## الفهرس

		<u>ــدمة.</u>	1- مق
		<u>4</u>	2- <u>التخطي</u>
المسار الحسرج.	بطريقة	م ومراجعة البرامج	3- تقیی
دية.		ال الاعتي	4- الأعمــــ
		. والتأسيس.	1-4 التخطيط
	عاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
لحة.		ال الخرسانا	
		ال المباني	
		ال الطبقات ا	
<u></u>		ال البي	
		ال الرخ	
		ال الأرض	
		ال النج	
		ال المعدني	
		ال الدهـــــال	
		ال الصح	
	•		
			<u>1-5 مق</u>
		<u>ــــزة الصـــــ</u>	
ت والأدشـــاش والصـــمامات.			
أعمال الرخام			
		ال المط	
·	<u>ــــاري.</u>	ال المجـــــــا	
		ال التغذي	
		ال التغذي	
<u>ــربائية.</u>		ال الك	6- الأعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــرافق.	لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ال ا	7- أعمــــ
العمــــــومية.	اري	ال المج	1-7 أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<u>ق.</u>		ال الط	2-7 أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_اه.	<u>,</u>	ال التغذية باله	7-3 أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رباء.	بكة الكه	ال شـ	7-4 أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		ترو الأنف	

### بسسم الدالرحمن الرحيم

كثيرا ما خاض قبلى الفنيون من اساندة الهندسة والزملاء في الكتابة ، وكان لهم السبق في الكتابة في فروع الهندسة كل فرع على حده ولكنى اردت أن اضيف بما لدى من معلومات متواضعة عن المواصفات والتصميمات ومعدلات المواد والعمالة لانشساء المبانى والمرافق العامة في كتاب واحد ، حتى أساعد في ظهور جيل من المهندسين يمكنه حل جميع مشاكله في الموقع ويكون ممارسا عاما لفروع الهندسة بطريقة مبسطة ، ويشتمل هذا الكتاب على جميع البنود الخاصة لهذه الأعمسال وتتلخص في شهسرح مواصفات الني يتم بموجبها التنفيذ وطريقة استلام هذه الأعمال من العامل وأعمال التصميم اذا لزم الأمر وعمل تحليل لما يحتاجه من عمدلات المواد في أبسه صهورة وتسمى معدلات المواد وما تحتاجه من عمالة واستهلاك المعدات وتسمى معدلات

وقد تم طبع الموسوعة الهندسية لانشاء المبانى والمرافق العامة ( الطبعة الأولى ) عام ١٩٨٠ وقد اسستغرق جمع مادتها العلمية عشرة أعوام بالاضافة الى ثلاثة أعوام قضيت فى تحويل هذه المادة العلمية الى كتاب ، فكان الجهد الذى بذل لاصدار الطبعة الأولى مدته ثلاثة عشر عاما •

ثم تم طبع الطبعة الثانية بعد الاضافات التي استغرقت عامين وظهرت في عام ١٩٨٢ ٠

وأخيرا تم طبع الطبعة الثالثة والتي استغرقت عامين أخرين حتى ظهرت عام ١٩٨٤ وتحوى اضافات جديدة لم تظهر في الطبعة الأولى أو الثانية وهي على سبيل المثال لا الحصد :

- أسلوب بيرت من الناحية النظرية •
- التفجير في الصخر بمعدلات ثايتة •
- اسباب جميع الشروخ فى الخرسانة المسلحة
   وعلاجها اما بالحقن أو زيادة القطاع بزرخ
   أشاير فى الخرسانة المسلحة القديمة
  - ๑ مترو الانفاق •
  - الطاقة البديلة للتسخين
    - برك الأكسيدة •
    - الطاقة النووية
  - المواصفات القياسية المصرية لكل مادة من مواد البناء والخامات المركبة من المواد الأولية وذلك تلافيا للأخطار التي يحدث منها انهيار المبائي بالاضافة الى كل جديد تم من تكنولوجيا العصار الى كل باب من أبواب الموسوعة الهندسية •

وقد أشرت في مقدمة الطبعة الأولى بأنني سـوف أصدر كقيبا سـنويا للطبعة الأولى من الموسوعة ليلاحق التطور الكبير في التصميمات والمواصفات للمواد المستخدمة وما يواكبها من مهمات ومعدات أخرجتها تكنولوجيا العصر بعد ثبات صالحيتها بجمهورية مصـر العربية وفي ندوات المناقشة التي نم فيها الرد على الأسئلة الموجهة من كثير من الزملاء اتضح لى عدم جدوى اصدار كتيب سنوى كما تكرت وأن هناك حاجة ماسة لاعادة طبع هذه الموسوعة مع اضافة الجـديد من التكنولوجيا الحـديثة التي ثبت صلاحيتها

بجمهورية مصر العربية الى جميع أبواب الموسوعة « الطبعة الأولى والطبعة الثانية » •

وتحتوى الموسسوعة فى اولى صفحاتها على نبذة ضرورية عما يحتاجه المهندس عند التنطيط للمشروعات الانشائية عند التنفيذ وتقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار ثم قسمت الموسوعة الى أربعة أجزاء:

#### ألجيزء الأول:

ويحتوى على الأعمال الاعتيادية مقسمة الى اثنى عشر بابا تبدأ من اول الحفر حتى آخر التشطيبات •

#### الجسرة الثاني:

يحتوى على الأعمال الصحية مقسمة الى ستة أبواب من أول الأجهزة الصحية ومشتملاتها حتى اعمال المياه الساخنة بالغلايات والطاقة الشمسية والطاقة البديلة •

#### الجدرء الثالث:

يحتسوى على الأعمال الكهربائية مقسمة الى خمسة ابواب من اول التعاريف حتى آخر التركيبات •

#### الجيزء الرابع:

يحتوى على خمسة أبواب :

الباب الأول: شبكة المجارى العمومية مقسمة الى مراحل خمس من أول شبكة المسرف العمومية حتى نهاية تنقية مياه المجسارى بالمحطات القديمة والحديثة وبرك الأكسدة .

الباب الثانى: شبكة الطرق العمومية وقسم الى تسع مراحل بيداً من دمك التربة حتى الرصف بالاسفلت وخلافه وينتهى بتنبيت الطرق الترابية •

الباب الثالث: شبكة تغذية المياه العمومية وقسمت المي مراحل ستة من أول توصيل المياه النقية الى المثازل ومحطات تنقية مياه النيل وتنتهى بتخزين المياه في الخزائات الأرضية والعلوية .

الباب الرابع: اعمال شبكة الكهرياء وقسم الى سبع مراحل من أول توليد الكهرياء بالمحطات العادية والنووية وينتهى بتوزيعها على المتازل •

الباب الخامس: مترو الأنفاق وقسم الى أربع مراحل تبدأ من الدراسات الخاصة بالانفاق ودراسة نفق بين ليفريول وبيركهند بانجلترا ونفق مترو القاهرة ونفق تحت النيل عند كوبرى الجامعة •

والحقيقة اننى بعد المعاناة التى عانيتها بعد الطبعة الأولى وما ترتب على ذلك من تأثير على صحتى اذ زادت صحتى ضعفا حتى تم اصدار الطبعة الثانية وكدت الا أفكر مطلقا في الكتابة اعتمادا على أن بعض الزملاء سوف يتمون ما بدأته في الطبعات السابقة لأن اختفاء هسذا النوع من الكتابة عما يظهر حديثا من مواد ومشاريع جديدة تدخل مصر دون القاء الضسوء عليها وذلك لاستمرار التقدم والتعرف على الجديد ولكن لم أجد صدى لما توقعته علما بنني في أول الحلقة السابعة من عمرى وكان من الممكن اعادة الطبعة الثانية كما هي دون اضافة للجديد الذي ظهر من تكنولوجيا ولكن كنت ساكون غير راضي عن نفسى وذلك مصداقا للحديث الشريف:

« اذا مات ابن آدم انقطع عمسله الا من ثلات ، علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية » •

وانى اشكر كل زميل مهندس امدنى بمعلومة او ارسل الى خطابا سواء كان نقدا او استفسارا وشكرى للزملاء الذين قدموا لى مساعدات اعتز بها •

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ي

« المؤلف » مهندس / عبد اللطيف اليقرى

#### « التعريف »

سأعرف عنوان الكتباب وهو الموسوعة المهندسية خامسا معدلات العمالة: للمواصفات والتصميمات ومعدلات المواد والعمالة لانشاء المبانى والمرافق العامة ويتلخص في الآتي :

#### أولات

(أ) التخطيط: ويبحث في تنفيد المشروعات الانشائية وأراء المحللين الأوائل لعلم الادارة •

(ب) دراسة الزمن والحركة : وباختصار تبحث في تحليل الحركة التي تحدث في الدورة الزمنية ٠

(ج) تقييــم ومراجعة البرامج بطريقـة المسـار

#### ثانيا \_ المواصفات وتشتمل على الآتى:

(أ) مواصفات المواد الأولية التي يتكون منها البند المراد تشغيله •

(ب) مواصفات عامـة لتنفيـذ هذا البنـد ونسب مكونات نوع العمل •

(ج) طريقة مقاس هذا العمسل اما بالمقطوعية

د) طريقة استلام هذا العمل من العامل -

#### ثالثا \_ التصميمات :

هناك أمثلة كثيرة للتصميمات عن جهد التربة والاساسات وما يلزم من قطاع للمواسير وخزانات التحليل وخلافه والاحتياطات الواجب اتخاذها لسللمة

#### رابعا ـ معدلات المواد :

وهى تحويل الأجزاء التى يتكون منها نوع العمل الى خاماته مثل ذلك بياض التخشين يتكون من ١ متر مکعب رمل + صندوق عجینة جیر مقاس imes imes imes imes imes٥٠ سم + ١٥٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب من الخلطة ٠ وهذا المتر المكسعب ينتج في حدود ٤٥ م ومنه يمكن أن نستنتج أن المتر المسطح من بياض التخشين بما في ذلك المطرطشة الابتدائية والبقسج والأوتسار يسستهلك ٦ كجم والمواد لأن هذه المعدلات ثابتة لا تتغير ٠ اسمنت ، ٣٠ر٠ م٣ رمل ، ١٠٠٤ م٣ جير حي ، وكجم جبس وكما سيوضح ذلك مفصلا فيما بعد مع الأخذ في الاعتبار معدلات الهآلك بالنسبة لمساحة الموقع وآلتى تتراوح نسبتها بین ۳٪ ، ۸٪ ۰

وهي الطريحة التي يؤديها العامل أو مجموعة من العمال متوسطى الكفاءة في حالة عدم قدرة العامل على انهاء العمل بمفرده وهذا يحتاج الى علم معدلات الحركة والذى سنشرح نبذة بسيطة عنه ولكن سسنعطى النتائج لهذه المعدلات وسنعرض مثالا مبسطا لأعمال الحفر •

لو افترضنا أن كل فواس يعمل معه عاملان بالمقاطف وان عليهم انتاج ١٢ م أى أن العامل الواحد ينقل ٦ م فلو فرضناً أن المتر المكعب من الأتربة بما يعادل ٣٥ مقطف غان عليه أن يحمل ٢١٠ مقطفاً ، فلو فرضنا أن المشوار دهابا وایابا ۳۰ متر فان علیه أن یسیر یومیا ما یزید عن ٦ كم بخسسلاف ذهابه وايابه الى منزله ، فلو فرض ان الأرض كانت صلبة وان مشوار الشايل أكثر من ٣٠ متر وان الفأس ليس من النوع الكبير الذي يملأ المقطف في ثَلَاث ضريات • فعند اختيار أحسن معدلات أداء يجب اختيسار نوع المقطف ونوع الفأس والرجل الذي يعمسل كل هذه الأشياء مجتمعة أساس معدلات الآداء ولمعرفة التكلفة تحسب أجور فرقة العمال مضافا اليها ما يخصها من رئيس عمال ومن خفير ومن عامل مياه واستهلاك عدة صغيرة والتأمينات الاجتماعية ٠٠ كل هذه البنود مجتمعة تحدد تكلفة المتر المكعب من الحفر ٠


واذا كان الحفر بالآلة مئل القصابية فتتأهب الآلة لحفر الأتربة وتجميعها داخل القصابية في مشوار الذهاب وتفريغ الأتربة في مشوار العودة • ثم تتأهب الآلمة من جديد لحفر الأتربة ، هذا الوقت يسمى الدورة الزمنية ، فلو فرض هذا الوقت ٦ دقائق وأن سعة القصابية ٧ م٢ ٧×٦٠

ولكن الألة لا تعمل مستمرة فتحسب على أن معدلها ٨٠٪ من هذا المعدل أي ٥٦ م٢ • ولمعرفة التكلفة يمكن معرفة استهلاك الوقود اليومى واستهلاك الآلة من الكتالوج الخاص بها من الشركة المنتجة لها ، والأجور والتأمينات وخلافه ، وعمل مقارنة بين أى النوعين أرخص اذا كان عمل الآلة والمعمال تحت ظروف واحدة ٠

ولم أضع تكلفة الوحدة لأن أسعار المواد والعمائة متغيرة وقد زادت باضطراد في الوقت الذي بدأت فيه وانتهيت من هذا الكتاب وعليه اكتفيت بالمعدلات للعمالة

وعلى دارس العطاء ولجان تحديد الأسيعار التأكد من أسعار المواد وأجور العمال وقت الدراسة -

والله ولمي التوفيق ي



أحب أن أشير الى الايجاز الشديد فيما أكتب ثانيا - المهندس الفرنسي هنرى فايول HENRY FAYLE \_ وأرجو ألا يكون مخلا \_ كما أرجو أن يعالج بالشرح ما يثار من نقاش لمهذا الاخلال ، وتجدر الاشارة ألى أن هذه الكلمة قاصرة على التخطيط لتنفيذ المشروعات ، ومن المناسب أن أوضح أن هذا التصور ليس مخالفا للقاعدة العامة من مشمول في تكامل التخطيط ٠

> حقيقة لست أنا من رجال التخطيط ولكنى قصدت التخطيط الذى يلزم المي تنفيذ المشاريع المعمارية والمدنية حيث يجب عمل الدراسات المسبقة لكل بند من بنود الأعمال على حدة ثم دراسة مجموعة هذه الأعمال ككل لثرابطها

> وقد عرف التخطيط بتعاريف عديدة ، منها المكرر والمكمل لتعاريف أخرى ومنها الموجز أشد الايجاز ، ومنها المطول زيادة في الايضاح ، ومنها المتناقض ولكنه تناقض

وقد أبدى عدة علماء من الرعيل الأول أرائهم في هذا البحث وأهمهم :

#### أولا \_ قردريك تايلور FERDERICK TAYLOR

ولد في الولايات المتحدة الامريكية عام ١٨٥٦ وتوفي عام ١٩١٥ ويدا حياته دارسا للقانون وقد كرس حياته للعمل واندفع فى الأوساط العمالية دارسا على الطبيعمة ومشرفا على معوقات الانتاج ، ولقد جاء تايلور بثورة علمية نسبت اليه في كثير من المراجع عند الاشارة لعيوبها وانها جاءت على حساب تضحيات بشرية سوت بينه وبين الآلة ولم تدخل في الاعتبار العامل الانساني وغريزة الخروج على القواعد والنظم ، بل والتمرد عليها أحيانا ، وفى رأيى أن تايلور أدرك هذا بعد أن واجه مقاومة العمال فحاول بالقدرة والاقناع التغلب عليهم ، واستطاع ذلك محققا التعاون بين كل من الطبقات العاملة والادارة ، وعلم الادارة استنتاجا من تايلور يستند على أسس ثلاثة :

١ \_ الأسس العلميـة لوضـع القواعد والمعايير والتخلص من الطرق البدائية المتوارثة -

٢ \_ اختيار العامل المناسب وتعهده بالتدريب على أسس علمية وتجريبية ٠

٣ ـ توزيع المسئوليات بين الادارة والعمال وكفالة التعاون بينهم

عمل مهندسا لمناجم القحم من عام ١٨٦٠ الى عام ١٨٧٢ ثم أسند اليه ادارة مجموعة من المناجم ، وغي سنة ١٨٨٨ عمل مديرا عاما للمناجم وفي سنة ١٩١٨ قصر نشماطه على التأليف ونشر آرائه في الادارة ، ولمفايول فلسفة في الادارة التي ما زالت تحمل اسمه لملآن FAYOLISME وأنشأ مركز للدراسات الادارية بعد اعتزاله العمل وتتلمذ عليه الكثير من المهندسين المشتغلين بالادارة من رجالات الدولمة وأربست اجتماعات هذا المركز قواعدا وتقاليدا طيبة لمثل هذه المراكز والجمعيات عكما أن حصيلتها تعتبر بحق أساس لمعلم الادرة في القارة الأوربية ، ومما يؤثر على فايول أنه ناهض تسفيه أراء تايلور في أوربا ، ولعل ذلك كان لداعي التعصب الأعمى ولكنه أعلن بعد ذلك في المؤتمر الثاني للدراسات الادارية في بروكسل عام ١٩٢٥ آرائه وآراء تايلور متكاملة ٠

أما تعريف هذرى فايول للتضطيط فهو :

١ \_ التخطيط هو رسم صورة للمستقبل ، وهو بهذا التعريف لم يربط بين الغاية والوسيلة •

٢ \_ التخطيط هو مجموعة القرارات الذي تهدف الي تحقيق نتائج معينة في فترات زمنية محددة ٠

٣ ـ التخطيط هو رسم صورة للمستقبل بما يهافق بين تطلعاتنا السليمة والاستفائة القصوى من الامكانيات المتاحة •

٤ \_ التخطيط هو التببير لمواجهة المستقبل بخطط منظمة لتحقيق أهداف محددة

ويلاحظ أن جميع التعاريف لم تبرز تكامل التذهليط ومراعاته للظروف والمشاكل المحتملة ووضع الحلول لها ٠

ومما سبق يمكن وضع تعريف قد يؤدى الغرض

التخطيط هو رسم سياسة رشيدة متكاملة لتنفيذ مراحل العمل المختلفة بما يحقق الهدف •

سيطرة العلاقات الهيراركية ( الرئاسية ) أكثر من العلاقات

قد الصبح من المعروف في ضوء مبدأ مركزية السلطة ووحدة السلطة الآمرة أنه من الضروري استخدام مبدأ

التسلسل الرئاسي حيث الافتراض هذا أن كل شخص يجب ان ياخذ اوامره من رئيسه المباشر ويعطى اوامره الى مرؤوسه المباشر حتى يتماسك التنظيم ،وقد سيطر هذا الفكر على كثير من المديرين والمنظمين لدرجة أن مبدأ التسلسل الرئاسي أصبح مبدأ حاكمها في العلاقهات التنظيمية •

كما أن الارتباط بالخطوط الرئيسية للسلطة المحددة ف الهياكل التنظيمية الميكانيكية تنعكس في الممارسة العملية على رحلة الاتصالات داخل التنظيم سواء على مستوى الهرم التنظيمى أو على مستوى الأهرامات التنظيمية بعضها بيعض

ان الارتباط الرئاسي معناه أن تتم الاتصالات من خلال الرئاسة ولا تأخذ في الحسبان أن أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم ولذلك فاننا نجد في حالة وجود مشكلة لعامل في مصنع ما ليست هناك تعليمات صريحة بكيفية التصرف فمن الطبيعي أن تبدأ المشكلة من أسفل الهرم التنظيمي في المصنع صعودا حتى تصل الى اعلى الهرم التنظيمي في الادارة المركزية ثم الى اسفل الهرم التنظيمي في الادارة المركزية حيث تتم دراسة الموضوع وبعدها تبدأ رحلة الاتصالات صعودا ثم هبوطا •

واذا كان هذا التسلسل الرئاسي مناسبا في بعض التنظيمات ، الا أنه يكون مصدر خلل في التشغيل في التنظيمات التي يكون فيها عامل السرعة حاسما مثل عمليات انتاجية ال عمليات انشائية لها طابع السرعة في التنفيذ ومكذا

واذا خبرج مسئول عن هذا الخط الرئاسي في الاتصالات خوفا من ضياع الوقت أو تدهور النتائج فان خروجه هذا يؤخذ عليه ويعتبر من قبل الغير تخطيا في منطَّقة نفوذ هذا الغير ، وعن هنا تبدأ صراعات منشأها الكرامة والأصول · الخ ·

ان سيطرة العلاقات الرئاسية تسبب ليس فقط وتأهيل اقتصادي عال تعقيدات ادارية ولكنها تسبب أيضسا صراعات تنظيمية تدعهم التعقيدات الادارية ويصعب حلها حتى باعادة التنظيم

> ان المطلوب هو استستخدام النموذج العضوى للتنظيم

> حيث يستجيب الأفراد لأى فعل أو رد فعل بشكل كلى وسريع ومتكامل • فرد الفعل في هذه الحالة هو رد فعلى كلى حيث يلعب كل فرد دوره في التغيير الطبيعي المطلوب

> ان هذه الاستجابة الفورية والاتصالات في أي اتجاه لتحقيسق الهدف والنتائج المطلوب تحقيقها هي السلطة الموجهة لا عن طريقة اتصالات ولا تصبح الاتصالات نهاية في ذاتها أو قيمة في ذاتها ٠

ان الخلل العضوى والميكانيكي في التنظيم لا يمكن أن يصحح بنفس المنطق الأصلى ويؤدى الى تحقيق نتائج أفضل • أن هذا التهديد الاستراتيجي لا يمكن حله الا من منطق جديد ألا وهو منطق الادارة بالأهداف والنتائج ع

#### تعريف مهنة الهندسة :

تعرف مهنة الهندسة بأنها التطبيق الابتكارى CREATIVE لبسادىء العاسوم على التصميم وتطوير المنشآت والماكينات والأجهسزة أو العمليسات الصناعية MANUFACTURING أو الأعمال التي تستخدم ذلك بانفراد أو مجتمعة • ويشمل ذلك انشاء وادارة هذه الأعمال مع معرفة تامة وتقدير لتصميمها للتنبؤ بسلوكها تحت ظروف عمسل محددة بالنسبة لوظيفسة لها دقتها واقتصادياتها وامن الحياة

ويشمل هذا التعريف على اقتصاد عديد لا نهائى من الأنشيطة والتطبيقات في كل مجالات العلم تتطور باستمرار بتطوير وتراكم كل فروع العلم والمعرفة ٠

#### مواصفات المهندس:

من تعريف مهنـة الهندسة يتضـح ان المهندس هو الشخص القادر المتمكن من فروع العلم وتطبيقاته وارتباط ذلك كلسه بالعلسوم الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والحصول على حلول للعشاكل الهندسية يرتبط بكل العلاقات الانسانية مما يحتم على المهندس أن يكون ملما بعلم الاجتماع وعلم حضارة الانسان وعلم النفس وعلوم البيئة وأن يقدر العلاقة بين الكفاءةEFFICIENCY والموافقة CONCENT والتسامح •

ويجب أن تتوفر في المهندس المواصفات التالية على الأقل :

١ ـ معرفة عميقة جادة للقوانين الأساسية للعلوم التطبيقية ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) •

٢ \_ خبرة عملية للعلوم الفنية والتطبيقية ٠

٣ \_ التعرف على العوامل الاقتصادية وتطبيقاتها

٤ ـ خبرة في العلوم الاجتماعية ٠

القدرة المتطورة على استخدام المعارف •

٦ ـ القدرة على التعرف بسسهولة على المعشسلات وحلها بعبقرية ٠

٧ - القدرة على تحمل المسئولية ٠

 ٨ - القدرة على التفكير بمواقع العمل بهدوء وحذر ورؤية شاملة ٠

٩ ـ السلوك المنطقى الصادق الحاسم عند مواجهة مهام جدیدة ۰

١٠ ـ القدرة على التعاون مع الناس ذوى الآراء والمستويات المختلفة للتنسيق بينهم وقيادتهم

١١ - القدرة على التفكير العلمى المجرد ٠

١٢ ـ القدرة على التصور والابتكان والمباداة ٠

١٣ ـ القدرة على اتخاذ قرارات مسئولة وعلى أن يتقبل الآخرون الأفكار الجديدة •

١٤ ـ الجرأة والقدرة على تحمل المخاطرة ٠

١٥ - القدرة على التعبير عن نفسه كتابة ومخاطبة ٠

١٦ ـ القدرة على التعليم المستمر لملاحقة التطور المستمر الدائم لفروع العلم •

١٧ ــ موهبة التكيف المرن للتغير ٠

#### مقومات العمل الهندسي :

١ \_ الاعتدال في التطلعات ، ويعنى ذلك أن يكون الهدف ممكنا ومحققا للفائدة •

٢ ـ الاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة ٠

٣ ـ التكامل ، ويستوجب ذلك تحليل وتقييم جميع المؤشرات ومواجهتها ا

٤ ـ حل المشاكل ، ويقصد بها اكتشاف المشكلات المحتملة ووضع المحلول لها ٠

 دقة البيانات والمقاييس واستنادها الى الاسس الفنية السليمة •

٦ ـ تحديد التصرفات والمسئوليات لكمل فرد في المنهج والوسائل : نطاق طاقاته

#### ✓ ـ تحدید الاتصالات ، وهي :

(1) نقل خطة العمل لكافة المستويات بما في ذلك التصرفات والمسئوليات

(ب) الاتصالات بين أفراد فريق التنفيذ

(ج) الاتصالات بين فريق التنفيذ والادارة

 ٨ - الاستفادة من الأخطاء والتجارب السابقة لمُلافاتها ، ويجب عدم الاستمرار في خطأ سابق أو اخفائه ٠

٩ ـ التخطيط أداة المتابعـة والرقابة ولذلك يجب متابعة برامج التنفيف منها اليومى والاسبوعى والشهرى كل على حدة ، وبعبارة أصح ٠٠ هل فريق البنائين أو المبيضين ينهى طريحته يوميا ؟ ثم ما تم في أسبوع الجموع الأعمال هل يساوى ٢٥٪ مما هو مطلوب طوال الشهر ؟ واذا كان فيه قصور يجب تداركه في المحال ٠

#### مزايا التخطيط:

تحمل مقومات التخطيط السابق الاشارة اليها في طياتها كثيرا من مزايا وفوائد التخطيط ، يضاف اليها :

١ ـ اعفاء المديرين من الارتجال والتدخل المستمر لأن الخطة واجبة الاتباع

٢ - وحدة الهدف تدعم عمل الفريق - ورضماء العاملين واستقرارهم الاطمئنانهم بأن كل ما يهمهم قد أخذ

في الاعتبار وأعدت له العدة \_ ويرفع ذلك من روحهم المعنوية ويوحى بالثقة في المستقبل ويتحقق من ذلك تعاونهم وايجابيتهم وآمالهم والتزامهم ، ويجب أن يستغل الرئيس المباشر سلطاته من قيادته لا من منصبه لأن الرئيس هو الذي يستعمل سلطاته المنوحة له من وظيفته أما القائد هو الذي يستعمل سلطاته التي فوض بها من الجماعة وهذاك فرق بعيد بين القائد والرئيس خبوصا في المشاريع البعيدة والمنعزلة فاذا لم يكون هذاك الصلة الروحية بين المهندس وعماله لا يمكن أن ينتهى العمل على

٣ ـ يسر الاداء وعدم التعرض للمعوقات الفنية أو المالية ، ويجب أن يكون هناك التفهم التام من مندوب الادارة المالية الذى يعمل في الموقع وتدريبه تدريبا كافيا وبالتالي يجب أن يلم مدير ألتنفيذ الماما كاملا بالنواحي الادارية والمالية • ومن آراء فايول التي ثبتت فائدتها أن الادارة لا يمارسها الاداريون فحسب بل يجب أن تمارسها كافة المستويات وهو ما يعبر عنه بوحدة الادارة •

٤ ـ المعاملة بين المرادفات المختلفة سرواء في الجزئيات أو الكليات ٠

٥ ـ خدمة التطوير بغرض زيادة الانتاج كما ونوعا وتقليل التكاليف •

لا يتسع المقام للحديث عن المنهج والوسائل بصغة عامة وساقتصر على ما يخص التخطيط فى تنفيذ المشروعات فقط ، وأحدد خطورات العمل على الوجه الآتى :

١ ـ دراسة مستندات المشروع ، وهي الرسلومات والمواصفات والاشتراطات الخاصة والاشتراطات العامة ح

٢ - عمل تخطيط أولى للمشهروع لتوجيه خطوات العمل التائية وتجهيز المادة الفنية اللازمة لها •

٣ - زيارة الموقع واستيفاء البيانات المتالية :

الطرق الموصلة للموقع

(ب) مصادر المياه للعمل والعمال بالموقع •

( ج ) موقع ألعمل وطبيعته وما به من معوقات

(د) تحديد طريقة سكن واعاشة العمال ٠

( ه ) البلاد القريبة من الموقع وشبكة الطرق الموصلة بينها وبين الموقع وما يمكن أن توفره للعمل والعمال من خدمات ٠

( ز ) الامكانيات المحلية من عمالة ومواد ولحمامات ٠

( ن ) هل يمكن عمل اعاشة تامة بالموقع مع وجود سبل الراحـــة كي يمكن للموظفين ، والعمال من انتاج العمل المطلوب منهم ٠

٤ ـ برنامج التنفيذ : وحتى الآن يتم عمل برنامج التنفيذ بالطريقة التقليدية وهي عبارة عن خطوط أفقيــة وراسية تمثل المعلقة بين كميات الاعمــال والزمن ولكن يجب اعداد البرنامج بواسطة المخطط الشبكي وبعض طرق المخطط الشبكي تمثل في التشغيل بدائرة يوضــح بداخلها رقم التشغيل وتوصل هذه الدوائر بخطوط طبقا لتسلسل حدوثها الزمني وكل تشغيل من هذا المخطط يمثل بدائرة عدوثها الزمني وكل تشغيل من هذا المخطط يمثل بدائرة .

وسيتم شــرح هذا في باب تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج ·

> الميزانية التقديرية والميزانية النقدية والمقايسات وأسلوب طريحة العمال اذ كان العمل على الذمة ·

> آ ـ التنظيم: وهو القنطرة من التخطيط الى التنفيذ
>  بالطريقة التقليدية بنوع خاص من الدقة •

٧ \_ يجب عمل الاستهلاكات للمواد شهريا ومطابقة ما تم استهلاكه من المبانى من مواد مضاف اليها المواد المشونة ويجب أن يكون مجموعها يساوى ما صرف من المخزن واذا كان هناك أى انحراف يجب أن يعالج شهريا وأود أن أؤكد على هذه النقطة لأنه فى حالة عدم عمل الاستهلاك الشهرى وينتظر حتى يتم عمل الاستهلاك السنوى فيتسبب فى تراكم الاخطاء لأن الاستهلاك الشهرى يظهر ان كان هناك انحراف أم لا ويمكن معالجته قبل أن يستقحل ويتراكم ولا يمكن علاجه فى أخل السنة .

#### تعريف بدراسة الزمن والحركة وتطبيقاتها العامة ايجازا:

دراسة الزمن والحركة ، حديثة العهد ولا تعدو أن تكون في الوقت الحاضر محاولات أولية ولكن تطبيقاتها العملية حتى في هذه المرحلة فعالة ومفيدة ولمها أبلغ الأثر ·

#### تعريف هذه الدراسة :

مى تحليل الحركة التى تحدث فى دورة العمال النجارة العما الزمنية «OPERATION CYCLE» بغرض انقاص الزمنية «OPERATION CYCLE» بغرض انقاص المحددة ، وتنسيق وتتابع الحركات الى الزمن والحركة ويجب اقرار طريقة التنفيذ المناسب بواسد ونوع المعدات والضامات وتوحيد الظروف المحيطة ، ويكرر المناسب بواسد العمل والقياس حتى يصبح نمطيا ، فتعطى المادة المضام حتى يصبح نمطيا ، فتعطى المادة المضام الموقعة : خام م مقاسات المضام المناسبة الحالات لكى يستعملها العامل ويكون صالح لاستعمال درجة الماكينة وتعطى له بنفس الطريقة فى نفس المكان بالنسسبة الذراع ، له على اليمين أو على الشمال وفى مستوى خاص وفى درجة نفس الوضع بالتحديد ، وتحدد للعامل دورات الحركة بعد درجة الدراسة بالدقة نوعا وعددا ، ويلزم تدريب العامل وتفهيمه دواتي العمال بالضاء والجسم والجسم المقات العمال بالضاء والبيدا القياس الا بعد أن يكون والجسم والتحديد ، وتحدد العامل والعيد الناسبة بالدقة نوعا وعددا ، ويلزم تدريب العامل وتفهيمه والجسم والتحديد ، والحد المقياس الا بعد أن يكون والجسم والتحديد ، والتحديد المقياس الا بعد أن يكون والجسم والتحديد ، والتحديد المقياس الدولة والتحديد المعامل والتحديد المقياس المناسبة بالدقة نوعا وعددا ، ويلزم تدريب العامل وتفهيمه والجسم والتحديد المقياس المناسبة بالدقة نوعا وعددا ، ويلزم تدريب العامل وتفهيمه والمناسبة بالدقة نوعا وعددا ، ويلزم تدريب العامل وتفهيمه والمناسبة بالدقة نوعا وعددا ، ويلزم تدريب العامل وتفهيمه والمناسبة بالدقة العمال بعد المناسبة بالدقة العمال بهالمناسبة بالدقة المعامل والمناسبة بالمناسبة بالدقة المعامل والمناسبة بالدقة المعامل والمناسبة بالدقة المعامل والمناسبة بالدقة المعامل والمناسبة بالمناسبة بالمناسبة

الأداء نمطيا من جميع الأوجه في حدود الامكان • وخطوات هذه الدراسة تشمل ايجازا:

#### ١ \_ تحديد طريقة التنفيذ :

- (أ) رسم مواصفات المنتج •
- (ب) تحديد أجزاء المنتج وخطوات التنفيذ
  - (ج) مواصفات المعدات ٠

٢ ـ تحليل تفاصيل العمليات المختلفة لكل جزء من
 المنتج ٠ «OPERATION ANALYSIS»

ت ـ دراســـة الحركة بالتقصيل لكــل عمليـــة «MOTION STUDY» وتنقسم الحركة بالنسبة الأثرها الى ثلاث مجموعات :

( أ ) تنفينية «ACCOMPLISHMENT » وتمثل الحركات التنفيذية اللازمة وتستهدف الدراسة تحسينها

(ب) تعوق التنفيذ RETARDS ACCOMPLISHMENT وتستهدف الدراسة الغائها كلما أمكن

(ج) غير تنفيذية DOES NOT ACCOMPLISHMENT وتستهدف الدراسة الغاء الكبر عدد منها سهواء بتعديل تتابع الحركات أو باضافة أجهزة ميكانيكية أو بتحسين مكان التشهيل ، والقواعد الآتية يمكن تطبيقها لتحسين الحركات وهي :

(أ) تبدأ حركة اليدين وتنتهى في وقت وأحد ٠

(ب) تكون حركة الذراعين في نفس الوقت في اتجاء عكسى متماثل لتعطى دقة وتناسق RHYTHM % AUTMATICITY

( ج ) كلما قل جهد الحركة كان أفضل وللاسترشات انا أعطيت الحركة درجات فكلما كانت الحركة أقل درجة كانت أكثر كفاءة •

(د) يجب على المهندس المعمارى أن يتفهم هدا الاسطوب ربما لا يفيد كثيرا في أعمال المبانى ولكنه يتعرض لأن يكون مدير مصنع بلاط ورخام أو مصنع لنجارة العمارة والأثاث أو مصنع مواسير خرسانية أو أعمدة انارة الى آخر هذا العمل فعليه أن يكون ملما بعلاقة الزمن والحركة وضبط حركة اليد مع الآلة وتحديد الوقت المناسب بواسطة «STOP WATCH» ودرجات الحركة هى :

درجة ١ حركة الأصابع ٠

درجة ٢ حركة الأصابع والرسغ ٠

درجة ٣ حركة الأصابع والرسنغ الجزئى الأمامي من الذراع •

درجة ٤ حركة الأصابع والرسنغ الجزئى والذراع • درجة ٥ حركة الأصابع والرسسيغ وجزئى الذراع • الجسيم •

#### ٤ ـ دراسة الظروف المحيطة وتوحيدها ٠

م تدریب العمال على طریقة الأداء مع ملاحظة اختیار العامل المناسب والذى یتفهم جیدا طریقة التنفیذ والغرض من الدراسة ویبدى تعاونا كاملا .

آ ـ الننفيذ ورصد النتائج وألملاحظات مع ضرورة مراعاة توجيه العامل للاسراع أو الابطاء في الحركة لتصبح في معدل طبيعي وقد يقتضى الأمر اعادة التجــربة مرات عديدة حتى يصبح الأداء طبيعيا ، ويجب مراعاة جودة المنتج طبقا للمطلوب •

(أ) تحليسل كل العمليات التى يشملها اى عمل بالتفصيل بغرض الغاء ما ليس ضروريا وتحديد اسرع وأحسن طريقة للتنفيذ وأفضسل الظروف الملائمة وكذاك تحديد المعدات الملائمة والعمل على تطويرها الى الأحسن .

(ب) حساب المعايير المختلفة «PERFORMANCE RATING» أهمها معدل الأداء «PERFORMANCE RATING» ومعدل الأداء «PERFORMANCE RATING» ومعدل الأداء هو ما يمكن أن يؤديه المعامل العادي في الظروف العادية وبجهد عادي « هذا المعدل يحتاج لتقوية تناسب الأداء المستحمر » ويركن قياسب بعمل تجارب تحت الرقابة والاشراف لعمل الليوم الكامل ، ومن هذه المعايير ايضسا للقاييس والمعدلات الزمنية لأداء الحركات المختلفة المناه وخاصة الحركات الثابتة المتماثلة تماما في أعمال الخرى .

(ج) مراجعة قيم الأعمال بما يسمله التنفيذ ومن ذلك التوحيد والتكرار في الأجزاء ما أمكن والاستغناء عما ليس ضروريا واختيار المواد المناسبة •

(د) تحديد الآجر العادى المقابل لمعدل الأداء العادى وتحديد الاجر الاضافى المقابل للعمل الاضافى مع الأخن فى الاعتبار العوامل الانسانية من ناحية الجهد المستمر والتركيز وألا يتعدى ما يبذله المعامل من جهدد فى حدود الطاقة الانسانية حفاظا عليها ، ويدخله فى ذلك دراسسة الطاقة العضاية والنفسية للعامل ، ولقد أمكن قياس الجهد فى بعض التجارب وتقسيمه الى :

زائد EXCESSIVE ممتاز EXCELLENT ومتوسط أكثر للمحركة ؟ أو عادى GOOD ثم مقبول FAIR وأخيرا ضعيف POOR

( ه ) تدریب العمال وقیاس مهارتهم فی مستویات مختلفة : أمثل SUPER ممتان EXCELLENT وجهد متوسط أو عادی ومقبول وضعیف •

( و ) حساب ما يلزم من اليد العاملة والمعددات لعمل ما ٠

(ز) حساب التكاليف ٠

(ح) احكام الرقابة والزام العامل باداء معدلات الانتاج الواجبة ، ونظرا لأن دراسة الزمن والحركة ، طريقة ومنهج ، فقد استنبط العاملون من هذه الدراسية طريقة الأسئلة والاجابة عليها «QUESTIONNAIRE» . ومناقشة الاجابات وتحديد الاحتمالات المختلفة بغرض الوصول الى أفضل النتائج .

والأسئلة الآتية بتبويبها استرشادية ويمكن اضافة أسئلة أخرى ـ بل وأبواب أخرى ـ تناسب المنتج المطلوب تنفيذه ، وكلما زادت هذه الأسئلة لتغطى كل ما يمكن أن يؤثر على الانتاج كانت الاجابة عليها أكثر شمولا واحتمالا للتحسين ، وفيما يلى موجز لهذه الأسئلة الاسترشادية بأبوابها المختلفة وهى :

#### ١ ـ التصميم:

(أ) هل يمكن تغيير التصميم دون الاخلال بالغرض المنتج ؟

(ب) هل يمكن توحيد بعض اجزاء المنتج

(ج) هل التصميم مناسب التجميع التلقائي ؟

#### ٢ - حصر العمليات الخاصة بكل جزء:

(أ) هل يمكن الغاء عملية بتغيير طريقة التنفيذ أو تغيير تعلقب العمليات ؟

(ب) هل يمكن توحيد بعض أجزاء المنتج ؟

(ج) هل التصميم مناسب للتجميع التلقائي ؟

#### ٣ - حصر العمليات الخاصة بالتنفيذ:

(١) هل يمكن تقسيم عملية الى عمليتين ؟

(ب) هل تكرار عملية التنفيذ يبرر دراسات وتجارب كثر للحركة ؟

(ج) هل يمكن أخسد التشغيل التلقسائى الكامل «FULL AUTMATION» في الاعتبار ؟

#### ٤ - المسواد :

( أ )هل المواد المستعملة مناسبة للغرض وهل هناك مواد أخرى مناسبة أو أكثر صلاحية ؟

(ب) هل يستفاد من المواد كما يجب أثناء التشغيل ؟

(ج) هل يمكن انقاص فاقد التشفيل من المواد ؟

(د) على أى حال تقدم المواد اللازمة للتشغيل خام أو نصف مصنعة ؟

#### ه \_ القياس والتشغيل:

هل السماح «TOLERANCE» والتشطيب «FINISH» ومثلاهما ضروري ؟

#### ٦ \_ طريقة تقديم المواد :

 (1) ما هو أفضل مكان للمواد الداخلة والضارجة بالنسبة لمكان ألعمل ؟

- (ب) هل يمكن التشغيل بطريقة التتابع ؟ PROGRESSIVE ASSEMBLY LINE
  - (ج) هل يمكن امداد المواد بطريقة الاسقاط؟ ..
- (د) هل يمكن امداد الآلة بالمــواد بطريقة أفضل؟

#### ٧ ـ المعسدات: ``

- (أ) هل يمكن استعمال معدة أخرى أكثر صلاحية ؟
- (ب) هل يمكن تحسين المعدة بادخال بعض التعديلات عليها ؟

( ج ) هل يمكن اضافة اجهزة للتشميل بالرجل للستفادة باليدين في أعمال أخرى ؟

#### ٨ \_ طريقة التشغيل:

- (1) هل مكان التشغيل مناسب ؟
- « المصوت ، المضوء ، المتهوية ، حين التشغيل »
  - (ب) هل اتخذت احتياطات الأمن الصناعي ؟

( ج ) هل العمال يالفون العوامل المحيطة وأعطيت لهم المتعليمات الكافية ؟

#### ٩ \_ تجارب وتطبيقات في مجال عملي :

بدأت هذه التجارب الميدانية حينما كنت أعمل مديرا للتنفيذ في مشروع استصلاح الأراضيField Experiment ومهمتى انشساء المسدن السكنية واسستصلاح الأراضي الصحراوية وانشاء أعمال المرافق من طرق ومجارى ومياه

وكهرياء ومحطات رفع مياه ولم تكلفنى هذه الملاحظات سوى بعض الجهد والحرص والاستفادة من امكانيات متاحة بغير غرض التجربة أساسا ، ونوجز بعض هذه التجارب والنتائج المستفادة منها :

#### ١ \_ الحفر بكوريك الفز:

العامل الذي يحفر بكوريك الغز يحتاج لساق قرية يدفع بها الكوريك داخل التربة سواء كانت الساق اليمني أو اليسرى أو كلتاهما بالتناوب ، كما يحتاج لساعدين قويين لرفع الكوريك من التربة مائلا ليحمال الأثربة ثم لرمى الاتربة على جانبي الحفر .

وكوريك الغز تختلف مقاساته وشكله تبعا للتربة بل وتبعا للعامل نقسه فالكوريك مثلا له جنزء تستند عليه السياق وتدفع الكوريك منه في التربة وبعض العاملين يستعملون السياق اليمنى والبعض يستعمل السياق اليسرى ، وهذا نادرا ، ونادرا على استعمال الساقين معا بالتالى فان الجزء الذي ستسند عليه السياق يكون في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى أو في الجهتين معا .

وقد أجريت التجرية في أرض طينية نسبة الرطوبة بها ٢٠ ٪ اتضع في نفس المنطقة أن هذه النسبة كانت أفضل نسبة للتشغيل من ناحية سهولة غرز الكوريك ووفرة كمية التربة التي ترفع كل مرة ٠

كان القياس بالنسبة للدورة الزمنية «TIME «CYCLE لعمال مختلفين بمهارات متباينة في نفس التربة وظروف العمل وكانت كل دورة زمنية شاملة ما يأتي :

امساك الكوريك ووضع سينه فوق التربة - دفع الكوريك بالساق داخل التربة بضغط الساق مرتين بالنسبة للعامل الماهر أو أكثر لمن هم أقل مهارة .

« وقد تزداد مرات دفع الساق فى حالة صالابة التربة » مع الاستعانة باليدين وثقل الجسام ورقع الكوريك بالساق داخال التربة بضغط الساق مرتين التطويح باليدين لالقاء الأتربة خارج الحفر •

#### وقد استخلصنا النتائج الآتية من أحد هذه التجارب :

الدورة الزمنية اختلفت من ٧ الى ١٠ ثوانى بالنسبة للعمال المختلفين ولكنها تختلف فى العمامل الواحد بأكثر من ثانية ، ولقد لاحظت أن هناك فترة استعداد « تنظيف الكوريك بين بعض الدورات الزمنية أو اسمعادة القوة والراحة » بين الدورات الزمنية ، واختلفت فترة الاستعداد من عامل لأخصر بل واختلفت للعمامل الواحد وكانت فى المتوسط من ٢ الى ٤ ، وبذلك تكون الدورة الزمنية ١٠ الى ١٤ ثانية ، وقد عايرت الكمية التى يحفرها الكوريك

كل مرة وأمكن تحديد مكعب هذه التربة بنحو ــــــ ، ١١٠

قياس ذلك من مكعب الحفر ومن معايرة ما تم حفره مع بطريقة الغز بالكوريك يساعدهم ويشعدو عليهم عم الأخذ في الاعتبار معامل الانتفاش •

وعلى هذا الأساس كان من المفروض نظريا أن ينتج العامل على أسناس العمل ٨ سناعات :

من 
$$\Lambda \times \Upsilon Y Y C T = 3 \Lambda I C F T م^7 الی 
 $\Lambda \times I I T C T = \Lambda \Lambda 3 C \Lambda I \Lambda^7$$$

ولكن اتضح أن نفس العمال مع المسوافر الفردية وبذل جهد زائد لم تتجاوز بالنسبة للعامل المعتاز اكستر من ١٦ م وبالنسبة للعامل العسادي أكثر من ١٢ م أي أن معسامل التصويب بالنسبة للأداء المسستمر كأن في

وتجدر الاشارة الى أن معدل الانتاج الذى كان متفقا عليه مع العمال كان ١٠ م م يوميا وهو المعمدل الذي كان العمال ينالون عليه أجورهم الاصلية ولمقد توصل بعضهم أمام الحوافز المادية لعمل ضعف هذا المعدل في اليوم ولكن ذلك لم يسمستمر لأكثر من يوم وكانت الزيادة التي يمكن أن يؤديها هـــؤلاء العمال طوال الشــهر بصفة مستمرة لا تتجاوز في متوسطها ٤٠ ٪ أي ١٤ م م في اليوم للعامل

كما تجدر الاشارة بأن استعمال كوريك الغز في الحفر بعد تطويره بما يناسب للعامل والتربة يعتبر من أعلا طرق الحفر اليدوية ولكنه محدود في الأراضى الطينية وفي المجارى المائية الصغيرة وفي سعة خطـــوط المجارى وخطوط المياه ولكن الأرض الطينية فقط والمسقية بالماء ، وقد أعطى هذا المثال لتعريف المهندس كيف يفكر لاعطاء

#### ٢ ـ حفر الأثرية بالفاس والمقطف :

وقد أشررنا سابقا في مقدمة الكتاب لعملية الحفر بالفاس والمقطف ولا يفوتنا أن نوجه النظر الي أن هؤلاء

أو مائة وعشرة كوريك تساوى مـــتر مكعب ، وقد أمــكن العمال المنتجين ســـواء في الحفر بالمقطف أو الغاس أو أخرون • فمثلا أذا فرضنا أن الأتربة من ناتج المفسر يستفاد بها في عمل جسر أو ردم منخفض فان هناك عمالا يقومون بفرد الأتربة وتسويتها على المناسيب المقسررة ، وكذلك فانه في حالة حفر المجارى المائية فان جوانب الحفر يقوم بتهذيبها طبقا للميل المطلوب عمال أخسدون يعرفون باليالة ، وتحدد عددهم حسب طبيعة العمل ، وفي حالة صلابة الأرض يحتاج العمل لن يخلخلون الترية أمام الفواسة باستعمال آلأزمة · ويسمى العامل « أزام ، وقد يحتاج الى فواس أو أكثر الى أزام حسب صلابة الأرض •

#### ٣ ... معرفة عدد العمال اللازمين للطبلية :

بالنسبة لأعمال الخرسانة العادية يجب اتباع

بعد عمل الخنزيرة يجب عمل رسمهم لتحديد الماكن مواد التشوينات من زلط ورمل واسمانت وماء ، ويجب التفاضل بين كل ويختار أقريها للخنزيرة وأوقعها لوصول عربات التشوين ، ويمكن عمسل طبلية تبعد ٢ متر عن المختزيرة في وسسط المسافة وفي الناحية التي يأتي منها التشوين يوضع الزلط على يمين الطبلية وعلى امتصداد الخنزيرة يوضع الرمل على شمال الطبلية على امتسداد الخنزيرة وحوض الماء أو البراميل أمام الطبلية في الوسط والأسمنت يوضع في مكان جانبي لا يبعد عن ٣٠ متر وذلك بعد استحضاره من المخزن وبهذا لا يمكن تضارب بين عربات التشوين • وهذا أهم عمل لتخطيط الموقع وتنظيمه ثم نبدأ بحساب كمية الخرسانة العسادية المطلوب صبها وليكون ٣٧ م٢ ، والمفروض أن المتر المكعب به ٤٠ قروانة أى  $\dot{\epsilon} \times \dot{\epsilon} \times \dot{\epsilon} = 18.0$  قروانة ، وإن رمى الخرسانة على دهابا ودقيقة ايابا من القراونجي حيث يتم ملء القروانة بعامل الكوريك ثم يعمل القروانجي على صبها في الحفرة وبهـــذا يكون قام بنقل ٣٠ قروانة في الســـاعة أي في  $\Lambda$  ساعات یساوی  $\Lambda$   $\times$   $\Upsilon$  =  $\Upsilon$  قروانه ، ولکن دائما أن العمل لا يأخذ الحدية الكاملة المحسوبة بهذه الطريقة بل يحسب على استاس فعلى من ٧٠ ٪ الى ٨٠ ٪ اى ۲٤٠ 🗙 ۸۰ر 😑 ۱۹۲ قروانة ، ويهذا يمكن استنتاج عدد القروانجية بقسسمة ١٤٨٠ ÷ ١٩٢ = ١٩٢٧ أي عسدد ٨ قروانجي ، ولا يمكن تحديد عدد عمال الطبلية الا بعدد معرفة عدد عمال القروان ثم يلزم عامل لمشال الأسمنت + ٢ عامل لتعبئة الزلط والرمل + ٣ عامل لمشال الزلط والرمل فيكون مجموع عمال الناشف ٦ عمال ثم يلزم حرات + ٣ حبال + ۲ کراك + ۱ عدد فرمجى + ۱ ريس فيكـون مجموع الطبلية ٢٣ عامل أي أن معدل العامل =  $77 \div 77 = 90$ را م7 هذا بخلاف هن الزلط ، وهذا المعدل ا يصلح تحت الظروف السابقة اما اذا تغيرت المسافة على بعد ٥٠ متر فيعاد حساب عدد عمال آلطبلية بخلاف هـذا لأن عدد الأفراد سيأخذ الدورة في ٣ دقائق ونصف على

الأقل · وما سبق هو اعطاء فكرة للمهندس للتصرف في المشكلة التي تصادفه حسب طبيعة العمل ·

كانت معدلات الأداء التي حصلت عليها من نتائج التجارب السابقة عن الأعمال الترابية اليدوية وتجارب مماثلة عن أعمال البناء المختلفة قريبة من معدلات الاداء المتعارف عليها « وكذلك كانت بعض النتائج الأخسري كتحديد عدد الشايل لكل فواس بالتبعية لطول المشوار وعدد العمال الذين يعملون مع البناء والمبيض » ولهذا قانني أدعو على الأقسل في هذه الإعمال الأخذ بمعدلات الاداء المتعارف عليها ولقد أدركت أن هذه المعدلات تصوبت بعد التجارب العشوائية العديدة على مر السنين الطويلة ولست التجارب العشوائية العديدة على مر السنين الطويلة ولست أنقص بذلك من قائدة الدراسات والأبحاث ولكنني أفضل استعمال المعايير كأسساس لزيادة الانتاج وقائدة هذه الدراسات ليست قاصرة على اعطاء معدلات الانتاج فحسب

ولكن لها فائدة أخرى سبق الاشارة اليها بل انها لازمة أيضا لتصويب هذه المعسادلات المتعارف عليها بالزيادة بتدريب العامل وتحسين المعدات وظروف العمل بالنقص اذا ما انضح زيادتها عن الطاقة ، ولقد أمكن تجميع بعض معدلات الانتاج المتعارف عليها في الأعمال الترابية وأعمال النناء وخلافه .

وبعض هذه المعدلات بالمراجعة المناسبة بالتجارب اتضح مناسبتها تماما وهذه المعدلات قرين كل بند تحت اسم معدلات العمالة •

مع ملاحظة أن بعض المهن تحتاج لمسسساعدين مثل البناء يحتاج من يعد له المونة ليقدمها له ويحتاج لمن ينقل له الطوب أو الدبش فان هذه المعدلات تصلح للقيام بأعمال بذاتها وتعدل بالزيادة والنقص في أعمال أخرى •

. OUR CONTROL STREET BEINGER BEI AUDE GEGE SEIN EIN DER BERGERE DER ER BERGERE BEI DER GEGENEUTER DER GEGENEUT BERGERE BERGERE BEI BEI GEGENEUTER BERGERE BERGERE

# تقنيم ومراجعة البرامج بطرقية المسار الح

# عن ما ظهر عنه حديثا ٠٠ وظلم الحضارة الصرية القديمة

قرات في بعض الكتب أنه في خلل الحرب العالمية الأولى قدم هنرى ل بانت HENRY L. GANT ما عرف بخريطة جانت GANT CHART وذلك في اطار تنفيذ برامج انتاج المهمات الحربية ، وهي خطوط أفقية وراسية تحدد العلاقة بين كميات الأعمال والزمن مع بعض التحوير البسيط .

وفى سنة ١٩٥٨ ظهر أسلوب تقييم ومراجعة البرامج PROGRAM EVALUATION. AND REVIEW

الولايات المتحددة تلبية لحاجات بناء صاروخ بيلاروس POLARIS

ومن ثم شاع استخدامه في مجالات الأعمال الادارية والصناعية والتشييد ·

ثم ظهرت طريقة المسار الحرج CRITICAL PATH METHOD ويرمز اليها C.P.M. اثناء أبحاث مؤسسة ( دى بونت ) الموجهة للانتاج التجارى وجميع الكتبو ولم أجدً تدور حول طريقة C.P.M. & P.E.R.T. الا في مرجع واحد ما معنساه أنه في عام ١٩٦١ ظهر اعلان في مجلة نورشين FORTUNE مرسوم عليه أوراق البردى وبعض المصريين القدماء وهم يعملون ف بناء الهرم ، وجاء في الاعلان « أن وضع جداول التنفيذ بطريقة المسلمارات الحرجة هي من أعظم التطورات في تخطيط ووضع جداول تنفيذ المشروعات منذ الفراعنة ، ، وسأضرب فيما بعد مثالا يبين طريقة تنفيذ البرنامج الزمنى للفراعنة وطريقة المسارات الحرجة وسسأكتفى فى كتابي هذا بملخص بسيط بطريقة .C.P.M. AND P.E.R.T وجميع أمثلتي ستكون على الأعمال الانشسائية كي أذتح مجالا للمهندسين الذين لهم القدرة أكثر منى للكتابة في هذا الموضوع لأن ما اكتبه في هذا الموضوع فهو مختصر

#### ئمهر

تتطرق هذه الدراسة الى تضطيط وجدولة الأعمال بالاعتماد على أسلوب تقييم ومراجعة البرامج وأسطوب

المسار الحرج بغرض بيان الأسس التحليلية لكل منها باعتبار انهما من الأدوات الحديثة في اتفاد القرارات الادارية في منطلق المدخل الكمى وتعريف أسلوب تقييم ومراجعة البرامج والمسار الحرج وبناء الأعمال وخطوات استجدالها وكيفية حساب المسار الحرج ثم تحليل علاقات الزمن والتكلفة •

A STRANGE BANDER HAD DE LEGERALISTE DE LEGERALISTE DE LEGERALISTE DE L'ESTA DE L'ESTA

لمخطيط جدولة الأعمال

- مع اتساع وحدات الانتاج وزيادة الأعباء الادارية أصبحت الحاجة ماسحة الى أسحاليب مسحاعدة لاتخاذ القرارات السديدة تحقيقا للهدف الأساسى لادارة الأعمال وهو رفع مستوى الكفاية الانتاجية •

ونظرا لأن امكانية العقل البشرى محدودة ولا يمكن أن تلم بجميع العوامل المؤثرة في سير العمل واقتصاديات المشروع فقد أدى ذلك الاستنباط طرق أو مناهج علميسة الأعداد برامج التنفيذ منها طريقتين :

ا ـ اسارب تقييم ومراجعة البرامج والتي يرمز لها PROGRAM EVALUATION REVIEW عادة باسم TECHNIQUE (P.E.R.T.)

ر ٢ ـ أسلوب ألمسار الحرج CRITICAL PATH. METHOD (C.P.M.)

ويفيد أسلوب (بيرت) فى تقييم ومراجعة برامسج المشاريع بغية معرفة أغضل الطرق المؤدية الى تحقيق أعلى كفاية ممكنة · كما يفيد أسلوب المسار الحرج فى دراسة العلاقة بين الوقت والتكاليف لدى تنفيذ المشاريع والبرامج والمكانيات الاحلال والتبادل بغرض التنفيسة بأقل وقت محسكن ·

وقد ظهر أسلوب (بيرت ) عام ١٩٥٨ في الولايات المتحدة تلبية لحاجات بناء صاروخ بيلاروس POLARIS ومن ثم شناع استفدامه في مجالات الأعمال الادارية والصناعية والتشييد •

ويقوم أساوب (بيرت ) على أساس تقسيم البرامج الى عدد من الأنشطة ACTIVITES المستقلة التى تتم على نحو تتابعى معين انطلاقا من البداية الى النهاية أو العكس ويتمثل هذا التقسيم في خريطة أو شحبكة

تبرز الأنشطة في تتابعها وتبين **NET-WORK** علاقات التأثير فيما بينها تبعا لاحداثها وأوقاتها •

وبالتالي فان أسلوب ( بيرت ) يساعد الادارة على اتخاذ القرارات فيما يتصلل باحتمالات التنفيذ وبدائل الاستفادة من الموارد والامكانيات المتاحة بغرض استخدامها ىكفاية وفاعلية ٠

ثم اسستجد اثناء أبحسات مؤسسة ( دى بونت ) الموجهة للانتاج التجاري بطريقة السار الحرج C.P.M. المسمى CRTICAL-PATH-METHOD وهي من الأساليب الجدديدة التي تثناول حسين تخطيط العمل ودقة هذا التخطيط في تنفيذ المشروعات والطريقتين ، وان جاء تطورهما منفصلاً ، الا أنهما أصبحتا اليوم من الناحية العملية شيئا واحدا

ويتم المعمل بهذه الأساليب على ثلاث خطوات :

#### المصطوة الأولى :

تعبر عن أجزاء العمل ، وتتابع العمليات من حيث التقديم المعلومات بصورة عقلانية والتأخير ا

#### الخطوة الثانية :

هى تقديم معلومات خاصية بالتوقيت اللازم لكل عملية لتقدير البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع \*

#### الخطوة الثالثة :

فتتناول موازنة التكاليف على ضهوء التقديرات المزمنية مع دراسة المفاضلة على أساس تكاليف الوقت •

تتوقف فائدة أى برنامج على ما يتبع فى اعداده من الدقة والتسلسل المنطقى والآلمام بكافة العناصر المؤثرة في سير العمل وأن تكون الامكانيات التي وضع على أساسها البرنامج موجودة ويستفاد بكامل طاقتها ما أمسكن وأن تكون معدلات التشفيل ممثلة لما يمكن الحصول عليه من وحدات الانتاج المختلفة · ويؤخذ في الاعتبار جميم الأعطال المحتملة لأسباب فنية أو بسبب العوامل الجوية وكذلك العطلات الأسبوعية والرسمية والاعياد والمناسبات القومية رالأجازات المرضية والعرضية والاعتيادية الى غير ذلك من الاعتبارات المؤثرة علما بأن البرنامج التنفيدي الذى يعد الآن لا يعدو أن يكون سيد خانة وذلك لتقديمه كجزء من العطاء أو يقدم اليي أحد البنوك لاستلام الدفعة المقدمة على أساسه وحتى الآن لم يتم عمل ويسملم بهذا البرنامج أو لتقديم البرنامج كجزء من مستندات العطاء ، وفي معظم الأحوال يتضح أثناء التنفيد صعوبة الارتباط بهما لعدم الالتزام في تصويرها بأسس سليمة ٠

### أسلوب بيرت من الناحية النظرية

يعرف أسلوب بيرت في انه طريقة لاتخاذ القرارات وأداة مساعدة في التخطيط وفي استخدام الوسسائل المتاحة للوصول الى هدف محدد ٠

والكلمة مشتقة من الأحرف الأولى للكلمات الانجليزية PROGRAM EVALUATION REVIEW التالية TECHNIQUE التي تعنى بالعربية اسلوب لتقييم البرامج ومتابعتها

Ť .

#### ١ \_ ماذا يمكن أن يفعله أسلوب بيرت ؟

لا يفترض في اسملوب بيرت أن يحل المشمكلات المطروحة ، دائما يعرضها بشكل معين يمكن التخصصين من رؤية مجمل العناصر المتصلة بالشكلة والمتصلة بها ، كما يساعد في تخفيف هذا الشك وعدم اليقين عند تحقيسق هدف ما • وقد تبين بصورة تدريجية أنه من المكن استخدام هسدا الأسلوب في المشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء وحتى أيضاً في الشروعات غير الفنية ، ولطريقة بيرت ميزة في أنها تسمح بالتعرف الى خطة وضع مشروع ما بصورة منطقية كاملة

وهى بالاضافة الى ذلك أداة اتصال توفر ثقة مشتركة هي رسيم شبكة مراحل بين جميع الخطوات التي لجميع العاملين في مشروع ما ، تساعد أيضا في توزيع

#### ٢ \_ العناصر الرئيسية:

يرتكز أسلوب بيرت الى عنصرين رئيسيين : -

(ب) الرســـم ٠ (١) التطيـل ٠

(١) التحليل: أن منطقية التحليل تفترض طرح الأسئلة التالية ؟ ما هو الهدف الواجب تحقيقه ؟ ما هي الحالة التي تنطلق منها ؟ ما هي العمليات الراجب اتمامها للوصول التي تحقيدق الهدف ؟ ما هي الحالات الوسيطة الهامة الواجب اتمامها لتنفيذ البرنامج ؟

انطلاقا من نتائج هذه العملية التحليلية تصبح النقاط الرئيسية في البرنامج كالآتى:

١ ـ بداية البرنامج ونهاية مراحله الوسيطة وهي العناصر الثابتة في البرنامج ٠

٢ \_ العمليات أو النشاطات الواجاب تحقيقها وتنفيذها ، وهي العناصر الديناميكية في البرنامج أي العناصر المتطورة التي تستهلك مالا ووقتا وجهدا •

### (ب) الرسم أو الشيكة :

١ \_ أن الرسم أو الشبكة هو الركيرة الأساسية في بيرت ، فهو يحل سلسلة منطقية من العمليات الواجسب تَنْفَيدُها بكاملها للوصول الي هدف محدد وواضح ، أى انه رسم بيانى لكيفية ترابط الأعمال ٠

\_\_ في هذا الرسم أو الشبكة تميز عنصرين رئيسيين :

ــ المرحلة ويرمز لها بدائرة أو بأى شكل هندسى آنجر م**غلق** •

\_\_ العملية أو النشاط ويرمز لها بقوس أو سهم يصل ما بين مرحلتين ، ويسير دائما باتجاه التغفيد ٠


وتعتبر المرحلة نقطة اشارة اساسية تحدد بدء عملية أن مجموعة عمليات أن نهاية عملية أن مجموعة عمليات كما الكاملة القائمة بين عمليات داخلة وعمليات خارجة ٠ هو مبين في المثال التالي :



 ٢ ـ يمثل الرسم تسلسل العمليات والراحمل ،
 وبالتالى تختلف البنسود المتعلقة بها كالأولويات والمهمل الزمنية والترابطات ويمكن اعتبار القواعد التالية رئيسية في رسم شبكة ما بالطريقة الصحيحة: \_\_

- \_\_ يمثل كل سهم عملية واحدة فقط ٠
- ــ لكل مرحلة من المراحل رقم ضاص أو رمن ضاص


-- لا يمكن الرجوع عكسيا الى مرحلة من المراحل قد تم تنفيذها ، وهذا معناه أن التغذية العكسية FOOD BACK لا وجود لها في شبكة بيرت كما في المثال التالي :



- لا يمك-ن البدء بأية عملية من العمليات قبل الانتهاء من العملية أو العمليات السابقة لها والمؤدية اليها •

- هنااك ترابط كامل بين العمليات المنطلقة من مرحلة معينة والعمليات المنتهية بها ، فالعمليات المنطلقة من مرحلة واحدة قد يبدأ تنفيذها في أوقات مختلفة •

ويمثل الوقت المخصص لتنفيذ مرحلة الانطلاق المهلة الزمنية التى تستطيع انطلاقاتها المباشرة بتنفيذ العمليات اللاحقة لها مباشرة ، كما في المثال التالي :




ــ تؤلف المراحل والعمليات سلسلة زمنية يتطور العمل خلالها بصورة منظمة ، من مرحلة الى عملية ، الى مرحلة تالية الى عملية تالية ٠٠٠ الخ٠

وتجدر الملاحظة هذا الى ان المرحلة تترجم العلاقة


وقد تستنفذ بدورها أيضا وقتا ، ولكن هذا الوقست لا يعنى بالضرورة جهدا او عملا مثال مهلة جفاف الأسمنت ومن الممكن أن تكون العلاقات بين العمليات والمراحل على 

\_\_ علاقات تسلسلية كما في المثال التالي :




ومن اسبباب ورودها : التبعية الحتميسة وندرة الوسائل والامكانيات ٠٠٠ الخ ٠

-- علاقات متوازية كما في المثال التالي :




وهي تعنى قدرة في التنفيذ •

وترد أيضا حالات أخسرى بالنسبة لنوع أخسس من العمليات نسميها العمليات المركبة كما في المثال التالي :




وهذا يعنى اننا نستطيع المباشرة بتنفيذ عدة عمليات بعد أن نكون قد حققنا نسبة معينة في تنفيذ العملية أ مثلا • ومن المكن أيضا أن نبدأ عمليتان أو أكثر وتنتهيا عند نفس المراحل في مشروع ما ٠

عندئذ تعتبر العملية النهائية مرتبطة بتنفيذ العمليات الأخرى • ولمزيد من الايضاح ، وبقية اظهار القيود المنطقية الخاصة بارتباط العمليات بعضها ببعض نلجأ عادة الى ايجاد مراحل وعمليات وهمية لا تستنفذ وقتا ولا جهدا كما في المثال التالي:



ويحصل مثلا أن تتبع عملية ما (ج) عمليتين متنافستين ( أ ) ، (ب) ، تلحق بالثانية فيها (ب) عملية (د) لا تعتبر لاحقة مباشرة للعملية (١) • وفي هذه الصالة توجد عملية ه ، هـ تربط بين العمليتين ، (ج) أي أن ه ، هه تتم في وقت مع وقت ب ، جدون زيادة الى مدة العمليتين ب م ج



ولتحقيق مزيد من الايضاح في الرسم ، المجا احيانا التي تمثيل مجموعة من العمليات في شبكة مستقلة ، خاصة اذا كانت هذه المجموعة تؤلف وحدها كيانا قائما بذاته ٠

#### ٣ - وضع الشبكة:

ان وضمع الشبكة يقتضى فى الدرجة الأولى تحديد الهدف أو ما نطلق عليه اسم المرحلة ما الهدف •

وللمباشرة في وضعها هنالك طريقتان :

--- طريقة الرجوع الى الوراء وتقتضى الاجابة عن السؤال الآتى :

ماذا يجب علينا أن نفعل مباشرة قبل الوصول الى هذه المرحلة ؟

--- طريقة التقديم الى الامام وتقتضى الاجابة عن السؤال الآتى :

ماذا يمكن أن نقعل مباشرة بعد وصولنا الى هذه المرحلة ؟ أو ما هى العملية اللاحقة مباشرة لهذه المرحلة ؟ ومهما يكن الأمر ، فمن الضرورى أن تدعم هاتين الطريقتين بجدول مفصل يتضمن جميع العمليات الواردة في المشروع ويبين العلاقات والارتباطات فيما بينهما بشكل مصفوفة .

#### متسال :

		ــداية	الب_		
. <b>A</b> 0	. د	<u>ب</u> خ	ب	1.0	
					1
					ُ ب
					ج
					د

ان وضع مثل هذه المصفوفة يتطلب اخذ جسدول العمليات كأساس وتفحص الضيط الأفقى السوارد في المصفوفة •

فلو أخذنا مثلا المرحلة ب ، نجد أن العملية ٣ تنطلق منها ونصل الى مرحلتها النهائية ج • وهكذا نسجل ٣ في المعمود ج يحتوى المرحلة ب أفقيا •

واذا ما تضمن المشروع عددا كبيرا من العمليات ، يعنَى أن هناك قيداً ما بين المرح يصبح عندئذ من الضرورى وضع رسم بيانى لملمِشروع أن عملية وهمية أو صلة شرطية •

شجرة انتساب له • ويتطلب الشبكة ايضا تحديد المسئوليات والمهمات بصورة مفصلة ووثيقة •

#### ٤ ـ مثال تطبيقي لبيرت على مشروع البناء :

(أ) لنأخذ الآن مثالا من ميدان الأبنية ، ونعتبر أن الهدف أو المرحلة هما الهدف هو اقامة تجهيزات في بناء ما أما المراحل التي يتضمنها المشروع بكامله قهى :

#### (ح) التجهيزات أقيمت:

- ( أ ) بدء الدراسات •
- (ب) الانتهاء من الدراسات
  - (ج) الباشرة بالبناء
    - (د) طلب المعـــدات ٠
  - ( ه ) الانتهاء من البناء ٠
  - ( و ) استلام المعدات ٠

ويلاحظ أن هذه المراحل لم تكتب حسب ترتيبها لاظهار الخطأ وعلاجه بعد ذلك •

والعمليات المقترحة هي :

- ١ ـ دراسـة المشروع ٠
- ٢ تحضير معاملة المباشرة بالبناء ٠
  - ٣ ـ تحضير معاملة طلب المعدات ٠
    - ٤ تنفيت البناء ٠
- ٥ ـ تنفيذ واحضار المعدات أو التجهيزات ٠
- ٦ ـ اقامة المعدات أو التجهيزات والانتهاء من البنساء •

#### فتصبح المعلاقة ما بين المراحل والعمليات كالآتى : \_

العمليات اللاحقة	المراحسال
١	1
٣ ، ٢	ب
٤	ح
•	د

اما بالنسبة للمرحلتين (ه)، (و) فائنا قد صادفنا صعوبة وهي انه لكل من هاتين المرحلتين عملية لاحقة هي تركيب المعدات أن التجهيزات الكن هذه العملية لا يمكن المباشرة بها قبل الموصول الى المرحلتين المذكورتين وهذا يتطلب منا اكمال عملية التحليل بايجاد مرحلة جديدة نطلق عليها اسم (ز) وتعنى البدء باقامة التجهيزات وهدذا يعنى أن هناك قيدا ما بين المرحلتين (ه)، (و) نسميه عملية وهمية أو صلة شرطية و

ان الانتهاء من عملية التحليل هذه يسمح لنا باكمال

العمليات اللاحقة	المراحسان
رهمية ه ن	A
وهمية و ز	J
<b>1</b>	j
لا شیء	τ

والخطوة التي تلى الآن هي تقحص العمليات في التنسيق عن مرحلة الوصول لكل عملية منها ويظهر ذلك في الجدول الآتي :

الراحل	العمليات السابقة
ب	1
÷	<b>Y</b>
ن	٣ .
<b>A</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	٤.
	٥
Đ	وهمية هر
5	وهمية و ز
<b>C</b>	1

ان الانتهاء من وضع جميع هذه الجداول الواردة سابقا يسمح لنا بوضع الصفوفة التالية :

t	Ö	و	<b>A</b> ,	3	ج	پ	1	النهاية
•	•			•		١	_	البداية 1
				٣	۲			ų
			٤					<b>*</b>
		٥						د
	ية ه ز	وهم						
į	ية و ز	ويقيم						و
٦								3
_		•						٣

#### (ب) طريقة رسم الشبكة:


انه من المكن تحقيق ذلك بواسطة تصنيف المراحل الى مجموعة من المولدات :

١ \_ المولد الأول : وتعنى المراحل التي يتم الوصول جدول العلاقات ما بين المراحل والعمليات بالشكل التالى : اليها بعد تنفيذ عملية واحدة فقط انطلاقا من بداية البرنامج وفيما يلى جدول بالمولدات للشبكة الواردة سابقا كمثال -

البداية المولدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة

ه ز T

وهكذا تكون الشبكة التالية ترجمة لهذا الجدول :



ان رسم هذه الشبكة أو أى شبكة أخرى يتطلب أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

١ \_ من الواجب أن تظهر جميع المراحل والعمليات في الشبكة دون استثناء ٠

٢ - من الواجب أن تظهر بوضيوح تام العلامات والأرقام والرمون الخاصة بالعمليات والمراحل


٣ - لا قيمية لطول السهم أو قطره في الدلالة على العملية أو قصرها في الزمن •

#### بعض الملاحظات:

يبدو احيانا من الضوري شطر بعض العمليات المنطلقة من مرحلة الى مرحلة ثانية ، كما في المثال التالي :



كما ببين ، ومن المفضل أيضا ايجاد مرحلة وهمية وعملية وهمية ذات اتجاه واحد أو اتجاهين كما هو وارد فَى المثَّالِ التَّالِي :



#### ٣ ـ النتائج العملية:

ان وضع شبكة بيرت مفيد جدا عند المستويات العليا في التحضير لعمل ما ، حتى ولم لم يتم استثمار اسلوب بيرت بصورة كاملة على صعيدى الكلمة والموقت ولكن استنادا الى كل ما تقدم أنه نستخلص النتائج التالية لأسلوب بيرت :

۱ ـ انه يساعد على فهم المسكلة بكليتها وعلى تحديد أماكن الغموض وتوزيع المستوليات ٠

 ٢ ــ انه يساعد على توضيح المسئوليات وتحديدها
 على الصعيد الادارى بشكل يختلف كثيرا عما هو وارد ق التسلسل الأول •

٣ ــ أنه يوفر لكل مسئول عن نشاط معين فكرة واضحة ودقيقة عن نشاطه ، ويضعه في صلب المشروع الإجمالي وجوه ٠

 3 - ان نظرة خاطفة الى الشبكة تساعد على معرفة متى تتخذ القرارات ولماذا ، كما تساعد على معرفة سبب المباشرة ببعض العمليات والنشاطات •

 انه يفسر بصورة سريعة وواضحة الصعوبات الناجمة في التوصل الى تحقيق بعض الأهداف •

آ - أنه يوضع حدود التنفيذ لمشروع ما ويبين الأسياب والدوافع الى ذلك •

٧ ـ انه يسماعد على تفادى تنفيد العمليات غير
 المفيدة ٠

٨ ـ انه يوفس اداة اتصـال كاملة بين مجموعة الأجهزة المسئولة عن تنفيذ مشروع ما ٠

#### بيرت - الوقت :

تبين لنا سابقا أن بيرت يستخدم فى ميدانين : الوقت والتكلفة ، واستخدام أسلوب بيرت على صعيد الوقت أسهل منه على صعيد التكلفة • لهذا السبب سنركز عليه فى دراستنا هذه •

#### ٧ - أزمان العمليات في شبكة بيرت :

رأينا سابقا أن كل عملية من العمليات تستهلك مالا ووقتا باستثناء العمليات الوهمية ومن الضرورى بعد رسم شبكة لمشروع ما أن نحدد الوقت اللازم لاتمام كل عملية من العمليات • هذا الوقت يجب :

- أن يتضمن جميع التفصيلات الزمنية الضاصة بكل عملية حقيقية واردة في المشروع •

ان یکون قریبا قدر الامکان من الواقع •

ـ أن بعبر عنه بوحدة زمنية وأحدة في جميع عمليات المشروع ( اليوم ـ الأسبوع ـ الشهر ـ السنة ) •

انتقسير الوقت الخاص بكل عملية يقوم به الشخص المسئول عن هذه العملية • ومن الأهمية بمكان عدم التأثير عليه من قبل رؤسائه وتحديد مهلة زمنية بعيدة جدا عن الواقع •

ونلجأ عادة في حساب الوقت الى تقديرات ثلاثة هي التاليــة:

(١) تقدير متفائل يمثل الحد الأدنى من الوقت اللازم الاجراء العملية ٠

( ب ) تقدير متشائم يمثل الحد الأقصى من الوقت اللازم لاجراء العملية .

(م) متوسط أو أكثر احتمالات من سواه يمثل الزمن الذي يبدو أصدق من سواه لاجراء العملية ·

وعندما يكون الفرق بين التقدير المتشائم (ب) والتقدير المتفائل ( أ ) يساوى صفرا ، نقول عندئذ اننا نمر بمرحلة • حرجة •


بعد الانتهاء من تحديد الوقت الخاص بكل عملية ، نضع قيمته تحت السهم الخاص بها ·

#### ٢ ـ الزمن الأقرب:

ان الانتهاء من التحصديد للمهل الزمنية الخاصة بالعمليات ينقلنا فورا الى تحصديد المهل الزمنية الخاصة بالمراحل وإذا ما تبين لنا أن الوصول الى مرحلة ، يمر في طرق مختلفة فإن مختلف العمليات المنطلقة من هذه المرحلة لا يمكن البدء بتنفيذها الا بعد الانتهاء من تنفيضة جميع العمليات السابقة مباشرة لهذه المرحلة : بهذه الطريقة نصل تدريجيا الى تحديد الوقت الأقرب للوصول الى الهدف .


هذا الوقت ( زم) نضعه أمام كل مرحلة من المراحل ٠

وذلك كما في المثال التاليي :



#### ٣ ـ الزمن الأبعيد :

انطلاقا من المثل التالي :



نقول اذا كان ( زم ب ) يساوي المهلة الزمذية للوصول الى المرحلة (ب) ، فان الزمن الأبعد الذي نباه أسلوب بيرت • وذلك كما في المثال التالي : انطلاقا منه تنفید العملیة أ ب یساوی زم ب ـ زع ، أی زمن المرحلة (ب) ناقص زمن العملية (أب) •

#### ٤ \_ الترجمات :

يحدث أحيانا أن يكون الزمن الأقرب والزمن الأبعد بالنسبة لعملية ما متساويين ، عندئذ نقول أن هذه المرحلة هى مرحلة حرجة ٠ وهذا معناه أن أي تأخر زمني يحدث في الوصــول الى هذه المرحلة ينعكس بنفس النسبة على العمليات اللاحقة وبالتالى على الهدف النهائي ٠ أما اذا لم يتساوى هذان الزمانان ( الأقرب والأبعد ) فنقول عندئذ أن الفرق بينهما يكون ترجيحا •

٥ \_ انطلاقا من التقديرات الزمنية الثلاثة ( المتفائل \_ المتشائم \_ الأكثر احتمالا ) نسيقطيع أن نستخلص تقديرا متوسطا يسلوى الزمن الذي يمكن أن تأخذه عملية من العمليات فيما لو كررت عددا كبيرا من المرات وذلك بتطبيق المعادلة التالية :

وفي سياق قانون التوزيع الطبيعي في حالات من هذا النوع ، نستطيع أن نحسب تطبيق مثل هذا الوقت بتطبيق المعادلة التالية المسماة بمعادلة التباين :

$$8^7 = \left(\frac{r + \psi}{r}\right)^7$$

وكلما كانت لا ٢ كبيرة كلما انخفض معدل الاحتمال ٠

#### ٦ - النتائج العملية:

ان تحديد مهلة زمنية لكل من العمليات يساعد على التنبؤ بالوسسائل الكفيلة بانجاح هذه العملية وتنفيذها وبالتالي انجاح المشروع بكامله • وبالنظر الى توفر الشبكة أر الرسم ، تمتلك قبل التنفيد نظرة أجمالية كاملة للمشروع ، كما تمتلك مهلة زمنية حقيقية لانهاء المشروع قدرت بشكل واضح


هذا بالاضافة الى تحديد الدروب الحرجة وأخطار كل مسئول عن نشاط معين ، قبل البدء بتنفيذ نشاطه ، بالوقت المخصص النجاز عمله ومقدار الفرص الزمنية التي يملكها •

#### ٧ -- تطبيق عملي لمبيرت -- الوقت :

أن مسألة الوقت بالنسبة لبيرت لا يمكن معالجتها الا بعد الانتهاء من رسم الشبكة وتدقيقها •

ولعل من أهم المشكلات التي نعانيها في تقدير الوقت ، الاعتبارات النفسية التي تدفع شخص أو أكثر الى رفض

أى تنظيم جديد لعمله • وهذا معناه استحالة الافادة من



ان الدرب الحرج في هذه الشبكة يمر في المراحل ذات الترجحات المعروفة • بالنسبة للمرحلة النهائية (ز) نلاحظ أن الوقت الأقرب والآبعد ( ١٦ وحدة زمنية ) متساويان وهذا معناه أن ترجح الدرب الحرج معدوم • فلو كان الوقت الأبعد لهذه المرحلة يساوى ٢٠ لكان الدرب الحرج يملك ترجحا موجبا يقدر بأربع وحدات زمنية • أما اذا كان هذا الوقت يساوى ١٢ ، فان الدرب الحرج عندئذ يعلك ترجما سالبا يساوى - ٤ . وهذا يعنى اننا لو أخذنا مختلف المهل الزمنية بالنسبة لهذا المشروع ، فان تنفيذه سيتم بتأخر زمنی قدره أربع وحدات ۰

( انتهى أسلوب بيرت من الناحية النظرية )

#### العناصر الواجب توافرها لنجاح اعداد برنامج التنفيذ

هناك عناصر عديدة أساسية لا بد من أخذها بالدقة الواجبة والنظرة الشاملة لها وألا فلن يكون هناك جدوى من اعداد هذه البرامج بأى طريقة من الطرق المتبعة في اعداد برامج التنفيذ ، ومن هذه العناصر ما يلى :

#### أولا ستحديد كميات بنسود الأعمسال ومواصفاتها وطريقة التشغيل وحساب المون والمضامات والمهمات والمعدات:

وفي هذا المجال نتساءل كثيرا في مسائل عديدة فمثلا:

١ ـ هل يمكن الاستعاضة عن اساسات الخوازيق بأساسات من اللبشة المسلحة من الناحية الفنيسة وما هي تكاليف الطريقتين وهل يمكن مثلا الاستعاضة عن الزلط بالدقشوم المتسوفر في منطقة العمسل وفي حالة مبنى به المسافة بين أعتاب الأبواب والشبابيك والسقف المس صغيرة ومبنية بالطوب ، هل يمكن الاستعاضة عن المبانى بالخرسانة وفى هذه الحالة يمكن أعادة التصميم والاقتصاك ف حديد التسليح بحساب الميدة بالارتفاع الجديد من قاع الأعتاب الى اعلا السقف أو اذا كانت الشدات حديدية أو حديدية وخشبية أيهما أقل تكلفة وذلك حسسب المعدلات التي ستأتى فيما بعد بالتفصيل •

٢ \_ هل يمكن اجراء التوحيد : والاستفادة من تكرأر العمل وتبسيطه والاستفادة من استعمال الفرم الخرسانية -

المنزلقة والأجزاء سابقة الصنع واجادة العامل بتكرار نفس الأداء والاقلال من أنواع المهمات والعددات والآلات وكذلك الاستفادة بالضبعات والأرانيك •

٣ ـ ما هو الأفضل: التشغيل اليدوى أو الآلى مع ربط التفضيل بعناصر الوقت والتكاليف والجودة • وكذلك فأنه غالبا ما يكون للتشغيل اليدوى وأيضا المتشحيل الميكانيكي طرق مختلفة متباينة •

الالتزام بالواقع في حسساب معدلات التشغيل والرجوع للقياس والأسمى الفنية في تقديرها اذ يتوقف على هذه المعدلات حساب المهمات والمعدات والعمال •

م طريقة حساب كميات بنسود الأعمال : ففى حالة عمل حفر عميق تعتبر كميات الحفر المطلوب مقاسها هندسيا « مقاس الاساسات فى عمـق الحفر ، • وهـذ! لا يمثل كمية الحفر المطلوب تشفيله اذ يلزم عمـل ميول جانبية طبقا لطبيعة التربة ولا يمكن اغفال هـذه الميول الا فى حالة الأرض المتماسكة التى تسمح بأن تكون جوانب الحفر راسية أو فى حالة استعمال الصلبات الخشـــبية أو الحديدية •

آ - الأخذ في الاعتبار الامكانيات واستعمالها باقصى كفاءة فمثلا ليس من المعقول تزويد مشروع باكثر مما يجب وما يتبع ذلك من اساءة الاستعمال اعتمادا على الاحتياطي وليس من المعقول تزويد مشروع بجميسع المهمات اللازمة للتنفيسذ دفعسة واحسدة بل لا بد من تقدير تكرار اسستعمال المهمات • ففي حالة الأخشاب اللازمة لاعمال الخرسانة المسلحة تحدد مرات استعمال اللتزانة اقتصادية والمسطح الكلي للعبوات ، ومن ذلك تحديد كمية اللتزانة والعروق والقمط والبنطي •

## ثانيا \_ الموقع العام للعملية وآثر ذلك في المسائل الآتية على سبيل المثال :

ا ـ الساحات المضصحة لأترية الحفر والتشوينات المختلفة ويختلف تقدير ذلك من موقع لآخر فيخصوص بناء عمارة في حي مزيحم قد يستدعى الأمر حفر نصف الساحة ووضع الأترية في النصف الآخر لعدم المكانية نقلها أولا بئرا ولا يبدأ حقر النصف الشاساني ألا بعد مشال الاتربة من فوقه ، ويمكن الاستفادة بجزء من أثرية النصف الثاني في الردم فوق أساسات الجزء الأول كما يمكن تشوين جزء من هذه الاترية فوق الجزء الأول لاعادة ردمها فوق اساسات الجزء الأول العادة ردمها فوق اساسات الحزء الأول العادة ردمها فوق اساسات الحزء الأول العادة ردمها فوق الساسات

ومن المناسب عمل رسم للموقع تصدد به أعمال الحفر مع الأخذ في الاعتبار المسلول الجانبية والمساطيح وأماكن التشوينات المختلفة والمخازن بما تسمح به مساحة الموقع ويحقق سهولة العمل والانتقال •

٢ ـ مصادر المون والخامات والمهمات والمعسدات والطرق التى تصل هذه المصادر بالوقع وحساب مسافات النقل وتحديد وسائله •

٣ ـ اسـكان واعاشـة العاملين : والتفضيل بين اسكانهم في قسرى أو مدن قريبة وبين اقامة معسكر لهم بمنطقة العمل وامكان هذا أم ذاك .

٤ \_ الاستفادة من اليد العاملة الموجودة بالمنطقة ٠

الأحوال الجوية: ففي شمال الدلتا قد يتعطل العمل خلال أربعة شهور ممطرة وهي: ديسمبر ـ يتاير ـ قبراير ـ مارس، وفي أسوان مثلا قد لا يمكن العمل صيفا من الساعة الحادية عشر صباحا الى السحاعة الثامنة مسحاءا.

١ ـ قد لايتبادر للذهن اثر العادات والتقاليد ومواسم العمل بالمنطقة في سير العمل ولكن الأمثلة الآتية تؤكــد منا الأث.

(أ) في حالة الاستفادة بعمال من قرية يقام السوق الأسبوعي بها يوم السبت مثلا ويمتنع العمال عن العمال في هذا اليوم للشراء والمقايضة بل وأحيانا للفرجة فقبط وفي هذه الحالة يؤخذ في الاعتبار بجعل يوم السبت هو يوم الراحة الاسبوعي •

(ب) امتناع العمال عن العمل في مواسم أو أعياد لها عندهم تقديرا أو تقديس ومنها مثلا مولد الأوليساء ، اليوم العاشر من محرم « عاشوراء » وهي ليست رسمية • ( ج ) مواسم العمل بالمنطقة : الزراعة ، الحصاد ، المصانع التي تعمل في المواسم فقيط وأثر ذلك على عدم وجود اليد العاملة بالمنطقة •

الطرق الموصلة المعل والمرافق المختلفة المتوفرة بها مثل مياه الشرب والكهرياء والمياه اللازمة للعمل ومجسارى الرى والصرف ومجسانى الخدمات المختلفة والمستشفيات والمدارس والأندية والملاهى وغيرها .

٨ ـ حالة الأمـن بالمنطقة وما قد تستوجبه من المتياطات أمن تزيد من تكلفة المشروع .

٩ \_ وفي حالة الاستعانة بأحد الطرق الحديثة في أعمال الخرسانة المسلحة مثل استعمال طريقة الـ CORE في العمارات الشاهقة وبأى ارتفاع ، وهذه الطريقة هي أن تصب وسط العمارة وهي السلالم والمنافع العامة كالحمامات والمطابخ وما شابه ذلك وتصل الى أعلا الأدوار المطلوبة ويعتبر هذا الجسم الذى يصب بوسط العمسارة كدعامة للعمارة ثم يبنى باقى السقف حول هذه المنافع ببلاطات واعسدة وحوائط جساهزة أو خسالفه أو اسستعمال وهى طريقة لا يمكن ارتفاعها أن يزيد عن سنة أدوار وهذه الطريقة تتلخص في صب الأعمدة واقامتها ثم تصب بجميع البلاطات على الأرض ثم ترفع هذه البلاطات بمعدات الى أعلا ويبدأ رصها من ابتداء السقف الأخير ثم الذي يليه الى أسفل ، وهكذا استعمال طريقة شدات منزلقة تتحرك في اتجاه كنفق واحد ثم ترفسع الى الدور الذي يليه وهكذا أو أي طريقة أخرى بحيث تحتسسب التلكفة لكل طريقة على حدة فايهما ارخص والتي يمكن أن يستعان

بها ولكن الخطأ الذي وقع فيه الجميسع أن أي طريقسة استعملت حتى الآن لم تعطى الناحيسة الاقتصادية التي استجلبت لها من الخارج أكبثر من الطريقة العادية وهي المبانى والشدات الخشبية الشائعة قبل استعمال هده الطرق ، ولا ننكر أن لهذه الطرق مزايا عديدة .

#### ثائثا \_ الأخذ في الاعتبار أقل وقت لازم لعمل ما :

فمثلا لا يمكن فك العبوات الخشسبية للاسسة المسلحة في مدة تتراوح بين اسبوعين وأربعة • وكذاله لا يمكن دق الخوازيق الخرسائية المسبوية في الخسارج قبل أن ينقضى ثلاثة اسابيع أو أربعة من تاريخ صسبها علما بأنه قد ظهرت مواد كيماوية انتجتها شركة هوكست وشركات أخرى تقلل من زمن الشك وتعطى لدونة عالية للخرسانة ، وسنتناول هذا الباب فيما بعد •

كما وانه لا يمكن اجراء أعمال الدهانات قبسل أن يجف البياض ويحتاج ذلك لوقت يختلف تبعا لنسوع البياض ودرجتى الحرارة والرطوبة للجسو ومكان البياض، وفي واجهة مقابلة للشمس أو في الظل • فمن المتوقع أن تكون المبانى قد جفت تماما قبل أعمال البياض ، وأعمال البياض قد جفت تماما قبل أعمال الدهانات •

#### رابعا \_ مراعاة ما يستوجبه حين التشغيل من المعددات والعمال :

فمثلا لحفر مساحة ١٥ م  $\times$  ١٥ م عند السطح ، فمثلا لحفر مساحة ١٥ م  $\times 1+1\times 1$ 

۹ م × ۹ م بالقاع ، وعمق ۷ م ای ......

 $imes 
ho = 1 \cdot 1 \cdot 1$  م و کان معدل التشغیل الیومی حوالی وبهدا یتم التشغیل کالجدول التالی :

١٠ر٤ م المعامل الواحد ويكون جملة المطلوب من العمال ٢٤٥ عامل أي ٣٥ عامل في اليوم الواحد لمدة سبعة أيام على أساس مسطح التشغيل أسفل القاع لا يقل عن ٢ م لأن العامل لا يمكنه العمل في أقل من هذا الحيز وكان من المكن التقليل في عدد الآيام ولتكن أربعة أيام فيكون عدد المعمال حوالي الستون عاملا ولكن عند حساب الحيز السقلي لا بد أن يكون مسطحه على الأقل ١٢٠ م فاستمرار معدل العمال على أربعة أيام سيتعطل بعضهم عند القاع ولا يمكن أن ينتجوا الا اذا كان من المكن تغيير عسدد للعمال بحيث يبدأ اليوم الأول بالزيادة في العمال وينتهي بالنقص عند القساع ولكن غالبا لم يتيسر هذا لأنه في الأعمال الضحة يستجلب عمال الترحيلة وينقلون من بلد لأخرى في مدة معينة لا يمكن انقاصهم أو زيادتهم بلد لأخرى في مدة معينة لا يمكن انقاصهم أو زيادتهم بلد لأخرى في مدة معينة لا يمكن انقاصهم أو زيادتهم

## خامسا \_ مراعاة طبيعة وتقسيم القطوعيات العددلات التشغيل:

ق المثال السابق لسهولة تنفيذ الطريحة يجبب أن يراعى أن تكون الأرقام صحيحة أى الارتفاع اليومى هو الم وان عرض الحقر يوميا أيضا يقل ١ م ويذلك تكون النتيجة المتهائية للمكعبات التى سيتم تشغيلها بهيذا الأسلوب تكون ٥٠٠ر٢٠٢ م بينما المفروض أن مكعب الحفر ١٠٧١ م وأن هذا الفرق بسيط فى الخطأ الحسابي ومن المفروض أن يتم عمل قطاع ويحدد على القطاع بالضبط الارتفاع والعرض وبهذا تأتى النتائج ولكن الذي يعطى هذه الطرائح دائما هو ريس العمال ، ولتسهيل العمل له يجب عمل طريقة توحيد الارتفاع في الطرائح ، وبهنا يتم التشغيل كالجدول التالى :

عسدد العمال	معدل التشغيل للعامل بالمتر المكعب في	مكعب	المساحة ا	المقر	عرض	ــق	العم	اليسوم
انعمان	المحقب في اليوم الواحد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الحفر	المتوسطة	الى	من	الئ	من	1 -
To To To To To	7,0.0 0,70 2,57 7,47 7,10 7,07	0717 •7.781 •7.791 •7.791 •7.11	7717 07.781 07.701 07.771 0711	18,000 17,000 17,000 11,000 10,000	103 123 173 173 113	13 73 73 23 23	مفر ۲٫۰۰ ۲٫۰۰ ۳٫۰۰	الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس

ويراعى في الجدول المقترح ما يلي :

١ ـ معدل التشــغيل يختلف طبقا للعمق وهــدا
 ما يماثل الواقع •

٣ ــ تتم أعمال الحفر في كل مساحة وبعمق موحد
 في اليوم الواحد وذلك يسهل أعطاء المقطوعيات ويعتب 
 تداخل أعمال يوم في يوم آخر وبخلاف هدذا المعدل يكون 
 قد دخلنا في وقت حرج .

٤ \_ ثلاحظ أن المسطح الذي سيعمل فيه العامل في

يعمل في أقل من هذا الحين •

#### سادسا - تتابع الأعمال وتوقف بدء اعمال أو اجزاء منها على اتمام أعمال أخرى أو أجزاء منها :

فمثلا لا يمكن صب خرسانة الأساسات قبل أعمال الحفر ورص حديد التسليح قبل عمل العبوات ٠

وهذا التتابع قد يكون جزئيا فقى مبنى مسلساحته كبيرة يمكن ألبدء في تنفيذ الأساسات عندما يتم جزء من الحفر على أن يكون الوقت المقدر لتنفيذ الأساسات اطول من الوقت المقدر النهاء باقى الحفر حتى لا تتوقف أعمال الخرسانة بسبب عدم انجاز الحفر ٠

واذا كان هناك مشمروع مطلوب دق ١٨٠ خازوق يصب بالمارج وبعد الجفاف يدق بالمندالة فلو فرض أن معدل الصب كل يوم خمسة خوازيق ويلزم ٣٦ يوم لصب هده الخوازيق ، ولم فرض أن الذي سيستخدم في الدق مندالتان ومعدل المندالة ٣ خوازيق في اليوم فيصبح عدد ١٨٠

التى يتم فيها الجفاف للخوازيق حتى يتحميل الدق هي ٢٥ يوم ، قادًا طلب هـذا المشـــروع في ٥٥ يوما ومن حيث أنه لا يمكن البدء في الدق الا بعد ٢٥ يوما ومدة الدق يجب أن تكون تالثون يوما فيكون اجمالي المدة ٥٥ يرما فاذا فرض ورأينا تقصير المدة الى خمسون يوما ولا يمكن احضار أكثر من مندالتان لأنَّ التكلفية سيتكون غير اقتصــادية فيجب علينا صـب ستة خوازيق في اليوم وتقصير مدة الصب الى ٣٠ يوم ومواعيد مدة الجفاف للخوازيق قبل البدء في الدق مدة عشرون يوما وهو اقل مدة ممكنة ، وبهذا يصبح أن هناك عشرة أيام متداخلة يتم فيها الصب والدق في أن واحد بالاضافة الى ٢٠ يوما دق فقط وبهدا يكون معدل التشغيل بعد ٢٠ يوم من الصب يتداخل تشغيل الدق مع الصب لمدة عشرة أيام ثم عشرون يوما للدق فقط وبهذا نكون قد وصلنا الى الوقست الحرج لأن الخرسانة لا تتحمل الدق قبل عشرون يوما مطلقا ، وهذا ما تنص عليه المواصفات ولا يمكن احضار اكثر من مندالتان لزيادة التكلفة ، وبهذا نكون قد وصلنا الى الموقت الحرج الذي لا يمكن التعديل فيه ٠

#### سابعا \_ عناصر مختلفة قد لا تتبادر للذهن ايضا:

أوضحنا سابقا أن أثر العادات والتقاليد تؤثر على سير العمل تأثيرا بالغا ، وهناك عناصر أخرى تؤثر على سير العمل منها :

( أ ) الالسام بالنسواحي الادارية وقوانين العمسل ۱۸ (۱ ) الالمسام بالنسواحي الادارية وقوانين العمل العمل العمل على واللوائح ( الأجور لل ساعات العمل لل الأجور عن الساعات العمل الاحداد على المساعات العمل المساعد الأحداد الأحداد الأحداد الأحداد المساعد المس الاضافية \_ الأجازات المقررة \_ البدلات المقدرة \_ الضنامات ) ٠

#### (ب) المزايا العينية:

١ ـ النامين والمعاش والرعاية الطبية والخدمات من أسكان واعاشة وانتقال ، والخدمات الترفيهية والتثقافية الى غير ذلك ٠

 ٢ ـ العلاقات الانسانية وعلم النفس وادراك المشرفين على التنفيذ بهما •

٣ ـ كفاءة وسلوك الجهة المسندة للعمل أو المشرفة -على التنفيذ ، فمثلا اصرار هؤلاء المشرفين على استلام خطوات من العمل لا مبرر لها وتواجدهم بصفة غير منتظمة بمواقع العمل مع اصرارهم على عدم تنفيذ أى جزء في غيبتهم الى غسير ذلك من أمور شائكة وليس هنا مجال حصرها أو بحثها بل مجال التنبيه الى أثرها لتداركه أو أخذه في الاعتبار ، ولكن لا بد من وجود قسم فني في الشركة المنفذة له مطلق السلطة في مراقبة جودة الانتاج وتنفيذ المواصفات وذلك في بعض الصالات التي تتراخي الجهة المسندة في الاشراف التام على التنفيذ ، وهذاك امثلة عديدة لهذه الحالات •

#### ثامنًا ـ التكاليف وعلاقتها يظروف العمل والموقف والوقت :

وأخيرا وليس آخرا بل في الدرجــة الأولى من الأهمية تأتى مسالة التكاليف وعلاقاتها بظروف العمال ثم علاقتها بالموقف ثم علاقتها بالوقت :

(أ) أما من ناحية علاقة التكاليف بظروف العمل فقد تبدو وبالنظرة السطحية أنها لا تؤخذ في الاعتبار عند اعسداد برامج التنفيذ ولكن الباحث المدقق تتضح له قوة هذه العلاقة والأمثلة الآتية توضحها المفاضلة بين النقل النهرى والنقيل البرى ، وطرق التشغيل المختلفة واختيار أفضلها بالنسبة لمواصفات المنتج ، وبدء العمــل قبل موسم الأمطار وتوقف الأعمال أو تعطلها مدة هدا الموسم • وفي جميع هذه الأمثلة السابقة لا بد من المفاضلة بالنسبة للتكلفة وآلوقت وتقدير الموقف على أسس تختلف من حالة لأخرى واذا كان المقصد أساسا من اعداد البرامج هو تحديد المدة اللازمة لانجاز المشروع وذلك لا يعدو أن يكون فائدة واحدة من فوائد عديدة لبرامج التنفيذ • فان المدة الملازمة لكل عمل لا يمكن تحديدها الآ بعد معرفة تفاصيل طريقة التشغيل وتتم المفاضلة بين طرق التشغيل المختلفة لاختيار افضلها ، ومن الطبيعى ان اهم عناصد المفاضلة وتكاليف الوقت ومواصفات المنتج • ومع أن هذا الارتباط طبيعيا ومنطقيا الاان له أيضا فائدة كبيرة لبرامج التنفيد التي كانت اساسا لما استحدث بعد ذلك من طرق حديثة لاعداد برامج التنفيذ •

#### (ب) علاقة التكلفة بالوقت :

العامة للشركة وما يتبعها من ادارة أخرى مكملة لملادارة العامة •

ا ـ بعض عناصر التكلفة المباشرة لها علاقة بمده التنفيذ وبعض هذه العناصر مثل المواد الضام ، فكلما قلت مدة توريد المواد كلما زاد مكسب المشروع فتتناسب تناسبا عكسيا مع مدة التنفيية مثال ذلك الأسمنت والحديد والزجاج والخشب وهذه المواد تصرف بتصاريح من الدولة فيجب الأخذ في الاعتبار هذه المدة أما اذا كان المسروع مستعجل فيجب استتيراد هذه المواد المدعمة على حساب المشروع وتعتبر حاضرة ، وقد ثبت أن عدم انتظار هذه المواد المدعمة يقلل من التكاليف ،

( ج ) للوقت اثر اقتصادی من نواحی عدیدة اخری منها :

وقد يكون من الأنسب استعمال الأسمنت السريع الشك أو اضافة مواد تقلل زمن الشك وتعطى لدونة الضرسانة مثل ٣ لتر MELMENT لكل م خرسانة ، ويحقق ذلك انقاص الوقت اللازم الحك الشدة ، وكذلك يستعمل الأسمنت السريع الشك فتفك الشدة بعد خمسة أيام أو اضافة MELMENT انتاج شركة هوكست للأدوية بالأميرية فتفك الشدة بعد ٧٢ ساعة ٠

ا سالاسسستفادة بالمشروع في الوقت الحاضر في التنقيذ ويمكن حساب ذلك ماديا كما هو الحال في عمارة سكنية بحساب القيمة الايجارية في المدة أو أي مشروع أخر يجب المقارنة بين ما يدره من أرباح في حالة أنهائه مبكرا وبين تكلفته في سسبيل انقاص المدة أيهما أفيد ، وفي بعض الحالات يكون الاختصسار في الوقت ضرورة ملحة لاسباب عديدة مثل: انشاء مجرى سيل قبل موسم الأمطار فأن تأخير اتمامه أيام قد تحدث أمطار وسسيل تسبب أضرارا جسيمة وقد لا يمكن تقديرها ماديا ولا وجه المقارنة بين قيمة هذه الأضرار وأية زيادة في التكلفة نظير الاختصسار في وقت التنفيسة وكذلك الحال في المنشأت الحربية ، وعموما أية أعمال يرتبط تاريخ اتمامها بموعد مقرر كما هو الحال • فمثلا في اعصال المعارض وكذلك لا بد من أن نأفسة في الاعتبار غرامة التأخير ومكافأة التبكير •

٢ ـ وللعمال اثر كبير في انقاص مدة التنفيذ نقد يحتاج الأمر الى ترحيل عدد كبير من العمال ودفع مصاريف اضافية للاسكان والاعاشة وقد يحتاج الأمر الى تشغيلهم ساعات لضافية معينة من أجورهم بحيث أن يكون هسذا الوقت الزائد لا يسبب ارهاقهم •

٢ ــ على ضبوء ما أوضيحنا في البنبود الثلاثة السيابقة عن علاقة الوقت بالتكلفة يمكن تحمديد الوقت الأمثل الذي يعطى أقل تكلفة لكل جزء من العمل •

٣ ـ حسساب المعدات اللازمة لمتشسخيل بحيث لا يكون زيادة عن حاجة المسلوع وتعطل حتى تستعمل في فيسترة أخسرى ، ويجب أن المعدات تصل في الوقت المناسب للعمل •

٣ ـ تشتمل كل عملية أو مشروع على بنود مختلفة لا يمكن البدء في تنفيذ بند منها أو جبرة منه قبل تنفيذ بنود أخرى أو أجزاء منها كما أوضحنا ، وعلى سببيل المثال لا يمكن صب الخرسانة العادية لأساس مبنى قبل الحفر وتوريد ألمون اللازمة « الزلط ـ الرمل ـ الأسمنت » والمهمات والمعدات « الخلاطات والهزازات » وتدبير المياه اللازمة واذا كان الحفر يستغرق عشرة أيام وتوريد المون اللازمة والمهمات والمعدات يستغرق خمسة أيام فقط فأنه لا يمكن البدء في صب الخرسانة قبل عشرة أيام وأذا أردنا انقاص الوقست بعد ذلك فيلزم أن ينقص مدة أعمال الحفر وكذلك أعمال التوريد ، وفي المثال السابق لي أمكن بدء صب الخرسانة عندما يتم نصف الحفر أي بعد خمسة أيام فان مدة صب الخرسانة لا بد أن تستغرق مب الخرسانة بد أن تستغرق صب الخرسانة بسبب الحفر أي صب الخرسانة بسبب الحفر.

3 \_ هـــذا ويمكن النظر لذيادة التكلفة على انها شراء للوقت وهذا يستوجب المقارنة والمفاضلة بين شراء الوقت وما يحققه المشـــروع من فائدة وكذلك المقـارنة والمفاضلة وهي مقارنة الطرق المختلفة لشراء الوقت ... اليهما أقل تكلفة .

ويتضح من المثال السابق أن انقاص مدة تنفيسد بعض البنود لا يؤثر على مدة العمل وهذه البنود أو أجزاء العمل تسمى أعمال غير حرجة وبعضها يؤثر على مدة العمل وتسمى أعمال حرجة •

٥ - بعض عناصر التكلفة الغير مباشرة تتناسب طرديا مع الوقت فكلما طال الوقت كلما زادت التكلفة ، وليكن من المعروف أن التكلفة المباشرة هو ما يتم صرفه على التشغيل مثل المواد الخام والمعدات وأجدور العمال الذين يقومون بهذا العمل • أما المصاريف الغير مباشرة فموجزها الموظفون الدائمون وسعيارات الركوب الخاصة للعملية وما تتحمله العملية من نصيبها كمصاريف الادارة

وبمعنى آخر العمل الصرج هو الذي يؤثر في أي امتداد في مدة تنفيذه من مدة المشروع وعلى النقيض من المثالي . نلك أى انقاص في مدة تنفيذه لا يتتبع انقاص مدة العملية دائمًا • فمثلًا في حالة عمل أو جزء منه على أكثر من عمل واحد حرج غان انقاص مدة تنفيصت أي عمل بمفرده من الأعمال السابقة لن يؤثر في مدة العملية ويشترط لذلك أمرين ، أولا انقاص جميع الأعمال السابقة الحرجة بنفس المدة ثم لا يكون هذا العمل المحرج لاحق مشتركا مع عمل حرج أخر في توقف عمل أخر عليهما ٠٠ وهكسذا سلسلة متلاحقة حتى نهاية المشروع ٠

> وكما أوضحنا سابقا فان انقاص مدة العملية يستتبع زيادة في التكلفة وهو ما عبرنا عنه بشراء الوقت ومن الطبيعي أن يكون شراء الوقت قاصرا على الأعمال الحرجة التي يؤشر انقاص مدة تنفيذها في انقاص مدة تنفيد

> مما سبق اتضح مدى التعقيد والصعوبة في المام العقل البشرى بجميع العوامل المؤثرة في برامج التنفيذ اعدادا وتنفيذا ٠ ولقد كتبت ما سبق استنادا الى المنطق والخبرة ولم ارجع في أثره الى مرجع من الراجع الخاصة ببرامج التنفيذ الحديثة وهذه التعقيدات والصعوبات هي التى أوحت باستنباط الطرق الحديثة وهي لا تعدو أن تكون منهجا يتبع في أعداد هذه البرامج • وبالاضــانة الى ذلك الاستفادة من الآلات الحاسبة عند حساب علاقة الوقت بالتكلفة ولا بد أن يتضع تماما أن هذه الطرق الحديثة تعتمد أساسا على اعداد البيانات الصحيحة وأهمها تحديد الامكانيات البشسرية والآليسة والطبيعية وتحديد اولويتها ومعدلات تشغيلها وتوقيت تواجدها بموقع العمل وحساب التكاليف بالموقف والأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة الى غير ذلك مما سلبق أن أوضحنا ٠ وأحب أن أزيل ما علق في بعض الأذهان من أن هذه الطرق الحديثة سهلة وآلية ٠٠ قالانسان لا يزال سيد الآلة وخالقها وهذا هو أساس التقدم بل ستبقى الانسانية طالما يكون الانسان سيد الآلة ولن توجه آلة تقدم لها بيانات خاطئة وتعطى نتائج صحيحة

#### اعداد برامج التنفيذ بطريقة المسار الحرج

وسأتعرض الى مثالين مختلفين وريما يكون هناك بعض التكرار في الخطوات فاعتذر لهذا ولكن أردت ذلك نظراً لأن هذا الموضوع متشعب ويمكن الحل بعدة أمثلة ، ويمكن المهندس الواحد حل المثال بعدة حلول وقد يمكن زت = أن يتفق مهندسان في حل واحد أو يختلفا ولكن الحكم

أولا وأخيرا هو تقصير الموقت بأقل التكاليف وهو الحل

#### المثال الأول .. عن اقامة منشأ معدني :

أولا ـ يجدر بنا أن نذكر المخطوات العشرة الواجب اتباعها قبل استخدام اسلوب التحليل الشبكي في أي مشروع و**هي** :

١ ـ تحديد المشروع وتعريفه جيدا ، مع تحصصديد نقطة بدايته ، ونقطة نهايته ٠

٢ \_ وضع قائمة بالأعمال ( الأنشطة ) اللازم تنفيذها حتى يتم انجاز المشروع بتمامه .

٣ \_ ترتيب هذه الأعمال ( الأنشطة ) ترتيبا منطقيا حسب ما تقتضيه الاصول الفنية ( مثل وضع مواسسير الكهرباء قبل البدء في أعمال البياض ) ٠

٤ ـ رسم شبكة الأعمال سلواء بطريقة الأسلهم (ARROW NOTATION) بطريقية التتبابع (PRECEDENCE-NOTATION) ثم ترقيم الأحسداث (EVENTS) فى الطريقة الأولى أو ترقيم الريعات (BLOOKS) التي تعبر عن الأنشطة في الطريقة الثانية •

٥ - تقدير الزمن اللازم لتنفيذ كل نشاط على حدة وذلك حسب ما دلت عليه الخبرات السابقة في تنفيد هذا النشاط نفسه أو ما يماثله من الأنشطة المناظرة مسع اعتبار اختلاف الظروف المتباينة ( ففي نشاط مثل أعمال الحفر فيجب اعتبار تباين معمدلات الأداء وبآلتالي الزمن المقدر لتنفيذ أعمال الحفر حسب نوعية التربة ، ونوعية الآلات المستخدمة ، والظروف المناخية ، وكفاءة العمال القائمين بالتنفيذ ) •

وقد يتم استعمال المعادلة الآتية لتقدير الزمن اللازم لانجان النشاط حسب تباين الظروف المتباينة من موقع لأخسس وتوقع الاحتمالات المختلفة التي قد تحيط بظروف 

حيث : ز ت : الزمن التقديري لانجاز النشاط ، ز ف: الزمن التفاؤلي لانجاز النشاط، زح: الزمن الأكثر البين بالرسم احتمالا الانجاز النشاط أو أكثر الوقت تأخبير ، زش : الزمن التشاؤمي لانجاز النشاط •

> ٦ \_ حساب أكثر الأوقات تبكيرا وأكثر الأوقات تأخيرا لبدء وانهاء كل نشاط على حدة ومن ثم حسساب أقل وقت يازم لانجاز المشروع بتمامه ٠

> ٧ ـ تحديد المسار الحرج ، وهو المسار الذي يضم الأنشطة المتتابعة والذي يبدأ من نقطة بداية المسسروع ويصل حتى نقطة نهايته ويتطلب أكبر وقت في الشبكة والذي اذا ما حدث تغيير ما في زمن انجاز أي نشاط من الأنشطة الواقعة عليه (أى على المسار الحرج) طرأ تغيير مماثل على زمن انجاز المشروع •

> وهناك ثلاثة شمروط يلزم توافرها حمتى يكسون

تأخيرا لبدء النشاط

 (ب) تطابق أكثر الأوقات تبكيرا وأكثر الأوقات تأخيرا لانهاء النشاط •

(ج) أكثر الأوقات تأخيرا لانهاء النشاط مطروحا منه أكثر الأوقات تبكيرا لبدء النشاط يساوى وقت التشــعيل ، أى أن زح ـ زب = زت حيث زح أكتر الوقت تأخسيرا ، زآب أكتر الوقت تبكيرا ، زآب وقت التشغيل ، ويتبع ذلك حساب الوقت العائم أو الخامل الكلى لكل نشاط

(TOTAL ACTIVITY SLACK OR FLOAT)

٨ \_ مراجعة الأزمنية والموارد اللازمة لانجاز كل نشاط ولانجاز المشروع بالكامل ، وتقدير قيمة التكاليف المطلوبة لعمل التعديلات اللازمة للاسراع بانجاز بعض الأنشطة • ثم القيام برسم شبكة الأعمال حسب آخر

٩ \_ عمل البرنامج الزمني لانجاز مختلف الأنشطة والأعمال


١٠ ــ استخدام شبكة الأعمال لمتابعة التنفيذ أي كوسيلة للمتابعة والمراجعة (CONTROLLING)

#### الخطوة الأولى :

تحديد المشروع وتعريفه : وهو اقامة منشأ معدنى أفقى على منسوب معين فوق تل جبلي ٠

وجود أجهزة الرفع المساحّى والآلات وكافّة الموادّ اللازمة قلم صب القاعدة (١) ـ تركيب وتثبيّت المنشأ المعدني ق

نقطة نهاية المشروع: عند تمام اقامة المنشأ المعدنى



#### الخطوة الثانية :

قائمة الأعمال والأنشطة اللازم تنفيذها حستى يتم انجاز المشروع بتمامه وهى القائمة الموضحة بالجدول التالي رقم (أ) •

جنول رقم (١)

الزمن اللازم لانجازه (زن)	انشــــاط	الرقم المسلسل
ا يوم	الرفع المساحى للموقع	١
ع يوم	حفر القاعدة (ب)	۲
۳ يوم	صب القاعدة (ب)	۲
	اقامة العمود الخرسائي فوق القاء	٤
۱ یوم	تركيب البرج المعدني (ب)	٥
۲ يوم	حقر القاعدة ( 1 )	7
ا يوم	صب القاعدة (أ)	٧
۱ یوم	استكمال صب القاعدة ( أ )	٨
۱ يوم	تركيب اليرج المعدني (1)	٩
	تركيب وتثبيت المنشأ المعدنى أفة	١.
َ صفر يوم ( دقائق )	ضُبِطُ المُنْاسُيْبِ والتسوية	11

#### الخطوة الثالثة:

تترتب الأنشطة المذكورة بالجدول السابق ترتيبا منطقيا حسب ما تقتضيه الأصول الفنية ، ومن الواضح انها ستكون على النص التالي :

الرفع المساحى للموقع ثم حفر القاعدة (ب) مع حفر القاعدة (أ) \_ صب القاعدة (ب) بالكامل مع صب القاعدة (أ) جزئيا \_ اقامة العمود الخرساني فوق القاعدة (ب) ثم نقطة بداية المشروع : عند استلام موقع التل مع اجراء عملية التسوية وضبط المناسيب ثم يلي ذلك استكمال


#### الخطوة الرابعة :

رسم شبكة الأعمال والأنشطة ( بطريقة الاسهم ) كما هو موضح بالبرنامج الشبكي رقم (١) ·

#### الخطوة الخامسة:


ترقيم الشبكة وتقدير الأزمنة اللازمة لانجاز الأنشطة ( وهي معطاة في التمرين ) أو يتم حسابها بالمعادلة المذكورة سابقا ٠

#### برنامج شبکی رقم (۱)



المسار الحرج الموضح بشرطتين على كل خط بالرسم

ولتفسير هذا البرنامج الشبكى لتتابعه يجب تفهم مساره ولمعرفة الدائرة وتقسيمها والأسهم الخارجة منها والتي تفسر كالتالئ:



وهنا يظهر من البرنامج الشبكى رقم (١) أن التشغيلة منحنى العمالة والموارد رقم ٦ (حفر القاعدة ١) بدأ بعد ثلاثة أيام وكان المفروض ويمكن كذلك عمل تقدير لا أن تبدأ في اليوم التاسع وهدو يوم المساحة + ٤ أيام على النحو التالى : حفر القاعدة ب + ٣ صب القاعدة ب ولكن الذي حدث أن الحفر انقسم الى قسمين بالتشغيلة (٢) لحفر القاعدة (ب) أولا ـ يتم الحصول رالتشغيلة (١) لحفر القاعدة أ وبدأت التشغيلة رقم (٦) بعد التكلفة الاضافية المطلوبة ثلاثة أيام فقط وهو يوم للمساحة ، ٢ يوم حفر وبهذا التي يتضمنها المشروع ،

توفر آ أيام وتسمى أيام حرة FREE ويرمــز لها بالرمز F

أما في التشميغيلة رقم ٣ فقهد أسمتنفذت يوم للمساحة + أربعة أيام لحفر القاعدة ب فتكون البداية خمسة أيام وألنهاية خمسة أيام وهذا المسار الحرج الذى لا يمكن التقصير منه وعند الوصول الى التشغيلة رقم ٥ اللازمة لتركيب البرج المعدنى فيكون مجموع الأيام عشرة البداية وعشرة للنهاية وعند التشغيلة رقم ٧ اللازمة لصب القاعدة نجد أن الزمن اللازم للتشغيلة ٤ أيام وهس يوم المساحة + يومين التشغيلة رقم ٦ (حفر القاعدة أ) + يوم ب القاعدة ب ولكن التشغيلة رقم ٥ بها عشرة أيام للبداية وعشرة أيام للنهاية لأنه لا يمكسن التقليل من يوم للمساحة + أربعة أيام لحفر القاعدة ب + ثلاثة أيام لصب القاعدة ب + يومان القامة العامود الخرسائي ، وجميع هذه الأيام حرجة فيجب استغلال أعمال أخسرى في هذا الوقت الحرج ووصل تشغيله رقم ٥ بالتشغيلة رقم ٧ بخط منقط وهذا الخط يعتبر خط وهمى DUMMY لأن هذا الخط لم يحسدد مدة كباقى الخطوط ثم يبدأ الوقت الحسرج بعد التشغيلة رقم ٧ الى التشغيلة رقم ٨ ثم التشغيلة رقم ٩ ثم التشغيلة رقم ١٠ وهنا يظهر أن من التشغيلة رقم ١٠ وهنا يظهر أن من التشغيلة رقم ٩ حرة أي FREE ومن هنا يظهر أنه يمكن التفكير في التقصير في المدة بعدة طرق ٠

#### الخطوة السادسة :

حساب أكثر الأوقات تبكيرا وأكثر الأوقات تأخيرا لده وإنهاء كل نشاط والزمن اللازم لانجاز المشروع ·

ولقد تم عمل ذلك على رسم البرنامج الشبكى رقم ١ واتضح أن الزمن اللازم لانتهاء المشروع بتمامه هو ١٢ يوما ٠

( أ ) تحديد المسلر الحلرج ، وهو ما يتم بيانه بالرسم على البرنامج الشبكى رقم ١ ·

(ب) حساب الوقت العائم أو الخامل بكل نشاط ، وهو موضح بالرسم وتم بيانه تفصيلا في الجدول رقم ١ ٠

#### الخطوة السابعة :

يمكن رسم الـ (BARCHART) بعد ذلك ورسم منحنى العمالة والموارد (HESTOGRAM) وعمل اعادة ويمكن كذلك عمل تقدير لتكاليف الاسراع بانجان المشروع على النحو التالى :

أولا - يتم المحصول على الجدول رقم (٢) والذي يبين التكلفة الاضافية المطلوبة بالاسراع بكل وأحد من الأنشطة - التي يتضمنها المشروع •


#### جـدول رقم (۲)

الأيام التي تم توفيرها	الزيادة المطلوبة في قيمة التكلفة الكلية	الزمن اللازم لانجازه بالمعدل المتسرع	الزمن اللازم لانجازه بالمعدل الطبيعي	النير الم	رقم مسلسل
ا ا	اهينب	۱ يوم	۱ يوم	الرفع المساحي للموقع	١
۲ يوم	۸۰ جنیها	۲ يوم	ځ يوم	حفر القاعدة (ب)	۲
۱ یوم	٤٠ جنيها	۲ يوم	۳ يوم	صب القاعدة (ب)	٣
۱ يوم	۱۲۰ جنیها	۱ يوم	(ب) ۲ یوم	اقامة العمود الخرساني فوق القاعدة (	٤
ەرىوم	۱۲۰ جنیها	ەر يوم	۱ یوم	تركيب البرج المعدني (ب)	۵
۱ يوم	٤٠ جنيها	۱ يوم	۲ يوم	حفر القاعدة (أ)	7
ەرىوم	۳۰ جنیها	ەر يوم	۱ یوم	صب القاعدة (أ)	٧
ەر يوم	۳۰ جنیها	ەر يوم	۱ یوم	استكمال صب القاعدة (أ)	٨
ەر يوم	۱۲۰ جنیها	٥ر يوم	١ يوم	تركيب البرج المعدني (1)	٩
در يوم	۱٤٠ جنيها	٥ر يوم	۱ يوم	تركيب وتثبيت المنشأ المعدنى أفقيا	١.
	مىقن	صفر	صفر	ضبط المناسيب والتشوية	11
ەر∨ يوم	۷۲۰ جنیها				

#### اجمالي التكاليف الاضافية:

نتيجة للاسراع فى تنفيذ كافة الأنشطة وبالتالى يجب أن يتم فى سبعة أيام ونصف يوم ·

برنامج شبكي رقم (٤) ويبين الاسراع في كافة الانشطة



بمراعاة جانب التكاليف يلاحظ أنه لا جدوى من الاسراع في تنفيذ كل من الأنشطة الثلاثة الآتية:

رقم ٥ تركيب البرج المعدني (ب) وتكلفة الاسماراع = ١٢٠ جنيها ٠


رقم ٦ حفــر القــاعدة (أ) وتكلفة الاســراع = ٤٠ جنيها ٠

رقم ۷ صب القساعدة (١) وتكلفة الاسراع = ٣٠ جنيها ٠

وبالتالى يفضل تنفيذها فى نفس أزمنتها السابقة بدون تغيير وبالتالى يتم توفير التكاليف المطوبة لتسريعها وتساوى كما هو مبين بالجدول = ١٩٠ = ٣٠٠ + ٤٠ + ١٩٠ = ١٩٠ حنيها ٠

ويمكن إعادة النظر مرة الخرى فى البرنامج المتسرع من وجهة نظر التكاليف فنحسب معدل الزيادة فى التكاليف مع تقليل الوقت وهمو ما يعبر عنه بميل منحنى التكاليف لكل نشاط ونصل الى الجدول رقم (٣) محسوبا عن الجدول رقم (٢) .

برنامج شبكى رقم (٣) ويبين الاكتفاء بالاسراع فى الانشطة المؤثرة فى زمن الشروع فقط دون غيرها



جــدول رقم (٣)

تقييم ومراجعة البرامج بطريقة المسار الحرج

التكلفة الكلية		
في منه آ	النشاط	رقم
7. H H = 1 + H		يستلسيل

میل منحنی التکافة	الأيام التي تم توفيرها	لتكلفة الكلية في قيمة زيادة المطلوبة	النشاط	رقم مسلسل
۸٠	ا ۔ يوم	ـــ جنيها	الرفع المساحى للموقع	١
٤٠ =	۲ يوم	۸۰ جنیها	حفر القاعدة (ب)	<b>Y</b>
$\varepsilon \cdot = \frac{\varepsilon}{\Lambda}$	۱ يوم	٤٠ جنيها	صب القاعدة (ب)	٣
$\gamma_{\bullet,\bullet} = \frac{\gamma_{\bullet,\bullet}}{\gamma_{\bullet,\bullet}}$	۱ يوم	۱۲۰ جنیها	اقامة العمود الخرسائي فوق القاعدة (ب)	٤
۲٤٠ = <del>۱۲۰</del>	°ر يوم ِ	۱۲۰ جنیها	تركيب البرج المعدني (ب)	٥
$\ell \cdot = \frac{\ell \cdot}{1}$	ر ۱۰۱ يوم	٤٠ جنيها	حفر القاعدة (١)	٦
7· = \frac{90}{100}	٥ر يوم	۳۰ جنیها	صب القاعدة (1)	٧
7· =	ەر يوم.	۲۰ جنیها	استكمال صب القاعدة (١٠)	<b>A</b> .
٠٤٠ = ١٢٠	°ر يوم	۱۲۰ جنیها	تركيب البرج المعدني (١)	; \$   ; \$   q
78. =	ەر يوم	۱٤٠ جنيها	تركيب وتثبيت المنشأ المعدنى افقيا	٧٠
			ضيط المناسيب والتسوية	11

التكلفة قد تجاوز رقم المائة (١٠٠) لكل من الأنشطة أرقام ٤ ، ٥ ، ٩ ، ١٠ ونجد أننا في النشساط رقم ١٠ قد عَمناً بتوفير ٥٠ يوم مقابل زيادة التكلفة الكلية وقدرها ١٤٠ جنيها ، وكذلك بالنسبة للنشاط رقم ٩ فقد ثم توفير °ر٠ يوم مقابل ١٢٠ جنيها فيتم الموازنة بين الوقت المتوفن وقيمة التكلفة وهل ذلك مجدى اقتصاديا •

فبالرجوع الى الشكل رقم (٣) بعد الاسراع للانشطة المتوفرة فقط ، نرى اننا وفرنا ٥٠٠ يوم في النشاط مقابل زيادة في التكلفة قبدرها ١٢٠ جنيها وقد وفرنا ٥٠٠ يوم آخُر في النشاط ( ١٠ ــ ٩ ) مقابل زيادة في التكلفة الكلية لعامل الوقت فقط ٠

بالنظر الى الجدول رقم (٣) نجــد أن ميل منحنى قدرها ١٤٠ جنيها · فيتم دراســة ذلك وهل ذلك مجدى اقتصادية أن يتم توفير يوم في كل من هذين النشاطين مقابل زيادة في التكلفة الكلية قدرها ١٢٠ + ١٤٠ = ٣٦٠

والا فقد يستغنى عن ذلك اليوم ونصل الى الرسم شبكة الأنشطة السابقة بدون اسراع كل من النشاطين ٩ ـ ٨ ، ٩ ـ . ١٠ وهو برنامج شبكي رقم (٣) ٠

(PERT) وذلك عصلى عكس طريقة بيرت لا اعتبار مطلقا لعامل التكلفة بل الاعتبار كل الاعتبار كما هو الحال في الوقت اللازم قبل فك العبوات

ويمثل التشغيل بسهم وقد يوضح عليه نوع العمل

الخرسانية والوقت اللازم لجفاف أعمال البياض

#### المثال الثسائى اقامة منشأ لسور مدرسة

وهده الطريقة تختلف في تقسيمها وخطواتها عن الطريقة الأولى ولكن بها بعض التكرار لزيادة الايضاح وتشتمل على ثلاث خطوات رئيسية نوجزها فيما يلى :

#### الخطوة الأولى:

وتشتمل على :

١ - تقسيم المشروع الى اجزاء حسب طبيعة العمسل والمعدات والمهنيين الذين يقومون بالتنفيذ •

٢ ـ تحديد الوقت اللازم لكمل جمسزء على اسمأس الامكانيات الموجودة أو الممكنة ومعدلات تشغيلها •

٣ ـ تحديد تسلسل الأجزاء المختلفة واعتماد جزء

٤ - رسم مخطط شبكي يمثل العمليات المختلفة وتسلسلها . Critical Path Method C.P.M

#### الخطوة الثانية :

وتشمل على :

Critical والغير حرجة تحديد الأعمال الحرجة Non-Critical

والأعمال المرجة هي التي تؤثر امتداد مدة تنفيذها ف مدة المشروع والغيير حرجة لا يؤثر الامتداد في مدة تنفيذها الى حد محدود على مدة تنفيذ المشروع • وهدذا تنفيذها الى حد محدود حسى حــ \_\_ الحد المحدد يعبر عنه بالوقت الخامل أو العائم Slack or Float

#### الخطوة الثالثة:

وهى أهم خطــوة في همذه الطريقة واكثرها فائدة وتعقيدًا لأنها توضيح العملقة بين الوقت والتكلفة مع ايضاح حساب البدء والنهاية المبكر والمتاقر Time cost-relationship البرنامج الأمثل لكل مشروع وتكلفة انقاص هده المدة .

> والخطوتان الأولى والثانية يجسرى اعدادهما دون الماجة للآلات الماسبة الخاصة بهذه الطريقة •

> ولكن العمليات الحسابية المعقدة في الخطوة الثالثة تبرر أو تستوجب استعمالها ٠

> ويرتبط استعمال هذه الطريقة بمصطلحات وقواعد نوضحها ايجازا فيما يلى :

### مصطلحات وقواعد خاصة بالخطوة الأولى وهي أعداد المخطط الشبكي :

التشغيل: Activity وفي بعض المراجع Activity فيه عموما قبل جزء آخر والتشغيل يستنفذ ألوقت والامكانيات

وهو أي جزء من العمل له بدء ونهاية ولا يمكن البدء معا وقد يستنفذ الوقت فقط ٠

### مثلا ، والغالب ألا يكون لهذا السهم مقياس رسم ٠

الحدث: Event

ويطلق على كل من بدء التشغيل ونهايته • والحدث ويطلق عنى من من . المطة زمنية ويسمى في بعض المراجع Node or Connactor

ومدة التشغيل بالوحدة القررة ساعة أو يوم أو أسبوع

ويمثل الحدث بدائرة داخلها رقم ويمكن تسمية التشغيل برقمين أولهما رقم حدث البدء وثانيهما رقم حدث

الحدث المتناقض: Mamge event

وهو الحدث الذي يمثل نهاية اكثر من تشغيل ويدء تشغيل واحد فقط ٠


الحدث المتزايد : Burst event

وهو الحدث الذي يمثل نهاية تشغيل واحد وبدء تشغيلين أو أكثر

المضطط الشبكي: Projest Network

وهو رسم ايضاحي للتشغيلات المختلفة التي يشملها العمل • وتمثل التشغيلات باسهم تصل بين حدثي البدء والنهاية مرتبة طبقا للتسالسل الزمنى لحدوثها ويسمى


برامج التنفيذ بالطرق المختلفة لمبانى سور



ق بعض المراجع Arrow Diagram المخطط الشبكى ويرضح الشيكل رقم (1) برنامج تنفيذ لمبانى سيور بالطريقة المعروفة التى تمثل فيها مدة تنفيذ الأعمال بخط Bar Chart ، ويوضح الشكل (ب) مخطط شبكى لنفس البرنامج وكل تشغيل فيه يمثل بسهم .

وبعض طرق اعداد المخطط الشبكى يمثىل فيها التشغيل بدائرة يوضع بداخلها رقم التشغيل وتوصل هذه الدوائر بخطروط طبقا لتسلسل حدوثها الزمنى ويسمى مخطط شربكى كل تشغيل فيه ممثل بدائرة أو عقدة Activity on Node system

#### شكل ( ج ) مخطط شبكى للبرنامج كل تقبغيل ممثل بدائرة Network : Activities Represented by Circles



ويلاحظ بالمخطط الشبكى ان حفر الأتربة قسم الى تشغيلين أ/1 ، 1/٢ وأن الخرسانة العادية قسممت الى تشغيلين أيضا ب/1 ، ب/٢ لأن رمى خرسمانة لنصف الأساس تعتمد على حفر نصف الأساس فقط كما يعتمد رمى خرسانة النصف الثانى على حفر النصف الثانى وهكذا بالنسبة للخرسانة العادية والمبانى تحت الطبقة العازلة وكذا الأمر بالنسبة للمبانى تحت الطبقة العمازلة والميدة المسلحة أما المبانى فوق الميدة المسلحة فانها لم تجزأ نظرا الافتراض بدئها بعد الانتهاء من الميدة المسلحة المسلحة عادياً

ويلاحظ أن كل تشميعيل يحمل رقمي حدث البدء والنهاية فالتشغيل 1/1 الخاص بالنصف الأول من الحفر يحمل رقمي (صفر - ١) والتشغيل ٢/١ الخاص بالجزء الثاني من الحفر يحمل رقمي (١-٢) وهكذا

كما يلامظ أن التشغيل ( \ -  $^{\circ}$  ) نصبفه منقوط أي وهمى Lummy وأن التشغيل (  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) كله وهمى Dummy ويوضح فقط اعتماد التشغيل (  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  وهو النصف الثاني من الخرسانة على التشغيل (  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  وهو النصف الثاني من الحفر  $^{\circ}$  ويتميز الخطط الشبكي الذي يمثل فيه التشميل بدوائر ليس به تشميغيلات وهمية Dummy Activities

#### ومن القواعد أو البديهيات التي يجسدر ملاحظتها بالمخطط الشبكي ما ياتي :

۱ \_ لا يبدأ أى تشغيل قبل اتمــام التثــمغيلات السابقة التي يتوقف بدئه على اتمامها ٠

٢ ـ الأسـهم تمثـل التسلسل الزمنى للتشغيلات وليس من الضرورة أن يمثل طولها مدة التشغيل (وما ينبع في الشكل ب للايضاح فقط) .

۳ ـ أى حدثين لا يمكن ربطهما بأكثر من تشغيل واحد وبمعنى آخر لا يحمل تشغيلين أو أكثر نفس الرقم ·

يجب عند ترقيم الأحداث عدم التكرار ومن الأفضل أن تكون في تسلسل تصاهدي •

#### مصطنحات وقواعد خاصة بالخطوة الثانية

#### وهي تحديد التشغيلات الحرجة والغير حرجة :

بعد اعداد المخطط الشبكى تبدأ الخطوة الثانية وهى البية ولا تعدى أن تكون جمع وطرح لتحديد الوقات المبكر وأقصى وقت متأخر لكل حدث أى لبدء وانتهاء التشغيل •

### ونوضح فيما يلى المصطلحات المستعملة لهدذا الغرض:

وقت التشغيل (ت)

Activity duration time «T»

وقت الحدث المبكر (ح١) Earliest event occurrence Time «TE»

أقصى وقت بدء مثأخر للتشغيل (ب٢) Latest allowable event occurrence time «TL»

وقت البدء المبكر للتشغيل (ب١) «Earliest activity start time «ES»

أقصى وقت بدء متأخر للتشغيل (ب٢) Latest allowable activity start time «LS»

وقت الانتهاء المبكل للتشغيل (١١) «Earliest activity finish time «EF»

أقصىي وقت انتهاء ومتأخر للتشغيل ( ۲ ۱ ) «Latest allowable activity fini**sh** time «LF»

الوقت العائم أو الخامل الكلى (ع) "Total activity slack or float «S»

الوقت العائم أو الشامل الحر (عر) Activity free slack or float «SF»

الوقت العائم أن الخامل المتداخل (عم )
Activity interfering or float «SI»

والهدف من الخطوة الثانية هو تحديد التشغيلات الحرجة وغير الحرجة والوقت الخامل بأخيره ويأثى ذلك بحساب وقت البدء المبكر للتشغيل (۱۰) وأقصى بدء متأخر للتشغيل (۱۰) وكذلك وقت الانتهاء المبكر (۱۰) وأقصى وقت انتهاء متأخر (۲۰) .

وبالرجوع للجدول (د) يتضمح أن البدء المبكر والانتهاء المبكر للتشغيل (صفر ما) يسماوي صفر

والانتهاء المبكر لهذا التشغيل يساوى صفر والانتهاء المبكر لهذا التشغيل يساوى البدء المبكر + مدة التشغيل أي ٢ يلى ذلك التشغيل ١ - ٢ فان بدئه المبكر بمجرد الانتهاء المبكر لسابقه أي يساوى ٢ يضاف اليها مدة التشسغيل ١ - ٢ وهي ٢ فيصبح الانتهاء المبكر للتشسفيل ١ - ٢ يساوى ٤ وهكذا للتشفيلات التالية حتى يصل للانتهاء المبكر للتشغيل الأخير ٨ - ٩ وهو ٢٠ ، وتعتبر كذلك هي الانتهاء المتأخر لهذا التشغيل بالحساب عكسيا من البدء والانتهاء المتأخر لكل تشغيل بالحساب عكسيا من نهاية الجدول الى الله ٠

شكل ( د ) حساب البدء والانتهاء المبكر والمتأخر والوقت الخامل الردة الكاري الكا

			<u> </u>					<del></del>
الحنامل	الوقيت	51	ألانة	ري	الب	وقيت	اخامستيل	التشغير
الحر	الكلى	المتأحز	المبكر	<u>النا</u> حر	المبكر	التشفيل	بفريقرلهم	J -
	٠.	۲		صفر	(عوظر/	۲.	صفر-1	11
ì <del></del>		·		ſ	18/	5	1-1	c F
_	-	3		3	1/2/	مندا	7-5	وهر
7	-	5		-		1 1	7-3	ب ر
) .	1 3	-	1/1/2	,		1 .	5-4	ن ٰ
-	3	1			1///	مبد }	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	( <u>6</u>
-	)	1 1	1/2/	} }	1/4/	1	D-1	سع د
<b> </b> -	_	, ,	1///	2		1 .	1 '	i '
_	-	<b>X</b>		1	1/7/	1	7-0	\ -
-	-	٨		7	1/2/	1 .	V-0	120
_	-	<b>A</b>		<b>1</b>		صغر إ	V-1	وهمى
	-	1-		<b>A</b>	\/X/	15	<b>∖-</b> ∨	( S
	۱	١,	1/8/	1 3.	VXV	7 Y	19-1	1 5
		*		<u> </u>	1			

- يعتسب البيوالمبكر والانتهاء المبكر بالحسباب من الأولى
Foreward Pass Computation
- يحتسب البير المتأخر والانتهاء المناكثر ما لحساب من النهاية
Back ward Pass Computation
- الوقت الخامل الكلى = المعلودين الانتهاء والمبكر والمناكث حالم

فالبدء المتأخر للتشغيل الأخدر ٨ ـ ٩ يسساوى الانتهاء المتأخر ٢٠ ناقص مدة التشغيل ١٠ وتعتبر هي الانتهاء المتأخر للتشغيل السابق له مباشرة ٧ ـ ٨ وهي ليكون البدء المتأخر للتشغيل ٧ ـ ٨ يساوى ٨ وهكذا ٠

ونظرا لأن حساب الوقت المبكر لبدء وانتهاء التشغيل يتم بالحساب من أول تشغيل فقد سميت الخامل التشغيلات اللاحقة والجزء الثانى وهو المتداخل يؤثر على الأقل في الوقت الخامل لتشغيل واحد لاحق على الأقل ومن هنا فأن هذا الجزء يحمل هذا الاسم « متداخل » • هذا وقد استحدثت طريقة ، وهدف الطريقة « Computation وكذلك فانه نظرا لأن حساب الوقت المتخر لبدء وانتهاء التشغيل يتم عكسيا بالحساب من أخر تشغيل فقد سميت هذه الطريقة

Backward Pass Computation

وقد يتبادر للذهن انطباق الوقت المبكر والمتأخر لبدء التشغيل وكذلك لانتهائه •

#### ولكن هذا لا يحدث الا في الحالات الآتية:

ا عند حساب الوقت المبكر فانه عند الحدث المبكر المتناقض Mornging event لحساب وقت الحدث المبكر يؤخذ أكبر وقت مبكر للتشغيلات السابقة له وهذا منطقى النه لا يمكن بدء أى تشاغيل الا بعد انتهاء جميا التشغيلات السابقة له والتى يعتمد بدوره على انتهائها ، وبالتالى فان وقت البدء المبكر للتشغيل بعد الحدث يؤخذ أيضا أكبر وقت مبكر للتشغيلات السابقة له والتى يعتمد

٢ ـ عند حساب الوقت المتأخر فانه عند الحددث المتزايد Bursting لحساب وقت الحدث المتأخر المتشغيلات اللاحقة له وهو نفس وقت الانتهاء للتشغيل السابق لهذا الحدث •

وبعد حساب الوقت المبكر والمتأخر وانتهاء التشغيل يحسب الوقت الخامل الكلى والحر والمتداخل ، وفيما يلى تعريف كل منها:

Total activity (ع) الوقت الخامل الكلى (ع) slack «S» المتأخر والميكر slack «S» لبدء أو انتهاء التشغيل ، وبمراجعة الجدول بالشكل (  $\alpha$ ) يتضمح أنه يسماوى \( \) في كل من التشغيلات \( \) \(

والوقت الضامل الحر (ع) Słack «SF» يساوى الفرق بين البدء المبكر للحدث اللاحق للتشغيل والانتهاء المبكر لهذا التشغيل ويحدث هذا عند الحدث المتناقض فقط لاحتمال اختلاف الانتهاء المبكر للتشغيلين أو أكثر قبل الحدث وحساب الوقت المبكر لهذا الحدث أكبر انتهاء مبكر لهذه التشغيلات .

الوقت الخامل المتداخل (ع) Activity الوقت الخامل المتداخل الفرق بين الخامل الحر • الكلى والوقت الخامل الحر •

والتفرقة بين هذه الأنواع بدلالتها هامة للغساية ، فالوقت الخامل الحريمكن امتداد التشغيل بمدته دون أن يؤثر على مدة المشروع أو الوقت الخامل لأى تشغيل آخر .

والوقت الخامل المتداخل لا يؤثر على مدة المشروع ولكن يؤثر على الوقت الخامل لتشغيل واحد الاحسق على الأقل ، ويمعنى آخر فان الوقت الخامل الكلى لمو امتد به التشغيل فانه لا يؤثر على الوقت لحساب الوقت المبكسر والمتأخر على نفس المخطط الشبكي .

والخطوتان الأولى والثانية من طريقة المسار الحرج لا تختلف كيثيرا عما يمكن الأسيقادة به من الطريقة العادية Ear chart أو أية طريقة أخرى الأق العضاحها للوقت الخامل بأنواعه المختلفة في التشغيلات وعدم تأثير جميع أنواعه لو امتد التشغيل بها في مددة المشروع وتأثير الوقت الخامل المتداخل في الوقت الخامل للتشغيلات الأخرى وما يمكن الاسستقادة به من تحقيسق اقتصاد في التكاليف بامتداد مدة التشغيلات بهذا الموقت الخامل والمرادفات المختلفة للاسستقادة من الوقت الخامل المتداخل لتحقيق الخامل والمرادفات المختلفة للاسستقادة من الوقت الخامل المتداخل لتحقيق أكبر اقتصاد في التكاليف و

كما لا يفوتنى أن أنوه بأن تطبيق الخطوتين الأولى الثانية فى المثال البسيط المعطى الغرض منها الايضاح لمهما كان المشروع كبيرا أو معقدا فهذا لا ينعكس الا على التقديرات الأولى فى الخطوة الأولى وتقسيم المشروع الى خزاء يمثل كل منها تشغيل وحساب الامكانيات المطلوبة أى المتاحة ومعدلات الأداء والعوامل المؤثرة على سير العمل ويأتى بعد ذلك رسسم المخطط الشبكى أو حساب الوقت المكرر أو المتأخر وهذا يتم بطريقة سهلة آلية وبالجمع والطرح فقط كما أوضحنا سابقا و

#### الخطوة الثالثة:

وهى التجديد الأساسي في هذه الطريقة بل والهدف الرئيسي منها وتتعلق بربط الوقت بالتكلفة •


وتعتمد هذه الخطبوة كليسة على المخطط الشبكي وحسساب الوقت المبكر والمثاخس والوقت الخامل الكلى والحر ، ويمكن الحصول على نتائج الخطوة الثالثة آليسا باعداد الآلة بهذه البيانات وتعتمد صحة المنتائج المعطاة من الآلة على ما أعطى لها من بيانات ولمناك فأن الطرق اليدوية في هذه الخطوة تمتاز عن استعمال الآلة بأنه يمكن تدارك الأخطاء في الخطوات السابقة بتصحيحها والحساب من حديد .

والأساس في هذه الغطسوات هو تحديد التكاليف المباشرة لكل تشغيل Activity في الوقت العادى ثم حساب هذه التكاليف المباشرة المقابلة لأقل وقت ممكن لهذا التشغيل ثم حساب التكاليف المباشرة لكامل المسسروع في الوقت العادى وحساب التكاليف المباشرة للمشروع بانقاص المدة في مرات مختلفة للوصول الى أقل وقت ممكن أو للوقت المطلوب انقاص المسسروع اليه ويتم ذلك بانقاص تشغيل واحد أو اكمثر من التشغيلات الحرجة ويختار هذا التشغيل أو التشغيلات الأقل تكلفة في شراء الوقت وفي كل دورة من دورات انقاص الوقت يعساد حساب الوقت المبكر والمتأخر والوقت الضاملوقد يؤثر ذلك على بعض التشغيلات الغير حرجة فتصبح حسرجة وقد تكون أقل تكلفة في الدورة عن الاعتبار عند البدء في الدورة التالية والتالية والتالية والتالية والتحديد المناطقة في الدورة التالية والتالية والتحديد والتحديد التحديد والتحديد التحديد التحديد والتحديد التحديد والتحديد المباردة في الدورة التالية والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد والتحديد التحديد والتحديد والتحديد

ونظرا الى أن التكاليف الغير مباشرة للمشروع تتغير عكسيا مع الوقت فانه باضافة التكاليف المباشرة الى الاتكاليف المباشرة فانه يمكن معرفة الموقت الأمثل لتنفيذ المشروع بأثل تكلفة وقد يكون ذلك أقل من الوقت العادى المقدر .

ونظرا الفوائد العديدة لبرامج التنفيذ فاننى تأكيدا لذلك أدعو الزملاء للاسهام فى الكتابة عنها وتعميم تطبيقها ولا يفرتنى أن أنوه بأن بعض المصطلحات المترجمة الواردة قد تكون مستخدمة لأول مسرة • ومن الطبيعى أن بعضها لا يفى تماما بالمعنى المقصود •





والشكلان ه ، و يبينان ما سسبق ان قلناه من أن الفراعنة اول من اسستخدموا المخطط الشبكى في بنساء الأهرام ، ولو تمت المقارنة من البرنامج شكل ه ، و لوجدنا انهما متطابقان على مخطط شبكى شكل أ ، ب ، ج وهي برامج التنفيذ السابقة للسور بالطريقة الحديثة ، وأن ما قام به الفراعنة يستحق الدراسة اكثر وأكثر من المتخصصين ولكني أردت أن اظهر هذا المخطط الشبكي الى حد معلوماتي المراضعة لاقسح المجال لغيرى لأنى غير متخصص في مثل المذا المواضيع .

Some control burgament of the control burgamen

اللباب الأول

# النخطيط والتاشيس

The transposition cause and transpositional rate many entance and that are secured as a transposition of the transposition and are transpositional and the transposition and the

#### أولا ـ الوصـــف :


#### ١ - عمل الميزانية الشبكية والخطوط الكنتورية والتخطيط العام :

اذا كان الموقع أرض غير ممهدة بعيدة عن العمران وليست بها مصادر للمياه أو شبكة مجارى فتتبع الخطوات الثالية :

(أ) يحدد من مصلحة المساحة التابع لها الموقع مكان أقرب روبير للمنطقة ومنسوبه من سلطح البحسر ويسلسل هذا المنسوب حتى الموقع ثم تتولى فرقة مساحية بمعداتها وعمالها رصد مناسيب هذا الموقع رصدا مناسبا كل ٢٠ أفقيا ورأسيا ويضع كل ٢٠٠م منسوب ثابت عبارة عن زاوية حديد داخل كتلة خرسانة عادية يكتب عليها منسوب ظهر الزاوية ومنسوب ظهرر الخرسانة المادية .


- (ب) يتولى المهندسون والفنيون تدوين هذه القراءات ورسم المخطوط الكنتورية. \*
- (ج) يتم تحديد مواقع المبانى وخطـــوط المجارى المطلوبة على هذه الأرض مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات الآتيــــة:
  - ١ أن تحقق المباني أقل تكلفة بالنسبة للطرق والحفر والردم والتسوية والمجاري ١٠٠ الخ٠٠
- ٢ عند تخطيط شبكة المجارى للمنطقة يراعى أن تبدأ من أعلى نقطة وتنتهى عند أوطى نقطة الموقع بحيث تتمشى أعمال المجارى مع طبيعة الأرض حتى تكون أعمال الحفر في أقل الحدود وأن تسسير مياه المجارى حسب الانحدار الطبيعى وليس بضغط الطلمبات مع الأخبذ في الاعتبار السسافة بين المطبقين لا تزيد عين ٣٠ م وذلك من الشبكات الداخلية الموقع وكما هي موضح برسم الموقع العام ثم نبدأ بالتخطيط من الناحية (١) المرتفعة وتنتهى في الناحية (ج) المنفضة وهذا الموقع يعتبر مثاليا حيث تقع محطة المجارى في الناحية القبلية ، وفي حالة تعذر ذلك يجب ابعاد المحطة عن الموقع مسافة لا تقل عن ٣٠٠٠ كم مع عمل حزام تشجير ليمتص الغازات ، كما يراعى عمل خزان المياه النقية الموقع في الناحية المرتفعة .
  - ٣ تصميم الطرق بحيث تتمشى مع طبيعة الأرض والمباني في
- ٤ تصميم شبكة المياه لتخدم المبانى بالموقع مع عمل قطاعات لكل خط لا يقل طوله عن ٣٠٠ م وتوضع محابس الهواء في المناطق العالية ومحابس الغسيل في المناطق المنخفضة من الشبكة لتتمشى مع طبيعة المرقصة اذ بدون عمل هذه المحابس تستهلك الشبكة بسرعة كما يجب عمل غرفة ترسيب بين محبس الفسسيل وخط المجارى لعدم تسرب رائحة المجارى في خط المياه .
  - ٥ ـ بعد الاستقرار على هذه المراحل يحدد منسوب المبنى ٠
- آ ـ تعمل خنزيرة ( تحليقة من عروق الخشب ) حول المبنى ويكون ظهرها في منسوب أفقى واحد بحيث تبعيد عن حدود الحفير بحوالي ٢٠٠٠ م على الأقبل من جميع النواحي ثم تعميل ميزانية شبكية لموقع المبنى داخيل الخنزيرة وخارجها كل خمسة أمتار أفقيا ورأسيا لتحديد متوسيط منسوب الأرض ولتصديد عمق الحفر والردم من هذا المتوسط .

أما اذا كان الموقع أرضا مقسمة وممهدة أو داخل مدينة فيكون منسوب برودة رصيف الشارع هـو صــفر المبنى وعليه تعمل الخنزيرة والميزانية الشبكية كما سبق شرحه ·



التخطيط والتاسيس

#### ٢ ـ تعريف بمقاومة التربة للضغوط الواقعة عليها :



الغرض من الأساسات هو نقلل وتوزيع الأحمال الناتجة عن المنشآت اعلا سطح الأرض على طبقة مناسبة بحيث لا تتعدى وحدة الضغط على الطبقة المقترحة عما تتحمله هذه الطبقة ويحدد الجهد على طبقة التأسيس طبقا للمعادلة الآتيسة :

حيث F ≕ جهند التحمينل المس =Wل المنقب مساحة سطح القاعدة

التصميمات أن أحمال المنشاة توزع بالتساوى على سطح التربة أسفل القاعدة وتقايل الأحمال برد فعل من أسفل الى أعلا مساوى لمقاومة الترية أسفل القاعدة • والتجارب أثبتت اختلاف مقاومة التربة عن هذا الغرض طبقا لطبيعة الطبقسة وحجم القاعدة وبذلك أصبح ضروريا شرح كيفية مقاومة التربة للضغوط الواقعة عليها و


ويوضح الشكل زقم (١) كيفية توزيع الضعطعلى التربة وذلك بتجربة تحميل على قاعدة دائرية قطرها ٣٤ سم ، ونلاحظ أن مقدار وحدة الضغط W/A تزداد في مركز التحميل الى ٣٠٠ / وتقصيل تدريجيد حول المركز حتى تتلاشى على الجوانب وعلى عمق من سلطح التحميل ، وشكل (٣) يظهر أن أعلا مقاومة للتربة تكون أسفل مركز القاعدة وأن مقاومة التربة لجهود القص تزداد على أطراف القاعدة ٠

• مقاومة القص في الأرض الضعيفة يمكن اهمالها شعاما وإن مقاومة التربة للضغط تبدأ من الصفر على أطراف القاعدة التي قيمتها الحقيقية في

أما في الأرض الصخرية الصبابة فان مقاومتها لجهود القص تكون منتظمة ٠

والأشكال الأربعة ( أ ، ب ، ج ، د ) تمثــل مقــاومة أنواع التربة المختلفة للأعمال المنقولة من المنشأة أعلا سطح الأرض •

ومقاومة التربة تعتمد على خواصها الطبيعية والكيميائية وتركيبها الجيولوجي وهي التي تحدد مقاومتها لجهسد القص الجانبي وقابليتها



وشكل (٤) يوضح قاعدة مستمرة مرتكزة على تربة قابلة لملائضغاط وتتعرض التربة أسفل القاعدة للضغط نتيجــة أحمال أعلاها ، فان حجم التربة يقل نتيجة وجود فراغات ، وحبيبات التربة تبــدا في الحـركة ، والنتحـة :

۱ ـ كسر فى اتجاه مستوى القص الذى يميل بزاوية 🗴 تحدد حسب نوع التربة ٠

٢ - هبوط تدريجى يتوقف بعد فترة زمنية معينة تتحدد حسب نوع التربة ومقاومتها للانضغاط الى أسفل نفرض أن قاعدة ذات مسطح محدد (A) بدأت المتحرك من موضعها الأصلى (AB) الى أسفل نتيجة أنهيسار وانضغاط التربة حتى وصلت الى الوضع النهائي (A´ B´) حيث توقف الهبوط وهذا يعنى أن التربة أسفل القاعدة انضغطت وأن الحمل انتقل خلال التربة ألى مساحة أكبر (A´) محددة بأطراف الانهيار .

شكل ( ١٥ ): عندما يكون شكل انتشار الضغط

(BULB-OF-PRESSURE) قَانَ التربةُ يمكنها مقاومةُ الأحمال وأكثر منها • شكل ( ٥ ب ) : عندما تكون أشكال انتشار الضغط متباسة في مقاومة التربة للجهود فيجب ألا تزيد عن قيمتها الحقيقية •

شكل ( ٥ ج ): عندما تتداخل أشكال انتشار الضغط فان الجهسد المهشر يظهر مضاعفة جهد الضغوط وعليه اما أن تخفض جهد التحميل أو الأحمال المنقولة للتربة •

شكل ( ٥ د ): عندما يكون هناك اختلاف ملحوظ في الأحمال وبالتائي في حجم القواعد وأشكال انتشار الضغط فان الهبوط الأكبر يكون أسسفل القاعدة الكبيرة نتيجة للحمل الكبير بينما يحدث ذلك بنسبة أقل أسسفل القاعدة الصغيرة ، ولذلك يجب تقارب الأحمال في المبنى الواحد وعمل فواصل هبوط اذ كان هناك مبنى عال وأحماله ثقيلة واخر واطى وأحماله ضعيفة .

شكل رقم ( ٥ ه ) : في الأساسات الخازوقية مقاومة التربة للحمل ( أ ) بواسطة الاحتكاك فقط حول المساحة السطحية لمحيط الخازوق التي تحدد بطول الخازوق ونوع التربة ومادة الخازوق •

(ب) بالارتكاز فقط بدق الخازوق حتى يصل الى طبقة صالحة تتحمل الأحمال المنقولة اليها •

(ج) الاحتكاك والارتكاز يمكن أن يعملا معا في مقاومة الحمل ·
 الاحتكاك = محيسط الخازوق × الطول × معسامل الاحتكاك بين الخازوق والتربة ·


الارتكار في مسطح قطاع الخازوق × جهد تحمل التربة •


ملحوظة : المسافة بين محاور الخوازيق يجب أن تكون بالقدر الكافي لمنع تداخل أشكال انتشار الضغط وعادة تكون ثلاثة أمثال قطر الخازوق ، وكل شركة لها مشافات مختلفة حسب نوعية الخازوق وتصميم مختلف الضا .

#### ٣ - اختيار واختبار التربة للتأسيس:

تعمل جسات بجوار المبانى التى ستقام ويحدد عمق الحفر بطريقة تقريبية فى الارض المستقرة والتى تم البناء فيها قبل ذلك وهذا لا يعنى اعفاء المهندس الانشائى المتضصص من عمل أبصات التربة اذا وجد اختلافا فى طبقات الأرض فيجب الرجوع الى المعامل لاجراء التجارب اللازمة فى عينات الجسات ، ولمعرفة جهد التربة فى الموقع يتبع الآتى :

ناتى بقضيب مربع لا يقل ضلعه عن ٧ سم مساحته A ثم يحفر في الأرض الطبيعية حتى يصل طبقة ثابتة في الأرض ثم يوضيع هذا القضيب على الأرض النظيفة ثم يدق عليه بمطرقة وزنها W من مسافة قدرها H فيهبط القضيب في التربة بمقدار D





ولمعرفة جهد التربة بعد احتساب معامل الأمان يقسم الجهد الكلى على ٨


ولمعرفة أقل عمق للأساسات في أرض طبيعية يستعمل المعادلة الآتية :

$$D = \frac{F_1}{W_1} \left( \frac{1 - \sin Q}{1 + \sin Q} \right)$$

حيث أن :

وهناك طريقة أخرى يمكن أن نضيفها الى ما سبق وهى للكشف على جهد التربة بواسطة جهاز الحس السويسرى وتتلخص هذه الطريقة في الآتي :

- هناك جهاز عبارة عن عداد يخرج منه قضيب معدني من النوع الذي لا يصدا تتصل بمؤشر لساعة ايقاف STOP WATCH وهذا الجهاز تلسكوبي الحركة يعمل في اتجاه واحد وبداخله زنبرك ، فكلما ضغط على الجهاز من أعلى غاص القضيب في الأرض المراد اختبارها فيحرك المؤشر ولا يبدأ بالضغط الا بعد التأكد من خللو التربية من أي مواد غريبة وتكون نظيفة وهناك علامة حوالي ١/٧ سم أسفل القضيب وتحتسب قراءة المؤشر بعد غرس ١/٧ سم للتأكد من سلامة وضع القضيب على طبقة الطين وباستمرار الضغط على الجهاز وبالتالي يغوص مسمار الجهاز في التربة ويتحركمؤشر قراءة الجهد في اتجاه تصاعدي ولا يرجع الى الصفر الا بعد الوصول الى العمق المحدد لغوص المسمار ثم يرفع الجهاز في التربة لقراءة المؤشر الذي يدل على تحمل التربة لجهد الضغط والذي يمكن اعادته الى الصفر بالضغط على الزر الجانبي في قرص عداد المؤشر ، ويمكن مراجعة قيمة هذا الجهد على قيمة الجهد التقديري الذي صمم عليه الاساسات من قبل المهندس الانشائي والمقدرة في الرسومات التنفيذية •



□ **↑**↑

F2 ===

جهاز الجس السويسرى

لا يصبح التأسيس على أرض مردومة مطلقا والبعض يبيح التأسيس عليها اذا كانت مردومة منذ فترة طويلة
 وأسفل مياه الرشيح أما اذا كانت أعلى مياه الرشيح فلا بجوز التأسيس عليها

#### عربقة معرفة مكونات التربة:

نحضر كوب ماء يوضع فيه كمية من التربة المراد اختبار نوعها وتقلب بالملعقة فاذا ما تم ذلك نجد أن :

١ ... الرمل يترسب في ظرف ٣٠ ثانية ٠

۲ ـ الله SILT يترسب في ظرف ١٥ ثانية ٠

۳ \_ الــ CLAY يظل معلق ٠

والجدول الآتي يبين أنواع التربة ومقدار الجهد ٣ - المتخطيط والحفر واستلام الميزانيات:

لا کچم/سم	جهد الضغه	نوع التربة
الى	من	
۰۰ر	٥٢٠	أرض مردومة من فترة طويلة أرض طينية متوسطة المقايمة
ا ۲۰۰۰	. ≎∨ر	( تربة رطبة ) ارض زراعية طينية مبلولة
۲۰۱۱	۱۰۰۰	(تحت مياه الرشح ) ارض صفراء مندمجة جيدا
	۲٫۰۰	وجافة ارض سوداء صلبة متماسكة
	٠٠٠ع	وجافة وجافة
<u> </u>	۳۰۰۰	ارض سوداء ارض سوداء صلبة متماسكة
	: <sup>ه</sup> ر ۱	وميللة
. ——	۰۵۲۱	أرض طينية مبللة
	۱٫۰۰	أرض طمى النيل
	:	أرض رملية حرشة جافة أو
٤٠٠ر٤	ٔ ۲٫۰۰	رطبة
۰۰ر۳	۰۰ر۲ اِ	ارض حصى ورملغير مندمجة ارض حصى ورمل مندمجة
	٠٠,٠٤	ارض حصی ورمین میدمچه   فی بعضیها
<u>-</u> ۰۰رئ	۰۰ر۳ ۲٫۰۰	أرض حصى غليظ
٤٠٠٠	۰۰۰ ا	أرض صخور وأحجار
-	1	أرض رمل وزلط متحجـر
	۰۰۰ ا	( بلمفة )

أما اذا كانت الطبقة المطلوب التأسيس عليها مرتكزة على طبقة أخرى القل صلابة وجهعد فيجسب ألا يقل سبمك طبقة التأسيس المذكورة عما هو موضح بالجدول الآتي حتى يمكن استعمال الجهدود المبينة في الجدول السابق فاذا ما قلت الطبقة الصلبة عن السمك بالجدول الآتي فيستعمل الجهد المسموح به في الطبقة السفلي الأقل صلابة وجهدا ٠

طلوب بالمتر	أقل سيمك م	ל. מ בו מל ווייף			
ألى	<u>من</u>	نوع طبقة التأسيس			
۲۳۰۰	۲۰۰۰	الطبقات الحجرية أو الصخرية الصلبة الطبقات الطينية أو الطفيلية			
٠٠ر٤م	۳٫۰۰ ۳٫۰۰	الجافة دائماً طبقات الزلط المدموج الطبقات الرملية الغير منتظر			
۲۳۰۰	۰۰ر٤	تعرضها لتيارات ماثية سفلية			

عند عمل الخنزيرة وضبط حدى المبنى وزاويتهما يحدد عليها محاور السملات ويدق المسماران متلاصقان عند كل محور وذلك بفرد شريط القياس مرة واحدة وجمع أطوال المحاور عند تحديدها في التجاهين عكسيين للتأكد من سلامة القياس واعادة مراجعتها أيضا بكل باكية بالشريط ثم يتم عمل الترحيل بين محسور السمل والعسامود ويدق مسمار واحد على الخنزيرة فيكون هؤ محور القاعدة العادية والمسلحة والعامود ثم تحدد القواعد بالجير على الأرض بعد شد الخيوط وعند استلام الخفر يجب أن تكون الخي الأربعة مشدودة على الخنزيرة كى تشكل حدود القاعدة على حد الو داخل حدود قاع الحفر الذي يمكن استلامه باسقاط ميزان خيط الشاغول ذو الزمية من الزوايا التي حددت بالخيوط الأربعة مع مراعاة أنَّ ميزانية قاع الحفر للأساسات والقواعد تكون على مستوى أفقى واحد ثم توضع أسياخ حديد أفقية عمودية على جوانب الحفر لتحديد سمك الخرسسانة العادية على أن لا يقل عن سيخين بكل قاعدة ثم يغمر قاع الحفر بالماء قبل صب الخرسانة العبادية

#### ٤ ــ الردم ونقل الأترية والمخلفات :

تتم أعمال الردم حول الأساسات أو داخل للبني على طبقات لا تزيد سمكها عن ٢٥ سم مع المغمر بالمياه والدك جيدا بالمندالة الحديد وذلك سواء باترية من ناتج الحفر أو موردة من المخارج ٠

أما نقل ناتج الحفر بأى وسيلة خارج الموقع المقالب العمومية وخلافه فيتم أذا كان الناتج زآئدا عن الحاجة أما المخلفات فتنقل لاعادة الشيء لأصله عند نهو العملية ٠

#### ملاحظات عامة على التأسيس:

قبل البدء في عمل الأساسات تزال من الموقع جميع المواد العفنسة أو العضوية أو البقايا الحيوانية أو النباتية لأن هذا يؤثر على الأساسات الجديدة أو على صحة العمال أر على مكان هذه المنشآت في المستقبل ا

اذا كان بالموقع أى أساسات أو مبانى قديمة فيجب ازالتها تماما لتلافي التاسيس في مبنى واحد على اسباسات قديمة في بعض أجزائه وأخرى حديثة في الأجزاء الباقية أما اذا تحتم التأسيس على الأساسات القديمة في جزء من المبنى \_ ويعد التأكد من سلامة هذه الأساسات \_ فيمكن البناء فوقها على أن تفصل تلك الأجزاء المقامة على الأساسات القديمة عن باقى المبنى بعمل فواصل هبوط •

يجب أن يكون الأساس مرتكزا على طبقة متجانسة في جميع أجزائه ولا يجوز التأسيس على أنواع مختلفة من التربة واذا اضطر للتاسيس على انواع مختلفة من التربة فيجب عمل فواصل هبوط بين تلك الأجزاء وبعضها ٠

يجب أن يكون توزيع الأحمىال على الأرض تحسد الأساسات منتظما تماما بحيث يكون جهد الضغط واحدا في جميع أجزاء المبنى على النوع الواحد من التربة ٠

اذًا كان أى جـزء من المبنى يتعرض لقـوى جانبية أو لا مركزية من أى نوع فيجب مراعاة ذلك في تصميم وانشاء كل جزء من البني لضمان تحمل هذه القوى ونقلها بأمان الى طبقة الأرض الأصلية بدون أن تتعدى الجهوب

المسموح بها للمواد أو الضغوط على الأرض وللاحتكاك ، فاذا كانت قصوى الاحتكاك بين الاساس وطبقة الارض لا تكفى لضمان سلامة المبنى ضد الحركة الجانبية يتضذ الاحتياط اللازم بدق ستائر حول الأساسات أو ربطها الى أجزاء ثابتة أو بأى طريقة مناسبة •

اذا كان الموقع الذى سيقام عليه البنى مرتفع وتجاوره مباشرة أو على مسلسافات قريبة منه أرض منخفضاة انخفاضا كبيرا بحيث تكون أساسات المبنى الجديدة أعلى من سطح الأرض المنخفضة فيجب الاحتياط من هروب أو تحسرك تربة الأرض تحت الأساسات وذلك بدق ستائر أو عمل حوائط ساندة حول الموقع من جهة تلك الأرض المنخفضة كما يجب اتخاذ نفس الاحتياط اذا كان بطبقة الأرض التى سيقام عليها المبنى ميل طبيعى كبيرا

يعتبر عمق الأساس قريبا من سطح الأرض اذا وجدت الطبقة الصالحة للتأسيس على عمق غايته متران ويعتبر العمق كبيرا لأكثر من ذلك ، وينتخب نوغ الأساس تبعا لذلك كما سيأتي نكره

#### ثانيا \_ القياس لأعمال الحفر والردم والتسوية :

١ ـ تقاس أعمال الحفر بالمتر المكعب لكل عمل متران من سطح الأرض كل بند على حدة وكل طبيعة أرض على حدة (أرض طينية أو رملية أو زلطية أو صخرية أو ردم تلق ) من التفرقة عما اذا كان الحفر في خنادق لأساسات حوائط أو قواعد أو بدرومات أو لبشة أو لتسوية موقع ٠٠ كل في بند على حدة مع بيان طريقة التخلص من الآتربة المناتجة ومسافات نقلها كل ٥٠ م أو تكرار ٥٠ متر أو نقله الى المقالب العمومية ويؤخذ عرض الحفر مساويا لعرض خرسانة الأساس ٠

٢ ـ أعمال الحفر في مياه الرشح تقاس بالمتر المكعب
 كل عمق نصف متر في مياه الرشح في بند على حدة ويؤخذ عرض الحفر مساويا لعرض خرسانة الأساس .

#### ملاحظات:

(١) في حالة وجود حوائط البدرومات مغطاة بطبقة عازلة رأسية فيعمل حساب الحفر حول هذه الحوائط من الخارج بعرض ١٠ سم من وجه الحائط وبعمق الطبقة المازلة الافقية (بدء عمل الطبقة المعازلة الرأسية) ٠

(ب) اذا وجد حفر لآبار عميقة للأساسات مشمل المعروفة بالآبار الاسكندرانية يؤخذ لها بند خاص ·

( ج ) اذا طلب أساسات ميكانيكية للمبنى فتؤخذ فى بند خاص طبقاً لما سيوضح فيما بعد عند المحديث على الأساسات الميكانيكية •

٣ ـ ألردم يحتسب بالمتر المكعب على أن يؤخذ الردم من ناتج الحفر على حدة ، والردم المورد بمعرفة المقاول من خارج الموقع على حدة ، كما يؤخذ الردم داخل المبنى وحول الاساسات على حدة وللأحواش الخارجية في بنسد على

٤ ـ تسوية الموقع تحتسبب بالمتر المربع اذا كان متوسط سمك التسوية ٣٠ سم فأقل فاذا زاد السمك عن ذلك تؤخذ التسبوية على أسلساس حفر وردم للمنسوب المطلوب •

 انقل للمقالب العمومية يحتسب بالمتر المكعب بدون علاوة انتقاش على ذكر المساقة لأقرب نصف كيلومتر بين الموقع والمقالب •

#### شالتا ـ المعدلات لأعمال الحقر والردم:

( أ ) عندما يتم الحفر بالطريقة اليدوية في ترنشات أو لبشة في أرض عادية وبعمق مترين من سطح الأرض فتكون معدلات الحفر كالمبينة في الجدول التالي :

عدد الشايل حسب طول المشوار ومعدل انتاجية المجموعة (القواس والشايل)									انتاجيــة النجمهـة			
متر	7.	متر	0 •	ــر		ــر	۰۳۰ مد	شسر	٠,	تــر	٠١٠	(فواس
انتاجية	عـد د	أتاجية	هـدد	انتاجية	J.1	انتاجية	عـــد د	انتاجية	*3 *1C		عــدد الثايل	رقوس وعمال وشايل)
	1			۰۰ر۳			•	i 1		۰۰ر۴	1	۸۱۶۳
	ł .			۹۰ر۲	1		f I	( = 1	۰۰ر۲	۰۰ر۸	3	٦ ام٢
				۰۸ر۲	•		-	,	٠٠ر٢	۰۰ر۲	١	٤ ام٣
				۵۲ر۲				1	۰۵ر۱	۰۰رة	1	4612
				۰ ۵ر ۲					۰ در ۱	٠٠ره	١	٠ ١٦
				۲٫۷۰					۰۰ر1	۰٪ره	1/4	۳, ۸
۱۷۰	۰ هر۲	۰۰ر۲	۰۰ر۲	۴٫٤۰	۰ هر ۱	۰ ټر۲	۰ هر ۱	۰۰ر۳	۱۶۰۰	€	14	۳٫٦

#### ملحوظة :

\_\_\_يضياف واحد وهو الفواس الى العدد وهو الشايل - ويضرب في معدل الانتاجية ليصبح الناتج انتاجية الفواعي والشايل ·

(ب) عندما يكون الحفر يدوى في قواعد منفصلة تكون معدلاته كالجدول التالى الذي يبين معدلات الحفر للعامل الواحد في أرض جافة أو مشبعة بالمياه والمسافة لاتزيد عن ٥٠ متر والتي تقل بمعددل ٢٠ ٪ لكال ١٠ متر بعدد الخمسين متر الأولى بحد أقصى وذلك في حالة الأرض العادية أما في حسالة الأرض المتوسطة أو البلمغة أو أرض الريش أو خَرسانات يقل معدل الانتاج بواقع ٣٥٪ لكل ١٠ متر بعد الد ٥٠ متر الأولى بحدد اقصى ١٠٠ منر ومعدلات الحفر للعامل في اليوم حسب المقاس الهندسي هي :

يــة	ـــــــ صِخر ۲	ارض ا	لية لمغة ٢ )	ارض رو ا ع	ما کے ہ م	ار <b>ض</b> مت اسراع	ا د په	رم ع (۲	العمييين
لى	1	من	الى	من	الى	من	الي	مــن	
Y		ه٦ر	۱۹۰۰	۰ غر ۱	ه ۳ر۲	هار1	اه الر ٢	ه ۳٫۲	مسن منسوب الصفير السيبي • هر 1
ו,	- 1	اه هر	۰ ار ۱	۱٫۲۴	ه ار ۱	ه ۳ر ۱	ه ۳٫۲	٥٨٠ ١	من منسوب ٥٠ر١ السبي ٢٠٠٠
ەر ا	٥	ه }ر	۰ هر ۱	۰ در ۱	ه ۱ر ۱	ه ار ۱	٥ الر ١	٥٦٦ ا	مسن منسوب، السبي ، اس
ار ا	ا ه	ه۳ر	۰٧ر	۰ ۷ر	i	۱٫۰۰۱		Ì	من منسوب ورا السبي ٠٠ر٤
۴ر	۵	ه ۴ر	٥٦٠	٦٦٠			۱۶۰۰	ł	من منسبوب ٠٠ر٤ السبق٠٠ره
آر	(0	۲۰ر	ه مر	۰ هر	٦٠ر	l	i	ì	مسن شسوب وره السسى وورو
'ر	۲.	ه ار	! -,		i	l .	1	ł	من منسوب ور1 السي و ور٧ من منسوب ور٧ السيي و ور٨
	٥١	۱۰ر	1	۳۰ر ا	ł	l .	1		مسن منسوب ور۷ السبی و ور۸ مسن منسوب ور۸ السبی و ور۹
-	١٠.	۷۰۷		۲۰ر ا	1	1	1	_	" "
'د	٠ ٨	ه •ر	۲۰ ا	ه ۱ر	۲۰ ا	"ار	، <sub>ار</sub>		
		<u> </u>					+		<del></del>

- ( ج ) عندما يكون الحفر في أرض بها عوائق خرسانة عادية أو مبانى يكون معدل التكسير كالآتي :
  - ١ خرسانة عادية أو مبانى بمونة ضعيفة ينتج الحجار من ١٦٢٥ م الى ١٥٧٥ م .
     ٢ خرسانة عادية أو مبانى بمونة صلبة ينتج الحجار من ٥ م م الى ٧ م .

  - ٣ خرسانة مسلَّمة أو ما يماثلها في الصلابة ينتج الحجّار من ٢٥ م الى ٥٥ رم ٠٠
    - ( د ) عندما يكون الحفر باستعمال الكسارات الميكانيكية تكون القاعدة كالآتي : ١ - يستهلك ثمن الكسارة على خمس سنوات -
      - ٢ ـ يستهلك ثمن الشواكيش على ٥ر٢ سنة ٠
      - ٣ يخصم ١٠٪ من قيمة الاستهلاك لمنهاية المدة ٠
  - ٤ يُوْضَدُ ٢٠ ٪ من ثمن الكسمارة والشواكيش الصيانة والعمرات الدورية سنويا ٠
    - ٥ يؤخذ لكل حصان من قوة الآلة ٢٠ لتر وقود ، ٢٠٠٠ لتر زيت ٠
- آ هذه الكسارة تنتج مقدار ما ينتجه ثمانية حجارة في اليوم أي ٨ حجارة × ٧٥ر م = ١٠٠٠ م علما بأن هذه الكسارة تعمل على شاكوشين ٠

#### معدلات العمالة على الكسارة:

يعمل على كل كسارة ميكانيكي + ٦ عامل = ١

#### استهلاك الماكينة وملحقاتها:

(\*) المنانه الرابعة والمنامسة بالمجدول الأعلى م ً وليس ( م ً ) كما هو بالمجدول ، وكذلك في خانة العمق ( من منسوب ۰۰ر۱ الی ۰۰ر۷) هی من منسوب ۰۰ر۳ الی ۰۰ر۷

استهلاك الماكينات وملحقاتها = + + + - = c = aاستهلاك قطع غيار وصيانة بواقع  $7 \cdot \%$  من سعر الكسارة وسعر الشواكيش سنويا ( ثمن الكسارة +ثمن الشواكيش )  $7 \cdot \%$   $7 \cdot \%$   $8 \cdot \%$   $9 \cdot \%$ 

#### ( ه ) أعمال الحقو في الصخر بطريقة التفجير بالمفرقعات :

#### ١ \_ تعريف المفرقعات :

تعرف المفرقعات بأنها مـواد كيماوية غــير ثابتة التركيب ـ هذه المواد تتحول في زمن قصير جدا نتيجة تأثير مؤثر خارجي منتجتا درجة حـرارة عالية وكمية كبيرة من الغازات تحدث تأثيرا تدميريا للوسـط المحيـط بها عند تمددها .

ويجب أن تتوفر الشــروط الآتية في تحــول المادة الكيميائية وذلك حتى يطلق عليها اسم مفرقع :

- (1 ) أنَّ يكون هذا التحول طاردا للحرارة •
- (ب) أن يكون التحول في باقى أجزاء المادة تلقائيا
- ( ج ) أن ينتج عن هذا التصول كمية كبيرة من الغازات •
- (د) أن يتم هذا التحول في وقت قصير جدا دويعتبر أهم الشروط السابقة ٠

#### ٢ - تقسيم المفرقعات :

يوجد تقسيمات عديدة للمفرقعات تتوقف على الأساس الذي يتم عليه التقسيم ، مثل الخواص الكيميائية ـ الطبيعية عدد المركبات ٠٠٠ الغ ٠ ويعتبر أهم هـنه التقسيمات بالنسبة للمهندس الذي يعتمــد على الاستخدام العملى للمفرقعات والذي يمكـن توضيحه فيما يلى :

#### PROPELLANT EXPLOSIVES : المفوقعات الدافعة : (١)

ويكون التحول في هذا النوع من المفرقعات تحول بطيء نسبيا احتراق ، ولذلك فأن هذا النوع من المفرقعات يستخدم كمادة دافعة في خراطيش المدفعية أو بدأ سلسلة الاشعال ويقع تحت هذا النوع البارود الأسود SMOKLESS POWDER والبارود اللادخاني SMOKLESS POWDER

#### (ب) المفرقعات الشرسة : HIGH EXPLOSIVES

ويكون المتحول في هذا الذوع من المفرقعات انفجارا ويقع تحت هذا النصوع المواد المفرقعة التي تسمستخدم في الاغراض الحسسربية مثل ت ن ن ت ما الهكسوجين النتروبنتا ١٠٠ المغ وكذلك المفرقعات التي تستخدم في الأغراض المدنية مثال الديناميت البسودرة الديناميت الجيلاتيني الانفاو (ANFO)

#### (ج.) المفرقعات البادئة: PRIMARY EXPLOSIVES

ويمكن التحول في هذا النوع من المفرقعات انفجاراأيضا ولكنها تختلف عن النوع السابق في انها أقل قوة من المابقت في الما أقل قوة من المابقتها ولكن حساسيتها للمؤثرات الخارجية عالية جداومعدل تحولها سريع للغاية •

ويقع تحت هذا النوع المواد المفرقعة التي تستخدم في انتاج المتفجرات وكباسيل الاشعال مثل فلمنات الزئبق ـ آزيد الرحياص ٠٠٠ الخ ٠

#### ٣ \_ أنواع المفرقعات التي تستخدم محليا في أغراض التفجير:

#### (١) الديناميت:

يعتمد السحوق المحلى على انتاج شركة أبو زعباللكيماويات المتخصصة من الأنواع المختلفة من الديناميت

## والجدول الآتي يبين المواصفات الأساسية للديناميت الذي ينتج محليا:

	زن الخرطوشة	نوع وور	خرطوشة	النوع		
العبــــوة الخــارجية	نوع الخرطوشة	الـونن جم	القطر مم	الطول مم		
۳۰ کجم صافی عبوات خشبیة	ورق کرافت میرفن « « «	١٠٠	Y · ·	77	ديناميت	
۲۰ کجم صافی عبوات کرتون او بلاستیك	« « « بولی اثیلین	١٠٠٠/٨٥٠	٤٠٠	٤٤	جيلاتيني ا	
	* *   *   *	Y0	7	۹۰		
۳۰ کجم صافی عبوات خشبیة	" ورقکرافتمبرف <i>ن</i>	\\\\\·	۲	14.	ديناميت	
۲۰ كجم صافى عبوات كرتون أن بالاستيك	بولی آثیلین « «	Y····/\o···		٧٥٠	بودرة	

ANFO : نترات أمرنيم (ب) يستخدم حاليا أنواع من المفرقعات أكثر أمانا في التداول والنقل مثل الانفو (FOIL-OIL): والتوفكس TOVEX : نترات الأمونيوم ، مغلظات ومكسبات حساسية ٠

#### FUSES (ج) الفتائل:

#### ١ ـ فتيسل الأمسان : SAFTY FUSES

عبارة عن بارود أسود يخيط بخيط من القطن كدليل ويغلف الباري بثلاث طبقات من الخدوط ، اثنين من القطن وواحد من الحوت ، ثم تغمس في البيتومين أو البلاستيك كمادة عازلة ـ والمواصفات الاساسية لفتيل الأمان انتاج شركة هليوبلس للصناعات الكيماوية هي كالآتي : \_

- ه + در جم (أ) وزن البارود في المتر الطولمي
- ەر٤ <u>+</u> ەر مم ١٢٠ <u>+</u> ٢٠ ثانية/المتر (ج) سرعة الأشتعال
- ( د ) التعبئة : لقات كل لغة ١٠ متر وكل ١٠٠ لفة: اخل صندوق من الكرتون ٠

#### DETONATING FUSE ٢ ـ القتيال الانفجاري :

عبارة عن مادة شديدة الانفجار « نتروينتا » تخيطبخيط من القطن « الدليل » وتغلق المادة المتفجرة بغلاف من ورق السلفان ثم تغطى بثلاث طبقات من خيوط القطن والكتانان الجوت ثم يغطى بمادة عازلة من البلاستيك لحمايتها من المؤثرات المارجية والميكانيكية ٠

ومواصفات الفتيل الانفجاري المصرى انتاج شركةهليوبوليس للصناعات الكيماوية هي كالآتي :

- (أ) وزن النيتروبنتا في المتر الطولي ١١ 🛨 ٥ر جم
- ٥ره <u>+</u> ١ر مم ١٠٠٠ <u>- ٢٠٠٠ م/ث</u> رب) السرعة الانفجارية
- ( د ) التعبئة : لفات كل لفة ١٠٠ م وكل ٥ لفات داخل أسطوانة من الكرتون ٠

#### ۳ ـ المفجسرات: DETONATORS

#### (١) المفجرات العادية : PLAIN DETONATORS

وتشعل بواسطة فتائل الأمان أو كباسيل الاشمالويصنع الجسم الخارجي لها من الالومنيوم أو النحاس والمفجر العادي رقم ٨ هو الشائع الاستخدام وقط ره ١٨٥٦ ± ٥ مم وارتفاعه ٤٥ ± ١ مم ٠

(ب) المفجرات الكهربائية: ELECTRIC DETONATORS

ويشعل هذا النوع من المفجرات بوسطة ماكينات التفجير DELAY DETONATOR كهربائية عادية لحظية - NORMAL SENSITIVE BRIDGE WIRE أو مفجرات تأخير

وهي أما مفجرأت DETONATORS

والأخيرة هي التي تستخدم في أعمال النسيف الهندسية المختلفة حيث تستخدم المفجرات التأخير بالمللي ثانية في أعمال الإنفاق . أعمال المحاجر وشق الطرق وهدم النشآت ومتفجرات التأخير نصف ثانية في أعمال الأنفاق . والجسدول التالي يبين المواصفات الأساسية لملانوا والمختلفة من المتفجرات الكهربائية :

Quantity	Normal sentistive Bridge Detonator «A»	Insensitive flouz detonator or U «F»	Detomator of VA. system «VA»	Highly in sensitive polex detonator «P»
$K_{tu}$ (mws/ $\Omega$ )	0.8	8.0	80	1100
$I_{tu}$ «A»	0.2	0.45	1.3	4
$H_{u}$ « $\Omega$ »	1 — 5	0.6—3.5	3.3—3.9	0.5—1.0
$U_{tu}$ «V»	0.2	0.3	4.3	2.0
$K_{in}$ (mws/ $Q$ ) $R_s$ ( $Q$ ) $I_k$ (A) $W$ ( $W_s$ )	3	16	140	2500
	1 — 5	0.6—3.5	3.6	0.5—1.0
	1.0	1.5	3.5	25
	0.003—0.015	0.01—0.06	3.5	1.25—2.5

#### WHERE

 $K_{\rm in}$  : Lower Limit for firing impulse

Ita : Lower limit for firing current

R<sub>s</sub>: Detonator resistance

U<sub>ia</sub>: Minimem firing voltage

 $K_{\omega}$ : Uprer limite for firing Impulse

1 Series firing current

W : Energy needed for firing a detonator

MWs/  $\Omega$  : melemetr wate/  $\Omega$ 

 $\ensuremath{\mbox{\#}}$  For A 100% firing result the current stregth must exceeds  $I_k$ 

#### ٤ ساجهزة التفجير :

#### BLASTING MACHINE (١) ماكينات التفجير

وهى ماكينة خاصة دات قدرة على انتاج تيار كهريائى لاحداث التفجير للمفجرات الكهربائية ويتوقف اختيار ماكينة التفجير على نوع أو عدد المفجرات الكهربائية المستخدمة وطريقة التوصيل « توالَّى ـ توازَّى ـ مُختلط » ا

#### (ب) أجهزة اختيار الدوائر الكهريائية :


وهي أجهزة متعددة تستخدم لقياس مقاومة المفجرات والدوائر - اختبار صلاحية ماكينات التفجير - اختبار صحة التوصيلات ـ فياس تسرب التيار الكهربائي في حالة تُجهيزالدوائر في الأرض الرطبة أو الأراضي المُوصـــلة للتيار الكهربائي ٠


#### ه ... اعمال نسف الصخور :

#### (١) تكوين السطح الحر:

تعتمد نظرية استخدام المقرقعات كأداة منتجة للطاقة والشغل الميكانيكي بأسلوب أمثل على خلق سلطح حرفي الصخر تنعكس عليه الموجات الصدمية(SHOCK WAVES) طبقة تشكيل الإسطح الحق للنفيذ أعمال النسف

الناتجة من انفجار العبوة وتكوين موجات مرتدة تحدث شد TENSILE WAVES تعمل على تقتيت الصخر ـ وعلى ذلك فان أول عمل يتم البداية هو تكوين سم FREE WAVES في الاتجاه المطلوب تحرك نواتج النسف في اتجاهه ويتم تنفيذ ذلك بعمسل اخرام بميل ٢ : ١ طبقا لما هو مبين بالشكل المثالي واذا اريد الحصول على سطح جديد رأسى يبحث عمل ميل نحو هذا السطح في الصد الأخير من الأخرام ليصبح رأسى





٤٧

#### **DELAY SYSTEM**

(ب) نظام التأخيس:

يتم تفجير عبوات المفرقعات بالاخرام طبقا لنظام تأخيرمعين مما يتيح خلق أسطح حرة أمام كل صنف من الاخرام , يتم تفجيرها وعادة قانه يتم استخدام تأخير مللى ثانية في أعمال نسف المصاطب والخنادق ونظام نصف ثانية ف حالة انشاء الخنادق

#### (ج) أسلوب التفجير:

يتم التفجير كهربائيا ونحدد نوع التوصيلات بالدائرةبعد معرفة شدة التيار المطلوب (TGNITION IMPULSE) ومقاومة المفجرات وكابل التفجير ومقسارنة ذلك بامكانيات ماكينة التفجير \_ ويجب أختبار دوائر النسف الكهربائية قبل وبعد عمليات التحبيس •

#### *PENCH BLASTING* (د) نسف المساطب:

يعتبر نسف المصاطب أكثر أنواع النسيف شيوعاوالذي يتم عن طريق تحزيم مجموعة من الأخرام وحشوها بالمفرقعات ثم تفجيرها ٠

ويمكن تحديد العلاقة بين ارتفاع المصطبة وقطر المخرم المسافة بين الصقوف وبين الأخرام من القوانين الآتية في حالة أعمال نسبق المصاطب العادية والتي لا تأخذ فيهأتأثيرات الاهتزازات الأرضية على ألمنشبات المجاورة في

ويمكن استخدام العلاقات الآتية في أعمال نسف المصاطب عندما يكون ارتفاع المصطبة أكبر من أو يساوى ضعف أكبر حمل • MAXIMAM BURDEM

> أقصى حمل Vmax في على خرم التخريم من القاع ٠

خطأ التخريم (F) = ٥٠٠ + ٢٠٠ × عمق الخرم الحمل الفعلى (V) ... أقصى حمل .. خطأ التخريم ( المسافة بين الصفوف )

الحمال × ۲۵ = v=BURDEN=DISTANCE BETWEEN TWO ROWS

E=DISTANCE BETWEEN TWO ROWS المسافة بين الأخرام (E)

العمق الاضافي للخرم (U) على ٢٠٠ مقصى حمل عصــق التفريم (H) = ارتفـاع المصطبة (K) + العمق الاضافي للتضريم (U) + ٥٠٠ (V + K) ( قطر خرم التذريم ) 

#### کجے/متر

ارتفاع شحنة القاع  $(h_b) = 7$ را  $\times$  أقصى حمل

 $h_b \times Q_b = (Q_b)$  وزن شحنة القاع

V/A.\V/A.\V// K = BENCH HEIGHT

H= HOLE DEPTH

H he STEMMING hy= BOTTOM-CHARGE. ha COLUMN-CHARGE U= SUBDRILLING

E=DISTANCE BETWEEN TWO HOLES

مسغط أضغى للخديم في المصملية

فلماع ا- افي المسيطية

كثافة شحنة العمود مرك عن ( كر الى ٥٠ ) كثافة شحنة القاع ٠

همق شحنة العمود (h<sub>s</sub>) = عمق التخريم - ( ارتفاع شحنة القاع + ارتفاع التحبيس ) · .

وزن شحنة العمود  $(Q_p) = 0$  ارتفاع شحنة العمود imes كثافة شحنة العمود imes

ارتفاع التحبيس (h<sub>o</sub>) \_ الحمل القعلي •

الوزن الكلى للشحنة في العمود  $Q_{tot}=Q_{tot}$  وزن شحنة القاع + وزن شحنة العمود  $\cdot$ 

Bottom charge تكون من موقع عالى الكثافة مثل المفرقعات العجينية ، أما عبوة علما بأن عبوة القاع COLUMN CHARGE فتكون من مفرقعمنخفض ألكتافة مثل البودرة ٠

ولذلك بافتراض ان العمق يساوى ارتفاع عبوة القاع وارتفاع عبوة العمود مثلا فان وزن كمية المفرقع في العمق تكون أكثر من وزن كمية المفرقع في العمود وقد وضحنا ذلك على الرسم لنفرق بين نوعى المفرقع • أما التحبيس فيكون في

اعلى التخريم فقط ومقداره (ه) ويمكن وضع عبوة القاع وعبوة العمود من نفس نوع المفرقع العالى الكثافة ولكن ذلك غير اقتصادى ويسبب اهتزاز أكبر منه عند استخدام نوعين مختلفى الكثافة •

والجدول الآتي يبين بعض الحسابات لارتفاعات مختلفة من المصاطب وأقطار المجموعة رقم ١٢ من بنط التخريم ٠

Drilling and charging table for drill series 12 with drill hole diameter 40 - 29 mm. Inclination of hole 3.1

Bench height	Hole depth	Max burden	Practical burden	practical hole spacing	Bottom charge		umn .rge	Total charge	Specific charge
K m	H m	V <sub>max</sub> m	V <sub>i</sub> m	Ē <sub>i</sub> m	Q, kg	Q, kg	Q <sub>≱k</sub> kg/m	Q <sub>tot</sub> kg/hole	q kg/m
0.5	0.8	0.50	0.50	0.65	0.075		<b>—</b> .	0.075	0.46
8.0	1.1	0.60	0.60	0.75	0. 15		_	0. 15	0.41
1,0	1.4	0.80	0.80	1.00	0. 30	** ****	_	0. 30	0.38
1.2	1.6	0.90	0.90	1.10	0. 45		_	0. 45	0.38
1.5	1.9	1.00	1.00	1.25	0. 55	0.10	0.40	0. 65	0.35
1.7	2.2	1.00	1.00	1.25	0. 60	0.15	0.40	0. 75	0.35
2.0	2.5	1.10	1.10	1.25	0. 70	0.20	0.40	0. 90	0.35
2.5	3.0	1.20	1.10	1.35	1. 00	0.35	0.50	1. 35	0.36
3.0	3.6	1.40	1.25	1.50	1. 70	0.35	0.50	2. 05	0.36
3.5	4.2	1.58	1.40	1.75	2. 50	0.55	0.70	3. 05	0.35
4.0	4.7	1.58	1.40	1.75	2. 50	0.90	0.70	3. 50	0.35
4.5	5.2	1.53	1.35	1.70	2. 30	1.25	0.70	3. 55	0.35
5.0	5.7	1.53	1.35	1.70	2. 30	1.60	0.70	3. 90	0.35
5.5	6.2	1.45	1.25	1.55	2. 10	1.75	0.60	3. 85	0.35
6.0	6.7	1.44	1.20	1.50	1. 85	1.95	0.55	3. 80	0.35
6.5	7.2	1.44	1.20	1.50	1. 8 <del>5</del>	2.20	0.55	4. 05	0.35
7.0	7.8	1.40	1.15	1.40	1. 75	2.35	0.50	4. 10	0.36
7.5	8.3	1.35	1.05	1.30	1. 60	2.10	0.40	3. 70	0.36
8.0	8.8	1.35	1.00	1.25	1. 60	2.10	0.40	3. 70	0.36
8.5	9.3	1.31	1.00	1.25	1. 40	2.40	0.40	3. 80	0.36


TRENSH BLASTING ( ه ) انشاء الخنادق:

يمكن الاسترشاد بالجدول الآتى ونظام التخريم وتوقيتات التأخير لانشاء الخنادق بالأعماق المختلفة ٠

TRENCH BLASTING Drill series 11,24 ... 28 mm. Explosive : Dynamex B

Trench	Hole		Practical	1	Bottom charge in Kg per hole			
depth m	depth m	burden m	burden m	Bottom width 0.8 — 1.0 m 3 holes in width	Bottom width 1.05—2.0 m 4 holes in width	per hole. Charge concentration approx 0.25 Kg m		
0.4	0.6	0.4	0.40	0.05	0.05*			
0.6	0.9	0.6	0.60	0.10	0.10*	<u> </u>		
0.8	1.1	0.7	0.70	0.15	0.15*			
1.0	1.4	0.8	0.80	0.15	0.20*	0.10		
1.2	1.6	0.9	0.80	0.15	0.25*	0.20		
1.5	1.9	0.9	0.80	0.20	0.30*	0.25		
2.0	2.4	0.9	0.80	0.25	0.35*	0.35		
2.5	3.0	0.9	0.75	0.30	0.45	0.45		
3.0	3.5	0.9	0.75	0.40	0.55	0.60		
3.5	4.0	0.9	0.70	0.50	0.65	0.70		
4.0	4.5	0.9	0.70	0.60	0.90	0.80		

Holes in width for trench depths of less than 2.5 m in difficultiy blasted rock the charge may need to bee increased at 3 holes in width for trench depths below 2.5 m.




Note: The detorator should be placed near the bottom of the drill hole, e.g. in the second or third cartridge.

(و) نسف كتل الأحجار: BOULDER BLASTING

ـــ فى حالة استخدام عبوات الأخــرام فانه يتطلب ار كجم من الديناميت لكل م من كتلة الحجر · ــ في حالة استخدام عبوات سطحية محبش عليها \_\_\_ في حالة استخدام عبوات سطحية محبش عليها يتطلب ( ٦ر ـ ١ ) كجم من الديناميت لكل ١ م من كتلة \_\_\_\_ من كتلة

(ز) تفكيك التربة: EARTH LOOSING

لاستخدام المفرقعات في أعملنال تفتيت التربة يتطلب استخدام ( ١ر - ٢ر ) كجم من الديناميت لكل م من حجم التربة



#### ( ح ) الاهتزازات الأرضية والنسف الحدر :

عند اجراء عمليات نسف قريبة من المنشآت أو المبانى فانه يتطلب الحذر التام عند اجراء مثل هذه الأعمال ـ ولقد تطور استخدام المفرقعات في أعمال هذم المنشآت أو النسف في التربة داخل المدن وقريبا من المنشآت الهامة والحساسة لدرجة كبيرة جدا وتطور أيضا الأجهزة المستخدمة في عمليات قياسات الاهتزازات الأرضية الأمر الذي جعل الفنيون الآن يقرمون بعمليات نسف وهدم كبيرة بأمان تام ·

والآتى بعد أقصى كمية من المفرقعات التى بمكن تفجيرها دون أى أضدرار بجدوار المبانى العادية وعلى السافات المبينة بعد:

الســـافة بالــتر : ١٠ ٥ ١٠ ٥٠ ٢٠ ١٠ ١٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ القصى كمية مفرقعات كجم : ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

#### احتباطات الأمن:


لما كانت المواد المفرقعة والمفجرات مواد خطرة لما ينتج عنها من آثار مدمرة ، فلا بد من الالتزام الكامل بأساليب تداولها ونقلها والتعامل فيها ، فهناك من العمليات ما يجب اتباعها بكل دقة ، نذكر منها :


- ١ \_ عدم نقل المفجرات في عربة واحدة مع المفرقعات
- ٢ \_ نقل المفرقعات في لموارى ذات صداديق خشبية ٠
- ٣ ـ عدم نقل أفراد مع المفرقعات في عربة واحدة ٠
- ٤ \_ التخزين في مخارن جيدة التهوية مع عدم تكديس المفرقعات بها ٠
- التخزين مع مجموعات من المخسازين الصغيرةنسبيا والمتباعدة .
- آ ـ احاطة مخازن المفرقعات بدروة ترابية أو حائط وأقى من شكاير الرمل
  - ٧ ـ عدم تعرض المفرقعات المسمحوق للمياه اوالرطوبة ٠
  - ٨ \_ التحقُّق السَّتُمر من صلاحية المفرقّات وخاصة العجينة ٠
- ٩ ـ مراعاة عدم زيادة درجـة حرارة المخازن عنالحد المسموح به طبقا لمواصفات المفرقعات ٠
- ١٠ ـ تخصيص فرد واحد فقط لاجراء عملية الاشعال وهو الوحيد الذي يحتفط بوسيلة الاشعال ٠
- ١١ ــ عدم الاشعال الا بعد تمام اخلاء الموقع من الأفرادوالمعدات الى مسافة الأمن المنصــوص عليها وبعد اعطاء الانذار المناسب .

١٢ \_ مراعاة المحرص الشهديد في نقهل المتفجرات والمفرقعات داخل الموقع وفي ملء الأخرام ٠

#### طرق توصيل الفتائل بالمفجرات والفتائل المتفجرة بيعضها:

توضيح الرسومات التالية طرق توصييل الفتائلبالمتفجرات والفتائل المنفجرة ببعضها مع ملاحظة أنه في حالة توصيل الفتائل يجب مراعاة اتجاه سريان الموجة الانفجارية في الفتيل الرئيسي لضمان أحداث الانفجار كما يراعي ترك ٣ سم كطرف رطوبة لاحتمال تلفه من الرطوبة أثناء التخزين كما يمكن سد طرف الفتيل لضمان عدم تسرب الرطوبة اليه اذا جهزت الدائرة قبل التفجير بفترة طويلة •





ولاستنتاج تكلفة تكسير المتر المكعب بطريقة التفجير يستعمل لانهاء هذه الأعمال المعدات الآتيلة:

#### أولا - التخسريم:

ويلزم له ضاغط هواء (AIR COMPRESSORS) دو ثلاثة خراطيم لترصيل الهواء المضغوط الى شاكوش التخريم ليعطى ٢ مثر مكعب في الدقيقة وضغط جوى من ٤ : ٦ تقريبا وكل خرطوم يركب عليه مطرقة تخريم وكل شاكوش عليه بنطه قطرها وطولها يحددان حسب نوعية الصخر من المعادلات السابقة ويكون بالتقريب قرة ضاغط الهواء يتراوح تقريبا حوالى ٧ بار بموتور قوة حوالى ٧٠ حصان ليعطى ٧ م٢/ دقيقة وعدد طرقات حوالى ٢٥٠ طرقة في الدقيقة ٠ كما يلزم أيضا مولد كهرباء لانتساج تيار كهربائي عالى الجهد لاحداث التفجير للمفجرات الكهربائية قوته حوالى ٤٠ حصان فيكون استهلاك المعدات عاليه كالآتى :

ثمن أربعة شواكيش تخريم وخراطيم استهلاك شواكيش التخريم والخراطيم = سستهلاك شواكيش التخريم والخراطيم  $^{\circ}$  را سنة  $\times$   $^{\circ}$  يوم عمل

ثمن ۱۰ بنطة استهلاك البنط وتستعمل ثلاثة والباقى احتياطى \_ \_\_\_\_ ج ج ج بعمل ٢٠ يوم عمل

مجموع الاستهلاك \_ 1 +  $\phi$  +  $\phi$  +  $\phi$  +  $\phi$  مجموع الاستهلاك المعدات بعد خصم ١٠ ٪ من ثمن المعدات لنهاية العمر الافتراضى \_ 10 ٪ ه \_  $\phi$ 

٣٠٠ يوم عمـــل


#### الوقــــود :

وقود  $^{1}$  حصان للضاغط  $\times$   $^{1}$  لتر  $\times$   $^{1}$  ساعات  $\times$  ثمن اللتر  $\times$  وقود  $^{1}$  حصان للمولد  $\times$   $^{1}$  لتر  $\times$   $^{1}$  ساعات  $\times$  ثمن اللتر  $\times$  وقود  $^{1}$  حصان للضاغط  $\times$   $\times$   $\times$   $\times$  لتر  $\times$   $\times$  ساعات  $\times$  ثمن اللتر

#### معدلات العمالة :

ا عامل تکسیر لکل شاکوش عاملین  $_{+}$  میکانیکی  $_{+}$  صبی میکانیکی  $_{+}$  کهریائی  $_{+}$  3 عمال عادیین للخدمة وحشو الذخیرة وما شابه ذلك  $_{+}$  مهندس میكانیکی  $_{+}$  مهندس قسم مناجم ومحاجر  $_{-}$  ل

علما بأنه في المتوسط الشاكوش الواحد يخرم ٢٥ خرم في ٨ ساعات فيكون مجموع ما ينتجه ضاغط الهسواء من التخريم ٧٠ خرم بعمق متران وقد تصل هذه الأخرام المي أربعة أمتار فيقل عدد الأخرام ٠ ولاستنتاج التكلفة للمتر المكعب من الحفر تؤخذ قيمة الذخيرة من الجداول السابقة ولتكن ك إحمالي تكلفة حفر المتر المكعب من الصخر علم + ك



ضاغط هوائی مرکب به ثلاثة خراطیم للتخریم



نوعية شواكيش التخريم



صورة تبين كيف يعمل شاكوش التخريم ضمن الثلاثة شواكيش المستعملة في الضاغط الهوائي

#### التخظيط والتأمنيس

ونظرا الاختلاف الصخر والطرق التي يتم بها التفجير فيكون سعر الفتيل أو الكبسولات أو أجههزة الاختبار وأجهزة القياس وخلافه بقدر ٢٠٪ \_ ٢٥٪ من الديناميت الذي سيستعمل وما سبق شرحه لمعرفة ما يتطلب نسبة ٩٠٪ تقريبا ولكن بعد التجربة تحدد بالضبط قيمة ما يلزم من ذخيرة وفتيل وكبسولات وطريقة الاستعمال وخلافه ·

ولقد مرت بي تجربة تفجير فندق المقطم العالمي وهو عبارة عن تسوية مكان الموتيلات سابقة الصنع من الخشب وحفر خزانات للمياه والمجاري وكانت تصل أعماق التفجير الى سنة أمتار منها للتسوية والبعض لخزانات الميساه والمجارى ولكن كان لا يمكن التخريم بأكثر من ٥را م وذلك حسب تعليمات ادارة الأمن بالمنطقة ، وقد استعمل الكميات التالية من المتفجرات والفتيل ، وهي للاسترشاد فقسط للطلب :

الكمية المستهلكة	الوحدة	الجهة الوارد منها	اسم الصنف
۰۰۰ر۹	طــن	أبو زعبل للكيماويات التخصصة	دینامیت جیلاتینی ج ۲۲۶/۴۲۶
۸۸۲ر٤	طــن	أبو زعبل للكيماويات المتخصصة	دینامیت ب بودرهٔ ۲۲/۱۹
۹٦٠	طبن	أبى زعبل للكبماويات المتخصصة	دَيْنَامِيْتُ بِ بُوْدَرَةَ ١٦/٢٥
c + o +	بالعدد	المعصرة للصناعات الهندسية	متفجيرات عادية
<b>* * * * * * * * * *</b>	بالمتر	هليوبولس للصناعات الكيماوية	فتيسل أمسان
9 £ 1 Y	بالمتر	أبو زعبل للكيماويات المتخصصة	فتيل متفجر مستورد
797	بالمتر	هليوبولس للصناعات الكيماوية	فتيل متفجر محلى

علما بأن كمية الصخر التي تم تفجيرها هي ٤٠٦٧٠ م وكميات الذخيرة ١٥٠٤٨ كجم

فيكون ما يلزم من الذخيرة للمتر المكعب من الصخر بالوزن هي ـــــــــــ = ٣٧ كجم ذخيرة

#### (و) التكسير في الصحر بالمطرقة الهيدروليكية:

#### المطرقة الهيدروليكية:

تركب على الحفار لتكسير الصخر وتستخدم بنفس الزيت المستخدم في الحفارات والأسلحة المستخدمة حسب الأشيكال الموضحة هي نفسها المستخدمة في المطارق الموائية التقليدية •


ويراعى في استخدام المطرقة الآتى :

 ١ ــ يجب الطرق بسرعة بطيئة بحيث يمكن للثقب التخلص من التراب والا تسبب هذا التراب فى امتصاص قوة الطرق وكذلك فى فقد السلاح لصلابته .


٢ ـ يجب أن يكون الجاه ضغط الحقار من محور المطرقة ٠

٣ ـ المسافة ٧ الموضحة بالرسم تختلف حسب نوع المنفر •

ونتيجة لاستعمال القسدرة الميكانيكية للحفار تزيد معدلات الحفر بالصخر زيادة كبيرة عنها في المطارق الهوائية التي تعتمد على المجهود البشرى ، والفرق بين هذين النوعين أن العامل يضغط بقوة على المطرقة وبذلك ترتبط معدلات التكسير بقدرة العامل الجسمانية ، أما في هذا النوع يعتمد الضغط على قوة ضعط الحفار الناتجة من السطواناته الهيدروليكية ، ويحدد قدرة الحفار والانتاج للمطرقة حسب النوعية الخاصية لكل حفار على حدة ، وسنضرب مثال للحفار الذي بالصورة لمعرفة معدلاته وقد يختلف عن غيره ، ويراعى ذلك عند استعمال أي نوع آخر وبالصيورة مطرقة هيدروليكية وهي معددة بحيث تركب على أي حفار ومواصفاته كالآتى :



صورة تبين المسقط الراسي لمطرقة هايدروليكية مركبة بالحفار



وزن المطـــرقة \_ ٤٨٠ كجم عدد الطرقات/دقيقة ... ٤٨٠ ـ ٣٨٠ معدل تدفق الزيت 🚤 ٦٥ ـ ٩٠ لتر/دقيقة ضفط التشفيل \_ ١٣٠ \_ ١٥٠ جوى قوة الحفار بالحصان \_ ١٦٠ حصان

والمطرقة عبارة عن اسطوانة يتحرك بداخلها كباس عن طريق دورة هيدروليكية خاصة تكسبه حركة ترددية سريعة تستخدم في التكسير بواسطة أسلحة وأجنات من صلب خاص حسب الأشكال الموضعة بالرسم .

#### معدلات التشغيل:

في القنوات والترع التي عمقها في حسيدود ٢ متر يمكن لهدذا الحفيدار أن يكسر ٤٥ م في اليوم ، وفي الأعماق التي تصل من ٢ متر الي ٦ متر يمكن لهذا الحفار تکسیر ۳۰ متر مکعب ۰


والسيتنتاج تكلفة تكسير الميتر المكعب من المعض تأخذ الخطوات التى تنتج من معدلات ضاغط الهواء منعا للتكــرار ٠

#### معدلات العمالة :

میکانیکی + مساعد میکانیکی به ثلاثة عمسال عادیین • هذا بالنسبة للتکسیر فقط • أما بالنسبة لرفع الاحجار ونقلها فيرجع الى باب الطرق بجزء المرافق العامة من هذا الكتاب لوجود معدلات هذه المعدات بكثرة ٠ وهناك أمثلة كثيرة لمثل هذه الأنواع :

#### ( ز ) الحقر في أرض يلزم لها صلبات :

اذا لم يكن المحف بالميل الطبيعي وكانت التربة من النفسوع الذي يلزم له عمسل صلبات يجب أن تتوفر الشروط التالية :



صورة تبين الأسلحة المستخدمة في التكسير والتي تركب في المطرقة الهيدروليكية



صورة تبين حفارات بهما مطرقة تكسير وحفار اخر يرفع ما تم تكسيره

١ - يجب أن تكون الأجهزاء المختلفة للسندات الخشبية وانحديدية لجوانب الحفر من قطاعات كالهيمة وتتحمل ما سيقع عليها من ضغط الأتربة والأحمال الاضافية التي تُؤثر عليها من حركتي المرور أو ما يماثلها بحيث لا تتعدى الجهودالناتجة بها • ولحساب الضغط الجانبي للأتربة يجب اتباع الأوزان وزوايا الميل الطبيعي المبينة في الجدول الآتي :

ائــــادة	الوزن كجم/م	زاوية الميل الطبيعي بالدرجا
اترية مردومة	10	۰۲۷
أنقاض ناعمة من هدم المبانى	10	٥٥ •
رمـــل جاف	<b>\V</b> • • • • • •	٥٣٥
رمل رطب مدكوك	19	770
رمل مشبع بالماء المدكوك	Y1	٠٢٤ ـ ٤٢٥
طينية زراعية جافة	14 12	٥٤٨
طينية زراعية رطبة	19 14	٠ ٤ ٥
طينية زراعية مشبعة بالماء	Y 19	۰۲۰ <u>ب</u> ۱۷
أرض طفلية جافة	17	۵0 ۰
أرض طفلية رطية	17	030
أرض طفلية مشبعة بالماء	19	» <b>\</b> 0
رُلط رفيــيَّع	14	۰٤٥ ٣٨
زلط مخلوط برمل	<b>Y Y</b> · · ·	۳۰ _ ۲۲
زلط مخلوط يطفل	77	• <b>*</b> **
طمى النيــل	140.	٥٣٥

٢ - في حالة الأعمال التي لا يتعدى عمق الحفر من ٢ : ٤ يجب عمل سندة غير مقفلة وتستعمل في الأرض
 المتماسكة للاعمال البسيطة •

٣ - في حالة الأعمال التي لا تتعدى حفر بعمق ٨ م يلزم لها عمل سندات خشبية ، وينقسم الى قسمين :

( ١ ) سندة مقفلة وتستعمل في الأرض المتوسطة المتماسكة وتستعمل حتى ٨ مَّتر ا


(ب) سندة بألواح خشبية مفسرزة وتستعمل في الأرض الرملية وخصوصا الرملية الناعمة والتي بها مياه غزيرة وتستعمل حتى ٨ متر ٠

وفي جميع المحالات تسمستعمل الألواح الراسية من الخشب البونتي أو الموسكي ٠

وفى جميع الحالات تستعمل الألواح الأفقية من الخشب الموسكى

وفي جميع الحالات تستعمل الدكم الأفقية من خشب العروق أو الفليري ٠

ويجب أن تكون هذه السندات ذات قطاعات كاقية لتتحمل ما سيقع عليها من ضغط التربة والأحمال الاضافية التي قد تؤثر عليها من حركة المرور أو ما يماثلها بحيث لا تتعدى الجهود المناتجة لها ·



والجدول التالي يعطى جهسود الأخشاب الصلبة واللينة:

الشد والضغط نتيجة الانحناء	القص في النجاه العمودي على		ضغط عمودی علی اتجاه الألیاف		الشد في اتجاه الأليـاف	المسادة
	اتجاه الألياف	الألياف	اتجاه الألياف		Y / < A-	- 1 6:
۸۰	7.	١٠	YV	١٠٠	۸۰ کجم/سیم٬ ۱۱۰ کجم/سیم٬	خشب لین خشب صلب

وهذه الجهود للأخشاب لا تزيد نسبة العصير بها عن ١٥٪ من وزنها ، وفي حالة الأخشاب الطرية نوعا ما فيعتبر جهد التشغيل المسموح به ٧٠٪ فقط من الجهود المبينة في الجدول ، وفي حالة الأخشاب المعمورة دائما في الماء فيعتبر جهد المتشغيل المسموح به ٢٠٪ من المبين في الجدول ، وفي حالة الأخشاب التي ستتعرض للهواء ثم المغمر بالمياه على التعاقب يعتبر جهد التشغيل المسموح به ٤٠٪ من المبين في الجدول ٠

## لحسياب معدلات استهلاك الأخشياب للصلبات الخشبية يتبع الآتى:

- (أ) الألواح الرأسية من الواح بونتي او موسكي تعتبر مستهلكة بعد استعمال ٢٠ مرة ٠
  - (ب) الألواح الأفقية من الموسكي تعتبر مستهلكة بعد استعمال ٤٠ مرة ٠
  - ( ج ) الدكم من العروق الفليري تعتبر مستهلكة بعد استعمال ٣٠ مرة ٠

مُثالُ : المطلوب معرفة استهلاك الأخشاب اللازمة لصاب حقرة بطول ٣ متر وبعرض ٢ متر وبعد في ٤ متر من الداخل •

#### الحسيار :

محیط الحقر  $= ( \Upsilon + \Upsilon ) \times \Upsilon = 1$  متر طولی

مكعب الحقر = ٢ × ٣ × ٤ = ٢٤ متن مكعب

الألواح الرأسية اللازمة =  $^{7}$ ر،  $^{7}$   $\times$   $^{3}$   $_{2}$   $_{3}$   $^{7}$   $^{7}$ 

الألوّاح الأَفقية الملازمة  $\sim 0.00 \times 0.00 \times 0.00 \times 0.00$  الألوّاح الأَفقية الملازمة  $\sim 0.00 \times 0.00 \times 0.00 \times 0.00 \times 0.00$ 

ويضرب الناتج في سعر الخشب حسب سعر السوق الحالي تحصل على ما يتكلفه المتر المكعب من الحفر من استهلاك الأخشاب

لحساب معدلات العمالة للمثال عاليه يراعي الآتي: فرقة مكونة من ١ نجار + ١ مساعد + ١٠ عامل منهم ٤ للاستعدال والدق بالمندالة ٠

هذه الفرقة تعطى ٢٠٠ م علما بإن مسطح الأخشاب اللازم للمثال عاليه هي ٤٠ م

أى أن اجمالي ما يلزم للمثال عاليه من العمالة \_ «/۱ نجار + «/۱ مساعد نجار + ۲ عامل ا

الكل م من الحفر 37 7

#### ملاحظات هامة:


١ ـ تكلفة سحب الشدات يساوى تكلفة دق الشدات ٠

٢ ـ تكلفة الشدات الغير مقفلة تساوى تكلفة نصف الشدات المقفلة ٠

٣ - تكلفة الشدات المفررة تزيد تكلفتها عن الشدة المقفلة بواقع ٢٠ ٪ ٠

٤ - في حالة استعمال الستائر الحديدية وذلك للمسافات ذات الآتساع والأعماق الكبيرة يجب أن يكون من أجود الأنواع المعروفة والقطاعات الكافية لتحمل ما سيقع عليها من ضغط التربة أو المياه بحيث لا يتعدى الجهود الناتجة كما هو محدد بالجدول الآتى :

	ĺ		د مصلب	حدي	المادة	
حدید زهر	حدید مطروق	ناشف	متوسط	طری عادی		
۲٠٠	۸۰۰	18	17	17	جهد الشــد كجم/سم <sup>٧</sup>	
١٠٠٠	۸۰۰	l —		17	جهد الضغط كجم /ُسمٌ	
۲۰۰	٦٠٠			٨٥٠	جهد القص كجم/سم	
10	11	<b>!</b> —	l —	17	جهد الارتكاز كجم /سم	



#### التخطيط والتأسيس ---

# ولمعرفة معدلات استهلاك الستائر المعدنية التي تصلح في المنشآت ذات الاتسماع والأعمساق الكبيرة يتبع الآتي :

#### ثمن الستائر المعدنية :

المجموع = أ + ب + ج

نفرض آن الستائر المطلوبة من نوع لاوس بطول ۱۲ م والمطلوب دق سمستائر لحسسفرة بطول ٦٠ متر وبعرض ٣٠ متر وبعرض ٢٠ متر ٠

#### الفروض:

وزن الستارة = ١٠٠ كجم مكعب الحفر = ٢٠ طول × ٢٠ عرض × ١١ عمق = ١٩٨٠٠ متر مكعب نفرض أن الســـتارة بعرض (٤٠ سم فيكون المطلوب = \_\_\_\_\_ = ٤٠٠ ستارة عدد الأيام اللازمة للدق حيث معدل ماكينة الدق و ستائر في اليوم الواحد = \_\_\_ = ٩٠ يوم عمل

عدد الاينام الكرمة الذق حيث معدن ماخيه الدور و سنادر في الدوم الواحد - - - ١٠ يوم علم الدور مدارها = ١٠ يوم عمل + ١٢ جمعة + ١٠٪ أعطال = ١١٠ يوم


خصم ۱۰٪ لقيمة المندالة في نهاية المدة من أ \_ ب صلح من المندالة من الاسمالية المندالة من ا

نقين المنسدالة من المخسسان واعادتها \_ ه

تركيب المندالة بالمصوقع واعدادة حلها = و وقصود التشعيل = ز ن اجمالي التكلفة للماكينسية

 $\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}$ 

#### معدلات العمالة:



● في حالة المحافظة على الساسات ومبانى الانشاءات المجاورة أو كان الحفير لمنسوب أوطى من منسيوب اساسات مبانى قائمية أو أي انشاءات عامة كمواسير المجاري أو ما يماثلها يجب اتضاد كافة الاحتياطات نعدم خلخلة أو انزلاق هذه المبانى أو الانشاءات أو المتأثير على طبقة الأرض المؤسسة عليها سيواء بتعريضها للحهركة الجانبية أو العوامل الجوية وما يتبعه من تغير في حالتها الطبيعية أو بتغير كمية المياه الموجسودة بها وذلك بعميل سندات خشبية من الواح تامة التلاصق ( مفرزة ) على أن تكون بالسمك الكافي وتكون الصيابة عميوما بالمتانة اللازمة لمنم أي حركة وعلى أن تعمل الصلبات أولا بأول تبعا للحفير بحيث لا تترك الأرض للجيو الى أقصى مدة

ممكنة كما لا يجوز بتاتا سحب المياه من قاع المفصر بطلمبات مما تؤثر على طبيعة الأرض المقامة عليها المنشآت المجاورة ، وإذا اضطر الأمر لذلك يجب عمل شدات لوحية مانعة لمصرور المياه — WATER TIGHT حول الموقع وبعمق كبير لأسفل تحت منسوب قاع الحفر بحيث يمنع التأثير على كمية الميساه الجوفية للمواقع المجاورة •

ـ في حالة استعمال دقاقات لدق الخوازيق أو الآبار فيجب عمل صلبات قوية لجميع المنشآت المجاورة للموقع والتي قد تتأثر بهذا الدق لمنع تأثير الاهتزازات التي تسببه هذه الدقاقات عليها ·

ـ في حالة ظهور فوارات في قاع الحفر يجب اتخان الاحتياطات اللازمة لمنع غمر الحفر أو تسرب هذا المساء الى المنشآت المجاورة بمجرد ظهورها وذلك بتركيب مواسير رأسسية عليها بالأقطار المناسبة يحبش عليها جيدا بالخرسانة وتوصل هذه المواسير بأخرى أفقية لايصسال مياه الفوارات المذكورة خسارج الموقع بعبدا عن المنشآت المجساورة :

#### رح) المعدلات اللازمة لتكلفة نزح المياه عند الحفر:

تتوقف معدلات نزح المياه على كمية المياه المطلوب نزحها وعلى نوع التربة ومنسوب المياه الجوفية ـ مسطح جوانب وقاع الحفس ـ وعلى مدة تنفيذ العملية وخلافه ، وحيث انه لا يمكن وضسع حد ثابت أو معين أو محدد لهذه العوامل فيجب عمل جسات لكل الموقع في أماكن متفرقة على ضوء هذه الدراسة تحدد الطريقة المناسبة لأعمال النزح وغالبا ما تستعمل احدى الطرق التالية ، وهي طريقة النزح السطحي أو طريقة النزح الجوفي أو طريقة الحفر بالتغويص .

#### و النزح السطحي :

يجرى النزح السطحى بواسطة الطلميات التي يتوقف عددها وتصرفها على كمية المياه المطلوب نزحها وتستعمل المرض الطينية أو الطينية الرملية • وللحصول على ععدلات نزح المياه يتبع الآتى :

۱ \_ بفرض أن هناك هويس مزمع انشاؤه ويراد صب خرسانة مسلحة لقاعه ومكعب هــندا الحفـر ١٥٠٠٠ م وبفرض أن هناك ٢٠٠٠ م سيتم حفرهم على الناشـف ويتبقى ١٢ ألف متر مكعب مغمــورة بمياه الرشـــح ويتطلب نزحهم في حالة الحفر ٠

´´ ´۲ ــ يقدر ما هو نزجه في الساعة ·

٤ \_ يمكن بعد ذلك تحديد عدد الطلميات ٠

غلنفرض في مثالنا أنه يلزم ٦ طلمبات نهارا ، ٦ طلمبات ليلا ، ٦ طلمبات آخرى احتياطي ، وتعمل ورديتان ومدة هذه العملية ٤٠ يوم للحفر ومدة المخرسانات المسلحة ١٢٠ يوم ٠

V=0 وقود سولار ۱۲ طلمبة شغالة X=0 ساعات X=0 حصان X=0 لتر X=0 سعر اللتر X=0 يوم وقود زيت ۱۲ طلمبة X=0 ساعات X=0 حصان X=0 لتر X=0 لتر X=0 لتر X=0 لتر X=0

۱۲ عدد × ۶۰ م×سعر م/ط خراطیم × ۱۲۰ یوم ۹ ـ استهلاك خراطیم لمواسیر الطرد ملفوف بالسلك \_ \_\_\_\_\_\_ = ح ۳۰۰ یوم

١٠ \_ تكلفة المتر المكعب لنزح = \_\_\_\_\_\_

#### • النزح الجيوفي:

يستعمل في حالة التربة الرطبة ويجوار منشآت ، يخشى على المنشـــآت من النزح الســـطحى ، لأن النزح سطحى يخلخل التربة الموجودة تحت هذه المبانى • وسنبين في المشال التالي طريقة استخراج تكلفة نزح المياه


#### ـــال :

ارجد تكلفة نزح المياه لأريعة خزانات مياه بعمق ٦ متر وحولهم مباني أساساتها بعمق ٥ر٢ متر باحدى المعسكرات التي بجوار احدى الشواطيء علما بأن منسوب مياه الرشع على عمق ١٥٥ متر من سطح الأرض وكمية ۱۲۰۰۰ × ارتفاع المياه

الحفر = ١٢ ألف م وبهذا تكون كمية المياه = ــ ــ يــ ٩٠٠٠ م ولحساب تكلفة النزح ٦ م عملق الحفر

#### الجوفى تتبع الخطوات التالية :

- ريف نقبل المجموعات من المخازن للموقع والتي عددها اثنان  $\times$  سعر المشال  $\times$  مصاريف دق الحرب وتركيب المجموعة  $\times$   $\times$   $\times$   $\times$  سعر دق الحربة 1 =
- - ٣ تدق الحرب بمسافات من ٥ر٢ الى ٤ م/طحسب نوع الترية
  - يفرض أن محيط الدق ٢١٥ م/ط وتحتاج الى ٧٠ حسرية ومدة العمل ١٣٠ يوم لعملية الحفر والانشاء حتى منسوب الصفر ويلزم لها ٢ مجموعة
  - $^{2}$  ـ مصاريف خلع الحرب وحل المجموعات وتشوينها  $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$  سعر خلع الحربة
- اجور العمال بے اُجر ۲ میکائیکی + اجر ۲ مساعد × ۲ وردیات × ۱۳۰ یوم ٢ × سعر المجموعة ١٣٠٤
- ٦ ـ استهلاك المجموعات = ــ ـ ـ ١٠٪ نهاية المدة T × T..
- ٢×سندر المجموعة×٢٥٪×١٣٠ = ای ۷ ــ صيانة رعمرات دورية بواقع ۲۰٪ ــ ــ \* × \* ..
- $\lambda$  م وقود سولار لوردية طلمبات قوة ٥ حصان = 3 طلمبة imes ١٢ ساعة imes ٥ حصان imes ٢٠ لتر



#### (ط) أعمال الحفر بالتغويص:

يصلح هذا النوع في عمل بيارات الصرف وعمل اساسات عميقة في ارض مستوى مياه الرشح فيها مرتفع ويعمل لهذا النوع قعصان من الخرسانة المسلحة ويتكون دولاب الغواصين من :

٢ غواص + ٤ عمال وانتاجهم يتراوح من ٥ر٣ م الى ٥ر٤ م ويقل هذا المعدل بواقع ١٠٪ عن كل ١ متر زيادة في عمق المياه ٠

#### أعمسال الردم:

#### معدلات العمالة اللازمة للردم:

- ۲۷ م یردمهم ۲ عامل علی بعد ۱۰ متر ۰
- ۲۷ م یردمهم ۲ عامل علی بعد ۲۰ متر ۰
- ۲۷ م یردمهم ٤ عامل علی بعد ۳۰ متر ۰
- ۲۷ م پردمهم ٥ عامل على بعد ٤٠ متر ٠
- ۲۷ م گردمهم ۲ عامل علی بعد ۵۰ متر ۰ ۲۷ م پردمهم ۷ عامل علی بعد ۲۰ متر ۰
- والمقصود أن مترسط ٢ عامل أو ٣ عامل أو ٤ عامل ١٠ الخ من الفرقة التالية تقوم بريام ٢٧ م محسب البجدول السابق ٠

#### علما بأن القرقة تتكون من ٢٧ عاملا هي :

- ١٥ عامل للعبوة ونقل الأترية والردم ٠
  - ٢ عامل للدك بالمندالة ٠
  - ١ عامل للرش بالماء ٠
    - ۱ عامل ریس ۰

والجدول التالي يوضح وزن المتر المكعب من انواع التربة المختلفة ومعامل الانتفاش ٠

معامل الانتفاش	وزن المتر المكعب	نوع التــــرية
۱۷ر	14	طينية جافة
۲۱ر	<b>\V··</b>	طينية سأبين جافة ومبتلة
۲٤	14	طينية مبتلة
۱۲ر	Y · · ·	ملية جافة
۱۱ر	770.	ملية مبتلة
۱۲ر	14	لطية جافة
١١ر	Y	لطية مبتلة
۲۰رّ	14 14	طمي
٠٢٠.	YY 1	طمى متماسك
۲۰.	17	الفليـــة
٦٦ر ــ ٧٩ر	۲٦٠٠	حجان جيرية
٥٣٥ .	YE 17	مخور مكسرة

#### طريقة تبويب ووصف مختصر لعمل مقابسة

#### بند (۱) :

بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات مع نقل الأتربة الناتجة من الحفـــر الى مسافة ٥٠ مترا أو أكـــثر بحيث لا يسبب ارتباكا في العمل يشمل ثمن الصندقة اللازمة لجوانب الحفر سواء كانت الصندقة بالستائر المعدنية أو السندات الخشبية المقفلة أو غير المقفلة ونزح المياه سدراء أكان سطحى أو جوفى اذا لزم الأمر وعلى المقاول تحديد الذوع الذي يستعمله وذلك حسب البنود التالية :

#### (أ) بالمتر المكعب حفر في أرض طينية أو رملية سائية:

- ١ ـ بالمتر المكعب حفر من سطح الأرض الى عمق ٢ متر ٠
  - ٢ ـ بالمتر المكعب حفر من عمق ٢ متر الى عمق ٣ متر ٠
  - ٣ ـ بالمتر المكعب حفر من عمق ٣ متر الى عمق ٤ متر ٠

#### (ب) بالمتر المكعب حفر في أرض بلمفة :

- ١ بالمتر المكعب حفر من سطح الأرض الى عمق ٢ متر ٠
  - ٢ \_ بالمقر المكعب حفر من عمق ٢ مقر المي عمق ٣ مقر ٠
  - ٣ ـ بالتر المكعب حفر من عمق ٣ متر الى عمق ٤ متر ٠
  - ٤ ـ بالمتر المكعب حفر من عمق ٤ متر الى عمق ٥ متر ٠
  - ٥ ـ بالمتر المكعب حفر من عمق ٥ متر الى عمق ٦ متر ٠

#### (ج) بالمتر المكعب حفر أرض صخرية:

- ١ ـ بالمتر المكعب حفر من سطح الأرض الى عمق ٢ متر ٠
- ٢ ـ بالتر المكعب حفر من عمق ٢ متر الى عمق ٣ متر ٠
- ٣ ـ بالمتر المكعب حفر من عمق ٣ متر الى عمق ٤ متر ٠
- ٤ ـ بالمتر المكعب حفر من عمق ٤ متر الى عمق ٥ متر ٠

#### ( د ) بالمتر المكعب حفر في أرض بها مياه الرشح تبدأ متر من سطح الأرض لعمق متر :

- ١ بالمتر المكعب حفر من سطح الأرض حتى عمق ١ متر ٠
- ٢ ـ بالمتر المكعب حفر من عمق ١ متر حتى عمق ٥ر١ متر ٠
- ٣ ـ بالمتر المكعب حفر من عمق ٥ر١ متر حتى عمق ٢ متر ٠
- ٤ ـ بالمتر المكعب حفر من عمق ٢ متر حتى عمق ٥ر٢ متر ٠
- ٥ بالمتر المكعب حفر من عمق ٣ متر حتى عمق ٥ر٣ متر ٠ ٦ ـ بالمتر المكعب حفر من عمق ٥ر٣ متر حتى عمق ٤ متر ٠

#### بند (۲) :

بالمتر المكعب ردم من ناتج المحفر حول الأساسنات أو داخل المبنى مع الغمر بالمياه والدك جيدا بالمندالة الحسديد بحيث لا تزيد سمك أي طبقة من طبقات الردم عن ٢٥ سم والمكعب يحتسب بدون علاوة انتفاش المقاس هندسي ٠

#### بند (۳) :

بالمتر المكعب ردم باترية موردة بمعرفة المقاول حول الأساسات أو داخل المبنى مع الضغط مثل البند رقم (٢) ٠

#### بند (٤) :

بالمتر المسطح تسوية المواقع الغير منتظمة وتحويلها الى أرض ذات مناسيب معينة بحفر ونقل العالى وردمه في الواطئ بما في ذلك القطع اذا لَزم بارتفاع لا يتجاوز ٥٠ر متر ونقل الأتربة الزائدة لمسافة لا تزيد عن ٣٠٠ متر ٠

#### يند (٥) :

بالمتر المكعب نقل أتربة متخلفة عن أعمال الحفر الى المقالب العمومية على بعد ٢ كم من الموقع وبدون علاوة انتفاش ٠

وعلى العموم عند اختلاف أي بند بالنسبة لطبيعة الأرض لأي سبب من الأسباب خلاف ما ذكر عاليه ويتكلف بالزيادة أو النقص يحتسب على حدة •



# 

#### المواد المكونة للخرسانة المسلحة والعادية

#### بتبد (۱) ـ الميناه :

وتستعمل في مزج المون والخرسانة الداخلة في أعمال المبانى ويجب أن تكون عذبة خالية من الأملاح والقلويات والأحماض والمواد الجيرية والعضوية والمواد الأخرى التى تؤثر تأثيرا متلفا على الخرسانة أو صلب التسليح

#### ينبد (٢) - الرميل:

ويجب أن تكون حبيباته من الكوارتز خاليا من المواد الترابية والملحية والطفلية وان يكون من حبيبات حرشـة مدرجة الحجم حادة الأحرف يسمع لها صرير عند فركها بند (٣) - الزاسط: بين أصابع اليد ، والرمل في القطر المصدري ما يؤتى به من الصحراء أو من رواسب النيل ومن شواطىء البحر، ورمل الصحراء يجبب أن لا يستعمل غيره من الرمال في الخرسانة المسلحة والرمال التى تؤتى بها من رواسد النيل يجب أن تكون خالية من حبيبات الطين والا فيج غسلها جيدا بالماء حتى تصير نظيفة تماما ، وهي تستعمل ف الأماكن البعيدة عن الصحراء في اعمال البياض والبناء والخرسانة العادية وأما الرمال التي يؤتى بها من شاطىء البحر فيجبب غسسلها في أحواض مياه عذبة حتى تكون خالية من الأملاح تماما وتستعمل هذه الرمال في اعمسال البياض والبناء والخرسانة العادية ويجب هز الرمل بحيث يمر من مهزة سعة عيونها ملليمتران ولا يمر من مهزة سعة عيونها ٦ مم وذلك لمونة المباني والبياض ٠

> أما لمونة الخرسانات فيجب أن يمر الرمل من مهزة سعة عيونها ٥ مم ولا يمر من مهزة سعة عيونها ٦ مم ، وليكن معلوما أن وجود المواد العضوية والطيئية في الرمل يضعف تماما المونة كما انه يكون حائلا يمنسع الالتصاق التام بين الرمل والأسمنت ، وان الأملاح والمواد الجيرية تؤخر مدة الشك للمونة •

> ولمعرفة كمية الأتربة أو الطينة الموجودة في الرمل تؤخذ كمية من الرمل في مخبار مدرج ويصب عليه كمية من المياه مساوية لحجم الرمل الموجود ويقلب الرمل جيدا ثم يترك الوعاء لمدة ثلاث سـاعات تقريبا • فنالحظ أن الرمل يتجمع في الأسمال وفوقه تظهر طبقة من الأتربة الطينية التي كانت به • فاذا كان ارتفاع الطبقــة العليــا الطينيسة لا يتجاوز ٦٪ من الارتفاع يعتبر صالصا

ولمعرفة وجود مواد عضوية بالرمل توضع كمية من الرمل داخل رجاجة ويضاف اليها كمية من محلول الماء والصودا الكاوية بنسبة ٣ // مسلما لكمية الرمل المراد اختبارها وترج الزجاجة بشدة وتترك لمدة ٢٤ ساعة ، ويلاحظ لون المحلول ٠٠ فاذا كان صافيا مائلا قليلا الى الاصفرار الباهت يكون الرمل خاليا من المواد العضوية واذا كان المحلول برتقالي اللون لا يستعمل الرمل في الخرسانات المسلحة الدقيقة كالأسقف والجمالونات والخزانات واذا كان المحلول مائلا المي الاسمرار أو ماثلا الى السواد فلا يستعمل آلبتة في أعمال المون اللازمة للمباني والخرسانات والبياض

Apparoximating quasique apparamentations and apparamentations and the experience and the contraction of the

يلزم أن يكون الركام الكبير مستوفيا للاشتراطات المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية ويجه أن يكون من محاجر معتمدة بحيث يكون خاليا من الطفل والاتربة والمواد الغريبة ٠

ويكون الركام الكبير المستحرج من محاجر الصحراء نظيفا خاليا من الأترية والمواد العضوية والغربية متدرج الحجم ويكون صلبا أو قوى الاحتمال نظيف خاليا من المغلقات الملتصقة ولا يحتوى على مواد ضارة بالاسمنت ، ولا يجوز استعمال الركام الكبير الرقيق السميك «المشطوف» كما يلزم هزه بمهزة سيعة عيونها ٣ سم ثم هزه بمهزة سعة عيونها نصف سنتيمتر واستعمال الذي يمر من المهزة الأولى ولا يمر من المهسزة الثانية مع مراعاة انه لا يزيد حجم الركام الكبير عن 1/4 التخانة الصّغرى للجزء المطلّوب صبه وأقل من ٢/٤ المسافة بين اسياخ التسليح ، كما يلزم غسل الركام الكبير جيدا قبل الاستعمال وبالطريقة التي تراها الجهة الشرفة على التنفيذ •

علما بأن محطات هز الزاط الميكانيكية انتجت نوعيات نظيفة ومتدرجة وأصبح الهرز اليدوى غير اقتصادى ولا ينطبق عليه المواصفات ٠

#### بنسد (٤) سالدقشسوم:

يتكون الدقشوم من الحجر الجيرى الصلب ومكسرا قطعا منتظمة حيث يمر من مهزة قطرها ٥ سم ولا يمر من حلقة قطرها ٢ سم ويكبون خاليا من المبواد الترابية والردش على الاطلاق ويجب غسله جيدا بمياه نظيفة قبل . الاستعمال

#### بند (٥) ـ كسر الطوب :

يتكون من كسر الطوب الأحمر جيد الحريق بالأحجام المطلوبة طبقا لنوع العمل -

#### بند (٦) الجليخ :

يتكون الجلخ من النوع النظيف الناتج من رجوع المقدم ويعر من مهزة سعة عيونها ٥ سسم وطبقسا لنوع العمال ٠

#### بند (٧) ـ المسيرة:

يجب أن تصنع من طمى من أحسن وأنقى نوع يحرق حرقا خفيفا وأذا دعت الحال فيوضيع الطمى في قوالب لعمله طوبا ، ويلاحظ أن يحرق الطوب حرقا خفيفا بحيث يكون لونه بعد الحريق أحمر ضاربا قليلا الى الاصفرار ، وبعد حرق الطمى أن الطوب المستوع منه يطحن بحيث يمر من مهزة سعة عيونها 100 مم •

#### بند (۸) ـ الجسير ؛

ويجب أن يكون الجهر نائم الحجر الجيرى الأبيض المحروق حديثا ومن محاجر معتمدة كما يجب أن يطفأ بعدل العمل جيدا قبل استعماله بثلاثة أيام ويهز بمهزة سمعة عيونها ٢ مم حتى تزال منه جميم الكتل « الصرفان » ولا يجوز استعماله بعد طفيه بأكثر من شهرين •

#### بند (٩) الأسمنت:

# (۱) الأسمنت البورتلاندى العادى الذى يخضع للمواصفات القياسية المصرية م٠ق٠م٠ ١٩٦٣/٤٧٤

يستخدم هدذا النوع في الخرسانة السلحة ولا تفك الشدة الا في حدود خمسة عشر يوما وهذا الأسمنت نتيجة حريق ممزوج من الجير والطين بنسبة مضبوطة في فرن السطواني دائري وعندما يصل المزيج الى منطقة الحرارة العالمية في الفرن يحدث تفاعل كيماوي بين جزيئاته ويكون ناتجه الأساسي سليكات والومينات الجير وتخرج هذه المادة من الأفران على هيئة حبيبات مصهورة ( كلينكر ) وتترك حتى تبرد وتطحن حتى تصبح مسحوق ناعم مع اضافة قليل من الجبس وسليكات الكالسيوم بنسب معلومة ويجب أن يخضم للاشتراطات التالية عند الاختبار ويجب أن يخضم للاشتراطات التالية عند الاختبار

١ \_ المواد المستخدمة في الاختبارات الكيميائية :

يراعى فى لجراء الاختبارات الكيميائية التالية وكذلك ف تحضير الكواشف ما يلى :

(أ) أن يكون الماء المستخدم مقطرا ·

(ب) أن تكون جميسع المواد المستخدمة من صنف ( كاشف تحليلي ) •

٢ ـ تجهيز العينة للاختبار:

تخلط العينة قبل الاختبار خلطا جيدا ، ثم تنخل الى م٠ ق٠ م٠ ٣٧٣/سنة ١٩٦٣٠٠

خلال منخل قیاسی مقاس فتحته ۸۶ر۰ مم ( منخل ۸۶۰ میکرون ) وذلك لتكسیر ای كتل متجمعة قد تكون موجودة ولازالة المواد الغریبة تجفف العینة الماخودة للاختبار عند درجة حرارة من ۱۰۰ الی ۱۱۰ م، حتی یثبت اللون ۰

#### ٣ - طرق الاختبار:

عدد مرات اجراء التقديرات لكل اختبار والاختلافات السموح بها كالآتى :

يجرى كل اختبار مرتين وفي أيام مختلفة • يجب ألا يزيد الاختلاف بين النتيجتين على الحد الأقصى المبين في الجدول • وإذا زاد الاختلاف بين النتيجتين على هذا الحد تكرر عملية التقدير حتى تتفق نتيجتان أو ثلاث نتائج في حدود الاختلاف المبين في هذا الجدول وتكون القيمة الصحيحة هي متوسط النتيجتين أو النتائج الثلاثة التي المعدود الاختلاف المبين في الجدول •

وتحسب نقائج النسب المئوية للمواد المقدرة الى اقرب ١٠ر٠

واذا كانت عملية التقدير تقتضي اجــراء اختبار ضابط، فيجرى هذا الاختبار الضابط في نفس اليوم الذي تجرى فيه عملية التقدير •

توزن عينات الاختبار المستخدمة في التقدير وكذا الرواتب الناتجة الى القرب ١٠٠١ر، جم ٠

#### الحد الأقصى للاختلاف المسموح به في نتائج الاختبارات

m.15. <b>4</b> 91	الحد الأقمى للاختلاف المسموح به		
المُكـــونات	بين نتيجتين	بين القيم المتطرفة لثلاث نتائج	
١ ـ ثاني اكسيد السيليكون	۲۱ر٠	<b>۲۲،</b> ۰	
٢ _ أكسيد الألومنيوم	۲۰ر۰	۰۳۰	
٣ ـ اكسيد الحديديك	۰۱٬۰	٥٨ر٠	
٤ _ أكسيد الكالسيوم	۲۰ر۰	۳۰ر۰	
<ul> <li>اكسيد المقتسيوم</li> </ul>	٦١٠٠	ځ۲ر÷	
٦ ـ ثالث اكسيد الكبريت	ا ۱۰ر۰	۱۵۰۰	
٧ ـ الفقد في الوزن بالحرق	۰٫۱۰	۵۱ر۰	
<ul> <li>٨ ــ المواد غير القابلة للذوبان</li> </ul>	۰۱۰	٥١٥٠	
٩ ـ أكسيد الكالسيوم الطليق	۲۰۲۰	٠٣٠.	
١٠ _ اكسيد الصوديوم واكسيد			
البوتاسيوم	۳۰٬۰۳ ، ۳۰٬۰۳	ه٠ر٠، ه٠ر٠	
١١ _ خامس آكسيد القوسقور	۰٫۰۳	ه٠ر٠	
۱۱ _ اکسید المنجنیز	۰٫۰۳	ه٠ر٠	

ع ... باقى الاختبارات تخضع الى م· ق· م· ٤٧٤/ سنة ١٩٦٣ ·

أما الأسمنت البورة لاندى سريع التصلد فيرجع الى م٠ ق٠ م٠ ٣٧٣/سنة ١٩٦٣٠٠

#### (ب) الاسمنت البورتلاندي ذو النعسومة ١٠٠٤ والذي يخضع الى م٠ ق٠ م٠ ١٤٥٠/ سنة ۱۹۷۹ •

وتختص هسنده المواصفات القياسسية بالأسسمنت البورتلاندي ذو النعومة التي لا تقل عن ٤١٠٠ وتشمل هذه المواصفات القياسية الخرواص الطبيعية والميكانيكية أن يكون ذلك اختياريا ) • والكيمائية والتي تحدد هذا النوع من الأسمنت للأعمال الانشائية مثل الخرسانات ذات الطابع الخاص وسابقة الاجهاد والمستعملة في انشاء الكباري أو تصنيع الفلنكات الخرسانية كما تشمل أيضب طرق الاختبارات الطبيعية والميكانيكية أما طرق اجراء الاختبارات الكيمائية فتتبع في اجرائها الطرق القياسية المنصوص عليها في المواصفات القاسيبية التحليل الكميائي للأسمنت والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي (م٠ ق٠ م٠ ٤٧٢/

> علما بأن الأسمنت البورتلاندى ذو النعومة الخاصة ٤١٠٠ هو المادة الناتجة من طحن وتنعيم ناتج حرق المواد الجيرية والطينية ( أو المواد الجيرية والمواد المحتوية على سيليكا والومينا واكسيد الحديد ) لدرجة حسرارة تكون الكلنكر على أن تكون هذه الواد مخلوطة خلطا جيدا بنسية معينة قبل عملية الحرق سوى الجبس ( أو مشتقاته ) أو الماء أو كليهما على أن يكون الأسمنت الناتج مطابقا لهذه المواصفات القياسية •

> ويطابق هـــذا النوع من الأسمنت هذه المواصفات القياسية فيما يتعلق بالاختبارات الآتية :

- ــ النعــومة ٠
- ـــ زمن الشـك ٠
- ــ ثبات الحجم •
- \_\_ مقاومة الانضغاط والشد
  - ـــ الذركيب الكيميائي

على أن تجرى هذه الاختبارات طبقا للطرق القياسية وخواصه تتلخص في الآتي :

#### ١ ــ النعـومة :

وذلك عند اجراء الاختبارات بطريقة بلين •

#### ٢ ـ زمن الشبك :

لا يقل زمن الشك الابتدائي لهذا النوع من الأسمنت عن ٤٥ دقيقة ولا يزيد زمن الشك النهائي عن عشر ساعات وذلك عند اجراء الاختبار على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي وذلك عند اجراء الاختبار باستخدام بالوزن ٠ جهاز فیکات ۰

#### ٣ \_ ثبات الصجم:

لا يزيد التعدد لهذا الذوع من الأسمنت على ٥٠٠ ٪ ٤ ٪ بالوزن ٠

من الطول الأصلى وذلك عند اجراء الاختبار على عجينة الاسمنت الخالص ذات القوام القياسي بطريقة الأوتوكلاف ٠

#### ٤ \_ المقصاومة:

لا يقل متوسط مقاومة الانضغاط لثلاث مكعبات من مونة الأسمنت عن القيم الموضحة بالجدول التالى ، وفي حالة اجراء اختبار مقاومة الشد لمونة هذا الأسمنت (على

لا يقل متوسط مقاومة الشد لستة قوالب كما هو مبين بالجدول التالى :

جدول يبين المقاومة: الانضفاط والشد

مقاومة الشـــد (نيوتن/مم <sup>٢</sup> )	مقاومة الانضغاط (نيوتن/مم ّ)	العمـــــن
۲٫۰	۱۰	۲۶ ساعة
۳٫۰	۴۵	۳ يوم ( ۷۲ + ساعة )
۳٫۰۰	۳۲٫۵	۷ يوم ( ۱۲۸ + ساعتان )
٤	٤٠	۲۸ يوم

على أن تكون مقاومة الانضغاط أو مقاومة لكل عمر أكبر من سابقه ٠

> ملحوظة : ١ نيوتن/مم ٢ = ١٠ كجم/سم والتركيب الكيميائي يتلخص في الآتي :

#### ١ \_ معامل تشيع الجير:

لا يزيد معامل تشبع الجير على ١٠٢ ولا يقل عن ٦٦ر. وذلك طبقا للقيم المحسوبة من المعادلات الآتية :

معامل تشبع الجمير =

أكسيد الكلسيوم - ٧ر٠ ثالث اكسيد الكبريت

الرح ثاني أكسيد السيليكون + الرا اكسيد الألومنيوم (الومينا) + ١٥ر٠ أكسيد الحديديك

لا تقل مساحة السطح النوعي عن ٤١٠٠ سم /جم حيث تقدر الاكاسيد المبينة في المعادلة الكيميائية السالفة كنسبة مئوية بالوزن • ولا تشمل هذه القيمة ما هو موجود من الأكاسيد بالمواد المتبقية غير القابلة للذوبان والموضحة فيما بعـد ٠

#### ٢ \_ المواد المتبقية غير القابلة للذوبان:

لا تزيد المواد المتبقية غير القابلة للذوبان على ٥ر١٪

#### ٣ ـ أكسيد المغنسيوم ( المجتزيا ) :

لا تزيد المجنزيا التي يحتسوى عليها الأسمنت على

#### ٤ ـ نسبة الألومينا الى أكسيد الحديديك :

لا تقل نسبة الألومينا الى أكسيد الحديديك عن ١٦٦٠

#### ٥ ـ شالث أكسيد الكبريت:

لا تزيد النسبة المئوية الكلية للكبريت في الأسمنت بالوزن مقدرة على هيئة ثالث أكسيد الكبريت عما يأتي :

الحد الأقصى لثالث أكسيد الكبريت النسبة المؤوية بالوزن	الومينات ثلاثي الكالسيوم النسبة المنوية بالوزن
ەر.	۷ أو أقل
٣	أكثر من ۷

وتحسب كمية ألوميذات ثلاثى الكالسيوم من للعادلة الآتيــة:

الومينات ثلاثي الكالسيوم = ٢٦٥٠ اكســــيد الألومنيوم \_ ٦٩ر١ أكسيد الحديديك ٠

#### ٦ ـ كسيد الكالسيوم الطليق ( الص ) :

لا تزيد النسبة المئوية لأكسيد الكالسيوم الطليق على ٢ ٪ بالوزن على أن يجرى هذا الاختبار على عينة مأخوذة من المنتج في مكان المصنع •

#### الفقيد بالحيرق:

لا يزيد الفقد بالحرق على ٤ ٪ بالوزن ٠

#### (چ) الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات والذي يخضع للمواصفات م· ق· م· ۸۷۰ لسنة ۱۹۷۰ ۰

وتختص هذه المواصفات القياسية للأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات بالخواص الطبيعية والميكانيكية والكيماوية وكذا طرق التصنيع وطرق الاختبار .

والاسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات هو المادة التي تصنع بالخلط التام للمواد الجيرية ( الكلسية ) والمواد الأخرى المُحتوية على الجير ( اذا احتاج الأمر ) مع المواد الطينية أو المواد الأخسرى المحتوية على سيليكا والومينا وأكسيد حديد ثم حرق الخليط لدرجة حرارة تكون الكلنكر ويطحن الناتج طحنا جيدا للحصول على أسمنت مطابق لهذه المواصفات القياسية ، هذا ولا يجوز اضافة أى مادة بعد حرق الخليط لدرجة حسرارة تكون الكلنكر فيما عدا الجيس أو مشتقاته أو الماء أو كليهما معا ٠

وتتلخص خواصها في الآتي :

#### ١ \_ النعسومة:

لا تقل مساحة السطح النوعي عن ٢٥٠٠ سم /جم

. المبينة على نظرية نفاذ الهواء مثل طريقة بلين لتعين مساحة السطح النوعى ٠

#### ٢ ـ زمن الشك:

لا يقل زمن الشك الابتدائى لهذا النوع من الأسمنت عن ٤٥ دقيقة ولايزيد زمن الشك النهائي له على ١٠ ساعات وذلك عند اجراء الاختبار بجهاز فيكات على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسى

#### ٣ ـ ثبات المجم:

لا يزيد التمدد على ١٠ مم وذلك عند اجراء الاختبار بطريقة لوشاتلييه على عجينة الأسمنت الخالص ذات المقوام

وفى حالة عدم مطابقة الأسمنت لهذا الشروط يعاد اختبار ثبات الحجم على عينـة من نفس الأسـمنت بعد تهويتها لمدة ٧ أيام وذلك بفرشه بارتفاع ٧٥ مم تقريبا على سطح جاف في جو رطوبته النسبية من ٥٠ \_ ٨٠ ٪ وفي هذه الحالة لا يزيد التمدد على ٥ مم ٠

#### ٤ ـ مقاومة الضغط:

يكون متوسط الضغط لثلاث مكعبات من مونة الأسمنت كما يلي :

- مقاومة الضغط بعد ٣ أيام ( ٧٢ ± ١ ساعة ) <u>ع ١٥٤ كجم/سم على الأقل •</u>

- مقاومة الضغط بعد لا إيام ( ١٦٨ ± ساعتان ) ٢٣٩ كجم/سم على الأقل وتكون أكبر من مقاومة الضغط بعد ٣ أيام

#### ٥ - التركيب الكيميائي:

يكون التركيب الكيميائي لهذا النوع كما يلي :

#### معامل تشبع الجير:

لا يزيد معامل تشبع الجير على ٢٠٢١ ولا يقل عن ١٦٠٠ وذلك طبقا للقيم المحسوبة من المعادلات الآتية :

معامل تشبع الجير = 
$$\frac{w - v_{\ell} \cdot \omega}{\lambda_{\ell} \cdot v_{\ell}}$$
 معامل تشبع الجير =  $\lambda_{\ell} \cdot v_{\ell} \cdot v_{\ell}$  هعامل تشبع الجير =  $\lambda_{\ell} \cdot v_{\ell} \cdot v_{\ell} \cdot v_{\ell}$ 

حيث س : أكسيد الكالسيوم

ص: ثالث أكسيد الكبريت

ع : ثاني أكسيد السيليكون

ل: أكسيد الآلومنيوم ( الومينا )

ك : أكسيد الحديديك

حيث تقدر كمية الأكاسيد المبيئة في المعادلة الكيميائية وذلك عند أجراء اختبار النعومة باحدى الطرق القياسية كنسبة مثوية من وزن عينة الأسمنت ولا تشمل هذه الكمية

ما هو موجود من الأكاسيد بالمواد المتبقية غير القابلة للذوبان والموضحة فيما بعد ·

#### \_ الومينات ثلاثى الكلسيوم :

لا تزيد نسبة الومينات ثلاثى الكالسيوم على ٥ر٣٪ بالوزن وتحسب من المعادلة التالية :

الومينات ثلاثى الكالسيوم = ٢٠٦٥ اكمىيد الومنيوم --- ١٦٥١ اكسيد حديد ٠

ــ المواد المتبقية الغير قابلة للذوبان : لا تزيد نسبة المواد المتبقية غير القابلة للذوبان على ١٠٥ ٪

ــ أكسيد المغنسيوم: لا تزيد نسبة أكسيد المغنسيوم على ٤٪ ٠

#### \_\_ ثالث أكسيد الكبريت :

لا تزید نسبة ثالث أکسید الکبریت علی ٥ر٢ ٪

ــ الفقد بالحرق عند درجة حرارة ٩٥٠ ـ ١٠٠٠ م م لا تزيد نسبة الفقد بالحــرق على ٣٪ في المناطــق المعتدلة المناخ • ولا تزيد نسبة الفقد بالحرق على ٤٪ ف المناطق الحارة المناخ •

# (د) الأسمنت البورةلاندى المسديدى والذى يخضع الى م٠ ق٠ م٠ ٩٧٤ ٠

وتختص هدذه المواصفات القياسدية بالأسدنت البورتلاندى الحديدى ٢٥ وتشتمل على الخواص الطبيعية والمكانيكية والكيميائية ٠

ويصنع الأسمنت البورتلاندى الحديدى من مخلوط الأسمنت البورتلاندى العادى وخبث الفرن العالى المحبب بحيث لا تزيد نسبة الخبث في المخلوط على ٣٥٪ ٠

ويشترط أن يكون كلينكر الاستمنت البورةلاندى المستخدم في صناعته ناتج من حرق المواد الجيرية مع مواد طينية أو مواد تحتوى على سليكا والومينا واكسيد حديد وذلك بخلطها جيدا قبل حرقها الى درجة حرارة تكوين الكلدنكر •

ويضاف الخبث المحبب الناتج من الأقران العالية الى الكلينكر ويطحن المخلوط جيدا · كما يجوز طحن كل منهما على حدة ثم خلطهما خلطا تاما ·

ويراعى عدم اضافة أى مواد اخصرى اثناء عملية مطابقا للاشتراطات الآتية : الطحن سوى الجبس الخام أو مشتقاته أو الماء أو كليهما معا على أن يكون الأسمنت الناتج مطابقا الهدف مهاده مهاده مهادة معاده معادمات .

وتتلخص الخواص الميكانيكية في الآتي :

#### الخواص الطبيعية والميكانيكية :

#### ١ ـ التعــومة :

لا تقل المساحة النوعية عن ٢٢٥٠ سم / جم وذلك عند اجراء اختبار النعومة باحدى الطرق القياسية المبينة

على نفاذيه الهواء مثل طريقة ( بلين ) لتعيين الساحة النوعية للسطح ·

#### ٢ ــ زمن الشبك:

لا يقل زمن الشك الابتدائى عن ٤٥ دقيقة ولا يزيد زمن الشك النهائي على ١٠ ساعات ٠

#### ٣ - ثيات الحجم:

لا يزيد تمدد الاسمنت البورتلاندى الحديدى على ١٠ مم وذلك عند الاختبار على عجينة الاسمنت الخالص ذات القوام القياسي بطريقة لوشا تلييه ٠

وفى حالة عدم مطابقة الأسمنت لهذا الشرط يعاد اختبار ثبات الحجم على عينة من نفس الاسمنت بعد تهويته لدة سبعة أيام وذلك بفرشه بارتفاع ٧٥ مم تقريبا على سطح جاف فى جى رطوبته النسبية ٥٠ ـ ٨٠ ٪ وفى هذه الحالة لا يزيد تمدد الاسمنت على ٥ مم ٠

#### مقاومة الضغط:

لا يقل متوسسط مقاومة الضغط لثلاث مكعبات ( مساحة سلطح المكعب ٥٠ سم ) من مونة الأسمنت ( أسمنت ورمل قياسي بنسبة ١ : ٣ بالوزن ) عما يأتي : تكون مقاومة الضغط بعد ٣ أيام ( ٧٢ + ساعة واحدة ) ١١٢ كجم/سم ٠

تكون مقاومة الضغط بعد ٧ ايام ( ١٦٨ + ساعتان ) ٢١٠ كجم/سم٢ ٠

وبحيث تكون أكبر من مقاومة الضغط بعد ٣ أيام ٠ وف حالة مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوما تكون هذه المقاومة ٣٥٠ كجم/سم على الأقل وبحيث تكون أكبر من مقاومة الضغط بعد ٧ أيام ٠

#### التركيب الكيميائي يتلخص فيما يلي :

۱ ـ يكون الكلينكر الداخـل في تركيب الأسـمنت اليورتلاندي الحديدي مطابقا لما نصـت عليه المواصقات المصرية الخاصة بالأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت البورتلاندي سريع التصلد (م٠ ق٠ م٠ ١٩٦٣/٣٧٣) .

٢ ــ يكون الأسمنت البورثلاندى الحــديدى الناتج
 مطابقا للاشق اطات الآتية :

(أ) لا تزيد نسبة المواد غير القابلة للذوبان على حرا // بالوزن ·

(ب) لا تزید نسبة أكسید المغنسیوم على ٧/ بالوزن ٠

( ج ) لا تزید نسبة ثالث أكمسید الكبریت علی ٣ ٪ ولا تزید نسبة الكبریت الموجد علی هیئة كبریتید علی ٥/ / وهذه النسب تعادل حدا أقصی مقداره ٥٧/٦٪ من الكبریت مقدرا علی هیئة ثالث أكسید الكبریت بالوزن ٠

( د ) لا يزيد الفقد بالحرق على ٤ ٪ بالوزن ٠

#### ( ه ) الأســـمنت البورتلاندي منخفض الحرارة ويخضع الى م٠ ق٠ م٠ ٥٤١/ ١٩٦٤

وتختص همنده المواصفات القياسسية بالأسمنت البورتلاندي منخفض الحرارة ( المعروف باسميم أسمنت لوهيت ) وهي تتضمن التركيب وطرق التصنيع وطرق أخذ العينات وطرق الاختبار ع

والأسمنت البورتلاندي منخفض الحرارة هو المادة التي تصنع بالخلط التام للمواد الجيرية ( الكلسية ) والمواد الأخرى المحتوية على الجير ( أذا احتاج الأمر ) مع المواد الطينية أو المواد الأخسرى المحتوية على سيليكا والومينا واكسيد حديد ، ثم حرق الخليط لدرجة حسرارة تكون لما يأتى : الكلينكر ، ويطحن النّاتج طحنا جيدا للحصول على أسمنت مُطَابِق لهذه المواصفات القياسية هذا ولا يجوز اضافة أية مادة بعد حرق الخليط لدرجة حرارة تكون الكلينكر فيماعدا طرح الكمية اللازمة للاتحاد مع ثالث أكسيد الكبريت على الجبس (أو مشتقاته) أو الماء أو كليهما معا •

#### الحواص الطبيعية والميكانيكية:

#### ١ ـ النعــومة :

لا تقل مساحة النوعية للسطح عن ٢٨٠٠ سم / جم عند اجراء اختبار النعومة بطريقة ( بلين ) لتعيين المساحة النوعية المسطح •

#### ٢ ـ زمن الشك :

لا يقل زمن الشك الابتدائي للأسمنت البورتلاندي منخفض الحرارة عن ساعة ، ولا يزيد زمن الشك النهائي لمه على ١٠ ساعات وذلك عند اجراء الاختبار على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي ٠

#### ٣ ـ ثبات الصحم:

لا يزيد تمدد الأسمنت البورتلاندى منخفض الحرارة على ١٠ مم وذلك عند اجراء الاختبار بطريقة ( لوشا تلييه ) على عجيئة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي •

وفى حسالة عدم مطابقة الأسمنت لمهذا الشرط يعاد اختبار ثبات الحجم على عينة من نفس الأسمنت بعد تهويته منها : لمدة سبعة أيام وذلك بفرشمه بارتفاع ٧٥ مم تقريبا على سطح جاف في جو رطوبته النسبية ٥٠ ـ ٨٠ ٪ وفي هذه المحالة لا يزيد تمدد الأسمنت على ٥ مم ٠

#### كا\_الخ⊑اومة:

لا يقل مقاومة الانضـغاط لثلاثة مكعبات من مونة الأسمنت عما يأتى :

(أ) لا تقل مقاومة الانضغاط بعد ٣ أيام ( ٧٢ ± ساعة واحدة ) عن ٧٧ كجم/سم٢٠٠٠

 (ب) لا تقل مقاومة الأنضغاط بعد ٧ أيام ( ١٦٨ ± ساعتان ) عن ۱٤٠ كجم/سم ويجبب أن تكون أكبر من مقاومة الانضغاط بعد ٣ أيام

( ج ) لا تقل مقاومة الانضاط بعد ٢٨ يوما عن ٢٨٠ كجم/سم ويجب أن تكون أكبر من مقاومة الانضغاط بعد ٧ أيام

#### ٥ ـ حرارة الاماهة:

تكون درجة حرارة الاماهة كما يأتى :

(أ) بعد ٧ أيام ٠ لا تزيد على ٦٠ سعر/جم ٠

(ب) بعد ۲۸ یوما ۰ لاتزید علی ۷۰ سعر/جم ۰

#### ٦ \_ التركيب الكيميائي:

يكون التركيب الكيميائي لهذا النوع من الأسمنت طبقا

(أ) لا تزيد النسبة المئوية لأكسيد الكالسيوم ( بعد ما يأتى :

عر٢ من النسبة المثوية للسيليكا + ٢ر١ من النسبة المئوية للألومينا + ٦٥ من النسبة المئوية لأكسيد الحديديك •

 (ب) لا تقل النسبة المئوية الكسيد الكالسيوم المذكورة في البند السابق على ما ياتي :

١٠٩ من النسبة المتوية للسيليكا + ٢٠٦ من النسبة المثوية للألومينا + ٢٥٠٠ من النسبة المتوية الكسيد الحديديك

(ج) لا تقل النسبة المئوية للألومينا على النسبة المئوية الكسيد الحديديك عن ١٦ر٠

(د) لا تزيد نسبة المواد المتبقية غير القابلة للذوبان على ٥ر١٪ ولا تزيد نسبة أكسيد المغنسيوم على ٤٪ ولا تزيد النسبة المثوية الكلية للكبريت محسوبة على هيئهة ثالث أكسيد الكبريت على ٧٥ر٢ ٪ ٠

(ه) لا يزيد الفقد في الوزن بالحرق على ٤ ٪ ٠

وهناك أنواع أخرى من الأسمنت للاستعمالات المختلفة

#### (و) الأسمنت الأبيض:

ويستعمل في أعمال البياض والموزايكو وخلافه ، ويجب أن يكون الأسمنت الأبيض من أجود صنف مستوفيا لنفس الاشتراطات المنصوص عليها للأسمانت الصناعي البورتلاندى وأن يكون ناصع البياض

#### (ز) الأسمنت الملون:

ويستعمل مثل سابقه ، ويجب أن يكون الأسمنت الملون مستوفيا لنفس الاشتراطات المنصوص عليها للأسمنت الصناعي البورتلاندي وأن يكون من نوع معتمد ٠

#### (ح) الأسمنت المائي:

ويستعمل في الأعمال البحرية المعرضة للمياه ويكون لتبرد في الهواء بعد دلفنتها على الساخن -الأسمنت المائى مستوفيا للمواصفات القياسية المصرية وذو مقاومة لمياه البحار ٠

#### (ط) الأسمنت الكرنك:

#### ويتكــون من :

۱ . کلینکر اسمنت بورتلاندی عادی ۰

٢ ـ مادة غير فعالة مثل الرمل والبازلت والمحجر

٣ ـ جبس ويضاف بالنسبة العادية كمادة مبطنة ويستعمل في أعمال المباني والبياض • وعموما يجب أن يستحدون الاسعنت داخسل مكان جاف لتخزينه ويراعي ألا يستعمل الأسمنت اذا مضى على تخزينه أكثر من ستة أشهر أو اذا ظهرت به حبيبات متصلدة أو كتل أو شوائب أو مواد غريبة ٠ الا أنه يجوز استعماله بعد ازالة الكتل والشوائب بشرط أن يجتاز الاختبارات المنصوص عليها في م. ق. م. ۱۹٦٣/٣٧٣ .

بند (١٠) أسياخ الصلب لتسليح الخرسانة والتي تخضع الى م. ق. م. ٢٦٢/٤٧٤ :

تنتج أسياخ الصلب لتسليح الخرسانة بالدلفنة على الساخن وتستعمل بدون معالجة أو بعد معالجتها على البارد أو باية طريقة أخرى

وتختص هذه المواصفات القياسية باسياخ الصلب الكربوني غير السبائكي المدلفنة على السلماخن ( غير المعالجة ) المستخدمة في تسليح الخرسانة ويكون سطحها أملس أو به نتوءات ٠

أما أسياخ صلب التسليح المعالجة على البارد فتخضع الى م. ق. م. سنة ١٩٦٢ ·

وتعرف أسياخ الصلب لتسليح الخرسانة كالآتي :

#### ١ -- أسياخ مدلفنة على الساخن :

أسياخ من الصلب الكربوني مستديرة المقطع تركت

٢ - أسياخ معالجة على البارد ( تور ستيل ) : أسياخ تم معالجتها ( بليها ) على البارد بعد دلفنتها على الساخن

النتوءات الطولية : هي نتوءات منتظمة مسيتمرة موازية لمحور السيخ

النتوءات العرضية : هي نتوءات على سطح السيخ اما عمودية على المحور أو مائلة عليه ، وقد تكون مستمرة أو غير مستمرة ٠

النتوءات المستمرة : هي نتوءات منتظمة موجودة في كل مقطع عمودى على المحور

القّطر المكافىء الأسمى للسيخ ذى النتوءات (ق) هن قطر الدائرة التي تمثل مساحتها السياحة الفعالة لمقطع السيخ بحالته المنتجة شاملا مساحة النتوءات الطولية والعرضية المستمرة • واذا لم تكن هذه النتوءات مستمرة فيصبح القطر المكافىء الأسمى للسيخ ذى النتوءات مساويا للقطر الأسمى للأسياخ الملساء

رتبة الصلب : هي الحد الأدنى لاجهاد المضوع/الحد الأدنى لمقارمة الشد

مثال : ۲۵/۲٤

حيث : ٢٤ ألحد الأدني لاجهاد الخضوع بالكجم/مم : ٣٥ الحد الأدنى لمقاومة الشد بالكجم/مم

#### (أ) أسياحُ الصلبِ المساء:

١ - تنتج أسياخ الصلب الملساء من رتبتين 25/47 . 40/48

٢ ـ التحليل الكيميائي ٠

يبين الجدول التالى التحليل الكيميائي للصلب السائل والأسياخ طبقا لطريقة الانتاج ٠

#### التمليل الكيميائي للصلب السائل والأسياخ طبقا لطريقة الانتاج

	الأفران المفتوحة والأفران الكهربية والمحولات الأكسيجينية					محول توماس نسبة العناصر ٪					طريقة
منڊنيز کبريت حد دني	ر فوسفور + کپریت حد د اقصی	العناصر ؛ فوسفور حد حد اقصى	نسية كبريت حد اقصى	کریون حد اقصی	منجنیز کهریت حد دنی	// فوسفور الله كبريت حد حد اقصىي	به العناصر فوسفور حد اقصى	سب کبریت حد اقصی	کریون حد اقصی	التحليل الكيميائي	الرتبة
``	۱۳۰	۰۳۰	٥٧٠ر	۲۰	ί	-۱۵۰	۱۱۱۰	٠٦٠ر	٥١٠.	للمعلب السعائل	40/48
7	۱٤٠	7777	۳۸۰۲	٥٢٥ ا	٤	۱٦٠	۱۲۰ر	ا ۲۲۰ر	۱۷ر۰	للاسياخ	
٨	۱۱۰ر	٠٦٠	٠٦٠	٥٧٥		يقسة	۽ پهڙه الطن	لا ينتج		للمعلب السعائل	EE/YA
- <del>- </del>	۱۲۰ر	٠٦٦	٠٦٦ ا	ا ۳۰	ł					للسياخ	

#### الخواص الميكانيكية:

يبين الجحدول التالي الخواص الميكانيكية للأسياخ الصلب من الرتبتين ( ٢٤/٢٨ ، ٣٥/٢٤ ) ٠

#### الخواص الميكانيكية للأسياخ الصلب الملساء

ی المفرد علی ارد		النسبة المئوية المستطالة	د حد ادنی	مقاومة الشيد حد ادتي		اجهاد الخضوع أو ٢٠٠٪ اجهاد الصمود حد ادني	
قطر الدوران	زاوية الثنى	طول قیاس ۱۰ ق حد ادنی	نيوتن/مم	کجم/مم	نيوتن/مم۲	کچم/مم	الرتية
۲ ق	٥١٨٠	77	40.	٣٥	75.	٧٤.	40/18
		<b>**</b>	٤٤٠	٤٤	44.	YA	£

#### (ب) أسياخ الصلب ذات النتوءات :

١ - تنتج أسياخ الصلب ذات النتوءات من رتبتين ( ٣٦/٢٦ ، ٢٠/٤٠ ) · وذلك من صلب الأفران المفتوحة أو الأفران الكهربائية أو المحولات الاكسيجينية ·

٢ ــ التحليل الكيميائي

يبين الجدول التالي التحليل الكيميائي للصلب السائلوالاسياخ من الرتبتين ( ٣٦/٣٦ ، ٢٠/٤٠ ) ٠

#### التحليل الكيميائي للصلب السائل والأسياخ

	۽ پها ٪	التحليــل				
منجنین حد ادنی	فوسفور + كبريت حد اقصى	فوسىفور حد اقصىي	کبریت حد اقصی	کرپون حد أقصىي	الكيميائى	الرتبسة
٠٥٠-	ا ۱۰۰۰	٠,٠٥٥	٠,٠٥٥	۲۳۲۰	للصلب السائل	٥٢/٣٦
٠٠٠٠	۱۱۰۰	٥٢٠٠٠	٠,٠٦٥	۳۳ر٠	للاسبياخ	
٠٥٠	١٠٠٠	۰٫۰۵۵	۰ <sub>۵</sub> ۰۰۰	۰۶۲۰	للصلب السائل	٦٠/٤٠
٠٥٠	١٠١١٠	۵۶۰۰۰	٥٢٠ر٠	٥٤٥٠	للاسياخ	

٣ ـ الخواص الميكانيكية:

يبين الجــدول التالي الخواص الميكانيكية لأســياخ الصلب للرتبتين ( ٣٦/٥٠ ، ٢٠/٤٠ ) ٠

#### الخواص الميكانيكية لأسياخ الصلب

ن المفرد على ارد		النسبية المثوية للاستطالة طول القياس ١٠ ق		مقاومة الشد كجم/مم المدنى		اجهاد الخضوع او ۲ر۰٪ اجهاد الصمود حد ادثی		
قطر الدوران	زاوية الثني	حد ادنی	نبوتن/مم ً	کجم/مم	نيوتن/مم	کجم/مم	الرتبية	
	2	١٨	٥٧٠	٥٧	41.	41	٥٢/٢٦	
٣ ق	*14.	18	4	1+	٤٠٠	٤٠	1./2.	

(ج) الأسلاك ذات المقاومة العالمية المستخدمة في الخرسانة سابقة الاجهاد (م. ق. م. ١٩٦٢/٢٦٣) .

تختص هذه المواصفات القياسية بالأسلك العادية المصنوع من صلب ذى مقاومة عالية لتحمل اجهاد الشلك للاستعمال في الخرسانة سابقة الاجهاد ، وتعريفه كالتالي :

#### ١ ـ سلك ذو مقاومة عالية لاجهاد الشد :

سلك من الصلب المسحوب على البارد ذو مقطع مستدير لا يزيد قطره على ٨ مم ٠

#### ٢ ـ اللفــة:

طول مستمر من السلك بحالته كما سحب على البارد على هيئة لفة بدون أى وصلات أو لحامات •

#### ٣ - الحسزمة :

عبارة عن لفتين أو أكسشر من السلك ربطت ببعضها ربطا محكما ٠

تصنع الأسلاك عالية المقاومة بسحبها على البارد من صلب مصنوع بالطريقة الحامضية أوالقاعدية حسب رغبة النتج الا اذا نص على طريقة أخرى معينة في العقد المبرم بين المنتج والمشترك •

ويجب عند اجراء التحليل الكيماوى لهذه الأسسلاك ألا تزيد نسبة الكبريت عن ٥٠٠ ٪ ونسبة الفوسفور عن ٥٠٠ ٪ وألا تزيد مجمسوع نسبتى الكبريت والفوسفور عن ٥٠٩ ٪ ٠

#### جودة الأسلاك:

تكون الأسلاك عالية المقاومة مسحوبة سحبا جيدا بمقاسات مطابقة لما هو منصوص عليه لهذه المواصفات •

كما يجب أن تكون الاستبلاك سليمة وخالية من التشققات والتصدعات السطحية والقشور وزوائد الأحرف وغير ذلك من العيوب الضارة في الاستعمال كما يجب عدم وجود مواد دهنية أو صدأ أو مواد أخرى على سلطح الأسلاك بدرجة تضر بتماسكها مع الخرسانة •

#### الاختبارات:

#### اختبار الشد واجهاد الضمان :

#### ١ - اختيار قطع الاختيار :

تجهز قطع الاختبار مع العينات المقطوعة من نهايات العين لفات السلك أو أى طول منه بحيث يكون طول هذه العينات كافيا لاجراء الاختبار وذلك بحضور المشترى أو مندويه (ب) وتستعدل هذه العينات اذا لزم الأمر ويراعى عدم اجراء يمثل أى معاملة حرارية على العينات كما يراعى في حالة استعدال (جالعينة أن يتم ذلك على البارد على ا

#### ٢ - عدد اختبارات قوة الشد وأجهاد الضمان:

يجرى على الأقل اختبار شد واحد لتعين قوة الشد واختبار آخر لتعين ١٠ر٪ اجهاد الضمان لكل مجموعة من الأسلاك تزن ١٠ طن او جزء منها وفي حالة تعدد مقاس مقطع الأسلاك بجرى هذين الاختبارين لكل مقاس منها ٠

#### ٣ - طريقة اجراء الاختبار:

يجرى اختبار تعيين قرة الشد واختبار تعيين ١٠ر٠٪ اجهاد الضمان طبقا للمواصفات القياسية الاختبار الشدد للمعادن (م٠ ق٠ ١٩٦١/٧٦) على أن يلاحظ عدم اجداء

اختبار تعیین اجهاد الضب مان قبل مرور ٤٨ ساعة علی سحب السلك • ویجب ان تخضع الاختبارات الی م • ق • م • ۲۷ لسنة ۱۹۲۱ واهمها :

#### حدود قوة ألشد وأجهاد الضمان:

يجب ألا تقل قوة الشد ، ١٠٠/ أجهاد الضمان السلك ذي المقاومة العالية لاجهاد الشد عن القيم المبينة بالجدول التالى :

ر ٪ اجهاد الضمان کجم/مم	قوة الشد كجم/مم ١	قطر السبلك مم
90	١٣٥	٨
١	16.	٧
١٠٥	120	٦
110	17.	٥
140	140	٤
170	١٩٠	٣
120	Y + 0	۲

كما يراعى اختبار الثنى على البارد والاختبارات الآخرى التي تخضع الى م٠ ق٠ م٠ سنة ١٩٦٢ ٠

# بند (۱۱) الشبك المدد المصنوع من الصلب والذي يخضع الى م. ق. م. ۱۹۹۲/۲۹۱ :

تختص هذه المواصفات القياسية بالشبك الممدد المصنوع من ألواح الصلب والذي يستخدم في الأغراض العامة وفي بعض أعمال المباني والخرسانة المسلحة ويعرف كالتالي :

#### ١ - عين الشبكة :

هى الفتحة المتكررة التى تتكون منها الشبكة وتكون على شكل معين كما هو موضح بالشكل •

#### (أ) القطر الصغير للعين:


يمثل البعد (ص) في الشكل التالي القطر الصفير

#### (ب) القطر الكبير للعين:

يمثل البعد (ك) في الشكل التالى القطر الكبير للعين · (ج) أبعاد ضلع العين :

يمثل البعد (ع) في الشكل التالي عرض ضلع العين · يمثل البعد (س) في الشكل التالي سمك ضلع العين ·

وتعرف عين الشبكة بمقاس القطر الصغير للعين  $\times$  مقاس القطر الكبير للعين  $\cdot$  اى ( ص  $\times$  ك ) مم  $\cdot$ 



#### ٢ ـ خواص الواح الصلب :

يصنع الشبك الممدد من الواح من الصلب المدلقن والمبانى والأغراض الانشائية جيدا بحيث تكون سليمة وخالية من الشروخ او التموجات المواصفات القياسية على أنواع السطحية والعيوب الأخسرى كما يجسب ان تتوفر فيها لها مواصفات قياسية مستقلة الخواص الآتية :

#### ٣ ـ التركيب الكيميائي:

الكبريت لا يزيد على ٢٠٫٠ ٪ ٠ الفوسفور لا يزيد على ٢٠٠٠ ٪ ٠


#### ٤ - الخواص الميكانيكية:

يجب أن تتوفر في الواح الصلب الخواص الميكانيكية المبينة في الجدول التالي :

قوة الشيد	سنعك لوح العبلي
لا تقل عن ٣٧ كجم/سم	٣ ملليمتر فاكثر
لا تقل عن ٥٠ كجم/ميم	اقل من ٣ ملليمتر

#### ه ـ طريقة الصناعة:

يشكل لوح الشبك المدد بتشقيق لوح من الصلب المدافن شقوقا مستقيمة ومتساوية الأبعاد وفي صفوف متوازية تقع بينها شرائح من المعدن متساوية الأبعاد كما هو مبين بالشكل التالى وتشد شرائح كل صف عقب تشققها مباشرة في اتجاه عمودى على مستوى لوح الصلب لتكون شبكة ذات فتصات معينة الشكل •



ويجب أن يخضع المى باقى المواصفات م ق م م ٢٦٢ / ٢٦١ من ناحية المتفاوت المسموح به واختبار الشد واختبار الثنى على البارد واختبارات المصنع وباقى الاختبارات •

بند (۱۲) مواصفات صلب الانشاء م. ق. م. ۱۹۷۱/۲۹۰ :

تختص هذه المواصفات القياسية بصلب الانشاء على المسموح به لنسبة الكربون للصلب ا هيئة الواح وقطاعات مدلفنة على السحاخن مثمل قطاع ٢٢٠٠٪ وللصلب المشكل ٢٥٠٠٪ .

الكمر الحديد والمجارى والمخوص والزوايا وخلافه وجميع أنواع القطاعات المستخدمة في الكبارى والجمالونات والمبانى والأغراض الانشائية بوجه عام ولا تنطبق هذه المواصفات القياسية على أنواع الصلب الأخرى التي يصدر لما مه اصفات قياسية مستقلة .

#### طرق الصناعة:

 ١ ــ يصنع صلب الانشاء بطريقة محول توماس أو الفرن المفتوح أو بطريقة المحول الخاص أو الفرن الكهربائى أى بأى طريقة أخرى يتفق عليها بين البائع والمشترى •

۲ ــ أنواع الصلب الواردة بالجدول التالى يسمح بانتاجها كصلب فوار للانواع 1 ، ب فقط اما النوع ج فيمكن انتاجه كصلب نصف مخمد أو مخمد والذى سيتم تصنيفهم بجدولى التحليل الكيميائى والتحليل الميكانيكى ٠

٣ ـ يجب انتاج النوع د كصلب مخمد على أن تكون حبيبات المعدن دقيقة حتى يفى بالخواص الميكانيكية المطلوبة ويمكن الحصول على حبيبات دقيقة للمعدن باحدى الشرطين الآتيين :

(أ) أن تكون نسنبة الألومنيوم الحر ١٠٠٠ ٪ كحد أدتى •

(ب) اذا قلت نسسبة الألومنيوم الحر عن ٢٠٠٠ / فيجب أن يعالج بطريقة مناسبة ٠

#### التحليل الكيميائي:

\ \_ يجب أن يتفق التحليل الكيميائي لأنواع الصلب المختلفة معالمنصوص عليه في الجدول التالي :

٢ ـ ف حالة انتاج أنواع الصلب الأخرى غير الصلب الفوار وذلك بالنسبة للدرجة (ب) يكون التحليل الكيميائى للصلب المشكل كالآتى :

نیتروجین٪ حد اقصی	کبریت ٪ حد اقصبی	فوسىفور ٪ حد اقصى	کرپوڻ ٪ حد اقصى	المينف
۸۰۰۸	٠٥٠٠	۱۰٫۰۹۵	۳۲۲۰	۳۷ ـ پ
۱۰۰۰۸	هه٠ر٠	ه٠٠٠	۵۲۰	٤٢ ـ پ
.24	ەە•ر•	۰٫۰۹۰	۰۶۰۰	٤٤ _ ب

٣ ـ بالنسبة للصلب المنتج فى الأفران الكهربائية
 فقط يكون الحد الأقصى للنتروجين فى الصلطب السائل
 ٢٠٠١ ـ لجميع أنواع الصلب •

التحقيق المسببة المنتجات الصلب ٥٠ الدرجة ج ، د التي تزيد تخانتها على ١٦ مم : يكسون الحد الأقصى المسموح به لنسبة الكريون للصلب السائل في البودقة هو ٢٢٠٠ المسلب المسكل ٢٥٠٠ الله على ١٠٠٠ المسلب المسكل ٢٥٠٠ الله على ١٠٠٠ المسكل ٢٠٠٠ المسكل ٢٠٠٠ المسلم المسكل ٢٠٠٠ المسلمل ١٠٠٠ المسلمل ١٢٠٠ المسلمل ١٠٠٠ الم

بالنسبة للصلب ٥٠ ب : تسرب حدود التحليل الكيميائي الواردة بالجدول السابق على الصلب الذي تجري عليه تجربة الصدمة ٠

#### التحليل الكيميائي لصلب الاتشاء:

۱ ـ يبين الجدول التالي التحليل الكيميائي لصلب الانشاء باستخدام عينات اختبار مأخوذة طبقا لما هـو منصوص عليه في اختيار عينات الاختبار :

	=	كربون ٪ الم	حد الأقصى	فوسفور ٪ ا	لحد الأقصى	كبريت ٪ ال	حد الأقصى	نتروجين٪ الـ	حد الاقصى
لمنتف	الدرجة	للصلب السائل	للصلب الشكل ا	للصلب السائل	للمبلپ المشكل	للصالب السائل	الصالب الشكل	للصلب السائل	للصلب الشكل
77	_	_	-		_	_		-	_
71	1	۷۱۲	۲۱ر.	۸۰٫۰	۰٬۱۰۰	۲۰۰۳	۵۷۰۰	_	1
	ب	۱۵۰۰ ۱۵۰	۲۱ر. ۱۹ر	۰٫۰٦ ۵۰۰	۰٫۰۷۰ ۵۰۰۵۰	۵۰۰ ۵۰۰	۲۶۰۰۰ ۵۵۰۰	۲۰۰۷، ۲۰۰۷،	۸۰۰ر. ۸۰۰ر.
44	١	۰۲۰۰	۲۵۰۰	۰٫۰۸	۰۰۱۰۰	۲۰۰۰	۰۶۰۰		_
	ب ج	۲۰۰۰ ۱۷۰	۲۰۰۰ ۲۰ر۰	۰٫۰۰	۰٫۰۷۵ ۵۵۰ر۰	۰٫۰۵ ۱٫۰۵	۲۳۰۰۰ ۵۵۰۰	۰٫۰۰۷	ا ۲۰۰۹ ۲۰۰۸
	ُ ق	۱۷۰۰	۰۲۰.	٠,٠٤٥	۰۵۰۰	٥٤٠ر-	٠,٠٠	ا ۲۰۰۹ر.	٠,٠١٠
73	1 پ	۲۵، ۲۲،	۳۱ر٠ ۲۷ر٠	۸۰۰، ۲۰۰۰	۱۰۰۰ر۰ ۲٫۰۷۵	۰٫۰۹ ۱۰۰۰	۵۷۰۰ . ۲۲۰ ر ۰	۰٫۰۰۷	
	٠ ج	۰۲۰ ۲۰	۲۳۰۰ ۲۳۰	.j.a .j.£a	هه٠ر٠ ٠٠٠٥٠	۵۰۰، ۱۵۴۵ -	ەە-ر- ە-ر-	۰٫۰۰۷ ۲۰۰۹	۰٫۰۰۸
٤٤	1	۰٫۲۵	۳۱ر.		-	-	-		
	ņ	۲۲۲۰۰	۲۷۰-	۲۰۰۰ ۲۰۰۰	۰٫۱۰۰ ۲٫۰۷۵	۰٫۰٦	۰٫۰۷۰ ۲۲۰۲۲	۰,۵۰۰۷	.54
	ī	۲۰۲۰. ۲۰	۳۳ر. ۳۳ر.	۰٫۰۵	٠٠٠٠	۰٫۰۵ ۲٫۰۶۵	۰۰۰۵ ۱۰۰۵	۰٫۰۰۷	۰٬۰۱۰ ۲٬۰۰۰
۰۰	ب	۲۲ر٠	۰٫۲۰	۰٫۰٦	۰٫۰۳۰	ه٠ر٠	ەە•ر.	۰٫۰۰۷	٠,٠٠٩
	s ÷	۲۰۰۰ ۲۰	۲۳۰۰ ۲۳۰	۰٫۰۵ ۰٫۰٤٥	۰٫۰۵۰ ا	۰٫۰۵ ۰٫۰٤٥	۵۵۰ره ۵۰ره	۰٫۰۰۷	۰۵۰۱۲ ۲۰۰۸
٦.	÷	ە۳ر.	_	٠٥٠٠.	هه٠٠٠	٠٥٠٠	هه٠ر٠	_	_
	٥	۰ځر۰	-	٠,٠٤٥	۰۵۰ر۰	٠٥٠٠.	هه٠ر٠	۰٫۰۰۷	۰٫۰۰۸
٧٠	÷	۰۵۰	_	ه٠٠٠	هه٠ر٠	۰۵۰۰	هه٠ر٠	۰٫۰۰۷	۰۶۰۰۸

أعمال الخرسانة العادية

#### الجدول التالى يبين الخواص الميكانيكية لصلب الانشاء :

۹۱۸۰ ثنی علی البارد قطر الدوران (ق)	النسبة المئوية للاستطالة ( الحد الأدنى )	! حد ادنی )	فضوع کجم/مم <sup>۲</sup> (				
		تخانة أكثر من ٤٠ مم	ټخانة اکثر من ١٦ مم حتى ٤٠ مم	تخانة الى ١٦ مم	مقاومة الشد كجم/مم	الدرجة	الصنف
۳ <i>س</i>	_	<b>Y•</b>	۲۱ ا	۲١	٥٧ _ ٣٣		77
س ۳ ۱ س ۱ س ۱	<b>Y7</b>		44.	. <b>Y£</b>	£Y _ YE	۱ ب ج	45
۳ س ۲ س ۱٫۵ س ۱٫۵ س	۲۰	77	44	78	£0 _ YV	ب ج د	**
س ۳ ۳ س ۳ س ۲ س	77	 	۲٥	**	0 27	ب ب د	٤٢
، سی ۳ س	44	70 70 70 77	77 77 77	7A 7A 7A 79	٤٤ _ ٢٥	۱ پ د	££
۳ سی	7. 7. 77	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	٣٥	\   \   **	۲۷ _ ۵۲	ب ج د	٠
_	\0 \0	77	**	<b>۲٤</b>	۷۲ – ۲۰ ۷۳ – ۲۰	? ÷	٦.
	1.	٣٥	۳٦	\ \ \ \	40 _ Y*	÷	٧٠

#### ملاحظات على الجدول:

ا ـ حسبت النسبة المثوية للاستطالة على اســاس ل = 0ره  $\sqrt{q}$  حيث ل = طول القياس • ، م = مساحة المقطع

س = تخانة أو قطر قطعة الاختبار •

٢ ــ بالنسبة لاجهاد الخضيوع في أنواع الصلب ٢٧ أ ، ٢٧ ب ، ١٤٢ ، ١٤٤ ب وذلك للألواح والمسطحات التي يزيد عرضها على ٤٠٠ مم (1) يمكن انقاص القيم الذكورة بمقدار ٢ كجم /مم ، (ب) في حالة النص في طلب المشترى الالتزام بقيم اجهاد الخضوع المبيئة في الجدول السابق فإن الحد الأعلى لمقاومة الشد يمكن تجاوزه بمقدار ٣ كحد /مم ٠٠٠٠

٣ كجم مم ٢٠٠٠ . ٣ ـ بالنسبة للاستطالة لقطع الاختبار المستعرضة والألسواح والمسطحات التي يزيد عرضها على ٤٠٠ مم ولا تزيد تخانتها على ١٠٠ مم مم يمكن انقاص القيم المذكورة بالجدول بعقدار اربع وحددات متوية للصلب غير المعالج حراريا ووحدتين فقط للصلب المعالج حراريا و

- ٤ ـ بالنسبة لقطــع اختبـار الثنى المستعرضة والمسطحات التى يزيد عرضــها على ٤٠٠ مم فانه يمكن زيادة القيم المذكورة بالجــدول لقطر الثنى لجميع انواع ودرجات الصلب بمقدار °ر٠ س ما عدا صلب ٣٣ ٠
  - ٥ \_ بالنسبة للمنتجات التي تكون تخانتها أكبر من١٦ مم فيمكن زيادة قطر الثني لأنواع الصلب الآتية :
    - (أ) ٥ر٠ س للصلب ٣٧ ج، ٣٧ د٠
      - (ب) ۱٫۰ س للصلب ٤٢ د ٠

الجدول التالي ببين معامل تصحيح لقطع اختبار الشدذات طول القياس الثابت :

#### ( الابعاد بالمليمتر )

معــامل التمــحيح مساحة القطع حتى ٢٥   ٢٠   ٢٠١   ٢٠١   ٢٠١   ١٠١٠   ٢٠٠٠   ٢٠٠٠   ٢٠٠٠   ٢٠٠٠   ٢٠٠٠									
- Y0.1	_ 17.1	۹۰۱ _ ۱۳۰۰	4	- £+1	- 777 £	- 1·1	- 77	حتی ۲۰	مساحة المقطع
151	۱۵۱	\3·	۹ر، ۲ر،	۹ر٠ ۱ر۱	13 <sup>1</sup>	۸ر٠ ۹ر٠	√ر٠ ^ر٠	۷ړ٠	طول القياس

اذا استعملت عينات غير مناسبة فتستخدم قطعة اختبارذات طول قياس ثابت ١٠٠ مم أو ٢٠٠ مم بغض النظر عن مساحة مقطعها وفي مثل هذه الحالات لا تسرى الحدودالادني للاستطالة الموجودة بجدول الخواص الميكانيكية بل يجب تعديلها حسب معامل التصحيح الوارد بجدول معامل التصحيح لقطع اختبار الشد ذات طول القياس الثابت ويجب أن تخضع جودة الصلب للشروط التالية :

#### شبروط عسامة :

- ١ ـ يتم التفتيش السطحى على المنتجات بالعين المجرده ما لم ينص على غير ذلك في العقد المبرم بين المشترى والمنتاج ٠
- ٢ ـ يكون الصلب المدافن سليما وخاليا من الترقيق والتشققات والتصدعات السطحية وقشور الدافنة والتجمعات الضارة للشوائب الناتجة من عملية الانعزال أو المتضمنات الضارة الاكسيدية ومن الحواف الخشنة أو المسننة •
- ٣ ـ العيــوب الداخليـة والسطحية البسيطة التيلا تؤثر تأثيرا ضارا على استعمالات الصــلب وتشغيله
   لا تسبب الاعتراض أو الرفض
  - ٤ .. يجب أن يتمشى هذا الصلب من جميع الوجوهمع الاختبارات المذكورة في هذه المواصفات ٠
  - ٥ ـ في حالة صلب المطروقات يكون مستوى جودة السطح عاليا ويتم التسليم حسب مواصفات خاصة ٠

#### ازالة العيوب السطحية :

- ١ \_ يمكن ازالة العيوب السطحية بمعرفة المنتج بالتجليخ على الا تقل التضانة في المنطقة المعالجة مرضعيا
   عن ٤ ٪ ( بحد أقصى ٣ مم ) بالنسبة لقيمتها الأسمية .
- فاذا زادت القيمة على ٤ ٪ وبحد أقصى ٧ ٪ يجب الحصول على موافقة المشمسترى أو مندوبه على صلاحية المنتج المعالج ٠
- ٢ ــ عيوب السطح الأكثر تغلغلا والتى لا يمكن علاجها بالطريقة السابقة يمكن بعد موافقة المشترى أو مندوبه اتمام عملية الاصلاح بالتجليخ أو الكشط على أن تملا المنطقة المعالجة باللحام وفقا للشروط الآتية :
- (أ) بعد اتمام ازالة العيوب وقبل الملء باللحام يجب الا يزال من التخانة بواسطة التجليخ أو الكشط أكثر من ٢٠ ٪ من التخانة الاسمية ٠
- (ب) يجب أن يتم الله، باللحام بواسطة لحامين مهرة وبطريقة تناسب صنف الصلب ودرجته وبموافقة المشترى
  - (ج) يجب ازالة الزيادة في التفانة الناتجة عن عملية الملء باللحام بواسطة التجليخ ·
- كما يجب مراعاة عمـل مراجعة حرارية بعد الملء باللحام بالنسبة للمنتجات المسطحة غير المعالجة حراريا اذا كانت الحالة تستدعى ذلك واذا تم اللحام على منتجاتسبق عمل مراجعة حرارية لها فانه من الواجب اجراء عملية مراجعة حرارية جديدة بعد اللحام •


ويجب أن تخضع لشروط الاختبارات م. ق. م٠٢٦/٢٦٠٠ .

#### استعمالات الخرسانة العادية :


#### ١ ـ خرسانة الأساسات:

#### (١) الخرسانة العادية تحت القواعد المسلحة :

ويحدد مسطحها بقسمة الأحمال المركزة الناتجة من العامود والقاعدة على جهد التربة وتكون القاعدة مربعة اذا كان العامود مستطيل ويكون الفسرق بين ضلعيها مساويا للفسرق بين ضلعي العامود ويكون سمكها مساويا للفرق بين ضلعى الخرسانة العامود ويكون سمكها مساويا للفرق بين ضلعى الخرسانة العامود ويكون سمكها مساويا للفرق بين ضلعى الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة مقسوما على ٢٠



وهناك طريقة لاستنتاج العلاقة بين سمك الخرسانة العادية D وبروزها على القاعدة المسلحة  $\overline{D}$  وجهد التربة كجم/سم من الجدول التالى:



#### (ب) اساسات مستمرة من الخرسانة العادية :

وتستعمل تحت الحوائط الحاملة للمبانى اذا كان عمق التأسيس قريبا من سطح الأرض ولا يجون في هذا النوع ان تكون نسبة الأسمنت اقل من ٣٠٠ كجم للمتر المكعب زلط + ٥٠٠ م٢ رمل •

ويحدد شمك خرسانة الأساسات باعتبار أن البروز على جانبي الحائط عبارة عن كابولى محمل برد فعل الأرض ويرتكز عند وجه الأرض ويجب ألا يزيد جهد الشد عن ٤ كجم/سم في الخرسانة السمنتية · والجدول الآتي يتين السمك اللازم بالنسبة للبروز من وجه الحائط لجهد الضغط المسموح به لطبيعة الأرض ·


٤	٣	۲	٥ر١_	\	۵۷ر	ەر	جهـــد الضــغط على الأرض كجم/سم
٥٦٥	٠٠,٢٥	***	۵۵۰	٥٤٥	٥٤٠	٥٣٥	الزاوية على الخط الأفقى ( من طرف المحائط )

وهناك طريقة تقريبية لمعرفة سمك الخرسانة :

#### أولا \_ بالرسيم :

ولمعرفة ارتفاع الخرسانة يرسم خط على ٥٤٥ من قاعدة الحائط كما هو موضح بالرسم أو برسم خط بزاوية ٣٠٠ يحدد عرض الخرسانة حتى تتقاطع مع خطوط الزوايا ٠

#### أعمال الخرسانة العادية



#### ثانيا \_ بالمسـاب :

#### انواع الخرسسانة العسادية

#### بند (١) \_ بالمتر المكعب خرسانة عادية بالزلط:

بالمتر المكعب : توريد وعمل خرسانة عادية مكونة من متر مكعب زلط + نصف متر مكعب رمل + ۲۰۰ كجم ــماك المبينة بالرسومات وتعمل على أسمنت وذلك للأسب طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع الدق جيدا بالمندالة ووزن سطحها على المنسوب المطلوب ، ولا يسمح بالقساء الخرسانة من أعلى حتى لا يحدث انفصىال في أجـــزاء الخرسانة بمعنى نزول الركام الكبير أولا ثم يليسه مونة الرمل والأسمنت ، وفي حالة استعمال الزلط في الخرسانة العادية للاساسات يفضل استعمال الخلط الميكاني حالة استعمال الخلط اليدوى يزاد شيكارة أسمنت آكل متر مكعب خرسانة على الخلطة المنصوص عليها مع عدم احتساب قيمتها اذا كان منصوص على استعمال الخالط اليكانيكي وفى حالة الخلط اليدوى يكون على طبلية جافة ، ويجب تقليب الخرسانة ثلاث مرات على الأقل : الأولى على الناشف لتكوين خليط مناسب من المواد المكونة للخرسانة ، والثانية تقلب مع رش الماء رويدا اثناء التقليب حتى يأخذ كل كوريك ملائمة المياه المناسبة حتى لا تسبب كثرة الياه غسيل الخرسيانة وضياع الأسمنت ، وفي الثالثة تقلب الخرسانة ويوضع عليها ما قد تحتاجه من الماء رشا حتى يتكون المزيج المنآسب للعمل •

#### بند (٢) خرسانة عادية للارضيات:

بالمتر المسطح: توريد وعمل خرسانة عادية للارضيات مكوناتها وطريقة خلطها مثل بند (١) وتستخدم آما اسيفل البلاط، وفي هذه الحالة تكون سمك ١٠ سم أذا لم يزيد مسطح الغرفة عن ١١ م واذا زاد عن ذلك فيكون سمكها ١٥ سم أو ٢٠ سم، وتصب هذه الأرضيات بعد دك الأرضية والاتربة جيدا بالمندالة ورشها بالماء وتسوى حتى المنسوب المطلوب ثم تدق أوتاد خشيبية يكون منسوب ظهرها منسوب المطلوب ثم القرسانة وارتفاعها هو السمك المطلوب، وعادة يكون منسوب المغرسانة وارتفاعها هو السمك المطلوب، منسوب المبلط فوقها، ولما أن تستخدم في ارضية المطارات وسنبين والمرق والجراجات باضافة وجه من البازلت، وسنبين في اعمال الطرق طريقة تنفيذها ومكوناتها، وفي كلتيا المالتين يجب تحديد سمك الخرسانة المطلوبة في وصف البنيد،

#### بند (٣) - خرسانة عادية تحت السملات :

بالتر المسطح: تورید وعمل خرسانة عادیة بسمك ٥ سم أو ١٠ سم ویعرض یزید عن عرض السمك بـ ١٠ سم وتعمل عادة بمونة مكونة من ٨٠ م زلط + ٤ م م رمل + ١٠٠ كجم أسمنت ، وطريقة خلطها وباقى مواصفاتها مثل بند (١) ٠

#### اعمال الخرسانة العادية

#### معدلات المبواد:

تتوقف معدلات الخرسانة العادية والتى وضعت على الساس المعايرة بالحجم وهى الطريقة الجارى العمل بها

ونظرا لأن طريقة المعايرة لا تعطى معدلات صحيحة لحجم الخرسانة الناتجة بعد خلطها ان يتوقف المعدل المذكور على شكل وحجم وتدرج حبيبات الزلط والرمل وكمية المياه المضافة للخلط ولذلك يستحسن عمل تجارب على الصالات التي بها كميات ضخمة من الخرسانة لتحديد معدل تناسب المواد المستخدمة ، والمعايرة لا تعطى معدلات صحيحة وتقاوت نسبها من ٢٪: ٥٪ ويدخل في مكونات الخرسانة هالك المواد في مراحل العمل - نقل الناشف - خلط ونقل وصب ناتج الخرسانة تداخل الخرسانة في التربة وجوانب وصب ناتج الخرسانة تداخل الخرسانة ألمسلحة نجد أن ٨ر م للحفر ، ولذلك في أعمال الخرسانة المسلحة نجد أن ٨ر م مسلحة للخلط اليدوى بينما في الخرسانة العادية فأن المراح على ١٥ م ٢٠ كجم السعنت الى ٥٠٠ كجم يعطى معدلات من ٢٠٠١ م الله الله عادية وذلك حسب الجدول التالى ٠

واذا استعملت هذه الخرسانات في الأرضيات وحسبت بالمتر المسطح يضاف ٥٪ هالك زيادة لأنطبقة التربة التي ستوضع علبها م٢ خرسانة ستشغل مسلحة من ٦ م٢ الي ١٠ م٢ بينما م٣ خرسانة في الأساسات باقل سلمك وهو ٣٠ سم تشغل مساحة مقدارها ٣٠٣ م٢ ٠

#### معدلات العمالة :

الفرقة المكرنة من (٣٣) عامل تنتيج ٣٧ م حسب نوعياتهم التالية :

١ ريس \_ ٨ عامل قروان \_ ٢ كراك - ١ حرات \_

۱ عامل ارش المیاه - ٦ عامل ناشف - ٢ حبال - ١ عامل فورمجي ٠

وفى حالة صب خرسسانة الأرضيات بالمتر المسطح يضاف الى ذلك تكلفة تشغيل الأوتساد وعسل الميزانية وخالفه •

#### بند (٤) \_ بالمتر المكعب خرسانة عادية دقشوم:

بالمتر المكعب: ترريد وعمل خرسانة عادية للاساسات والحوائط وسلالم المداخل مكونة من متر كسر حجر جيرى صلب خالى من الطفل والبقع الطرية يمر من حلقة قطرها ٥ سم ، ونصف متر مكعب من مونة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت على متر مكعب رمــل حرش نظيف حاد الزوايا ، والثمن يشمل وضع هذه الخرسانة على طبقــات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم والدق جيدا بالمندالة الحــديد ثم وضع الطبقة التالية مع جعل السطح النهـائى للخرسانة أفقيا تماما ٠

#### معبدلات المبواد :

ویلزم لکل م<sup>۲</sup> م*ن هـنه الخرسانة ۹۰ر م<sup>۳</sup> دقشوم ،* ۳۰ر م<sup>۳</sup> رمل ، ۱۵۷ کجم آسمنت ۰

#### معدلات العمالة:

يرجع الى معدلات الخرسانة العادية ويضاف سعر التكسير اذا وجد ·

#### بند (٥) بالمتر المكعب خرسانة كسر طوب لدورات المياه :

بالمتر المكعب: توريد وعمل خرسانة عادية كسر طوب مكونة من متر مكعب كسر طوب أحمر الذي يمر من مهزة سبعة عيونها ٤ سم مضافا اليه نصف متر مكعب موتة

جدول يبين معدلات المواد للخرسانة العادية

جهدالشغط المسموح بــه کجم/ ســـم۲	الحجمر م۳	اسنست کجم	رمسل ۲۴	زلــط ۲۰	بيـــان الأعمــال	رةــــم مـلسل
۰۵٫۵۰	۲ مر ۱	10.	۰ ٥ر	۰۰ر۱	خرسانة عادية للاساسات	١
۱۳٫۰۰	£ الر	10.	٠ ٤٠	۸ 'ر	خرسانةعاذية للاساسات	۲
۱۳٫۰۰	ه من ۱	7	۰۰ر	\$ 200 00	خرسانة عادية للاساسات	7
19,00	١٤ ٨و	7	۰ ځړ	٠٨ر	خرسانة عادية للاساسات	٤
19,00	۸۰۲	40.	۰ هر	۵۰۰۱	خرسانة عادية للاساسات	٥
۲۲٫۰۰	٨٨ر	70.	• ار	ماد	خر سانة عادية للاساسا <b>ت</b>	٦
۲۲٫۰۰	۱۰۱۰	۲۰۰	۰ ەر	۰۰ر1	خرسانة عادية للاساسات	Y
۴۳٫۰۰	۱٫۱۳	۳٥٠	۰ ۵ر	۱٫۰۰	خرسانة مادية للاساسات	٨

أعمال الخرسانة العادية

مكونة من متر مكعب رمل مضافا اليه ٢٠٠ كجم اسمنت المواد التي تضاف الى الخرسانة العادية لمجعلها صماء: لزوم الأجزاء المنخفضة بالأسقف ودورات المياه وباقى مواصفاتها مثل بند (٤) ٠

#### معدلات العمالة:

الفرقة المذكورة بالخرسانة العادية تنتج ٣٠ م السقف ارتفاعه ٣ م ، وذلك بخلاف تكلفة تكسير الطوب ٠

#### معندلات المنواد :

ويلزم كل م من هذه الخرسانة ٩٥ م كسر طوب ، ٥٣ر م٣ رمل ، ١٠٥ كجم اسمنت ، وفي حالة زيادة مكعم خرسانة كسر الطــوب أكــثر من هالك الطوب وقدره ٥٪ يحتسبب أن المتر المكعب يستهلك ٢٥٧ طوبة مقاس ٢٥×١٢×٦ ويقل هذا العدد كلما زاد سمك الطوية ٠

#### بند (٦) \_ خرسانة ميول للاسطح :

بالمتر المسطح : توريد وعمل خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم ولا يقل عن ٣ سم عند الميزاب ولا يقل الميل عن ١٠ مم في المتر « حسب ميول الأسطح » والخرسانة مكونة من ٣ أجزاء من كسر الطوب الأحمر تام الحريق يمر من مهزة سعة عيونها ٢٥ مم وجزء من المونة المكونة من متر مکعب رمل ونصف متر مکعب جیر بلدی ، ۱۵۰ کجم

وتحدد الميول بواسطة أوتان ويحددها مبيض ماهر ، والثمن يشمل عمل وزرة ماثلة حول الدراوى وغيرها من نفس الخرسيانة لوضع بالطة الوزرة ، والمقاس حسيب المسقط الأفقى بدون علاوة نظين الميول والوزرات •

#### معدلات المواد والعمالة لخرسانة ميول الأسطح

#### معدلات العمالة:

فرقة العمالة المذكورة بالخرسانة العادية تنتج ٢٢ م٢ لسقف ارتفاعه ١٦ م أي مبنى خمسة أدوار ٠ هذا بخلاف مبيض ومساعد لعمل الأوتار لتخليق الميول ٠

#### معيدلات الميواد :

المتر المسطح يسستهلك ٢١٠ر م مرمل + ١٤ كجم أسمنت + ٢١ طوبة في حالة عدم وفاء الــ ٥٪ من كسسر طوب المباني + ٢٣٠ر م جير حي ٠

تضاف البارا للخرسانة العادية لجعلها صماء حسب الأنواع التالية :

١ ــ لجعل الخرسانة صماء يضاف ٥ر١ كجم من البارا العادية لكل ٥٠ كجم اسمنت عادى أو ١٥٠ كجم من البارا العادية لكل ١٨ لترا من ماء الخلطة أو ١٥ كجم بارا عادية للمتر المكعب خرسانة ، وهذه البارا اشبه بمعجون معبأ في براميل سعة ٢٠٠ كجم أو صفائح سعة ٢٠ كجم ٠

٢ ـ ولسد الأخرام التي ترشح بشدة يستعمل البارا السريعة جداً ، وهي سائل أحمر اللون يخلط جزء واحد منها + ثلاثة أجزاء أسمنت عادى صافى وبالوزن ٦٠ كجم منها + ۲۰۰ کجم اسمنت ۰

#### القيساس:

تقاس الخرسانة العادية بالمتر المكعب اذا كانت أسماكها أكثر من ٢٠ سم كل نوع منها في بند على حدة ٠ أما اذا كان السمك ٢٠ سـم أو أقل فتحتسب بالمتر المربع لكل نوع وكل سمك منها على حدة ، كما يجب وضــ الخرسانة المختلفة في بنود مختلفة حسب حالتها فيؤخذ كل بند على حدة لكل من:

( أ ) خرسانة الأساسات للمبانى وكذلك لأساس السلالم والمداخل والبدرومات

(ب) خرسانة الأرضيات على أن يكون كل نوع ركل سمك على حدة ٠

(ج) خرسانة الميول للأسطح تحتسب بالمتر السطح حسب نوعها وأسماكها ٠

(د) الخرسانة المكونة للحوائط على أن يوضح كل سمك منها على حدة بما في ذلك العبوات والأخشاب اللازمة لصــيها ٠

( ه) الخرسانة التي توضع بين الكمــرات الحديد للاسقف كل سمك منها على حدة بما في ذلك العبروات والأخشاب الملازمة لصبها آ

كما يجب مراعاة أن يكون مقاسات الخرسانة جميعها هندسية أى الطول في العرض اذا كانت بالمتر المسطع ، والطول في العرض في الارتفاع اذا كانت بالمتر المكعب مع اضافة ما يكون بها من بروزات وخصم ما يوجد منها من فراغات •

#### الخرسانة الخفيفة

المقصدود هنا بالخرسانات الخفيفة هي التي يزن المتر المكعب منها من ٢٠٠ : ١١٠٠ كجم ، ويمكن تكوين هذه الخرسانات باحدى طريقتين : الأولى : تكون بواسطة استعمال ركام خفيف الوزن في الخرسسلاة والطريقة الثانية : بواسلة تكوين جيوب هوائية أو غازية مقفلة في مونة الاسمنت ، وتسمى هذه المونة بعد ذلك باسلم الخرسانة الخلوية (AERATED CONCRETE)

وهذه الخرسانة اما أن تصب فى أماكنها لملاغراض المخصصة لها أو أن تصب فى قوالب على هيئة طوب أو بلوكات أو بلاطات وتبنى فى المواضع المخصصة لها •

والأغراض التى تستعمل فيها هذه الخرسانات هى اما كطبقات عازلة للحسرارة ، وفى هذه الحالة يجب أن لا يزيد وزن المتر المكعب منها على ٢٠٠ كجم ، وأما أن تستعمل فى حالة ما يكون الوزن للمتر المكعب منها ٧٥٠ كجم فاكثر فى الأغراض الآتية :

ا لبناء الحوائط أن القواطيع في مبانى المنشآت دى الارتفاعات العالية والمكونة من هياكل خرسانية مسلحة بغرض الوصول الى تخفيف الأحمال الميتة وبالتالى الى تقليل حجم الكمرات والأعمدة من الخرسانة وكذلك لتقليل وزن الحديد اللازم المتسليح وأيضا لتقليل تكاليف الأساسات لخفة هذا النوع من الطوب أن البلكونات المصنوعة من هذه الخرسانات علاوة على أن هذا النوع من المبانى ذو درجة معامل عمزل كبيرة للحرارة والصوت وذلك بالنسبة لكل من المبانى والخرسانات العادية حيث تبلغ أقال من ربع درجة معامل التوصيل للخرسانة العادية المكونة من الزلط والرمل .

 ٢ ــ لبناء قواطيع أعلا البلاطات المسلحة في المباني
 القائمة وذلك لخفة أوزانها دون الالتجاء لعمل كمرات اضافية •

٣ \_ يمكن البناء بالطوب المصنوع من هذه الخرسانات كحوائط حاملة في المبانى السكنية البسيطة ذات الدور الواحد أو الدورين ٠ وفي هذه الحالة يجب أن يزن المتر المكعب من هذا الطوب ما بين ٧٥٠ الى ١١٠٠ كجم حسب المالة ٠٠١ الم

ويجدر القول أن نذكرهنا أن أنواع الركام الخفيفة التى تستعمل فى هذه الخرسانات أهمها كسر وبودرة الحجر الخفاف وهى من فتات أحجار بركانية يزن المتر المحمب منها حوالى 201 كجم تقذفها مياه البحار على الشواطىء فى بعض البلاد الأوروبية وخلافها و وترجع خفة وزنه الى كثرة المسام الصغيرة الموجودة فيه من تأثير فعل الغازات عليه وقت صعوده من فوهات البراكين .

ويزن المتر المكعب من الطوب أو البلوكات المصنوعة من الحجر الخفاف من ٧٥٠ الى ٨٠٠ كجم كما يزن المستر المكعب من المبانى التى تبنى بهذا الطوب أو البلوكات من

٨٥٠ الى ٩٠٠ كجم ودرجة مقاومة هذا الطوب المصنوع من حجر الخفاف في مصر للضغط عند أجراء تجربة الكسر هي حوالي ٢٠ كجم/سم ولا يزيد جهد الضغط المسموح به لهذا الطوب على ٣ كجم/سم ٠٠

ويمكن استعمال بلوكات حجر الخفاف في الخرسانات المسلحة للبلاطات المعرضة الأحمسال خفيفة كالجمالونات والمظلات وبالاطات الاسطح الغير معرضة الأحمال كبيرة ، ويزن المتر المكعب من هذه الخرسانة المستعمل فيها بلوكات الحجر الخفاف من ١٢٠٠ ٢٢٠٠ كجم .

أما الخرسانة ذات الجيوب الهوائية (AERATED فتصنع من الأسمنت الصناعى البورتلاندى على هيئة أسمنت خلوى تصب أعلا البلاطات الخرسانية المسلحة كطبقة عازلة للحرارة أو تصب فى قوالب على هيئة طوب أو بلوكات لبنائها كحوائط أو قواطيع خفيفة ، وتصنع هذه الخرسانة باحدى طريقتين :

الأولى: اما بادخال مسحوق الالرمنيوم ال الزنك الناعم جدا في مزيج الاسمنت اثناء خلطة بالماء فيتكون الهيدروجين ويزداد حجم المسريج بسرعة نوعا وتحبس فقاقيع الغاز داخل الخرسانة حالما يتم شك المونة .

الثانية: باستعمال مادة رغوية وذلك باضافة جـزء قليل منها الى الاسمنت أو الاسمنت والرمل فى خلاط خاص فتنبعث رغوة خفيفة وتتكون جيوب هوائية تحتجز فى الخرسانة بمجرد شكها ٠

وجهود الضغط على هذه الخرسانة ضعيفة اذا ما قورنت بجهود الضغط على الخرسانة العادية وان اقصى جهد ضحفط للكسر على هذه الخرسانات لا يتعسدى لا كجم/سم، ويزن المتر المكعب من هذه الخرسانة الخاوية في حالة استعمالها في بناء الحوائط أو القواطيع ٧٥٠ : ملك حسب الحالة ، ويستحسن عدم استعمال هذه الخرسانة كحوائط حاملة الا في الحالات البسيطة والتي لا يتعدى جهد ضغط التحميل فيها ١ كجم/سم، ويشرط أن لا يقل وزن المتر المكعب من هذه الخرسسانة عن ٩٥٠ كحم ٠

ولاعطاء فكرة تقريبية عن صناعة هذه الخرسانة نقول الن المتر المكعب من هذه الخرسانة يجب أن لا يقل وزن الاسمنت الداخل فيه عن ٣٠٠ كجم تضاف اليه الكمية المناسبة من المواد الكيماوية أو الرغوية المطلوبة ومعنى هذا أن النوع المستعمل من هذه الخرسانات كطبقات عازلة للحرارة يكون من الاسمنت الخالص وادا طلبت خرسانة وزن ٧٠٠ كجم/م مثلا فيوضع اسمنت وزنه ٣٠٠ كجم على الأكثر لاتتاج عتر مكعب من هذه الخراسانات وهلم جرا و

فما ذكر عن الخرسسانات الخفيفسة فهو تعريف بمواصفاتها واستعمال كل نوع منها ، أما عن معدلات المواد والعمالة ومعرفة القياس ستذكر عند وضع كل بند في مكانه .

# الباب الثالث

# أعال الخرسانة المسلحة

سبق فى اعمال الحفر والخرسانة العسادية معرفة تجهيز الموقع والاحتياجات الواجب اتباعها قبل البدء فى المعمل ، والطريقة المتبعة فى تصميم الخرسانة العادية والمغرسانة العادية والخرسانة المسلحة وفى هذا الباب يمكن استكمال المنشأ من أعمال الأساسات بجميع أنواعها تقريبا حتى ينتهى الهيكل الخرساني ، وسيقسم هدا الباب الى عدة أجزاء والتى تنحصر فى الآتى :

أولا : تكوين الخرسانة واختيارها واختيار المـواد وبعض ما يلزم من اضافات وخلافه •

ثانيا : أعمال الأساسات ، وتنقسم الى :

- (أ) تصلميم بعض انواع الأسلسنات ومنها الأساسات المستمرة والقواعد المنعزلة وشرح بعض انواع الأساسات الاخسرى واستعمال كل نوع ٠
- (ب) الأساسات الخازوقية بالنواعها واستعمال كل نوع واجراء تجربة التحميل ومعدلات الموالة •

ثالثا : الشدات ، ومنها الخشبية والحديدية •

رابعا : حصر أعمال الخرسانة ومعدلات المواد والعمالة واستهلاك الأخشاب •

خامسا : أنواع البانى الجاهزة والمصبوبة مكانها وأنواع أخرى والتشكيل بينهم • وسنحاول شرح كل باب على حدة •

# أولا \_ تكوين الخرسانات واختيارها واختيار مواد وبعض ما يلزم:

\ \_ جميع أعمال الخرسانة المسلحة يجب أن يتم مدونة باللوحة الانشائية والخلطة مكونة من ٨ر م ولط ، مدونة باللوحة الانشائية والخلطة مكونة من ٨ر م ولط ، ٢٠٠ كجم أو ٢٠٠ كجم أو ٤٠٠ كجم أو ١٠٠ كجم أسمنت حسب الشروط والمواصفات ، وتبدا نسب الحديد من ٥٪ الى ٦٪ من مساحة القطاع ونسب الاسمنت تتناسب تناسبا طرديا مع نسببة الحديد فكلما وزادت نسبة الاسمنت زادت نسب الحديد وذلك حسب نوعية الخرسانة المسلحة وأهميتها وسنكتف هنا بالخرسانة المسلحة والمتى سترد فيما بعد ٠

۲ \_ تتكون الخرسانة المسلحة من ٨ر م ٢ زلط ٤ر م ٢ رمل ، ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى ما لم يذكر خلاف ذلك ، وتتحمل مكعباتها القياسية جهدا فى الضاغط لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم للاعمادة ، ٢٢٥ كجم/سم لباقى الأعمال .

٣ \_ تشمل فئات اعمال الخرسيانة المسلحة حديد
 التسليح العادى والحديد عالى المقاومة أذا وجد •

 $^{87}$  \_ يجب استعمال الجردل المخروطي الناقص المفتوح من القاعدتين وقاعدته السفلي بقطر  $^{77}$  سم والارتفاع  $^{77}$  سم وله يد يمكن دفعه بواسطتها وتصب المخرسانة ممزوجة بالماء داخلة على اربعة دفعات وتقلب في كل دفعة  $^{77}$  مرة بواسطة سيخ حديد بطول  $^{76}$  سم وقطر  $^{76}$  بوصة بنهاية محدبة وبعد ملئه تماما يزال المصردل مباشرة برفعه رأسيا الى اعلى ، ويقاس هبوط المحرسانة من ارتفاعها الأصلى ، ويجب الا يزيد عن  $^{97}$  سم وزن المياه المستعملة في الخرسانة مساويا الى نحو  $^{78}$  من وزن الاسمنت الداخل في الخرسانة  $^{78}$ 

ه \_ لا يجوز مطلقا استعمال الخلط اليدوى ويجب استعمال الخالط والهزان في جميع انواع الخرسانة الساحة \*

آ ـ لا يستخدم سوى الاسمنت البورتلاندى العادى والسريع التصلد في الخرسانة المسلحة ويراعى وضع قطع مواسمير الحديد المجلفن بالأقطار المناسمية بالاسمقف والكمرات اللازمة للاعمال الكهريائية والاعمال الصحية .

 ٧ ـ عندما يكونسمك مبانى الحوائط بين الإعمدة نصف طوبة فيجب أن توضع فى الأعمدة المسلحة اسسياخ قطرها ٦ مم بطول ٢٥ سم على مسافات كل منها حوالى ٥٠ سم لربط الأعمدة بمبانى القواطيع المذكورة •

۸ ـ قى حالة استعمال الاسمنت البورتلاندى العادى يمكن السماح باستعمال الخرسانة التى يصلل اختبار مقاومة الضغط بعد مرور سبعة أيام الى ٨٠٪ ( ثمانون فى المائة ) من المقاومة المطلوبة بعد مرور ٢٨ يوما ، على أن يتم عمل تجارب الاختبار على ربع عدد العينات بعد مرور ٢٨ يوما .

٩ ـ في حالة طلب خرسانة مانعة للرشيح مثل خزانات المياه الأرضية أو العلوية ١٠ يشترط في الخرسانة الستعمل فيها اضافات مواد مانعة للرشع أن لا تقيلل من

مقاومتها المضغط والانحناء وقوة التماسك بينها وبين الحديد لا تقل عن ٨٥٪ من القيم المناظرة في الخرسانة المجهزة بدون اضافات ، وتوجد مواد تساعد على تقليل نسبة المياه المضافة وسهولة التشغيل كاضافة سائل الباربلاست بنسبة ٢٪ من وزن الأسمنت المستعمل وكذاك توجد بعض مواد كيميائية أخسرى ، ويجب التأكد من صلاحيتها حيث أن كثرة هذه المواد الكيميائية قد تؤثر على قوة الخرسانة وعلى صلب التسليح وسيأتي ذكر هذه المواد فيما بعد •

١٠ ـ يجب عند نقل الخرسانة ووضعها في اماكنها ان يتجنب كل ما من شانه انفصال جزئياتها SEGREGATION وليكن معلوما أن اطالة مدة الدمك عن اللازم تسبب انفصالا في حبيبات الخرسسانة وتجعل كميات كبيرة من البسائي الأسمنت تطفو على السطح ٠ كما يجب مراعاة عدم تراكم الزلط الداخل من الخرسانة حول التسليح أو الفرم منعا من تعشيش الخرسانة أن وجود فراغات حول التسليح تضر بسلامة المنشآت ٠

۱۱ ـ عند ترقف الصب لدةقصيرة لأى سبب يجب عدم ترك ما تم صبه قبـ الطبقة التالية لمدة تزيد على نصف ساعة أن لدة لا تزيد على المدة اللازمة للشك الابتدائى للاسمنت الداخل فى تكوين الخرسانة على الأكثر كما يجب أن يزال ما يظهر من مياه على سطح لحام الخرسانة قبل معاردة صب الخرسانة ثانيا •

۱۲ - تحفظ الخرسانة رطبة باستمرار ابتداء من وقت تصلد السطح بدرجة كافية لمدة لا تقل عن سبعة أيام وذلك عند استعمال الاسمنت البورتلاندى العادى ، ولمدة ثلاثة أيام عند استعمال الاسمنت البورتلاندى سريح التصلد ، ويتم رش الخرسانة جيدا بالماء أو بتغطية السطح بقماش نسيج الجوت أو الخيش أو قش الأرز مع حفظها في حالة رطبة بالرش المستمر لمدة خمسة عشر يوما ٠

١٣ ـ ويحظن استعمال انواع المياه الآتية في خلط الخرسانة :

۱ \_ مياه البحر التي تحوي ٥ر٣ ٪ أملاح ٠

۲ ـ میاه البحر التی تحری ۲۰ ٪ کلورید صودیوم ۰

٣ ـ مياه من ناتج عادم المدابغ والمصانع الكيماوية
 ومصانع المعادن والقحم الكوك وغيرها

3 مياه تحتوى على مياه سكرية من التى تحدث انهيار فى الخرسانة •

مياه ذات شواتب تقلل مقاومة الخرسانة المسلحة بنسية ١٥٪:

۱ \_ میاه تحوی علی ۱۰٪ صودیوم ۰

۲ ـ میاه تحری علی ۱٪ کبریتات ۰

٣ ــ مياه المناجم ٠

٤ ــ مياه الطلمبات في محاجر الجبس •

٥ ـ مياه العوادم من مصانع الصابون والبيرة ٠

المحالين المحالي

#### ١٤ ـ أداء الخرسانة المسلحة وأمراضها

نشمسر هذا البحث في أحد المجلات ووجدته بحثا يستحق التداول ودراسته بدقة والتعمق فيما كتسب، ويتلخص هذا البحث في الآتي :

اكدت الدراسات الاقتصادية الهندسية في العالم أن ما ينفق على صيانة الكبارى الحديدية للطسرق السريعة مبالغ ضخمة ويعانى من مشاكل الصدأ ، وأقرب مثل هو كويرى أبو العلا بجمهورية مصر العربية ، وأن ٢٨٪ من كبارى العالم الخرسانية تعانى من مشاكل الصدأ والتآكل وقد أصيب حديد تسليحها بمرض الصدأ .

وهذه الحقائق حتمت على جمعية بحوث النقسل الأمريكية تخصيص مؤتمرها السسنوى عام ١٩٧٨ لبحث هذه الظاهرة تحت عنوان «أداء الخرسانة المسلحة»، ودعت المختصين الى تقديم الدراسات والبحوث عن صدا حديد التسليح حيث المشكلة لا تجذب اهتمام المهندسين من زاوية سلامة المنشأ نفسه بل تتعداها الى آثار سيئة على التقدم الاقتصادى وعمليات التجارة الداخلية والخارجية المدولة كرحدة واحدة •

#### الخرسسانة بنساء رقيق:

رغما عن نظرة الاعجاب التي تملأ عيون الناس قبالة المنشآت الخرسانية الضخمة فانهم ينسون دائما ان هده الكتل الهندسية الضخمة ما هي في حقيقة امرها سيوى بناء رقيق دقيق أكثر حساسية من الزهور ، وأثها محصلة توازن دقيق بين المكونات الكيميائية والخصائص الطبيعية والهندسية ، ولا يغرنك منظرها أو ضخامتها ، فلولا هذا التوازن ما أتاحت الخرسانة المسلحة خصائص تذكر ، مثلاً ٠٠ من المعروف جيداً أن الخرسانة المسلحة تتمتـــ بمقدرة عظيمة على تحمل الضغوط لكنها ضعيفة حيال الشد ، والخرسانة ليست مادة واحدة ولكنها مادة مركبة أو جملة مواد جمعت الى بعضها البعض فأعطت شيئا جديدا ، ويجب اجراء توازن واختبار جيد بين كل الكونات من الحديد والرمل والزلط والاسعنت والماء حتى يحصل المهندس الانشائي على الخصائص والمواصفات الفنية ، ومن الناحية الأخرى فان الاسمنت - المادة اللاصقة - في الخرسانة وبين الحديد يشكل في حد ذاته خطررا على حديد التسليح في المرحلة الأولى المقدرة بحوالي ٢٨ يوما ، وكثيرا ما يسمب صدا الصديد أو أتساخ سطحه في اضعاف قوى الربط، والمثير للدهشة اعتقاد الكثيرين بأن حديد التسليح معزول عن الصدا أن بمعنى أصبح وأدق ، عوامل الصدأ لا تؤثر داخل الكتلة المرسانية ، والمقيقة تكاد تثبت عكس هذه النظرية تماماً ، لكن حتى يتضع الأمر على حقيقته نناقش مكونات الخرسانة •

#### ١ ـ الأســمنت:

يتكون الاسمنت من خليط منفسرد لمجموعة مركبات كيميائية يطلق عليها الزملاء في شعبة الهندسة الكيميائية اسماء مثل : داى سليكات الكالسيوم ، وثلاثي سليكات الكالسيوم ، وغلاما تتحد مع الماء تعطى على الفور مواد معقدة جيلاتينية القوام الى جانب

أعمال الخرسانة السلحة

الفراز مادة ايدروكسيد الكالسيوم العالية القلوية ذات الخصائص القوية في تكوين صدأ الحديد •

#### ٢ ـ مىلب التسليح :

ويصنع من هذا النوع من الحديد باحدى طريقتين : الأولى : صبهر الحديد الخبرية وضبط مكوناته ببعض الاضافات عليه أثناء المسهر ، أو بالطريقة الثانية والتى تتلخص فى اختزال خامات الحديد داخل الأفران العالية باستخدام فحم الكوك والحجر الجيرى ، ويتطلب الاختزال بذل طاقة حرارية عالية تناهز ٤٧ مليون جول للطن الواحد ومعنى استخدام حرارة عالية للختزال ٠٠ ان معدن الحديد المتكون أجبر على التواجد فى منطقة طاقة عالية أو منطقة المتكون أجبر على التواجد فى منطقة طاقة عالية أو منطقة نشطة ولذا فالمعدن غير مستقل ويميل سريعا الى الانتقال الى منطقة أقل ، ولهذا يتجه الحديد بسرعة ناحية تكوين الطبيعة وتسمى عملية الانتقال من مستوى طاقة الى طاقة الى طاقة الى طاقة الى الانتقال أعلى الديد الحديد ويتطلب الحديد التمام الانتقال توافر قدر معقول من الرطوية ٠

#### ٣ ـ الحديد الى الأسمنت :

ونخلص مما سبق أن الخرسانة المسلحة في صورتها البسيطة عبارة عن معدن الحديد محاط بمحاليل كيميائية نشطة ذات قلوية عالية تناهز ٢ر١٣ على المقياس القلوى « الاس الايدروجيني ، ، ولهذا تتكون خلايا كهربائية دقيقة بين سلطح المعدن السائل والسلائل فيما يعرف ELECTRIC DOUPLE LAYER ويتدرج المحديد ف دوائر كهربائية متناهية الدقة وتنساب دراته الى داخل المحلول القلوى على هيئة أيونات موجبة متى وجد معدن آخر أكثر نبلا من الحديد يكمل مع الصديد الخلية الكهربية المعروفة باسم الخلية الجلفانية . والعثور على المعدن ليس مشكلة ، فحديد التسليح عبارة عن سبيكة من مركبين هما الحديد والكربون يكونان مجموعة من الأطهوار الصلبة SOLID PHASES على قفل الدائرة وتكوين الخلية الجلفائية ويدء تآكل الحديد وتكوين الصدة • بيد أن ما سبق ليس كل الأمر فهناك بعض حديد التسليح يورد للمواقع وهو مغطى بطبقة واقية من صدا الحديد ، ومثل هـذا النوع يعيبه شماما حدوث شروخ أو تشقق أو كســـر طبقة الأوكسيد مما ينجــم عنه الاسراع في التفاعلات الكيميائية ووهن الحديد •

الخرسانة والظروف الجوية:
عوامل التعرية WEATHRING الحيطة بالكتل
الخرسانية تسبب الاسراع في عمليات التآكل والبخر ٠٠
ان اختلاف كمية الاكسوجين المحيطة بالحديد ساعد على
سرعة التفاعلات ، ونلاحظ أنه كلما قلت كمية الاكسسجين
حول الحديد زانت قابليته للصدا ، بمعنى أن الاسسياخ
الموجودة في قلب الخرسانة تتآكل بسرعة اعلى بها من
الأسياخ القريبة من سطح المنشأ وتحيط به كمية كبيرة
من الاكسوجين • وهذا يدعونا الى الاهتمام بتغطيسة كل
الاسياخ الحسديدية المعرضة للهواء ولا يجب تركها على
حالها ، فليس مهما الشكل الاجمالي للمنشأ الخرسائي بقدر

وهذا العيب نالحظه بكثرة فى منشآت خرسسانية كثيرة تبرز منها الأسياخ فى الهواء ويحيط بها الهسواء ولا تصدأ بينما على الجانب الآخر هى ذاتها متصلة بشبكة حديد التسليح فى قلب الخرسانة ·

وتتلخص خطوات التآكل على النحو التالى: تداخل الوسيط القلوى تتكون طبقة هيدروكسيد الحديدوز تحمى الأسسسياخ، واذا زاد تركيز الوسسسيط القلوى يذوب الايدروكسيد مكونا فيرات الحديد •

شيء آخر يجب أن نوليه اهتماما هو تأثير الأكاسيد الحامضية مثل ثانى أكسيد الكربون وثانى وثالث أكاسيد الكبريت وأكاسيد الأمونية على تعرية الخرسلانة وابراز الحديد معرضا لعوامل النحر •

#### الخرسانة وماء البص :

تساعد الأملاح الذائبة في الماء على الاسراع بصداً حديد التسليح نتيجة سرعة انتقال ذرات المحديد (ايونات) نتيجة زيادة الوصلة الكهربائية • كما أن المحلول الملحي يلغى الأثر السواقى المترتب على تكسوين ايدروكسيد المحديدوز • وملح الطعام قد لا يكون سببه قرب الخرسانة من ماء البحر فقط بل هناك أسباب عدة تساعد على وجود الملح داخل الخرسانة ، منها :

- س استخدام ماء البحر في تكوين الخلطة •
- وجود المنشأ الخرساني داخل الأمواج ·
- نتيجة التفاعلات الحرارية اثناء صناعة الأسمنت
- طبيعة ملحية الأرض مثل أرض السنجاب وشواطىء البرك والبحيرات •

وقد دلت الدراسات أن نسبة ١٠٪ ملح الى وزن الأسمنت يسبب الاسراع فى تكوين الصدأ ونحر حديد التسليح ٠

#### حماية حديد التسليح:

قد يأتى الحل بمعرفة طبيعة الداء والمرض ، فتكون المحلول القلوى يساعد الحديد على اتمام تفاعلات سطحية مكونا ايدروكسيد الحديد الجيلاتيني القوام غير المنفسة وتحيط بالأسياخ وتعزلها عن باقى التفاعلات ، وطبقا الاكسيد أو الايدروكسيد هي ذاتها التي تكسب الحديد الذي لا يصدأ خاصية عدم الصدأ وتجعل غاز التيتانيوم يسلك مسلك المعادن النبيلة كالذهب والفضة والبلاتين رغما عن اعتباره معدنا أشد نشاطا وهو نفس السبب الذي جعل مصممي أوبرا سحيدني باسحتراليا يربطون البلاطات المفرسانية بمسامير من التيتانيوم ، وهي نفس النظرية التي على أساسها صنع الحديد الانشائي عديم الدهانات المعروفة باسم حديد كورتن CORTEN مانع التأكل و

والآن اتضحت ميكانيكية الصدأ على وجه بسيط وبقى المعلاج ، وهو الذى انتهت اليه بعض الدراسات كالآتى :

١ - أحكام احاطة حديد التسليح بطبقة عازلة كثيفة من الخرسانة •

٢ ـ يزداد عزل الخرسانة طرديا مع زيادة كمية الأسمنت ونقاوة الصلب وجودة دك الخرسانة •

٣ ـ تقل نفاذية الخرسانة عند استخدام الحد الأدنى
 من الماء •

وهناك اتجاهات تدعو الى تصنيع القواطيع الخرسانية من مواد مسامية خفيفة ، ورغم جودة وخفــة الحوائط الا أنها تعانى بشــدة من تسرب الماء والهواء الى قلب الخرسانة والاحاطة بالحديد والنحر فيه •

ويقــترح بحث مشترك بين مهندس مدنى وزميــل كيميائى تغطية الحديد بمواد عازلة غير منفذة مثل البيتومين لكن الاختبارات الحقليـة جاءت ضد البحث ووجد أن القطــران يؤدى الى اضعاف قوى الروابط بين عناصر الخرسانة وتجعلها واهية لا تصلح للاعمال الانشائية

وهى نتيجة متوقعة تماما مع نتائج حلقة حسديد التسليح وان كانت أبحاث الخرسانة خاصة فى انشاءات الانفاق الى توصيل حديد التسليح فى دائرة كبريتية تعمل بالطاقة الشمسية أو ربط أطراف حديد التسليح بقطع من الزنك أو المفنسيوم حيث يتآكل الزنك ويبقى حديد التسليح قويا صلبا عتيدا يقاوم الانواء والأهوال •

#### ١٥ \_ خواص واتواع مواد الاضافة للخرسانة :

ان التقدم العمرانى الجديد فى مجال المعدات والطرق الحديثة كان له خسط موازى آخر وهو خط التحسين فى مزايا وخواص الخرسانة حتى تساعد هذه الأسساليب المحديثة • ونتيجة لذلك قامت كثير من الشركات المتخصصة فى انتاج مواد وكيماويات البناء فى انتاج مواد الاضسافة للخرسانة لكى تحل جميع مشاكل الخرسانة وتحسن من نوعيثها وتسرع بالانتاج والكفاءة المطلوبة • فمثسلا فى مجال الاضافات توجيد مواد ملينة للخرسانة ، ومواد تعجيل فى الشيك لكى تعطى أكبر جهد مطلوب •

#### أنواع مواد الاضافة وخصائصها :

#### (1) مواد مليئة للخطة الخرسائية :

تعطى درجة تشغيل عالية بدون أضسافة مياه زيادة للخلطة وتحسين في نتيجة كسر المكعبات ·

#### (ب) مواد مؤخرة للشك الأولى :

تؤخر الشك الى ١ ـ ٢ ـ ٣ ٠٠٠ ١٢ ساعة حسب الجرعة وطبيعة العمل ودرجة الحرارة وتعطى ايضا درجة تشغيل كبيرة وتحسن في نتيجة كسر المكعبات

#### (ج) مواد تعطى قوة مبكرة عالية إ

تعطى خرسانة عالية القوة ذات درجة تشغيل عالية ٠

#### ( د ) مواد اضافة تمنع نفادية المياه :

ومن خواص بعض هذه المواد انها تعطى خرسانة مصممتة غير قابلة لنفاذية المياه وأيضا يمكن القول باستخدام هذه المواد المحصول على أقصى درجة تشسخيل المعدات دون أعطال وكذلك التوفير في نسبة الاستمنت بالخلطة •

وايضا يمكن توفير وقت كبير يصل الى نصف الوقت المستغل حاليا في فك الشدات حيث أن هذه المواد المضافة تعطى قيمة ثلاثة أيام في يوم واحد ، وأسبوع في ثلاثة أيام وثمانية وعشرون يوما في سبعة أيام .

وهناك انواع كثيرة من مواد الاضافة استعملت في مصر وثبت صلاحيتها مثل مادة MELMENT وذلك بوضع ٣ لتر على المتر المكعب من الخرسانة ومن خصائص هذه المادة اثنه يمكن فك الشدة بعد ٧٧ ساعة وهذه المادة من انتاج شركة هوكست بالأميرية ٠

كما ظهر أيضا في جمهورية مصر العربية حديثا انتاج مصرى الماني مشترك لمواد الاضافة للخرسانة ADDITIVES OF CONCRETE ADDICRETE وقد جرب بنجاح وثبت فاعليته ·

وسنتناول المواد السابقة بشيء من التفصيل : -

## (١) مواد الاديكريت الملينة للخلطة الخرسانية PLASTICIZERS

#### PLASTICIZER ADDICRETE BV الاديكريت ١

وهو مركب سائلى خالى من الكلوريدات فهو مناسب للخرسانة المسلحة والعادية يضاف للخرسانة فتتحسن قابلية تشغبل الخرسانة مع تخفيض فى نسبة المياه حوالى ١٠٪ فتضمن رفع قوة الخرسانة فى جميع مراحلها

والاديكريت مفيد خاصة عند زيادة نسبة حديد التسليح فيمنع تعشيش الخرسانة ويوفر المجهود اللازم للدمج بالاضافة الى تقليل الانكماش SHRINKAGE والجرعة العادية من ٥ر – ١ لتر/م٣٠٠

#### (ب) مواد الاديكريت المليئة للخلطة الخرسانية مع تأثير مؤخر للشك RETARDATION

## POWERFUL PLASTICIZER ۱ \_ ۱ \_ ۱ ADDICRETE BVD

وهو مركب سائلى خسالى من الكلوريدات ، وزنه النوعى ١٨٥ عند ٢٠ يضاف للخلطة الخرسانية وحسن القابلية للتشغيل بدرجة عالية ولذا فهو مناسب للمسحب بالضخات PUMPING ويعطى فترة سماح محدودة الذسانة بالمواسد ٠

للشك خلال رحلة الخرسانة بالواسير ·
ويعطى الاديكريت BVD خرسانة عالية القرة
وثكثر كثافة على الرغم من زيادة السيولة ، ويساعد على
تكوين خرسيانة متجانسة خيالية من التمشيشات
NO SEGREGATION
والجرعة العادية حوالى ١ لقر/م٢
ومع زيادتها يزداد التأثير المؤخر للشك مع تحسين القابلية
للتشغيل وزيادة قوة الخرسانة وتخفيض نسبة مياه الخلط
من ١٠٪ حتى ٢٥٪ ويمكن تخزين الاديكريت لمدة سنتين في
عبواته المغلقة حيث يعبأ في براميل سعتها ٢٠٠ لتر ٠

#### SUPER PLASTICIZER ديكريت Y ADDICRETE BVS

وهو مركب سيائل خالى من الكلوريدات له تأثير مبطىء للشك مع زيادة السيولة لدرجة تسمح بالحصول

أعمال الخرسانة السلحة

على خرسانة ذاتية التسوية كما يمكن تخفيض كثير في نسبة مياه الخلط من 1٪ الى 3٪ 3٪ وبالتالى يزيد من قسوة الخرسانة وينتج خرسسانة قليلة الانكماش جدا بدرجة يمكن تجاوزا اعتبارها غير منكمشة NON - SHRINKING والجرعة العادية 1 لتر/م ويمكن ويمكن المحصول على أقل ما يمكن من نسبة مياه الخلط للأسمنت وكذا تأثير أكثر بطأ للشك ولكن بزيادة محدودة أذا قورنت باستخدام BVD السابق شرحه 3

#### ۳ ــ اليكريت PETADER & PLASTICIZER ADDICRETE VZ2 ٣

وهو مركب سائل خالى من الكلوريدات ووزنه النوعى١١١١ر١ يتوافق مع جميد النواع الأسمنت ويزيد قابلية التشغيل WORKABILITY ويمكن باستخدامه الحصول على تأخير لزمن شك الأسمنت فهو يبطىء تفاعل الآسمنت ويوزع حرارة التفاعل على فترة أطول مما يقلل احتمالات حدوث شروخ الحرارة الى حد كبير كما يساعد على انتاج خرسانة أكثر دمكا وتجانسا وقوة نهائية ويقلل من ظاهرة طفح مياه الخلط وانفصال مكونات الخلطة عند الصب من التفاعات .

ويمتاز الاديكريت بأنه يسمح بوقف الصب واستئنافه متفاديا تكوين الفواصل الانشائية والجرعة العادية حوالى لتر/م وتختلف حسب زمن الشك المطلوب ·

#### PLASTICIZER ADDICRETE VZ1 \_ 5

وهو يشبه VZ2 في تأخير الشك غير أنه لا يعتبر ملين للخلطة VZ2 في تأخير الشك غير أنه لا يعتبر ملين للخلطة وهو يشبه كرية بالجدول التالي في تصديد الجرعة اذا تعزرت الاختبارات في الموقع والمكن الاستعانة بالجدول التالي في تصديد الجرعة اذا تعزرت الاختبارات في الموقع والمكان المكان ا

الجرعة بالكجم لكل ١٠٠ كجم أسمنت ومدة التأخير بالساعة					درجة حرارة	
۱۲ ساعة	١٠	٨	٦	٤	۲	الخرسانة
۳۵ر۰ کجم ۲۰ر۰ کجم ۷۰ر۰ کجم	۳۰ر۰ ۵۰ر۰ ۲۰ر۰	۰٫۲۵ ۰ <b>۵۰</b> ۰۵۰	۱۵۰ر۰ ۳۰ر۰ ۱۵۰	۱۰٫۱۰ ۳۰ر۰		1. 7. 7.

#### ( ج ) مواد تعطى قوة مبكرة عالية وتعطى خرسانة عائية القوة ودرجة تشغيل عالية :

#### SUPER PLASTICIZER ADDICRETE BVF ادیکریت ۱

وهو مركب سائل خالى من الكلوريدات يتوافق مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندى ووزنه النوعى ١٦١٥، ويحسن القابلية للتشغيل مما يتيع أكبر تقليل في نسبة مياه الخلط حتى ٢٥٪ وبالتالى زيادة قوة الخرسانة وخاصة القوة المبكرة EARLY STRENGTH حيث تصل باضافة الجرعة العادية الى ٢٠ كجم/سم في خلال ١٨ ساعة صيفا وهذه القوة كافية لفك الشدة أما في الشتاء فتصب هذه القوة في فترة أكبر تصل الى ٢٦ ساعة أو أكثر ولذا لزم عمل التجارب بالمكعبات لتحديد الزمن الذي يمكن عندهفك الشدة ٠

والجرعة العادية في هذه الحالة حوالي ٢ لتر/م ويمكن بزيادتها حتى ٤ لتر/م للحصول هلى القوة الكافية لفك الشدة في زمن أقل يصل الى ١٢ساعة وفي هذه الحالة تجرى التجارب على المكعبات ٠

#### ( د ) مواد اضافة تمنع نفاذية الماء :

#### ۱ ـ ادیکریت ADDICRETE DM2

وهو مركب سائل خالى من الكلوريدات فهو مناسب للخرسانة العادية والمسلحة ووزنه النوعى ١٠١٢ يتوافق مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندى ويزيد سهولة التشغيل وتجانس الخلطة الخرسانية ويقلل من مسامية الخرسسانة ويزيد من قوتها ولذا فهو فعال في انتاج خرسانة ومونة غير منفذة المياه وذات مقاومة عالية للأملاح والكيماويات •

والجرعة العالية ١ لتر/م ويمكن بزيادتها تعطى تأثير مبطىء للشك مما يقلل من الفواصل الانشائية عند توقف الصب واستثنافه ٠

#### ملحسوظة:

هناك عدة شركات تقدمت بعدة النواع من موادالاضافة ولكن الذى استعمل وثبت صركات هى مادة MELMENT وذلك بوضع ٣ لتر على المتر المكعب منالخرسانة ، ومن خصائص هذه المادة انه يمكن فك الشدة بعد ٧٢ ساعة ، وهذه المادة من انتاج شركة هوكستاللادوية بالأميرية ٠

ونحسن لا نطعسن في باقى الأنواع الكثيرة مشل الاتوبلاست وخلافه التي وردت الى جمهورية مصر العربية ولكن دائما يطمئن الانسسان لما تم صنعه بمصر وتمت عليه التجارب • ولا يتسع الكتاب الى شرح جميع المواد الكثيرة التي تختلف في الأسماء وتتفق في المواصفات ومثال ذلك لا فرق بين مادة الفاندكس والأديكور الا بعض الاختلاف البسيط وقس على ذلك جميع الأنواع .

#### عسلاج الشروخ الخرسانية

#### أولا \_ أذواع الشيسروخ:

تحدث الشروخ الخرسانية لأسباب مختلفة ، وقد تكون هذه الشروخ على درجة من الخطورة ، وسوف نقوم فيما يلى بتصنيف الشروخ حسب مسبباتها تصنيفا يسرى على المنشآت التي تصب في المواقع أو سابقة الصب وسوف نركز بالتحديد على خطورة الشروخ في خرسانة المنشآت سابقة التجهيز ٠

#### ١ \_ شروخ غير انشائية ( لأسباب غير انشائية ) : (١) الهبوط أثناء الصب وأثناء التصلد:

قد تعوق أسياخ الحديد ووصلات الشسدات حركة الخرسانة حديثة الصب عندما تبدأ في التصاد ، كما تعوقها أيضا أثناء الصب والهز وينتج عن ذلك شروخ قد تصل في بعض الحالات الى التسليح وتصبح خطيرة ولكس غالبا ما تكون هذه الشروخ صعيرة وسطحية ٠

#### رب) شروخ الانكماش اللدن:

وتحددث نتيجة التبخر السريع للماء من سمطح الخرسانة وهي لمدنة أثناء تصلدها ، وهذا التبخر السريع يتوقف على عوامل كثيرة اهمها درجة الحرارة وسسرعة الربع ، كما أن جفاف الربع واشعة الشمس المباشرة تجعل معدل التبخــر أعلى من معدل طفو الماء على ســطح

وشروخ الانكماش اللدن عادة ما تكون قصيرة وسطحية وتظهر في اتجاهين عكسيين في أن واحد وفي حالة عناصر المنشآت سابقة التجهيز التى تصنع في أماكن مغلقة وتعالج جيدا فلايخشى من خطورة شروخ الانكماش

#### (ج) شروخ الانكماش الحرارى:

يتولد أثناء الشك والتصلد المبكر حرارة ناتجة من التفاعل الكيميائي بين الماء والأسمنت وغالبا ما تعسالج STEAM CURING العناصر سابقة التجهيز بالبخار وتلك المعالجة الحرارية تولد كمية كبيرة من الحرارة خلال الخرسانة ، وعندما تبرد الخرسانة وتنكمش تبدأ الاجهادات حدوث الشروخ ٠ الحرارية فى الظهــور والنمو خاصعة اذا كان العنصـ الخرساني محكوما واذا كان التبريد غير منتظم خسسلال العنصر ( مثال ذلك الكمرات سابقة الصب والفلنشات أق ذات التخانات المتغيرة ) ، وقد يحدث لجهاد الشد الحرارى

شروخا دقيقة جدا يقدر أن يكون لها أهمية انشائيا ولكن ذلك يخلق اسطحا ضعيفة داخــل الخرسـانة ، كما أن انكماش الجفاف العادى يؤدى الى توسيع هذه الشروخ بعد ربط العناصر سابقة التجهيز

#### ( د ) شروخ انكماش الجفاف :

DRYING SHRINKAGE CRACKING

وهذا النوع من الشروخ يحدث عندما تقابل العناصر القصيرة ذات التسليح القليل حواجزا تعيقها (كما ف حالة اتصال كورنيشه ذات تخانة صغيرة ببلاطة شرفة ذات تخانة كبيرة ) ، وفي الكمرات سابقة التجهيز فان خرسانة الأطراف المفصلية تصب في مجارى من وصالات متصلدة سابقة الصب ( كقالب ) ، ونظرا لضيق هذه المجارى نسبيا فانها تحتاج الى كمية مياه عالية نسبيا لتسهيل عملية الصب ، وتحدث في الفواصل الرأسية غالباً شروضًا دقيقة نتيجة الانكماش •

#### ( ه ) فروق الاجهاد الحرارية DEFFERENTIAL THERMAL STRAINS

ان أسلوب الانشاء في المنشآت سابقة التجهيز يساعد على التأثر باختلاف درجة الحرارة لاختلاف الطقس الطبيعي أو نتيجة التسخين STEAM CURING

ولذا تظهـــر الشــروخ في البحور المحصورة SANDWICH PANELS عندما يكون اتصال وجهيها بالمنشأ

كما أن الحرارة المفاجئة لها تأثير حرارى آخر حبث يولد الارتفاع المفاجىء في درجة الحرارة سلسلة عن الشروخ ، فاذا كانت الطبقة الخارجية للبحر المحصور قليل السمك ( ٣ سممثلا ) فان حدوث هذا التهشيم يكون أكثر لحتمالا ٠

وتحدث الشروخ أيضا اذا حدث اختلاف كبير في درجة الحرارة بين وجهى بلاطة أو كمرة ، وهذا التأثير نادر الحدوث في المنشآت السكنية ، ولكن قد يحدث في منشآت معينة مثل حوائط الخزانات وفي حالات خاصــة عندما يكون السائل المخزون داخل الخزان ساخنا أو باردأ

كما تحدث اجهادات بالمنشأ نتيجة اختسالف درجة الحرارة بين أجزاءه المختلفة ، فان أطراف الواجهة مثلا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة فتتمدد بينما تقلل درجة حرارة باقى المنشأ منخفضة فينتج عن ذلك ظهور شروخ قطرية من الزوايا في ارضيات المنشآت الطويلة جدا أو المتينة جدا ، وهناك أنواع أخرى من الشروخ قد تحدث تحت هذا التأثير وبخاصة مع حدوث الضوضاء والاهتزازت وتقلل الشروخ الناتجة من الانكماش وفرق درجات الحرارة من متانة المنشأ وهذا يعنى أن الاجهادات لا تتزايد بعد

#### ٢ \_ شروخ نتيجة التآكل:

هناك نوعان رئيسيان من العيوب تساعد على تزايد تأثين عوامل التعرية على المنشأ الخرساني : - أعمال الخرسانة المسلحة

#### (١) تأكل حديد التسليح:

ينمو الصدا ويتزايد حبول حسديد التسليح منتجا شروخا بامتداد طولها وقد يؤدى ذلك لسبقوط الخرسانة كاشفة حديد التسليح ( مثل سقوط غطاء الحديد من السطح السفلى للاسقف الخرسانية ) ويساعد كلوريدات الكالسيوم المتواجد بالخرسانة على ظهور هذا العيسب ( في بعض الحالات يضاف للخلطة الخرسانية اضافات بها كلوريدات كالسيوم بهدف اسراع الشك ) كما تساعد الرطوبة في الجو والمسامية العالية بالخرسانة على ظهور هذا العيب أيضا والمسامية العالية بالخرسانة على ظهور هذا العيب أيضا

كما أن الرطوبة المتشبعة بالأملاح على الصدود الساحلية تحمل بها كلوريد الكالسيوم وبالتالي فان خطورة تاكل الحديد تصبح كبيرة في هذه الحالة •

ان شروخ تآكل الحديد خطيرة على عمر المنشأ وتحمله حيث انها تقلل مساحة الحديد فى القطاع الخرسانى ، وهذه الظاهرة خطيرة بصفة خاصة فى الخرسانة سابقة الاجهاد فقد تتسبب نتوءات التآكل الصغيرة فى انهيار الأعصاب والأوتار سابقة الاجهاد ٠

#### (ب) نصر الخرسانة :

هناك تفاعلات كيمياية تؤدى الى تهتك المفرسانة ، والحالة الأكثر شيوعا هى تكوين الـ ETTRINGITE نتيجة اتحاد الكبريت مع الومينات الأسمنت فى وجيود الماء ، والملح الناتج ذات حجم أكبر من المعناصر المكونة له والتمدد الناتج سوف يفجر الشروخ ويؤدى لسيقوط أجزاء المخرسانة المتهتكة •

وقد يظهر خلل كيميائى نتيجة اختيار نوعية حبيبات ( زلم ) غير ملائمة ، فان النتوءات والحفر التى تظهر بالسطح الخرسانى تعنى أن الحبيبات المعزولة تقتتت ٠

#### ٣ \_ الشروخ الانشائية:

تتعرض الخرسانة المسلحة لاجهادات الشهد عند تحميل المنشأ ، ولذلك تحدث شروخ في الكمرات ( وهذا طبيعيا ) في الجانب المعهرض للشهد تحت تأثير عزم الانحناء •

فاذا كان التسليح المستخدم موزعا بالشكل الملائم (تفريد الحديد) وكانت الخرسانة جيدة النوعية فان هذه الشروخ تكون دقيقة بالقدر الكافي لتجنب تآكل الحديد •

وعموما تعتبر هذه الشروخ مقبولة اذا كان سمكها لا مم (أو مم في حالات قاسية مثل المنشات المتاخمة لساحل البحر) وقد أثبتت التجارب أن التآكل والصاد يتزايد بسرعة فقط عندما يزيد سمك الشرخ عن لار مم .

وقد تظهر بعض الشروخ نتيجة اجهادات القص وان كانت نادرة وتكون شروخا قطرية (مائلة) في اتجاه أسياخ التسليح ( التكسيح ) وتحدث بسبب عيوب في ترابط أسياخ الحديد ذات القطر الكبير مع الخرسانة خاصة اذا كان غطاء الحديد قليل السمك أو اذا كان جنش الأسباخ قصيرة

مما يؤدى الى ضعف الربط بين أسياخ الحديد والخرسانة واذا كانت هذه الشروخ معقولة فى الصدود السموح بها وتشير الى سلوك طبيعى للمنشأ فلا خطر منها ولكن فى بعض الحالات تكون هذه الشروخ ظاهرة بدرجة تشمكل خطرا مثل :

\_\_ شـروخ عـزوم الانحناء أو القص التي يزداد الساعها بصفة مستمرة ·

- شروخ تحدث في أجـزاء الخرسانة للعرضة للضغط وهذا ينبه الى أن هناك سلوكا غير عادى يحدث فى المنشــا •

-- تقتت الخرسانة في مناطق الضغط ( الأعمدة أو الكمرات أو البلاطات في الجانب المعرض للضغط ) وهذه الحالة من اقصى درجات الخطورة بالمنشأ ·

وعند حدوث مثل هذه الأنواع من الشروخ فقد يكون من الضرورى عمل تدعيم للمنشأ وتزال الأحمال فورا وبعد ذلك تدرس أساس ومصدر الخلل بالمنشا وتبدأ في حل مشكلة تقوية المنشأ وكيفية معالجة الشروخ اذ يكون ذلك هو الاعتبار الوحيد أمامنا .

وقد يكون سبب الخلل زيادة في الأحمال على المنشأ أو التسليح غير كافى أو نوعية الخرسانة رديئة أو هبوط في التربة ٠٠٠ الغ ٠

ونحن لا نضع في الاعتبار هنا التعشيش أو الشروخ الكبيرة الناتجة عن سوء المصنعية ٠

#### ثانيا \_ صيانة وترميم المنشآت :

#### ١ ـ مراقبة الشروخ:

يجب ملاحظة الشروخ عندما تظهر بالمنشأ الخرسانى فيجب اختبار السمك والطول وعمق الشرخ (أى هل يمتد الشرخ مياشرة خلال الجزء الخرسانى ) •

ومن المهم ملاحظة ما اذا كان الشرخ يتسع بمرور الوقت أم لا وهناك طرق كثيرة تستخدم لدراسة ذلك ( مثل استخدام بقج الجبس فوق الشروخ ومتابعة حدوث الشرخ في الجبس أو باستخدام جهاز يقيس العرض بين كرتين من الحديد مثبتتان على جانبى الشرخ ) •

يجب قياس تشويه أو انحناء عناصر المنشا التى تحدث الشروخ الانشائية باستخدام نقط المناسيب المعروفة كمرجع للقياس ( من الضاروري معرفة الهبوط النهائي للساسات ) •

بالملاحظة وآخذ القراءات المختلفة سوف تقودنا لمعرفة نوع الشروخ من حيث أسبابها • وغالبا ماتؤثر عدة أسباب في وقت واحد ( الانكماش واختلاف درجات الحرارة غالبا تؤثر بنفس الأسلوب) •

الحديد دائد الفطن الحبير منع الخرسانة خاصة أذا كان من المكن الآن أقتراح طريقة للعللج ( الترميم ) غطاء الحديد قليل السمك أن أذا كان جنش الأسياخ قصيرة لتقوية المنشأ مثلا أو الحقن للشروخ ٠٠ وهكذا ٠

أعمال الخرسانة المسلحة

#### ٢ \_ معالجة الشروخ وترميم المنشأ :

#### (١) الشروخ الشعرية الغير انشائية ( الناتجة عن أسباب غير انشائية :

من المفروض فى هذه الحالة أن الخرسانة جيدة النوعية وأن الشروخ دقيقة ولا تمثل خطورة على استمرارية تحمل التسليح ·

فاذا تم معاينة الشروخ وكانت ناتجة عن سلوك طبيعى للمبنى كما فى حالة الوصلات بين الوحدات سابقة الصب فعلى المصمم أن يأخذ هذه الشروخ فى الاعتبار وخاصة الوصلات الراسية والافقية بوجه المبنى فيجب معالجتها بعناية لتجنب الاضرار التى تنجم عن هده الشروخ ( مثل تسرب المياه خلال هذه الشروخ ) .

وبالتالى يجب أن نتوقع ذلك فى كسوات الحدوائط الداخلية وعادة يتم اجراء اختبارات معملية على وصلات مشروخة لتحصل على القوة الحقيقية للوصلات فى حالة الاستخدام الفعلى لها •

عند تصديم البلاطات والوصلات المحصدورة (Sandwich panels) فمن الأفضل أن يعلق أحد أطرافها حرا) لتفادى اجهادات الفروق المرارية .

ويجب أن يصمم حديد التسليح ويختار تغريده بطريقة تجعل اتساع الشروخ غير خطير وغالبا ما يكون وضع حديد اضافي غير المحسوب انشائيا ضروريا ( مثل حديد التسليح القطرى « المكسح » ويكون عموديا على اتجاه الشروخ المتوقعة في زوايا المبنى •

وعموما فان التصميم الجيد والتنفيذ الجيد يعطينا أفضل تحكم في الشروخ ·

وتعالج الشروخ الشعرية الغير انشائية ( مثلل شروخ الانكماش اللدن ) بتنظيف السطح بالغرش السلك ثم تدهن الشروخ بطبقات بروبه حقن أسمنتية لاصقة ، وإذا كانت الخرسانة ظاهرة وتعمل كحليات فمن المفيد استخدام طبقات عازلة زخرفية وإن كان من غير الممكن عمليا محاولة الاحتفاظ بمظهر الخرسانة الأولى قبل الدهان فضلا عن تكاليفه الباهظة .

وعندما تكون الشروخ الشعرية عميقة وعمودية على التجاه قوى الضغط في المنشأ فمن الضروري حقن هــنه الشروخ بعناية باستخدام المنتجات التي تتصلب حراريا THERMOHARDENING - RESINS مرحه فيما بعد ومن الضروري اذا اختيار منتج منخفض اللزوجة •


#### (ب) الشروخ العريضة:

عندما يكون عرض الشرخ كبيرا وعميقا داخسل الفرسانة بحيث يصل للتسليح فيجسب معالجتها لتجنب تأكل الحديد ثما اذا حدث هذا التأكل في الحديد فعلا فيجب ازالة الغطاء الخرساني المغلف للحديد ثم تنظف أسياخ الحديد ويستبدل الغطاء الفرساني المزال بغرسانة جيدة كغطاء للحديد ( من المهم في هذه الحالة استغدام الراتنجات


الغروية اللاصقة وشبك الحديد الممدد والترميم بخرسانة عالية القوة بالدفع بالهواء مستخدمين مدفع الاسمستنت منت (Cement gun)

والشروخ الناتجة عن تمدد الخرسانة غالبا ما تتميز باحتوائها على نسبة كبريتات عالية وقد يكون من الضرورى في هذه الحالة ازالة الخرسانة المعيبة وتغيرها •

واذا كانت الشروخ ناتجة عن أسباب ميكانيكية ( مثل زيادة الأحمال أو نقص التسليع أو استخدام خرسانة فقيرة أو هبوط التربة ) فيجب أن نتأكد من السيطرة على هذه الأسباب قبل البدء في ترميم المبنى خاصة اذا كانت هذه الشروخ مستمرة في المزيادة .



طريقة التخسريم لتثبيت الأشاير بالخرسانة القديمة بمادة الايبوكسي



منظر الأشاير بعد تثبيتها بريطها بالحسديد لصب خرسانة جديدة بجوار القديمة

فقد يكون من الضرورى ازالة وتغيير الخرسانة المعيبة لنضيف طبقة من الخرسانة المجديدة على بلاطة مثلا ( ربط الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة نحصل عليه باستخدام طبق قد مسان خاصسة من مادة غروية مطاطة

وقد يكسون من الضسسرورى وضسع أسسياخ حديد تسليح اضافى فى مجارى أو ثقوب محفورة لها فى الخرسانة القديمة (يزرع الحديد باستخدام مونة ايبوكسية لاصقة ) كما قد يلزم لصق (باستخدام الايبوكسى الغروى (EPOXYDE - GLUES ) مع وضع الواح حديد على الوجه السفلى أو الجانبى للعنصر الخرسانى وعندما نقرر حقى الشروخ فيجب العناية باختيار المنتج اللزج الذى سنستخدمه وفقا لترتيب وتوزيع الشروخ ووفقا لنتائج عملية الحقن .

اذا كانت الشروخ نشـطة ويتغير عرضها نتيجة التأثيرات الحرارية فلا بد أن نتأكد من عـدم ظهور تأثير لجهادات الشد وشروخ جديدة بعد ملىء الشروخ وكما شرحنا سابقا فان الشروخ تقلل من الصلابة ويالتالى تتأثر الاجهادات الناتجة عن تشويه الأبعاد الهندسية بالحرارة ، فاذا تم ملىء الشـروخ بمنتج صلب فان ذلك يؤدى الى ظهور الشروخ مرة أخـرى فى مرحلة التصلد الاولية مولنك وجب ملىء الشروخ بالمواد الرانتجية المرنة أو تخليق فواصل تمدد .

#### ٣ - علاج الشروخ باستخدام المواد المرثة :

سوف نتناول هنا حلول مشاكل ملىء شروخ الخرسانة مع متابعة الترميمات الأخرى الضرورية ·

#### (أ) المواد المستخدمة :

تستخدم البوليمرات العضوية والأسمنت في علاج الشروخ وسوف نشير اليهم بالروابط والأسمنت في علاج الشروخ وسوف نشير اليهم بالروابط وأكسش البوليمرات العضوية استخداما في الترميمات الانشائية هي الروابط الايبوكسية وهي عبارة عن مركب أساسي رانتجي EPOXYDE BINDERS ومصلد أو معجل شك hardener حيث يجب خلطهما بالنسب المحددة والروابط الايبوكسية لها خاصية الالتصاق بالخامات كالخرسانة والحديد وقلة الانكماش كما انها ذات قوة شد وضغط عاليتين (وان كان معامل المرونة للروابط الايبوكسية منخفضا اذا قورن بالخرسانة ) ويعيب البوليمرات العضوية ضعف مقاومتها للحريق ودرجات الحرارة المرتفعة والمحدورة المرارة المرتفعة

#### تعريف وخصائص هامة:

زمن التشعيل Pot Life

وهى الفعترة الزمنية التى تلى خلط المركبين والتى خلالها يكون تشغيل المنتج مسموحا به ، وعادة تكون فى حدود الساعة وتقل بارتفاع درجة حرارة الجو .

التصملك : هو الشك الفزيائي للرابط بعد التشغيل .

المعالجة: هى معالجة طبيعية للمنتج تعطيه قوة واستمرارية نتيجة تكوين روابط جزيئية وعموما تكون عدة أيام • والمعالجة تتوقف عادة فى الأجواء الباردة عند درجات الحرارة التى تقل عن ٥ م٠ •

ويمكسن التحكم في الخصسائص السابق ذكرها والخواص الطبيعية للمنتج النهائي ويمكن لمصمم معادلات الخلط التحكم في الخواص السسابق ذكرها والخواص الفيزيائية للمنتج النهسائي بحيث تفي بالمتطلبات المختلفة وهناك اضافات مختلفة يمكن استخدامها أيضسسا لتفي بالمطلوب ٠

وحيث أن تكاليف الإيبوكسى مرتفعة فمن المكن خلط المنتج باضافات مالئة ، تلك التى تعطى خواص مفيدة مطالبة ٠

والروابط الايبوكسيه تنتمى الى فصيلة البوليمرات حرارية **التصلد** Thermohardening polymers وهى تشمل ضمن تركيبها البوليريثانPOLYURETHANES مجهزا على هيئة مركبين يتم خلطهما عند الاستخدام ( وفي بعض الحالات في حالمة طبقات الدهان الرقيقة من مركب واحد يخلط بالماء وان كان شدة تفاعل البوليريثان مع الماء تشكل بعض الصعوبات في الاستخدام ) ويعتبر البوليستن من نفس الفصيلة وهو عادة يتكون POLYESTERS Basic resin, catalysers and من ثلاث مركبات accelerator أساس راتنجى \_ وسيط مساعد \_ معجل شك ) وهي تستخدم غالبا في يوليمر مونة الأسمنت وغالبا ما يكون مقاومته للحـرارة أفضل من الايبوكسى ولكن تماسكها بالخرسانة أقسل كفاءة وانكماشها أعسلي اذا قورن بالايبوكسى

وهناك فصيلة أخرى من الروابط العضوية تتكون Thermoplastic polymers من البوليمرات البلاستيكية acrylamid binder) وتصنع من ثلاث مركبات (أساس راتنجي \_ وسيط مساعد \_ معجل شك) والمركبين الآخرين يمثلان ا // بالوزن من الأساس الراتنجي .

وهى سريعة الشك ولا تلتصق بالخرسانة وهى ذات انكساش عالى فى الظروف الجافة • ولذا فان استخدامها الرئيسى يكون فى سد الشروخ فى حالات الرطوبة والتشبع لمقاومة تسرب الماء •

والأسمنت المستخدم هنا هو الأسمنت البوربالاندى العادى كما أن الأسمنت قليل الانكماش والأسمنت سريع الشك يمكن خلطها بالبوليمرات العضوية •

#### (ب) اختيار الخامات:

يستخدم أسمنت الحقن ( اللبانى ) لملىء التعشيشات والفراغات المهامة كما يستخدم الاسمنت السريع الشك فى بعض حالات ملىء الشروخ وتستخدم البوليمرات البلاستيكية ( الرانتجات الاكليريك THERMOPLASTIC POLYMERS ) بصفة رئيسية لملىء الشروخ تحت ضغط الماء لايقاف نفاذ الماء ٠

وتستخدم البوليمرات حرارية التصلد THERMOPLASTIC ( وليس مركبات الايبوكسي ذات الصفات الخاصة ) •

اعمال الخرسانة المسلحة \_\_\_\_

ويعطى الجدولين التاليين ملخصا لوضع استخدامات أنواع الخامات الختلفة والمفصيلة عن استخدام البوليمرات حرارية التصلد :


#### جــدول رقم (۱)

الخصيائص		77.11	بوليمرات بلاستيكية	روابط هيدروليكية ( أسمنتية )			
		پولیمرات حــراریة				تقلیدی مـع	
		التصيد		تقلیدی	ا خاص	بوليمرات حرارية التصلد	بوليمرات بالستيكية
الغرض	ايقاف نفاذية الماء بالمنشات المائية		ممكن	لايومنى	لا يوصى	ممكن	ممكن
غن من اه الشروخ	مقاومة اجهادات الشيد	ممكن	لا يوصى	باستخدامه (غیر مسموح)	پاستخدامه (غیر مسموح)	غیر مسموح باستخدامه	غیر مسموح یاستخدامه
تر بق ش	مقاومة اجهادات الأمناط دون حدوث الضغط دون حدوث رحف creep		باستخدامه ( غیر مسموح )	ممكن	ممكن	ممكن	ممكن
حالة الك	جاف رط <i>ی</i> ــة	ممكن	ممكن	ممكڻ	ممكن	ممكن	ممكڻ
الكونات	تحت ضغط المياه	ندت ف		ممكن مع تحفظات		ممكن مع تحفظات	
العرض	$ \begin{array}{c c} Y_{C} & \mathbf{M} & > W \\ \hline \Gamma_{C} & \mathbf{M} > W \geq \overline{\Gamma_{C}} & \mathbf{M} \\ \hline \Psi & \mathbf{M} > W \geq \Gamma_{C} & \mathbf{M} \end{array} $	ممکن مع تحفظات ممکن ممکن	ممكن ممكن ممكن	لا يوصى باستخسدامه			
*	۳ عم ⊆ L	ممكن	لا يوصى باستخدامه	ممكـــن		<u>ن حمم</u>	
	ممكن ونكن الفراغات الداخلية		لا يوصى باستخدامه	يوصى باستخدامه ممكن مع تحفظات		لا يومنى	


جدول رقم (٢)

				<del> </del>	
الخصائص الرئيسية للمنتجات		الإيبوكس	بوليرثان	بوليستر	
نة ( البلمرة )	اتكماش اللدو	منخقض	منخفض لكن أعلى من الايبوكس	قـوى	
الالتصاق والتماسك	جاف		جيد	سنىء	
مع الطيقة السطلي	رطب	تتوقف على التركيب الكيمائي	غير مناسب	سىء	
Pot Life	زمن التشغيل	ــرارة المحيطة وعلى الكمية المخزنة	تتفاوت تفاوتا كبيرا		
التكارثتا		ما تقـل اللزوجة ( تزيد المسولة ) ادرة الميكانيكية عندما تنخفض اللزوجة	مرتفعة ولكن تقل عند لذا يجب أن نهتم بالة عــن ٥٠٠		
الاستخدام	مجال ا	حقن الشروخ المنفذة للماء المباشرة وحقن الشروخ النشطة الغير مباشرة بالروبط الايبوكسية المرتة التي يحدث الكسر فيها بعد الاستطالة بنسبة ١٠٠٪ على الأقل بعد تمام التصلد ووصبول الجهاد الشد لأكثر من ٤ هم	حقن الشروخ في وسط جاف	ايقاف نفاذ اناء من الشروخ الدقيقة (التي عرضها < ٢ر مم)	

#### أعمال الخرسانة السلحة



يتم التحبيش حول انابيب الحقــن بمونة ايبوكسية سريعة الشك



محسه انبویب المحتق فی نما یت التویه سفلی توسع آماییب المحتق فی نما یت التوج وف تعوب التهویت علی سسافات من ۲۰ ۵۰ ۲۰



الشرخ في الخرسانة قبل العسللج

# (ج) طرق الحقن خاصـة باستخدام الراتنجات الايبوكسية : ١ - خلط الركيات :

قد يلزم الأمر تقليب المركبات قبل خلطها للحصول على تجانس المركبات المخزونة ، ثم تخلط المركبات خلطا جيدا قبل الاستخدام مباشرة ومن الأمور الهامة جدا الالتزام الدقيق بنسب الخلط للراتذجات الايبوكسية طبقا لتعليمات المنتسج .

#### ٢ ـ تَنْظيف الشروخ:

وهى عملية صعبة عادة خاصة للشروخ القديمة وهى تتم عموما بضغط الهواء النظيف الجاف (هواء خالى من الرطوبة والزيوت ) •

#### ٣ ـ التجهيز لعملية الحقن:

تضع أنابيب الحقن في نهاية الشرخ وفي ثقوب التهوية المجهزة على طول الشرخ على مسافات تتراوح بين على مسافات تتراوح بين من المم ، ١٠٠ مم ثم تثبت الأنابيب ويسد التشعير الظاهر من الشرخ بمونة ايبوكسية سريعة الشك ، وإذا كان الشرخ نافذا الى الجهة الأخرى في الجزء الخرساني ( مسمع ) فوجب سد الجانب الآخر بنفس المونة السريعة وقد يلزم الأمر لتوسيع الشرخ لتسهيل عملية ملنه .

#### ٤ ـ عملية الحقين :

يبدأ الحقن من الأنبوبة السفلى ويجب أن يظهر الحقن في ثقوب ( أنابيب ) التهوية المتقالية التي يجب سدها بعمد ملئها ويجب ألا يوقف الحقن حتى يظهر في الانبوبة العلوية في نهاية الشمورخ ويجب ألا يكون الضماعلى جمدا ( حوالي مرسس) .

#### ه \_ المعسدات :

من المهم جدا تنظيف المعدات بعد الحقن بعناية • كما يجب ألا تستخدم إلا المعدات النظيفة •


#### ٦ ـ احتياطات الأمن:

تجنب وصول المواد الايبوكسية للجلد والعين أو لبس القفاز والنظارة ويجب أن تكون هناك تهوية كافية · ٧ ـ ملحموظة : الجمدول السابقة ومعظم التوصيات والتعليمات السابقة أخذت ونشرت في فرنسا ·

والخيرا علينا ان نعرف ان أساس العلاج والترميم الجيد المعرفة الجيدة بأساس وسبب العيوب (الشروخ) ان معالجة الشروخ تصبح غير مجدية اذا تجاهلنا السبب الذي اوجدها ولم نتناوله بالدراسة •



طريقة خلط مركبات الإيبوكسى جيدا بماكينة الخلط



تبدأ الحقن من الانبوية السفلى ويجب آن يظهر الحقن في ثقوب (أنابيب التهوية) المتتالية التي يجب سدها بعد ملاها ويجب ألا تنقل ماكينة الحقن حتى تظهر مادة الحقين في الانبوية العلوية وفي نهاية الشرخ ويمكن الانتقال الى الانبوية الوسطى إذا لزم الامر وخاصة في حالات الشروخ المعدة

أعمال الخرسانة المسلحة للسلل

ثانيا ـ أعمال الأساسات :

#### (١) طريقة تصميم بعض أنواع الأساسات:

#### الأساسات المستمرة من المدرسانة المسلحة :

وتستعمل تحت الحوائط أو صفوف الأعمدة اذا كان عمـق الأساس قريب من سنطح الارض ويحـدد سنمك الخرسانة ومقدار حديد التسليح باعتبار البروز على جانبي الحائط أو الكمرة الحاملة للاعمدة عبارة عن كابولى محمل برد فعل الأرض مرتكر عند وجه الحائط أو الكمرة المستمرة ويلاحظ أن يكون مقدار القص الكلى المستعمل لحساب الشد المائل «Diagonal tension» بهذه الأجزاء البارزة هو العسامل عند القطاع الذي يبعد عن الحائط بمقدار سمك الاساس على الا يتعدى الجهد المسلموح للخرسانة • ويفضــل عدم الالتجاء الستعمال الكانات في مثل هذه البروزات ، وفي حسالة الاساسات المستمرة ذات الكمرات تحت الأعمدة تعتبر الكمرات مثبتة الأطراف عند الأعمدة وتعتبر بحرها بين أوجه الاعمدة أو من نهايات الشطفات «Hannches» إذا كان هناك شطفات اتصال بين الكمرات والأعمدة على أن لا يقل ميل هذه الشطفات عن ٥٣٠ مع الخط الأفقى ويعتبر عزم الانحناء السالب الحمل الكلى × البحر

مساو لمعزم الانحناء الموجب ويسما*وى ــــ* 

ويلاحظ في حساب الحمل المؤثرة عليها المسبب لعزم انحناء أن يكسون عبارة عن رد فعل الأرض ينقص منه وزن الحائط المبنى فوق الكمرات مباشرة ويفضيل دائما في تصميم كميرات الأساسات الستمرة بين الأعمدة مراعاة أن تكسون كبيرة الارتفياع نسبيا للزيادة في صلابتها «Stiffness» كما يفضل دائما أن تكون مسلحة في الاتجاهين أعلى وأسفل القطاع بتسليح متساوى والأمثلة التالية تبين طريقة التصميم لكل نوع على حدة ويلامثانية تبين طريقة التصميم لكل نوع على حدة

أولاً ـ تُصميم الأساسات المستمرة تحت الحوائط:

وحسب المسقط الافقى والقطاع الراسى للحبوائط المستمرة يجب أن يؤخذ فى الاعتبار النقاط التالية: 

W = الحمل الكلى بالكيلو جرام لكل متر طولى 
D + (5 to 12 cm) = L

**W** = B

f = جهد التربة كجم/سم<sup>r</sup> B.M. = العزم الحان*ي* 

d = ارتفاع القاعدة المسلحة t = t 2 to 5 cm = t

d + 2 to 5 cm = t = A,

0.87d to 0.89d = ۲۰۰۸ من الارتفاع = ۲۰۰۸ = ۲۰۰۸ وقیمته = ۴٫ من ۱۲۰۰ کیم/سم وقیمته من ۱۲۰۰ کیم/سم


العـزم الحـاني Bending moment


B.M. = 
$$(\frac{W}{B - 0.20}) \frac{a^2}{2} = M$$

 $d = 0.37 \quad \sqrt{\frac{M}{B}}$   $A_n \text{ of smell } = \frac{1}{2}\% \times 2t \text{ XL}$ 

t = d + 2 to 5 cm

#### قطاع أفتى بين الإراسات المسمرة عن حاسك





قطاع وأمى يبين الأشاسات المسترة غذالعائط

$$A_x = \frac{M}{f_x Y_{at}}$$

#### ملاحظة عامة:

۱ ـ يختار الحديد المناسب بحيث لا يقل القطسر ن ۱۰ مم ۰ ۲ ـ يجب أن لا يقل العدد عن ٥ أسياخ ولا يزيد

عن ١٢ سيخ في المتر · ٣ ـ يختار الحديد في الاتجاه الطولى بقطر ٨ مم

أو ١٠ مم وبعدد ٥ أسياخ في المتر ٠ ٤ ـ يختار السـمك بعرض يزيد ٦ سم من كلا الناحيتين عن الحائط وبارتفاع \_ ارتفاع القاعدة ٠

ه حدید تسلیح السمل یساوی  $\gamma / 1$  ٪ من مسطح - ) = .B.M. = ( - کلسمل والذی یساوی ( $2 \times L$ ) ویکون بقطن B.M. = ( - B)  $\gamma / 1$  و  $\gamma / 1$ 


ملاحظات عامة عن جهد التماسك:

لو كان جهد التماسك أكبر من ٨ كجم/سم يزاد ارتفاع الخرسانة المسلحة أو يختار أسسياخ أقل قطرا ليزداد محيطها •


جهد القطع :

لو كان جهيد القطيع أكبر من ٨ كجم/سم يزاد ارتفاع القاعدة المسلحة ٠

$$q_{pan} = \frac{w}{2t \times 100}$$




مسقط أفتي لقاعدة مساترة لصف ولحدمن الأعسدة



فطاع طولى لفاعدة مستموة لصف واحد من الأعسمدة





: (Shear stress) جهد القص W Qmax =  $(\frac{B}{B} - 0.20)$   $\times \frac{A}{A} \times 100$  cm  $\times \frac{A}{A} \times 100$  Qmax.

d = ارتفاع القاعدة المسلحة عند القطاع ملاحظات لجهد القص :

۱ \_ لُو كان جَهد القص (p) يساوى أقل من أو يساوى ٥ كجم/سم يمكن للخرسانة أن تتحمل هذا الجهد ٠


٢ ـ لو كان جهد القص (p) أكبر من ٥ كجم/سم وأقل من ١٤ كجم/سم تعالج الخرسانة بوضع الكانات أو بأسياخ مكسحة لمقاومة جهد القص .

٣ ـ لو كان جهـ د القص يزيد عن ١٤ كجم/سم يجب زيادة القطاع لأن الخرسانة في هذه الحالة تصبح غير اقتصادية •

: (Bond Stress) جهد التماسيك

ثانيا \_ لتصــــميم

$$Q_m = q_0$$
 قوى القص عند القطاع  $Q_m = Q_0$   $Q_m = Q_0$  اجمالي مجموع محيط أسياخ التسليح  $Q_0 = Q_0$ 



أساسات مستمرة من الخرسانة المسلحة من الخرسانة المسلحة من الخرسانة المسلحة تحت الاعمدة يجب مناعمة المناعمة المن

أن ناخذ في الاعتبار ما شرح سابقا والنقاط التالية :

١ \_ اذا كانت الأعمدة في صف واحد فعند تصميم هذه القاعدة يتبع الآتي :

(أ) يحدد مركز ثقل القاعدة وهو مركز ثقل الأعمدة وذلك بأخذ العزوم .

(ب) تصميم القاعدة على انها كمرة مستمرة مرتكزة على الاعمدة ذات كابولين من البلاطة المسلحة •

( ج ) لتحديد جهد التربة الذي يعمل في الاتجاه ( ج ) ( P<sub>1</sub> + P<sub>2</sub> + P<sup>3</sup> + P<sup>4</sup> )

الماكس للقاعدة السلحة \_\_ الماكس للقاعدة السلحة \_\_ Area of foundation

٢ ـ اذا كانت الأعمدة في التجاهين متعامدين بزوايا
 قوائم يتم التصميم بالطريقة الأولى مع الأخذ في الاعتبار
 ان يكسون حسساب الأحمال في الاتجاه المستمر وليس
 الاتجاه الذي يتخلله فراغات بدون احمال •

#### اعمال الخرسانة السلحة --

#### الأساسات المنعزلة للأعمدة من الخرسانة :

تستعمل تحت الأعمدة ، ويجب أن يكون مركن ثقل الأحمال منطبقا تماما على مركز ثقل القاعدة حتى يكسو، التوزيع منتظما على الأرض في أي نقطة تحت الأساس عن الجهساللموريع منتظما على الأرض في أي نقطة تحت الأساس عن الجهس المسموح به ويحدد عزم الانحناء في تصميم القاعدة للجزء البارز باعتباره كابولى حول العمود •

يوصل كل ركن من أركان العامود بالركن المقابل له من أركان القاعدة ثم يحسب رد فعل الأرض على الشبه المنحوف المناتج باعتباره مؤثرا في مركز ثقل الشبه المنحوف المنكور بعد أن يستنزل منه وزن القاعدة نفسها ثالم المناتج باعتباره مؤثرا في مركز ثقل الشبه المنحوف يحسب عزم الانحناء عند حافة العامود بضرب رد الفعل الكلي المذكور في المسافة بين مركز ثقل الشبه المنحوف وحافة العامود •

وفى حساب جهد الضغط على الخرسانة الناتج من عزم الانحناء يعتبر عرض القطاع العامل عبارة عن (عرض العامود + ضعف سمك القاعدة + نصف المساحة الباقية بعد ذلك حتى نهاية القاعدة من كل جهة ) • ويوزع حديد التسليح اللازم توزيعا منتظما في العرض المذكور ثم تزود أسلمياخ بنفس التوزيلات السلمانية من الأطراف الباقية من القاعدة •

# | P. C. | P

تصميم الأساسات المنعزلة من الخرسانة المسلحة: لايجاد قيمة العزم الحانى (.B.M) هناك احدى طريقتين: الطريقة الأولى:

. اعمال الخرسانة المسلحة

$$\frac{P}{B^2}=f$$
 جهد الثرية  $\frac{B-b}{4}=\frac{B-b}{4}$  B. M.  $\frac{P}{B^2}=\frac{B-b}{4}=\frac{B-b}{4}$  B. M.  $\frac{B-b}{B^2}=\frac{B-b}{4}=$ 


الطريقة الثانية :

| B - b | P | B - b | B + b | B - b | P | B² - b² |
| B.M. = 
$$(\frac{1}{2})^2 (\frac{1}{3})^2 (\frac{1}{3$$

جهد الاختراق ( Punch ):

قوى جهد الاختراق تنتج من ( مساحة القاعدة - مساحة العامود ) في جهد التربة وتؤثر هذه القوى حول محيط العامود ·

' P' (B² — a²)/4at∠ 8 kgcm³ B² B²



(Diagonal shear)

$$Q = \frac{P}{B^{a}} [B^{a} - (b^{c} + 2d)^{2}]$$


$$Q$$

$$Q_{d} = \frac{Q}{4 (b^{c} + 2d) \times Y_{ct}} \leq 5 \text{ kg/cm}^{a}$$

$$Y_{ct} = 0.87 d_{u}$$

$$Q_{ct} = 0.87 d_{u}$$


واذا زاد الجهد عن الجهد المسموح به تتبع الملاحظات الواردة في قوى القص الساسات الخرسيانة المسلحة



$$q^{b} = \frac{Qpunch/4}{\sum Q \cdot Y_{ot}}$$

$$P = \frac{(B^{2} - \tilde{b}^{2})/4}{\sum Q \cdot Y_{ot}}$$

$$Y_{ot} = 0.87 d$$



# الفرشات المستمرة من الخرسانة المسلمة (Raft foundation )

يستعمل هذا النوع للاساسات القريبة أو المتوسطة البعد عن سطح الأرض في حالة الأرض القليلة المقاومة لاحتمال الضغوط ، ويراعى أن يكون مركز ثقل المبنى بأكمله منطبقا قدر الامكان على مركز ثقل فرشة الأساسات .

ويجب على كل حال أن تكون محصلة القصوى الخارجية داخل الثلث المتوسط للفرشة ويجب ألا يزيد جهد الضغط تحت أى جزء من الفرشة فى هذه الحالة عن الجهد المسموح به للضغط على الأرض •


كُما يجب ملاحظة هذا التوزيع المنتظم في تصميم أعمدة وكمرات الفرشة ·


وعند استعمال طريقة الكمرات والبلاطات لعمل الفرشة يفضل أن تكون الكمرات أعلى البلاطة لا أسفلها وعند استعمال هذه الطريقة يراعى أن تصبحب الكمرات والبلاطة فى نفس الوقت •


وتصميم البلاطة والكمرات طبقا للقواعد الأساسية باعتبار أنها محملة من أسفل الى أعلى برد فعلل الأرض وذلك سواء اتبعت طريقة البلاطات والكمرات أو طريقة البلاطات المنبسطة «Flat slabs»


وعند اتباع طريقة البلاطات المنبسطة يمكن أن تعمل الأجزاء البارزة المعروفة باسم «Drop panles» السفل البلاطة بدلا من فوقها •


كما يمكن أن تعمل التيجــان المركزة على الفرشة بشكل اسطواني بدلا من الشكل المخروطي المتبع لتكون قواعد تحت الأعمدة •


















- اعمال الخرسانة السلحة

والرسومات التالية توضح نماذج تسليح لقاعدة مشتركة مستطيلة وقاعدة مشتركة شبه منحرف وقاعدة مشتركة ملاصقة لجاري وقاعدة منفصلة بجوار الجار يريطها بالقاعدة الأخرى Strap beam



#### أعمال الخرسانة المطحة ....

#### فرشات من الخرسانة المسلحة ( اللبشة ) :

يستخدم هـــذا النــوع من الأساسات في الأرض الضعيفة ، وطريقة تنفيذها تتلخص في الخطوات التالية :

١ ـ تحفر قطعة الأرض بالكامل حتى عمق معقول يصل الى طبقة متجانسة من التربة •

٢ ـ تصب فرشة من الخرسانة العـادية بسمك
 ١٥ سم للنظافة ولا يعتمد عليها في التأسيس

٣ ـ توضع شبكتان من الحسديد أحدهما سفلية وتوضع على الخرسانة العادية ( فرش وغطاء ) ، والأخرى علوية وتوضع على الارتفساع المطلوب لتصميم الشبكة ويفصل بينهما كراسى من الحديد لكل متر مسلطح على الأكثر .

٤ ـ عند الصب يجب وضع الواح بنطى تعلو الشبكة الحديدية بمقدار ٤٠ سم ترتكز على عروق رأسية وعند نهاية الصب ترفع العروق والألواح البنطى ويسوى سطح الخرسانة وتدك بالمندالة الخشب ثم تدرع بالقدة ٠

وطريقة تصميم هذا النوع من الأساسات هو:


حساب الأحمال الناتجة من القبواعد موزعة توزيعا منتظما على ظهر الخرسانة المسلحة مطروحا منها رد فعل الأرض (أي جهد الترية) •

وتؤخذ المسافة بين أكبر قاعدتين في حساب العزم الحاني ·

#### الآبار اليدوية المعروفة بالآبار الاسكندرائي :

يستعمل هذا النوع من الآبار في الأساسات المتوسطة البعد عن سطح الأرض أو البعيدة عنه على أن لا يعوق العمل وجود مياه الرشـــح • فاذا كانت الأرض التي يستمر فيها البئر مفككة فلا يعتمد على الاحتكاك الجانبي بين خرسانة البئر وبين التربة في حمل الأثقال ويعتمـــد فقط على الارتــكاز على الأرض السليمة عند قاع البئر وتحسب المســافة اللازمة للبئر في هـنه الحالة بقسمة الوزن الكلي بما فيه وزن البئر نفسه على الجهد المسموح به للخسفط على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي سيمر فيها البئر متماسكة فيعتبر الاحتكاك الجانبي عــامل في حمل الأثقال علاوة على الارتكاز على الأرض عند القاع ويحسب حمل الأمن للبئر طبقا للمعادلة الآتية :

الحمل العملى 
$$\frac{1}{r}$$
 ك  $\times$  ع (م  $+$   $\frac{1}{r}$  ظا ه  $\times$ 



حيث ك = وزن المتر المكعب من التربة ٠

ه = زاوية الميل الطبيعى للتربة

ع = عمق البئر ٠

م = مساحة البتر •

ل = محيط البئر ٠

وق هذه الحالة يلزم أن تصبب الخرسانة وتدق جيدا حتى تتداخل مع الأرض بجوانب البئر ، وقى حسالة اعتماد البئر فى حمل الأثقال على الاحتكاك الجانبى علاوة على الارتكاز عند القاع فيجب أن تقل المسافة بين وجب بئرين متتاليين عن ضعف طول ضلع البئر فى هذا الاتجاه اذا كان مربعا أو مستطيلا أو قطره اذا كان مستديرا ·

ويفضل دائما عدم الاعتماد على الاحتكاك الجانبي في حمل الاثقال •

ويراعى عند الصب عدم رمى الخرسانة من أعلا حيث أن هذه الطريقة تسبب انفصالا فى الخرسانة ، والمفروض لنزال الخرسانة بأى طريقة حتى قاع البئر لكى نضممن عدم انفصال الخرسانة ،

تصب الميدة الحاملة للحوائط والمركزة على الآبار باعتبارها كمرة مستمرة بحرها يساوى السافة بين أوجه الآبار زائدة ٥٪ منها بما فيها الحمل الواقع عليها •

اعمال الخرسانة المطحة

# (ب) الاساسات الخازوقية والاحتياطات الواجب اتباعها عند تنفيذ الخوازيق

#### توزيع الخوازيق:

يستعمل هذا النوع من الاساسات العميقة ويعتمد في حمل الأثقال اما على الارتكاز فقط عند القاع ولما على الاحتكاك الجانبي بين سطح الخازوق وبين تربة الأرض المتماسكة ويفضل دائما استعمال الأنواع التي تعتمد على الارتكاز عند القاع أو تعتمد جزئيا على الاحتكاك الجانبي بنزولها مسافات معقولة داخل طبقات خاصة من التربة التي تتحمل الاحتكاك لا ويراعي أن تكون المسافة بين محاور خوازيق الاحتكاك لا تقل عن ضغط قطلم الخازوق بحيث لا تقلل عن ٠٠را م بأي حال ١ أما في حسالة خوازيق الارتكاز فيراعي في توزيعها الا يزيد جهد الضغط على الارض عند قاعها عن الجهد المسموح به بدون تحديد للمسافة بين محاورها ٠

#### الأحمال المضادة نتيجة ردم على طبقات من الأرض قابلة -للانضفاط :

ف حالة ما ادا كانت هناك طبقة من الأرض الأصلية قابلة للانضغاط فسيقع على الخازوق حمل اضافى نتيجة لوجود قوى مضادة لقوى احتكاك الخازوق، فيجب تقليل الحمل الواقع على الخازوق بنسبة القوى المضادة وذلك يتسبب في زيادة عدد الخوازيق بما يتلاءم مع القوى الخسادة والشاعة والذا

#### موجز لمواصفات تجارب التحميل على خوازيق الاحتكاك :

يجب أن تعمل تجارب تحميل الخوازيق لتحسديد الحميل السموح به لكل بئر ولا يجوز أن تعمل التجرية لخوازيق الاحتكاك لأقل من ٣ خوازيق متجاورة على أن تحمل تدريجيا نصف الحميل المقدر لها بحيث لا يزيد التحميل اليومي عن ٢٠ طن لكل خازوق ، ويلزم ألا تزيد قيمة الهبوط للخازوق بعد ٢٤ ساعة من أتميام حميل التجرية عن ٣ مم وبعد مرور سبعة أيام عن ٥ مم وذلك لخوازيق الاحتكاك التي لا يزيد طولها عن ٢٠٠٨ م وأما التي تزيد طولها عن ذلك فيجب ألا يزيد الهبسوط بعد التحميل لمدة ٢٤ ساعة عن ١ مم وبعد سبعة أيام عن ٧ مم ٠

#### تحديد قوة تحمل خوازيق الاحتكاك :

أفضــل طريقة هي اجراء تجـربة التحميــل على مجموعة من الخوازيق لا تقل عن ثلاثة وتحمل الى حــد الانهيار ، ولا يجوز اجراء التجـرية قبل أربعة أسابيع من تاريخ الدق ، ويمكن تقدير قوة تحمل الخازوق تقريبا بعمـل تجارب القص على عينات في حالتها الطبيعية من التربة المحيطة بالخوازيق على أن يؤخذ في الاعتبار مدى تأثير الطبقة المحيطة بالخازوق بعملية الدق .

#### وعند تحديد حمل مجموعة من الخوازيق الاحتكاكية يعتبر المحيط الذى تحتسب عليه مقاومة القص أصغر القيمتين الآتيتين :

#### ١ \_ المحيط الخارجي للمجموعة ٠

#### ٢ \_ محيط الخازوق مضربا في عدد الخوازيق ٠

ويلاحظ أنه يجب ألا يقل معسامل الأمن لخوازيق الاحتكاك عن ٢ ويمكن زيادته حسب طبيعة المنشأ وللهبوط المصرح به ونسبة الحمل الحي للحمل الميت ، ويجوز في حالة الاعمال المؤقتة أو المنشآت التي تتحمل الكثير من الهبوط أن يقل معامل الأمن عن ٣ ، ولاجراء تجارب تحميل خوازيق الاحتكاك يتبع الآتي :

١ \_ تجارب التحميل على الخوازيق التي تنقل حمل المنشأ الى الطبقات الطينية تستلزم مدة طويلة لكى يبلغ الهبوط منتهاه تحت كل حمل يوضع على الخازوق كما أن الهبوط المسجل لا يمثل الهبوط المنتظر تحت المبنى الذى لا بد وأن يحسب بطرق اخرى ولذا تعمل تجربة التحميل بدون الانتظار للحصول على الهبوط الكلى تحت كل أضافة فيؤخذ بعدها الهبوط ويرسم له منحنى يبين العالقة بين الحمل والهبوط لمعرفة ما أذا كان الخازوق يهبط هبوطا عاديا أو دخل مرحلة الفصل على أن تتوالى الاضافات حتى يبلغ الخازوق حد الانهيار ويدخل الخازوق مرحلة الفشال حينما يزداد الهبوط بحيث يخرج عن متوسط حد التناسب بين الأحمال والهب وط الذي سسارت عليه التجرية في ألاضافات السابقة ، ويبلغ حد الانهيار حينما يزداد الهبوط زيادة سريعة عن المعدل بدون حمسل أو بزيادة طفيفة فيه ، وهذه التجربة السريعة نسبيا تعطى لمنا القيمة المقيقية لقوى القص المعيطة بخوازيق التجسرية وقوة التحميل تحتها ، ويمكن الاستعانة بهذه المعلومات في تقدير مقاومة اي مجموعة من الخوازيق تحت الباني ٠

٢ ــ لا يزيد الحمل التصميمي عن نصف الحمل عند حد الانهيار في تجربة التحميل مع وجوب تقدير الهبــوط المتوقع تحت المبنى ومعرفة ما اذا كان يمكن قبوله ٠

٣ ـ الهبوط الذى يرصد أثناء تجاربة التحميل
 لا يعطى أى فكارة عن تقادير الهبوط تحت المبنى الذى
 يجب حسابه بطارق أخرى وهى معادلة هايلى التى سترد
 فيما بعاد \*

#### موجرٌ لمواصفات وتجارب التحميل على خوازيق الارتكارُ :

أما خوازيق الارتكار فيراعى فيها نفس مقادير الهبوط لخوازيق الاحتكاك ولكن بعد أزالة الأحمال تدريجيا بمتوسط ٢٠ طن يوميا للخازوق ٠

# التحفظات اللازمة عند وجود مياه جوفية محملة بالأملاح الضارة بالخرسانة :

ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الخوازيق أبا كان نوعها مما قد يوجد في التربة أن المياه الجوفية

#### أعمال الخرمبانة المبلحة .\_\_\_\_

من املاح أو أحماض أو أي عبوامل أخرى ضارة لمسادة الخازوق ·

ويمكن استعمال الأسمنت البورتلاندى العادى في خرسانات الخوازيق وذلك في الحالات التى لا يزيد تركيز أملاح الكبريتات في المياه الجوفية عن ٣٠٠ مم/جم/لتر أي ٣٠٠ جرام في اللتر ١ أما الحالات التي تتركز فيهسا أملاح الكبريتات عن ذلك فيلزم استعمال أنواع خاصة من الأسمنت لمقاومة الكبريتات الذائبة على صورة ثالث أوكسيد الكبريت والتي تزيد عن ٣٠٠/مم/لتر بالنسبة للمياه الأرضية الساكنة أما اذا كانت المياه متحركة فيراعي ما يأتى:

(أ) أن تكون الخرسانة المستخدمة ذات تكوين يعطى كثافة عالية ونفاذية ضئيلة ، ويمكن تقليل النفاذ باضافة مواد خاصة الى ماء خلط الخرسانة تتكون اساسا من سليكات الصوديوم •

(ب) أن يكون الركام المستعمل في الخرسانة من نوع سيليكي وخالى من الشوائب الجيرية •

(ج) يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند حساب قطاع الخازوق استبعاد ذلك الجزء من السلطح الملاصق المتربة مباشرة والمحتمل تآكله تحت تأثير وجلود الكبريقات أو الأملاح الضارة بالخرسانة ، ويمكن عند حساب الاجهادات في جسم الخازوق تقليل المسافة بين أي ضلعين متوازيين بما يعادل 7 سم •

#### انواع الخسوازيق

#### الخوازيق الخشبية:

عند دق الخوازيق الخشبية يجب أن تتوفر الشروط الآتيسة :

ا يجب أن تكسون الأخشاب المستعملة مطابقة للمواصفات الأساسية للاخشاب وأن تدهن وجهين مشبعين بقطران الفحم الساخن قبل أن يدق ويجب ألا يقل قطر أو أقصر ضلع لقطاع الخازوق عند القاعدة عن ١٥ سبم وعند رأس الخازوق عن ٢٥ سم للخوازيق التي لا يزيد طولها عن ٥ر٧ متر و ٣٠ سسم للأطوال اكثر من ذلك ، ولا يجوز أن يدق الخازوق الخشبي في أرض معرضة لتغير منسوب المياه فيها ويجب أن يكون اما مغمورا دائما في المياه أو جافا دائما ٠

٢ ــ واذا حتمت الظروف أن يكون الخازوق معرضا للبلل والجفاف فيجب أن يعالج بالمواد اللازمة لحفظه كحقته بمادة الكيروزيت وذلك حسب الأصبول الفنية لهذه العملية .

٣ ـ ولتصميم الخوازيق المعتمدة على الارتكان عند الضارة أو بسبب تيارات القاع والتى تمر بطبقات متماسكة تمنعها من الحسركة بطريقة الكاثرية أو زيادة أس الجانبية يجب أن تحسب طبقا لقواعد الأعمدة القصيرة • أن يفقد منه نتيجة التاكل •

٤ ــ ولتصميم الخوازيق المارة بطبقات رخوة كالطين المبلول أو الحلمى أو الردم يجب أن تحسب طبقا لقواعد الأعمدة الطويلة ويعتبر الطول مساويا للجزء المار بهده الطبقات الرخوة ٠

ولتصميم الخوازيق التي تعتمد على الاحتكاك
 الجانبي فيحدد الحمل طبقا للمعادلة الآتية :

حمل الخازوق بالرطل عند استعمال المطرقة الساقطة \_

 $\frac{7}{1}$  وزن المطرقة بالرطل  $\frac{1}{1}$  مسافة سقوط المطرقة بالقدم الهبوط في آخر دقة بالبوصة + 1

آ لا يحدد حمل الخازوق الا عندما تتقارب جدا مقادير الهبوط تحت الدقات النهائية ويجبب المحافظة تماما على الخازوق اثناء الدق لعدم التأثير عليه بجهود كبيرة تعرضه للتكسير داخل الأرض أو الانبعاج أو التقتت الرأسى أو الكعب وذلك بوضع طوق حديد للرأس وكعب حديد مدبب بالقاعدة •

#### الخوازيق المعدثية:

عند دق الخوازيق المعدنية يجب أن تتوفر الشروط الآتيــة :

۱ – لا يجسور أن يستعمل الا النوع المصنوع من الميتوم الصلب ويجب دهان وجهها الخارجي بطبقتين من البيتوم الساخن ، وسواء كانت الخوازيق المستعملة من النوع ذات البريمة أو من نوع المواسير العادية فيجوز أن يعتمد فقط على الارتكاز عند القاع •

Y \_ وتستعمل الخوازيق المحدنية ذات المسسورة العادية فيما تستعمل له باقى انواع الخوازيق وخصوصا فى الأرض المشبعة بالمياه الما فى النسوع ذات البريمة فتسستعمل فى حالة اعتراض طبقة رقيقية صلبة يراد اختراقها أو النزول داخل طبقة كالرمل ، ويجب أن لا يقل سمك الماسورة عن  $\gamma$  ، وفى حالة المواسسير الطويلة يمكن أن تدق على أجزاء مع وصلها ببعضها بطريقة تمنع دخول المياه بها تماما ، وفى حساب حمل الخازوق يجب أن يحذف  $\gamma$  من سمك الماسورة للتآكل بالصدا كما يجب أن تملأ الماسورة بالخرسانة ،

٣ ـ اذا كان من المحتمل أن يتعرض الخازوق لتآكل شديد وذلك نتيجة لتأثر التربة أو بفعل الميساه الأرضية الضمارة أو بسبب تيارات كهربائية يجب أما حمسايته بطريقة الكاثود أو زيادة أسماك القطاع لتعويض ما ينتظر أن يفقد منه نتيجة التآكل •

#### الخوازيق الخرسانية المسلحة المصبوية في الخارج:

عند دق الخوازيق المصبوبة في الخسارج يجب أن تتوفر الشروط الآتية :

لا يجوز أن تدق هذه الخوازيق قبل مضى أربعية أسابيع بعد صبها ، ويجب أن تراعى الاشتراطات التالية عند تصميم قطاع العامود بحيث يتحمل جميع الاجهادات التى ستقع عليه فى جميع مراحله .

ا - لا يجوز أن يقل التسليح الطولى للضازوق بالنسبة الى مساحة مقطعة ومع استخدام صلب ٢٧ فيما يلى :

ص ع/ ۱٪ اذا لم يتعد طول الخازوق ٣٠ مرة قطر الخازوق ٠

-7 \ \ \ اذا كان طول الخازوق يتراوح بين  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  مرة قطر الخازوق  $^{\circ}$ 

- ٢٪ اذا زاد طبول الضائوق عن ٤٠ مرة طبول القطبر .

٢ - يجب أن تسلح الخوازيق مع مراعاة الجهدود التى ستتعرض لها أثناء رفعها من الموضيع الأفقى الى الموضيع الرأسي التجهيزها للدق ويحتسب قطاعها وكمية حديد التسليح باعتبارها كمرة ذات كوابيل أو اعتبارها حسب الطريقة التى سيصير اتباعها في رفعها ، ويمكن زيادة جهود التشغيل بمقدار ٢٥٪ في حساب قطباع المخرسانة وحديد التسليح في هذه الحالة عما هو مسموح به حسب الاشتراطات الانشائية .

٢ ـ يجب تقوية كعب الضازوق بتثبيت قطعة مدببة من الحديد كما يجب تقوية رأس الخازوق بطوق من الحديد على أن يقوى الجزءان العلوى والسفلى من الخازوق بطول ١٠٥٠ بكانات متقاربة لضمان سلامة الخازوق الشساء السدق ٠

ع ـ يجب الايقل الحجم للتسليح العرضى للكانات عن ٢٥٪ من حجم الخازوق ٠

لا يجسوز أن تزيد السافات بين الكانات عن اصغر القيم الآتية:

(أ) ١٥ مرة قطر التسليح الراسيي ٠

(ب) نصف قطر مقطع الخآزوق


( ج ) عشرین سنتیمترا ۰

م لقاومة جهود الدق يجبب أن تتقارب الكانات عند رأس الخازوق وكعبه لمسافة لا تقل عن ثلاثة أمثال قطر الخازوق بحيث يكون حجم التسليح العرضى فى كل من الطرفين مساويا ٦٪ من حجم الجزء الذى يشغله ثم تزاد المسافات بين الكانات تدريجيا فى طول يساوى ثلاثة أمثال قطر الخازوق حتى تصل الى المسافات المذكورة فى البند السابق (٤) .

٦ - يمكن أن يحدد حمل الأمن المبدئي للخوازيق
 التي تعتمد على احتكاك الجانبين باستعمال المسادلة
 الآتيدة:

حمل الأمن للخازوق =

مربع ثقل المطرقة بالكيلو  $\times$  مشهوار المندالة بالمتر معامل الآمن ( لا يقل عن  $\Gamma$  )  $\times$  متوسط المهاروق في العشر دقات الأخيرة بالمندالة  $\times$  ثقل المطرقة + ثقل المخازوق بالكيلو جرام  $\bullet$ 



 ٧ ــ أما اذا كان الخازوق يعتمد على ارتكاز عند القــاع فقط فيجب أن يحسـب باعتبماره عامود طبقــا للاشتراطات الانشائية الخاصة بالأعمدة •

#### الخوازيق الخرسانية المصبوبة في مواضعها :

عند دق الخوازيق المصبوبة في مواضعها يجب أن تتوفر فيها الشروط الاتية :

ا - يجوز استعمال الأنواع المعروفة سنواء كانت من ذات الماسورة الدائمة مثل فرنسوا أو المؤقتة مثلل السميلكس أو قيبرو أو فرانكي أو التي بدون ماسورة مثل الكمبريسول ويراعي الاحتياط المتام من وصول مواد غريبة أثناء الدق بين طبقات الخرسانة أو دخول المياه الجوفية التي تكتسح المونة أو ترك فراغات عند سحب الماسبورة الى أعلا ، كما يراعي الاحتياط من تأثير دق الخوازيق المجاورة في قلقلة الخرسانة بعد ابتداء شكها وخصوصا في الاراضى الغير قابلة للضغط ،

أما فى النوع الأول فيجب أن تكون الماسورة بالسمك الكافى لعدم انبعاجها تحت تأثير ضغط التراب قبل الصب كما يراعى عدم استعمال الخوازيق المسلوبة فى اتواع الطبقة المائعة غير القابلة للضغط ·

٢ ــ يراعى فى الخوازيق ذات البروزات الجانبية وذات القواعد الكبيرة أن يكون البروز عن وجه الخازوق متساوى قدر الامكان فى جميع المحيط كما يجب أن يكون الخازوق سواء كان من هذا النوع أو من العادى الثابت القطاع رأسيا تماما ٠

٣ ـ وق حساب حمل الخازوق في النوع في القاعدة ومسطح أو البروزات يحسب كامل مسلطح القاعدة ومسطح البروزات في توزيع الحمل على الأرض .

٤ - ويحسب حمل القياومة في خوازيق الارتكان باعتبارها أعمدة مع مراعاة الشروط السابقة ١ ما التي تعتمد على الاحتكاك الجانبي فتنطب ق عليها المعادلة الخاصة لخوازيق الخرسانة المسلحة وذلك لتحديد حملها الابتدائي مع مراعاة عمل تجارب لتقدير الحمل النهائي كما هو مذكور في الملاحظات العامة للخوازيق ، أما طريقة الكمبريسول آو ما يماثلها فان الحمل الذي يحدد لها يكون بالتجربة فقيط .

#### الميسدة الرابطة :

في حساب الميدة الرابطة لرؤوس الخصوازيق تعتبر كأنها كمرة مستمرة ويحدد بحرها بالمسافة من محاور الخوازيق ويحتسب الحمل الواقع عليها لجصزء الحسائط المحصور بين ضلعى مثلث متسلوى الساقين وزاوية قاعدته ١٠٥٠ الا اذا وجدت أعمدة فسوق ميد الخوازيق مباشرة فتعتبر حملا مركزا عليها علاوة على وزن المبانى مباشرة فتعتبر حملا مركزا عليها علاوة على وزن المبانى مباشرة فتعتبر حملا مركزا عليها علاوة على وزن المبانى مباشرة فتعتبر حملا مركزا عليها علاوة على وزن المبانى

# طريقة تنفيذ وتصميم رؤوس الخوازيق ( ) ) توصييل رؤوس الخوازيق وتنفيذها :


لتوصيل رؤوس الخصوازيق بالخصوازيق والميد يلزم ذات خمسة خو تكسيد خرسانة الجزء العلوى من الخازوق بطول كاف سنة خوازيق

نحو متر تقريبا وذلك بحسب الظروف مع كشف أسياخ تسليح الخازوق باعتناء وتنظيفها تنظيفا تاما مع الأخذ في الاعتبار استعدال سطح خرسانة الخازوق عقب عملية التكسير ، ويجب ملاحظة زيادة طول الخازوق بقدر كاف عند الدق لامكان أجراء التكسير ، وهناك عدة طرق لتكسير رأس الخازوق ولكن المهم أن لا يتأثر الخازوق عند التكسير ومن الممكن أن يعمل قطع على شكل لا على محيط الخازوق ثم تزال الرأس بواسطة دق الخوابير في الخرسانة ورفع الرأس بالونش ثم تحدد أبعاد القاعدة والميدة بالتصميم وتشكل بعبوات خشبية ويستحسن أن تكون ظهر الميدة مع ظهر رأس الخوازيق و

#### ولتصميم رؤوس الخوازيق هناك طريقتان:

ـ الأولى: هى الطريقة الأمريكية ، وهى أن يحسب العزم الحانى حول العامود من الخارج والمبين بالخطوط المستمرة على محورى X — X ، Y — Y

رم الثانية : هي أن يحسب العرزم الحاني حول محوري X-X ، Y-Y ، X-X والمبين بالخطوط المنقطة بالشكل في مركز ثقل القاعدة •



وأفضل نوع هو الثانى ، ويجب على المهندس المنفذ ولو كان معماريا – أن يكون ملما بالتصميم الانشائى ولو بقدر يسمح له بمعرفة الخطأ والصواب ، ويجب أيضا مطابقة الرسومات الانشائية على الرسومات المعمارية قبل البدء فى التنفيذ ورجوعه الى المهندس المصمم فى حسالة ما اذا وجد أى رسومات يشك فى صحتها .

وساضرب ثلاثة أمثلة على ذلك لأوضح بها الطريقة التقريبية البسطة لتصميم رؤوس الضوازيق وذلك للاستدلال فقط وليس للتعمق لأنه يجبب الرجوع الى المهندس الانشائى المتخصص ، وهذه الأمثلة هى القاعدة ذات خمسة خوازيق وقاعدة ذات ثلاث خوازيق وقاعدة ذات ستة خوازيق .

#### -- اعمال الخرسانة المسلحة

= 5 Pijs

Load on One pile

= 39.6 Say 40 Tone

B.M. 
$$\simeq$$
 y — y = 102  $\times$  2  $\times$  40  $_{+}$  20  $\times$ 

B.M. 
$$\simeq$$
 X -- X = 63  $\times$  2  $\times$  40 + 20  $\times$ 

$$d = 0.41 \qquad \sqrt{\frac{6672500}{284}} = 62.8 \text{ cm}.$$

Q SHEAR =  $2 \times 40 = 80$  Ton.

d TO SHEAR = 
$$\frac{2 \times 40000}{200 \times 0.87 \times 5}$$
 = 92 cm.

t TO Punch = 
$$\frac{180 - 40}{2 (35 + 75)8}$$
 = 79.5 Say 80 cm.

$$A_x = \frac{6672500}{1070 \times 92} = 87.8 \text{ cm}^2$$

CHOOSE 31 Q 19 mm.

$$A_{x} = \frac{4452500}{1070 \times 92} = 46.2 \text{ cm}^{2}$$


CHOOSE 21 Q 19 mm.

d TO bond = 
$$\frac{2 \times 40000}{8 \times 0.87 (21 \times 1.9 \times 3.14)}$$
 =

92 cm.

Take 
$$t = 92 + 5 = 97$$
 cm.

#### DESIGN OF CAP WITH FIVE PILES



الحسلت = ١٨٠ طن المنافذي = ١٠ عن المنافذي المنافذي = ١٠ المنافذي المنافذي

Load of column (P)

Dimension of column

$$=$$
 35  $\times$  75 cm.

$$= 180 \times 1.10$$

≃ 198 Ton

Number of piles as bearing capacity

Load on one pile  $= \frac{132}{3}$ 

= 44 Ton

B.M. 
$$\simeq X - X = 35 \times 2 \times 44 - \frac{120}{2} \times \frac{120}{2}$$

11.25 = 2405 cm.t.

B.M. 
$$\simeq$$
 y - y = 44 × 60 + 22 × 10 - 60 × 10 = 2260 cm.t.

d = 0.41 
$$\sqrt{\frac{2405000}{160}}$$
 = 50. 3 cm.  
CHEK OF STRESSES

d Shear = 
$$\frac{2 \times 44000}{195 \times 0.87 \times 5}$$

= 103 cm.

t Punch = 
$$\frac{120000}{2(45 + 40)8}$$

= 88.2 say 89 cm.

$$A_{H} = \frac{2405000}{1070 \times 103}$$
$$= 21.8 \text{ cm}^{2}$$

Choose 21 Q 13 mm

$$\overline{A}_{a} = \frac{2260000}{1070 \times 100}$$

$$= 21.1 \text{ cm}^{2}$$

Choose 21 Q 13 mm

d To bond = 
$$\frac{2 \times 44000}{8 \times 0.87 (21 \times 1.3 \times 3.14)}$$

d to bond when  $A_s = 22 Q 16 m$ 


$$= \frac{2 \times 44000}{8 \times 0.87(22 \times 1.6 \times 3.14)}$$

= 114 cm

Take 
$$T = 144 + 3 = 117$$
 cm.

$$A_{a} = \overline{A_{a}} = 22 Q .16 mm$$

DESIGN OF CAP WITH THREE PILES



فاعدة دات ثلاثة خوازيق

الحملت ي ۱۲۰ طه حمل الخازدق. ي ٤٤ م ما محمله الخازدق. ي ٤٤ م المسافة مريموي الخازود ي ١٥٠ سر فطرالخازدوير ي ٤٤ سم مناسع الخازد ي ٤٤ سم

Dimension of cloumn

$$=$$
 40  $\times$  45 cm

Load of column (P)

Total Load 
$$= 120 \times 1.1$$
  
 $= 132$  Ton

Bearing capacity of pile

Number of Piles 
$$= \frac{132}{45}$$

= 3 Piles

...... أعمال الخرسانة المسلحة

B.M. 
$$\simeq X - X = 3 \times 43 \times 60 - \frac{232}{2}$$

$$\times \frac{35}{4} = 6725 \text{ cm.t.}$$

B.M. 
$$\simeq$$
 y - y = 2 × 43 × 120 + 43 × 10

$$-116 \times 25 = 7850$$
 cm.

$$d = 0.41 \qquad \sqrt{\frac{7850000}{200}} = 82 \text{ cm}.$$

d chear = 
$$\frac{3 \times 43000}{320 \times 0.87 \times 5}$$
 = 105 cm.

or d shear = 
$$\frac{2 \times 43000}{200 \times 0.87 \times 5} = 99 \text{ cm.}$$

d punch = 
$$\frac{232000}{2 (35 + 100)8}$$
 = 108 cm.

$$A_{a} = \frac{7850000}{1070 \times 108} = 68 \text{ cm}^{2}$$

Choose 43 Q 16 mm.

$$A_{s} = \frac{6725000}{1070 \times 106} = 59.3 \text{ cm}^{2}$$


Choose 38 Q 16 mm.


d to bond = 
$$\frac{3 \times 43000}{8 \times 0.87 \times 38 \times 1.6 \times 3.14}$$

= 97 cm.

Take 
$$t = 108 + 5 = 113$$
 cm.

#### DESIGN OF CAP WITH SIX PILES





#### فاعدة زات ستة خوازين

Load of column (P)

= 232 Ton

Dimension of column

= 100  $\times$  35 cm.

Bearing capacity of pile

= 45 Ton

Total load  $= 232 \times 1.1$ 

= 255 Ton

Number of piles = 255 45

= 6 p∐es

Load on pile 255

= 42.5 Say 43 Ton.

#### تجارب التحميل

تنص المواصفات أن تجسرى تجارب التحميل على الخوازيق بحمل يساوى مرة ونصف الحمسل التصميمي للخازوق •

وفى حالات خاصة يكون حمل التجربة ضعف الحمل التصميمي مع ملاحظة الاشتراطات الآتية :

۱ ـ تجـرى تجـارب التحميل بواقع تجـرية لكـل
 ۲۰۰ خازوق ٠

٢ ـ تعمل قاعدة التحميل فوق رأس الخازوق أو الخوازيق التى سيجرى عمل التجارب عليها يحيث تنقل الحمل بالتساوى اليها ولا تعرضها لاجهادات ناشئة عن عدم انتظام الحمل متفقا مع مركز ثقل الخازوق أو المجموعة أثناء القيام بالتجربة وقراءة الهبوط .

٣ ـ يجب عدم اجراء تجربة التحميل الا بعد مضى
 أربع أسابيع من تاريخ صب الخازوق •

لا يجب مراعاة عدم وجود اهتزازات أو عمليات دق أو أى عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر على التجرية ، ويجب أن نأخذ من روبير ثابت المنسوب مع أخذ متوسط قراءات مساطر على الجوانب الأربعة لقاعدة التحميل .

م يستحسن أن تجري تجرية التحميل على خازوق خارج حدود المبنى حتى حمل الانهيار مع رصد المبوط لامكان الحصرول على منحنى كامل للتجرية وذلك في حالات خاصة لتحديد حمل التشغيل للخازوق •

آ لالات المستعملة في رصد تجارب التحميل يجب أن تكون دقيقة لاعطاء نتائج صحيحة •

٧ ـ يوضع حصل التجربة على دفعات بطريقة لضمان عدم ميل قاعدة التجربة مع عدم تجاوز ما يوضع في اليوم الواحد على الحمل الكلى مع رصد الهبارط قبل الحمل ثم بعد الانتهاء من وضعه مباشرة ، وتساتم القراءات حتى يصل الى قيمته النهائية تحت الحمال الموضوع مع عدم زيادة الحمل قبل مضى ٢٤ ساعة على الأقلمن انتهاء التحميل السابق وعند وصول حمال التجربة الى أقصى حمل يترك مدة لا تقل عن سبعة أيام مع أخذ قراءات هبوط التجربة الى درجته النهائية في مع أخذ مراءات هبوط التجربة في رفع الحمل بالتدريج حتى النهاية مع رصد القراءات وذلك لتحديد الاجهادات في الخازوق وقيمة الارتداد وقصل علي المنازوق وقيمة الارتداد وقيمة المرتدان المنازوق وقيمة الارتداد وقيمة المرتدان المنازوق وقيمة الارتداد وقيمة الارتداد وقيمة الارتداد وقيمة المرتدان المنازوق وقيمة الارتداد وقيمة الارتداد وقيمة الارتداد وقيمة الارتداد وقيمة المرتداد وقيمة الارتداد وقيمة الارتداد وقيمة المرتداد وقيمة الارتداد وقيمة المرتداد وقيمة الارتداد وقيمة المرتداد وقيمة الارتداد وقيمة المرتداد وقيمة المرتداد وقيمة الارتداد وقيمة المرتداد وقيمة المر

۸ ـ عند انتهاء تجریة التحمیسل یجسب مراعاة الآتی :

( أ ) يجــب ألا يتعـدى الهبـوط فى نهـاية التحميل عن ٨ مم ( ثمانية ملليمترات ) على أن يضـاف ٥ مم ( خمسة ملليمترات ) ٠

(ب) يجب ألا يتعدى الهبوط بعد أسبوع من نهاية التحميل الى هذه القيمة مقدار الاجهاد المرن فى جسمم الخازوق محسوبا بالطريقة الآقية :

اعتبار اجهاد الضغط على الخازوق مساويا لنصف مقدار التصميل الكلى مقسوما على القطاع المتوسط للخازوق ومقدار معامل المرونة للخوازيق المدقوقة مكانها وتكون نسب الاسمنت بها ٣٠٠ كجم/م من الخرسلامة هو ١٤٠ طن/سم ٠٠٠ طن/سم ٠٠٠ طن

 ٩ ــ اذا لم تنجح التجرية فيجب اعادتها مرة ثانية واذا نجحت التجرية الثانية فيؤخذ متوســـط التجريتين على أن تجرى تجرية ثالثة على ثلاثة خوازيق •

١٠ ـ اذا لم تنجح التجربة الأولى والتجربة الثانية فيجب اعادة النظر في الحمل التصميمي للخازوق أو في توزيع الخازوق حسب ظروف وطبيعة المبنى أو هـــده الحلول مجتمعة ٠

۱۱ ـ ترصد نتيجة تجرية التحميل بعمــل رسمم بيانى يبين العلاقة بين مقادير الأحمال وكذا مقادير الهبوط أثناء التحميل وازالته ·

۱۲ ـ جميع المبادىء السابقة تسرى على التجارب التي تتعرض فيها الخوازيق لقوى الشــد وبالاضافة الى ما تقدم فيجب ملاحظة ما يلى :

(أأ) عند تعذر قراءة الهبوط المقابل لوزن قاعدة التحميل فيمكن مد منحنى الحمال والهبوط المي المحور الرأسي المقابل لوزن القاعدة واعتبار نقطة تقاطعها نقطة الصفر المعدلة للحمل الكلى داخلا فيه وزن القاعدة ومقاس الهبوط الكلى من المحور الافقى من نقطة الصفر المعدلة •

(ب) بالنسبة لخوازيق الارتكاز المنتهية في طبقة ذات سيمك كاف من الرمل أو الزلط يجب الأخسيذ في الاعتبار ما يلي :

۱ ـ تجرى تجرية التحميل حتى يبلغ الحمل ضعف الحمل التصميمي ما لم يتفق انتقاصه الى مرة ونصف وذلك في حالة المبانى التي تسمح بذلك ٠

٢ \_ تعتبر التجربة ناجحة أذا لم يتعدد المهبوط بعد الممسام التحميل مباشرة ٥ مم واذا لم يتعدد ٨ مم بعد اسبوع من بقاء الحمل أو وصول المهبوط منتهاه ، ويضاف الى القيم مقدار الاجهاد المرن في جسم المخازوق ومحسوبا من المعادلة الآتية :

 $\frac{1}{|Y|} \frac{1}{|Y|} \frac{1}$ 

حيث ح = الحمل الكلي على الخاروق (طن)

ل = طول الخازوق ( سم ).

س به مساحة القطاع المتوسط للخازوق (سمم )

ى = معامل المارونة ويؤخان ١٤٠ طن/سم٢ للخوازيق المصبوبة مكانها والتى لا تقل كمياة الأسمنت بها عن ٣٠٠ كجم الممتر المكعب من الخرسانة الجاهزة ويؤخذ ٢٠٠ طن/سم٢ للخوازيق المسابقة الصب التي يستخدم فيها ما لا يقل عن ٣٥٠ كجم من الأسمنت للمتر المكعب من الخرسانة المجاهزة ٠

-- أعمال الخرسانة المسلحة

#### معدلات الخوازيق الدناميكية

تعتمد هذه المعدلات على قوانين التصادم للاجسام المرنة حيث تتساوى طاقة ضرب المطرقة بمقاومة الأرض لاختراق الخازوق على أن يؤخذ في الاعتبار الطاقة بسبب الانكماش المرن للخازوق والوسيادة والتربة علاوة على الفاقد بسبب القصور الذاتي للخازوق • ومن أهم المعادلات المعروفة بمعادلة هايلي :

$$\frac{\text{W.H.M.}}{\text{C}} = \frac{\text{e 2 q}}{\text{c}}$$

$$S + \frac{\text{C}}{\text{3}} = \frac{\text{C}}{\text{C}}$$

حيث ح = أقصى حمل يتحمله الخازوق بالطن •

و = وزن المندالة المستعملة بالطن •

ع = مقدار سقوط المندالة بالبوصة ويؤخذ بالكامل قيمته للمندالة الحرة لسقوطه ويؤخذ ٨٠٪ منه للمندالات التى تسقط بالونش ، ٩٠٪ للمندالات البخارية ذات المشوار الواحد وعند استخدام مندالة بخارية ذات المشهوران الموارين طراز مكيرنان نيرى مثهلا يؤخذ ٩٠٪ من الطاقة (طن بوصة ) التى حددتها الشركة لمندالاتها بدلا من حاصل ضراب و × ع في المعادلة المنكورة ، ويجب أن تعمل المندالة بأقصى سرعة عند الامتناع ،

ق = مقدار نزول الخازوق في الدقة الواحدة من الدقات الأخيرة بالبوصة ٠

ك = مجمــوع الانضــغاط المؤقت بالبوصة في الخازوق أو الماسورة أو الوسادة الخشبية لمحشو والتربة محسوبا أو مقاسا بالطريقة فيما بعد ·

م = كفاءة المضرب وتساوى النسبة بين الطاقة بعد التصادم الى الطاقة الأصلية  $W_+$  Pc²  $M_- = \frac{W_+ Pc^2}{W_+ P}$ 

$$M = \frac{W + Pc^2}{W + P}$$

و + ن می 7 م = صندما تکون ( و ) أکبر من ن ی والأرض قابلة الاختراق وعندما تکون ( و ) أقل ( و + ن )

 $\dot{0}=0$ ن = وزن الخازوق أو الماسورة ووزن قاعدة المطرقة والخوذة الحديدية والمتتابع في حالة الوصول بالخازوق الصخر يستبدل بدلا من 0 القيمة (-1) ن 0 في المعادلات السابقة لايجاد المعامل ( م ) 0

ى = معامل الاسترجاع للمواد الواقعة تحت تأثير التصادم حسب المبين بالجدول التالى قيم (م) بالنسبة الى ( ى ) وبالنسبة ... مبينة بالجزء التالى لايجاد مقدار ( ك ) في معادلة هايلي بضاف الانضغاط المؤقت للخازوق والتربة الى الانضغاط المؤقت للوسادة الخشبية والحشو ، ومن المستحسن أن تقاس قيمة الانضغاط المؤقت للخازُوقُ وَالتَرْبَةُ مَنَّ الطبيعة كلما أمكن ذلك خاصة اذا كانَّ الامتنَّاع صَغيرا •

القيمة التقريبية لمعامل استرجاع ( ى ) كما حددت من التجارب لمختلف المواد :

#### ١ - خوازيق مدقوقة بالمطرقة ذات المشوارين :

<sup>ه</sup> ر.	وازيق صلب تدق بدون خوذة
ەر.	وازيق خرسانة مسلحة بحشو على رأس الخازوق وبدون خوذة
<b>ئ</b> ر٠	وازيق خرسانة مسلحة بخوذة ووسادة خشبية وحشو
<sup>ئ</sup> ر ·	وازيق خشب
۱.۷	

#### أعمال الخرسانة السلحة ٢ - خوازيق مدقوقة بمطرقة حرة السقوط أو بمطرقة ذات مشوار واحد : خوازيق خرسانة مسلحة بحشو على رأس الخازوق وبدون خوذة ٤ر٠ خوازيق صلب أو خوازيق مصبوبة في مكانها داخلمواسير من الصلب وتكون مجهزة بخوذة ووسادة ۲۳ر۰ خشبية مغطاه بلوح من الحديد ٥٢٠ خوازيق خرسانة مسلحة ذات خوذة ووسادة خشبية وحشو ٥٣٠، خوازيق خشبية في حالة جيدة ٠٠٠, خوازيق خشبية في حالة سيئة طريقة حصر كميات الأساسات المخاروقية : تحسب عادة الخوازيق المصنوعة من الخشب أو الخرسانة المسلحة بالمتر الطولى أو بالمتر المكعب حسب منطوق البند وتقاس الخوازيق الصلب بالمتر الطولى ويحاسب المقاول عن الاساسات المدقوقة بطريقة الآبار المكوبسة بالمقطوعية شاملة الآبار والحفر والردم وعمل رؤوس الآبار من الخرسانة المسلحة وكذلك الميد الحاملة للحوائط والرابطة لرؤوس الآبار الا انه يجب أن يبين تفصيلات ثمن المقطوعية التى توضمه الكميات والفئات البنود الآتية بشرط أن يكون جملتها مسماويا لثمن المقطوعية للبنود الآتية : جملة كمية

		 (١) بالعدد أبار لازمة للمبنى مما جميعه البش
		(ب) بالمتر المكعب حفسر أترية لزوم الميد ورؤوس الآبار
		 والميسد
		(ج) بالمتر المكعب ردم حول الأساسات ونقل الزائد الي
		 المقالب العمومية ٠
	•	( د ) بالمتر المسلطح فرشلة من الخرسانة العادية بسمك
		١٠ سم وبارزة عن الكمرات بمقدار ١٠ سم من كل
		 جانب
<del></del>	<del></del>	 ( ه ) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لرؤوس الآبان والميد
		  المجملة لثمن المقطوعية

علما بأن ثمن المقطوعية لا يمكن تغيره بالزيادة أو النقص الا في حالة تعديل للبنى نفسه بالزيادة أو النقص وللجهة المنفذة طلب عمل تجارب تحميل على بئر أو أكثر قبل البدء في دق الآبار خارج المبنى أو أثناء دق الآبار ويكون الحمل / / / مرة أو ضعف الحمل المعرض له فعلا ويؤخذ في الاعتبار أن نكش وازالة أي مبانى لملاساسات القديمة أو جذوع الاشجار أو أي عوائق أخرى تعترض الآبار تكون ضمن المقطوعية ، وعلى المقساول عمل أبحاث للتربة والتجارب اللازمة لتحديد حمل لتشغيل المفازوق وكذلك الطول اللازم والطبقة التي سيصير التأسيس عليها بأمان كما عليه كذلك مراجعة الأحمال الواقعة على الأعمدة عند رؤوس الضوازيق الموضحة على مسسقط الأحمال الواقعة واضافة ما يستجد عليها من احمال سواء من ميدات الأساس أو رؤوس الآبار أو ما ينتجه من طبقات الردم أو التربة أن وجد ، والمقال هو المسئول وحده عن صحة هذه الأحمال .

#### معسدلات النسوازيق

#### خوازيق استراوس:

تعمل هذه الخوازيق باحدى طريقتين :

۱ ـ طریقة میکانیکیة ۰

٢ - طريقة يدوية ( الشائعة الاستعمال ) •

#### أولا - الطريقة البدوية:

طول الخازوق لا يزيد عن ١٠م وهـذا الخازوق لا يتحمــل أحمـال كبيرة وفي العادة يكون هذا النوع من الخوازيق بقطر (١٦٠)٠

#### معدلات الميواد:

۸ر زلط + ٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت + هالك ١٠٪ ٠
 هذه الكميات تعطى ٩٥ر م٢ خرسانة ٠

```
أعمال الخرسانة المسلحة
             ان المتر المكعب يحتاج الى ٨٨ر م ^7 زلط + 3٤ر م ^7 رمل + ^7 كجم اسمنت يعطوا ٩٠٪ ^7 خرسانة ^8
                                                                                   رمــل = ۱۰۰ × ـــ = ۲۵٪
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .: نلط = ۱۰۰ × --- الله عام ۱۰۰ ...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     اسمنت = ـــــ × ۱۰۰ = ۲۸۹ کجم
۱۰۰ کجم
                                                                                                                                                                                                                                  = طنق۲ع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               حجم المتر الطولى في الماسورة
                                     = ۱ د \times ۱ د \times ۱ \times ۱ د \times ۱ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   اجمالي حجم الخازوق
ن كمية الزلط
                                                                                         = 9 \cdot c \times 9 \cdot c = 10 \cdot c \cdot a^7 \text{ thet}
= 9 \cdot c \times 73 c = 777 \cdot c \cdot a^7
= 9 \cdot c \times 9 \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot c \cdot 7 \cdot C \cdot A = 77 \cdot C \cdot 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       كمنة الرمل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          كمية الأسمنت
                                                                                                                 وحديد تسليح الخازوق ٤ Φ ١٣ مم بطول ٤ م وكانات ٥ Φ ٦ مم لكل متر طولي
                                                                                                                                                                                                                                    عدد م/ط وزن/م/ط هالك
                                                                                                                                                    ما یلزم من حدید \phi ۱۳ مم = 3 \times 3 \times 3۰را \times 3 \times 1۰ اور ۱۷ کجم
                    ما يُلزَمْ مِن حَدَيِد \phi ٦ مم للكانات \phi ٥ مم للكانات \phi \chi ١٠٥ م \chi ١٠٥ م ١٠٥ م ١٠٥ م ١٠٥ م ١٠٥ م ١٠٥ م
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       أحد في الاعتبار كمية الهالك والتي تقدر ٨٪ ٠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             معدلات العمالة:
                                                                                                                                                                                          يلزم للعمالة على المقص ٦ عامل متمرن + ٣ عامل الناشف + ريس ٠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 وهذه المجموعة تنتج ٢ خازوق في اليوم ٠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الخازوق يستهلك حديد حوالي ٢٢ كجم ٠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الطن ينتج ٤٥ خازوق ٠
                                                                                                                                                                         يلزم لهم فرقة مكونة من ٤ حداد + ٢ مساعد حداد + ٢ صبى + ريس ٠
                                                                  تحسب معدلات استهلاك الونش والحبال والمقص وخلافه بواقع ١٠ : ١٥٪ من سعر الخازوق ٠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ثانيا - الخوازيق المكانيكية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               نفرض خازوق بطول ٢٠ متر وقطر ٤٠ سم ٠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          معدلات المبواد 🗄
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ٨ر م ٢٠٠ كجم اسمنت ٠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           من المثال السير

زلط ۱۳۰۷ م؟

رمل ۲۵۱ م م

۲۰۰ × ۱را × ۲۰۰ کجم

۳۰۰ کجم

۳۰۰ م ۲۰۰ کجم
                                                                                                                                                                                                                                                   ^{\prime}مكعب المتر الطولى ^{\prime} = ١٤ر٣_{
m 	imes} ^{\prime} ^{\prime} ^{\prime} ^{\prime}
                                                                                                                                                                                                                                                 جملة ما يحتاجه الخازوق = ١٠٥١ر × ٢٠ = ١٢٥ر٢ مَ
                                                                                                                                                                                                                                                  = ۲۸٤ر۲ م
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        زا_ط = ۱۲۰ر۲ × ۹۲ر٠
                                                                                                                                                                                                                                                  = ۲۰۱ر م
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          رمــل = ۱۲ در۲ × ۲3ر۰
                                                                                                                                                                                                                                                = ۸۸۰ کجم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اسىمنت = ۱۲٥٠ × ۳٥٠
حديد تسليح الخازوق ٤ Φ ١٦ مم بطول ٤ م للتسليح الطولي وكانات حلزونية Φ ٨ مم كل ١٥ سم
                                                                                                                                                                                                                                                                                          مع عمل حلقتين بقطر ١٠ مم مع لحام الكانات والحلقتين .
                                                         ما یلزم من حدید \phi ۱۱ مم = 3 \times 0 ۸۰ م 3 \times 0 ۸۰ م 3 \times 0 ۲۷ کجم ما یلزم من حدید \phi ۸ مم = 3 \times 0 \times ( 0.3 \times 0.3 ( 0.3 \times 0.0 ) \times 3 م 0.0 \times 0.0 کجم ما یلزم من حدید 0.0 \times 0.0 ما یلزم من حدید 0.0 \times 0.0 مم = 0.0 \times 0.0 مم = 0.0 \times 0.0 ما یلزم من حدید 0.0 \times 0.0 مم = 0.0 \times 0
                                                                                                                                                                                                                                  أسياخ لحام : يلزم ٨٠ بنطة والسيخ يلحم حوالي ١٢٠ بنطة ٠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ٠ يلزم حوالي ٧ اسياح لحام ٠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ن الخاروق يستهلك حديد حوالي ٣٨ كجم ٠
```

#### أعمال الخرسانة المسلحة \_\_\_

لانتاج طن حديد مشغول يلزم له فرقة مكونة من تمتلكها هذه الشركة وامكانياتها من الناحية الفنيدة ، ٤ حداد + ٢ مساعد حداد + ٢ صبى + ريس ٠ يلزم لكل خازوق زمية تزن ٥ كچم زهر ٠

#### معدلات العمالة للماكينة:

طقم الماكينة مكون من ريس + سائق ونش + زیات + عطشجی + میکانیکی + مساعد میکانیکی + ريس عمال ٠

#### طقم التشغيل والمناورات:

عامل للتخطيط والمناورات والمعبوات والمياه كراك ( ٢ للطباية + ١ للماسورة )

عامل للناشف والمناورات

عامل قروانة

وينتج طقم العمال والماكينة متوسط ٢ خازوق في

#### الاســــتهلاكات

#### استهلاك الماكينة:

ثمن الماكينة الاستهلاك = ـ ۰×۳۰۰ سنة خصم ١٠٪ من قيمة الماكينة في آخر المدة مجموع الاستهلاك = 1 - ب = ج

#### استهلاك قطع الغيار والوقود والصيانة:

الصيانة والعمرات بواقسع ٢٠٪ في السنة ثمن الماكينة × ٢٠٪

استهلاك السولار = ١٥٠ حصان × ٢٠ر imes ۸ ساعات imes ثمن لثر السولار imesاستهلاك الزيت = ١٥٠ حصان × ٢٠٠٤

× ۸ ساعات × ثمن لتر الزيت

أجور العمال ثمن تكلفة الخازوق بدون فك وتركيب الماكينة <del>د+د+ه+و+</del>ز

#### ۲ خازوق وصول الماكينة وتركيبها وفكها واعادتها واحبال وخلافه

عدد الخوازيق في العملية

اجمالي تكلفة الخازوق = ح + ط

#### انواع الخوازيق المصبوبة في مكانها

لأعمال الأساسات العميقة قامت عدة شركات في مصرحتى الآن بعمل انواع أساسات ارتكازية ولكن كل شركة تختلف عن الأخسرى ، وذلك لنوع الماكينات التي

وأصبحت هذه الشركات تقوم بتحسين نوع الأساسات ولكن لا تغيرها ٠

من هذه الشركات : « الشركة العامة للاساسات ، شركة سمبلكس ، الشركة العربية للاسماسات ( فيبرو ) ، شركة المقاولون العرب ، شركة الانشاءات العامة للمواتي ، شركة فرانكى علام

وسنشرح أنواع خوازيق كل شركة على حدة ، وذلك حسب ما وضعته كل شركة لنفسها من مواصفات ٠

الشركة العامة للاساسات ( سمبلكس ) ولها نوع من الماكينات تركب عليها ماسورة اما أن تكون الماسورة مفتوحة من أسفل وبها زلط يسمى الباشوم أو البصلة ، ويسمى هذا النوع خازوق فرانكى واما أن تكون الماسبورة لها زمبة ، وفي كلتا الحالتين عند وصــول الماسورة الى المناعة المطلوبة تصب الخرسانة وتنزل المندالة داخل الماسورة وتقوم بعملية هز الخرسانة عند التخليع • ومن مميزات هذه الخوازيق انها تعمل نتوءات كبيرة في الترية وذلك بعكس ماســورة فيبرو ، فعند التخليع تقـوم الشواكيش النصف أوتوماتيكية بهز الماسورة من الخارج وبالتالى تقوم بهز الخرسانة الداخلية التى تكون نتوءات بسيطة جدا ولكنها تصل الى أعماق كبيرة

علما بأن شركة سمبلكس بدأت تطور خوازيقها بأن تستعمل الشوكيش نصف اتوماتيكية لهز الخرسانة عندد التخليع بدل المندالة داخسل الماسسورة واصبحت تسلح خوازيقها ولكن ليس لديها ماكينات تصل الى اعماق اكثر من ۲۰ متر بعكس شركة فيبرى فلديها ماكينات تصل الى أعماق ٣٠ متر

أما شركة فرانكي علام : تقوم بعمل خازوق فرانكي ولكن أطول ما تنتجه شركة سمبلكس ، وخازوق يحفس بالبريمة ويملأ أسمنت ورمسل فقط ومادة تعطى لدونة للخرسانة

أما شركة القنال العامة للموانى : فتنتج خسازوق يشبه خسازوق الكالود الذى تنتجه شركة فيبرو ويسمى

أما شركة المقاولون العرب : تنتج خازوق من نوع خوازيق فرانكي وسمبلكس ولكن أطيول من خوازيق سميلكس

وسنتناول شرح كل نوع على حدة :

#### خازوق فرانكي الثقيل والخفيف:

أنواع خوازيق فرانكي الموجودة لا يوجد أي خالف ف علمها بالنسبة للخوازيق الخفيفة أو الثقيالة وانما الخالف الموجود يكون في قطر الماساورة حيث أن قطر الماســورة في حالة الخـازوق الخفيف هي ٤٠ ســم من الخارج وقطر الخازوق الثقيل هو ٥٢ سم من اللخ وحمل خاروق فرانكي الخفيف يتراوح بين ٤٠ ـ ٥٠ طن والثقيل يصل حمله من ٨٠ ـ ٩٠ طن الخازوق في حالة وجود طبقات التأسيس على مسمافات بسيطة من ١٠ الى ٢٠ متر ويمكن دق خوازيق على المائل بزاوية لا تزيد عن ١٥ درجة وذلك في حالة وجبود قوة أعمال الخرسانة السلحة

#### طريقة التشغيل:

توضع الماسورة راسيا على سطح الأرض في الموضع الذي يسراد الدق فيمه ويوضم بداخلها زلط حسرش Course Agregate بارتفاع ٢٠٠٠ متر ويسمى الباشرم (أو البصلة ) ثم تدق بمندالة وزنها ٢٠٠٠ طن تسقط حرة داخل الماسورة وعند استمراز الدق تنزل الماسسورة بسحبها لأسفل داخل طبقات الأرض على أن توضع علامة على المجبل الحامل للمندالة في المستوى الأفقى حتى يمكن تحديد ارتفاع الباشوم داخل الماسورة ويجب ملاحظة هذه العلامة بدقة اثناء نزول الماسورة وتستمر عملية الدق حتى الوصول الى المنسوب الذي حددته الجسة ٠

وتقاس درجة الامتناع بقياس نزول الماسورة في عشر ضربات للمندالة متتالية على أن يكون ارتفاع المندالة ٥ر١ متر ونصف ثم يقسم هذا المقدار على عشرة ٠

ويقارن مقدار الهبوط الناتج من حساب المعادلة الخاص بكل شركة ٠


وعند مطابقة درجة الامتناع للمعادلة تثبت الماسورة في الوضع الرأسي من أعلى على الجانبين ٠

وتعمل خلطة الخرسانة من ٤ر م ً زلط ، ٢٠ر م ّ رمل ، ١٥٠ كجم أسمنت ، وتضاف لمهذه الخلطة كميسة بسيطة من الماء لتنتج « خرسانة مفلفلة » ٠

ويتم صب الخرسانة داخل الماسورة بارتفاع كاف وتستمر عملية الدق بالمندالة داخل الماسورة مع استمرار صب وتثبيت الخرسانة من أعلى بالمندالة ، ويجب ملاحظة وجود جزء من الخرسانة داخل الماسورة يكفى لمنع تسرب المياه والمواد الغريبة واختلاطهما بخرسانة الخازوق ·

ويستمر رمى الخرسانة ودقها بالمندالة حتى تتكون للخازوق قاعدة من الخرسانة وبازاحة التربة جانبا ، وتتوقف القاعدة المتكونة الى حد كبير على نوع الطبقية التي ينتهى عندها الخازوق · وبعد تكوين القاعدة يصب جزء آخر من المضرسانة في الماسورة ويدق قليلا ثم ترتفع الماسورة الى أعلى بواسيطة الحبال المربوطة بها وتدق المخرسانة بالمندالة حتى يملأ الفراغ الذي كانت تشييعا الماسورة قبل رفعها ثم يصب جزء آخر من الخرسانة ثم تشد الماسورة الى أعلى مسافة أخرى وتدق الخرسانة ثانيا لملىء الفراغ · · وهكذا حتى يتم عمل الخيازوق بالطبول المطلوب مع مراعاة أن يكون ارتفياع الخرسيانة داخل الماسورة بكامل ارتفاعها بعد عملية الرفع وذلك بتحسيد علامة على الدليل داخل الماسورة .


ويوضع عادة ثلاثة أو خمسة أسياخ حديد قطر  $/\sim$  وبطول من  $\sim$  الى من وبكانات حلزونية قطر  $/\sim$  على مسافة  $\sim$  سم وملحومة بأسياخ التسليح وذلك لربط الخازوق بالميدة المسلحة أعلاه



#### خوازيق سمبلكس: ( SIMPLEX ' PILE )

خازوق سمبلكس يتحمل من ٤٠ الى ٥٠ طن وقطر الماسهورة ٤٠ سم وكانت خوازيق سمبلكس تستعمل كخوازيق احتكاك ولكن الطريقة الحالية هى الوصول الى طبقة سليمة للتأسيس يرتكز عليها الخازوق Bearing Streata

#### أعمال الخرسانة المسلحة \_\_



حنيط الزنية ويأنية ولدا لماسورة وهول الماسوة للمسنوب حيالخاتزانل مدبلاوة مهتز المادية المسجد الماسوة فيا أيا التأسيده واتال ولهل الملودة دباني الدودة وبانة المياء دافل السوية ونية الردودة الخيالة المباشانة مم استراداود وكلوده الخاذون

#### طريقية التشيفيل:

توضع الماسورة راسيا على كعب من الحديد الزهر ( الزنبة ) مع معالجة الفاصل بين الزنبة والماسورة بوضع حبال من القطن والكتان ( اسلطية ) لمنع دخول المياه الجوفية في الماسلورة ، وتدق الماسلورة بمندالة تزن ٣ طن على طريوش من الخشب في اعتملي الماسلورة بارتفاع ، ه سم ، ويسلمتمر حتى وصول الكعب الى المنسلوب الذي حددته الجسة وتقاس درجة الامتناع ( بقياس مقدار انزال الماسلورة في العشر دقات الأخيرة ) ،

وعند مطابقة درجة الامتناع للمعادلة تستبدل المندالة زنة ٣ طن بمندالة ثانية زنة ٨٠٠ كجم وترفع الى أعسلى وتجهز خلطة خرسانة مكونة من ٤٠٠ م ورفع الى ١٥٠ م مرا معتر خلطة خرسانة مكونة من ٤٠٠ م ورفع المسورة بحيث ثم يستمر نزول المندالة داخل الماسورة لضمان المحسول على تجانس خرسانة الخازوق ، ثم ترفع الماسورة بحيث يظل جزء من الخرسانة داخل الماسورة تكفى لمنع تسرب المياه والمواد الغريبة وخلطها بخرسانة الخازوق ثم يصب جزءا آخر من الخرسانة وتدق المندالة وترفع الماسورة ٠٠ وهكذا حتى يتم عمل الخازوق بالطول المطلوب مع مراعاة أن يكون ارتفاع الخرسانة داخل الماسورة بارتفاع كاف أثناء عملية الرفع وذلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ المسورة ٠٠ وهكذا حتى يتم عمل الخرسانة داخل الماسورة بارتفاع كاف أثناء عملية الرفع وذلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ وهذا ورفع وذلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ وهذا ورفع وذلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ وهذا ورفع ودلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ وهذا ورفع ودلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ وهذا ورفع ودلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ وهذا ورفع ودلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ وهذا ورفع الماسورة ٠٠ و و و ودلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ و و ودلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ و ودلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ و ودلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ و ودلك بتحديد علامة على الدليل داخل الماسورة ٠٠ و ودلي بتحديد علامة على الماسورة ٠٠ ودليل الماسورة ٠٠ ودليل الماسورة ٠٠ ودليل بتحديد على الماسورة ٠٠ ودليل الماسورة ١٠ ودليل الماسورة ٠٠ ودليل الماسورة ١٠ ودليل الماسورة ٠٠ ودليل الماسورة ١٠ ودليل الماسورة الماسورة ١٠ ودليل الماسورة ١٠ ودليل الماسورة الماسورة الماسورة الماسو

الا أنه في الاحوال العادية يسلح الجزء العلوى من البئر بالطريقة المشروحة في تسليح الجزء العلوى من الآبار نوع فرانكي ٠

#### ملحسسوظة:

سبق أن عرفنا أن شركة سميلكس طورت خوازيقها وبدل استعمال المندالة استعملت الشهواكيش نصف أتوماتيكية عند التخليع وتسليح الخازوق بكامل طوله ·

#### خازوق دوبلكس:

خازوق دوبلكس هو نفس نوع سمبلكس ويسستعمل في الأراضى الضعيفة أو بزيادة حمولة آبار نوع سمبلكس وذلك بأن تدق الماسورة الى عمق أعلا قليلا من العمق المطلوب ويصب داخلها كمية من الخرسسانة مناسبة لطبيعة الأرض التى يخترقها البئر ثم ترفع الماسورة ويثبت في نهايتها السفلية كعب من الحديد الزهر المصبوب برأس مفلطحة ، ويعاد دق الماسورة في نفس الوضيع السبابق دفعها فيه حتى تصل للمنسوب المطلوب التى تتناسب فيه مسافة اختراق الماسورة للأرض في العشر دفات الأخيرة مع الأحمال الواقعة على البئر .

#### خازوق تريبلكس:

خازوق تريبلكس يدق مثل آبار دوبلكس ولكسن يحتساج الى دق الماسسورة ثلاثة مرات بدلا من مرتين بالطريقة المشروحة سابقا لعمل أبار دوبلكس •

#### أولا - خازوق فيبرو:


# كيفية تنفيذ خوازيق فيبرو:

تنفيذ هذه الأساسات على خبوازيق ارتكازية بدق ماسورة حديدية خاصة مزودة بكعب « زنبة » من الحديد الزهر في باطن الأرض بالازاحة حتى تصل الى طبقات الأرض الصالحة للتأسيس مستخدما في ذلك الشواكيش النصف اتوماتيكية المناسبة التي يتراوح وزنها مسن

- يتم صب الخرسانة للخازوق الذى يسلح بتقفيصة حديدية مكونة من أسياخ حديد التسليح بالقطر المطلوب ملحوم عليها كانات حلزونية لحاما كهريائيا •

- وبعد صب خرسانة الخازوق ترفع الماســورة الخارجية ليتبقى الخـازوق المنفــن فى باطن الأرض من خرسانة مضغوطة أكبر حجم من الماسورة الخارجية تزيد من كثافتها طريقة تخليع الماسورة حيث يمكن تحميــل الخرسانة بعد ذلك لجهد قد يصل الى ٦٠ كجم/سم بأمان تام اذا ما سمحت بذلك طبقات التربة الحاملة للخوازيق ٠

- وهذه الطريقة الخاصة بتخليع الماسورة الخارجية تعمل على ايجاد تجاعيد بسيطة منتظمة بالمحيط الخارجي لخرسانة الخازوق ينتج عنها زيادة قسوى الاحتكاك بين التربة والخازوق وبالتالى تزيد كفاءته ولكن لا يمكن أن تصل هذه النتوءات الى عمق النتوءات الناتجة عن خازوق سمبلكس •



كالحارية غنفية المحاذين فيجو

- ويمكن أن تصل أطوال الخوازيق الى ٤٠ م ٠

#### والجدول الآتي يبين أنواع الخوازيق العادية :

Ī	طول الخازوق	حمل التجربة	حمل التشغيل	نوع الخازوق
	يصل الي ٣٥ م	يصل الى ١٢٥ طن	تتراوح من ٤٠ : ٦٠ طن تتراوح من ٥٠ : ٧٥ طن تتراوح من ٦٠ : ٩٠ طن	خازوق فیبرو عادی بماسورة قطر ۱۳ خازوق فیبرو عادی بماسورة قطر ۱۸ خازوق فیبرو عادی بماسورة قطر ۲۰

ومن الجدول أعلاه يختار نوع الخازوق حسب نوع المنشأ المقام عليها وطبيعة طبقات التربة ٠

#### ثانيا ـ أساسات البرستكور:

#### طريقة تنفيذ الخوازيق البرستكور:

ـ هى خوازيق ارتكازية يتم تنفيدها ميكانيكيا بواسطة تغويص مواسير حديدية قطر ١٦ بوصة بالتغريغ للتصل الى طبقات التربة التى سيرتكز عليها الخازوق والتى تصل الى ٢٥ متر تحت طبقات الأرض ٠ وقد أمكن وصول التجربة بتحميل ١٠ طن ومنه يمكن قحديد حمل التشغيل حسب المنشئة ٠


- يتم بعد ذلك انزال بلوكات خرسسانية مسلحة اسطوانية سابقة الصب ترسو على بصلة سفلية ٠

- والبلوكات الخرسانية مزودة بثقب مركزى وخمسة ثقوب على المحيط يتم انزالها ميكانيكيا باستعمال ماسورة حديدية تنفذ من الثقب المركزى لها · ويتم تتابع تركيب البلوكات على الماسورة المركزية حتى يتجمع الخازوق بأكمله ·

#### اعمال الخرسانة السلحة

\_ ثم تثبت الأسياخ الحديدية الطولية داخل الثقوب الخمسة الموجودة على محيط البلوكات الخرسانية المسلحة سابقة الصب بكامل طول الخازوق

\_ يتم بعد ذلك حقــن الأسمنت المذاب في المــناءباستعمال ضواغط الهواء والأجهزة الخاصة داخل الماسورة المركزية تحت تأثير الضغط اللازم ليملأ من أسفل الخازوق الى أعلا كل الثقوب والمساحة بين البلوكات الخرسسانية



لمريشة منفيذ خوازين البرستكور

ب بعد ذلك يتم رفع المواسير الخارجية ليملأ أيضا الفراغ الذي يتخلف من مكان المواسسير بازاحة الميساه الأرضية التي قد تكون دَّاخل الماسورة الخارجية الى أعلا ٠

\_ ثم ترفع الماســـورة المركزية ويتم أنهاء تنفيذ الخازوق •

وتصلح هذه الطريقة في ترميم اساسات لبسائي تمت فعلا ليست فيها ارتفاعات تسسمح لارتفساع أبراج الملكينة وتخشى عليها من الأضرار بالطرق العادية ويجب الاستعانة بمادة البيتومينت عند ظهور الفوارة في طبقات الرمل ٠

#### ثالثا \_ أساسات فييرو بالتفريغ ::

 تستعمل هذه الخوازيق في حالة تنفيذ اساسات ميكانيكية لمنشآت جديدة مجاورة لمبانى مقاومة أو بداخلها والتي لا يمكن تنفيذها الا باستعمال طريقة البرستكور الغالية الثمن نسبيا ٠

ـ اختيرت اســـاسات خوازيق فيبرو بالتفريغ ، ولامكان تنفيـــذ الأساسات الجديدة بطريقة تتناسب مــع اقتصاديات التكاليف •

#### طريقة تنفيد خوازيق فييرو بالتفريغ :

١ \_ تستخدم ضواغط الهواء في تغويص المواسير الخارجية قطر ١٦ بوصة بالتفريغ حتى منسوب التأسيس

٢ \_ يحدد حمل التشغيل بعد عمل تجارب الدق الديناميكية القياسية داخل المواسير الخارجية على طبقة


٣ \_ يتم تنزيل الماسورة الداخلية بعد تثبيت الزنبة الخاصة بها المجهزة بسست وجوان مطلى خاص لمنسم تسرب المياه داخل الماسورة الداخلية حتى تصل الى قاع الثقب على طبقة الارتكاز ٠

٤ ـ تصــب بعد ذلك الخرسانة داخل الماسورة الداخلية لتملأ كامل طولها ٠

اعمال الفرسانة المسلحة

 بحركة الونش الميكانيكية يمكن فصل الزنبة المثبتة أسلل المسلورة الداخلية باهتزازات ميكانيكية متتالية لضمان تكثيف الخرسانة اوتوماتيكيا مع ملاحظ استمرار ملء المسورة الداخلية بالخرسانة بحيث يكون هز الخرسانة مستمرا دون خروج الماسورة الداخلية من الخرسانة المكونة للخازوق ·

٦ - عند ارتفاع منسوب الخرسانة داخل الماسورة الخارجية يتم تخليب الماسسورة الداخلية باهتزازات مكيانيكية متتالية لضمان تكثيف الخرسانة اوتوماتيكيا مع ملاحظة استمرار ملء الماسورة الداخلية بالخرسسانة بحيث يكون هز الخرسانة مستدرا دون خروج الماسسورة الداخلية من الخرسانة المكونة للخازوق ٠



٧ – عند وصول خرسانة الخازوق حتى المنسوب التصميمي لأسفل التقفيصة الحديدية يتم انزال التقفيصة الحديدية المكونة من أسلمياغ طولية عليها كانات حلزونية ملحومة كهربائيا داخل الماسورة الخارجية حول الماسورة الداخلية ثم يسلمتمر ملء المسلمورة الخارجية بخرسانة الخازوق عن طريق صلميها داخل الماسلورة الداخلية مع تخليصها تدريجيا بالهز المستمر حتى انهاء ملء خرسانة الخازوق ٠

٨ ـ يتم تخليـ على الماسورة الخارجية أيضا بالهن المستمر باستعمال الونش الميكانيكي لضمان استعرار هن خرسانة الخازوق وتكثيفها جيدا الأمر الذي يتم معه تلقائيا وميكانيكيا ملء فراغ سمك الماسـورة الخارجية بخرسانة مكثفة ذات تعرجات .

ـ واستخدام ضاغط الهواء والونش الميكانيكي يجعل تنفيذ صب وتخليع الماســورة الخارجية للخازوق بطول ٢٥ متر يستغرق حوالي ٣٥ دقيقة ، وهو ما يقل عن زمن الشك الابتدائي للخرسانة المستعملة فضــلا عن وجـود الامتزازات الميكانيكية المستمرة التي تؤخر بدء الشك الابتدائي ٠

وتستعمل هذه الخوازيق في حالة تنفيذ أساسات ميكانيكية ومنشآت جديدة بجوار مبانى قائمة فعلا الانهما أرخص من طريقة البرستكور ·

#### رابعا \_ اساسات ميكانيكية بالتقريغ ذات اقطار كبيرة ( كالود ) :

- تستعمل في حالة الحاجة الى خوازيق تصلل أحمالها الى ٢٠٠ طن·

#### طريقة تنفيذ الخوازيق الكالود (ترادريل): OR TERRA DRILL

١ ـ تنفذ هذه الخوازيق ميكانيكيا باستعمال ونش ميكانيكي مركب عليه ألة تثقيب تقوم بعمل ثقب في باطن الأرض بالتفريغ ، وذلك بواسطة دوران حفارات خاصة ذات سكاكين قاطعة أو سنون مدببة يتم تركيبها حسبب طبيعة طبقات التربة التي تحفرها وتجمعها في وعاء خاص يتم اخراجه وتفريغه وتستمر هذه العملية حتى يصلل الثقب الى طبقات الأرض التصميمية ٠

#### أعمال الخرسانة السلحة \_\_\_\_

لتمديد حمل التشغيل التصميمي على طبقسات الارتكان للمواصفات والمعادلات الآتية :

٣ ـ يتم انزال ماســورة ذات قطر أقل من الثقب مزودة بزنبة خاصة محكمة تمنع تسرب المياه داخلها لتصل الى الطبقة الارتكازية للخازوق

٤ - تصب الخرسانة داخل الماسورة وتفصل الزنبة بطريقة خاصة ويتم اندفاع الخرسانة من أسفل لتمللأ الثقب مكونة الخازوق ٠

٥ - يستمر صب الخرسانة داخل الماسلورة حتى يصل ارتفاع الخرسسانة الى القدر الذى يسمح بتثبيت التقفيصة الحديدية التي توضع مرتكزة في الثقب داخل ماسىورة صب الخرسانة ثم تستمر عملية الصب حتى انتهاء صب الخازوق

- ويمكن في الحالات التي تتطلب فيها طبيعة التربة ذلك بتركيب ماسورة خارجية للضازوق تترك في مكانها لتنفيذ خوازيق مغلفة أو ترفع ثانيا • وفي الحالة الأخيرة تكون مهمتها سند جوانب الثقب ويحدد طولها في همده الحالة حسب طبيعة تكوين طبقات التربة بكل موقع ٠

مزايا الدوازيق ذات الأقطار الكبيرة بالتغريغ المنفذة بالماكيدة ( الكانود ) OR TERRA DRILL

١ - خوازيق ذات أقطار حمل التشغيل لها عالى مما يساعد على زيادة الاقتصاديات •

٢ ـ لا تحدث أي اهتزازات تؤثر على البهاني

٣ ـ الماكينة « الكالود » ذاتية المركة يمكن بسرعة انتقالها من مكان لآخر بالاضافة الى الونش المركب عليه آلة التثقيب التي تعمل بالدوران ليمكن أن تقوم بتنفيل أكثر من خازوق داخل المساحة التي يخدمها ذراع الونش بتحريكه دائريا دون الحاجة الى تحريك الماكينة •

٤ ـ اســـتعمال مادة البيتومينت يمكن بواسطتها التغلب على خاصية ارتفاع طبقات رمال التأسيس « ظاهرة القوارة » •

 كل خازوق يعتبر جسة منفصلة للتعرف على طبيعة الأرض واجسراء تجارب الدق الديناميكية القياسية على الطبقات الارتكازية يمكن منه تحديد طبقة الارتكاز التى تتحمل حمل التشغيل السابق تصميمه وذلك بأمان كافى لكل خازوق ·

ويمكن أن تصل هنذه الخوازيق الى عمق ٣٠ متر وتتحمل من ٧٠ الى ٩٠ طن بآلة حفر دورانية قطر ٦٠ سم وحمل تجربة ١٤٠ طن ويتحمــل من ٢٢٠ الى ٣٠٠ طن بآلة حفر وسكينة قطر ١٢٠ سم ويصل حمل التجربة الى

ملحوظة : الخازوق بنتــو الذي يتم استعماله في كوبرى ٢٦ يوليو مشابه لخسازوق الكالود الذي تنتجسه شركة فيبرو

خوازيق فرانكي علام التي تسلح بطولها :

سبق أن تكلمنا عن خازوق فرانكي الثقيل والخفيف والذى يعمل بمندالة داخلة ، ولكن شركة فرانكى علام استجلبت ماكينــة لدق خوازيق بطول من ١٧ : ٢٠ م

٢ - يتم عمل تجارب الدق الميكانيكية القياسية وتعمل لها بصلة من السفل وتسلح بكامل طولها وتخضع

 $^{7}$  imes عimes ن س == \_\_

(ك + و) ×،م × ح

حيث س = مقدار الهبوط بالملليمتر

ك = وزن المندالة بالطن

ع = ارتفاع ســـقوط المندالة بالملليمترات = ۱۲۰۰ مم

ن = عدد الدقات ( ۱۰ دقات )

و = وزن الماسورة بالطن  $\tilde{\Lambda} = \text{Adad} = \tilde{\Lambda}$ 


ح = حمولة الخازوق بااطن ( ١٢٥ طن )

أقصى حمل ١٢٥ طن ـ قطر ٥٢ سم تسليح بكامل طول الخازوق ٥ ٩ ١٩ م وكانات ٦ مع ملحومة كهريائيا بخطوة ٢٠ سم مع استعمال هزاز خارجي بدلا من المندالة

ولتكوين الكور ( البصلة ) يوضيع في الماسمورة خرسانة مفلفلة ثم يدق عليها بالمندالة مع رفع الماسورة قليلا والدق والملء بالخرسانة ٠٠ وهكذا حتى تتكون البصلة أسفل الضاروق

#### جهاز الاختراق المخروطي :

لتحديد منسوب الارتكاز لا يتم عمل جسات واستخراج عينات من الترية وتحليلها ولكن استجلبوا ماكينة لعمل تجارب الاختراق المخروطي حيث يتم دفع المخروط داخل الأرض بالضغط الهيدروليكي ومساحة مقطعه ١٠ سم وتحدد القراءة كل ٢٠ سم من العمق حسسب المقاومة للمخروط ، ويتم الارتكاز على الطبقة التي لا يقل الجهد عليها من ١٠٠ كجم/سم من الرمل ، وهذه الطريقة لا تعمل أى قلقة للتربة وعدم تعريض العننات للهواء مثل الجسات العادية ويستحسن عمل جشنى بجسة عادية في حالة أي اشتباه ٠



١ \_ البريمة تخترق الأرض

٢ \_ البريمة وصلت الأرض السليمة التي سيرتكز عليها الخازوق ٣ \_ غروج البريمة مع ضبخ الاسمنت والرمل والمادة المدنة ليملا

الخازوق

٤ ـ امتلا الخاروق بالمونة



الجهاز العلوى الذى يملأ بالإسمنت والرمل والمادة التي تعطى اللدونة وتقوم بضبخ المونة في الماسورة التي بداخل البريمة

خوازيق التذريم قطر ٦٠ سم وحمل التشغيل ١٢٥ طن ويعمل بخرسانة الرمل والأسمنت فقط مع اضافة مادة تعطى لدونة عالية للخرسيانة ، وطيريقة التضريم تتم

١ ـ يحدد منسوب ارتكاز الخازوق بجهاز الاختراق المخروطى


 يتم التخريم بانزال ماسورة بطول حوالى ٥ر١ م ويتم انزال البريمة بداخلها الى العمق المطلوب ٠

٣ ـ وأثناء رفسع البريمة يتم خسخ مونة الرمل والأسمنت في الخرم الذي يكون مأسورة بداخل البريمة وكذلك يضاف مواد كيماوية لزيادة لدونة الرمل والأسمنت وتحديد الكميات من واقع التجارب على نوعية الرمل المستعمل في جسم الخازوق ، وهناك عدة أنواع من المواد الكيماوية ( Retarder ) or ( Melament ) هوكست ، باضافة ١ كجم من احدى المادتين لكل ١٠٠ كجم اسمنت لتعطى جهد حوالي ٢٨٠ كجم/سم٢ ، ويجب التأكد من ضغط الرمل والأسمنت داخل الحفر أثناء رفع البريمة للتأكد من عدم وجود فراغات بتوقف مؤشر ضغط الرمل والأسمنت ، وقد عملت تجارب تحميل بحوالي مرة ونصف حمل التشغيل وظهر أن الهبوط النهائي لا يتجاوز ٢ مم بما فى ذلك المرونة فى جسم الخازوق ، ويكون الهبوط النهائى بعد رفع المحمل حوالي ٢/٠ مم ، ويمكن الوصول الي عمق حرالي ٢٠ متر وكذا يمكن الوصول الى عمق ٢٥ متر بعمل وصلات اضافية

#### الخوازيق الاستراوس:

هناك طريقتان:

#### (أ) الطريقة اليدوية:



الماكينة التى تقوم بالتضريم مركب في أعلاها جهاز ضنخ الأسمنت والرمل

٤٠ سم وتكون من عدة قطع من المواسسير طرل القطعية حوالى ٢ متر ترتبط مع بعضها براسطة الجلب والقلاووظ ، ويتغوص هذه الماسورة بتقريغ مكان لمها أولا بأول أثذب نزولها بواسطة انزال بلف من داخل الماسورة لتفريغ مكان لها · وتوجد عدة أنواع من هذه البلوف تختلف بأختلاف استعمالها في الطبقات التي تخترقها الماسيورة ، فمنها ما هو خاص بتقريغ الأرض الطينية والأرض المسلبة وتكسير ما يصادف الماسورة من قطع متحجــرة ، وعند الوصول الى العمق والمنسوب المطلوبين تملأ المواسير أولا بأول بالخرسانة ويدق عليها بالمندالة أثناء سحب الماسورة بالحبال والبكر ٠٠ وهكذا تستمر هذه العملية حتى يتم هلء الماسورة بالخرسانة وسحبها باليد أو الكوريك ٠

وهذا النوع من الآبار تتحميل حميلا واقعيا من ۱۰ : ۲۰ طن ۰

ويوجد من هدذا النوع من الآبار ما يستعمل فيه الهواء المضغوط بضغط قدره من ٢ : ٥ جوى ٠

وذلك لضغط الخرسانة وسحب الماسسورة ٠ وهذا تغوص ماسورة نوع هذه الآبار بالطريقة التي تغوص النوع الأخير نادر الاستعمال في جمهورية مصر العربية بها الآبار الارتوازية فالماسم ورة وهي عادة بقطر ٢٠ أو سابقا ولكن تستعمله شركة فيبرو الآن بكثرة ٠


#### أعمال الخرسانة المسلحة --

#### (ب) الطريقة الميكانيكية:

تنفذ هذه الأساسات باستعمال الطريقة التقليدية (1) الشدة الخشبية: السابق شرحها بعد تطويرها فنيا بأن يدخل بلف داخـ المنابق شرصه بعد تصويرت لليه بال تعلق بعد الدوية ويتم النسرة المحلوة التعلق ال

تنفذ الشدة الخشبية طبقا للخطوات التالية :

ثالثا \_ الشـــدات





(ب) تقلم من العروق الفلليرى بقطاعات  $7 \times 3$  أو  $3 \times 7$  يوصلة تبعا  $7 \times 3$  أو  $3 \times 7$  يوصلة تبعا للأحمال والأثقال الواقعة عليها وعلى مسافات تتراوح من  $7 \times 7$  الى  $7 \times 7$  متر من المحور  $7 \times 7$ 

(  $\Rightarrow$  ) تثبت القوائم بشدات افقیة فی الاتجاهین علی ارتفاع ۲ متر من سطح الأرض بواسطة قبط وهذه الشدات تعمل علی مدادات خشیب سوید قطر  $^{\prime\prime}$   $\times$   $^{\prime\prime}$  ای عروق قطاع  $^{\prime\prime}$   $\times$   $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$ 

( c ) عند رؤوس هذه القوائم تثبت العروق بمدادات من الخشب السويد بقطاع  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  و  $\gamma$  بوصة بواسطة القمط وتوضع عليها التطاريح على بطنها من مدادات خشب سـويد قطاع  $\gamma$   $\gamma$  ،  $\gamma$  و  $\gamma$   $\gamma$  بوصة وتثبت التطاريح بالمسمار على المدادات بحيث لا تزيد المسافة عن  $\gamma$  سم من مصاور التطاريح  $\gamma$ 

(ه) على هذه التطاريح تستمر الواح التطبيق وهي من لوح خشب أبيض سمك ١١ ( لمتزانة ) وبعرض ٤ الى ٢ بوصة ويجب أن تكون هذه العبوات للأســقف الأفقية تماما ٠

( و ) يراعى التدكيم جيدا للكمرات بحيث لا تزيد المسافة من محاور الدكم عن  $^{\circ}$  سم وتضفضع (  $^{\circ}$  بواسطة القمط من  $^{\circ}$  اسفل الكمرة  $^{\circ}$ 

( ز ) في حالة عمل وصلات للقوائم تكون بواسطة عروق يجب تثبيتها مع القوائم بواقع قطعتين لكل وصلة مع وضع قبقاب من الخشب اسفلها وأعلاها وتوضع عبوات الخرسانة المسلحة على أجزاء بحيث يمكن فك كل جزء منها على حدة بدون حدوث اهتزاز أن عطب للأجزاء الأخرى أن القوائم ولا يسمح بفك المفرم إلا بعد مرور المدد التالية :

لالواح الجانبية للأعمدة وجوانب الكمرات والطبانات •

۱۳ يوما للبلاطات والكمرات والأعتاب التي لا يزيد بحرها عن ۰۰ر٤ متر ۰

١٥ يوما للبلاطات والكمرات والأعتباب التي يزيد بحرها عن ٢٠٠٠ مثر ١

وق حالة استعمال الأسمنت مبكر القوى (سبريع التصلب) تخفض مدة الكمرات والبلاطات والأعتاب الى ثمانية أيام مع ملاحظة رش الخرسانة يوميا مرات كافية لبقائها منداه دوما بالياه لمدة لا تقل عن أسبوعين في حالة الاسمنت العادى وأسبوع واحد في حالة استعمال اسمنت سريع التصلب .

#### طريقة تتفيد الشدة واستعمالها :

اسهل الطرق لعمل ميزانية السقف يجب عمل شرب بارتفاع متر من منسوب البلاط على جميع الأعمدة المسلمة السابق صبها ثم يرسم الشرب على شكل مثلث بالبوية ويكون هذا الشرب أحد أضلاعه التى بارتفاع متر من سطح البلاطة موزون بميزان مياه في مكان ظاهر ويكون هذا الشرب هو الأساس لجميع الأعمال و فقي أعمال المباني يكون الشرب منسوبه مع جلسة الشابات ويرتفع الباني اللي أعلى لتحديد منسوب العتب في حالة ارتفاع الباب ٢٠٢٠ والشباك ويرد

منسوب ظهر التطبيق اذا كان صاف ارتفاع الدور ٨٠ر٢ م وبذلك نضمن أن الأركان الأربعـة للحجرة في الشـــدة الخشبية على منسموب واحد ويعد نهاية التطبيق نأخذ ميزانية على الشدة جميعها في أركان المجرة وفي الوسط بميزان قامة كيرن أو ما يماثله من الأعمال الحكومية ، وفى الأعمال الخاصة يجب استعمال ميزان خرطوم وتشد خيوط على الكمرات ويراجع عرضها وارتفاعها ، ويجب على المهندس استلام الشدة ليطمئن على التدكيم والتقوية ويقوم بوزن الشدة الخشبية على الأسقف والأعمدة اسفلها بميزان خيرط الشماعول بحيث يطمئن انه ليس هناك بروزات أو دخلات ثم يوضع البغدادلي الضاص بأعمال الكهرباء حسب الرسومات على السقف وجوانب الكمرات بحيث لا يصرح بالتكسير في أعمال الخرسانات ثم يصرح بوضع حديد التسليح ، ويجب المحافظة على هذا الشرب ليستعمله المبلط لينزل منه متن ليعطى منسسوب البلاط ويحدد منه منسوب معابر حلوق الباب والشباك تعمله السبباك في تصديد منسبوب الأحواض والسيفونات الأرضية لتخليق الميول اللازمة لدورات الميلا ويستعمله المبيض ليحدد منه الأمامي للاعتاب والواجه

#### (ب) الصقايل المعدنية :

الصقايل المدنية تفوقت على السقايل الخشبية السرعة اقامتها وقلة تكاليفها في الصيانة والاستهلاك وهي لسرعة اقامتها وقلة تكاليفها في الصيانة والاستهلاك وهي تعطى مجالا واسعا في طول الواجهات وارتفاعها وهي تشعل حيزا صغيرا عند تشوينها ، ولا تختلف أنواع الصقايل عن بعضها كثيرا من حيث التركيب لكنها جميعا تستعمل من مواسير الصلب ذات القطاع المستدير وهي من الحديد الصلب العادى أو من الحديد المجلفن أو الاسود وقضلها وأغلاها مواسير الحديد المجلفن أو الاسود

وتشون هذه المواسير داخل مخزن حرامل وأرفف من نوع المواسير ويوضع بها كل طول على حددة أما قطع الاتصال والتثبيت فترضع داخل صناديق خاصة ·

وتتلف هذه المواسير نتيجة لسوء الاستعمال ويصير بها انحناء وذلك نتيجة لتحميلها زيادة عن حمل التصميم أو تعرضها للصدمات •

#### تركيب الصقالة المعدثية:


تتركب من قرائم رأسسية وجسسور وبيانضات وشكالات وكلها من المواسيين المعدنية قطرها الداخلي « ٤٠ مم » « ١١/٧ بوصة » وقطرها الخارجي ٤٨ مم ووزن المولى منها ٢٠٫٤ كجم ٠

ومواسير القوائم تكون بأطوال تبدأ من ١٢٠ سـم الى ١٣٥ الى ١٦٠ الى ١٨٠ سم أما مواسير البيانضات فيصل طولها حتى ٥ر٥ متر ٠

ومواسير الجسيور بطول ١٢٠ سم أو ١٣٥ سم ويصح أن تكون ذات طرف مدبب من نفس الماسورة أو يثبت عليها قطعة خارجية ذات طرف مدبب وذلك بريطها بالمائط اذا كانت الصقالة مفردة أو تكون ذات طرف عادى اذا كانت الصقالة مزدوجة ٠

#### اعمال الخرسانة المعلجة ................

وترتكز قوائم الصقالة على قواعد مسمدديرة من الصلب قطرها من ١٥ الى ٢٠ سم يبرز منها خابور مربع فى الوسيط « ش ١ » أو خابور مقلوظ به صامولة ترتكز ا عليها ماسورة القائم الذي يمكن لفها أو خفض القائم (أنظر شكل ١ ، ٢ ) ٠



قاعدة لقائم صقالة مقلوظ بها صامولة

قاعدة لفائمصفالة فات خازوو (واصد

#### طع التثبيت والاتصال:

وهى ذات أشكال مختلفة بحيث تناسب الغرض الذى أعدت من أجله وكذلك حسب الشركات المنتجة لها •

(أ) قطع الرباط الذي يربط الماسورة الأفقية الموازية لوجه الحائط بالبيانضة أو الجسور مع الماسورة الراسية ( أنظر الأشكال من ٣ \_ V ) •



فطعة مناطالجه إوالعابيشة بالغام بعد وقعيم المأسورة والفاخ نبل ومنع الماسورة







(ب) قطع تثبيت الجسر مع البيانضــة ( انظـر







حميل ألأمن: الجسيبور :

حمل موزع بانتظام الجسسر ١٢٥ سم ٤١٧ کجم ۲۳۰ کجم ۱۵۲ سم

شكل ينم ( ٩ )





# ار ثف

فطعة لرباط الجسر بالبيانضة

#### شكل مثم ( ١١٢) سشتك رقم ( [ [ ] ] سشكك ريم (١٠) ...

🧢 ( ج ) قطع مفصلية لتثبيت الشكالات بالقسوائم

(أنظر الأشكال ١٠ ، ١١ ، ٢٢) ٠٠



حمل مرکز

۲۱۴ کچم

۱۷۲ کجم

فطعز مطغا النشيكالين انقطبة تطعة ببط الششا لانتائليلية اقامة الصقالة:

ويجب استادها الى عمال متمرنين على تركيب هذه الصقايل وذلك لعدم حدوث تلفيات في المواسير المستعملة ولكل نوع من هذه الصقايل قطع خاصة لتثبيت أعضائها ببعض کما ڈکر ۰

تركب القوائم في القواعد ثم ربطها بها وبعد ذلك تربط جسسور القوائم الداخطية والخارجيسة وتوضع البيانضات وذلك لربط القوائم الموازية للصائط الداخلي والخارجى

أذا كانت الصقالة مفردة يدق الجسر أولا ويثبت طرفه بين مداميك الطوب ثم يربط بالقائم الضارجي ، كما يجبب ربط الصقايل الموجودة على الواجهة وذلك ببعض الجمسور وذلك من خلال فتحات النوافذ أو أبواب البلكونات أو الشنايش حتى يمكسن ربطها مع قوائم راسسية بين الأرض والسقف حتى يمكن المحافظة على راسية الصقالة •

كما يجب اقامة ساتر ماثل مثل الصقايل الخشبية وذلك لوقاية المارة منسقوط أي شيء فوقهم .

#### مواصفات المواسير المستعملة في الصقايل :

المواصفات البريطانية رقم ١١٣٩ سنة ١٩٦٤ لحام كهربائي موأسير من الصلب (B.S. 1139) القطر الدَّاخلي ٤٠ مم ـ القطر الخارجي ٤٨ مم ٠ سمك جدار الماسورة ١٠٦٤ع مم ٠ الوزن ٣ر٤ كجم للمتر الطولي أ مساحة المقطع ٦ سم٢ •

#### القسوائم « تحميل محورى » :

فاع الماسو
۱۲۰ س
" \o•
۱۸۰ س
Y Y +
۲٤٠ س

الأشكال ٨، ٩ ) ٠

شکل دخم ( ۸ )

قطعة لرابل لجسربالبيا نصنة

أعمال الخرسانة السلحة

# الحمل على ماسورة القاعدة حينما يكون الجزء المخرم المنزلق في أقصى الارتفاع له ٢٤٠٤ كجم ٠

# منظور من أعضاه المسقال المستال المستا

#### (ج) الشدات المعدنية للخرسانة المسلحة:

استعمال الأعضاء المعدنية في شهدات الفرم: من دراسة الشدات الخشبية يتضع انها كثيرة النفقات وذات استهلاك أكبر وتحتاج الى عروق بأطوال محددة وأحيانا يصعب وجود الأطوال اللازمة من العروق فأما أن يقطعجزء من العرق الطويل واما أن تعمل له وصلة تكون من عرق قصير ، وهذا غير مرغوب فيه لأن كثرة القطع تحدث استهلاكات كثيرة .

وكذلك الحال في أطوال العرقات الموسكي ٠

أما الشددات المعدنية فانها تتميز باستعمالها الاقتصادى الذى يجعلها تعطى جميع الارتفاعات اللازمة لأى طول اما في العرقات الحديدية فيسهل امتداد وصلة لترتكز على المدادات حتى تحملها القوائم بدون استهلاك في الأجزاء المعدنية •


كما أن صيانة واستهلاك الأجزاء المعدنية اقل بكثير من الأجزاء الخشبية ·

# تعريف ومواصفات الأعضاء المستعملة

#### القوائم المعدنية :

تشتمل القوائم المعدنية على ماسسورة تشغيل من ثقبى الماسو الصلب تنزلق احداهما داخل الأخرى والماسورة الخارجية بواسطة ا قطرها الداخلي ٦٠ مم والماسورة الداخلية قطرها الخارجي الماسبورة ٨٤ مم ولها قاعدة سيفلية من الصاح الصلب مقاسسها المطسلوب

# وطاع يبين تركيب أعضاء الصفالة المعدنية



١٥ × ١٥ × ١ سم وبها تقوب تساعد على تثبيتها في ألواح فرشات البونتي اذا وضعت على أرض رخوة أو ردم ، والطرف العلوى بها مقلوظ له صامولة بذراع تدار حول الماسورة وبها خابور معدني للضبط التقريبي كما أن الماسورة الداخلية بها ثقوب متقابلة على جانبها ويبعد كل ثقب عن الآخر مسافة ١٠ سم ويضبط القائم على الطول المطلوب بوضع الماسورة الداخلية داخل الماسورة السفلي وتترك لتنزلق داخلها حتى المقاس المطلوب وتحرك صامولة الماسورة السفلي بواسطة نراعها حتى تصل لاقرب ثقب يعلوها ثم يوضع الخابور في أعلى الصامولة ويدخل في يعلوها ثم يوضع الخابور في أعلى الصامولة ويدخل في بواسطة نراعها فترفع أو تخفض الخابور الذي يصرك بواسطة نراعها فترفع أو تخفض الخابور الذي يصرك الماسورة الداخلية حتى تضبط تماما عند الارتفاع

ارتفاعات القوائم المستعملة ومقدار ما تحمله

ملاحظات	وزن القائم	مقدار الحمل الذي يحمله القائم عند اقصى امتداد له	طول القائم والماسورة العليا على اقصى امتداد لها	طول القائم والماسورة السفلى داخل العليا	نموذج القائم
	۸ر۱۴ کجم	۳٤٠٠ کجم	۱۸۰ سم	۱۰۰ سم	У.
	٥ر٢٢ كجم	۲٤۰۰ کچم	۳۱۲ سیم	۱۷۵ سم	
	٤ر٢٣ كجم	۲۲۵۰ کچم	۳۳۰ سم	۱۹۷ ستم	۲
بط هــدان الصفان	۰ر۲۲ کجم  یر	۲۵۰۰ کجم	۳۹۱ بسم	۲۰۸ سنم	٤
لشكالات لتقويتهما		۲۲۰۰ کجم	٤٨٧ سـم	۳۲۰ سیم	٥

#### الشكالات:

هى مواسير مستعملة فى الصقايل المعدنية ذات قطر خارجى ٤٨ مم وتربط بالقوائم التى يزيد ارتفاعها بعد الامتداد عن ٢٠٠٠ متر لتقويتها ٠

#### البيانضات :

وتربط عند ارتفاع ۱٫۸۰ متر وذلك فى الحالات التى يستدعى فيها ربط صفوف القوائم المحيطة بالكمرات ببعضها (شكل ۱۳) ٠



شكل يتم (١٣)

#### فطعة ربط الفائم

والتى تشبه مثيلتها في الصقايل المعدنية في المواصفات وطرق الاستعمال ·

#### رحوامل المدادات :


قطع الرياط:


قطع من الصاح الصلب على شكل مجرى (كما في للكل ١٥، ١٥ ) يوضع بين فكيها المدادات الفلليرى ادات عرض ١٠ سم كما توجد قطع خاصة لحمل وصلات المدادات وتكون المسافة بين الفكين ٢٠ سم وتتصلل هذه الحوامل بعامود مقلوظ به صامولة بذراع ويوضع المامود داخل طرف ماسورة المقائم العليا محملا على الصامولة وعند لفها يمكن رفع أو خفض الحامل بضبط مستوى المدادة العليا ويوجد نوع آخر من الحوامل به قاعدة في نهايته ١٥ × ١٥ سم (شكل ١٧ ، ١٨) تستعمل عند تدعيم العرقات الحديدية في الجسور الكبيرة كما تتصل بالعامود المقلوظ ٠

وفى حمالات شدات الكمرات الخرسانية توجد وصلة لها قاعدة من الصلب الصاج ١٠ × ٤٠ سم (شكل ١٩) يدخل فيها طرف القائم العلوى من جلبة في أسفل الماسورة الحاملة للقاعدة التي تقوى بشكالين مع الماسورة اسفلها ٠

#### العرقات الحديدية ووصلاتها:

هى كمرات من الصلب عالى المقساومة تتكون من قطعتين ،الكمرة الأصلية بها سطح علوى وسسطح سفلى من الصلب على شكل مجرى ويتصسلان ببعضهما بسيخ من الحديد من الوجهين على شكل خط منكسر ، وحافة الارتكاز الأولى من الصلب المشكل مثبتة مع المجرى العليا من أحد طرفيها ، والطرف الثانى تضرح منه الوصلة بانزلاقها من داخلها حتى تعطى الطول المطلوب وطرق الوصلة الوصلة الخارجي به حافة الارتكاز الثانية ،





حامل ذوقاعدة حامل ذوقاعدة

ويمكن أن تكون مثل الوصلة الأصلية ولكنها أقل في الارتفاع والعرض حتى تنزلق داخل الكمرة الأصلية ومثبتة بالحافة الخارجية قطعة الارتكان •

في نهاية الكمرة الأصلية من اسميقل يوجد مسمار قلاووظ يحكم الارتباط بين الاثنين وذلك بعسد انزلاق الوصلة الى الطول المطلوب لتعملا كقطعة واحدة ٠

ويمكن أن تكون الوصلة من كمرة من الواح المساج الصلب تنزلق داخل الكمرة الأصلية ·

العرقات الحديدية الخاصة بالجسور الصغيرة (شكل ٢٠) عبارة عن الكمرة الأصلية شبكية والرصلة من الصاح الصلب ٠



#### والجدول التالى يبين العلاقة بين الكمرة الأصلية ووصلتها :

٥ر١٩ كجم ١١١٨ كجم ٠ر١٢٠ سم ٠ر١٩٠ سم	سم وزن الكمرة الأصلية سم وزن الوصلة سم أقل فتحة للكمرة مع الوصلة سم أكبر فتحة للكمرة مع الوصلة	٥ر١٦ ، ٥ر١٣ ، ٥ر٩ ،	طول كل من الكمرة أو وصلتها عمق الكمرة الأصلية عمق الوصلة عرض الكمرة الأصلية
.رد۱۱۰ عسم		۰ درک	عَرْضَ الوصَّلَة

- اعمال الخرسانة المسلحة

العرقات الحديدية الخاصة بالفتحات الكبيرة (شكل ٢١): الكمرة الأصلية وتعمل على ثلاثة أطوال حتى يمكن تركيب أي قطعتين منهما للوصول الى الطـول المطلوب مع مراعاة الوزن •



#### والكمرات الأصلية منها:

الوصيلات منها: ١ ــ اَلْقَصِيرَة طَولُهَا ١٥٧ سُم وَوَزَنْهَا ٥ر١٣ كَجِم ١ ـ القصيرة طولها ١٧٣ سم ووزنها ٥٧١ كجم

٢ ـ المتوسط طولها ٢٣٤ سم ووزنها ٥ر١٩ كجم ٢ ـ المتوسطة طولها ٢٣٦ سم ووزينها ٥ر٢٣ كجم ٢ \_ الطويلة طولها ٣١٠ سم ووزنها ٥ر٢٥ كجم ٣ ـ الطويلة طولها ٢٢٩ سم ووزنها ٠ر٣٠ كجم

المدى المستعمل فيه العرقات الحديدية ووصلاتها:

يختار العرق ووصلة بالطبول المناسب حتى يغطى البحر المطلوب من البيانات الآتية :

عسرق قصدير مع وصلة قصديرة تغطى بحراً من ٢٨٣ : ٢٧٧ سم ووزنها معا ٢١٦٠ كجم عسرق متوسط مع وصلة قصديرة تغطى بحرا من ٢٢٨ : ٢٥٣ سم ووزنها معا ٢٧٧٠ كجم


عسرق متوسط مع وصلة متوسطة تغطى بحرا من ٢٤٦ : ٤١٦ سم ووزنها معا ٠ر٢٤ كجم

عــرق متوسط مع وصلة كــبيرة تغطى بحرا من ٢١٠ : ٤٨٠ سم ووزنها معا ٥ر٤٩ كجم

عــرق طــويل مع وصلة صــغيرة تغطى بحرا من ٣٢٠ : ٤٩٢ سم ووزنها معا ٠ر٤٣ كجم عــرق طــويل مع وصلة طــويلة تغطى بحرا من ٢٢٠ : ٥٥٦ سم ووزنها معا ٥ر٥٥ كجم

عرقان متوسطان مع وصلة قصيرة تغطى بحرا من ٤٤٧ : ٥٩٥ سم وورنها معا ٥٦٥ كجم المسافات بين محاور العرقات : ١٠٠ سم وكلما قلت المسافات بين محاور العرقات : ١٠٠ سم وكلما قلت المسافة زادت قدرة العرقاتعلى حمل أحمال أكبر أو ريادة طول البحر المستعملة فيه وذلك حسب الجدول التالى :

	ـــارر		اقات بين اأ	ع ع			
قصى طول لليمو بالسولي مساقه مسووية	قص طول لليمر بالمعلى مائة مجورية	قصى طول لليمو بالسويل مساوة معروبة	قص طول للهمر بالسجاني مسافة حورية - ٥ مسم	قص طول للبحر بالسجان ساقت حورته نا مصر	الحيل الكلي على الكلي على الكلي على ذكا الله المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة ا	ون البلاطة/م، باهتبار ٤٠٠ الكهم للمستر الكعم، مرمسانة	سك البلاطة بالىم
	179	οΥŧ	ATE	Y•7	۲۰ کجم/م۲	٠ ٤ ٢ كــــــم/م ٢	1 - ,
117	<b>Ł</b> ۳λ	٥٣٢	ᄊ	Yer	۲۰/کجم/۲۰	۰۰ آگجم ۱٫۰	۰۰ هر ۱۲
777	113	9.7	00{	74.	۴ کوکجم ۱ م	٦٠ ۴کجم ۱،۲	نه دره ۱ د




#### أعمال الخرسانة المسلحة \_\_

#### الشدات المعدنية التي تستعمل لأغراض خاصة:

تستعمل هذه الشدات في الأعمال الضخمة ذات الطابع المتكرر وتصلح هذه الشحدات للحوائط الراسية والدائرية والأسعف المستوية وتارة تقوى هذه الشحدات بالأخشاب وتارة لا تدخل الأخشاب في تقويتها ولا زالت الى الآن تكاليف هذه الشدات في الحوائط العادية غالية المثن هذا بخلاف سعر الأسمنت الغالي في الحوائط والذي يمكن أن يحل محل الخرسانة الناتجة عن هذه الشدات مباني الطوب الأحمر الرخيص الثمن وانه في الحرسوئط ذات الطابع الخاص تكون تكلفة الخرسانة الناتجة من هذه الشهدات أرخص من الشهدة ولا سيما أن الخرسانة الناتجة من استعمال هذه الشدات لا يستعمل فيها البياض لأن استطحها تكون مستوية وملساء بل يكتفى فيها بنوع من الدهان رخيص الثمن و

والأشكال التالية تبين عدة استعمالات : هند ديية لحائلا هؤي يجل قديم الخشي



#### معدلات الاستهلاك للشدات الحديدية:

حتى الآن لم يتم عمل معدلات استهلاك صحيحة فى جمهورية مصر العربية بالصورة الكافية لأن ما ورد من هذه الاعمال بعد الانفتاح لم يستهلك وأن المعدلات القريبة الى الصح تتلخص فى التالى :

۱ ـ يضاف ٢٠٪ من ثمن الشدات لأعمال الصيانة الشدات ارتفاعها من ٣ : ٤ متر ٠ علاوة على سعر الشدات ٠

٥٦ مرة

٣ ـ تستهلك شدات الحدوائط والأسديف التي تتدراوح ارتفداعها من ١٠ متر على ١٠ مدرة =
 ٢٠ من ثمن الشدة

٦٠ مرة


٤ ــ يقدر الاستهلاك المرتفاعات التى تزيد عن ٦ متر
 حسب ما يتراءى للمهندس وعلى ضوء ما ورد ببند ٢ ، ٣
 وظروف العملية ٠

#### معدلات العمالة للشدات الحديدية :

العمال الذين يعملون في مثل هذه الشدات هم العمال الذين يعملون في أعمال الحديد المشغول ويمرنون تمرينا كافيا من الشركة المنتجة لهذه الشدات •

وهؤلاء العمال ينتجون اعمالهم بالطريدسة بالمتر

#### شعة حديدية لماعلين شعامدين يدخل في نتوجها الخشب




المسطح ولكن بعد عمل عدة متوسطات لهذه المسطحات وجد انه لانتاج شدة معدنية لسعة ٦ م خرسسانة من الأسقف والحوائط يلزم لهم فرقة من العمال مكونة من:

(۱) واحد حداد + ۱ مساغد حداد + ۲ عامل متمرن لشدات ارتفاعها من ۳ : ٤ متر ٠


(ب) واحد حداد + 7 مساعد حداد + 7 عامل متمرن لشدات ارتفاعها من 3:7 متر  $\cdot$ 

( ج ) تقدر أجرة العمالة لملارتفاعات التي تزيد عن ارتفساع ٦ متر أو حسسب ما يتراءى للمهندس وظروف العملية وعلى ضسوء ما ورد في البند ( أ س ب ) ٠



منطود يبين المتدة الحديدية للسفف بعد حسبب الماعسس مدة

#### اعمال الخرسانة السلحة








الحاللحديد

كراسى من المبلاستيك لرفع الحصديد وحمله




كرسى من البلاستيك لسيخين فواصل للإنسياخ من البلاستيك




منظور ببين علاقة صب الحوافظ للبني والشدة المأسية من المديد بدون استمال اخشاب

ويجب مراعاة التفاصيل للفواصل الآتية :


حائلامستمر




جست. فاصل تمدد فی حالة مبنی مستمر ومبنی منتهی



عدة أشكاك للشدات المخثلفة للحوائط والبلاطات



فاصل تعدد في حالة وجود فراغ مواسير بالسييقف



فاصل تمدد عنهد تلاقى حائطين

رابعا \_ حصر اعمال الخرسانة ومعدلات المواد والعمالة واستهلاك الأخشاب

#### طريقة حصر كميات الخرسانة المسلحة :

(1) تحصر الفرسانات المسلحة بالمتر المكعب للبنود الثاني تنــة :

١ ـ تؤخذ الخرسسانة المسلحة للاساسات وكمراتها البانوهات PANEL-BEAM للدور الثاني ٠
 كل بند على حدة ٠

 ٢ ـ تؤخذ الأعمدة المسلحة لكل دور من أدوار المبنى
 كل بند على حدة ، وأن تحتسب ارتفاعها من ظهر البلاطة المسلحة أسفلها إلى بطنية البلاطة أعلاها .

٣ ـ تؤخذ سيقوط الكمييرات والشيدات المتصلة ببلاطات الأسقف لكل دور على حدة في بند على حيدة وتحتسب اطوالها ما بين الأعميدة المسلحة وتحتسب البلاطات على حدة ٠

٤ ـ تؤخذ الكمرات والشدادات والأعتاب الغير متصلة ببلاطات الأسقف حسب قطاعاتها ويأطوالها في بند على حدة لجميع المبنى •

تؤخذ هياكل الســـللم المســـلحة لكل نوع من
 بند على حدة ٠

آ - تؤخذ بلاطات الأسقف المتدرجة كل نوع منها على حدة حسب أسماكها وقطاعاتها .

لا ــ تؤخذ الجمالونات كل نوع منها في بند على حدة حسب اشكالها وبحورها •

(ب) تؤخذ الخرسانات المسلحة لبلاطات الأسيقف الأفقية المنبسطة والبانوهات أو المائلة لكل نوع منها بالمتر المربع لكل دور ولكل سمك منها على حدة •

( ج ) الدرابزينات من الخرسيانة المسلحة تؤخذ بالمتر الطولى لكل شكل منها على حدة بما في ذلك القاعدة السفلها والكويستة أعلاها •

والأمثلة التالية تبين طريقة مختصرة لتبويب المقايسة :

بند ١ : بَالْتُر ٱلْكعب خرسَانَة مُسَلَّحة لروم الاساسات محملا عليها القراعد ورقاب الأعمدة والسملات • بند ٢ : بالتر المكعب خرسسانة مسلحة لروم

بند ٣ : بالمتر المكعب خرسسانة مسسلحة لزوم أسقف البدروم ٠

بند ٤ : بالتر المكعب خرسسانة مسلحة لزوم اعمدة الدور الأرضى ٠

بند ٥ : بالمتر المكعب خرسيانة مسيلحة لزوم أسقف الدور الأرضى ٠

بند ٦: بالمتر المكعب خرسانة مساحة لزوم جلسات وأعتاب الفتحات الفير متصلة بالسقف ·

بند ٧ : بالمتر الكعب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة للبدرومات وخلافه •

بند ٨ : بالتر الكعب خرسسانة مسلحة لزوم هيكل السلالم لجميع الأدوار والثمن يشلمل المصيرة والأفضاد والبسطات والكمرات الغير متصلة بالأسقف ٠

بند ٩ : بالمتر الكعب خرسانة مسالحة لزوم العمدة الدور الأول ٠

بند ۱۰ : بالمتر المسطح خرسانة مسلحة لروم البلاطات المنبسطة FLAT SLAB للدور الأول • بند ۱۱ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لأعمدة الدور الثانى •

بند ۱۲ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لسقف الدور الثانى •

بند ١٣ : بالتر المسطح خرسانة مسلحة أسقف البانوهات PANEL-BEAM للدور الثاني •

بند ١٤ : بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القبة والعقود بالدور الأرضى •

ملحوظة : عند تغيير أى بند يجب أن يرصد هذا البند على حدة حيث أن تكلفته تختلف عن الأخرى •

عمال الفرسانة السلمة

#### الصب اليدوى والصب بالخلاط:

ملحوظة: سبق شرح طريقة الصب اليدوى في باب الخرسسانة العسادية أما الصسب بالخسلاط فيعطى نقائج أفضل بالنسبة للاجهادات المطلوبة للخرسانة وخصوصا في حالة اسستعمال الهزاز الميكانيكي سساعة الصب على السقف ، وهذان النوعان منتشران جدا بجمهورية مصر العربية ·

والجدول التالى يبين معدلات العمالة لصب الخرسانة المسلحة لغرقة من العمال تقوم بصب ٣٠ م على ارتفاع ٣ متر احدهما خلط يدوى والأخرى خلط ميكانيكى ، وسنبين الغرق بين الخالتين ٠

الفرقة التى تعمل بالخلط الميكانيكي العدد	الفرقة التي تعمل بالخلط اليدوى العدد	نوع العـــامل
١	١	ريس
۲	۲	كراك
7	7	عامل لنقل الناشف والكيل
٨	, Α	عامل قروران
1	<b>\</b>	عامل لرش المياه
1	١	فورمجي
	<b>\</b>	حرات
-	٣	حيال
<b>A</b>	_	مساعد میکانیکی
<b>'</b> / <sub>7</sub>	_	عامل ميكانيكي لتشغيل الخلاط
/ \	مامل لتشغيل الهران •	ف حالة استعمال هزاز يزاد عدد ١ ء
		ويلاحظ أن الفرق بين الفرقتين هو
عتدان الفرمض الآثرية:	الخلاط والهزاز والوقود يجب الأخذ في الا.	
		(1) ثمن الخلاط عند نهاية العمر الا
		(ب) قيمة أعمال الصيانة تقدر بواقع °
	٣٠٠ . ٣٠٠	(ج) انتاج الخلاط يوميا هو ٣٢ م
	السنة ومعددل العمل اليومي ٨ ساعات ٠	
	العلب وللعبيان المعل اليومي الاستعاب	( ه ) قوة الخلاط ١٥ حصان ٠
	• 3aludilaa Kl	
	12	( ق ) استهلاك الخلاط كن كجم سنولان
	، لكل خصبان/ساعه •	(زُ) استهلاك الخلاط ٢٠٠٤ كجم زيت

#### فتكون تكلفة تشغيل المتر المكعب كالآتى :


1 5 5 74 ---

تتبع الخطوات السابقة ، ولكن الهزاز يستهلك على سنتان فقط بدل أربعة سنوات ٠

#### محطات خلط الخرسيانة

سبق أن أشرنا الى طريقة خلط الفرسانة بالطريقة اليدوية ثم طريقة الخلط بالفــلط ولكن هاتين الطريقتين لا تصلحان فى الأعمال الضخمة المركزة والتى يتطلب فيها نوعية خاصة من الخرسانة المسلحة ذات جهد عالى ، ومنها عدة أنواع :

ا محطة خلط متنقلة على عربة ويبدأ انتاج هذا النوع من ١٠ - ٢٠  $^7$  في الساعة كما في الشكل ، وهذا النوع منتشر بجمهورية مصر العربية ٠



Y - محطة خلط ثابتة ، والشائع استعمالها بجمهورية عصر العربية وتنتقال الخرسانة منها بعد الخلط الى العملية بواسطة عربات بشرط ألا تزيد المدة عن ساعة بأى حال من الأحوال بعد تجهيزها فى المحطة ، ثم تفارق هذه العربات فى عربات ضغ متنقلة تكون موجودة بالعملية لرفعها الى الأساقف المراد صبها ، وسنشرح بطريقة مبسطة كل نوع على حدة .

#### أولا \_ محطة الخلط الثابتة :

والرسم التالى يبين المسقط الأفقى للمحطة ٠

وتشتمل المحطة على الخطوات التالية :

١ - الونش: ويقوم الونش بتجميع الرمل والزلط من بين الحواجز الى باب استقبال الخامات •

٢ - باب استقبال الخامات: مزودة بهزازات لمنع التصاق الخام ، ويعمل هذا الباب اتوماتيكيا بمقادير معايرة بواسطة الكمبيوتر الموجود بكابينة التشغيل .

٣ ـ العربة: وهذه العربة تقوم بنقل الزلط والرمل ومزودة بجهاز تحكم أوزان حسساس معاير بواسطة الكمبيوتر الموجود بالكابينة حسب حجم وأوزان الخلطة المطلوبة .

٤ ـ حلة الخلطة : وهذه الحلة سعتها ٥ م وتملاً في ربع ساعة وتستقبل جميع مكونات الخلطة من الزلط والرمل واسمنت ومياه ومزودة بشواكيش خاصة للخلط وتقوم بالدوران بواسطة موتور كهربائي مستقل ولها باب يفتح بواسطة المهنواء المضغوط قبل وبعد الزمن اللازم للخلط .


القادوس: يقوم هذا القادوس بتفريغ الوزن اللازم من الأسمنت في الحلة وذلك عسن طريق تزويده بوحدة أوزان حساسة ومزودة بباب للتقريغ يعمل بواسطة الهواء المضغوط ويملا هذا القادوس بالأسمنت عن طريق بريمة رفع تأخذ الأسمنت من خزان الأسمنت الرئيسي •

٦ ـ بريمة سحب الأسمنت: وتعمل هذه البريمة على سيحب الأسمنت من خيزان الأسمنت الى قادوس الأسمنت السابق شرحه في بند رقم (٥) ٠

٧ ـ خران المياه: ويملأ هذا الخران من مصدر رئيسى للمياه اذا كانت هذه المحطية بالمدينة أو بعربات نقل المياه اذا كانت بعيدة عن المدينة وتركب عليه طلمية مياه للء التنك الذى بجوار القادوس وتسحب المياه من هذا التنك حسب الكمية اللازمة باللتر بواسطة الكمبيوتر الموجودة بالكابينة .

أعمال الخرسانة السلحة


## قطاع أفعى في محطة خلط خرسانة ثابتة



- ٨ ـ خزان الأسمئت: في بعض المحطات يكون بها خزانان أو أكثر للأسمنت وذلك لتضرين كمية الأسمئت اللازمة ومركب على هذا الخزان جهاز لمشفط الأسمنت السايب من عربة مكتب بيع الأسمنت وذلك لأن جميسع المحطات لا تعمل الا بالأسمنت السايب بعكس الخلاطات العادية التي لا يصلح لها الا الأسمنت المعبا في شكاين ٠
- ٩ كابينة تشغيل المحطة: وتشتمل على لوحات التشغيل الاوتوماتيكية واليدوية للمحطة ولوحة الوئش ولوحات معايرة وضبط كميات الزلط والرمل والأسمنت والمياه من داخـــل الكابينة بواســطة المسئول الفنى عن تشغيل المحطة .
- ١٠ حواجِر قصل الموادات وهذه الحواجِر يترقف عددها على توعية المواد المراد استخدامها من زلط بجميع النواعه حسب متدرجاته الطلوبة والرمل •

أعمال الخرسيانة المسلحة \_\_\_\_

والرسم التالي يبين القطاع الرأسي في الجزء الرئيسي من المحطة ويبين بعض الأجدزاء التي لم تظهر



وهذا الرسم يوضح الآتي :

٣ - العربة : وقد سبق شرحها في المسقط الأفقى ٠

٤ ـ حبلة الخلطة : وقد سبق شرحها في المسقط الأفقى ٠

القادوس: رقد سبق شرحه

٩ \_ كابينة التشغيل: وقد سبق شرحها ٠

١١ - جهاز رفع العربة : وهذا الجهاز يعمل على رفع وخفض العربة التي تعســل اوتوماتيكيا عن طــريق مفاتيح فصل الكهرباء


١٢ ـ ضاغط هوائي « كميرسور » : ويعمل لتزويد المحطة بالهواء المضغوط اللازم لمفتح وقفسل أبواب الزلط والرمل وباب حلة الخسلط وباب قادوس الأسسمنت كما أسلفنا في الخطوات السابقة ``


> ١٣ \_ شماسيه المصلة : ويزكب على الكمــرات الرئيسية لحمل المحطة •

> ١٤ \_ السكلم: ويستعمل للصعود والهبوط عند حالة الاصلاح فقط •

> ثانيا : عربة نقل الخرسانة من المحطة الى مكان العمل الصَّــب فيه وتبدأ حمولتها من ٤ مَّ الى ١٠ مَّ من الخلطة على ألا تزيد مدة النقل عن ساعة بأى حال من الأحضوال

ثالثا : عربة الضخ ، وهي نوعان : نوع مركبب على شاسيه عجل من الكاوتش ويمكن جرها بعربة الى المكان المراد الصب فيه وبها حلة الاستقبال الخرسانة من سيارات نقلل الخرسلانة من المحطة وتقوم ماكينة المص حب الخرسانة وضغطها في الخراطيم التي تقوم بتوصيلها الى السقف المراد صبه وتنتقسل الى أي مكان منتلوريبين عربة نقل خسانة من محطمة خلط ثابتة آخر مراد صبه • وهذا النوع رخيص الثمن ، والنسوع





منظر ببين العلاقة بين عربة خلط تخلط في الموقع من المواد المشونة بجوار عربة ضبخ الخرسانة

الثانى محمل على عربة وبه حلة استقبال الخرسانة من سيارات نقل خرسانة وتقوم ماكينة المص بسحب الخرسانة وضغطها في المواسير التي يمكن استطالتها كما ترية وهذا النوع غالى الثمن ، والرسام يبين علاقة عربة خلط تخلط في الموقع من الموان المشونة بجوار عربة ضخ الخرسانة ·

#### ولمساب قيمة الاستهلاك للمحطة الثابقة في مثالنا السابق وتكاليف الانتاج تتبع الخطوات التالية:

 $\frac{7}{10} \times 7$  م ا تنتجه الخلطة سعة ٥ م تملأ في زمن قدره ١٥ دقيقة أي ما تنتجه الخلاطة في ساعة  $\frac{7}{10} \times 7$ 

أى ما تنتجه المحطـة في اليوم = ٢٠ م  $^7 imes \Lambda$  ساعات = 170 م ريومي وبفرض  $\Lambda_{
m C}$  هي القيمــة الفعلية بعد خصم الأعطال وخلافه  $^{\circ}$ 

- أى أن الانتاج الفعلى في اليوم  $= 170 \times \text{Nc} = 170$  م يومى  $^{\circ}$ 
  - ٢ \_ (أ) يفرض أن ثمن المحطة = س
- (ب) العمر الافتراضي للانتاج للمحطة بالساعة = 0 ســنوات  $\times$  ۲۰۰۰ يوم عمل  $\times$  ۸ ســاعات = ۲۰۰۰۰ ساعة  $\cdot$ 
  - (ج) ثمن المعدة في نهاية المدة «نهاية العمل الافتراضي للمحطة » = ١٠ / س
- ( د ) تكاليف الصيانة خلال العمر الافتراضي المحطة ( ٥ سنوات ) = ٥ × ١٨٪ س = ٩٠٪ س
  - ( ه ) اجمالي تكلفة المحطة خلال العمر الافتراضي = س + ٩٠٪ س = ٩٠١ س

$$\mathcal{M} \qquad \frac{1)^{9}}{\text{Yo...}} = \frac{-P_{\text{c}}(I_{\text{max}} \times M_{\text{max}})}{\text{Yo...}} = \frac{P_{\text{c}}(I_{\text{max}})}{\text{Yo...}}$$

```
اعمال الخرسانة المسلحة
                                                                     ٣ ـ حساب قيمة العمالة اليومية:
                                                                           قيمة الأجور لكل من :
                         فنى التشغيل + كهربائى + وناش + صبى ميكانيكى + موظف ادارى = ص

 ٤ ـ حساب قيمة الوقود المستهلك :

  في مثالنا السابق يوجد بالمحطة ٩ موتور كهربي بمتوسسط ٦ كيلوات للموتور الواحسد أي حوالي ٥٤
                                                                    کیلوات × ۱۳۲۱ = ۱٫۳۸ حصان ۰
  أى أن المحطة تحتاج الى ماكينة توليد كهرياء قسوة ٧٠ حصان تقريبا « بعد اضافة الانارة اللازمة وحساب
 الفواقد ، علما بأن جميع هذه المواتير تعمل مرة واحدة في زمن واحد ، علما بأن الحصان يستهلك ٢ر كجم سولار
                                                                                   في السماعة تقريبا ·
                    اى ان است تهلاك هدذه الماكينة من السولار = ٧٥ × ٢ر كجم سولار/ساعة
           = ۷۰ر \times ۲ر \times ۲۰ر۱ کثافة لتر السولار \times
                          = ۲۰ × ۲۰ لتر/ساعة
                                                     فاذا رمزنا لقوة الماكينة بالرمن ع بدل ٧٥ حصان
                                       اى أن استهلاك المحطة من السولار/ساعة = ٢٥ ع لتر ساعة
                                أى أن حساب استهلاك الزيت = ٥٠٠٤ كجم زيت لكل حصان/ساعة
                                ای ان استهلاك الزیت یومیا \lambda \times \lambda \times 0.0 ع کجم/یوم \lambda \times 0.0 ا
      اجمالی استهلاک الزیت والوقود یومیا = 7 ع \times سعر لتر السولار + 77ر ع \times سعر کجم الزیت
                                                                    ه _ حساب تكلفة مكونات الخلطة :
 Aر م<sup>7</sup> زاط ، ٤ رم م رمل ، ٣٥٠ كجم اسمنت المعتر المكعب الواحـــ وتعطى فعليا ٩٥ ٪ من المتر المكعب ،
                                                      وبفرض سنعر هذه المكونات للمتر المكعب الواحد = و
           أى أن تكلفة مكونات الخرسانة المنتجة يومياً = و × ١٢٨ وبهذا ينتج من بند ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥
         اى أن يكون سعر التكلفة الكلية للمتر الكعب من الخرسانة الجاهزة في الثال السابق شرحه هو :
 + من + « ۲ ع 	imes سنفر لثن السورلان + ۲۲۰ر ع 	imes سفر کجم الزیت » + « ۱۲۸ 	imes و »
                                               144
 حيث أن م هو سعر المتر المكعب الواحد بعد حساب قيمة العمالة والوقدود والاهلاك والصديانة ومكونات
                                                     الخلطة الخام في محطة سعتها الفعلية ١٢٨ م٣/يومي ٠
 اما عن طريقة تكلفة عربة النقل وعربة الضخ فهناك امثلة كثيرة في باب أعمال الطرق يرجع لها وتستهلك
                                                                 حسبب الخطوات المثمابهة لهذه المعدات ٠
                                                         معدلات تكلفة أعمال الجدادة للخرسانة المسلحة :
 تكلفة أعمال الحدادة للخرسانة المسلحة للاسمكان والمبانى العامة من معدلات تقطيع وتشكيل ورص وتربيط
 وفرد الطن الواحد ، ويمكن معرفة ما يستهلكه المتن المكعب خرسسانة مسلحة من الحديد وتضسرب في تكلفسة
                                                                  الكيلق جرام حديد من أعمال الحدادة •
                                                        ١ _ معدلات العمالة لتشغيل وتركيب طن واحد :
 الفرقة اللازمة لتشغيل
                                                                 الفرقة اللازمة لتشغيل وتركيب طن
 وتركسيب طنن واحسد
                                                                 واحد لأعمال الاستكان والمبائي
 لأعمال المسائع ومحطات
                                                                 العامة لارتفاع ٣ : ٦ متر ويضاف
 القسوى لارتفاع ١٢ متر
                                                                 ۱۵٪ لکل دور ارتفاعه ۳ مستر
     العدد
                                                                                           المدد
                                                  حداد المتوضيب ( تقطيع وتشكيل )
      ۲
                                                        حـــداد للتركبــــ
      ٤
                                                  مسساعد حداد للتربيط والنقل
                                                                                            ٣
      ٤
                                                                                            ٣
                                                  رئيـــس حــــدادين
هناك اشكال خاصة مثل خزانات الميساه العليسا والأسقف ذات الأشكال والارتفاعات الخاصة تدرس حسب
                                                                               الرسومات التفصيلية ٠
```

اعمال الخرسانة للسلمة

#### ٢ ـ معدلات العمالة لقرد الصديد :

يكون فرد الحديد بالطن وتقريبا يكون الحديد المفرود بالنسبة لأعمال الحديد يساوى نصفه ، ولفرد الطن یلزم له ۱ حداد ، ۲ مساعد ، ۲ صبی

#### ٣ \_ سلك الرياط :

الأقطار المستعملة ٢٢ ، ٢٠ ، ١٨ معدل الطن من حديد التسليح يحتسب من ٣ : ٥ كجم على الأكستن اللطن أما بلاطات الأسقف القشرية فتحتسب على أساس ٧ كجم للطن •

#### معدلات مصنعية أعمال النجارة للخرسانة المسلحة :

بفرض العمل ٨ ساعات يوميا للعامل ٠ ويلزم لتنفيذ وفك ١٫٠٠ م من العبوات والشدات اللازمة :

عدد ١ نجسار لمدة ٢/١ر٤ مساعة ١ ـ قواعد الأعمدة عدد ۱ خشاب لمدة ۲/۱٫۰ ساعة ٢ ـ الســـملات عدد ۱ نجــار لــدة ۸ ساعات عدد ۱ خشـــ ساب لمسدة ٨ ساعات عدد ۱ نجــار لمدة ۲/۱ر۲ ساعة ٣ \_ الأعمــدة عدد ١ خشـاب لمدة ٢/١٠ر٤ سماعة عدد \ نجــار لمدة ٢/١ر٨ ساعة عدد \ خشـاب لمدة ١/١/٨ ساعة ٤ \_ الكمــرات عدد ١ نجـــار لــدة ٤ ساعات عدد ١ خشــاب لمــدة ٤ ساعات ٥ ــ البلاطات عدد ۱ نجسار أندة ۱/۲ر۳ ساعة ٦ ـ الحــوائط عدد ١ خشـــاب لمــدة ٣ ساعات

ويلزم لفك المتر المكعب من الشدة زيادة عن ارتفاع ٤ متر المحملة على العبوات ٧٪ من التكلفة عاليه علاوة لكل دور وذَّلكُ نظير المحافظة على العدة في طلوعها ونزولها وتستيفها ورصها بالمخزّن ، ويلزم لمعرفة تكلفة المتر الكعب وهو المتعامل به في المقساولات ، يجب عمل المسطحات للعبوات والمقابل لها من المكعبات ومنه تعرف التكلفة حسب التالي فيما بعد:

#### ٤ \_ المســمار:

ويستعمل التثبيت التطبيق بمعسدل ٥٠ : ٧ر كجم مسمار للمتر المكعب ومعدل الاستهلاك بنسبة ٧٠٪ للمرة الواحسدة ٠

#### معدلات استهلاك الأخشاب :

#### ١ \_ التطبيق :

يستعمل التطبيق من اللتزانة التي لا يقل سمكها عن ٥٠٦ سم ويحتسب الاستهلاك على أسهاس عدد مرات

الاستعمال حسب الجدول التالي :

		مبدل <del>مسب</del> ،بیدرن ،سبی ،
عدد مرات أستعمال الممانع	عدد مرأت استعمال الاسكان	بيــان الأعمـال
ومحطات القوى	والمبانى العامة	
٣	٥	قواعد الأعمدة ٠٠ والميدات
٥	٦	الأعمـــدة
٣	٤	البلاطات والكمرات الأفقية
٣	٣	السببلالم
٥	٥	الدراوي
٤	0	الحبواثط
٣	٣	الأعمدة المائلة

علما بأن اللتزانة اللازمة للمتر المسطح من العبوة هي :

- ما يلزم للمتر المسطح من بلاطات الأسسقف هو ٢٦٠ م لتزانة ٠ ما يلزم للمتر المسطح من جسوانب الكمرات هو ٣٣٠ر م لتزانة ٠ ما يلزم للمتر المسطح من الأعمرسسدة هو ٣٠٠ر م لتزانة ٠

#### أعمال الخرسانة السلحة

#### ٢ ـ الفرشات والسقايل:

تسيدة دم الفرشيات من البونتي تحت القوائم والصقايل فوق الأرض ويستهلك المتر المسطح من الشدة ٠٢٠ر م وعدد مرات استعماله ٢٥ مرة براقع استهلاك ٤٪ ٠

#### ٣ ـ التطــريح:

وصة ٠ بوصة ٠ بوصة ٠ يستعمل المفشب الموسكي في التطريح قطاع ٢ imes ٤ ، ٢ imes ٥ ، ٢ imes ٢ بوصة

معدل استهلاك بواقع ٤٪ للاستعمال في المرة الواحدة ٠

معدلات الاخشاب الموسكي اللازمة للتطريح للمتر المسطح مع العبوات طبقا للجدول الآتي :

الخشب اللازم للمتر المسطح من العبوة	two sections and the section of the	نوع العبــوة	رقم مستلستل
٠١٠ ر ۾٢		بلاطات الاسقف	<b>V</b>
٠٢٠ م	سم	الكمرات ارتفاع لغاية ٥٠	۲ ۲
٠٣٠ م	م التي ۲۰۰ سيم	ً الكمرات ارتفاع من ٥٠ ســ	٠ ٣
٠٣٠ م		الاعمـــدة	٤

#### ٤ - العسروق:

وهي من الفليري وتستعمل في القوائم والشدادات ( البيانضات ) ٠

والمجدول الآتي يبين معدلات كميات أخشاب العروق اللازمة للمتر المسطح حسب الارتفاعات المختلفة •

ĺ	١٢	11	١.	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	الارتفاع بالمتر الطولى
	٣٤ر	٠٤٠	۸۳ر	٥٣٥	۳۳ر آ	۲۸ر	٥٢٥	۸۱۸	۱۰ر	۷۰۷	الكمية بالمتر المكعب اللازمة للمتر المسطح من الشـــدة

وعدد مرات الاستعمال ٤٠ مرة ٠

#### ه \_ القمط:

تستعمل في تربيط أخشاب الشدات •

والجدول التالي يبين كمية القمط اللازمة لكل متر مربع من الشدة للارتفاعات المختلفة :

معدل استهلاك القمط بواقع ٤٪ للاستعمال في المرة الواحدة ٠

17	11	١٠	٩	٨	V	٦	٥	٤	٣	الارتفاع بالمتر الطولى
١٣	17	11	١٠	٩	۸	٧		•	٤	عدد القسط اللازمة للمتر المسطح من الشدة

#### معدلات استهلاك مواد الخرسانة المسلحة :

الجدول الآتى يبين نسبة خلط الرمل الى المياه الى الاسمنت والحديد الناتج من الذرسانة بعد كل خلطـة ، وتضاف الهوالك كالآتى:

- الزلط وتأخذ بنسبة الهالك ٥٪ | وذلك في نظير النقل من المحجر الى الموقع ومن
   الرمل وتأخذ بنسبة الهالك ٨٪ | الموقع الى الطبلية إلى السقف المراد حسبه
- - ٣ ـ أسمنت وتأخذ بنسبة الهالك ٣٪ في نظير هالك النقل والموقع
- ٤ ـ الحديد وتأخذ بنسبة المهالك ٨٪ في نظير هالك التشغيل والتخانات والكراسي والوصيلات وفسرق

أعمال الخرسانة المبلجة

#### « معددلات استهلاك المدواد »

پ	الفعلى للمتر المكه	المعدل			الخلط	نسبة	
خ· خاصة ميكانيكية الخلط والصب	خ · ميكانيكية الخلط والصب	خ بدوية الخلط او ميكانيكية الخلط ويدوية الصب	نسبة الحديد الى مساحة القطاع	مياه باللتر	أسمنت كجم	رمل ۴ <sup>۲</sup>	ز <u>لط</u> م <sup>۲</sup>
۹۰ر ۳۴ر	ه ۹ر ۸۹ر	۱٫۰۰ ۲۰۰۲	۰۰ر ٪ = ۰۰ر۲٪ ۰۰ر۲٪ = ۰۰ر۲٪	18.	۳۰۰	ځړ ځړ	ا ۸ر ۸ر
۶۹۱ ۸۹۷ ۲۰۷۱	1,5.4 1,5.4 1,5.0	۰۰۰۸ ۱٫۰۸ ۱٫۱۰	۰۰ر۲٪ ــ ۰۰رغ٪   ۰۰ر۲٪ ــ ۰۰رغ٪ ۰۰رغ٪ ــ ۰۰ر۲٪	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	٤٠٠ ٤٥٠	٠ ٤ر ٤ر ٤ر	^ر ^ <b>ر</b> ^ر

#### ٥ ـ الميساه:

يحتسب أسبتهلاك المياه الملازمة للخلط والرش على أساس معدل ٢ م المعتبر المكعب من الخرسانة المسلحة ٠

طريقة استنتاج تكلفة استهلاك الشدة من لتزانة وبونتي وعروق موسكي وقمط

سبق أن عرفنا انه يجب عمل مسطحات لعبوات الخرسانة السلحة لكل بند على حدة وعند عمل استهلاك الخشاب لمبنى يجب الا يقارن بمبنى آخر الا اذا كان قريبا منه جدا أما اذا كان هناك اختلاف فيجب عمل اسهلالك لمبنى على حدة ، وسنضرب مثالين لمبنين مختلفين وقد وضعت اسعار الأخشاب والقمط لملاسترشاد فقط حيث أن هذه الأسعار كانت عند تأليف هذا الكتاب ، وعند أعادة عمل الاستهلاك يستبدل السعر الموجود بالأمثلة بالأسهار السوقية الحالية ، وأسعار المواد هي :

#### طريقة استهلاك الشيدة الخشبية لأعمسال الخرسيانة المسلحة

( مثال ١ ) : لأحد المباني التي لا تتناسب أساساتها واعمدتها مع السقف :

```
الأسساسيات:
```

#### الأعميدة :

مسطح الأعمدة = 
$$47$$
 م ممكعب الأعمدة =  $470$  م

#### الكمــــرات:

مسـطح الكمـرات = 
$$0.00$$
  $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$ 

#### البسلاطات:

مسلطح البلاطيات = 
$$117_0111$$
  $_{1}^{7}$   $_{2}^{7}$   $_{3}^{7}$   $_{4}^{7}$   $_{5}^{7}$   $_{7}^{7}$   $_{7}^{7}$   $_{7}^{7}$   $_{7}^{7}$   $_{7}^{7}$   $_{7}^{7}$   $_{7}^{7}$   $_{7}^{7}$   $_{7}^{7}$ 

لور ۱۳۵

#### أغمال الخرسانة السلحة

#### اللتزانة:

#### الموسكى:

$$\frac{V7 \times 7 \cdot (\times \cdot 07)}{0 \times 9 \cdot 77} = \frac{0 \times V7}{0 \times 10} = \frac{0 \times 10}{0 \times 10} = \frac{0 \times 10$$

#### ملاحظات:

- ١ \_ احتسب الموسكي والعروق والبونتي والقمط وذلك لزوم السقف ٠
- ٢ \_ احتسب الموسكي على حدة والعروق والقمط والبونتي ٢/١ استهلاك السقف وذلك لزوم الأعمدة ٠
  - ٣ ــ احتسب الموسكي والعروق والبونتي والقعط ٦/١ استهلاك السقف وذلك لزوم اساسات
    - ( مثال ٢ ) لأحد الباني التي تتناسب اساساتها واعمدتها مع باقي المنشآت :

#### الأساسات :

مسطح الأساسات = 
$$0$$
/۷۰ ( قواعد ) +  $0$ /۷۰ ( مید ) +  $0$ /۷۰ ( رقاب اعمدة ) =  $0$ /۷۰ م $0$  مكعب الأساسات =  $0$ /۷۰ +  $0$ /۷

#### الأعمـــدة :

#### الكمــرات :

ـ اعمال القرمناتة السلحة

#### السيقف :

#### استهلاك الخشب اللتزانة:


#### أستهلاك الموسكى:

#### التكلفة بالجنيه لكل من:


$$v$$
 $v$ 
 $v$ 

يراعي الملاحظ سات بالمشال السابق بالنسعة للعروق والقبط والبونتي والموسكي بالنسبة للأساسات والأعمدة •

خامسا: أنواع المبانى الجاهزة والمصبوبة مكانها وأنواع أخرى والتشكيل بينهم: طريقة البناء بالبلطات التي تصب على الأرض ثم ترفع ( LEFT -- SLAB ) هذه الطريقة تتم كالخسطوات التالية:




قطاع يوضح مناسيب انشاء القواعد المسلحة وتثبيت العسامود الذى يحمسل البلاطات



ا ـ تصب الاعمدة خارج الموقع داخل فرم حديدية ويترك خروم لموضع قطع من الحديد عالى الاجهاد ويسمى ( Column - Insert ) التحميل السقف عنسد كل دور تام عمل الحفسر وصسبب الخرسانة العادية والقواعد المسلحة بالطريقة التقليدية ويترك بمركز تقيل القاعدة المسلحة خرم حسب قطاع العامود وزيادة ١٠ سم ويزاد هذا الفراغ عند نهاية القاعدة من اعلا ولا يقل هذا الخرم عن عمق ١٥٠ م ٠

المرسسانة حولها في فسسراغ المامدة المفروم وتصب المفرسسانة حولها في فسسراغ المام بحيث تصبح متماسكة تماما مع عمل ميدات لرياط الأساس •



خمسة بلاطات تم صبهم على الأرض

#### أعمال الخرسانة المسلحة

٤ ـ يتم تصليح الأرضية وتصب عليها طبقـة من الخرسانة العادية وتكون مخدومة جيدا ويوضع عليها غشاء فاصل من البلاستيك .

٥ ـ يصب السقف بالكامل على طبقة المخرسسانة العادية ويوضع في البلاطة زاوية من الصديد ملحوم بها للس STEAL-SHEAR-BLOCK لتخليق قطباع العامود بزيادة ١ سمم لمترتكز البلاطسة على قطسع الصسديد FORGED STEEL CONNECTOR التي توضع في خروم لأعمدة وعند انتهاء الصب للسقف يرضع فوقه ورق عازل لصب باقي الأسقف على سقف الدور الأرضى ولا تزيد عن خمسة أسقف علما بأن تسليح الأسقف يجب أن يتحمسل قواطيع توضع فوقه في أي مكان ٠

آ يَ تركب على كل عامود ماكينة رقع وترفع البلاطة كلها دفعة واحدة حتى تصل سقف الدور الأخير الخامس وتوضع قطع الحديد عالى الاجهاد فى خروم الاعمددة ويركب عليها السقف المحاط بالزاوية الحديد حول كل عامود ثم يرفع الرابع والثالث والأرضى .

٧ ـ يتم بناء الحوائط حسب الرسم بمبانى خفيفة ثم يتم تشطيب المبنى •
 ملاحظات هامة يجب اتباعها عند تصنيع الأعمدة الخرسانية سابقة الصب •

# أولا \_ مواصفات الشدة ( الفورم المعدة لصب الأعمدة المرسانية ):

۱ \_ يجب تجهيز شدة العامود بكامل طوله وتكون موزونة تماما أفقيا واستقامتها في منتهى الدقة مع مراعاة أن الســـماح في استقامة العامود بكامل طوله لا تتعمدي

٢ - يجب أن تكون الفورمة ( الشحدة ) من المتانة بحيث تقاوم الخرسانة حسب السمك المطلوب دون أدنى تغيير في شكلها مع ضرورة مراعاة أن تكون مريعة تماما •

۳ ــ یجب آلا یتعدی السماح المطلوب فی تغییر شکل
 مقطع العامود عن ٦ مم الی ٣ مم ٠

٤ ـ يجب كسر شوكة أركان الأعمدة الأربعة بمقدار ٢٠ مم بزاوية ٥٤٥٠

من الأقضل أن تكون فورم ( الشدة ) الأعمدة
 داخل مساحة مستوفة للمحافظة على الأعمدة بعد صبها

#### ثانيا \_ مواصفات الخلطة الخرسانية :

۱ ـ تحدد مكونات الخلطـة المخرسانية بالأوزان وليس بالأحجام ٠

٢ ـ يجب أن تكون نسبة المياه للأسمنت
 WRTER CEMENT RATIO
 في كل الأوقات أقل ما يمكن
 بما لا يتعارض مع التشغيل •


٣ ـ يجب تصميم خلطة خرسانية بحيث تكون نتائج
 كسر المربعات بعد ٢٨ يوم لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٠

 ٤ ـ يراعى عند نقل وصب الخرسانة ألا يحدث بها فصل في مكوناتها ٠

م يجب حماية الخرسانات من العوامل الخارجية
 ( الفورم تكون داخل ورشة تصنيع مغلقة ) •


٦ ـ يجب الاهتمام بمعالجة الخرسانة حسب المواصفات ( تغطية الاعمدة بخيش مبلل جيدا بالماء طوال الاربعة وعشرون سماعدة لماة عشرة أيام .

٧ ـ تُوَخَدُ ثلاث مكعبات اخْتبار يوميا على الأقسل على أن تكسر احداها بعد ٧ أيام ويكسر الاثنين الباقيين بعد ٢٨ يوم على أن يؤخذ متوسط النتيجة لهذين المكعبين ويجب أن تدون النتائج في جداول منتظمة تشسمل تاريخ أخذ العينة ووقت الاختبار وجهة الكسر ومكان العينة ، ويجب مراعاة إلا تقل النتائج عن الآتي :




تركيب الماكينات وأحبال الرفع وبدأت في رفع البلاطة الخامسة

تم رفع البلاطة الخامسة وجارى رفع البلاطة الرابعة



تم رفع المخمس بلاطات وتم ازالة جميع معدات الرفع

#### اعمال الخرسانة المسلحة



( أ ) بعد ٧ أيام لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم . (ب) بعد ٢٨ يوم لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم .

٨ - يجب الاهتمام جيدا عند تشوين الأعمدة ولا يصرح بنقلها من مكانها الا بعد ٧ ايام من تمام صبها ٠

#### ثالثا \_ مواصـــفات :

- (١) فتحات الرفع في الأعسسدة •
- (ب) الأجزاء المعدنية المدفونة في الأعمدة •

#### (١) مواصفات فتحات الرفع في الأعمدة :

- ١ \_ يجب الا يتعدى السماح في تحديد اماكن رفع الأعمدة عن + ٣ مم ٠
- ٢ \_ يَجِبُ مراعاة الدقة عند رفع الأعمدة والمحافظة عليها حتى لا يتعرضُ لأى اجهادات اضافية ٠

#### (ب) مواصفات الأجراء المعدنية المدقونة في الأعمدة :

١ \_ تثبت الأجزاء المعدنية المدفونة في الأعمدة في الأماكن الموضحة بالرسومات على أن يتم التأكد من عدم تحركها اثناء صب الخرسانات وعلى أن تعطى أهمية خاصة لضبطها وتحديد أماكن STELL SHEAR BLOCK بالنسبة الى (INSERT) علما بأن الأنزرت هي قطع من

الحديد عالى الاجهاد والذى ترضع فى خروم الأعمدة بعد رفع البلاطة ليرتكز عليها فتحات البلاطة حول الأعمدة الماطة بكمرات حديدية •

٢ \_ يجب الا يتعدى السهماح في تحديد أماكن الـ (INSERT) عن + ۲ مم عند قياس TWO INSERT) INSEAT متتالية وعن + ٣ مم عند قياس مكان الـ عن بداية العامود •

۳ \_ يجب التأكد من تثبيت الـ INSERT داخل العامود بحيث تكون أحرفه موازية تماما لأحرف العامود وألا يتعدى الفرق المسموح به عن ١ مم كل ٥٠ مم ٠


#### رابعا \_ رفع ونقل وتركيب الأعمدة :

١ \_ يجب العناية الكاملة بالأعمدة عند نقلها ورفعها على أن تناقش تفاصيل النقيل وأماكن الرفع أذا اختلفت لأى سبب كما هو موضح بالرسومات ٠

٢ - يجب الاهتمام بتنظيم الأعمدة وتشوينها ونقاط الارتكاز اللازمة لها

٣ \_ عند تركيب الأعمدة يجب التأكد من اتجـ العامود ونموذجيته واتجاه الـ INSERT طبقاً لما هو وارد بلوحة توزيع الـ COLLARS في البلاطات

٤ ـ لا يرفع العامود من الشدة الا بعــد أن يعطى نتائج المكعبات الخرسانية ٣٠٠ كجم/سم٢٠



#### طريقة البناء المرتفع عدد ادواره لا تقل عن عشرون • CORE-SYSTEM بطريقة الشدات المنزلقة :

بدأ استخدام الشدات المنزلقة لأول مرة منذ ٣٠ عام وذلك للمنشآت الخرسانية ذات الشكل والقطاع الثابت وقد ارتبطت هذه الطريقة التنفيذية بمنشآت التخزين والصوامع والمداخن الشاهقة الارتفاع ولكن سرعان ما امتد استخدامها الى تشغيل قلوب الخدمات للأبراج السكنية وأبنية المكاتب والجراجات والحوائط الرأسية المستمرة في تلك الأبنية وكذلك دعامات الكبارى والجسسور والسدود ومنشآت الغلايات وغيرها من المشاريع ٠

وبعد تطوير انواع الشدات والوصول الى أدق وسائل الضبط والرفع والتحكم في الفترة الأخيرة صار للشدات المنزلقة دورا رئيسيا في جميع المنشآت الخرسانية ذات الشكل والقطاع المتغير ولأول مرة في العالم أمكن تصميم هذا النظام لجميع المنشآت الرتفعة على الاطلاق •

وسنشرح طريقة البناء للعمارات العالية بشدة منزلقة دائرية ·

وتتلخص هذه الطريقة في عمل اساسات بالطريقة العادية ثم يتم عمل الشدة المنزلقة على ثلاث مراحل كما يظهر في الصورة المستوبات الثلاثة التي تتكون منها •


المستوى رقم واحد العلوى لتشوين الحديد •

المستوى رقم اثنين الأوسط لصب الخرسانة وتركيب الحسديد •


المستوى رقم ثلاثة السفلى لعمل المعالجة النهائيه لسطح الخرسانة التي تم صبها •

وأساس العمل في هذه الطريقة هـو عمـا قوالب ( فورمة ) أو أورنيك يتكون من أخشاب وكمر • أو ألواح صلب وكمر • ويأخذ شكل مقطع المبنى وعمل القالب ١٢ متر ويتحرك لأعلى باستمرار عملية الصب بالشدات المنزلقة لدة ٢٤ ساعة يوميا دون توقف حتى يصل للارتفاع المطلوب ويرتبط معدل سرعة تحريك الشـدة بالحد الذي يمكـن للخرسانة التي صبت أن تشك وتجمد الى الحد الذي يسمع لها أن تحافظ على تشكيلها تحت ثقل وزنها الذاتي بسمع


ويتكون جسم الشدة في مجمله من روافع تنزلق على محاور راسية وتحمل هذه الروافع جسم الشدة ومسطحاتها للمستويات الثلاث السابق ذكرها •



شىلدة دائرية ذات فلاث مستويات



التكوين العيام للشدة



قطاع تفصييلي للشيدة

#### أغمال الخرسانة المسلحة


وعموما قد توجد أكثر من منصة عمل في الشهدة الواحدة وذلك بحد أدنى منصتين ، تستعمل العلوية النجاز الأعمال والسفلية للتشطيب • وفي حالة وجود منصة ثالثة فهي تكون أعلى من المنصتين الأخرتين وتستعمل في هدذه الحالة كمخزن مواد وتركيبات وذلك بالاضافة الى التجهيز

الحالة خمصرن مواد ودرخيبات ودنك بالأصافة الى النجها الأولى للمواد ·


#### جسم الشيدة :

ويتكون جسم الشدة من اربطة افقية ويحفظ الشدة من الانفراط وجود مساعدين جانبيين VOKE ويحفظ الشدة من الانفراط وجود مساعدين جانبيين VOKE مثبتين على الروابط الاققية مرتبطين برافع الشسدة والأربطة الافقية تكون اما من مراين خشب أو كمرات حديدية صلبة بالقدر الذي يسمح لها بمقاومة الضغوط الداخلية الناشئة عن صب الخرسانة وفي حالة زيادة الضغوط أو المسافة بين الروافع يجب أن تكون هناك صلبة أو دعامة Bracing بين الأربطة الافقية و المسافة البين الأربطة الافقية و المسافة المناطقة الافقية و المسافة المناطقة التناشية و المسافة المناطقة المناط

أما جرانب الشدة فهى تكرن اما من الفشب وفي هذه الحالة لا يقل سمك اللوح عن " الى ا بوصة أو تكون من الواح الصلب وفي هذه الحالة يكون سمك اللوح حوالي من الواح الوضع الواح جوانب الشدة في الاتجاه الرأسي حتى يتيسر عملية انزلاق الشدة على سطح الفرسانة اثناء رفعها ويراعي في الجانب الخارجي للشدة وجود بروز فيه فوق منسرب نقطة صب الفرسانة يعمل كمانع للطرطشة و



رسومات تفصيلية لشدة دائرية ذات مستويين




\_\_\_\_\_ اعمال الخرسانة المبلحة

ولمتيسير انزلاق الشدة على الخرسانة المصبوبة يراعى ميل قطاع الشدة متفتحا الى أسفل بميل الى الخارج يتراوح بين ١٠/١ م الى ١ : ١ حسب عمق الشدة الذي يتراوح بين ٢٠/١ م الى ٢ م ٠

#### روافع الشيدة:

JACKING SYSTEM وهي تعثمد على حركة الشدة على قضبان رأسية ROD مستديرة المقطع من المحديد قطره يتراوح بين ٢٥٥ الى ٥ سم ، وذلك حسب حجم الشددة ٠

تتدرك ويتم رفع الشدة براسطة روافع JACKS على هذه القضبان بالقوة الكهربائية أو الهيدروليكية • ويتم تثبيت القضبان الرأسية في جسم الخرسانة التي يتم صبها بحيث يمكن أن تمثل بعد أنتهاء العمل جزءا من حسديد تسليح المنشأ • ولكن غالبا ما تصمم الشدة على أساس أن هذه المحاور الرأسية سيتم سحبها من داخسل الجسسم الخرساني المصبوب وذلك بعد انتهاء العمل وفي هذه الحالة تغلف محاور الحركة أنبوبة معدنية طولها من ٩٠ سم الى ١٠٠ سم متصلة بالرافع بحيث تتحرك هده الأنبوبة على طول محور الحركة وذلك مع حركة الرافع ذاته وبالتالي تمنع التصاق الخرسانة المصبوبة مع محور الحركة حيث يمكن بعد انتهاء أعمال الصب من سحب محور الحركة من خارج الجسم الخرساني المصبوب وعموما فالحد الأقصى المسلمافة المبينة بين محاور الحركة لا يزيد عن ٣ م ، يؤدى الى أن تنفصل الخرسانة المصبوبة عن الجزء الأسفل احتياطات خاصة عند تصميم الشدة ذاتها ٠



رسومات تقصيليت لمعالجتا لفتحات والبروزات

#### معـــدل الرفع :

ويتم رفع الشدة بمعدل تتراوح بين ١٥ الى ٣٠ سمةى الساعة الواحدة • ويحدد معدل سرعة رفع الشحدة بمنتهى الدقة ، لانه اذا رفعت الشدة بمعدل أسرع من اللازم لسقطت الخرسانة عندما تتركها الشدة حيث أنها لن تكون قد تصلبت بالقدر الكافى • أما اذا رفعت الشدة بمعدل أبطأ من اللازم فسيؤدى ذلك الى التصاق الخرسانة بجسم الشدة وبالتالى يتجرح السطح الخارجي للصبة ، أو قديؤدى الى أن تنفصل الخرسانة للصبرية عن الجزء الأسفل منها والذي تم صبه من قبل •

#### تشكيل الفتحات والبروزات:

على الرغم من أن وجود أى بروزات أو فتحات غائرةداخل الجسسم الذى يتم صبه يتعارض تماما مع عملية انزلاق الشدة ، الا أنه يمكن تشهيكيل الفتحات واضافة التركيبات أو حديد التسليح الذى يمكن فيما بعد ربط أى بروزات مطلوبة به •

فمع الشدة يتم وضع جوانب الفتحات المطلوبة ، أووضع الدفائن المعدنية التى يمكن أن تركب فيها الكمرات أو التركيبات البارزة • وعموما يكون حديد التسليح مثبتا ومثنيا داخل هذه التركيبات ، حيث يمكن بعد فرده للحامه أو ربطه بتسليح البلاطات أو الكملرات أو التركيبات لأخرى • ويتم داخل حيز الفتحات وكذلك محاور الحركة الراسية التى تنزلق عليها الشلدة والتى ستكون ظاهرة داخل حيز الفتحة •

#### أعمال الخرسانة السلحة

#### تغير سمك الصبة:


يمكن في مراحل الصب أن يتغير سمك الصبة وذلك يتأتى أما باضافة حشوة داخلية الى جوانب الشدة وذلك في حالة الرغبة في زيادة قطاع الصبة •

وعموما فانه يجب النظر فى اقتصاديات هذا العمل وبحث الفائدة التى ترجع من التوفير فى كمية الخرسانة المصبوبة مع مقارنتها بتكاليف تغير قطاع الشدة والوقت الضائع بسبب توقف الصب اثناء ذلك العمل •


#### ضبط المنسوب والسطح:

فى مراحل الصب المختلفة يجب دائما المختيار منسوب ومسار الشدة وذلك للتأكد من أن أعمال الصب تسير كما هو مرسوم لها وللتأكد من عدم وجود تغيير فى المقاسات أو انحراف أو ميل فى المنشأ الذى يتم صبه •

وأفضل وسائل منع التشوهات في المنشأ المصبوب هو التأكد من أن جسم الشدة ذاته مدعما ومصبوبا بشكل يضمن



رسومات تعصيليت لمعالجت المزسانة فى المشتاء



استعمال الشدات المنزلقة في تنفيه المياني المتعاد التي وسيطها CORE دائري

عدم التواء الشدة ذاتها · ثم بعد ذلك يتم اجراء قياسات دورية للتأكد من سلامة العمل ويتأتى ذلك بعدة سبل ، منها وضع علامات ثابتة على محاور الحركة تحدد المسسوب بحيث يتم التأكد من أن كافة الروافع تقف عند منسسوب واحد ، أو قياس مساحى لمناسيب الشدة والروافع من نقطة ثابتة بالموقع ·

ويتم الكشف الدوري على سير العمل وذلك كل ٤ الى ٨ ساعات ، بالاضافة الى الكشف على الشدة ذاتها قبل بداية أية مرحلة تنفيذية ، ومهما تعددت هذه المراحل ·

#### صب الخرسانة في الشتاء :

وحيث أن معدل انزلاق الشدة يرتبط بالحد الذى تشك عنده الخرسانة والذى بدوره يرتبط بدرجة الحرارة ، ففى -

أعمال الخرسانة المسلحة

حالة انخفاض درجة الحرارة ، فان ذلك يؤدى الى خفض معدل رفع الشدة أو زيادة عمق الشدة و ولتجنب ذلك يضاف الى جسم الشدة واق من الهواء البارد وذلك لحماية كلمن العاملين والخرسانة المصبوبة وفى هذه الحالة يمكن داخليا اضافة مواسير للبخار تعميل على تعجيل تصلب الخرسانة وفى كافة الأحوال يجب مراعاة توازن درجة الحرارة على كل من السطح الداخلى والخارجي للحائط الخرساني المصبوب وذلك حتى لا يؤدى اختيلاف درجة الحرارة بين السطحين الى تشققات داخلية بالخرسانة والحرارة بين السطحين الى تشققات داخلية بالخرسانة والمدرارة بين السطحين الى تشققات داخلية بالمدرارة بين السطحين الى المدرارة بين السطحين المدرارة بين السطحين الى المدرارة بين السطحين المدرارة بين المدرارة بين المدرارة بين السطحين المدرارة بين المدرارة بين المدرارة بين المدرارة بين المدرارة بين السطحين المدرارة بين المدرارة المدرارة بين المدرارة بين المدرارة برايان المدرارة بالمدرارة برايان المدرارة بالمدرارة برايان المدرارة بالمدرارة با

وعندما يراد صب شدة مربعة يتكون الـ CORE الذي يشمل المناور والسلم والمطابخ والحمام مثل الشدة الدائرية ويعتبر هذا الجسم كدعامة تتحمل الرياح والهزات الأرضية ثم تعد المطابخ والسلالم والحمامات الداخلية بعد ترك لها أشاير فتحات عند كل دور بالمطريقة العادية الماطريقة العادية وقد نقذت هذه المطريقة في عمارات باحدى الطريقةين اما بطريقة الدالية العادية وقد نقذت هذه المطريقة في عمارات الميرلاند بمصر الجديدة •




طريقة تنفيذ المبانى بالشدات المنزلقة ذات الله CORE المريسع

اعمال الخرسانة السلحة \_

#### TUNNEL SYSTEM الالقاق

طريقة بناء المبانى بطريقة الانفاق



يصمم هذا النوع بحيث يكون تصميم الحجرات في خطوط مستقيمة وهي عبارة عن شدة من الحديد من الحوائط والأسقف وبعد الصب تتحرك هذه الشدات على عجل حتى يصل الى آخر البناء وعند الانتهاء من الدور ترفع الشدة الحديدية بالونش الى السقف الذي يليه ثم بعد ذلك تقسم هذه الانفاق الى المبانى كحجرات ودورات مياه بقواطيع حقيقية .


### صورة تبين الماني بطيهة شدات الإنفاقة مائة الانشاء



ويجب أن يراعي الآتي عند التصميم المبدئي :

يتكون الهيكل الانشائى للمشاروع من حوائط خرسانية مسلحة حاملة لتقاوم جميع الأحصال الرأسية التى تقع عليها من باقى الأعضاء الخرسانية الأخارى علاوة على تحميلها للقرى الأفقية التى ستؤثر عليها مثل ضغط الربح وغيرها ومن اسقف خرسانية مسلحة تتحمل الأحمال التى تقع عليها، ويجب الاهتمام بالوصلات

الانشائية التى تجمع هذين العنصرين بحيث تقاوم جميسه القوى المتى ستؤثر عليها وهى ( القوى المحورية وقوى الانحناء وقوى اللي) وبحيث أن تصمم على المعدل النمطى المقياس الواحد فلو أخذنا هذا المعدل النمطى القياس الواحد فلو أخذنا هذا المعدل النمطى القياس وكذلك على بحور نمطية انشائية لجميسه الفراغات المعمارية الأساسية فمثسلا بمعسدل ٦٠٣٠م ( محاور ) ، ٤٠٣٠م البحر الخالص ، والارتفاع الخالص ٢٧٠٠م ونقوم بتحديد سمك الحوائط الخرسانية الحاملة بطريقة عملية ( تقريبية ) تساوى ٢٠٠٠م مسليحها عبارة عن شبكة من حديد التسليح على الجانبين ( يؤخذ في




ـــــ أعمال الخرسانة السلحة

الاعتبار أن الحمل الميت حسب تصميم الخرسانة ووزن البلاط والحمل الدى فقط ٢٠٠ كجم/م' ) كما يتم تحديد سمك البلاطة الخرسانية الأفقية للفراغات المعمارية بطريقة عملية تقريبية لتكون ١٢ر م ذات تسليح رئيسى وآخب ثانوى وذلك التصميم التقريبي حتى يتم التصميم الانشائي النهائي ، علما بأن سمك الحوائط يجب أن يقل كلما ارتفع المبنى ، والرسم السابق يبين اتجاهات وأطوال طريقة الانشاء (TUNNEL - SECTION) التى على هيئة أنفاق على المسقط الأفقى وكذلك مجسم يبين طريقة الوصلات •

#### البياني الجياهزة

#### مقـــدمة:

تم بناء حوالي تسع مصانع بجمهورية مصر العربية لاقامة المباني الجاهزة ، وهي أن تعطى الرسم المراد تنفيذه الى المصنع ويقوم المصنع بعمل الحوائط الخرسانية بشبكة



# منظوريبين تركيب المبان الجاهدزة

مسلحة والأسقف كذلك والسلالم وجميع ما يلزم من الهيكل بالمصنع وعند الصب بالمصنع يوضع داخل الفرم مواسير الكهربآء والبواتات والأدوات الصحية ثم تصلل ه الحوائط الى موقع العمل حيث يكون قد تم الحفر وصب الخرسانة العادية تحت الميد الشريطية ثم يصب الميدة الشريطية المسلحة وذلك بالطريقة العادية ثم تركب هذه الحوائط والأسقف التى تم تجهيزها بالمصنع بواسطة نقلها بعربات معدة لذلك ولا يمكن بناء هذه المبانى اكثر من خمسة أدوار فقط ويتم الربط بين هذه الكتل بمونة أسمنتية ومن متروك لها قجــوات عند صبها بالمصنع • ومن مساوىء هذه الطريقة أنه أذا كسر أي عضو عند النقهل فلا يمكن استعماله ، ومن مزايا هده الطريقة انها تنتج أسطح ناعمة جدا بحيث يوضع عليها ظهارة الجرافياتو أو الجرنوليت أو الكوارثر من الداخل بدون عمل بطانة •

#### التحليل الانشائي للمباني الخرسانية المسلحة السابقة التجهين

#### ١ \_ مكونات المبنى الانشائية :

#### (1) الأساسات:

وتختلف أنواعها طبقها لنهوع التربة المطهلوب التأسيس عليها وكذلك نوع الأحمال الواقعة على التربة ويوجد هذا شرط أساسى انه غير مسموح بحدوث هبوط غير متساوى يؤثر على سلامة المبنى

#### (ب) الصوائط:

تنقسم الحوائط الى ثلاثة أقسام هي :

\_ حوائط حاملة خارجية ( عبارة عن جزء حامل +

جزء عازل للحرارة ) ٠ حوائط حاملة داخلية •

\_ حوّائط حاملة (قواطيع ) •

وتعتبر الحوائط الخارجية والداخلية هي العناصر الرئيسية في مقاومة جميع القوى والأحمال التي تقع على المبنى وتتولى كذلك وظيفة نقلها حتى منسوب الأساسات

#### (ج) البلاطات:

بالتسلسل الذي سيذكر فيما بعد ٠

تقوم البلاطات بوظيفة التغطية بالمبنى وكذلك نقل الأحمال الرأسية والأفقية الى الموائط لذلك يشترط أن تكون قوية بالقدر الكافى لتقوم بوظيفتها مع عدم حدوث ترخيم في البلاطات نفستها ٠

#### ( د ) السلم:

(LANDING) تنقسم عناصر السلم الى قلبات وبسطات (STAIR-FLICHT) وتكون وظيفتها الانشائية نقل الأحمال بجميدع انواعها الواقعة عليها حتى الحوائط الحاملة •

#### ( ه ) القطع الخاصية :

وهى تشمل جميع أنواع القطع الخاصة ( وهي القطع التي لم تذكر في البنود السابقة ) مثل دراوي السر والبلكونات وكذلك دوران السلم • ويتطلب الأمر أن تكون قوية بالقدر الكافى حتى تؤدى وظيفتها المعمارية وكذلك لنقــل الأحمال الواقعة عليها الى اقرب بلاطة أو حائط حــامل

#### (و) الوصيالات:

وهى تشمل الوصلات بين الأجراء وبعضها وهي اما حرسانة مسلحة أو قطاعات حديد مشكلة تلحم ببعضها ٠

(VERTICAL - LOAD) (أ) الأحمال الراسية:

وهى تنقسم الى : ١ ـ احمـال ميتـة ناتجـة عن وزن عناصر المبنى الخرسانية · (DEAD — LOAD)

#### أعمال الخرسانة السلحة

- ٢ ـ أحمال ناتجة عن وزن القواطيع ٠
- ٣ أحمال ناتجة عن مواد التشطيب ٠
- ٤ أحمال حيبة ناتجة عن استخدام المبنى
   LIVE-LOAD
   وهى الأحمال الناتجة عن حركة الانسان ووزنه ٠

#### (ب) القوى الأفقية:

وهى القرى الناتجة عن تأثير الريح — WIND) PRESSURE)

#### ( ج ) قوى اضافية :

هذه القوى تنتج عـن ظروف خاصة بكل مبنى وكل منطقة كمثال:

ـ القوى الناتجة عن اختلاف درجات الحرارة داخل البنى وخارجها ٠

القوى الناتجة عن حدوث بعض الهبـــوط الغير متساوى ( المسموح به ) .

سالقوى الذاتها عن عدم تطابق مركز ثقال عزم القصاد الذاتى للعناصر القوية للمبنى مع مركز تأثير القوي الأفقية (TEWESTING-MOMENT)

- تأثير الزلازل·

- القوى الناتجة عن عدم رأسية تسلسل انتقال القوى الرأسية ·

#### ٢ \_ المواد المكونة للعناصر الانشائية :

(أ) العنصر الرئيسي هو الخرسانة المسلحة المكونة من :

مطابقا للخرسانة مسلحة بخلطة مناسبة بحيث يكون الناتج مطابقا للخرسانة 250-BN طبقا للمواصفات الألمانية (DIN-1045) ولا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت ، ٨٠ م زبط متدرج ، ٤٠ م م رمل .

\_ حدید تسلیح علی شکلین :

و الشكل الأول شبكات حديد التسليح (STEAL 42150)

STEAL — 37) الشكل الثاني أسياخ (37 — STEAL)

(ب) عناصر أخرى اضافية مثل:

قطاعات حديدية مشيكلة مثل الزوايا والمجارى (CHANNEL, ANGLES, S.I.B., — B.F.I) وهي التي تستخدم في الوصلات أو في أماكن الارتكاز وتلحم هذه العناصر بالعناصر الأخرى المشابهة بواسطة اللحام •

# ٣ ـ تساسل انتقال القوى المؤثرة على المبنى خسلال وبعضها ويتم ذلك اما بواسطة : العناصر الرئيسية حتى منسوب الأساسات :

(أ) الأجمال الراسية:

١ \_ تنتقل الأحمال الرأسية بواسطة البلاطات حتى بالمونة ٠

الحوائط الحاملة خلال نقط ارتكاز البلاطات على الحوائط الحاملة الداخلية والخارجية ·

وهنا يلزم الاشارة الى أهمية المحافظة على المسافة المحددة لارتكاز البلاطات على الحسوائط الحساملة وهي ( $^{\circ}$ 0 سم) وكذلك على أهمية وضمع سيخ في نهساية شبكات التسليح في البلاطات على بعد ( $^{\circ}$ 7 سم) عند نقط الارتكاز ·

وتؤثر هذه الأحمال على البلاطات نوعين من القوى : قوى عزم (BENDING MOMENT) قوى قص (SHEARING FORCE)

 ٢ ـ تنتقل الأحمال الرأسية خلال الحوائط المحاملة ابتداء من أعلى دور حتى منسوب الأساسات وتؤثر هذه الأحمال على الحوائط القوى الآتية:

ـ قوى ضغط رأسية (NORMAL — FORCE) من حائط الى حائط خلال وصلة الخرسانة التى يتم صبها في الموقع • ويجدر هنا ذكر أهمية تنفيذ هذه الخرسانة طبقا للمواصفات (250 — BN) حتى انها معرضة لنفس الاجهادات التى قد تتعرض لها الحوائط •

ـ قوى عزم (B.M.) ناتجة عن اختلاف توزيع التحميل على الحائط وكذلك عدم رأسية تسلسل انتقال الأحمال الرأسية •

\_ قوى ناتجة من عدم وقوع الأحمال من مركز الثقل وهي عادية وليست كبيرة ·

NORMAL ECENTRICTY FORCE

- قوى قص (SHEARIN - FORCE) وتظهر هذه القوى بشكل خاص عند الوصلات وبصفة خاصة عند معاملة بعض أجزاء المبنى كجزء واحد · ويتم مقاومة هذه القوى بواسطة عدة اشكال ·

النتوءات الموجودة في نهايات الحوائط •

- الوصلات الملحومة بين الحوائط وبعضها ·

وهنا يجب ذكر اهمية المحافظة على رأسية الحوائط بعد انهاء التركيب والانشاء اذ أن ميل الحائط يتسبب في ايجاد قوى عزم اضافية كبيرة في اتجاء سمك الحائط ( ١٤ سم ) كما يتسبب في تقليل الجائزة المحدد لارتكاز البلاطات على الحوائط .

#### (ب) القوى الأفقية:

تنتقل القوى الأفقية الناتجة على الريح (WIND خلال حوائط واجهات كل دور ثم خلال البلاطات ( كوحدة واحدة ) ثم من بلاطات كل دور الى الحوائط ١٠ ومكذا حتى منسوب الأساسات حيث تعميل البلاطات كوحدة واحدة (DEAP - BEAM) وتنتقل القوى خلال الحائط بقطريه (ARCH - ACTION)

ولذا يلزم هذا ايجهاد اتصال قوى بين البلاطات وبعضها ويتم ذلك اما بواسطة : (RING - BEAM)

- وصلات ملحومة بين البلاطات وبعضها -- النتوءات الموجودة في احرف البلاطات وستملأ أعمال الخرسانة المسلحة

وسنتكلم بعد ذلك بالتفصيل عن هذه الوصلات ٠

تنتقل هذه القوى الأفقية خلال الحوائط الحاملة على شكل القوى الآتية :

- قوى عزوم (B.M.) يتم توزيعها على الحوائط تبعا لعزم القصور الذاتى لكل حائط بالنسبة لعزم القصور الذاتى لكل الحوائط بجميعه ·

ـ قرى عزوم اضــافية فى الاتجـاه الأفقى (TEWESTING - MOMENT) الناتجة عن عدم تطابق مركز ثقل عزم القصور الذاتى للمبنى ككل مع مركز تأثير الذوى الأفقية •

- قوى قص Shearing Force وهذه القوى تظهر عند الوصلات بين الحــوائط الحاملة الخارجية أو الداخلية بصفة خاصة عند تجزئة المبنى الى أجزاء رئيسية كل جزء يشمل عدة حوائط لمقاومة القوى الرئيسية وهذا الحل يكون ضرورى في المبانى ذات الارتفاع الكبير •

رابعا ما أفضل اختيار للمساقط الأفقية للمبنى التى تحقق عنها أنها تقاوم مقاومة القصر الفضل استخدام للامكانيات المتاحة في الميسائي الجساهرة الراسية وخلافه وهى نوعان : OPTIMISING OF FLOOR PLANS

 ا عند بداية التخطيط لمشروع جديد تبدأ بتحديد نوع المبانى المطلوبة ثم تصميم المساقط المعمارية الأولية والتى تحدد النقاط الآتية :

- ( أ ) مسطح الشقة الواحدة
  - (ب) نوع ومسطح كل غرفة ٠
- (ج) عدد الأدوار وارتفاع كل دور ٠
  - (د) نوع السلالم ٠

مع مراعاة أن يكون مقاسات المسساقط المعمسارية المذكورة عبارة عن وحدة ثابتة متكررة وهي ( ١٠ سم ) ٠


٢ بعد الانتهاء من المساقط المعمارية نبدأ في تحديد أنواع العناصر الانشائية للمبنى سواء كبلاطات أو حوائط خارجية حاملة وكسذلك الحوائط الداخلية الصساملة ثم القواطيع مع محاولة تحقيق النقاط الآتية :


- (أ) أقل عدد من العناصر •
- (ب) مسطح العنصر أكبر ما يمكن تنفيذه ٣×٦ متر للبلاطات •
- ( ج ) أقل عدد من العناصر المختلفة ( ارتفاع الدور لا يزيد عن ٣ متر للحوائط بكل أنواعها ) ٠
- ٣ ـ بعد الانتهاء من تحديد نوع كل عنصر تبدأ في
   التفكير المبدئي في تحديد شكل الوصلات وكذلك شكل القطع الخاصة وهذا بصفة مبدئية •

- ٤ اعداد جدول يحــدد عدد العناصر في المبنى
   (LIST OF ELMENT)
- عدد العناصر التي تنتج على المستوى الأفقى ·
  - عدد العناصر التي تنتج في البطاريه ٠
- م اعداد جــدول يحــدد عدد العناصر المطاوب مقارنتها يقدرة المسنع في اليوم الواحد (STORID BLOCK)
   ويشمل الجدول البيانات الاتية
  - ــ ع*دد* الشقق ٠
  - ـ مسطح الشّقق ٠
  - عدد العناصر المطلوبة للدور الواحد
    - عدد العناصر المطلوبة للمبنى ككل ·
- نسبة ما يمكن انتاجه من ألدور الواحد خلال دورة
  - المسكن الممكن انتاجه في السنة الواحدة ٠
    - عدد الشقق في السنة الواحدة •

آ بعد الانتهاء من تحدید نوع كل عنصر نبدا فى التفكیر فى تحدید شكل الوصلات والتى سبق أن نرهنا عنها أنها تقاوم مقاومة القص ، والقوى الأفتية والقرى الرأسية وخلافه وهى نوعان :

## طبهة صلب الحوائط قبل تحملها بالأسقف





طريقة تسليح المكمرة الرابطة بين البلاطات الافقية واللازمة لمقاومة القوة الافقية المعرض لها المنشأ

۱ ـ الوصلات المؤقتة : هي الوصلات التي تتم في . صورة صلب مؤقت للوحدات الانشائية اثناء التركيب ،

#### اعمال الخرسانة المطحة \_


ويتم عمل فتحات لها بالحوائط أثناء الصب وتصنيع هذه الوصلات لا قيمة لها عند الانتهاء من أنتهاء الوصلات

٢ ـ الموصلات الدائمة : هذه الموصلات تقوم بعمالالتماسك بين عناصر الموحدات الانشائية الرأسية والأفقية وهذه الوصلات تستخدم فيها مونة أسمنتية غير جافة وقد تطورت هذه الوصلات بمونة جافة وغير جافة وهي بطريقة اللحام ، وقد تطورت هذه الوصلات الى عدة اشكال هي :

النموذج الأول : وهي بعد ما يتم تركيب بالطات السقف بالوصالت المؤقتة يستخدم لينات صلب يرتكز عليها البلاطات فوق الحوائط الحاملة ثم يتم وضع اسياخ الكمرة الرابطة .

النموذج الثانى: كالنموذج الأول ولمكن هذا يوجد أسياخ متعددة للبلاطة وكذلك أسياخ متعددة للحائط ــرة الرابطة في الفاصل بينهما • الخارجى حيث يتم وضع اسياخ الكم

النموذج الثالث : ويتم عمل الوصلات بالمونة الجافة وهو اللحام وذلك باستخدام اللحسام بين زوايا الوصسل الخارجية وبين كمرة المجرى بالحائط الخارجي ثم يتم ملاه بمونة سمنتية • وهذا النوع من الوصلات التي تظهر في الرسيومات من ٣ : ١٠ في الوصة رقم ٣ يتم تركيب حوائط الدور الأرضى وسيقف الدور الأرضى كما في النموذج الأول والرسومات التالية تبين جميع الوصلات



#### جميع أنواع الوصلات للمبانى الجاهزة باللحام والمونة بيانات الأرقسام:


١ \_ طبقة الكسوة الخارجية لحائط خارجي ٢ \_ الطبقة العازلة للحرارية والرطوبة ٣ \_ الجزء الحامل من الحائط المخارجي ٤ ـ بلاطة السقف ٥ ـ رقبة العامود ( الإساسات ) ٦ ـ الدروة العلوية للسطح ٧ ـ دروة البلكونة ٨ ـ حائط داخلي حامل ٩ ـ المحشو العازل للرطوبة ١٠ ـ الحشو أسفل الحوائط ١١ ـ مونة الملء الاسمنتية للوصلات الغير جافة ١٢ ـ سيخ الوصل لبلاطة السقف ١٣ ـ سيخ الكمرةالرابطة Ring Beam ١٤ ـ سيخ حمل الحائط ١٤ \_ سيخ حمل الحاقط الخارجي ١٥ \_ كمرة مجرى لوصل الحائط الخارجي ١٦ \_ سيخ لتثبيت كمرة المجرى في مكانها اثناء الصب ١٧ \_ زاوية ١٩ \_ وصلة تثبيت الأساسات ومىل خارجية بين حائط خارجي وبالطة سقف ١٨ - كمرة مجرى لوصل بالطة السقف ٢٠ \_ زاوية وصل خارجية بين حائط خارجي والأساسات ٢١ \_ وصلعة تثبيت دروة السطح ٢٢ \_ زاوية وصل خارجية بين دروة السطح ويلاطة السقف ٢٣ \_ وصلة تثبيت دروة البلكونة ٢٤ \_ كمرة مجرى لوصل بلاطة السقف ٢٠ \_ زاوية وصل خارجية بين دروة البلكونة وبلاطة السقف ٢٦ ـ كمرة مجرى لوصل حائط خارجي ٢٧ ـ لوح وصل خارجي لوصل حائطین خارجین معا ۲۸ \_ کمرة مجری لوصل حائطین داخلی حامل ۲۹ \_ لوح وصل خارجی بین حائط داخلی حامل ولوح ومل الحائط الخارجيين ٣٠ \_ توح وصل خارجي بين حائطين خارجيين ولوح وصل الحائط الداخلي ٣١ \_ لوح وصل خارجي بين حائطين داخليين ٣٢ \_ سيخ وصل بلاطة السقف ٣٣ \_ سيخ وصل خارجي بين بلاطتي سقف متجاورتين ٠

اعمال الخرسانة المسلحة


(PRE FABREKTED & PRESSTRESSED)

#### طريقة البناء بخرسانة سابقة التجهيز وسابقة الاجهاد :


هذه الطريقة تصب في الخارج بالاطة حجرة بارتفاع ٢٠ سم ومضرمة بحيث تغطى بغطاء خرساني علوى حوالي ٥ سم وغطاء سفلى حوالى ٣ سم وتترك مجارى بين البلاطات ويوضع حديد عالى الاجهاد في هسده المجساري ويصب عليه خرسانة ويتم عمل PRESTRESSED للمبنى كله ثم يوضع عليه حوائط خفيفة والخرسسانة سابقة الاجهاد ببساطة شديدة هي أن تشد الأسياخ الحديد من الطرفين بماكينات الشد حتى يصل الحديد الى نقطة (ELASTICTY) والمعروف أن الحديد اذا تم شده ووصل الى هذه النقطة وترك فيعود الى حالته الأولى وفي هده الحالة يربط من الجهتين قبل فك ماكينات الشد فعند عودته الى حالته الأولى فيضمعط على الخرسانة فيعطيها قوة أكبر حتى أنها تتحمل الشد بعكس الخرسانة المسلحة العادية فتتحمل الضغط ولا تتحمل الشد الا في حدود ١٠ كجم/سم ، وذلك بوضع الحديد في المنطقة السفلي من الكمرة التي فيها الشد أما المنطقة العليا فتتحمسل الضغط ولا يوضع فيها حديد سوى الحديد المعلق ٠



منظور يبين السقف بعد اتمام التركيب



منظور يبين طريقة التركيب



طريقة تثبيت البلاطات مع العامود

#### الطوب المفرغ في بناء الأسقف


يوضع الطوب المفرغ في الأسقف الخرسانية لغرضين أساسيين : الأول لزيادة مقدرة السقف على عزل الحرارة والصحوب ، والثاني لتخفيف وزن السحقف مع زيادة مقاومته مع الاقتصاد في كميات الخرسحانة والحدديد المستهلكة ، وتنقسم هذه الأسقف الى فصيلتين يختلفان في طريقة عملهما اختلافا بينا ، الأولى التي يقوم فيها الطوب المفرغ بمشاطرة الخرسانة في تحمل الضغط وبذلك يعد جزءا عاملا في تكوين السقف من الوجهة الاستاتيكية ، والثانية التي لا تتعدى مهمة الطوب فيها عن كونه حشو لا دخل له في حساب المقاومة التي نترك كلية للخرسانة ، فالقصيلة الأولى وان كانت في ظاهرها تشبه الخرسانة المسلحة من حيث العمل المشترك بين الحديد في أخذ الشد الناتج عن الانتناء فان عمل الطوب في مقاومة الضغط يخرجها عن اعتبارها من الخرسانة المسلحة ولذلك فهي لا تتعدى كونها أسقف من الطوب المسلح وهو الاسم الذي سنطلقه عليها في هذا البحث ، أما الفصيلة الثانية فان السقف فيها ينقسم الى عدة كمرات متراصة من الخرسانة المسلحة تحمل السقف والأحمال التي تتأتى عليها بما فيها الطوب نفسه وكملا النوعين اما أن يمتد على كل مسهاحة الفراغ الذى يغطيه أو يرتكز على كمرات من الخرسانة المسلحة أو الصلب وهما اما أن يكونا بشكل بالطات بسيطة أو مستمرة ٠

#### الاسقف من الطوب المسلح

عرفت المواصفات الألمانية هذه الأسقف بأنها الاسقف من الطوب المسلح بأسياخ من الحصديد التي يعمل فيها الطوب على مقاومة الضغط وعليه فانه يجب ريط الطوب ببعضه بدرجة تجعله قادرا على مقابلة القوى التى تنقل اليه ، وسنقسم أسقف الطوب الى ثلاثة أقسام :

#### ١ ـ أسقف الطوب المفرغ الغير مسلحة البلاطة :

فأستقف الطيوب غين المسلحة بالحديد لا يصح استعمالها الا في مباني السكن العادية في حالة ما أذا لم يتعد مجموع الحمل الواقع عليها بما في ذلك وزنها عن ٤٥٠ كيلو جراما في المتر المسطح وفي هذه الحالة لا يصح أن تتعدى الفتحات الحدود الآتية :




اسقف الطوب الغير مسلحة البلاطة

ـ تخانة الطوب ۱۰ سم أكبر فتحة ۲۰ر۱ متر ۰ ـ تخانة الطوب ۱۲ سم أكبر فتحة ۱۶۰ **متر** ۰

ويعطى للشدة تقويس صغير كما انه فى حالة عمل الطوب على شكل عقود يجب مراعة ما قد ينشأ عنها من قوى أفقية غير متعادلة ولمقاومة الطوب للضغط أهمية كبيرة هنا فى تحديد الإجهاد الذى يسمح به فيه فاذا كانت مقاومة الطوب غير كافية وجب تزويده بطبقة عليا من المخرسانة بسمك أفله ثلاثة سنتيمترات وأقصاه خمسة سنتيمترات لتعمل على مقابلة الضغط كما فى شكل سقف من الطوب المفرغ بدون تسليح .


ويوضع حديد التسليح في فجوات بين الطوب يتراوح سمكها بين ٢ الى ٣ سمم تمال بمونة الأسمنت بنسبة ١ أسمنت الى ٤ رمل • وقد حددت المواصفات الألمانية المسافة بين هذه الفجوات بما لا يزيد عن ٢٠ سم ولا ترى ضرورة لعمل كانات رأسية فيها •

٢ ـ أسقف الطوب المصمت مسلحة البلاطة وغير المسلحة : وعند مواضع الارتكاز يجب الاستعاضة عن الطوب المفرغ بطوب مصمت ليحتمل قوة الضغط الراقع عليه وليكون اقدر على توزيع هذه القوة على المساحة التي يرتكز عليها



أستقف الطوب المصمت مسلحة البلاطات أو غير مسلحة

أما حديد التسليح فيكون من أسياخ عادية مبرومة لا يقل قطرها عن  $\Gamma$  ملليمترات (  $\frac{1}{2}$  بوصة ) ليكون فيها من الصلابة ما يحفظها من الاعوجاج والالتواء ولا سيما انها توضع في السقف غير مربوطة بكانات تحفظ استقامتها ومما يجب مراعاته أثناء صب الفجوات رش الطوب بكميات كافية من المياه تجعله لا يمتص ما في المونة من ماء خصوصا وان حجم المونة صغيرة نسبيا ، ثم تحاشي أي



أضطراب في الشدة يحدث عنه قلقلة للسقف أثناء جفافه ومجال استعمال هذه الأسقف يقتصر في الغالب عندما تكون الأحمال منتظمة التوزيع ففى حالة وجود الاحمال المتركزة والمثيرة للاهتزاز مثال ذلك عجلات المركبات التي يزيد وزن الحمل الواقع على العجلة الواحدة فيها عن ٧٠٠ كيلو جرام أو الآلات الدائرة لا يصبح استعمالها فقد أظهرت التجارب في مثل هذه الأحوال اصابة الطـ خصوصا المفرغ منه بعطب شديد وكثيرا ما قد تصل الحالة الى انفصاله عن جسم السقف وإذا صادف وجود أحمال متركزة فان توزيعها على سطح السقف يتأتى على الصورة المبينة بشكل منحنى عزوم الانتثناء فاذا كان عرض ارتكان الصمل ( ح ) وسمك الدكة فوق السقف ( د ) وكان عرض التوزيع على فرض ميل ١: ١ هو ١ = ج + ٢ د وهو أقل مما يفرض عادة في البلاطات من الخرسانة المسلحة نظرا لعدم تزويد السقف هنا بأسياخ التسليح الرئيسية والأفضل في هذه الحالة هو تزويد السقف بكمرات ثانوية عرضية تعمل على توزيع الحمل ولكنهه في حالة تزويد السقف ببلاطة خرسانة بما لا يقل عن ثلاثة أسياخ قطر ٦ ملليمتر قى المتر أمكسن زيادة عرض التوزيع للحمل المتمركز الى مقدار ثلث فتحة البلاطة بشرط ألا يزيد عن أ = ح + ٢ د + ١ بالمتر ويعتبر بعد ذلك الحمل المتمركز كحمل منتظم التوزيع على هذه المساحة في حساب ما ينجم عنه في عزوم الخرسانة الانتناء وقوى القص فى السقف وتحسب هذه الاسقف كما هو الحال في الخرسانة المسلحة على فرض أن الطوب يقاوم الضغط فقط وان حديد التسليح يأخذ قوى الشد وتفرض النسبة بين معاملي المرونة للحديد والطوب بمقدار ١٥ ويجب الا تخلو أي وصلة من المونة من سميخ من حديد التسليح يكسح أحدها ويترك الآخر لزيادة مقاومة السقف لقوى القص اذا زاد اجهاد القصفيه عن ٣كجم/سم٢ للطوب أو ٤ كجم/سم للخرسانة ويوجد هذا الاجهاد في الطوب على أساس توزيع قوة القص على قطاع البلاطة العرضى من طوب وخرسانة بعد استنزال فجوات الطوب واذا كان السقف مستمرا مع عدة فتحات فيشترك في امكان حسابه كبلاطة مستمرة تزويده بطبقة من الخرس سطحه الأعلى بسمك لا يقل عن أربعة سنتيمترات لامكان تمرير حديد التسليح فيها فوق مواضع الارتكاز لمقسابلة عزوم الانثناء السلبية • وهذه الحالة تنطبق أيضا اذا كان السقف مركبا على كمرات معدنية ويتأتى ترتيب مديد التسليح على الصورة المبينة بالشكل فاذا كان عزم الانثناء للبلاطة

المصلة على الطرفين ذات الفتحة البسيطة هو \_\_\_\_ ( و = الحمــل المنتظم التوزيع ، ل = فتحة البلاطة ) فانه بتكسيح نصف أسياخ التسليح قرب طرف السقف أمكن قطاع السقف في هذه المنطقة مقاومة عزم انثناء سلبي

مقداره ــــ أى ثلاثة أرباع عزم انثناء التثبيت الكامل

.. أعمال الخرسانة المسلحة

يكن في موضع الارتكاز مقاومة كافية لاحداثه وتقع أكبر عزوم الانثناء في البلاطة المستمرة فوق نقط الارتكاز وهي عزوم الانثناء السلبية • وقد حددت المواصفات الآلمانية ول٢ ول٢ عند أول نقطة ارتكاز من جهة الطرف

ول<sup>†</sup> ---- فى باقى نقط الارتكاز الداخلية أما عزوم الانتناء ١٠

ول<sup>7</sup> الموجبة في الوسط فقد حددت بمقدار \_\_\_\_ في الفتحة \_\_\_\_\_


ول٢ الأولى ، \_\_\_\_ فى الفتحات القالية كما فى شكل عزوم ١٥

الانثناء ، وقد تعود غالبية المهندسين حساب البلاطات الستمرة على أساس فرض عزم انثناء موجب في وسط الفتحات وآخر سالب عند كل نقطة ارتكاز مسال له


ومقداره بي وهذا المقدار يزيد عن الحاجة في جميع

الفتحات الداخلية ولكنه قليل لعزم الانثناء السلبى المسلح في أي حال من الأحوال عن عشرة سنتيمترات في الأسقف العادية وعن سنة سنتيمترات في الاسقف العليا في الاسطح التي لا يتأتى عليها من الحمل الحي الى ما تقتضيه عملية تنظيفها واذا كانت نسبة الطول للعرض في البلاطة أقسل من ١٠/ أمكن حسابها على أسساس توزيع الحمل في الاتجاهين الرئيسيين المتعامدين وترتيب التسليح في هذين الاتجاهين .

# ٣ ـ الأسقف من الخرسانة المسلحة والطوب المقرغ: هذه عبارة عن بلاطات من الخرسانة المسلحة اختصر منها المجزء الأكبر من الخرسانة المعرضة للشيد والتى لا عمل لها في زيادة مقاومة السقف واستعيض عنها بالطوب الأحمر أو الطوب الخفياف أو المواد الأخيري




سقف من الطوب المفرغ مستوى السطح من اسفل



سقف من الطوب المفرغ بينهما كمرات متراصة طولية ومسلحة البلاطة



شكل يبين وضع كمرة عرضية عمودية على الكمرات الطولية اذا زادت الفتحة عن ٣ متر




سنقف من الخرسانة فوق الحائط أو الكمر الحامل ثم تدرج من سقف خرسانی مسعط الی القطاع العادی باستعمال طوب متزاید فی العرض

باستواء السطح الأسفل للبلاطة كما في سقف مستوى من أسفل لطوب مفرغ وبه بعض التسليح ينقسم السقف بهذه الطريقة الى بلاطة عليا تعمل على أخذ الضغط الناتج عن عزوم الانثناء الموجبة وعدة كمرات متراصة تعمسل هذه البلاطة على احكام كما في سقف على شكل كمرات طولية وعرضية بينهما طوب مفرغ ربطها ببعضها ويجب ألا تزيد المسافة بين الكمرة والأخرى عن ٧٠ سم وألا يقل سـ روح الكمرة عن خمسة سنتيمترات والايقل سمك البلاطة العليا عن خمسة سنتيمترات كذلك ويترتب التسليح غالبا بوضع سيخين في كل كمرة يكسح احدهما قرب الطرف لْيَعمل على مقابلة ما ينجم عند الآرتكاز من عزوم سلبية وليرفع مقاومة الكمرة للقص كما في رسم عزم الانحناء ويشترط تزويد الكمرة بكانات رأسية اذا زادت المسافة بين الكمرات عن ٤٠ سم ، ولتوزيع الأحمال يجب تزويد البلاطة العليا بأسياخ توزيع أقلها ثلاثة أسياخ فى المتر من قطر ٦ مم في الاتجاهين أو عدد أكثر من الأسياخ الأقل قطرا بحيث يتساوى مجموع مساحة قطاعاتها العرضية مع هذه • واذا كان التسليح الرئيسي للسقف في اتجاه واحدً وجب تزويدها بكمرات عرضية ثانوية مماثلة في قطاعها العرضى للكمرات الرئيسية وبنفس التسليح لتعمل على زيادة توزيع الأحمال خصوصا المتركزة منها علاوة على فائدتها في ريادة صلابة السقف كما في سقف على شكل كمرات طولية وعرضية بينهما الطوب المفرغ وففي الأسقف التي تتراوح فتحاتها بين ٤ ، ٦ مترا يجب وضع كمسرة عرضية على الأقل واذا زادت الفتحة عن ستة المتار يجب

ألا يقل عدد هذه الكمرات عن اثنين · وفي حالة الكمرات المستمرة يجب مراعاة ما يحدثه عزوم الانثناء السلبية من قوى الضغط في سطح البلاطة الأسفل في مواضع الارتكاز ففي هذه المواضع يجب أن يعمل السقف من الفرسسانة الفالصة فوق الحوائط أو الكمر الحامل له ثم يدرج من سقف خرساني مصمت الى القطاع العادى باستعمال طوب متزايد في العرض بحيث يتناسب العرض في كل موضع من قوى الضغط وتتحمل روح الكمرة وحدها بمقاومة كل موضع قوة القص الواقعة عليها فاذا زاد فيها اجهاد القص عن أربعة كيلو جرامات على السنتيمتر المربع وجب تزويدها بأسياغ مكسحة فاذا كانت الكمرة مزودة يميخين كسحح أحدهما فيكفي للتأكد من كفايتها للمقاومة ألا يزيد اجهاد القص غيرا المتارمة ألا يزيد اجهاد القص غيرا المتارمة ألا يزيد اجهاد القص غيرا المتارمة المربع عن السنتيمتر المربع .

ولنورد الآن مثالا عاديا لحساب مثل هذه الأسقف كما في الشكل سقف من بلاطة مستمرة على ثلاث فتحات متساوية طول كل منها 0.00 مترا وعرضه البلاطة 0.00 مترا فكل قسم منها طوله 0.00 مترا وعرضه 0.00 مترا



نسبة الحمل في الاتجاه الطولى = \_\_\_\_ =  $^{77}$ .  $(1+(^{7})^{3})$ نسبة الحمل في الاتجاه العرضي =  $^{1}$  $^{77}$  $^{-9}$  $^{7}$ وغليه فان الحمل في الاتجاه الطولى =  $^{77}$  كجم/م<sup>7</sup>

وفي الاتجاه العرضي =  $^{8}$  $^{3}$  كجم/م<sup>7</sup>

عزم الانثناء في الاتجاه الطولي = \_\_\_\_\_ =

٧٧٠ كجم/م (على فرض أن البلاطة مثبتة جزئيا في الحائط) وفي الاتجاه العرضى تعمل البلاطة مستمرة على ثلاثة فتحات وحملها هو ٤٨٠ كجم/م

عزم الانتناء الموجب في الفتحة الأولى = ١٨٥٥ ول = + ٩٦٥ كجم ، م عزم الانتناء السالب فوق نقطة الارتكاز = ١٠٦٢ ول عزم الانتناء

\_ ۱۱۷۰ كجم ٠ م فى الفتحة الوسطى : عزم الانثناء الموجب = + ٢٣٣٠ر ول٢ = + ٤٨٥ كجم٠م

فى الفتحة الوسطى : عزم الانثناء السالب = -7.77 ول= -7.77 كجم ، م

الكبر عزم انحناء موجب = ٩٦٥ كجم ٠ م

فباجهاد الخرسانة والصديد بمقدارى ٤٠ ، ١٢٠٠ كجم/سم على التوالي فان السمك المطلوب للبلاطة ه =

ارتفاعه ١٦ سم ويعمل بلاطة ضغط عليا بسمك ٤ سم فان الارتفاع الكلى للكمرة يكون ٢٠ سم • وبفرض أن الضغط موزع على البلاطة فان مركزه يقع عند منتصف البلاطة العليا وذلك يعطى ذراع عزم مقاومة يسلوي ١٦٧٣ سم في الاتجاه العرضي ، ٩ر١٤ سم في الاتجاه العرضي ، ٩ر١٤ سم في الاتجاه العرضي ، ٩ر١٠ سم في الاتجاه العرضي ، ٩ر١٠ سم في الاتجاء العرضي ، ٩٠٠ سم في الاتجاء العرضي ، ٩٠٠ سم في الاتجاء العرضي العرضي

- ۱۹ سم ای ان کلکمرة تحتاج الی سیخ واحد قطر ۱۲ سم وبنفس الطریقة تحسب اسیاخ التسلیح فی المواضع الأخری فنری ضرورة وضع اسیاخ قطر ۱۳ مم فی الفتحة الوسطی وأخری قطر ۱۳ مم فی الاتجاه الطولی و ویترتیب سیخ قطر ۱۳ مم وسیخین قطر ۱۳ مم علی التوالی کل سیخ قطر ۱۳ مم لقابلة عزم الانتناء السلبی فوق مواضع الارتکاز

وقوة القص في الكمرة الواحدة = ( ٥ر × ٤٨٠ / ١٩٧٠ ماره قاحمان ١٩٧٠ عـــــ ) × ٣٠٠ = ٤٢٠ كحم/سم؟ معادة قاحمان

 $\times$  مرع \_\_\_\_ )  $\times$  ۳۰ حرو  $\times$  ۲۰ کجم/سم وعلیه فاجهاد  $\times$  مرد  $\times$  درد وعلیه فاجهاد  $\times$  ۲۰

وهو الاجهاد المسموح به في حالة وجـود اسياخ مكسحة كما هو الحال هذا ·

от волит и польтине ток в чени и польтов в от в чени польтов при польтов при польтов при польтов по

الباب الرابع

# أعمال المبانى بالطوب

#### مواصفات الطوب:

قبل أن ندرس أعمال المبانى ومعدلاتها ومواصفاتها يجب أن ندرس أنواع الطوب والغرض من استعمال كل نوع وقوة تحمله ودرجة امتصاصه ويجب أن يخضع الى من قن من ٤٨ ـ ٦١٩ ـ ١٩٧٢ وفيما يلى أنواع الطوب المصلى :

#### (١) الطوب المصنوع من الطين:

#### ١ - الطوب الأحمر العادى لاعمال البناء :

ويشمل طوب ضرب السفرة وطوب قطع السلك والطوب المضغوط، وجميع هذه الأنواع مصمتة ولمها قدرة على المتصاص الماء بنسبة تتراوح بين ٥، ٢٠٪ بالوزن وكلما قلت النسبة المؤوية لامتصاص الماء كان الطوب أفضل في الاستعمال، ويستخدم الطوب الصلد ذو الكثافة الكبيرة في الواجهات المعرضة للعوامل الجوية فاذا كان الطوب مساميا فانه يغطى بطبقة من مادة عازلة أو مونة الأسمنت والرمل لحمايته ٠

ويستعمل الطوب ضرب السفرة « الطوب الاحمور المحروق » فى أغراض البناء التى لا تتطلب الهمية بمظهر الطوبة الخارجي أو لقوة التحمل أو لمقاومتها للتآكل بفعل العوامل الجوية اذا تركت ظاهرة بدون بياض ٠

ويجب أن يكون الطوب ذا شكل منتظم بقدر الامكان وان زواياه وجوانبه ذات اعتدال مناسب ، وإذا وجد به تشرخات « شقوق » سطحية فيجب ألا يسبب وجودها اضعاف لمقاومة الطوبة تحت ظروف استعمالها كما يجبب أن تكون الطوبة متجانسة في مقطعها ويشترط في الطوب الأحمر العادى المحروق ألا تقل عن ٢٠ كجم/سم لطوب الدرجة الأولى أو عن ٣٠ كجم/سم الطوب الدرجة الأانية (متوسط لخمس طوبات) والتي نسبة الامتصاص بها لا تزيد عن ٣٠٪ ، ٢٢٪ على التوالى .

ويلزم أن تكون نسبة الطوب السليم المورد من هذا النوع لا يقل عن ٩٠٪ أما طوب المكتات المصنوع من حريق الطين « الطوب المضغوط والطوب قطع السلك ، فيمكن تقسيمه الى ثلاث درجات :

درجة (1) طوب مضغوط: وهذا النبوع يتحمل ضغوطا كبيرة ويقاوم تأثيرات عوامل التعرية الشبديدة بدرجة عالية « قوة الضغط لا تقبل عن ٤٠٠ كجم/سم والامتصاص لا يزيد عن ١٦٪ » •

درجة (ب) طوب مضغوط أو قطع السلك : وهو نوع يعد للمبانى التى تكون معرضة للتأثيرات الجوية « قوة الضغط لا تقلل عن ١٥٠ كجم/سم والامتصاص لا يزيد عن ٢٣٪ » .

ویجب آن یکون طوب الکنات بشکل منتظم وزوایاه وجوانبه مستقیمة وسلیمة وأن یکون متجانس المقطع وابعاده  $\times 17 \times 17 \times 17 \times 17$  ه سم ۰

#### ٢ ـ الطوب الأحمر المفرغ:

وهو أكبر حجما من الطوب الاحمر العادى المصمت وأخف وزنا منه ولا يستخدم فى تحمسل الضغوط ، وانما يستخدم فى تحمسل الضغوط ، وانما يستخدم فى ملء الفراغات للاستفادة من خاصية خفة وزنه وعزله للحسرارة والصوت وذلك فى استعمال القواطيع الداخلية المبانى وتغطية الأسقف والارضيات ، ويعتبر هذا النوع أكثر انتظاما فى الجفاف والحريق من الطوب العادى المصمت كما انه يفضل لمقوة تماسكه مع المونة ، واذا استخدم الطوب الاحمر المفرغ لتحمل الضغط فى الحوائط الداخلية « حوائط ارتكاز » فيجب ألا تقل قوة تحمله عن الدوم عن ١٤ كجم/سم٢ ، أما اذا استعمل فى القواطيع فيجب ألا تقل القوة عن ١٤ كجم/سم٢ .

#### ٣ ـ طوب تكسية الواجهات:

يستخدم لواجهات المبانى بدون تغطية بالبياض أو للواجهات الظهار تأثيرات معمارية خاصة ويتصف هذا النوع من الطوب بألوانه المناسية وعدم تزهره الا في حدود ضيقة كما يجب أن تقاوم العوامل الجوية مع انتظام حجمه ومقاساته وأن تتراوح قوته بين ١٥٠، ١٨٠ كجم/سم على الأقل، وتتراوح نسبة امتصاصه للماء بين ١٢٪ الى ١٨٪ على الاكثر، ويكون سطحه ناعما أو خشنا حسب الغرض المطلوب له، وهذا النوع من الطوب مرتفع الثمن و

#### ٤ \_ الطوب المحروق لدرجة الترجيع:

ويسمى هذا النوع باسم الطوب الهندسى أو طوب الرصف ، ودرجة حرارة حرقه عالية ، وهو صلب وذو قوة تحمل عالية ولا يتأثر بالعوامل الجبوية ويمكن استخدامه مرة ثانية بعد فكه من عمله الأول ، وخصوصا في أعمال الرصف ، حيث يتصف بكفاءته لتحمل الحركة مع الزمن •

#### ٥ ـ طوب المجسارى:

يصنع من بعض أنواع مختسارة من الطين ويشكل بطريقة الطين الصلب بالأبعاد القياسية أو بأبعاد وأشكال م

أعمال المبانى بالطوب

منحنية أو دائرية خاصة تتفق مع غرض استخدامه ، ويحرق حرقا جيدا تماما ·

#### ٦ - الطوب المزجج السطح:

يصنع من الطين النارى نظرا لأن الطين العادى لا يتحمل درجة حرارة الحريق اللازم الاحداث التزجج السطحى والتى تتم باحدى طريقتين :

(1) الترجيج بالأملاح: وذلك بادخال الأملاح المعتادة داخل القمينة عندما يقرب الطوب من تمام الحريق فتتبخر الأملاح وتترسب على سطح الطوب ويتحد الصوديوم مع السليكا على السطح مكونا سيليكات الصوديوم ، وهذه تعطى غطاءا زجاجيا تكسب الطوبة خاصية عدم النفاذية للمياه ، وهو المغرض الاساسى من هذه العملية ، وليس المغرض اكساب الطوب مظهرا خاصا ·

(ب) الترجيح باكاسيد الرصاص: وتجسرى هده العملية للطوب المكرن من طين غير جيد الحريق والذي يتم حريقه عند درجة أقل مما يلزم لعملية الترجيج بالأملاح، ويتم ذلك بغمر الطوب في محلول معلق به أكاسيد الرصاص والرمل وبعض مواد أخرى، ثم تجرى عملية الحريق ثانية فتصهر أكاسيد الرصاص والرمل معا ويكونان طبقة زجاجية دقيقة على سطح الطوبة •

#### (ب) الطوب المصنوع من مواد أخرى غير الطين :

#### ١ - الطوب الرملي :

ويصنع من خليط من الرمل الناعم والجير المطفى الذي يدخــل في الخلطـة بنسبة ٥ الى ١٠٪ من الخليط ويشكل قالب الطوبة بالضغط الميكانيكي وتتصلب الطوبة تحت تأثير ضــخط البخار · ويراعي أن يكون الجــير المستخدم نو نسبة عالية من أكاسيد الكالسيوم والذي يلزم اطفائه قبل خلطه بالرمل · وتتطلب عملية تصلب الطوبة مدة تتراوح بين ٢ ـ ١٠ ساعات وتتم عمليـة التصلب برص الطوب داخل عربات خاصة تسير داخل اسطوانات التصلب حيث ضغط قدره ١٠ كجم/سما ·

ويتحمل الطوب الرملى ضغطا يتراوح بين ١٨٠ ، ٢٥٠ كجم/سم٢ • وهذا الطوب ثقيل الوزن حيث يزن المتر المكعب منه حوالى ٢٠٠٠ كيلو جرام وامتصاصه للمساء يقل عن ١٨٪ ويستخدم في أعمال الواجهات للمباني بدون تكسية وله خاصية كبيرة في مقاومته للعوامل الجوية •

#### ٢ - الطوب الخرسائي :

وينطبق عليه م. ق. م. ١٢٩٢ لسنة ١٩٧٦ . ويصنع من الركام والاسمنت أو الرمل والاسمنت وهو غالى ومتين ولكنه ثقيل الوزن . ولتجنب ثقل وزنه يعمل عفرغا في بعض الحالات ، وشكل هذا الطوب غير مستحسن .

#### ٣ - الطوب الأسفلتي :

ويصنع من تسخين بودرة الأسسفلت لدرجة حرارة تبلغ ١٠٠ م بضغط يتراوح بين ٥٠٠ الى ١٠٠ كجم/سم ويستحدم هذا الطوب للأرضيات مثل أرضيات الكبارى .

#### ٤ \_ طوب الخبث :

ويصنع من الخبث والجير المطفى بنفس طريقة صناعة الطوب الرملى ولونه رمادى قاتم ويستخدم فى المناطق الصناعية وهو متين التحمل مع الزمن وذو شكل منتظم •

#### ٥ \_ الطوب الزجاجي :

ويصنع من الزجاج لتوصيل الضوء فقط ، وهذا النوع يستخدم فى الحوائط والقواطيع لهذا الغرض ، ولا يستخدم فى تحمل أحمال ، وهذا الطوب ليس شفاف ولذلك يحتفظ بخاصية عزل الرؤية داخل الحجرات ، وقد أظهر هذا النوع مقاومة جيدة للحريق اثناء الاختبارات ، ويستخدم فى لحامه مونة الاسمنت والجير والرمل ،

#### ٦ - الطوب المكبوس الرملي:

الطوب المكبوس الرملى الأبيض أو الملون تكون أبعاده ۲۰ × ۱۲ × 7 سم اذا كان مصمتا ويجب أن لا يقل أقصى جهد له للضغط عن ٢٥٠ كجم/سم' عند اجـ تجربة الكسر وهذا الطوب يصنع من الجير المطفى والرمل السليسي SILICOUS بنسبة ٥ الى ١٨ على التوالي بالكيل ، ويستحسن جدا أن تؤخذ النسب بالوزن بنسبة ٢ : ١٩ على التوالى ، وقد وجد أن الجير المطفى والرمل السليسي ولو أنهما لا يتحسدان مع بعضهما في درجات الحرارة العادية الا أنهما يتحسدان كيماويا عندئذ يصنع منهما مزيج فى قوالب مكبوسة داخل أمكنة معرضة لضغط البخار العادى الذي يتراوح بين ١٢٠ ، ١٩٠ رطل على البوصة المربعة لمدة تتراوح بين ٤ الى ١٥ ساعة ويصنع من هذا الطوب الرملي نوع آخــر مجــوف مقاســه  $^{\circ}$   $^{\circ$ لتخفيف وزنه حتى يتكافأ وزن مبانى المتر المكعب منه مع وزن المتر المكعب من الطوب الأحمر المحروق • وهذا علاوة على أن المونة اللازمة لبناء المتر المكعب منه تقل عنها في حالة البناء بالطوب الأحمر ويجب أن لا يقل أقصى جهد لهذا النوع من الطوب المجوف عن ٢٨ كجم/سم عند أجراء تجربة الكسر

ويجب أن لا يستعمل الطوب الرملى بجميع انواعه في البناء أسفل الطبقة العازلة أو في بناء حوائط دورات المياه حيث انه يتأثر كثيرا بالرطوبة ويتعرض لحالة من التقديد و و التقديد و التعديد و التع

#### ٧ ـ الطوب المكبوس السمنتي :

الطوب المكبوس السمنتى المصمت وتكون أبعاده نحو ٧ × ١٢ × ٢ سم يصنع من مونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى على متر مكعب رمل حرش نظيف تحت ضغط داخل قوالب معدنية خاصة ويجب أن لا يقل اقصى جهد للضغط عن ٢٠٠ كجم/سم عند اجراء تجرية الكسر ويصنع من هذه المونة بلوكسات مفسرغة مقساس ويصنع من هذه المونة بلوكسات مفسرغة مقساس معروف مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٨٠ سم أو طوب مجوف مقاس ٢٠ × ١٠ × ٨٠ سم أو ١٠ × ١٠ × ١٠ × ١٠ وأن لا يقل أقصى جهد للضغط في حالة البلوكات أو الطوب المجوف عن ٢٠ كجم/سم عند اجراء تجرية الكسر و

#### ٨ ـ بلوكات الحجريت المفرغة :

بلوكات الحجريت المفرغة وتصنع من مونة مكونة من ٢٥٠ كجم أسمنت على المتر الكعب من بودرة حجر وكسر حجر جيرى رفيع وتكون أبعادها ٢٥ × ١٢ × ١٣ سم أو ٤٠ × ٢٠ × ٢٠ سم أو ٢٣ × ١١ × ٢٢ ويجب أن لا يقل جهد الكسر لها عن ٥٥ كجم/سم ويجب ألا يقل أقصى جهد له للضغط عن ٤٥ كجم/سم ، ومن نوع هذا الطوب يصنع بلاطات بسمك ٥ سم أو ١٠ سم حسب الطلب لبناء قواطيع من المبانى لخفة وزنه ولأنه عسازل نوعا للحسرارة ٠

#### ٩ - الطوب النبيء المثبت:

الغرض الأساسى لتثبيت الطوب النبىء هو جعل الطين أقل حساسية لتأثير نسبة الرطوبة أو التفتت والتشقق عند الجفاف · كذلك يؤثر العامل المثبت على تعديل الخواص الطبيعية للطوبة النية بحيث تعطى الطوبة المثبتة جهد تحمل أكبر مع ثباتها بالنسبة للعوامل الجوية · أما بالنسبة للعامل المثبت يمكن استعمال المواد التالية :

- (أ) الحمرة والجير بنسبة من ٢٪ الى ٤٪ ٠
- (ب) الأسمنت البورتلاندي بنسبة من ٤٪ الى ٨٪ ٠
- ( ج ) البيتومين أو الأسفلت بنسبة من ٣٪ الى ٤٪ ٠
  - (د) الزيوت الطبيعية ٠

كذلك يمكن تثبيت الطوب النبيء سطحيا بغمره بعد الجفساف فى البيتومين أو الزيوت الطبيعية ، وقد تمت التجارب باستخدام التربة المثبتة بالاسمنت فى الساسات وحوائط وبياض وارضيات المنزل التجريبى الريفى بالمرج ، والجدول التالى يبين نتائج اختبارات الطوبة النيئة المثبتة بالاسمنت والمستعملة فى المنزل التجريبى الريفى بالمرج وقد اثبتت نتائج الاختبارات العملية وكذا تجارب التحميل للحوائط المبنية بالطوب النبيء المثبت بالاسمنت بهذا المنزل التجريبي صلاحية الطوب النبيء المثبت بالاسمنت بالاستمرار فى التجريبي صلاحية الطوب النبيء المثبت بالاسمنت فى بناء الحوائط خاصة فى المساكن الريفية ، ويجب الاستمرار فى دراسة هذا النوع من الطوب ودراسة المكانية استعمال انواع اخرى من المثبتات للوصول الى انسب الانواع من الطوب النبيء المثبت من المناحية الاقتصادية ،

جدول يبين نتائج اختبارات الطوب النيىء المثبت بالأسمنت بمنزل المرج التجسريبي

لة	نسبة الأسمنت المستعم		1 .11
/ Y	' ٥ر٤٪	// ٩	الخـــواص
۷ر۱ ط <i>ن/م</i> ۲ ۵ر۱ کجم/سم	۹ر۱ طن/م <sup>۲</sup> ۵ر۹ کجم/سم <sup>۲</sup>		الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥ر١٨ كجم/سم،	٥ر٦٤ كجم/سم ٢ر٢٢ كجم/سم ——	۲ر۲۳ کجم/سم <sup>۲</sup> ۱۹ر۹۹ کجم/سم <sup>۲</sup> ۱۹ر۵۸ کجم/سم <sup>۲</sup>	جهد الكسر بعد أسبوع جهد الكسر بعد أسبوع بعد غمره في الماء لمدة ٢٤ ساعة جهد الكسر بعد ٢٨ يوما
	فقد ۱٫۵٪ من الوزن ابعد ٦ دورات	- ",	الفاقد بالوزن بعد التجفيف لمدة ٢٤ ساعة بعد غمره

#### ١٠ \_ الطوب الطفلي :

من المعروف أن الكثير من دول العالم المتقدمة تعتمد على الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء ونظرا لتواجد الطفلات الصحراوية بكميات كبيرة في أماكن عديدة في جمهورية مصر العربية فقد اتجهت الانظار الى هذه الخامة لاجراء البحوث عليها بهدف معرفة أنسب الطرق لتصنيعها واستغلالها باستخدام هذه الخامة في صناعة الطوب ، فأنه بالاضافة الى انشاء مصانع دات طاقة انتاجية عالية ، فأنه يمكن استغلال طاقة انتاج المصانع الوجودة حاليا لانتاج الطوب الطفلي وقد تمت الدراسيات مع المتخصصين في صناعة الطيوب بجمهورية مصر العربية بعمل عدة دراسات بهدف تحديد أماكن تواجد الطفلات الصحراوية في محيط القاهرة الكبرى وبهدف تقييم صلاحية هذه الطفلة لصناعة طوب البناء ، وقد أسفرت هذه الدراسات عن البيات وجهود طفلات صحراوية تصلح لصناعة الطوب في المناطق التالية باقليم القاهرة الكبرى :

- (أ) منطقة وادى الحي والفران \_ جنوب حلوان (١٥٦ مليون طن من الخامة) .
  - (ب) منطقة بنى يوسف بالهرم ( ٤٥ مليون طن من الخامة ) ٠
  - (ج) منطقة وادى دجلة بالعادى ( ٣٧ مليون طن من الخامة ) ٠

كذلك الجريت بعض الاختبارات لتحديد الخرواص الطبيعية والميكانيكية للطوب المنتج من طفلة وادى الحى والفران بجنوب حلوان وذلك بعد اضافة نسب من الرمال تتراوح بين ٥٪ ، ٣٠٪ الى الطرفلة ، وقد دلت نتائج

#### أعمال المبانى بالطوب

الاختبارات على أن خواص الطوب تتغير بطريقة طبيعية مع التغير في نسبة الرمل ودرجة الحريق • وقد اختلفت مقلساومة الطلوب للضليعة المنابعة المسامة المختبارات • ٧ كجم/سم٢ وعلى ذلك فأن النتيجة العامة المختبارات المستغلال الاقتصادي في صناعة الطوب الطفلى ، وقد ميكانيكيا عند الكيلو ٨ طريق القطامية شرق المعادي بأبعاد ميكانيكيا عند الكيلو ٨ طريق القطامية شرق المعادي بأبعاد ثابتة مقاسات ٢٠ × ١٠ وبه حوالي ١٢ خرم وقد وجد جهد الكسر مرتقع ( ١٥٠ كجم/سم٢ ) وخفة الوزن ( كثافة ١٤ كم كبراري ممتاز الذا عني ببياضه بدقة لا يحتاج الى بياض حراري ممتاز الذا عني ببياضه بدقة لا يحتاج الى بياض حيث تظهر الوانه ما بين الأحمر والأصغر أو الاثنين معا حيث تظهر الوانه ما بين الأحمر والأصغر أو أعلا سلطح ولا يتأثر بالرطوبة سلواء تحت الأرض أو أعلا سلطح الأرض •

علما بأن المحاجر تبعد عن مصنع القطامية ٢ كيلومتر وقد اختير هذا المكان لاقامة الصنع لاحتوائه على كميات هائلة من خامة الطفلة حوالي ( ٣٧ مليون طن ) في مساحة تتجاوز مائة فدان وتصل أعماق الطفلة فيه الى ١٢ مترا وهذه الكميات تكفى لاستهلاك أكثر من خمسين عام حتى عند تنفيذ توسعات لأربعة خطوط انتاجية أخرى ٠

علما بأنه عند حساب الكمية المطلوبة على الأسس التالية :

۱۰۰۰ م طفلة في موقعها يساهم في انتاج ۱۰۰۰ طوبة قياسية ( ۳۰٪ فراغات ) ،

وزودت هذه المحاجر بمعدات الحفر والتجريف والتعبئة ( بلدوزرات ـ حفارات لوارى ـ عربات قـــلاب لنقــل الخامات ) •

كما انه جارى تنفيذ مخازن للمفرقعات لتكسير طبقات الحجر الصخرى التى تعترض استخراج الطفلة وللوصول الى قاع المحاجر بطريقة علمية سليمة ٠

#### معدات التفـــذية :

تنتقل الخامات حيث تودع في مسطح تخرين كبير يتسع لحوالي عشرة آلاف متر مكعب ثم تنقل الى صندوقي التخرية أحدهما لخامة المجر الصيغري ( المارال ) والآخر للطفلة ويمكن التحكم في سرعة حركتهما للوصول الى النسب النموذجية التي يتطلبها أعداد الخلطة •

#### الطحن والخلط:

يتم تكسير الخامتين مجتمعتين في كسارة ابتدائية ROLLER CRUSHING الى احجام مناسبة وعن طريق سيور من الصلب المتصل الحلقات تنقل الخامة الى طاحونة أخرى WET GRINDING PAN حيث يضاف الماء ليساعد في عملية الطحن الثانوي للخامة وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذه الطاحونة حوالي ٣٠ م من الخامات المطحونة في الساعة

وتنقل الخامات مرة اخسرى عن طريق السيور الى طاحونتين للدرفلة السريعة وتنعيم الخامة HIGH SREAD من الحامة FINE ROLLER MILL المرحلة السابقة الى شرائح من الطينة تصل الى سمك مرا مم وبذلك تنتهى بهذه الخطوة عملية الطحن والتنعيم والخلط لخامتين اساسيتين في الخلطة اما الخامة الثالثة فهى الرمال حيث يتم نخلها بواسطة جهاز نخل خاص في مسطح تشوين الخامات ويغذى بها صندوق آخر يصل الى سير كاوتشوك يؤدى الى جهاز تصنيع الطين الذي يقوم ببثقها بواسطة أزرع من الصلب المقسى لتتحول الى اصسابع متحانسة الخلط .

#### التذ\_\_زين

يحتفظ بالخامة بعد ذلك فى خـــزان دو سعة كبيرة ( ٣٣٠ م ) ليتم بداخله أهم مراحله فى عملية تحضير وتجهيز الطينة وهى التوزيع والتجانس الجيد لجزئيات الطينة والمياه فى عملية يطلق عليها AIGING PROCESS

#### مرحسلة البثق:

بواسطة معدات هيدروليكية كهربائية تنقل الطينة الى مرحلة البثق والتشكيل عن طريق تشغيل الهواء من جزئية الطينة DEAIRING EXTRUDER في نهايته يثبت فورم تشكيل الطوب •

#### المنساولة:

جميع المراحل السابقة تدار بالتحكم اليدوى والآلى أما مرحلة المناولة وحتى خروج المنتج من الأفران فكلها مراحل متتالية ومرتبطة ببعضها البعض ، حيث يتم رص الطوب بعد تقطيعه بماكينة تقطيع الطوب الآلية الكترونيا على عربات المجففات .

#### التجفيف:

يتم سحب الهواء الساخن من منطقة التبريد ( ما بعد الحريق ) بالأفران ودفعه بعد ضبط درجة حرارته حسب المعدلات المطلوبة بواسطة أجهزة خاصة الى داخل مجففات الطوب وهى من النوع النفقى ويصل انتاجها من الطوب المجفف الى ما يوازى ٢٠٠٠ر١٢٠ طبوبة نمطية يوميا وتستغرق عمليات التجفيف ٤٨ ساعة يصير بعدها الطوب صالحا للرص على عربات الفرن وهذه المرحلة تشتمل على معدات المية متقدمة التصميم تجعل من السهل رص ما يزيد عن ثلاثة الاف طوبة من انتاج المصنع تعادل ٥٣٠٠ طوبة من نتاج المصنع تعادل فنين فقط نمطية تقريبا في فترة لا تتجاوز ١٥ دقيقة بعاملين فنيين فقط نمطية تقريبا في فترة لا تتجاوز ١٥ دقيقة بعاملين فنيين فقط المحلون فنيين فقط المحلون فنيين فقط المحلون المحلون فنيين فقط المحلون المحلون فنيين فقط المحلون المحلون المحلون المحلون فنيين فقط المحلون المحل

#### المسريق :

نظرا لما تحتويه الطفلة من أملاح بنسب متفاوتة فقد رجحت استخدام الأفران النفقية المستمرة الانتاجية بدلا من الأنواع الأخرى ذات اللهب المنعكس والهوفمان وذلك للتأثير المباشر لهذه الأملاح على جسم الفرن من الداخل في حالة

اعمال المبائي بالطوب

استخدام الأنواع العادية من الحراريات وعدم اقتصادية استخدام الأصناف الجيدة من الحراريات في بطانتها ·

وتستغرق عمليات الحريق ٤٨ ساعة يفسرج بعده الطوب في درجة حرارة الجو العادية ٠

وهذا النوع من الأفران لا يحتاج الا الى رقابة على لمبات الاشعال بين وقت وآخر على مدى ٢٤ ساعة ويتم ذلك بمعرفة عامل فنى واحد بالوردية حيث تجرى جميع عمليات الدفع والسحب والحرق آليا ٠

ـ تتوقف هذه الأفران للصيانة مرة كل عشر سنوات ،٠٠٠ر٢ م من طمى النيل سنويا ٠ تقريبا وينتج الفــرن الواحد ما يوازى ١٢٧٠٠٠ طوبة نمطية يوميا ٠

#### التربيك :

نظرا لرص الطوب على عربات الأفران بطريقة تسمح بتخلل جميع تيارات الهواء اللافح له ليصير الحريق منتظما من الطوب في انحاء الفرن فقد روعى وجود حوالى ٣٠٪ من حجم الطوب على العربات ويستوجب ذلك اعسادة رص الطوب ببوكات مصمتة يسمهل تربيطها وتحزيمها وذلك يجعلها طموبة عملية هامة لسهولة تحميلها ونقلها الى العمالاء وحصر نسب الكسر من جراء المناولة اليدوية في اضيق الحدود وبما يتمشى مع نسب الكسر المتعارف عليها عاليا و المحاود المعارف عليها عاليا و المحاود المحاو

#### المعسسامل :

مراحل التصنيع ممثلة في المعامل بمعدات مصغرة على الآقل · تتيع للفنيين اجراء الاختبارات اليومية ·

#### الوقود والطاقة:

متوسط الاستهلاك لكل ألف طوبة نمطية : -

۸۰ كيلو جرام مازوت او في حالة استخدام الغاز ۳۰٪ فراغات ۱ الطبيعي ۷۸ كيلو وات ساعة ۲۰

#### ١١ \_ الطوب الطفلى الأسمئتي الخفيف :

بفرض أن الطفلة الصحراوية سوف تستخدم كبديل مباشر للطمى لتوفير احتياجات الدولة وذلك لمنع قمائن الطبوب الأحمر من الاستمرار في عملها الحالى وتجريف الأرض الزراعية ، ويعتمد هذا الأسلوب على زيادة مجم الطوب المنتج من الطفلات الصحراوية وذلك بتحويلها الى ركام خفيف بالأسلوب الصناعى ، ثم استخدام هذا الركام في انتاج الطوب الاسمنتي بعد أضافة نسبة من الأسمنت ،

الدراسات التي تمت من واقع الانتاج على الطوب الأحمر سنة ١٩٨١ والتفكير في استعمال الطوب المطفلي الأسمنتي المخفيف اظهرت الدراسات والمسح الميدائي التي أجريت على انتاج الطوب الأحمر من طمى النيل المؤشرات التالية :

\_ عدد الصانع الأهلية المنتجة للطوب بالجمهورية :

قمائن ١٢٠٤ قمينة

کوش ۱۸۶ کوشه

الانتاج السنوى للمصانع الأهلية ٣٦°ر٤ مليون طوبة ويلزم لانتساج هسدا القدر من الطوب ما يعادل ٢٠٠٠ من طمى النبل سنويا ٠

#### احتياجات الدولة من طوب البناء :

من الدراسات التى أجريت لتقدير حجم الاحتياجات من الطوب اللازم لخطط التعمير وجد أن :

ـــ الاحتياجات المقدرة لعام ١٩٨٥ ( ٦٥٥٨ ) مليون طــوية ٠

ــ الاحتياجات المقدرة لعام ١٩٩٠ ( ٩٦٣٩ ) مليون طــوية ٠

ويفضل عند رسم استراتيجية لتوفير هذه الاحتياجات أن تبنى على أساس معدلات الاستهلاك المقدرة لعام ١٩٩٠ على الاقل ٠

#### وباستخدام هذا الأسلوب وجد أن :

ا ما طفلة في موقعها ينتج ٤ ما ( ركام خفيف + اسمنت + رمل ) تكون ٤ ما خرسانة خفيفة على الأقل ويفرض أن الطوب الأسمنتي المصنع بالركام الخفيف على ٢٠٪ فراغات ٠

۱۰۱ م طفلة في موقعها يساهم في انتاج ۲۸۰۰ طوية قياسية ( ۳۰٪ فراغات ) ٠

من الواضع أن هذا الأسلوب لانتاج الطوب الأسمنتى الخفيف والذى يتميز بقدراته الكبيرة فى العزل الحرارى وخلافه بخلاف انه اقتصلاى خاصصة وأن الخواص التكنولوجية والهندسية لهذا النوع تجعل استخدامه كبديل للطوب الأحمر ممكنا بل قد يمتاز عن الطوب الأحمر فى بعض الجوانب الهندسية .

وهنا يظهر أن المتر المكعب من الطفلة لصناعة الطوب الطفلى ينتسج ١٠٠٠ طوبة ولكن المتر المكعب من الطفلة لصناعة الطوب الخفيف الأسمنتي ينتج ٢٨٠٠ طوبة وبهذا يمكن المحافظة على الطفلة حتى تمد صناعة البناء لمدة طسويلة ٠

أعمال المبائي بالطوب -

#### ١٢ \_ الطوب الرملي الخفيف :

الطوب الرملى الخفيف عبارة عن اتحاد كيميائي بينالرمل ٧٦/ والجير الحي ١٨/ والأسمنت ٦/ ، يتم تجهيز الخليط النهائي المطوب الخفيف باعداد نوعين أوليين منالخليط ، أولهما خليط جاف من الرمل والجير والأسمنت بنسبة محددة يتم طحنه داخل طواحين اسطوانية كبيرةالحجم حتى نحصل على درجة نعومة عالية ثم يخزن في خزانات خاصة ، والخليط الثاني خليط سائل يتكون منالرمل والماء يتم طحنه داخل طاحونة أخرى ثم يخزن داخل قلابات دائرية ، وداخل الخلاطات النهائية تضاف كمية منالخليط الجاف الى كمية أخرى من الخليط السائل كما يضاف اليهما جرعة محددة من مسحوق الألومنيوم ٠٠ويتكون خليط يشبه العجينة يتم صبه في قالب كبير الحجم عند ١٦٠٠×٥٠ سم ٠٠ يزاد حجم الخليط في القالب بها يشبه التخمر \_ نتيجة لتفاعل مسحوق الألومنيوم مع المواد المقابد المناف الانتاجية تمتاز بالتحكم الألى والرقابة الذي يتصلب فيه الخليط مكونا مادة « الطوب الخفيف » ، فان كل العمليات الانتاجية تمتاز بالتحكم الألى والرقابة

برفات أمقف				 - أجزاد 71	بلاط للمبان وللعزك			ا لأيشكال المحنقل دوب بالنت			
¥ 1 1 1 1			Ĭ.,			±					
-	ب	3	د	- U	1		ت -	1	ا هـ		1
11-	15	٥٠		10	0-	3.9	1 ~	٥-	۲۰.	R -	٥٠
٧	. 15	٥٠	۲.,	3.5	0-	5 2	15	0-	51	<u> </u>	٥٠
		L,			l	ه ا فراک	ا- مقاساة	۵.	ءَ آخری	آية مقاساه	٥٠,
بلاطا مشبعى مسامحة		المعوائط افتارجينية أو			للعزل الحراري للأسقين			حسسيالاستخدارات لمضلفة			
لأبسقفنت المبا فنبت		الداخاسة بالمعبائ ذات			ولتنفيذ العراطيع اللاخلية،			للحوائط الحاملة الخارجية ،			
ذانت وزن خنمنيف		النسايكك الخرساسية .		والمعزل الحوارتحي			والعوائط البؤخلية ولكافة				
دنوة تحمل عالية .		1			للحدران المنارجنية .			أغرامان العذبي اخراريحست			

الكيميائية الدقيقة منذ ورود المواد الأولية وحتى مرحلة صب الخليط في القوالب، ثم بعد ذلك حين تسحب القوالب المحملة على عربات مسطحة بواسطة ماكينات سحب آلية لمسافة محدودة في زمن محدد يتم فيه ما يمكن أن نسميه تخمر الخليط وتصلبه ٠٠ ثم يتم تسلوية سلطح الصبة بواسطة ماكينات قشط آلية بعدها تفقح جوانب القالب ليتم تقطيعه بواسطة ماكينات خاصة الى المقاسات المطلوبة طبقائلا حتياجات المطلوبة ، وبعد التقطيع تغلق جوانب القالب بعناية ويتم تستيف القوالب على عربات خاصسة أخسرى بواسطة ونش كهربائي علوى تمهيدا لدخولها الاوتوكلاثات بعناية ويتم التفاعل التام بين مكونات الطوب الخفيف الكتسب صلابته النهائية في وقت قصير نسبيا تحت تأثير حرارة البخاف الذي يسلط عليه لمدة ستة عشر ساعة ٠٠وبعد ذلك يخرج الطوب الخفيف من الاتوكلاثات جافا صلبا لكى يلبى الطلب بعد أقل من ٢٤ ساعة ٠


#### الأبعساد:

#### الكثافة الكلية:

الكثافة الكلية للقوالب التي تنتج حاليا ١٠٠٠ كجم/م والتجاوز + ٥٠ كجم/م ٠٠

#### مقاومة الضغط:

لا يقل متوسط مقاومة الضغط عن ٥٠ كجم/سم · · ط عتة وذن حائل مساند الازم.



« مواصفات وطريقة قياس أعمال المبائي »

١ ـ تستخدم مونة الأسمنت كمادة لاصقة بين الطوبالاقامة المباني ، ويجب أن تكون المونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل في الحسوائط المسمنت للمتر المكعب رمل في الحسوائط سمك ١٠ سم ١٠

وفى حالة استعمال الطوب المفرغ تعمل بسيقالات الأبواب والشبابيك والفتحات بالطوب المصمت وهكذا تكون حوائط دورات المياه وقواطيعها وكذلك ثلاثة مداميك فوق وتحت البلاطات المسلحة من الطوب المصمت في جميع الحالات •

٢ ــ يغمر الطوب بالماء قبل الاستعمال ويجب رش المبانى رشا جيدا مرتين فى اليوم لمدة لا تقل عن ثمانية السلم .

" - ويجب أن ترتفع حوائط المبنى بانتظام بحيث لا يزيد ارتفاع أى جزء عن الآخر بأكثر من متر ونصف في أى وقت وينتهى آخر مدماك في منسوب بطنيات الميدات وبلاطات الاسقف والاعتاب وتستعمل أجزاء الطوب حسب أصول الصناعة ويراعى تفريغ لحامات المبانى في الأوجه التي سيتم بياضها بعمق حوالي ١/٧ لا سم أولا بأول •

٤ - تقاس جميع المبانى بالطوب هندسيا وتكون الفئة بالمتر المكعب للحوائط التي مقاسها اكثر من ٢٠ سم والمتر المسطح للحوائط التي تقل سمكها عن ذلك ، وتشمل فئات المباني بصفة عامة المهمات والآلات والصفايل والصنعية والوزن ٠٠ الخ ٠

#### اعمال المباني بالطوب

وفى حالة تعذر الحصول على طوب بالمقاس المطلوب المصرح باستعماله والتجاوز المسموح به يتعدى ٧ ملليمترا فى الطول و ٥ ملليمترا فى العرض ٠ وفى هذه الحالة تعدل مقاسات الخرسانة المسلحة بحيث تناسب مقاسات الطوب التى سيستعملها المقاول ٠

ويحاسب المقاول على كميات الخرسانة المسلحة المنفذة فعلا أو التي تناسب مقاسات الطوب « أيهما أقل ، •

كذلك يحاسب المقاول على كميات المبانى « بالمتر المكعب » المنفذة فعلا بمقاسات الطوب المصرح باستعمالها ٠ أما المبانى بالمتر في في المتحالة ١٠ أما المبانى بالمتر المسطح فان التصريح بالتجاوز لا يزيد عن ٥ مم من عرض الطوبة ولا يؤثر في فئتها بالعقد ٠

٥ ـ عند البناء يجب شد خيوط افقية لكل مدماكين على الأكثر لضمان استلام العرانيس افقية واستعمال ميزان خيط الشاغول كل ثلاثة مداميك على الأكثر لضمان استلام المبانى في مستوى رأسى واستعمال القدة الخشب التي لا يقل طولها عن ثلاثة أمتار في جميع الاتجاهات لضمان عدم بروز مدماك عن آخر لضمان عدم وجسود تربيات في البياض ٠

آ ـ المبانى تحت الطبقة العازلة: تحسب المبانى تحت الطبقة العازلة على حدة ويجب عمل لياسة من مونة المبانى على ظهر المبانى لتسويتها وتحت الطبقة العازلة ولا يقل سمك هذه اللياسة عن ٢ سم .

#### مبانى كسوة الواجهات:

تحسب جميع الكسوات للواجهات بالمتر المسطح سواء كانت طوب وردى أو قطع سلك أو خلافه ويجب أن تبنى هذه الكسوة على السيخ بمونة ٢٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وتملأ اللحامات بمونة ٢٠٠ ويشمل الثمن توريد أسياخ حديد بقطر ٢٠/٠٪ مجنشة من الجهتين وبطول لا يقل عن ١٥ سم وبعدد لا يقل عن ثمانية في المتر المسطح لربط التكسية بالحوائط ٠

#### معبدلات المسواد

ولمعرفة ما يمكن أن تبنيه ألف طوبة للمتر المكعب مبانى قمن المعلوم أن هناك مدماك آدية ومدماك شناوى واذا كانت سمك المونة  $1 \times 10 \times 10$  المنت عطى مبانى فى حالة استعمال الطوبة مقاس  $1 \times 10 \times 10 \times 10$  كالآتى :

« جسدول يبين استهلاك الطوب والرمل والاسمنت للمباني علما بأن المونة المحسوبة على أساس ٣٠٠ كجم للمتر الكعب رمل للمبائي بالمتر الكعسب » « ٣٥٠ كجم أسمئت للمتر المكعي رمل للمبائي بالمتر المسطح مضافا اليها نسبة الهالك قرين كل بنسد »

وبوستين مالك مونة ۲۰٪ مالك طوب ۱۷٪	3×04×04 3×04×04	1 1	77	[ ]		1 1	11000	
طوب مفرغ حجر خفاف ا	3×·1×·1 3×01×·1	1	14	<b>I</b> I	٠,٠٠٠		م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	
طوب مفرغ کسر حجر ( حجریت ) مالك مونة ۲۰٪ مالك طوب ۷۷٪	11×11×11	XXX	77	ر م د	٠.١٤	0	٥٠	
طوب مفرغ اسمنت مالك مونة ٢٠٪ مالك طوب ٧٪	17×17×70	777		۱۷۰ر	٠١٢.	9	٥ر٤	من ۱۲٪ الی ۱۴٪
بيون مالك المونة ١٠٪ مالك الطوب ٢٪	>			ر				
طوب ر <b>ملی</b> اینیار	1×14×40	101 113	° 23	ر ۲۰۶	٠,٠٠	<del>,</del> %	< >	X/X
9	۵۵×۱۱×۲۲	040	0.1	۸۲۱۸	3۲۰ر	10	>	ارجة (ج) ٢٢/
أحمر قطع سلك «اك المنة ١٥٪	OXXXIXL	113	۸٥	۰٥٢ر	ه ۲۰ر	<b>∀</b> °	>	
	۱۰ × ۱۰ × ۱۰ × ۱۰ × ۱۰ × ۱۰ × ۱۰ × ۱۰ ×	300	17.5	۲۵۲ی	U. Y.	<u>ځ</u> :	> >	
هالك الطوب ٥٪	OJOX 11XYT	? 11	2 <del>7</del>	ر ۲۲۸	٠,٠	4 4	عر ح	
او ۶ مسمان مالك الموتة ۲۰٪	> × 17 × 70	40 A	~ c	۶۲۲ن ۱۲۲۶	し・イ・ イ・	<b>6</b> 5	< >	درچه ۲۱٪
أحمر نصف سفرة	OXXXXX	11.3	· ^	٠٥٧٠	٥٧٠ر	م کر د	7.	درجة ٧٧٪
يوع الطوب	مفاس الطوب	م؟ طوية أو أكثر	م ١/١ طوية	مَ طُوبة أو أكثر	م طوية أو أكثر	للمتر الكعب	للمتر المسطح مباني	للطوية
- <u> </u>		عدد الطوب	عدد الطوب اللازم للمبانى	مكعب المونة اللازمة للمبانى		الأسمنت اللا	رم با <del>لكيلوجرام</del>	الأسمنت اللازم بالكيلوجرام نسية الامتصاص
-								

#### اعمال المبائي بالطوب

#### معدلات العمالة للمبانى بالطوب:

يلزم فرقة من العمال لانتاج ٦ م مباني أو ٤٠ م

فى اليوم للمبانى العادية وهم : عدد نوعية العسسامل

عدد نوعیه العـــ ۲ بنــــاء

٢ دباش لترحيل الطوب

٢ موان لتجهيز المونة وهزها ونقلها للمبانى

١ صبى للتملية ولتفريغ العرانيس
 ١/٤ حشاب لعمل الصفايل

المان المان

عن ٣ م ارتفاع مبانى عادية ومكمولة :

يضاف لفرقة المباني العادية عدد ١ بناء لعمل الكحلة

لانتاج ٦ م مبانى أو ٤٠ م٠ مبانى واجهات على السيخ بالكحلة :

معدل العمالة من قرقة من العمال كالآتى :

عدد نوعية العـــامل ٢ بناء ممتان ٢ ٢/٢ دباش

ا موان ورمال

" ومعدل انتاج هذه الفرقة ٣ مّ في المتوسط يوميا او ١٥ م يوميا ٠

۱۱ م يوميا . « أعمال الباني بالصجـر »

مواصفات أحجار البناء:


يجب أن تكون الأحجار المستعملة في البناء بجميع أنواعها من الصنف الصلب الخالى من التسويس والبقع الطريه والعروق الطفلية والمواد العضوية ومن المصاجر التي تحددها البنود في المقايسة الا أنه في حالة عدم النص على محاجر في المقايسات كالمعتاد في ج٠٩٠٥٠ أن يؤتي الدبش والثلاثات وحجر النحت من مناطق القساهرة ومحافظات الوجه البحدرى والجيزة وذلك من محاجر أثر النبي وبطن البقرة وطرة ولمنطقة الاسكندرية من محاجر المكس ولمحافظة الفيوم ولمحافظتي بني سويف والمنيا من محاجر المعيورة بمحافظة المعروط وجرجا وقنا من محاجر العيسوية بمحافظة أسيوط وجرجا وقنا من محاجر العيسوية بمحافظة جرجا ولمحافظة أسيوان من محاجر المعرون والخطارة والخطارة والخطارة والمحافظة المحافظة المعاون والخطارة والمحافظة المعروض والمحافظة المعرون والخطارة والمحافظة العروض والمحافظة المعرون والخطارة والمحافظة المعروض والمحافظة المعروض والخطارة والمحافظة المعروض والمحافظة المعرون والخطارة والمحافظة المعروض والمحافظة المحافظة المعروض والمحافظة المعروض والمحافظة المحافظة المعروض والمحافظة المعروض والمعروض والمحافظة المعروض والمعروض والمعروض والمعروض والمحافظة المعروض والمعروض والمعروض

مواصفات البناء بأحجار:

ا ـ تبنى مبانى الدبش من احجار صلبة خالية من كالبقع والعروق الطفلية والطرية ويجب تقديم عينة منها الملاعتماد قبل استعمالها وتبنى فى مداميك بارتفاع نحص كا سم مقطوعة الحل فى الوجه والظهر ويجب استعدال كاوجه الدبش وجعله قائم الزوايا بقصدر الامكان مع مله الفراغات فى سمك الحائط بقطع كسر الحجر والمونة مع مله المواظبة بالدق الخفيف عليها

۲ ـ يرش الدبش بالماء جيدا قبل بنائه ويجب رش المبانى جيدا مرتين فى اليوم لمدة لا تقل عن خمسة ايام ٣
 ٣ ـ فى حالة البناء بالدبش يجب أن تبنى النواصى والاكتاف والزوايا الداخلة والخارجة وجوائب الفتصات

والأكتاف والزوايا الداخلة والخارجة وجوانب الفتصات والشبابيك والأبواب بمداميك افقية من احجار الثلاثات أو الدستور اذا كان البناء ظاهر أو بالطوب الأحمر ضرب



السفرة أذا كانت مبانى الدبش ستغطى بالبياض كما يجب أن يبنى مدماك تسسوية أما من حجر ثلاثات أو مداميك بالطوب الأحمر ضرب السفرة أو تستبدل المداميك بميدة من الخرسانة المسلحة بارتفاع ١٥ سم فى كل أرتفاع مترين من حائط الدبش ويجب أن يراعى أيضا أن يكون البنساء مربوط الوجه والظهر أى أن لحاماته الراسية فى وجب الحائط وفى سمك المائط غير مستمرة بل مرحلة فى كل مدماك عن المدماك السابق له وأن تبنى الأحجسار على مراقدها الطبيعية وترش رشسا غزيرا بالمساء قبل بناؤها وتبنى بمونة بنسبة ٢٠٠ كجم أسمنت على متر مكعب رمل وذلك فى الحالات التى سيصير فيها بياض الحوائط المبنية بالحجر ٠

#### طريقة المقاس:

تقاس جميع مبائى الدبش هندسيا ويكون الفلة بالمتر المكعب ويشتمل المهمات والآلات والصنعيات والصقالات والمونة •

معدلات الدبش والمونة اللازمة للمتر المكعب من الدبش والمونة والأسمنت على اساس ٣٠٠ كجم اسمنت/م رمل:

كمية الأسمنت	كمية المونة م"	كمية الحجر م"	نوع المبانى
۹۹ کجم	۳۳ر	٥٢٥ -	دبش مروم
۹۹ کجم	۳۳ر	٥٣٠١	دســــتور
۹۹ کچم	۳۳ږ	٠٤٠ إ	دبش مقلب أ

يلزم فرقة من العمال لانتاج ٨ م مبانى دبش مقلب فى اليوم :

عدد نوعیة العامل ۲ بنـــاء ۱ حجـان

ا دباش لترحيل الدبش موان لتجهيز المواتى موان لتجهيز المواتى وهزها ونقلها للمواتى

صبى للتملية والتفريغ

حسبب یضاف کا دباش ، لم موان لکل زیادة ۳ م ارتفاع ۰

مبائى الدبش المروم :

. الانتاج ٤ م مقلب يضاف لفرقة الدبش المقلب محسات ٠

مبائى الدبش الدستور:

يضاف لفرقة الدبش المقلب ٤ نصات وينتج ٣ م٣٠٠

أعمال المبائى بالطوب

٥ نصات ويخصم منها دباش ، ١ موان وتنتج هذه الفرقة ١٠ م ، أما عن المباني الطوب التي بالظهــر يرجع الى

#### مبانی کسوة دبش سمك ٥ سم :

ويحتسبب بالتر المسطح ويبنى على حسائط مبنى

معدلأت المبانى بالطوب الفرقة التى تعمل فى الدبش المقلب يضماف اليها علما بأن ۱۰ م يستهلكوا دبش مقداره ٥ر١ م ٠٠

#### « جدول ببین جهود الضغط لأنواع المباني - مع اعتبار مونة المباني ٣٠٠ كجم/م" رمل »

طوب اسمنت بمونة اسمنت	طوب رملی بمونة أسمنت	طوب مضغوط بمونة أسمنت	طوب قطع سلك بمونة أسمنت	طوب أحمر بمونة الجير	طوب أحمر بمونة أسمنت	دبش أملس أو جيرى بمونة الجير	دبش أملس بمونة أسمنت	دستور جیری بمونة أسمنت	دستور أملس بمونة أسمنت	جرانيت بمونة أسمنت	نوع المبانى
10	١٨	١٨	١٢	٥	٨	٤	٧	١٢	1.	٣٥	جهد الضغط کجم/سم

#### « جدول يبين جهد الضغط كجم/سم للأحجار والطوب »

طوب أحمر مضغوط ( ب )	طوب أحمر مضغوط ( 1 )	الطوب الأسمنتي	الطوب الرملى	طوب أحمر مضغوط	طوب أحمر قطع سلك		الحجر الجيرى (دبش)	الحجر الجيرى (حجر نعت)	الحجر الرملى	جرانيت	نوع الأحجار أو الطوب
70.	٤٠٠	۲۰۰	٨٠٠	700	١	۰۰	٥٠٠	1	۵۰۰	10	جهد الضغط كجم/سم٢

#### الطسوب الزجاجي

هذاك ثلاثة أنواع من الطوب الزجاجي :

(أ) البلاط الزجاجي ويختلف سمكه من ٥٠ بوصة الی ۲ بوصنة ۰

( ب ) القالب المجوف ويختلف عرض جوانبه من ٢ بوصة الى ٤ بوصة ·

(ج) الصندوق المفرغ من الزجاج ويختلف عرض جوانبه من ٤ بوصة الى ٨ بوصة ·

وقد صنع من هذه الأنواع الثلاث أشكال متباينة منها المربع والمستطيل والمستدير والدائرى كما صبت أسطح كل نوع منها على أشكال مخروطية متباينة وذلك اما في آحدى جهتى القالب أو على كلا الجهتين الداخلية منها والخارجية كما ترك سطح البعض الآخر منها الملسا •

يستخدم النوع الأول والشانى السالفي الذكر للاثارة فى الأسقف · كما يستخدم النوع الأول والثالث فى بناء الحوائط الخارجية والداخلية بمساحات كبيرة أو صغيرة حسب الأحوال مع امكان عمل فتحات لشبابيك زجاج او أبواب في هذه الحوائط •

#### طرق انشاء الحوائط بالطوب الزجاجي :

ويجدر بنا أن نراعى عند رغبتنا في البناء بالطوب الزجاجى مراعاة طرق انشائها واهم خواصها ملخصة في الآتي :

#### ١ ـ الأحمال وارتباطها بتمدد الرجاج :


يجب أن يراعى عند التصميم ويناء الطوب الزجاجي

## اً لع مدانشستس مهرد. " بالقطران 7.V C 3 الإظبق عازلة مسرالفايس فيطاع راسى عذالعة شكل

أن لا تتركز عليها أحمالا أخسرى غير أحمالها وأن تكون مفصولة (غير متلاصقة ) بقدر كاف من جميسع الجهات حتى يتسنى لها أن تتمدد في أي اتجاه كان فلا ينتج عن امتدادها أى ضغط على أطرافها أكثر من حمل يقدر بعشرة أرطال على البوصة المربعة (النظر شكل ١) ٠

#### ٣ ـ المواد التي توضع للتمدد :


يحاط الحلق المعدني الذي يضم الطوب الزجاجي في الحوائط الخارجية بمادة عازلة قابلة للضغط الى ٥٠٪ من حجمها الأصلى لحمل لا يتجاوز ٥٠ رطلا على البوص المربعة على أن لا تلبث هذه المادة أن تعود لحالتها الأصلية



مشكل ؟

لمرونتها بنسبة ٨٠٪ من الأصلى اذا ما انكمش الزجاج المستعمل أقل من 1/1 بوصة لما عساه أن يحصل من التواء المحيط بها وتكون هذه غالبا من أسماك لا تقل عن 1/2 بوصة ( ترخيم ) في الأسقف أو ما شاكل ذلك ( أنظر أشكال 2 ، الما أوصى يعملها خصيصا بغير ذلك ( أنظر شكل 2 ) 2 ، 3 ، 4 ، ٣ ـ جلساتُ الفتحات :


> يجب أن يراعى في عمل جلسات هـذه الفتحات أن يسمح لُلطُوب النَّرْجاَجِي بحرية انزلاق في حالة التمسدد والاتكماش ( انظر شكل ٣ ) ٠





شکل ۳


٤ - البناء بالطوب الزجاجي في داخل المبني:

يبنى الطوب الزجاجي في الحوائط الداخلية بنفس الطريقة التي يبنى بها في الحوائط الضارجية على أنه يجب استعمال اللباد السميك أو الغلين في مواضع الاتصد وحول اطارات الشبابيك أما في فواصل التمدد وفي رؤوس الحواجز ( القواطيع ) فيجب أن لا يكون سمك اللباد









٥ - المقاومة الجانبية:

تصمم الألواح الداخلية الزجاجية عسادة على ان تتحمل مقاومة على جوانبها بحمل موزع بانتظام لا يزيد اعمال المائي بالطوب

قدره عن ١٥ رطلا على القدم المسطح من مجموع مسطح اللوح المكشوف الا اذا كان المتصميم يستدعى أكثر من ذلك فيوصى بصنع طوب من المصنع خصيصا للتصميم المذكور ٢ - المسيساهات:

یجب أن یراعی عند البناء بالطوب الزجاجی أن تكون علی هیئة وحددات لا تزید احداها عن ۱۶ مترا للجزء الواحد أو أن لا یتعدی أحد أبعادها الكلیة عن ٦ متر طولدا .

#### ٧ - تقسيم الألواح تقسيما فرعيا:

يراعى فى الأماكن التى يحتاج فيها اظهار مساحات كبيرة من الطوب الزجاجى حسب المساحة المطلوبة وتقوى كالعادة بدعامات (سواسات) أفقية أو رأسية غير ظاهرة من الخارج مساوية فى أحمالها لنفس الأحمال التى يقسم بها التقسيم الأصلى عادة ·

## ٨ ـ التسليح :

يراعى أن النوع الثالث (ج) الذى سبق الكلام عنه يصنع منه صنفين ، صنف صنع ليسلح عند بنائه بأسياح من الحديد كما سيأتى ذكره والآخر يبنى ويثبت بالمونة فقط ، ويسلح الصنف الأول عادة بوضع سلكين معدنيين من أسلاك تختلف أحجامها يحسب نوع الطوب المستعمل موازية لبعضها بين الواحد والآخر مسافة قدرها ٢ بوصة ويوضعا في منتصف اللحامات الرأسية أو الاققية ، ويلزم لعدم تحرك هذه الأسلاك عن مواضعها التى تثبت فيها ربط أطرافها كهربائيا بواسطة اسلاك التسليح فتثبت بذلك في الماكنها المحددة ولا تتحرك من مواضعها .

#### ٩ ـ التجنيش :

يجب أن تكون أسلاك التسليح السابق شرحها في البند السابق مستمرة الى طرفى الطوب الزجاجى حيث يمكن تجنيشها فى الاكتاف اذا كانت هذه من البناء أو لحامها كهربائيا اذا كان الكادر المحيط بالزجاج معدنيا .

#### ١٠ \_ الحوائط المنحنية :

أما في حالة الحسوائط المنحنية الخارجية فيجب تسليحها بأسلاك من الصلب المجلفن غير موصولة من أسماك نموذجية على أن توضع بالتبادل في اللحامات الأفقية بمسافات لا تقل عن قدم واحد بين اطراف الأسياخ ·

۱۱ - المناعة ضد اختراق المياه:

تبنى القوالب الزجاجية على أن تقاوم تسرب الماء
من بين اللحامات أو من حول الأطراف ولذا فانه يجب أن
تملأ اللحامات جيدا بمونة لا يخترقها الماء مطلقا بسبب
هطول الأمطار ولا يؤثر هذا الهطول على المونة الداخلية
اذا كانت ممزوجة مزجا جيدا وكانت جمياع اللحامات
مكحولة جيدا وبذلك لا يتسرب الماء بداخل الحوائط على
انه يراعى عند استعمال المونة أن لا تكون لينة •

#### ١٢ ـ أهمية ملء اللحامات والتأكد من ذلك:

ان أهمية ملء اللحامات جيدا بالمونة لمن الضرورة القصوى ويجعل الاعتناء بها أمرا واجبا ، وللتأكد من ذلك فقد صنع طرف الطوب شفافا ليسمح برؤية المونة بعد وضعها للتأكد من ملء اللحامات .

١٣ ـ استعمال المادة العازلة من مونة السمنت :
 فى أحوال خاصة تكفى مونة السمنت كمادة عازلة

ادا ما تراءى للمهندس انه لا يستلزم استعمال مادة أخرى عازلة للماء لعدم الاحتياج الى ذلك مثلا •

#### ١٤ \_ الفتحات ومنافذ البياه :

عند بناء أطراف المبنى يجب بقدر الامكان تجنب عمل مجرى المياه كالمزاريب ·

#### ١٥ ـ البيــاض :

جميع أطراف قرالب الزجاج الداخلية والخارجية تعمل فيه فراغ لملئه بالبياض ويتساوى هذا القراغ في عمقه مع اتساعه ويملا هذا القراغ بمونة بالوان مختلفة حسب الطلب على أنه يجب التفتيش على هذه الأطراف جميعها والتأكد من نظافة الفراغات وخلوها من المونة المتساقطة أو المواد الغريبة قبل ملئها بالبياض ويجب ملئها ملئا تاما بالبياض وعلى أن تكون جميع الأسطح ملساء مستوية والمبياض وعلى أن تكون جميع الأسطح ملساء مستوية والمساء مستوية

#### ١٦ ـ كيفية البناء :

عند بناء حائط بقوالب الطوب الزجاجى يراعى انها تبنى على هيئة مداميك ويجب التأكد من أن تكون جميع اللحامات الرأسية منها والأفقية على استقامة واحدة وأن تكون الرأسية منها حافظة على وضعها حسب ميزان الخيط وأن لا يكون بها أى ميل يتعدى 1/ بوصة لكل ١٠ أقدام رأسية ٠

#### ١٧ ــ الانتهاء من العمل :

بعد الانتهاء من العمل الميومى وقبل جفاف المونة أو ترك المبنى يجب الاعتناء بتنظيف الطوب من المونة المتساقطة وكحل جميع اللحامات جيدا ·

#### ١٨ \_ مكونات المونة:

تستعمل المونة اللازمة للطوب الزجاجي من السمنت الأبيض بنسبة جزء جير + ٤ أجزاء رمل أبيض + ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب من الخلطة على أن تقاس هذه الأجزاء بعبوة جافة قبل خلطها •

#### ١٩ \_ السمنت:

يجب أن يكون المسمنت المستعمل من نوع جيد وكذلك المسمنت المستعمل كمادة عازلة كما يجب أن يكون الجير المستعمل من ناتج الحجر الجيرى المحروق ومطفى جيدا ولا يجوز استعماله بعد الطفى الا بعد مضى أسبوع على الاقل على أن يكون خاليا من المزلط والصوفان وأن يكون مهزوزا جيدا •

ويجب أن يكون الرمل المستعمل نظيفا متجانسا حاد الطرف خاليا من المواد الغريبة والأتربة والأملاح والطفل وأن يمر من مهزة سعة عيونها ٢ ملليمتر ٠

#### ٢٠ ـ المونة الملونة :

تجهز بخلطها جيدا بواسطة اضافة مقدار من الماء قدره ١٠ جالونات لكل شيكارة واحدة من السمنت باللون المطلوب على أن يجب أن لا يمزج من المونة بأكثر مما يفي لاستعماله في نصف ساعة ويجب عدم استعمال المونة المتساقطة ثانية ، وقد يستفاد منه في الآتي :

(أ) جمال في الشكل وفضامة غير عادية في المنظر وبساطة في الوضع والتصميم جمعها الطوب الزجاجي في استعماله وها هو ذا في احدى مناقعه العديدة كما هو مبين بأشكال يفضل في داخلية المصال التجارية والمكاتب العمومية كقراطيع ينفذ منها الضوء مع استقلال كل حجرة .

عن مثيلتها وكذا تمشيه مع أثناث الغرف ، ويظهر مزاياه . بوضوح عند استعماله كشباك .

(ب) مانع للضوضاء والأوسساخ والهواء المشبع بدخان المصانع من التسرب الى داخسل المنسائل بالمدن المحديثة كحل للمشكلات الجسيمة التى تقف حجر عثرة في وجه المهندس عند تصميمه المبنى ، فما ظهر استعمال الطوب الزجاجي في عالم البناء حتى جاء بما يتطلع اليه المهندس متمما لمسا يرجوه للوصول الى رغباته من عنل للضوضاء مع تخلله للضوء أو عزله للحرارة مع ايجاد الكبر كمية ممكنة من الضوء في بناء المصانع .

(ج) وهناك عدة أمثلة موجودة بالقاهرة في المبانى القديمة والحديثة تتمتع بهذه الخاصيات السابقة ، ويجب التدقيق في الرسومات التفصيلية لجميع النهايات والأوضاع عند نهاية الفتحات والجلسات للشبابيك وخلافه ٠

#### بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب زجاجي حسبب المواصفات التالية:

۱ - الطوب الزجاجى المطلوب استعماله يكون من النوع المفرغ المخلفل هواؤه جزئيا ومصنوع من الزجاج النقى عديم اللسون مقساس ۲۰ × ۲۰ × ۲۰ سم او ٢٤ × ۲۰ × ۸ سم تقريبا حسب الطلب ، ويصنع الطوب من الزجاج ويتكون من نصفين متلاصقين تحت ضغط عال وحرارة مرتفعة وتكون أحرف الطوب منتظمة قائمة الزوايا والأسطح الجانبية مقعرة لتكون تعشييقه بين الطوب ويعضيه ،

٢ - تربط مبانى الطحوب الزجاجى فى الحدائط المجاورة بواسمحة سلكين من الصديد المجلفن رقم (١٠) والمسافة بينهما حوالى ٥ سم ، وتحفظ هذه المسافة بواسطة اسلاك عرضية كل ٢٥ سم وملحومة بالكهرياء جيدا ويوضع هذا الرباط على سطح الطوب وبين المونة كل ٤ مداميك من الحائط ، ويربط هذا الرباط فى الحوائط المجاورة بطول حوالى ١٥ سم ٠

٣ ـ تدمن الحوائط المجاورة من الجهات الأربعة وجه واحد بمحلول البيتومين الساخن قبل الشروع في بناء الموب الرجاجي .

عرا المونة المستعملة في بناء الطوب الزجاجي تكون بنسبة جازء واحد جين واربعة أجزاء رمل أبيض نظيف (جباسي ) من اضافة ٣٥٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب من الخلطة ويكون البناء على السلك بحيث تكون العراميس منتظمة في الاتجاء الأفقى والراسي ولا تزيد عن ٦ مم ٠

ه \_ فى الحوائط التى تزينا مساحتها عن ١٣ م او يزيد ارتفساع مداميكها أو عرضها عن ٢ متر ، يجب أن يقسم الحائط بواسطة مجارى وزوايا الومنيوم حسب المبين بالرسومات ، والفئة تشمل الطوب الزجاجى والمجارى والزوايا الألومنيوم للتقسيم مع كل ما يلزمها من مسوله وقطع حسب أصول الصناعة مع الدهان وجهين سلاقون وثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب أو ثلاثة أوجه ببوية مانعة للصدا .

#### معدلات المواد للطوب الزجاجي:

المونة مكونة من جزء جين واربعة اجزاء رمسل مع يجب كتابة كل بالضافة ٣٥٠ كجم اسمنت لكل مثر مكمب من الخلطة ، أو المواد أو الأبعاد .

وهـنه الأجزاء تقـريبا تعطى مونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسـمنت : صندوق عجينة جير ٥٠  $\times$  ٥٠  $\times$  ٣٠ سم  $^{\circ}$  ، ٥٠ مل ٠

من المعدلات السابقة يحتاج المتر المسطح:

رمـــل = ٢٠٠٠ر م / م٢ المعدلات المسطح :

الســمنت = ١٠ كجم / م٢ المعدلات المسطح :

أسلاك لطول ٢٥ م/ط سلك حسب التخانة المطلوبة يراعى ما يستحقه كل م٢ حديد ولباد والاسبستوس اللازم لتقفيل الفتحات حسب الرسومات الموضحة وهذا لا يمكن تقديره الاحسب الرسومات وأبعاد الفتحات معدلات العمالة:

بناء ممتاز + مساعد + عامل متمرن + عامل مونة ينتجون ١٠ م في اليوم •

## والأمثلة التالية تبين طريقة التبويب ووصف مختصر لكل بند على حدة :

بند (۱): بالمتر المكعب: مبانى بالطوب الأحمر الذى ينطبق عليه مواصفات الطوب الأحمر مسلسل (۱) بعرض ٢٠ سم تحت الطبقة المازلة بمونة مكونة من ٢٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رميل مع تسوية ظهر المبانى بمونة للبانى لوضع الطبقة العازلة للرطوبة ٠

بند (٢): بالمتر المكعب: مبانى بالطوب الأحمر بمونة مثل بند (١) ولكن أعلى الطبقة العازلة ·

بند (٣) : بالمتر المسطح : مبانى بالطوب الأحمسر بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل ولكن أعلا من الطبقة المازلة ٠

بند (3) : بالتر المسطح : تورید وعمال تکسیة الحوائط بطوب رملی وردی رقم ۱۹۵ المواجهات بسمك نصف طویة تبنی علی السیخ بمونة اسمنت ورمل بنسبة ۲۰۰ کجم اسمنت المتر المکعب رمل وتکحل لحاماته بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ۲۰۰ ویشمل الثمن تورید وتثبیت اسیاخ من حدید قطر ۲۰٫۰ ( خمسة علی سنة عشر ) مجنشة من الجهتین وبطول ۱۰ سم وعدد ثمانیة فی المتر المسطح لربط التکسیة بالحوائط والثمن یشمل ایضا النصف طویة التی تبنی فی الظهر بالطوب الاحمر کالبند السابق و السابق و السابق المسابق المسابق المسابق المسابق التحدید التحدید المسابق المسابق التحدید المسابق التحدید المسابق التحدید المسابق التحدید المسابق المسابق

بند (°) : بالمتر المكعب : ثوريد وعمل مباني بالطوب الأبيض الرملى مقاس  $7 \times 17 \times 7$  سم ومونة مكونة من  $7 \times 7 \times 7$  سم ومونة مكونة مكونة المعب رمل والفئة محمل عليها كحل اللحامات بمونة الاسمنت والرمل بنفس مونة المبانى التامة مما جميعه حسب أصول الصناعة  $7 \times 7 \times 7$ 

بند (١) : الطوب الرجاجي بالمتر المسطح ، والطوب النبيء المثبت بالمتر المسطح والمتر المكعب ، والطوب الطفلي بالمتر المسطح والمتر المكعب ، والطوب الخفساف بالمتر المسطح .

وعلى العموم ، اذا كان سمك الحائط ٢٥ سم فاكثر يقاس بالمتر المكعب ، وإذا كان الطوب سنمك ١٢ سم فاقل يقاس بالمتر المسطح •

#### ملحب وظة:

يجب كتابة كل بند على حدة اذا اختلف ثوع التنفيذ ال المواد ال الأبعاد .



# أعال الطبقات العازلة

#### الطبقات العازلة للرطوبة والحرارة والصوت

### ( أ ) الطبقات العازلة للرطوبة

#### مقــــدمة :

لا بد من الالمام التام بمواد العزل وطرق استخدامها ليتمكن المهندس الذي يصمم عمليات البناء أو المسرف على تنفيذها من القيام بواجبه في اختيسار أنسب هذه المسواد .

فانه من المعروف انه لا يمكن اسمستخدام كل مواد العزل لأى غرض من أغراض البناء وانما تختص كل مادة عازلة بحالة أو بحالات بداتها •

لهذا فان مواد المرزل تختان بحسب خصائصها لعمليات العزل المختلفة التى سنشير اليها فيما بعد حتى نتجنب اختيار الموان التى ينتج عن استعمالها أخطار المبانى يمكن تجنبها وأهم هذه الخصائص من الناحية الفيزيائية ما يتعلق بنفاذية الماء والتحمل الكيميائى الكافى لظروف التعرض .

#### اولا : العزل بطريقة المواد البيتومينية على الساخن ١ \_ مواد العزل البيتومينية :

تتكون مواد العزل البيتومينية اما من البيتومين أو من زفت القطران ، وتتشابه المادتان في لونهما الذي يتراوح بين الآسود والبني وفي القوام الذي قد يكون بهيئة العجين أو في حالة السيولة وكذلك في خاصيتهما للصق وعدم قابليتهما للذوبان في الماء · ويلاحظ أن كلا من الشكلين يقوم بدور هام في تكنولوجيا العزل بالنظر الى قدرتهما في مقاومة التأثيرات الجوية والكيماوية ·

#### (١) المسواد الخام:

#### ١ \_ البيتومين:

وهو من المواد اللاصقة التي تتكون من مزيج من المهيدروكربونات الطبيعية ويتراوح البيتومين في قوامه بين الصلابة وشبه الصلابة وينتج هذا المزيج بتقطير زيوت البترول التي يتبقى عنها البيتومين وهو قابل للذوبان في كبريتور الكربون ، ولا يستخدم من أنواع البيتومين في أغسراض العسزل الا ما يقل محتسواه من البرافينات ( الشمعيات ) عن ٢٪ ( أثنان في المائة ) .

## ٢ ـ البيتومين المنفوخ ( المؤكسد ) :

Applier mittigkin tentraknisten din descripten descripten der antenden bestehrt eine kommunikation bei descripten der antende mit ander angeste descripten der ander angeste descripten der ander angeste descripten der angeste descripten descript

يمكن خفض نسببة الهيدروجين الى الكربون فى البيتومين المصهور وانقاص الزيوت السائلة التى يحتويها بنفخ الهواء فيه مما يزيد من ليونته وقابليته للشد والثني ٠

#### ٣ - البيتومين الصلب ( الناشف ) :

ويتكون بتقطير البيتومين تحت ضغط تفريغي عالى (vacume distillation) لطرد الزيوت الثقلية المختلطة به فيتحول الى حالة الصلابة ويستخدم لذلك عند وجود أحمال ميكانيكية عالية ودرجات حرارة منخفضة في نفس الوقت ويستبعد لهذا السبب استخدامه لعزل المنشآت العادية •

#### ٤٠ - البيتومين الطرى ( المفلوط ) :

ويتكون هذا النوع من بيتومين متوسسط الليونة مخلوط باضافات من زيوت قطران الفحم أو مقطرات بترولية مما ينقص من لزوجته ويستخدم في رصف الشوارع وليس كمادة عازلة للرشح ونفاذ المياه •

#### ٥ ـ محاليل بيتومينية:

وهي محاليلُ البيتُومين في مذيبات عضوية كينزين السيارات والكيروسين ·

#### ٦ \_ معلقات بيتومينية :

وهى معلقات للبيتومين تنتج من تفتيته تفتيتا زائدا فى المساء وفى وجود عوامل مساعدة ( معلقات ) وعند استخدام هذا النوع فى اعمال البناء ينفصل فيه الماء عن البيتومين • فبينما يتطاير الأول تتجمع حبيبات البيتومين معا • ومن المعتاد تقسيم هذه المعلقات الى معلقات ثابتة أو متوسطة الثبات أو منخفضة الثبات حسب سرعة انكسارها اى تبعا لمسرعة انفصال البيتومين عن الماء •

#### ٧ \_ الأسفلت :

وهو الاسهم العام لمضاليط البيتومين المعدني الما وهو من المهواد اللاصقة التي تتكون من مزيج من المخاليط الطبيعية فانها تعرف باسم الاسفلت الطبيعي .

#### ٨ \_ الأسفلت الطبيعي :

ويتكون من مزيج من البيتومين ومواد معددية يتم التصادها على مر الزمن واشهرها الأسفلت الطبيعى الموجود في ترينيداد ، وهو خليط من ٥٥ جزء من البيتومين ، ٥٥ جزء من رماد بركاني ، كما يوجد نوع آخر على شكل حجر

#### أعمال الطبقات العازلة \_\_\_\_\_

جيرى مشبع بنحو ٥: ٦٪ من الأسلفت ويلزم طحن هذا النوع قبل استخدامه وذلك بعد خلطه بمزيد من البيتومين ، ويستخدم أسحفلت ترينيداد الطبيعى فى انتصاح معاجين الاسفلت وغيرها من مواد العزل ٠

#### ٩ ـ معاجين الأسفلت:

وهى مخاليط من مطحون الأسفلت الطبيعى ومسحوق الحجر الجيرى والبيتومين مما يحضر على نطاق كبير . أما أذا أسستخدم خام الأسفلت الطبيعى فيعرف المفلوط بمعجون الأسفلت الطبيعى . وهنساك من هذه الانواع المستخدمة في أغراض العزل ما يحتوى منها على ١٦٪ من البيتومين وما يحتوى منها على ٢٢٪ منه .

#### ١٠ \_ القط\_\_ران:

وهو ما يحصل عليه من التقطير الاتلافى للخشبب واللجنيت والفحسم الحجرى ويعض الطفسلة الحاوية للبيتومين ، ويسمى القطران عادة باسم المحسدر الذى يحصل عليه منه ، ويعتبر قطران الفحم منتجا ثانويا لانتاج الفحم الحجرى ،

#### ١١ ـ القطران المقطر:

وينتج من تقطير زيت قطران الفحم الحجرى بعد تسخينه الى حرارة تضمن التخلص من الزيوت والمقطرات التى تغلى وتتبخر في أول الأمر بحيث يكفى المتبقى منه لضبط خصائص القطران حسب المطلوب •

#### ۱۲ سـ قطران فحم مجهز :

ويشير الى خلائط قطران الفحم الحجرى والزفت وبعض زيوت القطران بنسبة معينة وخالية من الماء ·

#### ١٣ - رفت قطران القصم:

وهو مادة سوداء تتراوح بين حالة الصلابة والعجين ويتكون من بقايا تقطير قطران الفحم وهي قابلة للانصهار ولها خاصية القدرة على الربط وتزداد صلابة الزفت كلما تقدمت عملية التقطير المشار اليها وكلما ازدادت كمية الزيوت المفصولة عنها ، ويمكن معرفة انواع الزفت تبعا لدرجة الليونة التي يمكن تحديدها بجهاز الكرة والحلقة وهي :

زفت طرى : وتتراوح درجة الليونة الخاصة به بين ٥٠ ـ ٥٠٠ تقريبا ٠

رفت متوسط ( زفت الطوب ) : وتتراوح درجسة الليونة الخاصة به بين ٧٥ - ٩٠ ولا يستخدم في اعمال العزل ضد الرشح ونفاذ المياه الا النوع الأول · ويستبعد منها أنواع الزفت الأخرى المستخدمة في رصف الشوارع ·

#### ١٤ - زفت قطران القصم الخاص :

وهو نوع خاص من الزفت الطـــرى يحصـــل عليه بمعالجة النوع المعتاد لرفع لدونته الى درجة عالية ٠

#### ١٥ - محاليل الزفت الطرى والزفت الخاص:

وهى محاليل لزفت قطران الفحم الطرى العادى والخاص في مذيبات عضوية ·

#### ١٦ ـ معلقات زفت قطران القصم :

وهى معلقات من الزفت الطرى لقطران الفحم بعد تفتيته تفتيتا دقيقا في الماء بمواد كيميائية خاصة •

#### ١٧ \_ مواد مالئــة:

وهى اما اضافات معسدنية مطحونة لدرجة نعومة عالية كمطحون الاردواز أو مطحون الاسبستوس أو اليافه ويمكن استخدامها منفردة أو بعد مزجها •

#### (ب) حواص المواد البيتومينية :

#### ١ ـ تأثير درجة الحرارة على المواد البيت ميتية :

لذلك يجب أن تتوفر فى هدده المواد خاصية « عدم السيولة » ( أو اللزوجة ) وكذا خاصية « عدم الليونة » عند ارتفاع درجة الحرارة • ويمكن تقييم هذه الخواص بتحديد ما يأتى :

#### درجة اللزوجة:

ويمكن تحديدها باستخدام الأجهزة القياسية المبنية على فكرة حفظ المسائل عند درجة حرارة معينة داخسا وعاء ثم قياس الزمن الذى تنساب فيه كمية معينة من السائل خلال فتحة محددة المقاس بأسفل الوعاء •

#### ر ـ درجة الليونة:

ويمكن تحديدها باستخدام جهاز الحلقة والكورة للقياس ، وفيه تحدد درجة الحرارة التى تمر عندها كرة قياسية خلال حلقة مملوءة بطبقة من السادة البيتومينية المطلوب اختبارها •

#### الغرز):

ويمكن تحديدها بقياس المسافة (باعشار ملليمترات) التى تخترقها ابرة تحت ظروف اختيارات قياسية خسلال العينة البيتومينية المختبرة • وفى العادة يجسرى هذا الاختبار عند ٢٥٠ م لمدة خمس ثوانى وتكون الابرة محملة بقدرة ١٠٠ جرام •

#### درجة التكسر :

ويعبر عنها بدرجة الحرارة التي تتكسر عندها عينة قياسية من المادة البيتومينية تحت الاختبار أو تظهر فيها تشريخات عند تعرضها لظروف قياسية ٠

#### مدى اللدونة:

ويعبر عنه بالفرق بين درجة الحسرارة الخاصتين بدرجة الليونة ودرجة التكسر · ويعتبر هذا الفرق مقياسا لمدى تأثير المادة البيتومينية في درجة الحرارة · أعمال الطبقات العازلة

ويبين الجدول التالى مدى اللدونة لعينات نموذجية من بعض أصناف المواد البيتومينية :

جدول رقم (١) مدى اللدونة لبعض أصناف المواد البيتومينية

<del></del>	
مدى اللدونة	المادة البيتومينية
۰۷۰ _ ۲۰	البيتومين العادى
۰۱۰۵ _ ۹۰	البيتومين المنفوخ المؤكسد
٠٤٠	زيت قطران الفحم الطرى
۰۷۰ _ ۲۰	زيت قطران الفحم الضاص

ويتضح من هذا الجدول أن زفت قطران الفحم الطرى أكثر تأثرا بدرجات الحرارة من زفت قطران الفحم الخاص والبيتومين ، بحيث انه يبدأ في الانصهار عند درجة حرارة أقل منه في حالة البيتومين ويتكسر عند درجات حرارة أعلى منه في حالة البيتومين .

وجدير بالذكر انه فى حالة المبانى التى لا تحسدت فيها تغيرات كبيرة فى درجة الحرارة ( مثل التصبيشات فى المناطق التى يصلها الماء الجوفى ) أو فى حالة المبانى التى عليها ضغط محدود من غطاء ردم بسيط ، فان هدذه الخاصية تصبح غير ذات أهمية ، وبذلك يستوى استخدام زفت القطران الخاص والمبيتومين .

ومن المكن رفسع درجسة اللزوجة لمسواد الربط البيتومينية باضافة مواد مالئة معدنية بدون أن يؤثر ذلك على درجة التكسر تأثيرا ظاهرا ٠

وفى حالة مواد الحشو البيتومينية التى لا تغطى عادة الا بطبقة عليها خفيفة ، يعزى احتمال تكون التفوق فيها الى مدى تحملها للثنى أكثر من احتمال تسيلها ، وبذلك يكون من المهم استخدام مادةذات درجسة تكسر منفضة .

#### ٢ - ثقادية المساء:

ويعتبر أى غشاء غير مسامى من مواد بيتومينية غير منفذ للماء • ومن المعروف أن المواد البيتومينية تقلما الماء وان كانت تمتص قليلا منه غير أن الكمية المتصلة منه لا قيمة لها عمليا •

#### ٣ ـ تحمل السوائل المصدئة :

من المعروف أن المسواد البيتومينية لا تتأثر كيميائيا الى درجة كبيرة ومن المعروف عمليا أن هذه المواد تقاوم تأثير الأحماض والمحاليل المحترية على أمللح الكالسيوم علما أن هذه المواد بالتركيزات المعتادة في الطبيعة ، ومع ذلك فان المسواد البيتومينية تذوب في بعض المذيبات المعضوية ومواد الوقود (كالبنزين والبترول وخلائطها) .

#### ع مقاومة التعفن والتأثيرات الحيوية :

من المعروف أن المواد البيتومينية تحمى من التعفن كما أن الزفت بتأثيره المطهر يؤدى الى الحماية ضد العفن ونمو الفطريات •

#### ٥ \_ تأثير الضوء والجو:

يمكن للمواد البيتومينية أن تتحال سطحيا بالتعرض المستمر التأثير الضوء والهواء الرطب ، ولكن المعتاد أن مثل هذه التأثيرات تقل في المباني الهندسية بما يقلل من - احتمالات التلف الذي يخشى منه .

#### ٦ \_ تأثير الإضافات:

من المعروف أن استخدام القطران والبيتومين معا في نفس الوقت يمكن أن ينتــج عنه تخفيض في درجـة انصهار البيتومين وتنقص قدرته على اللصق ، ومن ناحية أخرى فان مواد زفت القطران يمكن أن تصـبح هشة اذا ما أزبلت زيوتها .

ولذلك فانه من الواجب قصير استخدام خيامات متشابهة معا عند عملية عزل واحدة • ولا بد من الرجوع للاخصائيين في الحالات التي يتوفر فيها الشك في طبيعة هذه المواد •

#### (ج) لفات المواد الحاكمة البيتومينية:

تتميز الكتل البيتومينية بخاصية اندماج ممتسازة ومقاومة عالية للماء ، ولكن لها تحمل بسيط ضد الشد والثنى والقص ، ولذلك فانه من الممكن تحضير لفات من المواد الحاكمة البيتومينية بخلطها مع المواد المالئة بحيث يمكن الحصول على منتج له خواص حاكمة وفي نفس الوقت مقساومة أكبر للتأثيرات الميكانيكية ( مقاومة للشد والثنى والقص ) ، ومن المواد الملئة شسائعة الاستخدام المسواد المليقية العضوية والمواد الليفية غير العضوية والأشرطة الفلزية ،

#### ١ ـ المواد الليفية العضوية :

تشرب حاكمات الدعائم المسنوعة من الأليساف العضوية بواسطة مواد بيتومينية ، وذلك بغرض الحماية من التعفن ومنع الماء ، ومن هذه الدعائم ما يأتى :

#### - ألواح لباد صوف:

وتصنع من الخرق ونفايا المنسوجات والورق القديم بحيث تكون خالية من العقد ما أن أمكن أن يضاف اليها ألياف معدنية كصوف الصخور ، ويسمى اللباد الناتج في هذه الحالة بلباد صوف محتوى على ألياف معدنية •

#### - أنسجة الجيوت:

والجسوت الياف نباتية تأتى من شرق الهند وتشبه النياف الكتان والتيل ولكنه أرخص وتتميز بأنها أكثر صلابة كما أنها اكثر مرونة مما يجعلها مناسبة خصيصا لأحكام الدعائم •

#### - أنسجة الكتان والتيل والقطن:

وتستخدم هذه الأنسجة كمواد لتنعم انسجة الجسوت وكذلك في حالات خاصة كرقائق لمواد الاحكام •

#### أعمال الطيقات العازلة \_\_\_\_\_

#### ٢ - المواد الليفية غير العضوية:

اذا ما أحكمت الدعائم باستخدام أنسجة زجاجية صناعية فانه يكون لها ميزة عدم تفتيتها بالقارية مع الدعائم العضوية • ومع ذلك فانها تتأثر بفعل القلويات ( كالأسمنت والخرسانة ) ولذلك قانه يجب التكسية الكاملة لهذه الأنسجة بمواد بيتومينية •

#### ٣ ـ الأشرطة المعدنية:

ومن أمثلتها أشــرطة الألومنيوم غير المستوية ( ويستخدم منها نوع لا يقل سمكه عن ٢٠ مم عادة ) بحيث أن تعريجات هــذه الشرائط المعدنية تكسبها قابلية ولحسن تغطية المواضع غير المستوية في المباني •

#### ( د ) مواد الحشو البيتومينية الجاهزة :

#### ١ - كسوات حاكمة:

تحضر هده الكسسوات الحاكمة من أنواع من البيتومين وزفت القطران الطرى أو زفت قطران خاص ، ويمكن تسمية المنتج تبعا لخلطة الابتداء فيقال انها (كسوة بيتومينية ) أو (كسوة زفت قطران ) كما قد تعرف التكسية تبعا لمغرض الاستخدام وتكون التكسيات على البارد بهيئة محاليل لمواد بيتومينية في مذيبات عضوية أو بشكل معلقات بيتومينية •

أما التكسيات على الساخن فانها تتكون من نفس الخامات مع مواد مالئة بهيئة حبيبات ناعمة أو بدونها واذا استخدمنا هذه المواد المالئة فانها تسبب انتفان البيتومين ، كما أنها تتحميل فعيل الأحميال ولا تسبب انتفاخات بسهولة .

كما يمكن استخدام محاليل بيترمينية باضافة مذيبات عضوية خفيفة طيارة ( كالبنزين أو البترول ) •

وتتوقف اللزوجة على كمية ونوع المذيب المضاف، وتتصلب مواد التكسية هذه بتبخر مذيباتها، ولذلك فانه لا يجب استخدامها في الأحوال التي لا يحدث فيها تبخر

كما يمكن استخدام معلقات بيتومينية في الماء ، وفي هذه الحالة فان المواد البيتومينية تتخفف بالماء الذي تختلط به ميكانيكيا وبعد التبخر التدريجي للماء تتكون الطبقة الملتصفة .

#### ٢ ــ مواد مالئة مشرية : ١

ويستخدم لهذا العزل الواح من ورق لباد الصسوف والجوت والكتان والخيش والقطن أو الأليساف الزجاجية بعد اشرابها بزفت قطران الفحم الطرى أو البيتومين •

ويمكن \_ فى حالة المواد القابلة للتعفن \_ أن تشرب أولا بمواد مطهرة ثم بعواد بيتومينية • ويراعى بعد هذه المعاملة الا تكشف أية تشققات سطحية عن اجراء غير مشربة •

#### ٣ - مواد اضافية للاحكام:

#### عجائن بيتومينية مالئة :

وتتكون من خليط من البيتومين أو بياض القطيران الطرى بنسبة ٤٠ ــ ٧٠٪ مع مواد مالئة حسيب غرض الاستعمال ٠

#### - الاسمنت البيتوميني :

ويتكون من بيتومين بنسبة ۱۲٪ (أو بياض قطران الفحم الطرى بنسبة ۱۰٪) مع رمسل أو مسحوق أحجار غير قابلة للانتفاخ ٠

وتتميز هده المواد بأنه يمكن استخدامها جاهزة الصنع دون الحاجة للصهر قبل الاستخدام •

#### ( ه ) مواد حاكمة تخليقية من لدائن تلين بالصرارة :

۱ - ومن هـــده المـواد لفـات تصنع من البولى أيزوبرتيلين ومواد مالئة وتكون في العادة على هيئة لفات بعرض ۱ متر وسمك ۱ مر ١ - ٢ مم ٠

#### - الضنواص:

هذه المواد لا تنتفخ بتأثيرات الأحماض والقلويات كما أنها لا تمتص الماء ، ولا تسمح بنفاذه كما أنها شديدة التحمل ومقاومة لعوامل الصدا .

وتقاوم هذه المواد تأثير الحرارة ما بين ٥٠٠ م ٥٠ م حيث لا تصبح هشة الا عند نحو ٥٠٠ م كما أن لدونتها تزداد بالتسخين فيسهل تشكيلها كما أنها تلين عند ٥٠٠٠ م فيمكن لحامها تلقائيا ٠

ومن خواصها الأخسرى مرونتها الزائدة وقابليتها للتمدد كما أن لها نفس خواص العزل الكهربائية المعروفة عن المواد البيتومينية ·

#### ٢ ـ المواد المتلفة:

من المعروف أن بعض المواد مثل البنزين ومخاليط الوقود وزيت الديزل والبنزين والزيوت الدهنيسة ويعض منيسات الورنيش تسبب انتفاخا لمواد اللدائن الحرارية الصناعية ، كما تذيبها ببطء حتى تتلفها كلها وتحسترق مواد اللدائن مثل المطاط •

#### ٣ ... المواد اللاصقة:

تستخدم هذه المواد للصق وتثبيت ألواح اللدائن وهى تحتوى على البيتومين والمواد الصناعية الأخرى ، ويراعى ألا تزيد درجة حسرارة المواد اللاصقة عند الاستخدام على ١٦٠٠م .

#### 3 ـ شرائط والواح النحاس :

يتميز النحاس بانه من المواد الحاكمة عالية المقاومة حيث يقاوم التأثيرات الكيماوية ( القلويات ) التي قد تحدث أثناء الصناعة ، كما يقاوم تأثير الميام الجوفية حمضية التأثير •

... اهمال الطبقات العازلة

ويتأثر النحاس بالمياه والمخلفات المحتوية على النوشاد والكلور وماء البحسر كما يقساوم التيارات الكهربائية الشاردة الناشئة عن التيارات المتغيرة •

وتصنع الواح واشرطة التصناس بهيئة معرجة ويعرض ٢٠ سم وسمك ١ر٠ الى ٢ر٠ مم ومكسية بالبيتومين ولاحكام الوصلات بين الألواح فيستخدم النماس بهيئة الواح ناعمة سمك ٤ر مم ٠

#### 🖍 مواصفات عامة للطبقة العازلة البيتومينية :

تتلخص مواصفات الطبقة العازلة بتحديد المتطلبات التي يجب توفرها في الطبقات العسازلة ( البيتومينية ) المستخدمة في أغراض العزل ضد الرشيع والرطوبة ومياه الأمطار والمياه الجوفية وفي المنشآت بمختلف انواعها والمصانع والكباري والانفاق والأعمال الصناعية المختلفة •

وتختلف المواصدفات المطلوبة من المدواد العدازلة باختلف الأماكن التى سيتم عزلها وذلك الاختلاف ضغط المياه وطبيعة التربة والمبانى المقدامة عليها والأسس التى يقوم عليها التنفيذ يمكن تلخيصها كالآتى :

۱ ـ يجب أن تركب الطبقات العازلة البيتومينية على بياض أسمنت مكون من مونة الأسمنت والرمل مع كسر السوك وملء الزوايا ولف الأركان بالزجاجة قطر  $\Lambda$  مم

٢ ـ يجب أن تدهن طبقة البياض المذكورة بدهـان تحضيرى وليكن نيرول (ب) بمعـدل ٢٣ كجم/م لسد المسـام والمساعدة على التماسك بين الطبقـة المعازلة والخرسـانة وضمان سـلامة عملية اللصق باستخدام البيتومين المؤكسد ٠

ر ـ يتم لصق الطبقـات العازلة البيتومينية بحيث يكون هناك مسافة ركوب عند الجوانب لا تقل عن ١٠ سم ومسافة ركوب عند النهايات لا تقل عن ١٥ سم ٠

البيتومين المؤكسد المستخدم في اللصق يجب أن تكون حرارته عند الاستخدام ١٥٠٠ - ١٦٠٠ ٠

ره يجب أن يكون السطح الذي تلصق عليه الطبقات العازلة نظيفا وجافا تماما ويجب سحب مياه الرشح بأي طريقة حتى يتم التأكد من جفاف السطح الذي يوضع عليه الطبقة العازلة •


٦/١ ـ ان جميع الأعمال المعرضة لمياه الرشيح يجب تنفيذها فوق الطبقة العازلة ٠


٧ ـ يراعى أن تلصق المواد العازلة التى اساسها الخيش أو المعادن بالحوائط وذلك بطبقة مستمرة بارتفاع ٢٠ ـ ٣٠ سم ثم تغطى بالبياض أركان العزل من الداخل واذا كان العزل من الخارج يجب أن تبنى خلف الطبقة العازلة ١/٠ طوبة ٠

/ \_ في حالة استعمال طبقة عازلة من الأسمنت المخلوط بالرمل يجب أن تكون الخلطسة في حالة جيدة ومتجانسة ويجب أن يعمل طبقتين كل طبقة في أتجاه عكس الأخسري •

٩ ــ فى حالة استعمال البيتومين العسادى يسرى عليه جميع الشروط عاليه للطبقات العازلة ويجب وضسع المواصفات العسامة والأسس التطبيقية للصسق الطبقات العازلة •

والأشكال التالية تبين الرسومات التفصيلية والأعمال الهامة من الطبقات العازلة:





#### أنواع الطبقات العازلة:

١ \_ طبقة عازلة مكون أساسها من أسفلت ويكون المستعمل على هيئة أقراص الستعماله في أي غرض وتكون مركبة من مستحوق الحجر الجيرى والبيتومين النقى بنسبة ١٧٪ الى ١٧٪ ويجب أن يكون الأسفلت خالى من الزفت أو القطران أو أى مواد غريبة •

٢ - الدهان بالبيتومين واسساس البيتوم اللزج أو السائل ويجب أن يكون طبيعيا خاليا من الزفت أو القطران •

٣ - شرائح بيتومينية على أساس من الجوت مشبعة بیتومین عادی درجة لدونته من ٦٥ : ٨٠

٤ - شرائح بيتومينية على أساس من اللباد وتكون من شرائع اللباد المالع بمواد بيتومينية يجعلها غير منفذة بند (١) - (١) طبقة عازلة اسفلت : للمناه كلنا أو حزئنا

> ٥ - شرائح بيتومينية على أسماس من الأليساف الوجهين ا

٦ ـ شرائح بيتومينية على اسـاس من الألياف النباتية أو الحيوآنية وتكون من أساس قماش الجوت أو القطن أو الكتيان أو لب الخشب أو الشعر أو الصوف المشبعة والمكسية بالبيتومين من كلا الوجهين ع

٧ - شرائح بيتومينية على أساس من صفائح معدنية وتكون من اساس من الاسبستوس أو من الألومنيوم أو النحاس أو الرصاص المكسية بالبيتومين من وجه واحد أو كلا الوجهين علما بأن أساس كل من الأنواع بالبند ٣ ، ع ، ٥ ، ٢٠ له وزن وسمك يتلائم مع شروط استخدامه ، وسنبين استعمال كل نوع واستذدامه ومعدلات المواد والعمالة الخاصة به ٠

#### أنواع الطبقات العازلة البيتومينية ومعدلاتها

بالمتر المسطح : توريد وفرش طبقـة عـازلة افقيـة للأسساسات قوق قطاعات الحوائط بالمناسيب والسسمك الزجاجية وتكون من الياف زجاجية مرتبطة بمادة راتنجية الموضح بالرسومات ويركب من الأسفلت الطبيعي بنسبة ولا تحتاج لعملية تشبع وتكسى بالمادة البيتومينية من كلا ٦ أقرآص اسفلت ، ٧٠ كجم بيتومين ، ١/٠ م رمل حرش ويفرش اسفلت بعرض سمك الحائط فوق طبقة من اللياسة

... أعمال الطبقات العازلة

عن سمك الحائط بمقدار ١ سم للواجهة منعا من سقوط البياض ويستعمل هذا النوع من الطبقة العازلة في حالة الأرضيات التى لا تصل اليها مياه الرشح وتنفذ لحمساية الارضيات من رشــح مواسـير الصرف والتغذية فقط ولا يستعمل هذا النوع في البدرومات ، ويجب أن يوضع بين طبقتين من الخرسانة العادية ولا بد من عدم استعمال أى آلة حادة عند رمي الخرسانة العليا للمحافظة على الطبقة العازلة من التشريخ أو التكسير لأنها تصبح في هذه الحالة عديمة الفائدة ، وتنصح أن هذا النوع لا يستعمل الا في الحالتين السابق شرحهم •

#### معدلات المواد:

۱۳ قرص أسفلت

٧٥ كجم بيتومين

۷۰ر م کرمل حرش

هذه الخلطة تنتج ٥٥ م٢ سمك ٢ سم، ٦٥ م٢ سمك الوجه الأول ٠ الم ، ۹۰ م۲ سمك ۱ سم ٠

#### معدلات العمالة:

١ أسطى + ١ قاونجى + ١ قواريي

هذه الفرقة تنتج ٧٥ م٢ سمك ٢ سم ، ٨٥ م٢ سمك السم ، ۱۲۰ م۲ سمك ۱ سم •

#### بند (٢) - دهان وجهين بيتومين :

بالمتر المسطح : توريد ودهان وجهين بيتومين ساخن للحوائط وغيرها وتشمل تنظيف الحوائط وحكها بالفرشة السلك مثل الدهان وملء العرانيس جيدا بالبيتومين على أن يدهن أحد الوجهين في الاتجاه الرأسي والآخــــن في يلزم لكل م٢: الاتجاه الأفقى علما بأن مدى اللدونة في البيتومين العادى من ٦٠ الى ٨٠ ٠

#### معدلات المواد :

۲۲۰ کجم بیتومین عادی

١٥٠ كجم كوتش سيارات قديمة للحريق

فرشبسة

هذه الكميات تنتج ١٥٠ م٢ وجهين أو ٢٦٠ م٢ وجه واحد ٠

#### معدلات العمالة:

۲ صانع

۲ مساعد

هــؤلاء العمال ينتجون ١٥٠ م٢ وجهين أو ٢٦٠ م٢ وجه واحد ٠

#### بند (٣) ـ لباد مكسى من الوجهين بالبيتومين المؤكسد :

بالمتر المسطح : توريد وفرش طبقة عازلة من اللباد المكسى بالبيتومين المؤكسد ومغطى بالرمــل من الوجهين حالة طبقتين لباد وثلاثة بيتومين •

المكسونة من نفس مونة المباني بسمك ٢ سم ويقل الأسفلت بانواع تتراوح أوزانها من ٢ ـ ٥ر٢ كجم/م٢ ويضع كل نوع من شرائح اللباد والأوراق واللحامات المختلفة التي تلائم مختلف المتطلبات وتتشبع الشمرائح بالبيتومين ثم يجرى تكسية اللباد بعد مرحلة التشبع بمادة التكسية ويكون السطح المكسى ذو مظهر ناعم ويضاف الرمل أو ركام معدثى للسطح لمنع التصاق طبقة اللباد المكسى في اللفائف واعطائه شكلا زخرفنا

ويستعمل اللباد في أسطح المبساني العادية ويتكون من طبقة أو طبقتين حسب طبيعة تعرض المبنى لكمية المطر في فصل الشتاء ، وعند لصقه يتبع الآتي :

۱ ـ طبقـة دهان وجه واحد تحضيرى نيرول (ب) بمعدل ٣٣ كمجم للمتر المسطح على السقف مباشرة. ۲ ـ دهــان وجه بيتومين مؤكسد بمعــدل ٥ر١

کچم/م۲۰ " \_ فرش طبقة لباد وعمل ركوب ١٥ سم ٠

٤ ـ دهان وجه بيتومين مثل مسلسل ٢ بعكس

٥ ـ فرش طبقـة لباد مثـل مسلســل ٣ بعكس الوجه الأول

٦ ـ دهـان وجـه بيترمين مثل مسلسل ٤ بعكس الوجه الثانى

٧ \_ عمل وزرة رأسية من امتداد لباد السطح فوق البلاط بمقدار ٢٠ سم مع اقفال نهاية الوزرات بالحائط داخل عرنوس بعمدة ٣ سم مع التحبيش عليها علما بأن الوزرات محملة على السمطح والمقاس حسب المسقط الأفقى •

#### معدلات المواد ?

( أ ) في حالة وجهين لباد + ثلاثة أوجه بيتومين

۱ ـ ۲۳ر کجم نیرول (ب)

۲ ــ ۳ر۲ م۲ لیــاد

۳ \_ ٥ر٤ كجم بيترمين مؤكســـد ٠

أما عن الكارتش القديم المستعمل في الحريق فانه يلزم لكل ٢٥٠ م٢ من الطبقات العازلة حوالي ١٥٠ كجم كاوتش قديم للحريق ٠

(ب) في حالة وجه واحد لباد + ٢ وجه بيتومين يلزم لكل م٢:

۱ ـ ۳۳ر کجم نیرول (ب)

۲ \_ ۱٫۱۰ م۲ لیـات

٣ ـ كجم بيتومين مؤكسد

أما عن الكاوتش القديم المستعمل في الحريق فانه يلزم لكل ٢٥٠ م٢ من الطبقات العازلة حوالي ١٥٠ كجم كاوتش للحريق

#### معدلات العمالة:

(أ) يلزم ١ أسطى + ٢ مساعد لكل ١١٠ م٢ في

#### اعمال الطيقات العازلة ....

(ب) يلزم ۱ اسطى + ۲ مساعد لكل ۲۰۰ م۲ فى حالة طبقة لباد واحدة وطبقتين دهان بيتومين ٠ ويجب تحديد سمك ووزن ومواصفات النوع المطلوب توريده ٠

#### بند (٤) خيش مشبع بالبيتومين العادة :

بالمتر المسطح: توريد وقرش طبقة عازلة من الخيش المشبع بالبيتومين العادة ومكون من ثلاثة أوجه بالبيتومين العادة ويجب عمل وصلات من ١٠: ١٥ سم عند أطراف الخيش وتعمل رقتين كلتاهما في اتجاه عكس الأخرى ، ويستعمل هذا النوع في الأسطح التي ليست فيها أمطار شديدة وفي دورات المياه ذات الاستعمال الخفيف في الفيلات وفي الاسكان الخاص .

#### معدلات المواد والعمالة:

مثل اللباد ولكن الدهان بالبيتومين العادة بدل المؤكسد •

#### بند (٥) \_ طبقة عازلة اساسها الياف زجاجية مشبعة بالبيتومين :

بالمتر المسطح: توريد وفرش طبقة عازلة من الألياف الزجاجية ومكسية بالبيتومين المؤكسد بانواع وأوزان من ٥/٢ الى ٣ كجم/م٢ وتستعمل كطبقات عازلة للاسلطح أو الأماكن المعرضة للمياه بصفة مستمرة لعدم قابليتها للتلف، وتتكون هذه الشرائح من الياف زجاجية مرتبطة بمادة راتنجية ولا تحتاج لعمليسة تشبع وتكسى بمادة التكسية من كلا الوجهين وتتكون من أساس الياف زجاجية مرتبطة بمسادة راتنجية في شكل شرائح بسمك ٥ مم، وينقسم هذا النوع الى ثلاثة أقسام:

#### (1) الياف رجاجية مغطاة بالرمل الناعم: وذلك لقاومة العوامل الجوية وتستعمل كطبقة أو

### ( ج ) ألياف زجاجية بيتومينية ذات فتحات :

طبقات للأسطح وارضيات وحوائط الحمامات والأماكن

المعرضة للمياه بصفة مستمرة ، وعزل البدرومات والتنكات

والخوازيق سابقة الصب ، وطريقة تنفيذها ومعدلات المواد

(ب) الياف زجاجية مغطاة بحيبيات معدنية :

تكسى بمادة التكسية من الوجهين لمقاومة تاثير العوامل

الجوية ويكسى أحد الوجهين وهو السلطح العلوى

بحبيبات معدنية والوجه الآخر برمل ناعم أو أى مادة

مناسبة وتوضع الحبيبات المعدنية جزئيا في الدهان وتتماسك

به بقوة فيعطى قيمة جمالية للسلطح كما انها تقيه من

تأثير الشمس ويترك هامش اللفائف خاليا من الحبيبات المعدنية وذلك لتسهيل عمل اللحام عند الوصلات وتستعمل

كأعلى طبقة في الأسطح المستوية وتغنى عن أي معالجة

اضافية للسطح •

وتتكون من الياف زجاجية ذات مادة عازلة راتنجية

والعمالة مثل طريقة تنفيذ الطبقة العازلة من اللباد ٠

وتتكون من ألياف زجاجية ملتصقة بمادة راتنجية مكسية على الوجهين بعادة تكسية وينهى الوجه السفلى بحبيبات من الرمل الخشن والوجه الآخر برمل ناعم أو أي مواد اخسرى مناسبة و الغرض من الحبيبات الخشنة تلافى الالتصاق التام بين الألياف والأسطح لينتج الوضع الأمثل لعمل فتحات التهوية في ازالة الضغط ويضع أساس اللياف ذات فتحات التهوية بحيث يكون قطر الثقب ١٣ مم وتكون للسحافة بين مركزى كل ثقبين ١٧ مم في جميع الاتجاهات ، ويجب أن يترك هامشا في اللقائف بدون تغطية بالحبيبات الخشنة لتسهيل عمل اللحام عند الوصلات ويجب تحديد ووصف وسمك كل ثوع على حدة من الجدول التالى :

وزن المكونات وطول اللغات من شرائح البيتومين الساس اليساف زجاجية

التحليــــل	ان ناتجــة ب	اوزا	الوزن	الطول	الوزن	
مادة التغطية للسطح بالتقريب	محتوی البیتومین حد ادنی	الاستاس حد ادنی	الاسمى للاستاسى	الاسمنى للقة	الاسمى للمنتج	الصنف
کجم/۱۰ م۳	کجم/۱۰ م۲	کجم/۱۰ م۲	جم/م۲	مثر	کجم/۱۰ م۲	
رمل : ٥ر٦ حبيبات معدنية ٥, ١٣	۸ر۳	۳٤ر	٤٠	۲٠	۱۸٫۰۰	شرائح الياف زجاجية بيتومينية مغطاة بالرمل الناعم
رمل : ٢٥٥ حبيبات معدنية ١٦٠٠	۲٫۲	۳٤ر	٤٠	١٠.	۰۰ر۲۷	شرائح الياف زجاجية بيتومينية مغطاة بحبيبات معدنية
رمل: ٥ر٢ حبيبات معدنية ١٦٫٠	۲٫۷	۳٤ر	٤٠	١٠	۰۰۰۲۲	شرائح ألياف زجاجية بيترمينية ذات فتحات

بالمتر المسطح : توريد وفرش طبقة عازلة من الالياف النباتيـة أن الحيـوانية بحيث يصـلح كل نوع بالاوران والاسـماك المختلفة التي تلائم مختلف المتطلبـات وذلك بتشبع الاساس بالبيتومين ثم تجسرى عملية متصلة بعد مرحصلة التشبع ويكون السصطح المكسى ذا مظهر ناعم ويضاف الرمل للسطح لعدم التصاقه ، وينقسم هذا النوع الى ثلاثة أقسام:

١ ـ شرائح بيتومينية مانعـة للرطوبة أساسها من قماش الجوت ويكون الاسساس من قماش الجوت الذي يتراوح وزنه بين ۲۳۰ جم/م۲ الی ۳۰۵ جم/م۲ ومشبع بالبيتومين المؤكسد ويغطى السطح برمل ناعم على الوجهين لعدم التصاقه وتكون أوزانه من ٥ر٢ ، ٥ر٣ ، ٥ر٥ كجم للمتر المسطح ويستعمل كطبقة أو طبقات لحماية الارضيات وأساسات المنشآت من المياه الجوفية وكذلك عزل التنكات وقواعد الكبارى في جميـع الاعمال الصناعية والاماكن التى تحتاج لعزل ذى قدرات عاليةحيث انها تقاوم ضغوط المياه ولا تتأثر بمرور الزمن • وتقدر عدد الطبقات العازلة وفقا لضغوط المياه الجوفية التى تقدر بالفرق بين منسوب المياه الجوفية وأقل منسوب للسطح الافقى للبدروم ، وهناك حالقان ٠٠ الاولى اذا كان الفرق بَين منسوب المياه الجوفية وسطح البدروم بين صفر ، ٥ ٣ م تتبع الطريقة التالية :

۱ ـ دهان تحضيري نيرول بمعدل ۵۰ کجم/م۲۰

 ٢ ـ طبقة من البيتومين المؤكسد بمعدل ٥ر١ كجم/م٠٠ ٣ ـ رقة من الخيش المشبع بالبيتومين المؤكسد والذي یزن ٥ر٤ کچم/م۲ ولایقل سمکه عن ۳ مم ٠

٤ ـ طبقة من البيتومين المؤكسيد بمعدل ٥ر١

٥ ـ طبقة من الخيش مواصفاته مثل مسلسل ٣٠ ٦ ـ طبقة من البيتومين المؤكسد بمعدل ٥ر١ كجم اذا كان الفرق بين منسوب المياه الجوفية ومنسوب البدروم بين ٥ر٣ ، ٥٠٠ م تستخدم نفس الطبقات الموضحة عاليه ويزاد عليه التالى:

( ١ ) طبقة من الخيش المشسبع بالبيتومين المؤكسد يزن ٥ر٤ كجم/م٢ ولا يقل سمكه عن ٣ مم ٠

(ب) طبقة من البيتومين المؤكسيد بمعدل °ر١

#### معدلات المواد في حالة منسوب البدروم لعمق ٧ م يلزم لكل ٢٠:

(۱) ۰۰ر کجم/م۲ نیرول (ب) ۰

(ب) ٨٠٠ م٢ خيش مشبع بالبيتومين المؤكسد ٠

( ج) ٦ كجم/م٢ هذا بخلاف اضافة ١ كجم للفاقد ٠

(د) ٢ كجم كاوتش قديم للحريق لكلم٢٠

#### معدلات العمالة:

۱ أسطى + ۲ مساءد ينتجون ۵۰ م۲

#### بند (٧) ـ شرائح بيتومينية اساسها القطن :

بالمقر المسطح : توريد وتركيب شــرائح بيتومينية مانعة للرطوبة اساسها قماش القطن يكون الاسساس من تقاوم ترييح المباني .

بند (٦) \_ طبقة عازلة اساسها من الياف نباتية أو حيوانية: قماش القطن ويستعمل كطبقة أو طبقات في انشاء حوائط البدرومات والارضيات عندما يكون المطلوب طبقة عازلة لينة سهلة التشكيل والالتصاق في الاركان

#### بند (٨) - شرائح بيتومينية اساسها الياف حيوانية :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب شرائح بيتومينية مانعة للرطوبة أساسها ألياف حيوانية أو نباتية وتكون من ألياف نباتية أو حيوانية تتشبع تماما بالبيتومين ثم تكسى من كلا الوجهين بمادة التكسية ويغطى كلا من الوجهين بالرمل الناعم لمنع التصاقها أثناء التصنيع وعند تداولها وتجربتها ويستعمل كطبقة أولية لحماية الارضيات من المياه الجوفية والرشيح

#### معدلات المواد والعمالة للبندين السابع والثامن :

مثل معدلات المواد والعمالة للبند رقم ٣ الخاص بلصق طبقتين من اللباد وثلاثة أوجه بالبيتومين •

#### بند (٩) \_ طبقة عازلة من أساس معدني :

بالمتر المسطح : توريد وفرش طبقة عازلة من شرائح بيتومينية على أسساس معدنى وتتكسون هذه الانواع منّ شرائح من المعدن ولا تحتاج لعملية تشبع وتكسى من جهة واحدة تعمل من شرائح الالمونيوم لتعطى سطح لامع ويقوم بعكس أشعة الشمس أو من كلا الوجهين بمادة التكسية وتقوى بأقمشة الجوت أو الالياف أو الاسبستوس لزيادة مقاومتها لاحمال المنشآت ولزيادة مقاومة جهد الهبوط عند ترميم المبائى أو عند الوصلات القاومة حركة التمدد والانكماش علما بأن مادة التكسية من بيتومين مؤكسد ودرجة التطرية لمه ( اختبار الحلقة ) بين ٧٠ ـ ٩٠ ، وينقسم هذا النوع الى سنة أقسام كالتالى:

#### ١ ـ شرائح بيتومينية اساسها الالمونيوم مكسى من جهة واحدة :

هي شرائح بيتومينية على أساس الالمونيوم المكسى من جهة واحدة وتكون من طبقة واحدة من رقائق الالمونيوم بسمك ١ر الى ٢ر مم مكسية من وجه واحد بمادة التكسية ومفطاة بالرمل الناعم لمنع التصاقها ويستعمل كأعلى طبقة على الاسطح المستوية أو المائلة بحيث يكون السطح اللامع للمعدن هو العلوى ليقوم بعكس اشعة الشمس الى جانب العزل ضد الرطوبة وسنقوط الامطار •

#### ٢ ـ شرائح بيتومينية أساسها الألمونيوم مكسى من الجهتين:

هى شرائح بيتومينية على أسماس من الالمونيسوم المكسى من الوجهين وتتكون من طبقة من رقدائق الالومنيوم بسمك الرمم أو لار مم مكسية من الوجهين بمادة التكسية ومغطاه من الوجهين بالرمل الناعم لمنسع التصاقها ويستعمل هذا النوع عندما يكون هناك حاجة الى شرائح عازلة لها قدرة عالية على مقاومة اجهاد الهبوط عندما يكون المطلوب في التصميمات مادة عازلة

#### ٣ - شرائح بيتومينية اساسها الاسبستوس:

وتتكسون من طبقة واحدة من نسيج الاسبستوس المشبع تماما بالبيتومين ثم يكسى من كلا الوجهين بمادة التكسية لمقاومة تأثير العوامل الجوية ويستعمل كمادة عازلة للأسطح والارضيات ضسد مياه الرشح والرطوبة خاصة في وجود عازل حرارى •

## ٤ - شرائح بيتومينية اساسها قماش الجسوت والالمونيوم:

وتتكون من طبقة واحدة من نسيج الجوت يشبع تماما بالبيتومين ثم تكسى من كلا الوجهين بسمك ار مم المونيوم في مرحلة واحدة بمادة التكسية من كلا الوجهين ثم يغطى السطح بالرمل الناعم على الوجهين لمنع التصاقه أثناء التصنيع عند اجراء عمل اللفات ، وتستعمل هذه الطبقات كطبقة سفلية في الارضيات وقواعد الكباري والانفاق التي تتحمل الضغوط العالية نتيجة احمال المباني أو ضغط الرشيح للمياه الجيوفية وكذلك في ارضيات

## شرائح بيتومينية على اساس الالياف الحيوانية او الذباتية والالونيوم:

تتكون هذه الشرائح من اليساف نباتية أو حيوانية ماصة تشبع تماما بالبيتومين ثم تكسى من رقائق بسمك ارمم في عملية واحدة بعد التكسية من كلا الوجهين ويغطى السلم اللالما الناعم من كلا الوجهين الالتصاق ويستعمل كطبقمة سفلية في قواعد التنكات والكبارى والانفاق عندما يكون المطلوب طبقة عازلة تتحمل ضغوط عاليه للمياه الجوفية وأحمال كبيرة الوزن •

## ٦ ـ شرائح بيتومينية على اساس من الاسبستوس والالونيوم:

تتكون هــنه الشرائح من طبقة واحدة من نسيج الاسبستوس وتشبع تماما بالبيتومين ثم تكسى من رقائق الالمونيوم في عملية واحدة بمادة التكسية من كلا الوجهين لمنع التصاقه اثناء التصنيع وعند اجـراء عمـل اللقائف ويستعمل كطبقة سفلية في البدرومات عندما يكون المطلوب طبقة عازلة للرطوبة والحرارة تتحمل ضغوط عالية للمياه الجوفية وأحمال المنشآت •

#### معدلات العمالة والمواد :

تؤخذ معدلات المواد والعمالة لكل نوع من سمكه وعدد طبقاته من الامثلة المتكررة السابقة •

#### ثانيا - العرن على اليارد:


- ١ ـ المستحلبات البيتومينية على البارد :
  - تمتان المستحلبات البيتومينية بالآتى : \_
- (أ) جميع خطوط التشغيل تتم على البارد •
- ( ب ) سهولة التشغيل وهذا يقلل من احتمالات الخطا في التشغيل •
- (ج) يمكن تشغيله على الاسطح الرطبة دون أن يحدث فصل بين السطح والبيتومين •

#### ( د ) لا ينتج عند تشغيله غازات ضارة بالصحة •

( ه ) له قوة التصاق كبيرة بالاسطع وتعتبر قسوة الالتصاق أهم مميزات المستحلبات البيتومينية على البارد وهناك أنواع كثيرة من المستحلبات البيتومينية تختلف في خواصها من حيث زمن التشغيل والجفاف ومن حيث المطاطية وأهم هذه الانواع:

#### بند (۱۰) ــ السيروتكت BETUMN EMULSION

بالمتر المسسطح توريد ودهان طبقتين من المستحلب البيتومينى على البارد كالسيروتكت أو ما يماثله على أن يدهن الوجهين متعامدين بفاصل زمنى ساعتين على الاقل والفئة تشمل دهان طبقسة تحضيرية ( برايمر ) من السيروتكت المخفف بالماء بنسبة ١ : ٢ ومحملا عليها نظافة الاسطح نظافة تامة بالفرش السلك •



دهان السيروتكت بطريقة الرش

وهو عبارة عن مستحلب بيتومين في حالة سائلة حيث تحفظ المياه درجة سيولته ويدهن به الاسطح الخرسانية والمبانى الطوب مباشرة أو بعد تخفيفه بالماء كما يأتى شرحه في حالات معينة ودون تسمخين وبعد تبخر المياه المالق به البيتومين تصبح الطبقة المتصلدة عازلة للرطوبة والرشح ولا يمكن اذابتها في الماء بعد تصلدها •

علما بأن خطوات التشغيل كالتالى :

ُ ١ ـ يقلب السيروتكت جيدا وهو في عبواته للوصول لسائل متجانس ٠

٢ ـ تدهن الاسطح (بعد نظافتها من الاتربة ) لضمان التصاق أقوى بطبقة تحضيرية (برايمن ) من السيروتكت المخفف بالماء بنسبة ١ : ٢ ـ ١ : ٣ حسب نفاذية السطح ودرجة حرارة الجو •

٣ ـ تدهن الاسطح بالطبقة التالية بعد من (١) الى
 (٢) ساعة وعدادة تدهن الاسطح بطبقتين بعد الدهان التحضيرى المخفف •


٤ - يتم الدهان بالفرشاة العادية ( مثل فرشة الجير ) أو بطريقة الرش ويمكن في حالة الرش تخفيف السيروتكت بالماء بنسبة ١٠ - ٢٠٪ •

#### معدلات المواد :

فى حالة دهان وجه برايمر '+ ٢ وجه بيتومين يلزم لكل متر مربع حوالى ٢ كجم/م٢ فى التوسط وتقل هذه

اعمال الطيقات المازلة

بأن كمية البرايمر تتراوح من ٢٥ر الى ٥٠ كَجم والبيتومين من ١٧٥ \_ ٥ر١ كجم ويكون المجمــوع حوالى ٢ كجم للمتر المسطح •



معدلات العمالة : يلزم ٥ عامل + مساعد خلط وتقليب ينتجون ١٥٠ م٢ لدهان وجه برايمر + ۲ وجه سيروتكت ٠

....وظة:


يمكن استخدام السيروتكت لانتاج مونة مرنة عازلة قليلة الانكماش وغير منفذة للمياه وتستعمل هذه المصونة للتحبيش حول المواسير وعمل الوزرات العازلة بنسبة الخلط

٦ كجم أسمنت + ١٤ كجم سيروتكت + ٨٠ كجم رمل ويضافُ اليها الماء بالقدر الكافي للوصــول لقرامُ التشغيل المطلوب • ومعدلات المواد والعمالة مشــل أعمال

#### بند (۱۱) \_ السيروبلاست ( المطاط )

BITUMEN LATEX EMULSION

بالمتر المسلطح توريد ودهان طبقتين من المستحلب البيتوميني المطاط على البارد السيروبالست أو ما يماثله



يمتاز السيروبلامت بالمطاطية العالية بعد التصلد

الكمية أو تزيد حسب درجة استواء السطح المدهون علما على أن يدهن الوجهين متعامدين بفاصل زمني ٦ ساعات على الاقل والفئة تشميمل دهمان طبقة تحضيرية من السيروبالأست المخفف بالماء بنسبة ١ : ٣ ومحملا عليها نظافة الاسطح نظافة تامة •

والسيروبالست مستحلب بيتوميني في حالة سـائلة يمتاز بمطاطية عائية بعد التصاد ويبقى محتفظا بخواصه وغير منفذ للماء فى درجة الحرارة العالية والمنخفضة بين ٥٢٥ ، ١٠٠٠ م ويظل عالى المرونة حتى لو تعرض للشد أو الامطاط من ٣ - ١٠ أمثال طوله ألاصلي حسب سمك طبقة السيروبلاست •

ويعتبر السيروبلاست ذات ميزة كبيرة لعزل النشآت المعرضة للاهتزازات كالمصانع والكبارى والمنشسآت التي يحتمل حدوث شــروخ صغيرة (تشعيرات) في قشرتها TENSION الخرسانية نتيجة انكماش SHINKING او

وخطوات التشغيل كالتالي : \_


١ ـ يقلب السيروبلاست جيدا في عبواته للوصول الى السائل المتجانس •

٢ \_ تدهن الأسطح بعد نظافتها من الأتربة لضمان التصاق اقسوى بطبقة تحضسيرية من السيروتكت او السيروبلاست المخفف بالماء بنسبة ١ : ٢ ، ١ : ٣ ٠

٣ ـ تدهن الأسطح بطبقتين أو ثلاثة من السيروبالست باستعمال الفرش أو بالرش بفاصل زمنى ٦ ساعات على الأقل بين كل طبقتين

#### معدلات المواد :

دهان طبقة برايمر + ٢ طبقة سيروبلاست يلزم حوالي ٥ر٢ كجم/م٢ وتزيد هذه الكمية حسب درجة استواء السطح المدهون علما بأن كمية البرايمر تتراوح من ٢٥ الى ٥٠ ر كجم وكمية السيروبلاست من ٢ : ٥٧ر٢ كجم ويكسون المجموع حوالي ٥ر٢ كجم للمتر المسطح •



#### معدلات العمالة:

يلزم ٥ عامل + مساعد خلط وتقليب ينتجون ١٤٠ م٢ لدهان وجه برايمر + ۲ طبقة سيروبلاست •

أعمال الطيقات العازلة

## ثالثا: العزل بمواد اشراب الأسطح واضيافات الفرسيافة

#### ١ ـ مواد اشراب الأسطح:

وهى مواد لا لون لها ولا تؤثر على لون الخرسانة ، ويمكسن الحسكم على صلاحيتها في كل حالة باختبارها كهربائيا وميكانيكيا ٠

#### ( أ ) فلوريد السيليكون :

وهذه الفلوريدات عبارة عن أمسلاح هيدروفلوريد السيليكون (يدم س فوم) ولهسدا المغرض فانه ليس من المناسب استخدام أمسلاح سيليكوفلوريدات البوتاسيوم والصوديوم والنوشادر بينما يمكن استخدام أمسلاح الرصاص والألمونيوم والزنك والماغنسيوم وواضسح أن هيدروكسيد الكلسيوم وكربوناته المتكونة أثناء عملية شك وتصلب الأسمنت تتحول الى سيليكو فلوريدات الكالسيوم وبهذه الطريقة فانه في الوقت الذي يتصلب فيه السطح فان الأملاح المتكونة غير الذائبة في الماء تساعد في قفل المسام بسبب زيادة حجم الأملاح •

(ب) ماء الزجاج السائل:


وأنسبها هى أملاح سيليكات الصوديوم والبوتاسيوم وينتج عن استخدامها مع الاسمنت تحول الكالسيوم الموجود به الى سيليكات كالسيوم وبعكس ما يحدث فى حالة سيليكو فلوريدات التى تحقوى على أحماض حرة فان التكسية بمحاليل ماء الزجاج وحدها لا ينتج عنها احكام الاسطح ويمكن معالجة الاسطح المكسية بماء بواسطة أحماض معدنيسة مخففة ( كحمض الهيدروكلوريك أو الكبريتيك) ويسبب ذلك احكاما للسطح نتيجة لتولد حمض السيلسيلك ويجب غسل السطح عقب المعالجة الحمضية بالمساء •

#### ٢ ـ مواد اضافیة للخرسائة :

#### (١) مواد مالئة للمسام:

وهى تتكون من مواد غير قابلة للذوبان فى الماء اساسها صابون مبنى على قلويات أرضية ومحاليل مركبات الألونيوم وحمض السيليسيلك ·

( ب ) اضافات لتقليل نسية الماء الى الأسمنت: وهذه الاضافات يتوقف مفعولها أساسا على انقاص



ية سلسلة من العمليات الكيميائية وينتج عنها اختراق مادة الماندكس في أعمال الخرسانة طاردة الماء أمامها

الشد السطحى لماء الخلط مما يضمن توزيعا متجانسسا لجزئيات الاسمنت وبالتالى نعومته بالاضافة الى المسواد السابقة •

بالاضافة الى المواد السحابقة ظهرت فى جمهورية مصر العربية استعمال مادة الفائدكس وسنتناولها بشىء من التفصيل لأنه قد ثبتت صلاحيتها وانتشرت وظهرت لها نتائج طيبة •

# مادة فاندكس (VANDEX) العازلة للمياه والرطوية


#### تعريف بهذه المادة ( فاتدكس ) :

١ — فاندكس هو اسم تجارى مسجل لاكتشــاف دانمركى معروف على نطاق العالم كله ، وهو أيضا اسم هيئة ممثلة في أكثر من (٣٠) ثلاثين دولة في العالم لانتاج العديد من مستحضرات فاندكس (VANDEX) المستخدمة في وقاية الخرسانة وعزلها عن المياه ٠

٢ ـ ولقد تم اختبار هذه المادة معمليا فأثبتت انها تقاوم ضغوط المياه العالية حتى ١٢ جـوى وبهـذا يمكن استخدامها بكفاءة تامة فى جميع المنشآت المائية من رى وصرف وتخزين وكذلك جميع المنشآت البحرية بالاضافة الى استخدامها فى خزانات المياه والأسـقف والمبانى ولارضيات .

٢ ـ تصنع مادة فاندكس (VANDEX) من الرمال النقية والأسمنت وبعض المواد الكيماوية النشطة وهي عبارة عن مادة تذاب في الماء وتدهن بالفرشاة وهي لا تعميل طبقة مثل البياض ٠

تختلف مادة فاندكس (VANDEX) في عملها عن الأسلوب التقليدي لمواد عزل المياه عن طريق طبقات سطحية تغطى بها الخرسانة ( غطاء عازل للخرسانة مثل الاسفلتويد ـ رابرويد ـ خيش مقطرن ) حيث انه بمجرد وخساع طبقات فاندكس على الخرسانة تبدأ ساسلة من العمليات الكيماوية ينتج عنها اختراق مادة فاندكس في أعمال الخرسانة طاردة أمامها نرات المياه من مسام الخرسانة بينما تستقر بلورات فاندكس داخل الخرسانة وهذا يعنى أن تصبح الخرسانة عازلة للمياه •



انتهت مرحلة تغلغل الفاندكس محسل المياه واصبحت الخرسانة صماء لا ينفذ منها الماء



دهان مادة الفاندكس فى البداية ولم يظهر تأثيرها فى الخرسانة

## استخدامات مادة فاندكس (VANDEX) العازلة للمياه والرطسوية

ا ـ تستخدم مادة فاندكس في قواعد وأساسات المنشــآت تحت منسوب المياه لمنع وصول الميساة وغيرها الى الخرسانة وبالتالى تمنع وصول تأثير المياه الى حديد التسليح لحمايته حمــاية كاملة وصولا للمحافظة على ســلامة المنشــأ وذلك باضافة فاندكس ســوبر حالة الخرسانة الجــديدة في بداية الانشاء •

٢ ـ تســـتخدم مادة فاندكس لدهان أسقف وحوائط مبانى المسـانع المختلفة من الداخل لمنع تسرب الأبضــرة

والرطوبة المحملة بالمواد الكيماوية الى الخرسيانة وفى هذا حماية لحديد التسليح من وصول هذه المواد الضارة اليه وحتى اذا ما حدث تشققات شعرية لا تزيد عن نصف ملليمتر وبذلك تحمى المنشأ على المدى الطويل من التأثير الضار لهذه المواد على سلامته ٠

" - تستخدم مادة فاندكس في دهان الأسسقف المسلحة وتلك التي يتم تنفيذها على شكل عقود أو سسن المنشار أو قباب أو غيرها من الأشكال المعمارية ، وبدهان هذد الاسقف بمادة الفاندكس فان الأمر لا يحتاج بعد ذلك التي تغطيتها بالدفرة أو بخرسانة الميول أو البلاط أن أن طبقة الفاندكس لا تتأثر بالعوامل الجوية وتمنع التشققات الشعرية في الخرسانة وبذلك تخف الأحمال على الأسقف وبالتالي على أساسات المنشسا ، مما يؤدى الى وفر في تكاليف الانشاء .

ان استخدام فاندكس يلغى الحاجة الى بياض أو دهان الأسقف حيث تكسب منتجات فاندكس المنشآت المستخدمة معها الالوان الآتية:

(أ) اللون الرمادي (لون الأسمنت الطبيعي) ·

(ب) اللون الأبيض •

( ج ) ألن أن البأستيل الفاتحة •

 كذلك تسستخدم مادةفاندكس أيضا ف حالات تسرب المياه فى الأحوال العادية وكذا الخاصة التى تخضع للضغط العالى فى المنشآت الخرسانية المختلفة وخزانات الميساه ، ويمكن معالجة جميسع مشسكلات الرشح فيها وكذلك تسرب المياه منها دون تفريغها من المياه أو أيقاف العمل بها وذلك بعمل عجينة من فاندكس كويك وتسد المياه فى الحال

# 7.00

طريعية عزلي خزان مياه ملوي يمادة الفائد كسست

#### معدلات المواد اللفاندكس:

مازالت ترشح ٠

VANDEK

(BRIMX VANDEX)

فى الأسطح الحديثة يلزم لكل م7: ١ كجم فاندكس سوبر SUPER, VANDEX ، وفى الأسطح القديمة التى تم بنائها وظهر فيها عيوب الرشيح دون خروم فيلزم للمتر المسطح ١٥٠ كجم فاندكس بريمكس وفى المبانى التى بها خروم وتنطلق منها المياه بغزارة

ثم يتم دهان المنشا بطبقة من مادة فاندكس بريمكس

يند (١٢) - بالمتر المسطح توريد وعمل مادة الفاندكس

(ب) مبانى أنشأت وعزلت بأى طريقة سابقا ولكنها

حسب المواصفات عالية:

( ج ) مباني بها خروم يتدفق منها الماء ٠

( ۱ ) مبانى تنشأ حديثا ويراد عزلها ٠

وفى ألمبانى التى بها خروم وتنطلق منها المياه بغزارة فتحتاج الى عجينة فاندكس كويك (QUICK VANDEX) ولا يمكن تقدير الكمية الاعلى الطبيعة حسب اتساع الخروم المراد سدها ٠

#### معدلات العمالة:

عامل ممتاز + صبی + عجان ینتجون دهان :

( أ ) ٣٥ م م في المبانى التي تنشأ حديثا وتعالج بمادة فاندكس ٠

(ب) ٢٥ م٢ في المباني التي أنشأت وظهر بها عيرب الرشح تعالج بدهان الفائدكس أيضا ويكون في هذه الحالة كل شيء معد للتشفيل بدون تعطيل هؤلاء العمال •


( ج ) فى حالة سد الخسروم يمكن التقدير حسب طبيعة الحال ·

هذا بخلاف العمالة المتطلبة للنحت أو ازالة طبقات عازلة قديمة أو بياض أو خلافه ، أى أن المحدلات عاليه في حالة ما تكون الاسطح جاهزة ومعدة للتشغيل •




منظر ببين سند الأخرام التي يتدفق منها الماء من المنشأ بمجرد وضع مادة الفائدكس





الجوفية

كالأديبوند



يتغلغل الاديكور في مسام السطح الخرساني ويتكاثف بها مكونا كريستلات الاديكور الصلبة في اماكن المسام

٤ - يستخدم في عزل الخرسانة تحت منسوب المياه

٥ ـ يدهن مباشرة على الأسطح الخرسانية الغير

١ \_ ينظف السطح جيدا وتزال من عليه الأترية ٠

العزل بمونة اسمنتية أو خرسانية فينو حسب حجم التعشيش على أن يضاف للمونة مادة ربط للخرسانة الجديدة بالقديمة

٢ \_ تعالج مناطق التعشيش وفواصل الصب قبل

مستوية أو المنحنية كالعقود والقباب ويوفر تكاليف بناء

الحماية التي يتطلبها العزل التقليدي ٠ ٦ - له مقاومة عالية للكبريتات ٠

وخطوات التشغيل كالتالي: \_

## يدهن الاديكور باستخدام الفرشاة

#### بند (۱۳) ـ الاديكور ADDICUR

بالتر السطح توريد ودهان ٣ طبقات من الاديكور العازل الأسمنتي أو ما يماثله على أن تكون الطبقة الأولى والثالثة أفقية والطبقة الثانية رأسية والفئة محملا عليها نظافة السطح نظافة تامة ورشه بالمياه ٠


والاديكور عبارة عن مركب من الاسمنت المعــالمج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مالئة من الكوارتز المدرج ويخَلُّطُ الاديكوم بالماء بنسبة ١ : ٣ بالحجم (١٠ لتر مآء تضاف الى ٥٠ كجم اديكور) وتدهن به الأسطح الخرسانية فتتخلل لدائنه الصناعية السطح الخرساني وتتغلغل في مسام الخرسانة وتتكاثف بها لتتم سلسلة من التفاعلات الكيميائية مكونة كريستلات الاديكور الصلبة في أماكن المسام وتصبح جزءا لا يتجزأ من المنشأ ٠

ومن مميزاته: ١ م خاصية نفس الجسسزء الخرساني المعزول

ويصبح جزءا لا يتجزأ منه · Y - غير ضار بمياه الشرب ولا يتفاعل مع الكلور لذا فهو مناسب لعزل خزانات المياه ومحطات مياه الشرب ٣ - قابل للتشغيل على الأسطح الخرسانية الجافة والبللة •

# المربقة العزل حول ماسورة (r) (c) (f)

(1) ولمكان طبقه إ ديكور للدالمتكسير حولت الما بسورة • وبغضل خلط الاتدكيم بمياة مضافت إلياا يديبوندا دسيط ورمين بنسبة ١٠١ ونترك لمين ٢٤ ساعة. (٥) دهان طبق ادیگورمیا کما ثم تحش الخفی حدلی الماسوق با سمنت درملی بنست ۱۱۱ مناوط بمیا ه مضا ف البریا ا بدمینوند وتترک لحنهٔ ۱۸ ساعات . (۳) پرتشمنت فرفت المسطح ۳ طبقا مت (دیکور . (١) فلنش حديدملومة مع الماسورة تومدا لمرسان



141

اعمال الطبقات العازلة

٣ - يخلط الاديكور بالماء بنسبة ١ : ٣ بالحجم ( ۱۰ لتر ماء : ۵۰ كجم اديكور ) ويصل الاديكور بذلك لقوام مثل الروبة ٠

٤ - ترش الأسطح الخرسانية بالماء وتدهن الطبقة الأولى من الاديكور باستخدام الفرشة في الاتجاه الأفقى وتليها الطبقة التالية متعامدة عليها بفاصل زمنى لا يقل عن ساعتين في الأجـواء الحارة وثلاث ساعات في الأجواء والامثلة السابقة تبين خطوط التشغيل ٠ البــاردة ٠

#### معدلات المواد :

للطبقة الواحدة على المتر المسطح درا كجم البيكور ٠

يلزم أربعة عامل + مساعد خلط ينتجون ٥٠ م٢ لدهان وجهين اديكور

#### موثة الترميم والعزل السريعة

بند (۱٤) ـ سيتوكس فكس ١٤٠) ـ CETOX FIX

بالمقطوعية توريىد وتركيسب مادة سيتوكس فكس CETOX FIX وهي عبارة عن بودرة أسمنتية الأساس تخلط بالماء فقط وتتصلد في خمس دقائق تقريبا ويبدأ التفاعل وزمن الشك بعد دقيقتين من بدأ الخلط بالماء ٠

ويجب تخزين السيتوكس فكس في مكان جاف تماما ولمدة لا تزيد عن ٦ شهور

ويستخدم في غلق الفتحات والفجوات التي تحتاج لغلق سريع كأماكن تسرب المياه ٠

وتتم طريقة التشغيل كالتالي : \_

- يخلط سيتوكس - فكس بالماء ويمكن اضافة بعض

(۱) تدفقت المياة من خلال مشرخ فحين الحرسانة.

(1) ابدأ بتوجيع الثقب لظاهر و احَلَطُ السيتوكس - فكس بالماء دكوره فحت قبضت البد لمت أخل من دفيعَ من .

(٣) ادفع كمرة السيتركس. فكس غَبُ المُعْتِ .

(1) ۱ رفع یدك بعد دقیفت ويمكن امناف بردرة السيزكس فكبمت عليات حالة بشدة مُدفَقَتِ المَوَاهَ،

(ه) يمكسك إزالق الزدائد وشويةا لمسطح إذا لزم الأمر ويدهون بثلاث طبقات ا دیگرر دسم یع الشك

طريقِيَ استخدام موبرًا لعزل السرية (سيتوكس، فكس)

الرمل كمادة مالئة ولكن بدون أضافة أى مواد أخرى مثل الاسمنت أو الجير أو الجبس ٠


\_ يتم الخلط بسـرعة وبكمية قليلة وتكور الكميـة المخلوطه وتضغط في الفجوة في زمن لا يتجاوز دقيقتين ولا يجوز اضافة ماء للخلطة أو الاستمرار في تشغيلها بعد مرور دقيقتين ومعدلات المواد والعمالة حسب كل نوعية

#### استخدام المواد الايبوكسية:


يعتبر المرزل باستخدام المواد الايبوكسية واحد من استخدامات عسديدة للمركبات الايبوكسية والمركبات الايبوكسية متعددة الأنواع وان اشتركت في خصائص كثيرة ويجب، اختيار النوع المناسب للغرض المستخدم من أجله ويجدر بنا هذا أن نشير الى أهم مجالات استخدام الايبوكسى لمراعاة ذلك في اختيار النوع المناسب للغرض المطلوب •

### ومن أهم هذه الأنواع:

١ -- حقن الشروخ الخرسانية ٠



الشروخ التى تعالج بالمواد الايبوكسية



طريقة تبين تثبيت صفين من الأشاير فى عامود قديم لزيادة قطاعه

#### اعمال الطبقات العازلة

- ٢ ترميم الأجــزاء الخرسانية ولمحام الخرسانة الجديدة بالقديمة ٠
  - ٣ زرع وتثبيت أسياخ الصديد ( الأشساير )بالخرسانة ٠
  - ٤ ـ حقن وترميم الشروخ الأسفلتية خاصة في ممرات الطائرات ٠
    - دهان الحديد لحمايته من الصداء أو التأكل •
- ٦ عمل سطح نهائى للأرضيات بطبقة صلبة عالية التحمل مقاومة الصدمات والبرى والكيماويات ٠
  - ٧ ـ دهان المنشآت المائية لعزلها وحمايتها من نفاذيةالمـــاء ٠
- ٨ ــ دهان الأرضيات بطبقة مانعة لمتكوين الأتربة والغبال ANTI DUST ويجدر بذا هذا أن نوضح أنه يمكن استخدام نوع واحد من الايبوكسى في أكثر من غرض ويجب لذلك مراعاة ارشادات الشركة المنتجة ٠

#### المواصفات الفنية للايبوكسي العازل:

#### (أ) كيما بوكس ١٢٩ آلوان:

وهو عبارة عن مركبين (أ) ، (ب) تخلط بالنسب المحددة بواسطة الشركة المنتجة والمركب (أ) هو مركب الايبوكسى EPOXY - RESIN أما مركب (ب) فهو عبارة عن مصل ب تشغيلها في خلال فترة التشغيل POT LIFE وهي حوالي ساعة عند ٢٠هم وتزيد أو تقل حسب انخفاض أو ارتفاع درجة حرارة ، وتدهن طبقات الايبوكسى ١٢٩ بفاصل زمني ١٢ ساعة بين كل طبقة عند درجة ٢٠ه م ويخزن كيمابوكسى ١٢٩ في عبوات مقفلة لمدة عام واحد •

#### ۲ ـ برایمر کیمابوکسی ۱۰۱ (شفاف):

عبارة عن مكبين (أ) ، (ب) بنسية ۲ : ۱ بالوزن ، حاوى على مركبات محللة لتخفيض اللزوجة وفترة تشغيله ٦٠ دقيقة عند ٢٠٥ م ويمكن من الدهـان فوقه بعد ٦ ساعات ويحرن في عبوات مقفلة لمدة عام واحد ويمتاز بالقدرة على التشرب في القشرة فيقويها ويجعل طبقهة الايبوكسي المدهونة فوقه أكثر تماسكا بالسب الخرساني اذا يفضيل دهانه قبيل طبقة كيمابوكسى ١٢٩٠

#### بنسد (١٥) سالعسسزل بمادة كيمابوكسى ١٢٩ ، ١٠١ ( نوايمر ) : َ

بالمتر المسطح توريد وتنفيذ دهان عازل من كيمابوكسى ١٢٩ عبـارة عن طبقتين متعامدتین تسبقها طبقة دهان تحضیریة من كيمابوكسى ١٠١ والفئة تشمل ومحملا عليها نظافة السمطح تماما من الآترية والزيوت



تدهن طبقات الكيمابوكسى بالرولة متعامدة فى الاتجاد الراسى والأفقى

وتتم خطوات التشغيل كالتالى: -

١ - يخلط مركبي كيمابوكسى ١٠١ خلطا جيددا (برايمر ) ويدهن بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة بعد نظافة السطح الخرساني جيدا

۲ سـ يَخلط مركبي كيمابوكسي ١٢٩ خلطا جيدا بعدمرور ٦ ساعات على الأقل من دهان البرايمر ويدهن على السطح بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش •

٣ ـ تدهن الطبقــة التالية من كيمابوكسى ١٢٩متعامدة عي الطبقة الأولى بعد مرور ساعة على الأقل ٠

#### معدلات المسواد:

- ۲ر کجم/م۲ لطبقة برايمر کيمابوکسي ۱۰۱
- الركجم م اللطبقة الواحدة من كيمابوكسى ١٢٩
- وتزيد هذه المعادلات أو تقل حسب حالة السطح المدهون ودرجة خشونة واستواءة ٠ معدلات العمالة:

یلزم اسطی + ۰ عامل + مساعد خلط ینتجون ۰۰ م۲فی الیوم لدهان طبقة برایمر کیمابوکسی ۱۰۱ + طبقتین کیمابوکسی ۱۲۹ ۰

أعمال الطبقات العازلة

# (ب) الطبقات العازلة للحرارة

دائما تستعمل الطبقات العازلة للمرارة فوق طبقات عازلة للرطوبة على الأسطح العلوية والمبنية تفصيلا على الرسومات التنفيذية ومنها عدة أنواع أهمها ما يلى :

# بند (١٦) \_ طبقة عازلة للصرارة من الأسمنت الرغوى :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب طبقـــة عسازلة من الاسمنت الرغوى وتكون كالآتى :

۱ ـ طبقة من الاسمنت الرغوى بمتوسط سمك ۰۰ مم أو ۷۰ مم ذات خلايا مسامية دقيقة تعصل من الاسحنت العادى المضاف اليه الماء والمادة الكيميائية بحيث يصبح الخليط ذات خلايا مسامية دقيقة جوفاء مع بعضها والوزن النوعى يتراوح ما بين ٢٠٠ الى ٣٢٠ كجمللمتر المكعب ومعامل التوصيل الحرارى بين ٢٠٠٠ للى ٥٠٠٠٠ سعر/سم/ثانية درجة مئوية ٠

٢ ـ طبقة لداسة بسمك لا يقل عن ٢ سم مكونة بنسبة ٨ أجزاء رمل + ٢ أجزاء جير + جزء أسمنت ثم تفرش طبقة اللياسة فوق طبقة الاسمنت الرغوى وخدمة السطح النهائى حسب الميول التصميمية ٠

#### معدلات المواد لطبقة السلتون وطبقة اللياسة :

لكل م٢ يلزم له :

- (1) ٢٥ كجم اسمنت الطبقة الرغوية ٠
- (ب) كمية مادة رغوية تحددها الشركة المنتجة 🗻
  - ( ج ) ۰۳ ر رمیل ۰
  - (د) ۲۰۰۶ م ٔ جیر حی ۰
  - ( ه ) ٨ كجم اسمنت لطبقة اللياسة ·

#### معدلات العمالة لطبقة السلتون :

ریس عمال + عامل میکانیکی + ۲ عامل لفرد السلتون + ۰ عامل قروان ۰

وهذه الفرقة تقوم بخلط ٥ م؟ من السلتون في اليوم الواحد ٠

#### معدلات العمالة اطبقة اللياسة:

١ مبيض + عجان ينتجان في المتوسط ٢٥٢٥٠

# بند (١٧) \_ طبقة عازلة للحرارة من ورق الكرافت:

بالمتر المسطح : طبقة عازلة للحرارة مكونة من ورق الكرافت والواح البلاستيك المدد ، وتحضر هذه الطبقة العازلة حسب الترتيب الآتي :

ا ـ ينظف السطح الخرسانى ثم تعمل طبقة لياسة بسمك ٢ سم مكون من ٨ أجزاء رمل + ٣ جزء جير + جزء اسمنت وتجف خلال ١٥ يوم ٠

٢ ــ يوضع ورق الكرافت الثقيل الذى لا يقل وزنه عن ١٣٠٠ جرام/م٢ ويكون الورق من لفات مستمرة بحيث لا يسمح بالافرخ المقطوعة ، ويعمل ركوب لا يقل عن ١٠ سم ويتم تنبيت الورق على السطح بعد شده جيدا بمسامير خاصة على الحوائط المجاورة .

7 \_ يدهن سيطح الكرافت بطبقة من البيتومين المؤكسد بحيث لا يقيل عن 14 كجم/م7 وبحيث لا يزيد درجة حرارة البيتومين عن 10.00 ·

3 ـ يترك البيتومين حتى يبرد لدرجة ٧٠٠ : ٥٠ ثم يلصق برص الواح البلاستيك المدد على السطح بجوار بعضها بحيث تكون الالواح موازية للحوائط المجساورة وتكون خطوط اللحامات مستقيمة ومتعامدة مع بعضها في الاتجاهين ويتم الضغط على الالواح بشدة ليتم لصقها بمحلول البيتومين والضغط عليها جانبيا لتقفيل خطوط اللحامات ما أمكن علما بأن الواح البلاستيك تكون مصنوعة من البولستر المدد من النوع الصلب الذي يتحمل الأحمال التي سنقع عليه وتكون الالواح التي تزن ٢٠ كجم / م٢ والمطابقة للمواصفات القياسية الالمانية Din 18184 ومقدار امتصاص المياه بعد الغمر لمدة ٧ أيام من ٢ : ٣٪ والحد الأدنى لمقاومة الضغط ١٢٠٢ كجم/سم٢٠

م تعمل الطبقات العمازلة من أي نوع حسب متطلبات العمل •

#### معدلات المسواد :

يلزم لكل م، من هذا العزل المواد التالية :

طبقـــــة اللياسة = (أ)  $^{7}$ ر م $^{7}$  رمل (ب)  $^{3}$  ... حي  $^{4}$  جير حي  $^{6}$  (ج)  $^{4}$  كجم اسمنت  $^{6}$ 

طبقـــة الكــرافت = ١٠رام٢ طبقــة البيترمـين = ١٥٠ كجم بيتومين مؤكسد /م٢ طبقة البلاستيك الممدد = ١٠رام٢

#### معدلات العمالة:

عجــان + مبيض + عامـل ينتجون ٢٥ر م ٢ من بياض اللياسة ·

ا صانع + ۱ مساعد ينتجان ١٥٠ م٢ لدهان وجه بيتومين مؤكسد -

۱ صانع + ۱ مساعد ينتجان ۱۰۰ م، للصق ورق. الكرافت + لصق البلاستيك ٠

#### بند ( ١٨ ) - طبقة عازلة للحرارة من خرسانة القيرموكليت:

بالمتر المسطح : توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة من ِ خرسانة الفيرموكليت يتكون بنسبة ١ م٢ فيرموكليت ومائة

#### أعمال الطبقات العازلة \_\_\_\_

كيلو جرام اسمنت بورتلاندى عسادى تفرش فوق الأسطح العلوية بسمك متوسط ٧ سم بحيث يكون اقل من ٥ سم عند بداية الميول مع الدق عليها جيدا وعمل الميول المطلوبة والقياس هندسيا حسب المسقط الأفقى ٠

#### معدلات المواد :

أسمنت ٨ كجم/م٢ خرسانة فيرموكليت ١٠٩ م٢/م٢

#### معدلات العمالة:

رئيس عمال + عامل ميكاذيكي + ٢ عـامل فرد الفيرموكليت + ٥ عامل قروان يقومون بخلط وفرد ٥ مّ عامل لرص الفلين ينتجون ٢٠ م٢ من الفيرموكليت في اليوم الواحد ٠

# بياض عازل للمرارة فى أسطح الريف بالصعيد

مونة مكونة من جزء جير بلدى + ٣ أجزاء بران بقر حديث مع الخدمة تعطى نتائج لا بأس يها •

#### طبقة عازلة من الفلين

# بند (١٩) \_ بالمتر المسطح: توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة من الفلين وتتلخص مواصفاتها في التالي :

طبقة عازلة من ألواح كسيرات الفلين المشبع بالقطران والمضغوط تحت درجات حرارة معينة بواسطة مكابس هيدروليكية أو ميكانيكية وتكون هذه الألواح عادة بسمك

وطريقة وضعها على الأسقف الافقية من الخرسانة معدلات المواد الممتر المسطح:

( أ ) يجرى تنظيف الأسطح من الأوساخ والاتربة العالقة بها ويجب أن تكون الأسطح جافة تماما

(ب) يدهن السطح بالبيتومين الساخن وتلصق عليه الواح الفلين جنبا الى جنب بلحامات متلاصقة ثم يدهن سطح الفلين بالبيتومين الساخن ·

(ج) يتم عمل الطبقة العازلة للرطوبة أعلا طبقـة

(د) تعمل خرسانة ميول الأسطح فوق الطبقة العازلة للرطوبة ويتم بعد ذلك تبليط الأسطح أو نهوها بأى طريقة أخرى حسب الطلب •

#### معدلات المواد:

١ - بيتومين عادة يدهن على الخرسانة مباشرة = ﴿ ١ كجم/م٢

٢ ـ فلين بسمك ١ مشبع بالقطران لكل ١ م٢ = ٥٠٠١ م٢

٣ - بيتومين عــادة يدهــن فـوق الفـلين = ٥را کجم/م٢

أما عن الطبقة العازلة التي ستختار أو خرسانة الميول یأخذ معدلاتها من کل باب خاص به ۰

#### معدلات العمالة:

فرقة من العمال مكونة من ٢ عامل دهان بيتومين +

# بند (٢٠) طبقة عازلة للحرارة من الطين :

بالمتر المسلطح طبقة عازلة للحرارة على الأسلطح العلوية من مخلوط الطين والقش بسمك حوالي ١٥ر٠ مش وتنقسم خطوات العمل المي قسمين :

١ - يقسم السطح العلوى الى حشوات بمقاس نحو ر٢ × رر٢ متر بحواجز من الطوب الأحمر بسمك نصف طوبة وبارتفاع مدماكين ويبنى بمونة ١٠٠ كجم اسمنت/م٣

٢ - تملىء الحشوات بمخلوط الطين النظيف المهزوز والمضاف اليه ١٠٠ كجم قش أرز أو تبن فول نظيف ويخلط جيدا على الناشف ثم يضاف الماء بنسبة بسيطة ليصبح على هيئة عجينة يابسة معزولة ويوضع في المحشوات مع الدك عليه جيدا وتسوية السطح النهائي بالقدة •

طــوب: ۱۲ طوبة/م۲

أسمنت : ١ كجم/م٢

طين مهزوز : ١٣٪ م٣/م٢

قش أرز أو تبن فول : ١٦ كجم/م٢

#### معدلات العمالة:

ريس عمال + ٤ عامل قروان + ٣ عمال لخلط الطين بالتبن + ٤ عامل للناشف والمياه ينتجوا ٨ م٢ على الدور الأرضى ٠

تأخذ معدلات عمالة المباني من باب المباني وبزيادة · // Y · أعمال الطبقات العازلة

# (ج) أعمال الطبقات العازلة للصوت بواسطة الامتصاص

توجد هذاك مواد ماصة للصنوت يمكن استعمالها حسب تعليمات المصانع بتصنيعها مثل الواح السيلتوكس أو ألواح الباكستيل ويعمل من مركبات واخسل فيها الاسبستس أو نشآرة الأخشاب وغير ذلك من مواد ويمكن العزل بواسطة مربعات الجبس المضرم المعسالج كيميائيا للأسقف والحوائط والامينت المستورد للأسيقف والحوائط المطلوب والصوف الزجاجي المغلف بالشماش الزجاجي ومجمله بطبقة من الخشب المخرم وذلك للحوائط فقط ، وهناك نوع من البياض يقلل من موجة اهتزاز الصوت وقد وجد أن بياض الجبس والجبير والرمل بنسبة ١ : ١ : ١ عبلي -الخشب البغدادلي تعطى نتائج حسنة •

> وقد استعمل ذلك قديما في صالات المسارح والأوبرا قبل اكتشاف المواد الماصة للصوت ٠

#### بند (٢١) ـ عزل الصوت بواسطة مربعات الجبس المخرم ه للحوائط:

بالمتر المسطح : توريد وتركيب ترابيع ماصة للصوت معدلات العمالة : للحوائط أيكوستوب أو ما يماثلها مصيفوعة من الجبس المخرم مقاس ٦١ × ٦١ وبسمك ٣ سم عند الحسواف و ١١ مم لباقي أسطح الترابيع داخسال المحواف مع ملء الفراغ بالصوف الزجاجي أو الاسبستوس ويشحمل الثمن التركيب والسدابات اللازمة لذلك من الخشب الأبيض قطاع ۷۰ × ۲۰ مم على مسافات نحو ۳۰ سم مدهونة وجهين بقطران الفحم الساخن ينقر لها بالحوائط ويحبش عليها بالجبس ثم يدهن بالغراء أو باللون المطلوب على أن يعطى هذا النوع معامل امتصاص الصوت وذبذبات في الثانية كالمبين بالجدول التالي :

	l		J.	l		الذبذبة في الثانية
χ ν•	ж <b>ч</b> •	<i>٪</i> ۹۰	Z۱۰۰	7. 3.	va	معامل الامتصاص

#### معدلات المواد للمتر المسطح :

بيان الأعمال	عدد
مربعات مخسرمة	٥١ر١
کَجُم صوف رُجاجی او اسبستوس	۱٫۰۰
متر مراین خشب قطاع ۷۰ × ۲۵ مم	۰۰ر۳
كجم بيتومين للدهان	۱٫۰۰
خابور خشب بقطاع $7  imes 1/3  imes 3$	١٥
بارتفاع ٥ سم	
م مل شَرائح المونيوم	۰۰ر۲
مٰ ً رمنسل ً	۱۰۱۰ر

# ينه (٢٢) \_ عزل الصوت بواسطة مربعات الجبس المخرم

بالمتر المسطح : توريد وتركيب تكسية بترابيع مربعات الجبس المخرم مواصفاته كالبند السمابق ولكن يركب للأسقف بدل الحوائط ويشمل الثمن جميع ما يلزم من بكة الأفقب الحديد اللازم للدلايات الرأسسية والشس كالمواصفات اللازمة لتركيب الشبك المدد والنقس اللازم في الأسقف والتحبيش بمونة الأسمنت والرمل وشرائح الالمونيوم والسلك المجلفن للرياط والرش بالغراء باللون

#### معدلات المواد للمتر المسطح :

مربعات مخرمة	۱٫۱۰
كجم حديد قطر ٨ مم دلايات بارتفاع ١ م	۲٫۲۰
كجم حديد قطر ٨ مم للشبكة	۰۰ر۳
كجم سلك مجلفن	۱۵۰
م∙طٰ شرائح معدنية	۰ ۰ر ۲
م ط خشب بقطاع ۷۰ × ۲۰ مم اذا طلب	۰۰ر۲
لهـــذا النوع	
م٬ رمــل	۱۰ر۰
كُجم أسمنت	۰۰ره

#### التحصط

( أ ) لتخطيط ٢٠٠ م٢ في أسقف عادية أو ٣٠٠ م٢ في المحوائط المعادية يلزم:

١ ملاحظ + ١ ريس عمال + ٤ عمال

(ب) لدق ۱۰۰ شنیشة فی الســـقف العادی و ۱۰۰ خابور في حوائط مع التحبيش عليها يلزم :

١/١ ملاحظ + ١ ريس + ٤ نحات

(ج) لمتركيب ٦٠ م٢ سلك أو مراين على الأسقف المستوية يلزم:

۱ ریس عمال بے ٤ عامل ممتاز

( د ) لتركيب ٨ م٢ ترابيع جبس وشرائح الالمونيوم بالأسقف أو الحوائط يلزم: ریس عمال + ٤ عامل فنی 1/7

#### بند (٢٣) \_ عزل المسوت بواسطة الأمينت المستورد (الإسبستس):

بالتر المسطح : توريد وعمل رش بواسطة ماكينة كبس خاصــة للأمينت المسـتورد ( الاسبستس ) المثبت بواسطة القذف بالهسواء والثمن يشمل الدق والمصارة لاستعدال السطح جيدا علما بأن العزل بالامينت له خاصية عزل الحرارة بالاضافة الى خاصية امتصاص الصيوت ويكون سممك هذه الطبقة تبدأ من ١/٠ الى ٢ ويتوقف السمك حسب درجات الامتصاص المطلوبة ٠٠ فكلما زاد السمك زاد امتصاص الصوت ٠

#### أعمال الطبقات العازلة \_\_\_\_\_

# معدلات المواد للمتر المسطح:

٥ر٥ كجم أمينت للمتر المسطح سمك ١ بما فيه قيمة الهالك ٢٠٪ ٠

#### معدلات العمالة:

ا ملاحظ + ۱ ریس عمـال بیاض + مسـاعد مبیض + ۱ عجـان + ۱ میکانیکی یقوموا بنهو ورش ع م۲ من سمك  $\gamma/1$  الی ۱ ومسـطح قدره ۲ م۲ یومیا سمك ۱ الی ۲  $\gamma$ 

# بند (٢٤) \_ العزل بواسطة الصوف الزجاجي للحوائط:

بالمتر المسطح: توريد وعمل طبقة عازلة للصوت من الصوف الزجاجى وتتلخص طريقة التنفيذ بأن تثبت مراين من الخشب بعد دهانها بالبيتومين تكون مربعات لا تزيد عن ٧٠ × ٧٠ م ويحبش بينهما بالصدوف الزجاجي المغلف من الجهتين بالشاش الزجساجى وقطاع المورينة بقطاع ٥ سم فى السمك المطلوب حسب المواصفات التالية ثم يتم المتجليد بالطريقة الآتية:

۱ ـ تجليد خشب كونتر ٥ سم بمسافة بين الحائط والخشب ٨ : ١٠ سم ٠

 ۲ ـ تجلید خشب حبیبی ۱ سم بمسافة بین الحائط والخشب ۰ : ۸ سم ۰

تجلید خشب حبیبی ۲ سم بمسافة بین الحائط والخشب ۳ : ٦ سم ٠

2 - تجليد خشب حبيبى ٥ر٢ سم بمسافة بين الحائط والخشب ٥ر٢ سم ·

وهذه الطريقة تصلح لامتصاص الذبذبات الواطية ثم يدهن الخشب من الخارج اما بالاستر أو ببوية الزيت ·

#### معدلات المواد للمتر المسطح :

۱٫۰۰ م۲ خشب كونتر أو خشب حبيبى حســـب السمك المطلوب ٠٠ر٤ م ط مراين بقطاع ٥ سم فى السمك المطلوب ١٫٠٠ كجم بيتومين ٢ × ٦ سم/ ٤ × ٤ سم ٢٠٠٠

بارتفاع ۵ سم ۱٫۵۰ کجم جبس ۲۰۰۶ کجم أسمنت

۰۰ر٤ کجم أسمند ۰۱۵ر م۲ رمـــل

۱۰٫۰۰ کُجم صوف زجاجی للسمك ما بین ۵، ۸ سم

۱٫۰۰ م۲ شاش زجاجی ۱٫۰۰ م۲ دهانات الزیت یرجع الی معدلات الزیت یضاف ۱۰٪ هالک للنقل والترکیب وخلافه ۰

#### معدلات العمالة:

(أ) بالنسبة لتركيب المراين يمكن لنجار ومساعده تركيب ٤٥ م٢ ٠

(ب) بالنسبة للتجليد يمكن لعدد ٢ نجان + مساعد للتجهيز + عامل أن ينتجون ٦٥ م٢ ويقوموا بحشو الصوف الزجاجي •

( ج ) الدهانات يرجع الى معدلات الدهانات •

# بند (٢٥) بياض مانع للصوت من الحوائط والاسقف:

بالمتر المسطح : بياض مانع للصوت للحوائط والأسقف وجميع الأجزاء التى يطلب تنفيذها تعمل من بطانة بسمك لا يقل عن ٣ سم بمونة الجبس المعجون بماء الجير وتعمل فوقها الطرطشة بالماكينة بمونة من جزء بودرة اسبستس وجسزء ونصف موريتا مع مس الطرطشة بالمحارة ليعطى مسطحها مشابها لسطح الرخام الترافنتينو

#### معدلات العمالة:


بعد عمل الطرطشة الابتدائية بلزم المواد الآتية :
رمان : ٢٠٠٠ م ٢ رمال/م٢
جبس : ٧ كجم جبس/م٢
جبير : ٥٠٠٠ م ٢ جبر/م٢
اسبستس : ٥ كجم اسبستس/م٢
مرريتا : ٢ كجم مرريتا/م٢

#### معدلات العمالة :

ريس عمال بياض + مساعد مبيض ب ٢ عجان + عامل يقومون بعمل ١٥ م٢ للبطانة والضهارة ٠

### عزل الصوت في الفتحات :

ف المبانى التى لا بد من أن تضاء طبيعيا ويراد عزل الصدوت يجب أن تحمل الأبواب مزدوجة أى ضلفتين متناليتين لكل فتحت بينهما فدراغ هواء مع تغطيتهما من الحارج بالجوخ وحشوهما باللباد أو الكاوتش من الداخل وفي الشبابيك يجب أن يركب على الحلق لوحان متناليان من الزجاج بينهما فراغ هوائى في الضلف الزجاجية أما عزل الحرائط فيتم باحدى الطرق السابقة .



قبل أن نبدأ في دراسة أعمال البياض سندرس المواد المكونة له وسنأخذ أهمها وهي كالمتالى :

# أولا - الجبس ومشتقاته:

الجبس الصنفاعي هو المادة الناتجة عن عملية تكليس خام المجبس المكون أساسا من كاكب أع  $^{1}$   $^{1}$  عند درجات حرارة مناسبة لنزع مقدار معين من ماء تبلورهلتصبح كبريتات الكالسيوم غير متحدة بنصف جزىء من الماء ويكون تركيبها كاكب أع  $^{1}$   $^{1}$  يدم  $^{1}$ 

والجدول التالي يبين الفرق بين الجبس العمادي وجبس البياض ، جبس التشغيل :

ملخص اشتراطات المواصفات القياسية المصرية للجيس الصناعي منق م ١٨٨ اسنة ١٩٧٥

<u></u> -	جبس بياض	جبس عادی	)
جبس التشغل			
چپیش اعظماحی	المعروف محليا باسم	« المعروف محليا باسم	
	المييص	جبس بلدی »	 
متجانس بالنسبة للكمية	متجانس بالنسببة للكميسة	متجانس اللون بالنسبة للكمية	اللون
الواحدة ويكون أبيض اللون	الواحدة ويكون أبيض اللون	الواحدةويكون رماديا أو ورديا	
ناصعا	ناصعا	خفيفا أما مائلا الى الصفرة	
يمر جميعه من المنخل ٢٠٥٠ مم	يمر جميعه من المنخل ٢٥٠ مم	يمر جميعه من المنطل ٢٥ر١ مم	درجة
والأبيض على المنفل ١٥٥٠ مم		1 (	44
	والأبيض على المنخل ١٥ر٠ مم	والابيض على المنخل ١٥ر٠ مم	النعومة
أكثر من ٥٪	أكثر من ٢٠٪	أكثر من ٢٥٪	
لا يقل عن ١٥ دقيقة ولا يزيد	( ج ) متوسط الشك : لا يقل	(ج) متوسط الشك : لا يقل	ڙم <i>ن</i>
عن ٤٠ دقيقة	عن ١٥ دقيقة	عن ۱۰ دقیقة	المثمك
	(ب) بطيء الشك: لا يقل عن	( ب ) سريع الشك : لا يزد	
	سأعة	عن ٨ دقائق	
بعد ساعة واحدة لايقل عن ١٥	بعد ٢٤ ساعة لا يقل عن ١٥	بعد ٢٤ ساعة : لا يقل عن ١٠	معاير
کجم/سم۲	کجم/سیم۲	کجم/ سیم۲	الكسير
بعد ٧ أيام لا يقل عن ٤٠	بعد ٧ أيسام لا يقل عن ٣٠	بعد ٧ أيام لا يقل عن ٢٠	للانحناء
کجم/سم۲	کچم/سم۲	کجم/سم۲	
لا يدل عن ٩٠٪ بالوزن	لا يقل عن ٨٠٪ بالوزن	لا يقل عن ٦٠٪ بالوزن	كبريتات
	200	000 0	الكالسيوم الكالسيوم
لا يزيد عن ١٥٠٪ بالوزن	لا يزيد عن ٥ر١٪ بالوژن	لا يزيد عن ٢٪ بالوزن	
ا پرید عل در ۱۰ به به وری	لا يريد عن قرا / بالوري	ا لا يريك عن ١٠٪ بالورن	كلوريد
1/4			الصوديوم
لايقل عن ٥٪ ولا يزد عن ٩٪	لا يقل عن٤٪ ولايزيد عن ١٠٪	لا يقل عن ٣٪ ولا يزيد عن ٩٪	المساء
	i		المتحب
لا يزيد عن ٢٪ بالوزن	سيليكا ومواد سيليسية لا يزيد	سيليكا وأكاسيد حديد	الشوائب
	ا عن ٥٪	والمونيوم لا تزيد عن ٢٠٪	

الموريتا: نوع خاص من الاسمنت يجمع بين فوائد الاسمنت البورتلاندى والجبس معا ويصنع من الجبس النقى ويجمسع بين مزايا المصيص ويفوق الاسسمنت البورتلاندى فى قوة التماسك وعدم قابليته للتشقق حيث أن الموريتا صلابة خاصة فهى صالحة للاستعمال فى الأماكن التى تكون فيها الحوائط معرضة للصدمات وقد شت من التحليل الكيميائي أن الموريتا تتكون حسب النسب المئوية الآتية :

اعمال البياض \_\_\_\_\_\_

سيليكا بنسبة ٢٦٢٥ ، اكسيد حديد ٥٥٤ ، اكسيدكالسيوم ٦٨ر٣٧ ، اكسيد الماغنسيوم اثار ، كلوريد صوديوم ٩٢ر، والفقد بالحرارة عند ٩٩٠٠ م هو ٥٥ر٦ ٠

#### ملحوظة :

مادة الموريتا تحوى كــبريتات كاسمــيوم نسبتهاكما يلى :

 $T_{C}Y^{o} \times Y_{C}I = 3A_{C}AA.$ 

ويذلك تكون نسبة كبريتات الكالسيوم نصف المائية  $^{3}$ ر $^{\Lambda\Lambda}$  +  $^{\circ\circ}$ ر $^{7}$  =  $^{7}$ ر $^{\circ}$  $^{9}$  $^{8}$ 

### ثانيا - الجيير:

الجير الحي والجير المطفأ (م٠ق٠م ١٩٦٥/٥٨٤)

تختص هذه المواصفات القياسية بمواصفات الجيرالحي والجير المطفأ لأغراض البناء وتتضمن طرق التصنيع واشتراطات الجودة ·

ولدينا قسمان : الجير الحي والجير المطفأ

## ١ \_ الجير الحي :

هو المادة الناتجة من حرق الاحجار الجيرية الطبيعية عند درجات حرارة مناسسية وتتراوح هذه الدرجة بين ٩٥٠ \_ ١٠٥٠ م اذ يصسبح الجير عندها قابلا للتفكك تماما عند اطفائه بالماء ٠

#### ٢ ـ الجير المطفأ:

هو المادة الناتجة من معالجة الجير الحي باطفائه (اضافة الماء اليه) قبل الاستعمال بمدة كافية لتبريده ليصبح على هيئة مستحوق أبيض اللون جاف خال من الكتل المتماسكة ·

# والنوعين ينقسما الى:

### (١) الجير الحي :

ينقسم الجير الحي الى الصنفين التاليين :

# ۱ \_ جیر حی دسم

يستعمل في أعمال البياض للبطانة والضهارة وفي مون البناء ٠

### ٢ \_ جير حي غير دسم:

يستعمل في أعمال البياض للبطانة فقط وفي مون البناء ٠

# (ب) الجير المطفأ:

ينقسم الجير المطفأ الى الصنفين التاليين :

#### ١ ـ جير مطقا دستم:

ويستعمل في أعمال البياض للبطانة والظهارة وفي مون البناء ٠

### ٢ ـ جير مطفأ غير دسم:

ويستعمل في أعمال البياض في البطانة فقط وفي مون البناء ٠

لسنة ١٩٦٥ والجدول
ر الی م.ق.م. ۹۵۰ لسنة ۱۰
١٠ ويخضع لمطرق آختبار الأجيار الى
۰ ۶۷۰/۱۹۲۰ ویخضیع افا :
ري م
الجير الحي والجير المطفىء يجب أن يخضــع الى م ق٠٠٠. الى يبين ملخص للمواصفات القياســية للجير الحي والمطف
الجير الحي والجير المطفي لتالي يبين ملخص للمواصا
المتالي المتال

ملحوظة : يجب الا يكون قد مضع باستعماله باعمال البياض الا ب	هل <b>موقلة :</b> يجب الا يكون قد مضى على استعمال الجير المطفى أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح بغريلته الا بعد ٢٤ ساعة من طفيه ولا يصرح باستعماله باعمال البياض، لا بعد خمسة عشــر يوما من انتهاء الاطفاء ويجب ان يكون نظيفا خاليا من الصافان ·	اكثر من شهر من ساعة حرق نتهاء الاطفاء ويجب ان يكون نف	ه ولا يصرح بغريلته الا بعد ظيفا خاليا من الصلفان ·		"
۷ – العبان			لايزيد التمدد على ١٠ مم	لا يزيد التمدد على ١٠ مم	
قشهفیل	لا تقل عن ١٢ صدمة ليصبيع قطر العجينة ١٩ سم		لا تقل عن ١٠ صدمات ليصبح قطر العجينة ١٩ سم		1
	لایفل عن ادر اسم۲/جم بعد الاطفاء				
			لا يزيد على ٥٪ على منخـل ٢١١١ر. مم ولا يزيد على ١٠٪ على منخل ٢٨٠٠. مم	لا يزيد على ٥٪ على منذ الا يزيد على ٥٪ على منذ ال ١٨٠ر. مم ولا يزيد على ١٠٪ ١٨١٦ر. مم ولا يزيد على ١٠٪ على منذل ١٩٠٥. مم	
	ه یرید علی ۱۰ علی منحال لایرید علی ۱۰ علی منخال ۱۸۵۲ مم ولا یزید علی ۲٪ ۱۸۵۲ مم علی منخال ۱۹۵۸ مم	لایزید علی ۰٪ علی منفل			
,					
رد ) نسبة ثانى أكسيد الكربون لا تزيد على ٧٪ ( ه ) نسبة المواد الغير قابلة لا تزيد على ٥٪ للذه امان وأكسندي المحديد		مسحوق لا تزید علی ۷٪ لا تزید علی ۱۰٪	لا تزید علی ٥٪ لا تزید علی ٤٪	لاتزیه علی د٪ لاتزیه علی ۸٪	
( أ ) نسبة أكسيد الكالسيوم (ب) نسبة أكسيد المفسيوم ( ج )الفقد بالحرق	لا تقل عن ٨٠٪ لا تزيد على ٢٪ لا تزيد على ٥٪ كتــل و ٧٪لا تزيد على ٥٪ كتــل و ٧٪		لاتقل عن ۱۰٪ لاتزید علی ۱۰٪٪	لاتقل عن ٥٢٪ لا تزيد على ٤٪	
۲ _ الاستعمال ۲ _ التكوين	اعمال البياض للطانة والضهارة وفي مون البناء	أعمال البياض للبطانة فقط وفي مون البناء	أعمال البياض للبطانة والضهارة وفي مون البناء	أعمال البياض في البطانة فقط وفي مون البناء	
١ - التعريف	هو المادة الناتجة من حسرق حسرارة مناسسبة (٩٥٠ ـ قابلا للتفكك تماما عند اطفائه	الاحجار الجيرية عند درجات ١٠٥٠٠م) أن يصسبح عندها بالماء	هو المادة التاتجة من معالج الاستعمال بمدة كافية لتبريد، جاف أبيض اللون خاال مز	هو المادة الناتجة من حسرقالاحجار الجبيرية عند درجات هو المادة الناتجة من معالجةالجبير الحي باطفسائه قبل حسرارة مناسبة ( ٩٥٠ ـ-١٠٥٠ م) ان يصسبح عندها الاستعمال بعدة كافية لتبريدهليصسبح على هيئة مسحوق قابلا للتفكك تماما عند اطفائهبالماء	
Ç	جير حي دسم	جير حي غير دسم	جير مطفآ دسم	جير مطفأ غير دسم	
<u> </u>	الجير الحي		الجير المطفأ		

### الجير السسلطاني:

اللازم لاعمال الدهانات لمفرشة الجير وهو أبيض شاهق وينتج من حريق الجبر بنار هادئة ويجب أن ينتقى الحجر الجيرى من النوع الأبيض الشاهق المتجانس قبل

# الجسير المسائى:

الجير المائى هو المادة الاسمنتية الناتجة من الحجر الجيرى المحروق المحتوى على كمية كبيرة من السليكا والالومينا تكفى لانتاج سليكات الالمونيوم وسليكات الكالسيوم في الجير لتكسبه خاصية التصلب أو الشك

والذى يحرق عند درجة حرارة تقل عن درجة حرارة تزجج مادته ثم يطفأ بالماء أو ببخار الماء ويطحن ليصبح مسحوقا ناعما ويجب أن يحتوى على أكثر من ٢٠٪ من وزنه من السيليكا وان لا يفقد أكثر من ١٠٪ من وزنه عند الفئسات : تكليسه الى درجة الاحمرار الفاتح ، ويجب ألا يزيد المتخلف منه \_ عند غربلته على منخل يشحمل ٤٩٠٠ في السنتيمتر المربع \_ عن أكثر من ٢٥٪ من وزنه وكذلك يجب أن يكون وزن آللتر الواحد من الجير المائي أكثر من ٧٠٠ جرام ووزنه النوعي يتراوح بين °ر۲ ــ ٨ر٢ وكذلك يجب الا تقل مقاومته للضغط عن ١٢ كجم/سم بعد سبعة أيام وعن ٢٥ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم ، ويجب أن لا يقل زمن الشك الابتدائي عن ساعتين ولا يزيد زمن الشك النهائي عن ٤٨ ساعة ويعبأ الجير المائي في عبن ات محكمة مناسبة لا ينقذ اليها الهواء أو الرطوبة ومبينا عليها الوزن الصافي واسم المصنع ٠

# 🖊 مادة الجرافياتو (GRAFFIATO)

تعتبر مادة الجرافياتو من المواد الحديثة المستخدمة ف البياض الخارجي والداخلي وهي تكون من حبيبات الكوارتز وأكاسيد ملونة مضافا اليها مواد لاصقة ذات قاعدة اكريليكية وألوانه صــناعية ثابتة وهي عبارة عن معجون جاهز للاستعمال الفورى معبا في أكياس بلاستيك داخل براميل محكمة الاغلاق سعة كل منها ٣ كجم ويجب أن تكون بشرط أن لا تتعرض للهواء أثناء تعبئتها في الأكياس ويجب أن تخزن البراميل المحكمة الاغلاق ف أماكن معرضة للهواء بعيدة عن أشعة الشمس والحرارة الشديدة ويجب ألا تزيد درجة حرارة المخزن عن ٥٠ درجة متّوية بأى حال من الاحوال ويجب معرفة مدة التخرين من الكتالوج الخاص بها بحيث لا تستعمل بعد هذه المدة ٠

#### / مادة الجرانوليت (GRANULITE) ( البياض الرخامي ) :

تعتبر مادة الجرانوليت (أحيانا تعرف بكسر الرخام) وهى أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا العصبير الحديث بالنسبة لمواد البياض الخارجي وتتكون المادة من حبيبات رخام طبيعية مضافا اليها مواد لاصقة الجليريكية بنسبة مناسبة وعادة ما تتوفر هذه المادة في شكل معجون لزج جاهز للاستعمال الفورى بواسطة عمال مدربين باستخدام

محارة أو بروة من صلب لا يصدأ وتحضير هذه المادة باختبار حبيبات الرخام ذات الحجم الواحد باستخدام اجهزة حرارة خاصة ثم تبدأ بعد ذلك عملية التنظيف من الشوائب ثم تضاف بعد ذلك المادة اللاصقة تمهيدا لوضع العجينة في أكياس بالستيك داخل براميل معدنية محكمة بشرط أن لا تتعرض المادة للهـــواء اثناء تخزينها في البراميل التي تسع ٣٠ كجم تقريباً ، ويجب تخزين هذه البراميل في مخزن معرض للهواء ودرجة حرارته لا تزيد عن ٥٠ درجة متوية ولا تتعدرض للشمس أو الحسرارة الشديدة ولا يجب استعمال هذه المادة كبياض خارجى اذا زاد تخزينها عن ثلاثة سنوات من تاريخ انتاجها ٠

# أعمال البياض فئات وطرق قياس أعمال البياض

تشمل فئات البياض بصفة عامة ما يلى :

١ \_ خلخلة اللحامات اذا اقتضى الأمسر ذلك بعد تندية الحوائط واستدارة الزوايا وعمل النهايات والتقابلات والشطوفات وتخليق الفواصيل والعراميس وأعميها الطرطشة والبطانة والضهارة •

٢ \_ جميع القوالب والفرم والمصنعية اللازمة لعمل جميع الزخارف الخاصيصة بالبياض الداخلي أو الخارجي كالاحسيرمة والجلسيات واطارات الفتصات والحليات والبانوهات والاعمدة والدرابزينات والبرامق والكرانيش والطلسانات ما لم تنص المقايسة صراحة على احتسابها كلها أو بعضها على حدة ٠

# ٣ - نهى السطح بالطريقة المطلوبة •

٤ \_ الحك والجــــلاء بالآلات الميكانيكية أو بغــيرها والتلميع بماء من الأوكساليك في حالة البياض الموزابيك .

#### طرق القياس:

تقاس أعمال البياض بصفة عامة قياسا هندسسيا دسب مسطحات أوجهها الظاهرة مع خصم الفتحات والأجزاء التى لم يتم بياضها فيما عدا البنود التى تنص فيها خسمن الشروط والمواصمفات الفنية على خلاف ذلك بخصم ٤ سم من قياس المبانى الداخلية واضافة ٤ سم للبياض الخارجي لضلعين ويقاس فقط من المبنى بياض الواجهات اما هندسيا كالسابق نكره أو باتباع ما يلي :

(أ) عدم تنزيل مسطح كل فتحة مساحتها أربعة أمتار مربعة أو أقل مع عدم اضافة مسطحات جوانبها وجلساتها وبطنيات أعتابهآ

(ب) تنزیل نصف مسطح کل فتحة تزید مساحتها على ٤ أمتار مربعة مع عدم اضافة مسطحات جوانبها وجلساتها وبطنيات أعتابها ، وتشمل الفتحات الأبواب والنوافذ الشبابيك » والشرفات والدخلات · (ج) عدم اغسافة مسطحات الاسسطح وبطنيسات الجوانب والبروزات التي بعرض متر أو أقل ·

(ن) اضافة نصف مسلطحات الاسطح العلوية والبطنيات والجلونب والبروزات التى بعرض يزيد على متر، وتشلم البروزات والأحزمة والكرانيش والابراج والشرفات والخارجات •

( ه ) تنزيل مسطحات الأجزاء التى تنص المقايسة صراحة على حسابها على حدة ، ولكن يستثنى من ذلك الحالات التى تنص فيها القايسـة على أن يكون القياس هندسيا ، وفي هذه الحالات تحتسب مســطحات الأجزاء المبيضة جميعها وبدون انفراد الحليات مع استنزال جميع الفتحات علما بأن معدلات المون والعمالة تحتسب بقياس البياض داخليا وخارجيا هندسي وغير محمل عليه أي شيء .

#### عيسوب البيساض

#### ١ \_ انتظام الأسـطح:

يجب انتظام الأسلطح والاميات والاركان والزوايا ، ويمكن مشاهدته والتحقق منه بالنظر الفاحص أو القدة والزاوية وميزان الماء ، ومقدار التجاوز السموح به ١ مم لكل متر طولى بحيث لا يزيد على ٢ مم لطول القدة ٤ متر طولى .

#### ٢ \_ اختلاف اللون:

يختلف اللون في بياض القطيسة أو الحجر الصناعي أو الطرطشة النهائية وينتج عن هذا الاختلاف عدم جودة خلط مون البياض أو بسبب اختلاف ألوان بعض الواد الداخلة في تركيب المونة عند تعدد تجهيز الخلطات أو لعدم ضبط النسب في كل مرة •

#### ٣ \_ ضبعف طبقات البياض :

يفرك البياض باليد نتيجة لضعف مكونات المونة او استعمال مونة بعد شحكها أو عدم العناية برش البياض الواجب رشه بالماء واتباع ما تقتضيه أصول الصنعة وقد يحدث هذا أيضا نتيجة وجود أملاح أو شحوائب في الماء المستعمل في خلطة المونة أو في الرمل المستعمل •

#### ٤ \_ التطبيعال :

ويستدل عليه بحدوث صوت أجوف عند الطرق على البياض وينشأ في حالة عدم تماسك أو في حالة انفصال طبقات البياض عن بعضها أو عن السطح الأصلى ، ويعزى ذلك الى عامل أو أكثر من العوامل التالية :

(1) نعومة أو ضعف السطح المراد بياضه أو طبقات البياض وكذلك وجود أتربة أو مواد ملحية أو جيرية أو غيرها بعملية الرش بالمياه لطبقات البياض الواجب رشها

- (ب) عدم العناية بعملية الرش بالمياه فى ظهروف المرارة المرتفعة وذلك للاسهطح قبل البياض أو لطبقات البياض التى لزم رشها بالماء •
- (ج) تكون املاح بين طبقات البياض الحتواء بعض مكونات المواد المختلفة الملاح قابلة للذوبان في الماء ٠
- (د) عدم وجود الطرطشة الابتدائية أو عدم تمشيط البطانة جيدا قبل الضهارة •
- ( ه ) زيادة تخانة البياض بنسبة كبيرة على الحدود المقررة •

# ٥ \_ التسليخ (التزهير ) :

ويصدث نتيجة لوجود نسبب زائدة من كبريتات الصوديوم أو الماغنسيوم أو خليط منهما ونتيجة لعوامل الرطوبة تتوب هذه الأملاح وتنتقل من مختلف الطبقات الى السطح الظاهر بسبب التسليخ بعد جفافها •

#### ٦ \_ التفويش :

ويحدث نتيجة وجود صرفان في المونة ٠

# ٧ \_ التجازيل:

ويحدث نتيجة تجانس خلطة المونة أو عدم العناية ف التخشيين أو لزيادة تخانة البياض أو لزيادة نسيجة الجير ·

### ٨ ـ التنميل والتشميين :

ويحدث نتيجة لبعض أو لكل العوامل التالية :

- (1) زيادة الاسمنت في الخلطة •
- (ب) عدم رش البياض الاسمنتى •
- (ج) حدوث فاصل فى الاعمال خلف البيساض ، ومثال ذلك ما يحدث بين الفرسسانة المسلحة والمبانى الملاصسقة لها مما ينتج عنه اجهاد فى البياض يزيد على القوة التى تتحملها المونة ،

#### ٩ ـ يقيع الصندا :

وتنشأ عن عدم العناية في كسوة الأجزاء المعدنية مثل الشبك المدد وأسيياخ التسليح أو سلك الرباط أو غيرها بطبقة كافية من المونة الاسمنتية •

#### مواصفات وطريقة تنفيذ أعمال البياض

۱ ـ يجب ازالة ما قد يكون عالقا بالأسطح المطلوب بياضيها من أملاح واثربة وبقايا مون البناء وغيرها وخلفلة اللحامات للمبانى لعمق لا يقل عن ١٥٥ سم ٠

وترش المحوائط والأسقف رشا غزيرا بالماء وتحك بالفرشة السلك أذا لزم الحال ·

لجميع أعمال البياض بمونة الاسسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم اسمنت على المتر المكعب رمل ويضماف الماء المخلوط بألاسمنت والرمل بالنسبة التي تساعد على حدوث أولا - بياض الماكينة : قذف المونة وبدون حدوث أى تسمييل لها وترش على الحوائط بواسطة المسطرين والطالوش بسمك متوسط ٥ مم وتبقى منداه الأسقف والحوائط لمدة أقلها ثلاثة أيام تعمل بعدها البقج والأوتار وذلك لضممان استواء أوجه

> وتعمل البقج بمونة الجبس المعجــون بزيد الجـير البلدى وهو عبارة عن نقط لعمل ســمك البطانة للبياض ومتباعدة عن بعضها نحو ٢ م على أن يكون وجهها في مستوى أفقى واحد للاسقف بواسطة ميزان الخرطوم أو القدة وميزان الماء أو في مستوى راسى واحد للحوائط بواسطة خيط الشاغول على شرط أن تكون هذاك بقجة مشتركة بين السقف والحائط فاذا ما تم ذلك يملأ ما بين البقج بنفس مونة البياض لعمل أوتار رأسيية للحائط وطولية للاسمقف تكون أوجهها في مستوى أوجه البقج تماما وكذلك تتم الزوايا بنفس الوصف •

#### ٣ - البطانة ٣

تعمل حسب المواصفات ويملأ بها ما بين الأوتار بعد رش الحوائط رشا غزيرا بواسطة الماء وتدرع جيدا بالقدة حتى يكون سطحها في مستوى واحد ثم تمس بالمحارة ، ويجب عمل تموجات أفقية في البطــانة بعمق نحو ٣ مم وعلى أبعاد لا تتعدى ٥ سم ليكون التماسك بينها وبين الضهارة تماما ، وتعمل البطانة للبياض قبل تثبيت حلوق الأبواب والشببابيك والمخوابير اللازمة لتثبيت الوزرات وما شابهها •

وكذلك قبل مجارى مواسير الكهرباء وتركيب الأرضيات والوزرات ، ويجب أن يكون البياض الداخل فيه الاسمنت مندى بالمياه لمدة لا تقل عن اسبوع بعد الانتهاء من عمله كما يجب أن تكسر جميع البقج السابق عملها ويملأ مكانها بمونة البطانة •

#### ٤ \_ الض\_\_هارة :

تعمل الضهارة للبياض حسب المواصفات ويجب أن لا يقل سمكها عن ٥ مم وبعد أن تكون قد تم تركيب حلوق الأبواب والشبابيك والخوابير والتحبيش على مجارى مواسير الكهرباء ولكن قبل تركيب برور الأبواب والشبابيك والوزرات والكرانيش الخشبية وما أشبه ٠

ويجب استندارة جميع الزوايا الداخلة والزوايا الناتجة من تقابل الأستقف مع الحوائط وكذلك الاكتاف والفتحات وأن يكون الجير المستعمل في البياض عجينة ، وف حالة اعطاء المعقف لون والحوائط لون آخر يجب عدم استدارة الزوايا بين السقف والحوائط وتكون زاوية

وتنقسم أعمال البياض الى قسمين ، الاول بالماكينة والثانى يدوى ، وكلتا الطريقتين تتم بعد مرحلة الطرطشة

٢ - تعمل الطرطشة العمومية على جميع الأوجه الابتدائية والبقع والأوتار ، وفي البطانة يختلف كلا منهما عن الآخر ، وسنشرح كل منهما على حدة :

#### ميزات وعيوب البياض بالماكينة

#### (أ) المسحوات:

١ - تعطى طبقة بطانة متينة لأن المونة تضرج من فم الحرطوم بقوة شسديدة وتلتصق بضغط شديد على طبقة الطرطشة التي تمت يدويا ٠

٢ - اقتصادى جدا في أعمال الواجهات ومن الداخل في الأماكن الواسيعة مثل الجراجيات والورش والمصانع ، أي في الأماكن التي بداخلها أعمدة فقط .

٣ - متوسيط طول المدراطيم يصبيل الى ٥٠ م/ط رأسى وفي الأفقى يمكن أن يكون طول المضرطوم ١٠٠ مُ/ط لأن الضغط المطلوب في الأفقى التوصيل المونة للحائط يكون أقل من الرأسى •

# ٤ - العمالة أقل من عمالة البياض اليدوى ٠

٥ ـ التجزيل أو التشريخ أو الانزلاق الذي يحدث ف البياض البدوى لا يحدث في بياض الماكينة وذلك لشدة التصاق المونة بالحائط •

#### (ب) العيسوب:


١ \_ متوســط ثقل الماكينة ٧٥٠ كجم ، فهي تجــر بصعوبة ويصعب نقلها من دور الى دور

٢ ـ أقل عرض للماكينة لا يقل عن ٩٠ سم فلا يمكن الحركة داخل المبانى حيث أن جميع الطرقات في المساكن لاتزید عن ۱۰را م ۰

هناك عدة أنواع مختلفة ولكن سنشرح نوعا معينا من الماكينات ومعدلاته لأن القوة الخاصة بالماكينة ستتطلب عددا محدودا من العمال وستعطى كميات حسب قدرتها ، ولذلك لا يمكن شرح عام لأى ماكينة ، ولمعرفة أى وصف للماكينة يمكن الرجوع الى الكتالوج الخاص بها ، والماكينة التي سنبنى عليها المعدلات تتميز بالمواصفات الآثية :

#### (أ) وصف الماكينة:

هناك قادوس يوضىع فيه الرمل والاسمنت والميساه حسب النسب المطلوبة بشرط أن لا يزيد قطر حبيبات الرمل عن ٣ مم ، ثم هناك فتحة بين القادوس وحلة الخلط التي تقوم بخلط هذه المواد خلطا متجانسا ثم تسحب هذه المواد بواسطة (كمبرسور) ثم تضغط في الخراطيم التي يمسكها العامل وعند نهاية الخرطوم يوجد رشاش فتندفع منه المونة بشدة وتلتصق على الحائط الذي يكون مجهزا بالطرطشة الابتدائية بالطريقة اليدوية ٠



رسم يبين العمل بماكينة البياض في الواجهات ١ \_ قادوس استقبال المونة ٢ \_ حلة الخلط ٣ \_ كمبرسور لضخ المونة في الخرطوم

### (ب) قدرات الماكينة وحجمها ووزنها :

١ \_ وزن الماكينة ٧٤٠ كجم ٠

۲ \_ الأبعاد ۱۹۰ × ۱۶۰ × ۱۶۰ سم ·

٣ \_ حجم حلة الخلط ٢٠٠ لتر ٠

٤ \_ حجم حلة التخرين ٢٠٠ لتر ٠

٥ \_ قوة الموتور ١٥ حصان ٠

٦ \_ الضغط ٧٥٠ لتر في الدقيقة ٠

## استهلاك الماكينة وملحقاتها:

ثمن الماكينة الستهلاك الماكينة المستهلاك الماكينة المستهلاك الماكينة المستوات × ٣٠٠ يوم عمل المدراطيم الم

تمن الحراطيم الخراطيم الخراطيم الخراطيم الخراطيم الخراطيم الخراطيم عمل المنة × ٢٠٠ يوم عمل

استهلاك الماكينة وملحقاتها + + - = = c

استهلاك قطع الغيار وصيانة الماكينة بواقع ٧٠٪ من سعر الماكينة والخراطيم سنويا

استهلاك الوقود والزيت :

وقود = ۱۵ حصان  $\times$   $\dot{\gamma}$ ر لئر  $\times$  ۸ ساعات  $\times$  ثمن اللقر  $\times$  ۱۵ زیت = ۱۵ حصان  $\times$  ۲۰۰۰ لئر  $\times$  ۸ ساعات  $\times$  ثمن اللقر

اجمالي استهلاك الماكينة والوقود وخلافه :

= د + ه + و = ن

معدلات العمالة = ٢ عامل + عجان + ميكانيكي + مساعد مبيض + مبيض = ج تكلفة المتر المسطح من البياض بخسلاف الطرطشة الابتدائية

معدلات المواد سيأتى ذكرها فيما بعد عند شرح الطريقة اليدوية ويساويها تقريبا ٠

### ثانيا : أعمال البياض بالطريقة اليدوية :

وهى الطريقة المعروفة السائدة ، وهذه الطريقة تصلح جميع الأعمال علما بأن الطرطشة الابتدائية والبقج والأوتار تتم يدويا في كلتا الطريقتين اليدوية والميكانيكية ·

وسنبين معدلات المواد والعمالة للطرطشة الابتدائية •

#### معدلات مواد الطرطشة الابتدائية

سبق أن عرفنا أن الطرطشة العمومية التي تسبق جميع أعمال البياض والتي يكون متوسط سلمكها ٥ مم تتكون من ٤٥٠ كجم أسمنت لكل م؟ رمل ويفرض أن هذه الخلطة تعطى ٢٠٠ م؟ طرطشة ومنه ينتج :

#### معدلات مواد البقح:

أي ٣ر كجم جبس ٠

أما عن جبس الأمامي فيقدر حسب نوع العملية •

## اجمالي مونة الطرطشة الابتدائية والبقج :

#### معدلات العمالة للطرطشة :

عجان + نفر = ينتجان ١٠٠ م٢ طرطشة ٠

# معدلات عمالة البقيج:

فرقة مكونة من ٢ مبيض + ٢ عجان + نفر ينتجون في المتوسط ١٥٠ م٢ ، ومن حيث أن الطرطشة والبقسج يسحبقان كل مرحلة من مراحل البياض فيجحب اضافتها اجميع أنواع البياض وان القيم المعطاة بعد ذلك تدخل فيها هذه المواد أما عن العمالة فلا يمكن اضافتها الا بنسبة ما يتكلفه المتر المسطح من الجور العمال وهي  $1/v_0$  من الجر مبيض + 0/4 من أجر عجان + 0/4 من أجر عامل ، وهذه الأجور للطرطشة والبقج فقط عن كل متر مسطح •

#### أتسواع البيساض ومواصفاته ومعبدلات المبواد والعمالة

### بند (١) \_ بياض تخشين من طبقتين :

بالمتر المسطح : توريد وعمسل بياض تخشسين من طبقتين ويعمل هذا البياض من طبقة بطأنة بتخانة ١/٨ ١ سم بعد عملية الطرطشة وبمونة مكونة من ٥٠ر م٣ رمل ناعم ، العدلة ٠

 ٥٠ كجم اسمنت وصندوق عجينة جير مقاسمه ٥٠٠ × ٥٠٠ × ٤٠ر مترا ومن ضهارة بسمك ٥ مم بمونة مكونة من ٥ر م٣ رمل ، ٧٥ كجم اسمنت بصندوق عجينة جير ٠٠ر × ٠٠ر × ٥٠٠ مترا وتدرع طبقة الضهارة وتسوى جيدا بالقدة للحصول على سطح مستوى تماما يخش جيدا ويمس ويخدم بالمحارة أو يفوط حسب الطلب •

#### معدلات المواد:

ويستهلك المتر المسطح من هــدا البياض بما فيه الطرطشة ١٠٣ رمل + ٤ قرآ كجم أسمنت + ٣٠ كجم جېس + ۰۰٤٥ م۳ جير حي ٠

#### معدلات العمالة :

لانتاج متوسسط ٣٧ م٢ بياض يلزم لهم فرقة مكونة شميكارة جبس + ١٤ كجم اسمنت ينتجون حوالى من مبيض + ٢ عجان + ٢ نفر + ١ خشاب بخلاف ما يخصهم من تكلفة الطرطشة •

بالمتر السطح : توريد وعمل بياض تخشين بسمك ٢ سم للحوائط ويعمل بسمك ٢ سم وبمونة مكونة من  $_{\gamma}/1$  م  $_{\gamma}$  رمل وصندوق عجینه  $_{\gamma}$   $_{\gamma}$   $_{\gamma}$   $_{\gamma}$ ٥٠ كجم أسمنت مع التخشين جيدا والس بالحارة ٠

#### معدلات المواد:

ويستهلك المتر المسطح من هذا البياض ٢٠٠ رمل + ١٠١٠ كجم اسمنت + ٢٠٠ كجم جبس للبقع بخلاف الأمامي أن وجد + ٢٠٠٤ م، جير حي ٠

# معدلات العمالة :

لانتاج ۳۷ م۲ بیاض یلزم لهم مبیض واحد + ۲ عجان + 7 نفر + 1 خشاب بخلاف ما يخصهم من تكلفة الطرطشة •

#### يند (٣) ـ بياض تخشين طبقة واحدة للأسقف :

وتكون بسمك ١١/٧ سم مكوناته ومواصفاته مشل بياض تخشين الحوائط طبقة واحدة •

#### معدلات المواد:

ويستهلك المتر المسطح من هداً البياض ٢٠٠٥ م٣ رمل + ١٠ر٥ كجم أسمنت + ٢٥ر٠ كجم جبس للبقج بخلاف الأمامي ان وجد + ٢٠٠٤ م٣ جير حي ٠

#### معدلات العمالة ::

الطرطشة

#### بند (٤) \_ بياض لياسة للأسقف العدلة :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض لياسة للأسقف

ويتم تخليق ميول الأسقف العدلة بسمك ٢ سنم عند معدلات المواد : نهايتها لنزول المطر وذلك بعد عمل الطرطشة والبقسج وتعمل اللياسة بمونة مكونة من ١/٢ م٢ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت + صندوق عجينة جير  $\dot{\mathfrak{r}}$ ر  $\dot{ imes}$   $\mathfrak{r}$ 0 متر وتدرع وتنعم بحيث تصسبح ملساء لتساعد مياه الأمطار على الانزلاق بسهولة الى جانب المظلة أو المبنى وبحيث يكون السقف بارز عن المبنى بأى مسافة لعدم ستقوط الأمطار على الحوائط ويراعى تخليق مجسرى في بطنية بروز السقف من أسفل بعد ٧ سم من حافته الخارجية •

#### معدلات المواد :

٧/١ م٢ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت + صندوق عجينة ٠٦٠ × ١٠٠ × ٥٠٠ مترا وبفرض ان هذه الخلطة تعطى ١٠ م٢ من هذا ينتج أن :

$$\frac{0.0}{1.0}$$

الرمـــل =  $\frac{0.0}{1.0}$  =  $0.0$  م  $0.0$  رمل/م  $0.0$ 

الاسمنت =  $\frac{0.0}{1.0}$  =  $0.0$  کجم اسمنت/م  $0.0$ 

جــــیر =  $\frac{0.0}{1.0}$  =  $0.0$  کجم/م  $0.0$ 

# معدلات العمالة :

لانتاج ٢٥ م٢ يلزم مبيض واحد + ٢ عجان + نفر + ١ خشاب بخالف ما يخصم من تكلفة الطرطشة بند (٨) - بياض أسمنتي ماتع للمياه : العمومية ٠

# بند (٥) بياض اسمنتي للاسفال الداخلية "

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض أسمنتي لملاسفال الداخلية وبسمك ٢ سم فوق الطرطشة العمومية وبمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمسمنت للمتر المكعب رمل والثمن يشمل الخدمة الجيدة بالمحارة •

#### معدلات المواد:

المتر المسطح : من هذا البياض يستهلك ١٤٥٤ كجم أسمنت + ٣٠ر كجم جبس للبقج ٠

#### معدلات العمالة :

لانتاج ٣٨ م٢ من هذا البياض يلزم لهم فرقة مكونة من ۲ مبیض + ۲ عجان + عامل واحد ۰

# بند (٦) \_ بياض أسمئتى للأسفال الخارجية :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض اسمنتى للأسفال الخارجية بسمك ٣٣ مم بمونة مكونة من ١ م٢ رمل + صندوق عجينة جير ٢٥ر × ٢٥ر × ٣٠٠ متر + ٣٠٠ كجم يقعي : اسمنت مع التقسيم الى حجارى لا يزيد عرض الحجر عن ٠٠ سم ويجب أن لا يقل قطاع العرنوس عن ١٠ × ٥ مم ·

المتر المسطح من هذا البياض يستهلك ٢٠ م٣ رمل + ۱۲٫۱۶ کجم اسمنت + ۲۰۰۰ر م جیر حی + ۳۰ کجم

#### معدلات العمالة:

لانتاج ٢٦ م٢ من هذا البياض يلزم لهم فرقة مكونة من ٢ مبيض + ٢ عجان + عامل واحد

#### بند (٧) ـ بياض اسمنتي للوزرات :

بالمتر الطولى : بياض اسمنتى للوزرات بسمك ٣٠ مم وبارتفاع ٢٠ سم ويلاحظ أن المهمك البارز عن البياض لا يقل عن ١ سم وبحيث يستمر هذا السمك في داير

#### معدلات المواد:

المتر الطولى يستهلك : ۰۰۸ر م۳ رمـــل ۲۵۰ کجم اسمنت کجم جیس

#### معدلات العمالة:

لانتاج ٤٠ م طولي من هذا البياض يلزم لهم فرقة مكونة من آ مبيض + ١ عجان + ١ نفر

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض أسمنتى للفرانات العلوية والأرضية ويكون هذا البياض مانعا للمياه وتتكون المونة من طرطشة بنسبة ٥٥٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل بسمك لا يقل عن ٥ مم بحيث يكون السطح مدبب وخشن ثم يليه طبقة بياض اسمنتى بسمك ٢ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم المتر المكعب رمل مدرج مع اضافة مادة السيكا أو ما شيابه ذلك بنسبة ٦/١ ٪ من وزن الأسمنت المستعمل أو النسبة التي تقررها الشركة المنتجة ثم يليه طبقة دهان بسمك ٢ مم بمونة مكونة من ٦٠٠ كجم للمتر المكعب رمل وأحيانا يستعمل الأسمنت فقط، ويراعى استدارة الزوايا الداخلية والخارجية والتقابلات

# الطرطشـــة:

$$7$$
 اسمنت  $=$   $\frac{0.0}{7.0}$  اسمنت  $=$   $\frac{0.0}{7.0}$  اسمنت  $=$   $\frac{0.0}{7.0}$   $=$   $\frac{0.0}{7.0}$   $=$   $\frac{0.0}{7.0}$ 

أسمنت = ار كجم/م٢ جبس = ٣٠ر كجم/م٢

### ينتج مما سبق:

رمــل ۰۰۰ر ــ ۰۲۰ر ــ 
$$7^{*}$$
رم $^{7}$ رملم $^{7}$  وقسـم الجير المطفى السمنت  $^{7}$   $^{$ 

### بند (٩) ... بياض طرطشة للبلاد الساحلية :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض طرطشة ويصلح للبلاد الساحلية الكان الذي سيعمل فيه البياض في حدود ١٠ كم من شواطىء البحار ويعمل هذا البياض بعد عملية الطرطشة من طبقتين بطانة وضهارة وتعمل طبقة البطانة يتغانة حوالي ٥ر١ سم بمونة مكونة من :

صندوق عجينة جير ٥٠ر  $\times$  ٥٠ر  $\times$  ٠٠ر١ وهـذ١ = 1.00 م $^{7}$ م٢ وق يكفى لعجينة هذا الخليط بماء الجير غليظ القوام الصندوق يكفى لعجينة هذا الخليط بماء الجير غليظ القوام « الشحم » وتدرع هذه الطبقة بالقدة وتخشن بالتخشينة المصول على سطح مستو تما وتعمل الضهارة « ٥٠٠ كجم الصول على سطح مستو تما وتعمل الضهارة رشا بالماكينة أو باليد معا لنهو السطح النهائي حسب الطلب « الكينة أو باليد معا لنهو السطح النهائي حسب الطلب « مموسة أو عجم/م٢

وتعمل طبقة الضهارة بمونة مكونة من :

ويراعى أن تنص الاشـــتراطات على نوع ولـون

« سنجابي أو أبيض أو ملون أو خليط منهما ، أما الأجزاء المراد تنعيمها مثل أسقف الشرفات وبطنياتها وجوانب الفتحات والاحزمة والحواجز وغيرها قد تعمل بعد البطانة من نفس مونة الضهارة وتمس جيدا بالمحارة بعد التخشين مباشرة ·

ومن هذه الخلطة تنتج المواد التالية :

رمسل = 
$$\frac{1 \cdot \cdot \cdot}{\epsilon_0}$$
 = ۲۲۰ر م۲/م۲ رمل

$$\frac{67_{\text{C}}}{63 \times 7} = \frac{67_{\text{C}}}{63 \times 7}$$
 جیر حی  $\frac{67_{\text{C}}}{63 \times 7}$ 

وقسم الجير المطفى على ٢ لأن ١ م٢ جير مطفى

معدلات مواد الضهارة = ٣ أجزاء من الرمل + ٢ جزء من مسحوق الحجر الجيرى + ٣ جزء جير + ٥ر١ جزء أسمنت + ١ كجم أوكسيد ينتجون ١٠٠٠ م٢ بفرض أن الجزء شيكارة وأن المتر المكعب ٢٨ شيكارة وبفرض أن المتر يستهلك ما بين ٣ر كجم أكسيد الى ١ كجم ٠

#### اجمالي معدلات البطانة والضهارة :

```
بطانة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     نوع المادة
                                                                                                                                                                                                                                                     ظهارة
                                                                                                                                                                                 بقےج
                                  ۲۸۱۰ر م۲ رمل/م۲
                                                                                                                                                                            ٠٠٠٠ + ٢٢٠٠ + ١٠٠٠٠ + ____
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      رمـــل
                                                                                                                                                                         .   + ۱۰
ـــ + ۱۰
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          = \circ_{\mathcal{C}}Y + V_{\mathcal{C}}Y
١٠٦٣٠ كجم أسمنت/م٢
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       أسيمذت
                                                                                                                                              = ____ + ۰۰۰۰ر + ۳۵۰۰۰ر + ____ =
   ۰۰۲۲۳ م ۱۸ م۲ جیر حی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    جــير
                                                                                                                                                                                                                                            \(\frac{1}{2}\cdot\) \(\frac\tan\) \(\frac{1}{2}\cdot\) \(\frac{1}\cdot\} \(\frac\tan\) \(\fr
                                                        ا کچم\م۲
                                                                                                                                            بودرة حجر جيرى
                                                        + ۲۰ = ۵۰ کجم/م۲
+ ۳۰ = ۳۰ کجم/م۲
+ ۳۰ = ۲۰ کجم/م۲
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         أكسيد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              جبس
                                                                                                                                                                                                                                                     = ___ + ____ = ۲۰
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   أسمنت أبيض
```

هذا بخلاف جبس الأمامي فيقدر بحسب كل حالة ٠

#### معدلات العمالة:

للطرطشة الابتدائية تحتسب = الأجور ١٠ مرة للطرطشة الداخلية ٠ البطانة = لانتاج ٥٠ م٢ بياض يلزم ٣ مبيض + ٣ عجان + ٣ نفر + ٢ خشاب ٠ الضهارة = لانتاج ٣٧ م م طرطئدة يلزم ٢ مبيض + ٢ عجان + نفر ٠

#### بند (١٠) \_ فطيسة أسمنتية للبلاد الساحلية:

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض فطيسة اسمنتية تصلح للبلاد الساحلية والذى يقع المكان الذى يستعمل فيه البياض في حدود ١٠ كيلو متر من شواطيء البحار ٠

ويعمل هذا البياض من طبقتين بطانة وضهارة بعد عملية الطرطشة العمومية طبقة البطانة ، وتكون بتخانة متوسطة حوالي ٥ر١ سم بمونة مكونة من :

٢٥٠ كجم من الأسمنت

م؟ من الرمل

صندوق عجيئة ٥٠٠ × ٥٠٠ × ١٫٠٠ م

وهذا الصندوق يكفى لعجينة هذا الخليط بماء الجير الغليظ القوام « الشحم » وتدرع البطانة جيدا بالقدة للحصول على وجه مستوى وتمشط لتتماسك مع طبقة الضهارة •

وتعمل طبقة الضهارة بتخانة متوسطة حوالي ٣ مم بمونة مكونة من :

جزء من الرمل الناعم

جُزِّء من مستحوق الحجر الجيرى جزء من مسحوق الأسمنت ۲

وتسوى طبقة الضهارة بالدرع وبالقدة للحصول على سطح مستوى وتخشن تخشينا ناعما ثم تمس بالمحارة أو تفسيوط · ويراعى أن تنص الاشتراطات على لون ونوع الأسمنت المطلوب استعمالة في الضهارة « سنجابي أيّ أبيض أو خليط منهما » مع ذكر اللون النهائي المطلوب للضهارة ·

ويمكن الاستغناء عن الأكاسيد الملونة باضافة كمية من الأسمنت الملون بدلا من كمية مماثلة من الاسمنت الأبيض أو السنجابي ٠

#### معدلات المواد :

٣

البطانة = تكون البطانة من خليط مكون من ٢٥٠ كجم أسمنت + ١٠٠٠ م٢ رمال + صندوق عجينة  $^\circ$ ر imes  $^\circ$ ر imes  $^\circ$ ر م وهذه الخلطة تنتج ٤٣ م٢ ومنه تنتج المواد الأولية الآتية :

#### الضيهارة:

تتكون من خليط مكون من ٣ أجزاء رمل ناعم + ٢ جزء مسحوق حجر الجير + ١ جزء أسمنت ٠ وهذا المخلوط ينتج ٧٠ م٢ ومنه تنتج المواد الأولية التالية :
٣ شيكارة

رمسل = 
$$\frac{7 \text{ شیکارة}}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}$$
 =  $\frac{7 \text{ (مل/م۲)}}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}$  ما  $\frac{7 \text{ (مل/م۲)}}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}$  ما  $\frac{7 \text{ (مل/م۲)}}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}$  مند ابیض =  $\frac{7 \text{ (مل/م۲)}}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}$  اسمنت ابیض =  $\frac{7 \text{ (مل/م۲)}}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}$ 

#### اجمالي مواد البطانة والضهارة :

### معدلات العمالة:

العمالة مساوية لعمالة الطرطشة •

#### بند (١١) \_ قطيسة لليلاد الغير ساحلية :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض فطيسة يدخل فيها المصيص للبلاد الغير ساحلية البطانة مثل بياض التخشين بعد الطرطشة الابتدائية والضهارة بسمك لا يقل عن ٥ مم بمونة مكونة من :

- ٤ أجزاء مصيص أبيض نمرة (١)
  - ا جزء أسمنت أبيض
    - ۱ جڑء جبر
    - ۱ جزء بودرة جير

مع اضافة اللون وتسوى طبقة الضهارة بالدرع بالقدة وتسوى جيدا بالمحارة وتمشط بالمنجفرة والمقاس هندسى ٠

#### معدلات المواد :

البطانة مثل بياض التخشين ويستهلك ١٣٠ م7 رمل + ١٠ر٦ كجم أسمنت + ٣٠ر كجم جبس + ٢٠٠٤م٣ حد حد. ١

الضهارة ٤ أجزاء مصيص + ١ جزء أسمنت أبيض + ١ جزء جير + ١ جزء بودرة حجر وهذه الخلطة تنتج ٢٢ م٢ ٠

#### مكونات الضهارة:

$$\frac{3 \text{ شیکارة  $\times \cdot 3 \text{ کجم}}}{17} = \frac{17 \cdot \frac{1}{17}}{17} = \frac{17}{17}$ 

مصیص  $= \frac{17 \cdot \frac{1}{17}}{17} = \frac{17}{17}$ 

مصیص  $= \frac{17 \cdot \frac{1}{17}}{17} = \frac{17}{17}$$$

#### اجمالي المون:

ظهارة	بياض تخشين	نوع المادة
۲۰۰۲	۳۰ر	رمـــل
		= ۲۳۰ د ۱۳۲ =
	3105	أسمنت أسود = ١٤ر٦ كجم/م٢
		• • •
٤ر١		أسمنت أبيض = ٤ر١ كجم/م٢
		• • •
٥٠٠٠ر	٤٠٠٠	ا <del>لجـين</del> = ٥٤٠٠ر م٢/م٢
	۳۰ر	الجبس = ۳۰ کجم/م۲
		= ۳۰ر کجم/م۳

# بند (۱۳) \_ بياض فطيسة أو طرطشة على شبك مدد :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض فطيسة أو طرطشة على شبك ممدد ويتبع الآتي عند طريقة تنفيذه :

(١) تعمل شبكة من الاسياخ الصلب قطر ٨ مم في اتجاهين متعامدين بحيث لا تزيد سعة عيونها عن ٤٠ × ٠٠ سم · تعلق هذه الأسياخ بأسياخ مدلاة من الأسقف الغرسانية قطرها ٦ مم ترضع عند صب خرسانة السقف بحيث لا يزيد البعد بين السيخ والآخر على ٤٠ سم في كلا الاتجاهين ، وتلف أسياخ التعليق وتزرجن على أسياخ الشبكة بحيث تتفق مع المناسيب والمستويات والأشكال المطلوبة ويجب الا يقبل ركوب الشبك على بعضه عند الوصلات عن ٥ سم وأن تكون اللحامات واقعة تحت شبكة الأسياخ حتى اذا أضطر الأمر لتضييق الشبكة في حالة عدم سماح عرض ألواح الشبك المعدنى بمسافة الأربعين

ويجب أن تدخل وتثبت نهايات شهبكة الأسهياخ في الحوائط وذلك في تجويف يعمل لكل سيخ على حدة منعا لحدوث تنميلات في البياض مستقبلا ٠

(ب) يثبت على شبكة الأسياخ الصلب المعلقة شبك الضهارة : وتتكون موادها من ٢ جزء أسمنت أبيض معدني ممدد وزن المتر منه ٢٥٠را كجم وسعة عيونه

( ج ) تعمل طبقة بياض « تسليخ » بمونة مكونة من :

٤٥٠ كيلو جرام من الأسمنت

١ متر مكعب من الرمل

ويغطى الشبك المعدني تماما بهذه المونة بتضانة لاتقل عن ١ سم أسفل الشبك المعدنى تماما ثم يتم عمل الطرطشة بمونة كالطرطشة السابقة لحمدم أنه اع البياض

(د) بعد أن تنتهى عملية التسليخ يتم عمل طرطشة عمومية بعد سبعة أيام ثم بعد التأكد من الجفاف يتم عمل البياض المطلوب من أي نوع كل حسب مواصفاته ٠

# ۰۰ کجم بودرة حجر = ۲۰ کجم/م۲ ۲۲ عجر ا $\frac{1 \text{ شیکارة}}{\text{جیر حی}} = \frac{1 \text{ شیکارة}}{\text{ <math>7.000 \text{ N}} \times 15.000 \text{ }} = \frac{1 \text{ <math>1.000 \text{ }}}{\text{ <math>1.000 \text{ }}}$

#### اجمالي المون :

أكسيد من ٥ الى ١ كجم حسب اللون المطلوب اسمنت أبيض ٨ر كجم/م٢ ۳ر کچم/م۲

بخلاف الأمامي ان وجد فيقدر حسب كل عملية ٠

### معدلات العمالة :

وهى مساوية لعمالة الطرطشة •

# بند (١٢) \_ بياض طرطشة للبلاد الغير ساحلية :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض للبالد الغير ساحلية ويدخل فيها المصيص بطانتها مثل مون التخشين وتعمل الضهارة بمونة مكونة من جزئين أسمنت أبيض أو أسود وجزء جير وأربعة أجزاء رمل ناعم مع اعطاء اللون المطلوب والمقاس هندسي •

#### معدلات المواد :

البطانة : مواد البطانة مثل مواد بياض التخشين وهي ١٠٢ م٢ رمل + ١٠١٠ كجم أسمنت + ٣٠ كجم جيس + ٤٠٠٠ م، جير ٠

أق السود + ٤ اجزاء رمل + ١ جزء جير مع اعطاء اللون ٢٨ مم × ٦ مم وذلك بالربط بالسلك الرفيع قطر ١ مم على المطلوب وهذه الخلطة تعطى ٧٠ م٢ ومنه ينتج مكومات مسافات لا تزيد عن ٢٠ سم ٠

#### معدلات المواد :

#### (أ) التسليخ:

دلایات حدید قطر آ مم بارتفاع ۱ م =  $^{\circ}$ ر۲ کجم حدید مبروم قطر آ مم/م۲

شبکة من قطر ۸ مم = 0.7 کجم/م۲ شبکة من قطر ۸ مم = 0.7 کجم/م۲ سلك مجلفن قطر ۱ مم = 0.7 کجم/م۲ رمل للتسلیخ فقط = 0.7 کجم/م۲ شسمنت = 0.7

#### (ب) بياض الفطيسة أو الطرطشة:

كالمواصفات الخاصة بهذا البياض:

#### معدلات العمالة:

المعروف أن البياض على الشبك المدد تعمل كحليات ولكل نوع من الحليات مصنعية خاصة بها ولكن سنعطى فكرة للمصنعيات فى حالة ما اذا كان السطح مستوى ليس به أى حليات •

### أولا \_ المسدادة:

يلزم لانتاج ١٠ م١ فرقة مكونة من :

حداد + مساعد حداد + صبى + ۱/۲ نجات في حالة ما اذا كانت الدلايات وضعت في حالة صب الخرسانة + ۱/۲ خشاب ۰

#### ثانيا ـ أعمال التسليخ :

یلزم لانتاج ۱۰ م۲ من بیاه سلیخ ۲ مبیض + ۲ عجان + ۲ نفر + ل خشاب ۰

#### ثالثًا \_ أعمال القطيسة والطرطشة:

لاستنتاج معدلات العمالة يرجع الى معدلات الفطيسة أو الطرطشة حيث ستتم البطانة والضهارة بعد عملية التسليخ •

### بند (١٤) \_ بياض الجبس:

بالمتر المسطح: توريد وعمل بياض بالجبس للاسقف والكمرات تعمل من طبقة واحدة بالجبس المعجون بمساء الجير السلطانى ويجوز اضافة الركام الصغير « الرمل » لخاية خمس الحجم وان يعمل البياض بالسمك الكافى لجعل السطح مستويا تماما فى المستوى المطلوب بحيث لا يقل عن ١٠ مم •

ويشمل الثمن الخدمة جيدا بالمحارة علما بأن الطرطشة العمومية والبقح تسبق بياض الجبس •

# معدلات المواد :

المونة مكونة من ٨ جزء جبس + ٢ جزء رمل + ٢ جرء رمل ا+ ٢ جزء جير وهذه الكمية تعطى ٦٠ م٢ بفرض أن الجـــزء شيكارة ٠

#### نوع المادة المموع ضهارة طرطشة = ٥٠٠٠ + ١٠٠٠ رمــل 14/2 = ٥ر٥ کجم/م٢ ەرە + = جبس = ٥٠٠٠ م ٥٠٠٥ + جير حى معدلات العمالة:

فرقة مكونة من مبيض + عجان + نفـر + إ خشاب ينتجون ٣٠ م ٢٠

### بند (۱۵) ـ بیاض مصیص :

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض مصيص على الأسقف أن الحوائط وتكون البطانة التى تستعمل فى السقف أما من مونة الجبس أو من بياض التخشين حسب المواصفات السابقة كل على حدة •

أما في حالة بياض الحوائط يجب أن تكون البطانة من بياض التخشين ولعمل الضهارة سواء كانت بطانة تخشين أو جبس يجب تمشيط البطانة تمشيطا جيدا على أن تكون مونة الضهارة مكونة من ٨ أجزاء مصيص + ٢ جزء جبر + جزء أسمنت أبيض وتعجن هذه المونة بماء البيس •

ولا يزيد السمك عن ٥ مم والثمن يشمل الخدمة جيدا بالمحارة ٠

#### معدلات المواد ?

المونة من : ۸ أجزاء مصيص ۲ جزء جير

١ جزء أسمنت أبيض

هذه الكمية تعطى ٨٠ م٢ بفرض أن الجزء يساوى شيكارة والمتر المكعب ٢٨ شيكارة ٠

ویلزم للمتر المسطح ٤ کجم مصیص + ۰۰۱ م۲ جیر دی + ۲ کجم اسمنت ۰

#### معدلات العمالة :

للضهارة فقط ، أما البطانة فيرجـع الى المعــدلات السابقة •

فرقة مكونة من مبيض + ٢ عجان + عامل +  $\frac{1}{2}$  خشاب ينتجون في الأسقف ٥٠ م٢ وفي الحوائط ٦٠ م٢ م

#### بند (١٦) - بياض الموريتا:

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض الموريقا ويتم بعد عملية الطرطشة والبقج والأوتار من طبقتين بطانة وضهارة وتعمل طبقة البطانة من مونة مكونة من :

٢٥٠ كيلو جرام من الأسمنت

١ متر مكعب من الرمل

صندوق عجينة جير ٥٠ر  $\times$  ٥٠  $\times$  ١٠٠ م وهذا الصندوق يكفى بأن يعجن هـذا الخليط بعجينة من الجير المذاب فى المـاء « الشحم » وتسوى طبقة البطانة وتدرع بالقدة وتمشط  $\cdot$ 

وتعمل طبقة الضهارة من ٨ أجزاء موريتا + ٢ جزءجير مذاب في الماء وتعجن به الموريتا وتخدم الضهارة جيدا بالمحارة للحصول على سطح مستو تماما لا تقل تخانته عن ٥ مم ثم تلمع أو تفوط حسب الطلب ١

# معدلات المواد للمتر المسطح:

مساوية لمعدلات بياض المصيص ٠

# بند (١٧) \_ بياض الجرافياتو (GRAFFIATO)

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض الجرفياتو بحيث يبدأ أولا بعمل الطرطشة الآبتدائية ثم يتم عمل بياض التخشين بطانة وضهارة أو طبقة واحدة حسب المواصفات الطلوبة ، ويكون السطح مخدوم جيدا وقبل البدء فى وضع طبقة الجرافياتو يجب اتباع الآتى :

١ - يجب تنظيف السطح أولا من أية أتربة عالقة باستخدام فرشاة ، وفي حالة الأسطح القديمة يجب ازالة اى دهانات قائمة ، ثم يجهــز الســطح باســتخدام بطانة

 ٢ ـ تفرد المادة على الأسطح المعدة بواسطة «البروة» المسنوعة من الصلب الذي لا يصدأ بطريقة منتظمة للحصول علی سمك من ۲ ــ ۳ مم ۰

٣ \_ يستعمل البروة المصنوعة من البلاستيك لتثبيت المادة على الحوائط والظهار التجاعيد المطلوبة في شكل دیکوری جذاب ۰

٤ \_ يجب أن يتم تغطية الجدران أو الأسطح بهذه المادة بعيدا عن أشعة الشمس المحرقة حتى لا يتم جفاف المادة الملاصقة بسرعة قبل أن يتم العمامل تسويتها على

الأسـطح · ٥ ـ في حالة اختيار لونا فاقعا ، فيجب أن يقوم ٥ ـ في حالة اختيار لونا فاقعا ، فيجب أن يقوم العامل بطلاء الحوائط باستخدام الفرشاة بعد تخفيف المادة بالماء لاعطاء الأسطح البطانة المطلوبة بنفس لون المادة •

٦ ـ ينهى الوجه الأخير ليعطى شكل ديكورى حسب ما يرى المهندس المصمم ضمنها هذه الاشكال •

#### معدلات المواد :


# (أ) بياض التخشين:

يأخذ معدلات الطرطشة الابتدائية وبياض التخشسين سواء أكان رقة واحدة أو رقتين من المعدلات السابقة لبياض التخشين


### (ب) البياض بالجرافياتو؟

المتر المسطح : يحتاج ٥ر٢ ـ ٣ كجم من مسادة الجرافياتو الجاهزة وفي حالة الاسطح القديمة يضاف المادة البلاستيكية وهي كل كيلو جرام يغطّي حوالي ١٢ م٢٠


معدلات العمالة الخاصة بالجرافياتو فقط بدون بياض التخشين والطرطشة الابتدائية •



شكل يبين زخرفة بياض الجرافياتو باليد



شكل يبين زخرفة بياض الجرافياتو بسكينة المعجون



مبيض + مساعد + عجان ينتجون من ٦٠ : ٧٠ م٢ شكل يبين زخرفة بياض الجرافياتو بالبروة الحديد والبلاستيك

# يند (١٧) بياض الرخام الجرانوليت (GRANULITE)

بالمتر المسطح: توريد وعمال بياض الجرانوليت ( أحيانا يعرف بكسر الرخام ) بحيث يباة أولا بعمال الطرطشة الابتدائية ثم يتم عمال بطانة بياض الحجاد الصناعي أو بطانة البياض الموزايكو .

ويكون السطح مخدوم جيدا وقبل البدء في وضع طبقة الجرافياتو يتبع الآتي :

١ ـ يتم تنظيف السطح أولا من أي غبار ٠

٢ ــ يتم تفريغ العجينة في حوض بلاستيك ثم تقلب
 العجينة جيدا. •

٢ \_ يتم البياض بدون أية اضافات على الأسطح الا تكسيته باستخدام محارة صلب ، بواسطة عمال مدربين مع ملاحظة أن الأسطح المراد تكسيتها لا بد وأن تكون ملساء دون تسويس .

٤ ـ يتم تنعيم السطع بواسطة المحارة دون احداث أية تموجات أو تعوجات ٠

بجب أن يتم تغطية الجدران أو الأسطح بهذه المادة بعيدا عن أشعة الشمس المحرقة حتى لا يتم جفاف المادة اللاصقة بسرعة قبل أن يقوم العامل بتسويتها على الأسلطح

٦ ـ فى حالة الاعادة أو الترميمات يجب أن يتم ذلك قبل انتهاء العشرة أيام الأولى من بدء التشغيل •

لا يجب استخدام الألوان الداكنة في الاماكن المعرضة لأشعة الشمس باستمرار حتى لا يهرب اللون .

٨ ـ لا تقبل هذه المادة أية لحامات ٠

#### معدلات المواد:

(1) تأخذ معدلات المواد للطرطشة الابتدائية والبطانة الخاصة بالبياض بالحجر الصناعى أو الموزايكو ، وبعض المهندسين يقومون بعمل البطانة كبياض التخشين ولكن يفضل البطانة مثل بطانة الحجر الصناعى أو الموزايكو ٠

(ب) يستهلك المتر المسطح من الحبيبات الكبيرة من ٤ : ٥ كحم ٠

( ج ) يستهلك المتر المسطح من الحبيبات الصغيرة من ٣ : ٤ كجم ٠

وتتوقف دقة هذه المعدلات على عاملين أساسيين هي مهارة العامل وجودة طبقة البطانة ·

#### معدلات العمالة:

(أ) تؤخذ بطانة الحجر الصناعي والطرطشة الابتدائية أو بطانة التخشين اذا طلب ذلك من المحدلات الخاصة بهذه الأعمال ·

(ب) البياض بالجرانوليت يلزم له مبيض + مساعد + عجان ينتجون من ٣٠ الى ٤٠ م٠

### بند (۱۹) ـ بياض مانع لنفاذ أشعة اكس:

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض مانع لنفاذ أشعة اكس وتتلخص مواصفاته في التالى :

في غرف أجهـــزة أشعة اكس والعـــلاج بها في الستشفيات يجب أتخاذ كل الاحتياط لمنع نفاذ هذه الأشعة من حوائط أو أرضيات أو أسقف الغرف الموجودة فيها هذه الاجهزة حتى لا تتعرض صحة المرضى في الغرف المجاورة للتلف بسبب تعرضهم المستمر لهذه الأشعة ، ولما كأنت الجمعيات العلمية المضاصة باستعمال هذه الأجهزة وأشعة الراديوم توصى بعزل حوائط هذه الغرف من الداخل بألواح الرصاص فقد قدرت قوة العرل لكل جهاز بما يناسبه من أسماك ألواح الرصاص الا أنه قد وجدد أن بياض مسحوق الباريوم يقى من تأثير هذه الأشعة ويتوقف السمك اللازم من هذا البياض على نوع وقوة جهان الأشعة المستعمل ، وبالتجرية أمكن معرفة أسب ماك هذا البياض المناسبة لأسماك الواح الرصاص المختلفة • وقد دلت نتيجة الأبحاث أن المونة المكونة من جزء واحد من الاسمنت وجزء واحد من مسحوق الباريوم الناعمة وثلاثة أجسزاء من مسحوق الباريوم في حجم حبيبات الرمل تعطى نتيجــة حسنة لعزل تأثير هذه الأشعة عن باقى الغرف المجاورة ويعمل هذا البياض بطانة وضهارة بعد عمسل الطرطشسة العادية وبسمك لا يقل بأى حالمن الأحوال عن ٥ر١ سم فى غرف أجهزة الأشعة البسيطة ثم ينهى البياض بطبقسة ضهارة نهائية بالمصيص المعجون بزيد الجير وبسمك ٥ مم وقد تبين أن الخرسانة المسلحة تمنع نفاذ هذه الأشعة وقد وضعت جداول لذلك تبين الاسماك المختلفة من الخرسانة المسلحة والتي تتكافأ مع قوة أجهزة الأشعة المختلفة •

#### معدلات المواد:

#### أولا \_ الطرطشة الابتدائية تلزم لها :

۰۰۰ م۳ رمل/م۲ ۲٫۲۰ اسمنت کجم/م۲ ۳ر جبس کجم/م۲

#### ثانيا \_ البطانة :

بسیمك در۱ سیم

جزء أسمنت + جزء من مسحوق الباريوم الناعم + ٣ أجزاء من مسحوق الباريوم في حجم حبيبات الرمل وبفرض أن الجزء شيكارة وسنضرب جميع الأجزاء في ٦ وبفرض للتر المكعب ٣٠ شيكارة ٠

۱۸ تاعم + ـــ = ۲۰رم۲ باريوم خشن هذه الكمية تغطى ٣٠

# ثالثا \_ الضهارة من بياض معدلات ضهارة المصيص:

٤ كجم مصيص + ١٠٠١ر م٢ جير حي + ٦ كجم اسمنت أبيض ٠

### اجمالي المواد بالمتر المسطح :

	جير حي/م٢	باریوم خشن/م۲	باریوم ناعم/۲	مصيص/ کجم	أسمنت أبيض/كجم	أسمنت أسود/كجم	رمل/م۲	المواد
۳ر	<b>، ۲۰۰۱</b>	٠١٥.	٥٠٠٥	٤٠٠٠			٥٠٠٥	الطرطشة الابتدائية البطانة الضــهارة
۳ر	۰۰۱ر	۰۱۰ر	ه۰۰۰ر	٤٠٠٠	٦٠٠٠	۱۰٫۱۰	ه٠٠٠,	مجموع المواد اللازمة للمتر المسطح

#### معدلات العمالة :

- (أ) الطرطشة: تأخذ من الطرطشة الابتدائية •
- (ب) طبقة الباريوم: ٢ مبيض + ٢ عجان + ٢ نفر + ١ خشاب ينتجون ٣٧ ٥٠ ٠ (ج.) المصيص: تأخذ من معددلات الضدهارة للمصيص

أما بخصوص معددات المواد والعمالة في حالة كسوتها بالرصاص فنظررا الختلاف السمك الذي يطلب للأشعة فتوجد هذه المعدلات تقريبا في باب الأعمال المعدنية والألمونيوم •

# بند (۲۰) \_ بیاض حجر صناعی :

بالمتر السطح : توريد وعمل بياض حجر صناعي الواجهات وتكون البطانة مكونة من مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم أسمنت /مَّ رمل بسمُّك ٢ سمّ وتمشط جيدا وتعمل الضَّهارة بسمك ٣ مم بعد النحت ويركب من ه أجزاء مجروش الحجر باللون والحجم المطلوب + + \ عزء مسحوق الحجر وجزئين من الأسمنت العبادى أو الأبيض أو الملون أو أسامنت أبيض يضاحاف اليه اللون المطلوب والثمان يشامل التقسيم حساب الطلب والدق بالبوشادرة أو النحت بالشاحوطة

#### معدلات المواد :

#### الضـــهارة:

٥ أجزاء مجروش الحجر + ١١ جزء بودرة حجر جيرى + ٢ جزء أسمنت أبيض بفرض أن هذه المون تنتج ۱۹ م۲ بفرض أن الجزء يساوى شيكارة ٠

# معدلات العمالة لعمارة ارتفاعها ١٥ م:

#### طرطشة ابتدائية:

معدلات عمالة الطرطشة تساوى ١٠٠ مرة للطرطشة الداخلية ٠

#### البطائة:

۲ مبیض + ۳ عجان + ٤ نفر + ۲ خشاب پنتجوا ۲۰ م۲

الضـــهارة :

للا مبيض + ٢ عجان + ٣ نفر + ٣ نصات ينتجوا ٢٠ م٢

#### بند (٢١) - ضهارة بياض تقليد الرخام:

بالمتر المسطح : توريد وعمل ضهارة بياض لتقليد الرخام وبيان مواصفاتها في التالي :

يطلق على هـــذا النــوع من البياض اسم بياض الاسكاليونا وتعمل الضهارة بسمك ٦ مم من مونة مكونة من الأسمنت الابيض أو الملون وبودرة الرخام والرمل الأبيض الناعم النظيف بنسبة ١٥٥ الى ٣ الى ١ على التوالي مع استعمال بعض الأكاسيد الملونة المذابة في الغراء ٠

وطريقة ذلك أن تفرد مونة المضهارة على طبقة البطانةبالمصارة وتدرع جيدا لاعطاء سطح مستوى تماما وذو سمك متماثل ، ويجب أن يكون لون مونة الضهارة من نفس اللون الأساسي للرَّخام المراد تقليده ، وأثنـــاء ما تكون طبقسة الضهارة في حالة الليونة يجرى تخطيط الضهارة بفرش الألوان المختلفة في خطوط متموجة أو متوازية لتشسابه عروق نوع الرخام المراد تقليده • ويجب أن تكون الضهارة منداة دائما لمدة ثلاثة أيام بعد نهوها ، ثم يجرى حكها بأحجار الصقل والتنعيم المختلفة وبعدئذ تغطى طبقة الضهارة بمونة شبه سائلة (استوكا) من مونة الاسمنت المستعملة في الضهارة بغرض ملء ما يكون هناك من فقاعات أو فراغات بسيطة في وجه الضهارة • وعندما تتم صلابة هذه الطبقة يعاد الجملاء بالحجارة الناعمة للوصول الى أسطح ملساء لامعة ومصقولة وبعدئذ يجب أن تظل الضهارة منداة لمدة سبعة أيام على الأقل مع المحافظة عليها من تعرضها لاشعة الشمس علما بأن البطانة مثل بطانة الحجر الصناعي ٠

# معدلات المواد:

#### البطانة:

تأخذ من معدلات الحجر الصناعي •

بسمك ٦ مم مكون من ٥ر١ جزء أسمنت أبيض ، ٣ أجزاء بودرة رخام ، جزء رمل أبيض ناعم ٠

تضرب هذه الأجزاء في ٤ر٥ وباعتبار الجزء الواحد شيكارة والمتر المكعب يساوى ٣٠ شـيكارة تقريبا وينتج ٧٠ م٢ ، فيكون حاصل الضرب كالآتى :

شيكارة أسمنت أبيض + شيكارة بودرة خام + شيكارة رمل أبيض ناعم

٠٠٧٧ م٢ بودرة

٠٠٠٢٥ر م٢ رمسل

المتر المسطح يستهلك للأستكة ١ كجم اسمنت أبيض المتر المسطح يستهلك ألوان ١ كجم من الأكسيد المتر المسطح يستهلك غراء ٥ر كجم من الغراء

#### معدلات العمالة :

#### العطانة:

تؤخذ من الصجر الصناعي •

#### الضهارة :

فرقة مكونة من مبيض + ٢ عجسان + عامل + ﴿ خشاب + مبيض ممتاز لأعمال تعريج الرخام ينتجون ١٥ م٢ ، وللتلميع يلزم واحد جلاء لكل ١٠ م٢ ٠

## بند (۲۲) ـ بياض موزايكو للأسقال:

بالمتر المسطح : توريد وعمل بياض موزايكو للأسفال ويعمل « بعد عملية الطرطشة والبقج والأوتار » من طبقتين بمونة مكونة من ٤٠٠ كجم من الأسمنت لكل متر مكعب

تدرع طبقة البطانة جيدا بالقدة للحصول على وجه مستو وتعمل بها تجویفات بطول حوالی ۳ سم وبعمق ٥ مم تقريبا متباعدة عن بعضهما في الاتجاهين بحوالي ١٠ سم

وتعمل الضهارة بتخانة حوالي ٦ مم بمونة مكونة

٥ أجزاء من كسر الرخام « يمر من مهزة سعة عيونها ٤ مم ولا يمر من مهزة سعة عيونها ٢ مم » ٠

٢ جزء من مسحوق الرخام ٠

٢ جزء من مسحوق الاسمنت الأبيض ٠

مع اضافة أكاسيد اللون المطلوب •

وتعمل طبقة الضهارة بالقذف بواسطة المسطرين ثم

وتجلى وتصقل لاظهار كسر الرخام بوضاوح ويراعى استخدام حجر الجلاء « كربوراندم » بدرجاته ١ - ٢ - ٤ فى عملية الجلاء والصقل ويجسرى التلميع بالشمع أو بطانة وضهارة وتعمل طبقة البطانة بتخانة حوالي ٥ر٧ سم ببلورات حمض الاكساليك ٠ كما يشمل الثمن تقسيم الأسفال الى حشوات بفواصل زجاج سمك ٤ مم وبعرض

### معدلات المواد:

بفرض ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل ٠ البطانة:

> أسمنت = ٥ ١٢ كجم/م٢ رمسل = ۳۰ ر م۳/م۲ جبس = ۲۰ کجم/م۲

#### الضيهارة :

بمونة مكونة من ٥ أجزاء حصوة كسر رخام + ٢ جزء بودرة + ٢ جزء أسمنت أبيض ، وبفرض أن الجزء يساوى شكيارة بفرض أن طن الرخام ينتج ٦٥ م٢

.٠. المتر المسطح يستهلك حصوة بمقدار = \_

= ١٠ر١٥ کجم/م٢ ويفرض ٥ أجزاء حصوة ٥ شيكارة × ٤٠ كجم

زجاج = يقدر حسب التقسيم آآ کجم شـمع = \_\_ کچم/م۲ ۲۰ ۸۰

۳۰ کچم کجم/م۲ = ځ ٠ ئفــض = \_\_\_\_\_ ۸۰ م۲

#### معدلات العمالة :

# البطانة:

لانتاج ٣٠ م٢ من هذا البياض يلزم لهم فرقة مكونة تبيض بالمحارة وتدرع بالقدة للحصول على وجه مستو من ٢ مبيض + ٢ عجان + عامل واحد + لم نحات ٠

#### الضهارة:

لانتاج ٨٠ م٢ من الضــهارة يلزم ٣ مبيض + ٣ عجان + ٢ نفر ٠

#### الجلاء والشمع:

لانتاج ٨٠ م٢ يلزم ٤ جلاء 4 ٤ مساعد جلاء ٠

### بند (٢٣) - سلالم موزايكو بادنجانة :

بدن مکون بنسبة ۸۰ر متر مکعب رکام کبیر « زلط » ، ۶۰ متر مکعب رکام صغیر « رمل » ، ۳۰۰ کجم أسمنت ئسلح كالآتى:

ـ ٣ أسياخ طولية قطر ١٠ مم للدرج الذى لا يزيد طوله الظاهر عن ١٠٠ م ٠

۔ ۳ أسياخ طولية قطر ١٣ مم للدرج الذي يزيد طوله عن ١٨٠٠ ولا يزيد عن ٥٠ر١ م ٠

ـ ٣ أسياخ طولية قطر ١٦ مم للدرج الذي يزيد طوله عن ٥٠ر١ م ولا يزيد عن ٢٠٠٠م ٠

وفي جميع المحالات يقوى الدرج بكانات عرضية بأسياخ قطر ٦ مم لا يقل عددها عن ٧ في المتر ٠

وجه بسمك لا يقل عن ٣٠ مم للنائمة ، ٢٠ مم للقائمة تركب بنسبة أربعة أجزاء كسر رخام أدفو ، وجزء كسر بازلت ، وجزئين بودرة رضام ادفو ، وثلاثة أجزاء أسمنت أبيض ويجب أن يكون السطح النهائي للدرج مستويا ناعما تام الجلاء بحيث يظهر كسر الرخام واضحا مع التلميع بالشمع .

#### معدلات المواد:

بفرض أن طن الحصوة ينتج ٣٥ م٢ في سمك ٣ سم ، ٤٥ م٢ في سمك ٢ سم للوجه الموزايكو ٠

### طن حصوة ينتج :

۲۰۰۰ م۲ فی النائمة سمك ۳ سم ویستهلك ۲۸ کجم/م۲ وذلك بقسمة  $\frac{1 \cdot \cdot \cdot}{\pi}$  حمر م۲ کجم/م۲

٥٥ م٢ في القائمة ويستهلك ٢٢ كجم/م٢ وذلك بقسمة ٢٥ عمر ٢٢ حجم/م٢

النائمة بسمك  $\tau$  سم  $\tau$   $\tau$  كجم  $\tau$   $\tau$   $\tau$  عرض  $\tau$   $\tau$   $\tau$ 

القائمة بسـمك ۲ سم = ۲۲ كجم × ۱۰ ر = ۰۰ر٤ كجم/م/ط

ن المجمسوع = ٥ر٩ + ٤ = ٥ر١٣ كجم أي ١٤ كجم حصوة للمتر الطولي ٠

عرض الموزايكو ٣٣ سم + ١٥ = ٤٨

#### الظهـــر:

مكون من ٤ أجزاء رخام ، وجزء كسر بازلت رفيع ، وجزئين بودرة رخام ، وثلاثة أجزاء أسمنت أبيض ٠ مجموع الأجزاء = ٥ جزء كسر رخام + ٢ جزء بودرة رخام + ٣ أجزاء أسمنت = ١٠ أجزاء

وحيث أن المتر الطولى يستهلك ١٤ كجم حصوة :

وحيث ان المتر الطولى يستهت ١٠ تجم حسود . ٥ شيكارة × ٤٠ كجم . الدرج الذي ينتج من ٥ أجـــزاء حصـــوة = مراط درج .


```
اعمسال البيساض
```

```
خرسانة البدن تعتبر عادية
                                                       ٨ر م٢ زلط ، ٤ر م٢ رمل ، ٣٠٠ كجم اسمنت
                                                                ۳۰ر × ۱۶۰
                                            ــ = ۲۱۰ر ۲۰ م/ط
                                                                             مكعب الدرجة = ــ
                                        = ۲۰۱۰ر \times عر = ع۰۰۸ر م^{7} م/ط
                                         = 17 \cdot c \times Ac = AFI \cdot c \cdot a^{T} \cdot a / d
                                           ورزن كجم حديد
= ۷ کانة \times ۸۰ر م^{\circ}ط = ^{\circ}ر^{\circ} \times ^{\circ}ر = ^{\circ}ر۱ کجم اجمالی الحدید = ^{\circ} سیخ \times ^{\circ}ر۱ کجم = ^{\circ}ر۳ کجم الحدید \times
                                                                                    حدید ٦ مم
                                                                                    حدید ۱۳ مم
                                                   = ۳ سیخ × ۰۰۰ کجم
                           ابقة يلزم للمتر الطولى للدرج الموزايكو المواد التالية :
                                                                                من الخطوات السـ
                                                               ۰ر۱۶ کجم
                                                                                       حصــوة
                                                               ۳ره کچم
                                                                                        بسودرة
                                                                = ۰ر۱۰ کجم
                                                                     ٦
                                                                                     أستمثت أستود
                                                                ۱۸۰۰ م
                                                                                          رميل
                                                                            ===
                                                                ۱۲۸ و م۲
                                                              ٤٠ر٤ کجم = ٤٠ر١ کجم
                                                              ٢ كجم للقرم
                                                                                            جبس
                                                                                 معدلات الشمع:
                                                                            مثل بياض الموزايكو ٠
                                                                                      معدلات العمالة :
                                                                                           الحبدادة:
                                                         حداد + مساعد + صبی ینتجون ۳۰ م۰ط
                                                                            الخرسانة والموزايكو:
                                        ۲ مبیض + ۲ مساعد + ۲ عامل + حرات ینتجون ۳۰ م٠ط
                                                                                       التركيب:
                                                 صانع ماهر + مساعد + ۲ عامل ينتجون ٣٠ م٠ط
                                                                                  معدلات الجلاء:
```

#### بند (۲٤) ـ كسوة السلالم موزايكو:

مثل معدلات بياض الموزايكو :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب كسوة موزايكو لمزوم الدرج وتتكون من قائمة بسمك ٤٠ مم ونائمة بسمك ٦٠ مم وتسليح القائمة بعدد ٢ سيخ قطر ٨ مم وكاثات كل ٢٠ سمبقطر ٦ مم وتسلح النائمة بستة أسياخ ٨ مم طولها وعرضها بكانات سمك ٦ مم كل ٢٠ سم والظهر مكون من ٤ أجزاء



وتسليح القائمة بعدد ٢ سيخ قطر ٨ مم وكانات كل ٢٠ سمبة بكانات سمك ٦ مم كل ٢٠ سم والظهر مكون من ٤ أجزاء كسر رخام ادفو وجزء كسر بازلت رفيع وجزئين من بودرة رخام ادفو وثلاثة أجزاء أسمنت أبيض ، ويجب وضع خلطة الوجه يسلمك لم ٢ سم للذائمة ، لم ١ للقائمة في الارتيك الحسد بالجبس في أرضيته وجوانبه ثم بعد مرور ساعة توضع شبكات الحديد سواء للقائمة أو النائمة ثم تصب الخرسانة المفينو المكونة من ٨ م م ٢ رامل + ١٠ كرم ٢ رمل + ٣٠٠ كم م اسمنت ٠

على أن يكون السطح المنهائي للدرج مستويا ناعم تام الجلاء بحيث يظهر كسلر الرخام واضحا مع التلميع ·

#### معدلات المون:

```
سمك رمل
                                                                        سمك رمل
                          ارتفاعها
                                           القائمة
                                                                          النائمة
                                                                         ٦٠٦
= ۲۵۲۰ر م۲ رمل/م/ط
                          × ۱۰
                                                      × ۳۳ر +
                                         ۳۰۲
                                                                                        رمل مونة اللصق
                                ^{-78} کجم ^{-78} کجم اسمنت م ^{-78}
                                                                      سىمك
                                                   الخرسانة
                                                                     الخرسانة
                               خرسانة مسلحة
                                            = 0.171 \cdot c \times \Lambda c = 7.99 \cdot c \cdot q^{7} / q / d
= 0.171 \cdot c \times 3c = \Lambda 3 \cdot c \cdot q^{7} / q / d
                                             = ۱۲٤٥ کجم/م/ط = ۳٥٠ کجم/م/ط
                                                                        = طول کانة
                                              طول كانة
                                               النائمة
                                          = ۱۲رم \times ۲ کانة + ۲۰رم \times ۲ کانة +
                                 = \lambda T_C \hat{s} / d \times \delta T_C \cdot = P \cdot C I \sum_{n=1}^{\infty} \Phi \Gamma_{nn}
                                                               النائمة 🚣 القائمة
                                          + \times \times \times \times \times
                                                                                        الأسياخ الطولية
                             \Gamma_{C} P = 3 \Lambda_{C} T کجم \Phi \Lambda مم لکل م\Lambda
                                                                 مجموع الحديد = ٩٣ر٤ كجم/م/ط
```

### اجمالي الزلط والرمل والاسمنت:

زلـــط = 1.0 زلـط رمــل = 1.0 زلـط رمــل = 1.0 رمــل = 1.0 رمــ رمــ الله و 1.0 رمــ رمــ المحت = 1.0 كجم المخرسانة + 1.0 كجم المحت = 1.0 كجم المحت = 1.0 كجم المحت المدرج المنابقة الدرج من الموزايكو يتبع خطوات الدرج الباننجانة بخصوص الضهارة ومنه ينتج :

حصوة = 0.71 كجم/م/ط بـودرة = 7.3 كجم/م/ط اسمنت = 0.0 كجم/م/ط جبـس = 0.0 كجم/م/ط

# معدلات العمالة :

مثل معدلات الدرج وينقص عنه عامل للخرسانة وينقص عامل لتركيب الدرج .

# التكســــيات

وتشمل التكسيات كل ما كسى به الحائط من ازمالدواو سيراميك أو بلوكات حجر صناعى أو ورق وخلافه ، وسنشرح كل بند على حدة : --

البلاط السيراميك المزجج ذو الأبعاد الصغيرة ازمالدولتكسية الجدران والتي تخضع لما ( م٠ق٠م ١٤٠٢/لسنة ١٩٧٨ ) ٠

تختص هذه المواصفات القياسية بالبلاط السيراميك المزجج ذو الأبعداد الصغيرة المستعمل في تكسية الحوائط والأعمدة والحليات والاسطح الراسية والمائلة والمقوسة ·

ويقصد بالبلاط السيراميك المزجج دو الأبعاد الصغيرةالمكون اساسا من الطين الحرارى أو الكاولين أو أى خامات اخرى مشابه مع الفلسبار ، المحروق لدرجة التزجج ويطلى السطح بطبقة من الطلاء الزجاجي الملون تحت درجة حرارة عسالية ٠

اعمال البيافن

وأشكال البلاط السيراميك المزجج ذو الأبعاد الصغيرةمربعا بمقاس ٢٠ × ٢٠ مم ويكون ذات شكل سليم منتظم وأسطحه مستوية والطلاء المزجج خالى من العيوب ويكونمنتظم التخصانة ظهمره غير أملس مخططا أو محببا أو ما ماثل ذلك .

ولا تقل تخانة البلاط السيراميك المزجج عن ٤ مم ٠

#### التفاوت المسموح به:

الزوايا يقيد عدم مطابقة زوايا البلاط عن الزوايا المقررة بمقدار ظل زاوية الانحراف (الفرق بين زاوية البلاط والزاوية المقررة ) الحد المسموح به إلى ٢٠٠٠٠٠

٢ - استواء الوجه الحد الأقصى المسموح به + ١ر٠ مم

٣ - التخانة الحد الأقصى المسموح به ± عر. مم

#### مستوى الجودة :

تحديد مستوى الجودة : يحدد مستوى الجودة للفرز الأول كما يلى :

 ١ - يراعيأن يكون سطح البلاط خاليا من التشعيرالسطحى ومن البقع أو النقط وكـــذلك خاليا من النقر أو النتوءات الصغيرة أو أى تقشير على السطح ٠

٢ ـ يراعى أن تكون الزوايا قائمة وغير مشطوفةوالحواف مستقيمة ٠

٣ ـ بالمشاهدة على نحو ٢ متر يراعي عدم وجلودتغاير في الألوان ٠

#### اللـــون:

يكون اللون مطابقا للون العينة المتعاقد عليها بين البائع المشترى في الحدود المبينة بتحديد مستوى الجودة •

# المقطيع :

يكون نسيج المقطع متجانسا من الفجوات والعقدويكون تام الحرق الى درجة التزجج · درجة امتصاص الماء:

لا تزيد درجة امتصاص الماء على ١ ٪ بعد اختبارهابالغليان لمدة ٤ ساعات ٠

ويجب أن تخضع طرق أخذ العينات الى م٠ق٠م١٤٠٢٠ لسنة ١٩٧٨٠

# بند (٢٤) \_ كسوة بلاط سيراميك مزجج ( الأزمالدو ) :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب كسوة من الأزمالدوالمستورد أو الصناعة المحلية بأى مقاسات حسب الطلب مطابقا للمواصفات عاليه ويتم بعمل طرطشة غزيرة وتعمل البقج بارتفاع ا سم ثم البطانة بنفس ارتفاع البقج بمونة مكونة من ١ م٢ رمل + ٣٠٠ كجم أسمنت وتعجن بماء الجيرويتم تمشيطها في الاتجاهين بعمل تموجات أفقية ورأسية بعمق ٣ مم وعلى مسافات متباعدة ٣٥ مم ثم تندى بالماءوبعد جفاف طبقة البطانة تعمل لياسة تحضيرية بتخانة ١ سم بمونة مكونة من :

١ متر مكعب من الرمل × ٣٠٠ كجم من الاسمنت ٠

وتعجن مونة اللياسة بماء الجير الغليظ القوام « الشحم » وتسوى طبقة اللياسة جيدا وعقب جفاف المياه من وجه المياسة أي بعد أن تتشمع تلصق قطع الكسوة بعد وضع طبقة من لباني الاسمنت على ظهر تلك القطع ، ويجب استعمال الاسمنت الأبيض أو خليط من الاسمنت الأبيضالسنجابي حسب الطلب ، وفي حسالة الموزاييك الزجاجي تسوى المسطحات جيدا مع الضعط عليها بواسطة الطالوشمع استعمال القدة لضمان استواء الاسطح ، ويعد عادة همذا النبوع من الكسيبوة على أفرخ من الورق حسب الرسومات والألوان المطلوبة ، ويجب أن تراعي استقامة اللحامات وتساوي المسافات بين القطع في الفرخ الواحد وبين الأفرخ وبعضها ما لم تبين الرسومات خلاف ذلك ، وبعد تمام الجفاف يبل ورق اللصق بالماء لاذابة المغراء وفصل الاوراق ثم يفسل الوجه جيدا بالماء لازالة كل أثر غراء اللصق ، وبعد ذلك ينزع من السطح القطع التالفة و غير منتظمة اللصق ويعاد تركيب قطع أخرى سليمة بدلا منها مع مراعاة استواء السطح واستقامة اللحامات ، شهيسقي الموزاييك بلباني الاسمنت باللون المطلوب وباستخدام الفرشاة ثم يعاد تنظيف الأسطح بقطعة مبللة من القماش لازالة أثار أسمنت السقية ، وفي اليوم التالي يجرى تنظيف السطح بفرشاة مبللة بحامض الهيدروكلوريك المخف ف بنسبة ١٥ - ٢٠ ٪ وعقب ذلك مباشرة تغسيل الأوجه بالماء جيدا لازالة آثار الحمض ،

اعمال البياش \_\_\_\_

#### معدلات المون الخاصة بالازمالدو:

والبطانة بسمك ۱ سم تعمل من خلطة ۱ م، رمل  $+ \dots$  كجم أسمنت  $+ \dots$  صندوق عجينة جير  $\cdot \circ \circ \times \circ \circ \circ \times$ 

٦٠ر م وهذه الكمية من المونة تعطى ٧٠ م٢

وبهذا تكون المواد اللازمة للبطانة لكل م٢ هي :

رمل = 
$$\frac{7 \cdot 1}{1 \cdot 1}$$
 =  $\frac{7 \cdot 1}{1 \cdot 1}$  اسمنت =  $\frac{7 \cdot 1}{1 \cdot 1}$  کجم  $\frac{7 \cdot 1}{1 \cdot 1}$  اسمنت =  $\frac{7 \cdot 1}{1 \cdot 1}$ 

ومواد الضهارة مثل عجينة البطانة ولكن الخلطة تعطى ٩٠ م٢

علما بأن المواد اللازمة للضهارة هي :

#### معدلات العمالة:

لانتاج ۱۲ م۲ یلزم لهم صنایعی ماهر + مبیض + عجان + خشاب + مساعد صنایعی ۰

#### یند (۲۵) ـ کسوة سیرامیك ۱۰ × ۱۰ سم:

بالمتر المسلطح : توريد وتركيب سيراميك مقساس  $1 \times 1 \times 1 \times 1$  سسم باللون المطلوب وتقم الطرطشسة الابتدائية والبطانة مثل الازمالدو ثم تمشط البطانة على هيئة تموجات أفقية بعمسق T مم ومتباعدة عن بعضها بحوالى T سم ، ويراعى ابتداء من اليوم المتالى لانتهاء التمشيط أن ترش البطانة بالماء صباحا لمدة T أيام متتالية وبعد جفاف البطانة يبدأ في لصق البلاط السيراميك وذلك بمونة مكونة من :

متر مكعب من الرمل

٣٠٠ كجم من الاسمنت

وتعجن بماء الجير « الشحم » •

ويجب الا تزيد تخانة مونة اللصق على ٥ سم ثم تسقية اللحامات بلباني الأسمنت باللون المطلوب والتنظيف

# معدلات العمالة :

مثل الازمالدو •

### معدلات المواد اللازمة للمتر المسطح هي :

۰۲ر م۲ رمسل + ۱۰۷ کجم اسمنت + ۱۰۱۷ر م۳ جیر حی + ۱۰۰۱ م۲ سیرامیك + ۱ کجم اسمنت ابیض ۰

#### بند (٢٦) ـ بالمتر المسطح: كسوة ببلوكات الصحر الصناعي بسمك ٧ سم تعمل من:

(أ) من الخرسانة المسلحة بنسبة ٨٠ر سم الله الله وفيع يمر من مهزة سبعة عيونها ٢ سم ، ١٠٠ م الله محراوى حرش ، ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عسادى وتسلح باسبياخ حديد تسليح مبروم قطر ١ مم فى الاتجاهين على مسافة لا تزيد عن ١٢ سم بين محاور الاسياخ وكانات على الظهر لا يقل عددها عن تسعة فى المتر المربع من أسياخ حديد تسليح قطر ١ مم تلف على التسليح ولا يقل بروزها عن ٢٠ سم جهة المبانى ٠

(ب) ألوجه (الضهارة) يعمل بسمك لا يقل عن السم بعد النحت ويتكون من خمسة أجزاء من مجروش الحجر باللون والحجم المطلوبين وجزء واحد من مسحوق الحجر وجزئين من خليط الاسمنت البورتلاندي العادي والأبيض مع اضافة لون الأكسيد ليعطى اللون المطلوب وتوضيح الأحجار المصبوبة بالورشة بعد اخراجها من القوالب في أحواض وتظل مغمورة بالمياه لمدة 18 سماعة ثم ترص تحت مظلة واقية من الشمس والتراب لمدة أسبوعين تكون خلالها دائما مبللة بالماء ، ويجب تركيب قطع الحجر أولا بأول أثناء المباني لضمان تماسكها مع المباني مع مراعاة ترك فراغ قدره ثلاثة سنتيمتر وتكسيح وادخال الحديد البارز من ظهر الأحجار الصناعية بالمباني وملء الفسراغ المذكور بمونة الاسمنت السائلة والرمل بنسبة ٢٥٠ كجم أسمنت المتر المكعب رمل ، ويشمل الثمن الكحلة بالمونة المبنى بها الحجر الصناعي كما يشمل النحت قبل التركيب كذلك النحت النهائي بالبوشاردة حسب الطلب والمقاسي .

#### معدلات المواد :

#### خرسانة مسلحة :

Ye/Ye	٤٠ر	-	۰۰ر × ۸ر	<b>=</b>	زلسط
1 <sub>6</sub> /1 <sub>6</sub>	۲۰ر	=	۰۰ر × غر	=	رمسيل
کجم/م۲	۰٥ر۱۷	=	۳۵۰ کجم × ۲۵۰	=	أسيمنت
			سيخ وزن هالك		
کجم/م۲	۴۹۰ره	=	۱۸ × ۲۰ × ۱۰ د	<u>ہ</u> =	شبكة حديد قطر ٦
اجم/م۲	۲٤۷ر	۱۰ر۱ =	۴ × ۳۰۰ × ۲۰۰ × ۲۰۰	=	كانات
کجم/م۲	۲۳۲ر۲	=			المجموع للحديد

#### مونة لصنق سمك ٣ سم :

السمنت = 
$$7 \times 0.00 = 0.000$$
 کجم/م۲ مرسل =  $7.0 \times 1 = 9.0$  محموع المواد بالمتر المسطح = زلط م۲ رمل م۲ السمنت کجم حدید کجم خرسانة مسلحة  $3.0 \times 1.00$  مونة لصق  $3.0 \times 1.00$   $3.0 \times 1.00$ 

#### مجموع مواد الظهر من بياض الحجر الصناعي :

أسمنت أبيض وأسود = ٥ر٥ كجم/م٢ + بودرة ٥ر٣ كجم/م٢ + حصوة حجر جيرى ١٠ كجم/م٢٠

# بند (۲۷) ـ ورق الحائط:

بالمتر المسطح توريد ولمصق ورق الحائط وهو عبارة عن ورق مختلف آلأنواع عليه رسومات مختلفة ٠

#### طريقة اللصيق :

لا بد من تجهيز الحوائط بدهنها وجه زيت ووجهين معجون أحدهما طولى والآخر عرضى وممنوع اضافة مادة الغراء على البطانة للصــق الورق حيث أن الغراء يحلل المادة اللاصقة • ثم يتم دهـان الحائط بمادة البلاستيك الدريتون ويخفف نسبة ١٠٪ ماء فقط ثم يتم اللصق بالمادة

وينقسم الورق الى أربعة أقسام رئيسية ويوضع سعر كل نوع على حده حيث تختلف الأسعار في النوع الواحد والأنواع الاربعة كالآتى:

أولا: ورق مطبوع لفات ٥٠ر × ـر١٠ م

ثانيا : ورق حــائط مطلى بمادة البلاستيك وقابل الغسيل وغير قابل للخدش بمقاسات ٥٠ر × ١٠ م ٠

ثالثًا: ورق حائط شامل اللصق وهــو عبارة عن طبقتين تنزع الطبقة الخلفية وتلصق الطبقة الأمامية على الحائط رأسا على البلاستيك المدهون دون اضافة مادة

رابعا : غطاء الحائط وهو عبارة عن نسيج مطلي بمادة الفينيل وهو قابل للغسيل ويمتاز هذا النوع عن بقية الأنواع بأنه يمكن نزعه بعد لصيقه واعادة تركيبه في معدلات العمالة:

ويترك لدة خمس دقــاًئق وينزع بعد ذلك للصــقه في زخرفي تقل هذه المعدلات تبعا للأشكال المطلوبة ٠ مكان آخر ٠

#### معدلات المواد :

للصق واحد رول مقاس ٥٠ر imes ـر١٠ م أى ٥ م٢ يلزم لهم كيلوجرام واحد من مادة اللصق أى أن المتر المسطح يلزم له ه/١ كجم مادة لاصقة + ١٠٥١ م٢ ورق حائط ٠

أما عن الزيت والدريتون فيأخذ معدلاته من دهان الزيت ٠

#### معدلات العمالة :

صانع + مساعد يلصقان ٧ رول

#### ملحــوظة:

سبق أن عرفنا البند ثالثا وهو الورق الحائط شامل اللصق لا توضع له مادة لصق ولكن معدلات المواد الخاصة به هي للمتر المسطح ١٠٠٥ م٢ ولا توجد مادة لاصقة ٠

ومعدلات العمالة وجميع المراحل الأخرى مثل باقى الورق كما يراعي انه عند طلب نوع معين من الورق يوضع سعر يحدد النوع والسمك والجودة والرسومات لأن النوع الواحد مختلف الأسعار عن بعضه ٠

# بند (٢٨) \_ تكسيات الحوائط بالياف القطيفة :

بالمتر المسطح توريد ولمصق المحوائط بألياف القطيفة وهذا النوع يتكون من نوعين : -

١ \_ ألياف صناعية منفصلة وجافة داخل علبة محكمة الغلق ومنها عدة ألوان مختلفة حسب نوع القطيفة المراد ــقها ٠

٢ \_ مادة لاصقة في علبة مغلقة وعند الاستعمال يضاف مادة اللصق ومادة القطيفة بنسب معينة ويخلطا خلطا جيدا وتكون الأسطح المراد تكسيتها مستوية ، فاذا كانت تخشين فيجب أن يكون التخشين ناعما ومضدوم خدمة جيدة واذا كانت الأسطح خشبية يجب أن تكون نظيفة ٠

ثم يوضع هذا الخليط بعد التأكد من خلطة ودويانه جيدا بوضعه في كميرسبور رش ويقوم العامل برش الحوائط بالسمك المطلوب حسب اللون المطلوب وبالتقسيمات المراد أظهارها ومن ميزة مادة اللصق انها تتطاير بعد الرش وتجف القطيفة وتصبح هي والسطح الذي رش عليه وحدة واحدة وسمك الطبقة يبدء من ٢ مم : ٣ مم .

#### معدلات المواد:

يلزم لخمسون متر مسطح ١ كجم الياف قطيفة + ٥ كجم مادة الصقة ٠

صانع + مساعد في المتوسط ينتجان خمسون م؟ في وطريقة نزعه : أن يرش بذرات من الماء السياخن العمل العادى وإذا قسم الى أشكال مختلفة لاعطاء شكل

### بند (٢٩) \_ لصق صور على الدوائط والأبواب:

بالوحدة توريد ولصق صور للحسوائط أو الأبواب وطريقة لصقها هي أن :

يجهز السطح المراد لصق الصورة عليه مثل لصق ورق الحائط وطريقة لصقها هي كالآتي :


تجمع الصورة بجوار بعضها حيث عادة ما تكون مقسمة الى شمانية اقسام بالنسبة لأكبر مسطح وتثبت على الحائط بترتيب القطع مبتدأ بالوسط أى أن محور الصورة يكون مطابقا لمحور ألسطح المراد لصيقه بحيث عند قطع الأطراف لا يضر بجوهر الصورة ٠

#### معدلات المتواد : .

يلصق مثل لصق الورق

#### معدلات العمالة: `

عامل + مساعد ينتجان لصــــق صورتين من حجم کبیر ۸۲ر۳ × ۷۰ر۲ م



# « أنسواع الرخسام »

ينقسم الرخصام الى قسمين الأول وارد الخصارج والثاني محلى :

#### أولا \_ الرخام وارد الخارج :

 الرخسام الأبيض وأرد منطقة كرارة بايطاليا وأجود أنواعه الأبيض والشاهق الخالى من العروق وهو رخام طرى ومن أشهر أنواعه النوع الأبيض الملون بزرقة بسيطة وبه بعض العروق الزرقاء .

٢ \_ الرخام الأسود البلجيكي المعرق بالأبيض واللون
 لذهبي .

 ٣ \_ الرخام الأحمر ومنه أحمر اترسك وأحمر بلجيكى ملوكي وأحمر روزالكواوفيرونا

٤ ـ الرخام الأخضر ومنه الاخضر نتوس \*

 ه \_ الرخام الأصفر ومنه الاصفر جاسيه والاصفر سيينا والترافيرتينو •

آ ــ الرخام الذهبى ومنه الأونيكس والترافيرتينو
 الذهبى •

٧ ــ الرخام الأزرق وهو رخسام مائل للزرقة بعروق

۸ \_ الرخام الأبيض بولينو وهو رخام ناصح البياض به عروق رمادية ويقبل لمعانا شديدا .

#### ثانيا \_ الرخام المحلى:

 الرخام الأبيض مستخرجا من محاجر ادفو وهو رخام أبيض به بقع ملونة وعروق رمادية ويستعمل كثيرا ف الاعمال التى يستعمل فيها رخام كرارة ·

 ۲ ـ الرخام الأسود مستخرج من محاجر أدفو وهو رخام أسود به عروق بيضاء وقريب من الرخام الأسود البلجيكي •

٣ ــ الرخام الأخضر مستخرج من مديرية قنا وهو
 رخام اخضر به عروق بيضاء وقريب من الأخضر النتوس

٤ ـ الرخام البرلاتو وهو رخام أصفر فاتح به نقطة ولا يسمح مطلقا ببناء المدماك التاني الا في اليوم المالي رمادية ومستخرج أجوده من أسيوط وهو حجــر جيرى وذلك لضمان عدم ترحيل المدماك السفلي قبل جفافه ورشه متبلور .
 متبلور .

۱ الرخام البوتشينو وهو رخام لونه وردى فاتح
 به عروق بيضاء ومستخرج من محاجر الزعفران

٦ \_ رخام أصفر من محاجر السويس ٠

 الالبسبتر المصرى من مصاجر بنى سسويف وأسيوط وهو شفاف نوعا وقد استعمله قدماء المصريين في أعمال التماثيل والأوانى الزخرفية مثل الفازات وغيرها وهو شديد المقاومة للانضغاط •

#### مواصفات وطرق تنفيذ الرخام

ا ـ يجب أن يكون الرخام جيد الصنف وأن يكون من النوع والسمك المطلوب الصلب الضالى من العيوب والعروق المعدنية والشروخ والخدوش وأن يكون بقدد الامكان متجانس اللون وعند كسره ترى له حبيبات دقيقة مندمجة تامة التبلور ، كما يجب أن يكون من الصسنف المعروف بنمرة (١) وأن يكون من المحاجر التى تشير اليه بنود المقايسات ويلزم اعتماد عينة منه قبل التوريد .

٢ ـ يورد الرخام للعمارة تام القطع مطابقا كما هو مبين بالرسومات التفصيلية ولا يسمح بقطعه وتوضيبه ف نقطة العمل الا ما كان ضروريا لقطع الغلاقات والكينارات بتقفيل أطوالها ويشمل الثمن الصقل والتلميع للحصــرل على سطح ناعم مستو تماما مع تلميع جميع الاجزاء الظاهرة بالشمع فيما عدا الاجزاء المعرضة للمرور فوقها مثل الارضيات وقوائم الدرج •

٣ \_ يلصق الرخسام بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب من الركام الصغير « رمل » النظيف وتملأ لحاماته بلباني الاسمنت الأبيض الصافي المضاف اليه مسحوق الرخام الأبيض مع لضافة ١٠٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من هذه الخلطسة كما يشسسمل علاوة على ما ذكر تثبيت الكسوة الرخام على الحوائط أو البطنيات بالكانات النحاس وتثبيت الأرفف الرخسام على كوابيل حدید من قطاع ٤٨ × ٤٨ مم بسـمك ٥ مم علی شد حرف T ومثبتة بالحوائط بمونة الاسمنت والركام الصغير بنسبة ١ : ٣ ودهان الكوابيل وجهين سلاقون وثلاثة أوجه بوية الزيت باللون المطلوب ، وفي حالة كسوات الحوائط يجب عمل مدماك واحد والمدماك هو السلطر المكون من بين هددًا للدمساك والحائط بما لا يقل عن ٦ سم مونة ولا يسمح مطلقا ببناء المدماك الثاني الآ في اليوم التالي بالماء الغبزين

#### أعمسال الرخسام

 ٤ - بعد تركيب الرخام يلزم وقايته بتغطيته بشكاير بند (٢) - درج للسلالم والداخل: فارغة نظيفة ووضع المواح خشب عليها أو تغطيته بطبقة كافية من الخيش أو الجبس وذلك في النقط المعرضية

#### طريقة قياس الرخام:

يقاس الرخام حسب الأبعاد الظاهرة بعد البياض والوزرات بدون احتساب الأجهزاء الداخطة في الحوائط وتحت البياض والوزرات وتقاس واجهلة الدرج ذات والنائمة ف البجوانب الظاهرة سواء كانت منحنية أو مشطوفة أو بأى شكل آخر حسب انفراد أطوال قوائمها •

# بند (١) - لصقترابيع رخام للأرضيات:

بالمتر المسطح : توريد وتركيب ترابيع رضام بالسمك والمقاسات والنوع المطلوب والذى يعتمده المهندس المنفد قبل التركيب على أن لا تقل فرشة الرمل النظيف عن ٦ سم يلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل ولا يقل سمك المونة عن ٣ سم ٠

#### معدلات المبواد :

ليكن معلوم أن ١ م٢ رمسل + ٣٠٠ كجم أسمنت ينتجوا ٢٧ م/ط٠ ينتجوا ٣٥ م٢ وعليه تكون المواد الأولية للستر المسطح

### اللص\_\_\_\_\_ :

# اجمالي ما يلزم للمتر المسطح من المون :

ا كجم أسمنت أبيض للسقية + ل كجم بودرة

#### معدلات العمالة:

فرقة مكونة من ٢ مرخمياتي + ٣ عمامل للردم والترخيل والتشوين والسقية ينتجوا ٠ر٢٧ م٢

بالمتر الطولى : توريد وتركيب درج سلالم المداخل من رخام سمك ٤ سم للنائمة ، ٢ سم للقائمة والعينة التي يعتمدها المهندس المذفذ حسب العقيد وحسيب المقاسات الموضحة بالرسومات التفصيلية المرفقة ويلصق بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل علما بأنه يجب أن تكون المونة للنائمة لا تقل عن ٦ سم ، ٣ سم للقائمة ولا يزيد طول القطعة في الدرجة عن ١٨٠٠ م من القائمة

# معدلات المواد اللازمة للمتر الطولى من تركيب الدرج:

مونة اللصق  $= 5.0 \times 0.70 \times 0.1 + 0.00 \times 0.1$ ۱۰ر × ۱۰ر۱ = ۲۶۲۰ر م۲ مؤنة م/ط

رمــل = ۲۶۳۰ر م $^7/$ م/ط + أسمنت × ۲۶۳۰ر × ۲۰۰ کجم أسمنت أسود =  $^7$ ر۸ کجم/م/ط  $^4$   $^4$  کجم أســـمنت أبيض + إ كَجم بودرة + إ كُجم جبس + عُكانات نحاس لكل متر طولي •

#### معدلات العمالة:

فرقة مكونة من ٢ مرخماتي + ٢ عامل + لم نحات

# بند (٣) ـ درج للسلالم:

بالمتر الطولى : توريد وتركيب درج السلالم مع عمل الطروفيات عند كل بسطة وتسرى عليه جميع المواصفات والمعدلات السابقة ولكن طول الدرج حسب عرض السلم وكل دور يزيد ل عامل للفرقة عاليه 🔹

# بند (٤) ـ تركيب كسوة رخام :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب كسوة رخام بسمك ٢ سم من أجود الأنواع والأصناف المطلوبة والتي يعتمدها مهندس التنفيذ قبل التركيب وذلك لزوم الاعمدة والحوائط وخلافه والتى يتم تركيبها بالمقاسات والاشكال المطلوبة ويلصق بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت/م٢ رمل ، والفئة محمل عليها الصقل والجالاء والتلميسع الناعم بلباشي الاسمنت الابيض مما جميعه حسب الأصول الفنية للصناعة رمــــل = ٢٠١٠ + ٢٠٠ = ١٠٠٠ م٢/م٢ ويراعى طريقة التركيب المذكورة في تركيب الصوائط في مسلسل (۳) 🗝

#### معدلات العمالة:

مرخماتی + ۱ عامل + ل خشهاب + ل نحات ينتجوا ٥ م٢ ٠

#### معدلات المبواد :

مونة اللصق بحيث الاتقل عن ٦ سم ما بين الحائط والرخام :


#### أعمسال الرخسام = ۲۰ر م۲ رمل/م۲ = ٠٠ر٢١ كجم/م٢ = ٠٦٠ × ٣٥٠ كجم أسمنت ٧ كانات للمتر المسطح بطول لا يقل عن ٧ سم كانات نحاس = ۰۰ر۲ کچم/م۲ جبس للتربيط ۰۰را کجم/م۲ بسودرة کجم/م۲ اسمنت أبيض للسقية = الشمع الضاص بالموزايكو ٢١ كَجْم لمونة اللصق + ١٠ر٢ للطرطشة = ١٠ر٢٢ كجم/م٢ اجمالي الاسمنت ١٠٠ مَ المونة اللصق + ١٠٠٠ للطرطشة = ١٠٠٥ م٢/م٢ اجمالى الرمل

### أحجسار الجسرانيت

الجرانيت هو أحد الأحجار الصلدة المتكونة من الفلدسبار والميكا والكوارتز بنسب متساوية تقريبا والتي

تكونت تصدت ضغط عالى وحرارة مرتفعة خدلل آلاف السنين · ويعتبر الجرانيت من أقدى الأحجار الصلاة التى تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات والاستعمال القاسى وذلك بعكس الرخام فهو أحد أنواع الأحجار الجبرية أو الدولوميت التى تعرضت الى الضغط العالى والحرارة المرتفعة لسنوات طويلة وتم تحوله الى أحجار صلاة قوية تقبل الجلاء والتلميع وتتحمل عوامل الاحتكاك ·

وقد أخذ الجرانيت المصرى شهرة عالمية حيث كانت المسلة المصرية التى نقلت الى باريس ، وأن الجسرانيت المصرى من أجود أنواع الجرانيت العالمية وأن ألوائه هى الأحمر والرمادى والآسود ويستخرج من محاجر أسوان وأن المتر المكعب منه يزن المرا طن والأحمر لونه وردى غامق او فاتح بنقطة سوداء أو رمادية والأسود بنفس الكثافة لونه رمادى غامق ومنقط بنقط بيضاء .



مصنع يببين تقطيع الرخام والجرانيت

#### الجرانيت وارد الخارج:

#### جرانیت کاربازی:


ومنه ألوان تشبه المصرى الأحمر ولكن أقل صلابة في تحمله للضغط والاحتكاك وأن البلورات السماء به قليلة ١٠ ويقال أن هذا الجرانيت يستخرج من مصاجر بأسبانيا ويقطع ويصقل بايطاليا ٠

### جرائيت النيال NILE AFRICAN

وهو ذو لمون أسود وبه بلورات زرقاء ومستورد من أفريقيا وهو صلب مثل جرانيت أســوان ولكنه يمتاز عن جرانيت أسوان بأنه شديد السواد عنه · ·

#### معدلات العمالة:

تزيد ٢٠٪ عن أعمال الرخام وذلك لشدة صلابته ٠



#### الأرضىيات

الأرضيات وتشمل كل ما كسى به الارضيات من بلاط آورخام وقنالتكس وتراتزو وأرضيات من السويد أو القرو أو الزان الملصوق أو خلافه ، وسنتناول كل نوع على حدة •

# أولا - مواصفات البلاط الاسمنتي م ق م ٢٦٩ ٢٦٩ :

تختص هذه المواصفات القياسية بالبلاط الاسمنتى بأنواعه المختلفة المستخدمة فى تكسية الأرضيات والوزرات ، وتتضمن الاشتراطات العامة والضمواص الطبيعية لهذه الأنواع والطرق القياسية لاختيار هذه الخواص •

#### (١) بعض التعاريف الخاصة بالبلاط:

 البلاط: نوع من وحدات التكسية ذو تخانة صغيرة نسبيا له أشكال وأبعاد مختلفة ويستعمل في أغراض متعددة مثل تكسية الأرضيات والوزرات ·

٢ ــ التنميل ( التشعير ) : تشريخ شعرى يظهر في
 وجه البلاط من ناحية الحواف •

۳ ـ التصدیف : تشریخ شعری یظهر فی جزء من الوجه أو فی الوجه باکمله ویکون علی شکل شبکی •

التشقق: تشریخ یظهر فی وجه البالاط ولا یتجاوز طوله بضع سنتیمترات .

٥ ـ التفليــق: تشريخ يبدأ من وجه البلاط ويتجه نحو الظهر ويقطع غالبا كل التخانة •

٦ ـ الانفصال : تفليسق يحدث بين طبقتى الوجه والظهر في البلاط •

٧ \_ التنقيير : ظهور حفر في وجه البلاط ٠

٨ - التقشير: انفصال قشرى فى وجه البلاط ٠

٩ - القزهر: ظهور أملاح على سطح البلاط •

# (ب) أنواع البلاط ومكوناته:

المكونات الأساسية للبلاط: تكون المكونات الأساسية للبلاط مطابقة للمواصفات القياسية الضاصة بكل مادة من هده المواد •

# التقسيم:

ينقسم البلاط الاسمنتي الى الأنواع الآتية :

#### ١ \_ النالط الإسمنتي العادي :

هو البلاط المكون أساسا من الرميل (أو أى ركام صغير آخر) والاسمنت وقد يضاف معهما بعض المواد الاضافية من المساحيق والمواد الملونة والمستحلبات ويكون الاسمنت المستخدم اما الاسمنت المعادى أو الأبيض أو الملون أو خليط من هذه الانواع أو بعضهما .

وينقسم البلاط العادى الى قسمين :

\_\_ بلاط أسمنتى يصنع بكامل تخانته من خلطة واحدة متجانسة ·

ــ بلاط أسمنتى يصــنع من طبقتين مختلفتين في التركيب ، طبقة عليا تعرف بالوجه وطبقة سفلى وتعرف بالظهــر .

#### ٢ ـ البلاط الاسمنتي المقوى:

وهو البلاط المكون أساسا من الرمل (أو أي ركام صغير آخر) والاسمنت ويصنع من طبقتين مختلفتين في التركيب وتحتوى طبقة الوجه على مواد كيماوية أو معدنية تزيد من مقاومة للبرى ومقاومته لامتصاص الماء وقد يكون معها بعض المواد الاضافية مثل المساحيق والمسواد الملونة والمستحلبات ويكون الاسمنت المستخدم في طبقة الوجه الما الاسمنت العادى أو الآبيض أو خليط من هذه الأنواع وعضها .

#### ٣ - البلاط الاسمنتي المطعم:

هو البلاط المكون أساسا من الرمــل ( أو أى ركام صغير آخر ) والاسمنت ، ويصنع من طبقتين مختلفتين فى التركيب ، وتحتوى طبقة الوجه فيه على نسبة معينة من الكسيرات الصلدة ( الرخام ــ البازلت ــ الجرانيت ١٠ المغ ) وقد تضاف بعض المواد الاضافية مشل المساحيق والمواد الملونة والمستحلبات ويكون الاسمنت المستخدم فى طبقة الوجه اما الاسمنت العادى أو الأبيض أو الملون أو خليط من هذه الأنواع أو بعضهما وتكون انواع ومقاسات كسيرات الأحجاز الصلاة المستخدمة فى طبقة الوجه الصلاة المستخدمة فى طبقة الوجه حسب ما يتفق عليه بين السائع والمشترى ٠

الأرضــــيات

# (ج) الأشكال والمقاسات والتفاوتات المسموح بها:

١ ـ أشكال البلاط: يكون البلاط على شكل مربع كما يمكن أن يأخذ أشكالا أخرى ـ حسب الاتفاق بين البائع والمشترى ، مثل المستطيل والمخمس والمثمن وغيرها من الأشكال •

٢ - الأبعاد : الأبعاد الشائعة للبلاط في حسب المبين بالجدول التالي :

الأبعاد الفعلية	لأبعاد الاسمية
9V × 9V	1 × 1
18V×18V	10. × 10.
197×197	*** × ***
<b>797</b> ×797	*** × ***
797×797	£ • • × £ • •

وتكون الأبعاد بالنسبة للأشكال الأخرى حسب الاتفاق بين البائع والمشترى •

#### ٣ \_ التخانة الكلية:

في الحالات التي لا يزيد فيها مقاس أكبر وتر على ٤٠٠ مم لا تقل التخاذة الكلية عن ٧٠ر٠ من مقاس هذا الوتر ٠

فى الحالات التى يزيد فيها أكبر وتر على ٤٠٠ مم لا تقل التخانة الكلية عن ٣٠ مم ويجوز أن تقل التخانة الكلية للبلاط عن المبين في هذا البند حسب الاتفاق بين البائع والمشترى ٠

#### ٤ ـ تخانة طبقة الوجه:

ف حالة البلاط المكون من طبقتين لا تقل تخانة طبقة الوجه عن ربع التخانة الكلية بحد أدنى ٥ مم ٠

#### للتفاوت المسموح به في المقاسات :

يجرى تحديد مقاسات البلاط ويحسب التفاوت المسموح به في هذه المواصفات وفقا للطسرق القياسية المنصوص عليها فيما بعد في شرح الحد الأقصى للتفاوت السموح به في المقاسات ٠

### ( د ) الاشتراطات العامة والخواص الطبيعية للبلاط:

١ ـ الوجه: يكون وجه البلاط خاليا من العيوب الآتيـة:

التنميل ـ التصديف ـ التشقق ـ التفليق ـ الكسون ـ التنقير ـ التقشير ـ التزهير ـ عدم التجانس في اللون ·

لا يزيد أى شــطف بحافة الوجه على ٢ مم طولا ٢ مم عرضا ٠

٢ ــ اللــون: تكون ألوان البــلاط مطابقة لما يتفق عليه بين البائع والمشترى .

٣ ــ الرفين: يكون للبلاط صوت رنان عند طرقه ٠

3 ـ المقطع : يكون مقطع البلاط متجانسا وخاليا من أى فجوات وفى حالة البـالط المكون من طبقتين يكون المقطع خائيا من أى انفصال جــزنى أو كلى بين طبقتى الوجه والظهر .

٥ ـ امتصاص الماء: لا تزید درجة امتصاص البلاط
 الماء على ما یأتی:

١٢٪ بالوزن لكل بلاطة ٠

١٠٪ بالوزن بالنسبة لمتوسط نتائج خمسة عينات اختبار ٠

والتفاوت المسموح به ينحصر في الآتي :

ا ـ الزوايا : يقدر عدم مطابقة زوايا البسلاط عن الزوايا المقررة بمقدار ظل زاوية الانحراف أى الفرق بين زاوية البلاط والزاوية المقسررة ( الحد الأقصى للتفاوت السموح به به به ٠٠٠٠٠)

٢ ــ استواء الوجه: ويقدر بتحديد مقدار الانحناء أى أكبر عمق للتقعير أو أعلى قمة للتحديب في الوجه وذلك بقياسه فى اتجاه أكبر وتر البلاطة منسوبا الى طول هذا الوتر ( الحد الاقصى للتفاوت المسموح به هو ٤٠٠٪ بحد أقصى ١ مم ) ٠

٣ ـ استقامة الحواف : وتقددن بتحديد مقدار الانحراف في استقامة الحافة منسوبا الى طولها ( الحد الأقصى للتفاوت المسموح به هو ٣٠٠٪) .

3 ـ طول حواف وجه الاستعمال: يقـدر التفاوت بتحديد الفرق بين الطول الفعلى والطول الأسمى منسوبا الى الطول الاسمى للبلاطة ( الحد الأقصى للتفاوت المسموح به هو ب ٣ ـ ٣ ـ ٣ ـ ٣ ـ ٨ ـ ٨ ـ ٨ ـ ٨ ـ ٨ ـ ٠

٥ ـ التخانة الكلية: يقدر التفاوت بتحديد الفرق بين التخانة الفعلية والتخانة الاسمية ( الحد الاقصى للتفاوت المسموح به هو إلى ٦٠٠) .

الحد الأقصى للتفاوت المسموح به هو ± ۱ مم) •

#### ( ه ) مقاومة البلاط:

#### مقاومة البلاط للانصناء:

لا يقل معاير الكسر بالانحناء فى البلاط عما يأتى : ٦٥ كجم/سم٢ بالنسبة لكل عينة اختبار واحدة • ٧٥ كجم/سم٢ بالنسبة لمتوسط نتائج ٥ عينات اختبار •

#### مقاومة البلاط للبرى:

يجب ألا يتعدى البرى في سمك الوجه بالنسبة للبلاطة الواحدة بعد قطع مسافة ٥٠٠ م على جهان الاختبار ٠

#### الارضىيات

# والجدول التالى يبين حدود الفقد بالبرى :

ضانة طبقة	الحد الاقص بالبرى في ت الوجــه لكل بـلاط على حدة	نوع البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۸ر٠	٠٠/	البلاط الاسمنتى العادى
ځر٠ *	ەر ٠	البلاط الاسمنتى المقسوى
۸ر٠	۰ر۱	البلاط الاسمنتى المطعـم

#### ملحسوظة:

لا يجرى هذا الاختبار فى حالة البلاط الاسمنتى المطعم الذى تحتوى طبقة الوجه فيه على كسيرات أحجار صلدة مقاسها الاعتبارى الاكبر يزيد على ٣٠ ملليمتر ٠

# ( و ) عمر البلاط عند التركيب:

لا يجرى تركيب البلاط بجميع أنواعه قبل مضى ٤٥ يوما على صنعه وتعدل هذه المدة اذا تمت معالجة البلاط بالنصيار ٠٠

ويجبب أن تفضيع اختبار العينة الى م.ق.م. ١٩٧٤/٢٦٩

يجب قبل البدء في توريد البلاط المي الموقع تقديم عينات من أنواع البـــلاط المختلفة للاعتماد قبل التوريد ، ويلصق البلاط بمونة بسمك  $0.7 \times 0.7 \times 0.0$  سم لجميع أنواع البلاط مقاس  $0.7 \times 0.7 \times 7$  سم يلصحى بعونة مكونة من  $0.7 \times 0.7 \times 7$  سم يلصحى بعونة اللحامات بلباني الاسمنت والرمل النظيف بسمك متوسط  $0.0 \times 0.0$  سم لعمل الميوا اللازمة ولتسوية سطح البلاط النهائي وذلك فيما عدا بلاط الأسطح والفراندات فتتكون مونة المحتوى من متر مكعب من الرمل ونصف متر مكعب من الجير مضافا الى كل متر مكعب من الرمل ونصف متر مكعب من الجير مضافا الى كل متر مكعب من هذه الخلطة  $0.0 \times 0.0$  المسلح وتسقى بلباني من الاسمنت والجير والرمل بنسبة  $0.0 \times 0.0$ 

#### ثانيا \_ ( أ ) أنواع البلاط ومقاساته المتوفرة بالسوق :

#### ۱ ــ بلاط اسمنت عادی ( سنجابی ) :

مقـاس ۲۰  $\times$  ۲۰  $\times$   $^{\circ}$ ر۱ سم والوزرة ۲۰  $\times$  ۲۰  $\times$   $^{\circ}$  ۱۰ سم ( عادیة أو ملفوفة )

مقُاس ۲۰ × ۲۰ × ۲ سم او ۱۰ر۲ سم والوزرة ۲۰ × ۲۰ ملفوفة

# ٢ \_ بلاط أسمئت أبيض سادة ( موليه ) :

مقاس ۲۰ imes ۲۰ imes ۲۰ سم مقاس ۱۰ imes ۱۰ imes ۲ سم مقاس ۱۰ imes ۲ imes ۲ سم

# ٣ ـ بلاط موزاييك ( كسر ادفو أو بوتتشينو وارد المنيا أو السويس ) :

مقاس ٤٠  $\times$  ٤٠  $\times$  3 سم مقاس ٣٠  $\times$  ٣٠  $\times$  ٣٠ سم ( پحصوة من ١ : ٣ سم ، من ٣ : ٧ سم ، قطع رخام کبيرة ) والوزرة ٣٠  $\times$  ٣ سم ملفوفة

مقاس ۲۰  $\times$  ۲۰  $\times$  ۳ ستم أق  $^{\circ}$  ۷۲ ستم , من  $^{\circ}$  ۳ ستم ) والوزرة ۲۰  $\times$  ۲۰ ستم ملف فق

مقاس ۱۵  $\times$  ۱۰  $\times$  ۲ سم (بحصوة من ۱ : ۳ سم ، من  $\times$  : ۷ سم ) والوزرة ۱۰  $\times$  ۱۰ سم ملغوفة

مقاس ۱۰ × ۱۰ × ۲ سم (بحصوة من ۱ : ۳ سم، من ۲ : ۷ سم) والوزرة ۱۰ × ۱۰ سم أو بدونها

# 3 \_ بلاط سيراموكريت ( تقليد السيراميك ) :

مقاس ۱۰  $\times$  ۱۰  $\times$  ۲ سم والوزرة ۱۰  $\times$  ۱۰ سم او پدونها

مقاس ۱۰  $\times$  ۱۰  $\times$  ۲ سم والوزرة ۱۰  $\times$  ۱۰ سم او بدونها

# ٥ \_ البلاط الإسكاليونا (مجزع تجزيع الرخام) :

مس  $^{7}$   $\times$   $^{7}$   $\times$   $^{7}$   $\times$   $^{1}$  ساقہ  $^{1}$   $\times$   $^{1}$ 

٦ \_ بلاط سيراميك ( مربع أو مضلع ) سورثاجا
 ( أو ما يماثله ) :

مقاس ۱۰ imes ۱۰ سم أو ۱۰ imes ۱۰ سم مقاس


(ب) طريقة صناعة البسلط واستخراج تكلفتها وتحضير عناصر التكلفة آ

وتنحصر في الآتي :

١ لتصنيع داخل الورشة من كبس وجلاء غشيم
 ( كشف ) مع ضرب الاستكة وجلاء للتلميع ٠

### الارضــــيات

- ٢ ـ المون والمواد المستهلكة في التصنيع بالورشة أو بالعملية بما فيها الهالك ٠
  - ٣ ـ استهلاك المسأوى والمياه والكهرباء والعددة للورشسة ٠
    - النقل من الورشة لمواقع العمليات
  - اضافة نسبة المصاريف العامة والادارية والأرباح للورشة ( ان وجدت ) .
    - وسنتناول كل خطوة من الخطوات السابقة علىحدة ٠



# التصنيع داخل الورشة من كبس وجلاء غشيم للتلميع ( كشف ) مع ضرب الاستكة وجلاء

## والجدول التالي يبين العمائة اللازمة للتصنيع :

- Print	ع معنیته	ري. در ا			_	- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
	نهن مونی	الاستكة الاستكة		~ ·		

### الانتاج اليومي لمجموعة المكبس الواحد (يدوى)

T:X: 1 × 1	۱۸۰۰، ۱٤۰۰		٠.٠		
۱۰ × ۱۰ × ۲ سم (انسواع ۱۰ ۲۰۰۰، ۲۰ ۲ × ۲ سم منتلفة)	۲۰٫۰۰۰ ، ۱۲٫۰۰۰	7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	٠٠٠		
۲۰۰۰ × ۶۰ × ۴ سم لوکس ۲۰۰۰ × ۲۰ × ۳ سم لوکس	۲۰٫۰۰	.3 × . × × . × £.	٠.٠	۲ × ۲۰ × ۲ سم مشطوقة	1
الوکس بشطف کبیر ۲× ۳۰ × ۳۰ سم موزاییك	٤٤٠٠٠	۲ × ۱۰ × ۲۰ محم	175	۲۰ × ۲۰ × ۲ سم ملقوفة	۰۰ره۷
۲۰ × ۲۰ × ۲ سم ( عادی او مقوی )	٠,	٠٠ × ٥٠ × ٨ سم	٠٠٠، ٨	۲ × ۲۰ × ۳ سم مشطوفة	100,000
$( \lambda \times \lambda $	۸٠٫۰۰	ر × ۵ × ۲ سم ۲ × ۵ × ۲ د د د د د د د د د د د د د د د د د د	٠٠٠، ٨٤	۲۰ × ۲۰ مسم ملقوقة	۰۰ره۷
نوع البلاط ومقاسه	متوسط الانتاج اليومي م <sup>٢</sup>	نوع الكذار ومقاسه	متوسط الانتاج اليومي م٢	نوع الوزرة ومقاسها	الانتاج اليومى م/ط

الأجر اليومي للمحموعة ( مليم جنيه ) قيمة ما يخص المتر السطح من البلاط مقابل مصنعية الكبس = \_\_\_\_\_\_\_\_\_

الانتاج اليومي ( م٢ ) ملحوظة : مجموعة الكبس الهينروليكي ينتج مرة ونصف قدر انتساج الكبس اليدوي ، وتحتسب قيمة الاستهلاك للمكبس الهيدروليكي وملحقاته من مواسير وخلافه بواقع ٢٠٪ من قيمته سنويا طبقا للنظام المحاسبي الموحد ·

شنات	الا، فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

### الانتاج اليومى لمجموعات الصينية وبنسك المعجون وصينية الجسلاء :

مجموعة صينية الجلاء م٢٠٠٠	مجموعة بنك العجون لضرب الاستكة م٢	مجموعة صينية الكشف م٢	مقاس البلاط الموزاييك
۰۰۰۱	٦٠٠٠	۰۰٫۰۸	۲۰ × ۲۰ × ۲ سنم (کسر من ۱ : ۵ مم)
۰۰۵۰۰	٤٠,٠٠	ا ٠٠٠٠	۳۰ × ۳۰ × ۳ سم ( کسر من ۵ مم )
۳۰٫۰۰	۲۰٫۰۲	۰۰۰	۳۰ × ۳۰ × ۳۰ سم (شطف رخام)

### (ج) استهلاكات ( الماوى - المياه - الكهرباء - العدة ) :

وقد يختلف الاستهلاك باختلاف حجم المصنع نفسه ومتوسط الانتاج السنوى من الأعمال:

### ١ \_ الماوى:

المباني : وتشغل حوالي في مساحة الأرض لايواء المعدات .

الحوش : ويشغل حوالي عمساحة الأرض للتشوين والأحواض ف

الاستهلاك السنوى بالنسبة لتكاليف المأوى بواقع ٥٪ من قيمة كل من المبانى والحوش ٠ « قيمة ما يخص المتر المسطح من البلاط مقبتابل استهلاك الماؤى »

قيمة الاستهلاك السنوى للمأوى

الانتباج السنوي ( م٢ )

### ٢ ـ المياه :

م مياه يلزم لتصنيع ١٢ م بلاط نظير الخلطة والاحواض والتصنيع والاستهلاك العام • « قيمة ما يخص المتر المسطح من البلاط مقابل استهلاك المياه »

قيمة المتر المكعب مياه

۰۰ر۱۲ ( م۲ )

### ٣ \_ الكهرباء:

الكيلوات يلزم لادارة المحركات والاتارة لتصنيع ٦ م٢ بلاط على أساس أن قوة المحرك ٤ حصان « قيمة ما يخص المتر المسطح من البلاط مقابل استهلاك الكهرباء »

قيمة الكيلوات من الكهرباء

\_\_\_\_\_=

۰۰ر۲ ( م۲ )

### ع \_ العــدة :

ا - ( مكيس يدوى أو هيدروليكي وهلحقاته ، صينية الجلاء وملحقاتها من مصرك كهربائي وسيور وأعمدة الادارة وطنابير ١٠ الخ ) •

### (1) إلكيس وملحقاته:

معدل الاستهلاك والصيانة السنوية حوالي ١٥٪ من قيمته ٠

« قيمة ما يخص المتر المسطح من البلاط مقابل استهلاك المكبس »

الاستهلاك السنوى

الانتاج السنوى ( م٢ )

(3)

(1)

(ب)

· ( 🚓 )

TYE .....

```
الارضب
                                                                      (ب) صينية الجلاء وملحقاتها :
                                          معدل الاستهلاك والصيانة سنويا حوالي ٢٠٪ من قيمة المجموعة
                                         « قيمة ما يخص المتر المسطح من البسالط مقابل الاستهلاك »
                                                                         الاستهلاك السنوى
  ( A)
                                                                      الانتباج السنوي ( ۲۰ )
                                                                                            ملحبوظة :
ما يخص بالمتر المسطح من البلاط الاسمنتي العادي أو المقوى مقابل الاستهلاك يقل عما يخص المتر المسطح من
                                   البلاط الموزاييك الذي يحتاج الى صينية الجلاء الغشيم والجلاء الناعمة ٠
       وبذلك يكون اجمالي ما يخص المتر المسطح من البلاط الاسمنتي العادي أو المقوى مقابل الاستهلاكات :
                  = (1 + ب + ج + د) + ٥٪ من الاستهلاكات احتياطي للمصاريف غير النظورة ٠
                                                                        وفى حالة البلاط الموزاييك :
      = (1 + ب + ج + د + ه ) مضاف اليها ٥٪ من الاستهلاكات احتياطي للمصاريف غير المنظورة ٠
                                                         ٥ _ النقال ( من الورشة الى مواقع العمليات ) :
                            السيارة حمولة ٥ طن تنقل ١٠٠ م٢ بلاط اسطح مقاس ٢٠×٢٠×٥ر١ سم
                             السيارة حمولة ٥ طن تنقل ٨٠ م٢ بلاط أسطح مقاس ٢٠×٢٠×٢ سم
                             السيارة حمولة ٥ طن تنقل ٦٠ م بلاط اسطح مقاس ٣٠×٣٠٠ سم السيارة حمولة ٥ طن تنقل ٥٥ م بلاط اسطح مقاس ٤٠×٤٠٤ مم
                  (1) أجرة تحميل البلاط من الورشة الى السيارة وكذا التفريغ والرص بموقع العملية •

    ( ب ) تكاليف النقل بالسيارة مقابل المسافات المختلفة بين الورشة وموقع العملية •

                                                        (١) اجرة تحميل البلاط من الورشة الى السيارة :
                                                                                        العمسالة :
                ٨ عمـالَ مخزن بالورشة وشرحه بالموقع لخمسة نقلات في اليوم الواحد + ٢ تباع = ١
                               أجور العمال عاليه
                                                   ما يخص م٢ بلاط للتحميل على السيارة للورشة = -
                            كمنة البلاط للنقلة الواحدة
                                                                   وشرحه للتفريغ والرمن بالموقع •
                                                   تكاليف تحميل أو تفريغ م٢ بلاط أسطح = _____
                                               تكاليف تحميل أو تفريغ م٢ بلاط أسطح ٢٠×٢٠×٢ سم
                                    تكاليف تحميل أى تفريغ م٢ بلاط أسطح ٣٠×٣٠×٣ سم = ______
                                         تكاليف تحميل أو تفريغ م٢ بلاط أسطح ٤٠×٤٠×٤ سم = ـــ
                             ( ب ) قيمة النقل بالسيارة مقابل المسافات المختلفة بين الورشة وموقع العملية :
                                                                     ( يرجع الى النسب السابقة ) •
                                                           (ج) البلاط الموزاييك بعد تركيبه (الترويق):
                                                                                        العمسالة:
                        ١ جلاء + ١ مساعد للمناه والتنشيف + ١ عامل للتلقيط ينتجـــون ٥٠ م٢ = ١
```

جلاء الماكينة وتلميع ١٢٠ م٢ في اليوم على الساس تلميع الوجه الأخير فقط = ب

الارضى

طريقة استذراج المون اللازمة لتصنيع اعمال البلاط  $\frac{1}{2} \times 10^{-7}$  رمل/م۲ د يلاط اسمنتي  $10 \times 10^{-7}$  سم :

### خلطة الوجسة :

ویساوی ۱ : ۱ استمنت ورمل ای م۲ رمل + م۲ اسمنت ویفرض آن المتر المکعب استمنت یستساوی ( ۲۸ شیکارة ووزنه ۱٤٠٠ کجم ) وهذه الخلطة تنتج حوالی ورد ۱۲۰۰ کجم اسمنت/م۲ ورا م۲ والوجه بسمك ٥ مم بعد الضغط ویساوی قبل کجم اسمنت/م۲

### مونة الوجه:

### ۰۰ ٤ر۸ کجم أسمنت/م۲ خلطة الظهر:

وزن الاسمند 
$$17^{7}$$
 =  $17^{7}$   $10^{$ 

مجموع المواد بالمتر المسطح ١٩٠٠ر ٢ ـ بلاط اسمنتي مقاس ٢٠×٢٠ سم:

الخلطات مثَّل خلطة بلاط الأسطح وهي ١ : ١ الى مجموع الوجه ، ١ : ٣ الى الظهر ، وعليه يكون الوجه ٧ مم قبل المواد الكبس ، ٦ مم بعد الكبس ٠٠ الوجه

777

مكعب الرمل اللازم للمتر المسطح = \_ سمك الظهر ١٨ مم قبل الكبس ويساوى ١٤ مم بعد الاس منت اللازم للظهر = \_\_\_\_ = عرم " × ١٠٠٠ = عرم ۱۱ × ۱۸ الرم\_ل اللازم للظهـر = ۱۰۱۸ - ۱۰۰۰

وزن الاسمنت = ۱۰۰۰ کجم/م۲ ۱۰۰۰ کجم/م۲ ا  $\times$  ۱ م رمل وهذه الخلطة تعطى حوالي متر وبفرض ان سمك مكعب الرمل =  $\frac{1 \times 1}{1 \times 1}$  مرمل مرمل الضغط ۱۳ مم وقبل الضغط ۱۳ مم  $\frac{1 \times 1}{1 \times 1}$  مين ۱۲ مم أي ۲۲ مم أي ۲۲ مم أي ۱۲ مم أي ۱۰۰ الظهر سمك ٢٢ مم أى ٢٦ مم قبل الكبس ٠٠ المونة بنسبة ١ : ٣

وزن الاسمنت اللازم =  $\frac{131 \times 77}{7 \times 111}$  =  $71 \times 71$ 

رن الرمــل اللازم = ٢٦٠٠ م٢ = ٢٢٠ر م٢ م

برادة الحديد : المتر المكعب من رمسل خلطة الوجه ٣٠رّ٦ يلزم له ٨٠ كجم برادة حديد ۸۰ کجم×۱۰

رمل أسمنت برادة حديد ۱۰ر م۲ ۱٤٫۰۰ کجم ۸ کجم ۲۲۰رم۲ ۱۲/۲۱ کجم ـــ ۳۳۰ر م۲ ۱۳/۲۳ کجم ۸ کجم برادة رمل/۲۰ اسمنت/م۲ حدید/م۲

الأرهــــيات

### ع \_ بلاط موزاييك موليه بوجه ابيض مقاس ٢٠ × ٢٠ × ٢ بحصوة رخام بوتشينو:

الوجه سمك ٦ مم ( ١٠ م قبل الكبس والكشف والجلاء ) ٠ المونة مكونة من ٦ حصوة : ٢ بودرة رخسام ، ٣ أسمنت أبيض ٠ وهذه الخطة تعطى ٦ أجزاء بعد العجن ٠ وبفرض أن المتر المكعب من الحصسوة يزن ١٠٥٠٠ طن ٠

وبعرض أن المتر المكعب من البسودرة يزن ٢٠٠٠را طن وبفرض أن المتر المكعب من البسودرة يزن ٢٠٠٠را طن وبفرض أن المتر المكعب من الاسمنت يزن ٢٠٤٠٠ طن

مونة الوجسه

وزن الحصوة = 
$$\frac{1 \times 1 \times 1}{1 \times 1 \times 1}$$
 = 10 كجم حصوة / م7

وزن البودرة =  $\frac{1 \times 1 \times 1}{1 \times 1 \times 1}$  =  $\frac{1 \times 1 \times 1}{1 \times 1 \times 1}$  وزن البودرة =  $\frac{1 \times 1 \times 1}{1 \times 1 \times 1}$  =  $\frac{1 \times 1 \times 1}{1 \times 1}$  =  $\frac{1 \times 1}{1 \times 1}$  =  $\frac{$ 

### مواد الاستكة

### الاستكة سمك ١ مم :

مكونة من ٢ بودرة + ٣ أسعنت أبيض ، وهذه الكمية تعطى ٤ أجزاء عجينة ٠ الاسمنت اللازم المتر السطح = 
$$\frac{7 \times 12 \times 1}{3 \times 10^{-7}}$$
 =  $\frac{7}{3}$  =  $\frac{7}{3}$ 

### ثالثا - مقاس البلاط:

تقاس الأرضيات بالمتر المسطح وتقاس هندسيا حسب المسقط الأفقى من وجه البياض ومن وجه بياض السوكلو في حالة عمل السوكلو فوق البلاط والفئة تشمل طبقة الرمل أسفل البلاط والتوريد والتركيب وكذلك الحك والمجلاء للبلاط الموزايكو •

### رابعا - أنواع البلاط ومعدلات مواد اللصــق والعمال للتركيب:

### بند (۱) \_ بلاط أسمنتي سنجابي مقاس ۲۰×۲۰×٥ر١ سم:

بالمتر المسطح : تورید وترکیب بلاط أسطح مقاس ۲۰×۲۰×۰را سم وبوجه بسمك لا یقل عن ٥ مم بمونة مكونة من جزئين رمل وجزء أسمنت سنجابى والظهر بمونة مكونة من ٣ أجزاء رمل وجزء أسمنت ویلصق بمونة

### الأرضـــــات

مکونة من متر مکعب رمل + ﴿ متر مکعب جیر مطفی + بند (۳) ـ بلاط اسمنتی مقوی مقاس ۲۰×۲۰×۳ سم: ٢٠٠ كجم اسمنت ، ويجب ترك مسافات بين البلاط وبعضه بقدر ٥ مم وتملأ هذه اللحامات بنفس مونة اللصق وتسقى بلبانى الاسمنت والجير البلدى بأجزاء متساوية وتعمل حول جميع الدراوي وغيرها وزرة من بلاطة مائلة بحيث يترك بين بلاط الوزرة مسافات اللحامات بمقدار ٥ مم وتكون أحرف هذه البلاطات ملتصقة بالحوائط ومكسوة بالبياض ويكون المقاس حسبب المسقط الأفقى للأسطح بدون علاوة نظير الميول ٠

### معدلات مونة اللصق:

تتكون من مونة مكونة من ١ م٣ رمل + لم م٣ جير + ۲۰۰ كجم أسمنت ، وهذه الكميات تعطى ٤٥ مم ٠

### ما يلزم للمتر المسطح من مواد اللصيق:

حی/م۲

### اجمالي المون لكل متر مسطح:

### معدلات العمالة:

فرقة مكونة من صنايعي درجة أولى لعمل الأوتار وشد الخيط+ ٨ عامل للترحيل والردم والتشوين + ٤ مبلط كل هؤلاء يلصقوا ١١٠ م٢ لعمارة ارتفاعها ١٥ م ٠

### بند (۲) ـ بلاط اسمنتی مقاس ۲×۲۰×۲ سم:

بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط اسمنتى سنجابى سمك ٢ سم والوجه بسمك لا يقل عن ٦ مم بنسبة جزء رمل الى جزء أسمنت والظهر بنسبة ٣ أجزاء رمل + جرزء أسسمنت ، ويلتصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسسمنت لکل م۲ رمل ۰

### معدلات العمالة:

للصنق ٨٥ م٢ يلزم فرقة مكونة من ٤ مبلط + ٦ عامل المسركام: ويضاف عامل لكل دور بعد الدور الثاني ٠

### معدلات المون لكل م؟ :

بالأط ٠

بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط اسمنتى سنجابى مقوى ٢٠×٢٠٪ سم والرجه بسمك لا يقل عن ٩ مم بنسبة جزئين أسمنت سنجابى وجزء واحد ركام صغير مع اضافة ٨٠ كجم من مادة التقوية مثل برادة الدديد أو السلفرسيد لكل م٢ من الخلطة والبطانة مكونة من جزئين رمل وجزء أسمنت ٠

### معدلات مواد اللصنق :

۸۲۰ر م۲ رمل/م۲ + ۲ر۸ کجم اسمنت/م۲۰

### معدلات العمالة:

للصق ٧٦ م٢ يلزم فرقة مكونة من ٤ مبلط + ٦ عامل علما بأن هذا العمل سيكون بالدور الأرضى فقط ٠

### الترابيع الخرسانية للأرضيات (م٠ق٠م٠) ١٢٩١ ـ ١٩٧٦

وتشمل هذه المواصفات القياسية خواص ومقاسات الترابيع الخرسسانية المسسنوعة من الأسمنت والركام باستخدام الهزاز والضعط الهيدروليكي أو كليهما معا وطرق الأختبار

ويجب أن يكون الاسمنت المستخدم في تصنيع الترابيع الخرسانية مطابقا للمواصفات القياسية المصرية للأنواع الآتيـة:

١ ـ الاسمنت البورتلاندي العادي وسريع التصلد م٠ق٠م٠ ٢٧٣/٣٢١١

٢ - الاسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات م ق م ٠ 1470/017

٣ ـ الاسمنت البورتلاندي الحديدي ٣٥ م٠ق٠م٠ 1979/978

### المخضيات (التلوين):

١ - تطابق المخضبات المواصفات القياسية المصرية ٠ ٢ - تخلط المخضبات جيدا مع الأسمنت الجاف قبل اضافته الى مكونات الخليط للحصول على التجانس الكامل ، ويمكن استعمال الاسمسمنت الملون للحصمسول على ترابيع خرسانية ملونة

٣ - الترابيع الخرسانية الملونة ، والتي تتكون من طبقتين باستعمال ركام خاص ، فتكون تخانة طبقة الوجه المعرض للبرى بحيث لأيقل عن الآتى :

(أ) ٨ مم للترابيع التي مساحتها من ٦٠٠ \_ ٩٠٠

(ب) ١٠ مم للترابيع التي مساحتها أكبر من ٩٠٠ سم٢ 1 Jane

ويستخدم الركام الطبيعي أوكسيرات الأحجار الصلدة بحيث لا تحتوي على أية مواد ضارة مثلل بيريت الحديد ٨٠٨ م٢ رمل + ٥ر٨ كجم أسمنت + ٥٠٠١ م٢ والفحم والميكا والطفلة أو أى مواد عضوية قد تَوْثُر تأثيرا ضارا على قوة الترابيع أو تحملها ٠

الارضىيات

### الشميكل:

وتكون الترابيع مربعة الشمسكل فيما عدا الأصناف المستطيلة أو القطرية ، وتكون الحواف والاسطح متعامدة على يعضنها ٠

### التشيطيب :

ويجب أن يتم التشطيب كالمثالي :

١ ـ يكون سطح الترابيع ناعما ومستويا وخاليا من ای نتوءات او بروزات او ردود او تشققات ۰

٢ ـ تكون جميع الأركان حادة وسليمة وقائمة الزوايا

٣ ـ يكون لون المترابيع الملونة مشجانهما على عموم السيطح •

### المقاسسات :

مبين في الجدول التالي :

، _ ملليمتر	المقاسسات
المقاسات الفعلية	المقاسات الاسمية
717 × 717	Y0. × Y0.
797 × 797	*** × ***
797 × 797	٤٠٠ × ٤٠٠
12V × Y9V	100 × 700
197 × 797	Y
	المقاسات الفعلية ۲۶۷ × ۷۶۷ ۲۹۷ × ۲۹۷ ۲۹۷ × ۲۹۷ ۲۹۷ × ۲۹۷

### امتصاص الماء:

لا تزيد درجة امتصلاص الترابيع الخرسانية للماء على ماياتى :

١٢٪ بالوزن لكل قطعة

١٠٪ بالوزن بالنسبة لمتوسط نتائج ٥ قطع

### المقاومة المانحناء:

لا يقل معامل الكسر بالانحناء في الترابيع الخرسانية عما يأتى :

٥ر٦ نيوتن/مم٢ لكل قطعة اختبار واحدة

٥ر٧ نيوتن/مم٢ لمتوسط نتائج ٥ قطع اختبار

### التفاوت المسموح به في المقاسات :

### المقاسات : ـ

١ - الزوايا " يقدر عدم مطابقة زوايا الترابيع عن الزوايا المقررة بمقدار ظل زاوية الانحراف ( الفرق بين زاوية القطعة والزاوية المقــررة ) • ( الحد الأقصى المتفاوت المسموح به + ٥٠٠٥٠)

٢ - استواء السطح : يقدر بتحديد مقدار الانحناء ( أكبر عمق للتقعير أو أعلى قمة للتحديب في الوجه) وذلك

بقياسه في اتجاه أكبر وتر في القطعة منسوبا الى طول هذا الوتر ٠ ( الحد الأقصى للتفاوت المسموح به هو ٤ر٪ بحد أقصىي ا مم ) ٠

٢ - استقامة الحواف: يقدر بتحديد مقدار الانحراف في استقامة الحافة منسوباً الى طولها ( الحد الأقصى للتفاوت المسموح به هو + ۲ر٪) .

 عول حواف وجه السطح : يقدر التفارت بتحديد الفرق بين الطول الفعلى والطول الأسمى منسوبا الى الطول الاسمى للقطعة ( الحد الأقصى للتفاوت المسموح به هـو ۳ر٪ بحد أقصى ۱ مم ) ۰

٥ \_ التخانة الكلية : يقدر التفاوت بتحديد الفرق بين التخانة الفعلية والتخانة الاسمية منسوبا الى التخانة الاسمية ، ( الحد الأقصى للتفاوت المسموح به هو ب ٦٠٪) ویجیب آن تفضیع الاختبارات آلم،ق،م،۱۹۷۱/۱۹۷۱

### وتكون المقاسات الشائعة للترابيع الخرسانية كما هو بند (٤) بالمتر السياطح قوريد وتركيب ترابيع خرسانية بمقاس ٤×٤٠×٤ سم:

حسب المواصفات عاليه وتلصق بمونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل م، رمل على أن يترك مسسافات بين الترابيع وبعضها حوالَى ٢ سم لملاها بالرمل أو النجيل ٠

### معدلات مواد اللصق لكل م٢:

۸۰۰۸ م۲ رمل/م۲ + آر۸ کجم اسمنت/م۲

### معدلات العمالة:

للصق ٦٥ م٢ يلزم فرقة مكونة من ٣ مبلط + ٦ عامل علما بأن هذا العمل سيكون بالدور الأرضى ويصلح للمشايات أو الأرصفة وما شابه ذلك ٠

### يند (<sup>ه</sup>) ـ بلاط موزايكو مقاس ۲۰×۲۰×۲ سم:

بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط موزايكو ( موليه ) مقاس ۲۰×۲۰ × وجه بسمك لا يقل عن ٦ مم مكونة من ٤ أجزاء كسر رخام ادفو وجزء بازلت رفيع المجم وجزئين بودرة رخام وثلاثة أجزاء رمل وجزء اسمنت اسود ويلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل والمثمن يشمل جلاء البلاط بعد التركيب

### معدلات المواد:

رمل ردم 
$$=$$
  $7 \cdot ($   $7 \cdot )$   $7 \cdot ($   $7 \cdot )$   $7 \cdot )$   $7 \cdot ($   $7 \cdot )$   $7 \cdot ($   $7 \cdot )$   $7 \cdot )$   $7 \cdot ($   $7 \cdot )$   $7 \cdot )$   $7 \cdot ($   $7 \cdot )$   $7 \cdot )$   $7 \cdot ($   $7 \cdot )$   $7 \cdot )$ 

الارغب بيات

### معدلات العمالة:

عامل ، ويضاف عامل لكل دور زيادة بداية من الدور اسمنت أبيض أو ملون لاعطاء اللون المطاوب ٠ الثاني

### بند (۱) ما بلاط موزایکو مقاس ۳۰×۳۰×۳ سم:

بالمتر المسطح : بالط موزایک و ۳۰×۳۰×۳ سلم بحصوة ادفو من کسر رشام نمرة ۲ ، ٤ ، ٧ ویکون وجه البلاط بسمك لا يقل عن ٨ مم مكون من ١ جزء من رخام ادفو أبيض وجزئين بودرة رخام وثلاثة أجزاء اسمنت أبيض وبطانة مكونة من اسمنت ورمل صغير وبنسب ثلاثة أجزاء رمل وجلزء أسمنت سنجابى ولا يقل سمك المونة عن ۳ سم ۰

### معدلات المون:

۱ م۲ = ۲۹ر م۲/م۲ == رمال لصسق م م = ۲۰ر = 3.0 47/47 رمسل ردم = דרינ אַזיְאַז اجمالي الرمل == اسمنت اسود = ۰۳ × ۲۰۰ = ۱۰۰ کجم/م۲ = ۱٫۰ کچم/م۲ أسمنت أبيض = = ٥ر کجم/م۲ بودرة

### معدلات العمالة:

للصق ٦٦ م٢ بلاط يلزم له فرقة مكونة من ٤ مبلط ، ويضاف عامل لكل دور زيادة بداية من الدور الثاني ٠

### یند (۷) ـ بلاط سیراموکریت مقاس ۱۰×۱۰×۲ سم :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط سيراموكريت مقاس ١٥×١٥×٢ الوجه بمونة مكونة من جزء رمل ، ٢ جزء أسمنت أبيض مع أضافة اللون المطلوب والظهر بمونة مكونة من ٣ أجزاء رمل ، ٢ جـنرء اسمنت أسود ويلصق بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل والفئة محمل عليها السقية بلباني الأسمنت الطلوب تام من جميعه حسب أصول الصناعة وتسليمها لمهندس العملية على أن تقدم عينة من البلاط لاعتمادها من العملية قبل التركيب

### معدلات المهواد :

مثل بلاط الموزايكو ۲۰×۲۰×۲ سم ٠

### معدلات العمالة:

لانتاج ٥٠ م٢ يلزم لهم فرقة مكونة من ٤ مبلط + ٦ عامل ، ويضاف عامل لكل دور بعد الدور الثاني ٠


### يند (٨) ـ الأرضيات التراتزو:

بالمتر المسطح : توريد وعمل أرضيات التراتزو المكونة من طبقتين الظهر بسمك لا يقل عن ٣ سم مكونة من خرسانة اسمنتية بنسبة ٣٠٠ كجم أسـمنت ، ٤٠٠ر م، رمـل ،

٨٠٠ر م٣ زلط رفيع يمر في مهزة سعة عيونها ١ سم ، الطبقة الثانية للوجه وسمكها ٢ سم مكون من ٥ أجزاء مجروش اللصق ٨٥٥ يلزم لهم فرقة مكونة من ٤ مبلط + ٦ الرضام أبيض أو ملون وجزئين من البودرة وثلاثة أجزاء من

ويجب تقسيم هذه الأرضيات على هيئة حشوات لا يزيد مسطح الحشو منها عن واحد متر مربع منفصلة عن بعضها بضروس من النماس أو الألومنيوم بأرتفاع ٥ سم وسمك ١٠ مم وطريقة ذلك أن تقسم الأرضية المراد عملها بهده الخوص طبقا للرسومات الموضوعة لها على المنسوب المطلوب وبعد تثبيتها في مواضعها يملأ حولها بمونةالظهر المشروحة سابقا ثم بعد ذلك بمونة الوجه على أن يكون السطح العلوى لمونة الوجه أعلى من أحرف الخوص العليا بمقدار حوالى ١ مم أي بالقدر الكافي الذي تستهلكه عملية الجلى والتنعيم والصقل ، ويجب أن تضغط الخلطة بعد فرشها بهراسات حديدية أو مندالات خشبية ذات أوزان وأشكال مناسبة وأن ١ م٬ رمل + ٣٠٠ كجم أسمنت يلصقوا ٣٥ م٢ بلاط يدك الوجه ويصقل بآلات ميكانيكية حتى الحصول على سطح أملس ناعم •

### الأجنبيات الترأشنر مسقط أفنى كارجنيه تزامتؤو



الأرغىــــ

### معدلات المبواد :

خرسانة عادية زلط = 
$$\Lambda_0 \times 7^{\circ} = 37^{\circ} = 47^{\circ} = 47^$$

الوجه = ٥ أجزاء كسر رخام + ٢ جزء بودرة + جنء أسمنت أبيض • بفرض أن هذه الخلطة تعطى ١٠ م٢ حيث الجزء يساوى شيكارة علما بأن هذه الخلطة تعطى ١٠٤ مرة قدر الحصــوة بعد الخلط وأن سـعك طبقـة آلموزایکو ۲۲۲ر م ۰

 ٨ كجم بودرة + ١٠ كجم أسمنت أبيض + ١ كجم نحاس
 أصفر + ٢٠٠٠ م٢ زاسط + ٢١٠٠ م٢ رمل + ٩ كجم أسمنت أسود + ﴿ كجم أكسيد •

ويلزم لدهان ٨٠ر م٢ من الأرضية التراتزو بالشمع هو ١٥ كجم شمع + ٢ صفيحة نفض ٠

### معدلات العمالة:

+ حرات + النتاج + م+ من الظهر يلزم + ريس + حرات + حبال + كراك + + عامل لنقل الناشف + + عمال قروان + ١ عامل رش المياه + فورمجى + نجار لدق الأوتاد + عامل لتسوية الأرض ٠

ولتثبيت الخوص وتغطيتها يلزم صانع ماهر + صبى صانع ، ينتجون ٨٠ م٢ ٠

الجلاء : يلزم لانتاج ٨٠ م٢ فرقة مكونة من ٤ جلاء + ٤ مساعد جلاء ُ •

مواصفات البلاط السيراميك والذى يخضع الى ( م٠ق٠م٠ : ( 1977/77+

تختص هذه المواصفات القياسية بالبلاط السيراميك المستعمل في تكسية الأرضيات والأسطح الراسية والمائلة الاسمية عن الجدول التالم :

والمقوسة في الأماكن التي تكون عرضة لتأثير الأحماض والقلويات والمواد الكيميائية الاخرى والزيوت والدهسون وعوامل البرى ٠

ويقصد بالبلاط السيراميك البلاط المكون أساسا من الطين الحرارى أو الكاولين مع الفلسبار المحروق لدرجة التزجج بالاضافة الى الاكاسيد الملونة في حالة البلاط الملون .

### العلامات التجارية المميزة:

يميز البلاط السيراميك بالعلامة التجارية للمنتج مع تميز الرتبة الثانية بعلامة مميزة

أشكال البلاط السيراميك الشائعة وهي المستطيل والمربع والمثلث والمسدس ومقاساته وأسماكه تختلف حسب كل استعمال وذلك لمقاومة ما ستتحمله ٠

ويكون البلاط السيراميك ذا شكل سليم منتظم في نواحى سلامة الزوايا واستواء الوجه واطوال حافة الوجه وانتظام التخانة ويكون ظهره غير املس مخططا أو محببا أو ما ماثل ذلك ، ويتم حرقه في درجة ١٢٥٠ الى ١٣٠٠ سنتيجراد ويجب أن يخضع للعواصفات التالية :

التخانة: لا تقل شخانة البلاط السيراميك عن ٧٪ من طول أكبر وتر بحد أدنى ٥ مم • ويكون الحد الأقصى للتخانة هو ۱۸ مم

اللون: يكون اللون مطابقا للون العينة المتعاقد عليها بين البائع والمشترى وفي الحدود المبينة بالجدول التالى الخاص بتحديد مستوى الجودة

المقطع: يكون نسيج المقطع متجانسا خاليا من الفجوات والعقد ، ويكون ثام الحرق الى درجة التزجيم ٠

درجة امتصاص الماء: لا تزيد درجة الامتصاص للماء على ١٪ بعد اختبارها بالغليان في الماء لمدة ٤ ساعات ٠

المقاومة للأحماض : لا تزيد نسبة المواد الذائبة في اختبار القارمة للأحماض على ١٪ بالوزن •

طرق الفحص والاختيسار: ينبع في فحص واختبار البلاط السيراميك الطرق القياسية رقم م وق ١٩٦٣/٢٩٣٠

لا يزيد التفاوت المسموح به في الأبعاد والمقاسات

الأبعـاد والمقاسات		تصنی المسموح به لتفاوت
<ul> <li>الزوایا: یقس عدم مطابقة زوایا البلاط عن الزوایا المقررة بمقددار خلل زاویة</li> <li>مراف (الفرق بین زاویة البلاط والزاویة المقررة)</li> </ul>	ı	V
درات راستواء الوجه : يقدر بتحديد مقدار الانحناء (   أكبر عمق للتقعير أو أعلى قعة		۰۰۰ر
ديب في الوجه وذلك بقياسه في اتجاه اكبر وش )	_+_	۱ مم
(١) للأطوال ١٠٠٠ مم أو أكبر	<u></u>	۱ مم
	<u>+</u>	۱ مم ۱۵ مم

### يحدد مستوى الجودة للرتبتين الأولى والثانية طبقا للجدول التالى:

ي الجلودة	مستوء	العيـــوب
رتبة ثانية	رتبة أولى	
مسموح لغاية ٥ مم	غير مسموح	۱ ـ تشعیر سطحی : طول التشعیر السطحی المسموح به فی کل بلاطة
مسموح بزاویتین الا یزید ضلع الشطف فی کل منهما علی ۲ مم	غير مسموح	٢ ـ زوايا مشطوفة
<u>۸۰۰</u> موح	غير مسموح	٣ ـ تغاين في الألوان: ( بالمشاهدة على مسافة ١٠٧ م
لا یزید علی ۳ لا یزید علی ۲ مم	لا يزيد على ٢ لا يزيد على ١ مم	<ul> <li>ع عق أو نقط فاتحة أو غامقة في البلاطة الواحدة :</li> <li>العدد المسموح به</li> <li>القطر المسموح به</li> </ul>
غير مسموح	غير مسموح	٥ _ نقر أو نتوءات صغيرة أو تقشير على السطح
غیر مسموح	غير مسموح	7 _ عدم استقامة الحواف

### بند (۹) – ترابیع سیرامیك مقاس ۱×۱۰×۱ سم:

بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع سيراميك حسب المواصفات عاليه ويشمل الثمن فرشه خرسانة سمك 3 سم اسفلها أو بالسمك اللازم لجعل الأرضية في المنسوب المطلوب بمونة مكونة من N م N زلط N ع م N رمل N كجم أسمنت واللياسة فوقها بسمك N سم بمونة مكونة من N م أسمنت المتر المكعب رمل وتلصق الترابيع فوقها بلباني لاسمنت الأبيض والملون ثمتلمع بالشمع بعد هذا

علما بأنه اذا كان اللصق بالدور الأرضى يجب وضع طبقة من الخرسانة العادية حسب ما يتطلبه العمل بسمك ١٠ سم الى ١٥ سم أو خرسانة مسلحة اذا كانت هناك اهتزازات ناتجة عن وجود ماكينات ٠

### معدلات المواد :

خرسانة أرضيات سمك ٤ سم مكونة من ٨ر م٢ زلط + ٤ر م٢ رمل + ٢٠٠ كجم أسمنت ٠

### ما تستهلكه خرسانة ارضيات لسمك ٤ سم :

۱۳۲ر م۲ زلط + ۰۱۱ر م۲ + رمسل + ۸ کجم اسسمنت/م۲ اللیاسة بمونة مکونة من ۳۰۰ کجم اسسمنت للمتر المکعب رمل هذه الکمیة تنتج ۶۰ م۲۰


ما يستهلكه م٢ من اللياسة ٢٠٠٥ م٢ رمل + ٥ر٧ كجم أسمنت ٠

ما يستهلكه ٢٠ من لبساني لصق السسقية ٢ كجم أسمنت ابيض + لم كجم أكسيد/م٢٠

الأرف

### اجمالي المون اللازمة للمتر المسطح :

۱۰۰۵ سیرامیك + ۰۳۲۰ م۳ زلط + ۴۱۰۰ م۲ رمل + ۱۰۵۰ کجم اسمنت + ۲ کجم اسمنت أبیض + ﴿ كجم أكسيد ٠ هذا بخلاف خرسانة الأرضيات التي بسمك ١٠ سم إذا كانت الحجرة التي لا يزيد مسطمها عن ١٦ م٢ ، ١٥ سلم اذا زادت الحجرة عن هذا المسطح ٠



### منفلوريبين طريقة لصنق سياميك ۱ × ۱۰ × ۱ اسم

### معدلات العمالة:

لانتاج ١٠ م٢ من خرسانة سمك ٤ سم ولياسة سمك ٢ سم وتبليط سيراميك يلزم لهم فرقة مكونة من قروانجي + فاعل + مبيض + عجان + منذايعي ماهر + مساعد

### بند (۱۰) \_ بردورة خرسسانية وتخضسع الى م.ق.م. : 1477/1789

بالمتر الطولى: توريد وتركيب بردورة خرسانية بسمك ١٢ : ١٥ سم بارتفاع ٣٠ سم ويطول ٦٠ سم تعمل أوجهها الظاهرة بسمك ١٠ مم بمونة الأسمنت المقوى بنسبة ٨٠ كجم برادة حديد او سلفرسيد لكل متر مكعب رمل والبدن مكون من ٨ر م٢ زلط + ٤ر م٢ رمل + ٣٠٠ كجم أسمنت ويوضع تحتها فرشيسة خرسسيانة عادية بسمك ١٠ سم ومكونات الخرسانة العادية بنسبة ١ م ولط + لم م رمل + ٢٠٠ كجم أسممنت

ويجب أن تخضع للاختبارات القالية :

يسمح للمشترى أ مندوبه أخذ العينات للاختبارات قبل التوريد مبآشرة ، وذلك بمعدل ثلاث قطع من البردورات الخرسانية لكل الف متر طولى أو أقل ، وتكون العينات قد مضيّ عليها على انتاجها ١٨ يوما على الأقل •

### اختبار امتصاص الماء:

### ١ \_ قطع الاختبار:

يقطع من كل عينة قطعة اختبار مقاسها ١٠٠×١٠٠ ٥٠ مم على أن تمثل قطع الاختبارات الأسطح الخارجية الطاهرة للبردورات

### - اجراء الاختيار:

- تجفف العينات في فرن تجفيف هوائي درجة حرارة ۱۰۰ ـ ۱۰۰م لمدة ۲۲ سياعة ٠

\_ ترفع العينات من الفرن وتترك لمتبرد خلال مدة ٢٤ ساعة في مجفّف أو داخل وعاء جاف محكم الغلق ٠

- توزن العينات مباشرة ·

- تغمر العينات في وعاء به ماء درجة حسرارته ٢٠ + ٥٥ م لمدة ١٠ دقائق ( + ١٠ ثانية ) ، ثم ترفع العينات وتجفف بقطعة قماش لازالة الماء العالق على الأسطح الخارجية ٠

توزن العينات مباشرة

### ٣ \_ نتائج الاختبار:

يتم تقدير النسب المئوية لامتصاص الماء من المعادلة الآتيــة :

حيث و = وزن العينة الجافة

 $_{0}$  = وزن العينة بعد غمرها في الماء  $_{0}$ 

ولا يزيد متوسط الزيادة في الوزن المتصاص الماء عن ٥ر٢٪ من الوزن الجاف للعينات ٠

### معدلات مواد اللصق :

المتر الطولي يستهلك ٥٠٣ راط + ١٠٥٠ رم ، رمل + ٦ كجم اسمنت م٠ط٠

### معدلات العمالة:

لتركيب ٤٠ م/طيلزم بناء + صبى بناء + ٣ عمال لرمى الخرسانة العادية وترحيل البردورة .

### بند (۱۱) - وزرات الموزايكو:

بالمتر الطولى : توريد وتركيب وزرات بلاط موزايكو مقوسة من أسفل ومشطوفة من أعلا من نفس مونة بلاط الموزايكو ۲۰ × ۱۰ × ۲ وتركب بنفس المونة ٠

### معدلات المواد:

رمل ٥٠٣ م٢/م٠ط ، أسمنت ٣ كجم/م٠ط ، بردورة ٥٠٠ م٠ط٠

### معدلات العمالة :

لانتاج ٥٠ م٠ط يلزم واحد مبلط + عامل + مساعد

### بند (۱۲) - ارضیات خشب سوید :

بالتر المسطح : توريد وتركيب أرضيات من ألواح خشب سويد من أجود عينة تامة الجفاف وخالية من العقد دهان ٣ متر مكعب في اليوم ممسوحة من الوجهين نمرة ١ سمك ٢٥ مم ويعرض ١٠ سم مفرزة ذكر وأنثى ومثبتة بمسامير مخبأة بطول لا يقل عن ٧ سم ومثبتة على علفات من خشب أبيض قطاع ٢×٢٠ توضع على مسافات ٤٠ سم من المحور مع عمل تحليقة حول الحوائط من نفس العلفات معشقة مع بعضها نصف على نصف ومثبتة في الحوائط بكانات من الحديد قطاع ۲۰ × ۲ سم بطول ۱۲ سم علی مسافة نحو ۱٫۵ م بین الواحدة والأخرى مع التحبيش عليها بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٢ ويشحط بين العلقات وبعضها بدكم من نفس قطاع العلفات على ألا تزيد المسافة بين الدكمة والأخرى عن ٥٠٠ مثر والثمن يشمل الأرضيات والعلقات والدهان ويجب أن يدهن جميع العلفات وجهين بيتومين ساخن ويملأ ما بين العلفات بالركّام الصغير ( الرمل النظيف الجاف ) كما يشمل أيضا تشريب الأرضيات وتنعيمها جيدا بالمقشطة والدهان وجهين بالزيت الصافى والتلميع بالشمع ٠

### معدلات المواد :

من حيث أن المتر المكعب خشب يبلغ مسطحه ٤٠ م٢ حيث أن سمك الخشب ٢٥ مم فلو فرضيا أن كمية من الأخشاب سمكها ٢٥ مم ويعرض ١٠ سم قطعت ورصت بجوار بعضها واخذ منها ٤٠٠ قطعة ويطول ١ م وعند التصنيع تمسح من الوجهين وتنقص ٥٦٠ مم ثم تفرز الى ذكر وانثى فتنقص ١ سم أى أن كل قطعة ستنقص بمقدار ٥٦٠ مم بعد المسح والتفريز ٠

ای آن ۴۰۰ لوح  $\times$   $^{\circ}$ ر ۱۲ مم =  $^{\circ}$  م ط ای ۴۰۰ م ط =  $^{\circ}$  م ط =  $^{\circ}$  م ط =  $^{\circ}$  م ط

المتر المكعب خشب سويد مقاس ١٠ سم × ٥٠٠ سم ينتج ٢٥ م٢ خشب أرضيات بعد المسيح والتفريز ٠

### ما يلزم من مواد الى ٣٥ م٢ لعمل أرضيات:

ا  $_{-}$  م7 فشب سوید مقاس ۱۰ سم  $_{\times}$  °ر۲ سم تعطی ۳۵ م۲ ۰


Y = 0ر م7 خشب مورینه قطاع  $Y'' \times Y''$  حیث آن المتر المسطح یستهلك مورینه  $Y'' \times Y'' \times X$  متر أی آن  $Y'' \times Y'' \times Y'' \times Y'' \times Y''$  م

 ٤ \_ يلزم ٣٥ كانة + ٧٠ مسمان بورمة حيث أن المتر المسطح يستهلك كانة + ٢ مسمان بورمة بطلبول
 ٢ سم ٠

ه ـ يلزم الى ٣٥ م٢ ٧ر٨ كجم قطران قحم ساخن حيث أن المتر المسطح يستهلك ٢٥ر كجم •

### معدلات العمالة:

۱ - بالنسبة لدهان المراين يمكن لمعامل ومساعده النان ٣ متر مكعب في البوم ٠



۲ ـ بالنسبة لرفع الخشـ ب يمكن لعامل أن يرفع 3ر 7 4 خشب سواء أكان مورينه أو ألمـ واح وينقص كل دور من 3ر 30 م 40 من هذه الطريحة 4

۳ ـ بالنسبة لرقع الرمل يمكن لعامل وثلث أن يرفع
 ۲ م٢ وينقص من ١٠٠٠ : ٥٠ م٢ لكل دور

٤ ــ بالنسبة لتركيب العلفات وتثبيت الكانات يمكن
 لنجار ومساعده أن ينتجوا ٤٥ م٠٠

بالنسبة للتطبيق يمكن ٢ نجار + مساعد
 للتجهيز + نفر للتحميل أن ينتجوا ١٠ م٠٠

٦ \_ بالنسبة لعامل القشطة يمكنه أن يقشط ٣٥ م٢ -

٧ ــ أما عن أجر ماكينة التقطيع والمسبع والتفريز يراعى أخذ سعر شركات القطاع العام لأنه دائم التغيير ، لأن هذه العملية يدخل فيها ماكينة المنشار وماكينة الرابوه والتفريز ويدخل فيها استهلاك الآلة وأجر العامل والوقود وخلافه ويرجع الى معدلات أعمال النجارة .

### بند (۱۳) - ارضیات بارکیه علی علقات :

بالمتر المسطح: توريد وتركيب ارضية باركيه خشب قرو سسمك ٣ سم من قطع مقاس ٤ ٢ ٢ سم ممسوحة ومشربة من الجهتين ومفرزة ذكر وانثى مثبتة بمسامير ابرة بطول لا يقل عن ٤ سم ومركبة على الواح بندق ٢

الارمى\_\_\_يات

غشيم سمك ؟ وعرض ٤ على أن تترك مسافة ١ سم بين كل لوح وتثبت الألواح البندق على علقات مثل العلقات الموصوفة لأرضيات الخشب السويد ٠

جميع معدلات المواد والعمالة مطابقة لعلفات أرضيات المشب السويد ·

### معدلات المواد الباقية بعد العلفات:

۱ ـ المتر المكعب من خشب البندق يعطى ٣٠ر٥٥ م٢ بما فيه ۱ سم فراغ بين كل لوح ٠

٢ ـ المتر المسطح يستهلك ٢٥ر كجم مسمار ٦ سم ٠

٣ \_ المتر المكعب من خشب القرق يعطى ٣٢ م٢ ٠

### معدلات العمالة:

۱ ـ العامل يرفع ٦٤ م٢ وهذه القيمة تساوى ٢ م٢ تقريبا

۲ ـ لمستعیة ترکیب ۷۰ م۲ فلصنات یلزم نجار + مساعد للتحمیل ۰

٣ ــ لصــنعية ٢٥ م٢ قشط باليد يلزم لهم عــامل
 مقشطة •

٤ ـ لمستعیة ترکیب ۱۰ م۲ قرو یازم نجار درجـة اولی + صبی ٠

 ٥ ــ الشركة التجارية للأخشاب تبيع هذا الخشب بعد تقطيعه بأسعار محددة أذا كان هذا الخشب سيشترى من مغالق الخشب وسيقطع بورش القطاع الخاص فيأخذ أقل الإسعار من الورش عن سعر التقطيع والتفريز والمسع \*

ويجب الرجوع الى معدلات النجارة للاسترشاد ٠

### الوزرات :


يرجع الى ما سيشرح بوزرات خشب السويد ويضاف فرق سعر القرو من سعر الخشب السويد ·

### بند (۱٤) ـ وزرة خشب سويد :


بالتر الطولى: توريد وتركيب وزرة من خشسسب بارتفساع ١٠ سم وبسمك ٢٥ مم ويثبت على صف من خوابير قطاع ٤٠ × ١٠ مم من الأمام ، ١٠ × ٢٠ مم من الخلف وعمق ٦ سم وتوضع على مسافات نحو ١ م ويحبش عليها بالجبس والاسمنت ويكون مع سطح البياض النظيف وتثبت عليها الوزرة بواسطة مسامير برمة من النحاس يثبت ويخوش لها بلوح الوزرة والثمن يشمل التثبيت والتحبيش ودهان الذوابير وجهين بقطران الفحم الساخن وتشريب الأوجه الظاهرة ٠

### معدلات المنواد:

۱ ـ كل م٠ط يستهلك ٢٠٠٥ر م٣ من خشب سويد قطاع ١٠٠ مم × ٢٥ مم ٠



قطاع (- ﴿ فِي آرمنية فروعلى حَشب بندق سك إِن مِن وَيَوْلُ مِسافة من كايني (م



### فقلاع مدرب في أرضية سوييسك ٢

۲ ـ كل م٠ط يستهلك خابور وبمسافات من ٧٠ر : متر ٠

٣ - بالنسبة لرفع الخشب والخوابير يسرى عليه
 معدلات المراين والواح التطبيق •

٤ ـ بالنسبة لقطران الفحم كل كيل جرام قطران فحم يدهن ٢٢ م٠ط، ٦٦ خابور ٠

 $^{\circ}$  – کل م $^{\circ}$ ط یسستهلک ۲ کجم مسمار برمة بطول  $^{\circ}$  سم

### معدلات العمالة:

۱ ـ بالنسبة لرفع الخشب والخوابير تسرى عليه معدلات المراين والواح التطبيق .

٢ ـ بالنسبة لدهان قطران القمم تسرى عليه معدلات المراين ٠

۳ ـ بالنسبة للنمات يمكــن لنحات واحد أن يدق المناور ويثبتها ٠

٤ ـ بالنسبة لتركيب الوزرة يمكن لنجار وصبى ان يركبا ٦٥ م٠ط٠

 بالنسبة للماكينة يؤخذ سعر ورش القطاع العام ويرجع لعدلات اعمال النجارة •

الأرضىيات

### بند (١٥) ـ أرضيات خشب قرو ملصوق ( دوكيش ) :

عندما زادت حدة غلاء الأخشاب تزايد الطلب على أرضيات الخشب الملصوق اما زان أو قرو وكافور وخلافه فاتجه أصحاب العمارات الى صرف كميات من التموين من الزان القصاير وتجهيزها وتقطيعها بالورش ، ويعطى المتر المكعب حوالي ٦٥ م٢ ويلصـــق بطريقتين : الأولى الكازينة وهذه المادة مستوردة يضاف اليها أساسا الصودا والجير النقى المصنوع بشركة الطوب الرملي والكيلو من الكازينة بعد خلطة تلصق حوالي عن ٥ م٢ ، والطريقة الثانية يلصق بسليكات الصوديوم يضساف اليه اساسا كمية بسيطة من الزنك والأسمنت علما بأن الكيلو من سليكات الصوديوم يلصق ١٠٤ م٢ في حين أن كلا النوعين يتفككان من الماء ولم توجد حتى الآن مواد لصق لا تتأثر بالماء ، ولكن ظهر نوع مستورد معبأ جاهز لا يتأثر كثيرا بالماء ويلصق هذا النوع على بلاط اسمنتي يقمل منسوبه ١ سم عن منسوب الأرضية أو دكة خرسانية عليها طبقة من اللياسة بشرط الايقل سمك القرق عن ١١ مم ويحمد بالتر المسطح محملا عليه البلاط واللصق والخشب والقشط والدهان ٠

### معدلات المواد:

ملليمش ٠

مواد اللصق : جزء كازين + جزء جير + لم جـزء خلطه يلصق ٥ م٢ ٠



البسلاط : يرجع الى معدلات المواد والعمالة الخاصة بالبلاط الأسمنتي سم ٢٠×٢٠×٢ سم ·

### معدلات العمالة :

سعر التقطيع : تأخذ سبعر القطاع العام لتداخل الماكينات فيه ٠

اللصنق : نجار ومساعد يقومان بلصنق ٣٣ م٢ ٠ المقشطة : ٢ عامل مقشطة يقشطان ٣٠ م٢ يدويا ٠

الصنفرة : عامل صنفرة ومساعد يقومان بانتساج ٦٠ م١ بماكينة الصنفرة ٠

### الواح ارضيات الفينيل اسبستوس والتي تخضع الي م ٠ ق ٠ م ٠ ١٩٧٣/ ١٩٧٣

تختص هذه المواصفات بألواح الفينيل المستخدمة في تغطية الأرضيات الداخلية للمبانى السكنية والعسامة والمستشفيات والمعامل والمدارس ٠٠٠ المخ ٠

وذلك للألواح ذات تخانة ٢ مم ، ٥ر٢ مم ، ٣ مم ، وتشمل هذه المراصفات الاشتراطات الفنية اللازم توافرها لجودة الانتاج والطرق القياسية للاختبار ، وتعرف بالتالى :

١ - الواح الفينيل: المواد المصنعة بتسخين خليط من مادة الثرمو بالستيك بولى فينيل كلوريد والياف الاسبستوس واضافات أخرى من الملينات والمواد المالئة والمثبتات والألوان ويتم تشكيل الخليط الناتج بالدلفنة الى ألسواح متجانسة ملساء السيطح تقطع بالمقاسات المنصيوص عليها بهذه المواصفات •

٢ - الفيئيل : مادة الثرموبالاستيك المكونة من كلوريد واسيتات البولي فينيل ( ٨٥ ــ ١٥ ) التي تستخدم لصناعة الواح الأرضيات الخاصة بهذه المواصفات ٠

٣ - المواد المالئة : مواد مناسبة تستخدم بغرض الأخشاب : ما قرو يعطى ٦٠ ما بمقاس ٢٢×٤×١١ زيادة حجم الخليط المصنوع منه الألمواح بشرط الا تضر بمواصفات الأحجار الجيرية والدولوميت

٤ ـ الملينات : مواد تستخدم بغرض تسهيل تشغيل صودا + ﴿ جزء لاتكس علما بأن الكيلو من الكازينة بعد الخليط المصنع منه الألواح وهي عبارة عن زيوت مثل زيت الخروع الجيلاتيني

٥ ـ المثبتات: مواد تسميتخدم بغرض تثبيت مادة البولى فينيل كلوريد ضد التحلل بالحرارة مثل سلسلات الرصاص والحديدوز وأملاح الباريوم والكادميوم

٦ \_ النيوتن: الطاقة اللازمة لاكساب جسم كتلته كيلوجرام عجلة مقدارها متر في الثانية ( ١ نيوتن = ١٠٠

### صلاحية المواد الخام وتخضع للشروط التالية :

 ١ - مادة الفينيل: تكبون من النوع الذي يعطى
 الانتاج الخصائص والأشتراطات المصوص عليها في هده المواصفات وأن تكون من مادة الكوبوليمر (كلوريد واسيتات

### ٢ ـ المواد المائلة :

(أ) الاسبستوس: يكون من الياف قصيرة التبلة (كريزونيل ) درجة ٧ر وان يكون خاليا من الرواسب والمواد العضوية والغريبة •

(ب) الأحجار الجيرية : تكون من النوع الصلد الخالى . من الشوائب ، ويمكن استخدام النولوميت في حالة مطابقته للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٩٦٧/٩٢٥٠ الأرهى الأرهات

الصناعة تؤدى الى انتاج له خواص مطابقة الأشتراطات هذه المواصفات

٤ - المثبتات : لا تزيد نسبة الشوائب بها على ٢٪ •

 المواد الملونة: يكسون نوعها بحيث لا تتفاعل كيماويا مع المكونات الأخسيرى ، والا يتغير لونها بدرجة ملحوظة مع الزمن ٠

### بند (١٦) - بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من بدء العمل . الفينيل اسبستوس ( قنالتكس ) :

كالمواصفات عاليه بسمك ٥ر٢ مم ومنتجة في مصر بشركة القنالتكس وهى شركة قطاع عام وتلصق بلاطات الفينيل اسبستوس على بلاط اسمنتى مقاس ٢٠×٢٠×٢ سم أو على لياسة ويشترط اذا لمصق على بلاط اسمنتي أن ينظف البلاط ويسوى بموتور جلخ سريع ذات ٣٦٠ لمفة في الدقيقة بحجر خشن علما بأن اللصق على البلاط غير مستحب ٠

والأرضية الجيدة تكون على لياسة مخدومة خدمة جيدة وتلصق بمادة الدانلوب الأسود المقاوم للرطوبة وتفرد المادة بمشط خاص ويجب أن تكون الأرضية نظيفة جدا لأن القنالتكس ٠ أى ساقط من المونة أو الزيت يعمل كعازل بين مادة اللصق والأرضية ثم ترفع درجة حرارته الى ٥٤٠ م من شـــعلة بوتاجاز أو وابور جاز بشعلة ذات يد ثم يضغط عليه بعجلة الكى جيدا حتى نتأكد من تماسك الترابيع مع الأرضية وتفريغ الهواء اسفلها •

### معدلات الميواد :

يلزم للمتر السيطح ٢٥٠ر كجم من المادة اللاصقة دانلوب اسود + ١٠٠٥ بلاط فينيل اسبستوس ٠ معدلات العمالة:

١ - يلزم للتسوية والنظافة بحجر الجلخ في حالة البلاط صانع ماهر لينتج ٥٠ م٢ ٠

٢ - يلزم لعملية اللصق صانع + مساعد ينتجان

٣ ـ أما عن أعمال البلاط واللياسة فيرجع للمعدلات السابقة ٠

### بتك (١٧) الفينيل ( اللينليوم ) :

بالمتر المسطح توريد ولصق الفينيل وهو عبارة عن لفات بمقاسات مختلفة وسمكه يتراوح بين ١ر١ مم ، ٣ مم والفينيل مكون من مواد بترولية معالجة كيميائيا وبأشكال مختلفة تعطى شكل الباركيه أو البلاطات أو أى أشكل هندسية وغير هندسية ٠

طريقة اللصق : يتم ضبط الرسومات بعد تقطيع اللفات حسب مقاسات الحجرة مع ركوب أطراف اللحام ألمشتركة بمقدار ٢ سم ويقوم العامل بقطع طبقتي الأطراف بجوار قذالتكس ٠

٣ - المليثات: يكون نوعها ونسبها الداخلة في بعضهما فتظهر الحجرة وكانها رسم واحد ولا يظهر فيها أى فواصل وتلصق على بلاط اسمنتى أو على لياسة كترابيع الفينيل الاسيستوس

UNIFIX-77 وتلصق بمادة لاصقة الجيد منها والشائع منها هو الغراء السريع ، ومادة الغراء غير مستحبة نظرا لتكوينها الأساسى من مادة الـ TINNER وتفرد المادة بمشط خاص ، وهـنا اللصـنق يتم على البارد دون رفع درجة الحرارة مثل فينيل الاسبستوس (القنالتكس) وفي الشتاء يفضل وضعه في الشمس لمدة ١ ــ ٢ ساعة قبل

### معدلات المواد :

يلزم للمتر المسطح ٥٠ر١ م٢ فينيل + ٢٥٠ر كجم/م٢ مادة لأصقة

### معدلات العمالة:

صانع + مساعد ینتجان ۳۰ م۲

نظافة الأرضية : مثـل معدلات نظافة الأرضية في

### بند (۱۸) ـ الموكيت:

بالمتر المسطح توريد وتركيب موكيت وهو عبارة عن خيوط صوفية + خيوط من مادة الاكلرك (خيوط رئيسية) وتنقسم الى أربعة أنواع ويوضع السعر حسبب النوع المطلوب علما بأن أي نوع تختلف أسعاره عن بعضها :

اولا: موكيت ملصوق على طبقة من الكاوتش لا تنتجه مسسر الا شهركة قنالتكس على هيئة بالطات مقاس  $^{\circ}$   $^{\circ}$ ر سم وذو وبرة مفتوحة ويسمى سوبر موكيت  $^{\circ}$ 

ثانيا : موكيت ملصوق على طبقة خيش وينقسم الى قسمين :

۱ ــ موكيت ذات وبرة مقفلة ( بوكليت ) ۰

٢ ـ موكيت ذات وبرة مفتوحة وهو عدة أشكال ويرجع ثمنه الى عدد العقب وارتفاع الوبرة وينتج حاليا

قائقا : موكيت منســوج الظهر كالسجاد وله ويرة مقفلة ، ونوع آخر ذات وبرة مفتوحة مستورد من الخارج ٠

رابعا: الاسمالون وهو عبسارة عن ألياف صناعية معالجة كيميائيا ومضغوطة وهو مقاوم للاحتكاك وهذه الألياف المضغوطة تنتج محليا وتمتاز جمهورية مصر العربية بجودة انتاجها عن المستورد • وأسعاره تزيد عن سـعر المستورد نظرا لجودته العالية وهو من انتاج شركة

الأرضـــيات

والنوع الثاني والثالث والرابع مكون من لفات بعرض طريقة اللصف : مترين ، ٢٦٦ م ، ٤ م وهسنده المقاسات هي الشسائعة الاستعمال ، وطول اللفة من ٢٥ : ٣٠ م ٠

### ملحوظة هامة :

المواصفات عالية هي باختصار ولكن عند طلب نوع معدلات المواد: معين يحدد النوع وعدد العقد وطول الوبرة لأن هناك اختلاف كبير في الاسعار للصنف الواحد والنوع الواحد بما يتراوح المنسطح من ٥ر٧ : ٤٠ جنيه وحسب الجودة والعقد مادة الصقة ٠ والوبرة ونوع الخيوط وخلافه أ

ن معدلات العمالة : UNIFIX-77 وتلصق بمادة لاصقة ، الجيد منها والشائع منها هو الغراء سريع اللصق ومادة الغراء غير مستحية نظرا لتكوينها الأساسي من مادة ال TINNER ومن عيوبه أنه يحلُّلُ الألياف الصَّناعية المكون منها الخيوط •

تنظف الأرضية مثلل نظافة القنالتكس وتفرد المادة اللاصقة واسطة مشط خاص ثم يفسرد الموكيت عليها ثم يضغط عليه باليد لتفريغ الهواء أسفله .

يلزم للمتر المسطح ١٠٥٥ م، موكيت + ٢٥٠ر كجم

صانع + مساءه ينتجان ٤٠م٢ معدلات النظافة مثل القنالتكس •

### الباب التاسع

### اعمال السجارة

### أعمسال النجسارة

### أولا: أنواع الأخشساب

وتنقسم الى قسمين : الأخشاب الصلبة والأخشاب اللينة : وسنشرح كل نوع من هذه الأخشاب على حدة •

### أولا - الأخشاب اللينة:

وتنقسم الى قسمين :

### (1) الأخشاب اللينة الطبيعية:

وهى الناتجة من أشجار الصنوبريات ذات الأوراق الدبية دائمة الخضرة وهى تستخدم فى اغلب اعمال الانشاءات التى تتميز برخص ثمنها نسبيا وتتوافر فيها المقاومة اللازمة لأغراض الانشاءات كما تتميز بسهولة التشغيل وذلك لليونتها واعتدال اليافها ، ومنها الانواع التيهة :

### ١ ـ الخشب الأبيض :

ويستورد من كندا واسكتلندا وروسيا والبلقان ، وقد يعرف أحيانا باسم البياض والشوح وتبلغ كثافته حوالى ٢٥٠ كجم للمتر المكعب عندما تكون نسبة الرطوبة فيه ١٢٪ ومنه عدة أصناف هي :

لوح ورق تخانة ولوح تقليد « بندق » ولوح لاتزانة ولوح بونتى ، والفلليرى المراين وأنصاف المراين والبغدادلى والبرطوم السلطانى •

### ٢ ـ الخشب السويد :

هو المعروف باسم الشـوح الأصفر أو الموسكى ، ويستورد من روسيا والسويد وكثافته ٤٥٠ كجم عندما تكون الرطوبة فيه ١٢٪ ٠

### ٣ ـ الخشب البينو «PINO» :

هو المعروف باسم الصنوبر الأحمر ويعتبر أقدى أنواع الأخشاب السابقة صلابة ولونه يميل الى الاحمرار ، وهو يستورد من يوغوسلافيا ووسط أوروبا على هيئة كتل كبيرة بقطاعات مختلفة وأطوال تصل الى ١٢ مترا ولا يقل وزنه عن ٢٠٠ كجم/م٢٠٠

### ٤ ـ الخشب العزيزي «PITEH PINE»:

وهو المعروف باسم الصنوبر الراتنجى ويستورد من أمريكا الشمالية ويتميز باللون الداكن ويزن المتر المكعب منه حوالى ٨٠٠ كجم عندما تكون نسبة الرطوية قيه ١٢٪ ٠

### ٥ ـ اخشاب التنوب:

وهى أقوى وأمتن من الصنوبريات جميعها وتنمو أشجاره فى المناطق الباردة مثل النرويج واسكتلندا وكندا وتتنوع الى عدة أنواع ، وهى :

التنوب التركى والتنوب الكرمانى والتنوب الكندى والتنوب دوجلاس والتنصوب البصولاندى واللاط والأرز والجسوز ٠

### (ب) الأخشاب اللينة الصناعية:

### ١ ـ الخشب الحبيبي :

يظلق هذا الاسم على الواح الخشسب الضغوط والمصنوع من نشارة الخشب أو مصاص القصب أو سيقان نبات الارز أو سيقان نبات الكتان · وهذه الانواع تلصق بواسطة مواد كيماوية لاصقة المالجتها صناعيا أساسها راتنجيسات البوريا فورمالدهايد ثم تكبس في مكابس ميكانيكية تحت ضغوط مختلفة ودرجات حرارة تتناسس مع الأغراض المطلوب لها ان تستعمل هذه الألواح في غرض المتصاص الصوت أو عازل للصرارة أو في صنع قطيع النجارة والأثاث وهي في الغرضين الأولين يلزم لها عمل قشرة من البيساض بالجبس أو المصيص أوتدهن بدهان مثي مثل دهان الغسراء أو الديستمبر ، وفي الغرض الثالث تكسى بألواح الأبلكاج وتدهن ببوية الزيت أو بالاستر وقد بدأت صناعة هذا النوع من الخشب الحبيبي حديثا والأوزان الآتية :

المقاسات المنتجة لمضتلف المصانع هي :

- \_ £٤ر٢ م × ٢٢ر١ م
- \_ ٢٢ر٣ م × ٢٢ر١ م

والكثافات المنتجة لمختلف المصانع هي :

- ۷۰۰ کجم/م۲ سمك ۱۰ مم ، ۱۲ مم ، ۱۲ مم ، ۱۹ مم ، ۱۹ مم ، ۱۹ مم ، ۱۹ مم ،

- ٥٠٠ كجم/م٢ سنمك ١٠ مم ، ١٢ مم ، ١٦ مم ، ١٩ مم ، ١٩ مم ، ١٩ مم ، ٢٦ مم ، ٢٦ مم ، ٣٠ مم ، ٣٠

، مم ، ۲۰ مم ، ۲۱ مم ، ۲۱ مم ، ۲۱ مم ، ۳۰ مم ،

\_ ٣٠٠ كجم/م" سيمك ٣٠ مم ، ٣٦ مم ، ٤٠ مم ٠

### ٢ \_ الخشب الرقائق ( الأبلكاج ) م ق م م ٩٤٩/ . 1974

تشممل هذه المواصفات القياسية الخشب الرقائقي المضغوط المتعاكس الألياف ( الخشب الأبلكاج ) للأغراض المعامة والمصنع من الأخشاب الصلدة المستوردة أو المحلية بواسطة القطع الدائري أو المسطح ( الى شرائح ) وملصقة مع بعضها بواسطة مادة لاصقة

وهناك بعض التعاريف التي تتلخص في الآتي :

ـ استحالة اللوئ: عبارة عن وجود مساحات غير متجانسة على هيئة خطوط أو بقسع لونها يختلف عن لون الخشب الأصلى المحيط بها •

س التعربية : هي عملية لصـق عدة طبقات بواسطة ور - وه مادة لاصقة ، وعند استعمال هذا المصطلح بدون توصيف ( ----- ) × ١٠٠٠ فانه يقصد به استمرار الالتحام في كل مساحات التماس •

> - القطع الدائرى ( التقشير ) : هي عملية استخراج القشرة على هيئة شريط مستمر بواسطة تعريض سكينة مثبتة وموازية لمحورالكتلة الخشبية التي تدور في المخرطة٠

### القطع الى شرائح ( القطع المسطح ) :

تقطع كتلة الخشب الى شرائح أو طبقات بواسطة سكينة مثبتة في اتجاه أفقى مواز لسسطح كتلة الخشب وتتحرك السكينة الى الأمام والخلف فى أتجاه مواز لمحور الكتلة ٠ وفي بعض الماكينات تكون السكينة ثابتة والكتلة هي المتحركة ٠

ويجب أن تخضع الى الاشتراطات الفنية الآتية :

١ ـ يجب الا يزيد محتـوى الرطوبة في الألواح المستعة عند التسليم على ١٢٪ ٠

٢ \_ يجب أن تجتان العينة اختبار البلل بالماء العادى أما اختبار البلل بالماء المغلى فيكون اجراؤه حسب الاتفاق بين المنتج والعميل •

٣ ـ يجب أن تجتاز العينة اختبار السكينة الموضح بهذه المواصفات •

### ٤ ــ مقاسبات الألواح :

 (١) المطول والعرض: الأبعاد الشائعة لألواح الخشب ويجرى عليها اختبار السكينة . الرقائقي تكون كما يأتي :

قر۱۵۲ سم × قر۱۵۲ سم × ۳ر سم ۱۰۳ سیم × ۱۰۳ سیم × ۳۰ سیم ۱٤۷ سـم × ۱٤۷ سـم × ۳ر سـم ۱٤٥ سىم × ١٤٥ سىم × ٣٠ سىم سیم  $\times$  ۱۱۰ سیم  $\times$  ۳۰ سیم ۲۰۰ سیم × ۱۱۵ سیم × ۳ر سیم ۱۲۲ سم × ۲۲۰ سم × ۳ر سم ۱۲۲ سیم × ۲۲۰ سیم × ۳۰ سیم ۱۲۲ سیم × ۱۹۰ ای ۲۲۰ سیم × ۳۰ سیم

(ب) التخانة : التخانات الشائعة لألواح الخشب الرقائقي هي :

٣ مم ، ٤ مم ، ٥ مم ، ثم تخانات خاصة تترواح بين ٦ - ١٠ مم ٠

ويجب أن تخضع الى الاختبارات التالية :

### ١ ـ محتوى الرطوية

تؤخذ عينة ممثلة من الخشب وتوزن بدقة جيدا (ور) تجفف في فرن كهربائي عند درجة حسرارة تتراوح بين ۱۰۰م ـ ۱۰۵م الى أن يثبت الوزن (وم) .

النسيسية المئوية (م) لمحتسوى الرطسوبة =

حيث أن و، = وزن العينة قبل التجفيف

ر = وزن العينة بعد التجفيف

م = النسبة المئوية لمحتوى الرطوبة

ويراعى أن تتخذ الاحتياطات لمنع أي تغير في محتوى الرطوبة للعينة المقطوعة والوزنة الأولى أو بين اخراجها من الفرن والوزنات المتتالية ٠

### ٢ ـ اختبار البلل بالماء:

### (١) أختيار عينات الاختيار:

في حالة الرسالة المكسونة من ١٠٠ لوح أو أقل فان الاختبارات تجرى على ١٢ طبقة مغراة على آلأقل مأخوذة مما لا يقل عن ثلاثة الواح اما اذا كانت الرسالة تحتوى على أكثر من ١٠٠ لوح فان أقل عدد من طبقات التغرية يكون ٢٠ مأخوذة من خمسة ألواح ومقاس عينة الاختبار یکون حوالی ۱۰ سم × ۱۰ سم او ۲۰ سم × ۱۰ سم ۰

### (ب) اختبار البلل بالماء البارد :

تغمر العينات في ماء الصليبور لمدة تتراوح بين ١٦ \_ ٢٤ ساعة • في خلال المعالجة يجب التأكد من أن الماء يغمر السطح والحواف ثم ترقع العينات من الماء مباشرة

### ( ج ) أختيار البلل يالماء الساخن :

تغمر عينات الاختبار جيدا في الماء المغلى تحت الضغط العادى لمدة ٢ ساعات بواسطة استعمال حامل مناسب تغمر عينات الاختبار ويجب التأكد من وجود ماء يكفى لغمر السطح باستمرار كما يجب مراعاة أن تكون درجة الحرارة هى الدرجة المطلوبة عند غمر قطع الاختبار وبعد المعالجة تبرد عينات الاختبار الى درجة حرارة الغرفة بواسطة غمرها في ماء بارد وتترك العينات في الماء البارد الى أن يتم عليها اختبار السكينة

### ٣ \_ اختبار السكينة :


### (1) عبنات الاختبار:

يمكن اجراء هذا الاختبار على أى مقاس منتج وتتراوح عينات الاختبار عادة ما بين ١٥ سم × ١٥ سم للألواح المربعة ، ٢٠ سم × ١٠ سم للألواح المستطيلة .

### (ب) طريقة اجراء الاختبار :

يعتمد هذا الاختبار على فحص مظهر احدى الطبقات الداخلية من لوح الخشب الرقائقي بعد انتزاع الطبقة التي تعلوه باستخدام سكينة خاصة ويجب أن يحدث الانقصال في طبقات الخشب لا في منطقة الغراء .





وتكون السكينة المستخدمة ذات طرف معوج كما في الشكل ويكون طرفها مواز للألياف المختبرة وعند أجراء الاختبار تدفع السكينة باليد الى الداخل مع مراعاة أن يكون الدفع في الطبقة اللاصقة •

وعندما تصل الى مسافة حوالى ٢٥٥ سم - ٥ سم ترفع الى اعلى لمحاولة ازالة الطبقة العليا ويجب مراعاة وضع السكينة في مكان جديد كل مرة وذلك لعدم تشويه شكل الأجزاء المنفصلة وبعد أن يتم فصل مساحة مناسبة من السطح يقحص مكان الكسر •

وتعتبر أجود العينات تلك التى يتم فيها الانفصال خلال الألياف الخشبية وتظل طبقة اللاصق مغطاة بالياف خشمينة ·

### ٤ ــ مقاومة الفطريات :

### (١) عينات الاحتيار:

تؤخذ عينتان لا تقل كل منهما عن ١٠ سم × ٥ سم من كل لوح مستخدم في تحضير عينات الاختبار حسبب ما هو مبين في اختبار البلل ٠

### (ب) وسط الاستينات:

تؤخذ نشارة خشب من خشب العصيارة لأى من الأشجار المقطوعة أو من خشب القلب على اعتبار انها من الأخشاب التى تتلف ويشيترط أن تكون خالية من المواد الحافظة ومن المبيدات الحشرية أو أي مادة مضافة قد تمنع أو تؤخر نمو الفطريات .

ترطب نشارة الخشب بماء يحتوى على ١٤ جم سكر ١ر١ لتر ماء بحيث تكون مشبعة بالماء ولكن ليست مبللة بدرجة تسمح بخروج الماء عند عصر النشارة باليد ٠

عند استعمال نشارة الخشب الجافة يستعمل ثلاثة أمثال وزنها من المحلول المحتوى على السكر توضع طبقة سمكها حوالى ٥٦٥ سم من هذه الخلطة في طبق من الحديد المطلى بالبورسلين أو الزجاج ، يغطى الطبق بواسطة لوح من الزجاج لمنع فقد أى رطوبة يحفظ الطبق ومحتوياته عند حرارة ٥٢٥م + ٢٠ م لمدة أسبوع ٠

### (ج) المعاملة الأولية لقطع الاختبار:

في نفس المدة الزمنية تغمز عينات الاختبار في ماء بارد لازالة الفورمالدهيد الحر أو أي ملواد مانعة لمنعو الفطريات في الخشب وخلال هذه المعاملة يجب المتأكد من أن الماء موزع جيدا على جميع الأسطح ويغير يوميا .

### (د) الطريقة:

يزال غطاء الطبق ثم تضغط عينة الاختبار المبلولة ف النشارة بحيث أن الأسطح العليا تكون في نفس مستوى السيطح .

يبدل الغطاء ويعاد لصيق الغطاء ويحضن الطبق ومحتوياته لمدة ٤ أسابيع عند درجة حرارة ٢٥ م ٢٠ م و نهاية هذه المدة تنزع عينات الاختبار، تغسل في ماء بارد وتفحص كل خطوات التغرية مباشرة •

### ٦ \_ التجاوز في المقاسات:

۱ ـ يكون التجاوز في طول اللوح وعرض اللوح <u>+</u> ٤ مم عن الأبعاد المتفق عليها ٠

۲ \_ يكون التجاوز في التخانة الاسمية + 0% بالنسبة للألواح التي تقل عن ٦ مم و + ٣٪ للألواح ٦ مم أو أكثر مع مراعاة السماح بتجاوز بالزيادة قدره ( ٢ ر ) مم لعمليات الصنفرة والكشط السطحي ٠

ويصنع خشب الأبلكاج باحدى الطرق الآتية :

( 1 ) يصنع من ثلاثة اوخمسة قشرات خشبية رقيقة أو أزيد من ذلك ويكون له وجه وظهر •

( ب ) يصنع من قلب داخلى مكون من قطع طولية
 رقيقة من الخشب بسمك ٣ : ٧ مم وبعرض لغاية ٢٥ مم ٠

وهذه الأخشاب تلصق مع بعضها بالغراء ثم تلصق قشرة أو قشرتان رقيقتان من خشب الزان أو خلافه على كل من المجانبين الخارجيين •

( ج ) أو يصنع من الواح خشبية بعرض لغاية واحد بوصة ويسمك لغاية واحد بوصة أيضا تلصق بالغراء على كل من جانبهما الخارجيين قشرة أو قشرتين من الخشب الرقيق •

(د) أو أن يصنع من مدادات خشبية بعرض لغاية ٣ بوصات وبالسمك المطلوب تلصق مع بعضها بالغراء ويلصق بالغراء أيضا على كل من جانبيها الخارجيين قشرتان رقيقتان من الغشب الزان أو أي نوع ، وهذا النوع من الأبلكاج لا يستعمل في الأشغال الدقيقة •

### طريقة صنع الخشب الأبلكاج:

يجب أن تكون جميع أنواع اللصق بالغراء في صنع الأبلكاج ، يجب أن يصير كبسها تحت ضغط عالى بواسطة مكابس هيدروليكية أو بخارية خاصة بذلك ·

ويجب أن تكون القشرات الخشبية التى تلصق في وجه أو ظهر الألواح الأبلكاج يمكن أن تكون من أى نوع من أنواع الغشب المعروفة وليس من الضرورى أن يكون نوع قشرة الخشب للوجه والظهر من نوع واحد كما يمكن في بعض حالات خاصة أن يلصق الوجه أو الظهر برقائق من المعدن بدلا من قشرات الخشب فيكبس أوجه الأبلكاج مثلا بألواح رقيقة من الحسديد المجلفن أو الصلب الغير كما يمكن تغطية أطراف هذا النوع من الأبلكاج بنفس رقائق المعدن المصوق على الوجه ، ويراعي في مثل هذا النوع من الأبلكاج بنفس النوع من الأبلكاج أن يطلب المقاسات المطلوبة للمعمل بالضبط من الأبلكاج أن يطلب المقاسات المطلوبة للمعمل بالضبط من المسنع حتى يمكن استعمالها دون أى تقطيع بالضبط من المسنع حتى يمكن استعمالها دون أى تقطيع الأبلكاج بوجه من البلاستيك أو الفورمايكا وذات الأشكال

### ٣ - أبلكاج خشب رقائقي فنلندى مغشى بالفينول:

هذا الأبلكاج يتكون من رقائق من خشب الأبلكاج ودائما الرقائق الداخلية من خشب البتولا والخشب اللين على التعاقب أما الرقائق الشارجية من خشب البتولا ، وقد يجرى ترابط هذه الرقائق بغشاء فينولى فى حالات حرارة وضغط محكمة الضغط ، ولذلك فانه يوفر حماية جيدة ضد فعل الخرسانة الكيميائي وكذلك ضد حالات التبلل كما انه لا يتأثر بالتغيرات في الرطوبة أو الحسرارة ، وأطراف الألواح مطلية كليا بطبقة عازلة لمنع تسرب الرطوبة .

لقد تم تطوير الأبلكاج المغشى بالفينول خصيصا اسد متطلبات عمليات صب الخرسانة حيث ينتج سطحا نهائيا للخرسانة أكثر تساويا كما أن له مزايا أخرى عديدة منها:

ا ـ أن ألواح الإبلكاج المغشاة بالفينول تترك سطح الخرسانة نظيفا كل النظافة والحوائط الداخلية الخرسانية تصبح جاهزة للطلاء وخالية من آثار تعرق الياف الخشب ومن الشظايا وهذا يؤدى الى توفير كبير فى النفقات اذ أنه يمكن فى حالات عديدة طلاء الحوائط والسقوف دون الحاجة الى البياض المرتفع الكلفة •


٧ ـ ان الغشاء الفينولى يقلل كثيرا من الاختلاف في كمية الامتصاص بين الواح الأبلكاج الستعملة والجديدة ولذلك فانه ينتج سطحها نهائيا من الخرسانة يمكن تكراره علما بأن الغشاء الفينولى يقاوم التآكل الناتج من الخرسانة المبللة اثناء صبها ومقاساته تبدأ من ١٠٨٠ م عرض الى طول يبدأ من ١٨٠٠ الى طول ببدأ

٣ – اذا استعملت الألواح المغشاة بالقينول فى صب الخرسانة يعناية واحسسن تنظيفها فانه يمكن اعادة استعمالها مرة بعد مرة وحتى بعد انتهاء عمليات الخرسانة فان الابلكاج يظل صالحا للاستعمال فى عمليات اخرى فى الموقع، وبما أن الابلكاج المغشى بالفينول مغشى على جانبيه فانه يمكن زيادة اعادة استعماله لأن المياه لا يمكن أن تتخلله من الجوانب ووضع طبقة عازلة على الجوانب أو زاوية من الحديد ويجب تنظيفه كما يجب مل جميع ثقوب المسامير بسدادة صامدة للماء ويجب أن تكون الألياف الخارجية لقشرة الألياكاج عمودية على الدعائم الميالية المناد ويجب المناد الألياف الخارجية لقشرة الألياكاج عمودية على الدعائم الميادة المناد المعادية المعادي

· والجدول التالى يبين السمك والاستعمال في حالة المحتوى الرطوبي ١١٪ :

وزن المتر المسطح بالكيلو جرام	عدد الطبقات	السمك مم	الاستعمال
ەر <u>٤</u> ٣ر ٦	° Y	ەر٦ ٠ر٩	للانشاء الخفيف والتقويس
۱ر۸ ۹ر۹ ۲ر۱۱	۹ ۹ او ۱۱ ۱۱ او ۱۲	۱۲٫۰ ۱۰ر۱۵ ۱۸٫۰	للانشاء العادى
۱۳٫۶ ۲ر۱۰ ۱۷٫۰	۱۳ او ۱۵ ۱۰ او ۱۷ ۱۷ او ۱۹	۲۱٫۰ ۲٤٫۰ ۲۷٫۰	للانشاء الثقيـل

٤ ـ ان الأبلكاج المغشى بالفينول متناسب بصورة خاصة لقوالب صب الخرسانة المقوسة ويمكن تقويس الأبلكاج الى الحد الأدنى التقريبي لانصاف القطر المبينة في الجدول عندما يكون المحتوى الرطوبي أقل من ١٦٪ وفي بعض الأحيان يكون الحمل الضروري لانتاج هذه التقوسات عاليا ولذا يجب استعمال دعائم كافية •




قوالب مقوسة من الإبلكاج المفشى بالفينول الحدول التال بدن الحدد الأدند لأنصاف القطيد

والجدول التالى يبين الحدد الأدنى لأنصاف القطر للتقويس :

~ 800 الى تعرق الألياف	عبر تعرق الألياف	بالتواز <i>ي</i> مع تعرق الألياف	السماكة
~~	منم	منم	<u>4.4</u>
٤٠٠	To +	70.	٥ر٢
٥ + •	۸۰۰	1	۰ر۹
00 •	170.	10	۰ر۱۲
۸٠٠	١٨٠٠	45	٠٠٥٠
14	****	<b>***</b>	۰ر۱۸

٥ \_ يجب تصميم الوصللات يحيث تمنع تسرب الأسمنت المائع بين الأبلكاج المكون للألواح ويين الالواح نفسها فالتسرب يؤدى الى تغيير اللون فيظهر كمساحة داكنة على الخرسانة أو في الحالات الشديدة كخلايا النحل أو ضياع الاسمنت المائع وعند استعمال وصلة بسيطة يمكن تركيب زاوية فولاذية حول محيط الأبلكاج فان ذلك يقوى اللوح ويحسسن الاستقامة ويجمل أركانه حادة .

ان استعمال قوالب صب ووصلات صلبة ووضع شريط من البوليوريثين مكسبو بالرغوة ومضغوط جيدا يساعد على منع التسرب من الوصلات التي قد تقتح بسبب التقلص أو التضخم أو التشويه عند انشساء الألواح من عدة صفائح أبلكاج ذات أحجام قياسية فان الأخشاب ذات الدعامات القائمة يجب أن تكون عند الوصلة لتدعمها وأذا كان من المرغوب أن تكون الصفائح مستوية عند الوصلات فأنه يجب وضع شرائط حزم بينها وبين الأخشاب القائمة فان تحزم جميع الصفائح الى مستوى أسمكها على ذلك القالد .



يراعى وضع مادة عازلة فوق الممار ليمنع تسن المياه

٦ ـ يجب أن يكون تعرق الألياف لقشرة الأبلكاج الخارجية عمودى بالنسبة الى الدعائم ويجب أن تكون الألواح مصنوعة بالطرق العادية لصسنع الأبلكاج الموجه بخشب البتولا الموافق عليها من قبل اتحاد مسناعة الأبلكاج الفنلندى وسمكه يبدأ من : ٥ر٦ ، ٩ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٢ ، ٢٠ ، ١٠ مم ، وعرضه من : ١٢٠٠ ، ١٠٠ مم ،



٤ ـ خشب اتيكوبورد :

هذا الخشب مماثل للخشب الحبيبى في جميع مراحل تصنيعه ولكنه يختلف عنه في أن الخشب الحبيبى يصنع

من الكتان أو من قش الأرز أو من سيقان القطن وخلافه جنبا الى جنب دون غراء وتغطى من الوجهين بالأبلكاج من النباتات المغير معمرة ، ولكن هـــذا النوع يصنع من مع اللصق بالغراء ٠ الخشب الطبيعي المفروم من جذوع الأشجار كالجازوارينا والكافور والزان وخلافه أي من جدوع الأشجار المعمسرة ٦ - الخشب المضغوط ( الهارديوري ) : ويمتاز عن الخشب الحبيبي في التالي :

> صلابته : عدم تأثره بالماء كثيرا \_ يدور في عدد دورات الشمادات الخشبية اكثر من الحبيبي ـ دورة او دورتان \_ وفي مجمسوعه يسستعمل في الأغسراض التي تستعمل في الخشب الحبيبي ومنه انواع كثيرة غطيبت بقشرة من خشب الماهوجنا أو القرو وخلافه لتصلح في اعمال الموبيليا ، ويتم صنعه حسب المواصفات القياسية الألمانية رقم ٦٨٧٦١ والتي تتلخص في الآتي :

الكثافة	السيمك	الكثافة	السيم <u>ك</u>
کچم/م۳	مم	کجم/م۲	عم
17.	77	V۵٠	7
70.	19	٧٢٠	٨
77.	40	٩٨٥	17

### مدى تعمل خشب اتبكويورد للاجهادات:

اجهاد الشد	اجهاد الثنى	السيمك
کچم/سیم۲	کچم/سم۲	ب <sup>مم</sup> _ ۱۳
'•رع'	71.	14 - 1
٥ڗ٣	14.	Y - 17
۰ر۳	17.	70 <u> </u>

### المقاسات الموجودة حاليا :

 $^{\circ}$  سیم ، ۲۸۰ imes ۳۷۰ سیم  $^{\circ}$ 

### درجة التاثير بالمياه:

ان الزيادة لا تتجاوز ٦٪ من السمك الأصلى في مدة غمره بالماء لمدة ساعتين ٠

### الألواح السدية ( الكونتزيلاكية ) :

تتكون من سدائب من الأخشاب اللينة متراصة جنبا المي جنب بدون فراغات ومغطاة من الوجهين بقشرة من الخشب اليافها في اتجاه متعامد مع الياف السندائب ، وتتراوح تشفانة اللُّوح عامة بين ١٦ كم ، ٥٠ مم وأبعاده الكيماوية في تثبيت القشرة الخارجية بين ٢ مم ، ٦ مم وتصنع الطبقات المكونة للقشرة (الأبلكاج) من اخشاب الحور والزان أو الماهوجنا أو القرو أو خلافها • وتختلف درجة جودة الألواح السدية باختلاف الخامات المستخدمة وطريقة التصنيع ، فأجود الألواح ما كانت قشرته خالية من العيوب الصناعية والطبيعية وسدايبها من الخشبب البياض بتخانة ١٢ مم للشريحة الواحدة وبعرض ٥٠ مم مع تغريتها ببعضها ، وفي جميع الحالات يجب أن تكون الحلقات السدية للسدائب المتجاورة متعاكسة ويليها المرتبة الثانية وشرائحها بنفس التخانة ولكن عرض كل منها ٢٥ مم ومغراه ببعضها كسابقتها ، وتصلفع بعض الألواح بسدائب يصل عرض كل منها الى ١٥ سم ترص

تنتج هذه الألواح بطول ٣٦٦ سم وبعرض ١٢٢ سم عادة وان كانت بعض المصانع الأجنبية تنتج الواحا بطول ٥٠٠ سم أيضا ، ويختلف الخشب المضغوط عن الخشب الحبيبى في أن صناعة الأول تتم بعد تحويل الألياف السايلوزية الى عجينة شبيهة بعجينة الورق ثم تخلط بالراتنج ( الصمغ ) ويتم تشكيل الألواح بالضغط العالى عند درجات حرارة مرتفعة كما هو الحال في الخشيب الحبيبى الا أن الألواح الخشبية تعالج بعد ذلك في افران التحميص حتى لا تتأثر مستقبلا بتغييرات درجات الحرارة أو بالرطوبة الموجودة في الجو ، ويمتاز الخشب المضغوط بالخواص التالية:

من ۹۰۰ الی ۱۰۰۵ کجم/م۲	الكثافة
من ٢ر٣ الي ٨ر٤ مم	التضانة
۳۰۰ کجم/سم۲	مقاومة الشد
ر محاذاة	مقاومة الشد في
۲۱۰ کجم/سم۲	السطح
المرارة ١٣ر	معامل توصيل
	الانتفاخ بعد ال
ساعة من ۱۰٪ الى ۳۰٪	الماء لمدة ٢٤
<i>ا</i> م.ه	عند درجة ١٠

### القشرة الخشبية:

تصنع هذه القشرة الرقيقة من الأخشاب الثمينة من قشرات رفيعة وتلصق بالغراء فوق الواح من الأخشاب اللينة لاعطائها مظهرا جميلا ، ولصق هذه القشرات عملية مالوفة في صناعة الأثاثات الخشبية ، وهذا النوع يتمير برخص تكلفته ٠

### (ب) الأخشاب الصلية:

وهى الأخشاب الناتجة من فصييلة الأشجار ذات الأوراق المفلطحة ، وتلك الأنواع من الأخشساب تستخدم في أغلب الأحيان في صناعة الأثّاث

وفيما يلى بعض انواع الأخشاب الصلبة :

### ۱ - البلوط «ASH»:

هذا النوع صعب التشغيل وقابل للصقل ويزن المتر المكعب منه حوالي ٨٠٠ كجم/م٢ عندما تكون نسبة الرطوبة فيه ١٢٪ ويستورد من انجلترا أو دول البلطيق والنمسا وايطاليا واليونان ٠

### ٢ ـ القرو «OAK»:

هذا النوع ينمو في نفس مناطق النوع السابق ولونه داكن ومنه عدة أنواع : القرو النمسيوي وكثافته ۸۰۰ کجم/م۲ ، والقرو الانجـــلیزی ولونه عاجی داکن

ويستخدم فى نجارة الأبواب والشبابيك والسلالم والتجليد للحوائط ، وأيضا القرو المستورد من البلطيق ، والقرو الأمريكي والذي يعرف باسم القرو الأبيض ، وأخيرا القرو الافريقي ولونه احمر وهو صلد وصعب التشغيل ·

### ٣ ـ السزان:

وهو من اكثر الأخشاب الصلدة شيوعا ، كثافته ١٥٠ كجم/م٣ عندما تكون نسبة الرطوبة فيه ١٢٪ ٠

### ٤ ـ الماهوجتى :

وهذا النوع اسمر مائل للاحمرار ومنه عدة انواع ، وهي : ماهوجنى كوبا ، ماهوجنى هندوراس ، الماهوجنى الافريقى ، الماهوجنى الهندى ، وكذلك ما يعرف باسم خشب الأطلس •

### - خشب لسان العصقور :

ويستورد من أمريكا الشمالية وبريطانيا والمجسر والنمسا وجبال البرانس ، وكثيرا ما يعرض فى الأسـواق على انه خشب بلوط ·

### ٦ \_ التك :

وهو خشب صلد قاتم اللون يتحمل التقلبات الجوية وتوجد أشجاره بكثرة في الهند وبورما وسيام ٠

### ٧ ـ الجــوز:

خشب صلد مثين ولونه بنى وبه ثلاثة أنواع : الماثل للرمادى ، والداكن ، والماثل للسمرة الخفيفة • وانواعه هى : الجوز الانجليزى والجوز الأمريكي والجوز التركي والجوز الايطالى •

وبالاضافة الى ما ذكر هناك عدة أنواع أخرى من الأخشاب الصلبة وهى :

- (1) خشب الأبنوس •
- (ب) خشب الساج الهندي المعروف بالبلسندن ٠
- ( ج ) خشب الجوز التركي والأمريكاني «WALNUT»
  - (د) خشب التوت «MULBURY»

### ( ه ) خشب الكريز «CHERRY»

- (و) خشب الجميز «CYC A MOOR»
  - (ز) خشب البقس «BOX»
  - (ح) خشب أبق فروة «CHESTNUT»
    - «AEASIA» السنط (ط)

### ثانيا ـ الصفات الظاهرية للاخشاب:

هناك صفات ظاهرية واضحة لكل نوع من انواع الخشب ونلاحظ هذا في القطاع الأفقى للشجرة بان لون المحيط الخارجي يخالف لون المقطع الداخلي لكل نوع من الأشجار شكه الداخلي ويسمى القلب ، ويتميز خسب القلب بالصفات التالية :

وجود نسبة كبيرة من المستخلصات الخشبية ونسبه عالية من الصفات تعطيه لون ادكن ·

كذلك يتميز خشب القلب بوجود رواسب حمضية وراتنجية ، ولذا فان خشب القلب يعد أكثر مقاومة للتحلل وذلك لوجود نسبة كبيرة من الراتنجات فيه ·

هذا علاوة على أن تلك المستخلصات الخشبية تعطيه صلابة أكثر •

### لون ولمعان ورائحة الخشب:

يختلف لون الأخشاب ورائحتها من نوع الى نوع ، وفى نفس الوقت يكون هناك اختلاف فى نوع الخشبب الواحد كما يتباين لون خشب العصارة وخشب المثلب داخل نفس الساق للشجرة الواحدة •

وتختلف خاصية اللمعان في الخشب وتعد احدى خواصه التي تحدد مدى عكسه للضوء ومدى زاوية سقوط الضوء على قطاع الخشب ، علما بان هناك مواد زيتية وشموع بالخشب تقلل من هذه الظاهرة •

### المكونات الكيميائية للأخشاب:

والجدول التالى يبين النسب الكيميائية لمكونات الأخشاب :

المكــــون	الزان	الحور	الصنوبر	الشوج	المثويا
السليلون	٤٥	٤٨	٤١	٤٢	٤١
اللجنين	**	<b>Y1</b>	79	75	71
عديدات التسكر	44	44	44	47	77
البكتين ـ النشا					
الرماد وغيره	٤	٤	. "	۲	۲
المجموع	1	١	1	١	١

### أعمسال النجسارة

### ثالثا - الحواص الطبيعية والميكاثيكية للأخشاب:

### ١ \_ كثافة الأخشاب:

الكثافة هى كتلة وحدة الحجوم وكثافة الأخشاب تعد أول الصفات الطبيعية لملاخشاب التى درست وينظر اليها على اساس أن بينها وبين صلاحية الأخشاب للبناء علاقة طردية • وهذا وتتوقف كثافة الأخشاب على نسبة الرطوبة به • لهذا يجب أن يؤخذ فى الاعتبار نسبة الرطوبة فى الأخشاب •

### SPECIFIC — GRAVITY بـ الثقل النوعي للأخشاب ٢

يعبر عنه بنسبة بين وزن الخشمه الى وزن حجم مساوى للماء ، وفى حالة الأخشاب يستخدم الوزن الجاف كأساس للمقارنة ، ولايجاد الوزن النوعى للأخشاب تطبق المعادلة الآتية :

حيث أن : S.G. هي الثقل النوعي W.O. الوزن الجاف V.O.

### ٣ ـ الكثافة ووزن الخشب:

وهي كتلة وحدة الحجوم وهي تختلف عن الثقل النوعي من حيث كونها رقم وليست نسبة •

وياانسبة للخشب فان الكثافة الوزنية عادة تحسب على أساس الوزن والحجم عند نفس الرطوية النسبية • وزن الخشب عند رطوية معلومة

الكثافة الوزنية = \_\_\_\_\_\_\_ عند نفس الرطوبة

### ٤ - الخواص الصرارية:

يعد توصيل الخشب للحرارة مقياسا لسريان الحرارة في الخشب ويتوقف هذا على ثلاثة عوامل:

- ١ ـ اتجاه الألياف ١
- ۲ \_ المستوى الرطوبي
  - ٣ الثقل النوعي

هذا وان الخشب يوصل الحرارة في اتجاه الألياف ٥- مرة قدر ترصيله لها في الاتجاه العمدودي على الألاف ٠

وتزداد هذه المقدرة على التوصيل الحرارى بزيادة الرطوية وتتناسب طرديا مع زيادة الكثافة •

### « أمراض الأخشاب »

### العيوب والتلف والاصابة بالمشرات في الأخشاب الطبيعية :

يجب أن تكون جميع الأخشاب الطبيعية المستعملة في اعمال نجارة المباني خالية من أي دليل على وجسود تلف أو اصابة حشرية فيما عدا الثقوب الصغيرة جدا والتي

لا يتعدى قطره كقطس الدبوس ويسمح في هذه الصالة باستعمال الأخشاب المصابة بمثل هذه الثقوب في أعمال النجارة عموما بعد معجنتها بمعجبون يتصلب بعد الاستعمال وذلك فيما عدا النجارة الزخرفية أو المطلوب تلميعها على لونها أو مصبغة بلون غير الورنيش فلا يسمح باستعمال مثل هذه الأخشاب في صناعتها بتاتا ٠

وفيما يلى بعض الاصابات والتلف والعيوب:

### العيوب التي تحدث أثناء نمو الشجرة :

(١) الخشب الميت (DEAD WOOD): ويدل عليه الحمرار لون الخشب وهو دلالة على ضعفه، وينتج عن قطع الأشجار بعد سن البلوغ •

(ب) العفن المبكر (DRUXINESS) وينتج عن الفروع المكسورة التى تصاب به ويمتد منها الى جزع الشاجرة ويظهر على شكل بقع بيضاء •

(ج) ظهور البقع (FOXINESS) بلون مائل للاحمرار أو أصفر مائل للبنى في الخشب القرو، وينتج عن قطع الشجرة بعد سن البلوع كما أنه يجوز ظهورها على خشب القرو في حالة حفظه في مخازن قليلة التهوية •

(د) الالياف الملتوية (TWISTED GRAIN FIBRES) وتنتج عن تأثير الرياح على الشجرة وألواح مثل هذه الأخشاب تكون عرضة للالتواء •

( ه ) الآلياف السمكية (COARSE GRAIN FIBRES) التي تنتج عن ازدياد تضانة حلقات النمو نتيجة لازدياد سرعة نمو الشجرة ٠

رو) التشقق الحلقي (CUP OR RING SHAKES) وينتج عن تجمد العصارة وقت الربيع (عند كثرة العصارة) وينتج عنه عوادم عند التقطيع ٠

(ز) التشقق القلبى ( التضويخ (HEART SHAKES) ويبدأ من نفاع الشجرة متجها نحو المحيط ، ويمكن أن يكون على شكل شق دقيق (CLEFT) وهو لا يضر ، أو على هيئة مجموعة من شقوق نجمية (STAR SHAKES) ويتسبب في صعوبة شق الأخشاب ، والتشقق القلبى دليل على اللف المبكر وينتج عن الانكماش في الأشجار التي تقطع بعد سن البلوغ .

(ح) الألياف المنكسرة (الرضوض) UPSET OR) SUPTURE) وهي عبارة عن الألياف المتكسرة وينتج عن تهتكها اثناء قطع الشجرة ·

(ط) العقد (KNOTS): وهي عبارة عن قطاعات الفروع الداخلية في قلب الشجرة وتتكون منها قطع صلبة قاتمة اللون ، ومن الصعب الحصول على بعض الأشجار خالية تماما منها كما تنص على ذلك بعض الواصفات ، والعقد نوعان :

ا \_ عقد ثابتة (TIGHT KNOTS) : ولا ضرر منها على الا يزيد قطر العقدة على ٣ سم للأخشاب اللازمة للنجارة الدقيقة ، ٤ سم للأخشاب اللازمة للنجارة العامة · ٢ \_ عقد سائبة (خييثة ) (LOOSE KNOTS) وهي

ا على مقبولة الشكل علاوة على سهولة انفصالها ·

والعقد عموما مصدر ضعف في الخشب اذا وجدت في الأخشاب الانشائية ٠

### العيوب التي تنشأ بعد شق الأشجار :

- (أ) الخشب الحائض: وهو الخشب المصاب ببتع رمادية لها نقط سوداء ، وهي عبارة عن عطب مبكر ينتج عن سبوء تجفيف الخشسب أو التهوية السبيئة عند التخزين وتظهير في القبرو والزان ( البتش الأمريكاني ) ويكبون الخشب في هذه الحالة لينا نسبيا ٠
- (ب) العطب الجاف (DRY ROT) : وينتج عن عفن يتغذى على الخشب ويحوله الى مسحوق جاف وقد يظهر على شكل كتل تماثل الياف القطن بها خطوط بنية أى رمادية تتفرع في تكوين شبكي يصيب الأشجار المجاورة ٠ والخشب المصاب بالعطب الجاف بدرجة شديدة لا مقاومة له عادة وينهار بضغط الأصبع · ويصاب الخشب المحتوى على كمية كبيرة من العصارة والمخزون في أماكن سيئة التهوية وعليه يجب ازالة الأخشاب المصابة به فورا ٠
- (ج) العطب الرطب (WET ROT) : عبارة عن عطب كيماوى لا ينتج عن العفن وتتحول الأجزاء المصابة به الى مسحوق بنى رمادى ويجب ازالة وتغيير هذه الأجزاء وينتج هذا العطب من توالى التعرض للجفاف والرطوبة •
  - ( د ) الانكماش والانتقاصر

(SHRINKING & SWELLING) ينكمش الخشب عند التهوية ( التجفيف ) كما ينتفش عندما يمتص رطوبة اضافية ، وتتأثر هذه الظواهر بثلاث عوامل :

- ١ \_ كيفية شق الأشجار (تحويل الأخشاب) ٠
  - ٢ ـ نسبة الرطوبة في الأخشاب ٠
- ٣ ـ نسبة خشب القلب الى حجم قطعة الخشب ٠
- ( ه ) الانكماش المحيطى CIRCUMFERENCIAL ( ه ) (SHRINKG ويغلب عليه التشققات العلوية التي تتشعب من المحيط نحو قلب الشجرة ويقل عرضها نحو المركز وهي عادة قاصرة على خشب الظهر وينتج عن الانكماش عند
- (و) الالتواء (WARP) وهي على نوعين : ١ ـ الالتواء في الاتجاه العرضي يسمي ( فتل ) (CUPPING)
- ٢ \_ الأنتراء على الاتجاه المطولي يسمى (تقرص) (BOWING)
- (ز) السفاطة (WANE) ظهور السطح الخارجي المستدير لمقطع الشجرة في قطعة الخشب وتدل على وجود نسبة كبيرة من خشب الظهر ، ويالحظ في أعمال النجارة عدم استعمال مثل هذه الأخشاب •
- (CHIDPED OR TORN GROIN) الشماثة ( ح ) ظهور الياف بارزة أثناء القشط أو التشريب بالفارة ٠
- ( ط ) المعيوب الراتنجية : يسمح بها أذا وجدت في أحرف الأخشاب حيث يجب ازالتها والأستعاضة عنها بقطع من نفس نوع وطبيعة والياف الخشب الأصلى مع تركيبها مطابقة وتغريتها جيدا

- (ى) نسبة الرطوبة ( المحتوى المائي ) : يراعي الا تزيد نسبة الرطوبة ( المحتوى المائي ) عند التشغيل على ١٢٪ من وزن الخشب وألا يقل عن ٧٪ ٠
- (ك) الخشب الظهر: يسمح باستعمال خشب الظهر في الحالات التي يلائمها استعمال الأخشاب اللينية فقط ولا يسمح باستعماله في الأجزاء الظاهرة من الخشسب المطلوب صبغتها تمهيدا لتلميعها بالورنيش أو باللسس •

### رابعا \_ أعمال نجارة العمارة ( الباب والشباك ) :

أولا : يجب قبل التنفيذ دراسة النماذج والقطاعات والاسماك المبينة بالرسومات أو بجدول الفئات على أن تنفذ أعمال النجارة من الخشب الموسكى نعرة (١) التام الجفاف الخالى من التشقق والعقد الخبيثة ويجبب تقديم عينات مشغولةمن القطع لاعتمادها قبل تنفيذ اعمال النجارة ٠

ثانيا : تجمع حلوق الأبواب والشبابيك بالتعشيق على شكل ذيل اليمامة بكامل السمك وتجمع الاسطامات ورؤوس الأبواب بطريقة النقدر واللسان المجوز وتجمع الحشوات السادة أو السبرس مع بعضها بطريقة النقر واللسان وتجمع السدايب اللازمة لتثبيت الواح الزجاج على ذيل الزاوية ٠

ثالثًا: تدهن العقد بالجملكة وجهين خفيفين ثم تدهن جميع أعمال النجارة أريعة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب ويعمل المعجون طلاء مع التنعيم بالصنفرة بين كل وجه وأخر وتدهن أجزاء النجارة الداخلية في المباني أو الخرسانات رجهين بقطران الفحم السلماخن قبل التركيب وتدهن المفصيلات والاستبانيورلات والترابيس من الحديد وجهين ببوية السلاقون ٠

رايعا : تجهيز جميع أعمال النجارة بالدردوات اللازمة حسب ما هو موضح بالرسومات التفصيلية أو طبقا لما هو مبين على الرسومات والجداول الخاصة بها على أن تقدم العينات للاعتماد قبس الركيب كما تجهر بالرجاج اللازم من النوع الشفاف سمك ٣ مم للمسطحات التي الله من متر مسطح وسمك ٤ مم للمسطحات حتى مترين وسمت ٦ مم للمسطحات أكثر من ذلك أو من الزجاج الانجليزي ، ويقبل الزجاج من الصناعة المحلية ويشترط أن يكون خاليا من التموجات الشديدة أو الفقاعات أو العيوب

خامسا: مقاسات قطاعات الأخشاب المبيئة بالرسومات التفصيلية هي للخشب قبل المسح والتشريب ويجب أن تكون المقاسات النهائية كالآتى:

خشب مسمك ٢ بوصبة يعطى سلمكا نظيفا قدره خشب سمك لل البوصة يعطى سمكا نظيفا قدره ٣٥ مم ٠ خشـب سمك ﴿ ١ بوصة يعطى سـمكا نظيفا قدره

ب سمك ١ بوصة يعطى سنمكا نظيفا قدره

### اعمسال النمسارة

سادسا : تركب أعمال النجارة بواسطة كانات حديد بند (١) \_ أبواب تجليد أبالكاج : قطاعها ۲۷ × ٥ر٤ مم ويطول ١٥ سم يحيث لا يقل عددها عن صنة للقطعة الواحدة فيما عدا الشبابيك التي يزيد عرضها عن ٥ر١ متر فيكون تثبيت الواحدة منها بثماني كانات وتثبت الكانات فى الحلوق بمسامير برمة وفى الحائط بمونة الاسمنت والركام الصغير ( الرمل ) بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب ركام صغير وتثبت البرور على خوابير هرمية ناقصىة قطاعها الأمامي ٤٠ × ٢٠ مم والخلفي ٠٠ × ٦٠ مم بارتفاع ٦ سم من الخشب الأبيض داخل البناء مع دهان ما كان مثبتا من الأخشاب داخل الحائط او ما كان ملاصقا للحوائط كظهر الحلوق والبرور وغيرها وجهين مشبعين بقطران القحم الساخن اق السليجنم مع التحبيش على الحوابير بالجبس ٠

سابعا : توريد وتركيب جميع الخردوات اللازمة من المناعة المتازة من مفصيلات وأذرع وكوالين واكر واسبانيولات وترابيس وأقفال وشسناكل وخلافه مماثلة للعينة المعتمدة من الجهة المشرفة على التنفيذ على حسب ما هو موضح بكل بند من بنود النجارة بالمقايسة أو طبقا لما هو مبين على الرسومات والجداول الخاصة بها ويجب على المقاول تقديم لوحة عينات كاملة بجميع الخردوات اللازمة قبل التوريد مع دهسان الخردوات الحديد وجهين سلاقون منها وجه قبل التركيب ٠

ثامنا : الأبلكاج المستعمل في أعمال النجسارة زان سماء ٥ مم الالذانكر خلاف ذلك ٠

### مقاسات أعمال النجارة

تحسب جعيع اعمال النجارة بالمتر المسطح حسب الوارد بجدول الفئّات كاملة مما جميعه بما في ذلك التوريد والتركيب والدهان والخردوات والزجاج وفي حالة الرغبة ف تغيير مقاس النجارة بالزيادة أو النقص فيحاسب المقاول على أساس النسب الهندسية لمسطح القطعتين بالتطبيق الى المفئة الواردة بجدول الفئات مع الاحتفاظ ينفس الخردوات وتكون الزيادة والنقص في حدود ١٥٪ ، وتحسب مسطحات النجارة كالآتى:

١ - بالنسبة للشبابيك والدواليب بجميسع انواعها يحتسب مسطحها من واقع العرض مضروبا في الارتفاع والقياس يكون من المحيط الخارجي للحلق •

 ٢ - بالنسبة للأبواب بجميع أنواعها « يما فيها أبواب البلكونات » يحتسب مسطحهامن واقع العرض مقاسا من ط الخارجي للحلق مضروبا في الارتفاع مقاسا من الحد السفلى لضلفة الباب الى أعلى المحيط الخارجي للحلق ، وفي حالة عدم وجود رأس علوية للحلق يقاس الارتفاع من الحد السفلى لضلفة الباب الى الحد العلوى لضلفة الباب

### مواصفات لأعمال النجارة التي لم يكن لها رسومات

حدود ۱۰٪ يعمل قطاعها كالآتى :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب أبواب التجليد من عرض ۸۰ر الىعرض ۱٫۱۰ بارتفاع ۲٫۲۰ :

ا \_ الحلق قطاع  $\Upsilon^* \times I^*$  عندما یکون الحائط سمك  $\Upsilon^* \times S^*$  عندما یکون الحائط سمك  $\Upsilon^*$  سمه  $\Upsilon^* \times \Upsilon^*$  اذا زادت الفقحات عن  $\Upsilon^* \times \Upsilon^*$  اذا زادت الفقحات عن  $\Upsilon^* \times \Upsilon^*$ 

٢ \_ قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٢ × ٤ . .

 $^{*}$  - الرأس السفلى قطاع  $^{*}$  imes  $^{*}$   $^{*}$ 

٤ ـ السنواســات الداخلية للأبواب ١٠٪ × ٢٪ بعدد ١٢ بالباب « مجمعة افقى بطريقة النقر واللسان ، بخلاف الوسط ﴿ ١٪ × ٤٪ ٠

 البرون من قطاع لإ ٣٦ × لم ١٣ تشق على المائل الى جزئين ٠

٦ ـ أبلاكاج التجليد زان سمك ٥ مم ٠

### بند (۲) ـ أيواب بلكونات شمسية :

بالمتر المسلطح : توريد وتركيب أبسواب بلكونات شمسية وزجاج مقاس من عرض ٢٠١١ الى عرض ١٥٤٠ بارتفاع ٢٠٢٠ أربعة ضلف شمسية ، ٢ ضلف زجاج وغير موضح قطاعاتها بالرسومات تنفذ كالآتي :

١ ـ الحلق بقطاع ٣٦ × ٦ عندما يكون الحائط سمك ١٢ سم والبر قطآع ل ٣٠ × ل ١٠ تشـــق على ا المائل والباكتة عٍّ × جٍّ َ

٢ - قوائم الضلف الشمسية والراس العليا والوسطى قطاع  $7^{\circ} \times \frac{1}{4}$   $7^{\circ}$  ويشمل ورقتين خشب زان لكل ضلفة والرأس السفلى  $7^{\circ} \times 7^{\circ}$  والجلسة بارتفاع  $7^{\circ}$  سم بها سواسين افقى لتجليد الأبلاكاج عليها ٠

٣ - قوائم الضلف الزجاج والرأس العليا والوسطى قطاع ۲٪ imes 3 وقائم السبليونة قطاع ۲imes 4 imes 7والرأس السفلي قطاع ٢ُ" × ٦٠ وارتفاع الجلسة ٢٠٠٠ بها عدد سواسين بقطاع لم ١ × ٢ لتجلسيد الأبلكاج والضلف مفرزة ومانعة للهواء بمفصلات سكينة وسبليونة داخل الاسطامة ٠

### بند (٣) ـ شبابيك شمسية وزجاج :

بالتر المسطح : توريد وتركيب شبابيا شممدية وزجاج غير موضح قطاعاتها بالرسومات بعرض من ٢٠١ الى عرض ٥٠را بارتفساع ٢٠را باريع ضلف شمسية ، ٢

آ ـ الحلق قطاع ٢ × ٦ والبس قطساع  $\frac{1}{2}$   $\frac{1$ 

٢ ـ قوائم ورؤوس الشمسية قطـاع ٢٣ × ٣٣ تاسعا: جميع أعمال النجارة التي لم تكن لها والرأس السفلي '٢" × ٤٣ وقائم السباليونة ٣٠ × ٤٤. رسسومات تفصيلية ومتشابهة وتختلف في المقاسات في والضلف مفرزة ومانعة للهواء بمفصلات سكينة وسباليونة داخل الاسطامة .

------ اعمال النجارة

٤ - وضعورقتين شمسية زان في كل ضلفة ويجب الايقل ورق الشمسية عن ٣٠ ورقة في المتر الطولي ٠

### بند (٤) ـ شبابيك رجاج فقط :

بالمتر المسطح : زجاج فارغ مقاس بعرض ٢٠ر١ م الى عرض ۰۰ر۱ م بارتفاع ۲۰ر۱ م ۰

حقوائم الزجاج والرأس العليا قطاع  $7^{"}\times 3^{"}$  وقائم السباليونات  $7^{"}\times 4^{"}$  والضلف مفرزة ومانعة للهواء بعفصلات سكينة وسباليونة داخل الاسطامة ٠

### بند (٥) ـ الأبواب الصيرص:

بالمتر المسطح : توريد وتركيب أبواب الصبرص تعمل عوارض أو شرائح أوجهها جميعا ممسلوحة ومشربة وأُطْرَافِهَا مُفْرِزَةٌ ( عَرِنُوسُ ) أَ 🗴 ٦ مم معمولة من الواح مفررة ضيقة لا يزيد عرضها عن ١٠ سم ملساء مع بعضها ومنتهية على السايح ومجمعة على شكل فتاق من الجهتين تُّكُونَ قطاعات الأَخْشَـاب كالآتي « فيما لم ينص عليه بالرسومات ۽ :

(١) الشبابيك ، تعمل العوارض من خشب موسكى نمرة (١) قطاع  $3^{n} \times 7^{n}$  والألواح المفرزة من خشب الموسكي نمرة (١) سمك  $\frac{1}{4} \cdot 1^{n}$  .

( ب ) الأبواب : تعمل العوارض والقوائم من خشب موسكى نمرة (١) قطاع ٤٪ × ٢٠ والألواح المفرزة من خشب موسكى نمرة (١) سمك ٢٠ مجمعة على الأفقى ٠

### بند (١) ـ الدواليب :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب دولاب اذا كان الدولاب له اكثر من ضلفتين فيقسم طوليا الى قسمين بواسسطة الأبلاكاج سمك ٤ مم وعمل السواسات الملازمة لتثبيته كما والبياض ٠ يعمل لجميع الدواليب عدد ثلاث أرفف من خشب موسكى نعرة (١) سمك ٣٠ في جميسع عرض الدولاب وتدهن الأرقف من الوجهين من نوع دهان الدولاب ٠

### خامسا .. بعض التعاريف المستخدمة في مجال النجارة :

\_ استعدال : أول عملية تجرى على الخشب للوصول به الى مسطحات مستعدلة ( مستوية ) بواسطة الرابوء أي مسطح الى مسطحات أصغر ٠ أو النصف رابوه \_ حسب الصالة \_ وذلك بعد عملية المسح الأولية بواسطة الفارة •

> - اسطامة : العضيو الراسى الضارجي لقطعة النجارة بالضلف •

> أفريز : حفر على زاوية قائمة أو على زاوية جانب عضو خشب ٠

> ـ أنف : الجزء الخشب ( سدايب ) الذي يثبت عند تقابل الضلف ببعضها ليغطى مكان انطباق حرفى الضلفتين

- باكتة (سدايب): عضو خشب لتغطية اللحام بين الحلق والبياض •

- تجليد : تغطية سطح بالخشب أو بغيره على هيكل خاص ( تقفيصة أو علفة ) -

- تحديم : تسوية الأعضاء المكونة السطحات أو هياكل خشبية أو غيرها ببعضها بواسطة الفارة أو الميره •

سيب : الهيكسك الداخلي بين طبقتي التجليـــد ٠

- تشريب : عملية تسوية وتنعيم اسطح المنجارة بعد التجميع والتغرية بفارة التشريب

\_ تقفيص : عملية تشمكيل هيكل خشب أو خلافه يركب به أجزاء أخرى ٠

- تكسية : تجليد أو تغطية مسطحات من خامة معينة بخامة أخرى •

- تنعيم : عملية الحصول على اسطح نظيفة ناعمة لأعمال النجارة بعد التجميع والتغرية والتشريب ٠

- جلسة : الجزء السفلى المقفل بضلف ابواب البلكونات الشمسية والزجاج وتكون اما حشوات أو تجليد .

- حلق : جزء الباب المثبت في الحائط والذي يتلقى الضلفة ٠

- دفينة ( دفاين ) : خابور يثبت في الحائط بحيث يكون سطحه الخارجي الظاهر مستويا مع سطح البياض ليسمر او يربط به البر

\_ سدابة : عود خشب لتغطية اللحـام بين الحلق

- سكينة : لقط منسبوب للمفصلة السكينة وعند استعمال هذه المفصلة في الضملف يطابق عليها ضلف سكينة ٠

ـ سواس : عضو أو أعضاء ظاهرة تستعمل لتقسيم

- شمسية : الضلف الخارجية للبلكونات أو الشبابيك والأجزاء المحصورة بين عظمى هذه الضلف والتي تسمح بدخول الهواء دون أشعة الشمس كما تحجب الداخل عن الخارج •

ودق : جمع ورقة ١٠ وهي الأجسازاء الخشبية الرفيعة التي تستعمل في تقفيل المسطحات المحصورة بين عظم الضلفة الشمسية وتركب بالشكل المطلوب بحيث تسمح بمرور الهواء دون اشمعة الشمس وتصجب الداخمل عن

### معدلات الكميات لبعض أنواع الأخشاب

### ١ - معدلات الكميات التي يعطيها المتر المكعب من الخشب السيويد :

### الحلوق:

- ۲۰۸٫۳۵۰ متر طولی حلوق قطاع ۲ × ۳ بوصة ۱۹۳٫۷۹۰ متر طولی حلوق قطاع ۲ × ٤ برصة ۱۲۹ر۱۲۹ متر طولی حلوق قطاع ۲ × 7 بوصة
- ۱۱۰٫۷۲۰ متر طولی حلوق قطاع ۲ × ۷ بوصة

### ۴٦٠عر٤٤٣متر طولي حلوق قطاع لا × ٣ بوصة

### ۹۳۰ متر طولی برور قطاع $\frac{\pi}{2}$ imes ٥ر٣ بوصة ۲۲۱ر متر طولی برور قطاع أ × ل ٣ بوصة

### ىاكتات :

البسرور :

۱۰۸ر۱۰۱ متر طولی باکتات قطاع ۱ × ۱ بوصة ۱۰۵۰،۹۷ متر طولی باکتات قطاع 🖫 🗴 🖫 بوصة

### ورق الشمسية:

۲۰۰ر ۱۰۲۳ متر طولی ورق شمسیة قطاع  $\frac{\pi}{2} imes 7$ بوصة ٠

### ورق حصيرة :

۱۰۳۳٫۵۰۰ متر طولی ورق حصیرة قطاع  $rac{\pi}{2} imes imes 1$ بومنة ٠

### باكتات فواصل التمدد:

۱۵۵۰ر۰۹۷ متر طولی باکتات قطاع ۱ × ۱ بوصة ٠٤٠ر٤٧٧ متر طولى باكتات قطاع ٢ × ١ بوصة ٤ ـ الخشب البياض سمك ٢ بوصة : ۷۰۰رگو متر طولی باکتات قطاع  $\Upsilon \times 1$  بوصة متر طولی باکتات قطاع  $\Upsilon \times 1$  بوصة د ۸۸۸ر ٤٤٢ متر طولی باکتات قطاع تا

### تخشيب للأبواب الكبس:

773ر متر طولی رؤوس قوائم قطاع  $41 \times 7$ ۲۵۸ر۲۵۸ متر طولي رؤوس قوائم قطاع ﴿١ × ٤ ۱۷۲٫۲۳۳ متر طولی رؤوس قوائم قطاع  $4^{1} imes 1$ 

### اسطامات وقوائم للأبواب الحشو:

۱۹۳٫۷۲۰ متر طولی قوائم ورؤوس قطاع ۲ imes ٤ بوصة ٠ ۱۲۵ر ۱۲۶ متر طولی قوائم ورؤوس قطاع ۲imes۲ بوصة ٠ ۲۰۸٫۳۰۰ متر طولی قوائم ورؤوس قطاع ۲ × ۳

۲۰۸ر۲۰۸ متر طولی قوائم رؤوس قطاع  $last{1}{4} imes 3$ بوصة ٠

۲۳۳ر۱۷۲ متر طولی قوائم رؤوس قطاع 📢 🗴 🏲 بوصة ٠

٣٤٤ر٢٦٦ متر طولي قوائم ورؤوس قطاع ﴿١ × ٣ بوصة ٠

### الأثوف:

۰۶۰ر۷۷۶ متر طولی أنوف قطاع ۲ × ۱ بوصة

### ٢ ـ الخشب الزان نمرة (١) :

الأطوال المستعملة في الباكتات والسنارة والسمارات من ۱٫۰۰ الی ۷**۰ر۱ متر ۰** 

الأطوال المستعملة للأقشطة من ١٨٠٠ الى ٥٠ر٣ متر ۰

المتر المكعب خشب زان يعطى :

۱۰۰۰ م ط أقشطة زان ٥٠٠٠م × ٢٠٠٠م

۸۰۰ منط اقشطة زان ٥٠٠٠ م × ٢٥٠٠ م

### ٣ \_ الذشب الأبلكاج الزان:

ويعطى المتر المكعب

۲۰۰ م۲ سیمك ≎ر مم •

۲۵۰ م۲ سمك كار مم ٠

٣٣٣ م٢ سيمك ١٣ مم ٠

ويعطى المتر المكعب :

٤٠٠ م ط علفات للارضيات قطاع ٢ × ٢ بوصة ۲۵۰ م٠ط علفات للارضيات قطاع ٥ر٢ × ٥ر١ بوصة ۱۷۸ م·ط علفات للارضدات قطاع ۳ × ۳ بوصة ـ ١٠٠ م٠ط علفات للارضيات قطاع ٤ × ٤ بوصة

### ٥ \_ الخشب القرو:

ويعطى المتر المكعب شاملا للهالك ما يلى : ٣٢ م٢ أريضية خشب قرو سمك ١ بوصة ٠ ۳۸۷ م ط وزرات قطاع ۱ × ٤ بوصة · ۳۰۳ م٠ط وزرات قطاع ١ × ٥ بوصة ٠  $^{1}$  م $^{1}$  م $^{1}$  م $^{2}$  م $^{3}$  م $^{4}$  م $^{2}$  م $^{3}$  م $^{4}$  م $^{4}$  م $^{5}$  م $^{5}$ ٦٥ م٢ أرضيات لصق ( دوكش ) سمك ١١ مم ٠

### سادسا \_ الانتاج اليومي لمعدلات التجميع بالورشة :


	بيان العمال						رقم
معدلات الانتباج	صىبى	عتال	عامل مساعد	مساعد فنی	عامل فنی	اسم العملية	العملية
٤٠ قائم أو ١٢٠ رأس ٠			١		`	ال <del>تجه</del> يز	١
<ul> <li>۱۵ ضلفة باب حشورا ۲۰ ضلفة باب كبس أو ۳۰ ضلفة شباك فارغ زجاج أو ۳۰ ضلفة بلكونة شمسية السمسية ٠٠</li> </ul>			,		\	التجميــــع	۲
۳۰ خسلفة باب بلكونة أو ٤٥ ضلفة شباله ·				\	١	ورق الشمسية	۲
۳۰ ضلفة باب حشو أو ٤٥ ضلفة باب كبس أو ٤٥ ضلفة زجاج أو ٥٠ ضلفة شباك فارغ زجاج أو ٥٠ ضلفة باب بلكونة شمسية أو ٤٠ ضلفة شباك ٠٠			<b>,</b>		`	الفراء والاسافين	٤
<ul> <li>١٥ ضلفة باب حشو أو ٨ ضلفة باب</li> <li>كبس أو ٢٠ ضلفة باب فارغ زجاج</li> <li>أو ٣٠ ضلفة شباك شمسية أو ١٧ ضلفة باب بلكــونة شمسية أو ٣٠ ضلفة شباك فارغ زجاج ٠</li> </ul>					``	التشريب	•
<ul><li>۲۰ ضلفة باب كبس ابلكساج من الوجهين •</li></ul>				۲	۲	الكبــــس	٦
<ul> <li>٥٠ ضلفة باب كبس أو ٦٠ ضلفة باب حشو أو ٧٠ ضلفة باب فارغ زجاج أو ١٠٠ ضلفة شباك فارغ زجاج أو ١٠٠ ضلفة شباك شمسية أو ١٠ بلكونة شمسية ٠</li> </ul>		۲		\	`	التقصيب والتقسيط على الرابوه	٧
۷۰ باب کبس او ۱۰۰ ضلفة باب حشو او ۱۰۰ ضلفة باب فارغ زجاج او ۲۰۰ ضلفة شباك فارغ زجاج او ۲۰۰ ضلفة شباك شمسية او ۱۰۰ ضلفة بلكونة شمسية ۰		4				المنشب ــار	٨
<ul> <li>٧٠ ضلفة باب كبس أو ٣٠٠ ضلفة</li> <li>باب فارغ أو ٤٠٠ شباك فارغ زجاج</li> <li>أو ٤٠٠ شباك شمسية أو ٢٥٠ باب</li> <li>بلكونة شمسية ٠</li> </ul>		۲	,		\	المليحة	•

### ( تابع ) الانتاج اليومي لمعدلات التجميع بالورشة :

	1	ال	المحـــــا	بيــــان			رقم
معدلات الانتــاج	مىبى	عتال	عامل مساعد	مساعد	عامل فنی	اسم العملية	المملية
١٥ خلفة باب ٠				,	,	القثاساط	١.,٠
١١ خيلفة باب				١	١	تركيب كادر نظارة	11
٤٠٠ ورقة ٠				١	١	عــراوی الــورق العصيرة	۱۲
۱۰ ضلفة باب حشو أو ۱۲ ضلفة باب كبس أو ۱۰ ضلفة باب فارخ زجاج أو ۱۰ ضلفة باب بلكونة أو ٤٠ ضلفة شباك فارغ زجاج أو ٣٥ ضلفة شباك شمسية ٠				٨	<b>\</b>	التشطيب والتقسيط والصنفرة	14
۱۱ حلق بما فى ذلك البرور والباكثة أو ٤ ضلغة باب حشو بالخردوات أو ٤ ضلغة باب كبس أو ٢٠ ضلغة بلكونة قارغ زجاج أو ١٤ ضلغة باب للكونة شمسية أو ٣٠ ضلغة شباك شمسية أو ٢ صندوق حصيرة أو ٤ شيش حصيرة بمشتملاته ٠٠	*		`	`	`	معـــدلات تركيب النجارة والخردوات بما في ذلك التشفيل	
هذه الأجور في عام ١٩٨٤	٤٠٠٠	۰۰۰ره	۲۵۰۰	۰۰٫۷	۰۰۰ر۸	الأجور اليومية بالجنيه	

### سابعا \_ كشف بيان العمال اللازمين لكل ماكينة ومعدل الانتاج اليومي لها:

معدلات الانتساج	صبی	عامل		بيـــان الـ مساعد عامل ممتاز		اسم الماكينة	ر <b>ق</b> م البند
تشغیل ۸ م۲ قوائم رؤوس او ۲ م۲ برور ویاکتات ۰			٣	١	1	ماكينة المنشار	,
تشغیل ۵ م۲ قوائم رؤوس او ۲ م۲ برور وباکتات ۰			,	١	١	ماكينة الرابوه	۲
تشغیل ۲ م۲ قوائم رؤوس او ۲ م۲ برور وباکتات ۰			,	١	,	ماكينة التضانة	٣
تشغیل ٤ م٢ قوائم رؤوس او ٢ م٢ برور وباكتات ٠		-	,	١	`	ماكينة الفارة	٤
تشغیل ۳ م۲ حلیات قوائم رؤوس او ۱ م۲ ورق ۱ م۲ برور وباکتات او ۱ م۲ ورق حصیر ۰	١		,	`	,	ماكينة الحلية	•
تشغيل ٢ م٢ قوائم الأبواب الحشو أو ع م٢ قوائم الأبواب الكبس ·	\	,	<i>\$</i>	<del>}</del>		ماكينة المنقار	٦
تشغیل ۱۰ م۲ قوائم شیش شمسیة « یدوی » او ۲ م۲ اوتوماتیك ۰	\ \ \	۲				ماكينة الملكان	٧
تشغیل ۱۵ م۲ رؤوس ۰	,		÷		`	الماكينة اللسان	٨
تشغیل ۷ م۲ ارضیات سوید ۰	•		   * 		١	ماكينة الشنبران	٩
هذه الأجور في عام ١٩٨٤	۰۰ر۶	۰۰۰ر۸	۰۰۰۰	۰۰۰و۷	1.0.1	الأجور بالجنيه	




### ثامنا \_ أمثلة لاستخراج تكلفة بعض نماذج أعمال النجارة :

### (1) طريقة استخراج تكلفة باب تجليد مقاس $90 \times 10^{\circ}$ مفردات مكعب الخشب اللازم للياب والمقاسات بالسم

الحلق/رأس عليا (	_	ــــــ	مکع			سمك بالسم	عرض بالسم	طول بالسم	عدد	الصنف
رود رود استهلاك ۱۰٪ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱		V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Y	0	ه ه ه ۸ر۳	۱۰ ۱۰ ۱۰ ۵ر۷۷	90 Y17 AV AV VE VE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	الحلق قائم الحلق/رأس عليا قوائم الضافة رأس عليا رأس سفلى رؤوس داخلية سواسات سواسات في الوسط

### الكميات اللازمة للشياك:

خشب سويد من الجدول عاليه	=	۱۲۰۲۱۰ م	77
أبلكاج زان ٥ مم $ imes$ ٥٢ر١ $ imes$ ٢ر٢	=	7 /	لوح
غــــراء	=	1 17	لوح
مستسمار	=	۲۵۰ر ک	كجم
صلفرة	=	١ ف	فرخ
كالون يل سلندر	=	۱ ب	بالعدد
مفصلات ۱۱ سم سابی عادة	=	۳ ب	بالعدد
کانات حدید ۳۷ × ۱۰ طول ۱۰ سم	=	٦ ب	بالعدد
شنکل تحاس ۱۰ سم	=	۱ با	بالعدد
أكرة ألمونيوم بوجه طويل	=	۱ با	بالعدد
مسمار برمة بالقاروصة	=	<del>ز</del> با	بالعدد
دهانات = ۹۰ر $ imes  au  au  au  au$ ر۲ $ imes  au$	=	۸۱رع م	44
أجور ماكينات ومسمار وتجميع بالورشة	=	۱۰ جنیهات ن	تقدیری)
أجور ومعدات ومسمار بالعملية	=	٥ جنيهات تقد	قديرى } ويرجع الى معدلات النجار
<ul> <li>ويرجع الى معدلات المعمالة السابقة</li> </ul>		(هذه الأجو	ور سنة ۱۹۸۶ )




اعمسال النجسارة

### (ب) طريقة استخراج تكلفة شباك ٤ ضلف شمسية ، ٢ ضلفة زجاج مقاس ١٥٠٠ × ١٦٠٠م والمقاسات بالسم

مكعـــب	سمك	عرض	طول	عدد	الصينف
Y		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	15. 17. 117 117 177 177 177 177 177 177 17	Y Y A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	الحلق قوائم الحلق أفقى قوائم الشمسية قوائم الزجاج رأس عليا للشمسية رأس سفلى للشمسية قائم زجاج للسبليونة رؤوس عليا للزجاج
1 7 0 7	\ \	1010	<del></del>	-	ورق الشمسية
7   7   7   7	۸ر۳	۸ر۳	١٥٥		جلسة
	۳را	۰ره ۳ر۲×۲۰ر	100	\	ا أنف
ε V Y ο	-		٤٠٠	-	ہـر
1 3 3 3	<u> ۹ر۱</u>	٩ر١	٥٠٢	<u>  _   </u>	باكتة ربع عامود
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	_	افة استهلاك ١٠	اض		

```
= ٥٨٨٨٥١ر م٢
                                                                     خشب سويد
                       = ۵۰۰ر
             بالعدد
                                                                 اسباليونة بلدى
             بالعدد
                                                        اسباليونة أفرنجى بالقبض
             بالعدد
                                                           مسمار برمة بالقاروصة
             بالعدد
                                                             شنكل تحاس ١٠ سم
             بالعدد
                                                              شنکل حدید ۱۵ سم
                                                 زجـــاج
کانات حدید
دهانات = ۲۰ر۱ × ۶۰ر۱ × ٤
      بالمتر السطح
             بالعدد
} سعر عام ١٩٨٤
                                     أجور ماكينات ونجار تجميع بالورشة تقديرى
                                                     أجور تركيب بالعملية تقديري

    ويرجع الى معدلات النجارة •
```



اعمسال النجسارة

## « طريقية استخراج تكلفة باب صبرص ٩٠ $<math>\times$ $^{7}$ ر $^{7}$ م حسب الرسومات المرفقة » $^{8}$ مفردات مكعب خشب الباب والمقاس بالسنتيمتر »

	عدد	طول	عرض	سيمك	الكمية
حلق قوائم	۲	YYA	1.	. 0	77.
حلق أفقى	١	٩٠	١.	٥	٤٥٠٠
إئم الضلف	۲	717	١.	٥	<b>۲17</b>
رأسل العليا	١	٨٢	١٠	٥	٤١٠٠
رأس السلقى	1	٨٢	10	•	710.
د میں حشــی	۲.	٧٠	١٠	۲٫۳	٤٤٨٠٠
	١	٧٥٥	۷ر۲	٩ڒ١	V • Y V
حرور كتــة	١	٥٣٠	٩ر ١	٩رّ١	7111
			•		1774.
اســـتهلاك ۱۰٪					۱۱۲۸۹ر

```
۲۴۱۷۹ر م
                                                      خشب سويد من الجدول عاليه
                                                             أبلاكاج زان سمك ٥ مم
           ألوح للسمارة
            کیلو جرام
                                                                        مسمار شك
              كيلو جرام
                                   =
                                                                       مسمار برمة
                                   =
                                                                           صنفرة
                                                                        كانات حديد
                 بالعدد
                                                                   مفصلات ۱۲ سم
                 بالعدد
                 بالعدد
                                                                    كالون يل سلندر
                                                        مقبض الومنيوم بوجه عريض
                 بالعدد
                                                                شنكل ۲۰ سم نحاس
                                  -
                 بالعدد
                                                        ترباس داخل اسطامة ٦٠ سم
                 بالعدد
                                  =
                                                        ترياس داخل اسطامة ۳۰ سم
                 بالعدد
                                  =
= ۱۱ جنیه تقدیری ) هذا السعر خاص
= ۲ جنیه تقدیری ) بسنة ۱۹۸۶
                                                  أجور ماكينات ونجار تجميع بالورشة
                                                                أجور تركيب بالعملية
                                                   ويرجع الى المعدلات السابق شرحها
                           = ۲۹۲۳
                                          دهانات بالمتر المسطح : ٩٠٠×٠٠٠ ٢٠٠
```

### الاستهلاك الخاص بالماكينات وأجور عمالها :

```
استهلاك الماكينة = ______ = 1

استهلاك الماكينة = _____ = 1

خصم ١٠٪ من قيمة الماكينة في آخر المدة يوميا = ب

مجموع الاستهلاك = أ - ب = ج

استهلاك قطع الغيار

والصيانة والعمرات بواقع ٢٠٪ في السنة = ____ = د

استهلاك الوقود حسب استهلاك الماكينة المستعملة | ٣٠٠ يوم
```

### أعمسال النجسارة

```
استهلاك الزيت
                   أجور العمال حسب الكشوف السابقة
ز
              المجموع الكلي : ج + د + ه + و + ز
                                 تكلفة الرحدة = __
                       الكمية المنتجة
```

### تاسعا \_ صناعة الأثاث

ان صناعة الأثاث تمر بمراحل كثيرة حتى تتصول الأخشاب المأخوذة من الأشجار الى منتج من الأثاث مصنع ومشطب في صورته النهائية التي نراه عليها

- وتك الضطوات هي .
- ١ مسح الأخشاب وازالة العقد البارزة عنها وذلك عنطريق ماكينة التخانة ٠
- ٢ التقطيع : ويقصد به تقطيع الأخشاب للاطوال المناسبة الصالحة للتشغيل وتستخدم ماكينة المنشار •
- ٣ ـ عملياتُ الشق والنقـر والحلية : وذلك يتوقف على نوع القطعة المنتجة وما تحتاجُ اليه من عمليات ٠
  - ٤ -. التجميع على البنك : ويضم عمليات الغراء والمسامير ٠
    - الصنفرة والتشطيب والتشريب - الدهان بالجملكة أو اللاكيه حسب المطلوب ·
      - ٧ ـ عمليات التنجيد : تسبق التشطيب النهائي
        - - ٨ ـ تركيب الخردوات ان وجدت ٠

### بند (۷) ـ ترابيزة خشب سويد :

بالمقطوعية :


توريد وعمل ترابيزة مدرس من خشب السويد والقرصة خشب كونتر سمك ٥٠٧ سم مقشطة بقشاط زان مقاس ۱٫۱۰ × ۰۰ر، بارتفاع ۸۰ر م ۰

الأرجل مصنعة من خشب موسكي مقاس ٥ر٤ imes ور٤ سم بعد التصفية أى من قطاع imes مسم imes

الرؤوس مصنعة من الخشب الموسكي مقاس ١٥ × ٥٥ر٣ سم ٠

المداد الأسفل من قطاع ١٥ × ٥ ٣ سم ·

مدهونة بالزيت اربعة أوجه ٠



اعمال النجارة

### معبدلات المسواد

### كميات الأخشاب والأبعاد بالسنتيمتر:

الكمية	ارتفاع	عرض <i>ي</i>	طول	عدد	
۰۰۰۸۰۰۰ر	٥	٥	۸٠	٤	الأرجـــل
۰۰۲۲۵۰۰	۳,۷۰	10	1	٤	رأس عليا وسفلى
۰۰۸۸۰	۷۰ر۳	١٥	٤٠	٤	رأس عليا وسفلى
۳۹۳۸، ۳۹۳۸					المجمسوع اضافة هالك ١٥٪

### اجمالي المطلب الى الترابيزة:

$$amn, megg$$
 $amn, megg$ 
 $beta$ 
 $amn, megg$ 
 $beta$ 
 $amn, megg$ 
 $beta$ 
 $amn, megg$ 
 $amn, megg$ 

### « بيان العمال والزمن اللازمين لانتاج ترابيزة من المواصفات السابقة »

ترابيزة واحددة تحتماج الى ١٠٤٥٢٨٠ م٢ منالخشب ٠ لانتاج عصدد ١٠ قطع منهما يلزم ١٨٧٥٥ر م٢ من الخشب ٠

### التشـــغيل:

وقت اللازم للعملية	عتال اا	مىبى	عامل مساعد	عامل فنی	العملية	اسم الماكينة
۱ ساعة	. 1	······	· \	١	شــق	المنشار
۱ ساعة	. 1	<b>1</b>	1	1	مستح	الرابوه
۲ ساعة	_	\	-	١	تسوية	التخانة
٣ ساعة		١	_	١	ئ <b>ق</b> ـر	لنقسر
٣ ساعة .	_	١	_	١	المسن	اللسان
۱۵ ساعة		١	١	١	تجميع	
۱۵ ساء	_	١	_	١	دهان	


عمالة الترابيزة الواحدة 
$$=\frac{19}{100}$$
  $= 90$  عامل

### أعميال اللجيارة

### بند (٨) ـ كرسى من الخشب الزان : بالمقطوعية :

توريد وعمل كرسى من الخشب الزان ارتفاع ارجله الخلفية ٨٥ سم بقطاع  $3 \times 7$  سم وارتفاع ارجله الأمامية  $4 \times 7$  سم والقاعدة العليا مقاس  $8 \times 7$   $\times 3$  م بقطاع  $4 \times 7$  سم والقاعدة العليا مقاس  $8 \times 7$  سم  $8 \times 7$  سم

وله رأسان سفليان وشكال بالوسط من قطاع  $\mathbb{T} \times \mathbb{T}$  سم ومنجد بسوست نمرة (هُ) وعددها خمسة ومدهون بالأستر والكسوة قطيفة على الدمور للقاعدة والظهر محليان بشريط تحت المسلمير الطاسسة المحسنوعة من النحاس الأحمر الاستكمال الحلية •



### المواصفات:

كرسى من الخشب الزان ـ دهان استر ـ تنجيد ـ كسوة قماش قطيقة • معدلات المواد :

	ں پالسے »	للكرسى والقاس	فشمساب اللازمة	« كميات الأخ	1
الكمية	سمك	عرض	طوّل	عدد	
۲۰۲۰۰	٣	٤	٨٥	۲	أرجل الطهر
۲۰۱۱۵۲	٣	٤	٤٨	۲	أرجل الآمام
۰۰۸۱۰ر	٣	٣	٥٤	۲	القرصة العليا
۰۰۷۲۰	٣	٣	٤٠	۲	القرصة العليا
۰۰۸۱۰ر	٣	٣	٤٥	۲	الرأس السفلي
٠٠٣٦٠	٣	٣	٤٠	١	رأس سفلي في الوسط
۸۹۲،۰۰	٠.				

۰۰٦٧٨٠

اجمالي كمية الأخشاب بعد اضافة ١٥٪ هالك

اجمالی المواد المطلوبة للكرسی :

خشب زان = ۰۲۰۰ م۲

مسمار شك سنارة = ۰۲۱ كجم

التنجيب :

شريط لحمل السوست :

سوست نمرة (°) = ۵ م/ط

كرينة + قطن = ۲ كجم

قماش قطيفة = ۰۲ سم۲

مسمار كجم

عسور = ۰۲ سم۲

مسمار كجم

النجاب م۲ كجم

عسراء = ۰۲ سم۲

النجاب م۲ كجم

عسراء = ۰۲ سم۲

النجاب م۲ كجم

عسراء = ۰۲ سم۲

الدهان = یقدر بالقطعة

### « بيـــان العمال والزمسن اللازم لانتاج الكرسى من الرسم السابق »

### لتشغيل ١٠٠ كرسى يلزم له عمال حسب الجدول التالى:

م للعملية	الزمن اللاز	عتال	صبی	عامل مساعد	عامل فني	العملية	اسم الماكينة
ساعة	٣	``	``	١	١	شق	المنشار
ساعة	۲ .	١	١	1	١	مستح	الرابوء
ساعة	۲		١	-	1	تسوية	التخانة
ساعة	٥	_	1	_	١	لسن	اللسان
ساعة	٥		<b>\</b>	_	١	نقــر	النقس
·		_	-	_	-	حلية	الحلية
ساعة	٥٠		١	1		التجميع	
ساعة	۲	_	1	_	١	الدمان	
ساعة	٤٠٠	-	١	-	١	التنجيد	
ساعة	777	۲	٨	٣	٧	المجموع	

زمـن الكرسى الواحد = 
$$\frac{777}{1.0}$$
 =  $777$  ساعة

عمالة الكرسى الواحد 
$$= \frac{1}{a} = \frac{1}{a}$$
 عـامل


اعمال النجارة \_

### بند (٩) ـ مكتب بخمسة أدراج :

### بالمقطوعية:

توريد وعمل مكتب من الخشيب الزان والظهير والحشوات والأجناب من أبلاكاج سمك ٥ سم ٠

ويتم عمل القرصة من كونتر سمك °70 سم والأدراج تعشق بالمكتب بالغنفارى ووجه الدرج سمك °70 سم من خشب الزان وكل درج له مقبض من نفس الخشب وكالون فيشيك بشفة نحاس ﴿١٠ من الثقب ووجه نحاس المفتاح ويثبت بمسمار برمة ويعشق مع المجارى بالنقر واللسان وتثبت القرصة بالكوابيل والغراء ومسمار البرمة مع المجارى العليا ويدهن بالأستر على لونه بعد الصنفرة جيدا مع مضاهاة اللون مع سمارة الخشب بالصبغ مع ملء مسام الخشب ثم التلميع بالاستر ليعطى سطحا زجاجيا ناعما مستعملا الجملكة الصفراء •



### معدلات المواد :

### « كميات الأخشاب والمقاس بالمتر »

الكميسة	سيمك	عر <b>ض</b>	طول .	عدد	
۱۹٤۰۰ و	ه•د	ه٠٠	۰ ۸ر	٦	أر <b>جــل</b>
٠٠٠٣٠٠	۰۴۳	ه ۰ر	۰ەر	٤	الصوارى
					قاعدة القرصة =
۱۱۹۲۰ و	۰۴.	۱۰ر	٥٦ر٢	1	۲ × ۷۰ + ۲۰ر۱
					العوارض السفلية ≔
٥٢٠٥٠٠٠	۳٠ر	۰۰۰	٥٣ر٣	1	۳ × ۷۰ر + ۲۰ر۱
١٤٥٦٢ -ر	ه۲۰ر	ه ۰ ر	٥٣ر١١	١.	مجارى الأدراج الخمسة
۲۶۲۲۲ .و	۲۰۰۰	۱۰ر	۷۷ر۸	1	جوانب الأدراج الخمسة
۱۱۱۰۰۰	٥٣٠٥	ه۱۰ر	۲۰ر۳	1	أوجه الأدراج الخمسة
٥٧٨١٠٠ر	ه٠ر	ه٠ر	۰٦٠	1	الأيادي
۲۳۲۳۰۰۰	۰۳ر	٥٠٠	۲۸ر	1	الشـــــكال

۰،۲۹۲۰ ۳۸۰۹۰رم۲

اجمالي كمية الأخشاب بعد اضافة هالك ١٥٪ ٠

اعمال النجارة ( تابع ) معدلات المواد : يلزم أبلكاج فنلندى سمك ٥ مم كالبيان التالى : طول ۷۰ر ۲۰ر۱ ۲۰ر عرض = 03Pc 47 = 7Foc 47 = 701cl 47 ع<del>رص</del> ٥٤ر ٥٤ر ٨٤ر تجليد ثلاثة أجناب 1 تجليد ظهر ٤ الأدراج الصغرى = ۲۹۶ م الدرج الكبير ۱۰۱ر۳ م۲ ۱۰۹ر۳ م۲ المجمسوع مجموع الأبلكاج بعد اضافة ١٥٪ هالك التحديد الأبلكاج المعالف التحديد التحديد التحديد المعادد ا مَكْعُبُ خَشْبُ الْكُونْتُرِ اللازم = ٣٠ر١×٥٧ر×٥٠٠ر = ٢٤٢٠ر م٢ ما يلزم للمكتب الواحد من المواد :

خشب زان = ۱۸۹۰ر م۲ ابلاکــــاج = ۲۷٫۳ م۲ کونتــر = ۲۵۲۰ر م۲ غراء حمص = ٥٫٠ کجم ماه حمص = ١/٨ کجم مقبض نحاس = ۲ بالعدد کعب نحاس = ۵ بالعدد کعب نحاس = ۵ بالعدد کعب نحاس = ۲ کجم کعب نحاس = ۵ بالعدد مسمار برمة = ۲ کجم

### معدلات العمالة :

### « بيـان العمال والزمن اللازم لانتاج ١٠ مكاتب كالمواصفات السابقة »

الزمن اللازم للعملية	عتال	صبى	عامل مساعد	عامل فني	العملية	اسم الماكينة
۳ ساعة	١	1	``	\		ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ەرا ساعة	1	١	١	١	مسح	سسد. رابوه
٥ر١ ساعة	_	\		١	تسوية	رابوه تخانة
۳ ساعة	-	١	_	١	نقر	نقـر
قدلس ٣	-	1	_	١	<u>ب</u> لسن	سعر لسان
٣ ساعة	-	١		١	حلية	سد <i>ن</i> حلية
٤٠ ساعة	···					
١٥ ساعة	_	١	_	,	تجميع خردوات	
۳۰ ساعة	_	١	_	Ň	حربي. دهـان	
عّدلس ۱۰۰	<u>-</u>	9	Υ	٩	الجمسوع	

боть на в применя и применя в примен

# الاعتمال المعدشة

الأعمال المعدنية تنقسم الى عدة أقسام منها الحديد المشغول والكريتال والستائر المعدنية والالونيوم ١ أما عن الحديد والكريتال فيصنعان في ورشعة واحدة والستائر المعدنية والالمونيوم كلا منهما يصنع في ورشة مستقلة علما بأن بعض ورش الحديد والكريتال اشافت قسم لأعمال الألمونيوم بنفس الورشة وذلك لأن أعمال الألمونيوم انتشرت كثيرا في هذه الايام

وذلك بعد انشاء مصانع لانتاج قطاعات الالمونيوم أهمها شركة السعد . الشركة العربية وشركة اليو مَصّر وكل شركة لها انتاجها الخاص وقطاعاتها المتميزة عن الأخرى ، وسنتناول كل نوع على حدة ٠

### « الحديد المشغول والكريتال »

### (أ) الحديد المشغول:

يعتبر الحديد المشغول بمختلف أنواعه من المواد الأساسية في هندسة المباني والمنشـــآت العامة ويمكن ، استعماله في أشكال مختلفة وعديدة منها المنتظم والمربع والمروحية والأحسواض والتنكأت وأعمسال البلكونات ودرابزينات السلالم والأبواب الخارجية للعمارات والمبانى العامة وذلك حسب الرسومات المعمارية المطلوب تنفيذها

#### ويجب أتباع المواصفات الآتية :

( أ ) أعمال الحديد المشعول تكون بالقطاعات والأشكال والمقاسات المبينة بالرسومات ، ويجبب عمل الرسومات التنفيذية قبل البدء في التشغيل وتقديم العينات للاعتماد والثمن يشمل التجميع بالبرشام أو باللحام ويجب أن يكون اللحام مستمرا مع ازالة البروز في الأجازاء الظاهرة وجعل أوجهه مستوية تماما مع الأسطح الملاصقة ويجب أن تكون جميع الأجزاء مصنوعة ومجمعة بمنتهى الدقة وخالية من أي اعوجاج أو تموجات أو أي عيوب

(ب) تكون جميع الخردوات من أجود الانواع على أن تعتمد قبل التوريد وأن يكون النقر والتركيب في المباني والخرسانات بمونة الاسمنت والركام الصغير بنسبة ١: ٣ ويجب أن يكسون الدهسان بوجهين سسلاقون احدهما قبل التركيب والآخر بعد التركيب ، ثم بعد ذلك يدهن ثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب كما يشهمل الثمن الزجاج أو البللور من النوع المطلوب للنماذج المختلفة والقدمات أيضا البرور والباكتات والجلسات والتجاليد من نوع

والكوبستات والتكسيات أو غيرها من الأجــزاء المعدنية حسب الموضح بالرسومات التفصيلية مع ملاحظة أن تكون تكسيات الألمونيوم من النوع الغير قابل للصدأ ( انوديزد ) مع ملاحظة أنه لا يستعمل ســوى النحاس للخردوات في الجهات الساحلية والتي في حدود ٣٠ كجم بعيدا عن الشاطيء •

### (ب) أعمال الكريتال:

تصليح اعمال الكريتال ذات القطاعات المختلفة في فتحات الشبابيك والأبواب لتوفير أكبر مساحة معكنة للضوء حيث أن قطاعاته صغيرة ، ومن أنواع الكريتال من رقم ۱ ، ۲ ، ۳ الى رقم ۱۸ والذي يبدأ من ۱۴ ۳۰

### مواصفات أعمال الشيابيك والابواب المعدنية :

١ - تعمل جميع الشبابيك والابواب المعدنية من القطاعات المخصوصة المستوردة من الخارج والمصنوعة في شركة كريتال أو هوب أو ويليامز أو ما يماثلها ، وقد بدأ مصنع الحديد والصلب في انتاج هذه القطاعات ، وتكون قطاعات الحديد من بوصة أو بوصة وربع أو بوصة ونصف طبقا لما هو موضح على الرسومات ، وتجمع القطاعات بطريقة اللحام الكهربائي بحيث تعطى سطحا نهائيا نظيفا وتكون طريقة تجميعه مثل تجميع شركة كريتال أو هوب أو ويليامز أو غيرهم من الشركآت العالمية المتخصصة في مثل هذه الاعمال

٢ ـ تثبت كل الشبابيك والابواب المعدنية بواسطة كانات حديد قطاع  $4^{1}$   $\times$  7/7 بطول ٥ بوصـة بحيث لا يقل عددها عن ستة للقطعة الواحدة فيما عدا الشبابيك التي يزيد عرضها عن ٥٠ر١ مترا فيكون تثبيت الشباك منها بثماني كانات ، وتثبت الكانات في الحلوق بمسامير برمة ، وفي الحوائط بمونة الاسمنت والرمل ، وتثبت البرور على خوابير من الخشب الأبيض داخل المبانى ٠

٣ \_ يجب دهان أجزاء الكريتال الملاصقة منه للمباني وجهين بقطران الفحم الساخن وكذا عمل السدايب من خشب الزان مع وضع المعبون المعدني لتثبيت الزجاج وكذلك العدد الميكانيكية الخاصة بفتح وقفل الأجزاء المتحركة والتى لا يسبهل تحريكها باليد وجميع الخردوات اللازمة على أن تكون المفصلات من الصلب وبقية الخردوات من النحاس ومن عينات تعتمد قبل التوريد ، ويشمل الثمن

### الأعميال المعيدنية

خشب الحلوق مع دهان الأجزاء المصنوعة من خشاب الموسكى وجها تحضيريا وثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب وحصر الأبواب والشبابيك بالعدد أو بالمتر المسطحهذا مع ملاحظة أن تكون الخردوات من مفصلات وغيرها من النحاس في الجهات الساحلية والتي في حدود ٢٠ كيلو متر بعيدا عن الشاطيء والجهات الرطبة ٠

### ملاحظات عامة تصلح لأعمال الكريتال والحديد المشغول:

تدهن الشبابيك والابواب وجهين سالقون أحدهما قبل التركيب والآخر بعد التركيب ببوية الزيت باللون المطلوب ، وتجهز كل قطعة بالخردوات اللازمة من صناعة مماثلة من حيث الجودة ·

ويجب أن تقدم العينات للاعتماد قبل التركيب كما تجهز بالسنزجاج اللازم من النوع الشفاف سمك ٤ مم أو الانجليزى سمك ٤ مم الا اذا نص بخلاف ذلك بالرسومات ويقبل الزجاج من الصناعة المحلية ، ويشترط في الزجاج أن يكون خاليا من التموجات أو الفقاعات أو الميوب مع وضع الكاوتشوك بين الزجاج والحديد الكريثال لضمان احكام التثبيت ·

### طريقة القياس لأعمال الكريتال والحديد المشغول:

تحتسب جميع أنواع الشبابيك والابواب المعدنية بالمتر المسطح كاملة مما جميعه بما في ذلك التوريد والتركيب والدهان والخردوات والزجاج وجميع ما يلزم لتسليمها كاملة مما جميعها ويحتسب مسطحها كالآتى:

۱ ـ بالنسبة للشبابيك بجميع أنواعها يحتسب مسطحها من واقع العرض مضروبا في الارتفاع والقياس يكون من المحيط الخارجي للحلق ٠

٢ ـ بالنسبة للأبواب بجميع أنواعها «بما فيها أبواب البلكونات » يحسب مسطحها من وأقع العرض مقاسا من الحد السفلى لضلفة الباب الى أعلى المحيط الخارجي للحلق •

٣ ـ يمكن احتساب الابواب والشبابيك بالمقطوعية على أن يذكر مقاس الباب ٠

#### أولا \_ معدلات العمالة :

التركيب بالموقع وينقسم الى قسمين :

### التركيب والتسكيك:

0 51 -1		ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	العمال ا	
بيان الأعمــال	صبی	مساعد	حداد ممتاز	
۸ شبابیك ۱ م۲ أو ٦ شباك ۱ م۲ الى ۲ م او ٤ شباك أو باب من ٦ م٢ الى ١٠ م٢ أو ٢ شباك أو باب من ١٠ م٢ الى ١٠ م٢ ٠	١	۲	ì	التركيب
<ul> <li>۱ شباك مقاس ۱ م۲ أو ۸ شباك من ۱ م۲ الى ۲ م۲ أو ٦ شباك أو باب من ۲ م۲ الى ٦ م٢ أو ٥ شباك أو باب من ١ م٢ أو ٤ شباك أو باب من ١ م٢ أو ٤ شباك أو باب من ١٠ م٢ الى ١٠ م٢ ٠٠</li> </ul>	١	_	١	التسكيك

الأعمسال المسدنية

### « المسطحات التي تزيد عن ١٥ م٢ وتحدد معدلاتها حسب تصميماتها »

ثانيا \_ وتنقسم طريقة تشغيل أعمال الحديد المشغول وأعمال الكريتال الى قسمين :

### (١) التشغيل بالورشية:

للتشغيل بالورشة يلزم أربعة ماكينات وهم :

- ١ ـ ماكينة القطع ·
   ٢ ـ ماكينة الثقاب ·
   ٣ ـ ماكينة اللمام ·
   ٤ ـ ماكينة الجلخ ·

والجدول التالى يبين عدد العمال الملازمين للتشغيل :

		اللازمين	عــدد العمال ا	·
عامل فنی	حىبى	عتال	عامل مساعد	اسم الماكينة
	١	١	١	ماكينة القطع
	۲	_	١	ماكينة المثقاب
1	Y			ماكينة اللحام
	١			ماكينة الجلخ
 1	٦	١	۲	مجموع العمال


### (ب) التجميع بالورشة:

والجدول التالى يبين العمال اللازمين للتجميع على البنوك :

حداد ممتان	عامل فنى	صبی	عتال	عامل مساعد	نوع العمال
-	١	٦	,	٣	عمال التشغيل
١	-	-	_	٦	عمال التجميع
١	١	٦	١	٩	مجموع عمال الورشة

هذه المجموعة تنتج من ٤٠٠ كجم كريتال الى ٥٠٠ كجم حديد مشغول في اليوم الواحد ٠

أجلور العمال تكلفــة مصــنعية الكيلو جرام = ٤٠٠ کجم أو ٥٠٠ کجم حدید ۱ × ۲۰ر استهلاك ماكينات وخامات وسيطة = ا + ب مجموع التكلفة بخالاف النقال =



الإعمسال المعسدتية

طريقة استنتاج تكلفة باب حديد تجليد صاج وزجاج ٢ ضلفة متحركة ٢٠ ثابتة مقاس ٢٠٢٠ × ٣٦٦٠ م حسب الرسومات المرفقة


الاجمالي	جم <b>لة</b> الوزن	وزن المتر الطولي كجم	الطول الكلى بالمتر	عات الطول بالمتر	قطــــا. قطاع إ بالبوصة	عدد	مفردات العمل	نوع العمل
۲۹۲ر۲۳ کیم	۸۸ر۶۳ ۲۱۸ر۲۷	۰۲٫۷ ۲٫۷۷	۸٥ر٤ ٢٦ر٣	_	"\ × "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	۲ ۱	قوائم الحلق رأس للحلق	نوع الحلق
۲۲۱ر۲۲۲ کچم	170,011 170,770 170,077 7170,13	۲٫۱۲۳ ۸۶ره ۸۶ره ۲۱ر۳	۲۵ر۶۳ ۲۶ر۲۱ ۸۶ر ۲ ۲۰۳۲	71.7 71.7 11.0 11.0 17.0	"\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	17 7 7.	قرائم رأسية للتجليد قوائم رأسية للمفصلات عوارض أفقية عوارض أفقية	الضلف الثابتة والمتحركة
۰۹ در ۳۸ کجم	777cP 377c·1 377c·1 14.cA	7°C7 77°C1 7°C7 7°C1	77.7 33.4 77.3 77.3	77.7 11.7 11.7 11.7	"\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	۱ ٤ ٢	عوارض افقية علوية قوائم على الجانبين قوائم بالنصف قوائم للضلف الثابتة	خرص الحلق
۹۰ر۲۱۳ کجم	۹۰ر۲۱۳	78,37	۸۰۵۸ م۲	۲۹۰ر٤ + ۲۹۰ر٤	۷٫۹۲۰ ۲٫۲۳۰ _ ۲٫۲۹۰	\	يؤخذ مسطح الباب ويطرح منه الزجاج والقطات التي بدون تجليد	تجلید صاج سمك سمك
۸۸۲ره کجم	۸۸۲ره	۲۱۲۳	۱۸۰	۲۰ر	1 × <sup>4</sup> "	٩		کانات
۱۹٫۳۶ م٠ط			۱۹٫۳٤		۸۲٫۸ ۲۲٫۰۱		الضلف الثابتة الضلف المتحركة	الومنيوم
۳۶۲۳۰ م۲			= 31Pc1 = 71Vc1	۲۲ر	۰۰3را×۲× ۲۰۰۰را×۲×		الضلف الثابتة الضلف المتحركة	زجاج ٦ مم

### اجمالي المطلوب للباب:

```
حدید قطاعات = 777ر77 + 777ر77 + 770 = 370ر77 کجم <math>\times ه۰ر1 = 11ر177 کجم
                                               حدید خــوص = ۰۹۰ر۳۸ + ۸۸۲ره
   = ۱۹۱۷ع کجم × ۱۰۰۰ = ۲۰۹ر۲۶ کجم
   = ۵۹۵ر۲۲۶ کجم
                     = ۹۰ر۲۱۳ × ۲۱۳ =
                                                                 صاج سمك ۱/۸
                                                                    المونيوم م٠ط
   = ۲۰٫۳۰۷ م٠ط
                       = ۲۴ر ۱۹ × ۱۹۰۸
                       = ۲۳۰ر۳ × ۱۰۱ر۱
        = ۹۹۳ر۳
                                                                    زجاج ٦ مم
مفصلات
             ٦ =
                                                                   مفصلات بالعدد
 كجم
             1 =
                                        مسمار مخ طاسة بطول ٢ سم قلاووظ لربط الألمونيوم.
بالعدد
            ١ =
                                                   كالون يل سلندر داخل اسطامة بالعدد
يالعدد
            ١ =
                                               ذراع مقبض المونيوم بطول ٨٠ سم بالعدد
```

#### الإعمال العسدنية مقبض کروی المنیوم نو حجم یتناسب مع الباب بالعدد تریاس علوی داخل اسطامهٔ حدید مبطط قطاع $\frac{x}{2} \times \frac{x}{2}$ بطول $\frac{x}{2}$ سم تریاس سفلی داخل اسطامهٔ حدید مبطط $\frac{x}{2} \times \frac{x}{2}$ بطول $\frac{x}{2}$ سم بالعدد ١ = بالعدد بالعدد کجم كآوتش للتحشية بين الزجاج والألونيوم بالعدد مصدات كاوتش بالعدد أجور ماكينات تقديرى يرجع الى المعدلات السابقة بالورشة والثركيب وتقدر الآن بخمسة وخمسون قرشا للكيلو أى = ۵۰۰ر ۳۳۵ جنیها تقریبا ۱۱۰ × ۵۰۰ = ۵۰ره۳۳ جنیها سعر سنة ۱۹۸۶ = ۲۹۱ر۱۷ م۲ auدهان بالزیت $au = \lambda T ( au imes au imes au )$ دهان بالزیت au au au au au au auويرجع الَّي معدلات الدهان وتقدر تقريبا الآن على ٥٠٠ر٣ جنيه للمتر المسطح سنة ١٩٨٤٠.

### نموذج بابضلقة تجليد صاج من جهة واحدة مقاس ١٤٠× ٢٢٠ سم



الأعمال المسدنية

## طريقة استنتاج تكلفة باب تجليد صاج من جهة واحدة حسب الرسومات من ضلفتين « مقاس ١٤٠ × ٢٠٢ م من زوايا متساوية وتيهات »


الوزن	جملة	وز <i>ن</i> المتر	الطول	ـــات	مقاس			نوع
الكلى	الوزن	الطول <i>ى</i> كجم	الكلى بالمتر	الطول بالمتر	القطاع بالبوصة	عدد	مفردات العمل	العمل
۱۸۰۶ر۸۲	38PC17 37FCF	۸ر ٤ ۸ر ٤	۸۵رغ ۸۳ر۱	, 17C1 17C1	$7^{\circ} \times \frac{1}{3}^{\circ}$ $7^{\circ} \times \frac{1}{3}^{\circ}$	۲	زوايا منساوية قوائم الحلق قوائم رأس الحلق	الحلق
Y7 4 4 7	۷۰۷٫۷۰۲	۱۰ر٤	۲۷ر۸	۸۱ر۲	~	٤	زوایا متساویة لقوائم الضلف زوایا متساویة	الضاف
	۱۹۳۵ ۱۱ 	۱۰رځ ——	۶۷ر۲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۱٫۳۷	½ × ½ <u>7</u>	۲	لرؤوس الضلف	
٥٨٢ر١٧	۵۶۰ر۳ ۲۰۵۰۶	۷٫۲ ۷٫۲	۳۰ر۱ ۲۰ره	۳۵را ۱۵۳۰	"T/\1 × "\\\\ "T/\1 × "\\\\\	٤	T المتقوية بالوسط T المتقوية شكالات	
۰۳۲۰	۲۳ره	۸۰٫۴	۱۶۰	۲۰ر	~ <u>\</u> \ × ~\\	٧	حوض ﴿١ ّ × ﴿"	کانات
۱۹۹۰ع۷	۹۹ر٤۷	۲۴ر۲۶		۸۳ر۱ × ۱۸ر۲			صاح بسمك ۱/۸ بمسطح الباب كله	صاح مجلف <i>ن</i>


### اجمالي المواد المطلوبة للباب :

```
زوايا بقطاع \Upsilon \times \Upsilon \times \frac{\gamma}{2} للحلق زوايا بقطاع \frac{\gamma}{4} \times \frac{\gamma}{2} \times \frac{\gamma}{2} للضلف
       = ۱٫۰۸ × ۰۰٫۱ = ۳۰٫۰۳۸ کجم
            = 0.07 \times 0.01 = 0.00 \times 0.01 \times 0.00 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            بَقَطَاع rac{1}{2} rac{1}{2} rac{1}{2} rac{1}{2} rac{1}{2} rac{1}{2} للتقوية كانات rac{1}{2} rac{1}{2} rac{1}{2}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      صاج بسمك ٨/١ للتجايد = ١٠٠٠٨ م٢
                                                                            = r
 بالعدد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مفصلات بالعدد
بالعدد
                                                                                                           ١ =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       كالون ييل سلندر
                                                                                                       ۲ =
 بالعدد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ذراع مقبض المونيوم ٤٠ سم
                                                                                                ١ =
                                                                                                                                                                                                                                                                                          ترباس عاوی حدید مبطط بقطاع ل × ﷺ بطول <sup>63</sup> سم ترباس سفلی حدید مبطط بقطاع ل × ﷺ بطول ۲۰ سم
    بالعدد
                                                                                               ١ =
 بالعدد
                                                                                             ۲ =
 بالعدد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شنکل حدید قطر \frac{2}{3} وبطول 7 سم دهانات بالزیت م7 = 30.1 \times 70.7 \times 7
                                                                             = ۲۱ر۲
            ۲,
```

#### معدلات العمالة:

يرجع الى معدلات العمالة السابق شرحها للتركيب والتجميع والتشــطيب ويقدر فى سنة ١٩٨٤ بعبلـغ ٥٥ قرشاً لكل كجم أى أن اجمالى الوزن ٢٦٧ر١٦١ أى ١٦١ × ٥٥ر = ٥٥٥ر٨٨ جنيه ٠





الأعمسال المعسدتية

طریقة استنتاج تکلفة شباك كریتال عدد  $\gamma$  ضلفة ثابتة وعدد  $\gamma$  ضلفة متحركة على محور رأسى  $\gamma$  مقاس  $\gamma$  مرا  $\gamma$   $\gamma$  مرا  $\gamma$  مركب على حلق خشب  $\gamma$ 

الوزن	جملة	وزن المتر	الطول [	1	مقاسسات		]	نوع
الكلي	الوزن	الطولی کجم	الكلى بالمتر	الطول بالمتر	القطاع بالبوصة	عدر	مفردات العمل	العمل
جملة الكعب	جملة المكعب	مكعب						4
٠,٠٤٠	۰٫۰٤٠	۱۲ر٠ ۲۸،ر	۰٤ر۲ ۲۰ره	۲۰ر۱ ۸۰ر۲	7" × 3" 7" × 3"	7	أقوائم المحلق رأس عليا وسفلى للحلق	الأخشاب الحلق
	<del></del>	٠١٣	٠٠٠٥	۱ <u>۵۸</u> ۰		-	رأس عليا وسفلى للبر	البرور
	,	1			। 'स ^ 'स ।		47" × 41"	555.
				Ì			تشق على المائل	
۰۱۹	٠١٩ ر	۰۰۰۱	٠٢٠٢	١٦٢٠	47" × 41"	۲	قوائم البر	<del></del>
							باکته ۲ <u>۳ × ۳۳</u>	باك <b>تة</b> <u>{</u> ّ
	١٠٠١٩ر	۰۰۱۹	٠٨ږ٢	۰۸ر۲	<u></u> ',′″ × <u>7</u> ″	١	من قطاع ؟ ﴿ ﴿ ١٠٠٠ رأس عليا وسفلي	ء عامورت
۰۰۲۷ر	۸۰۰۰۸	٥٠٠٠٨	۱۶۲۰	۱٫۲۰	"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	١ ،	قائمي الحلق	للحلق
							بطول ( ۲ <sup>°</sup> ر + <sup>°</sup> ۰ر )	بآكتة
۳۲۰۰۰	۲۳۰۰۰	٠٠٠٣٦	۷۰٫۱۰	۰۷ر۱۱	~~ <del>}</del> × ~ <del>}</del>		0 × Y	للزجاج
الوزن الكلى	جملة الوزن				<u> </u>		)	
	۷۰۲ر۸	۱٬۹٦ .	4303	۱٫۱۱	رقم ۲	٤	القوائم رقم ٢ الرأس العليا	الكريتال الضلف
	٢٣٤ر٤	۱٫۹٦	۲۱۱۲	٤٥ر	رقم ۲	٤	السلفي رقم ۲	الثابتة
اجمالی رقم ۲	] '	· ·	•		, •		القوائم الثلاثة	•
۲۸۲ر۱۹ کجم	۳۰۰ر۲	١٩٩را		۸۰۸	رقم ۲	۳	ضلف رقم ۲	
	7 70.		رن يا	' '		*	القوائم الثلاثة	الضلف
اجمالی رقم ۳	۳۵۰ر۲	١٩٩٦	٤٢ر٣	۱٫۰۸	رقم ۲	, ,	ضلف رقم ۳ رأس علیا وسفلی	المتحركة
اجبائی رحم ۱۳۵۵ کجم	ا ۲٫۰۰۰	١٩٩٦	۲۰۲	۱۵ر۰ ا	رقم ۳	٦	راهن عدي وسعيى	
اجمالی رقم ۱	-					1		
۲۹۰ر۷	ا ۲۹۰ر۷ ا	۱۵۲٫۲	٤٢ر٣	۲۲را	رقم ۱	; Y	اراس عليا وسفلى ثابتة	

### اجمالي المواد المطلوبة للشباك

```
الأخشـــاب:
```

```
خشب موسكى للحلق قطاع 7" \times 3" = \cdot 3 \cdot \chi \times \cdot 1 \cdot l

خشب موسكى للبر = \frac{1}{2}7" \times \frac{1}{2}l" = 10 \cdot \chi \times \cdot 1 \cdot l

خشب موسكى لل \frac{1}{2} عاملود \frac{2}{2}" \times \frac{1}{2}l" = 10 \cdot \chi \times \cdot 1 \cdot l

خشب زان لباكتة الزجاج قطاع \frac{1}{2}" \times \frac{1}{2}l" = 10 \cdot \chi \times \cdot 1 \cdot l

\frac{1}{2} حدید کریتال رقم 1 = 7 \wedge 1 \wedge 1 \cdot l

\frac{1}{2} حدید کریتال رقم 1 = 7 \wedge 1 \wedge 1 \cdot l

\frac{1}{2} حدید کریتال رقم 1 = 7 \wedge 1 \wedge 1 \cdot l

\frac{1}{2} حدید کریتال رقم 1 = 7 \wedge 1 \wedge 1 \cdot l

\frac{1}{2} حدید کریتال رقم 1 = 7 \wedge 1 \wedge 1 \cdot l

\frac{1}{2} حدید کریتال رقم 1 = 7 \wedge 1 \wedge 1 \cdot l

\frac{1}{2} حدید کریتال رقم 1 = 7 \wedge 1 \wedge 1 \cdot l

\frac{1}{2} حدید کریتال رقم 1 = 7 \wedge 1 \wedge 1 \cdot l

\frac{1}{2} حدید کریتال رقم \frac{1}{2} حدید \frac{1}{2} حدید کریتال رقم \frac{1}{2} حدید \frac{1}{2} حدید \frac{1}{2} حدید کریتال رقم \frac{1}{2} حدید \frac{1}{2} حدید \frac{1}{2} حدید کریتال رقم \frac{1}{2} حدید \frac{1}{2} حدید \frac{1}{2} حدید \frac{1}{2} حدید \frac{1}{2} حدید کریتال رقم \frac{1}{2} حدید \frac{1}{2}
```

نرجع الى معدلات العمالة السابق شرحها للتركيب والتجميع والتشطيب ونفذ في سنة ١٩٨٤ مصنعية لكل مليم جنيه

كجم بخمسة وستون قرشا أى اجمالي الوزن ١٥٨ر٤٠ كجم أي ٤٠٨٨١ × ٦٥ = ٢٦ر٢٦

### الستائر المعدنية

الستائر المعدنية هي من نوع المحصيرة من النوع المعروف باسم VENETIAN BLIND وهي مكونة من :

7 — رأس سفلى شكلها بيضاوى بعرض نحو  $\cdot$ 0 مم مغطاة من نهايتها بغطائين من البلاستيك وتكون كلا الرأسين من الصاج المدهون ببوية الفرن من الداخل والمضارج بلون حسب الطلب بينهما أوراق الحصيرة من الألونيوم المسقى ليكون بالمرونة الكافية لتحمل الانثناء والعودة الى حالته الطبيعية وبحيث لا ينثنى فى حالة لقه بمقدار  $\cdot$ 10 درجة على دائرة قطر  $\cdot$ 71 بوصة ويسمك الأوراق  $\cdot$ 10 بوصة وتكون مقطوعة عند سلم الشريط بفتحة مستطيلة بعرض وتكون مقطوعة عند سلم الشريط بفتحة مستطيلة بعرض تسرب الضوء عند غلقها ، وعرض الأوراق نحو  $\cdot$ 1 بوصة ومدهونة أيضا ببوية الفرن بلون حسب الطلب ، ويجب ألا يقل عددها عن  $\cdot$ 10 في المتر الرأسي  $\cdot$ 


وتركب الأوراق بين الرأس العليا والسفلى فى شريط مزدوج متين من القطن أو البلاستيك حسب الطلب بعرض نحو لل بوصة ويكــون بلون أوراق الحصــيرة وذلك بتحريك الأوراق والرأس السفلى الى أعلا بواسطة جذب الكردون المركب على أجهزة التشغيل المثبتة بالرأس العليا وهذه الأجهزة هى :

(أ) سيخ مربع من الصلب المجلفن تركب به أجهزة الحركة ويركب على حوامل « بعدد الأشرطة » من الصلب المجلفن أيضا وبها عجل من البكاليت لسهولة انزلاق الحبل المحرك للستائر « الكردون » •

(ب) قلاب تحكم الغلق ومشحم مدى الحياة وبداخله محور وتروس من النحاس وطنبور للف الكردون حوله ويركب على المسيخ المربع •

(ج) ضابط للكردون من الصلب المجلفن وقفـل حساس وعجلة من البكاليت لسهولة انزلاق الكردون عليها وبأسفله سلك من الصلب لتعطل ازدواج الكردون ومنعه من اللف والتعقيد •

(د) الحبال المحارك للستائر « الكردون » والذي يكون اما من القطن المتين أو الحرير الصناعي المقوى من الداخل بالمنايلون حساب الطلب وبنهايته دلايات من البلاستيك المقوى لتسهيل استعمال الكردون حتى تفتل الحصيرة الى الارتفاع المطلوب والمجموعة الأخرى من الكردون هي لجعال الاوراق المكونة للحصيرة في وضاع أفقى مائل الى الداخل أو الى الحارج حساب الطلب والمقاس يكون حسب مقاس الحصيرة من الخارج بما فيها الرأس العليا والسفلي •



الرسم أعلاه يبين نوع من الستائر من القماش بماسكات من النحاس والتي تتميز عن مثيلاتها بجهاز لتشغيل السنارة في جميع الانجاهات بحركة واحدة دائرية .

### « أعمال الألموتيسوم »

من مدة سبع سنوات كانت أعمال الالمونيوم لا تلعب دورا كبيرا بجمهورية مصر العربية في أعمال الشبابيك والابواب والواجهمات والقواطيمع وأعممال الديكمور المختلفة ولكن كان الذي يصنع منهسا هو كوبستات السماللم بجميم أشكالها وآلمواسمين المستعملة في أعمال الكهرباء وخالافه ، وكان من النادر استعمالها فى الشسبابيك والابواب وذلك لعسدم وجسود الالمونيوم الأنــوديزد ( المؤكســـــ ) لأن الألمونيــــوم الغـــين الانوديزد تتعرض للصدأ بسرعة وتحتاج يوميا الى تلميع علما بأنه من مدة عشرين عاما كان الآلمونيوم يلعب دوراً هاما في البلاد الأوروبية وخصوصا في واجهات العمارات الضخمة وكان همو العامل الأساسى في جميع المنشآت المعمارية بدلا من أعمال الحديد •

ونظرا لارتفاع أسعار الأهشاب عالميا مع اعتمادنا كلية على استيراده من الخارج كان من الضروري الاتجاه الى اســـتعمال مواد بديلة في تصنيع معظم الأبـراب والشبابيك الملازمة للحركة المعمارية الطموحة والضرورية لحل مشاكلنا الانشائية المستعصية وعلى رأسها الاسكان ٠

ومع العلم بأنه قد استعملت قطاعات الحديد والصلب القياسية المعروفة فى مصر باسم الكريتال وكذلك قطاعات الحديد المشكلة من صفائح الصلب في تصنيع بعض من أنواع الشبابيك والابواب لبعض المباني وكذلك لعناصر معمارية محددة في قطاع الاسكان مثل الخدمات الا أن استعمال تلك القطاعات محددة لما لمه من بعض العيوب مثل عدم منعها كلية لتخلل الهاواء ومنظرها وملمسها الغدير مقبول واحتياجها المستمر للصيانة والدهان

وكحل بديل لاستعمال الاخشياب والحديد اتجه العاملون في صناعة البناء في معظم الدول في السنوات الاخيرة لاستعمال الالمونيوم والشبابيك بمعظم أنواعها وكذلك الحوائط السماترة خصوصا المستعملة في مباني المكاتب المتعددة الطوابق

وأصبحت الآن معظم الشركات والورش التي كانت تنتج وتصنع قطاعات الحديد متخصصة الآن في النماذج المصنعة والمجمعة من الالمونيوم .

#### مميزات استعمال الالمونيوم :

انتشار استعمال الابواب والشابيك المصنعة من قطاعات الالمونيوم للأسباب التالية :

### ۱ ـ حسن مظهره ۰

٢ \_ سبهل التشكيل وسريع التجميع ولا يحتاج تجهيزات محدودة

٣ ـ النماذج المصنعة من تلك القطاعات دقيقة التجميع والمقاسات والتشطيب

٤ ـ خفيف الوزن لذلك كان سهل النقل من مكان التجميع والتصنيع الى مواقع البناء وسهل جدا في التركيب وعملى في الاستعمال خصوصا بالنسبة للانواع المنزلقة منها وكذلك الشبابيك المتحركة على محاور •

 امكانية الحصول على ثلك القطاعات ذات أسطح ومعالجات وألوان خاصة وجذابة

٦ - مقاومته لجميع التقلبات الجوية ولا يحتاج لأى نوع من أنواع الصيانة الدورية مثل الدهان اللازم للاخشاب أو انقطاع شرائط الحديد •

٧ \_ الضلف المجمعة من تلك القطاعات تكون محكمة وتمنع تسرب الهواء كلية حيت يركب في تلك القطاعات شرائط خاصة صغيرة من الكاوتشوك •

٨ ـ ارتفاع الأسعار العالمية لقطاعات الحديد وكذلك الخشيب ٠

٩ ــ الارتفاع المستمر في تكاليف الأيدى العاملة ( خصــوصا في مصـر ) حيث أن الأبواب والشـبابيك الالمونيوم تحتاج عادة في تصنيعها الى أقل من نصيف الوقت اللازم لعمل نظيرها من الخشب

### تصنيع وتجميع نماذج الالمونيوم:

تصنع قطاعات الالمونيوم القياسية بطريقة دفع سبائك الالمونيوم الساخنة تحت ضغط عال لتمر من خسلال قوالب ذات أشكال مطابقة للقطاعات المطلوبة لتصبح بعد ذك قطاعات قياسية وذات أطوال ملائمة وتتراوح من ٣ الى ٦ متر ٠

وكل شركة منتجة لتلك القطاعات لديها مجموعة قياسية خاصة بها ٠ الا أنهم جميعا مشتركون في الفكرة الأساسية لتجميع تلك القطاعات والمشابهة لفكرة قطاعات الحديد الصلب المستعملة من قبل •

وتصنع قطاءات الالمونيوم بحيث يكون تشطيب سطحها الخارجي من الآتي :

١ ـ اللون الطبيعي لسبيكة الالمونيوم ، وذلك بعد تنظيفه ٠

٢ \_ مطفى ، وذلك بعد معالجة السطح الخارجي لمهارات خاصة ولا لمصانع مكلفة بل الى ورش بسيطة ذات بنوع خاص جدا من الصنفرة أو قماش خاص أو بالرش بالرمال الناعمة جدا

٣ ـ لامـع ٠

3 ـ أنوديزد ، وهو غالبا ما يكون باللون الذهبى
 أو البرونزى أو الفضى ، كما يمكن المحصول على أى لون
 آخر عند الطلب خصوصا للكميات الكبيرة .

ويلاحظ أن القطاعات المعالجة بتلك الطريقة تحتاج الى التنظيف الدورى بالماء والصابون فقط ·

وتفصل النماذج المطلوبة من القطاعات الملائمة في الورش أو المصانع الضاصة بذلك وتجميع اما باللحام الخاص بذلك أو غالبا باستعمال خردوات قياسية ومسامير قلاووظ مصنعة من نفس سبيكة الالونيوم المستعملة في القطاعات و وتغلف النماذج المعدة بعناية وتنقل للتركيب في مواقع البناء ، ثم يركب الزجاج أو البللور بعد ذلك في الموقع وفي حالات كثيرة يركب في الورشة و

م نظهر في مصرحتى الآن عدة شركات لصناعة الالونيوم وأهمها شركة السعد ، شركة اليو مصر ، الشركة العربية لملالونيوم وخلافه ، وكل شركة لها قطاعات مختلفة وسميت بأرقام وكل رقم له وزن مخصوص ومن المستحيل الجمع بين كل القطاعات المنتجة من الشركات في عملل واحد ولذلك لا بد من انتاج شركة واحدة في عمل واحد وفي المثال الذي اردت عمل التكلفة له استعملت قطاعات اليو مصر ، ويجب أن نتعرف على المواصفات الخاصة بالالونيوم والتي تتلخص في التالى :


ا ـ الأكسدة : وهي عبارة عن وضع الالونيوم في أحواض كهريائية تطلى بمادة حسب اللون والسمك المطلوب وكلما زاد سمك طبقة الطلاء كلما كانت درجسة الطلاء احسن ووحدة قياس هذا الطلاء هو الميكرون وتبدأ درجة الطلاء من ١٨ : ٢٠ ميكرون ٠

٢ ـ مكونات الالمونيوم: تتكون من سبيكة الومنيوم
 المطابقة للمواصفات البريطانية والتي تتكون من المواد
 التالية بالنسب المبيئة قرين كل منها:


- سلکون : ۲ر۰ - ۲ر۰% - منجنیز : ۱ر۰% - مغنسیوم : ۵ر۰ - ۴ر۰% - نحاس : ۱ر۰% - کسروم : ۱۰ر%

ولا تقل مقاومة السبيكة النشد عن ١٥٥٠ كجم/سم٢ ولا تقل تخانة أى جازء من القطاعات عن ٥٥/ مم للقطاعات الفرعية وعن ١ر٣ مم للقطاعات الرئيسية ٠

٣ - جميع قطاعات الالونيوم يتم معالجتها بعد التصنيع والتقطيع بطريقة الترسيب الكهربائي لتغطيعة الاسطح بطبقة منتظمة من الاكسدة لحماية القطاعات من تأثير العوامل الجوية على أن يكون التشطيب النهائي لهذه القطاعات على لون الالونيوم من النوع المطلوب وتكون تخانة طبقة الاكسدة في حدود ١٨: ٢٠ ميكرون المطابقة للمواصفات البريطانية •



قطاع دائن فی شسباکین فوق بعضها



ويكون المسطح الظاهر للقطاعات بعد عملية المعالجة بالاكسدة خاليا من البقسع والعيوب الظاهرة وهدده القطاعات لها مقاومة ضد الخدش مما يجعلها محتفظات بسطحها ورويقها لسنوات طويلة ومن مميزاتها تصنيع وحدات متكاملة بأقبل عدد من القطاعات من ٣ الى ٤ قطاعات مما يقلل خطوات تشغيل الانتاج لوحدات متكاملة وبالتالى باقل تكاليف تشغيل ممكنة وهذه القطاعات تسمح باستخدام ماكينة البرشمة أو الطريقة التقليدية بالتثبيت بالسامير وتعطى الانسيابية لاعطاء شكل معمارى مقبول والسامير وتعطى الانسيابية لاعطاء شكل معمارى مقبول

3 ـ يتم تجميع القطاعات المختلفة المكونة لكل نموذج وبطريقة اللحام الكهربائى أو مسامير البرشام أو معدات التجميع الميكانيكية مع مراعاة تقوية نقط الاتصال واللحام والتجميع للحصول على القوة الانشائية اللازمة للغضو المتصل بها ويراعى أن تكون اللحامات مصمتة بعد ازالة الطبقة الزائدة من مادة اللحام ويتم تنظيف وتنعيم السطح الظاهر بعد اللحام وذلك بطريقة لا تغير من لون الالونيوم أو تحدث خدوش أو تلف بالسطح .

القطاعات التى يتم تجميعها بوساطة معدات التجميع الميكانيكية براعى أن تكون لحاماتها مقفولة بواسطة المعجون الخاص الذى يقاوم العوامل الجوية والرطوبة والمياه وكذا لنفاذ الهواء منها ويتم تجميع أجرزاء كل نموذج بما فى ذلك الحلق بالمصنع الا أدا كانت مساحة ومقاسات نموذج من الابواب والشبابيك جميع الغردوات اللازمة للتشغيل وتحريك الأجزاء المتحركة ، وكذا قطع المتثبيت اللازمة لتركيب كل قطعة فى الفتحة المحدد لها مع ما يلزم والمواصفات والمعينات المعتمدة ويراعى أن تكون قطع التثبيت من الالونيوم المؤكسدة أو الحديد غير القابل للصدأ التثبيت من الالونيوم المؤكسدة أو الحديد غير القابل للصدأ الااذا ذكر خلاف ذلك على الرسومات أو بالمواصفات و


م يتم تصميم قطاعات الأبواب والشبابيك للنماذج المختلفة بحيثتقارم بسلام الأحمال الواقعة عليها وكذلك مع منتظم من الهواء سرعته ٥٠ كم/ساعة من مساحة القطعة وذلك دون حدوث أى انبعاج يزيد على ١٧٥/١ من بحر الفتحة ٠


### ٦ ـ الزجـاج :

الزجاج الذي يتم تركيبه في الابواب والشبابيك يكون من النوع المسطح الشفاف من فرز الدرجة الأولى المطابق للمواصدةات القياسدية المصرية م٠ق٠م٠ ٣٥٣ ـ ١٩٦٣ « الزجاج المسطح » ٠

يكون الزجساج الشفاف بتضانة لا تقسل عن ٥ مم ( ٨ر٤ ـ ٥ر٥ ) الذي يزن نحو ٢ر١٢ كيلو جرام للمتر المربع ٠

يتم تركيب الرجاج بالتخانات المطلوبة في الضلف من الداخل بواسيطة باكتات من الالونيوم المؤكسيد أو





#### الأعميال المعيدنية

قطاعات التثبيت الخاصة وتثبت الواح الزجاج داخل مجارى من المطاط الصناعى على أن تكون هذه القطاعات من الانواع الطرية التى لا تتفتت وتقاوم العوامل الجوية والمياه •

### ٧ \_ الملوق الثانوية:

(أ) جميع الأبواب والشابيك يتم تصنيعها وتوريدها مع حلوق ثانوية مصنوعة من ألواح الصاج الحديد بتخانة قياسية رقم ١٨ ( ٢را مم ) على الأقبل ويحيط الحلق الثانوى بالجوانب الاربعة للنموذج ، ويتم تشكيل الحلق الثانوى بحيث يقبل تركيب وتثبيت للحلق الأساسى من القطاعات الألمونيوم المؤكسد به وتجميع الجوانب الأربعة للحلق الثانوى باللحام الكهربائى أو بمعدات التجميع الميكانيكية .

(ب) نماذج الأبواب والشبابيك التى تتضمن تركيب حصيرة معدنية أو خشبية بها يراعى أن يكون تصميم الحلق الثانوى بحيث يسمح بتركيب وتثبيت مجمارى الحصيرة وذلك طبقا لرسومات التشغيل المعتمدة .

يتم تشطيب ونهو الحلق الثانوى بمعالجته بالدهان بالمواد التي تمنع تفاعل الحديد مع القطاعات الألونيوم المؤكسد للحلق الأساسى وتكون المعالجة اما بالدهان بالبوية الخاصة أو بطريقة الجلفنة بالغمر على الساخن على أن لا تقل تخانة الجلفنة عن ٨٥ ميكرون .

(ج) يثبت الحلق الثانوى فى فتحة المبانى بواسطة حديد أو بمسامير التثبيت القلاوظ داخل الخوابير وذلك حسب طريقة التركيب والتثبيت المعتمدة برسسومات التشخيل •

### نماذج للابواب والشبابيك

### الأبواب والشبابيك بضلف عادية :

الأبواب والشبابيك العادية التى تكون من ضلف تتحرك على مفصلات جانبية وتركب الضلف داخل الحلق ويتكون النموذج من ضلفة أو أكثر تتحرك على مفصلات جانبية أو كعوب من أعلى وأسفل في جانب الضلفة وتفتح الضلفة المتحركة الى الداخل أو الخارج حسب المبين على الرسومات، ويصنع الحلق الأساسى والضلف من قطاعات المؤتوم مؤكسد ولا تقسل تخانة جدرانها عن ١٥٥٧ مم وتكون طريقة التجميع لقطاعات الضلف مع الحلق بحيث لا تسمح بتسرب الهواء أو نقاذ المياه و

يركب في الضلفة المتحركة التي لا يزيد ارتفساعها ضغط الد عن ٢٠/١ متر مفصلتان وفي الضمالف التي تزيد عن التالي :

٢٠ متر ثلاث مفصلات وتتحرك على محورية رولمان بلى من الألونيوم ويركب للضلفة المتحركة اسبانيولا تتحرك بيد من الألونيوم المؤكسات أو البرونز الأبيض بحيث يثبت بالضلفة في ثلاث نقط ( الوسط \_ أعلى \_ أسفل ) حسب العنفة المعتمدة ٠

يركب في ضلف الباب المتحصرك كالون داخل النقر له لسان يتحرك بالأكرة ولسان يتحرك بالمقتاح ويكون طراز الكالون من النوع السلمندر ويركب للكالون زوج أكرة المونيوم مؤكسد أو برونز أبيض من النوع المستطيل بطول لا يقل عن ١٢٥ مم •

يركب للضلفة المتحركة للباب أو الشباك شنكل من البرونز الأبيض بطول لا يقل عن ١٠٠ مم ٠

### الأبواب والشبابيك المنزلقة:

الأبواب والشبابيك التى لها ضلف تنزلق أفقيا والتى تتكون من حلق مركب بداخله ضلفتين أو أكثر تتحرك أفقيا بطريقة الانزلاق ويجب أن تكون الضلف من قطع الألونيوم مؤكسدة لا تقل تخانة جدرانها عن ٥٠/١ مم وتكون طريقة تجميع قطاعات الضلف مع الحلق بحيث لا تسمح بتسريب الهواء منها ويكون تصميم جهاز انزلاق الضلف من النوع الذي يسمح بتحريكها بسهولة ٠


ويكون تصميم وتركيب الضلف المنزلقة بحيث يتعذر فكها أو تحريكها من الخارج حينما تكون الضلف في مكانها رأسيا على أن لا ترتكز على محيطها الخارجي ويكون الارتكاز من أسفل على عجل الحركة •


تتحرك الضلف المنزلقة للشبابيك على عجل مثبت من أسفل ويكون العجل من الحديد غير قابل للصدا ويتحرك فوق دليل حركة بطريقة تمنع احتكاك معدن على معدن خلال حركة الانزلاق ويكون أسلوب تركيب العجلل بما يسمح بسهولة الحركة والصيانة وتتحرك الضلف المنزلقة للأبواب على عجل تعليق من أعلى ويكون للضلف دليل حركة من أسفل •


### الاحتبارات:

يتم اختبار النماذج المختلفة للأبواب والشبابيك بمعرفة أحد المعامل المعتمدة للتأكد من مطابقتها بالاشتراطات المبينة بالمواصفات البريطانية رقم ٣٨٧٣ - ١٩٧٧ وعلى المقاول أن يقدم الشهادات الدالة على اجراء الاختبارات المقررة والمبينة في المواصفات البريطانية رقم ٤ - ١٩٧٧ وتجرى على جميع النماذج الاختبارات الخاصة بمقارمة ضغط المهواء ونفاذية الماء وتسرب الهمواء على الوجه التالي :

الأعمال المعدنية







### الأعمال المعدنية

### (١) اختبار ضغط الهواء:

يكون ضغط الهواء ١٥٠٠ نيوتن على المتر المربع بحيث لا يظهر أى تشويه دائم أو تلف على أعضاء الوحدة ولا يزيد مقدار الانحراف عن ١/٥٧٠ من بحر القطعسة تحت ضغط الاختبار ٠

### (ب) احتيار تسرب الهواء:

يكون ضغــط الهواء ١٠٠ نيوتن على المتر المربع بحيث لا يزيد مقدار نفاذية الهواء عن ١٧ر٠ متر مكعب في الساعة لكل متر طولي من محييط الضلف المتحركة تحت الاختبار ٠

### ( ج ) اختبار نفاذیة المیاه :

يكون ضغط المياه ٥٠ نيوتن على المتر المربع بحيث لا يظهر أى أثر للمياه في محيه ط الضلف المتحركة تحت

ويكون اختبار ضغط الهدواء على سطحى النموذج بحيث يكون الاختبار الاول على السطح الخارجي والإختبار الثانى على السطح الداخلي ويكون اختبار كل من تسرب الهواء ونفاذية المياه على السطح الخارجي للنماذج فقط ·

### الواجهات:

تعمل الواجهات من قطاع لا يقل عرضه عن ٧ سم بحيث يكون له مجرى من الداخل ومجــرى من الخارج وذلك لتركيب الغطاء الخارجي والداخلي الذي لا يزيد سمكه عن ٥ مم بحيث يكرن الغطاء الخارجي مكسى بمادة تتحمل ضغط الهواء وتقاوم العوامل الجوية ٠


والغطاء الداخلي من نوع يقبل الدهان أو يظل على لونه وطبيعته اذا كأن مكسيا بمادة تفي بغرض الديكور الداخلى • ومن مميزات هذه الواجهات أن الفراغ الذي بين الغطاء الخارجي والداخلي يكون غير موصل للحرارة المقاس والسعو: والبرودة والصوت

### معدلات المواد:

يمكن استنتاج الأوزان كأعمال الكريتال واستخراج بالمتر الطولى لكل نوع على حدة ٠ الوزن لكل نوع على حدة ٠

### معدلات العمالة :

الكريتال •



تقاس الأعمال المعدنية للأبواب والشبابيك بالمقطرعية للقطعة الواحدة لكل نموذج على حدة طبقا للمبين بالرسومات وجداول الكميات والأسعار وتقاس الدرابزينات

أسعار الأعمال المعدنية للأبواب والشبابيك تشمل المواد والعمالة والمصنعية والنقل والتخزين والتركيب والخردوات والزجاج وأجزاء الاختبارات المقسررة وكذا مثل أعمال الكريتال وتقل حوالى ٢٠٪ من مصنعية أعمال الدهانات وكل ما يلزم لنهو وتنفيذ وصيانة الأعمال الدهانات وكل ما يلزم لنهو وتنفيذ وصيانة الأعمال الله ٠

#### الإعمال المعدنية

### (١) اختبار ضغط الهواء:

يكون ضغط الهواء ١٥٠٠ نيوتن على المتر المربع بحيث لا يظهر أى تشويه دائم أو تلف على أعضاء الوحدة ولا يزيد مقدار الانحراف عن ١/٢٧٥ من بحر القطعسة تحت ضغط الاختبار ٠

### (ب) اختيار تسرب الهواء:

يكون ضغـــط الهواء ١٠٠ نيوتن على المتر المريع بحيث لا يزيد مقدار نفاذية الهواء عن ١٧ر٠ متر مكعب فى الساعة لكسل متر طولى من محيط الضاف المتحركة تحت الاختبار •

### (ج) اختبار نفائية المياه:

يكون ضغط المياه ٥٠ نيوتن على المتر المربع بحيث لا يظهر أى أثر للمياه في محيه الضلف المتحركة تحت

ويكون اختبار ضغط الهدواء على سطحى النموذج بحيث يكون الاختبار الاول على السطح الخارجي والاختبار الثاني على السطح الداخلي ويكون اختبار كل من تسرب المهواء ونفاذية المياه على السطح الخارجي للنماذج فقط ·

### الواجهسات :

تعمل الواجهات من قطاع لا يقل عرضه عن ٧ سم بحيث يكون له مجرى من الداخل ومجــرى من الخارج وذلك لتركيب الغطاء الخارجي والداخلي الذي لا يزيد سَمكه عن ٥ مم بحيث يكرن الفطاء الخارجي مكسى بمادة تتحمل ضغط الهواء وتقاوم العوامل الجوية •


والغطاء الداخلي من نوع يقبل الدهان أو يظل على لونه وطبيعته اذا كان مكسيا بمادة تغي بغرض الديكور الداخلي ٠ ومن مميزات هذه الواجهات أن الفراغ الذي بين الفطاء الخارجي والداخلي يكون غير موصل للحرارة المقاس والسعو: والبرودة والصوت

#### معدلات المواد :

يمكن استنتاج الأوزان كأعمال الكريتال واستخراج بالمتر الطولي لكل نوع على حدة ٠ الوزن لكل نوع على حدة ٠

### معدلات العمالة :

مثل أعمال الكريتال وتقل حوالي ٢٠٪ من مصنعية الكريتال •




تقاس الأعمال المعدنية للأبواب والشبابيك بالمقطرعية للقطعة الواحدة لكل نموذج على حددة طبقها للمبين بالرسومات وجداول الكميات والأسعار وتقاس الدرابزينات

أسعار الأعمال المعدنية للأبواب والشبابيك تشمل المواد والعمالة والمصنعية والنقل والتخزين والتركيب والضردوات والزجاج وأجزاء الاختبارات المقسررة وكذا أعمال الدهانات وكل ما يلزم لنهو وتنفيذ وصيانة الأعمال وتسليمها على الوجه الأكمل •

الأعميال المعيدنية

طريقة استخراج تكلفة واجهة فاترينة المونيوم مقاس ٧٥ر١ م × ١٥٧٥ م وثلاثة ضلف منزلقة على سكتين من قطاعات اليو مصر مركبة على حلق خشب قطاع ٣٠ × ٤٣

اجمالی الوزن کجم	وزن المتر الطولي كجم	الطول الكلى بالمتر	ات الطول بالمتر	مقاسر رقم القطاع	عدد	مفردات العمل	نوع العمل
٤٠٩ر٨	۲۷۲	۰۰ر۷	٥٧٥	77111	٤	قوائم + رؤوس	الحلق
1,299 1970,79 1973,1 1787,1	33Vc 33Vc V3Ac 77Ac	7,17 *36* 1,70 1,70	3°c 1,V• 1,V•	77171 77177 77177 77178	2 7 7	رؤوس عليا وسفلى قائمين بجوار الحلق قائم بالداخل يسار قائم بالداخل يمين	ضافتی الجنب
788c+ 743c,1 173c,1	۳۳۸ر ۲۲۸ر ۷3۸ر	۱٫۱۸ ۷۰ر۱ ۷۰ر۱	۹ ه ر ۷۰ ر ۱ ۷۰ ر ۱	77171 37177 77177	Y \ \ \ \ \	رؤوس علیا وسفلی قائم یمین قائم یسار	ضافة الوسط



زجاج  $\Gamma$  مم = 1.77 م = 1.77  $\times 1.0$   $\times 1.0$ 

ويقدر الكيلو جرام الملتركيب والتسكيك حوالي ٥ر٤ جنيه وذلك سنة ١٩٨٤ بخلاف تركيب الملق الخشب ٠

### الأعميال المعيدنية

والستنتاج تكلفة العمالة والتشغيل وخللفه يتبع الآتي :

### (١) طريقة التشغيل بالورشة تنقسم الى قسمين :

أولا - التشغيل بالمصنع:

المتشغيل بالمصنع يلزم الماكينات التالية والعمال اللازمين للتشغيل :

عدد العمال الملازمين		اسم الماكينة أو المعددة					
مساعد	عامل فنی	اسم الماذية اق المعبدة	۴				
,	\	منشار تقطیع زوایا وعدل قدرته فی حدود ۳ حصان میکانیکی لأطوال حتی ۱ امثار	١				
١	١	ماكينة تفريز تعمل بالدليل لعمل وجه المفتاح والكالون	۲				
,	,	ماكينة تفريز عادية تعمل لفتح المفصلات وتفريز مكان المسمار وتركيب العجل والبكر	٣				
۲	۲	٢ مثقاب شجرة لتخريم جوانب الضلف وزوايا التجميع	٤				
,	_	۲ منشار عادی قدرته فی حدود واحد حصان میکانیکی لخدمة جمیع الورشة	٥				
١ ١	_	منشار سحب بغرض خدمة التجميع	٦				
,	,	ماكينة تجميع زوايا ميكانيكيا وتختلف عن التجميع اليصدوى	٧				
\	<u> </u>	شنزور لكل عامل تجميع لخدمة الجميع	٨				
\	_	ماكينة جلخ لخدمة الجميع	٩				
\	_	ضاغط هواء حتى ١٦ جوى لجميع الماكينات	١.				

### ثانيا ـ التجميع على البنوك بالورشة :

معدلات العمالة :

يشمل ( أ ) حالة التشغيل بالورشة ، (ب) التركيب بالموقع ويسمى بالرمز ( د ) •

الأعمسال المعسدنية

### (ب) التركيب بالموقع ينقسم الى قسمين :

### ٢ \_ التسكيك

١ \_ التركيب

بيان الأعمال		اسم				
0	عدل بيم	نجار	فنی زجاج	فنى ألومنيوم	اسم العملية	
١٠ شياك مفصلات ٢ ضلفة مسطح	٣	1	١	\	التركيب	
۲ متر ۷ باب منزلق الى أعلا ١ ضلفة مسطح		:	:			
ع م۲ و باب مفصلات ۲ ضلفة مسطح				 		
ا عرع م٢   ٨ باب بمفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						
۲ر۲ م۲ ٤ باب بمفصسلات + ماكينة علوية		;				
۱ باب مروحة ۲ ضلفة ۲ باب مفصلات مروحة ۱ ضلفة						
۲۰ متر مربع كولسترا أو مصبعات	1				,	
حمایة ۱۰ متر طولی درابزین عدل						
ا ٥ متر طولى درابزين مائل والشـبابيك القلابة والمحورية بنفس						
معدلات الشبابيك المفصلات						
ضعف معدلات التركيب في جميـع   البنورد	,	_	_	\ \	التسكيك	

### والجدول التالى يبين الغرق بين اشغال الحديد والألونيوم الانوديزد

استعمال الانشاءات الالومنيوم	استعمال الانشاءات الحديدية	بيان الأعمال
لا يدهن لأن مادة الأكسدة تحميه من تقلبات الجو	يدهن مدى الحياة بالزيت	۱ ـ الدهانات
متوسط ٥ كَجم/م٢ يمكن التجميع بالموقع لأنه يمكنن	متوسط ۲۰ کجم/م۲ لا بد آن یجمسع بالورشــة ویرکب	<ul> <li>٢ ـ وزن المتر المسطح من الشبابيك</li> </ul>
تربيطه بمسامير قلاووظ أقل من معدلات الحديد بمقدار ٢٠٪	ا بالموقم	٣ _ التجميع
	سبق شرحها بباب أعمال الحديد والكريتال	٤ ــ معدلات العمالة
يمكن أن يكون السمك ٥ر١ مم للضلف الداخلية ، ٣ مم للحطوق	لا يقل سمكه عن ٢/١٦ للضلف الداخلية وعن ﴿ للصلوق	٥ ـ سمك القطاعات
لا يمكن استعمال زجاج أقل من ٦ مم	یمکن استعمال زجاج ٤ مم	<ul> <li>٦ ـ تركيب الزجاج للفتحات التي</li> <li>تزيد عن ١ م٢</li> </ul>
تكلفتها أقل بكثير من تكلفة الكريتال	تكلفتها كبيرة جدا	٧ _ الشبابيك المنزلقة
ليس له حدود في تشكيل أي قطاع وكما نريد لأنه سهل التشكيل	يحتساج عددة انسواع وخصـــوصا الكريتال الذى يبدأ مقاسه من قطاع رقم ١ حتى ٩	٨ ـ تشكيل القطاعات
يستعمل في الواجهات ويكون رخيص الثمن ويمكن تجهيز حوائط غير	يستعمل في الواجهات في حدود	۹ ــ الراجُهات
موصلة للحـرارة بواسـطة عمــل فراغات	ضيقة وتكون تكلفته عالية	

### جدول يبين رسومات تفصيلية لقطاعات الأاونيوم وأوزانها وأنواع استعمالها

### وسومات تغصيلية لبعن فطاعات الألموسنيوم

<u> </u>	г т					Γ	T 1							
.5.	وون لمتر العلوق وكاوم	اسىتىمائ ائىتىلىك	ديم المغطاع	ونذا لمنز ا فعشویی ایکنون	استنمال العنطاع	رسم المغطاعات	و دَنافتر الطولق الكيلوجاء	استعال القطاع	وسم المنطاع	ورنائیز العلولی باکلومام	استعال القطاع	وم المنطباع	ونن المز الملولي إكلومام	استعمال النطاع
I	-3A-T	الحلق شباك رجاجي عادي		-475	<b>العلق شباك</b> رجاجي عاده	44	14 کر.	للمواصل	7	∍₹₹γ	للكوبسته		(۳۵ر،	للواجهات
JI	דווגו	"	<del>                                      </del>	ĻţYr	נעינינים	11	٠٤١٠	.,		-3,820	<i>"</i>	L	13157	**
1	۷۷ه و.	! !	الم عمل م	1,700	e,	لبا	F.c.	ı,	$\Box$	٤,191			٠٥٥٠	
	1,7,2	,,	F 4	ורונו	. د	-	.191		$\sim$	المهر.		-Ten	۲۰٦۰	حلق اصلعه رجل
	JA27	13	F T	1,571		5 t	3 <b>5 5 7</b>	נע	-	-31£7	у	<u></u>	-5521	,
111	۱٫۱۰۷	,	ŢŢ.	9855	· ·		-,275	,,	Г	ه همرا	بر	1.5	۰۳۲۰۰	
77	4،7 ر.	ور		-NE E	,,	-	Fract	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				ਹ ਜ	2195	, a
<b>=</b>	4,777,1	در	匚	٦٨٤٧	., •		۷۰۹۰	,,	<u>ጉ</u> ግ	1,TEY	. ئو	0	, £11	الكوبستة
	yare	,,		٠,٨٦٦	,,	<u></u>		• .	<u> </u>	bera	-		.,701	.,
1	۶۴۶,	,,,	1	.,,,17	ı,		۳ه، را	۰,	₿		,,	تنا	990	-
1	م۲۶۵	ų	Į Įį	261.	e,	Ъ	مځې.	د	П	1,.04	,,		JF3V	.,,
l	٠,٢٤٨	,,	ħ	۷۲٦.	, ,,	~~~	_ <sub>,</sub> .7.8*	للواجهات	LIT	٠٠٠٠٠	.,	<b>←</b> >	۰ ۵ ۸ و.	0
Δ	.117	,,	1	ه ۱۲ ار	1,	_~	. <<£	,,	#	ه∧مو.	,,		1,14.	
ш	ز دور.	در	<b>1</b>	1,7-9	· ·	- V-V-	7,444	,,	-	۲۹۹ر.	حلق لنداع وجلحية	6-9	-VAT	., -
رو	۲۹۲۰	 : 	Ţ	.>९४٤	الحلق شاك زماجي عاري	3-1-	۰۲۳،	: "	]	۰۸۷۰	.,	$\overline{}$	.,811	~
9	3,144	در	~~~	.(7)		لور.	۲۹۷ر.		]	مهارزا			-F27	



# أعفال الدهانات

### أذواع أعمال الدهانات:

اعمال الدهانات تنقسم الى عدة اقسام منها الدهانات المشتقة من المساء مثل دهان الجير ودهان الغراء ودهان البلاستيك ، ومنها الدهانات المشتقة من الزيوت ، ومنها الانواع الخاصة بالدوكو ومنها ما هو جاهز لا يضاف اليه الا الماء مثل مادة الكوارتز (QUARTZ) وهذه المادة تم استعمالها في جمهورية مصر العربية بعد بيان صلاحيتها وسنلقى الضوء للمواصفات العامة لمادة الكوارتز ، أما عن مسادة الزيت والجير والغسراء فمستعملة من قديم الزمان ومعروفة ولكن سنلقى الضوء أيضا على مواصفات المواد الأولدة لها :

### الكوارتز (QUARTZ)

تعتبر مادة الكوارتز (QUARTZ) من المسواد الشائعة الاستعمال في مجال الدهانات الداخلية والخارجية لجميع أنواع المباني وهي تتكون من الكوارتز الرملي النقي مضافا اليها ألوان صناعية ومواد لاصقة الجليركية والمادة المنتجة عبارة عن معجون لزج جاهز للاستعمال الفوري ولا يحتاج إلى اضافة الماء أو أية محاليل أخرى ويوضع هذا المعجون في أكياس بلاستيك داخل براميل معدنية محكمة من الهواء سسعة ٣٠ كجم وأحيانا ٣٥ كجم ٠٠ فعادة ما تستخدام عديدة ١٠ فعادة ما تستخدم والميانية للمباني المابقة التجهيز ، وللمباني التقليدية بعد أن يتم تخشينها الحوائط بعد أن يتم تخشينها الحوائية المدون الحوائط بعد أن يتم تخشينها الحوائم المدون الحوائم الحوا

ويجب أولا أن تكون الحوائط جديدة ، مغطاة بمونة الاسمنت والجير · أما في حالة الحوائط القديمة فيجب اعدادها وترميمها وتجهيزها ببطانة بلاستيكية حتى تصبح الحوائط جاهزة للاستعمال ·

### زيت بدر الكتان:

يجب أن يكون من أجود صنف مغلى نقى خالى من المواد الغربية وأن يكون من ماركة معتمدة واذا دهن به طبقة رقيقة على لوح زجاج يجب أن يصير قشرة متماسكة مرنة في أقل من ٤٨ ساعة ٠

### أبيض الزنك:

يجب أن يكون أبيض الزنك من مسحوق أكسيد الزنك الخالص الخالي من أي مواد غريبة ·

### مساحيق الألوان:

- تستعمل مساحيق الألوان من الاصناف الآتية : (أ) أكاسيد الألوان والاهرة والكهرمان والتراسينا والبنى الطبيعية المستخرجة من محاجرها
- الأصلية · (ب) مسحاحيق الوان الأحمر والأبيض والسلقون مستخرجة من المعادن الخام ·
- (ج) مساحيق ألوان الأسود والأزرق والاخضر من النوع الصناعي المعتمد للتركيب ·

### المحففيات:

تكون مركبة من المنجنيز والرصياص والكوبالت وخالية من أى مواد غريبة وتكون بشكل مساحيق أو محلولة بالزيت ·

### زيت النفط ( الترينتينا ) :

تكون نقية خالية من المواد الغريبة والمغشوشة ·

### المعجبون:

يجب ألا يحتوى الا على الاسبيداج وزيت بدرة الكتان وأبيض الرصاص واللون ولا يجوز اضافة الغراء أو أية مواد أخرى •

### الورنيش:

جميع أنواع الورنيش يجب أن تكون جاهزة الصنع من مصانع معتمدة ويورد داخل علبه الأصلية المقفولة بدون تخفيف أو أضافة أى مواد اليه ، وهو على أنواع:

- (1) الورنيش المائى : ويتكون من الجملكة والصمغ العربي الأصلى الذاب بالمساء وخالى من أية مولد أخرى .
- (ب) الورنيش الكحولى : ويتكسون من الراتنج الصمغى المذاب فى الكحسول النقى وخالى من أية مواد اخرى ٠
- (ج) الورنيش الزيتى: ويتكون من الراتنج الصمغى المضاف اليه زيت بدرة الكتان الساخن وخلاصة التربنتينة وخالى من أية مواد أخرى •

### اللاكيه والدوكو:

يكون اللاكيه والدوكو من الأنواع المعتمدة والموردة داخل عليها الأصلية ويجب استعمال المعجون الخاص ببوية الدوكو في تحضير الأوجه المراد دهائها •

#### أعميبال الدهانات

#### الديستمير:

يك ومن نبوع الديستمبر من أجهود صنف ومن نبوع معتمد يورد داخل علبه الأصلية اما من النوع القابل للغسيل •

#### القيسواء:

يكون الغراء اللازم لأعمال الرش من النوع المستذرج من جلد الأرائب خاليا من أي مواد غريبة ·

#### الصــابون:

يكون الصابون سواء كان غشيما أو على شكل قوالب من أحسن صنف خاليا من الشحم والمواد الغريبة ٠

### الجير السلطاني:

يكون من النوع النقى الشاهق البياض الخالى من المواد الغريبة ·

### اليوتاسا والصودا الكاوية:

هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاسا كاوية) وهيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية) تكون خالية من أية مواد أو شوائب غريبة ٠

### قطران القصم:

يجب أن يكون خاليا من كربونات الجير ولا تزيد نسبة الماء فيه عن ٥٪ ٠

### ملحوظات عامة:

للجهة المشرفة على التنفيذ الحق في أخذ عينات من الزيوت والبويات وجميع العناصر الداخلة في تركيبها لتحليلها في المعامل الحكومية والجامعية على نفقة المقاول ودون اي اعتراض منه وتعتبر قرارات هذه المعامل نهائية غير قابلة للطعن .

### طريقة قياس أعمال الدهاذات

### أولا - الدهان بفرشة الجير والغراء أو الكوارتن:

يؤخذ المقاس بدون تنزيل الفتحات أو اضافة جوانب الفتحات وفى الواجهات لا يقاس انفراد الكرانيش بل يؤخذ طول الواجهة فى الارتفاع بدون اضافة جوانب الفتحات أو استنزالها ·

### ثانيا \_ الدهان ببوية الزيت:

- (أ) عند دهان شباك بضلف شمسية يحتسب الوجه الواحد بوجه ونصف •
- ( ب ) عند دهان شباك حصيرة يحتسب الوجه الواحد بوجه وربع •
- ( ج ) عند دهان شباك فارغ زجاج يحتسب الوجه الواحد بنصف وجه ·
- ( د ) دهان الدرابزينات والمصبعات والبرامق يحتسب

الوجه الواحد بنصف وجه لأعمال الحديد والزهر ويحتسب الوجه بع وجه لأعمال الخشب والمبانى •

علما بأن دهان الزيت لأعمال النجارة في الغالب يكون محملا عليها •

### ملاحظات عامة تراعى في أعمال الدهاثات:

١ ـ يجب أن تكون الأوجب المراد دهانها بالبوية
 جافة تماما لا أثر للرطوبة فيها ويجب ألا يدهن الوجه
 الثانى ألا بعد جفاف الوجه السابق له تماما .

Y \_ ف حالة دهان الحوائط يجب التأكد من جفاف البياض تماما لأن احتواء السطح على أملاح متميعة مثل كلوريد الماغنسيوم أو كلوريد الكالسيوم يتسبب فى وجود بقعة دائمة نتيجة الرطوبة وتتكون هذه الأملاح بكثرة نتيجة استعمال رمال البحر فى المبانى والبياض ويظهر ذلك على وجه الخصوص فى بياض الاسمنت والتخشين وهذه الأملاح لها تأثير قلوى شديد فى حالة وجود الرطوبة مما يسبب تلف البويات الزيتية والتركيب وبعض الملونات ويعرف ذلك بالتصبين .

٣ ـ ف أعمال النجارة يجب حرق العقد الموجودة بها أو دهانها بالجملكة الثقيلة قبل البدء في عمل الدهانات بالبوية وازالة البزوز المفككة وعمل بديلها بالمعجون أو الخدست

3 ـ ف حالة دهان أسطح حديدية معرضة للعوامل الجوية ولا تواجه هواء البحر يجب غسل السطح بمحلول مائى مخفف من حمض الاثير فوسفوريك بنسبة ٥٪ وذلك مساء اليوم السابق للبدء فى الدهان ويترك ليجف طول الليسل .

٥ ف حالة دهان الأسلطح الحديدية المعرضاة للموامل الجوية وتواجه هواء البحر يغسل بمحلول مخفف من حمضى الفوسفوريك كالبند السابق ثم تدهن بدهان ضد الصدأ لمها أساس من السلقون أو من أكسيد الزنك أو أكسيد الحديد أو كرومات الزنك تدهن بالفرشاء مع استعمال الدق ، ويلاحظ أن يغطى السطح تماما بطبقاة سمديكة كافية للتغطية ولا تكون ( مسيرة ) أي يظهر فيها أثار الفرشاة ويترك الرجه الاول لمدة ٢٤ ساعة ثم يدهن الرجه الثاني بنفس الطريقة للوجه الاول ثم الوجه الثالث والرابم بالطريقة العادية واستعمال اللون المطلوب .

 $\Gamma$  \_ ف حالة وجود فطریات أو عفن علی أسطح الحدید تزال بالغسیل بمحلول نحاس نوشادری یتکون من  $\Gamma$  جرام کربونات نحاس +  $\Gamma$  جرام محلول نشادر کثافة  $\Lambda$  +  $\Lambda$  لتر ماء ویوضع السطح تحت الملاحظة فاذا ظهر هذا العفن یعاد الفسیل مرة أخری •

### العيوب التي نراها في البوية :

(أ) الفقاقيــع التى نراها على الاوجب المدهونة بالبوية BLISTERING سببها ما يوجد فى الاوجه ا المدهونة من رطوبة ففثلا الحوائط والنجارة قابلة لتشرب المياه بنسب لسبب أو لآخر فعندما تكون معرضة للشمسأو حرارة الجو تنبعث منها هذه الرطوبة ولمناعة الوجه الآخير من البوية يمنع تبخرها فتتجمع هذه الرطوبة تحتالبوية في جيوب ثم تنفجر تحت الضغط الناتج من النجارة كلما ازدادت حرارة الجو كذلك تظهر الفقاقيع على عقدالنجارة التي لم تصبغ بالجملكة قبل الدهان ·

(ب) التشقق له أسباب كثيرة ويرجع أهمها الى استعمال الطبقة النهائية للبوية سميكة أكثر من اللازم وغير مرنة أو اسمستعمال البوية في الوجه الأول نسمبة الزيت فيها أكثر من اللازم فيحدث أن تتمدد وتنكمش الاوجه قبل الاخيرة حسب تطورات حرارة الجو بنسب أكثر منهافي الوجه الاخير بسبب عدم مرونته فتكون النتيجة جدوث هذا التشقق والسبب الآخر اجراء أوجه الدهانات التالية قبل جفاف الاولى تماما حيث انه من المعلوم المعظم الجفاف في البوية يرجع الى عملية التأكسد بالجو ودهان وجه تالى وعلى وجه سابق يفوق هذا التأكسد وتمنع تجمدها فتبقى لينة بينما الوجه الاخير يكون صلبا وتكون النتيجة التشقق أو يرجع الى استعمال المجففات بنسبة كبيرة .

(ج) زوال اللون يرجع الى استعمال مواد التلوين الرخيصة التى لم تجرى عليها تجارب ثبات اللون وعندد تعرضه للجو • وللتخلص من ذلك يجب استعمال الأكاسيدالتى تتأكد من مصدرها عند الشراء •

(د) تغير اللون ف بعض الأوقات تدهن الحوائط قبل دهانها بالبوية بدهان أساسه البيتومين فاذا دهنت بعد ذلك هذه الأوجه ببوية الزيت نرى بعد مدة منالزمن أنهذه البوية يتغير لونها وعندما توجد هذه الحالة يجب قبل اعادة دهانها أن تدهن ببوية خاصة تمنع تشرب دهانالبيتومين الى مسطح بوية الزيت فيؤثر على لونها أو تدهن بوجهين ببوية السلقون حيث أن هذا الدهان يكون بمثابة طبقة مانعة بين البوية القديمة والجديدة وتمنع هذا التشرب BLEEDING تماما ٠

( ه ) انقلاب طبقة البوية الى طبقة طباشيرية أىتفقد لمعيتها وتتحول الى مسحوق لمجرد اللمس ولا يكون لها أى قيمة وقائية ويمكن مسحها بسهولة ويعزى ذلك الىثلاثة اسباب وهم :

- ١ قلة كمية الزيت المستعمل في مزيج البوية ٠
  - ٢ \_ الأكاسيد الغير صالحة للاستخدام ٠
- ٣ كميات أكثر من اللازم من التربنتين في البويةالمستعملة ٠
- ولتفادى هذه الأخطاء يجب استعمال البويات المعبأةوالجاهزة للاستخدام ٠

### معلومات عامة عن الدهائات بالبوية:

تختلف الأكاسيد المستعملة في دهان البويات فينسبة امتصاصها للزيت ، ولنعطى فكرة عن ايجاد مزيج من البوية ذي كثافة واحدة باستعمال أكاسيد مختلفة ·

	البيــــان	النسبة المئوية بالوزن					
· ·	الكيف المحادث	الاكسىيد	الزيت	التربنت			
1	عند استعمال مسحوق كريونات الرصاص الأبيض	Λŧ	١٢	٤ .			
7	عند استعمال أكسيد الزنك	٧٢	44	٥			
۲	عند استعمال الليثوبون ( أبيض مكون كمياتها من		•				
	ياريوم سلفيت وزنك سلفيد )	٧٦	۲.	٤			
٤	عند استعمال أكسيد الحديد الاسود	٧٠	Y7	٤			
0	عند استعمال اكسيد الحديد الأحمر	٦٤	٣١	•			
4	عنداستعمال أكسيد الحديد الأصفر	` • A	٣٦	٦			
١	عند استعمال الكُروم الأصفر ( زرنيخ ) } عند استعمال الكروم البرتقالي عند استعمال الكروم الليموني	٥٢	<b>Y9</b>	1.			
,	عند استعمال الاكسيد الأخضر الغامق أو الفاتح أزرق - كرومات الرصاص وباتريته الطبقة الخام أو المحروقة تحتوى على ١٠٪ اكسيد	٧٨	19	*			
	المتحند	٥٠	٤٥				

#### أعميال الدهانات

### « بيسان أعمال الدهانات »

### بند (١) ـ دهان الجيير:

بالمتر المسطح : الدهان بالجير للحوائط الداخليةيعمال من زبد الجير السلطاني الأبيض (ندرة ١) مع الضافة محلول الشبة أو الملح بنسبة كيلوجرام واحد منهالكل ١٢٠ لتر من الماء واضافة اللون الملازم حسب الطلب ويصفى المحلول بمصفاة سلك رفيع ويدهن الوجه الأول بالفرشة ولكن بمحلول خفيف نسبيا كبطانة ، بعد ذلك يدهن الوجه الثاني بالفرشة أيضا ولكن بمحلول ثقيال مناسب ويرش الوجه الأخير بالماكينة تحت ضغط وتوزيع منظم يعطى سطحا خاليا من أثار الفرشة ٠

#### معدلات مواد العطانة :

۸۰۰۰ دهان بطانة من الشـــــنة 
$$= \frac{V}{\Lambda}$$
 جم شبة ۰ ما يستهلكه م۲ دهان بطانة من الشــــنة

#### معدلات العمالة "

لانتاج ٧٠٠ م٢ من البطانة يلزم لهم ٣ نقاش + ٢ مساعد نقاش ٠

### الشبهارة:

اجمالي المون للبطانة والضهارة  $\chi = \chi / \chi$  جرام شبة  $\chi + \chi = \chi \chi$  حير حي ·

### بند (٢) ـ دهان الغيراء:

بالمتر المسطح : دهان الغراء للحوائط الداخلية والاسقف يدهن الوجه الأول التحضيرى بالصابون (تجليخ) قم يدهن الوجه الثاني بمحلول الغراء المحضر أولا بأول بنسب أصولية مع الاسبيداج وباللون المطلوب ويعمل الوجه الأخير برش الماكينة تحت ضغط منتظم ليعطى سطحا خاليا من آثار الفرشة ويجب ألا يظهر بعد الجفاف أى تشقق لزيادة حسبة الغراء وألا يفرك باليد •

### معدلات مواد البطانة :

### معدلات العمالة :

لانتاج ۲۵۰ م۲ یلزم ۳ نقاش + ۲ مساعد نقاش

--- اعمال الدهانات

### الضهارة لثلاثة أوجه:

نفرض أن ١٠٠ كجم اسبيداج + ٢ كيلو غراء أ+ ٢ كجم أكسيد ينتج ١٤٠ م٢

اسبیداج = 
$$\frac{1 \cdot \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot \cdot}$$
 =  $\frac{1 \cdot \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot \cdot}$  =  $\frac{1 \cdot \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot \cdot}$  =  $\frac{1 \cdot \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot \cdot}$  +  $\frac{1 \cdot \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot \cdot}$  =  $\frac{1 \cdot \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot \cdot}$  =  $\frac{1 \cdot \cdot \cdot}{1 \cdot \cdot \cdot}$ 

اجمالى المون للبطانة والظهارة اسبيداج : ٢٢٢ جرام بطانة + ٧١٥ جرام ضهارة = ٩٣٧ جم غراء = ١٤ جم ، أكسيد = ١٤ جم

معدلات العمالة لدهانات الغراء وهي = نقاش + مساعد ينتجون ١٣٠ م وجه واحد ، ٣٢ م أربعة أوجه للمعجون والصنفرة : ٢ نقاش + مساعد ينتجان ٩٥ م وجه واحد أو ٤٨ م وجهين ٠

### بند (٣) ـ دهان ببوية الزيت :

بالمتر المسطح: دهان زيت على اسطح البياض الحوائط والاسقف بعد تنظيفها جيدا من الاتربة ومخلفات البياض والزيوت والشحم وتسديد الشقوق وعلاج الاجزاء المفككة من البياض ولا يبدأ في تنفيذ الدهان الا بعد تمام البياض بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة به عن ٨٪ على انتختبر بالجهاز الخاص بذلك ويراعى أن يمر ٤٨ ساعة بين دهان كل وجه وآخر وللتأكد من جفاف البوية وتماسكهامع الوجه السابق وتجليخ الاسطح بين كل وجه وآخر بالصنفرة الناعمة والمعجون للحصول على أسطح مستوية ناعمة تماما ويجب أن يكون الزيت المستعمل في الدهانات بالصنفرة الناعمة والمعجون الفريبة والمواد الالفونية ومن ماركة معتمدة ويكون الزبك ناعما جيدا مكونا مع اكسيد الزبك الابيض الخالى من المواد الغريبة ويكون المعجون من زيت بذر الكتان المغلى والاسبيداج مع اضافة النونة واللون اذا لزم كما يجب تصفية البوية قبل استعمالها والاستعمالها والاستعمالها والاستعمالها والاستعمالها والاستعمالها والاستعمالها والمستعمالها والمستعمالية والمستعمالها والمستعمالية والمستعمالها والمستعمال والمستعمالها والمستعمالية والمستعمالية والمستعمالية والمستعمالية والمستعمالية والمستعمالية والمستعملية والمستعمالية والمستعم

### وتنفذ الدهانات كما يلى :

- (أ) الوجه التحضيري لبطانة عامة بزيت بذر الكتان المغلى المضاف اليه أكسيد الزنك بنسبة ١٥٪ مع عمل المعجبون والطبلاء اللازم لملء جميع المسلم والثقوب واللحامات وممنوع منعا باتا استعمال الغراء في الوجه المحضيري وذلك يقوم بعمله بعض ضعاف النفوس لسدمسام الحوائط وذلك لعدم تشرب الزيت وهذا خطا جدا ٠
  - (ب) الوجه الثاني ويعمل فوق البطانة المسابقة ببوية الزيت المخفيفة بلون أفتح قليلا من اللون النهائي ٠
    - (ج) الوجهين الثالث والرابع يعملان ببوية الزيت الثقيلة باللون تماما ٠

#### معدلات العمالة :

٤ نقاش + ٢ مساعد ينتجون ٦٥٠ م٢

#### معدلات المواد :

متوسط ناتج دهان كجم من الخلطة	نفط	زنك	زيت	·
۱۲ م۲ وجه واحد	% <b>Y</b> 0	7.V•	%7°	الوجه التحضيرى الأول
۱۱ م۲ وجه واحد	//10	/. <b>*</b> •	% <b>°°</b>	الوجه الثانى
۱۰ م۲ وجه واحد	//\°	/.£ ·	/.٤0	الوجه الثالث
۹ م۲ وجه واحد	//. o	/\lambda	// <b>*</b> °	الوجه الرابع
	أكسيد ألوان	الى ۳۰ حرام	یت بدتاج من ۲۰	وبفرض أن الكيلو جرام ز

أعميال الدهانات

### \* معدل ما يلزم لدهان المتر المسطح أربعة أوجه زيت :

- کیلو جرام زیت
- ٣ كيلو جرام زنك
- كيلو جرام نفط
- ٦/ كيلو جرام سكتيف

تكفى لدهان ٦٤ م٢ وجه واحد أو ١٦ م٢ أربعة أوجه

### المعجـــون:

- ١٠ كيلو جرام اسبيداج
  - ﴿١ كيلو جرام زنك
  - کیلو جرام زیت
  - إ كيلو جرام غراء

تكفى لمعجنة ٤٤ م٢ الوجه الأول أو ٢٦ م٢ الأربعة أوجه ٠

### معدلات المواد :

معدلات المواد والعمالة تمت على الساس أعمال نجارة أو حوائط مصيص أو أسقف مصيص وفي حال ما اذا كانت الحوائط تخشين فتزداد التكلفة بنسبة ١٧٪٠

### بند (٤) بوية الزيت المطفى ( مط ) :

بالمتر المسطح : دهان ببوية الزيت أربعة أوجه للحوائط أو النجارة وتعمل الأوجه الثلاثة الأولى بنفس المطريقة السابقة في دهان الوجهين ما عدا الثلاث فتعمل نصف مط باضافة السابنتون والوجه الرابع يدهن بالزير المطابقة مادة السابنتون باللون المطلوب •

وينهى ناعما اما بالدق بالفرشة أو بالرولا علمابأن الكيلو جرام الساينتون ينتج ١٠ م٢ وجه واحد ٠

### معدلات المواد :

الوجه الأول والثاني مثل دهانات الزيت ٠

الوجه الثالث ٦٠٪ بوية الزيت + ٤٠٪ ساينتون ومن الممكن استعمال النفط بنسب بسيطة حسب نوعب الزيت في حالة عدم وجود الساينتون ٠

الوجله الرابسع ٥٥٪ بويلة الزيت + ٤٥٪ منالساينتون ٠

يزداد ما تنتجه هذه الخلطة الى ٧٢ م٢ وجه واحد بدلا من ١٤ م٢ ، ١٨ م٢ لأربعة أوجه بدلا من ١٦ م٢ ٠

معدلات العمالة = مثل الدهان ببوية الزيت العادى٠

### بند (٥) ـ دهان بوية الزيت نصف مطفى ( نصف مط) :

بالمتر المسطح : دهان ببوية الزيت نصف مط اربعة أوجه للحوائط والنجارة يعمل الثلاثة أوجه مثل دهان ببور الزيت أما الوجه الرابع فيدهن ببوية اكستيل باللون المطلوب ويذهى ناعما ثم يدق بالفرشة أو يمس بالاسطوانة

### معدلات المواد :

تزداد مسطح دهان الزيت الى ٨٠ م٢ وجه واحد بدلا من ١٤ م٢ ، ٢٠ م٢ أربعة أوجه بدلا من ١٦ م٢٠

#### معدلات العمالة:

مثل الدهان ببوية الزيت العادى ٠

### بند (٦) \_ الدهان ببوية البلاستيك للحوائط:

بالمتر المسطح : دهان ببوية البلاستيك على بياض المصيص أو الاسمنت المخدوم وكذلك يمكن الدهان علا الاسطح الداخلية والخارجية ، وتشترى هذه البويات جاهزة وطبقا للمواصفات القياسية وتخفف بالماء حسب حاج العمل ، وتعمل على النحو التالى : اعميال الدهانات

### (أ) الوجه التصضيرى:

يصنفر السطح المراد دهانه جيدا ثم يدهن بالوجه المتضيري الذي يتكون من زيت بذرة الكتان المغلى المخفف بنسبة ٢٥٪ من وزنه نفط معدني مع اضافة ١٠٪ زنك ٠

### (ب) الوجه الأول:

يدهن الوجه الأول بعد مضى ٢٤ ساعة على دهان الوجه التحضيري باستعمال الفرشـاة ببوية البلاستيك المخفف بنسبة ٣٥٪ من وزنها بالماء ٠

### ( ج ) الوجه الثاني :

يدهن الوجه الثاني بواسطة الفرشاة أو الاسطوانة الخاصه بعد مضى ١٢ ساعة من الوجه الأول ببسوية البلاستيك المخفف بنسبة ٢٠٪ من وزنها بالماء

### (د) الوجه النهائي:

يدهن الوجه النهائي بالفرشاة مع المس بالاسطوانة أو الدق بالفرشاة الخاصة بعد ساعتين من دهان الوجه التاني ببوية البلاستيك المخفف بنسبة ١٠٪ من وزنه بالماء ، ويشمل الثمن المعجون والصنفرة ٠

### معدلات المواد:

المعجون مثل معجون الدهان بالزيت · أمثل معجون التالية . أما دهان البلاستيك فيحتسب حسب المعدلات التالية .

ماء	نفط	زنك	بلاستيك	زيت	
_	% Y O	χν.		1.10	الوجه التحضيرى
7.40			XZO	<del></del>	الوجه الأول
X۲۰			//A*		الوجه الثانى
X1.			/ <b>9</b> •		الوجه النهائى

### ملحوظة :

کل کیلو جرام من الزیت یدهن ۳۲ م۲ وجه واحد فی الوجه التحضیری ۰

كل كيلو جرام من البلاستيك يدهن ١٠ م٢ وجه واحد ٠

#### معدلات العمالة:

مثل الدهان ببوية الزيت ٠

### بند (٧) ـ دهان البلاستيك للارضيات:

بالمتر المسطح : دهان بلاستيك للارضيات الخشب السويد أو الزان أو القرو بحيث تمعجن الأرضية قبل القشط باليد بمعجون الزيت ثم تلقط قبل الصنفرة بمعجون من نشارة الخشب المتجمع بماكينة الصنفرة مضافا اليها بعض الغراء والبلاستيك الفلوت ويدهن الوجه الأول بوجه تحضيرى من علبة جاهزة من مادة البلاستيك الاربوريت ثم الوجه الثانى من علبة جاهزة من مادة البلاستيك فلوت مضافا اليها ٢٠٪ نفط رومى ثم الرجه الثالث بلاستيك فلوت خالص من العلبة لا يضاف اليه أى شىء ٠

### معدلات العمالة للدهان :

وهی : نقاش + مساعد ینتجان ۱۸۰ م۲ وجه واحد أو ۲۰ م۲ ثلاثة أوجه ۰

#### معدلات المواد :

وجه المعجون : مثل وجه الزيت · الديهانات :

## کجم بلاستیك ( اربوریت ) اتکفی لدهان ۵۵ م۲ ۱۲ کچم بلاستیك ( فلسوت ) شلاثة ارجه رفسسط رومسسی

### بنه (٨) - دهان الورنيش:

بالمتر المسطح : دهان بالورنيش للحوائط أو النجارة أربعة أوجه الثلاتة الأولى معاثلة لدهـان ببوية الزيت والوجه الأخير الدهان بالورنيش بعينة معتمدة •

### المعدلات للمواد والعمالة:

مثل معدلات بوية الزيت ٠

### رند (٩) ـ دهان بيوية اللاكيه :

بالمتر المسطح: دهان ببوية اللاكيه، وتعتبر صناعة اللاكيه سر من الأسرار التي يحتفظ بها صناعها ولكن يمكن أن نذكر اللاكيه الأبيض على التقريب.

هو أحسن أنواع أكسيد الزنك الأبيض النقى وأنعمه المذاب في سائل لا يتحد معه الا بنسبة قليلة جدا ويستعمل زيت بذرة الكتان المغلى الباهت اللون بكميات كبيرة مضاف اليه المجففات وهي عادة من مركبات الكوبالت •

والدهان باللاكيه يعمل من خمس أوجه :

الوجه الأول والثانى والثالث يتم دهانهم كمواصفات بوية الزيت والرابع ببوية الزيت المط وبلون حسب لون الزيت المطلوب ثم يدهن بعد ذلك اللاكيه باللون المطلوب ويشطب ناعما دون ترك آثار الفرشة •

### معدلات المواد :

الوجه الأول والثانى والثالث مثل دهانات بوية الزيت العادى والوجه الرابع يدهن لاكيه علما بأن كل كيلو جرام من الدهانات الفاخرة تكفى لدهان ١٢ م٢ وجه واحد •

### بند (۱۰) ـ دهان الكوارتن (QUARTZ)

بالمتر المسطح: توريد وعمل دهان للواجهات النفارجية للحوائط الخرسانية سابقة التجهيز أو الواجهات المادية بعد انهاء بياض التخشين حسب المواصفات المطلوبة وقبل وضع طبقة الكوارتز يجب اتباع الآتى:

١ \_ يتم تنظيف السطح أولا ٠

 ٢ ــ يتم عمل بطانة بالفرشاة بعد تجفيفها بالماء بنسية اثنان للمادة وواحد للماء .

٣ ـ بعد جفاف طبقة البطانة الذي يستغرق حوالي ١٥ دقيقة يتم دهان الطبقة الثانية بالفرشاة بدون تخفيف ٤
 ٤ ـ يمكن استعمال الكوارتز في جميع أوقات السنة في درجات حرارة متفاوتة ، ولكن فوق ٥٢ مثوية ٠

#### اعمىال الدهانات

° ـ في حالة وجود رياح قوية أو درجات حرارة هعدلات العمالة : عالية يجب عمل الاحتياطات اللازمة حتى لا يجف المعجون

\_\_\_\_\_

#### ملحوظة هامة:

ف حالة الحسوائط القديمة يزال الدهان ثم تدهن الحوائط بالفرشاة بمادة بلاستيك ثم تجرى العمليات السابق ذكرها بدون تغيير ٠

بالمتر المسطح : توريد وعمل دهان الكوارتز للحوائط الداخلية للحوائط الخرسانية سابقة التجهيز ، وفي هذه الآتى قبل الدهان على المخرسانة :

١ - يتم تجهيز السطح للتأكد من خالوه من أية فجوات ويتم معجنة التسويس ٠

٢ ـ يعمل معجون من نفس المادة بعد تخفيفها بالماء بنسبة ٥٠٪ ويضاف اليه سبيداج لعمل معجون لزج ٠

٣ ـ يتم سحب سكينة معجون بالكامل على الحوائط باستخدام « بروة » من الصلب الذي لا يصدأ ·

٤ ـ يتم تلقيط المعجون بعد الصنفرة اللازمة لجميع

 يتم البياض بطبقة أخيرة بواسطة مادة الكوارتز بدون تخفيف

٦ ـ في حالة استخدام الفرشاة في الطلاء الداخلي يجب أن يقوم العامل بطلاء الحوائط بحركة رأسية للحصول على سطح منتظم يؤدى الى ظهور حبيبات الكوارةز في شکل جذاب ۰

#### معدلات المواد :

#### المعجسون :

۲ کیلو جرام کوارتز + ۱ کجم ماء + ۱ کجم سبیداج ینتج من ۱۸ : ۲۵ م۲ ۰

#### البطانة:

يستهلك المتر المسطح ٢٥٪ كجم من مادة الكوارتز ويخفف بالماء بنسبة ١٠٠ سم٣٠

#### الضبهارة :

يستهلك المتر المسطح ٣٥٪ كجم من مادة الكوارتز بدون تخفيف الماء ٠

نقاش + مساعد نقاش ينتجان ٤٠ م٢٠

#### ملاحظات هامة لاختيار ألوان الدهائات :

تستعمل البويات لدهان أوجه المواد الانشائية وتغطيتها لصيانتها باعتبارها مادة واقية لها من التأثيرات الجسوية أو خلافها أو يمكن باعتبارها كأنها مادة استعملت من أجل اخفاء لون المادة الانشائية المقيقى بلون أخسر يزبدها رونقا وبهاء ٠

ويجب دراسة المكان المراد دهانه ونوعية العمل الحالة يجب عدم عمل طبقة بياض التخشين ويجب اتباع المقام به حيث أنه ثبت للألوان تأثير على الانتاج لدرجة كبيرة وراحة العيون فمثلا :

غرفة دكتور الأسنان تطلى باللون الأخضر ليهدىء من نفسية الطبيب الذي يرى الدم دائما ٠

غرفة دكتور العيون تطلى باللون الرمادي ٠

غرفة السكرتارية وناسخو الآلة الكاتبة تطلى باللون الأصفر ليزيد من الانتاج •

وفى الأندية غرف الملاكمين وغرف فريق القدم تطلى باللون الأحمر وبجوارها غرفة اخرى تطلى باللون الأزرق أو البنفسجى حيت يقيموا فيها أولا ثم يدخلوا الفرقة الحمراء وتعاقب الألوان يحدث هرزة عند اللاعبين تزيدهم قوة 🔹

ويقسم علماء النفس الأمزجة والأخلاق حسب اللون المتقبل لدى الشخص ، كل حسب صناعته وهوايته .

( أ ) اللون الأحمر : للرياضيين وذوى العاطفة

(ب) الأزرق: للمتفرغين لشئون الثقافة والعلم •

(ج) الأخضر : للتجار · (د) الأصافر : للأشخاص الأنانيين ·

( ه ) البرتقالي : للذين يحبون صحبة الناس وتحلوا معاشرتهم ٠

(و) البنفسجى: للنباتيين ٠

#### وتتكون الألوان من بعضها البعض كالتالم :

- أخضر زرعى : أزرق + أصفر ليمونى •

- « زيتى : أزرق + أصفر + أسود + أبيض بنفسجى : أزرق + أحمر •

- زيستى : أخضر + أسود ٠

- وردى : أحمر + أصفر + أبيض ٠ - القرو : ترسينا صفراء - طينه مستويه ٠

- كريمى : أبيض + أصفر ليمونى + طينه ٠

هذه الللحظات قد كتب فيها غيرى وهذا اختصار شديد لما كتب في نظريات العمارة • 

### للاعمال الصحية الداخلية للمبنى

قبل أن نبدا في أعمال التنفيذ يجب دراسة المشروع ككل والالمام به ودراسة المناسب الخاصة بالموقع ومناسب المبنى وعلاقة تغذية المبنى بشبكة التغذية العمومية وعلاقة مواسير الصرف والمجارى بشبكة المجارى المعمومية أما بالنسبة لملاعمال الصحية الداخلية فيجب مراعاة الآتى :

١ ـ يشتمل هذا الفصل على المواصفات الأساسية للتجهيزات والتركيبات الصحية وشسروط تنفيذها التي تستهدف توفير اسس معينة مشتركة لضمان الأصول الفنية ومراعاة الوقاية الصحية ومقومات الراحة والاقتصاد في التكاليف .

٢ - جميع الأدوات الصحية من الخزف والفخار المطلى صينى « الطين النارى » والتى تستعمل في التنفيذ تكون من فرز الدرجة الأولى ، سليمة خالية من الشروخ ومن أي عيب يؤثر على الاستعمال وتكون طبقة الطلاء متجانسة خالية من الشروخ الشعرية والنتجات ، وإذا وجدت بها بعض الثقوب الصغيرة فتكون من القلة بحيث لا تؤثر على المظهر الخارجي للسطح ، ويجب أن تخضع للي م • ق • م • رقم • • ٩ السنة ١٩٦٧ وتتلخص في التالى : اختبارات م • ق • م • 18 سنة ١٩٦٧ وتتلخص في التالى : لا تزيد النسبة المئوية لامتصاص الماء في الادوات

لا تزيد النسبة المتوية لامتصاص المناء في الادوات الصحية من الصيني المزجع عن ٤٪، من الخزف عن ١٧٪، من الطين الناري عن ٢٠٪ •

ويجب أن تختار الأدوات الصحية من السيراميك بعد اختبار مقاومة الطحالاء والصينى للتشقق والكيماويات والتبقيع والحرق والبرى ·

ويكون التجاوز في الأبعاد + ٥٪ بالنسبة للمقاسات ٨ سم فاقل ، + ٣٪ بالنسبة للمقاسات التي تزيد عن ٨ سـم ٠

٨ ســم ٠
 ٣ ـ تكون مناسبة للاحتياجات ويتم وضعها وتركيبها
 ف اماكن مناسبة تســمع باستعمالها وصيانتها في يسر
 وســهولة ٠

 3 ـ تزود جميع التجهيزات بسيفونات مناسبة يتوافر فيها عازل مائى مناسب لا يتعرض لأى تفريغ أو جـفاف تحت ظروف الاستعمال العادى •

تزود جميع الأحسواض والمباول والبديهات
 وما يماثلها بمصافى معدنية تكون سهلة التنظيف •

آ ي وفي جميع الأحوال يجتب أن يراعي بالنسبة للتصميم والتنفيذ الخصائص الهندسية والعلمية للتجهيزات والتركيبات والقدرة على أداء الخدمة المقررة وذلك على أساس تحديد أقطار مواسير التغذية والصرف لكل منها مع الأخذ في الاعتبار عددها وطرازها طبقا لما يرد ذكره في المواصفات الموضوعة لكل عملية على حدة •

٧ ـ كما أنه بالنسبة لسمعة التجهيزات الخاصمة
 بتوصيل المياه وصرف المخلفات السائلة يجب ان تكون

نسبة مناسبة للكمية المقرر استهلاكها أو صرفها هسب اقصى استعمال لها وبالنسبة للمواصفات القياسية التى موصفات القياسية التى مواصفات التركيبات والتجهيزات الصحية ومشحملاتها وأجزائها الواردة في هذا الفصل تعتبر جزءا متمما للأسس العامة لتصميم واشتراطات تنفيذ أعمال التركيبات الصحية داخل المبانى كما ينبغى متابعة ما تصدره تلك الهيئت والمصانع المنتجة لهذه التركيبات والتجهيزات للحصول على والتجهيزات الصحية وأخذ ذلك في الاعتبار عند اعصدا الرسومات وتحديد أطوال وأقطار المواسسير وغيرها من التركيبات الملحقة بهذه التجهيزات .

🗸 a supunat no randhe kina rantana na tantana a ana a ana kanana na mara na kanana kina na tantana na tantana

٨ ـ يجب قبل تنفيذ الأعمال الخاصة بالتركيبات والتجهيزات الصحية دراسة توصيلات أعمال البناء والخرسانة المسلحة وتحديد الشنايش وتخليقها أثناء العمل كما يجب أن يتم أثناء التشييد وضع الجرابات من المواسير الزهر أو الحديد الصلب أو ما يماثله في الأماكن اللازمة لمرور المواسير بداخلها على أن تكون الجرابات بقطر يزيد ١٣ مم على الأقبل من أقطار المواسير وعلى أن لا تبرز من الأرضيات أو البياض وتغطى بفلانش كما يجب تحديد مواضع تثبيت المواسير لتركيب أقفزة التثبيت «الفلانشات» قبل صب الخرسانة منعا من التكسير في الخرسانة .

٩ - جميع الأدوات الصحية تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم م ق م ٩٠٥ - ٩٠٥ و الأدوات الصحية من السيراميك وأن تجتاز الاختبارات القياسية الواردة بالمواصفات القياسية رقم م ق م ١٤٦ - ١٤٦٥ طرق اختبار الأدوات الصحية من السيراميك ٠

۱۰ \_ جميع الأدوات الصحية المصنوعة من الحديد الزهر ، يتم صناعتها من حديد زهر من النوع العادى من الصنف (م ر \_ ۱۲) المطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم من من ۱۰ \_ ۱۹۵۸ الحديد الزهر وتكون الأدوات خالية من الشروخ والتشققات الشعرية والفقاعات الهوائية والبخبخة ، ولا تقل تخانة المعدن عن ٥ مم .

۱۱ ـ يجرى طلاء أسسطم الأدوات الصحية بوجه تحضيرى يتبعه وجه أو أكثر من الطلاء الصينى المزجسج من النوع الغير شفاف بتضانة لا تقل عن ١ مم ، على أن تكون طبقة الطلاء منتظمة متجانسة خالية من الشروخ الشعرية والبقع .

۱۲ \_ تكون الأدوات الصحية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم منقنم ١٩٦٠ \_ ١٩٦٥ للأدوات القياسية المصرية رقم منقنم الصحية من الحديد الزهر المطلى بالصينى ويجرى فحصها واختبارها طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم منقنم ١٩٦٥ وطرق اختبارها بالطلاء الصينى للأدوات الصحية الزهر ويجب أن تكون مقاومة للأحماض ومقاومة للقلويات ومقاومة للصرين (خاصية المقاومة العراري (خاصية المقاومة العرارية) ومقاومة للبرى، وتتلخص في تسخين سطح

ومشيتملاتها	المبحية	الاحدة
The second second	,	-3

عينة الاختبار الى حوالى ١٠٠ م وتبريد السطح في الهواء اثبتت نجاحها بجوار شركة الخزف والصيني · وقحص السطح المختبر · المحتبر · ا

١٣ ـ ظهرت عدة شركات لانتاج الأدوات الصدية بالرسومات التنفيذية المتعبير عن الأجهرة الصحية مثل شركة ليسيكو والشركة العربية وعدة شركات أخرى المختلفة :

### مسطلحات محية

واسبر مريق ( ق )		مواسير لفاد للصهت 🔏 (ف)	
واسع مياه مثلجة	4	مواسيه ومواللصها ٢٠٠)	
واسير ټاوپ (م.ت)	• 0	مواسير دصاص تلصف اص	0
مِرى فاد	- n = = = = 1 / 1 / 2	مواسيرمساه محت الإربض احت ا	<u> </u>
سنفنية حريق	- m	مواسير مساء المتنذبة على المعاشل (فو)	o
منفية رش	<b>-</b>	مواسيرمياه ساخت	
داد مساء محيس	<u>.</u> [5]	معدس فعنل معيياه	>>
	. <u>-                                   </u>	الصحية	الأحصوة
یومن د ت <sup>ل</sup> د	- 🔼	طاسة دش د د د	ਰ
يخان س.م	- 0	حوض حام (بانیو) عم	
سيغون أرضية س	. 0	حوض غسیل آیدی ی	
رحاض بلدی مپ	- 0	حوض غسيل أواني بلوسة ص	
هِ الله النه الله الله الله الله الله الله	- <del>-</del>	جا ليتراب جب	
وص تشملیت بد	- 8	حجرة تفتيش ت	
ولمة حائظ (كابولى) م		نافورة عسيل دائرية نل	0
فورة شهب فائمة نش	t ©	نا فورة شرب حائطية نش	
رجوري زهو مطلى صيتى	جی چ	مواسيوالمخلفات ٢.٩	0
		للات الم	ا لوص
له ذکر وانځی	وه	م وصلة بشفة	
بة غسيل		وصالة محواه	
ملة لحام بالمصدير أوالهاس		وصلة ملحومه	X
		مواسيوغيرمتناطع ه	<del></del>
l			

وبعد هذه المقدمة سنقسم الأعمال الصحية الى أبواب الباب الثالث: أعمال المطافيء • حسب الترتيب التالي :

الباب الأول : الأجهزة الصحية ومشتملاتها ، المحابس

والحنفيات والخلاطات والأدشاش والصمامات الباب الثاني: أعمال القيشاني وأعمال الرخام •

الباب الرابع: أعمال المجاري -

الباب الخامس: أعمال التغذية بالمياه •

الباب السادس: أعمال المياه الساخنة وأعمال مختلفة •

# الساب

## الأعارة لصحية وشتملاتها وأعال المعابس والحنفيات والخلاطات ولأدشاش والصماحات

## أولا: الإجهزة الصحية ومشتملاتها

وتشمل المراحيض والمباول والأحواض بجميع أنواعها وسنتناول كل نوع على حدة :

#### (الراحيض)

يراعى عند تحديد أنواع المراحيض أن تتوافر فيها استعمال أسس الراحة والطمانينة والمكانية النظافة مع توافر كميات المياه المستخدمة فى تنظيفها ذاتيا والقدرة على حمل المخلفات وذلك بعد كل استعمال ٠

يجب أن يراعى عند تركيب المرحاض « ومشتملاته وأجزائه ، أن يكون محكم الوصلات بحيث لا يسمع بخروج السوائل والغازات الى الخارج حتى لا ينتج روائح كرية كما يجـب الا يترتب على تشغيله أى زيادة فى اسستهلاك المياه عن الحد التصميمي المقرر ·

ولا يجوز تركيب المراحيض بدون عازل مائي مناسب بدون تهوية ولا يجوز استعمال الرحاض من الطراز الجاف الصحية اللازمة في المباني المختلفة بالنسبة لعدد الشاغلين أو الكيماوي الا أذا كانت الوحدة السكنية غير مزودة من الجنسين:

بمصدر داخلى للمياه وفي أماكن صحراوية بحيث تأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة لعدم الاضرار بالصحة .

#### دورة المياه العامة:

( أ ) تتكون من عدة غرف للمراحيض وعدد من المباول وأحواض غسيل الأيدى وذلك بالمعدد اللازم لكل موقع حسب تعداده ٠

(ب) يجب أن تتم تهويتها واضاءتها طبيعيا واذا تعذر عمل تهوية لكل مرحاض على حدة فيمكن عمل فتحة واحدة بالحائط الخارجي بمسطح لا يقل عن ١٠٪ من مسطح الدورة جميعها

(ج) يشترط الايقل ارتفاع القواطيع الرأسية ما بين المراحيض عن ٢ متر ٠

(د) يجب الفصمل التمام بين دورتى الرجمال

( ه ) مهما قل عدد الشاغلين للمبنى يستحسن ألا يقل عدد الأجهزة الصحية بدورات المياه العامة عن اثنين لكل جهاز خوفا من تعطل احداهما لأى سبب من الأسباب •

والجدول التالي يبين كيف يمكن حساب عدد الأجهزة

جسدول ببين الحد الأدنى للتجهيزات الصحية اللازمة لأنواع المبانى المختلفة

يعن هذه العداد الموجه بالزواق التعدد اللام مه التجهيزات الصحية بتراه الرئيسة بدراد العين فرين في ان واجزاء أنواع العبان الغير وإن في الجدول يكون تديم العدد اللام مه التجهيزات الصحية بترك الديمة المنسساء • * لا يجهز أبجاد نافيرات للثارج في المراجيق في الموجودات بطريقيسة مناسبة تضمن سهولة الاستعمال فن حالة المدارس الكونة من أكثر من طابق علا يوزع العدد المطلوب علمس كل الطولق التي توجد بها فيمسل دراسية وكذا •	₹. ₹.	عدد المسابق الدسابق النطال العاملات عدد الاحسابق النطال العاملات عدد الاحسابق دعولكن ٢٠ عامل التغمين اذا كسان المعاملات المعا	واحد لكل ٢٥ شــخص	نافع ات النسرب واحد لكل ه ٧ مسخى واحد لكل ه ٧ مسخى
أحماد ناقوات للشرب. أكثر من طابق علاجوزع	دس نکل ۸ غالمسات پیشا ایدونل ۳۰ باالغ درخان باز باان ۱۰زیادهٔ سسن	دخونكل ه ۴ ماسيل أوعادة أو أدسيل بن الذين متعسرهم المورثوث علاد بيط أورتوث علاد بيسارة بالعواد النفرة		الانفاشلورالوراك
مهن في يمان او الخراء يند الله من * لا يعيق حالة المد ارس المكونة من	ا د افعا	عدد الاحــوافي المحــوافي المحــوافي المحــوافي المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	عدل الاحسواني 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	رد در الاحسسوافي دوسه در مكوست دوكسه دركسه دوكسه دركسه دوكسه دركسه
يس هذه انتقاه المؤدة باليخديل غليه الخد اللازم به التجهيزات العجة الدارة العنصة عين مويان او اجزاء أنواع العاني الغير وإن في الجديل يكون تقدير العدد اللازم به التجهيزات العجة الدارة العنصة بمرفع رفعة البندسية • * لايجيز أبجان القراء العالم العراضية بين العلم عن المستخدام هذه الجنابل أن يكون توزي العدد العلم العجميزات بطريقيسة علمية تضمن سهولة الاستعمال فن حالة العدارس المكونة من أكثر من طابق علا يوزع العدد العلم علم العلم	ماية طالبات ١١ ١١ ١١	العمال العمالات عدد المواجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	عدد الاشخاص عدد الاحساد الاحساد الاعساد الاعلاد الله المساد العلم العلم المساد العلم العلم المساد العلم المساد العلم ا	راحت دیگل و هست در کی او در او در کی در کی در در در کی در در در در کی در
العامة العامة الدارية مية موركا للجهاة الادارية تابطريقسية مقاسية تضمر	رائي د از دائي سواله لاکن ۱۰۰ د انفار ما سرزه در الافساء وانتسسين	المسائل المعاملات عدد المواحيسة عند المسائل عدد الموسائل المعائل المعاملا عدد الموسائل المعاملا عدد المواحدة و و و و و و و و و و و و و و و و و و و	ف حالة تؤيد المراجعة مناسل المائل المائل المائل مولية في المراجعة مناسبة المائل مولية المراجعة مناسبة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المناطقة المراجعة المناطقة	نده البران    واحد لكل ۲۰ ذكرر
دعرم وترور على أماله مناء المتجهميزات الصا يكون تهزيج المتجهميزاء	و الله الله الله الله الله الله الله الل			9- 7- 9- 7
يم النام التحدير العدد اللازم المهدّم الجناول أن سهة وهكذا	2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	المتأت المنابية المعال المعالات عدد الواحي المتأت والوقيق تخفع الـ 3 \ 10 \ 10 \ 10 المي المنابية الم	عدد الإشغاص عدد المواحية عن المواحية عن المواحية عن المداورة و المداورة على المائة المداورة على المدا	عدد الراحيسية إحداثكل وهيدة كيية إحداثكل ١٥ مم أن إحداثكل ما أن إحداثكل ما أن
الموضحة بالمنجود ول تقا رت فن الجند ول يكون رامي منذ ألمستخدد د بهما فهمسول درا	الله طاله ١٠٠ كا ١٠٠	النشآت المنابية السال المالات	عدد الاضغافي ا ما ا ا ما ا ا ا ما	
من هذه اوغداه (ميونجه باينة بن عابية انتخب أنواع العبائق الغير وارد في الجدول يكون تندير العدد العباء • * يرامي مند أمستخدام هذه الجد كل الطوابق التي توجد بهما فيمسيل دراجية وهكذا •	الساكن الجامعية	المتنات المناعية المتناعة الم	المكاتب والعباني العامسة	نوع المعنى المساك <u>ن</u> المساكرين : _ أيتسد افي به إمد ادى والوي
1.ਦੋ ਦੇ ਸਦੇ **	۰		· -1	

### تركيب مرحاض بلدى فخار مطلى صيني مكون من ثلاثة قطسع

#### بند (١) - بالمقطوعية :

تورید وترکیب مرحاض بلدی عادی مکون من ثلاثة قطع هي : قاعدة فحار وسلطانية زهر وسيفون زهر وسنذكر وصف كل قطعة من أجزائه في التالي :

(1) قاعدة من الفخار المطلى صينى أبيض ويكون سطح القاعدة مخلقا به ميول متجها نحو فتحة السلطانية ومشكلا بالقاعدة تجويف يتصل بمشط لغرض دفع ميآه الغسيل وأن يكون لها بروز متدرج لوضع القدمين « دواسات » ويراعى في تركيبها أن يكون مستواهاً منخفض عن منسوب الأرضية المحيطة بها بحيث تميل الأرضنية نحوها بانحدار مناسب يسمح بصرف سلوائل الأرضية المحيطة بها عند القاعدة ٠

(ب) سلطانية زهر مطلى صينى أبيض من الداخل ويراعى أن تكون السلطانية مستديرة ومسلوبة الى أسفل ويفضل أن تكون بدون حجير ولا يقل قطر المساحة المغمورة بالمياه في اسمفل السلطانية عن ١٠ سم ولا يقل وزنها عن ١٢ كجم والسمك لا يقل عن ٦ مم وتكون الخرسانة اللازمة لتثبيت القاعدة والسلطانية بنسبة متر مكعب زلط ونصف متر مكعب رمل ، ٣٠٠ كجم أسمنت ٠

( ج ) سيفون زهر مطلى صينى أبيض من الداخل عبارة عن ماسورة مكونة على شكل S أو P توضع أسفل السلطانية عند المخرج وبقطر لا يقسل عن ١٠ سم بحيث لا يقل عمق العازل به عن ٥ سـم وله فتحة تهوية مباشرة أو عن طريق الماسـورة المتصلة به الى اقـرب

( د ) صندوق طرد سعته ۱۱ لتر ( ٥ر٢ جالون ) يصنع من الزهر بسمك لا يقلل عن ٥ر٤ مم ومدهون بوجهين سلاقون ووجهين زيت باللون المطلوب وسلمك الجرس لا يقل عن ٦ مم وجميعه مطلى من الداخسل بصنبور ويعلق على الحائط على قفيز من النحاس المطلى « الصـندوق وغطاؤه » بالصينى الأبيض وله عوامة من بالكروم ·


النحاس الأحمر كروية الشكل مصنوعة بطريقة الدسرة واللحام بالقصدير ويلحم بها صامولة ذات فلنش بقطر نحو ٢ سم يربط بها بالقلاوظ ذراع العوامة ويعمل من سيخ مِن النصاس الأصفر المسحوب « غير المصبوب » ويعمل الصمام بطريقة الكبس في قوالب معدنية مع تركيب الكاوتش الخاص الذي يحكم القفل على قاعدة الصمام ويجب أن يكون ذراع تشغيل الصندوق والجسزء المتحرك منه بعيدا عن المياه في الصندوق ويركب في الخارج فوق الغطاء بحيث يمكن تغيير وضع الذراع يمين الصندوق أو يساره ويركب على الذراع سلسلة مثبتة بعيون ملحومة من الحديد المجلفن بطول نحو متر ينهى بمقبض معدنى وأيضا يكون عامود الطرد قطعة واحدة من الزهر مقلوظ نهايته من الخارج ويركب عليه لاكور من النحاس قطر ٣٨ مم ويثبت صندوق الطرد من أذنين بمسامير برمة بطول ٥٠ مم في خوابير خشب تثبت في المباني عملي ارتفاع ١٠ر٢ متر من منسوب الأرضية ٠

( ه ) ماسورة الطرد من الرصاص قطر ٣٥ ـ ٤٣ مم قطعة واحدة من الرصاص يلحم مدخليها في الكور توصيلة صندوق الطرد ويلحم مخرجها في السلطانية الزهر بواسطة جلبة من النحاس وتركب الماسورة داخل الحائط في مجرى يعمل لها خصيصا وتدهن وجهين بالبيتومين الساخن ويلف عليها رقتين من الضيش المشبع بالبيتومين مع التحبيش عليها جيدا ويدهن الجزء الظاهر منها وجهين سلقون ووجهين ببوية الزيت باللون المطلوب ع


( و ) عمل لحام التوصيلات بين السلطانية والسيفون وبين السيفون ومواسير الصرف الزهر بواسطة المشاق المقطرن والرصاص المصبوب المقلوظ جيدا

(ز) محبس قطر ١٢ مم جميعه من البرونز المطلى بالحكروم يركب في أول الفرع المغذى لصندوق الطرد والحنفيسة ٠

(ح) حنفية قطر ١٢ مم « جميعها » من البرونز المطلى بالكروم قطر مخرجها ٩ مم بصنبور مسنن الأجل تركيب الخرطوم بطول ٧٥ م ذو الليات المعدنية وينتهى



مرحاض شرقی مکون من ٹلاٹہ قطع



#### معدلات المواد :

مرحاض بلدى عادى مكون من ثلاثة قطع « قاعدة من الفخار وسلطانية زهر وسيفون زهر » :

- نــــوع قاعدة من الفضار المطلى صينى بدواستين صناعة سورناجا مقاس ٦٠× ٧٠ سم ·
- سلطانية زهر مطلية صينى من النوع المستقيم سمك آ مم تزن ۱۲ كجم ٠
- سيفون زهر مطلى صينى قطر ١٠ سم سمك ٦ مم وزن ١٢ كجم ٠
- صندوق طرد زهر مطلى صينى من الداخل سعة ٥ر١١ لتر ( ٥ر٢ جالون ) ٠
- كانة حديد قطاع ١٤ × ٤٠ بطول ١٥ سمم بما فيها المسمار القلاووظ •
  - صمام وعوامة نصاس
- سلسلة من الحديد المجلفن ولها مقبض حديد
  - راكور من النحاس قطر ١٠٠٠
- ماسورة طرد رصاص ٤٣/٣٥ بطول ٥ر٢ م ويزن المتر ٥ر٥ كجم ٠

محبس برونز مطلی کروم 🖟 ۰ حنفية من البرونز مطلى كروم لها مخرج ٩ مم لتركيب الخرطوم خرطوم من النحاس مطلى كروم ٠ مشط نُحاس مطلى كروم قطر ﴿١ ٠ وصلة رصاص لفتحة التهوية

٥ر٣ کجم بیتومین عادی ۰ کجم جیس ۰ ۲۶۰۰ کجم رصاص ۲۰ر۱ كجم أسطبة

كجم قصدير ۰۳۰ر كجم سلاقون ۲۰۰ر ۲۰۰ر کجم بویة زیت ۰

كجم أسمنت • ۱۲٫۰۰ م٣ زلط٠ ۰۳۰ر م٣ رمل ٠ ۳۰ر

### معدلات العمالة :

۱<u>۳</u> ۲ يومية سباك يومية سباك مساعد يومية سباك ممتاز

### الأجهزة الصحية ومشتملاتها ------

#### « تركيب مرحاض بادى ثلاثة قطع زهر »

#### بند (٢) ـ بالمقطوعية :

توريد وتركيب مرحاض بادى عادى مكون من ثلاثة قطع « قاعدة وسلطانية وسيفون » وجميعها من الزهر المطلى صينى أبيض ويتكون من :

( ب ) مشتملات الفقدرات من (ب) الى (ح) من بند (۱) ۰


#### معدلات المواد :

يستبدل البند الأول من معدلات المواد الخاصة بالبند (۱) بقاعدة من الزهر المطلى صينى أبيض صناعة ارمنيان مقاس ۲۰ × ۰۰ سم سمك ۷ مم بدلا من القاعدة المنخار وتسرى جميع معدلات المواد الباقية ۰

#### معدلات العمالة :

مثل معدلات بند (۱) ۰

بند (٣) ـ تركيب مرحاض بلدى فخار مطلى مكسون من قطعتين:



#### مسفط أفعى

بالمقطوعية: توريد وتركيب مرحاض بلدى مكون من قطعتين من الطراز العسروف باسم « سلاب فرنساوى » مصنوع من الفخار يتكون من الآتى:

(أ) قاعدة بسلطانية قطعة واحدة من الفخار مطلى صينى أبيض مقاس قاعدته نحو ٦٠ × ١٧ سم وبها دواستان للأرجل ومركب عليها مشط من النحاس لتوزيع مياه الطرد ويكون مخرج السلطانية من سيفون من الزهر بقطر ٥٠/١٢/ سم وتزن القاعدة نحو ٢٠ كجم ٠

( ب ) مشاتمالات الفقارات من (ج) التي (ح) من بند (۱) ٠

#### معدلات المواد:

يستبدل البند الأول والثاني من معدلات المواد الخاصة بالبند (۱) قاعدة السلطانية قطعة واحدة من الفخار مطلى صينى مقاس ٦٠ × ٦٧ سم صناعة سورناجا ، كما تظل باقى البنود كما هى ٠

#### معدلات العمالة ?

مثل معدلات بند (۱) ۰ د د که د تاکی د داش بایم ما

بند (٤) ـ تركيب مرحاض بلدى من قطعتين زهر مطلى :

بالمقطوعية: توريد وتركيب مرحاض بلدى مكون من قطعتين من الطراز المعروف باسم « سلاب فرنساوى » مصنوع من الزهر ويتكون من :

(1) قاعدة بسلطانية من الزهر المطلى بالصينى الأبيض قطعة واحدة ويكونان جسما واحدا ومقاس القاعدة نحو ٥٠٠ × ١٠٥ وبسمك لا يقل عن ٦ مم فى كل محيطها ولها دواستان للأرجل ومركب عليها مشحط من النحاس لتوزيع مياه الطرد ويكون مخرج السلطانية من سيفون من الزهر بقطر ٥١٠/١٠٠ سم ٠٠


#### معدلات المواد:

يستبدل البند الأول والثانى من معدلات المواد الخاصة بالبند (  $\Lambda$  ) قاعدة بسماطانية من الزهر المطلى مقاس  $\Lambda$   $\times$   $\Lambda$  وسمك  $\Lambda$  مم

#### معدلات العمالة ج

مثل معدلات العمالة الخاصة ببند (١) . بند (٥) ـ تركيب مرحاض فخار مطلى صينى قطعة واحدة طراز فارس :

بالمقطوعية : توريد وتركيب مرحاض بلدى قطعة واحدة من الطراز المعروف باسم «فارس » ويتكون من :



مرهای سترفی مکون من نظینة وأحدا

(۱) قاعدة بسلطانية وسيفون وجميعها قطعة واحدة عدد تكون جسما واحدا من الفخار المطلى صينى ويكون السيفون من طرا S أو P بفتحة التهوية أو بدونها حسب الطلب ومقاس القاعدة نحو ٥٠ × ٧٥ سم وللقاعدة دواستان الملارجل ومقدار العازل المائي في السيفون لا يقل عن ٥ سم والمسطح المائي في السلطانية نحو ١٠ × ١٠ سم ٠

(ب) صندوق طرد مثل المذكور بالفقرة (د) من بند (١) لكن سعته ٥ ١٦ لتر « ٣ جالون » ٠

(ج) ماسورة طرد مثل المذكور فى الفقرة (ه) من البند (١) وتعمل لها وصلة مع القاعدة بواسطة كوع من النحاس المطلى بالكروم ويغطى بوردة من النحاس المطلى بالكروم ويشترط أن يكون القطر الخارجي للكوع مساويا تماما للقطر الداخلي لفتحة الطرد في المرحاض .

( د ) مشـــتملات الفقـرات من ( ز ) الى (ح) من بند (۱) .

( ه ) الوصلة بين مخرج السلطانية ٤ الى مواسير الصرف ماسورة رصاص ملحومة بجلبة نحاس قطر ٤ · · معدلات المواد :

#### عدد نـــوع

۱ قاعدة بسلطانية وسيفون من الطراز المعروف باسم « فارس » بسيفون S أو P

ا صندوق طرد سعة ٥ر١٣ لتر ٠

٢ كانة حديد بقطاع ١٠٠٠ × ١٠٠٠ بطول ١٥ سم
 بما فيها المسامير القلاووظ ٠

صمام عوامة ٠

ا سلسلة من الحديد المجلفن لها مقبض حديد مجلف ·

## <del>نـــو</del>ع

راكور من النحاس قطر ١٠٠٠ ٠

جلبة نحاس قطر ٤ ٠٠٠

قطعة ماسورة رصاص قطر ٤٣ طول ٣٠ سم م ماسورة طرد من الرصاص ٣٥/٣٥ طول ٥ر٢ م يزن المتر ٥ر٥ كيم ٠

محبس برونز مطلی کروم قطر ﴿ ٣٠٠

حنفية بصنبور من البرونز مطلى كروم ولها مذرج ٩ مم لتركيب الذرطوم ٠

خرطوم من النحاس مطلى كروم ذو الليات ٠

مشـط نداس مطلی کروم قطـر ۱۰ × ۳۳ ·

کوع من النحاس مطلی کروم قطر ۱<sub>۴</sub>۳۰

ور٣ كجم بيتومين عادة

۲۰۰ کرم جپس

١

٢٠٠ر كجم اسطبة

۲۵۰ر کجم قصدیر لحام ۰

۲۰۰ر کجم بویة زیت ۰

۱۲٫۰۰۰ کجم اسمنت ۰

٠٦٠ر م٣ زلط

۰ د م۳ رمل

معدلات العمالة :

آبِ ۱ يومية سباك ٢ يومية مساعد سباك ب يومية سباك ممتاز

#### یند (۱) - ترکیب مرحاض افرنکی کامل بصندوق طرد عالی:

بالقطوعيسة: توريد وتركيب مرحاض أفرنكي كامل بصندوق طبرد عالى:

ويتكون من

(أ) سلطانية بدون حجر بسيفون S أو P حجر بسيفون S أو P الصلة بفتصة التهوية أو بدونها جميعها الحديدى أو الفخال بالصينى النارى المطلى بالصينى عادى النارى المطلى بالصينى عادى التساج شركة الضرف ويثبت على الأرضاة مسامير بوجه من النحاس •

(ب) مقعد مزدوج من البلاستيك باللون الأسود أبنفس مقاس السلطانية ويثبت حافته بمسمارين ويرتكز المقعد على ثلاثة قطع ارتكاز من المطاط أسكار من الم

(ج) عمل التوصيلة بين مخرج السلطانية ومواسير الصرف الزهر بواسطة جلبة نحاس مطلى كروم تلحم في مواسير الزهر بالمساق المقطرن والرصاص المقلفط وفي السلطانية بواسطة معجون الشيروز •

( د ) توصيل ماسورة الطرد الرصاص ولحامها بمدخل الطرد بالسلطانية بمعجون الشيروز والتغطية بجلبة كاوتش مع ربطها بسلك نحاس متين بلفات متلاصقة ٠

( ه ) مشتملات الفقرات ( د ، ه ، ز ) من بند (١) ما عدا الخرسانة العادية ٠

( و ) شطافة من مواسدير النحاس المطلى بالكروم بالطـول الكافى بقطر ۱۸۵ ويركب عليها محبس من البرونز المطلى بالكروم قطر ( و ) حاما، لحفظ الست السند ( ح ) حاما، لحفظ الست السند ا

(ح) حامل لحفظ الورق الصحى مقاس ١٥ × ١٥ سم من النوع الذي يركب غاطسا في مباني الحائط ويكون من الخيرف المطلى صيئي أبيض وبها حاميل الورق من الخشب الزان قطر ٢١ م لحمل لفة الورق ٠


معدلات المواد :

عبد نسبو

سلطانية صينى صناعة شركة الخزف والصينى او ما يماثلها « مودرن أو عادة » •

۱ صندوق طرن زهر مطلی صینی من الداخسال سعة ۱۰ر۲ جالون ۰

۲ كانة من خوص حديد ١٠ × إ طول ١٥ سم
 بما فيها المسامير القلاووظ ٠



نــــــ

عيدد

عوامة نحاس مع الكورة · سلسلة نحاس مطلى بمقبض صينى أو خشب · راكور نحاس قطر ﴿١ ّ ·

مقعد بغطاء بلاستيك « سديلى » ٠ ماسورة الطرب من الرصاص قطر ٤٣/٣٥ مم بطول حوالى ٥٠٠٠ م يزن المتر ٥٠٥٠ كجم ٠ جلبة نصاس قطر ٤٣ طول ٤٠ سم ٠

جلبه نحاس فطر ٤ طول ٤٠ سم طاقية كاوتشوك قطر ل١٤٪ ٠

محبس برونز مطلی کروم قطر لی من أجــود صنف •

شطافة من ماسورة نداس مطلى كروم قطسر

محبس زاویة نداس مطلی کروم ﴿ الشطافة · وراقة صینی داخل الحائط مقاس ١٥ × ١٥ سماونحاس مطلی خارج الحائط ·

۱۵۰ر کجم سلاقون ۱۵۰ر کجم بویة زیت ۰

۳٬۰۰۰ کجم بیتومین

٣٠٠ر كِجِمْ خَيْسٌ .

٠٠٠٠ كجم أسمنت ٠

۰۲۰ م<sup>۳</sup> رمل ۱۵۰ کجم قصدیر لحام ۰

۳۰٦


- هسمار برمة نحاس ٦ سم ٠
   ٧٥٠ر کجم رصاص کسر ٠
  - ١٠٠ر كجم أسطية ٠

#### معدلات العمالة ؟

ل يومية سباك ماهر لا يومية مساعد سباك لا يومية سباك ممتاز

### بند (٧) - تركيب مرحاض أفرنكي بصندوق طرد واطي :

بالمقطوعية : توريد وتركيب مرحاض أفرنكي بصندوق طرد واطى منالطراز الصامت مكون من الآتي :



1 سنديب بمدلاالأرمنية

م - سرماض غزات المراء سيفوات

٣- حسندول خدد والحمص

٤ - كوع من المخاسف مصل بيد المرحاحق وحدثاتا الحبه

ه متشدمت البلاستيك بغطاه

1 - جلبة نخاس مطلحت كروم

٧ دصلة رصاص للهوية

ا ـ ســلطانية من الصينى الصديدى أو الصينى العادى أو الفخار المطلى صينى بدون حجر ولها ظهــر رأسى من الطراز ذى التفريغ الذاتى ، ذات سيفون مكونا مع السلطانية قطعة واحدة طراز \$ أو P وفتحة التهوية حسب الحالة وتركب السلطانية على الأرض باريعة مسامير بورمة نحاس مطلية بالنيكل فى خوابير خشبية مثبتة فى الأرض جيدا .

٢ - صندوق طرد واطئ من الصينى الحديدى او الصينى العادى أو الفخار المطلى بالصينى طبقا لنوع السلطانية بالبند (١) سعة ٥ (١٣ لترا يثبت على السلطانية بحيث يكسون ظهر الجالس وهو من الطراز الصامت ذى العوامة الخاصة بدون النوع الخالى من الصمامات ٣ - ماسورة طرد من نحاس المطلى بالكروم قطرها ٨٨ مم من الداخل تلحم مع فتصة السلطانية بمعجون أكسيد الرصاص « الشيروز » ٠

ع مقعد مزدوج من البلاستيك باللون الاسدود « سديلى » بنفس مقاسات السلطانية ويثبت حافتها بمسمارين ويرتكز المقعد على ثلاث قطع ارتكاز من المطاط • ٥ ــ محبس خاص لصندوق الطرد قطره ١٢ مم من البرونز لكن من النوع ذى الظرف والمطلى بالكروم •

٦ – وراقة لحفظ الورق الصحى من الفخار المطلى بالصينى الأبيض ومن النوع الذى يوضع داخل المحائط مقاس ١٥ × ١٥ سم ٠

٧ ـ شـماعة مزدوجة للملابس من النحاس المطلى بالكروم ٠

أمد حنفية بخرطوم معدني ذي راكور من الطراز ذي الليات المحكمة والمتداخلة في بعضها بالتعشيق قطر ١٢ مم من أجود صنف تعتمدها هيئة التنفيذ قبل التركيب، وللخرطوم صنبور بوري بقفيز وسوستة مفتوحة لتعليق الخرطوم المذكور على الحائط ويكون الجميع « الحنفية والخرطوم والملحقات » مطلية بالكروم •

 ٩ ـ تشمل الفئة التركيب وجميع التوصيلات لماسورة الصرف والمياه والتثبيت والتقطيب ونهو العمل جميعه نهوا كاملا نظيفا ٠

#### معدلات المواد :

### مرحاض أفرنجى بصندوق طرد واطى « كومبينيش »

### عـدد نـــوع

المانية سيفونيك صناعة شــركة الخــزف والصينى أن ما يماثلها •

صندوق طرد بالغطاء صناعة شركة الخرف والصيني أو ما يماثلها ·

وراقة مقاس ١٥ × ١٥ سم صناعة شـركة الخزف والصينى أو ما يماثلها ٠

ماكينة الطرد « كرمبنيش » من أجود الأصناف من النوع ذات الدليل انتاج شركة الاتصاد الصناعي أو ما يماثلها •

سديلى بلاستيك مجوز كامل

محبس برونز زاویة مطلی کروم قطر ﴿ من أجبود صنف

وصلة من النماس مطلى كروم قطر في طول ٣٠ سيم ·

جلبة نحاس مطلى كروم قطر ٤٣ طول ٣٠ سم « فى حالة سيفون صرف » بوضــع داخلها وصلة من الرصاص بقطر ٣٣

مسمار بورمة نحاس طول ٦ سم خابور خشب

۱۵۰ر کجم معجون ۱۰۰ر کجم اسطبة

٥٠٠٥ كَجُم رصاص كسر

١٠٠٠ كَجِمْ ٱسِمنتَ

٠١٠ر ۾ پرمل

#### معدلات العمالة:

١٢ يومية سباك ممتاز

√۱ يومية سياك مساعد

## ند ( $\Lambda$ ) ـ مرحاض آفرنکی مزود بصمام طرد : Flushing System

بالقطوعية: توريد وتركيب مرحاض أفرنكى كامل بمشتملاته حسب البندد السابق ولكن بدلا من تركيب صندوق طرد واطى يركبب عليه صمام طرد من النحاس المطلى بالكروم لا يظهر منه سوى مفتاح الضاخط كامل بالفلنشات من عينة معتمدة قبل التركيب من الشركات المتخصصة فى انتاج هذه الأنواع •

#### معدلات المواد:

وع	ئہ	ىدىد
سيفونيك	سلطانية	١

۱ محبس بصمام طرد Flushing Valve

۱ وراقة مقاس ۱۰ × ۱۰ سیم

۱ سدیلی بلاستیك

۱ محبس برونز بزاویة مطلی کروم قطر ﴿ ٓ

ا وصلة من النجاس مطلى كروم قطرل "
 ا حلية نجاس قطر ٤ بطول ٣٠ سم في حالية نجاس قطر ١٠ سم في حالية نجا

الجلبة نحاس قطر ٤ بطول ٣٠ سم في حالة تركيبه على الأرض

عسمار برمة « اذا كان سيركب على الأرض
 أو بصامولة اذا كان سيركب على الحائط »

خابور خشب

١٥٠ر كجم معجون

١٠٠ كجم اسطبة

۰۰۰ر کجم رصاص

١٠٠٠ كجم أسمنت

۰۱۰ر م۳ رمل

#### معدلات العمالة:

١٣ سباك معتاز

المساعد سباك


#### ملحـوظة:

استعمل صمام طرد Atumatic Fl. Sy. في أعمال المباول من هذا النوع ، ويكون التركيب ظاهرا على المرحاض أو المبولة أو يركب بداخل المحائط ولا يظهر سوى مقتاح الضغط ·


۳۰۸




مرحاض أفرنكي ذو صعمام طرد داخل الصائط



مرحاض افرتكى ذو صعمام طرد ظاهر



ميولة قائمة ذو صعمام طرد ظاهر




#### بند (۹) ـ تورید وترکیب بیدیه :

بالقطوعية: توريد وتركيب «BIDET»

بيسديه مكسون من :

فطاع رأسي للبدية



٣ ـ عدد ٢ محبس قطر ١٢ مم بيد على شكل صليب

مكتوب عليها الساخن والبارد والجميع مطلى كروم يركبان أسفل البيديه لغلقها عند التصليح وتنظيم شفط اليساه


للخلاطة ووصلات رصاص قطر ١٨١٨ مم بطول ٣٠ سم

ولاكور من ثلاث قطُّ ع من البرونز قطر ١٢ مم التوصيل

٥ - يشمل العمل التركيب والتثبيت والتحبيش والتقطيب والتوصيل لمواسير الصرف والمياه المحسوبة على حدة لنهى العمل نهوا نظيفا كاملا مما جميعه بالقطرعية البيديه كاملا بمشتملاته •

#### معدلات المواد :

المحبس بالملط



١ ـ سلطانية البيديه من الخرف المطلى بالصينى الأبيض لها حافة مجوفة تمر مذها المياه لغسيل السلطانية وبوسطها خرم لتركيب الرشاشة ومخرج للتصريف مقاسها نحو ۲۲ × ۲۲ سم وبارتفاع ٤٥ سم وتثبت السلطانية على الأرضية بأربعة مسامير بورمة نحاس مطلية بالكروم في خوابير خشبية مثبتة في الأرض جيدا ٠

٢ ـ مجموعة من خلاط من البرونز المطلى بالكروم معدلات العمالة: للمياد الباردة والساخنة موصل الى الرشاشة الموجودة بقاعه ويصل الى شفة السلطانية وبه يد لتشغيله اما على الرشاشة « الدش » أو على حافة ساطانية البيديه وله طابق متحرك « بيداج » لتصريف المياه ٠

مسلمار بورمة نصاس ٦ سم 1. كجم مواسير رصاص ١٨/١٢ مم ۰۰عر كجم قصدير ۰۸۰ر كجم بوية زيت ۱٫۰۰۰ كجم أسسمنت ٠٠١٠ر م۳ رمل

يومية سباك ممتاز ٧ž 12 يومية مساعد سداك


#### بند (۱۰) \_ تورید وترکیب حوض غسیل قصاری :

بالقطوعية : توريد وتركيب حوض غسيل القصارى كاملا بمشتملاته » • سلوب سلنك من النوع ذي القاعدة من الفخار المطلى بالصينى الأبيض من الداخل والخارج صناعة مطية له فتحمة للتهوية أو بدونها من أجمود صنف تعتمده هيئه التنفيذ مقاسه الخارجي نحو ٤٦ × ٤٣ سم وارتفاعها من الأمام ٢٨ سم ومن الخلف ٤٦ سم ومكسية بخشب التك وسيفون S أو P من الفضار المطلى بالصيني الأبيض مكونة معه قطعة واحدة قطر مضرجه ١٠ سم كما تشمل

> ١ ـ وصلة من النحاس برأس قطرها ١٠ سم سمك ٢ مم مطلية بالكروم تصلل بين مخرج السيفون لجهاز غسيل القصاري ومأسورة الصرف

> ٢ \_ صندوق طرد مثل المذكور بالبند رقم (١) فقرة ( د ) بجميع مشتملاتها ولكن سعته ٥ (١٣ لترأ ٠

> ٣ - ماسورة طرد من النحاس المطلى بالكروم قطرها ٣٨ مم تلحم بالسلطانية بمعجون الشيروز وتغطى بجلبة من المطاط ·



- ١ مونئ نسيل نقيا دفريخار بطلح جسيتي
- ٢ ملبة مهرست الناحالة الميامية
- ٢ غطاء مكويدم دصفاء مهانخاس لمعبود الطلط للمدن
- ٤ صندوق طروط لي صيح مالراض سعة ١٣٧ جاليد
- منفية الماءالباء وأخرى المساخد أوخلاط لهن ...
- ٧ مسلسلة شتهى بمقبين لستثغيل مستدويدالطرد
  - ٨ موض لغسيل الأوا لحفظ

٤ ـ عدد ٢ حنفية قطر كل منها ١٢ مم وقطر مخرجها ٩ مم من برونز المصدافع المطلى بالكروم لها ذراع يحركه الكوع للقفل والفتح ومن الطراز الذي يثبت على الحائط بوردة من النحاس ألمطلى بالكروم •

٥ ـ شبكة مفصلية من النحاس المطلى بالكروم -- مما جميعه بالقطوعية « حوض غسيل القصارى

#### معدلات المواد :

وع	عدن
حوض غسیل قصاری فضار مطلی بالصینی مقاس ۲۵ × ۲۹ سم بالسیفون قطعة واحدة	١
علبة من خشب التك للحافة الأمامية	١
غطاء مكون من مصفاة من النحاس المصبوب	1
المطلى بالمعدن الأبيض	
صندوق طرد مطلى صدنى من الداخل سعة	١
٥ر١٣ لتر	
حنفية خلف طويل قطر لأ َ ومطلى بالكروم	۲
علي شكل ذراع يحركه الكوع	
كانة من خوصةً حــديد ﴿إِسَّىٰ ﴿ إِنَّ عَلَوْلُ ١٠	۲
سم مركبة بمسامير قلاووظ	١
عوامة نحاس مع الكورة	,
ماسورة طرد منّ النماس قطر ٣٨ مم وطول - ١٨٨٠ سيم	,
ہر، سم محبس برونز قطر ﴿ َ مطلى بالكروم	1
جلبة نحاس قطر ٤٪ طول ٣٠ سم	1
مسمار بورمة نحاس طول ٨ سم	7
وردة كروم قطر ﴿ ۖ	۲
خابور خشاب	Γ
كجم معجون	۲۰۰ر
كجم اسطبة	۰۰هر۱
کجم رصاص کسر	۲۰۲۰۰
كِجِمْ سِلاقون	۱۰۰ر
كجم اسمنت	۲۰۰۰ر۲ ۱۹۰۰ر
م۳ رمل	٠,١٠
. nr	- 11 m.W

#### معدلات العمالة:

۱۰ يومية سباك ممتاز يومية مساعد سباك

#### بند (۱۱) تورید وترکیب حوض غسیل قصاری واواتی :

بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض للقصارى قطعتين وله سيفون حرف P ومعه حوض للأواني وكلاهما قطعة واحدة من الفخار المطلى صينى أبيض ولها وزرة مرتفعة من الخلف والجانبين وحافة السلطانية ملبسة بخشب التك ومقاس هذا الحوض يبلغ ٤٨ × ٣٢٪ بسمك ١٤٠ كما تشمل الفئة الآتى :

١ - صندوق طرد سعته مثل المذكور بالفقرة (د) بالبند (۱) •


٢ - ماسورة طرد من النحاس المطلى بالكروم قطر ٢٨ مم تلحم مع السلطانية ٠

٣ ـ عـدد ٤ حنفية ٠٠ اثنان على حرض غسيل القصارى واثنان على حوض غسيل الأوانى من البرونز قطر ۱۲ مم وقطر مخرج صنبورها ۹ مم وهي من البرونز لها ذراع يحركه الكوع للقفل من الطراز الذي يثبت على

الحائط بوردة من النحاس المطلى قطر ٥ سم لتثبيتها على عدد الحائط ٠

٤ ـ شبكة مفصلية من النحاس المطلى بالكروم •
 ٥ ـ سلسلة من الحديد المجلفن ولها يد معدنية •

٦ \_ وصلة من النحاس قطر ١٠ سم تركب في مخرج حوض القصاري ٠



#### معدلات المواد:

نـــوع	عدد
حوض لغسيل القصارى والأوانى دفعة واحدة	١.
صندوق طرد مطلى بالصيني من الداخل سعة	١
٥ ١٣٠ لتر	
كانة حديد من خوصة ﴿١٣ × ﴿ طول ١٢	٤
سم بالمسامير القلاووظ عسوامة نحساس لي بالكورة النحاس من	1
أجود صنف	'
سلسلّة من نحاس مطلى بالكروم	1
قائم من مواسير نحاس قطر ٣٨ مم وطول	1
٩٠ م بما فيه الراكورات والجميع مطلى	
بالکسروم حلقة کاوتشوك ۱۶۰	١
جلبة نصاس براس قطر ۱۰ سم وطول ۳۰ سم	,
محبس برونز قطر ﴿ مطلى كروم	١
حنفيـة خلف طويل قطر ﴿" مطلى بالكـروم	٤
على شكل ذراع يحركه الكوع	
مسمار بورمة طول ٦ سم كچم رصاص كسن	۸ ۲۰۰۰ ۲
حجم رصفاتان عسر کجم اسطیة	ر ۱۵۰۰ر
• • • •	•

ىد**د ئـــــو**ر

۲۰۰ر کجم سلاقون ۲۰۰ر کجم زیت

٢٠٠ كجم معجون بالزيت

٣٠٠٠ كجم أسمنت

۰۲۰ م مم رمل

#### معدلات العمالة:

۲۰ يومية سباك ممتاز ۲۰ يومية مساعد سباك

#### « الميساول »

#### مواصفات عامة:

۱ ـ يراعى عند تركيب المباول الحوضية على المحابط أن يكون ارتفاع الحافة ما بين ٥٠ الى ١٠ سم من منسوب الأرض ٠

وق حالة وجود مجموعات متجاورة من المباول فانه يلزم أن لا تقل المسافة بين محورى كل مبولتين متجاورتين عن ٢٠ سم مسع اقامة فولصل من الرخسام أو الاردواز أو البلاستيك أو أي مادة أخرى مماثلة ملساء لا تشرب السوائل وتبرز على الخائط بمسافة لا تقل عن ٢٠ سم وبارتفاع لا يقل عن ٢٠ سم وبركب أعلى منسوب الأرضية بمقدار حوالى ٤٠ سم .

٢ ـ يجب أن تكون المباول من الصينى أو الفخار النارى المطلى بالصينى أو البلاستيك أو الزهر المطلى بالصينى وذات أسطح ملساء متينة وليس بها وصلات أو شقوق وبقمتها فتحة ذات رأس متصل بماسورة الطرد ومنتهية برشاشة .

" \_ يجب تزويد كل مبولة قائمة (رأسية) بسيفون من الزهر قطر ٥/٥ سم وبسمك ٦ مم ومطلى من الداخل بالصينى الأبيض أو أية مادة أخرى مماثلة ويزود السيفون بحلق مقعر بشكل المجرى وجلبة طريلة تلبس في مدخل السيفون ويلزم طلاء الحلق بالنيكل أو الكروم ويجوز تهرية السيفون حتى لا ينتج عنه روائح كريهة داخل غسرفة الدورة ٠

٤ ـ يراعى الاهتمام بتدفيق المياه بالبولة بطريقة منتظمة على فترات متقطعة مناسبة لغسيل البولة • ويتم ذلك اما بصندوق الطرد الاوتوماتيكى أو بالميد عن طريق محبس قفل من النحاس المطلى بالكروم ويركب قبل الحنفية أو بصمام دفق مناسب •

م ليزم تغطية الحوائط المحيطة بالمباول بالبلاط القيشاني أو ما يماثله في الأرضية حتى ٦٠ سم أعلى الصائط العليا للمبولة ولمسافة ١٥ سم في كلا الجانبين ٠

آ ... يجب أن يكون صندوق الطرد الذاتي من الفخار المطلى بالصيني الأبيض من الداخل والخارج أو أية مادة أخسرى مماثلة على أن يخصص لكل مبولة سعة ٤ لتر «جالون » على الأقل وتزود كل مبولة بمحبس مع تحميل صندوق الطسرد على كابولى من الزهر المطلى بالصينى الأبيض أو أى مادة أخرى مماثلة ،

#### الأجهزة الصحية ومشتملاتها \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

٧ - يزود صندوق الطرد بحنفية بمحبس من النحاس المطلى بالنيكل أو الكروم مكونة من حنفية بصنبور ومحبس يكون مع الحنفية جسما واحدا بمفتاح متحرك منتظم لعملية الطبرد •

 ۸ ـ يراعى أن تصرف المباول القائمة « الراسية » أيا كان عددها الى مجرى مكشوفة على شكل نصف دائرى تصنع من مواد غير قابلة لتشرب السوائل وملساء خالية من الشقوق مثل انصاف المواسير الفخار المتزجج ويلزم أن تكون متصلة بالمباول ومكونة معها قطعة واحدة على أن يراعى وضع طبقة عازلة أسفل المجرى وأن يتم الصرف بواسطة سيفون من الزهر يكون مزودا بمصفاة كروية من النحاس يصل الى مداد من الزهر الثقيل فوق فرشة من الخرسانة الاسمنتية الى غرفة تفتيش أو الى أى عامود رأسى قبل غرفة التفتيش لكل مبولة على حدة أو لمجموعة عباول

#### بند (١٢) - صف مكون من ستة مباول من بلاطات راسية من الزهر:

بالقطوعية : توريد وتركيب صف مباول من بلاطات رأسية من الزهر وتصرف على مجرى أسفله والقيمة تشمل تورید وترکیب الآتی :

(أ) عدد ستة بلاطات من الزهر والمسافة بين محور الواحدة والأخرى مقدار ٦٠ سم وبمقاس ٠٠ر١ × ٥٥ر م بسمك لا يقل عن ٦ مم ولها تقسيمات من الخلف التثبيت ويطلى الوجه الظاهر بالصينى الأبيض •

(ب) عدد ٢ نهاية خارجية من الزهر مقاس حوالي ٠٠٠٠ × ٣٠٠ م بشفة مستديرة من أعلى ومن الأمام لكل مبولة ٠ لا يقل سمكها عن ٢ سم وكانات من الحديد لتثبيتها في الحائط وتطلى جميع الأوجه الظاهرة منها بالصينى

> (ج) دواسة من الرخام بعرض ٢٠ سم وسمك ٣ سم وطول نحو ١٠٠٥ م ملقوفة الحرف الظاهر ويحبش عليها فى خرسانة الأرضية بطولها وبطول الصف وبما في ذلك توريد وتركيب مجرى نصف دائرية من الفخار المطلى بالطّلاء الملحى قطرها ٥ر١٢ سم بما في ذلك قطع النهايات اللازمة ذات المخرج الخاص وتركيب المجرى على فرشهة من الخرسانة الاسمنتية بارتفاع ٢٠ سم وبعرض ٢٥ سم مواصفاتها طبقا لأعمال الخرسانة العادية •

(د) عدد ۲ سيفون مجرى ويكون السيفون من الزهر المطلى بالصينى الأبيض من الداخل قطر ٥ر٧ سم وسمك ٦ مم وله حلق ومصفاة كروية الشكل من النحاس بمقصلة ذات حلق مقعر بشكل المجرى وجلبة طويلة تلبس في مدخسل السيغون والمصفاة والحلق مطليان بالكروم ويعمل حساب الميول التي تمكن المياه من الاتجاه الى السيفونات ٠

( ه ) عدد ۲ صندوق طرد ذاتی « اوتوماتیکی » من الزهر المطلى بالصينى الأبيض من الداخل والمدهون من المضارج وجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت باللون المطلوب

وسمك الزهر لا يقل عن ٥ر٤ مم وسعة الصندوق بواقع ٥ر٢ جالون ويركب على كابولين من الزهر المدهون يثبت على الحائط بمسامير بورمة من البرونز المطلى بالكروم في خوابير من الخشب يثقب لها في الحائط ويحبش عليها بالأسمنت والرمل بنسبة ٢/١٠

( و ) مواسير الطرد بأقفزتها من النحاس الأحمر والملحقات والرشاشات من البرونز والجميدع مطلى بالكــروم ٠

(ز) حنفية محبس من البرونز المطلى بالكروم قطر ١٢ مم مكونة مع بعضها جسما واحدا بمفتساح متحرك منظم لعملية الطرد وذلك لكل صندوق طرد ذاتى « أوتوماتيكى » ٠

« مما جميعه بالمقطوعية صف مباول كامل بجميع مشتملاته » •

#### ملحسوظة:

اذا أريد تركيب أي عدد من المباول يراعى الآتى :

١ ـ عدد البلاطات يساوى عدد المباول ٠

٢ ـ عدد الفواصل يساوى عدد البلاطات ناقصا واحدا

٣ ـ عدد النهايات يساوى اثنان لأى عدد من البـــاول •

٤ ـ يحتسب سعة صندوق الطيرد بمقدار ٤ لتر

#### معدلات المواد :

٥ر٤

#### نـــوع

بالاطات من الزهر مقـاس ١٠٠٠ × ٥٥ر م بسمك ٦ مم

فواصل من الزهر مقاس ۱٫۰۰ × ۳۰ر م

نهاية خارجية من الزهر مقاس ٢٠٠١ × ٣٠ر م

قطع رخام بطول ۲۰ م وبعرض ۲۰ سم وبسمك ٣ سم للدواسات

متر طولی مجری نصف دائریة فخار مطلی صينى قطر ٥ر١٢ سم بما في ذلك قطع النهاية

سیفون مجری زهر مطلی صینی ابیض قطر ٥ر٧ سم وسمك ١ مم بمصفاة كروية وحلق مقعر نحاس مطلى كروم اذا كانت المجمدرى غير مستمرة ٠

صندوق طسرد أوتوماتيكي سعة ٥ر٢ جالون زهر مطلی صینی ۰

سباك	مساعد	يومية	٤	نـــوع	. ف
------	-------	-------	---	--------	-----

محبس منظم بحنفية لج مطلى بالكروم

ماكينة أوتوماتيكي ﴿١٣

طقم لثلاثة مباول من النحاس

كجمقصدير بواقسع ٢٠٠٠ كجم قصدير لكل ۱٫۲۰۰

> م۳ رمل ۱۳۰ر

۲

م٣ زلط ۲٦٠ر

٨٠,٠٠٠ كجم أسمنت

کجم رصاص کسر ۲۰۰ر۱

> كجم سلاقون ۱٫۰۰۰

> > ١٠٠٠ کجم زيت

مسمار بورمة ٦ سم ٨

خابور خشب

#### معدلات العمالة:

يومية سباك ممتاز

يومية سباك ماهر

يومية عامل لصب الخرسانة

#### بند (۱۳) \_ صف من ستة مياول فخار مطلى صينى :


بالمقطوعية : توريد وتركيب صف مباول مكون من ستة مباول ومكون من بلاطات تركب رأسيا حسب المواصفات والمشتملات والأعمال المذكورة بالبند (١٢) ولكن البلاطات والفواصل والنهايات الخارجية تكون من الفخار المطلى بالصينى الأبيض بأسماك مناسبة وواجهة كل منها مستديرة وغطاء الوصلات من نفس فخار البولة ٠


#### معدلات المواد :

مثل معدلات مواد صف مكون من ستة مباول بالطات ية من الزهر ماعدا البند الأول والثاني والثالث الخاص بمعدلات المواد تستبدل ببلاطات ونهايات وقواصل من الفخار المطلى صينى أبيض بأسماك مناسبة ويستمر باقى البنود كما هي ، وكذلك صندوق الطرد الذاتي « أوتوماتيكي » فخار مطلى صيني من الداخل والخارج والكوابيل الصاملة له من الزهر المطلى صيني أبيض ٠

#### معدلات العمالة:

مثل بند رقم (۱۲) •





#### بند (١٤) ـ صف من ثلاثة مباول من الرخام:

بالمقطوعية : تركيب وتوريد صف مباول مكون من ثلاثة مباول من بلاطات من الرخام الأبيض كرارة نمرة (١) وتصرف على مجرى أسفله مكون من الآتى :

(أ) بلاطات رأسية من الرخام لعدد ثلاثة مباول وتركب البلاطات رأسيا على الحائط وتكون البلاطة من الرخيام بسمك ٢ سم وعرض ٥٥ سم وارتفاعها الظاهر معدلات العمالة : فوق البلاط ١٠٠٥ مترا بخلاف السقوط اسفل البلاط مع عمل الميل اللازم في كل بلاطة حسب اتجاه المجرى وعملًا الفصم اللازم لتركيب الفواصل والنهايات

(ب) يركب ٢ فاصل رخام ويكون الفاصــل بسمك ٣ سم بأحرف مستديرة في دايرها الظاهر وارتفاع الفاصل في الجهة الأمامية ٥٦ سم وفي الجهة الخلقية ٧٠ سم بند (١٥) مع من أربعة مباول حوض ببوز: وعرض الجزء الظاهر من الفاصل ٣٠ سم بخلاف الركوب المقطوعة : تمايد وتركيب صف مداول داخل الحائط بقدر لا يقل عن ٧ سم ٠

> ( ج ) عدد ٢ نهاية خارجية من الرخام سمك ٣ سم بأحرف مستديرة في دايرها الظاهر وارتفاع النهاية ٩٠ س وبروزها النظيف ٣٠ سم بخلف الركوب داخل الحائط بقدر لا يقل عن ٧ سم ٠

> (د) مشتملات الفقرات من (د) الى (ح) من البند ١٢ ولكن صندوق الطرد واحد فقط مما جميعة بالمقطوعية صف مباول كاملا بجميع مشتملاته ٠

#### معدلات المواد :

نــــوع	عدد
عدد بلاطات من الرخام سمك ٢ سم وعرض ٥٥ سم وارتفاع ١٠٠٥ بخلاف السقوط السفل	٣
البلاط ٠	
فاصل رخسام سمك ٣ سم بعرض ٣٠ سم	۲
من الجزء الظاهر بارتفاع ٧٠/٦٥ سم ٠ نهاية خارجية من الرخام سمك ٣ سم بارتفاع	۲
٩٠ سيم وبروزها النظيف ٣٠ سيم ٠ أ	
كابولى نصاس لحمل الفواصل •	٤
قطعة رخسام بطول كل واحدة متر وبسمك	۲
٣ سم ويعرض ٢٠ سم ٠	
سیفون زهر مطلی صیدی أبیض قطر ۷ سم	١
وسمك ٦ مم بمصفاة كروية بحلق مقعر نحاس	
مطلی کروم ۰	
صندوق طرد أوتوماتيكي سعة ٥ر٢ جالون ٠	1
م ط مجری نصف دائریة قطر ۱۲٫۵ سم بما	۲٫۲۰
في ذلك قطع النهاية •	
ماكينة نحاس أوتوماتيكي ﴿١٣ ٠	1
محبس منظم بحنفية ﴿ ّ مَطْلَى كَرُومٍ ٠	1
طقم لتلاثة مبأول من النحاس	1
كجم قصدين	۲۰ر

م أُ زلـــطُ

۱۲ر

٤. كجم أسمنت ۸۰ر کچم رصاص کسر ۰ەر كجم سلاقون ۰ەر كجم زيت مسمار بورمة ٦ سم ٤


عدد

سباك ممتاز سباك ماهر مساعد سياك عامل لصب الخرسانة

خابور خشب

بالمقطوعية : توريد وتركيب صف مباول مكون من أربعة مباول حوض ببوز من الفخار المطلى بالصيني الأبيض أو من الصينى الحديدى مقاس المبولة نحد ٢١ × ٣٨ × ٣٠ سم أو حسب المقاس المبين بكشف الكميات وبقمتها فتحة بارزة ذات رأس لتركيب ماسمورة الطرد وتتكون من :

(1) عدد اربعة مباول من الفخار المطلى بالصينى الأبيض أو الصينى الحديدي أو الصيني •



(ب) عدد ثلاثة فواصل من الموزايكو ويكون الفاصل من الموزايكو سلمك ٥ سم (ويسلح الفاصل بأسياخ طولية قطر ٦ مم وعددها ثلاثة اسياخ عرضية من نفسُ القطر عددها خمسة ) وتبرز عن الحائط بنحو ٣٠ سم وبارتفاع ٧٠ سم تثبت في المائط وترتفع عن الأرض ٥٠ سم وتكون المسافة بين الحاجزين حوالي ٥٥ سم نظيف ولا يقل مقدار التثبيت داخل الحائط عن ٧ سم بواسطة كانات من الحديد وعدد اثنان للنهايتين الخارجيتين

ونسبب خلطة مونة الموزايكو لمجميسع الأوجه الظاهرة عدد كالمنصوص عنها بالمواصفات العامة للأعمال الاعتيادية والخاصة بأعمال الموزايكو وطبقا للرسم المعتمد أو من الرخام سمك ٣ سم كارارة أبيض وينص على النوع

(ج) قطعة ماسورة من الرصاص لكل مبولة قطر ٤٣/٣٥ مم تصل بين كلّ مبولة حتى داخل المجرى وتلف معدلات العمالة : حتى تصب في اتجاه سيفون المجرى على أن تركب داخل المائط بعد دهانها بالبيتومين الساخن ولفها بطبقتين خيش مشبع بالبيتوم الساخن ٠

> (د) مشتملات الفقرات (د) الى (ح) من البند (١٢) ولكن صندوق الطرد واحد سعته مر١٣ لقر ٠

#### معدلات المواد :

- مبولة حـوض فخار مطلى صينى أو حيينى
- فاصل موزایکو سمك ٥ سم أو رخام سمك ٣ سم حسب الوصف في البند (ب) منهم نهايتان
- كانة حديد لتركيب الفواحسل لكل فاصل
- قطع مواسير رصاص قطر ٢٥/٣٥ طول ٩٠ سم للتصريف ٠
- صندوق طررد أوتوماتيكي سعة ٥ر١٣ لتر مطلی صینی
  - ماكينة نحاس أوتوماتيكى ٠
  - محبس منظم بحنفية ﴿ مطلى كروم ٠
    - طقم لأربعة مباول من النحاس
      - مسمار بورمة ٦ سم ٠
        - خابور خشب ۰
  - وسمك ٦ مم ٠
- قطعة رخام مقسمة سمك ٣ سم ويعرض ٢٠ ملحوظة : سم وطول کرا م
  - م٠ط مجرى نصف دائرية قطـر ٥ر١٢ سم ٥ر٢ بما في ذلك قطسع وضع النهايات من فخار مطلی ۳
    - م٣ زلـط ٦١٦ر
    - م۳ رمسل ۸۰ز

211

نــــوع كجم أسمنت ٦٤ كجم سلاقون

کجم زیت

- سبأك ممتاز
- ۲ سياك ماهر
- مساعد سياك
- عامل لصب الخرسانة

### بند (١٦) ـ مبولة حوض ببوز فخار مطلى صينى :

يالمقطوعية : توريد وتركيب مبولة حوض ببوز من الفخار النارى أو من الصيني مكونة من :

- ( أ ) مبولة حوض ببوز من الفخار المطلى بالصينى الأبيض أو من الصينى في الموضع الموضع على الرسم ومقاس الميولة نحو ٤١ ×٣٥ ×٣٠ سم وبقمتها فتحمة بارزة تركب فيها ماسورة الطرد ٠
- (ب) سیفون رصاص ۱۰ لبرة حرف S او P بقطر ٢ " وله طبة كشف من أسفله •
- ( ج ) ماسورة طرد قطسر ۱۲ مم من نحاس مطلى كروم تربط في المحبس وتلبس في الفتحة المعدة لها بالمبولة بمعجون الشيروز الأبيض وتغطى هده الفتحة بتلبيسة ظرف من النحاس المطلى كروم أيضا وتثبت على الحائط بواسطة قفيز من النحاس المطلى بالكروم أيضا ٠
- (د) محبس من البرونز معد على شكل صليب بقطر ۱۲ مم مطلی بالکروم ۰
- ( ه ) حاجز رخام أبيض كرارة المصقول مع استدارة زوایاه سمك ۳ سم ومقاسه الظاهر ۱٫۰۰ × ۳۰ر مترا تثبت في الحائط بنحو ٥ سم وتعلق عن الأرضية بنحــو ٥٠ سم وتكون المسمافة بين الحاجزين ٥٥ سم ويركب أسفل كل حاجز كابولى نحاس مطلى بالكروم قطاع سيفون زهر مطلى صينى أبيض قطر ٥ر٧ سم مما جميعه « المبولة كاملة بجميع مشتملاتها » •

اذا طلب أي عدد من هذا النوع فيراعي الآتي :

- الحواجز بعدد المباول زائد واحد
  - المحايس بعدد المياول ٠
- ـ المواسير النماس والسيفونات الرصاص بعدد المبساول .

#### معدلات المواد :

نــــوع	عدد
مبولة صناعة الضرف والصيني أو فخار	1
مطلی صناعة سورناجا أو ما یماثلها ٠	
سيفون رصاص قطر ٢٠ يزن ١٠ ليرة	1
محبس زاوية نحاس مطلى كروم قطر ﴿"	1
وصلة من مواسمير نحاس مطلى كروم	1
بالطربوش ٠	
مسمار بورمة نحاس ٦ سم	٤
خابور خشب	٤
كجم سلاقون	٥٢ر
كجم بوية ريت	٥٣ر
كجم قصدير	۰٥ر۱
كجم اسمئت	۰۰ر۳
مِ٣ُ رُمسل	۲٠ر
نعمالة :	معدلات اأ
بمحرق ببرااء باهر	7.

يومية سباك ماهر يومية مساعد سباك

#### ملحبوظة:

الفواصل الرخام سمك ٣ سم تحتسب بالمتر المسطح حسب المقاسمات المطلوبة على حدة وحسب الاحتياجات . أو ٣

### بند (۱۷) ـ صف من ثلاثة مباول قائمة فخار مطلى صينى:

بالمقطوعية : توريد وتركيب صف مباول مكون من

١ ـ عدد ثلاثة مباول قائمة من الفخـــان المطلى بالصينى الأبيض جسمها وقاعدتها ومجراها قطعة واحدة وواجهة كل منها مستديرة وغطاء الوصلة بينهما من نفس فخار المبولة المطلى بالصينى الأبيض وارتفاع المبولة من سطح الأرضية نحو ١٠٥ متر والمسافة بين محور الواحدة ومحور الأخرى نحو ٦٠ سم وبروزها بدون الجمل نحو

٢ ـ عدد ١ سيفون من الزهر المطلى صرئى بجميع مواصفات ( ه ) من البند رقم (۱۲) •

٣ - عدد ٣ دواسات مفصمة بقنايات من الفخار المطلى بالصينى الأبيض وعرضها ٣٠ سم بطحول صحف

٤ ــ ١ صندوق طرد ذاتي « أوتوماتيكي » سعة ١٣ لتر من الفخار المطى بالصيني الأبيض من الداخل والخارج معدلات العمالة : يركب على كابولين من الزهسر المطلى بالصينى الأبيض تورد وتركب على الحائط مسامير من البرونز المطلى بالكروم تثبت في خوابير من الخشب يثقب لها في الحائط ال ويبيت في صندوق الطرد طقم لثلاثة افراد لطرد المياه من

tele:	معدلات المواد :	
نـــوع	عدد	
جسم وقاعدة مجرى مبولة قائمة من الفخار المطلى صينى •	٣	
غطاء الواجهة أى الفواصل من نفس الفخار	۲	
جانب من الفخار المطلي ( النهايات ) •	۲	
دواسات مقسمة بنهايات من الفخار بعرض ۳۰ سم ۰	٣	
سيفون مجرى من الزهر المطلى صيني أبيض	١	

 حنفية بمحبس من البرونز المطلى بالكروم قطر ١٢ مم تصب في صندوق الطرد مكونة مع بعضها جسما

٦ - محبس جميعه من البرونز المطلى بالكروم طراز قلاووظى قطر ١٢ مم يركب على أول الفرع المذكور للمباول قبل الحنفية بالمحبس المذكور سابقا والفئة تشمل جميع ما يلزم من التركيب والتثبيت والتحبيش والتقطيب وتكحيلً الوصلات بالأسمنت الأبيض ونهو العمل جميعه نهوا كاملا

واحدا بمفتاح متحرك منظم لعملية الطرد •

قطره °ر۷ سم بصفایة کرویة وحلقة نماس مقعر مطليا بالكروم اذا كانت المجرى مستمرة سيفون مجرى من الزهر المطلى صينى أبيض قطره ٥ر٧ سم بصفاية كروية وحلقة نحاس مقعر مطليا بالكروم اذا كانت المجرى غير

صندوق طرد أوتوماتيكي فخار مطلي صيني ماكينة نحاس أوتوماتيكية ﴿١٪ ٠ محبس منظم بدنفية 🖫 🕛 طقم لثلاثة مباول من النحاس • ٤ مسمار نحاس بورمة ٦ سم ٠ ٤ خابور خشب

۸ر كجم قصدير ٠ ۸ر کجم رصاص م۳ زلسط ۱٤ر م۳ رميل ٧٠ر كجم أسمنت ٠ ٠٠ر٥٤

1 1 7 سباك ممتاز سباك ماهر مساعد سياك عامل خرسانة عادية

### « الأحــواض »

#### مواصفات عامة:

١ \_ تصنع من الصيني أو الفخار المطلى بالصيني أحواض غسيل الأيدى: من الداخل أو الضارج أو من الصينى الحديدى المزجج أو أية مادة معدنية غير قابلة للصيداً أو الزهر المطلى بالصينى ويفضل تزويد الحوض من أعلاه بفائض مفترح متصل بماسورة الصرف

> ٢ ــ يفضل استخدام النوع المعدنى في الأماكن التي يتعرض فيها للكسر نتيجة الاستعمال أق الإهتزازات كما هو الحال في عربات السكك الحديدية والمدارس والملاهي والسجون والمصانع ٠

> ٣ ــ يفضل تركيب الحنفيات التي تقفل تلقائيا في الأماكن العامة مثل المنافع العامة وأماكن العبادة والحدائق والمدارس والمستشفيات والقطارات والسسجون والفنسادق وما أشبه ذلك •

> ٤ - يزود التصريف والفائض بطابق بمصفاة معدنية وراكور غير قابل للكسر ومقاوم للتآكل والصدأ ، ويراعى عند تركيب الطابق أن تكون حافته أوطى منسوب بقاع الحوض ويكون ناعم الملمس وان تفتح مجمدوع فتحة المصفاة بالتصريف السريع للمياه المتخلفة وعلى أن يزود الطابق بالطبة والسلسلة المناسبين •

> ٥ ـ يراعى أن تكون ماسورة التصريف والسيفون أقرب ما يمكن للموض ·

> ٦ \_ يراعى عند اختيار موقع الحوض أن يكون أقرب ما يمكن لماسورة التصريف على المائط للادوار العليا أو مدادات الصرف الموصلة ٠

> ٧ ـ في حالة تركيب حنفيات على أحواض مجرى يجب ألا تقل المسافة بين كل حنفية وأخرى عن ٥٩ سم ٠

> ٨ ــ تكون الحنفيات بقلب من البرونز أو النحاس المطلى بالكروم ويتم تركيبها حسمه الأنواع المناسبة للاستعمالات المختلفة ·

> ٩ ـ يلزم تركيب مرايا من القيشاني أو الرخام أو أية مادة أخرى مماثلة في أعلا حافة الحوض بارتفاع لا يقل عن ٤٥ سم ٠

> ١٠ ـ تركب الأحواض على كوابيل مناسبة تكون اما من مواسيير حديد مجلفن أو قطاعات حديدية على شكل T ومشعبة الطرف المثبت في الحائط ويتم التثبيت بمونة الاستمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أستمنت لكل متر مكعب رمل ويتم دهانها وجهين سلاقون أو ثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب

> ۱۱ ـ يزود كل حوض بسيفون بالقطر المناسب أى عازل مائي لا يقل عن ٥ سم وبه طبة اسفله للتسليك ويكون مصنوعا أما من الرصاص بسمك لا يقل عن ٤ مم يلحم مع الطابق وماسورة التصريف أو عن النحاس المطلى •

۱۲ ـ يراعى أن تكون مقاسات الأحواض مناسبة للاستعمال وألا يقل ارتفاع الحوض عن مذموب الأرض ٥٠ سيم ٠

١ ـ يفضل أن يكون تصريف الأحواض على مواسير الصرف مباشرة بواسطة مواسمير من الرصاص بسمك لا يقل عن ٤ مم على أن تدهن ماسورة الصرف بالبيتومين الساخن وجهين على الأقل مع لفهما رقتين من الخيش المقطرن بالنسبة للمواسير داخال الحائط ويتم التقطيب والتحبيش بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ مع خدمة المونة لتكون مطابقة للمجاورة لها

٢ ـ أما بالنسبة لمواسيير الصرف المصنوعة من الزهر بسمك لا يقل عن ٦ مم التي تركب تحت البلاط تصب حولها خرسانة عادية بمونة مكونة من ١٠٠٠ م٣ زلط ، ٥٠٠ر م٣ رمل ، ٣٠٠ كجم أسمنت ٠

٣ ـ يراعى توصيل مواسير تغذية المبانى للحنفية المركبة على الحوض بقطعة ماسورة من الرصاص طولها نحو ٣٠ سم وقطر ﴿ وأن يتم التوصيل بواسطة راكورات من النحاس •

کما یفضل آن تزود کل حنفیة بمحبس مستقل •

### أحواض غسيل الأوانى والملابس:

١ \_ يراعى أن لا يقلل عمق الحوض عن ١٥ سم وبعرض لا يقل عن ٤٠ سم ٠

٢ ـ يزود المحلوض من جانب واحسد أو من كلا الجانبين بصفاية مصنفوعة من مادة غير قابلة لتشرب السوائل مستديرة الأحرف ومزودة بقنايات للتصفية الى الحوض وتكون مقاساتها مناسبة لمقاسات الحوض وأن تمتد المرآة القيشاني للحوض لتشملها •

٣ - يجوز توصيل سيفون الحوض الى مواسير الصرف من الزهر بقطر لا يقلل عن ٥ سم بالأرضية بواسطة قائم من الرصاص قطر ١٠/٥٠ من خارج الصائط وتدهن بالبوية الزيتية وجهين على أن يتصلل بماسورة المصرف بواسعطة براكور من النحاس وذلك لسهولة أعمال الصبانة •

٤ ـ يراعى في أحواض غسيل الملابس أن تكــون ملساء ومحكمة لا تتسرب منها السوائل ومستديرة الأركان مصنوعة من قطعة واحدة بدون وصلات من الفخار المطلى بالصينى أو الحديد الزهر المطلى بالصينى أو أية مادة أخرى مماثلة وأن تزود بالمخارج المناسبة ومواسين صرف الفائض •

\_ ويجب أن تزود أرضية غرفة الفسيل بســيفون لصرف مخلفاتها ٠

#### يند (۱۸) ـ حوض غسيل آيدى من الخزف المطلي صيئى بخسلاط:

بالقطوعية : توريد وتركيب حوض غسيل أيدى من الخزف المطلى بالصيني الأبيض يتكون من :

(1) حوض من المخزف المطلى بالصينى الأبيض من النوع المستطيل بوسطه خرم للطابق وفائض مفتوح وخروم للحنفيات بمقاس كلى نعو :


نموذج ( أ ) : ٦٣ر×٣٦ر متر ·

نموذج (ب): ٥٠ ×٤٠ متر ٠

نموذج (ج): ۱٥ر×٤٠ر مثر ٠

ویثبت بالحائط کابولی من سسیخ حدید قطر "" أو ماسورة حدید مجلفن قطر \" تشکل حسب محیط الحوض وتدخل داخل المبانی بطول لا یقل عن ۱۰۰ مم بمونة الرمل والاسمنت وتدهن بوجهین سلاقون ووجهین ببویة الزیت ( ب ) طابق من النحاس المطلی بالكروم بأعلاه شفة

وجلبتية مقلوظة بما في ذلك صامولة الرباط وتوصيله بصامولة وطبة من المطاط الأسود قطر ٣٢ مم •



فتطاع دأسي فى المحوصف



منظور لحوض عسيل الأبدى حوس عستيل أبيدى الاومان

مومن مدا لصينى العادى

وسيغين بالطابقة ليدليخاس الطلحت كموم

٢ - ضعيط خنظرة مد إنخاس الطلح يمروم

٤ - كابولى سدما سويزة عديميلين قطر ٢٪

ه رصلهٔ مِهامن ۱۸۱۲ سم طول ۲۰ د.

٦ مانودمرف

(ج) سيفون من النحاس المطلى بالكروم على شكل كوب بقاع منفصل قطر ٣٢ مم ومقدار العازل المائى فيه ٥٧ مم ٠

(د) خلاط يركب على حافة الحوض من النحاس المطلى بالكروم ويتكون من محبسين قطر ١٥ مم للمياه الباردة والساخنة ومخرج في الوسط •

( م ) توصيلة من الرصاص قطرها ٤٣/٤٥ بالطول الكافي لتصل بين السيفون الرصاص وماسورة الصرف العمومية بجلبة نحاس •

( و ) عدد ٢ ماسـورة رصاص قطر ١٨/١٢ مم للسـاخن والبارد بين مواسبير التغذية والخالط بطول ٥٠ سم ٠

(ز) عدد ٤ لاكور نماس قطر ﴿ لتوصيل المواسير الرصاص والخلاط ومواسير التغذية • (ح) عدد ٢ نبل حديد مجلفن قطر ﴿ • •

#### ( )

#### 

ا كابولى من سيخ حديد قطر ٣٠ طول ١٠١٠ متر بشفتين من طرفيه للتثبيت ، أو ماسورة حديد مجلفن قطر ﴿ " بنفس الطول • محبس زاوية كروم قطر ﴿ " •

محبس راویه حروم فطر چ قطعة رصاص قطر چ" بطول حوالی ٥٠ سم ولکل ماسورة طبة أحدهما للساخن والأخرى

ولكل ماسورة طبه أحدهما للساحن والا اللبارد · الأكور نصاس لأ" فينو ·

۱ وردة رصاص اوكارتشوك للطابق ۰ ۲ نبل قطر ﴿ حديد مجلفن ۰ ۱۰۰ر كيلو جرام قصدير لحام ٠ ۲۰ر كيلو جرام بوية زيت ٠

٠٠ر٣ كيلو جرام أسمنت

#### معدلات العمالة :

له يومية سباك ممتاز له يومية سباك ماهر له يومية مساعد سباك

#### ملحبوظة:

فى حالة استعمال حنفية عامود يراعى الاستغناء عن الخالط والمجبسين ووصلة نحاس واحدة فقط واضافة راكور فينو ذو ثلاثة قطع مطلى كروم قطر ﴿ \* •

## بند (۱۹) \_ حوض غسیل ایدی من الفضار المطلی صینی عدد

بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض غسيل أيدى مقاس نحــو ۲۰ × ٤٥ سم من الفخار المطلى بالصيثى الأبيض من الداخل والخارج أو من الصينى مستطيل الشكل ذو حافة مرتفعة من الخلف والجانبين وبه مواضع الصابون وفائض مفتوح والثمن يشمل ما يأتى :

(1) طابق براكور من ثلاث قطع من النحاس المطلى بالكروم قطر ٣٨ مم بطبة وسلسلة متينة من النحاس معدلات العمالة : المطلى بالكروم •

> (ب) سيفون من الرصاص قطس ٣٨ مم بسمك لا يقل عن ٤ مم به طبة للتسليك ويلحم مع الطابق ومع مواسير الصرف الرصاص

> (ج) وصلة من ماسورة من الرصياص قطرها ٤٣/٣٥ بالطول الكافي لتصيل بين السيفون الرصاص وماسورة الصرف العمومية « المحسوبة على حدة ه ·

> ( د ) كابولى من ماسورة من الحديد المجلفن قطر ١٩ مم يثبت بالحائط بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ ويدهن الكابولي والسيفون والجزء الظاهر من ماسورة الصرف الرصاص وجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت ٠

> ( هـ ) حنفية من البرونز المطلى بالكروم قطر ١٢ مم بخلف طويل تركب على الحائط بوردة نحاس مطلى كروم قطــر ٥٠ مم ملفوفة الحافة والحنفيــة طراز ذى القلب والعامود قطر ١٢ مم وارتفاع العامود ١٠ سم من البرونز المطلي بالكروم ووصلة رصاص قطر ١٢ : ١٨ مم بطول نحو ٣٠ سمم وراكور ثلاث قطع من البرونز قطر ١٢ مم لتوصيل الحنفية بماسورة التغذية ·

> « مما جميعه بالمقطوعية والمحوض كاملا بجميد مشتملاته ، •

#### معدلات المواد :

نــــوع	عدد
حوض صيني صناعة شركة الخزف والصيني أه فخار صناعة سورناحا أو ما بماثلها ٠	١

- طابق نداس مطلی کروم قطر ۱۱ بما فیه السلسلة والطبة من أجود صنف •
- سيفون رصاص قطر ١٠٠ وزن ٨ لبرة أو نحاس مطلى كروم طراز كباية .
- کابولی من ماسورة حدید مجلفن قطر ع ج طول ۱٫۲۰ متر ۰
- حنفية خلف طويل ﴿ من النحاس بقلب برونز مطلى كروم من أجود صنف أو ٢ حنفية حسب

وردة رصاص أو كاوتشوك كالسابق ذكره ٠ ١ ه٠ر كجم سلاقون كجم بوية زيت ۱۲ر كجم قصدير لحام أو ٣٠٠ر كجم في حالة ۱۵۰ر استعمال حنفيتين ۳٫۰۰ كجم أسمنت ۲۰ر م۳ رمسل

يومية سباك ممتاز -يومية سباك ماهر 7 يومية سباك مساعد

### بند (۲۰) ـ حوض غسیل آوائی :

بالمقطوعية: توريد وتركيب حوض غسيل أواني من الفخار المطلى بالصينى الأبيض من الداخل والخارج من النوع الأملس في قاعة خرم لأجل طابق قطر ٥٠ مم مقاسه من الخارج ٦٠ر×٥٤ر×٢٥ر صناعة الضرف والصينى أو زهر مطّلي صيني مقاس ٢٠ر×٤٠ر×١٥ر:

(أ) طابق من النحاس المطلى بالكروم قطر ٥٠ مم بأعلاه شفة وجلبة مقلوظة بما فى ذلك صامولة الرباط وتوصيلة الصامولة وطبة من النحاس المطلى بالكروم

(ب) سيفون من الرصاص قطر ٥٠ مم وسمكه لا يقل عن ٤ مم بطبعة نحاس للتسليك ويدهن وجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت باللون المطلوب ٠


( ج ) ماسورة صرف من الرصاص قطرها ٦٠/٥٠ مم بالطول الكافي لتصل بين السيفون ومواسير الصرف العمومية يعمل لها في الحائط مجرى ويحبش عليها جيدا بمونة الرمل والأسمنت بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل بعد أن تدهن وجهين بيتومين ساخن وتلف رقتين بالخيش المشبع بمحلول البيتومين الساخن

(د) عدد ۲ كابولى من الصديد قطاع كل منها ومقاسه ٥ × ٥ سم بطول نحسو ٥٥ سم ملفوف الطرف الظاهر ومشعب الطرف الآخر المثبت في الحائط بعمــق ١٥ سم بمونة الرمل والاسمنت بنسبة ٢٠٠ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل مع الدهـان وجهين سالقون ووجهين ببوية الزيت باللون المطلوب

( ه ) حنفية خلف طويل من النحاس المطلى بالكروم بقلب برونز قطر ١٢ مم تركب على الحائط بواسطة وردة نداس مطلی بالکروم قطر ٥ سم ٠

« مما جميعه بالمقطوعية حوض الأوانى كاملا بجميع مشتملاته ،

.... الأجهزة الصحية ومشتملاتها معدلات المواد: جلبة نحاس أو جلبة بالكور نحاس قطر ٢ ٠ ١. عدد كجم سلاقون ٠ ۱۲۰ر ۱۲۰ر حوض صينى صناعة شركة الخزف والصيئي كجم بوية زيت ٠ ٠٠٠ر ٥٤٠٪ ١٠٥ متر أو حوض من الفخار المطلى صيني صناعة سورناجا مقياس كجم قصدير لحام ٠ ٦٠ر×٥٤ر×٢٠ر متر أو حوض من الزهر ۲۰ر المطلَى صييني صناعة ارمنيان مق  $\cdot$  ۲ر $ilde{ imes}$  ۱۵ر $ilde{ imes}$  متر معدلات العمالة: طابق نحاس قطر ٢٪ بالطبة والسلسلة · سيفون رصاص قطر ٢٪ يزن ١٠ لبرة · يومية سباك ممتاز يومية سباك ماهر وصلة رصاص بالطول اللازم ١٠/٥٠ مم ٠ كابولى حديد ٢ طول ٥٥ سم T أو لد يومية مساعد سباك ملحسوظة : حِنْفِية برونز مطلى كروم ﴿ مع الوردة خلف طويل ٠ الأرفف الرخام المفصمة بجوار الحوض تحسب على وردة رصاص للطابق



#### معدلات المسواد :

#### بند (۲۱) ـ حوض مجری من الزهر :


بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض مجرى كامل من عدد ــر المطلى صـينى أبيض من الداخبل مقاساته ١٦ر×٠٤ر١ م وبارتفاع ١٧ سم وله وزرة من الخلف بارتفاع ١٠ سم من أجبود صنف خالى العيسوب والثقوب والشروخ أملس من الداخال مستوى الأسطح ويتكون من الآتي :

- (أ) عدد ٢ كابولى من الزهر المدهون وجهيين سلاقون ووجهين ببوية الزيت باللون المطلوب •
- ( ب ) طابق مصفاة من النحاس قطر ٢ " يركب في خرم الحوض بما فيه لاكور من النحاس ثلاثة قطع ٠٠
- (ج) سيفون من الرصاص قطر ٢ وزن ١٠ لبرة وله طبة نحاس للتسليك بما فيه لحامه بالراكور وماسدورة
- (د) ماسورة رصاص قطر ٢٠/٥٠ مم بطول كاف لترصيلها الى أعددة أو مدادات الصرف وما يلزمها من البجلب النحاس أو الراكورات وأعمسال الثقب والتحبيش بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ ٠
- ( ه ) ٣ حنفية قطر ١٢ مم ومخرجها ٩ مم من النحاس بقلب من البرونز والحنفية مطلية بالكروم ٠
- ـ يشمل العمل جميع أعملال الثقب والتحبيش معدلات العمالة : والتقطيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهق العمل جميعه نهوا نظيفا كاملا •
  - « مما جميعه بالقطوعية الحوض الزهر المجرى المفرد كاملا بمشتملاته ،

- حوض مجرى من الزهر بطول ١٢٠ سم من شركة ارمنيان بسمك ٦ مم ٠
- طابق نحاس مطلى نيكل قطر ٢٣ ثلاثة قطع وله طبة وسلسلَّة ٠
- سيفون رصاص قطر ٢٣ يزن ١٠ لبرة به طبة نماس للتسليك ٠
  - كابولى من الزهر لحمل الحوض ٠
- ماسورة ۸۰ سم رصاص قطر ۵۰/۵۰ مم ۰
- جلبة براكور أو بدونه من النصاس قطر ٢°·
- حنفية قطر ١٢ مم ومخرجها ٩ مم من النحاس بقلب برونز خلف طويل
  - كجم سلاقون ٠ ۱٫۰۰
  - كجم بوية زيت ٠ ١,٠٠
    - کجم قصدیر ۰ ۱٫۰۰
    - كجم اسمنت ٠٠ر٤
      - م۳ رمسل ۰ ۳۰ر

٣

- يومية سباك ممتاز ÷
- يومية سباك ماهر 17
- يومية مساعد سباك 15



#### بند (۲۲) ـ حوض دش کامل :

بالمقطوعية : توريد وتركيب حسوض دش كامل بمشتملاته مكون من الآتى :

٢ ـ طابق من النحاس قطر ٢ يركب في خرم الحوض ويلحم كوعه مع ماسـورة الصرف العمومية أو سـيفون الأرضية ٠

۳ ـ دش بخلاط مكون من محبسين من البرونز ومن النوع ذى الظرف قطر ١٢ مم ذات يد على شكل صليب عليها علامة السياخن والبارد وخلاط بينهما تثبت على الحائط بواسطة فلانشات من النحاس المطلى بالكروم ٠

 ٤ ـ طاسة دش قطر ١٠ سم من النحاس المصبوب والمحسقول لها ذراع وفلانش لتثبيتها على الحائط والمحبسين والطاسة تكون مطلية بالكروم ٠

٥ \_ صبانة من الصينى العادى مقاس ١٥ $\times$ ١٥ سم داخل الحائط  $\cdot$ 

۱۰ مشتر*ک سدالزهر* 

 ٦ ـ ماسورة الدش من الصلب المجلفن قطرها ١٢ مم تركب على الحسائط بحيث تعلق الحسابس على أرضية الحمامات بنحو ٨٠ سم وبحيث تبرز الرشاشة بنحق ٥٠ سم على الحائط وترتفع ارتفاعا مناسبا عن الأرضية ٠

٧ ـ مامسورة من النحاس المطلى بالكروم قطرها ٢٥ مم تثبت على ارتفاع حوالى ٢ متر من الأرضية تثبت على الحائط بوردة مع الملحقات اللازمة وستارة من قماش لا ينفذ منها المياه تغطى الجوانب المكشوفة غير الملاصقة للحوائط من القاعدة ٠

٨ ـ تشمل الفثة جميع أعمال الثقب اللازم لتثبيت الأقفزة وللورد المطلية بالكروم وجميع ما يلزم لنهو العمل نهيا كاملا نظيفا ٠


« مما جميعــه بالمقطوعيــة حوض الدش كاملا بمشتملاته » ٠

منظور لحومن المقدم والدش

#### معدلات المواد :

#### عدد نــــو

قاعدة من الفخار مطلی صینی ابیض مقاس  $\Lambda \times \Lambda \times \Lambda$  سم بعمق ۲۰ سم أو زهر مقاس  $\Lambda \times \Lambda \times \Lambda \times \Lambda \times \Lambda$  سلم أو  $\Lambda \times \Lambda \times \Lambda \times \Lambda \times \Lambda$  سلم  $\Lambda \times \Lambda \times \Lambda \times \Lambda$ 



نــــوع	عدد
صبانة صينى ١٥×١٥ سم صناعة الخزف	١
والصيني · طابق من النحاس المطلى كروم بكوع زاوية ·	١
خَلَاطُ بِالدِسُ نَمَاسُ مَظْلَى كُرُومٌ مِنْ أَجِسُودِ صَنْفُ •	١
ماسسورة نحساس مطلى كروم قطر ٢٥ مم	١
للستارة بطول كافى ٠ كجم وصلة رصاص ٤٣/٣٥ مم طول ٥٠ سم	٥٧٫٢
كجم قصدير	۱۳۰ر ۲۰۰۰
کجم اسمنت م۳ رمسل	۰۱,۰۹
قالب طوب احمر مقاس ۲۰×۱۲×۷ سم ۰ کجم بیتومین	۱۷ ۰۰۰ج۳
کجم خیش ۰	ەر
. 711	سميافية كالمنا

#### معدلات العمالة:


سباك ممتاز	يومية	7
سباك ماهر	يومية	11
مساعد سداك		۲

#### بند (۲۳) \_ حمام بانیسو :

بالمقطوعية : توريد وتركيب حمام من الطراز المتوازى الجانبين من الزهر المطلى بالصينى الأبيض من الداخسال نهايته وتصب المياه على البالوعة التي يصب فيها حوض والمدهون من الخارج وجهين بيتومين ساخن مقاس في المياه ٠٠

قدم انتاج شسركة ارمنيان أو ما يماثله وتركب له صبانة داخل الحائط مقاس ٣٠ ×١٣ سم ويتكون من الآتي :

- (أ) خلاط بالدش والحنفية بذراع لتوجيه المياه الى الحرضُ أو الى الدش وأن يكون الجميع من النحاس المطلى بالكروم للأجزاء الظاهرة خارج الحائط ·
- (ب) طابق الصرف مزود بمصفاة وفائض يركب عند أحد جوانبه ومزود بطبة بالسلسلة وسيفون من النحاس قطر ٥ سم على أن تكون الأجزاء الظاهرة مطلية بالكروم
- (ج) توجيه مواسيير الصرف الى اقرب سيفون أرضية أو عامود صرف أو جاليتراب من مواسير رصاص قطر ٢٠/٥٠ مم أو مواسير زهر قطر ٢٣ بسمك ٢٠/٥٠
- ( د ) يراعى عند تثبيت حافته بداخل المائط لتكون جسما واحدا معها والا يسمح بتسرب الميساه خلالها مع احاطتها بالمبانى من جميع جوانبه وتغطيته بالقيشاني أو أي مادة أخرى تحسب على حدة ٠
- ( ه ) يجب أن توضع الحنفيات أو الدش أعلى من منسوب صرف الفائض منعا من تلوث مصدر التغذية •
- ( و ) يراعى في تركيبه أن يرتفع عن أرضية المحمام بعقددار ٥٤ سم ويرتفع عن الأرض على كراسي من الخرسانة العادية أو من المباني •
- (ح) يراعى في تركيب الحوض أن ينحدر قاعه الى المخرج بمنسوب ١ سم لكل ١٠٠ سم ويكون مخرجه عند



حوض حام (بانيو) زهرمطلی صينی أبيض

#### معدلات المواد :

عدد نسوع تورید حمام ﴿٥ قدم أو ٥ قدم زهر مطلی مینی ٠ صینی ٠ صینی ٠ صیانة صینی مقاس ٣٠×١٥ سم بداخسل الصائط ٠ مام « الطابق مع الفائظ » من النحاس قطر ﴿١ مطلی کروم ٠ صنف ٠ موایة ساحبة قطر ﴿١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ کجم مواسیر رصاص ٢٥/٢٥ مم طول ٥٠ سم ٢٠٧٥٠

۲۰۷۰۰ کجم مواسیر رصاص ۲۰/۳۰ مم طول ۵۰ سم ۲۰۷۰۰ کجم قصدیر ۲۰٬۰۰۰ کجم بیتومین ۲۰٬۰۰۰ کجم خیش ۲۰٬۰۰۰ سم

۰۰۰ر۲۰ کجم أسمنت ۱۹۰۰ر مع رميل

#### معدلات العمالة:

ي يومية سباك ممتاز يومية سباك ماهر اليومية مساعد سباك

#### بند (٢٤) «أ » ـ حوض غسيل أيدي للجراحين :

بالمقطوعية: توريد وتركيب حوض أيدى للجراحين مقاس ٧٥×٥٠ سم من الفخار المطلى بالصينى الأبيض مزود ببالوعة وفائض عامودى من الفلكانيت يحرك بالركبة بواسطة رافعة من النحاس المطلى بالنيكل •

ويتم تزويد الحوض بخلاط للمياه الباردة والساخنة من برونز المدافع المطلى بالكروم ومن النوع المخاص بهذه

## معدلات المواد :

عدد وع حوض غسيل ايدى للجراحين مقاس ١.  $^{\circ}$  سم فخار مطلی صینی  $^{\circ}$ خلاط دكتور للمياه الساخنة والباردة من الطراز الخاص بالمستشفيات الذى يركب على الحائط بيد على شكل ذراع يحركه كوع للفتح مجموعة مكونة من طابق بفايظ بالفيداج له ذراع طويل تحركه الركبة للفتح والقفل وصلة من مواسير نحاس ووردة للتوصيل الي مداد الصرف المحسوب على حدة بقطر ﴿١٠ والجميع بمجموعة واحدة من المنحاس المطلى بالكروم ۲ كابولى من الزهر المطلى صينى أبيض لحمل الحوض ٠

الأحواض ويحرك بالقدم ويزود هذا الخلاط برشاش من

والساخنة بواسطة لاكورين من النحاس وقطعتين ماسورة

رصاص بالقطر المناسب والطول نحو ٣٠ سم محملا عليه توريد كابولين من الزهر المطلى صينى ابيض لحمسل هذا الحوض وتثبيتهما في الحسائط بالاسمنت والرمل بنسية

١ : ٣ بما فيه توصيل السيفون لمواسيير الصرف ونهو


ويراعى توصيل هذا الخلاط بمواسير المياه الباردة

النحاس المطلى بالنيكل بقطر ٥ سم ٠

۳۰۰ کجم قصدیر لحام ۰ ۷۰۰ کجم معجون زیت ۰ ۷۰۰ کجم بویة زیت ۰ ۲۰۰۰ کجم أسمنت ۰

#### معدلات العمالة:

۱۳ یومیة سباك ممتاز ۱۳ یومیة مساعد سباك



#### معدلات العمالة:

#### بند (۲٤) «ب» حوض سنك للتجبيس:

يومية سباك ممتاز 13 يومية مساعد سباك N }.

بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض سنك للتجبيس مقاسه نحو ۷۰×۶۰×۱۰ سم وسيفون ترسيب جميعها من الفخار المطلى بالصينى الأبيض من الطراز الخاص بالمستشفيات للتجبيس بما فيه السيفون الخاص بالترسيب ذي العطاء من الحديد المجلفن والذي تصب فيه ماسورة الصَرف من الزهر المطلى بالصينى الأبيض قطر ٥٠ مم ويحمل الحوض على كابولين حرف T من الزهر المطلى بالصينى الأبيض وللحوض مصفاة متحركة تركب على فتحة الصرف قطر ٥٠ مم ويشمل الثمن أيضا توريد وتركيب

### بند (۲۵) ـ حوض نقع ملابس:

١ \_ خلاط للمياه الساخنة والباردة من الطراز الخاص بالمستشفيات ومن الصنف الذى يركب على الحائط بيد على شكل ذراع يحركه الكوع للفتح والقفل ومن الخلاط نفسه مخرج واحد فقط للمياه المخلوطة بنوع مجهز بمفصل لتحريكه بنوفرة ورشاشة نش قطرها ٥٠ مم ٠

بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض للنقع من الفخار المطلى بالصيني الأبيض من الداخل والخارج مقاسب الخارجي نصو ٨٦×٥٧×٤٠ سم من أجود صنف ويقاعه خرم لأجل طابق قطر ٥ سم والثمن يشممل أيضما توريد وتركيب الآتي :

> ٢ \_ لوحة من الرخام الأبيض بسمك ٣ سم مقصمة بقنايات مقسمة مقاسها نحو ٦٨×٤٥ سم تركب مائلة بجهة الحوض وبكوابيل مثل المذكورة سابقا لحوض غسيل الأواني

(أ) طابق بمصفاة قطر ٥٠ مم يركب في خرم الحوض بما فيه راكور من النحاس من ثلاث قطع والجميع مطلى بالكروم بطبة وساسلة متينة من النحساس المطلى بالكروم ٠

> « مما جميعه بالمقطوعية حوض التجبيس كاملا بمشتملاته ،

(ب) ماسورة من الرصاص بالطول الكافي قطر ٠ ١٠/٥٠ مم لتصب في المجرى المحسوبة على حدة ٠

#### معدلات المواد :

عدد

(ج) عدد ۲ كابولى من الحديد حرف T ومقاسه ٥ × ٥ سم بالطول الكافي ملفوف الطرف الظاهر ومشعب الطرف الآخر للتثبيت في الحائط بمونة الاسمنت والرمل بما في ذلك دهانها وجهين سالاقون ووجه بوية بالزيت ووجه مط ووجه لاكيه أبيض بلون الحوض ٠

حوض سنك من الفخار ٠	1
سيفون ترسيب من الفضار ٠	1
غطاء من الصاج المجلفن لسيفون الترسيب	1
غطاء من الصباح المحلفن لسيقون الترسيب	١

نـــوع

مخرجها ٩ مم بيد على شكل صليب عليها علامة بارد وساخن وذات وردة ملفوفة الطرف من النحاس قطر ٥ سم لتثبيتها على الحائط والحنفية والوردة مطليان بالكروم تشمل الفئة جميع ما ذكر وجميع ما يلزم التمام العمال تاما نظيفا طبقا لأصول الصناعة وشروط العقد ٠

> الترسيب بالراكور مطلية بالكروم . الترسيب بالرامور حق بالمرامور مصفاة متحركة تركب على فتحة الحوض · كابولى حرف T من الزهر المطلى صينى كابولى حددد T طول ٥٥ سم حرف T کابولی حدید ۲ طول ۵۰ سم حرف ۲

ماسورة نحاس قطر ٢" بين الحوض وسيفون

« مما جميعه حوض النقع كاملا بجميع مشتملاته » •

حوض فخار مطلی صینیمقاس ۸۲×۵۷×۴۰

(د) عدد ٢ حنفية من البرونز قطرها ١٢ مم وقطر

أو زاوية ٢ × ٢٪ خلاط للمياه السلخنة والباردة من الطراز الخاص بالمستشفيات من المنف الذي يركب على الحائط بيد على شكل ذراع يحركه الكوع

### معدلات المواد :

للفتح والقفل • كجم رصاص ٥٠/٥٠ مم وصلة بين سيفون ٠٠٠٠ ع

حنفیة خلف طویل مطلی قطر ۱۲ مم بید علی	۲
شكل صليب للساخن والبارد ٠	
طابق براكُور ثلاثة قطع وبه طبة وسلسلة •	1
ماسورة رصاص ٥٠/٥٠ مم بطول مثر تزن	<b>\</b>
۹۰ر۹ کجم ۰	

نـــوع

الترسيب والصرف ۰ ۳۵ ر کجم قصدیں ۰

سيفون رصاص ٢٠ يزن ١٠ لبرة ٠ کابولی حدید حرف T بسمك 6 مم · ۲

۱۲۰ر كجم سلاقون كجم بوية زيت ٠ ۱۲۰ر

۲۰۰ر کجم معجون ۰ ۱۰۰ر كجم اسطبة ٠

۱۲۰ر کچم معجون ٠ ۰۰۰۰ كجم أسمنت ۳۰ر


کجم قصدیر ۰ ۰۰۰ور م۳ رمل ۰

777

نـــوع ۳۰۰ر کجم خیش 🕙 ۳٫۰۰۰ کجم بیترمین ۰ ۱۵۰ر كجم سلاقون ٠ ۱۵۰ر کجم بویة زیت ۰ ۲۰۰۰ كجم أسمنت ٠ ٠١, م۳ رملل ۰

#### بند (۲۹) ـ حوض معامل :

بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض أوانى من النوع الذى يركب داخل ترابيزات المعامل مستطيل مقاس نحق ٤٠ × ٢٥ سم من الفخار المطلى بالصييني الأبيض من الداخل والأصفر من الخارج وطلاؤه من النوع الذي لا يتأثر بالأحماض وله فائض مفتوح في أحد جوانبه وبقاعه مضرج للصرف مكونا مع الحوض جسما وأحسدا وله معدلات المواد : مصفاةً من الفخار أيضا ويثبت المدوض في ترابيزة المعمل في الويضع المعد لمه ومكوناته كالآتي :



(١) سيفون من الرصاص من الصنف الثقيل بقطر مخرج الحوض ٣٧/ ٤٥ مم بشكل مدخل على هيئة رأس ماسورة ويلبس في مخسرج المحوض ويلحسم فيه بمعجسون أكسيد الرصاص ثم تغطى هذه الوصلة بجلبة من المطأط يلف عليها بالسلك النحاس المتين لفات متلاصقة ويدهن الجزء الظاهر من ماسورة الصرف أربعة أوجه ببوية الزيت واللاكيه بلون الحوض

(ب) يحمل الحوض على قرصة من الخشب الموسكى معدلات العمالة: سمك نحو ٣٢ مم ممسوحة ومشربة مساحتها تزيد عن مساحة الحوض بالقصدر الكافى لامكان تركيب وتثبيت الجاويطات المذكورة بعد ثقبها ثقب لمخرجه ويثبت في قرصة الترابيزة بواسطة أربعة جاويطات قطر كل منها ٢٥ مم وصواميل ويغطى رأس الجاويط في القرصــة بواسـطة تنبيلة من نفس نوع قرصة الترابيزة وفي مستواها تماما ٠

(ج) حنفية واحدة للمياه جميعها من برونز المدافع مطلية بالأكسيد تركب في قرصة ترابيزة المعمل وهما من طراز ذی قاعدة وعامود ذی کوع من أعلى يرکب به حنفية قطين مدخلها في وقطر مخرجها ٢/٨ بيد على شيكل صليب لها صنبور طويل لأجل تركيب خرطوم ويعلو طرف الصنبور بنحو ٤٠ سم فوق قرصة الترابيزة وبأسفل القاعدة قلاووظ طويل بصامولة زنك ووردة نحاس لتثبيتها في قرصة الترابيزة وراكور من النحاس من قطعتين قطر ﴿

( د ) قطعة ماسـورة من الرصاص قطر ﴿ " بطـول نحو ٣٠ سم لتوصيل عامود الحنفية وماسورة المياه من الحديد المجلفن الممتد تحت الحوض

( ه ) حوض معمل من الفخار المطلى بالصيني الأبيض من الداخل والأصفر من الخارج صناعة سورناجا ٠

حوض معمل مقاس ٤٠×٢٥×٢٥ سم من ١ الداخل أو أى مقاس حسب الطلب • كابولى مكون من ٤ جاويط بارتفاع الموض من سيخ قطر في حديد مبروم بالصواميل الحديد أو خوصة حديد ٢٦ بعرض الموض وزيـــــادة ٣ سم من الجانبين وذلك للحـــرض المركب داخل الترابيزة ·

سيفون رصاص قطر ١٠ يزن ١٠ لبرة ٠ جلبة رصاص ٥٠/٥٠ ولحامها مع السيفون بطول حوالي ٧ سم لتركيبها في الدّوض ٠

حنفية معمل قطر ﴿" مفرد أو مجرز أو بثلاثة قروع حسب الطلب

> ۰ه۳ر کجم قصدیر ۰

کجم سلاقون · ۱۱۰۰ر

۱۱۰۰ر کجم بویة زیت ۰

۱۰۰ر کجم معجون شیروز ۰

يومية سباك ممتان

يومية مساعد سباك

يومية حداد لعمل الكابولي 1/9

يومية صبى حداد

## ثانيا: المحابس والخنفيات إلخلاطات والأدثباش والصمامات

هى أجهزة يمكن بواسطتها تنظيم دورة المياه فى المواسير ، وهي على أنواع كثيرة تمثل المحابس والصنابير وصمامات السكينة وصمامات تخفيض الضغط وصمامات الأمن والعوامة وغيرها ،

وتصنع في الغالب من النحاس الأصفر وسبائك المدافع والبرونز وتصقل من الخارج أو تطلى بالنيكل أو الكروم كما تصنع من سبائك بيضاء يدخل في تركيبها النيكل والغضة أو أي سبائك لدائن •

قد يترتب على القفىل المفاجىء للصمامات حدوث مطرقة مائية ولتلاق ذلك فانه يفضىل الغلق البطىء واستخدام الحنفيات التى تعطى قدرا مناسبا من المياه قبل القفل ولذلك يجب أن يراعى فى تصنيعها أن تتحمل ضغطا يعادل ٢٠ كجم/سم٢٠٠

ويراعى فى تصميم الصمامات سهولة فكها وتشغيلها وصيانتها واستبدال الأجزاء المستهلكة منها حتى تؤدى وظيفتها على الوجه المطلبوب ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، ويقتصر مجال تطبيق هذه الاستراطات على ما يركب منها فى التجهيزات والتركيبات الصحية ، وتشمل :

#### « الحتقيـــات »

الحنفيات المستعملة في هذا المجال توجد على انواع عدة حسب الاستعمال ، منها الحنفيات المعادية بأشكالها المختلفة والحنفيات ذاتية القفل والخلاطات وحنفيات الرى وحنفيات الاطفاء وغيرها ، وسنتناول كل نوع على حدة •

#### الحنفيات العادية :

تستخدم هده الصنفيسات في الأحسواض بانواعها المختلفة وبعض التجهيزات الأخرى وتزود بقلب برونز أو مادة مقبولة ترتكز على حلقة من مادة لينة مثل الجلد أو الكاوتش أو ما يماثله يتم تغييرها كلما دعست الحاجة ، والمحنفية يد على شكل حرف T أو صليب أو طارة أو ما يماثلها وتثبت الحنفية على الحائط أو الحوض بوردتها ،

#### المنفيات ذاتية القفل •

يستخدم هذا النوع من الحنفيات في المباني العامة وغيرها من الحنفيات بهدف الحد من استهلاك المياه ·

ويتصل القرص الداخلي بقلب الحنفية مع القاعدة التي يرتكز عليها بواسطة زمبرك متين فاذا ضغط عليه قانه يرتفع ليسمح بمرور المياه ·

#### الذـــلاطات:

يستخدم هذا النوع من الحنفيات لخلط المياه الساخنة بالمياه الباردة ويتم ضبط درجة الحرارة المناسبة اما باليد

أو الضغط أو بأجهزة ضبط الحرارة ويتم التحكم الميدوى باسستعمال محبسين بالقطسر المناسب بحيث يكتب على احداها علامة ساخن وعلى الآخر علامة بارد « مياه عادية » وتصنع الخلاطات على اشكال مختلفسة وتركسب على البانيوهات وأحواض المطابخ وأحواض الفسيل والمغاسل وغيرها من الأحسواض التى يختلف فيها ضغط الميساء الساخنة عن ضغط المياه الباردة سواء بالزيادة أو النقصان مما يؤدى الى اندفاع المياه ذات الضغط المرتفع في الفتحة والى الفرع ذى الضغط المنافط المنافع بارتداد المياه .

فى حالة الضبط بالضغط يستخدم صمام أوتوماتيكى خاص يسمح بتدفق المياه فى المصدر عند اختلاف الضغط ـ كما يمكن استخدام أجهزة التحكم الحرارى لتعطى مياه فى درجة الحرارة المحددة ـ ويستخدم هـذا النموذج فى المستشفيات وبعض الصناعات والمعامل التى تحتاج الى ضبط درجة حرارة المياه فى حدود معينة .

### حنفية الصريق على الحائط:

(أ) تركب الحنفية على الحائط بقطر ٢٦ أو آو من القطر الذي تقرره ادارة المطافىء وتكون من البروز المصدقول كروية الشكل ذات مدخل بشفة « فلانش » أو مقلوظ لتركب على الماسورة مباشرة ذات مخرج مستقيم أو قائم أو منفرج الزاوية لها يد على شكل طارة ولاكور من النوع المعتمد من ادارة الحريق ٠

(ب) تتكون حنفية الحريق التي تركب على الأرض من الآتي :

١ حنفية من الزهر ذى الطراز القلاووظى قطر مخرجها ٢٤٠ أو نوع آخر مماثل تعتمده الجهة المختصة ، والمخرج يكون من شفة تركب عليها رقبة مقلوظة من مادة مناسبة يركب عليها الخرطوم ، يثبت في مدخل الحنفية كوع جزمة من الزهر ذى الشفف لتصل اليها وبين مخرج المحبس المركب بجوارها على نفس مواسير الزهر ، وقطر مدخل الكوع ٤٠ وقطر المخرج ٣٠ ٠

٢ - محبس ضغط عالى طبقا لما هو وارد ثكره في
 هذا الفصل بقطر لا يقل عن ٣ ٠ ٠

٣ ـ بناء غرفة تفتيش حول الحنفية والمحبس من الطوب الأحمر ومونة مكونة بنسبة ٢٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب رمل بسمك طوبة فوق دكة خرسانية بسمك ٢٥ سم ومقاسها اطول ١٥ سم من مقاس الغرفة فى الخارج من كل جهة وتتكون الخرسانة بنسبة ١ متر مكعب زلط الى ٥ متر مكعب رمل الى ٢٥٠ كجم اسمنت وتبيض الغرفة من الداخل بسمك ٢ سم ببياض الأسمنت بنسبة ١٠٠٠ متر مكعب رمل الى ٤٥٠ كجم اسمنت ٠

#### المحابس والحنفيات والخلاطات والادشاش والصمامات

٤ ــ يراعى تركيب غطاء وحلق من الزهر ومكتوب
 عليه كلمة « حريق » ويربط الغطاء مع الحلق بسلسلة منبتة
 من الحديد .

#### بند (۲۷) \_ خلاط لحوض غسيل الأيدى:

بالمقطوعية: توريد وتركيب خلاط من البرونز المطلى بالكروم لزوم أحواض غسيل الأيدى من طراز يركب في الخروم المعددة له في الحوض وتتكون من محبسين من البرونز قطر كل منهما ١٢ مم من الطلبراز ذي القاعدة والعامود بيد صلب على أحداهما علامة ساخن والأخرى بارد مجمعين مع بعضهما بواسطة راكورات من البرونز أيضا ومن قنطرة من مواسير من النحاس قطر ١٩ مم تعلو عن الحوض بحوالي ٢٥ سم وتصب في وسلط الحرض ونهايتها على شلكل صنبور ويشلمل الثمن أيضا توريد وتركيب راكورين قطر ١٢ مم من قطعتين والجميع مطلى بالكروم والفئة تشمل جميع ما يلزم للتركيب من توصيلات بمواسير للتغذية الساخنة والباردة ٠

« مما جميعه بالمقطرعية الخـــلاط كاملا بجميـــع مشتملاته » •



#### معدلات المواد :

عدد	نــــوع
` \	خلاط من البرونز يتكون من محبسين قطر كل
	منهما ۱۲ مم
۲	راکور 🕌
۲	نبسل ﴿"
1/1.	کجم کتان
1/4	كجم سلاقون ومعجون

۱/۱، کجم قصدیر ۲۰ جلبة حدید مجلفن ﴿"

قطعة رصاص بقطر ﴿" بطول ٥٠ سم

#### معدلات العمالة:

خ سباله

خ مساعد سباك

### بند (۲۸) \_ خلاط لموض غسیل آوانی :

بالمقطوعية: توريد وتركيب خلاط من النوع الخاص بحوض غسيل الأواني والذي يركب على الحائط من البرونن المطلى بالكروم مكون من محبسين بيد صلب قطر كل منهما ١٢ مم على احداها علامة ساخن والأخرى بارد مجمعين مع بعضهما بواسطة راكورات وقنطرة من مواسير من النحاس قطر ١٩ مم تعلى عن الحوض بالارتفاع المناسب وتصب وسط الحوض ونهايتها على شكل صنبور والفئة تشمل أيضا توريد وتركيب وردتين من النحاس قطر ٥٠ مم مطلى بالكروم وجميع ما يلزم لأعمال التركيب والتوصيل بمواسير التغذية الساخنة والباردة ٠٠

« مما جميعه بالقطوعية للخلاط لجميم مشتملاته كالملا » •

#### معدلات المواد :

معددی المورد .		
نسسوع	عدد	
خلاط حوض غسيل أواثى	١	
راكور ﴿"	۲	
نبــل ﴿"	۲	
وردة من النحاس قطر ٥٠ مم	۲	
2-4 4"	۲	

کـوع ∱″

۲ قطعة ماسورة رصاص قطر ﴿ بطول ٥٠ سم
 ۱/۱.

۱/<sub>۸</sub> کجم سلاقون ومعجون

۱/۸ کجم قصدیر

#### معدلات العمالة:


ن سياك خ مساعد سياك

#### الحابس والحنفيات والخلاطات والأدشاش والصمامات

#### بند (٢٩) ـ حنفية من البرونز:

بالعدد : توريد وتركيب حنفية من البرونز قطرهامبين بكشف الكميات من النوع الذي يركب الراكور فيها خرطوم من المطاط وللحنفية وردة قطرها ٢٪ من النحاس المتين لتثبيتها على الحائط والحنفية والوردة مطلبتان بالكروم •

« مما جميعه الحنقبة كاملة »



#### معدلات المواد :

نـــوع	عدد
حنفيــة من البرونز المطلى بالكــــروم حسب	١
المواصفات	
وردة قطرها ٥ سم	1
راکور ﴿″ُ	1
نْبِــلْ ۚ ۚ ﴿ ٰ ٰ	1
كجم كتان	\/ <b>x</b> .
كجم سلاقون	1/10

#### معدلات العمالة:

	سباك	<u>\</u>
سباك	مساعد	1/2

#### بند (٣٠) \_ حنفية للرش :

بالمقطوعية : توريد وتركيب حنفية للرش قطر ٢٥ مم مكونة من الآتى :

۱ \_ محبس جميعه من البرونز قطر ۲۵ مم من طراز ذي السكينة ٠

 ٢ ـ حنفية للرش من البرونز قطر ٢٥ مم ذات يد طارة وراكور مقلوظ الأجل الخرطوم ٠

٣ ــ علبة من الزهر بدون قاع ومنفصلة عن الحنفية طولها مناسب تتسع لتركيب الحنفية والمحبس المذكور سابقا بداخلها عرضها نحو ٢٠ سم وعمقها نحو ٣٥ سم لها غطاء مفصلي من الزهر وكالون من البرونن .

أع ويشمل الثمن تركيبها بالأرضية بعد دهانها بالبيتوم الحار والردم وعمل الخرسانة الاسمنتية اللازمة بالزلط ومونة ( - 3 الاسمنتية تحت وحول العلبة وتعرير المواسير المغذية للحنفية « والمحسوبة على حدة » من هذه الخرسانة داخل جراب بالطول اللازم وبقطر يسمح بفك الحنفية وسحب المواسير بسمهولة بدون فك العلبة وذلك عند التصليح اللازم للحنفية أو المواسير ، وتشمل الفئة أيضا أعمال البناء والخرسانة والتحبيش والتوصيل للمواسير ، مما جميمه بالقطوعية لحنفية الرش كاملة بجميع مشتملاتها » .



#### المحابس والحنفيات والخلاطات والادشباش والصعماعات

#### معدلات المواد :

ع<u>د نـــوع</u>

۱۲۵ر م<sup>۳</sup> حفر بمقاس ۰۰ر۰×۰۰ر۰×۰۰ر۰ **م** ۷ کجم أسمنت لزوم خرســـانة عادية بمکعب

حجم اسمنت تروم حرسانه عادیه بختی « مما ج ۱۰×۰۰×۰۰ سم = ۳۷۰۰ مرم×۱۷۰ کجم وملحقاته » ۰

۲۹۲.ر م تزلط ۲۷۰۰ر × ۸ر = ۲۹۲۰ر م

١٠١٤ م٣ رمـل

۱ حنفیة براکور قطر ۱″

محبس ۱″

۱ راکور ۱″

۱ نبال ۱ "

ي م٠ط مواسير حديد قطر ١٣ للجراب

كجم بيتومين

۱/۱۰ کجم کتان

م/۱ كجم سلاقون ومعجون

#### معدلات العمالة:

١

ر/۲ عامل حفر وخرسانة غ عامل قروانجى ﴿ سباك ماهر ﴿ مساعد سباك

#### بند (۳۱) \_ دش للمياه :

بالمقطوعية : توريد وتركيب دش بلدى للمياه الباردة كامل مكون من الآتى :

۱ \_ محبس جميعه من البرونز قطر ۱۲ مم كذلك الوردة اللازمة له ٠

۲ ـ طاسة دش قطر ۱۰ سم من النحاس المصبوب
 والمنهى جيدا على المخرطة ۱۰

۳ ـ المحبس والطاسة يكونان مطليان بالكروم بيد
 حرف T من الطراز القلاووظي ٠

٤ ــ ماسورة الدش من الصلب المجلفن قطر ١٧ مم تركب على الحائط بما فيه جميع ما ورد بهذه المقايسة الخاصة بمواسير المياه المركبة ظاهرة على الحائط وتكون هذه الماسورة بالطول الكافي حيث تعلق الحنفية عن سطح أرضية الحمام بقدر نحو ٨٠ سم ويحيث تبرز الرشاشة بقدر ٥٠ سم من الحائط وترتفع ارتفاعا مناسبا عن الأرضية ٠

م حنفية واحدة جميعها من البرونز قطر ١٢ مم
 بيد حرف T ومطلية بالكروم ويشمل العمل الثقب اللازم

لتثبيت الأقفزة والورد المطلية بالكروم محبشا عليها في الحوائط بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٤ مع عمل التقطيب اللازم وبنهو العمل نهوا كاملا نظيفا طبقا لأصول الصناعة وشروط العقد ٠

« مما جميعه بالمقطوعية الدش كاملا بجميع مشتملاته « ملحقاته » •



#### معدلات المواد :

" the second of	
نـــوع	عدد
محبس قطر ﴿"	1
حنفية قطر ﴿"	١
راكور ﴿ ٓ	۲
نبــل ﴿"	۲
حرف T لأَّ	۲
کوع 🗜 ّ	۲
حلقة ليَّ	1
قطعة ماسورة مجلفنة قطر ١٢ مم بطول ١٨٠٠ م	١
قطعة مأسورة مجلفنية قطر ١٢ مم بطبول ٥٠ سم	١
طاسة قطر ١٠ سنم	Ň
قفیز 🐈 بمسامیر	۲
كجم بيتومين وخيش	7.
كجم سلاقون	7
كجم زيت للدهان	÷
كجم كتان	1/4
كجم معجون	1/4
كجم أسمنت	۲۰۰۰
م۳ رمل	۰۰۹ر

#### المحابس والحنفيات والخلاطات والأدشياش والصيمامات

#### معدلات المواد :

عدد

۲

#### معدلات العمالة:

	سبباك	7
سباك	مساعد	į

#### یند (۳۲) ـ خلاط حمام بدش:

بالمقطوعية : توريد وتركيب خلاط حمام بدش مكون من محبسين جميعهما من البرونز قطر ١٢ مم على أحدهما علامة ساخن والأخرى بارد ، والحنفية من البرونز ودراع ا من الصينى وماسورة الدش من التحاس قطر ١٢ مم ٧ ورشاشة قطر ١٠ سم من النحاس المصبوب المنتهى جيداً بما فيه الاقفزة والمسامير البورمة اللازمة للتثبيت والتوصيل للمياه الباردة والساخنة والدش وخلاطه ومحابسه وجميع الملحقات الأخرى تكون مطلية بالكروم والذراع بمؤشر لتشغيله اما على الحنفية أو الدش ·

#### « مما جميعه بالقطوعية الضلاط كاملا بجميــع مشتملاته » •



# تسسسوع

خلاط كامل لدش الماسورة قطر ١٢ مم من النحاس المطلى بالكروم ماركة العنائى أو سابى أو ما يماثلهما

قطعة ماسورة ١٩ مم بطول ٥٠ سم

حرف T حديد مجلفن الآ

كوع 🐈 نبـل ﴿

راكور عٍ"

كجم بيتومين وخيش +

كجم سلاقون

کجم زیت  $M_{\rm A}$ كجم كتان  $M_1$ 

كجم معجون 1/1

٣٫٠٠٠ كجم أسمنت

۱۰ر م۳ رمسل

#### معدلات العمالة:

سباك +

مساعد سباك

# الباب

# أعال القيشاني وأعال الرخام

## أولا: أعمال الق

#### مواصفات البلاط القيشاني والذى يخضع الي م٠ق٠م٠ ١٩٧٨/٢٧١ ٠

يقصد بالبلاط القيشاني البلاط المحروق المتكون أساسا من خامات الطفلة والكوارتن والفلسبار أو أي خـ أخرى مناسبة ويحرق البلاط لدرجة تكفى للوصول للخواص المطلوبة ويكون وجه البلاط مطليا بطلاء مزجج ( جليز ) ٠ الْأَشْكَالُ : أَشْكَالُ البَلاطُ القيشاني هي المربع

والمستطيل ويكون شكل البلاط وزواياه وجوانبه وحوافه سليمة خالية من الشطف والكسر وتكون أسطحه مستوية خالية من التموجات ويكون الطلاء المزجج ( الجليز ) خاليا من العيوب مثل التشعيق والتقشير والفقاعات وثقوب الدبابيس والبثور والبقع ووجسود مساحات غير مطلية ومناطق غير المعة وعدم تجانس الألوان وغير ذلك من

الأبعساد : الأبعداد الشدائعة بالملليمترات هي : ۱۵۰×۱۰۰ ، ۲۰۰×۱۰۰ ولا تقل تخانته عن ٤ مم وتكون الأبعاد الأخرى حسب الاتفاق بين البائع والمشتري

لا يزيد التفوت المسموح به في الأبعاد والأشكال والمقاسات عن الحدود المبينة بالجدول التالي :

الحد الأقصى المتفاوت المسموح به	الأشكال والأبعاد والمقاسات
+ ۲۰۰۰	۱ ـ الزوایا : یقدر مطابقة زوایا البلاط عن الزوایا المقررة بمقدار ظل زاویة الانحراف • ۲ ـ استواء الوجه : یقدر بتحدید مقدار الانحناء ( اکبر عمــق للتقعیر او اعلی قمـة
_+_	للتحديب في الوجه وذلك بقياسه في التجآه اكبر وتر في البلاط منسوبا الى طول هذا الوتر ) • ٣ _ استقامة الحواف : تقـدر بتحديد
ب ۳ر۰٪ ب ۲٪ بر ۲٪	مقدار الانحراف في استقامة الحافة منسوبا الي طولها • \$ _ طول حواف وجه الاستعمال • \$
+ ۳ر۰ مم	٥ - التخانة : ( وذلك في البسلاط ذات التخانة ٣ر٤ مم أو أكبر )

اللون: يجب أن يكون لون الرجه مطابقا للون العينة المتعاقد عليها بين البائع والمشترى .

المقطع: يكون مقطع البلاط متجانسا خاليا من الفجوات والعقد

درجة امتصاص الماء: لا تزيد درجة امتصاص الماء على ١٥٪ بعد اختبارها بالغليان في الماء لمدة خمس ساعات. المقاومة للكيماويات:

١ \_ المقاومة للأحماض : لا تتأثر بالمعالجة بحمض الهيدروكلوريك تركيز ١٠٪ عند ٢٤٥م 🛨 ٥٣ م لمدة ۲۶ ساعة ۰

٢ \_ المقاومة للمنظفات القلوية •

(١) لا تتأثر عند استخدام محلول ١٠/ أيدروكسيد بوتاسيوم عند ٢٤ه + ٥٣ م لدة ٢٤ ساعة ٠

(ب) لا تتاثر الرسومات فوق الطلاء المزجج (الجليز) بمحلول كريونات صوريوم ٥ جرام/اللتر عند درجة الغليان لدة ٦ ساعات ٠

#### مقاومة التصدع الحرارى:

تقاوم التصدع الحراري بالتسخين عند ١٥٠ م التفاوت المسموح به في الأشكال والأبعاد والمقاسات: والتبريد في الهواء الى درجة حرارة الفرفة خمس مرأت

درجة الصلادة: لا تقل عن ٣ تبعا لمقياس موه ٠

#### ملحسوظة: رقم موه ١

تقسم المواد حسب درجة صلادتها ويعطى الماس وهو اعلى درجة صلادة رقم عشرة وتقاس صلادة المواد المختلفة بالنسبة لصلادة الماس

مقاومة الانحناء : لا تقـل عن ٥٠٧٠ نيرتن/مم٢ ( ۱۷۵ کجم/سم۲ ) ۰

مقاومة التشقق: يجب أن يجتان اختبار التشقق •

درجة الترابط مع الأسمنت البورتلاندى : يجب أن يجتاز الاختسار •

معامل التمدد الطحولى : لا يزيد المعامل عن

۹ × ۱۰ <sup>۱۰</sup> دم ـ ۱ من صفر ـ ۱۵۰مم

ثبات لون الطلاء المزجج ( الجليز ) : يجب أن يجتاز

#### أعمال القيشائي وأعمال الرخام

العلامة التجارية المميزة : يجب ان يميز البـــلاط بالعلامة التجارية للمصنع

طرق الفحص والاختبار: يتبع في فحص اختبار البلاط القيشاني الطرق القياسية المنصوص عليها في ( مَنْ مَ، القَّامِ، ١٩٧٨/٢٩٣ ) المعدلة •

علما بأن جميع ملحقات البلاط القيشساني مثل قطع الزوايا والأركان والكرانيش والوزرة والقطع الملفوفة من ناحية واحدة أو من الناحيتين يجب أن تكون من نوع البلاط ومن نفس مصنعه بحيث تكون متجانسة مع البلاط في اللون والشكل والصناعة والسمك (اذاكان البلاط مستورد حيث أن المحلى لم ينتج هذه الملحقات ) •

يلصق البلاط القيشاني بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل المعجون بماء الجير وذلك بعد عمل طرطشة عمومية بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٤٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وتسقى لحامات البلاطات بعد التركيب بلباني الاسمنت الأبيض مع رشه غزيرا بالماء صباحا ومساءا يوميا لمدة أسبوع ا

ويستعمل البلاط القيشاني في عمل مرايا الأحواض بارتفاع ثلاثة بلاطات أو أربعة حسب الطلب وأعلا الأرفف واللوحات وأسفل دورات المياه وحوائط غرف العمليات والغيار والمعامل وكسوة الموائط حول احواض الحمامات المربعة للشقة وخلافه أ

#### بند (٣٣) ـ أسفال بلاط قيشاني :

بالمتر المسطح : توريد وتركيب بلاط قيشاني من أجود صنف مقاس ١٥ × ١٥ سم وبسمك من ٦ الى ١٠ مم الأسفال دورة المياه ويكون بارز عن الحائط بمقدار سمك القيشاني بما في ذلك توريد وتركيب البلاطة الملفوفة الحرف في الأركان الخارجية والنهايات ويلصمق بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت للمثر المكعب رمل وتسقى العراميس بلباني الاسمنت الأبيض بشرط ألا يزيد اتساع العرموس عن ٣ مم ٠

« مما جميعه بالمتر المسطح » •

#### معدلات المواد :

بلاط قیشانی مقاس ۱۵۰×۱۵۰× مم ه٠ز ۱

> كجم أسمنت أسود ٠٠,٠٠٠

> > م۳ رمسل ٥٢٠ر

كجم أسمنت أبيض 1/1

#### معدلات العمالة:

١/١ عامل ماهر للصق القيشاني

۱/۱ مساعد صائع

۱/۱ عامل مونة ورمل

## ثانيا: أعمال الرحسام

#### أرفف من الرخام:

تورد وتركب من الرخام الأبيض بالسمك المطلوب وبالأبصاد المصددة عادة بالمقايسة بجانب الأحسواض والترابيزات وخلافه وتشمل عمل القطعيات اذا لزم الحال ، ويعمل لها مجــرى بأسفل جانبها في حالة تركيبها على أحواض لتساقط الميساه منه في الحوض وعمل الثقوب اللازمة لتثبت بالمسامير البورمة النحاس المطلية بالكروم وتحمل هذه الأرفف على كوابيل من الحديد قطاع حرف T ٢" × ٢" × ٢/١٦ لـكل حوالي ٥٠ سم ملفوفة الطرف الظاهر ومشقوقة الطرف الآخر الذي يثبت داخل الحائط بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر الكعب رمل •

يدهن الجزء الظاهر منها وجهين سسلاقون ووجهين ببوية الزيت باللون المطلوب ٠

ويجب استدارة الأحرف الظاهرة من الرخام وجليه وصقله وتلميعه •

#### بند (٣٤) - ترابيزة من الرخام:

بالمقطوعية : توريد وتركيب ترابيزة من الرخام في المواضع المبينة بالرسم التفصيلي مع جلى الرخام والصقل جيدا واستدارة جميع الأحرف بما في ذلك القسوائم من مواسير حديد مجلفن قطر ٣٨ مم وتحليقة من زاوية من الحديد مقاس ٣٨ × ٣٨ مم وبسمك ٥ر٤ مم تثبت عليها قرصة الترابيزة الرخام مع تثبيت التحليقة في القوائم وعمل قواعد للقوائم من فلنشات من الحديد المجلفن ولا تثبت هذه الفانشات في الأرضية لتكون الترابيزة متحركة ومحملا عليها جميع ما يلزم من مسامير بورمة وعمل الأخرام اللازمة فى القرصة الرخام للتثبيت وعمل البرشام وكل ما يلزم مع دهان جميع الهيكل الحديد من قوائم وتحليقة وملحقاتها وجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت باللون الأبيض ، والفئة شاملة جميع ما ذكر ٠

#### معدلات المواد :

عدد

١, قرصة رخام مقاس ٥٠ر١×٢٠ر×٥٠٠ م

٠٤ر ١٢ م م ط مواسير حديد مجلفن قطر ٣٨ مم للقرصة العليا والتحليقة السفلى والقرائم بطول ٤ ( ٠٥٠ × ٠٠٠ ) + ٠٠٠ × ٠٠٠ م

م ط زوايا حديد ٣٨ مم تحليقة للقرصة العليا ۸۰ ک بطول ۲ × ۰۰ر۱ + ۲۰ر × ۰۰ر۳

کوع حدید قطر ۳۸ مم

#### اعمال القيشانى واعمال الرخام

سطح الرخام الظاهر تام الجلاء ومصقول جيدا مع لف الأحرف الظاهرة وتعمل الأرفف بالمقاسات المثبتة في الرسومات وجداول الكميات ويشمل السعر تركيب الأرفف على كوابيل من الحديد لقطاع ٥٠×٥٠٠ مم أو فوق الدواليب حسب الحالة مع ادخال نهاية الرف في المباني المجاورة بعمق ٣٠ مم ٠

#### معدلات المواد :

المواد :	معدلات المواد :		
نــــوع	عدد	را كجم بوية زيت	,
م ط أرفف من الرخام سمك ٢ سم	٥٠٠٥	ي العمالة :	معدلات
کچم حدید حرف T لعدد ۲ کابولی بطول	۸۲٫٥	ا سباك ممتاز	-
٥٥ سىم ويزن ٨ر٤ كجم/م/ط		المساعد سياك 🚶	Ļ
كجم زيت	$\Delta/\chi$ .	۱ حـداد	i
كجم سلاقون	<b>\</b> /\.	۱ مساعد جداد	
كجم اسمنت	۰۰ر۳	۱ صبی حداد	١
م۳ رمسل	ر.۱	# لحـام	Ļ
العمالة:	معدلات	٣) ـ أرفف من الرخام :	بند (٥


#### معدلات العمالة:

بالمتر المربع : توريد وتركيب أرفف من الرخام فرز درجة أولى تخانة ٣٠ مم تركب بجوار الأحواض ويكون مساعد سياك

نـــوع مشترك حديد قطر ٣٨ مم

> فلنش\_\_ة أسيياخ لحام كجم سلاقون

۰۰۰در



#### يند (٣٦) \_ حنفية مطافىء داخل غرفة التفتيش :

توريد وتركيب حنفية مطافىء قطرها ﴿٢٣ من طرازيركب تحت الأرض على مواسسير من الزهـر من نوع اليونيفرسال قطرها ٥٠ مم بما فيه الشفف والجاويطات الصواميل اللازمة للتثبيت وتتكون من :

حنفية من الزهر من الطراز القلاووظي قطرها ٢٦ قلبها من برونز المدافع لها رأس مربعة ومفتاح من المحديد حرف T وكذلك الكوع النحاس بالقائم على أن يكون اللاكور من طراز الخراطيم المستعملة بالمنطقة وللحنفية مدخل ومخرج مجهز كل منها بشقف وجاويطات وصواميل والمخرج مكون من شفة ذات رقبة مقلوظة من برونز المدافع بحيث يركب على الراكور خرطوم فرقة المطافىء المنطقة أوالجهة التي تركب فيها الحنفية «حسبب نوعه» مثبت في مدخل الحنفية كوع من الزهر بشفف ليصل بينها وبين مخرج المحبس المركب بجوارها على نفس مواسير الزهر التي تحمل مياه مطافىء على أن يكون من النوع المستعمل في ادارة مطافىء المنطقة •

ويشمل الثمن توريد وتركيب محبس من الزهر بقلب من البرونز قطره بوصتين ونصف يركب على مواسير من الزهر من طراز يونيفرسال قبل حنفية الحريق مباشرةوللمحبس مدخل ومخرج بشفف بما فيه قطعة ماسورة من الزهر قطرها ٤٣ بسمك ٢٠٤ تورد وتركب حول رأس المحبس ويركب في نهايتها عند سلطح الأرض غطاء من الزهر بسلسلة متينة من الحديد ثم يثبت مدخل المحبس في ماسورة التغذية ويثبت المخرج في الكوع الموصل بينه وبين الحنفية .

ويشمل الثمن أيضا بناء غرفة تفتيش حول الحنفية مقاس ٢٠ × ٢٠ سم من الداخل ويسمك ٢٥ سم من الطوب الأحمر البلدى ومونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ فوق دكة من الخرسانة الاسمنتية سحمكها ٤٥ سم مكونة من ٨ م٣ زلط ، ٤٥ م٣ رمل ، ١٥٠ كجم اسمنت ومرفرفة ٢٠ سم من جميع النواحي وبدون مجارى مع بياض جوانبها وقاعها بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٢ وسمك ٢ سمعلى طبقتين وصقل الضهارة جيدا واسمتدارة الزوليا والأركان ، ويشمل العمل توريد وتركيب غطاء وحلق من الزهر من الطراز الخاص بالحريق ومكتوب عليه كلمة «حريق » ( مقاس حسب النموذج المطلوب ) والغطساء مربوط مع الحلق بسلسلة متينة من الحسديد ويعمل حول الحلق الزهر خرسانة قطاعها ١٢ × ١٥ سم مكونة من جزئين من الزلط الرفيسع وجسزء من الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ مع بياض الخرسانة المذكورة التي عملت حول الحلق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٢ ودهان الغطاء والحلق بمحلول البيتوم الحار من الداخل والخارج وجميع أعمال الحفر والردم ونقل المخلفات الى المقالب العمومة ٠

ملحوظة : يأخذ في الحسبان أن ارتفاع جمياع المجرات (ع) من سقف الحجرة حتى قاع الحفر • معدلات المواد :

توريد وتركيب حنفية مطافىء قطرها ٢٠٠ من طرازتركب تحت الأرض ٠٠ الخ٠

حجرة التفتيش بمقاس ٦٠ × ٦٠ سم وبعمق ع وبسمك ١٥ سم حسب المعدلات الآتية :

```
اعمال المطافيء
المضرطوم التيل المتين بطهول ٣٠ مترا وقطره مثل قطر
حنفية الحريق « المطافىء » المذكورة بهذه المقايسة وتوريد
                                                                             حنقية زهر ٢٠٠٠
                                                                                                    ١.
وتركيب بوري من النصاس بطول ٦٠ سم والراكور السريع
                                                                            محبس زهر ۲۰
                                                                                                    ١
من البرونز والكوع من النحاس اللازمين للخرطوم المذكور
                                                                                    فلانشات
                                                                                                    ٣
   والمفتاح من الحديد والحوامل الخاصة بهذه جميعا ٠
                                                                                     جاويط
                                                                                                    ٤
   « يركب الدولاب قريبا من كل حنفية مطافء » •
                                                                                 ورد کاوتش
                                                                                                    ٣
                                                                              م٠ط جراب ٤″
« مما جميعه بالمقطوعية دولاب المطافء كاملا بجميع
                                       غطاء وحلق من الزهر من الطراز الخاص مشتملاته ، •
                                     ملحوظة هامة :
                                                                                   بالحصريق
يجب على المقاول تقديم عينة من جميع أدوات
                                                                            كجم حبل مقطرن
المطافء الختبارها واعتمادها من ادارة المطافىء قبل
                                                         كجم بيتومين لدهان الغطاء من الداخل
                                  التوريد والتركيب
                                                                                       معدلات العمالة:
                                    معدلات المواد :
                                                                                مساعد سياك
دولاب صاج « يرجع لمعدلات أعمال الكريتال
                                                    هذا بخلاف معدلات العمالة لكميات الخرسانة العادية
                            والدهانات ۽
                                                    والمبانى والبياض والحفر ويزاد بمقدار ٢٥٪ لصغر حجم
                                               ٥
                            كجم أسمنت
                                             ۱۰ر
                                                              بند (٣٧) _ حنفية مطافىء تركب على الحائط:
                                 كائات
                                               ٤
                                                    بالمقطوعية : توريد وتركيب حنفية حريق تركب على
                                               ٤
                           خابور خشب
                                                    الصائط من البرونز المصقول ذات مدخل مقلوظ ليركب على
      م۲ زجاج سمك ٤ مم
خرطوم حريق طوله ٣٠ م بقطر ۲۴ََّ
                                               ٤ر
                                                    مواسير المياه جسمها كروى الشكل بمخرج منفرج الزوايا
                                                    وبها طارة من النحاس وراكور مقلوظ وقطر المدخل والمخرج
                         بشبورى نماس
                                               ١,
                                                     ٢٠٣ علما بأن تعتمد الحنفية من ادارة مطافىء المدينة ا
                           راكور سريع
                                                                                         معدلات المواد :
                          کجم جلد حور
                                                                          -رع
                             كجم سلك
                                                                      حنفية مطافىء قطر ﴿٢٣
                                                                       كوع حديد ٢٦"
بوش حديد ٢ × ٢٠٣
                             كوع نحاس
                 حامل الخرطوم والبورى
                                                                                                    ١
                                 راکور
                                                                                    قفیز ۳
                                                                                                    ١
                                  معدلات العمالة :
                                                                                كجم سلاقون
                                                                                                    ÷
١ ـ يرجع الى معدلات العمالة للكريتال في الدولاب
                                                                                 كجم كتان
                                الصاج والدهانات •
                                                                                كجم معجون
                                                                                كحم أسمنت
      ۲ ـ يضاف لا سباك + لا مساعد سباك ٠
                                                                                  م۳ رمسل
                      بند (۳۹) ـ جهاز اطفاء یدوی :
بالمقطوعية : توريد وتركيب جهاز اطفاء يدوى كامل
                                                                                راكور سريع
بعبوته الأصلية من النوع الخاص باطفاء حرائق ناتجة
                                                                                       معدلات العمالة:
من الخشب أو الورق أو ما شابه ذلك من النوع المحتوى
                                                                                      سياك
على ثانى أكسيد الكربون سعتها ٩ لتر وتكون من أى نوع
                                                                                مساعد سباك
من الأنواع المعتمدة في ادارة المطافى، ومطابقا لمواصفات
                                                       بند (٣٨) _ دولاب من الصاج لحفظ لموازم المطافىء :
قانون تنظيم صناعة أجهزة الاطفاء ، وتتكون المجموعة من
                                                    بالمقطوعية : توريد وتركيب دولاب لحفيظ لسوازم
مطفاة وعدد ٢ عبوة تورد معها بخلاف عبوتها الأصلية
                                                    المطافىء من الصماح الأبيض المجلفن سمك ٣ مم يقوى
والمجموعة محملة على حامل واحد من الطراز الذي يثبت
                                                    بزوايا من الحديد وبحجم كاف ليسع خرطوما من القماش
                         على الحائط بشكل كابولى •
                                                    المتين طوله ثلاثين مترا ومعه البورى والتوصيلة والمفتاح
                                    معدلات المواد :
                                                    ويتكون هذا الدولاب من ظهر وجانبين وقساع وسقف من
                                                    الصاح ١٠/١٠ مقوى بزوايا حديد ١١٠ × ١١٠ أما واجهة
                       مطفأة سعة ٩ لتر
                                                    الدولاب فتكون من ضلفة من حديد كريتال قطاع ٣١ مم
        عبوة اضافى بخلاف العبوة الأصلية
                                                    يركب فيها زجاج سمك ٤ مم ومقصلات وكالون من النحاس
                   حامل مزدوج والدهان
                                                    وبما فيه كانات من الحديد التثبيت في الحائط والثقب
                        خوابير بالمسامير
                                               ٤
                                                    والتحبيش والتقطيب ودهان الدولاب من الداخل والخارج
```

1

مساعد سباك

1/1

وجهين بالسلاةون وثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون الأحمر معدلات العمالة :

وكتابة كلمة « حريق » ويشمل الثمن أيضا توريد وتركيب

# أعال التعدية بالمياه

## أولا: اعتبارات خاصة بالتصميم

#### معدلات الاستهلاك التصميمية :

يتراوح معدل الاستهلاك اليومى للفسرد ما بين ١٥٠ الى ٢٥٠ لترا في المتوسط تبعا للمستوى العمراني والاقتصادي والاجتماعي ، ويشمل هذا الاستهلاك ما يلزم الخدمات الملحقة بالمبنى وتحدد معدلات الاستهلاك اليومى التقريبي للمباني العامة كما يلي :

١٠ لترات لكل متر مربع من سطح المسجد ٠

من ٤٠٠ لتر الى ٦٠٠ لتر لكل سرير ٠

المبانى الادارية :

۸۰ لترا لکل فرد ۰

الدارس والجامعات:

١٠٠ لتر لكل طالب ٠

الفنسادق:

٠٠٠ لتر للنزيل ٠

المصاعم:

٢ لتر الى ١٥ لترا لكل وجبة ٠

المغاسيل :

٢٥ لترا لكل كجم من المغسولات ٠

تنظيف الشوارع:

٢ لتر لكل متر مربع من مسطح الشوارع ٠

الجراجات العامة:

٢٥ لترا لكل سيارة ٠

المجــازر : من ٣٠٠ لتر الى ٥٠٠ لتر لكل رأس من الماشية ٠ احتياجات مقاومة الحريق:

تحتاج عملية الاطفاء في المباني عادة الى حوالي ٦٠ متر مكعب من المياه في الساعة لمدة ساعتين على الأقل ، وهي متوسط المدة الملازمة لاطفاء الحريق العادي وتأمين سلامة المبنى من عودة اشتعال الحريق مرة ثانية ٠

تعتبر المبانى التى تتكون من سبعة ادوار فأكثر أو التى يزيد ارتفاعها على ٢٥ مترا من المنشآت التى يستازم عند الترخيص باقامتها اشتراطات خاصة بمقاومة الحريق

حيث أن مثل هذا الارتفاع يجعلها في غير متناول أيدى رجال الاطفاء عند استخدام معداتهم المتنقلة من بينها السلالم الهيدروليكية الحديثة •

ويجب تزويد هذه المباني بماسورة بعمامود جماف للحريق أو أكثر غير متصلة بمصدر مياه تكون بقطر لا يقل عن ثلاثة بوصات وتمتد رأسيا من منطقة السلالم الموصلة للسطح وتزود بفتحات بكل دور بالتصعيم الذى يسمح لرجال الاطفاء بايصال مياه المكافحة لأبعد مكان في مستوى المسكن وعلى أن تزود هذه الماسورة أو المواسير بمحابس فى كل دور وتركب بعد فتحة الحسريق المشم اليها ، مع ملاحظة أن يزود كل دور بحنفية حريق على هذه المواسسير من النوع ذي الطارة بقطر لإ٢ بوصية أو ٢٠ بوصة أو من أى نوع أخسر تقرره جهسة الاطفاء

وفي حالة المواسير الجافة التي تتغذى بالمياه اللازمة لاطفاء الحريق بواسطة مضخات الاطفاء المتنقلة عن طريق حنفيات الحريق القريبة من المبنى يجب أن تزود عند نقطة المأخذ براكور يتناسب مع معدات الاطفاء المقررة كما تزود بصمام هواء أعلاها

وفي بعض الحالات التي يقسررها وزير الاسمكان والتعمير والتي يزيد فيها الارتفاع على ٢٥ مترا ( سبعة أدوار ) فانه يجب بالاضافة الى الشبكة الجافة السابق ذكرها ٠٠ يجب أن يجهز المبنى بشبكة داخلية « وطبة » خاصة للحريق تنشأ داخل المبنى وتتصل بمصحدر المياه بفرع أو بأكثر \_ كلما تيسر ذلك \_ وتتكون هذه الشبكة الداخلية من ماسورة رأسية أو باكثر حسب مسطح المبنى بقطس لا يقسل عن ثلاث بوصات تمتسد راسيا في منطقة السلالم الموصلة للسطح وتزود بفتحات بقطر لا يقل عن ثلاث بوصات تمتد رأسيا في منطقة السلالم الموصلة للسطح وتزود بفتحات عند كل دور بالتصميم الذى يسمح معه لرجّال الاطفاء ايصال مياه الاطفاء لأبعد مكان في مستوى الدور ، على أن تزود هذه الماسورة أو المواسير بمحابس عند كل دور بعد فتحة الحريق وأن يزود كذلك كل دور بحنفية حريق على هذه المواسير من النوع ذى الطارة بقطر ٢٠ بوصة أو ٢٣ بوصة أو من أي نوع آخر تقرره جهة الاطفاء الرسمية

وفي هذه الحالة يراعي أن يخصص لهذه الشمعكة الداخلية مضخة مياه رافعة تركب بالمبنى لتعطى ضغطا لا يقل عما يعادل مرة ونصف مرة لارتفاع المبنى ويتصرفات تتناسب مع احتياجات الاطفاء على الآيقل تصرفها عن ۱۰ متر مکعب/ساعة ۰

أعمال التغذية بالمياه

وفى حالة تجهيز المبنى بالصهريج المشار اليه يجب اتخاذ ما يلزم لتوصيل هذا الصهريج بشبكة الصريق الداخلية عن طريق محبس لتسهيل التحكم في التصرف ، وفي بعض المبانى العامة ومنشآت الخدمات يجب أن يزود المبنى بأكثر من مصدر للكهرباء لضمان تغذية الصهريج بالمياه حتى يمكن تأمين حماية المبنى من أخطار الصريق في حالة انقطاع الكهرباء ٠

### ثانيا: تصميم أقطار المواسير وتوزيعها داخل الماني

يمكن حساب أقطار مواسير التوزيع داخل المباني بطريقة تقريبية تعطى نتائج لا بأس بها بدلا من تطبيق قواعد ( علم الهيدروليكا المطولة ) ولو انها تعطى زيادة من ٢٠٪ الى ٤٠٪ في حالة المبانى الكبيرة ، على انه لضمان صحة النتائج يحسن معرفة قيمة الضاغط والتأكد من أنه لا يقل عن ١٠ من ارتفاع المبناء المراد امداده بالماء • ويبين المجدول رقم (١) أقطار المواسير التي يمكنها امداد الأجهزة الصحية بالعدد المبين لكمية المياه اللازمة •

أما الجدول رقم (٢) فيبين عدد المواسير بقطر لإ بوصة التي يعادل تصرفها مجتمعة تصرف ماسورة واحدة بقطر أكبر ·

ولبيان طريقة الحساب يحسن حل بعض الأمثلة •

#### مثال رقم (١):

ما قطر الماسورة الصاعدة التى تلزم لمسكن متوسط يحتوى على ٢ غرفة حمام وغرفة مرحاض احدى غرف الحمام بها حوض حمام وحوض غسيل ومرحاض وبديهوالثانى به حمام دش وحوض غسيل أيدى ومرحاض وغرفة مرحاض بها المرحاض وحوض غسيل الآنية ٠ مرحاض بها المرحاض وحوض غسيل الآنية ٠

#### الحــــل :

يلاحظ في هذا المثال أن غرفة الحمام تحتوى على أجهزة صحية ولما كان المعتاد ألا يستعمل غرفة الحمام أكثر من شخص واحد في وقت ما وأن هذا الشخص لا يستعمل أكثر من جهاز واحد فيأخذ في الاعتبار مثل هذه الغرفة كأنها جهاز واحد عند احتساب الماسورة الصاعدة ٠

نوع الجهاز	عــدد الأجهـــزة								
	``	۲	٤	^	١٢	١٦	72		
مرحاض ) طر الماسورة اللازمة بالبوصة مبولة )	4	77	1	11	14	14	۲		
طر الماسبورة اللازمة بالبوصة البيدية)	÷	Ę	,	١ ١	١ <u>٠</u>	1 }	17		
طر المأسـورة اللازمة بالبوصة حوض الحمام)	¥	Σ.	£	١ ،	\	١ <u>٠</u>	١ <u>١</u>		
لر الماسـورة اللازمة بالبوصة حمام دش )	Ť	` \	١, ١	7∳	۲	۲	۲		
لر الماسـورة اللازمة بالبوصة حوض غسيل أوانى أو خضر	¥	*	١	17	۲	۲	۲.		
حوض معمل )									

جــدول رقم (۱)

وعليه فمن الجدول رقم (١) نجد أن :

قطر الماسمورة اللازمة بالبوصة

حوض الحمام بغرفة الحمام يحتاج الى ماسورة قطر  $\frac{7}{4}$  بوصة ، المرحاض وحوض الحمام الثانى يحتاجان الى ماسورة قطر  $\frac{1}{4}$  بوصة ، المحاض بغرفة المرحاض يحتاج الى ماسورة قطر  $\frac{1}{4}$  بوصة ، الحوضين بالملبخ الأوفيس « للخضر والآنية ، يحتاجان الى ماسورة قطر 1 بوصة •

اعمال التغذية بالياه

#### جــدول رقم (<sup>۲</sup>)

٤" 		″ <b>r</b>	~~ <del>\</del>	~Y	~/4	~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	~\ 	<del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>	<u>*</u>	قطر الماميورة
1.4	٨٥	3.6	٣١	۲٠	11	۲٫۷	۷ر۳	۲	<b>\</b>	عدد المواسير من قطر في التي يعادل قطر تصرفها تصرف ماسورة واحدة بالقطر البين بالخانة العليا

ومن جدول رقم (٢) نجد أن تصرف ماسورة قطر  $\frac{3}{4}$  بوصة يعادل ٢ ماسسورة قطر  $\frac{4}{4}$  برصية وتصدف ماسورة قطر ١ بوصة ما يعادل ٧ر٣ ماسورة قطر  $\frac{4}{4}$  بوصة فيكسون مجمسوع الأجهزة الصحية بالمسكن للدور الواحد تحتاج لامدادها بالماء الى ماسورة يعادل تصرفها من المواسير النصف بوصة هى :

٢ للحمام + ١ للمرحاض + ١ للدش + ٧ر٣ للآنية = ٧ر٧ ماسورة قطر ﴿ بوصة ٠

ومن جدول رقم (٢) أيضا نجد أن هذا الرقم ينحصر بين القطرين ١٠٠ بوصة ، ١٠٠ بوصة ٠

فيؤخذ القطــر الأكبر وهو ١٦ بوصة للماسـورة الصاعدة المطلوبة ٠

#### مثال رقم (Y) :

عمارة سكنية مكونة من ٦ طوابق بكل دور شقتان وتحتوى كل شقة على غرفة حمام كاملة بها حوض حمام ومرحاض وحوض غسيل أيدى وبيديه وغرفة حمام قدم بها حوض دش ومرحاض وحوض غسيل أيدى وغرفة مرحاض تشتمل على المرحاض وحوض غسيل أيدى والمطبخ به حوض غسيل آنية ، والمطلوب حساب قطر الماسسورة الصاعدة المعمارة بأجمعها وكذا حساب قطر الماسسورة الملازمة لكل شقة على حدة ٠

#### الحسسل:

من الجدول رقم (١) نجد أن :

١٢ حوض حمام تحتاج الى ماسورة قطر ٢ بوصة ٠

١٢ حوض دش تحتاج الى ماسورة قطر ٢ بوصة ٠

١٢ مرحاض تحتاج ألى ماسورة قطر ١٤ بوصة ٠

١٢ حوض غسيل آنية تحتاج الى ماسورة قطر ١٦ بوصسة ٠

ومن الجدول رقم (٢) نجد أن :

المعامات تصرف ماسسورة قطر ٢ بوصة يعادل تصرف ٢٠ ماسورة قطر ﴿ بوصة ٠

للأدشاش تصرف ماسورة قطر ٢ بوصة يعسادل تصرف ٢٠ ماسورة قطر لم بوصة ٠

الأحواض النسبيل تصرف ماسورة قطر لها بوصة يعادل تصرف ١١ ماسورة بقطر لم بوصة ٠

المراحيض تصرف ماسورة قطر ﴿١ بوصة يعادل تصرف ١١ ماسورة بقطر ﴿ بوصة ٠

فیکون مجموع الأجهزة بالعمارة تحتاج لامدادها بالماء الی ماسورة یعادل تصرفها تصرف  $^{7}$  +  $^{7}$  +  $^{1}$  +  $^{1}$  +  $^{1}$  +  $^{1}$  ماسورة قطر  $^{4}$  بوصة  $^{6}$ 

ومن جدول (٢) نجد أن هذا الرقم ينحصر بين القطرين ٣ ، ٢٤ بوصة فيمكن أن يؤخذ قطر ٢٦ بوصة للماسورة استعمال جميع الأجهزة الصحية بالمعمارة في وقت واحد كما وأنه تعطى طريقة الحساب هذه بالمعمارات الكبيرة أقطار أكبر بقليل من اللازم كما سبق الاشارة اليه ٠

ولحساب الأفرع اللازمة للشقق فمن الجدول رقم (٢) نجد أن :

١ حوض الحمام يحتاج الى ماسورة قطر ٢ بوصة ٠

١ مرحاض يحتاج الى ماسورة قطر ﴿ بوصة ٠

١ حوض غسيل آنية يحتاج الى ماسورة قطر ﴿ بوصة ٠

۱ حوض دش يحتاج الى ماسورة قطر ﴿ بوصة ٠

ومن جدول رقم (٢) نجد أن :

تصرف ماسورة قطر ؟ بوصة يعادل تصرف ٢ ماسورة قطر ﴿ بوصة فيكون قطر ماسمورة الفرعة

أعمال التغذية بالمياد

لكل شقة يعادل ٢ + ١ + ٢ + ١ = ٦ ماسورة قطر ﴿ بوصة ٠

ومن جدول رقم (٢) أيضا نجد أن هذا الرقم ينحصر بين القطرين ١ ، ١٤ بوصة فيؤخــذ القطر الأكبر وهو ١٤ بوصة للفرعة اللازمة لكل شقة ٠

#### ملحوظة هامة:

یمکن تخفیض القیمة الی ۲۰٪ وبدلك یکون قیمسة 17 ماسورة  $\times$  07 الله 17 ماسورة  $\times$  19 ماسورة  $\times$  19 بوصة وبالبحث فی الجدول رقم 19 نجد آن هذا العدد یستحق ماسورة 19 بوصة وبالتالی یمکن فی الدور الأرضی ترکیب ماسسورة 19 بوصة والدور الأول 19 بوصة والدور الثانی 19 بوصة والدور الثالث 19 بوصة والدور الرابع 19 بوصة والدور الشاهة 19 بوصة حیث آن 19 ماسورة 19 بوصة 19 ماسورة معلی تقلیل مدخل الشقة 19 بوصة 19 بوصة 19 میستبدل بماسورة قطر 19 بوصة 19 میستبدل بماسورة قطر 19 بوصة 19 میستبدل بماسورة قطر 19 بوصة 19 المحدول ویستحسن آن 19 فرق کبیر وأن الرقم 19 آقرب المی 19 المحدول ویستحسن آن یکون مدخل الشقة ماسورة قطر 19 بوصة 19 المحدول بین 19 المحدول المنع أن یکون مدخل الشقة ماسورة قطر 19 بوصة 19

والجدول التالى يبين المواسير الحديد المجلفن مع تجاوز في نفس الوزن اقصاه ٥ر٧٪ من الماسورة الواحدة ٠

قطر ۱۰۰ مم المتر الطولى منها يزن ۱۸٫۷۰۰ كجم ۰ قطر ۱۰۰ مم المتر الطولى منها يزن ۱۳۳۸۲ كجم ۰

قطر ٧٥ مم المتر الطولي منها يزن ٢٥٦ر٩ كجم ٠

قطر ٦٣ مم المتر الطولي منها يزن ٩١٩ر٧ كجم ٠

قطر ٥٠ مم المتر الطولى منها يزن ٧٠٩ر٥ كجم ٠

قطر ۳۸ مم المتر الطولى منها يزن ۴۸٧ر٤ كجم · قطر ۳۱ مم المتر الطولى منها يزن ۳٫۵۲۶ كجم ·

قطر ٢٥ مم المتر الطولي منها يزن ٢٧٤ر٢ كجم ٠

قطر ١٩ مم المتر الطولي منها يرن ٥٩٧ر١ كجم ٠

قطر ۱۲ مم المتر الطولي منها يزن ۱۲۲۷ كجم ٠

قطر ٩ مم المتر الطولي منها يزن ٩٥٨ر كجم ٠

## ثالثا : أعمال المواسير وتركيباتها

#### (١) مواسير الحديد المجلفن :

بالمتر الطولى: توريد وتركيب مواسير الحديد المجلفن الأعمال المياه ويجب أن تخضع للاشتراطات الآتية :

١ - تستخدم هذه المواسير في اعمال المياه الباردة والساخنة وتكون في مواصفاتها واوزانها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ومختبرة تحت ضغط ٥٠ كجم/سم٢ وهي اما أن تكون وصلاتها بالقلاووظ بسن وجلبة أو باللحام في الأمكنة التي لا يمكن عمل قلوظة وجلب بها كما يلزم بعد تمام العمل اجراء التجارب النهائية ويكون الاختبار طبقا لما هدو وارد بعد للأعمال كاملة حتى يتم اصلاح أو تعديل أو تغيير أي جزء يظهر عدم صلاحيته ولا يقره المهندس المباشر .

1 . .

٢ ـ يراعى عند تركيب مواسير التغذية سهولة تفريغ
 محتوياتها أثناء الصيانة أو القيام بعمل توصيلات فرعية
 كما يلزم تجنب ما أمكن الانحناءات الحادة

٣ ـ يراعى تركيب المواسير في الأماكن المناسبة بعيدا عن أبيار السلالم والمصاعد وأماكن التبريد وأماكن الشحن والتقريغ وكذا بعيدا عن فتحات الأبواب والشبابيك · كما يلزم مراعاة تفادى مرور المواسير تحت أساسات المياني ويلزم ألا تقل المسافة بينها وبين حدود أساسات المبنى عن حوالى ١٠٠٠ متر ويراعى عمل الوقاية اللازمة لحماية المواسير بالدهان المخارجي ·

٤ ـ يراعي عند التنفيذ أن توضع في الأماكن اللازمة الجرابات اللازمة المطلوبة من المواسير الزهر أو الحديد أو مادةأخرى مماثلة لمرور المواسير بداخلها على أن يكون قطر الجراب ضعف القطر الخارجي للماسورة ويكون الجراب ظاهرا من الجهتين بمقدار ٢ سم عن الحائط، ٥ سم في حالة اختراقها للارضيات ٠

متركب المراسير على الحائط ظاهرة أو معلقة تحت الأسقف بواسطة كانات أو علاقات ذات أطوال من قطعتين تربطان بعضهما بواسطة جاويطات وصواميل من الحديد وتبعد عن البياض بحوالى ٣ سم وتدهن وجهين سلاقون وثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب .

٦ ـ ف جميع الأحوال يجب أن يتم ربط المواسير ببعضها ربطا جيدا حتى تكون جميع أجزاء خط المواسير بعد التركيب مانعة للمياه تماما تحت ضغوط الاختبار المقررة ويراعى سد جميع فتحات المواسير أثناء التركيب وفي خلال فترات توقف العمل لمنع دخصول الأجسمام الغريبة والحشرات •

٧ - يجب أن تدهن المواسير التي تركب داخل الحائط وتحت الأرض من الخسارج بوجه واحد من البيتومين الساخن ثم تلف بطبقة من الخيش المقطرن المغمور بالبيتومين الساخن على أن يكون ركوب لفات الخيش على بعضها لا يقل عن ٢ سم ويكون من النوع البرسل المخصص المف المواسير ثم يدهن المخيش الملفوف على الماسورة وجها ثانيا بالبيتومين الساخن ثم يلف بطبقة ثانية من الخيش المغمور بالبيتومين الساخن بنفس مواصسفات الطبقة الأولى ، ويحبش على الوصلات من جلب وفلنشات وغيرها بالكتان والمعجون عند ربطها ببعضها وتدهن من الفارج وجه واحد بالبيتومين الساخن وتترك لحين عمل التجرية وبعد نجاحها واستلام خط المواسير يعاد دهانها ثم تلف بالخيش طبقتين وسب المواصفات السابقة كمنا يجوز استخدام أي مادة أخرى مماثلة لمعزل المواسير وملحقاتها من الرطوبة ويتم التركيب طبقا للأصول الفنية السليمة التي تعدها الجهة المشرفة على

 اعمال التغذية بالمياه

```
    ٩ ـ يتم اختبار جميع شبكات المواسير مع ما يتبعها معدلات المواد :

         من قطع وملحقات بعد التركيب لأى جـنء أو توصيلة يتم عدد
              تركيبها من الشبكة وتعمل التجربة بأن تضغط المياه في
             مواسير تحت ضغط ٧ كجم/سم٢ «١٠٠ رطل/بوصة مربعة،
            لمدة نصف ساعة بحيث يظل مؤشر جهان الضغط ثابتا ﴿
          خلالها للتأكد من أنه ليس هناك أى تسرب في المواسير ٢/١
              أو ملحقاتها وذلك عقب اتمام تركيبها بجميع المشتملات وبعد
        نجاح تجارب الاختبار يتم ردم خنادق المواسير مع مراعاة ٢٨٠٠
        أنْ يكونُ الردم بأتربة ناعمة خالية من الحصى والمواد ٣٨٠ر
               الغريبة وعلى طبقات كل منها ٢٥ سم وترش وتدك بالمندالة
        لتكون ناعمة التماسك مع العمل على نقل وازالة المتخلفات ٢٠٠٦
              الى الموقع الذي تحدده آلجهة المختصة كما يراعى المحافظة
                    على مواد الرصف ان وجدت لاعادة رصف الطريق •
```

#### بند (٧٦) \_ بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد محلفن قطر ﴿ بوصة :

```
(أ) تركيب على المائط •
```

(ب) تركيب تحت الأرض كالواصفات السابقة •

ـــوع

#### معدلات المواد :

عدد

```
متر طولی مواسیر حدید مجلفت
                                       ۲۰۰۲
            قطعة كوع لكل متر طولى
             قطعة جلبة لكل متر طولى
            قطعة قفيز لكل متر طولي
                   T لكان متر طولى
                                       ٠٤٠ر
                      كجم برية زيت
 للمواسير التى تركب
                        كجم سلاقون
                                       ۰۶۰ر
                        كجم اسمنت
        على حوائط
                                       ۱۱۰۰ر
                          م۳ رمـلِ
                                       ۲۰۰۰ر
المواسير التي تركب
                                       ۱۲۰ر
                         کجم خیش
 تحت الأرض ويصير
                       كجم بيتومين
                                       ۲۰۰۰ر
الاستغناء عن القفيز
                                       ۱۰۰ر
                       م۳ حفر وردم
  ] والكوع والدهان
```

#### معدلات العمالة :

```
ه/١ يومية سباك ماهر ٠
```

يومية مساعد سياك ٠

1/19 يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير المركبة تحت الأرض

يومية نقاش للدهان في حالة المواسير معدلات العمالة: ۱/۱۹ يومية نة المركبة على الحوائط •

### بند (۷۷) ـ بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسسير حديد مَجِلَفُن قطر ؟ بوصة :

(أ) تركيب على الحائط •

(ب) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة ٠

```
متر طولی مواسیر
                                       ۲۰ر۱
            قطعة كوع لكل متر طولي
            قطعة T لكل متر طولى
           قطعة جلبة لكل متر طولى
             قطعة قفير لكل متر طولي
                      كجم سالاقون
للمواسير التي تركب
                     کجم بویة زیت
                                      ۲۰۰۰ر
       على حوائط
                         م۳ ٌرمــل
للمواسير ألتى تركب
                                      ۱۷۰ر
                        کجم خیش
تحت الأرض ويصير
                                      ۰۰۷ر
                       كجم بيتومين
الاستغذاء عن القفيز
                                      ۱۲۰ر
                      م٣ حفر وردم
   إ والكوع والدهان
                            معدلات العمالة:
```

ه/۱ يومية سباك ماهر ٠ ه // يومية مساعد سباك · يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير المركبة تُحُت الأرض • ١/١٩ يومية نقساش للدهان في حالة المواسير المركبة على الحوائط ٠

#### بند (٧٨).. بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن قطر ١ بوصة :

(أ) تركيب على الحائط • (ب) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة •

#### معدلات المواد :

```
۱۶۰۲۰
                  متر طولي مواسير
            قطعة كوع لكل متر طولى
                                       1/.
                                       1/1
            قطعة جلبة لكل متر طولى
                                       قطعة T لكل متر طولى
             قطعة قفيز لكل متر طولى
                                      ر ۲۶۰ر
                      كجم سلاقون
للمواسير التى تركب
                                      ۲٤٠ر
                      كجم بوية زيت
                         مِ٣ رَيْلَ ۗ
                                      ۰۰۰٦
      على الحوائط
                                      ۰۰۷ر
                        كجم أسمنت
للمواسير التي تركب
                                      ۲۵۰ر
                        کجم خیش
تحت الأرخس ويصير
                      كجم بيتومين
                                      ۰۵۷ر
الاستغناء عن القفيز
                      م٣ ُحفر وردم
                                      ۱۳۰ر
   والكوع والدهان
```

```
1/,4
                   يومية سباك ماهر ٠
                  ١/٨ يومية مساعد سباك ٠
١/١٦ يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير
                             المركبة تحت الأرض •
١/١٠ يومية نقاش للدهان في حالة المواسير
                             المركبة على الحوائط
```

```
اعمال التغذية بالمياه
                                  بند (٧٩) ـ بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حيديد معدلات العمالة:
                                                                                مجلفن قطر ﴿١ بُوصة :
                    يومية سباك ماهر ٠
                                        -1/v
                                                                         (1) تركيب على الحائط ٠
                   يومية مساعد سباك
                                                     (ب) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة •
١/١٠ يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير
                                                                                        معدلات المواد :
                               المركبة تحت الأرض •
١/١. يومية نقصاش للدهسان في حالة المواسير المركبة على الحوائط ·
                                                                                                  عدد
                                                                            متر طولی مواسیر
                                                                                                ۲۰۲۰ر۱
                                                                    قطعة كوع لكل متر طولى
قطعة T لكل متر طولى
                                                                                                  1/5
بند (٨١) ـ بالتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد
                                                                     قطعة جلبة لكل متر طولى
                              مجلفن قطر ٣ بوصة :
                                                                     قطعة قفيز لكل متر طولى
                     ( 1 ) تركيب على الحائط •
                                                                                                 ۸٤٠ر
                                                                                كجم سلاقون
                                                                                                ۰٤۸
                                                         للمواسير التي تركب
                                                                              كجم بوية زيت
 (ب) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة ٠
                                                                                                 ۰۰۷ر
                                                                 على حوائط
                                                                                 كجم أسمنت
                                                                                    م۳ رمسل
                                                                                                 ۲۰۰۰ر
                                    معدلات المواد :
                     نــــوع
                                                        للمواسير التي تركب
                                                                                                ۲۷۰ر
                                                                                   کجم خیش
                                                         تحت الأرض ويصير
                                                                                                 ،۹۰۰
                                                                                 كجم بيتومين
                        ١٠٢٠ متر طولي مواسير
                                                         الاستغناء عن القفين
                                                                               م مم ُحقر وردم
                                                                                                ۱٦٠ر
                                                           والكوع والدهان
                 قطعة كوع لكل متر طولى
                                             1/A
                                                                                       معدلات العمالة :
                 قطعة T لكل متر طولي
                                              1/4
                                                                        ۱/۷ یومیة سباك ماهر ۰
                 قطعة جلبة لكل متر طولى
                                              1/1
                                                                       ۱/۷ يومية مساعد سباك ٠
                  قطعة قفيز لكل متر طولي
                                              \frac{4}{10} يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير \frac{4}{10}
                                                                                   المركبة تحت الأرض
                                             ۱۲۰ر
                            كجم سلاقون
                                                    ١/١٢ يومية نقساش للدهسان في حالة المواسير المركبة على الحوائط ·
     للمواسير التى تركب
                                             ۱۲۰ر
                            كجم بوية زيت
                                             ۹۰۰ر
             على حوائط
                             كجم أسمنت
                                             ۰۰۹ر
                                                    بند (۸۰) - بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسسير حسديد
                                م۲ رمــل
                                                                                   مجلفن قطر ٢ بوصة : أ
     ] للمواسير التي تركب
                                             ۲۰۰۰ر
                              کجم خیش
      تحت الأرض ويصير
                                                                         (أ) تركيب على الصائط ٠
                                            1,50.
                             كجم بيتومين
      الاستغناء عن القفين
                                                    ( ب ) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة ٠
                                            ۳۰۰ر
                           م۳ حفر وردم
         ا والكوع والدهان
                                                                                         معدلات المواد :
                                   معدلات العمالة :
                                                                                                 ۱۰۲۰
                                                                             متر طولی مواسیر
                     ه/۱ يومية سباك ماهر ٠
                                                                     قطعة كوع لكل متر طولي
قطعة T لكل متر طولي
                                                                                                  1/0
                    يومية مساعد سياك
                                        ١/,
                                                                                                   √/<sub>A</sub> +
                                                                                                  1/1
                                                                      قطعة جلبة لكل متر طولى
يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير
                                         1/4
                                                                      قطعة قفيز لكل متر طولى
                                المركبة تحت الأرض
                                                                                                  ۰۰۶۰۰
                                                                               كجم بوية زيت

    ١/٩ يومية نقاش للدهان في حالة المواسير
    المركبة على الحوائط •

                                                                                                 ۰۳۰ر
                                                          للمواسير التي تركب
                                                                                  كجم سلاقون
                                                                                                 ۸۰۰ر
                                                                                  كجم اسمئت
                                                                 على حوائط
                                                                                                 ۰۰۰۷
                                                                                     م" رمل
 بند (۸۲) - بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسسير حسديد
                               مجلفن قطر ٤ بوصة : `
                                                         للمواسير التى تركب
                                                                                                 ۲۰۰عر
                                                                                   کجم خیش
                                                          تحت الأرخس ويصير
                                                                                                ۲۰۲۰۰
                                                                                 كجم بيتومين
                      (أ) تركيب على الحائط •
                                                          أ الاستغناء عن القفيز
                                                                                 م مم حقر وردم
                                                                                                 ۱۵۰۰ر
                                                            لم والكوع والدهان
( ب ) تركيب تحت الأرض كالمواصفات السابقة •
```

777

اعمال التغذية بالمياه			
کجم رصاص	۰۰۰ر	اد :	معدلات المو
. كجم اسطبة	۱۲۰ر	نــــوع	عدد
. م۳ حفر وردم	۰۰۰مر	متر طولى مواسير	۱۶۰۲۰
ت العمالة :	معدلاه	قطعة كوع لكل متر طولى	
م/۱   يومية سباك ماهر ٠		قطعة T لكل متر طولى	٧,.
، / يومية مساعد سباك ·		قطعة جلبة لكل متر طولى	1/1
		قطعة قفيز لكل متر طولى	7
<ul> <li>بن سومیة عامل للحفر والردم .</li> <li>۸۳) «پ» س بالمتر الطولی تورید وترکیب مواسیر زهر</li> <li>ع بوصة کالمواصفات السابقة :</li> </ul>	بند ( بقطر	كجم سلاقون كلمواسير التى تركب كجم أسمنت على حوائط مدال	۲۰۰ر ۲۰۰ر ۱
ت المواد :	معدلا	م‴ رمل   ے } للمواسیر التی ترکیب	
ر۱ متر طولی مواسیر	عدد ۲۰,	كجم خيش التحت الأرض ويصير كجم بيترمين الاستغناء عن القفيز مقد وردم والكوع والدهان	۱٫۷۰۰
	1/4	: <b>1</b> 11.	معدلات الع
	٠٠ ٦,		
_ * _ ' *	۰۷۲,	يومية سبباك ماهر ٠	
ر م۳حفر وردم	,0 • •	يومية مساعد سبا <b>ك •</b>	ş
ت العمالة :	معدلا	يومية فاعل للحفر والردم في حالة المواسير الأرض ·	۱/ <sub>۷</sub> المركبة تحت
⊱ يومية سباك ماهر ٠		يومية نقاش للدهان في حالة المواسير	$\Lambda/_{\rm V}$
· يومية مساعد سباك ·		الحوائط ٠	المركبة على

#### (ب) المواسير الزهر اليونيقرسال

#### مواسير زهر يوتيفرسال:

بالمتر الطولى: توريد وتركيب مواسير للمياه من الزهر طراز يونيفرسال تتحمل ضغط التجربة خمسة عشر بند (٨٤) ... المواسير البلاستيك : رطلا ضغطا جويا وتلصم وصلاتها بالشساق المقطلون والرصاص المصبوب والمقلوظ جيدا ويشمل الثمن جميع ما يلزم من الملحقات تركب في خنادق تحت الأرض مع صلب الجوانب ونزح المياه اذا لزم الحال والردم ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ويجب على المقاول تجربة المواسيس بواسطة الطلمبة المائية بعد تركيبها وقبل الردم عليها بحيث تتحمل الخمسة عشر رطلا ضغطا المذكورة آنفا ٠

> بند (۸۳) « ۱ » ـ بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير زهر يُونيةرسال قطر ٣ بوصة كالمواصفات السابقة :

#### معدلات المواد :

نـــوع	عدد
متر طولئ مواسير	۲۰۰۲۰
قطعة مشترك لكل متر طولى	1/4

#### « المواسيين البلاسيتيك »

الله يومية عامل حفر وردم ٠

بالمقطوعية : توريد وتركيب مواسير بلاستيك ، ويجب أن تخضع للمواصفات التالية :

تصنع مواسير البلاستيك من مادة البوليفتيك وتعرف باسم .P.V.C وتتميز هده المواسير بالصلابة المتناهية وبقرة تجعلها تتحمل الصدمات ومقاومة العوامل الجوية المختلفة مما يكسبها عمرا طويلا ويحقق وفرا اقتصاديا باستعمالها

وتعتبر مواسير P.V.C. مثالية في عدم تأثرها بالأحماض أو القلويات كذلك تمتاز بمقاومتها للتآكل فهي لا تصــدا أو تتعطن ويؤدى نعومة سـطحها الداخلى الى ازدياد كفاءتها في نقبل السوائل وذلك لانخفاض معامل الاحتكاك بها وتمتاز المواسير البلاستيك بخفة وزنها حيث يبلغ وزنها ١ : ٥ من وزن المواسير المعدنية المماثلة لها في الأبعاد والأطوال وهي لا تحتاج الى نفقات صيانة هذا عدا انخفاض تكاليف تركيبها وأسعارها الناسبة .

اعمال التقذية بالمياه

وتستعمل هذه المواسير في اعمسال الميساه الباردة ٢ ـ اللصسيق: والأحماض والترطيب والتهوية وبضغط لغاية ٦ كجم/سم٢٠

> ويمكن تركيب ملحقات المحديد المجلفن بها لمضمان دقة تركيبها وحسب استعمالها يراعى ما يأتى:

#### أولا - لضمان دقة تركيبها وحسن استعمالها يجب مراعاة الآتي :

١ ـ ١ن تكون مراكز التحميل للمواسير بقطر خارجي من ۲۰ الی ۲۰ مم علی أبعاد ۱۱۰۰م وللمواسير قطر من ۲۰ الی ۱۱۶ مم علی أبعاد ۱۰٫۰ م ۰

۲ ـ تقطع المواسير بمنشار يد أوتوماتيكي « سيلاح المنشار ذو ٩ سنات في البوصة ليعطى أحسن قطعية » ٠

٣ - تقلوظ المواسمير مثل المواسير الصلب تماما ، وللحصول على قلوظة دقيقة وسليمة يوضع داخل الماسورة قلب من الخشب أو المعدن يساوى القطر الداخلي للماسورة ويزيد قليلا عن طول القلاووظ المطلوب ويجب أن تكون لقم المضربيطة حادة ونظيفة وتلف الماسورة قبل تركيبها بين فكى المنجلة بقطعة من القماش السعيك •

٤ \_ عند التجميع يدهن القلاووظ ببوية الدوكو لضمان التماسك التام بين الماسورة والملحقات كما يجب حماية الماسورة أثناء عملية الرباط بوضعة من القماش السمميك عند فكى المغتاح ويكفى رباط سنتين الى أربعة أسنان بواسطة المفتاح بعد نهاية الرباط باليد لكى تعطى وصلة جيدة مانعة لتسرب المياه وتحمل الضغط ·

٥ \_ يجب حماية المواسير البلاستيك من الحــرارة المرتفعة « فوق ٤٥ درجة سنتيجراد » سواء كانت داخلية أو خارجية ٠ فاذا ما ركبت في الخارج يراعي وضعها في مكان بحيث تكون بعيدة عن أشعة الشمس والا فتركب

ويمكن تركيبها في خنادق بعد الحفر وسند الجوانب ونزح المياه ( ان وجدت ) ودك القاع مع عمسل دكة من الخرسانة بعد تجربتها خصوصا أذا كأن عمقها لا يقل عن ٦٠ سم ولا داعى للف المواسير بالخيش المقطرن والدهان بالبيتومين كالمتبع في المواسير الصلب المجلفن في خنادق ٠

#### ثانيا \_ وبالنسبة للمواسير البلاستيك يمكن اجسراء ما يلى:

#### ١ ـ اللحام الحراري:

يعمل بواسطة هواء ساخن ( ٣١٥ ) يصهر به المكان المراد لحامه مع استعمال قضيب من مادة البوليفينيل بنفس الطريقة المستعملة في لحام الأكسجين •

بواسطة المادة اللاصقة الخاصسة بذلك ، وتتبع الطريقة الآتية :

تقطع حافة الماسورة قطعا جيدا وبزاوية قائمـة وتنظف الأسطح المراد لصقها بالاسيتون ثم تدهن المسادة اللاصقة على الأسطح بواسطة فرشاة وتضغط الماسورة في الوسط أو في الماسورة الأخرى بسرعة في نهاية الوصلة ، تم تلف الماسورة من ربع الى نصف لفة داخل الوصلة لضمان توزيع مادة اللصق على السطح كله ، ويجب عدم تحريك الماسورة لمدة نصف ساعة على الأقل ثم تنقل الى مكان بعيدا عن متنساول الأيدى ولا تستعمل قبل مضى ٨٤ ساعة على لصقها لضمان تحملها ضغط التشغيل ٠

#### ٣ ـ الثني:

تملأ الماسورة بالرمل ثم تسخن بواسطة هواء ساخن او موقد لحام على أن يوزع اللهب تدريجيا وبالتساوى على سطح المكان المراد ثنيه بصركة دائمة سريعة غير مركزة على مكان واحد حتى تلين الماسورة ثم تثنى على أي قالب أو جزء دائري وتبرد ثم يفرغ الرمل ٠

#### مواصفات المواسير الـ .P.V.C ( ق ٢٠ه مئونة )

#### المواصفات المكانيكية:

الكثافة = ١٦٤ كيلو جرام/ديسيمتر مكعب ٠ قوة تحمل الشد = ٥٠٠ : ٥٨٠ كيلو جرام/سم٢٠ الاستطالة في الشد « سرعة ٢٥ مم/ق » = ٣٥ : ٢٤٪ قوة تحمل الثنى = ٩٠٠ : ١٠٠٠ كيلو جرام/سم٢٠ ضغط الانفجار لماسورة مثالية قطر ١٠٠ مم سلمك الجدار ٥ مم ٥٤ : ٥٨ كيلق جرام/سم٢ -

درجة امتصاص الماء بعد غمره سبعة أيام ٥٠٠ : ۸۰ر ٪ ۰

#### المواصفات الحرارية:

معدل الاحتراق يطفىء نفسه ٠

درجة الحرارة المدبية لليونة ٧٠ ــ ٧٥ درجة متوية ٠

مواسير بالاستيك للاستعمال في مختلف الضغوط ( مجموعة ع) من أربعة فنات طبقا للمواصفات التالية :

التفاوت المسموح التفاوت المسموح المسمود (٢/١٠ القطـــر ٥٠٢/٢٠٠٠ الطلـــول ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ مقـــرا	ان المخالفة	
710 770 770 770 770 770 770 770 770 770	فقة ( د ) ١٢٠٠ كجم/سم كالمسلط المقر المقر المقر المقر المقر المقر المقر المقر المقر المسلم ا	
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	فقة (ج) ره فقة كجم/سم المتعلق القر القر القر القر القر القر القر ال	
7.7 7.3 7.5 7.7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	فقة (ب) ورا كجم/سم كالمسكا وزن اسعر المتر المتر	
717. 717. 01.	فئة (1) ورع كجم/سم كجم/سم المتر الم	<del>-</del>
17 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	القطر الرسمي الفارجي باليوصة باللايمتي باليوصة	

ضغط الاختبار ٥٠ر١ ضغط التشغيل · ضغط الانفجار ٨ مرات ضغط التشغيل · الضغوط المبينة عاليه هى ضغوط التشغيل من درجة حرارة ٢٠ درجة مئرية ولدرجات حرارة أعلى من ذلك بخفض التشغيل بنسبة ٣٪ لكل ٢٠ درجة مئوية ٠

أعمال المتغذية بالمياه

#### « المواسدير البلاستيك »

## المجموعة الخاصة بالقلاووظ « C. A. S. »

#### (مجموعـة ج )

, L~~/	شدهیل ٦ کجم	لخارجي	القطر اا	
للمنعر	الوزن بالجرام	السمك مم	باللليمتر	بالبرصة
	YY.  YY.  27.  YY.  AY0  YY.  16.  YY.  YY.  YY.  YEO.	7.7 7.0 7.0 7.00 5.70 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	71,17 77,75 47,77 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,0	中できるというというできない。サイン・アイマン・アイン・アイン・アイン・アイン・アイン・アイン・アイン・アイン・アイン・アイ

التفاوت المسموح = السمك ١٠٪ + القطر 47٪ + الطول ١٪ + الأطوال = ٤ أق 7 متر •

الضغط المبين عاليه هو ضغط التشغيل في درجة حرارة ٢٠ مئوية ولدرجات حارارة أعلى من ذلك يخفض ضغط التشغيل بنسبة ٣٠٪ لكل ٢٠ درجة مئوية وضغط الاختبار ٤ مرة ضغط التشغيل وضغط الانفجار ٨ مرات ضغط التشغيل ولمون المجموعة رمادي ٠


وبالنسبة اواسير المجارى حسب الانحدار تستعمل وصلات رأس وذيل وجلب من المطاط وهذه الرصلات تعطى اتصال مرن يقوم بدور وصلة تمدد وفي نفس الوقت تعطى مرونة في التركيب ، وهذه الطريقة تفضال الآن أيضا لخطوط المياه لأقطار أكبر من ٧٥ سم حيث أمكن أن تصل قوة تحمل هذه الرصلات الى أكثر من ١٠ كجم/سم٢ ،

#### يند (٨٥) \_ الآبار الحبشية :


بالمقطوعية: توريد وعمال بئر حبشية مكونة من حربي من الصلب مثبتة في ماساورة مخرمة من الصلب المجلفن طولها ثلاثة أقدام مكسية بشبكة سلكية من النحاس المخرم « عين الكتكوت » الملحوم بالقصدير ومن مواسير من الطراز الخاص بالآبار الحبشية بما فيها الجلب اللازمة ويشمل العدل دق المواسير لغاية العمق اللازم للوصاول المياد المالحة ويحسب هذا العمق مساويا لطول ماسورة البئر فقط غير شامل لطول الحربة وماسورتها المخرمة ، وعند الوصول لهذا العمق يجاب أن تؤخذ عينة من مياه

البئر بالقدر المطلوب في زجاجة معقمة يؤتى بها من وزارة المصمة وترسل اليها المحصمها أن لزمت الحالة مع مراعاة \_ قبل دق المواسير \_ أن تملأ الحرية والماسورة المخرمة بالملح الخشن \*

برُمیش بداً قطره من اٌ حق ۴ و و دیده دیده بردید قاسون و دیده بندالسد بدوی المدید المدید



طامية كارجه




١ - يد الطلمية
 ٢ - ذراع دداخ الطلمية
 ٣ - جسم الطلمية
 ٤ - فخة نزول الماء

أعمال التغذية بالمياه

#### بند (٨٦) ـ الطلمبات اليدوية :


(أ) بالمقطى عية : توريد وعمل طلمبة يدوية ماصة كابسة بطارة زهر بيد خشب على حامل من الزهر تستعمل لسحب المياه من ماسمورة المص للبير الارتوازي ورفعها من الطراز ذي التروس باسطوانتين بيدين ملبستين بخشب الى الصهريج على ارتفاع حوالى ثمانية أمتار من سطح صلب مثل خشب التك وطارة من الزهر وتستعمل لسحب



١٠٠ مم من الزهر ومنهية على المخرطة من الداخل وكباسها من الزهر أيضا ذي رداخ مزود بالجاد الزفر على أن تكون الرداخات جميعها سهلة الفك للاصلاح وكرنك من الصلب يتحرك على لقم من البرونز داخل كراسى من الزهر بمشاحم ذات أوعية من النحاس ويكون ساق الكباس من الصلب بدليل للحركة من البرونز وله جلاند من البروزز أيضا بطبة محشوة بالمشاق ومسامير قلاووظ سمهلة الفك والتغيير وللطلمبة مدخل ومذحرج بأوشاش للتوصيل بماسورتي المص والطرد بقطر ٥٠ مم ويلزم أن يكون قطر الاسطوانة ومشوار الكباس بحيث تغطى الطلمبة وتصرف ما لا يقل عن مترين مكعبين من المياء في الساعة عند ادارتها بسرعة ثلاثين لفحة في الدقيقة وتركب الطلمبة المذكورة على فرشهة من الخرسانة السمنتية مكونة من جزئين زلط وجزء من مونة أسمنت ورمــل بنسبة ١: ٣ بسمك ٢٠ سم ، ويشمل الثمن التركيب والتثبيت والمتحبيش الطلمبة المذكورة طبقا للمواصفات واشتراطات تركيب

الحفر والردم وكل ما يلزم لنهو العمل جميعه نهوا نظيفا

(ب) بالمقطوعية: توريدوتركيب طلمبة ماصة كابسة الأرض وهي من الطراز ذي الاسطوانة الواحدة بقطر المياه من ماسرورة المص للبئر الارتوازي ورفعها الى الصهريج على ارتفاع حوالى ١٥ مترا وتعمل اسطوانتيها كل بقطر ١٠٠ مم من الزهر الطرى المنهى جيدا على المخرطة



وتكون سيقان الكباسات من الصلب ودليل للحركة من البرونز ويركب حول الساق جلاند بقميص من البرونز بعلبة محشوة بالمشاق بغطاء بمسامير قلاووظ بصامولة سهلة الفك والتغيير ويعمل الكرنك من الصلب ويتحرك على كراسى من الزهر ذات رولمان بلي بمشاحم ذات أوعية من النحاس ويركب في احدى نهايتي عامود الادارة يد ـ وفي الذهاية الأخرى طارة ذات يد أيضا - وتشــمل الطلمية البلوف اللازمة على مخرجي الطرد وكسدلك الرداخات المحكمة بالكباسات على أن تكون الرداخات جميعها سهلة الفك للاصلاح ويلزم أن يكون مشوار الكباس بحيث تعطى الطلمبة تصرفا لا يقل عن ثلاثة أمتار مكعبة من المياه في السماعة عند ادارتها بسرعة ٣٠ لغة في الدقيقة وتركب والتقطيب والتوصيل لمواسير المص والطرد وكذا أعمال طلمبة المياه المشار اليها بالفقرة (1) السابقة ٠

#### اعمال التغذية بالمياه


#### بند (٨٧) حطلمية المروحة الطاردة المركزية :

بالمقطوعية : توريد وتركيب طلمبة المروحة الطاردة المركزية حسب المواصفات التالية :

#### (ج) طلمية المروحة الطاردة المركزية:

هذا النوع من الطلمبات يوضع على بئر من الطوب والخرسانة وتكون لها سقف بحيث تمنع سقوط أى مواد تعكر الماء ويشترط أن تكون ماسورة المص أوطى من أقل منسوب لسطح المياه عند النزح ٨ ساعات متوالية بمترين على الأقل ، وتدار هذه الطلمبة بالكهرباء أو بموتور ديزل وجسم الطلمبة يكون دائرى بداخله أجنحة منحنية تدور بسرعة حول المحور وتدخل ماء الطلمبة عند مركز المروحة فيصادف الأجنحة التى تلف بسرعة فيقذف الماء الى محيط الطلمبة بسرعة كبيرة فيدخل في قذاة التصريف التي تزداد مساحة مقطعها كلما اقتربت من فرهة الطلمبة وبدخول للماء في قناة التصريف تقل سرعته ويزداد ضغطه فيبلسغ عند الفوهة حدا قد يكفى لرفع الماء الى ارتفاعات كبيرة ٠


#### طلبة مهدة دات قوة طاردة ركسزمية



#### بند (٨٨) ـ صهاريج المياه الباردة:

تعمل الصهايج المذكورة عادة اما مربعة أو مستطيلة القاع بالسعة المطلوبة من الصاج المجلفن سنمك ٣ مم ويعمل قاعها وسنقفها على زوايا حديدمقاس ٥ سنم وبسمك ٦ مم مجمعة ومبرشمة عليها بالصاج وتقلفط لوصل الحروف جيدا او تعمل باللحام الكهربائي وتقوى بزوايا حديد قطاع منها بدون تعطيل الصهاريج الأخرى ·

٣٨ مم وبسمك ٦ مم مع عمل فتحة بسقف الصهريج بمقاس ندو ٥٠ × ٥٠ سام ، ويشامل العمل توريد وتركيب الآتي :



(1) غطاء محكم جيدا بشفة على زاوية حديد بحيث يكرن الغطاء عند قفله محكما لا تتسرب اليه الأتربة ويكون من الصاج المجلفن سمك ٢ مم بما في ذلك المفصلات اللازمة والساقطة والقفل •

(ب) فائض قطر ٢٥ مم بماسورة من الصلب المجلفن باحدى جوانب الصهريج وأسفل سقفه مباشرة بطول كافى أيصب عند الطلمبة التنبيه عند امتلاء الصهريج أو على أقرب ميزراب لصرف مياه الأمطار حسب الطلب

( ج ) حوامل الصهريج من أربعة كمرات حديد حرف ت بارتفاع ١٠ سم تثبت على قواعد مبنية بالطوب البك نصف السفرة وبمونة أسمنت ورمل بنسبة ١: ٣ مقاسیها ۳۸ × ۳۸ سیم وبارتفاع ۲۸ سیم ای سنة قواعد مع بياضها بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ أيضا مع الخدمة جيدا بالمحارة

(د) توريد وتركيب محبس جميعه من البرونز قطر ٢٥ مم طراز ذي السكينة يركب بقاع الصهريج لأجل التنظيف ويتصل محرجه بماسورة الفائض سالفة الذكر بمواسير قطر ۲۵ مم ۰

(ه) الخبروم اللازمة ذات الشبيفف والصبواميل للمواسير المختلفة الداخلة والخارجة بالصهريج .

( و ) عبوامة من النحاس ذات صمام من البرونز بقطر ماسورة التغذية للصهريج بأعلا أحدى جوانبه

(ز) دهان الصهريج جميعه من الداخل وجهين بنوية مانعة للصدأ وغير سسامة مثل الدروستين ، ومن الخارج وجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت باللون المطلوب بما في ذلك المكمرات الحاملة ، ويشمل العمل رفع الصهريج الى المحل المعد له بسطح المبنى وتثبيته ونهو العمل جميعه

في حالة ما اذا دعت الظروف لمعمل أكثر من صهريج فيعمل كل صهريج حسب المواصفات والاشتراطات المذكورة آنفا وتوصيل الصهاريج ببعضها من القاع بمواسير من الصلب المجلفن بقطر ٢٥ مم مع توريد وتركيب محابس سكينة من البرونز على كل وصلة المكان فصل أي صهريج

# أعماك المجاري

المواصفات الفنيسة وشروط المتنفيذ التالية ومن الأنواع وعلى أن تتصل مواسير التهوية بأعلى نقطة ف كل قطعة ٠ والأوزان المطلوبة ويتم وصسل قطع الأدوات الصحية بالمواسير ولحامها بكل دقة لمنع تسرب المياه والغازات منها ملاحظات عامة : وبشروط التنفيذ التالية :

> ١ ـ أن تكون مواسير الصرف من الأدوات الصحية التي قطرها حتى ٥٠ مم من مواسير رصاص أو حديد والتي يزيد قطرها عن ٥٠ مم من مواسير حديد زهر ، مع مراعاة أن تكون قطع الاتصال مفتوحة الزوايا ولا يسمح باستعمال قطع على شكل حرف T او V

> ٢ \_ يراعى في تركيب المواسير الأفقية للصرف أن يكون بها ميل نحو ١٥ مم في المتر الطولي ـ كلما أمكن ذلك \_ لتكون سرعة مياه الصرف نحو ٧٥ر متر/ثانية ، ويركب في نهاية كل خط باب للتسليك وكذا عند نقطة تغيير مسارها وعلى أبعاد لا تزيد عن ١٥ مترا وبراعي عمل أبواب كشف فوق أبواب التسليك ونقط تغيير المسارات والمواسير التى تركب داخل الفراغات أو مغطاة تحت الأستقف •

> ٣ ـ يراعى تركيب المواسير المعلقة من الأسقف أو راسيا على الحوائط داخل أطواق من الحديد من قطعتين تربطا سويا بواسطة صواميل من الحديد حتى تركب وتفك المواسير دون الصاجة الى فك الأحواض في المبانى ، ويتم تثبيت الأطواق في المبانى بمونة الاسمنت والرمل ويطول لا يقل عن ١٠ سم للوصول بأعمال الصرف الى المستوى الفنى من كفاءة التشغيل ، ويلزم تعادل الضغط بالداخسل مع الخارج في الوحدات المختلفة للعمليتين ، ولتحقيق ذلك يتم تهوية جميم الأدوات الصحية وخطوط المواسمين

على المقاول توصيل كل قطعة من الأدوات الصحية بواسطة خطوط مواسير للتهوية بقطر لا يقل عن ٥٠ مم الى مواسير الصرف والتهوية وتكون المواسسير حسب على أن تستمر الى أعلى المبانى وترتفع بمقدار نحو ١ متر

تتعرض المواسير خلال نقلها من المصانع أو المخازن الى موقع العملية للتلف أو الكسر وعلى المقاول فور استلامها بالموقع أن يقوم بفحصها جيدا للتأكد من سلامتها وخلوها من أي تلف أو. كسر ، ويمكن الاستدلال على سلامتها بالدق عليها بمطرقة خفيفة حيث يدل الصوت الرنان على سلامتها ، وعلى المقاول فرن المواسير التالفة والعادها عن الموقع فورا

يتم تركيب المواسين بحيث تكون رؤوسها متجهة دائما الى الاتجاه الأعلى على أن ترتكز جيدا على طبقة سليمة في قاع الخذادق أو الدكة الخرسيانية وتوضع المواسير في خطوط مستقيمة حسب المناسيب المعتمدة ٠

للتأكد من صحة المناسيب المعتمدة ، توضع خوابير خشبية على جانب من الخندق بمعدل خابور لكل نحو ٣ أمتار على خط محرر المواسير لمتابعتها عند التركيب والتثبيت ويتم تثبيت هذه الخوابير باستعمال ميزان المياه والقدة أو القامة والميزان ، ولا يبدأ في تركيب المواسير الا بعد مراجعة المهندس لهذه المناسبيب واعتمادها •

يتم تركيب مواسير الصرف في خطوط مستقيمة في الاتجاهين الرأسى والأفقى لمسهولة استتمرار تصريف المياه \_ الا في بعض الحالات الخاصة التي تتطلب ذلك \_ ولا يسمح بعمل اتصال ومشتركات بمنحنيات للفطوط الأفقية الى أن يتم تغيير اتجاه خط الصرف داخل غرف التفتيش فقط

#### أعمسال المجسارى

اذا تعدر تفادى تغيير اتجاه الصرف ويزاوية اكثر من ٥٤٥ ، يتم عمل أبواب الكشف والتسليك عند نقطة مشتركات مع خط المواسير داخل المباني ٠ الانحناءات ، ولا يسمح بتنفيذ قطع اتصال ومشتركات على شكل زاوية ٩٠، ويراعى أن تكون جميع زوايا الانحناءات مفتوحة ، ولا تزيد الزاوية المقفولة عن ٤٥٠ -

> يراعى عند تنفيذ خطوط الصرف تحت المبانى النقاط التالية :

> ( أ ) عدم استعمال مواسيير من الفخار ، اذ يتم تنقيد خطوط الصرف من مواسير من الحديد الزهر ٠


(ب) أن تكون المواسير في خط مستقيم وبميل واحد ثابت

(ج) توفير أبوأب الكشف والتسليك في أول ونهاية كل خط وخارج المبنى ﴿

(د) عدم توصيل خطوط فرعية وعمل وصلات او

يراعى أن تكون اقطار المواسسير بالسعة الكافية لصرف كميات المياه الكلية بسهولة دون احداث ضغوط عليها وعمل الميول اللازمة لمنع تراكم المتخلفات وسيد المواسير ومنعها من صرف كميات المياه المحدودة ، ويتم تركيب المواسير بحيث يكون مقدار الميل فيها نحو ١٥ مم المتر الطولى \_ كلما أمكن ذلك \_ وللحصول على سرعة صرف نحو ٧٥ر متر في الثانية حتى يمكن مساعدة المياه على عدم تراكم المخلفات وتنظيف المواسير ذاتيا ٠

والرسيم التالى يبين طريقة تغذية وصرف لعمارة « دور أرضى » :



اعمال الجاري

#### « مواسيير الصيرف »

#### المواسيين القضار:

المواسير الفخار المستعملة في أعمال الصرف تكون من الأنواع المصنوعة من خامات طينية مناسبة ومتجانسة ويتم تشكيلها وتزجيج مسطحها بالطلاء الملحى بشرط أن يكون جسم الماسورة سليما خاليا من الفقاعات والعقد الجيرية والشروخ ويكسون الطسلاء الداخلي والخارجي للماسورة مزججين تزجيجا تاما ومنتظما بالطلاء الملحي « كلوريد الصوديوم » على أن تفى المواسير الفخار ذات الطلاء المزجج بالضغوط التالية :

تتحمل المواسير ضغطا هيدروليكيا قدره ٥٠را كجم على السنتيمتر المربع على أن تتحمل التركيبات ضغطا هيدروليكيا قدره ٥٧٠ كجم/سم دون أن يظهدر على الماسورة أو اللحام أي أثر المشرخ أو التلف ، والمواسير التي تستعمل في أعمال الصرف تكون مختبرة ١٠٠٪ مع طبع العلامة المميزة لدرجة المواسين والمقدرة بالمواصفات القياسية م٠ق٠م/اختبرت ٠

## بند (٤٠) \_ مواسير من الفخار الحجرى:

بالمتر الطولي: توريد وتركيب مواسير من الفضار . كمية الاسمنت  $= 770 \times 100 \times 1000 \times 1000$  الحجرى STONE WARE لأحجرى STONE WARE الداخل والخارج بالطلاء الملحى من أجود صنف تعتمده هيئة التنفيذ تكون مطابقة للمواصفات القياسية ومن النوع المُجرب الذّي عليه علامة تدل على ذلك تركب على فرشة من الخرسانة سمكها ٢٠ سم وعرضها ثلاثة امثال القطر الخارجي للماسورة ومركبة من جزئين من الدقشـــوم الصلب الذي يمر في حلقة قطرها ٤ سم وجزء من مونة معدلات العمالة: ١ : ٣ أسمنتية أو خرسانية مكونة من ٨ر م٣ زاط + ٤ر م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمدت وعمل الوصلات بواسطة الحبل المقطرن ومونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ١ وتغطية المواسير فوق أعلا نقطة منها بعد تركيبها وتجزئتها بقدر ه سم بخرسانة من نفس التركيب ولكن بدقشوم يمر من حلقة قطرها ٣ سم أو من نفس مونة الزلط والرمل أذا كانت الفرشة من خرسانة زلطية ا

#### « مما جميعه بالقطوعية ،

## بند (٤١) ـ مواسير فخار قطر ٧ :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير فخار قطر ٧ كالمواصفات السابقة بفرض ارتفاع الحفر متر

#### معدلات المواد :

بفرض أن مكونات الخرسانة ٨ر م٣ زلط ، ٤ر م٣ رمل ، ١٥٠ كجم أسمنت وبهذا يلزم المتر المكعب من الخرسانة ٩٥ر م٣ زلط ، ٤٧٥ م٣ رمل ، ١٨٠ كجم

عرض الخرسانة ٣ أمثال قطر الماسورة الخارجي = ۲۲ × ۴ = ۱۲ سم •

ارتفاع الخرسانة = ۲۰+۲۲+۹+ = ۵ سم ۰ اجمالي مكعب الخرسانة = ٥١م × ٢٦ر = ٣٧٠ر تنزيل الماسـورة = ١٤ر٤ × ١١ر٢ = ١٠٤٠ر٠ ۳۳۰ م۳

ن كمية الزلط = 
$$770 \times 900 = 170$$
 م $7$  . كمية الرمل =  $\frac{170}{7}$  =  $9010$  م $7$ 

حفر بالمتر المكعب = ٦٦ر م٣ ردم بالمتر المكعب = ٢٦٠ - ٣٧٠ = ٢٩٠٠ م عواسيير فخار = ١٠١٠ م٠ط

يومية عامل للحفر والخرسانة • ۲/٥ يومية قروانجى ٠ ه/۱ يومية سباك ماهر ٠ يومية مساعد سباك ٠ ۲/۰

#### بند (٤٢) \_ مواسير فخار قطر ٦٠٠:

بالمتر الطولى : توريد وعمل مواسير فخار قطر ٦٠٠ مواصفات كالبند السابق أعمسال المجساري

#### معدلات المواد :

#### « المواسير الزهير »

۱٫۱۰ ۳٥ر ۵۲ر ۲۸ر ۱٤ر منت للخرسانة واللحامات

#### معدلات العمالة :

تساوى معدلات عمالة مواسير فخارقطر ٧٠٠٠

#### ىند (٤٣) ـ مواسين فخان قطن ٥٠٠:

المواصفات كالمواصفات السابقة •

#### معدلات المواد :

```
۰ەر
۲٤ر
۲٤ر
۱۲ر
```

#### معدلات العمالة :

```
يومية عامل للحفر والخرسانة
   يومية قروانجي أو كراك ٠
        يومية سباك ماهر
       يومية مساعد سباك •
```

## ١ \_ المواسير الزهر المستعملة في التركيبات الصحية وهي المصنوعة من الحديد الزهر العادي ذي الحبيبات المتجانسة القابل للقطع والتخريم ، ومن الصنف ( مر - ١٢) المطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم

م أَي م ١ \_ ١٩٥٨ \_ الحديد الزهر • على أن تكسون ﴿ المرآسير والقطع الخاصة خالية من العيوب التي تؤثر على صلاحيتها للاستعمال نظيفة من الداخــل والخارج ويتم صناعتها بطريقة الطرد المركزى داخل قوالب معدنية وتكون من الدرجة (ب) بتخانة ٥ مم وتكون المواسير وقطعها الخاصة بالمقاسات والأوزان المبينة بالمواصفات القياسية المصرية رقم ١٨٦ ــ ١٩٦٢ ٠


بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسسير ففسار خنادق تحت الأرض توريد وتركيب قطعة مسلوبة من الزهر قطر ۱۲۰/۱۰۰ مم وبسمك ٦ مم تركب في مذرج الجالي تراب اذا لزم الحال لذلك •

يجب أن تكون أوزان المواسير الزهر من الأقطار المختلفة الواردة بالجدول الآتى وذلك للماسورة التي طولها ۸۰ر۱ متر ۰

```
قطر
۱۲۵ × ۱۲۵ مم .= ۲۸۰۰۸ کجم
۱۰۰ × ارع مم = ۵۰۰ر۲۱ کجم
۷۰ × ۵ر٤ مم = ۲۰۰ر۱۱ کجم
۰۰ × ٥ر٤ مم = ۰۰ر۱۱ کجم
۱۵۰ × ۱۰۰ مم = ۲۰۰۰ کجم
۱۲۰ × ۱ر۲ مم = ۰۰۰ر۳۵ کجم
۱۰۰ × ۱۰۰ مم = ۵۰۰ر۲۸ کجم
۷۵ × ۰ر۲ مم = ۱۹٬۰۰۰ کجم
۰۰ × ۱۳،۰۰۰ مم = ۱۳،۰۰۰ کجم
```

ولا يسمح بأى نقص في الوزن للمواسير المصبوبةصبا عاديا ويسمح بنقص أقصاه ٥٪ للمراسير المصبوبة بطريقة الطرد المركزي •

## نموذج مواسير لتصريف مياه الأمطار والادبخانات صناعة ارمنيان



والجدول التالي يبين مقاسات المواسير الزهر صناعة أرمنيان ، وجميع المقاسات بالملليمتر :

(ق) القطر الخارجي لنهاية الماسورة	(د) عمق الرأس	(ج) القطر الداخلي للرأس	( پ ) القطر الخارج <i>ي</i>	( أ ) القطر الاسمى الداخلي بالمليمتر
٦٦	٦٧	۸٠	٥٨	۵٠
٩٧	٧٥	1	٨٨	٨٠
117	۷۵	18.	١٠٨	١
184	٥ر٨٢	109	188	140

وتصنع هذه المواسير بالأطوال (ل) ١٥٠ ، ١٧٥ سم ٠

أعمال المجارى

والجدول التالى يبين أوزان المواسير الزهر المصنوعة بطريقة اللف المركزى طراز يونيفرسال درجة (ب) :

وزن الحافة البارزة للماسورة	وزن الرأس	وزن المتر الطولى من جسم الماسورة	القطر
۲۷۷ر کجم ۲۹۰ر کجم ۲۲۸ر کجم ۲۰۰۷ کجم	۱۳٫۱۸ کجم ۵۶ر۱۰ کجم ۴۰۸ کجم ۲۸ر۲ کجم	۹ در ۳۱ کجم ۸۸ر۲۶ کجم ۹۳ر ۱۹ کجم ۱۹۷۵ کجم	مم ۱۰۰ مم ۲۰۰ مم ۲۰۰

### بند (٤٤) - مواسير من الزهر تركب تحت الأرض على فرشة من الخرسانة العادية :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسيير من الزهـر مصنوعة بطريقة الصب العادى أو مصنوعة بطريقة الطرد الركزي حسب ما هو وارد بكشف الكميات تركب في خنادق تحت الأرض فوق فرشة من الخرسانة بعرض حمسة امثال قطر الماسيورة الخارجي للمواسير التي بقطر ٧٥ الي ١٠٠ مم وأربعة أمثال قطر الماسورة الخارجي للمواسير التي قطرها المواسير بقدر ٥ سم فوق أعلا نقطة منّها بنفس الّخرسانة بعد تركيب المواسير وتجربتها وعمل الثقوب والشنايش اللازمة لها في الحوائط وخلافه بما فيه الحفر والردم والرش جيدا بالدك بالمندالة قبل رمى الخرسسانة ونقل الاتربة للمقالب العمومية وجميع الأعمال والمواصفات سابقا لأعمال

### بند (٤٥) \_ مواسير من الزهر تركب تحت الأرض على فرشة من الخرسانة المسلّحة :

بالمتر الطولى: توريد وتركيب مواسمير من الزهر مصنوعة بطريقة الصب العادى أو بطريقة الطرد المركزى حسب كشف الكميات سمك ٦ مم تركب في خنادق تحت الأرض على شدات من الخرسيانة الاستمنتية السلحة بثمانية أسياح قطر ١٣ مم وكانات قطر ٦ مم كل ٢٠ سم وتركب من جزئين زلط يمر من حلقة قطرها ٣ سم وجزئين مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ وبسمك ٣٠ سم وبعرض ٣٠ سيم للمواسير التي قطرها ٧٥ ألى ١٠٠ مم ويعرض ٢٥ سيم للمواسير التي قطرها ١٢٥ ألى ١٥٠ مم وتشمل أيضا تغطية هذه المواسير بعد تجريتها بخرسانة زلط يمر من حلقة قطرها ٢ سم بقدر ٥ سم قدوق أعلا نقطة منها وجميع أعمال الحفر وصلب الجوانب مع الاعتناء التام معدلات العمالة : في الردم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم والرش بالساء رشا غَزيرا والدق بالمندالة ومشال الأتربة المتخلف ت الى المقالب العمومية •

« مما جميعه بالمتر الطولى كاملا ، •

## بند (٤٦) \_ مواسير من الزهر تركب على الحوائط:

مصنوعة بطريقة الصب العادى او مصنوعة بطريقة الطرد الركزى طبقا لكشف الكميات سلمكها ٦ مم أو ٥ر٤ مم حسب المطلوب بكشف الكميات تركب على حوائط وتبعد ٢٪ × ٢/٢٪ تركب على الحائط كالمواصفات السابقة ·

عن سطح البياض بقدر ٣ سم على الأقل وتركب بواسطة كانات ذآت أطواق من قطعتين تربطان ببعضهما بواسطة جاويطات وصواميل ويحبش عليها قى الحائط بالمونة الاسمنتية وبما في ذلك الملحقات اللازمة وتدهن المواسير وجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت باللون المطلوب وبما فيه جميسع الأعمال والمواصفات المذكورة سابقا لأعمال المجارى

« مما جميعه بالمتر الطولى كاملا » •

#### ملحسوظة :

وضعت معدلات الجفر والردم على اساس أن الأرض متماسكة • فاذا كان بها انهيار يكعب الحفر حسب طبيعة الأرضى

بند (٤٧) ـ مواسير زهر ٢٪ × ﴿ تركب تحت الأرض حسب المواصفات السابقة على أساس عمق الحقر متر:

#### معدلات المواد :

<del></del>	خفدك
م* حفين	۲۹ر
م۳ ريم	۱۹ر
م٣ زاــط	۱۹۱ر
م۳ رمــل	٥٤٠ر
كجم أسمنت	۰۰۰ر۵۱
م∙ط مواسير ۲″ × <u>۱</u> ″	٥٠٠١
کجم رصا <i>ص</i> کسر	۰۰۹ر
كجم اسطبة (حبل كتان مقطرن )	≎ ∙ر

يومية سباك ماهر ٠ 1/4 يومية مساعد سباك 1/9 ١/١٠ يومية فاعل حفر وردم ٠ ١/١٠ يومية قرونجى للخرسانة

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسيدر من الزهر بند (٤٨) ـ مواسير زهر ٣٢ × ٢/١٦ تركيب على المحائط :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسسير زهسر

```
اعمال الجاري
                                               ۰ه۷ر
                         کچم رصاص کسر
                                                                                                🗸 معدلات المواد :
                                               ه٧٠ر
                              كجم اسطبة
                              كجم سلاقون
                                               ۱۰۰ر
                                                                    م ط مواسير زهر \Upsilon^* \times \gamma^*
                                                                                                          م ه٠٠١
                                                 ۱۱۰۰ر
                             كجم بوية زيت
                                                                    قَطعة مشترك سمك إِنَّ لكل مُ ط
                                                                                                         سه <del>؟</del> ۵۰۰۰
                               كجم أسمنت
                                                ۱٫۵۰۰
                                                                                  کجم رصاص کسر
                                 ٥٠٠٥ م٣ رسال
                                                                      كجم أسطبة حبل كتان مقطرن
                                      معدلات العمالة :
                                                                                      كجم سلاقون
                                                                                                          ه٠ر
                                                                                     كجم بوية زيت
                                                                                                           ه٠ر
                       ۱/۷ يومية سباك ماهر ٠
                       ١/٧ يومية مساعد سباك
                                                                                       كجم أسمنت
                                                                          قطعة قفيز حديد لكل م٠ط
                   ١/١١ يومية نقاش للدهانات ٠
                                                                                              معدلات العمالة :
  بند (٥١) _ مواسير زهر قطر ٤٪ × إِ تحت الأرض :
                                                                            ۱/۹ يومية سباك ماهر ·
۱/۹ يومية مساعد سباك ·
۱/۱۲ يومية نقاش للدهانات ·
بالمتر الطولي : توريد وتركيب مواسسير زهر قطر \frac{1}{2} " تحت الأرض كالمواصفات السابقة •
                                        معدلات المواد :
                                                        بند (٤٩) ـ مواسير زهر تركب تحت الأرض ٣ × إ ":
                                                        بالمقر الطولى: توريد وتركيب مواسير زهر ^{\infty} 	imes
                                  م۳ حفـر
                                                  ٤٥ر
                              م حسر
م۳ ردم
م۳ زلط
م۳ رمیل
کجم اسمنت
                                                                        تركب تحت الأرض كالمواصفات السابقة ٠
                                                ٥٣٣٠
                                                ۱۹۲ر
                                                                                               معدلات المواد :
                                                ۰۹٦
                                              ۳۱٫۰۰۰
              مِ أَطْ مواسيّر زهر ٤" × إِ"
                                               ۰۰ر۱
                                                                                                         ٥٨٨ر
                        کجم رصاص کسر
                                                                                                         ٥٤١ر
                               كجم اسطبة
                                           ۱۰۰ر
                                                                                                         ۲۷۰ر
                                                                                        مٰ٣ رمـل
كجم أسمنت
                                      معدلات العمالة :
                                                                       م٠ط مواسير زهر ٣٪ × ﴿
                        ١/٦ يومية سباك ماهر
                                                                                                       ه ۰ ر ۱
                       ١/١ يومية مساعد سباك
                                                                                                        ۰ د ۷ر
                                                                                 كجم رصاص كسر
               يومية فاعل للحفر والردم
يومية قروانجي للخرسانة •
                                                                                        كجم اسطبة
                                                                                                       ه٧٠ر
                                           \Delta/\sqrt{1}
                                                                                              معدلات العمالة :
پند (۵۲) _{-} مواسیو زهر _{-} _{-} آو _{-} آو _{-} ترکیب
                                                                               يومية سباك ماهر
                                         على الحائط:
                                                                               يومية مساعد سباك
                                                                       يومية فاعل للحفر والردم
  پالمتر الطولى : توريد وتركيب مواســـير زهــ^{\circ} ^{\circ} و ^{\circ} ^{\circ} حسب المواصفات السابقة ^{\circ}
                                                                       يومية قروانجي للخرسانة
                                        بند (٥٠) _{-} مواسير زهر ^{\prime\prime\prime} \times ^{\prime\prime\prime} أو ^{\prime\prime\prime} \times ^{\prime\prime\prime} يركب معدلات المواد :
                                                                                                  على الحائط:
                             _وع
                                                  عدد
                                                 بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسسير زهسر ١٠٠٥
                              م∙ط مواسير
                                                ٣ × إن ٣ × ١٠/٣ تركب على الحائط كالمواصفات إ
                              فطعة مشترك
                                               ٠٠٠٠١ الم
                               قطعة قفيز
                        کچم رصاص کسر
                                              ۱۰۰ر
                                                                                                معدلات المواد :
                              كجم اسطبة
                              كجم سلاقون
                                               ۱۰۰ر
                                                                                                         عدد
                                                                                     ــوع
                               کجم زیت
                                                                                م٠ط مواسير زهسر
                                                                                                         ٥٠٠١
                                                                    م٠ط مواسير رهــر
قطعة مشترك سمك ﴿ َ لَكُلُّ م٠ط
                              كجم أسمنت
                                               ۲۰۰۰
                                م الرمال
                                               ۰۱۰ر
                                                                         قطعة قفيز حديد لكل م٠ط
```

#### اعمسال المجساري

#### معدلات العمالة:

يومية سباك ماهر ٠ يومية مساعد سباك ٠ يومية نقاش ٠

#### بند (٥٣) - مواسير زهر ٥ $^{\circ}$ $\times$ $^{\dagger}$ تركب تحت الأرض :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير زهرر ° × 🚡 تركب تحت الأرض كالمواصفات السابقة •

#### معدلات المواد :

نــــوع	عدر
م۳ حفر	۳٥ر
مُ ۳ ریم	۳۱۳ر
مُ ٣ زلط	۲۰۰ر
م۳ رمال	۱۰ر
كجم اسمنت	۲۸٫۰۰۰
م٠ط مواسير زهر	ه٠٠ ١
کُچم رصاص کسر	۲۰۰را
كجم اسطية	۱۲۰ر

#### معدلات العمالة:

يومية سباك ماهر ٠	١/.
يومية مساعد سياك ٠	١/。
يومية عامل حفر ٠	1/.
يومية عامل قروانجي للخرسانة ٠	1/

#### « المواسير البلاستيك للصرف »

مواسير من الزهر للصرف الرأسي ويمكن قبل أن نسترسل في شرح تطورات صرف المواسير البلاستيك سنذكن معيرات رعيوب أنواع الصرف التي استحدثت بالمواسير البلاستيك ملحوظة :

#### أولا - استعمال ثلاثة مواسير الزهر:

وهي ماسورة العمل وتكون بقطر في العادة ٤ بوصة وذلك لصرف المراحيض والمباول ، وماسيورة لصرف الأحواض والحمامات والبالوعات وتكون بقطر في العادة ٣ بوصة ثم ماسورة لتهوية سيفونات الأجهزة تتصلل بواسطة مواسير تهوية الأجهزة وذلك لمنع التفريغ الهوائي وتكون بقطر تقريبا ٢ بوصة ٠

وفى تحديد أقطار المواسير لا بد من استعمال الأسلوب الحسابى العالمي والذي لا يعتمد فقط على عدد الأجهرة وعلى استعمالها بل على نوعية الاستخدام فالباني العادية غير المستشفيات مثلا وتعتبر وحدة قياس تصرف الأجهزة هي FIXTURE UNIT ويختلف كمياتها من جهاز لآخر ، ويعتبر هذا الأسلوب من الصرف ولمو انه في المغالب لدينا

أسلوبا لم يعد متقدما ولم يعد يعمل به في الخارج فهو لا يحقق الأهداف المذكورة سابقا •

#### ثانیا ـ استعمال ماسورتین :

احداهما للصرف وتصرف عليه بصفة عامة جميع الأجهازة والقطار في العادة ٤ بوصة وماساورة للتهوية وتكون بقطر لا يزيد عن ماسورة الصرف ولكن لا بد من حساب كلتا الماسورتين بدقة تامة وفي هذا الأسسلوب اما أن يلجأ المصمم الى تهوية جميع الأجهزة أو تهوية أعلى سيفون في الدورة وهو عادة سيفون الحوض وذلك يختلف

ان التجميع على ماسورة واحدة ليس وفرا فقط ولكن أيضا يعمل على عملية الغسيل الذاتي المستمر بسبب نوعية


#### ثالثا - استعمال ماسورة واحدة للصرف والتهوية:

SOVENT وذلك باستعمال أجهزة خاصة تسمى أو AERATOR تركب مع كل دور ويتم توصيل كافة الأجهزة اليها ( يستعمل في الملكة المتحدة COLLARAS لنفس الهدف ) مصممة بطريقة خاصة بحيث يمكن بداخلها فصل الصرف عن الهواء فتمنع التفريغ الذاتي فهي المنظمة لتفريغ الهواء وهي تكون الما من النحاس كما في الولايات المتحدة أو H.D.P.E. POLYTHELENE وَلَقد أَثْبَتت الاختبارات العالمية أن لها طاقة تصرف تعادل من ٢ \_ ٣ مرة تصرف النظم الأخرى المستخدمة ٠


ويتكامل هذا الأسلوب باستخدام DEARATOR ف نهاية عامود الصرف ليتم عمل التهوية اللازمة له مع خط الصرف الرئيسي حسب الرسومات التالية :

ان كمية التصرف الكبيرة لهذا النظام مع مميزاته ف أعمال الصرف السابقة ذكر استعمال الثلاثة الكثيرة تساعد على أن ينفذ في مئات من المنشآت العالمية في الولايات المتحدة منذ ١٩٦٧ وفي أوروبا منذ ١٩٦١ ٠


يجب صناعة القطع في مصمر لأن أسعار القطع المستوردة مرتفع



فطاع في وصِلة تاوية مع وصف وظيفة كل جرم و تحديد عرى الهواء ليركب عندكل دور



قطاع رأسى يبين عامود صرف يبين وضع وصلة سحب المهواء عندكل تغيير في استفامة العامود وعندا لنهاية (في حجم النفايش



قطاع فى وصلة محب الهواء والتي تساعد على محب المغاذات وتصل في حرّ النفيش

## رابعا سمميزات استخدام SOVENT SYSTEM

(أ) وفر اقتصادى ترتب على وفر في استعمال المواسير والقطع المخصصوصة فبدلا من استعمال ثلاثة مواسير أصبحت ماسورة واحدة ، ولقد عملت دراسات

صرف \_ ماسورة تهوية ) مقارنة موحدة وجد أنها تمثل وفرا يصل الى حوالى ٥٥٪ من القطع والى حوالى النصف تقريبا من المواسير .

مند أوريد من المواسير .


مند أوريد .

مقارنة بين هددا النظام ونظام الماسورتين ( ماسورة


و*مناتهوي* منظوريبين أنؤاع التوصي لجميع الفسروع

مَرِيحَ ﴾ مثمتى

(ب) ان هذا الوفر في المواسير والقطع يعنى ايضا وفرا في العمالة ووفرا في وقت التنفيضة وهي من اهم مشاكل العصر ، وهو اصلح الأساليب للمياني الجاهزة فيمكن باستخدامها مع استخدام الوحدات الجاهزة الكاملة بالتركيبات الصحية داخسل الحمامات لتحقيق السرعة والكفاءة ،








( ج ) زیادة معدل التصرف عن أى نظام آخر من ٢ ـ ٣ مرة ٠

( د ) تقليل أطوال المواسير المستخدمة بما يعنى قلة احتمالات مشاكل الرشح وعيوب التنفيذ ·

( ه ) تقليل المسطحات اللازمة للتثبيت وفراغات المواسير الى ﴿ الصجم المطلوب في الحالات العادية ٠

ان هذا النظام يعتبر جديدا في بالادنا فربما القي الكثير من الاعتراضات وهي نفس الاعتراضات التي تقابل أي جديد وأي عمل متطور ولكن التطور العلمي الحتمي سيكون الفيصل الأخير •





SOVENT SYSTEM

منظور راسى يبين استعمال وصلة تهوية بماسورة واحدة

عند كل دور ووحـدة سـ

الهواء بحجرة التفتيش

TRADITIONAL
TWO PIPE SYSTEM
قطاع يبين استعمال ماسورتان
أحدهما ٤ للفضلات
والآخرى ٣ للتهوية

اعمسال المجسساري

ويجب أن تخضع المواسير . H.D.P.E سوداء اللون بند (٥٣) « 1 » مواسير بالستيك .H.D.P.E بأطوال ٥ متر للمواصفات التالية :

#### ٢ ـ القطر وسمك المجدران للمواسير :

سمك الجدار ( م	القطر ( مم )
۲٫۰	٤٠
۰ر۳	٥٠
۰ر۳	٦٣
۰ و ۲	٧٥
۳,٥	٩.
٤٠٣	11.
٤٨	170

٣ \_ يجب ألا تزيد المسافة بين الدعامات الأفقية للمواسير عن ١٠ مرات من مساحة القطـر بحيث لا تزيد عن ۱۵۰ سم ۰

٤ \_ يتم الاتصال بواسطة اللحام الخاص أو بواسطة الكهرباء أو الهواء المضغوط على أن توضع طريقة اللحام في الكتالوج ولا بد من اعتمادها قبل التركيب بواسـطة مندوب التَنفيذُ •

 ه يتم الربط بواسطة أسهل وأرخص وأسرع الطرق بواسطة استعمال القطع الخاصة من الـ H.D.P.E. مع توريد أجهزة خاصة باللحام في الموقع ٠

آ \_ يجب وضع EXPANSION SOCKETS على مسافات لا تزيد عن آ متر ·

٧ \_ يجب حماية المواسسير وعزلها بحيث لا تتأثر بالحريق ( تعزل الغازات الناتجة عنها فى حالة حرقها ) ويجب وضع مانع للحريق عند كل دور. •

۸ \_ تكون المواسيو مثل منتجات شركة GEBERIT او WARAIN أن ما يماثلها ٠

٩ \_ ثمر المواسير خلال الموائط فجراب SLEEVES وهي مواسير أكبر قطرا بمقدار ﴿ بوصة من كل جهة ٠

١٠ \_ يجب أن تكون المواسير قادرة على نقل مياه ساخنة مستمرة وحتى درجة ٩٠٠ م ٠

#### المواصفات الخاصة بالمواسين :

- (١) تتحمل المواسير ضغط تجربة ٤٠٠ قدم ٠
- (ب) تكون الكثافة بحيث لا تقل عن ٩٥٥ر جم/سم٣
- ( ج ) معسامل التمسدد للمواسسير لا يزيد عن
- ۲ر مم/م/۱۰۰ م ۰ ('د') يجب أن تحتوى المواسير على ٢٪ كربون أسود لمقاومة أشهعة الضوء العالى ، ويجب أن تكون سهوداء

(د) يراعى وضع جميع المواسير الـ DUCT داخل جراب بعيدا عن جميع مصمادر الحرارة وحرارة

بالمتر الطولمي : توريد وتركيب مواسسير بالستيك ١ ـ مواسير الـ H.D.P.E. سوداء اللون باطوال H.D.P.E. كاملة بجميع مشتملاتها من كيعان ومشتركات وطبات تسليك وخلافه ، وبحيث أن يركب قطع SOVENT التي تعمل على التهوية عن كل دور ويكون من عينة معتمدة مثل انتاج شركة GERERIT ومن نفس مادة H.D.P.E. وتركب في أسفل العامود قطع DEARATORS على نهاية خطوط H.D.P.E. الصريف وتعمل لها آلتهوية وتكون نفس مادة

#### معدلات المواد :

هي مثل المواسير الزهر ما عدا مادة اللحام والاختلاف في الماسورة قطر ١١٠ مم هي كالآتي للمتر الطولي ما عدا DEARATOR يركب في آخر خط الصرف من أسفل مهما كان طول العامود

نـــوع	عدد
م٠ط مواسبير	٥٠٠ر ١
SOVENT أي أن كل دور له وحدة تهوية	7
قطعة تثبيت لكل م٠ط	<del>}</del>
قطعة تمدد	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
DEARATOR في أستقل عمود الصنوف مهما	'n
كان ارتفاع العمارة	
كجم من مواد اللحام لكل معط	7
كجم أسمنت	۰۰۵ر۱
م۳ رمـل	ه٠٠٠رّ
***	14 .4

#### معدلات العمالة :

مساوية تقريبا لمواسير الزهر بناقص ٢٠٪ ٠

#### « المواسير الرصاص »

المواسير الرصاص المستعملة في اعمال الصرف أو التهوية وهي المصنوعة من سبيكة الرصاص النقى وتكون مستقيمة سليمة خالية من القشور وعيوب الصناعة التي تؤثر على الاستعمال وتكون اقطارها وتخانة جدرانها حسب المبين بالجدول التالى:

الوزن کجم/م٠ط	تخانة الجدران بالملليمتر	القطر الداخلي الاعتباري	
		بوصة	
١٩٩٠	۰٦٫۲	۵۷ږ	۲٠,
۹۸۰ر۲	۳۰۰۰	۱٫۰۰	40
٤٧٧ر٣	۸۰ر۲	۱٫۲۵۰	٣٢
٤٧٧ر٣	۰٥ڔ٢	۰۰ فِرْ۱	٤٠
۰۳۰ره	۱۰ د ۳	۲۵۰۰	٥٠
۰٥٤ر٧	۲۰۷۰	۰۰ر۳	۷۵
٤٣٧ر	۲٫۷۰	٠٠٠ع ۾	١
١٤٥٩٠٠	۲۰۳	٠٠٠رة	140

ـ يتم لحام المواسير الرصاص مع بعضها باللحام الطويل بحيث لا يقل طول هذا اللحام عن مرة ونصف مرة

#### اعمال المجاري

قطر الماسورة الداخلي ، ويتم اتصال المواسيير الرصاص بند (٥٦) - مواسير رصاص ٥٠/٥٠: مع المواسير الزهر بواسطة قطع اتصال من النحاس جلبة « آلاکور » ·

\_ يتم تركيب المواسيير الرصاص ظاهـرة على الحوائط بواسطة قطع تثبيت ملحومة في المواسير بحيث لا تزيد المسافة بين كل قطعتين عن ١٨٠ متر للمواسير التي تركب رأسياً ، وعن ٥٠٠ متر للمواسير التي تركب

\_ المراسير الرصاص التي تركب داخل مباني الحوائط أو تحت الأرضيات يتم لفها برقتين من الخيش المسبع بالبيتومين المؤكسد بعد دهانها وجه من محلول البيتومين المؤكِّسُدُ الساخْن ويراعى أن لا يلامس سطح المواسير مونة تتكون من الاسمنت أو الجبس لحمايتها من ألتآكل والتلف ٠

#### يند (٥٤) ـ مواسير من الرصاص :

بالمتر الطولى: توريد وتركيب مواسير من الرصاص للصيرف لا تقل درجة نقاوتها عن ٩٩ر٩٩٪ تثبت ظاهرة على الحائط أو معلقة تحت اسقف أو تحت قرص الترابيزات بواسطة كانات مبططة من قطعتين تربطان ببعضهما بواسطة جاويطات وصواميل وتثبت طرف هذه الكانات المشعبة في الحائط بمونة الاسمنت وبحيث لا تبعد الواحدة عن الأخرى أكثر من ٦٠ سم ، ويشمل العمال جميع اللحامات والقطع والتوصيل والتحبيش والتقطيب ودهان المواسير ثلاثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب ودهسان الكانات وجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت مثل المواسير وذلك لما يركب منها ظاهراً • أما التي تركب داخل الحائط أو في الأرضية فتركب في مجرى تعمل لها خصيصا بقدر ١٠ × ١٠ سم بما فيه لف المواسير رقتين بالخيش الشبع بمحلول البيتوم الحار بعد دهانها به ويما فيه ايضا ثقب المجرى في الحائط تم بناؤها بالطوب الأحمر ومونة ١ : ٣ السمنتية وعمل اللحامات والتوصيلات والقطع والنحنيات والجلب المختلفة وكل ما يلزم ، ويجب مراعاة أن يكون المداد بالطول الكافي ليصب مباشرة فوق فتحة سيفون

#### بند (٥٥) \_ مواسير رصاص ٤٣/٣٥ :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير رصاص قطر ٣٥/٤٥ كالمواصفات السابقة

#### معدلات المواد :

```
__وع
            كجم مواسير للمتر الطولى
                                       ۰۰ەرە
                                       ۱٦٠ر
                       كجم قصدير
                                        ۰ه۳ر
                    كجم خيش مقطرن
                                       ۱٫۱۰۰
                       كجم بيتومين
قطعة جلبة نحاس قطر ١٤ " لكل مثر طولي
      قطعة طبة التسليك لكل متر طولي
```

#### معدلات العمالة:

ه /۱ يومية سباك ماهر ٠ يومية مساعد سباك ٠

بالمتر الطولى: توريد وتركيب مواسير رصاص قطر ٠٠/٥٠ كالمواصفات السابقة ٠

#### معدلات المواد :

```
عدد
                         __وع
              كجم مواسير للمتر الطولى
                                        ۱۰۰۰ر۱۰
                                          ۰۳۰ر
                          كجم قصدير
                                          ۰۰٤ر
                      كجم خيش مقطرن
                                          ۱٫۳۰۰
                          كجم بيتومين
   قطعة جلبة نحاس قطر ٢" لكل متر طولي
قطعةطبة نحاس قطر ٢" لكلمتر طولى التسليك
```

#### معدلات العمالة:

يومية سباك ماهر ٠ يومية مساعد سباك ٠

بند (۵۷) ـ مواسير رصاص ۷۵/۸۵ :

بالمتر الطولى: توريد وتركيب مواسير رصاص بقطر ٥٧/٧٥ كالمواصفات السابقة :

#### معدلات المواد:

```
عدد
            --وع
كجم مواسير رصاص للمتر الطولي
                               ۱۳۶۰۰۰
                                 ۲۰۰ر
                  كجم قصدير
                                 ۰۰ەر
             كجم خيش مقطرن
                                 ۲٫۵۰۰
                 كجم بيتومين
 قطعة جلبة قطر ٣" لكل متر طولي
 قطعة طبة للتسليك لكل متر طولي
```

#### معدلات العمالة:

```
يومية سباك ماهر ٠
يومية مساعد سباك •
```

#### بند (۵۸) ـ مواسير رصاص ۱۱۶/۱۰۰ :

بالمتر الطولى: توريد وتركيب مواسير رصاص بقطر ١١٤/١٠٠ كالمواصفات السابقة ٠

#### معدلات المواد :

نـــوع	عدد
كجم مواسير رصاص للمتر الطولى	۰۰در۲۶
كجم قصدير	۰۰۸ر
كجم خيش مقطرن	$J^{I}$
كجم بيتومين	۰۰۰ر۳
قطعة جلبة قطر ٤ " لكل متر طولي نصاس	<u>}</u>
قطعة طبة للتسليك لكل متر طولي نصاس	1

#### معدلات العمالة:

```
يومية سباك ماهر ٠
يومية مساعد سباك •
```

#### بند (٥٩) ـ سيفون أرضية من الزهر :

بالعدد : توريد وتركيب سيفون ارضية من الزهر المطلى بالصينى الأبيض من الداخل سمكه ٦ مم وقطر مخرجه (٥٠ مم أو ٧٥ مم حسب المبين بالرسـم وكشـف الكميات ذي قمع من الزهر المطلى من الداخـــل أيضــ مصبوب مع السيفون مكونا معه قطعة واحدة ومقدار العزل قيه لا يقل عن ٣٠ مم وبما فيه مصفاة من الزهر المطلى بالصينى الأبيض ويشمل الثمن الخرسانة اللازمة للتثبيت والتحبيش عليها جيدا وجلبة الاستطالة رصاص قطر ٤٠٠٠

« مما جميعه سيفون الأرضية كاملا » ·

#### معدلات المواد :

سيفون أرضية حسب الوصف عاليه مصفاة زهر مطلي ٥٧ر٣ كجم جلبة ريصاص ٤" بطول ١٥ سم کچم رصاص کسر م۳ رمل ۰۱۱

#### معدلات العمالة:

ه/۱ يومية سباك ماهر ٠ يومية مساعد سباك •

#### بند (٦٠) ـ مجرى نصف دائرية من الزهر:

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مجرى نصف دائرية من الزهر محملاً عليها جريليا من الزهر المطلى بالصيني الأبيض من أجود نوع تعتمده هيئة التنفيذ قطرها مبين بكشف الكميات تركب على فرشة من خرسانة مكونة من ٨ر م٣ زلط ، ٤ر م٣ رمل ، ١٥٠ كجم اسمنت وتشمل الفئة جميع القطع المخصوصة للنهايات والقطع ذات المضرج ولمحاَّم الوصَّلات بالأسمنت والرمل بنسبة ١ : ١ وتكميلُها بالأسمنت الأبيض وبما فيه جميع أعمال التثبيت والتحبيش والتقطيب ونهق العمل مما جميعه نهــوا كاملا نظيفا مع تورید وترکیب سیفون مجری من الزهر سمك ٦ مم وغطاء من الزهر جريليا سمك ١٩ مم وارتفاعها عند أرتكازها في الجوانب ٣٨ مم وتركب على زاوية من الصديد مقاس ۳۸ مم × ۲ مم تثبت على جانبي المجرى بواسطة كانات حديد مثبتة مبرشمة مع الزاوية على مسافات لا تزيد عن ٩٠ سم ويشم الثّمن دهان الزّوايا والجريليا وجهين سلاقون وثلاثة أوجه ببوية الزيت

#### معدلات المواد :

# بيي مفسف والزبة من المصروالمنا لمضف مجري سهزهر وبلاع وائق لنصف بجرى

- ۱- تضف مجری
- ٥ جربليا زهر
- ۳ سينون مجري رهر فطر۳
- ٤ جلية زهر توصل سرسينون ألجري، إلحت عامود العديش

#### اجمالي المواد :

<del>و</del> ع	JAC
م٠ط نصف مجـرى زهـر بمـا فيه الهالك	٥٠٠١
والوصلات	
م٠ط جريليا زهر	ه٠ر١
کجم لکل م ط حدید زوایا ( ۷۶ر۳ + ۵۰ر	۰۰۰۰۸

کانات ) × ۲ زاویة = ۸ کجم ۱۱ر م۳ حفسر ۰۹۷ر ٥٨٤٠ر ۲۸٫۳۳۰ كجم اسمنت كجم سلاقون ۰۷ر ۰۷ر كجم زيت بوية

#### معدلات العمالة:

يومية سباك ماهر ٠ يرمية مسماعد سنباك • پا يومية عامل حقر ٠ آو/۱ يومية عامل خرسائة ٠

#### بند (٦١) ـ مجرى نصف دائرية من القمار:

بالمتر الطولى: توريد وتركيب مجرى نصف دائرية شرح المذكسور بآلبند رقم (٦٠) بجميع مشتملاته ولكن المجرى من الفخار المطلى بالطالح بالمحلم من الجود نوع تعتمده هيئة التنفيذ قطرها مبين بكشف الكميات ٠

« مما جميعه بالمتر الطولي من المجرى كاملة » ٠


#### معدلات المواد والعمالة:

تسـاوی بند (٦٠) ما عدا المجسری الزهر يستبدل

#### اعميال المجيياري

#### بند (٦٢) ـ سيفون مجرى :

بالعدد: تورید وترکیب سیفون مجری سمکه آ مم الزهر المطلی بالصینی الأبیض من الداخل یرکب فی مخرج المجری بما فیه تورید وترکیب مصفاة کرویة دات حلق مقعر بشکل المجری وذات مفصلة للفتح وذات جلبة طویلة تلبس فی مدخل السیفون وجمیع ذلك من النماس المصقول المطلی بالکروم بما فیه جمیع اعمال التحبیش



#### معدلات المواد ؟

نــــوع	عدد
سیفون مجری زهر ۳	1
مصفأة كروم	1
کجم رصاصٌ کسر	۰۰۰ر۳
كجم كتان	۱٬۰۰۰
كجم معجون	۱۰۰ر
كجم أسمنت	۰۰۰ر۷
م۳ رمل	۲۰ر
•	

#### معدلات العمالة :

- پ يومية سباك ماهر •
  پ يومية مساعد سباك •
- « المزاريب والهوايات السلك »

#### بند (٦٣) ـ ميزراب « جرجورى »:

بالمقطوعية : توريد وتركيب ميزراب « جرجورى » من الزهر قطر ١٠ سم وسمك ٥ر٤ سم كاملة والثمن يشمل المصفاة المتحركة ودهان المصفاة والحلق ببوية الزيت بعد السلاقون ويشممل الثمن حشو المبانى والتحبيش حول الميزراب بمونة ١ : ٣ السمنتية ٠

#### معدلات المواد :


نـــوع	عدد
میزراب « جرجوری ّ » قطر ٤ ّ	1
کجم رصاص کسر	۲۰۳۰۰
كجم اسمنت	٠٠٠٠و
م۳ رمل	۱۰ر
کُجم زیت بذر کتان	۱۰۰ر
كجم سلاقو <i>ن</i>	۱۰۰ر

#### . . .

د عدلات العمالة:

- ه/١ يومية سباك ماهر ٠
- ه/١ يومية مساعد سباك ٠


#### ميزداب من المؤحو




#### بند (٦٤) - هواية كروية :

بالعدد: توريد وتركيب هواية كروية الشيكل من السلك النحاس قطر ٣ مم لمواسير الزهر ويكون قطر الهواية من وسطها مرة ونصف قطر الماسورة الخارجي ولها حزام للتثبيت داخل الماسورة •

« مما جميعه الهواية كاملة » •





#### معدلات الموادن

عدد نـــوع الله على عنه الله على عنه الله عنه الله عنه

#### معدلات العمالة:

ه // يومية مساعد سباك ٠

**707** 

اعمسال المجسسارى

#### بند (٦٥) - سيفون جاليتراب:

#### معدلات المواد:


عدد نصب عدد قطعة جاليتراب فضار ٢/٤٪

١ قطعة حجر فخار للجاليتراب
١ قطعة مصفاة لحجر الجاليتراب
١ قطعة جريليا زهر للجاليتراب
١٠٠٠ م٣ زلط
٢٠٠٠٠ كجم اسمنت

#### معدلات العمالة:

يومية سباك ماهر •
 يومية مساعد سباك •

بالمقطوعية: توريد وتركيب سيفون جاليتراب من عدد الفخار الحجرى المطلى بالطلاء الملحى من الداخل والخارج امن اجود صنف تشره هيئة التنفيذ قطر ٢/٤ ذى حلق امقاسه ١١٪ × ١١٪ من الفخار المطلى أيضا وله مصفاة الفرسيانة مقاسها ٧٠ × ٧٠ مترا وسمكها ٣٠ سم ١٠ الفرسيانة مقاسها ٧٠ × ٧٠ مترا وسمكها ٣٠ سم ١٠ مركبة من جزئين من الزلط الصلب الذى يعر من حلقية ١٠ قطرها ٥ سم وجزء من مونة الأسمنت بنسبة ١ : ٣ بما فيه ٣٠ البناء حول السيفون بالطوب الأحمير ومونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ بسمك ١٢ سم « نصف طربة » لخاية والرمل بنسبة ١ : ٣ بما فيه معالم ارتفاع ١٥ سم فوق سطح الأرض وبياض جميع ذلك بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٢ على طبقتين وخدمة الضهارة حيدا بالمحارة ٠٠



اعمسال الجسساري

#### بند (٦٦) ـ الجاليتراب المثبت على الحائط بكوابيل :

بالمقطوعية : توريد وتركيب جاليتراب كامل مثل الموصوف بالمادة السابقة رقم (٦٥) بجميع مواصفاتها ومشتملاتها ولكنة يركب على كابولين من الحديد قطاع ٢٣×٦٣×٦ مم وبطول كاف مثبت داخل ألحائط بمونة ١ : ٣ السمنتية بما في ذلك توريد وتركيب قطعة ماسورة من الزهر مسلوبة قطر ١٢٥ مم ــ ١٠٠ مم وبسمك ٦ مم ذات رأس يلبس في مخرج سيفون الجاليتراب لتوصيله بمواسير الزهر •

« مما جميعه بالمقطوعية الجاليتراب كاملا بمشتملاته »

#### معدلات المواد :

```
قطعة جاليتراب فخار ٦/٤٣
                        قطعة حجر فخار
                             جريليا زهر
                                               ١
                   مصفاة لحجر جاليتراب
                                               ١
      كجم زاوية حديد قطاع ٦٣×٦٣×٣ مم
قطعة ماسورة من الزهر مسلوبة ١١٠/١٢٥ مم
                          بالطول المطلوب
                            كجم اسمنت
                                          ٠٠٠٠ره
                                م∜ رمل
                                            ۰۱ر
                                  معدلات العمالة:
                      يومية سياك ماهر ٠
                    يرمية مساعد سباك •
```

#### بند (۱۷) ـ غرفة تفتیش مقاس ۱۰ × ۱۰ متر :

بالمقطوعية : توريد وعمل غرفة تفتيش مبنية بالطوب الأحمر البلدى من أجود صنف تعتمده هيئة التنفيذ سمك طوبة واحدة وبمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ فوق فرشة من الخرسانة الأسمنت مقاس ٥٠ر١×٠٥ر١×٥٥ر م بِمُونَةٌ مُكُونَةٌ مَنْ ١٠٠ مِ٣ زَلِط ، ٤٠ مَرٌ رَمَل ، ١٥٠ كَجْمُ أَسْمَنْتُ مع توريد وتركيب غطاء وحلقة من الزهر الثقيل من طراز جونزن ووزنه نحو ١٢٥ كجم ومقاس الغرفة من الداخل ١٠٠ × ١٠٠ متر والثمن يشـمل عمل القنايات اللازمة بقاع الغرفة وبياض الحوائط والقاع من الداخل بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١ : ٢ بسمك ٢ سم على طبقتين وخدمة الضهارة جيدا بالمحارة واستدارة الزوايا والأركان وعمل حلق من الخرسانة الاسمنتية حول الحلق الزهر مع بياضه أيضا بمونة الاسمنت والرمل السابق الذكر وبما فيه أيضا الحفر والردم مع الصلب - أن لزم -ونقل المتخلفات الى المقالب العمومية ٠

```
معدلات المواد :
                                بالمقطوعية : حجرة تفتيش بمقاس ١٠ر × ١٠ر بعمق ع وبسمك ٢٥ وحتى عمق ١٠٢٥ م ٠
                                                                                        علما بأن الارتفاع (ع) للغرف جميعها من ظهر سقفها حتى قاع الحفر ٠
                                                                     ۲٫۲۰ ع
\frac{1}{4} ردم = 67ر۲ ع - 6ر۱ \times 6ر۱ \times 6ر - 1ر۱ \times 1ر۱ (ع - 6ر)
                                                                                                                                                                                                                         ٤٠٠٤ غ - ٢٦٨ر
                                                                                                                           = عارا ع - ۱۲۸ر
م خرسانة عادیة = \circرا \times \circرا \times \circ3ر + \circار \times 3 	imes 	imes0 ر \times
                                                                                                                                                                                                                                                         ١٦١٣٤
                                                                                                   ه ۱۸ ع – ۱۹ من
                  م مبانی = 0 مر\times 3 \times 0ر (ع- 7ر) = 0مرع - 10ر
م بیاض اسمنتی = ۲۰ر × ۲۰ر + 3 × ۲۰ر (3 – 7۷۲) + 3 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 
                                                                                                                                                                                                                       ۲۶ر۲ ع + ۲۰۱۸ر
                                                                                                     غطاء زهر جونزن يزن ١٢٥ كجم
                                                                                                                                         كجم حبل مقطرن
                                                                                                                                                                                                                                                                       ١
                                                                                           كجم بيتومين لدهان الغطاء من الداخل
                                                                                                                                                                                                                                                                       ١
                    ( تتبع الطريقة عاليه اذا كان السمك ٣٨ر٠ وتضاف سلالم زهر ) ٠
                                                                                                                                                                                                                                                                       ٣
                                                                                                                                              سلالم لكل م/ط
```

\_\_\_\_\_اعمال المجارى

#### معدلات العمالة:

تأخذ معدلات المباني والخرسانات والبياض مع اضافة ٢٥٪ للمصنعيات لصغر حجم العمل وذلك بخلاف :

٠/١ يومية سباك ماهر ٠ ١/٦ يومية مساعد سباك ٠ لأعمال المجارى وتركيب الحلق ٠

## بند (٦٨) غرفة تفتيش مقاس ٣٠ × ٩٠ م اقل من ٢٥ر١ م في العمق :

#### معدلات المواد

```
عدد
                                                                                                  ^{7} ^{7} ^{4} ^{7} ^{7} ^{7} ^{7} ^{7} ^{7} ^{7} ^{7} ^{7} ^{7} ^{7} ^{7}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ۷ر۲ ع
      - ورا \times مرا \times مرا \times مرا \times مرا \times عرا \times عرا \times عرا \times عرا \times
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۱راع -- ۲۲۵ر
                  (33)' = 7 (33)' = 7 (33)' = 7 (33)' = 7 (33)' = 7 (33)' = 7 (33)' = 7 (33)' = 7 (33)' = 7 (33)' = 7 (33)' = 7 (33)' = 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ١٦٦٦٩
       مُ \ddot{a} خَرَسَانَة مسلَّحة = ( ارا \times 3را - \tilde{a}ر \times \tilde{a}ر \tilde{b} ار + \tilde{a}ر \times
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۱٦۸ر
                                                                                                           a \cdot c \times Y ( a \wedge c + a \wedge c \wedge f ) = A \cap A \cap f
_{1}^{7} مبانی _{2} _{3} _{4} _{5} _{6} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7} _{7
       ۵۱ر۱ + عمر۲ ع
       (31c1 \times 33c1 - 7c \times 7c) + 7(31c1 + 33c1) orc =
                                                                                                                                                                                  ٥١ر١ + ١٨٤٢ ع
                                                                         غطاء زهر جونزن مقاس ٦٠ر × ٦٠ر يزن ١٢٥ كجم
                                                                                                                                                                                         كجم حبل مقطرن
```

يراعى معدلات السلالم الحديد كالسابق

#### معدلات العمالة:

تأخذ معدلات العمالة للخرسانة العادية والمبانى والبياض والحفر سع أضافة ٢٥٪ زيادة للعمالة لصغر حجم هذه العملية مع اضافة :

۱/۵ يومية سباك ماهر ٠ ۵/۱ يومية مساعد سباك ٠

لكل م ط في الارتفاع وذلك لأعمال السباكة ٠

#### بند (٦٩) ـ غرفة تفتيش مقاس ٦٠ر × ٩٠ر م:

بالمقطوعية : غرفة تفتيش مقاس ٦٠ر × ٩٠ر م وبسمك ٣٨ سم وبعمق (ع) أكثر من ٢٥را م ومواصفاتها مثل المواصفات السابقة ٠

#### معدلات المواد :

```
عدد
                          a^{7} حفر = a^{7}ر a^{7} × ع = a^{7}ر ع
                                                                                                                ۲۲۲ر۳ ع
۱۳۲۸ ع – ۱۲۲۸
م خرسانة عادية = 7ر1 \times 7 \cdot 7 \times 3ر + 7ر \times 9ر \times 1ر = 1
                                                                                                                   ۱۸۲ر۱
م می خرسانهٔ مسلحهٔ = ( 77ر \times 77ر \times 77ر \times 77ر \times 77ر \times 77ر \times
                                                                                                                   ۲۰۷۲ر
                                   \circ \cdot_{\mathcal{C}} \times \Upsilon ( \wedge P_{\mathcal{C}} + \wedge \Upsilon_{\mathcal{C}} I ) = \Gamma \circ \Upsilon \Upsilon_{\mathcal{C}}
- مبانی = ( ۱۹۸ + ۱۸۲۸ ( ) \times ۱۸۸۸ ( \sigma - ۱۰۸۰ ) = ۱۸۱۸ ( \sigma
                                                                                                  ۱۱۷۱۸ ع – ۲۲۰ ر۱
^{4}م بیاض = ^{6}ر \times ^{7}ر + ^{7} ( ^{6}0 + ^{7}۸ر ) ( ^{3} - ^{7}7 ( ^{1}0 ) ^{1}
                                                                                                   ۵۸ر۲ م + ۱۶۹ر۳
\dot{V}_{c}I^{\prime} = \bar{I}_{c} \times \bar{I}_{c} \times \bar{I}_{c} + Y ( 3_{c}I + V_{c}I ) 0_{c}I_{c} = 3_{c}X_{c}Y_{c} + P_{s}I_{c}Y_{c}
                         غطاء زهر جونزن مقاس ۱۰ر × ۱۰ر یزن ۱۲۵ کجم
                                                                                                                         ١
                                                                    كجم بيتومين
                                                                                                                         ١
                                                           سلالم كالسابق ذكرها
                                                                                                                    بالعدد
                                                                كجم حبل مقطرن
```

اعميال المنساري \_

#### معدلات العمالة :

```
    تأخذ معدلات الحفر والردم والخرسانة والبياض منالأعمال الاعتيادية بزيادة ٢٠٪ مع اضافة :
    ١/ يومية سباك ماهر ٠
    ١/ يومية مساعد سباك ٠
    ١/ يومية مساعد سباك ٠
```

#### بند (۷۰) \_ غرفة تغتیش مقاس ۲۰ر × ۲۰ر م بعمق اکثر من ۱٫۲۰ مترا:

بالمقطوعية : توريد وعمل غرفة تفتيش مقاس  $30 \times 70 \times 70$  م من الداخل ولكن عمقها أكثر من  $30 \times 10 \times 10^{-1}$  وتبغى حوائطها بالطوب الأحمر ضرب السفرة شرح ما ذكر سابقا ولكن سمكها طوبة ونصف وبما فيهم سلم مبتدأ من  $30 \times 10^{-1}$  سم من سطح الأرض ومتباعدة عن بعضها بمقدار  $30 \times 10^{-1}$  سم وتكون السلالم من الحديد الزهر من النوع المستعمل في المجارى مشعب الطرف ومثبت في الحائط بمقدار  $30 \times 10^{-1}$  سم بمونة الأسعنت والرمل بنسبة  $30 \times 10^{-1}$  ويكسون مقاس الدوجة الظاهرة  $30 \times 10^{-1}$  م ويتم دهان السسلالم بالبيتومين الحار مرتين للأجزاء الظاهرة  $30 \times 10^{-1}$ 

#### معدلات الموادع

بالمقطوعية : حجرة تفتيش بمقاس ٢٠ × ٢٠ م بسمك ٣٨ سم وبعمق (ع) أكثر من ٢٥را مترا ٠

```
a^{n} حفر = \Gamma V_{c}I \times \Gamma V_{c}I \times a = \Gamma V_{c}I \times a
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ۲۷۹۷۲ ع
  \dot{\eta} ردم = 7 \dot{\eta} ردم \dot{\eta} = 7 \dot{\eta} ردم \dot{\eta} = 7 \dot{\eta} ردم \dot{\eta}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۹۲۸ ع - ۱۱۲۵ر
  (3 - 30) = 1370 (3 - 1770) (3 - 30) = 1370 (3 - 30) = 170 (3 - 30) = 170 (3 - 30) = 170 (3 - 30) = 170 (3 - 30) = 170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1098
                                                                                                                                                                                                            3 \times 07 \times 01 \times 11 \times 19
  م مبانی = 3 \times ۸ \times ۸ \times ۸ \times ۸ \times 0 ( ع - ۰ \times 0 ) م \times 0 م \times 0 م \times 0 \times
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۱٤٩ر ع -- ۱۹۹۸ر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۲۸۰ر ۲ + ۲۲۲ ع
                                                                                                                                  1/(1 + 3 \times 0) \times 3(1 = 7)
                                                                                                                                                                                                                                                                غطاء زهر جونزن یزن ۱۲۰ کجم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ١
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              كجم حبل مقطرن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   كجم بيتومين
سلالم زهر بعد ٦٠ سم من اعلا وبابعاد ٣٣ سم بين كل سلمة حتى قاع الحجرة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       بالعدد
```

#### معدلات العمالة :

ه/١ يومية سباك ماهر ٠ ه/١ يومية مساعد سباك ٠

وْذُلُك بِخُلْفَ معدلات العمالة للخرسانة والمبانى والبياض حسب المعدلات السابق شرحها في الأعمال الاعتيادية مع اضافة ٢٠٪ زيادة عن هذه المعدلات لصغر حجم هذه الأعمال .

#### بند (۷۱) \_ غرفة ترسيب:

بالقطوعية: توريد وبناء غرفة ترسيب مثل المذكورة في البند رقم (٦٩) بجميع مشتملاته ولكن مقاسها ٢٠ × ١٠ م أو طبقاً لجدول الفئات وعمق قاعها أوطى من مخرجها بمقدار ٥٠ سم أو حسب ما هو بجدول الفئات وتبيض بياضا بسيطا وبدون مجارى بالقاع والثمن يشمل علاوة على ما هو مذكور بالبند السلابق توريد وتركيب الكيمان المطلوبة من الزهر قطر ٤٣ تركسب على المدخل والمخرج مع اللحام بالمواسير الفخار أو الزهر وجميع ما يلزم لنهو العمل نهوا نظيفا كاملاً ٠

« مما جميعه بالمقطوعية غرفة الترسيب كاملا » •

#### معدلات المواد :

بالمقطّوعية : غرفة ترسيب ٢٠ر × ٩٠ر بسمك ٢٥ سم وبعمق (ع) ٠

اعمال المجارئ

```
      act
      includes

      3 - .7c
      a^7 apito = 7 \times .07c ( 0.0c + 0.0c) ( 3 - 0.0c) + 0.0c

      7.9c
      1.0c
      1
```

#### معدلات العمالة:

٠ يومية سباك ماهر ٠ ١/٦ يومية مساعد سباك ٠ لكل م٠ط في الارتفاع ٠

وذلك بخلاف معدلات العمالة للذرسانة العادية والمبانى والبياض ويضاف ٢٠٪ زيادة لصغر حجم هذه الأعمال ·

#### بند (٧٢) ـ غرفة تهسوية :

بالقطوعية: توريد وبناء غرفة تفتيش للتهوية مقاسها  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  م تبنى بالطوب الأحمر البلدى الجيد مثل المذكور في البنود السابقة بغرفة التفتيش ولكنها تبيض من الداخل بياضا بسيطا بدون مجارى بما فيه توريد وتركيب غطاء مفرد من الزهر مقاسه  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  سم ويزن وحلقه نحسو  $^{\circ}$   $^{\circ}$  كجم بمسمار من البرونز على أن يكون سمك خرسانة الأساس  $^{\circ}$  سم وسمك الحائط  $^{\circ}$  سم وعمق الحفر  $^{\circ}$  سم  $^{\circ}$ 

« مما جميعه غرفة التهوية كاملًا » ٠

#### معدلات المواد :

بالمقطوعية : غرفة تهوية مقاس ٣٠ر × ٣٠ر م ٠

```
عدد

۳۵۷οر

۳۵۷οر

۳۵۷οر

۳۵ حفر = 38 ( × 38 ( × 07 ( = ۳3۷ο ( ) 777 ( ) 777 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 ( ) 78 (
```

#### معدلات العمالة :

#### يند (٧٣) غرفة تفتيش على فرشة بالخرسانة المسلحة :

بالمقطوعية: توريد وبناء غرفة تفتيش مقاسها ١٠٠ م وعمقها أقل من ١٦٥ م ببنى بالطوب الأحمر البلدى من أجود صنف تعتمده هيئة التنفيذ بمونة نسبتها ١: ٣ السمنتية فوق فرشة من المخرسانة المسلحة المكونة من جزئين زلط يمر من حلقة قطرها ٣ سم وجزء من مونة الأسمنت والرمسل بنسبة ١: ٣ المذكسورة سابقا سمكها ٢٥ سم ومقاسها أكبر من مقاس الغرفة من الخارج بحيث يبرز عن حوائط الفرفة الخارجية بمقدار ١٠ سم من جميع الجهات وتسلح بأسياخ قطرها ١٠ مم وعددها ٦ أسياخ للفرش ، ٦ أسياخ للغطاء بنفس القطر كما تصرى على هذه الغرفة باقى مشتملات غرفة التفتيش بالبند رقم (١٧) ٠

#### « مما جميعه بالمقطوعية غرفة التفتيش كاملة » ·

اعمـال المجـاري -----

#### معدلات المواد ؟

بالمقطوعية : غرفة تفتيش مقاس ٢٠ × ٦٠ م ولكن أرضية الحجرة خرسانة مسلحة لا تزيد عن مقساس ٢٠ × ٣٠٠ مترا بسمك ٢٥ سم وبعمق أقل من ١٦٠ مترا ٠

```
عدد \frac{1}{4} عدد \frac{1}{4} \frac{1}{
```

#### معدلات العمالة :

تؤخذ معدلات الحفر والخرسانة العادية والمبانى والبياض والخرسانة المسلحة من الأعال الاعتبادية وتزيد ٢٥٪ لصغر حجم الأعمال مع اضافة ٠ / يومية سباك ماهر ٠ / يومية سباك ماهر ٠ / يومية مساعد سباك ٠ لكل م٠ط في الارتفاع ٠ لكل م٠ط في الارتفاع ٠

#### بند (٧٤) ـ بئر اسكندراني لغرفة تفتيش :

بالمتر المكعب: توريد وعمل آبار باليد « آبار اسكندرانى » من الفرسانة العادية تحت غرفة التفتيش بحيث ترتكز على الأرض الطبيعية مهما كان عمقها وبحيث لا تزيد المسافة بين محور البئر والآخر عن لا أمتار ، وف حالة ما ابتعدت غرف التفتيش عن بعضها أكثر من هذه المسافة تؤخذ آبار متوسسطة لحمل المواسدير مقاسها ١٠٠٠ × ١٠٠٠ متر وتعمل مقاساتها مثل مقاسات غرف النفتيش التي تركز عليها بحيث تبرز عنها بمقدار ٢٠ سم من جميع الجهات وتعمل من خرسانة مكونة من جزئين دقشوم يمر من حلقة قطرها ٥ سم وجزء من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ وتصب هذه الخرسانة على طبقات لا تزيد سمك كل منها عن ٢٥ سم ثم يسوى السطح ويدق بالمندالة جيدا ويشمل الثمن الحفر اللازم وعمل جميع الصلبات الخشبية اللازمة للجوانب منعا من انهيارها مع تسوية قاع البئر للمنسوب المطلوب وغمره بالماء وجميع أعمال الردم ثم نقل الأتربة إلى المقالب العمومية والفئة شاملة جميع ما ذكر ٠

« مما جميعه المتر المكعب كاملا » •

#### معدلات المواد والعمالة:

ويرجع في هذا البند الى معدلات الحفر والخرسانة العادية والردم بالأعمال الاعتيادية •

#### بند (٧٥) \_ غرفة تفتيش مستديرة :

بالمقطوعية: توريد وعمل غرفة تفتيش مستديرة من الخرسانة الاسمنتية فوق فرشة من الخرسانة مكونة من الراح م زلط ، ٥٠ م م رمل ، ٢٥٠ كجم اسمنت بحيث لا يزيد حجم الزلط عن ٤ سم بحيث تكون مرفرفة عن الأوجه الخارجية للحوائط بقدر ٢٠ سم وسمك الخرسانة ٢٠ سم الخارجية الحوائط بقدر ٢٠ سم وسمك الخرسانة ٢٠ سم الخارجية الحوائط بن نفس الخرسانة بسمك ٢٠ سم الخارة عمق م ٢٠ سم الخارة السمحة الأرض ثم ٢٠ سم الخارة العمق الخاية ٢٠٠٠ متر تصب داخل عبوات « فورم » من الصاح يصنع خصيصا بالمقاسات الشهائة الاستعمال وتصب خرسانتها دفعة واحدة بدون تجزئة بحيث تكون الخرسانة جسما واحدا متماسكا من منسوب القاع الى منسوب الغطاء وتغطى الغرفة بسعف من الخرسانة المسلحة بسمك ١٥ سم على ميد مسلحة بسمك ١٠ سم ، عمل على مند مسلحة بسمك ١٠ سم بغلاف سمك السقف مكونة من ٢٠٠٠ مترا من الزلط الذي لا يزيد حجمه عن ٣ سم ، ٢٠٠٠ مترا من الرمل الحرش ، ٢٠٠ كجم السمنت بورتلاندي وتسلح بالتسليح الكافي للتصميم الانشائي حسب البساع الغرفة ويقوى التسليح حول فتحة النزول بواقع سيخين قطر ١٦ مم زيادة بداير الفتحة على أن تترك الفتحة الملازمة للغطاء الزهر يورد ويركب ويكون من الصنف المفرد المستعمل في مصلحة المجساري الرئيسية تترك الفتحة مع عمل حلق من الخرسانة العادية بنفس المونة الاسمنتية السابقة حول الحلق الزهر بارتفاع الخرسانة المسلحة مع عمل حلق من الخرسانة العادية بنفس المونة الاسمنتية السابقة حول الحلق الزهر بارتفاع الحلق وبكامل سمك الحائط مع بياضه من الخرسانة العادية وبكست والرمل بنسبة ١ : ٣ ويدهن الغطاء وجهين بيترم

اعمسال المجسسارى

ساخن من الداخل فقط وتركب السلالم حسب ما ذكر في الحجرات التي تزيد عن ١٥٢٥ مترا في العمق أو حسب الرسيم التقصيلي المرفق وتدهن جميعا وجهيين سلاقون وتبيض حوائط الغرفة الداخلية والخارجية بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ مع اضافة محلول السيكا أو ما يماثله ويكون البياض بسمك ٢ سم على طبقتين بطانة وضهارة بخلاف الطرطشة وتمسح البطانة بالقدة والضهارة مصقولة ومخدومة بالمحارة جيدا بجزء من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ١ وبما فيه جميع أعمال الحفر والردم والصب ونزح المياه واتمام العمل ونهوه نهوا نظيفاكاملا وتشمل الفئة جميع ما ذكر وجميع ما يلزم لانهاء العمل كاملا طبقا الصول الصناعة وشروط العقد ٠

« مما جميعه بالمقطوعية غرفة التفتيش المستديرة كاملة » •

#### معدلات المواد :

بالمقطوعية : توريد وبناء غرفة تفتيش مستديرة قطرها الداخلي ٢ متر وبعمق ٢ متر وسمك الحائط ٢٥ مسم وسمك فرشة القاعدة ٢٥ سم ٠

•
عدد
٩ر٥١
٤٣٣٠ ع
۸۵۸ر٤
•
٤ر ١
Ť
٥٦٧ر١٤
1
1
٣
٤

#### معدلات العمالة :

يراعى حساب كميات الحفر والخرسانة المعادية والمسلحة كالأعمال العادية مضافا اليها ٢٥٪ ١٠ أما من جهة الفورم الصديد متوقف استهلاكها على نوع الصاح وعدد الحجرات بالمشروع مع اضافة :

- لا يومية سباك ماهر •

   لا يومية مساعد سباك •
- لأعمال المجارى والغطاء •



# أعال المساخنة

🍍 արտագրանին արդանանին արգագրանը հայարանանին արդանանանին արդանանանին արդանանին արդանանանին արդանանին արդանանանին արդանանանին արդանանանանին արդանանանին արդանանանին արդանանանանանանին արդանանանանանանին արդանանանին արդանանանանանանանին արդա

ينقسم هذا الباب الى عدة اقسام وهي مواسير المياء المغطاة بمادة رغوية للمرزل الحراري ومقواه بماسورة الساخية وطريقة حمايتها ، الغلايات ، تصميم طلمبات من الـ P. V. C. الذي يتحمل الصدمات · المياه ، السَّدَانات دَّات الدوض ، التسخين بالطاقة المياه ، السَّمسية ، الطَّمسية ، الطَّمسية ، أعمال مختلفة •

# أعمسال المواسسدن

المواسير التي تستعمل في الميساه الساخنة يجب أن تكون معزولة بتعطيتها بمادة عازلة للحرارة من الصوف الزجاجي الذي يزن المتر المسطح منه ٦ر١ كجم اذا كان الصوف سمك ٢٠ مم ويلف بعد ذلك بالكرتون المموج ثم بعد ذلك بقماش متين من قلوع المراكب ويحكم بواسطة أحزمة خاصة من الصلب ثم يدمن بدهان يتحمل الحرارة وبلون يميزها عن باقى المواسير ، ويجب أن يكون سمك العزل للمواسير التي قطرها من ١٢ مم الى ٢٥ مم يكون سمك العزل ٢٠ مم ويزن المتر المسطح ١ر١ كجم ، وإذا كانت المراسير بقطر من ٣١ ـ ٦٣ مم فيكون سمك العزل ٣٠ مم ويزن المتر المربع عرم كجم · ونظراً لوجود انواع من المواد العازلة كثيرة ـ وخصوصا هذه الايام في حالة الانفتاح الاقتصادي \_ فاذا أراد المقاول تركيب أي نوع من هذه الأنواع يجب اعتماده وتجربته قبل البدء في تركيبه ٠

#### واحدى هذه الأنواع هي :

#### المواسير سابقة العزل:

لاختصار تجهيز المواسير للعزل الحرارى في مرةع العملية تنتج بعض الشركات مواسير معزولة بأنواع مختلفة من العزل منها:


۱ ـ مواسير نحاس معزولة بمادة رغوية عازلة بدرع واقى من P.V.C.

٢ ـ مواسير من أنواع خاصة من الـ ٢٠٧، ٢ تتحمل درجة حرارة المياه الساخنة ومعزولة بنفس الطريقة ٠


٣ ـ مواسير من البلاستيك المقوى بالياف الصوف الزجاجي ومعزولة بنفس الطريقة •

والاختصار العمالة في التركيب تجهز بعض هاذه المواسير بوصلات تشبه وصلات مواسير الرأس وديل ، والرسم التالي لبعض طرق وصل المواسير النماس الأحمر

# وسميبين طربهتة وصلة المواسب المجلة الأولح لوصلة المواسير المعاس المعزولة




# المجلة الثانية لوصلة مواسير النحاس المعزولة



- ( مانخورة من الغاسيعالكيمر ٢ - وصلة من البرونز نحنوي على حبّب سالمطاط
  - تتخمل الضغط ٣- علية سدا لمطاط
- ٤- مادة رغوية لعزل الحرارة من مادة اله ٨٠٠٠
  - ٥- طبغة وانتيه من الهههم
  - ٦- سلك لشغيسسالهواد تربع بعدالتجدير

أعمال الميساد الساخنة

# والرسم التالي يبين منظور للمواسير النحاس المغطاة أولا - التسفين بطريقة الخزان المرتفع: لطبقة عازلة للحرارة :



# بند (٨٩) \_ مواسير معزولة بالصوف الزجاجى:

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير من الصلب المجلفن ( درجة ب ) مثل المذكورة سابقا تركب على حوائط المياه الساخنة وتشمل الفئة تغطيتها بمادة عازلة للحرارة مثل المذكورة بالملاحظة السابقة ، ويجب أن تكرن الكانات المحملة عليها المواسير من النوع الخاص بمواسير الحياه الساخنة الذى يسمح لها بالتمدد كما تشمل الفئة توريد وتركيب وصلات التمدد في المواضع اللازمة والتي يحددها مهندس التنفيذ على الطبيعة ويجب أن تكون ملحقات المُواسيِّر مثل الكيعان والمُشتركات من النوع المفتوح ذي الانحناء الدائرى الخاص بالمياه الساخنة

مما جميعه بالمتر الطولى كاملا بجميع مشتملاته ٠

### بند (۹۰) \_ بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير للمياه ألساخنة من الصلب المجلقن :

مثل المذكورة سابقا بجميسع مشتملاته ولكن بدون تغطيتها بالمادة العازلة وبعددهانها بدهان يتحمل الحرارة . مما جميعه بالمتر الطولى كاملا •

#### معدلات المواد والعمالة :


كالمواصفات السابقة يضاف اليها أعمال لف المواسير عيوب هذه الطريقة : بالصوف الرجاجي ويقدر حسب كل نوع ٠

#### الغبسلامات

قبل أن نبدأ في مواصفات الغلايات سنشرح نبذة عن تطور عملية تسخين المياه بواسطة الغلايات ، وقسمت وقد بدأت عملية التسخين حسب الخطوات التالية :

توضع الغلاية بالدور الأرضى أو البدروم وبها ثلاثة فتحات : فتحة عليا رقم (١١) لخروج المياه الساخنة الى خران التعويض « المياه الساخنة » بالماسورة رقم (٩) ، والفتحة رقم (١٢) لمدخول المياه الباردة من خزان التعويض المي الغلاية بالماسورة رقم (٨) ، والفتحة الثالثة رقم (١٤) لغسيل الغلاية ٠

# طبقة التخين بطريقة الحنان المرتفع



ويتم ذلك عند اشعال النار في الغلاية وعند سخونة الماء الموجود بداخلها فتقل كثافته ويدفعه الماء البارد الآتى عن طريق الماسورة الراجعة رقم (٨) لتصعد في الماسورة الصاعدة رقم (٩) الى خزان الماء الساخن وبذلك يتكون دائرة حركة الماء في جهاز التسخين في اتجاه واحد •

#### مزايا هذه الطريقة:


\_ عدم تأثر تصرف الحذفيات بالأدوار العليا عند فتح حنفيات الأدوار السفلية •

- استحالة سحب جميع الماء الساخن الموجود بالخزان دون اختلاط المياه الباردة وذلك لأن الماء يأتى عند السحب من المخزان والغلاية معا وسرعان ما ينقذ الماء الساخن الموجود بالغلاية فيصل الى الحنفية ماء بارد من الغلاية لم يتم تسخينه لسرعة مروره منها وأيضا يفقد الى ثلاثة مراحل حتى أدت ألى الطريقة التي يعمل بها الآن ، المساء درجة حرارته نظرا الطول الواسمير بين الغالية والخران و

#### ثانيا ـ التسدين بطريقة الدزان المندفض :

وتتلخص هذه الطريقة بوضع خزان التسخين قريب من الغلاية أو أعلا منها قليلا ، ويغسني الغلاية خزان التسخين من أعلا بالماسورة الصاعدة الابتدائية رقم (٨) ويغذى الصهريج الغلاية بالمياه الباردة بالماسورة رقم (٦) من الخزان العلوى الى خزان التسخين ثم الماسورة رقم (١٦) الراجعة الابتدائية من خزان التسخين الى الغلاية شم تخرج المياه الساخنة من الماسورة الثانوية رقم (٧) ومن خَلَالها الى الماسورتين الثانويتين رقم ( ١٧ ، ١٦ ) اللتين تمر المياه الساخنة فيهما باستمرار طالما تشتغل الغلاية ، الا أنه عندما تهبط درجة حرارة الماء في المواسسير تزيد كثافته فيعود الى الخزان ويحل محله ماء ساخن ، وبذلك فيكون دور المياه الساخنة تمنع وصول كمية من المساء البارد للحنفيات والمواسير الثانوية رقم (٧، ١٧، ١٦) والني تسمى بالدورة الثانوية • وقد تميزت هذه الطريقة عن الطريقة الابتدائية الأولى لهذه الدورة الثانوية ، وفي المبانى الكبيرة يصعب جمسع المرافق الصحية في دورة ثانوية واحدة ولذلك يعمل دورتان ثانويتان أو أكثر ·

# النسخين بطريتة الخزان المنخفض




#### عيوب هذه الطريقة:

تتأثر صرف حنفيات الأدوار العليا عند فتح صنابير الأدوار السفلية ·

#### الشا - التسمنين بطريقة الصهريج والسلندر معا:

هذه الطريقة جمعت بين مميزات كلا من الطريقتين السابقتين وذلك بوضع خران اضافي علوى للماء الساخن في مستوى أعلا نقطة في الدورة الثانوية وهذا الخيزان يعطى مياه ساخنة للادوار العليا •

# الاستعين مطريقة الصهيج والسلندومي



#### معيرات هذه الطريقة :

ف الطريقة الأولى يوجد خزان للمياه الساخنة في الدور العاوى وكانت الأدوار العليا تتمتع بالمياه الساخنة دون الأدوار السفلى ، وفي الطريقة الثانية يوجد خزان المياه الساخنة في الدور الأرضى فيتمتع الدور الأرضى بلياه الساخنة دون الأدوار العليا ، وفي هذه الطريقة تتمتع الادوار العليا والسفلى بالمياه الساخنة .

# عاريقة تقريبية لتحديد سعة الغلاية :

وينتظر بناء دور في المستقبل وينتظر بناء دور في المستقبل وارتفاع المبنى الآن حوالى ١٠ امتار وينتظر ان يكون مستقبلا ١٣ مترا وعدد الأحواض والأدشاش بهذا البنى حوالى ٥٠ حنفية ودش بقطاع لم بوصة والمطلوب معرفة قوة الفلاية وسعتها بالوحدات الحرارية البريطانية مع اختيار متوسط الضغط في جميع الأدوار ١٠ متر عامود مياه ٠

#### الحسيال

· كية التصرف لـ ٥٠ وحدة = ٥٠× ٠٠٠ = التمرف لـ ٥٠ وحدة التر/ساعة ٠

#### أعمال المياه الساخنة

وباعتبار رفع درجة حرارة المياه ١٠ درجات مئوية عن درجة حرارة الجو وذلك بعد خلط المسلماه الساخنة الحرارى في بيت النار ٠

> تكون كمية الحرارة المطلوبة = ١٥٠٠٠٠ كسعر/ ساعة

> وباعتبار أن قمة الاستهلاك يكون وقمت الاستيقاظ صباحا في موعد ثابت ويكون الاستهلاك المنظم بحد أقصى لا یتعدی ۸۰٪ من عدد الوحدات ۰

= مرارة المطلوبة  $\times$  ۱۰۰۰۰۰  $\times$  مر ۱۲۰۰۰۰ کسعر/ساعة ۰

فی ۹۲ر۳۰

وبذلك تكون الحرارة المطلوبة = ١٢٠٠٠٠ × ٣٩٦ = ٤٧٥٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية وهي أقصىي حرارة ممكنة ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الحرارة خاصة للغلاية فقط دون السلندرات ، وأن ذلك يعنى تسخين ۲ متر میاه/ساعة عند درجة حرارة ۷۰ م

وبالاضافة الى عدد ٢ سلندر وسعة كل منها ٢ م٣ يكون جميعها حوالي ٤ م٣ وانها عند ساعة القمة تكون مخزونة بالمياه الساخنة فان هذا يقلل من طاقة الغلاية وتكون ثلث الطاقة المطلوبة

وبناء عليه يمكن أن تحدد سمعة الغمالية ٥٠٠٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية تكون كافية تماما ٠

#### بالنسبة للضغط المطلوب:

بما أن ارتفاع للبنى يكون حوالى ١٣ مترا ، مضافا اليه الفاقد في المواسير أي باعتبار أن الضغط على الغلاية القادم من خزان المياه العلوى يكون ٢٠ متر عامود مياه ٠

وفي هذه الحالة يجب ألا تقل قدرة تحمل الغلاية عن ضغط تشغیل قدره ٤ کجم/سم٢ ٠

أى يتم اختبار الغلاية على ضغط مائس قدره ـــب قوانين مصلحة تفتيش الآلات ۸ کجم/سم۲ ، حسـ

#### المواصفات التي يجب توافرها في الغلاية:

والغلايات تصنع من الصلب المخصص لهذا النوع من العمل أو من الزهر على شكل أضلع ، والنوع الأول هـو الأكثر شيوعا لرخصه وسهولة انتاجه وصيانتُه ، وعموما يجب أن يتوفر في الغلاية الشروط التالية :

ـ سـطح التسخين وموافاته بالسـعة الحرارية

٢ ـ تكامل حجم الغلاية مع سعة خزانات المياه الساخنة الوفاء باحتياجات فذرة ألاستهلاك القصوى ٠

٣ ـ سنهولمة الصيانة ووفرة الأجـزاء التي قد يتم احلالها ٠

٤ ـ تناسب بيت النار مع شكل وحجم شعلة الولاعة •

٥ \_ كسوة الأجراء الغير ملاصقة للمياه بالطوب


٦ ـ مناسبة نوع الغالاية للمكان من حيث كرنها رأسىية أو أ**فقية** •

#### مِنْدُ (٩١) ـ توريد وتركيب غلاية بملحقاتها :

بالمقطوعية : توريد وتركيب غلاية بملحقاتها والتي تتلخص مواصفاتها كالآتي :

#### أولا \_ الفسلاية:

( أ ) أن يتم عزلها جيدا بمادة الصوف الزجاجي وبتحويلها الى وحدة حرارية بريطانية أى نضريها بسمك لا يقل عن ١٠ سم وبكثافة صحوف زجاجي قدره



أعمال المياه الساخنة

٦٠ كجم/م٣ ، وتغلف بالصاج المجلفن سمك ١ مم على أن يكون سمك صاج الغلاية لا يقل عن ١٠ مم وسمك الوجه الخلفى والأمامي الذي ستلحم فيه مواسير التهوية لا يقل عن ١٠ مم ويتم عمل هذا العسيزل على هيكل من الخوص الحديدية مقاس ٢٠ مم × ٣ مم ، ويتم ربطه بالمسامير المجلفنة حتى يمكن ازالته أثناء أى عملية تفتيش للغلاية ، ويشمل الثمن بناء مبنى بيت النار والقاع والجوانب بطوب سورناجا النارى المعد لدرجات الحرارة العالية ٠

(ب) التاكد من السحب في الغلاية وقدرة المدخنة على سحب الغازات الناتجة من الاحتراق وعدم تسربها بحجرة الغسلاية بالصــورة التي لا تؤثر على الكفاءة الحرارية للغلاية والذي يجب ألا يقل عن ٨٠٪ ٠

ويستعمل الوقود الخفيف ( السولار ) ليكون سهل الاستجابة لعمليات الاشعال والاطفاء الاوتوماتيكية ا

( ج ) يراعى في الغلاية وجود المحابس التالية :

۱ \_ محبس خروج میاه رئیسی ۰

۲ \_ محبس دخول میاه رئیسی ۰

٣ \_ محبس للتفوير ( جزرة أو سكينة أو زنبة ) ٠

٤ \_ محبس أمان بالقطر المناسب •

ترمومتر قراءة ضغط الغلاية •

آ ـ مانومتر قراءة درجة الحرارة •

٧ \_ ٢ ترموستات لتشغيل وايقاف الولاعة ٠

وجميعها مستوردة والمحابس من النوع الصلب المسيوك أو الزهر بقاعدة صلب لا يصدأ وجديدة ومن النوع ذى الفلنشات وجميسع المحابس لجميع الحجرات متماثلة في نفس النوع ونفس شركة التصنيع ٠

(د) يراعى في الغلاية أن يكون نوعها من النوع الذي يسمح به في تغير المواسير بسهولة مع وجود سطح التسخين من مواسير يمكن الحصول عليها قيما بعد ، كماً يراعى سهولة فتح الجربنديات الخلفية والأمامية لامكانية الكشف على المواسير وسهولة تنظيفها أثناء عمل الغلاية وبدون تبريدها وذلك نظرا لوجود غلاية واحدة ٠

( ه ) يراعى في المغلاية احكام أبوابها بحيث لا يتم تسريب أي أدخنة من أبوابها أو من المدخنة داخل الحجرة

( و ) يراعي في طلاء الغلاية أن تدهن بأجود أنواع البويات الحرارية الخاصة بدرجات الحرارة التى لا تضر

( ز ) يجب على المقاول ذكر البيانات التالية :

١ ــ اسم وموديل الغلاية ٠

\_ اسم الشركة المنتجة •

٣ - سابقة الأعمال للمقاول وللشركة المنتجة ٠

غ ـ نوع الغلاية أفقية أو رأسية وعدد المسارات .

٥ \_ قدرة الغلاية ، كسعر/ساعة ( ١٢٥٠٠٠ ) ٠

٦ ـ ضغط التشغيل ، كجم/سم٢ ضغط جوى (٤) ٠ ٧ \_ ضغط الاختبار الهيدروليكي للغلاية كجم/سم٢

ضغط جوی (۱۰) ۰

حسب مواصفات شركة مصدر للبترول ٠

٩ \_ السميعة الحصرارية للوقسود ( ١٠٢٠٠ \_ . ( ).٧..

١٠ \_ مساحة سلطح التسخين ( لا يقل عن ٧ متر مربع) ٠

١١ \_ عدد المسارات ( ثلاثة ) •

۱۲ ــ قطر المواسيرالخارجية المستعملة ۵۷ مم •

١٣ \_ نوع المواســــير المستعملة طبقا للمواصفات « DIN 17275 » الألمانية

١٤ \_ الكفاءة الحرارية للغلاية ( لا تقل عن ٨٠٪) ٠

١٥ ــ استهلاك الوقود (يحسب كالمتالي) : بنده

بند ۹ × بند ۱۶

١٦ - تقديم كتالوج الشركة المنتجة للغلاية موضع به المقاس المطلوب ويكون كتالوج مطبوع لمنتجات

#### ثانيا \_ الولاعــة:

يجب أن تكون اوتوماتيكية ذو الشعال واطفاء ذاتى حسب درجة حرارة المياه وأن يكون بها خلية ضوئية للتحكم في ايقاف محرك الولاعة في حالة عدم وجود شعلة وتشغيل محول الشرارة في حالة اعادة التشغيل والتحكم فى صمام مغناطيسى لعدم تسييل الوقود داخل الغلاية مما يسبب انفجار المفرن ويتسبب في اتلاف الغلاية والولاعة وذلك نظرا لأن الغلاية ستكون بحجرة مستقلة وستعمل اوتوماتيكيا وبدون عامل تشغيل أمامها ٠ مع مراعاة أن تكمون الولاعة مستوردة ومن أكمبر الشركات العمالمية المتخصصة في ذلك •

كما يراعى في الولاعسة وجمسود الصسمامات الكهرومغناطيسية وطلمبة الوقود ، وأقطاب الشرارة ومحول الكهرباء ذو الضغط العالى وقلاتر الوقدود اللازمة ، كما

 (۱) قدرة الولاعة «كجم وقود/ساعة » (۲۰) . (ب) ضعط طلمبة تروس الولاعة « كجم/سم٢ » · (10 - 1.)

(ج) ماركة الولاعة وجهة الصنع والدولة •

( د ) قطر محبس الخروج ومحبس الدخول للغلاية (۲ برصة) ۰

#### ثالثا \_ الطلمبات:

HOT WATER يجب أن تكون طلمبات دائرية CIRCULATING PUMP للمياه الساخنة ويجب أن تتحمل درجات حرارة المياه الساخنة حتى درجة حرارة ٨٠ م بدون أى تسريب في الجلندات وتكون سعة الطلمبة لا تقل عن ٤ متر مكعب/ساعة ٠

وضغط ١٥ ـ ٢٠ متر عامود مياه « ويذكر المقاول ٨ ـ نوع الوقدود المستعمل ( سولار أو ديزل ) نوع الطلمية وجهة الصنع ، ولا يرجد في مصر من يصدع هذه الطلمبات وخاصة للمياه السلخنة » ·

ويجب أن يكون بالمبنى ٢ طلمبة تعمل واحدة والأخرى سادسا ـ صهريج المياه العمومي : احتياطية ومحمل على الطلمبة محبس الدخسول والخروج لكل واحدة مع خط المواسمير المشترك لها ٠


> ومحمل على الفئمة مفاتيح الكهرباء الاوتوماتيكية « مفاتيح الحمل الزائدة » وتكون مستوردة أيضا ٠

#### رابعا ـ السطندرات :

تصنع السلندرات من الصلب المجلفن بسمك لا يقل عن ٥ مم وتكون سعتها في حدود ٢ متر مكعب للواحدة « ونهايتين محدبتين » وعدد السلندرات اثنان حسبب الرسومات ويكون بكل سلندر محبسان للدخول والخروج ومحبس لملتفوير • وجميعها مستوردة ومحمل على القيمة المحابس اللازمة للسلندرات •

وتعسيزل السلندرات بسمك ٦ سم بنفس مواصفات عزل الغلايات ويتم تركيب السلندرات أحدها بجوار الغلاية وأعلا منها قليلا والآخر بالدور العبلوى ، مسع مراعاة سهولة الحركة وسهولة التشغيل وسهولة الصيانة لجميسع محتويات الحجرة ويتم طالاء السلندرات بوجهين ببوية خسد الصدأ ووجه ببوية مقاوم للحرارة ·

والسعر يشمل محابسها وملحقاتها ونقلها وتركيبها مع جميع ما يلزم لتثبيتها داخل الصجرة ويتم اختبار السلندرات هيدروليكيا على ضغط مائى مسلساو لضغط الغلاية وقدره ٨ كجم/سم٢ ، مع اتمام عملية الاختبار بوجود المحابس على السلندرات لضمان صلاحية المحابس •



#### خامسا ــ المدخنــة:

يتم عمل المدخنة من صاح أسود سمك ٢ مم ويكون من عقل كل عقلة لا يزيد طولها عن ٤ متر وبين كل عقــلة فلنشتين يتم ربطهما بالمسامير مع احكام عدم تنفيسها بوضع الامينت بين كل عقلة ويتم تركيب الدخنة بارتفاع لا يقلُّ عن أربعة أمتار فوق مستوى سطح المبنى وبنهاية المدخنة توجد الطنبوشة حسب أصول الصناعة ، ويتم طلاء المدخنة ببوية من الرايمر الحرارى ثم الالومنيوم الحرارى ويكون المقاول مسئول عن تلف البوية خلال فترة الضمان لمدة سنة بالاضافة الى تلف أى جزء من أجزاء المبنى في حالة تسرب أي غازات من المدخنة ، ويشمل السعر التوريد والنقسل والتركيب والتثبيت بالأقفيزة اللازمة والشدادات المطلوبة بالمبانى القائمة ، ويكون قطر المدخنة مسماويا لقطر مخرج الدخان من الغلاية ويقوم المقاول بتركيب هذا القطر من ( ۲۰ ـ ۳۲ سم) .

ويكون من الصاج المجلفن سمك ٣ مم والمجمع على زوى حديدية وبه الفتحات اللازمة ومنها فتحة التنظيف ويتم تركيب باعلى المبنى مع توصيله بمواسير الداخل والخارج من خط المياه العمومى وبالخط الخاص بالغلاية ويكون كامل بالعوامة والمحابس حسب أصول الصناعة وتكون المحابس من النوع البرونزى ومن أجسود الأنواع وتراعى المواصفات المفاصة بهذا الصهريج كالبند (٨٨) الخاص بأعمال التغذية بالمياه •

#### عنايعا ـ صنهريج الوقود اليومى :

يصنع من الصاج الأسود سمك ٣ مم وتكون سعته 🕹 مدر مكعب ويكون به العوامة الملازمة ذات مؤشر بيان مستوى الوقود وبه الفتحات اللازمة وبه باب كشف مقاس ٤٠ × ٤٠ سم وجميع المداخل والمضارج اللازمة كاملة بمحابسها من النوع البرونزى الممتاز ومحمل عليه الخط الرئيسى والراجع للولاعة وكذلك جميع المحابس والمباني اللازمة للتركيب وكذا الطلاء بوجهين سلاقون ثم بالالمونيوم الحراري ٠

#### - ثامنًا -- صهريج الوقود الشهرى :

ويكون من النوع المستدير وسعته لا تقل عن ٢٥٣٥ متر مكعب ويكون من ألصاج الأسود سمك لا يقل عن ٤ مم نو نهايتين محدبتين ويكسون الصسهريج كامل بالفتحات اللازمة وباب كشيف مقاس ٦٠ × ٦٠ سم ومحمل عليه خط التغذية الى الصهريج اليومى وبه طلمبة كارجة لا تقل عن ١٠ بوصة مع الخط اللازم شاملا جميع المحابس والتوصيلات وأعمال التركيب اللازمة •

#### تاسعا - عمليات رفع المياه بالطلميات الكهربائية:

بِالمَقْطُوعِيةَ : توريد وتركيب مجمــىعة مكـونة من طلمبتين لكل منهما محرك كهربائي خاص متصل بها اتصالا مباشرا على محور من النوع ذى الطرد المركزى ويعمل على التيار الكهربائي ومحملا عليهما ماسورتا المص والطرد ويكون المحرك الكهربائي أوتوماتيكي من النوع المقفىل ولا ترتفع درجة حرارته أثناء التشغيل أكثر من ٤٠ه مئوية ويكون لكل محرك قاطع أوتوماتيكي لايقاف المحرك عند زيادة الحمل أو انخفاض الضغط عليه ويكون لكل محرك قاطع تيار يدوى من النوع المقفل ذى الظهر المركب على لوحة التوزيع كما يشهمل الثمن جميمع النوصيلات والمصابس وألصمامات والمانومترات اللازمة لتشغيل هذه الطلمبات ومحمل عليها جميسع التوصيلات والملحقات والصمامات اللازمة لتشغيل الطلمية أوتوماتيكيا عند هبوط المياه عن المطلوب بالصهريج وايقافها اذا ارتفع منسوب المياه بالصهريج عن الحد المطلوب وذلك بواسطة عوامة أوتوماتيكية تورد وتركب داخل الصهريج ، ولحساب قدرة المحرك الكهربائي يستحسن تحديد سعة الطلمبة من المنصنى الذى يحدد العلاقة بين التصرف والرفع مع منحنى الكفاءة للحصول على أقصى كفاءة للطلمية اعمال الميادة

وهناك طريقة تقريبية تتلخص في الآتى :

قوة الحصان . H.P = ٥٥٠ قدم ثقل باون في الثانية ، حيث الباوند = ٤٥٣ جرام والقدم ٣٠ سم ٠

#### دئــــال :

مبنى به ماسسورة مياه ارتفاعها من قاع الخزان الأرضى حتى أعلا صهريج المياه العلوى 77 متر 77 المسب قدرة المحرك بالحصان علما بأن سرعة الماء 17 المترا في الثانية وكفاءة المطلعبة تحسب مرة على 77 وأخرى على 77.

#### عاشرا ـ اشتراطات عامة:

- (1) يجب على المقاول أن يختار نوع الغلاية التي يوجد لها قطع غيار وملحقات متوفرة •
- ( ب ) يجب على المقاول ذكر أكثر من مكان قام بتركيب هذا النوع له والسماح للجنة من جهاة التنفيذ بمعاينة نفس الغلايات المطلوبة بمواقع يكون قد سلمة للمقاول تركيب مثيل لها تماما وتكون من نفس انتاج الشركة المنتجة للغلاية التى سيقوم المقاول بتوريدها .
- (ج) يكون المقاول مسئول مسئولية كاملة عن توفير احتياجاته ويكون مسئول عن التركيب طبقا للجدول الزمنى الموضوع ويكون مسئولا عن تشغيل جميع الغلايات بنفس الكفاءة وبجميع المواصفات السابقة ، ويرجع الى مواصفات مصلحة الميكانيكا والكهرباء التى لم تذكر في المواصفات عاليه مع مسئوليته طوال فترة الضحمان ، وستراعى أطول فترة ضمان ممكنة يتقدم بها المقاول •
- (د) يقسوم المقساول بتقديم جميع الكتالوجات ومواصفات كل جزء من الأجزاء مع الكتالوجات الخاصة بكل جزء موضحا بها الأبعاد وجهة الصنع والدولة المنتجة ·
- ( ه ) يقوم المقاول بتقديم صورة من أعمال مماثلة قد تم لادارة تفتيش الآلات البخارية بمصر من استلامها لغلايات تشابهها مع تقديم كافة المستندات الرسمية التي توضح استلام هذه الجهة لأعماله .

#### حادی عشر:

رست هذه الغلاية في مناقصة عامة بجميع ملحقاتها بالوصف السحابق على احدى شركات القطاع الخاص بحوالي مبلغ ٥٠٠٠ جنيها للغلاية وذلك سنة ١٩٨٤ ، وقدجرب هـذا النوع من حوالي عشر سنوات وتعمل بكفاءة عالمية حتى الآن رغم رخص سعرها ٠

### السذانات ذات الحوض

تستخدم السخانات الحوض لتغذية أكثر من نقطة واحدة بالماء الساخن حيث تزود كل نقطة بحسبور سحب خاص بها ويجب عمل الترتيبات اللازمة لأن يستجيب الماء البارد الداخل للسحافات لتشغيل أى صنبور من صنابير السحب وعلى الرغم من نشأة بعض الضغط في هذا الطراز من السخانات الا أن هذا الضغط لا يؤثر بأى حسال من الأحوال على التغذية بالماء الساخن التى تتم بالجاذبية ٠

ولذلك يقع هذا الطراز من السخانات ضمن الطراز للنعدم الضغط ولأن الماء الساخن يسرى بقوة الجاذبية فيجب أن يوضع السخان في موضع مرتفع من أعلى صنبور للسحب ، وتشرح الرسومات التالية قطاع لهذا الطراز •


ويوصل الماء البارد عن طريق صمام العوامة (١) الى الحوض ليملا حيز التسخين من الفتحة (٢) هو والحرض الى المستوى الذي يحدده الصمام ويسخن الماء بواسطة الشمعة المغمورة (٣) الى درجة الصرارة التى يحددها الترمومتر الكهربي (٤) ويخرج الماء الساخن عن طريق الماسورة (٥) التى تزود بعدد من الثقوب المتدرجة في القطر والتى تنتهى بصامولة الرباط (٦) التى توصل بها ماسورة التفريغ (٧) التى توزع المساء الساخن الى نقط التغذية المختلفة ٠

ويتمدد الماء فى أثناء التسخين بارتفاع درجة الحرارة ولذلك تستخدم ماسورة التمدد (٨) التي توصل بين القمة العليا لحيز التسخين وبين الحوض وتنتهى على منسوب أعلى من منسوب الماء فيه وذلك لمعالجة زيادة حجم الماء المتمدد ، ويمكن تشغيل هذا الجهاز من السخانات لما على :

- ۱ عجم ثابت ودرجة حرارة متغيرة
- (ب) درجة حرارة ثابتة وحجم متغير ٠

ویفنی حین التسخین بالماء البارد عند التشغیل بالطریقة (أ) بنفس المعدل الذی یسحب به الماء الساخن عند فقح الصنابیر وبنفس سرعة السحب ویؤدی ذلك الی أن یكون حین التسخین مملوءا دائما وهو ما یعبر عنه بالحجم الثابت .

ويختلط الماء البارد بالساخن في حيز التسخين مما يؤدى تبعا لذلك الى انخفاض درجة حرارة الماء عند نقطة التغذية ، وفي التشغيل بالطريقة (ب) يوضع بالفتحة (٢) جهاز تحديد من شأنه تخفيض دخول الماء البارد ونتيجة ذلك يدخل هذا الماء الى حيز التسخين بمعدل أقل من سحب الماء الساخن ويؤدى ذلك بدوره الى أن تكون درجة حرارة الماء الساخن الى نقط التغذية ثابتة عمليا تبعا الانخفاض حجم الماء في حيز التسخين وتعمل المقوب المتدرجة القطر في ماسورة الخروج (٥) على سحب الماء الساخن حتى يصل منسوب هذا الماء بحيز التسخين الى نقطة منخفضة



<ul><li>(۲) فتحة لملء حين التسخين</li></ul>	(۱) صنمام عوامة
(٤) ترموستات	(٣) شمعات الاشتعال
(٦) صامولة رباط	(٤) عاسورت خروج الماء السعاخن
(٨) ماستورة تمدد	(٧) ماسورة توزيع
(۱۰) ماسمورة فلئض	(٩) اسطوانة واقية
	(۱۱) نوح قابل للنزع

### التنظيم الحراري الكهربي:

وتشغيل هـذا الخزان تشغيل ذاتى حيث ينظمـه الترمومتر الكهربائى ولذلك اذا فرغ الماء من حيز التسخين تهبط درجة الحرارة بداخله مما يجعلالترمومتر الكهربى يممل على توصيل التيار الى الشعلات وتتعرض بذلك الى التاف ، ولمتلافي وقوع ذلك تثبت حول الشعلات المغمورة بلماء هي والترمومتر الكهربي اسطوانة مفتوحة من طرفها العلوى (٩) للتحقق من أن كليهما مغمور بالماء ، كذلك توجد ماسورة الفائض (١٠) بأعلى الحوض لمنع تلفه فيما لو لم يشتغل صمام العوامة بحالة مرضية كذلك قد ثبت اللوح (١١) القابل للنزع بقاع السخان تسـهيلا لعملية تظيفة .

ويصنع هذا الطراز من السخانات مستطيل الشكل ويشغل أقل حجم ممكن ويغطى عادة بالعازل الحرارى لتخفيض الفقد كما يصمم ليثبت بالجدران وهو ذو احتواء ذاتى ويناسب بذوع خاص تغذية الطوابق والمنازل الصغيرة بالماء الساخن ، وبالاضافة الى ذلك ان استخدام صنابير السحب ذات الياى يزيد من الجودة الكلية للعملية بتخفيض مقدار الماء الساخن الضائع ، وتتعدد أحجام هذا الطراز وتصل الى ٣٠ جالونا حيث يصلل الحمل الكهربي الى كيلوات ،

تسخين المياه بالطاقة الشمسية

منذ أربعين عاما تقريبا كان هناك أهتمام بدراسة الطاقة الشمسية ، وقد قطعت بعض الشركات تقدما في هذا المجال وكانت تستخدم الرياح والطاقة الشمسية والمفحم في طحسن الحبوب وفي أدارة نظام الري ورفع مياه الآبار ومع تقدم التصنيع انفصل الانسان عن حاجته إلى الشمس وأصبح في امكانه أن يحصل على الضوء والحرارة بالشغط على أزرار وتحول الاهتمام الى مصادر الطاقاء من غاز ويترول والذي ظهر كثيرا في البلاد العربية بخلاف ما ظهر في باقى بلاد العالم ، تلك المصادر التي ظهرت في سنة ١٩٤٠ برخص أسعارها قد قطعت على مخلفات عصر الطاقة الشمسية والبحث عنها ، وبعد حرب ١٩٧٣ اتجه العالم الى الدراسة بجدية الى استخدام الطاقة الشمسية للغلاء المطرد في ثمن البترول وبدأت الدراسة للاعتماد على الطاقة من مصادرها الطبيعية من موارد الطاقة التي لا تنفذ مثل الشمس والرياح والمياه والكتلة الحيوية .

وتتقدم أبُحمات تكنولوجيما الطماقة الشمسية في اتجاهات أربعة :

١ ــ المجمعات التى توضع فوق أسطح المنازل والتى تجمع حرارة الشمس لتسخين خزانات المياه ليوفر للسكان كل ما يلزمهم من ماء ساخن كما توفر لهم بعضا على الأقل من الحرارة اللازمة لتدفئة حجرات المنازل .

٢ ـ المرايا الشمسية التي تجمع اشعة الشمس في نقطة وتعطى الحرارة لتسخين مولد بخار ولذلك لتشغيل مولد كهربائي •


٣ ـ الخلايا الضوئية وهى التى تحول ضوء الشمس
 الى كهرباء بطريقة مباشرة •

خزان حرارى للمدى الطويل لاستخدامه حيث لا تستطيع الشمس تغطية محطات القوى الشمسية التى تقليما على الأرض وتتكلف كثيرا من المسال ولكنهسا تعمل بطريقة بسسيطة يمكن أن يكتشفها تلميث صغير يلهو بعدسة مكبرة ، وتتلخص هذه المحطات في أن تعكس مرأة كبيرة للغاية أشعة الشمس على قمة برج تسخين الى درجات حرارة تتراوح ما بين ٢٠٠٥ : ٨٠٠٠ وتستخدم هذه الحرارة في توليد البخار الذي يدير التربينات التي تولد البخار بالزيت والقحم أو بالطاقة الذرية ١٠٠ هذه مقدمة عن الطاقة الشمسية ولكن سنختص بحثنا عن امداد المنازل بالطاقة الشمسية ٠

أما عن امداد المنازل بالمياه الساخنة الناتجة عن الطاقة الشمسية في جمهورية حصر العربية يقوم معهد الأبحاث بدراسات متقدمة في هذا المجال ولكن الذي ظهر حتى الآن في الأسواق هي:


ا في سنة ١٩٧٦ كنت اقوم بشراء حوالي مائة غلاية لمنشآت عسكرية وعرضت على احدى شركات القطاع العام جهاز لتسخين المياه بالطاقة الشمسية وذهبت لمعلينته ووجبته عبارة عن اطار من الصساج مقاسمه هو ١ × ١٠٠٠ م مركب في قاعه طبقة من اللباد يعلوها سربنتينا مغطاة من اسفل وأعلا بطبقة من الصاج سمكه أقل من ٥ مم والطبقة العليا مدهونة بمادة سوداء ويعلوهذه السربنتينا لوح زجاج وهذا الزجاج يمتص أشسعة الشمس وينقلها الى لوح الصاح الذي بداخله السربنتينا

وتقوم المادة السوداء بعملية كيمائية بحيث تزيد حرارة الشهمس من ٣٠ الى ١٠٠٠ فتسخن الماء الذي يمر بالسربنتينا الموصلة بحنفية ماء وفي نهاية السربنتينا حوض من المساج يمب فيه الماء الساخن ومن هذا الحوض يذهب الماء الساخن الى الأماكن المراد تغنيتها بالماء ووجدت أن هذا عمل فيه ضياع للوقت لآن كمية الميساه لا تكفى سشيء .




التسخين بالطاقة الشمسية عنطيق المجعات لمستوية السطح

۲ ـ فى سنة ۱۹۷۹ ظهر فى اصدى الشركات نوع من السخانات الشمسية المسطحة СОLLECTR وهو عبارة عن صندوق من صاج مجلفن سمك ٥ رسم تعلوه طبقة عازلة من الصحوف المحذرى سمك ٥ رسم ثم تعلوها شبكة مواسير طولية عددها سبعة بقطر ٢٢ مم وماسورتان عرضيتان فى نهاية هذه المواسير عم ثم يوضع فوق هذه المواسير لوح من الصاج الرفيع ينطبق تماما على المواسير ومدهون بمادة سوداء التى تحول حرارة الشمس من ٥٤٠ : ١٠٠٠ لتدفأ المياه



اسورة قفر ٣٣م ليغول المياه الباردة - ٢ - ٧ مواسير قطر ٢٥م متحمل المياه الباددة و ٢ - ٧ مواسير قطر ٢٥م متحمل المياه الباددة المياه الباددة و على ١٠٠٠ من الماد و ١٠٠٠ من المعاون المياه و ١٠٠٠ من المعاون المعاون

الداخلة الباردة من أسفل برميل سعة ١٢٠ لتر وتخرج من الثانية مياه ساخنة تصب في أعلا البرميل فتختلط بالمياه الباردة وتخرج مياه دافئة ولهذا السخان طلمبة تقليب تعمل أوتوماتيكيا فعندما لايطلب سحب المياه وتصل حرارة مياه البرميل الى ٩٠ تقفيل أوتوماتيكيا لتغيذية الماء ولكن ما يخرجه من الماء الدافىء لا يكفى وينعدم في حالة عندما تكون الشمس غير ساطعة ويمكن تركيب جهسازين على برمیل وا**حد ·** 



١- ماسورة لتغفية المياه البادة - ٢- حزك المباه - ٣- طلمية تغلبب لمستعب سیاه بارد من الخنان وقفذی الماسورورثم ۵ - ۱ - مرآه مفعدة مثیرة علیشاسیه صاح بدی ۱۲٫۰ وسطح ۲۰٫۱ - ۵ - ماسور: بایکسس پرهلهاماسور: مدهونة بماده وتتعمل على رهي درجة الحرارة - ٦ - طول مجسيمة المرتبي أورليك عدد قطراً لحزلان ١١٠ م - ٨ - ارتفاع الحزان وإلغاعرة ١٨١ سم - ٩ - تبميليَّة ترسسات بدسخان سعة ١٥ لتر واستعمالهم كالترقيء-أ - ترسستان يعمل بحل دوران الكنزولي بوكسر ﴿ حَدَ تُرْسِيثَاتَ بِعِمل عِلى إيعًا فَ الجهازِ عشدمانصل درجه الحارة الي ٩٠ درجة ويغلب المرآه عكسدالشمس حر تمصينات تبدأ فى شغيرًا لسخان عندماً تكون المياه الداخلة بعدالتسخيق ٤٠ م ليساعدع لمالة ١٠ - ماسوية لتوديع إلمياه السياخنة - ١١ - كمعزول بوكسس بيسمل على دوران الجهاز

٣ ـ في سنة ١٩٨١ ظهر جهاز تسخين المياه بطريقة المرايا المقعرة والجهاز عبارة عن عدة مرايا مقعرة طول كل منها ١٠١ر٢ م وأقل جهاز مكون من مراتين ومســطح کل مرآة ۱۸ر۳ **م۲** ويمکن تکرار**ها الى ما لا نهاية حس**ـ الطاقة اللازمة وهذه المرأة سمك ٨ مم مركبة على شاسيه من الحديد مدهونة من ظهرها كأى مدرآة عسادية ، وخلف هـذا الجهاز موجه للشمس CONTROLL BOX مهمة هدا ألموجه انه يدير المرآة لتتابع الشمس من الشرق الى المغرب أينما اتجهت كى تظل حرارة الشمس مسلطة على المرأة أينما اتجهت الشمس والحرارة المسلطة من الشمس على المرآة تعكسها على ماسورة من المياه مدهرنة بمادة سرداء وهذه المادة كيميائية تحول حرارة الشمس الى درجة أعلا وهذه الماسورة مغلفة بماسورة من الزجاج البايركس كي لا تتعرض الماسورة التي يمر فيها الماء الى تيارات حمل كهربائية أو هوائية من الخارج

#### دورة تسخين المياه :

تأتى المياه الباردة وتصب في خزان تخزين المياه الدائري أعلا من قاعة حوالي ٧٠ سبم وفي الجهة القابلة تخرج ماسورة مياه أعلا من القاع حوالي ٣٠ سم مركب على هذه الماسورة من الخارج طلمبة تقليب كي تأخذ المياه من الخزان وتضخها في المآسورة التي ستمر على المرايا في العالم الآن بكثرة ٠

وحينئذ يتم تسخين المياه وترجع بالمتالى لفتحة في أعلا الخزان وهناك فتحة أخرى أوطى من ماسورة المياه الساخنة بحوالى ٣٠ سم لتأخذ المياه الساخنة وتوزعها أعلى الأدوار المراد تغذيتها بالمياه الساخنة وفى وسط ارتفاع الخزان ۳ ترموستات وسخان میاه عادی یعمل بالکهرباء وسنشرح استعمال كل منهم على حدة :

كمية الحرارة المتولدة لمراتين :

المتر المسطح من المرآة ينتج ٥٧٠٠ كسعر/يوم صيفا، ۳۲۰۰ کسعر/یوم شتاء

ولحساب الوحدات الحرارية صيفا يتم كالتالى : ۲ مراة × ۸۰ر۳ م۲ × ۷۰۰ كسيعر/يوم = ۲۳۳۰ کسعر/یوم

ولتحويلها الى وحدات بريطانية لمقارنة هذا الجهاز بأى غلاية = ٣٣٢٠ × ٣٩٦ = ١٧١٥٤٧ وحدة حرارة BRITCH THERMAL UNITE B.TU

#### دورة الحرارة :

تمر مياه باردة من الماسورة السفلى ثم تسحب هذه المياه بواسطة طلمبة التقليب وتمر على المرايا لتسخن المياه وتختلط بالمياه الباردة حتى تصل الى ٤٠ ثم تمر على مواسير المياه التي تغذى المسكن وهناك ثلاثة ترمستات أحدهم لتشغيل الطلمبة وايقافها والثانى عندما تصل المحرارة في الخزان الى ٩٠ توقف طلمبة التقليب وتقلب المراياً من نفسها ضد أشبعة الشمس ، والثالث اذا قلت مياه التسخين الباردة من المواسير الساخنة عن ٥٤٠ فيعمل على تشغيل سخان المياه الذى يعمل بالكهرباء لكي لاتقف دورة المياه الساخنة ٠

#### المەيسزات :

انه ليس هناك بترول يستعمل في هذه المرايا ولقد أصبح العامل الأساسيي في اسرائيل هو استعمال الطاقة الشمسية وان الجو في مصر احسن من الجو في أسرائيل فيجب التوسيع في الدراسة في هذا النوع حتى يصل الي مستوى اسرآئيل المجاورة لنا التي ليس بها شمس مثل مصر

#### عدم الميزات:


سبق أن قلنا أن الجهاز المكون من مراتين يولد ١٧١٥٤٧ وحدة حرارية بريطانية وثمنه سنة ١٩٨٢ هسو ٣٧٠٠ جنيها علما بأن الغلاية السلابق شرحها تعطى ٥٠٠٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية ثمنها أربعة آلاف جنيها أى انه حاليا نجد أن تكلفة الغلايات المصنوعة محليا أرخص ولكن هذه الغلايات تعمل بالسولار ، ويجب تطوير جهاز المرآة المقعرة كي تعطى كفاءة أكبر وهي أن يمر سائل وسيط في المواسير ويكون هناك سربنتينا داخل خزان المياه يمر فيها المماثل الوسيط \_ وهو الزيت - والخزان يكون مملوء بالماء حول السربنتينا فيسخن المياه الى ٥٣٠٠ مئوية وتسمستعمل في جميع الطاقات مثل التدفئة والفسييل والبخار وكل ما يلزم ٠٠ وهيذا الباب ليس المتصاصى ولكنى أردت أن أعبر عنه لن يريد أن يبحث حتى يكون في مصر هذا النوع من الطاقة وهسو موجود

ومن جهة أخرى نعتقد أنه يمكن عمل خزان ثأن وثالث لتخزين المياه الساخنة على أن يكون مبطن بمواد رغوية لا يسمع بتسرب الحرارة وذلك عندما تصل حرارة المياه بالخزان الأول الى درجة ٩٠٥ وتنقلب المرآه عكس اتجاه الشمس ، وبذلك يكون هناك احتياطي يسحب منه في وقت عدم مد الشمس الجهاز الأصلى والذي يصل فيه درارة المياه الى ٩٤٠ م .

صورة من مصادر الطاقة البديلة :

يعتبر البترول المصدر الرئيسي للطاقة في معظم بلاد العالم ونظرا للارتفاع الكبير في أسعاره بنسب تقارب الضعف وكذلك لا يفي بالاحتياجات المتزايدة خلال الخمس والمشرين سمنة القادمة والتي ستشمه صراعا رهيبا للحصول على الطاقة فان ذلك يغير من اتجاه الدول بزيادة مجهوداتها لتنمية مصادر الطاقة البديلة ونرجو أن يحدث هذا في مصر رغم الأسعار المنخفضة للمنتجات البترولية نسبيا وقد لجات الدول الصناعية بالفعل الى دراسسة استخدام الطاقات البديلة .

أولا: الطاقة من المضلفات العضوية والنباتية في المدن والقسرى (استخلاص غاز الميثان) ويكون غاز الميثان (ك يد ع) حوالى ٩٥٪ من الغاز الطبيعى وهر يوجد بكثرة في آبار البترول ومناجم الفحم ويوجد غاز الميثان بكثرة في المستنقعات والبرك ولذلك فانه يطلق عليه احيانا غاز (البرك والمستنقعات) حيث يتولد من تخمر المواد النباتية في قاع البرك ثم يطفو الى السطح وهذا هو السسبب في مشاهدة نار صاعدة أحيانا من سطح البرك .



ويوجد غاز الميثان أيضا في روث البهائم وفضلات الانسان وهذا هو السبب أيضا في مشاهدة النار المتصاعدة في ظروف مهيئة من أكرام السباخ في القرى والتي يتعجب لها الناس أيضا ويتم انتاج واستخلاص غاز الميثان والذي أسماه العلماء باسم ( البوتاجاز ) بتحليل المواد العضوية بعزلها عن الاكسجين ويوضح الشكل السابق طريقة تحضيره واستخلاصه من تلك المواد حيث تقى في الغزان المخلفات العضوية والنباتات ثم تضاف اليها المياه حيث تصل درجة التخفيف من ٩ ـ ١ ويترك فراغ في أعلى الخزان كي يسمح التجميع غاز الميثان ثم يحكم قفل الخزان بعد ذلك هنا تقوم الكتريا المهوائية والتي تحتاج الى الاكسجين اللازم لحياتها المكتريا المهوائية والتي تحتاج الى الاكسجين اللازم لحياتها

بتحويل تلك المواد المخففة الى مياه وثانى أكسيد الكربون والأحماض العضوية وعند استنفاذ الأكسجين داخل الخزان فان البكتريا الهوائية تموت ثم ينشط نوع آخر منها يسمى البكتريا اللاهوائية آى التى تعمل بدون أكسجين محولة تلك الأحماض العضوية الى غاز الميثان الذى يتصاعد ويتجمع في أعلى الخزان وبذلك يتم الحصول على ذلك دون استهلاك أية طاقات أخرى أما المتبقى بعد ذلك فهو سماد بلدى ممتاز يتم سحبه كل ٢ شهور لكى يستعمل مباشرة بنثره في الحقل وبعد الانتهاء من سحب السماد تضاف كميات أخرى من المخلفات وهكذا يتوافر لدينا تيار مستمر من غاز البوتاجاز وكميات وفيرة من السماد البلدى الخالص •

وهنا يستخدم غاز الميثان في عمليات التسخين والتدفئة والطهي باستخدام مواقد خاصة ويستخدم كذلك في ادارة توربينات غازية تسمتخدم لادارة مولدات كهربائية تولد الكهرباء التي تستخدم في الانارة وادارة الآلات •

وتستخدم تلك الطريقة لتحضير غاز الميثان بتوسع فى المانيا الغربية حيث يتصل حجم الخزان الى ١٠ آلاف متر مكعب ينتج عنها ٥ آلاف متر مكعب من الغاز يوميا تحول كلها الى كهرباء تستعمل فى ادارة مصانع تكرير المياه وفى الانارة ٠

وفي الصحين استعمل الفسلاح الصيني هذه الفكرة ووضعها في حيز التطبيق في عام ١٩٥٨ وأصبح كل بيت ريفي هناك يجمع مخلفاته ومخلفات حقله في حفرة تحت الأرض تشبه الجهاز السابق شرحه ثم يستعمل الفاز الناتج في الاضاءة والطهي والتدفئة وهو بذلك يكفي نفسه تماما ولا يحتاج الى مصدر خارجي للطاقة في استعمالاته اليومية وقد وصل عدد الوحدات في الصين الى مليون وحدة عام ١٩٧٧ ووصل بالفعل الى ٥ ملايين وحدة بعد حوالى عامين أي في عام ١٩٧٩ ولم يقتصر الأمر على الوحدات الصغيرة الملحقة بالمنازل الريفية بل تعداها الى وحدات أكبر ملحقة بالمتبات السكنية الكبيرة والغاز الناتج وفير ويستخدم في الحصول على الطاقة الكهربائية عن طريق مولدات توربينية خاصصة وتستخدم الكهربائية عن طريق مولدات والطواحين وانارة الذي والطواحين وانارة القرى و

#### ثانيا \_ النفادات ( القمامة ) :

طاقة النفايات مرت بعدة تجارب لتوليد الكهرباء وكانت تحرق القمامة كوقود في غلاية ثم تدار تربينات بواسطة البخار الناتج ، مولدة الكهرباء وارل محطة ناجحة بدأت في سويسرا في مدينة برن بطاقة قدرها ٢٠٠ طن ثم انتقلت الى اليابان ثم كندا واقيمت محطة في مونتريال بطاقة ١٠٨٠ طن/يوم عام ١٩٧٤ وأيضا اقيمت محطة أخرى في كيبيك عام ١٩٧٤ بطاقة ٢٠٠ طن في اليوم حيث تغذى الطاقة الناتجة مصنعا للب الورق .

وتندصر تكنولوجيا استخلاص الطاقة من النفايات في الاتحاهات الآتية :

ا ودجاسا ربية ، استخدام القمامة كوقود ١٠٠٪ كما في الشكل السيابق .

ويتكون النظام من غلاية لتوليد البخار بدرجات عالية حدا وذلك باحراق القمامة على مصبعات ( شبكة من القضبان الحديدية ) ذات حركة ترددية وهى مجهزة على شكل متدرج كى تتحرك عليها القمامة وبذلك يتم احراقها .

#### أعمال المياه الساخنة

حرقا تاما ثم يندفع الهواء فوق وأسفل المصبعات وذلك لرفع درجات حرارة الاحتراق وانتاج غازات ذات درجة حرارة من ٨٠٠ ـ ١٠٠٠ درجة مئوية ويسبب البخار الناتج من المواسير داخيل الفيرن في ادارة التوربين وبالتالي المولد الكهربائي ينتج الطاقة الكهربائية •

وبعد فقرة من التشغيل نحصل على المواد المتراكمة بعضها صلب وأخرى حديدية ٠

وهناك طريقتان مثل : الاحتراق المختلط (قمامة مع مسحوق الفحم ) والثانية انتاج الغاز أو الزيت بالانحلال الحراري ولكنهما تحت التجرية ٠

#### الطلميات الشمسية

تستخدم الطلمبات الشمسية لضنغ مياه الآبار الجوفية أو مياه الصرف أو المرى من أعماق تصل المي ١٠٠ متر ويتصرف مياه يصل الى ٣٠٠٠ متر مكعب في الساعة وتعمل هذه الطلمبات أتوماتيكيا بمجرد تعرضها لضموء الشمس المباشر أو المنتشر ولا تحتاج الى وقود من أي نوع أو الى الكهرباء في عملها • وقد استخدمت هذه الطلمبات بنجاح فى كثير من الدول الأمريكية والأوروبية والاقريقية كالسنغال والنيجر ومالى


ويوجد من الطلمبات الشمسية نوعان رئيسيان هما :

- (أ) الطلمبات الشمسية الفوتوفولتيه ٠
- (ب) الطلمبات الشمسية الثرموديناميكية

وسنتعرض الآن لنظرية وطريقة أداء وخواص كل نوع

# (أ) الطلمبات الشمسية الفوتوفولتيه:

تتميز الطلمبات الشمسية الفوتو فولتيه بسهولة عملها وقلة مشاكلها الفنية وتكون اقتصادية اذا انتجت بقدرات حتى V كيلوات · ويمكن أيضًا استغلالها في بعض الأحيان لتعذية بعض الأجهزة الكهربائية بالتيار اللازم كأجهـــزة الارسال والاستقبال وأجهزة الانذار وأجهزة الاعادة والتقوية للتليفونات وغيرها من الأغراض المماثلة • وتتكون الطلمبة الشمسية كما في الشكل التالي :



#### ١ ـ لوحة الخلايا الشمسية:

وتتركب هدده اللوحة من مجموعة كبيرة من الخلايا الشمسية السليكونية المعتادة أو غير المعاكسة أو أى نوع آخـر ٠ ومهمة هـذه الخلايا هي تحويل الطاقة الشمسية الساقطة عليها الى طاقة كهربية مسسبتمرة وتقدر الطاقة الشمسية الساقطة عليها في مصر وقت الظهيرة بحوالي فهناك اما درجات الحسرارة العالية أو درجات الحسرارة

١ كيلو وات للمتر المربع الواحد ويقدر جهد الدائرة المفتوحة للخلية الواحدة بحوالى ٥ر فولت ويمكن توصيل هذه الخلايا على التوالي أو التوازي للحصـول على الجهد والتيار الملازمين لادارة المحرك الكهربائي • وهمذه اللوحة يجمب أن تكون عمودية على أشعة الشمس وذلك للحصول على اقصى طاقة ٠ ويمكن توجيههالتتبع مسار الشمس بموجه CONTROL BOX مهمة هذا الموجه أن يدير المرآه لتتابع الشمس من الشرق الى الغرب أينما اتجهت كي تظل حرارة الشمس مسلطة على لوحة الخلايا ٠

 ٢ ــ المحرك الكهريائي:
 وهو محرك كهربائي للتيار المستمر عادة يكون ذاتي. في بدء الحركة عندما تكون الشمس على زاوية من الأفقى حوالي ٢٠ه وفي نفس الرقت ذاتي الترقف عندما تقل زاويةً الشمس من الافقى عن ٢٠ ويمكن لمهذا المحسرك أن يعمل تحت ظروف الجهد المتغيرة ليلائم طبيعة الطلمبة التى يقرم بادارتها من حيث عدد اللفات في الدقيقة وعزم الدوران ٠

#### ٣ ــ الطلهبة :

صممت هذه الطلمبة لتلائم طبيعة التغير الذي يحدث في كمية الطاقة الشمسية في الصباح الى المساء وتكون هذه الطلمبة عادة اما :

١ \_ طلمبة تعمل بالطرد المركزي اذا كانت كمية التصرف في الماء المطلوبة أكثر من واحد متر مكعب في الساعة •

٢ \_ طلمبة حجمية اذا كانت كمية التصرف المطلوبة اقل من ۱ متر مكعب في الساعة ٠


### ٤ ـ بطاريات التخزين:

يزود عادة هذا النوع من الطلمبات الشمسية بمجموعة من البطاريات الحمضية أوالقلوية ، وذلك لتخزين الطاقة الكهربية المتوادة في أوقات عدم الحاجة الى الماء من الطلمبة • وتستغل هذه الطاقة المختزنة اما لادارة الطلمية ليلا أو في أوقات الغيوم أو لتشغيل مجموعة من الأجهزة اللاسلكية لاغراض الأتصال أو الانذار نهارا وليلا •

#### (ب) الطلمبات الشد،سية الثرموديناميكية:

تضمم الطلمبات الشمسية الثرموديناميكية عادة لتلائم الأغراض والمشروعات ذات القصدرة الكبيرة ، فقد انتجت المصانع طلمبات من هذا النوع بقدرات تصل الى أكثر من ٥٠ كيلرات قادرة على رفع المياه ٦٠ متر وبتصرف يصمل الى ١٢٠٠٠ متر مكعب يوميا للارتفاعات في حدود ١٠ متر وتصل هذه الطلمبات لانشاء محطات ضغ مياه لأغراض الصرف والرى وهذه الطلمبة ذات القدرة ٥٠ كيلوات يمكنها أن ترفر ظروف الاعاشة لحوالي ٤٠٠٠٠ نسمة ، أي مدينة صغيرة ويمكن أيضا ببعض الاضافات لهذه الطلمبة توليد الكهرباء والحصول على ماء ساخن للأغراض المختلفة أو التبريد أو التكيف المحدود وتختلف نظرية عمل هذه الطلمبات وذلك حسب الماء المستخدم في عملها اذا كان مائع أو قريون أو غيره وحسب درجة الحرارة التي يصل اليها هذا المائع أعمال المياه الساخنة


المنخفضة (حوالى ٧٠ م) • وعلى أى حال فان نظرية (دورة كارذوت) هى النظرية الأساسية التى يعمل عليها المحصرك الشمسى الذى يقصور بادارة الطلمبة الشمسية الثرموديناميكية • ويصور الشكل التالى تكوين هذه الطلمبه •



طلهبته شمسيته ترمودينا ميكيت

#### وتتكون كما هو موضح من الأجزاء التالية :

ا ـ المسخن التدمسى وهو عبارة عن مجمع شمسى مسطح بالمركزات أو بدونها ، ويتكسون المجمع الشمسى المسطح من مواسير متوازنة ومتصلة من نهايتها يدخل الماء البارد من أحد أطرافها ويخرج الماء المساخن من الطرف الأخر ويستقبل الاشعاع الشمسى من مسطحها الذى يكون عادة مطلى بطلاء أسود اللون من مادة معينة وذلك لزيادة المتصاص الطاقة الشمسية ولتقليل تسرب الحدرارة منها ويظهر في الشكل التالى مقطع عرضى في المجمع الشمسى المسلح



ويفضل أن يكون هناك نظام لجعل المجمع الشمسى وتقوم ه المسطع يتتبع مسار الشمس سواء يدويا أو آليا كما أن هذه الارتفاعات المط المواسير يمكن أن تكون بيضاوية أو مربعة أو أى شكل يستعمل الماء الخر وذلك حسب كمية الاشعاع الساقطة والمادة المصنعة كمية الماء المسائلة بين كل ماسورة والأخرى ونوع كمية طرد الطلمبة العازل الحرارى .

#### القسلاية:

وفى هذه المغلاية يتم تبادل الحرارة بين الماء الذى تم تسخينه فى المجمع الشمسى المسطح وبين السائل الذى يقوم بالدورة الثرموديناميكية ( ربما كان ماء أو فريون حسب التصميم وفى هذه الغلاية يتحول هذا السائل العامل الى حضار ) •

ويكون الضغط في كل من المسخن الشمسي والغلاية هو الضحفط الأعلى للدورة الثرموديناميكية • وفي حالة استخدام مجمع شمسي مسطح دون استخدام أي مركزات للطاقة الشمسية يكون الارتفاع في درجة الحراوة لا يتعدى • ٥٠ م وهذا الفرق غير كافي لتشغيل الدورة الثرموديناميكية في حالة استخدام الماء كمادة لتشغيل الدورة • لذلك يفضل استخدام مائع آخر كالفريون مثلا ، لاتمام الدورة وذلك عن طريق جعل كمية تصرف الفريون في الدورة أقل من كمية تصرف الماء في المجمع الشمسي مما يسمح برفع درجة حرارة الفريون الى ما يسمح بتشغيل الدورة •

#### ٣ ـ محرك التمدد :

بعد خروج غاز الفريون من الغسلاية يكون ضغطه ودرجة حرارته عالية نسبيا ، فيستقبله محرك التمدد حيث يبزل هذا الغاز شغلا ميكانيكيا فينخفض ضغطه ويدور العمود الرئيسي لهذا المحرك و وهذا المحرك يكون اما تردديا أو تربينيا حسب قدرة الوحدة المستخدمة اذا كانت صغيرة أو كبيرة على الترتيب ويقوم العمود الرئيسي لهذا المصرك بادارة طلمبات المياه الرئيسية بالإضافة الى ادارة طلمبات الميام عمل هذا المحرك دون أى فقدان في كمية الحرارة ٠

#### ٤ ـ المكثف الحرارى:

وفيه يتم تحويل الفريون الخارج من محرك التمدد من الحالة الغازية الى الحالة السائلة وذلك عن طريق تمرير ماء بارد في ملف تبريد داخل اسطوانة المكثف • وهذا الماء البارد يكون عادة مسحوبا من البئر المراد ضخ مياهه عن طريق طلمبة المياه الرئيسية •

#### ٥ \_ طلمية القريون:

وفيها يتم ضغط الفريون السائل الخارج من المكثف الى الغلاية حيث يتم اعادة تسخينه وتبخيره ويقوم محرك التمدد بادارة هذه الطلمبة ·

### ٦ ـ طلمية المياه الرئيسية:

وتقوم هذه الطلمبة بسحب الماء من البدر وضغطه الى الارتفاعات المطلوبة • ويقوم محرك التمدد بتشغيلها حيث يستعمل الماء المسحوب فى تشغيل المكثف ويتم التحكم فى كمية الماء المسحوب عن طريق صمام تحكم يعمل على خط طرد الطلمبة •


#### أعمال مختلفة:

#### فرن مطبخ يصنع محليا

بالمقطوعية : توريد وتركيب فرن مطبخ صناعة محلية حسب المواصفات التالية :

فرن مطبخ صناعة محلية معتمدة وقوده الفحم على أن يكون مصمما بحيث يسمح لامكان استبدال وقود الفحم بولاعات تشعل بالسولار أو الديزل أنا ما أريد ذلك بعدءمل تعديلات طفيفة ويعتبر المقاول مسئولا عن جودة سحب المداخن وحسن تشغيل الأفران على الوجه الأكملوان تكون مصاريف الوقود اللازمة للتجارب على نفقت الخاصة ولا يقبل الفرن بلا أذا كانت النتيجة مرضية بحضور لجنة للاستلام مع ملاحظة أن يكون سمك الصاح الأسود لهيكل الفرن جميعه م/ بوصة في الأفران التيلا يزيد طولها عن ١٠٥٠ مترا وبسمك ٢/٦٣ بوصة في حالة ما يكون طول الفرن أكثر من ١٥٠٠ متر ويكون الرفرف اللافران التي توضع بجوار الحائط بعرض نحو ٢٥٥ مترا من الصاح الأسود بسمك لا يقل عن ١/١ بوصة على كوابيلمتينة من الحديد مثبتة جيدا وللمدخنة مفتاح منظم المهواء وتعمل أبواب الأفران مزدوجة الوقات ولها مفصلات لفتحها الى أسفل لتكون في وضع أفقي بحرامل لسندها عند فتحها على الكامل وفي الأبواب فتحات للتهوية ببابمنزلق وتعمل براويز الأبواب والحليات والمقابض وزوايا الفرن الخارجي بوصة للأفران التي مقاسها لمغاية ١٥٠٠ مترا والدرابزين وكوابيله تكون جميعها من النحاس المطلى بالكروم ويحيط بالفرن من جهاته المفرد درابزين من ماسورة من مترا والدرابزين وكوابيله تكون جميعها من النحاس المطلى بالكروم أيضا وتبني وجاقات الفرن بطوب سورناجا الناري الذي يتحمل درجات الحرارة المزاحراة المفاصة ويمونة الداري يتحمل درجات الحرارة المناصة ويونوا النان يتحمل درجات الحرارة المناحراة المفاصة ويعنها على الذي

(١) حاجر عن الصاعج الأسود سعطه٣/ ٢٠٠٠ وخلفه طبقة من بودرة الاسبستوس (۲) بیت النــار پســمك ۸ سم ٣٠) بربولي من الزهــر سمك ٢٠٪ (٤) لوحات من الزهر سيمك ١ " لتجليد جوانب وظهر الفرن المستوعة من الصباح (a) عوارض لتقوية المسطح العلوى للفرن ومصيوبة معه جسما واحدا (١) حارة مرور اللهب في طريقه الى المختسة (٧) مفتاح الهواء « قالب » من الصاح سمك إ " لتنظيم سحب المدخنة ولتشعيل الفرن جميعه أو نصفه حسب الطلب . وله يد متصركة بساقطة ذات سوستة REGULATOR تنظيم فتحة الهواء (٨) الى مجــرى الدخنة بارضية المطيخ (۱۰) جريليا من (۹) طوب تاری (۱۱) الأفران الزهر لتساقط الرماد (١٢) كمرة طولية من الحديد BEAM ــــــ



ومجندة بالطوب النارى والطين الاسوائلي لحمل قرصة الفرن · (١٣) كرسى طولى من الطوب النارى يبنى اسهل الفرن لتقوية الحمه ل (١٤) درابزين من ماسورة نحاس مطلى بالكروم قطرها الخارجي بوصة واحدة


وتعمل قرصة الفرن من الزهر النظيف المصقول بسمكبوصة للأفران التي مقاسها لمفاية ٥٠ر١ مترا وبسمك نحق بوصتين ثم تتدرج الىبوصة ونصف في الجوانب للأفرانالتي تزيد عن ٥٠ر١ مترا ٠

ويشمل الثمن لجميع انواع الأفران المدونة بهذاالجزء مع عمل قاعدة من الخرسانة السمنتية مركبة من ١٠٨ر متر مكعب زلط، ١٠٠٠ر متر مكعب رمل، ٢٥٠٠كيلو جرام أسمنت وسمكها لا يقل عن ١٠ سم ولا يزيد عن ٢٠ سم ولا يزيد عن ٢٠ سم تبعا لأحجام الأفران وميزانية الأرضيات وتشمل يضا بياض الاجزاء الظاهرة منها بعد تركيب الأفران بمونة الاسمنت والرمل ١ : ٣ وذلك لملافران التي لا يزيد طولهاعن ١٠٥٠ مترا ومكسية بالطوب الناري لملافران التي تزيد عن ١٥٠٠ مترا


أعمال الميناه الساخنة

#### ملاحظية:

مقاسات الأفران هي طلول وعرض اللوحة العليا الزهر والارتفاع التقريبي بدون احتساب الرفرف في المقاس والتركيب يشمل رفع الفرن ووضعه فىالمكان المعد له وتوصيله بالمدخنة المركبة في الصائط أو الأرضية وتجهيزه للعمال بما فيه الثقب والتحبيش والتقطيب في الحوائط والأرضيات وخلافه ، والفئة تشمل فك ترصيلة المدخنة في الحائط أو في الأرضية وتنزيله ووضعه بالمحل الذي يعين بالعمارة بما في ذلك الثقوب اللازمة والتحبيش والتقطيب، ويحسب تركيب وفك كل فرن بضرب مسطح قرصته العليا في الفئة المحددة بالمتر السطح بدون احتساب الرفارف أو يتفق عليه بالوحدة ٠




ويركب فوق الفــرن برقع هرمنى الشـكل بمقاسات حسب الطلب تبدأ من ٢٠٠٠ × ١٦٠ متر عند قاعدته الى



٠٥ر٢ × ١٥١٥ متر مصنوع من الصابح الأسدود سدمك ١ مم وبحلق وكانات من الحديد ومدهون وجهان بالورنيش اليابأنى وبالبرقع مخرج لأجل مدخنة لسحب الأبخرة تعمل من مواسير فخار أو صاح أو اسبستوس ففي حالة

تكون رؤوسها ضد اتجاه الدخان وتلحم وصلاتها بمونة مكونة من جبس بادى وطينة حرارة بنسبة ١ : ١ وتثيت هذه المواسير في الحائط الملاصق بأقفزة مع ترك مسافة ٣سم بينها وبين الصائط واما الأجرزاء التي تركب فيها الماسورة في اتجاه أفقى فيراعى أن تكون من الصاج وأن تميل لأعلى لسهولة سحب الأبخرة أما المداخن المصنوعة من الصاح فتوصل أجزاؤها بالدسرة اذا كان بدنها بسمك رفيع وباللَّمام أذا كانت بسمك أزيد من ١ مم كما يراعى أن تعزل المواسير الصاج بالصوف الزجاجي أو بعجينة الاسبستوس خاصة بالصارات الداخلية ٠



- (١) عددُنة من الصاح الاسود سمك ٣ مم قطر من ٢٥ الى ٣٠ سم (٢) غلاف خارجي شكله مخروطي ناقص مقلوب وله مدخل في
  - (٣) مخرج للهباب بقاع الغلاف المخارجي (٤) باب کشف (a) صندوق تجميع الهياب

قاعة المدخنة

(٦) طنبوشية لا يقل قطرها عن ثلاثة أمثال قطر المدخنة مكونة من اسطوانة تعلوها قمة مخروطية ·


وتنتهى المدخنة من أعلى بطنبوشة متحركة من الصاج الأسود لها أجنحة تلف مع الريح حول محور مرتكز على عقب ومثبتة في قطعة ماسورة من الصاج طولها ١٠٠٠ متر ومدهونة وجهان بالورنيش الياباني ٠

وللفرن مدخنة أخرى من الصياح الأسود سمك ٥ر١ مم قطرها من ٦ الى ١٤ بوصة لها مفتاح منظم للهواء ولها مجرى في الحائط أو في أرضية المطبخ بقطاع لا يقل عن ٣٥ × ٣٥ سيم مبنى بالطوب الناري لتتصل بالدخنة الخارجية التي تصعد الى على البناء لتنتهى بكرارة من الصاج الأسود والحديد مجمعة ومبرشمة ومدهونة جميعها وجهين بالورنيش الأسود الياباني .

وتتكون الكرارة من غلاف خارجي شكله مخروطي ناقص مقلوب وله مدخل في قاعة المدخنة وله أيضا مخرج للهباب وتوصيلة الى الصندوق المجمع للهباب وفي اعلى الفخار أو الاسبستوس تركب هذه المواسير رأسية بديث هذا الغلاف مخروط مقلوب ومثبت في الغلاف بخوص من

#### اعمال المساخلة

الحديد وبالكرارة طنبوشة مثبتة أعلاها قطرها لايقل عن ثلاثة أمثال ونصف قطر المدخنة مكونة من أسطوانة تعلوها قمة مخروطية والطنبوشة والكرارة مثبتتان على البناء ( ٥ر١ × ٢/١٦ ) بوصة التمكن العامل المختص للصعود الى الكرارة لمعمل التسليك والتنظيف من أن لآخر •



النوعيات المستخدمة في التركيبات الجاهزة من الأعمال الصحية


ظهر حديثًا نوعا من الحمامات تقوم بعض الشركات بعمال هيكل حديدى ساغلى وهيكل حديدى علوى حسب مقاس الحمام ويقوم بتركيب المعدات الداخلية والحرائط التي سيكسى بها الحمام سواء من الرخام أو خلافه ويقوم بتجهيز الكسوة والمعدات وتركيب حمامات العمارة كلهأ في أيام قليلة ومثله مثل المباني الجاهزة تعد بالمصنع بل على العكس فان الحمام يعد بالورشة ولا يحتاج الى أي تشطيب سوى التركيب فقط ، ولكن المبانى الجاهزة تعد الحوائط فقط بالمصنع ويتم التركيب بالموقع وتأخذ وقتا طويلا لتشطيبها من بياض وخلافه

#### ماسيورة القمامة

بالمتر الطولى: توريد وتركيب مواسير من الانترنيت والاسبستوس أو الخرسانة المسلحة أو الألونيوم أو الصاح بقطر لا يقل عن ٣٠ سم كاملة مما جميعه محملا عليها جميع ما يلزمها وذلك بالطريقة الجافة حسب المواصفات

المواسير لها فوهة عند كل دور ويركب على كل فوهة باب الالقاء القمامة يتحرك على محور أفقى يفتح ويغلق حسب الى ١٦٥ درجة الطفاء الحريق •

الطلب وذلك عند القاء القمامة ويغلق من نفسه ليمنع دخول، الرائحة الى الشقة التي ترمى هذه القمامة والماسسورة تكون أعلى من آخر دور حوالي متران ومركب عليها بمامل حديد على هيئة سلم بحارى من قطاعات كافية ماسورة للتهوية قطرها حوالي ١٥ سم من الانترنيت مركب عليها هواية فوقها طنبوشة وتربط ماسورة القمامة بماسورة



(۳) ماسبورة (٢) هواية فوقها طنبوشة (۱) الماستورة (٤) مشترك يصل تهوية قطرها يتناسب مع قطر الماسورة (٥) فرشة معدنية قطر ماسورة التهوية بقطس الماسورة (٧) ملف لتحريك فرشة التنظيف (٦) حبل صلب معلق به ثقل (A) ملقف يفتحويقفل لتلقى القمامة (٩) قطعة خاصة من (١٠) حجرة اسفل الماسورة الانترنيت يركب عليها الملف (١١) وعاء تنقل القمامة مقساس ۱٫۵ × ۱٫۵ × ۲ م (۱۳) غطاء (١٢) اطواق كل ٣ متر لتثبيت الماسورة بالحائط الوعاء ينزلق الى أعلا لامكان جذب الوعاء من أسسطله لتاريفه (١٤) ماسورة اعلا ماسورة القمامة مركب عليها محبس غسيل يجب أن يكون هناك قطعة خاصية من نفس نوع وقبل المحبس ترمستات مركب على الماسورة ويصل بماسورة مائلة تفتح من نفسها بواسطة المترمستات عند وصبول درجة الحبرارة .

أغمال المياه الساخنة

التهوية بمشترك ٣٠٠//١٥ وتحت هذا الشترك مباشسرة يركب ملف بيد لتحريك فرش التنظيف التى تكون بداخل الماسبورة وهنده الفرش معدنية خاصة لتنظيف الجدران من الداخل ومتصلة من أعلى بحبال صلب متحرك على بكرات معلق بها ثقل ليساعد على نزول هذه الفرش الى أى مستوى يتم فيه الانسداد ويركب فوق منسوب الحسر دور جهاز للغسيل عبارة عن رشاشة دائرية متصلة بماسورة بها محبس ليساعد على غسيل هذه الماسورة وقت اللزوم حتى تنزلق هــده القمامة الى غرفة تجميــع مقاسـها ٥٠را × ١٥٠ × ٢٠٠٠ متر من الخرسانة السلحة ، وهذه الحجرة مبيضة ببياض أسمنتى ويستحسن أن يكون من أنواع الاسمنت الذي لا يتفاعل مع المواد العضوية اذا حصل أى تعفن بين القمامة ، وأرضية المحجرة مبلطة ببلاط موزايكو مائلة نحو سيفون ارضية عليه شبكة لمنع تسرب الأتربة الثقيلة ، وتبقى القمامة بهذه الحجرة الى أن يتم نقلها يوميا فى عربات خاصة الى خارج العمارة وتلقر فى صناديق الزبالة المعدة لذلك أو تحرق فى نفس العربة وبذلك يمكن التخلص من القمامة أولا باول •

#### التخلص من الفضلات بالطريقة الرطبة :

هذه الطريقة اذا أحسن استعمالها تصبح أقل في التكاليف من الطريقة الجافة ولكن هذه الطريقة الرطبة ملخصها تمر المياه والزبالة على مصفى فتصل المياه الى المجارى العمومية وتنزل الزبالة الى حجرة ثم تنقل هذه الزبالة رطبة والأسهل أن تنقل جافة ، وهناك نوع آخسسر يركب على سيفون المطبخ جهساز تفتيت وطحن القضامة تعمل بالكهرباء بالضغط على زر ماكينة طحن الفضلات وتترك مع المياه الى المجارى ولكن هذه الطريقة لا تصلح للخشب أو الزجاج أو المواد الصلبة وعندئذ يضطر الى النقل بالطريقة العادية وكثير ما يتعطل هذا الجهاز وحتى الآن في مصر لم تستعمل الطريقة الرطبة ولا نفضلها ، الأن في مصر لم تستعمل الطريقة الرطبة وهذا الجهاز ولكن لا بد في كلتا الحالتين من تركيب جهاز اطفاء على ماسورة الغسيل العلوية قبل محبس الغسيل وهذا الجهاز به ترمستات مهمته عندما تصل رجة حرارة الماسورة الى حريق بل حدوثه سواء كان بالطريقة الباغة الواطبة الرطبة الرطبة الرطبة الرطبة المدوثة سواء كان بالطريقة الباغة الواطبة الرطبة

#### معدلات المواد بالطريقة الجافة :

۱ ـ طول المواسير = ارتفاع العمارة + ۱۰٪ للهالك بقطر حسب متطابات العمارة ٠

- ٢ \_ هواية فوقها طنبوشة ٠
- ٣ ـ ماسورة تهوية قطرها يتناسب مع قطر الماسورة ٠
- ٤ \_ مشترك يصل ماسورة التهوية بقطر الماسورة ٠
  - ٥ \_ فرش معدنية لتنظيف الماسورة ٠
  - ٦ \_ حبل صلب يعلق به ثقل يمر داخل الفرش ٠
- ٧ ــ ملف بيد لتحريك فرش التنظيف الى أعلى أو الى أسفل ٠
- ٨ ـ فوهة ملقف القاء القمامة لها باب بعدد الأدوار يتحرك على محور أفقى •
- ٩ \_ قطعة خاصة من الانترنيت لها فتحة يركب عليها ملقف القمامة بعدد الأدوار ·
- ۱۰ حجرة أسفل العامود مقاس ٥ر١ × ٥ر١ ×
   ٢ متر ، ويمكن زيادة مقاساتها حسب عدد الأدوار ويحتسب
   لها ما يلزم من مواد بناء حسب المعدلات السابقة ٠
  - ١١ \_ عربة لنقل الزبالة لخارج العمارة ٠
- ۱۲ ـ أطواق كل ٢ متر بقطـر الماســورة لتثبيتها بالحائط ٠
- ۱۳ س یلزم لکل م/ط ۳ کجم أسمنت + ۰۱ ر م۳ رمل
- 18 ـ فى حالة عدم وجود حجرة للقمامة يحل محله وعاء جمع القمامة وفيه يصل الى الخارج للحريق وغطاء للوعاء ينزلق الى أعلا لامكان جعر الرعاء من أسافله لتفريفه •
- ١٥ ــ ماسورة أعلا ماسورة التمامة دركــب عليها محبس للغسيل وقت انسدان ماسورة القمامة وقبل هــذا المحبس ترمستات يركب عليه جهاز الاطفاء الحــريق عندما تصل درجة الحرارة الى ١٦٥٥ فهرنهيت تلقائيا ٠

#### معدلات العمالة ?

يلزم لكل متر طولى:

۱/۹ سباك ٠

﴾ مساعد سباك ٠

. عسامل ۰

STREET OF THE ST

#### « الأعمال الكهربائية »

(1) يشمل هذا الجزء المواصفات الفنية وشروط الأعمال الكهربائية للانارة المطلوب تنفيذها حسبما هي مبين بالمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية ويتم تنفيذ الاعمال الكهربائية طبقا لاسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني رقم أ ت م - ١٩٧٠/٤ الصادر من وزارة الاسكان والتعمير في كل ما يشأر اليه عما هو وارد بهذه المواصفات ٠

(ب) يجب اتباع الحدد الأدنى في التصميم والتنفيذ لتحقيق وسائل الامن للاشخاص والتركيبات الكهربائية ، ويجب الأخذ في الاعتبار عند التصميم احتياجات المبنى في الحال والمستقبل ولا يجوز عمل تركيبات مبالغ فيها التعطية احتمالات الزيادة المستقبلة في حالة تركيب أجهزة كهربائية اضافية بالمبانى التى يحتمل زيادة الأحمال الكهربائية فيها مثل المعامل والكليات العملية بالجامعات وما شابه ، ولكى يمكن عمل مجارى رأسية وأفقية فى أماكن مناسبة لتركيب الكابلات داخلها مستقبلا اقتصادا في التكسير بالمبنى عن عمل اضافات مستقبلة في التركيبات

تختص أسس التصميم وشروط التنفيذ بالتركيبات المتى تعمل على الجهود الكهربائية الموضحة بعد سسواء كانت بين الخطوط وبعضها أو بين الخطوط والأرض والموضحة في التالي:

(أ) الجهد شديد الانخفاض لا يزيد عن ٣٠ فولتا تيارا متغيرا أو ٥٠ فولتا تيارا مستمرا

(ب) الجهد المنخفض الذي يزيد عن الجهد شديد الانخفاض ولا يتجاوز ٢٥٠ فولتا

(ج) الجهد المتوسط الذي يزيد عن ٢٥٠ فولتا ولا يزيد عن ٦٥٠ فولتاً ٠

(د) الجهد المرتفع الذي يزيد على ٦٥٠ فولتا والخاص بمصابيح وأنابيب الانارة التى تعمل بالتفريغ الكهربائي «كالنيون وما شابه » ٠

ويشتمل هذا الجزء على خمسةأبواب:

الياب الأول : التعاريف •

الياب الثـانى : الدائرة الكهربائية والمواسمير والإسلاك وخلافه

الباب الثالث: ملاحظات لتصميم التركيبات •

الباب الرابع: التوصيلات •

الباب الخامس : معدلات الموادوالعمالة •

### البساب الأول

#### « التعـــساريف »

هناك بعض الاصطلاحات الفنية يجب لتعريفها ، وتتلخص في التالي :

۱۔ تیار مستمر :

ցագործ առանադրերությունների արդաքունի արգաքան արգարի որում արգրացում արգարության արդանական արդանական հայաստանա

هو تيار كهربائي يمر في اتجاه واحد فقط ٠

#### ۲ ـ تيار متغير:

هو تيار كهربائي يغير اتجاهه بالتناوب بطريقة دورية فى دائرة واحدة

#### ٣ ــ القولط:

هو الوحدة العملية لقياس فرق الجهد بين نقطتين والذى يؤدى الى سريان الكهرباء بينهما

عَــالأمبير:

هو الوحدة العملية لقياس التيار الكهربائي ٠

ه \_ الواط:

هو الوحدة العملية للقدرة ٠

٦ \_ الكيلواط:

وحدة قدرة تساوى ١٠٠٠ واط٠

٧ - الكيلواط ساعة:

وحدة تساوى ١٠٠٠ واط ساعة ٠

#### ۸ ــ آوم:

هى الوحدة العملية لقياس خاصية مقاومة الموصلات والأجسام لمرور التيار الكهريائي فيها مسلبا تبدد الطاقة الكهربائية على شكل حرارة •

# ٩ ـ هيوط الجهد:

( أ ) هو الجهد بين أي نقطتين معلومتين على موصل ما عند مرورتيار كهربائي به

(ب) هي الفرق بين جهد التيار بالفولط في نقطتين من اللخط عند مرور تيار كهربائي به ٠

#### البساب الثسائي

الدائرة الكهربية والمواسير والأسلاك وخلافه:

الدائرة الكهربية اليسيطة وقانون أوم :

يمكن تعريف الدائرة الكهربية البسيطة بانها عبارة عن عسار مقفل للتيار الكهربي · واذا اعتبرنا أية نقطة على ·

#### أعمسال الكهسرياء

هذا المسار نجد ان التيار يخرج منها في ناحية ، ويعرد اليها من الناحية الاخرى ويمكن أن يتخذ المسار أي شكل هندسى ، كما أنه قد يتكون منعدة عناصر مختلفة ، تتصل مع بعضها البعض على التوالى أو التوازى • وعند تحليل الدائرة الكهربية البسيطة نجد ان لها ثلاث مقومات أساسية وهي :

(١) القوة الدافعة الكهربية : ELECTRO MOTIVE FORCE e.m.f. وهي عبارة عن الضغط الكهربي الذي يعمل على دفع التيار الكهربي في مساره المغلق • ووحدة القياس هنا هي الفولت

(ب) مسار التيار الكهربى : يمر التيار الكهربى فى أجهزة (قد تكون مصابيح أو محركات ٠٠٠ الخ وتتصل هذه الأجهزة معا على التوالى أو التوازي بوساطة موصلات كهربية ( وهي غالبا على شكل أسلك ) ، وتكون هذه الأجهزة مع ينبوع القوة الدافعه الكهربية مسارا مقفلا للتيار الكهربى وهو ما يطلق عليه اسم الدائرة الكهربية ، كما سبق تعريفه • ويلاحظ أنه بالنسبة لحسابات الدائرة لا يعنينا من أمر أي عنصر من عناصر هذه الدائرة ، من أجهزة وموصلات كهربية ، الا بمقدار ما يتسبب عن وجوده من مقاومة أو معاوقة أو ممانعة لمرور التيار الكهربي في الدائرة • ووحدة القياس هنا هي الأوم • ونظرا لأن الينبوع الكهربي يكون جزء من المسار ، لذلك يجب فترة اعتبار مقاومته أو معاوقته أو ممانعته الداخلية عند عمل حسابات الدائرة الكهربية ٠

(ج) : التيار الكهربى : وهو الذي يسرى في الدائرة الكهربية بفعل القوة الدافعة الكهربيه ، حاملا طاقة من ينبوع الى الأجهزة المختلفة الموجودة بالدائرة • ووحدة قياسة هي الأمبير •

يتضح مما سبق انه يمكن تمثيل الدائرة الكهربية البسيطة من ينبوع كهربى ذى قوة دافعة كهربية معينة لدائرة التيار المتردد وتوجد قوانين مماثلة تأخذ فيها المعاوقة والممانعة مكان المقاومة ) ، وعدة أجهزة وموصلات كهربية تمثل في مجموعها بالقاومة من أوم ويكون ا امبین ۰ التيار الكهربي في هذه الحالة

وينص قــانون أوم عملي أن : التيــار = القوة الدافعة الكهربية

المقاومة الكلية في الدائرة

# المواسير والاسلاك والكيعان وخلافه المستعملة في الدوائر:

أجريت في الثلاثين سنة الأخيرة توصيلات الأسلاك بعدة طرق مختلفة ولقد كان من الطبيعى عند بدء استعمال

ذلك في مبانى قائمة وقتئذ وكان الخشب هو المادة المستخدمة حيث صنعت منها المجاري المغطاة التي امتنع استخدامها الآن ٠

وتلا ذلك استخدام مواسير الصلب التي صممتلكي تسمحب الاسلاك في داخلها ، وبدلك قلت اخطار التعرض للحريق أو التلف الميكانيكي مما كان سببا في المتاعب من الطرق البدائية التي كانت مستخدمة ٠

#### الطرق المرادفة:

وقد استخدمت الآن في التوصيلات الكهربائية عدة طرق تمشى جنبا الى جنب مع استخدام المواسير • وتهدف هذه الطرق الى تخفيض التكاليف • وجعلها أكثر موافقه، ومن ذلك استخدام الاسلاك المغطاة بالرصاص أو المطاط المقوى وفيما يلي بيان بالطرق المستخدمة الآن في توصيلات

#### المواسير المعدنية :

وهي تحتوى الاسلاك المعزولة بعد سحبها فيها ، وهى أما أن تكون من نوع ( ثقيل الوزن ) ملحومة باللحام أو بالمونة أو قطعة واحدة مسحوبه ذات نهاية مقلوظة ، وتكون اما مدهونة بالبوية اما للوقاية أو مجلفنه عند تُعرضها للجو أو الرطوبة ٠ كما قد تكون من ( نوع خفيف ) ملحومة باللحام أو المونه ، أو منثنيه الطرف على الطرف في الاتجاه الطولي • ونهايات هذا النوع غير مقلوظه وتدهن بالبوية للوقاية

الاسلاك ذات الغطاء المعدني : وهي أسلاك معزولة ومغطاة مباشرة بغطاء معدني

الاسالاك المغطاة بالمطاط: وهي اسلاك معرولة ومغطاة مباشرة بغطاء من المطاط أو ما شابه .

الاسسلاك المعسزولة بعسازل غير عضوى ومغطاة بالنحاس الأحمر

وهى أسلاك معزولة بعازل غير عضوى ومفطااة مباشرة بغلاف من النحاس الأحمر •

الأسلاك المكشوفة : للاعمال المؤقتة أو في المواضع الـتى يرغب فيها في وضع الاسلاك على العوازل •

كابلات الورق: وتشميمل طائفة من الاسلاك التي تحمل عادة تيار كبيرا ٠ وفيها يعزل السماك بالورق ويغطى بغطاء من الرصاص • وعند الحاجة يسلح بشريط وأ اسلاك من الصلب ولما كان الورق العازل يمتص الرطوية به فانه يستخدم مع هذه الاسلاك نوع خاص من الصناديق المختومة ٠

أســــلك كلوريد البوليفينيل : وهي أســـلك تعزل وتغلف ( بكلوريد البوليفينيل ) ويمكن سمحب هذه الاسلاك  أعمسال الكهسرباء

ويستخدم اصطلاح المواسسير المعدنية تعبيرا عن المواسير المصنوعة من المصلب عادة غير انه توجد انواع أخرى من المواسير التي تصنع من الالومنيوم أو النحاس الأصفر أو المركبات المعدنية الاخرى ٠

#### استخدام الواسس:


تقوم المواسير المقلوظة بواجب هام وهو احتواؤها للاسلاك في داخلها وبذلك تصنع غطاء متينا من الصلب لهذه الاسلاك حتى في الأجــراء التي تقع خلف ورد السقف والمفاتيح · ووصلاتها قوية من الناحية الميكانيكية لانها تربط برباط قلاوظ قوى فضلا عن وجود التوصيدل مِن الناحية الكهربائية وباستخدام الصيناديق وفتحات التفتيش يمكن الحصول على نقط خروج وانجناءات فى الاسلاك في النقط المطلوبة حيث تغطى هذه الصبخاديق والفتحات بالاغطية اللازمة التي تربط بمسامير الفلاوظ . وبذلك يمكن سحب الاسلاك بداخل هذه المواسير بعد اتمام تركيبها كما في الرسم التالي •



ومن الممكن الحصول على الصسناديق المربعة أو المستديرة ذات المخارج التى تناسب جميع التطبيقات التى يمكن مراجعتها كما توجد صناديق التثبيت التي توض خُلفَ المُفاتيحُ وورد السُقف أن مَا شَاكُلُ ذَلِكَ عَنْدُ النَّهَاءُ المواسير على الجدران أو السقوف •

وتتحقق استمرارية التوصييل برباط الوصسلات المقلوظة وهي جزء هام يتم عن طريقه الرباط المتصل والتوصيل الأرضى اللذان تقضى بهما القواعد الموضوعة للامان ويستخدم في توصيلات الاسلاك بداخل المواسيين الأسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت أو بلدائن البلاستك

وتستخدم المواسير الخفيفة عند الرغبة في تخفيض التكاليف • وتحتوى هذه المواسير على برسل مواز لطول




مسندوق تومسيل ذاويترا مسندوق توميل نهابات مسأويق التوصيل المعتاوة مسادين المترميل المهترية وانتيالغان العارة وتدنودها

الصناديميه لأغطيته كعلذم أوفدتشتخدم كغواعد يركب علييا يختلفت القطع الماسورة لانها تدرفل من قطع معدنية مستوية تطوى

أطرافها بعضها لتكون وصلة قورة على قورة تلحم عادة لتزيد من قوة الماسورة ولا تقلوظ نهايات هذه المواسير ولا وصلات الكيعان المستديرة وكيعان ت








مهنا ديخت النوميل النقيلق صنادفيت فوصيل مسقليلة ثقيلة الوزن واكثرمانتخثا لثذة الصناديس ودائر المقدة حيث تمناح الكلاسسالكيزة إلحت مينادي منسعة

كذلك يوضح الرسم عاليه صندوقين يستعملان كقواعد لتركيب المفاتيح حيث تنتهى المواسير على الجدران وهكذا تصبح جميع الاسلاك محصورة في غطآء من ألصلب ٠

وانما تربط بالاربطة القوية التى تحقق جودة الرباط المياكنيكي والاتصال الكهربائي كما في الرسم التالي وهذا النوع من المواسير لا يقطع ولا يستخدّم الا في المواقع غير الرطبة والتي لا تتعرض فيهسا المواسسير الى الاتلاف الميكانيكي


#### أعميال الكهسرياء

توضيح الرسومات السابقة أنواعا مختلفة من تركيبات أسلاك محملة على عوازل صيني : المواسير والصناديق ومن الممكن الحصول على أنواع أخرى كثيرة • ويجب أن تصنع جميع التركيبات والصناديق طبقا للمواصفات الدولية الموضيوعة لها • وتسيتخدم في التوصيلات التي يتطلب الامر فيها المرونة دون العد بالمنظر ، الاسلاك المغطاة بالرصاص أو الاسلاك المغطاة بكلوريد البوليفينيل أو المطاط المقوى ، وتوجد عدة طرق مستعملة يستخدم فيها غلاف مكون من مركب رصاصمي تغلف به الاسلاك في مرحلة سحبها وصنعها بالصنع مما يتطلب استخدام صناديق توصيل ومركبات من نوع خاص يتم فيها اجراء الوصلات وتحقق استمرار التوصيل بين أجزاء الغلاف الخارجي ويحوى هذا الغلاف الرصاصي أسلاكا معزولة بالمطاط المكبرت ذات طبقة واحدة من المشريط حيث يستغنى عن كسوة الخيط الضارجية من الاسلائالعادية المعزولة بالمطاط المكبرت



ا الأع من وصلات إستقرابهة التوصيل فالتوسير لعبر بعلوط وبلاعظ أن ولينت في المؤسسين لعبرجعلوصا وبلاطط ان وليسمه المهاساط نف حول—كل محيط الحاسورة كماً يلاحظ أن صهار الهبة يعيد على صهار بورمة بانعند الدمسمار الهيط يعترد على مسمآر بورمة عدد في يعسم التلامس الكيري في تقط واحدة

منك دين



ح بعلماء حديدى فاطع للمياة يستحدم مسلح ماشرة بالماسورة ونرى فخيت، المارة المفاوطة للرساط مالماسورة مت أعلى المنشاح

وغطاء الرصاص فيه بعض المرونة ولذلك يسهل تشكيله فى الاركان غير ان ذلك يجب أن يتم بعناية فلا يثنى السلك ولا تستخدم المنحنيات الحادة تلافيا لاتلاف الغلاف فضلا عن استخدام العلب الصلب أو المجارى الخشبية في المواضع التي تتعرض فيها الاسلاك الى سوء الاستخدام


#### تيسير التوصيل الارضى:

قد يزود في بعض الأحيان ـ الغلاف الرصاضي أو غطاء المطاط الخارجي بسلك رياط بداخل هذا الغلاف أو الغطاء لتيسير التوصيل الارضى للهياكل المعدنية للاجهزة ولما كانت الأسلاك المغطاة بالمطاط ليس لها وعاء للترصيل الأرضى فالواجب أن تكون جميع المركبات من الطراز الكامل

وقد تمتد الاسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت في بعض الظروف محملة على عوازل من الصينى دون مواسيير واقية كما في الشكل التالي :

يستخدم فى مد الاسلاك المكشوفة الاسلاك المعزولة الماكبرت (V.R.I.) حيث تعلق على حیث تعلق علی حوامل من الصيني وتشد بعيدا عن سطح الجدران • اما الاسلاك المغلقة بالرصاص أو المطاط فتثبت بالمشابك وهو





تتست المسلك المغطى ما لرصاص بالمنتابك

ما يعرف بالاسلاك المكشوفة حيث تشد الاسلاك على عوازل أو حوامل من الصينى ، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الاسلاك بعيدة عن سطح الجدران • وأن توضع بداخل مواسير أو ما شابه ذلك من وسائل الوقاية في موضع هبرطها الى نقط المفاتيح أو مرورها في القواطع •

وتتميز الاسلاك المعزولة بعازل غير عضوى والمغطاة بغطاء معدنى باحتوائها على مادة عازلة غير عضوية لا تتعرض للتلف • وقد يركب السلك نفسه بطريقة مماثلة لتركيب الاسلاك المغلفة بالرصاص الاأن الاطراف يجب أن تزود بجلب ختم خاصة منعا من تسرب الرطوبة الى الاسلاك ٠

ويتكون هذا الختم عادة من وعاء يربط بمسامير محوية بالسلك بعد تقشير أطرافه ثم يملأ الرعاء بعدئذ بمركب لدن خاص غير ساخن ويضغط على هذا المركب بواسطة أداة ضاغطة وقرص عازل مثقوب بحجم السلك ٠ تم يوضع هذا الختم في جلبه ، وهذه الجلبة أما أن تكون من الطراز الذي يمكن استخدامه في جميع الاغراض أو تكون من الطراز المقلوظ للتركيبات ذات المداخل المقلوظة أو من الطراز المقلوظ للتوصيل الارضى فقط لتركيبات ذات المثابك أو المداخل غير المقلوظة ، وتصنع جلب خاصة للتركيبات المضادة للالتهابات طبقا للقواعد الموضوعة لهذا الغرض ١

وهذا الطراز من التركيبات مرتفع التكاليف بوجه عام عن أنواع التركيبات الاخرى ولكنه يمكن الركون اليه بعد استخدامه كنوع من التركيبات خال من المتاعب ٠

#### الاسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت (V.R.l.)

يجب أن تستوفى الاسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت عدة شروط مثل ارتفاع معدل السماح والمرونة وقوة التماسك عند تداولها وعدم القابلية للتحلل ويستخدم النحاس كموصل في هذه الاسلاك لانه المادة الوحيدة التي تجمع بين ارتفاع معدل السماح والمرونة ويمكن استخدام السساك المفرد (١/٤٤/١) • أما الاسلاك الاكبر فتكونَ مجدوله •

التلامس بعضها مع بعض • وتبيض شعرات الجديلة كل على حدة وقاية لها من الصدأ أو تسهيلا لعمليات اللحام ويستخدم المطاط المكبرت كعازل ٠

#### أسلاك اللدائن الحرارية:

يمكن استخدام هذه الاسلاك كبديل للاسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت في السحب في المواسير • كما انه في بعض الحالات قد تكون اسلاك (كلوريد البوليفينيل) أكثر أكثر ممانعه لتسرب الزيوت والرطوبة ويجب عند استخدام أسلاك اللدائن الحرارية النظر بعين الاعتبار الى درجـة الحـــرارة المحيطة ، وتنص قواعد مجمع المهندســـين الكهربائيين و (I.E.E.) على إن الحد الاقصى لدرجة حرارة الجو المحيطة عند اسمستخدام الاسمسلاك المعزولة بالمطاط (V.R.I.) أو أسلاك كلوريد البوليفينيل ( P.V.C. ) أَى أسلاك البوليثين هي ١١٣٥ فهرنهايت ( ٤٥ مئوية ) ويجب أن نذكر أن درجات الحرارة المرتفعة لا ترجع الى حسرارة الجو المحيط فحسب بل ترجع أيضا الى الدرارة الناتجة في السلك نفسه • وعلى الرغم من أن الاسلاك المعزولة بالمطاط المكبرت أسلاك قوية نسبيا الا أنه يجب وقايتها من التقشير ولذلك تغطى بالشريط ثم يكسى هذا الشريط بكسوة أخرى من العزل ثم بعدئذ يغمر السلك في الشمع أو محلول القطــران الذي يجعله الى حد ما غير قابل لامتصاص الرطوبة ٠

وتنظم جميع التركيبات بواسطة مفاتيح رئيسيية ومصهرات بالسعة الكافية لحمل تيار الحمل كاملا • ويوضع المفتاح الرئيسى فى أقرب مكان ممكن من أقطاب نهايات


وقد أمكن الآن الحصــول على (قواطع الدائرة) الصغيرة الحجم المزودة بأجهزة الفصل الذاتى عند زيادة الدمل التي تضبط على منسوب مسبوق تحديده أو يعاد ضبطها بلا صعوبة وبذلك تعمل القواطع عملا وقائيا هاما •

وتؤخذ في التركيبات الكبيرة توصيلات فرعية من المفتاح الرئيسي الى لوحة توزيع رئيساية مما يقسم التركيبات ويمكن من مد الكابلات الفرعية الى مراكز أكثر توسيطا في التوزيع الذي قد يكون على عدة طوابق •

وتنتهى هذه الكابلات الفرعية بلوحات مصسهرات موضوعة في الاماكن المناسبة من المساحات التي تنظمها ٠ وتتشعب الاسلاك من هذه اللوحات الموضعية الى دوائر الفروع التى تغذى فيها كل دائرة عددا من النقط يترقف على التيار المقرر لها ٠ وكلما قل عدد النقط الموصلة بمصهر الدائرة كان ذلك أفضل لان ذلك يحدد موضع المصهر المتطاير عند حصول أى خطأ ، وترسل الاسملاك من اللوحات الموضعية الى نقط المضارج رأسا •

ويخصص لكل دائرة مصهر لوقايتها • ويحمل هذا المصهر التيار المأمون الذي يجب أن تحمله الاسلاك ، ويجب على نقل الكهرباء ( بأقل هبوط في الضغط ) الى النقطسة

وتتكون الاسلاك المجدوله من شعرات منثنية جيدة أن توزع الطاقة الكهربائية في كل المبنى بترتيب خاص ٠ كما في الشكل التالي :



يوصح الرسسم المنتاح المثيسى ولوحت الوياج يتناولوسات الترزيع الفهيسما ويسبى أيضًا طريقتها لوزيع على مختلف الطوابق وذلك لىقسىيە الدوائى

ومن الضرورى جدا وبنوع خاص من الابنية الضخمة ان يتبع هذا النظام في التوزيع لعدة أسباب : من أهمها ضمان جودة تنظيم التيارات الكبيرة التى تمر في الكابلات الرئيسية • ويتم ذلك بالتحقق من أن هذه الكادلات تقوم فقط بحمل التيار الرئيسى ونقله الى مراكز التوزيع الرئيسية دون أن يؤخذ منها أسلاك ذات قطاع أصغر والاكانت هذه الاسلاك الصغيرة بلا مصهرات واقية لها •

#### معيهرات القطب المفرد:

كان المعتاد من الناحية العملية وقاية كل دائرة بمصهرات على قطبها • غير أن هذا العرف العملى القديم قد تغير الآن تبعا للتطور الحديث لأن جهات التوريد قد تعلن ان قطب الحياد قد وصل توصييلا ثابتا ومتينا بالأرض ٠

وتنص القواعد الموضوعة في مثل هذه الاحوال على أن يبقى سلك الحياد جيد التوصيل بالارض في تركيبات المستهلك ولذلك تستخدم المصهرات المفردة في خط الطور فقط ( الخط الحي ) • ولا يحتاج الامر الى زيادة التأكيد غى ضرورة توصيل جميع المفاتيح وأجهزة فصل التزار الماثلة بالخط الحي أو خط الطور عند استخدام المصهرات المفردة دون أن توصل على الاطلاق بخط الحياد ٠

#### تقسيم التيار :

تعمل الكابلات الرئيسية والفرعية (وهي ذات أطوال)

#### أعمسال الكهسرياء

التى تستخدم فيها · كذلك تكون السلاك الدائرة التى تحمل التيار الى المفاتيح والمعلقات اصغر قطاعا واقل مقاومه ·

ويجب مد الاسلاك الصغيرة في اصغر اطوال ممكنة ولللك فانه من الضروري ايجاد بعض نقط تغذية قريبة لترصيل هذه الاسلاك بها ولتقسيم التيان الرئيسي عندها مما يؤدي الى استخدام مصهرات صغيرة أيضا لتنظيمه دوائر هذه الاسلاك وتعرف هذه النقط بنقط التوزيم الوضعي أو لوحات المصهرات وفي توصيلات منازل السمسكني الصغيرة أو تركيبات لا يزيد العدد الكلي لنقط الاضاءة فيها على ٢٠ نقطة مثلا ولا تكون أطوال أسلاك التغذية كبيرة ، وقد يدعو الاقتصاد في التكاليف الى توصيل اسلاك تغذية الدوائر بنقطة مركزية قريبة من المفتاح الرئيسي ٠

ولا تكون أطوال مثل هذه الاسلاك كبيرة ، كما ان مقدار المواد المستخدمة يكون أقل ، وقد تغذى أربع دوائر من لمواسير الخفيفة قطر ٥/٥ بوصة أو في ماسورتين مقلوظتين قطر ٣/٤ بوصة ٠

# محاجر ١٣ أمبير (SOCKET 13 AMPS) ذات الاصبع المستوى:

لقد أمكن الحصول على ميزة كبرى فى التركيبات المنزلية وما شاكلها باستخدام محاجر ١٣ أمبير ذات الاصبع المستوى التى تركب طبقا للمواصفات البريطانية رقم ١٣٦٣، وتستخدم هذه المحاجر على أساس أن الدحيد الأقصى للحمل الذى قد ينشىء مرتبط بمساحة الارضية أو بحجم المبنى ، وعلى أساس أنه اذا وصل الحمل الى هذا الحمل الاقصى فكل زيادة أخرى فى الحمل تسبب مضايقة لشاغلى المنزل • لذلك اذا استخدم الكابل المناسب لهذا الحد الاقصى من الحمل يصبح عدد المحاجر الموصلة بالدائرة شيئا ثانويا •

#### التوريع الدائرى:

وتركب هذه المحاجر طبقا الطريقة التوزيع الدائرى ، أو يمكن كمرادف تركيب محجرين فى دائرة من سلك ٧/٢٩٠٠ مع مصهر ٢٠ أمبير ٠ كما يمكن تركيب ثلاثة محاجر على دائرة أخرى على ان تكون نقط المخارج فى حجرة واحدة تقل مساحة أرضيتها عن ٢٠٠ قدم٢ ، وعلى الا تكون الحجرة مستخدمة كمطبخ ٠

وقد تستخدم طريقة التوزيع الدائرى المكون من دائرة واحدة (في الابنية السكنية التي لا تتجاوز فيها مسساحة الارضية ١٠٠٠ قدم مربع) من أسلاك ١٠٢٧ر٠ ومصهر ٢٠ أمبير لأي عدد من المحاجر، أما في الابنية التي تزيد مساحة الارضية فيها على ذلك وكذلك المؤسسات المسناعية وغيرها فقد تغذى الدائرة الواحدة في التوزيع الدائري مالا يزيد عن ١٠ نقط مضارج المحاجر ٠ وقد الفترض في الحالتين السابق الاشارة اليهما ان الساعات الكهربائية التي تغذى عن طريق اسلاك ذات مصهر لا تدخل ضمن نقل مضارج المحاجر ٠

ومن المكن استخدام المأخذ في التوزيع الدائرى ١٠ و بمعنى آخر ليس من الضرورى ان تشمل الدائرة الواحدة جميع المحاجر وانما تؤخذ فروع التغذية لكل محجر على حدة من الدائرة و ولا يؤخذ من كل مأخذ أكثر من نقطتي مضارج أو جهاز ثابت واحد ٠ ولا يزين عدد النقط التي تغذى من المأخذ على نصف العدد الكلى لهذه النقط ١٠ وعند وجود أجهزة ثابتة في تركيبات تستخدم فيها محاجر المبير يعتبر كل جهاز ثابت كنقطة مخرج منفصلة ٠ وتغذى هذه الأجهزة اما بواسطة محجر ذي أصبع بمصهر أو يزود كل جهاز بمصهر موضعي للوقاية ٠

ويجب أن تزود الاسلاك المغطاة بالرصاص بصناديق توصيل ذات أريطة لوصل الاغلفة بعضها ببعض فاذا كانت هذه الاسلاك من النوع المزود بسلك أرضى فى غلافه وجب توصيل هذه الاسلاك الارضية فى صناديق التوصيل مع الاغلفة ثم توصيل الجميع بعدئذ بارض •

وعند تطاير مصهر اضاءة قد يحدث بعض الغموض في تحديد المصهر المتطاير على ضوء المصباح الكاشــف الكهربائي • وانها لطريقة معيبه أن توضع المصهرات على ارتفاع عالى ( ريما بالقرب من السقف ) مما يجعــل استبدال المصهرات عند الطواريء عملا صعبا • فيجب أن توضع المصهرات بحيث يمكن تداولها من على مستوى الارضية •

كذلك توجد ملاحظة عملية اخرى خاصة بالمفاتيت الرئيسية التى توضع فى دواليب تحت السلالم • فالمواسير المتجهة من اللوحة الرئيسية الى الطابق الذى يعلوها تتخذ دائما طريقا كثير التعاريج ويجب لذلك تزويدها ( وبنوع خاص اذا كانت المواسير داخل المبانى ) بصناديق التوصيل ذات الأغطية بالقرب من جميع المنحنيات بدلا من الكيعان التى يجب الا تستخدم فى مثل هذه المواضع •

#### الخلوص لسلك السحب :

يراعى عند عمل انحناء بالاركان ان يكون المنحنى سهلا ، ويحسن ان يكون نصف قطره ٤ بوصات ، ويجب ان تخطط المواسير بحيث يمكن أن يمر السلك الساحب (سلك الحيه) من نقطة الى أخرى • ولما كان لجميع الأسلاك مقاومة كهربائية فان قدرا من الحرارة ينشأ بها كما ينشأ أيضا الهبوط في الضغط ، ولذلك يجب البدء أولا بتحديد الحمل المأمون من التيار وتحديد مساحة قطاع الاسلاك التي يجب اختيارها بحيث تحمل الاسلاك الحد الاقصيلي من التيار دون أن ترفع درجة حرارته ، ولا يكون هذا الآختيار نهائيا اذ يجب أيضا أن يكون هبوط الضغط في أسلاك التوزيع الرئيسية منخفضا الى أقل قدر ممكن ، ولهذا الاعتبار أهمية كبرى في دوائر الاضاءة لان الهبوط الصغير ف الضغط له أثره الملحوظ على ضياء المصباح • ويحدد حجم أسلاك التوزيع الرئيسي في المبنى تبعا لاطوال وخطوط ويحتفظ بهبوط الضغط الصغير في أسلاك التغذية الطويله بأخذ أسلاك ذات قطاع أكبر مما يستلزمه تمرير الحمولة المأمونة من التيار • اعمسال الكهسرياء

وتحدد القواعد الموضوعة بمعرفة مجمع المهندسين الكهربائيين في شان المباني الحد الاقصى لتحميل الاسلاك في التركيبات الكهربائية المعادية ، ويتوقف مقدار التيار الذي يمكن تمريره بأمان في سلك على الارتفاع في درجة حرارته التي تتوقف بدورها على مساحة قطاعه ( أو مقاس توحيده ) ، وعلى عوامل أخرى تدخل في الحساب لان الحرارة اذا وجدت في السلك انتقلت منه عن طريق الغطاء المحيط به .

وتؤثر طبيعة هذا الغطاء والمساحة السطحية للسلك على التيار الذي يسمح به • ذلك ان المساحة السطحية بالنسبة لمساحة القطاع تكون أكبر في السلك الرفيع منها في السلك السميك ، لذلك فهو يستنفذ قدرا أكبر نسبيا من الحرارة ، كذلك يمكن تشغيل الاسلاك ذات القطاع الاصغر على كثافة تيار أعلى من الاسلاك ذات القطاع الاكبر •

وهكذا يتضح ان تحميل الاسلاك بالتيار موضوع يجب دراسته بعناية بأخذ جميع هذه العوامل في الاعتبار بالاضافة الى معدل هبوط الضغط للقدم الطولى من السلك الذي يحمل أقصى تيار •

#### المهرات:

يجب وقايته كل دائرة ( رئيسية أو موضى وعية ) بالوسيلة المناسبة لوقايتها من مرور تيار زائد بها ، والمصهر هو أبسط هذه الوسائل وأقلها تكلفة ، وهو عبارة عن سلك رفيع من النحاس الاحمر أو القصدير أو الرصاص يدرج تبعا لمقياس توحيده على أن ينصهر أذا زاد التيار المار فيه عن حد معين وباختيار حجم معين من سلك المصهر يمكن وقاية الدائرة المقصودة كما في الرسم التالي .



طراز رخیس التن من المسعلات ذات ساملین المسینی سیمکن نزعب

وللمصهر حامل من الصينى به مشابك ربط النهايات وله غطاء يمكن رفعه بسهولة لتجديد سلك المصهر واعادته،

ويوجد بأغلب حوامل المصهرات مجار صغيرة أو مواسير يمر فيها سلك المصهر ويجب أن يوصل سلك المصهر بين النهايتين في الطريق المخصص له دون أية محاولة لتغير هذا الطريق حتى الى طريق أقصر والا تغيرت قيمة التيار الذي ينصهر عنده المصهر و وتؤدى الماسورة التي يمر فيها سلك المصهر وظيفة هامة أخرى اذ انه عند انصهار السلك (بقوة كبيرة في بعض الاحيان) يندفع الهواء الساخن من الانبوبة فيخمد القوس عند انقطاع الدائرة ، كذلك يعمل

جسم المصهر على منع تطاير المعدن المنصهر ويكون ذلك كضمان ضد الحريق ·

#### تدريج المصهرات :


المسهر نقطة ضعيفة وضعت عمدا في الدائرة وكما تنقطع السلسلة المعدنية من أضعف نقطة فيها كذلك تنقطع الدائرة الكهربائية في هذه النقطة الضعيفة منها ، وهكذا يعمل أي تيار زائد على انصهار المسهر قبل ان تصل قيمة التيار الى درجة تلحق ضررا بأسلاك الدائرة ، ويضبط المسهر في دوائر الإضافة العادية على أن يحمل ٢ أمبير وان ينصهر على ٥ أمبير وتحمل أسلاك الدائرة ٥ أمبير بأمان ، وتستخدم المسهرات الكبيرة في الدوائر التي يكون بأمان ، وتستخدم المسهرات الكبيرة في الدوائر التي يكون فيها التيار غير ثابت (كما في المحركات الكهربائية ) بالقدر الكافي لتمرير زيادة حمل وقتية دون أن تنصهر ، فمثلا يبلغ تيار بدء الحركة في المحركات قدر تيار التشغيل العادي للمحرك عدة مرات ،

ولما كانت الأسلاك الموصلة الى نقط الاضاءة والمفاتيح أصغر من الاسلاك الرئيسية فلا يزيد التيار الذى تنقله على ٣ أمبير عادة • ولذلك يستخدم فيها عادة السلك الثلاثية المفرد ذو القطر ١٤٤٠ من البوصة أو الاسلاك الثلاثية البحدايل التي قطر كل منها ٢٠٠٠ من البوصة ويرمن لهنين السلكين هكذا: ١/١٤٤٠ ، ٢٩/٣٠ من السلك المقريب وتتميز الاسلاك المجدولة بانها أكثر مرونة من السلك المفرد •

ويراعى فى التركيبات الحديثة تخفيض عدد الاسلاك الموصلة الى أقل قدر ممكن وان كان من الافضيال عدم استخدام أسلاك موصلة • فاذا كان ولابد من هذه الوصلات وجب أن تتم الوصلة فى علبة توصيل خاصة ذات غطاء يمكن رفعه •

ولا تسحب الاسلاك الموصلة في المواسير · ويجب ان تعمل الوصلة بالطريقة الصحيحة ثم تلحم لتحقيق استمرار الموصديل الموصدين في ولا يسمح باستخدام وصلات غير ملحومة الا اذا كانت في قطع الوصل الميكانيكي ·

ويشرح الرسم التالى طرازين من قطع الوصيل الميكانيكى المسموح باستخدامه في عمل وصلات أسلك غير ملحومة ٠



قىلمعتاً وصل ميكان كى من المصيبى فان طريق عفد أحداهماً مسسقطلة تربط الوصيل فيها بعسساً مير البوروس آلمعدنين وكلاخرك بفلاوه ظرستم الوسسل فيها برساطن


#### اعمسال الكهسرياء

ونظرا لكثرة عدد الاتصالات التى تعمل بين اسلاك الدائرة تستخدم طريقة التوصيل بالحلقات مما يغنى عن وجود أسلاك موصلة • وقد كانت الطريقة القديمة هى طريقة التوصيل المتفرع ( الشجرة ) حيث كانت تؤخذ الفروع من أسلاك الدائرة بواسطة نقط تفريغ بالكابل الرئيسى ، ثم تعمل الوصلات فى أى جزء منه • وهكذا تختفى الوصلات وينسى موضعها •

#### طريقة التوصيل بالحلقات :

المتبع عند تحديد موضع الخطأ أن يحدد موضح الوصلة ثم تفصل الاسلاك لاغراض الاختبار الذى قد يدعو الى فصل عدة وصلات أخرى مما يتلف التركيبات فى غير ضرورة ليس بالنسبة للاسلاك فحسب بل وبالنسبة للاسلاك فحسب بل وبالنسبة للقتحات اللازمة بالارضيات للوصول الى الاسلاك •

ويختصر هذا كله باستخدام الطريقة الحديثة وهى التوصيل بالحلقات فعند الحاجة الى توصيل مصباح أو مفتاح يوصل سلك التغذية توصيلا حلقيا بتوصيلة مباشرة بقطبالتوصيل ثم الانتقال به مرة اخرى الى نقطة التغذية التالية كما فى الرسم التالى:



وهكذا تمد أسلاك التغذية للمفاتيح والمصابيح حول الدائرة في سلسلة متعاقبة من الحلقات من نقطة الى أخرى حتى الوصول الى النقطة الاخيرة في الدائرة وتميز عادة الأسلاك باستخدام الأسلاك الحمراء لتغذية المفاتيح السوداء لتغذية المصابيح وتعلم أطراف أسسلاك المفاتيح بعلامة لسهولة تميزها واسلاك المفاتيح تسمية الصطلح عليها للاسلاك الموصلة بين أي مفتاح منفصل وبين الضوء الذي ينظمه هذا المفتاح وعند تثبيت المفاتيح والمعلقات في مواضعها تنظف أطراف أسلاك التغذية وتثني مع بعضها وتقطع بالاطوال اللازمة ثم توضع في الاقطاب المغذية وبذلك تتصل بعضها بالبعض دون حاجة الى وجود

ويمكن عمل الحلقات أيضا في نقطة الخروج من السقف باستخدام ورد السقف الثلاثية بالطريقة التي سيأتى شرحها تحت عنوان أسلاك المطاط المقوى ·

#### تحديد مواخيع الخطأ :

والمنيزة الكبرى للتوصيل بالحلقات ( بغض النظر عن عدم وجود وصلات بالأسلاك ) هى فى تحديد مواضع الخطأ · ذلك انه مع عدم وجود وصلات فى السقوف أو تحت الأرضيات تصبح التوصيلات فى متناول اليد للتفتيش ولا يحتاج قصل الدوائر الى مجرد فصل مسامير الرباط ·

ولما كانت التوصيلات جميعها مكونة من عدة حلقات فانه يمكن تقسيمها حيث تختبر الحلقات كل على حددة للكشف عن أى منها يكون الخطأ • وهكذا لا تقوم ضرورة الى التعرض لأسلاك لا عيب فيها مما تظهره فورا أجهزة الاختيا.


لذلك يسهل اعادة أى جزء من التركيبات تظهر عدم الحاجة الى مواصلة فحصه الى ما كان عليه بمجدد اعادة ربط مسامير الرباط فى مواضعها حيث تغلق حينئذ الحلقات .

وتخفض طريقة التوصيل بالحلقات من عدد الأسلاك في الماسسورة الواحدة الى أقل عدد ممكن وتحتاج الى تخطيط أولى لمدادات المواسير لبيان عدد الاسسلاك التي ستوضع في الماسورة وتعمل الترتيبات لملانتهاء من دراسة حلقات احدى النقط قبل الانتقــال الى نقطة أخرى ١ والاضطرار الى استخدام مواسير أكبر حجما لمجرد أن يمر بها مزيد من الحلقات خطأ فنى لأنه ليس اقتصاديا ٠ ولكن الطريقة الصحيحة هي اختيار نقطة مركزية يتكون منها العمود الفقرى الذي يبدأ منه التفريغ ، وتتوسم هذه النقطة المركزية المساحة المطلوب عمل التركيبات لها مما يساعد على ايجاد الفروع المطلوبة • ومع العنـاية في التخطيط تبقى أسلاك المفاتيح والحلقات بعيدة عن مركز التفريغ ٠ ويصبح ذلك سهلا بنوع خاص في المسافات الواقعة بين السقوف حيث يكون اختيار طريق المواسير غير مقيد بقيود ، وتناسق المنظر عنصر هام في أي أعمال المراسير البارزة مما لا يسهل معه تطبيق القاعدة المشار اليها • فاذا زاد عدد الحلقات التي تحتويها الماســورة أمكن استخدام صناديق التفتيش وتوصل الأسلاك بواسطة قطع التوصيل الميكانيكي •

وهذا الاجراء وان كان مسموحا به الا أنه لا ينظر الله بارتياح ، والواجب حينتذ هو أعادة التخطيط لتلافى هذا التزاحم في الحلقات •

# أسلاك المطاط المقوى:

تستعمل طريقة أخرى ( في الترصيل بالحلقات ) عند استخدام أسلاك المظاط المقوى أو الأسلاك المغلفة بالرصاص ان ان هذه الاسلاك تحتوى على سلكى الذهاب والعودة في غلاف واحد ولذلك فهى تناسب أعمال هذه التوصيلات ولتلافى استخدام عدد كبير من صناديق الوصلات تستخدم طريقة كالموضحة في الرسم التالى في عمل الحلقات و



عدل حلقات با لاسدلاك المزدوجية وذلك استغدام وددة سيقف ثلاثثيت ا الاقطاب مع اسدلاك معسكفة بالهراص أ وبالمطاط المقوى

معد ما الدالدالدا على المعالمة المعالمة

يوضع المهدم طريقة توسيل الاسسلاك ودخولها بوردة سعف للاشتالانطاب حيث يتم المؤصل ف جد بشلاشًا سسلاك بالعطب المشالث أحا التوسيل ف ان فع التوميل المعتاد بالسلك المرن

حيث تمتد الخطوط الحية ازواجا (خطوط تغذية المصابيح وتغذية المفاتيح ) من نقطة ضوئية أخرى وبذلك تضم جميع نقط الاضاءة في الدائرة في حلقات • ثم يمد زوج من الأسلاك بين كل نقطة ضوئية ومفتاحها الضاص بها • ويتم عمل حلقات الاسلاك عند تثبيت معلقات الاضاءة ٠٠ ويستخدم في ذلك وردة سيقف من المطراز الثلاثي الأقطاب كما في الرسم السابق بدلا من ذات القطبين المعتادة ٠٠ ويتلقى قطبان من أقطاب هذه الوردة سلكي تغذية المصباح والمفتاح ويوصلان بالسلك المرن للمعلقة كالمعتاد أما القطب الثالث قيقوم مقام عامود للرباط وتوصل به حلقات تغذية المفاتيح · وهكذا تعمـــل الوردة الثلاثية الأقطاب عمل وردة عادية لتوصيل المعلقة وعمل صندوق نهايه في وقت واحد، ، ويمكن الحصول على مفاتيح خاصة ذات قطب ثالث لاستخدامها عند الصاجة ولكن لا توجهه ضرورة لاستخدام مثل هذه المفاتيح الافي حالة مرور الدائرة الرئيسية خلف أحد المفاتيح وهي في طريقها الى نقطة اضاءة أخرى وحينئذ يصبح من الضرورى توصيل خط تغذية للمصباح •

واستخدام الورد الثلاثية محصور في الاسلاك المختفية تحت الأرضيات أو في المسافة بين السقوف ولا تستخدم مع التركيبات البارزة نظرا لما تؤدى اليه من تعقيد التوصيلات بسبب عدد الحلقات في كل نقطة اضاءة ولأن الزيادة في الأسلاك المستخدمة تضيع ميزة استخدامها وتتخسين

التوصيلات المختفية اقصر المسسافات بين النقط اما في التوصيلات البارزة فيلتزم فيها بالخطوط المتعامدة حول الأبعاد للابقاء على المعالم العامة للتثبيتات الأخرى •

#### عهولة تداول الوصلات:

ولما كانت هذه الوصلات في هذه الطريقة فوق سطح الجدران ويسهل تداولها فانه من المناسب استخدام اسلاك ثنائية أو ثلاثية وقطعها وتوصيلها بصناديق توصيل عندما يكون ذلك ضروريا حيث يتعادل ثمن هذه الصناديق مع الوفر في الأسلاك كما في الرسم التالي :



ويجب أن تزود الأسلاك المغلفة بالرصاص بصناديق التوصيل التى تربط الأغلفة الرصاصية بعضها بالبعض للاحتفاظ باستمرار التوصيل •

وتزود هذه الصناديق بعسامير بورمه معدنية للرباط تجعل التوصيل الكهربائى بين الأغلفة من ظهر صسناديق التوصيل المعدنية ويشتمل مثل هذا الطراز من الصناديق على قطع الوصل الميكانيكي المصنوعة من الصيني وتصدح الصناديق التي تستخدم مع اسسلاك المطاط المقوى من البكاليت أو ما شابهه من المواد العازلة وتزود باعمسدة لاقطاب نهاية مثبتة بداخلها

وعند ضرورة ایجاد توصیل أرضى لمحجر ذى ثلاثة اقطاب للاضاءة أن لأى غرض آخر ، يتم استمرار التوصيل الأرضى من الغلاف الرصاصى عن طريق قفیز خاص للرباط وقطعة صغیرة من سلك مكشوف ،

ويدل اغفال ذلك على أعمال توصيلات رديئة ٠


*(*= )

#### أعمسال الكهسرياء


ويهيىء استخدام الكهرباء ميزة التنظيم من نقط الانتفاع الكلى من الاضاءة الكهربائية • ويجب ( في تخطيط التركيبات ) أن تكون المفاتيح في مواضع سهلة بالنسبة المنتفع بالكهرباء وليس بالنسبة للكهربائي ٠

#### استخدام المفاتيح :

من الخطأ وضع المفاتيح في مكان يستلزم الرصيول اليه عبور في الظلام • وإذا كان للغرفة بابان وجب استخدام مفتاح بطرقين لتنظيم ضوئها • ويسرى ذلك أيضا على مثل هذه المفاتيح حيث يستخدم مفتاهان خاصان يحتوى كل منهما على ثلاثة أقطاب نهاية يوصل سملكان بينيان بقطبين في كل منهما ٠ أما القطب الثالث فيوصل في أحدد المفتاحين بمغذى المفاتيح بينما يوصل في المفتاح الآخر بسلك المصباح •




ولتشغيل الضوء وفصله يجب أن يعكس أحد المفتاحين بصرف النظر عن وضعه السابق • وقد تستخدم ف الطرقات الطويلة وفي بسطات السلم المفاتيح البينية التي تحتوى على ثلاثة مواضع أو أكثر ٠ كما في الرسم التالي :



دائرة ست المن طرق استخدم فيهاممباح

وفي الحالة الأخيرة يكون مفتاحا الطرفين من الطراز بعيدة • ويجب الاستفادة من ذلك اذا كان من المرغوب فيه السابق شرحه في الرسم القبل السابق بينما تكون المفاتيح البينية ذات أربعة اقطاب نهاية وذات تركيب مختلف لأن هذه المفاتيح هي التي تعكس التوصيلات ، وعند استخدام دفتاح بطريقين في بسطات السلم يكون أحد أسلاك التغذية في طابق والسلك الآخر في طابق اخر ، ويخطيء بعض العمال بأخذ هذه الخطوط من أقرب نقطة ممكنه مما يؤدى الى عبور الضوء بين دائرتين وقد يؤدى ذلك عند وجود خطأ في مصباح ما الى أن ينصهر مصهر الدائرتين ٠

ويجب في المفاتيح ذات الطريقين ان يكون مغذى الطرقات وبسطات السلم • ويشرح الرسم التالى دائرة المفتاح في نفس دائرة المصباح بينما يوصل سلك المفتاح مع الأسلاك البينية بالمفتاح البعيد كذلك تستخدم المفاتيح المفردة أو ذات الطريقين في مصابيح الفراش وقد تعلق هذه المفاتيح من السقف عن طريق سلك شداد يوضع بالقرب من الوسادة ويزود المفتاح الشداد كما في الرسم التالي بجهاز ميكانيكي قوى يعمل على وصل وفصل التوصيل بجذب السلك الشداد ويركب المفتاح نفسه في السقف ، وبذلك تكون جميع الأجزاء الحيه في هذا الطراز بعيدة عن متناول



اعمسال الكهسرياء

أما اذا استخدم مفتاح الكمثري العادى والسلك الكردون فمن الضرورى أن يتم العمل الميكانيكي للمفتاح في جزء الكمثرى بعيدا عن اقطاب نهاياته ، وكثيرا ما ينشأ التآكل في مدخل السلك المرن الي الكمثري ، ولذلك قمن واجب عامل الصيانة فحص هذا التآكل ومعالجته أن وجدر

#### أسلاك المحاجر:

يجب أن تكون أسلاك دوائر محاجر التسخين أكبر من أسلاك دوائر الاضاءة نظرا لكبر التيارات التي تحملها أسلاك هذه المحاجر • ولا يجوز اطلاقا توصيل دوائر هذه للحاجر بدوائر الاضاءة وانما تكون دوائر هذه المحاجر دوائر منفصلة انفصالا تاما وتنظم بمفتاح رئيسى خاص ولوحة مصهرات • وتحتاج دوائر المحاجر ذات الحمل ١٥ خاصة يحمل كل مصهر ١٥ امبير وقد تستخدم محاجر ١٢ أمبير ذات الأصابع بالمصهرات في التوزيع بالطريقة الدائرية الرئيسية ، والحد الأدنى المسموح به في أسلاك المصاجر هو السلك ٧ر٢٩ر ويجب أن يكون المفتاح الرئيسى والكابلات ولوبحات المسهرات التي تغذى هذه الدوائر بالسمك الكافي لنقل الحد الأقصى من التيار اللازم لتشغيل جميع الأجهزة المحتمل تشغيلها بعضها مع بعض في وقت واحد ٠ ومعنى ذلك ان جميع أجهزة التعشيق فر هذه الدوائر يجب ان تكون القوى وأمتن من زميلتها في دوائر الاضاءة

الأرضى وأن كان ذلك غير الزامي في بعض العصالات ويتم أمثلة منها: ذلك على الوجه الأكمل باستخدام محجر ثلاثى الأصابع ( ذى ماسورة أقوى من المراسير الأخرى ) تحملا توصيلا مباشــرا بالأرض عن طــريق هـنه الماســورة أو عن طريق الغسلاف الرصياصي للسيلك • أو كمل مرادف يسستخدم سلك استمرارية توصيل أرضى كما في حالات الأسلاك المغلفة بغلاف معدني أو غلاف من المطاط المستشفيات : ٠٠ وتحمل الفيش أو مجموعة الأصابع أصبعا ثالثا حيث يستخدم مع مثل هذا الفيش سلكا ثلاثي القلب يستخدم منه سلكان لتوصيلات الدائرة أما السلك الثالث الخاص بالتوصيل الأرضى فيربط ببدن الجهاز بمسمار محوى معدنی ۰

#### الباب الثالث: ملاحظات لتصميم التركييات

وفى تصميم التركيبات ليس المهم فقط اختيار واستخدام الطران المناسب من المصابيح والتركيبات لميني بمينه بل يجب التحقق أيضا من أن الاضاءة تعطى أفضل نتائج مرتقبة مع التعرف بأن مقدار الضوء الساقطة على سطح التشغيل يقاس بوحدات اللومن على القدم المربع أو قد يشار اليها بالقدم شمعة •

فيراعى بجث التفاصيل الرئيسية الآتية :

- ١ ـ شدة الإضاءة المطلوبة ١
- ٢ اختيار نوع اللمبات والتركيبات ٠
- ٣ ـ المطروف التي تعمل لها الصاءة •
- ٤ ـ الارتفاع الذي تعلق به التركيبات ٠
  - ٥ \_ المسافة بين التركيبات ٠

ويلاحظ انه نظرا لاختلاف طبيعة مصدر الضوء أن تنظيم الاتجاه في اللمبات الفلورية يكون أقل احكاما منه في لبات التنجستن اذ أن توجيه أو أنعكاس الضوء من مصدر ضوئى على شكل نقطة أسهل منه من مصدر ضوئى ذى طول • غير أن جودة التصميم تخفف من هذا الأثر •

#### شدة الإضاءة :

يمكن الحصول على القيم المسموح بها في شدة ويجب أن يزود كل مخرج محجر بوسائل التوصيل الاضاءة لمختلف الأغراض ،ويعطى المحدول رقم (١)

#### جــدول رقم (۱) قيم الاضساءة المسموح بها

لومن على ملاحظات اضاءة عامة القدمالريع

	٣	غرف الورديات والغرف الشاصة
	٧	غرف الورديات والغرف الخاصة حجرة الانتظار والاستقبال
( اضاءة خاصة	٣٠٠	طاولة العمليات
	۲.	حجرة العمليات
	۲.	المعيامل

		<del></del>	اعميال الكهرباء
مصانع كيماوية :			الفنادق:
أفران يدوية _ أحواض تبخير		لومن على	
أجهزة تجفيف ثابتة الجهزة		القدمالريع	
تبلور ثابتــة أو بالجـــاذبية		C 1	
افسران میکانیکیة ـ مولسدات	اضاءة خاصة	٧.	المدخل وحبجرة الطعام
وأجهزة تقطير ـ أجهزة تجفيف	أجالفا	ŕ	
میکانیکی ـ مبخرات ـ اجهزهٔ	(الضاءة		
ترشــيح ـ أجهــزة تبلـور	ر مصادد خاصة	٧	حجرة التحريرات عامة
میکانیکی ۔۔ اُجھزۃ تبییض ۷		٧	مناضد مطبخ
خزانات الطهى _ أجهزة ترشيع	(مع ضوء		
أجهزة تخلل ــ أجهزة نيترات بطاريات كهربائية سائلة	{ الفراش { أيضا	. 0	حجرات النوم
بطاءة المصانع:	ا يقص		
مصانع زجاج :			مدارس:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
حجرات الخلط والأفران ه الات نفــخ الهـواء والسحق		١٥	حجرات تدرس نهاری
والقطح والأحجمام المطلوبة		۲٠	حجرات رسم وفنون
التفضيض _ الضغط ١٠ حجرات السحق الناعم _ قطع		١.	حجرات العاب رياضية
مجرات السخق الناعم ـ قطع الزوايا للتقتيش ـ التسلير		10	معـــامل
الحليات ٢٠		١.	صالة محاضرات
قطع الزجاج ـ التفتيش الدقيق ٥٠		_	تدريب يدوى ( راجع الاضاءة بالمصانع )
الورش:		۲.	حياكة
تزجة عادية وماكينات			
تزجة لعمل غير دقيق			المكاتب والبنوك :
تزجة لعمل متوسط ـ ماكينات		۲.	عمل مكتبى عام
اوتوماتيكية عادية ــ ســـحق		١٥	مكتب خاص
خشسن ـ آلات نفخ وتلميع		۲.	آلة كاتبة وحفظ مستندات
تزجة لعمل دقيق ٢٠		۲.	محقوظات
ماكينات اوتوماتيكية دقيقــة			
سحق متوسطة _ آلات نفــخ			اضاءة المصانع:
وتلميع دقيقة			_
تزجة لعمــل في منتهى الدقـة			ورشة مزدحمة:
ماكينات سحق ناعم		٧	عمل غير دقيق
وتمثل الأرقام الواردة بالجدول مقدار الضيء الساة		١.	عمل عا <i>دئ</i>
على سطح التشغيل تقاس بوحدات من اللومن على القد		۲٠	عمل متوسط
المربع أو قد يشار اليها بالقدم شمعة • واذا كانت المعمله		٥٠	ألات صغيرة
سيتنفذ على وحدات صغيرة تستخدم اللمبات الفلوري		1	عمل دقیق
			٤٠٤

1

اعمسال الكهسرباء

أو لمبات فتيل التنجستن الصغيرة ولون الضوء في الحالتين جيد واللمبات الفلورية عالية الجودة وان كان تجديدها يكلف كثيرا بينما لمبات التنجستن ليست في مثل جودتها ولكنها أرخص وفي الأبنية الكبيرة حيث يستمد الضوء من عدد قليل من المصادر ذات المصوء الشديد يكون الاقتصاد في التيار المستهلك عنصرا له أهمية كبيرة وقد يتأرجح الاختيار بين لمبات تفريغ الزئبق أو الصوديوم ولون المضوء في هذه اللمبات غير جيد (ولكن ذلك لا يعتبر ولين المضوء في هذه اللمبات غير جيد (ولكن ذلك لا يعتبر عيبا)، وهي اقتصادية من ناحية استهلاك التيار أما غيما يختص بالتركيبات فتستخدم العواكس عادة لزيادة المضوء السحاقط على مستوى التشغيل ويتوقف طراز العاكس على نوع الإضاءة المطلوبة

وتنقسم التركيبات الموضحة حسب الرسومات التالية كالآتى :

ً ١ ـ اضاءة مباشرة تستخدم معها عواكس التفريق أو التركيز ٠

٢- اضاءة مباشرة منتشرة وفيها يزود الوجه السفلى من العاكس بقدح ناشر •

آ اضاءة نصف مباشرة وتركيبات محصورة يتجه منها الضوء الى أسفل مع جزء صغير الى أعلى لينعكس من السقف الى أسفل •

٤ ـ تركيبات ناشرة عامة (كالعواكس الزجاجية الكروية) وينتقل فيها الضوء في جميع الاتجاهات •

 اضاءة غير مباشرة قد تكون بداخل تركيبات أو ف تفريغ أو في خلف الكرانيش وفيها يتجه كل الضوء الى أعلى لينعكس من السقف الى أسلطل على مستوى التشغيل .

#### الظروف التي تعمل فيها الاضاءة:

قد تختلف الظروف التى تعمل فيها الاضاءة ولذلك يجب دراسة هذه الأوضاع:

أولا: حجم الحجرة ولون الجدران والسقف وتدخل هذه المعناصر في الاعتبار بأخذ معامل يعرف ( يمعامل الانتفاع ) جدول (٢) وهو معامل مرتفع للحجرات الكبيرة ذات الألوان الفاتحة ومنخفض للحجرات الصغيرة ذات الألوان القائمة ٠

ثانيا: معامل الصيانة ، ويأخذ في الاعتبار عند الوجهين التناقض في أخراج الضروء بسبب الأتربة والأوساح أذا أجريت أعمال التنظيف الدورية وهذا المعامل مشار اليه في الجدول (٤) الذي يعطى أرقاما متوسطة بغرض القيام بأعمال التنظيف الدورية ٠


ثالثا: وهناك احتمال الامتصلاص الجلوى وعلى الرغم من أن الصناعات التي يكون الجو فيها محملا بالادخنة أو البخار ويعطى جدول (٥) قيم هذه المعامل:

۱ ـ عاکس تفرق طراز مفتوح ۰

۲ - عاكس بقدح ناشر وهو أقل جودة من (۱)
 ولكنه يقلل اللمعان •

۳ ـ عاکس زجاجی مغلق واغلب ضوئه الی أسفل ومنظره وجودته یجعلانه صالحاً للمکاتب •

٤ ـ عاكس زجاجى كروى متساوى الضوء فى جميع الاتجاهات وهو يقل جودة عن العاكس نصف المباشر •



 عاكس يقلب ضبوئه الى أعلى ويعطى ظلالا خفيفة وجودته اقل من أى طراز من السابق الاشارة اليه ويستخدم فى المكاتب وغرف الاستقبال .

 آ = عاكس غير مباشر يبعث مالا يقل عن ٩٠٪ من الخسوء الى أعلى بأقل ظل وأكبر شدة بلا لمعان ٠

٧ ـ تركيبات مفتوحة مخروطية تناسب المداخل الرتفعة ٠

٨ ــ طراز لمواقع ذات الأترية والأبخرة يستخدم في
 أمكنة التفاعلات الكيماوية ٠

۹ ـ عاکس زاویة ۰

# جدول رقم (٢) معامل الانتفاع م ع

عاكس تفريق قياسى موحد : يتراوح المعامل بين ١٥ر للغيرف المرتفعة الكبيرة ذات الجدران الفاتحــة اللون وبين ٢٤ر للغرف المنخفضة الصغيرة ذات الجدران الفاتحة اللون ٠

عواكس فلورية مفسرغ لها : كعواكس التفسريق القياسية الموحدة •

ترکیبات نصف مباشرة : من ٥٦ر الی ٢٠ر ترکیبات کرویة او ما شابهها : من ٥٦ر الی ١٥ر ترکیبات غیر مباشرة وتکریبات کرانیش (من ٤٠٠ الی ٤٠٠

# جسدول رقم (٤) معسامل الصيانة م

بفرض وجود تنظيف كل ٦ أسابيع أو ما نحو ذلك ، ومع ظروف جوية مناسبة يؤخذ رقم ٨ لهذا المامل ويؤخذ رقم ٤ ف الظروف الجوية الرديئة ٠

# جــدول رقم (<sup>0</sup>) معامل الامتصــاص م

يتراوح هذه المعامل بين ١ للمكتب النظيف وبين ٥ طابق المسبك وسحب الألواح في المصنع ٠

#### ملاحظ\_ة

المعاملان المشار اليهما في هذين الجدولين يعتمدان كلية على المظروف الجوية السائدة وعلى المسمم أن يبني حكمه مؤسسا على المعاملات الصحيحة التي يمكن اعتبارها في كل حالة •

#### ارتفاع التركيبات:


يتوقف هذا الارتفاع على طراز الباني فقد يكون اسقف منخفضا أو مرتفعا كما قد يكون به كمرات التعليق ولا يوجد به ويوضح جدول (١) الحد الأدنى من ارتفاعات لتعليق •

#### جسدول رقم (٢) مسافات تباعد الضوم وارتفاع التعليق

*		
الحد الأقصى بين	الحيد	رتفاع التركيبات
المعلقات والمجدران	الأقصى	<u> </u>
في المصانع حيث	لسافات	التشغيل للاضاءة
تلامسق الأجنمة	تباعــد	المباشرة ونصلف
والمخازن والجدران	الضبوء	المباشرة والعامة
٠ر٢ قدم	۰ر٦ قدم	٠ر٤ قدم
٥ر٣ قدم	٥ر∀ قدمُ	ره قدم
٥رځ قدم	۰ر۹ قدم	٠٠٦ قدم
٠ر٥ قدم	٥ر١٠ قدمُ	۰ر۷ قدم
∘ر√ قدم	٠٠٦٠ قدم	٠ر٨ قدم
٥ر٦ قدم	٥ر١٣ قدم	۰ر۹ قدمٰ
٥ر٧ قدم	٠ر١٥ قدم	٠٠٠ قدم
•را قدم	٥٦٦ قدم	۱۱۰ قدم
٠ر٩ قدم	٠ر١٨ قدم	٠٠٠٠ قدم
٥ر٩ <b>قدم</b> ُ	٥ر١٩ قدم	۰ر۱۳ قدم
٥٠٠ قدم	۰ر۲۱ قدم	٠ر١٤ قدم
٠١١ قدم	٥ر٢٢ قدمُ	٠٠٥ قدم
٠٠٦٠ قدم	٠ر٢٤ قدم	٠٦٦ قدمُ
٥ر١٣ قدم	۰ر۲۷ قدم	۰ ر۱۸ قدم
ەرە\ قدم	٥٦٦ قدم	٠ ر ٢١ قدم
•ر۱۸ قدم	ر ۳۱ قدم	٠ر٢٤ قدم
٠٠٠ قدم	٥٠٠ قدم	٠ر٢٧ قدمُ
٥ر٢٢ قدم	وه کا قدم	۰ر۳۱ قدم
٠٠,٢٦ قدم	٥٦٥ قدم	٠ر٣٥ قدم
٠٠٠٠ قدم	۰ر ۲۰ قدم	٠٠٠ قدم

فاذا وضعت المعلقات على ارتفاع أقل وجب العناية بنشر الضوء منتظما ويخلوه من اللمعان ·

ويؤخذ مستوى التشغيل على تزجة الورش بارتفاع ٢ أقدام من الأرضية ويؤخذ ارتفاع المكاتب ٥٠ تقدم فوق الأرضية ، ويجب أن يؤخذ عمل العاكس فى الاعتبار ، وعلى ذلك يكون ارتفاع تعليق الضوء هو ارتفاع الحجرة مطروحا منه ارتفاع مستوى التشغيل وعمق العاكس • وقد تعلق التركيبات فى كثير من الحالات وحينئذ يكون الارتفاع هو المسافة بين مستوى التشغيل واللمبة نفسها كالرسم التالى :



رسم بيبين ارتفاعات وتباعدا لعواكس

تحسب المسافات بين اللمبسات من ارتفاعها فوق مستوى التشغيل ومن زوايا الاستضاءة بحيث تعطى التوزيع الضوئي المطلوب، ويشرح الرسم مثلا من عواكس التوزيع ولمسافات تباعد اللمبات اهمية كبسرى في توزيع الاضاءة توزيعا عادلا على كل المساحة بحيث لا توجست بها أجزاء معتمة وهو ما يحدث غالبا عند تباعد اللمبات تباعدا غير صحيح ويجب أن يعطى الضوء من أحسد المصابيح الضوء من المصباح المجاور له •

ويعطى جدول (٦) مسافات التباعد الصحيحة ٠

#### قانون الإضاءة:

وقد وهسع قانون موحد يربط العوامل المختلفة x = 0 المشروحة وهو x = 0 م. م. م م. م x = 0

حيث ل ـ اللومن الملازم من كل لمبة ٠

لق \_ متوسط اللومن المطلوب في القدم المربعة (قدم شمعة ) •

س \_ المساحة التي يغطيها ضموء المصباح بالقدم المربعة ·

مع ـ معامل الانتفاع ٠

مص معامل الصيانة •

مت ـ معامل الامتصاص ٠

ومن الأفضل تطبيق هذا القانون في مثال كالآتي : ﴿

اعمسال الكهسرياء

مطلوب اضاءة مصنع مساحة الرضيته ٧٢×١٩٠ قدما ، وارتفساعه (بين الأرضيية والسبقف ) ١٣ قدما والمسافة بين الجمالونات ١٢ قدما ، والمصنع مخصص للف الملفات الكهربية ولون السقف والجدران فاتح ٠

#### خطوات المساب :

ا ـ نحصـــل على شدة الاســـتضاءة اللازمة من الجدول (١) وهى ٢٠ لومن من القدم المربعة •

٢ ـ يجب اختيار نوع العواكس : وعواكس التفريق في حالتنا هذه أكثر العواكس ملائمة •

٣ مستوى التشغيل هو ٣ اقسدام فوق مستوى الأرضية ،والارتفاع بين الأرضية والسقف ١٣ قدما ويفرض ان عمق العاكس قدم واحدة يكون اقصى ارتفاع للتركيب هو ٩ اقدام عن مستوى التشغيل ٠

٤ ـ أقصى مسافة بين اللمبات من جدول (١) للطراز الذي اخترناه هو ١٥ مرة قدر ارتفاع المتركب عن مستوى التشغيل ١٣٥٥ قدما • غير انه قد ذكر في المثال المشروح أن الجمالونات تتباعد عن بعضها البعض بمقدار ١٢ قدما ومن الأفضل اختيار هذا الرقم لتباعد اللمبات وتبعا لذلك يصبح ارتفاع التركيب عن مستوى المشغيل ٨ أقدام •

 م يحسب عدد نقط الاضلاءة من طول المصنع وعرضه ومع مسافة تباعد قدرها ١٢ قدما في كل اتجاه يكون عدد نقط الاضاءة ٩٦ نقطة ٠

١ ـ تحسب المسافة التي يغطيها كل مصباح بالقدم الربعة مقسمة مساحة الأرضية على عدد نقط الاضاءة ١٩٥×٧٢

٧ ــ یژخد معامل الانتفاع منجدول (۲) بفرض أن تصنیف الحجرة هو ١٤٠٠.

٨ ـ يؤخذ معامل الصيانة ٨ر باعتبار أن أعمال التنظيف تتم دوريا ٠

٩ \_ يؤخذ معامل الامتصاص ١ ٠

أما وقد حددنا جميع العناصر في القانون فانه يمكن اليجاد اللومن من كل مصباح كالآتي :

$$\frac{...}{37. \times 134} = ... \times 10^{-13}$$
 لومن تقریبا  $\frac{...}{37. \times 10^{-13}}$ 

ويصبح من الضرورى الرجوع الى جدول (٧) التالى وهو:

#### جــدول رقم (۷) اللومن لكل مصباح

لومن	
۲	لمبة طنجستن طراز لؤلؤة بملف مفرد ٢٥ وات
44.	لمبة طنجستن طراز لؤلؤة بملف ملغوف ٤٠ وات
٦٦٥	لمبة طنجستن طراز لمؤلؤة بملف ملقوف ١٠ وات
177.	لمبة طنجستن طران لؤلؤة بملف ملفوف ١٠٠ وات
٤٣٠٠	لمبة طنجستن طراز رائق ٣٠٠ وات
174	لمبة طنجستن طراز رائق ١٠٠٠ وات
٤١٦٠	أنبوبة فلورية بيضاء طران ساخن جديد ٨٠ وات
117	انبوبة فلورية بيضاء طراز ساخن جديد ٤٠ وات
777.	لمبة تفريغ زئبق ٨٠ وات
۳۸۷٥	لمبة تفريغٌ زئْبَقَ ١٢٥ وات
177	لمبة تفريغ زئبق ٤٠٠ وات
Y 0 +	لَمْبَةَ مُسُودُيُومُ ٤٥ واتَ
0070	لمَبْة صَوْدَيْقُمْ ٨٥ وَاتَ
41	لمبة صوديوم ١٤٠ وات
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ويتضح من هذا الجدول أن أحد المصابيح الآتيــة مناسب:

لمبة طنجستن طراز رائق ٣٠٠ وات : صغيرة عن المطلوب •

لمبة تفريغ صموديوم ٥٥ وات : تقمال قليلا عن المطلوب •

لمبة تفريغ صوديوم ١٤٠وات : تزيد قليسلا عن المطلوب ·

لمبة تفريغ زئبق ١٢٥ وات : صغيرة عن المطاوب • ويلاحظ أن بعض اللمبات الفلورية الملونة تعطى لومن يقل عن الرقم المطلوب •

وتستلزم الاضاءة المنزلية الجيدة أن تكسون هده الاضاءة منتظمة ويسرى ذلك أيضا في المصانع فيما عدا الله يسمع في حجرات الجلوس بكميات أكبر من الاضاءة نظرا لتعدد الأعمال التي تتم فيها بالمقارنة مع الأعمال التي تتم في المصنع ٠

وعلى ذلك تحتاج اضاءة المنازل الى التمعن ف دراسة نظم الضوء فيها • ويستخدم الضوء في أغراض الزينة فضلا عن الاضاءة ويرغب معظم الناس في أن تكرن التركيبات صالحة للقيام بالغرضين عند الحاجة •

وتستخدم جميع وسائل الاضاءة في المنازل ، وقد أنتجت المصانع مجموعة كبيرة من تركيبات الاضاءة التي يمكن الانتفاع بها في المنازل •

ونورد فيما يلي ملخصا موجزا لاعتبارات الاضاءة التي تلزم لمنزل حديث بحجم متوسط:

حجرة الطعام : ضوء جدران لبة سقف مركزية لبات عادية أو لمبات مكاتب ٠

#### أعمسال الكهسرياء

حجرة النوم : لمبة سهف مركزية ضبوء بالسرير بمرآة الزينة ·

\_\_\_\_\_\_

الصنالة: الضناءة جدران أو خسوء طبولي على المراة -

المطبخ : يزود بالعدد الكافى من نقط الاضاءة ليكون النصوء في مركز العمل فيه مناسباً •

ولقد وضعت مصائع اللمبات الكهربية وجمعية مهندسى الاضاءة جداول لتحديد شروط خاصة للاضاءة في المنازل الحديثة وحجم اللمبات وأنواع التركيبات وشدة الاستضاءة بالقدم شمعة في مختلف الظروف •

#### الحد الأدنى المقترح "

يجب الا ينظر الى البيانات التالية على انها حد أقصى للاضاءة في مختلف الغرف أنما هي حد أدني لمقترح • كذلك يلاحظ أن ذكر قدرة المصباح بالوات لا يكفى دون الاشارة الى طراز التركيبات المستخدمة •

#### في المنزل الصغير:

الصالة : لمبة ٤٠ وات طرأز السقف ٠

مرفة الجلوس : لمبة ١٠٠ وات أو مجموعة من ثلاثة مصابيح كل منها ٤٠ وات ٠

غرفة الطعام: لمبة ١٠٠ وات أو مجموعة من ثلاثة مصابيح كل منها ٤٠ وات ٠

غرفة النوم : لمبة ٦٠ ــ ١٠٠ وات ٠

المطبخ : لمبة ١٠٠ وات طراز سقف ٠

غرفة الحمام: لمبة ٦٠ وات طراز سقف ٠

دورة المياه : لمبة ٤٠ وات طرأز سقف ٠

الجاراج : لمبة ٦٠ وات + لمبة يدوية ١٠ وات ٠

#### وفي المتزل المتوسط:

الصائة: لمبة ٦٠ ــ ١٠٠ وات طراز معلق ٠

غرفة الجلوس : لمبة ١٥٠ وات او مجموعة من ثلاثة مصابيح كل منها ٦٠ وات ٠

غرفة الطعام : لمبة ١٥٠ وات أو ٢٠٠ وات + لمبة طراز حائط ٠

غرفة النوم : لمبة ١٠٠ وات طراز سقف ولمبة ٤٠ وات لكل من السرير ومراة الزينة ٠

المطبخ : لبة ١٥٠ وات طراز معلق ٠

غرفة الحمام : لمبة ٦٠ وات طراز معلق ٠

دورة المياه : لمبة ٤٠ وات طرال سقف ٠

الجاراج : لمبة ٦٠ ـ ١٠٠ وات ذات عاكس تغريق + لمبة بدوية ٤٠ وات ٠

#### وفي النزل الكبير:

الصالة وغرف الجلوس والطعام: يستخدم معلقات الكرانيش أو العواكس ويسمح بلمبات الى ١٥٠٠ و ١٠٠٠ وات في كل غرفة لهذا الغرض ٠

غرفة النوم : معلقة من لبتين كل منها ٦٠ وآت مع مصباح سرير ٦٠ وات ولبتان كل منهما ٤٠ وات لمرأة الدنة ٠

المطبخ : لمبتان ۱۰۰ وات طراز معلق ٠

غرفة الحمام: لمبة ١٠ وات طراز معلق ٠

دورة المياه : لمبة ٦٠ وات طراز سقف ٠

الجاراج : لمبة أو لمبتان ١٥٠ وات بعواكس تفريق + لمبة يدوية ٤٠ وات ٠

وهذه الأرقام لمجرد الاسترشاد بها اذ أن لكل منزل مطالبه الخاصة ويتوقف عدد وحجم اللمبات على المساحة الفعلية المطلوب اضاءتها ، وأفضل بيانات عامة يمكن الحصول عليها بالقدر المسموح به من اللومن على القدم الربعة ما توضح في جدول (٨) .

جدول رقم (٨) الإضاءة المسموح بها للاغراض المنزلية

لومن على القدم المربعة	الغرفة
١٠ _ ٦	غرفة الحمام ( اضاءة عامة )
٤ _ ٦	غرفة النوم ( اضاءة عامة )
1· _ 1	المطبخ ( لَلْطَهِي والطَّاوَلَةُ )
10 _ 1.	حجرة مكتب (قراءة)
Y· _ \o	ذيـــاطة
10 _ 1.	حجرة مذاكرة
r 1.	طاولة العساب

وينحو الاتجاه الآن نحو استخدام الاضاءة لأثرها ف الزينة أكثر مما هو للاضاءة منفردة ويعرف المعمارى أن الاضاءة جزء في تصميم المباني •

ويلاحظ أن الاضاءة لهذا الفرض لا تلتزم بجميع ما سبقت الاشعارة اليه عن قدر معين من اللومن على القدم المربعة من سطح التشغيل لأنها تعنى بالزينة أكثر مما تعنى بغيرها أو بعبارة أخرى فالقدر اللازم من الضوء للزينة هو ضوء هادىء ينتشر انتشارا واسعا ليعطى قدرا من الضياء على السطح مما أدى الى تطور في خواص الاضاءة المختلفة ٠

#### العوامل الرئيسية :

يجب قبل مواصلة الشرح للاشكال المختلفة التي يتخذها هذا الطراز من الاضاءة أن ندرس عوامل

اعميال الكهيرياء

رئيسية وهنه العوامل هو انعكاس الضوء وانتقاله اضاءة الكرانيش: وانكساره ٠ وسنوجز في تعريف هذه الاصطلاحات لبيان اهميتها في أية عملية ضوئية ٠

#### ١ ــ الإتعكاس:

للانعكاس أثر هام في الاضاءة المعمارية لأنه ضرورة لابد منها في تنظيم الضوء ولما كان مصدر الضوء ف الغالب بعيدا عن السطح المطلوب اضاءته فمن الضروري والحالة هذه استحدام أى نوع منالواد المعاكسة تساعد فى توجيه الضوء ٠

والانعكاس اما أن يكون مباشرا من المرايا أو المعدن المصقول أو يكون منتشرا ، ويخضع الانعكاس المباشر لقانون الانعكاس الذى ينص على أن اشعاع الضوء الذى يسقط بزاوية مع المعمسود ينعكس بنفس آلزاوية وينظهم انحناء سطح العاكس توجيه الضوء في الاتجاه المطنوب أما الانعكاس المنتشر فيمكن الحصول عليه باسقاط الضوء على سطح غير أملس فينتشر الانعكاس في جميع الاتجاهات وعندما يكون مصدر الضوء العاكس خارج خط الابصار المباشر يعطى هذا الانعكاس المنتشر شدة ضوئية منتظمة ٠

#### ٢ \_ الإنتقال:

ويتعلق العامل الثاني بالمواد التي تنظم نقل الضوء ويدكن تقسيمها الى مواد شفافة ونصف شفافة ومعتمة

وتسمح المواد الشفافة بمرور الضوء فيها دون أن تمتص منه شيئا ومع قدر صغير جدا من الانعكاس في المادة • والوسط النآشر مادة ذات خاصية نصف شفافة كبعض الأحجار التي تعطى اضاءة مناسبة • ووسط النشر الجزئى مادة كالزجاج المصنفر أو الزجاج المعالج بالأحماض ويحجز جزء كبيرا من الضوء المنعكس ولكنه من الصعب الاحتفاظ به نظيفا

#### ٣ \_ الانتشـار:

عند مرور شعاع ضوئی يميل من وسمــط الی آخر مختلف عنه فى الكثافة يتغير اتجاه الشعاع ويكون هذا المتغيير على شكل انحراف يميل الى الاعتصدال اذا مر الضوء في وسط أكثر كثافة ٠

ويوجد لكل وسطين معامل يعرف بمعامل الانكسار يحدد مدى انحراف الضوء

#### الاضاءة المعمارية:

يقصد بالاصطلاح الاضاءة المعمسارية استخدام الاضاءة في اظهار معالم المبنى أو استخدام هذه المعالم كجزء أساسى في تصميم الاضاءة وهذا النوع من الاضاءة مرتفع التكاليف في التركيب ولذلك يجب العناية التامة قبل تقرير استخدامها وأثر استخدامها لأول مرة يكون في العادة غير عادى •

هى اضاءة واسعة الانتشار كنوع من الاضاءة غير المباشرة والنقطة الهامة التي يجب أن تكون عالقة بالذهن عند تنفيذ هذا الطراز من الاضاءة هي التأكد من أن الكرانيش بعيدة بالقدر الكافى عن السقوف حتى يمكن أن تعطى أضاءة مناسبة ، كذلك يراعى عدم استخدام ضوء افقى في السقوط لما فيه من اظهار لعيوب البياض فاذا كانت الكرانيش شديدة القرب من السقوف ظهرت الاضاءة على شكل حزَّمة ضيقة من الضوء جزؤه الأوسط ردىء المصوء وتحتاج اضماءة الكرانيش الى عدد كبير من اللعبات الصغيرة مع عواكس ضوء جيدة ، ويتوقف طراز العاكس طبعا على الساع الحجرة وعلى المسافة بين الكرانيش والسقوف ٠

#### اضاءة الأعمدة والكمرات والعتب:

وأكثر ما تستخدم اضاءة هذه الأجزاء في المتاجر والمعارض وليس من المستحسن اضاءة الكمرة والعمود كاملا كوحدة لما في ذلك من مصادر لعدم الأمان وانسا يجب عمل التركيبات مع الاحتفاظ بمعالم هذه الكمرات أو الأعمدة •ويجب في التركيبات التي من هذا الطراز عمل التخطيط اللازم بعناية والنظر بعين الاعتبار الى ايجاد المكان الملازم لأعمال التنظيف وتغيير اللمبات

#### الاضاءة باللوحات:

وكثيرا ما يستخدم المعماريون مثل هذه اللوحات للاضاءة بالإضافة الى أثرها كملية • غير أن الغالب أن يقصد بها الزينة دون النظر الى ما تضيقه من اضاءة للغرفة وهي تناسب النوافذ المسحورة في المباني ٠

#### الإضاءة العامة:

هى اضاءة من السقف تشبه فتحات السقوف وتصمم لكى تعطى اضاءة خالية من الظل وأكثر ما تستخدم في اضاءة حجرات تعشيق المفاتيح •

#### المصابيح المعمارية والأنابيب الفلورية :

وتناسب هذه المصابيح اضاءة المعارض وما يماثلها والأنابيب واسعة الاستخدام والطريق مهيأ لها لتنفرد في الاضاءة المعمارية •

تثبت الأدوات والاجهمة من سمطح الأرض حسب الأبعاد التالية :

		مفاتيح الانارة العادية في الغرف
سبم	11.	والسلالم والطرقات وخلافه
سم	۰ ۰	البرايز الكهربائية
سم	11.	متمرات الأجراس
	140	أزرار الأجراس
-	14.	الوحات التوزيع مسافاتها من اسفل

ے بیاء	ΔSII	.IL	تعم

والجدول التالى يبين الرموز المصطلح عليها بالرسومات التنفيذية للادوات الكهربائية :

# مصطلحات که بهایش الستوکسیات

مأخذ كهرهبائي (بريزه)	-4	ورجوس المحسا منط	<u> </u>
مأحند كهمهائي للعنوك (بريزه)	-4	تليفون للاتصال المحارجي	<u> </u>
مأحذكهمهابئ بمفتاح للاصاءة	-₫	تليفون للاتصال الااخلى	N
مأحذكههانى بمغتاح للعتوى	-⊲	لوسعة مصهرات ومفانع للإنبادة	
مأخذكمهان للإيشاءة بدون بريزة	~₫	لوحة مصهرات للعتوى	
مأخذكهمهان للامناءة معلق بالسقف	0	عبداد للإسارة	đ
مأحذكه والخاللقوى بالأرهسية	0	حسلوط الدوائوالعيامة	
ورحدة إصاءة فلورسنت		منطوط الدواث الكهم إبية الفهية	
وحدة إضاءة مثبت على المعانط (داع)	0-1	الجي لوحة المعهمات	
وحدة (مناءة عبنة مثبيتة على المعاشل	%⊣	وحدة اصاءة مضوده عاديه بالسقف (لبة)	0
وحدة اصاءة خارجية مثبت على العائط	©I	وحدة اضاءة متعددة بالمسقف (نجفه)	&
مفتاح اصاءة لتشغيل القاطع الناق	0	مفتل كهربائي مفرد (المبة العردة)	•
قاطع كهربانى رئنيسى للاصاءة	7	حفتك كهربانى مركب جنه	V
قاطع كمهمإنى وثنيسى للعتوة		مفتاح کهمهایی د و گلات ا فطاب	¥
نوحة بيان للأجراس	шш	معنتاح كمنزى السشكل	200
جوس رينان	ð	جرس أخوس	D'
لمبة بيأن علج المعجرة لأجهزا الإناة العنوق	•	ذر جوس کمسائدی	
لمبة بيان بالطرقة لاجهزة الاشارة الصوعة	<b>●</b>	جهاز التلبية وجهزة الإشارة الضويية	1000
زر مدوى للمتنبيه عن الحربق	$\square$	لوحمة بيان الأجهزة المكهربابشية	0000
حبرس للستنبية عن المحويق	<u> </u>	جهاد دانی تلتنبیه عنالی ف (اوتراعی)	
موصيله أدمنسية تالم ديو	<u></u>	هوائ المسواديو	Y

اعمسال الكهسرياء

#### الباب الرابع: التوصييلات:

#### أولا \_ المغديات :

#### بند (۱) :

يجب ألا يقل مقنن التيار لأى مرصل من أى نوع عن مقنن المصهر الخاص به ، كما لا يقل عن نصف شدة التيار الاسمى للقطاع الحامى له •

ويستثنى من ذلك الموصلات الخاصة بتوصيلات الدوات لوحات التوزيع بشرط الا يزيد طول كل منها عن مترين ، وفي هذه الحالة يجب الا يزيد شدة تيار التشغيل المفروض مروره بها عن ضعف شدة التيار المسموح المرور بها .

#### بند (۲) :

يفرض معامل تحميل مناسب لحساب شدة التيار للنتظر مروره بموصلات المغنيات وتحسب مساحة مقطع هذه الموصدات على أساسهوتكون شدة تيار تشغيل القواطيع أو المصهرات التى تحكم هذه المغنيات سارية لشدة التيارالمنتظر بهذه المغنيات طبقا لهذا الحساب

أما شدة تيار تشغيل المصهن العام أو القاطع العام فتكون مساوية لمجموع شدة التيارات المنتظر مرورها بجميع المغذيات المتفرعة من المصهر أو القاطع •

#### بند (٣) الدوائر العامة:

هناك طريقة تقريبية لتوصسيلات الدوائر العامة وتتلخص في أن تكون الدوائر العامة من مواسير قطر ١٦ مم داخلها موصلات جيدة العزل بعدد ٢ قطراع ١٠٠٠ مم٢ لكل موصل أن كان أجمالي عدد اللمبات وأزرار الأجراس والمآخذ المحملة على الدوائر العامة لا يزيد عن ٢٠ لمبة وبعدد ٢ قطاع ، ٣ مم٢ لكل موصل أن كان عددها يزيد عن ٢٠ قطاع ٠٠٠٤ مم٢ لكل موصل أن كان عددها يزيد عن ٤٠ ولا يقل عن لكل موصل أن كان عددها يزيد عن ٤٠ ولا يقل عن ٢٠ لمبة ٠٠ لمبة ٠٠ لمبة ٠٠ لمبة ٠٠ لمبة وبعدد ٢ قطاء ١٠٠٠ مبة عن ٢٠ لمبة ٠٠ لمبة ٠٠ لمبة ٠٠ لمبة ٢٠ لمبة ٠٠ لمبة ١٠ لمبة ١٠ لمبة ٠٠ لمبة ١٠ لمبة ١١ لمبة

#### يند (٤) هبوط الجهد :

يجب أن لا يزيد الفقد في الجهد بين نقطة التغذية العمومية للمستهلك أي من عند العداد الى أي نقطة تغذية في التركيبات عن ١ فولط + ٢٪ من الجهد الاسمى لتيار عند مرور أقصى شدة تيار منتظره للتشغيل الفعلى في هذه الموصلات ٠

ويستثنى من ذلك المغذيات الخاصة بتشغيل المحركات فيسمح بالا يزيدالفقت في الضغط من نقط قط التغيير العمومية الى المحركات عن ٥٪ من الجهد الاسمى للتيار عند الحمل الكامل على أن تراعى بعض الحالات الخاصة التي يجب أن يقل فيها الفقد عن ذلك لسهولة بدء حركة المصرك ٠

#### ېند (٥) :

(١) يراعى فى المغنيات الخاصة بالتيار الثلاثي الأوجه وخط تعادل أن تكون المصهرات التي تحكمها ثلاثية

« مصهر لمكل موصل حى » أما الموصل الرابع الخاص بخط التعادل فيجب أن يكون متصلا اتصالا تاما بقضيب التعادل بطريقة لا يسبهل فكها وممنوع بتاتا وضع أى مصهر لهذا الخط •

(ب) يجب أن لا يقل قطاع الكابلات النحاسية التى تتكون منها المغنيات عن ٤ مم٢ مهما كان الحمل الفعلى صغيرا علما بأن كابل التعادل فى المغنيات التى قطاعها ١٠مم٢ أو أقل يكون بنفس قطاع كابلات الاقطاب •

(ج) في المغذياتالتي قطاعها أكبير من ١٠ مم٢ لا يقل قطاع كابل التعادل عن قطاع الأصغر مباشرة لقطاع الكابل المكهرب مع العلم أنه يجب في المغذيات التي قطاعها أكبر من ٥٠ مم٢ أن لا يقل قطاع كابل التعادل عن نصف قطاع الكابل المكهرب ٠

(د) في حالة التيار للتردد يجب تركيب جميسع موصلات المغذى داخل ماسورة معدنية واحدة فلا يجوز مثلا في حالة التيار الثلاثي الأوجه وخط تعادل تركيب موصلين داخل ماسورة ووضع الموصلين الآخرين داخل ماسورة ثانية بل يجب وضعا الأربعة موصالات داخل ماسورة واحدة ويستثنى من ذلك الموصلات التي تركب داخل مواسير بلاستيك أو مواسير مطاط ·

#### بند (۱) :

عند تركيب عدد المآخذ الكهربائية بحجرة مساحتها ٥٠ مترا مريعا أو أقل موزعة على أكثر من دائرة فرعية نهائية فيجب أن تكون جميعا على نفس وجه التيار لمنع احتمال وجود تيار بضغط ٣٨٠ فولت بين أي موصلين من مأخذين متجاورين ٠

وفى حالة الحجرات الأكبر من ذلك اذا اقتضى الأمر ضرورة توزيع المآخذ على دوائر فرعية نهائية تغذى من أوجه مختلفة من التيار فيجب تركيب المآخذ المتصلة بكل وجه من أوجه التيار في جانب من جوانب الحجرة بحيث لا يكون هناك احتمال لأن يلمس شقهما جهازين كل منهما متصل بمآخذ على أحد أوجه التيار يخالف الوجه المتصل به الجهاز الآخر •

#### ملحوظة :

تركب مآخذ كهربائية ذات ثلاثة أوجه وخط تعادل لتغذية أجهزة متنقلة على تيار ٣٨٠/٣٨٠ فولمط يجب أن يعمل لها اعتبارات خاصة ٠


#### بند (۷) :


جميع المآخذ الكهريائية التى تركب ف حمسامات ومطابخ الوحدات السكنية وما يماثلها وكذلك المآخذ التى تستخدم لتغذية أجهزة متنقلة ينتج عنها أغطار في حالة تكهرب الأجزاء المعدنية المنروض أن تكون معزولة تماما يجب أن تكون ذات ثلاثة أقطساب : قطبين للتيار وقطب أن ذ

ولا يجوز استخدام قطب التعادل للتوصيل للارضى حتى ولو كان هو نفسه متصلا بالارضى ·

#### اعمسال الكهسرياء

والرسم التالى يوضع العلاقة بين نقطة تغذية رئيسية ولوحة تغذية رئيسية واوحة تغذية فرعية





#### بند (٨) الرسومات التنفينية :

(1) الرسومات التنفيذية للاعمال الكهريائية ترضيح يصورة عامة الأعمال المطلوب تنفيذها وعلى المقاول اتباعها بكل دقة والتقيدبموجبها طالما انها لا تتعارض مع الرسومات المعمارية أو الانشائية الجارى التنفيذ بموجبها (ب) أماكن الأدوات والأجهزة الكهريائية المبينة على الرسمومات والمساقط الافقية يتم مراجعتها وتحديد أماكنها بكل دقة بالطبيعة واعتمادها من المهندس قبل التنفيذ •

#### بند (٩) اعتماد الأدوات والأجهزة الكهربائية :

( 1 ) يقوم المقاول بتقديم عينات مزدوجة من الأدوات والأجهزة الكهربائية اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة من بيان مصادر توريدها والمواصفات الفنية الكاملة عنها وذلك لفحصها واختبارها واعتمادها من المهندس .

(ب) تكون جميع الأدوات والأجهزة الكهربائية من أجود الاصناف المتوفرة في السوق والمطابقة للمواصفات الفنية المقررة ، وتكون مصممة بحيث تتحمل شدة التيار المقنئة لها بدون حدوث ارتفاع في درجة حرارتها أثناء التشفيل يزيد عن الحد المناسب للعزل الموجود بها ، وعلى ان تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة بشانها

#### يند (١٠) صيانة الأعمال :

( 1 ) على المقاول اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية وتغطية الأعمال المختلفة التى يتم تنفيذها من التلف أو التكسير طوال مدة تنفيذ الأعمال الاخرى بالمبنى .

(ب) على المقاول مراجعة الأعمال التى يتم تنفيذها واجراء التجارب اللازمة عليها للتأكد من سسلامتها وصلاحيتها للاستعمال قبل تغطيتها بصفة نهائية منعا من اعادة الكشف عليها وتكسير طبقات التشطيب النهائية بعد اتمام تنفيذها .

#### يند (١١) مسئولية للقاول :

( أ ) يكون المقاول مسئولا عن جميع المهمات التي سيقوم بتوريدها وتركيبها في العملية وتسليمها بحالة بحيدة ·

(ب) تقديم رسومات تفصيلية للوحات التوزيع قبل
 البدء في التصنيع لاعتمادها •

(ج) العقد والرسومات والاشتراطات والمواصفات الخاصة وكذلك المواصفات العامة للدولة وأصول الصناعة كل يكمل بعضه لتنفيذ بنود العقد ٠

#### بند (١٢) لوح التوزيع الخاصة بانارة المآخذ :

(١) تصنع اللوح من الصاح بسمك لا يقل عن ١٥ مم بمقاسات تتناسب مع عدد الدوائر والأجهزة الموجودة بها ، كما تدهن هذه اللوحات بالسلاقون وبوية الدوكو اللوكس وجهين .

(ب) يكون للوحة باب مفصلى كامل بالكالون الييل والمفتاح طراز ايديال ٠

رجا تركيب اللوحات داخل الحائط بارتفاع ١٥٥ م من سطح الأرض النظيفة ويكون غطاء اللوحة صاح يغطى

الدوائر ويظهر منه الأجهزة ويكتب عليه علامات وأرقام تبين الدوائر المختلفة للاماكن أسفل المفاتيح - المصهرات - المفاتيح الاتوماتيكية ) •

#### بند (١٣) أسلوب التركيب:

(أ) من الكابل دخول « ٣ بول وأرضى أو واحد بول وأرضى ، بذلك يكون التركيب من الفازات الى مقتاح التشغيل الرئيسي « بكوسوتش أو ثنائي » ومن الأرضى الى قطب نحاس قطاع حسب الرسومات الموضحة مزود بثقوب « والمسمار القلاوظ النحاش » بعدد الدوائر ·

(ب) من مؤتاح التشغيل الرئيسى الى بارات التوزيع « ثلاثة في حالة ٣ فاز أو واحد في حالة الفازة الواحدة » ثم تبين أماكن الاتصال في القضبان بالقصدير قبل الترصيل ويلون بالألوان « أحمر - أصفر - أزرق » وتكرن قطاع حسب الرسم من النحاس .

(ج) من القضبان النحاسية الى الماتيح الاتوماتيكية أو المصهرات الخاصة بالتوزيع للدوائر الرئيسية المطلوبة • ( د ) من المفاتيح الاتوماتيكية أو مصهرات التوزيع اللى روزتة بها عيون بعدد الدوائر الرئيسية + ٣٠٪ زيادة احتياطي ثم الروزتة الى الأحمال المطلوبة •

#### بند (١٤) الاسلاك والموصلات المعزولة :

(1) الأسلاك والموصلات المعزولة المستعملة في توزيع التيار الكهربائي تكون ذات منسوب عزل ٢٥٠ فولط وتعمل على جهود تصل الى ٤٤٠ فولط، وتكون من سلك واحد مستدير المقطع أو موصل مجدول المكون من عدد من الاسلاك المستديرة متساوية القطر والمجدولة معها ٠

(ب) يتكون العازل من مواد متجانسة مناسبة تحتوى على مالا يقل عن ٩٤٪ من مادة كلوريد البوليفينيل ، على الا يقل متوسط تخانة المادة العازلة عند اختبارها عما هو وارد بالمواصفات القياسية المصرية ٠

(ج) الاسلاك والموصلات المعزولة بمسادة بلاستيك كلوريد البوليفينيل المستعملة فى تنفيذ الدوائر الكهربائية وخطوط التعذية ودوائر الصاعدة تكون من طراز ٧٥٠ ب نحاس أو ٧٥٠ ب الومنيوم ومن فصيلة ٧٥٠ فولط مطابقة للمواصدفات القياسية المصدية م ق ١٨٢ – ١٩٦٢ الكردونات المرنة والكابلات المعزولة ببلاسستيك كلوريد البوليفينيل ٠

(د) يستعمل في توزيع التيار الكهربائي موصلات من أسلاك نحاس مقطعهالغاية ٤ مم٢ ويجوز اسستعمال موصلات من أسلاك الالمونيوم مقطعها ٦ مم٢ وأكثر مع مراعاة ألا يزيد أقصى تيار يسمح بمروره عما هو وارد بالمواصفات القياسية المصرية ٠

(ه) عند مرور الكابلات تحت البلاط يجب تغطيتها بطبقتين من الخيش المقطرن والبيتومين وفى حالة مرور الكابلات بين الأدوار والكمرات والأسقف أو الأعمدة تكون داخل مواسير جلفانيزد بقطاع مناسب يسمح بمرور الكابل داخل هذه المواسير ، وفى حالة تركيب كابلات متعددة الأقطاب داخل مواسير يركب كل كابل متعدد الأقطاب داخل ماسورة خاصة ،

#### أعمسال الكهسرياء

وفى حالة تركيب الكابلات متعددة الأقطاب خارج الحوائط أو على حوامل يترك بين كل كابلين مسافة تساوى القطر الخارجى لاكبرهما ، وفي حالة تركيب الكابلات داخل مجارى صاح يلاحظ ألا تشغل الكابلات أكثر من ٤٠٪ من مساحة مقطع المجرى •

#### يند (١٥) الكابلات الأرضية المسلحة :

(أ) تكون ذات منسوب عزل ١٠٠٠ فولط على الأقل وتكون من النحاس أو الالمونيوم المعزول بالبلاستيك أو الورق المحقون بالزيت والمغلفة بالرصاص •

(ب) تسلح الكابلات بواسطة شريطين من الصلب ملفوفين في اتجاهين متعاكسين ومغطاة بعدة طبقات من خيوط الكتان المقطرن الملفوف عليها حلزونيا •

#### بند (١٦) المواسير المعزولة طرار « برجمان » :

تستعمل في تنفيذ الدوائر الكهربائية الداخلية مواسير معدنية معزولة طراز « برجمان » وهي الكونة من غلاف معدني خارجي رقيق مقاوم للصدا ومعزولة من الداخل بالورق السميك المشبع بالقطران والمطابقة للمواصسفات القياسية ق م ٢٦٤ ـ ١٩٦٢ المواسير الكهربائية المعزولة طراز « برجمان » وملحقاتها •

#### بند (۱۷) المواسير البلاستيك :

تكون من أجود الأنواع وتكون صلبة ولكنها غير هشة تتحمل الحرارة بدون أن يظهر عليها أثر واضح في خصائصها غير قابلة للاحتراق وعلى أن تكون مطابقة لاحدى المواصفات الدولية ويكون تركيب المواسير داخل الحائط بعد فتسمح المجارى اللازمة لها وطرطشة قاعها وجوانبها بمونة الاسمنت قبل تركيب المواسير ثم التقطيب على هذه المجارى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١ : ٣ بعد تركيب المواسير بها ولا يجوز مطلقا عمل هذه التقطيبات أو أى رباطات أخرى بالجبس .

أما المواسير التي ستركب بالأسقف نيجب على المقاول وضع قطع خشب بغدادلى بالقاس والسحك المناسب للمواسير المطلوب تركيبها على الشدة الخشبية للسقف مباشرة قبل رص حديد التسليع في المواضع والاتجاهات المناسبة لسير مواسير الكهرباء •

#### بند (۱۸) علب الاتصالات:

(أ) تصنع علب الاتصالات اللازمة من الصلب الرقيق المنطقة بطبقة المنانة المنالى من الثقوب الدقيقة والمغطأة بطبقة من الرصاص النقى بتخانة منتظمة كافية لمنع التأكسد وتعزل الصناديق من الداخل بما في ذلك الغطاء بطبقة من الورق السميك المسبع جيدا بقطران الفحم وتكون هذه الصناديق من النوع المستدير بقطر ٧٥ مم أو المربع الربعاد ٢٠٠ ٢٠٠ الى ٣٠٠ ٢٠٠ مم) أو المستطيل حسب الأبعاد والأشكال القياسية •

(ب) يتبت الغطاء بواسطة مسامير قلاووظ « مغ الطاسة » قطر ٤ مم من النحاس الأصفر في خوصة مثبتة في جسم الصندوق ، على ألا يقل عدد السامير في كل علبة عن اثنون في الصندوق المستدير ، وأربعة في الصندوق المربع أو المستطيل •

(ج) تكون المسامير وصناديق الاتصال مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم مقم ٢٦٤ - ١٩٦٢ .

#### بند (١٩) شريط اللصق العازل:

يستعمل في عزل الأسلاك الكهربائية شريط اللصق العازل « شاتريون » المصنوع من القماش القطنى الشرب والمغطى جيدا من كل سطحيه بمركب لاصق عازل ، يلتصق باحكام بحيث لا ينقص عنه أو تاركا أجزاء عارية عند فرد الشريط ويكون مطابقا للمواصفات القياسية المصرية مقم 101 \_ 1977 « الشريط العازل » •

#### بند (٢٠) المفاتيح الكهريائية:

(1) تعمل الدوائر الكهريائية للانارة بمفاتيح لفصل وتوصيل قطب واحد في الدوائر الكهربائية ، ويكون المفتاح صالحا لتيار كهربائي شدته تصلل الى ١٥ أمبير وجهد يصل الى ٢٥٠ فولط ومطابق للمواصفات القياسية المصرية مقم ١٤٣٨ - ١٩٦٢ ،

(ب) يتكون المفتاح الكهربائي من قاعدة من الفخار المطلى بالصبنى الأبيض ، وتكون نهايات الاتصال من النحاس الأصفر أو البرونز الفوسفوري بقطاع يسمح بتركيب سلكين مساحة مقطع كل منهما ٥/١ مم٢ ويزود الفتاح بغطاء يكفل وقاية كافة أجزاءه ويكون من البلاستيك الأبيض والمضغوط من النوع بطيء الاشتعال .

#### بند (٢١) المآخذ الكهريائية :

تستعمل في تنفيد الدوائر الكهربائية للاثارة مآخذ كهربائية « بريزة » لتوصيل قطب واحد في الدائرة الكهربائية ، وتكون المآخذ صالحة لميار كهربائي شدته تصل الى ١٥٠ فولت ٠

#### بند (٢٢) الأجراس الكهربائية:

تكون من النوع ذات الملفات المسرولة وياياتها من الصلب ونقط القطع والاتصال من البلاتين لمنع تاكلها من الشرر، وتكون القاعدة والفطاء من البلاستيك المضغوط بطىء الاشستعال ويكون النساقوس من النحاس المطلى بالنيكل على طاسة مستديرة •

#### بند (٢٣) محولات الأجراس الكهربائية :

تكرن من النوع دى الملفين المستقلين والغير متصلين كهربائيا بحيث تكون الملفات الابتدائية والثانوية معزولة عن بعضها تماما وعن اجهزة تحويل ضغط التيار ، وتكون مقاومتها الداخلية أقل ما يمكن وأن تتحمل تيارا لا تقل شدته عن ٥ أمبير ولا ترتفع درجة حرارتها بعد تشغيلها لمدة ٢ ساعات باستمرار عن ١٠ م وألا تحدث أزيزا من جراء مرور التيار العادى بها في حالة الاستعمال الطبيعى ٠

#### بند ( ۲۶) أزرار الأجراس:

تكون ازرار الأجراس ذات يايات من النحاس الصلب القوى ، وتكون من النوع الذى يركب داخل الحائط ذات قاعدة من الفخار المطلى بالصينى الأبيض وقطع اتصال التيار الكهربائي من النحاس الأصفر وتثبت بجسم القاعدة

اعميال الكهيرياء

وتغطى بغطساء من البلاسستيك الأبيض المضغوط بطىء تحاسية وقفل بمنتاحين مع الدهان أربعة أوجه ببوية الزيت الاشتعال •

#### يند (۲۰) المصلورات:

يجب أن تكون جميع الأجزاء العازلة لجميع أنواع المصهرات سواء كانت من ذات قبضة اليد أو ذات قبضة الأصابع من الصينى الأبيض النقى المصقول الجيد العزل وأن تكون قطع توصيل التيار من النحاس الأحمر الصلب الجيد التوصيل ما عدا أسلاك الانصهار فتكون من النحاس المغطى بالقصدير أن سبيكة خاصة ٠

وكل المصهرات التي قوتها لمغاية ٣٠ أمبير يجب أن تكون من ذات قبضة الأصابع وما زاد عن ذلك نيكون من ذات قبضــة اليد الا اذا طلب خلاف ذلك في الحـالات الخاصة ، ويجب أن تكون جميع قطع الاتصال بحجم وشكل مناسب حتى لا ترتفع درجة حرارة أى جزء من اجزاء المصهر ما عدا سلك الأنصهار نفسه بعد مرون الحمل الكامل لمدة لا تقل عن أربع ساعات عن ٦٠٥ م لحامل المصهر ونقط الاتصال التي تركب فيه وعن ٢٦٥ م لمسامير اتصال المصهر العمومية ٠

ويجب أن تكون قطع اتصال المصهر الكهريائية مصممة من مادة جيدة وبحيث يكون هناك ضغطا كافيا في ظروف التشغيل المسادية وذلك ليبقى الاتصال جيدا مع تسكرار استعمال المصهر وكذلك ليكون ارتفاع درجة الحرارة ف الحدود المقررة

ىند (۲٦) :

يجب أن تصمم فيش المصهر بحيث تمنع أى خطر من زيادة الحرارة أو الشرار كما يجب أن يتحمل أي مصهر تيار شدته آرا بتأثر الحمل الكامل لمدة أكثر من نصف ساعة وان ينصهر بتيار شدته اورا قدر تيار الحمل الكامل في مدة أقل من نصف ساعة •

#### بند (۲۷) وردات « روزتات » الأزرار والتسطيرات :

يجب أن تكون هذه الوردات ، وهي التي تستعمل للوصول بين الأسلاك المثبتة على الحوائط وبالأسلك الحريرية والمجدولة والمتصلة بازرار الأجراس الكمثرى أو التسطيرات التي توضيع على المكاتب من أجود الأنواع وتكون الوردات الخشبية منها تعمل مثل أزرار الأجراس الخشبية ٠

والتى تثبت على الحوائط المعدنية منها فتكون من النوع الذى يركب داخل الحوائط داخل صناديق خشبية ذات اغطية معدنية شكلها مطابق تماما في النوع والسمك والمقاسات الأغطياة الأزرار المعدنية وأغطية المفاتيح المعدنية ٠

#### بند (۲۸) لوحات المصهرات والمقاتيح :

وتكون من الرخام الأبيض النقى الخالى من العروق المعدنية أو من الاردواز الطبيعي بسمك ٢ سم وتركب على الحائط باربعة مسامير من النحاس ذات ورد وصواميل وتغطى اللوحة بدولاب ذو جوانب معشقة وغطاء مقصلي بوجه زجاجي يصنع من خشب الموسكي وتكون له مفصلات توصيل البطاريات والكابلات

باللون المطلوب •

ويشمل الثمن قضبان التوزيع الخلفية من النحاس الأحمر المطلى بالقصدير وقطع نهايات الموصلات وخلافه

#### التركيبات والتوصيلات التليفونية

١ ـ الغرض من العمليـة هو التوريد والتركيب والاختبار والتشغيل والتسليم للادوات والأجهزة الخاصة بالتليفونات وملحقاتها وتوصيلاتها حسب ما يرد في جدول فئات الاسعار ٠

٢ \_ تشمل اعمال التليفونات السنترال والأجهزة والفروع والخطوط اللازمة المبانى للاتصالات التليفونية الداخلية والخارجية وشبكة الكابلات التليفونية الأرضية الخارجية وذلك على النحو الذي سيشرح فيما بعد ٠

٣ \_ المقساول المسيئول عن مناقشية الرسومات والمواصفات فيما يختص بالترصيل الخارجي مع الهيئسة الحكومية المختصة بذلك لأخذ التصاريح اللازمة للتوصيل الخارجي وأسلوب المحاسبة ٠

٤ ـ مواصفات المواد ٠

#### هند (۲۹) سنترال التليفونات الاوتوماتيكي :

(1) سنترال التليفونات الاوتوماتيكي للاتصــال الداخلي والخارجي ويجب أن يكون من صناعة جيدة تلائم الأحوال المناخية للخطوط الداخلية والخارجية والاحتياطية وخطوط الربط حسب الموضح بدفتر البنود ويمكن توصيله بسنترالات المنطقة

(ب) السنترال مصمم بحيث يفى بالأغراض التالية :

١ \_ بعض الفروع تستطيع استعمال الخطوط الخارجية مباشرة (تطلبها بالقرص أوتوماتيكيا) ٠

٢ \_ بعض الفروع تستطيع اس\_تعمال الخطوط الخارجية عن طريق العامل أوعاملة التليفون •

٣ \_ بعض الفروع داخلية فقط ولا يمكنها استعمال الخطوط الخارجية بتاتآ ويمكنها فقط الاتصال الداخلي أوتوماتيكيا

(ج) ويصمم السنترال بحيث يمكن أن تتم خمس مكالمات بين كل عشرة خطوط داخلية في نفس الوقت ما لم يذكر خلافا لذلك في دفتر البنود ٠

(د) يشمل توريد وتركيب السنترال أيضا توريد وتركيب وتوصيل مجموعة البطاريات وأجهزة الشحن ولوحة التشغيل ( سويتش التحويلات والفريم ودوائر الربط بين السنترال والفريم) وسنتناول كل منها على حدة :

١ \_ السنترال : ويحتوى على جميع الأجهزة اللازمة للتشغيل من متممات وشحنات ومثبتتات . • الخ •

٢ ـ مجموعة البطاريات : يجب أن تكون البطاريات القلوية اللازمة ذات السعة الكافية لتشغيل السنترال بجهد ٤٨ فولت ولمدة ٤٨ ساعة بدون شحنها وذلك عند انقطاع التيار الرئيسي عن المنشأة وتزود البطاريات بجهاز شحن ( ترنجر ) ويكون كاملا بالمفاتيح وأجهزة القياس لتيار الشمن والفولت وأجهزة الوقاية اللازمة وكذلك أدوات

#### اعميال الكهيرياء

معوما : سعر السنترال يشمل جميع ما يلزم
 من توصيلات وأجهزة متممة وضرورية للعملينة ولم يرد
 ذكرها في دفتر البنود •

#### بند (٣٠) صناديق التفريع لتجميع الخطوط التليفونية :

يحمل سعر هذه الصحاديق على سحعر الخطوط التليفونية ( المخارج ) وانواعها كالآتى :

 ١ ـ تكون من الخشيب الزان بغطياء مفصلى من الصياح وبداخله روزيتات خاصة بتجميع عدد الخطوط التليفونية ٠

٢ ـ صندوق من الزهر يركب خارج الحائط وله باب مفصلى يكون سمعة ١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ أو ٥٠ جوز من الأسلاله ٠

٣ ـ صندوق توزيع من الصاح الدهون ببوية الذرن
 ويركب داخل الحائط ويكون كامل بنهايات التوصيل ويكون
 سعة ٥ أو ١٠ أو ٣٠ أو ٥٠ جوز من الأسلاك ٠

#### بند (٣١) بريزة التليفون ( مخرج تليفون ) :

بريزة التليقون عبارة عن علبة معدنية أو بيكاليت مضغوط تركب غاطسه بالحائط ويركب بداخلها قطع لربط خطين بها ويشمل الثمن المخطوط التليقونية التى تغذى هذه البريزة بحيث يعمل لكل بريزة خطين مستقلين أو يجب يبدأ من البريزة حتى السنترال ، والثمن يشهمل البريزة وغطائها والخطين بسلك نحاس معزول بالبلاستيك قطر ( ٢ × ٦ ر مم ) داخل مواسير بلاستيك « أو صلب » بقطر مناسب تركب داخل الحائط وما يخصها من علب الاتصال والمناولة ولوحة النهائيات الفرعية والعمومية والكوابل والأسلاك الصاعدة وخلافه •

#### بند (٣٢) جهان التليقون :

جهاز التلينون يكون على طراز المكاتب والغلاف الخارجي للجهاز مصنوع من البلاستيك المضغوط بلون أسود ما لم يذكر في المقايسة خلاف ذلك ، وأجهزة التليفون عدة أنواع :

(1) جهاز تليفون من النوع ذو قرص الادارة العادى والذى يدار قرصه مباشرة عند الطلب لمكالمة خارجية .

(ب) جهاز تليفون من النوع النصف أوتوماتيكى ذو القرص الذى يجب أن يدار قرصه برقم ما للحصول على خط خارجى ثم تطلب المكالمة الخارجية بدوران قرصه •

(ج) جهاز تليفون دو فروع وهو مزود بازرار لتحويل المخابرة اوتوماتيكيا الى فرع أو فروع أخرى •

(د) جهاز تليفون بدون قرص يصلح للاتصال الداخلى عن طريق السنترال • (ه) جهاز تليفون من النوع الذي يصلح للتثبيت

#### بند (٣٣) شبكة الكابلات الأرضية :

على الحائط في الطرقات

(أ) تكون من النوع المغلف بالرصاص والمسلح ، والأسلاك من النحاس الأحمر المقصدر المعزول بالبلاستيك ( البواليتلين ) بسمسك لا يقل بأى حال عن ٢٥ سم والكابلات ذات سعاة ١٠×٢×٦ر مم أو ١٥ أو ٢٠ أو ٢٠ أو ٢٠ أو ٥٠ مو قد تستخدم كابلات ذات اسلاك بقطر ٢×٤٤ر مم ومضاعفاته وذلك في التوصيل على الفريم ٠

(ب) سعر التوريد والتركيب ويشمل الحفر والردم وعلب الاتصال وعمل الفرشة والتركيب والشبكة الحديدية المجافيات وعلب التعريغ على المبانى طبقا للرسومات المرفقة لشبكة التليفونات ، وتشمل العملية جميع الخطوط الواصلة من السنترال حتى مكان التداء الكابلات لتوصيل المبانى المختلفة .

#### بند (٣٤) الخطوط والقروع التليقونية :

(1) يجب أن تكون جميع التركيبات مطابقت لاشتراطات الهيئة المختصصة والمشرفة على التليفونات في هذه البلد •

(ب) يجب أن تكون التركيبات اللازمة لهذه الأعمال من مواسسير وأسلاك وعلب اتصال مسسقلة تماما عن تركيبات باقى الأعمال الكهربائية الأخرى المطلوبة بهذه المقايسة ويعمل لها مواسير وعلب اتصال خارجية لا تشترك بأى حال من الأحوال مع مواسير وعلب اتصالات الأعمال الكهربائية الأخرى .

رج) يعمل لكل تليفون موضح على الرسومات سواء (ج) يعمل لكل تليفون موضح على الرسومات سواء كان التليفون داخلى أو خارجى خطين خاصين (لكل تليفون بريزة ) احدهما موصل الى البريزة والأخدى احتياطى ويكون كل خط منهما من زوج اسلاك قطاع كل سلك كما هو مبين في البند التالى مع توصيل خط أرضى عمومى عبارة عن سلك نفس النوع بعزل لونه اسود وقطاعه ا × ٧ مم مشترك لكل ماسورة .

(د) الأسلاك المطلوب استعمالها تكون من النوع المعزول بالبلاستيك قطر السلك لا يقل عن آر مم وتستخدم اسلك ذات الوان متعددة لتميز الخطوط على انه يمكن استعمال كوابل ذات سعات متعددة وذلك للتوصيل بين الأدوار وبعضها •

(ه) تكون المواسير المستخدمة من الصلب المتوسط ال البلاستيك كاملة بعلب اتصالها وخلافه من انواع معتمدة وتركب المواسير البلاستيك داخل الحوائط والمواسير السلب تركب اما داخل أو خارج الحائط حسب المذكور في جدول المثالم .

(و) تكون المواسير بالأقطار الناسبة لعدد خطوط الانارة بها وتجمع المواسير المغذية لكل دور في صندوق رئيسي من المعدن وله غطاء محكم القفل بمقاس مناسب على ارتفاع ١٨٥ سم من سطح الأرض ويركب في هذا الصندوق قطع نهاياتمن أنواع معتمدة تربط الى احداهما

بواسطة اللحام بالقصدير في نهايات وتوصيلات الكوابل المدودة في غرفة السنترال الى الدور ويربط الى الطرف الاخر بواسطة مسامير قلاووظ توصيلات الاسلاك المدودة الى الغرف المختلفة وتكون سعة هذه الصناديق كافية لربط الخطوط والاحتياطيات حسب عدد خطوط التليفونات الموضحة بالرسومات في كل دور وتتسع لعدد ٢٠٪ خطوط اضافية في المستقبل ٠

(ز) توضع صناديق الاتصال العادية الخاصة بالمواسير على مسافات مناسبة لا تزيد عن ١٠ متر اذا كانت المواسير مستمرة ، ٦ متر اذا كانت المواسير مستمرة ، ١ متر اذا كانت المواسير منحنية الا اذا نص على خلاف ذلك ، على أن يكون انحناء المواسير بقدر كاف بحيث يسهل سحب الأسلاك بداخلها دون اتلافها:

(ل) يراعى دائما أن يعمل الخط الفساص بكل تليفون داخلى أو خارجى ابتداء من موقع التليفون بالغرفة الى لوحة نهاية التوصيلات قطعة واحدة بدون أى اتصال ( لحام ) في الطريق اما اذا لزم الأمر عمل اتصال في الخط السبب قهرى لا يمكن تجنبه ففي هذه الحالة تعمل الاتصالات اللازمة بواسطة قطع الاتصالات المعتمدة ( منشورات ) تركب داخل علب الاتصالات الخاصة بهذه التركيبات ( مع الأخذ برأى جهة التنفيذ قبل عملها ) •

(ح) تركب الخطيوط اللازمة للتليفونات المطلوبة داخل مواسير حسب عدد الخطوط واقطار المواسير على ألا تزيد الأسلاك المركبة داخل المواسير عن الآتي :

النوع	قطر الماسبورة	عدد الخطوط
ميلب	~~ / <sub>^</sub>	٦
صلب	y/A	71
حملب	-21	۲.
بلاستيك	۱۱ مم	1
بلاستيك	۱۲ مم	حتى٢
بلاستيك	۱۲ مم	حتى،١٦
بلاستيك	۲۳ مم	حتی ۳۰
بلاستيك	۲۹ مم	حتی ۶۰
بالستيك	٣٦ مم	حتی ۵۰

وتركب هذه المواسير حسب مواقع برايز التليفونات الموضحة على الرسومات •

# أسلوب التنبيه عن الحريق اليا ويدويا يند (٣٥) أسلوب التنبيه عن الحريق آليا :

#### الغرض من العملية:

الانذار المبكر للحريق ثم الاسراع في مكافحته بالوسائل المختلفة مع احتمال توفير أسلوب الاطفاء آليا
 عيتم عمل هذا النظام في الأماكن المغلقة والمخازن

بوجه عام ولملارشيفات ومغازن الرسومات وأماكن حفظ المواد الملتهبة والكيماوية بوجه خاص للضمان الاكيد بالانذار ليلا ونهارا

" " يعطى هذا النظام انذار ضوئى وصوتى مبكر عند ارتفاع درجة الحرارة للجزء المغطى بهذا النظام لأى سبب من الأسباب .

٤ ـ وعليه يتم تغطية الأجزاء المحددة بالرسومات بالمسمعات الحساسة الحرارية للتنبيه الفورى عند زيادة درجة الحرارة عن معدل محدد يكون غير مرغوب فيه ناتج لما عن حريق أو بسبب حدوث حريق ( هذا بالاضافة الى تغطية الأجزاء الأخرى بوسائل الانذار اليدوية أيضا) .

#### أسلوب التنبية ( الاندار ) يدويا عن الحريق:

تستخدم الطريقة اليدوية فى الطرقات والمعرات عموما ويكون ذلك بتركيب عدد من علب التنبيه عن الحريق يدويا بكل دور وتتصحل كل مجموعة مما على التوالى واحدة LOOP حتى بوكس تجميع نهايات الدوائر فى غرفة سنترال الحريق ومواصفاتها كالآتى :

#### الشمعات الحساسة:

١ ـ يجب أن تكون من نوع معتمد معمليا ولها شهادة صلاحية من احدى الهيئات الدولية للتوحيد القياسى .

٢ ــ تكون الأجـزاء الحساسة من معـدن مزدوج حساس جدا للحرارة مركب على قاعدة من مادة عازلة لا تتأثر بالحرارة ويركب عليها أيضا جميع أجزاء الشمعة من حسامير وصواميل للتثبيت ، ويجب أن تكون أقطاب التلامس من النحاس الاكتروليتي المفضض وأما من نوح جيد لتحديد درجة حرارة المفصل .

٣ ـ يكون للشمعة غلاف غير قابل للاشتعال سهل
 الفك وبشكل هندسي مقبول يكون به فتحات تهوية كافية
 لجعل المعدن الحساس في نفس الظروف الجوية المحيطة .

3 ــ تثبت الشمعات على ارتفاع ٥ر٢ ــ ٣ م من سطح الأرض على الحوائط كما هو وارد في الرسومات ٠ ٥ ــ تستخدم علاقة من الالونيوم قطر ربع بوصة في حالة تركيب الشمعة في الأسقف المرتفعة لامكان وضع الشمعة على ارتفاع ٥ر٣ ــ ٤ متر من سطح ارض ٠

١ ـ قد يطلب توريد وتركيب شمعات حساسة ضد الانفجار وفي هذه الحالة يجب الا تصدر من نقط التلامس وأى جزء من الشمعة أى شرارة كهربائية بأى حال من الأحوال .

#### بند (۳۱) زر التنبیه الیدوی :

(أ) هو عبارة عن زر من نوع جيد داخل علبة معدنية غاطسة فى الحائط ولها اطار معدنى احمر مغطى بالزجاج بحيث يكون ضاغطا على الزر فى الوضع العادى لتكون قطع الاتصال داخلة متصلة وعند الانذار وقت الحريق يكسر الزجاج فيبرز الزر فتفصل قطع الاتصال فيعطى الانذار اللازم ، وعمله هذا كعمل الشمعة الحساسة .

(ب) يكتب على زجاج الزر ( لا يكسر الا في حالة الحريق ) ٠

#### ين ( ٣٧ ) شبكة التوصيل ( الدوائر ) :

ا سشبكة كهربائية من مواسسير واسلاك بالقطساع المناسب تعمل على التيار الضعيف المستمر مع بطاريات للطوارىء وتكون الأسلاك الخاصة بالدوائر عبارة عن سلك مفرد قطاع ۱ مم معزول عزل مضاعف ( فصيلة ٧٥٠ فولت ) تركب داخل مواسير من البلاستيك الثقيل أو مواسير م

#### أعمسال الكهسرياء

الصلب المعتمد حسب المطلوب وتركب داخل الحائط وتكون المواسير باقطار مناسبة لعدد الأسلاك • وتبدأ هذه الدوائر من بوكس التجميع بغرفة السنترال لمتوصيل الشمعات الحساسة وأزرار الانذار الخاصة بكل دائرة OOP على التوالى ثم توصل نهاية الدائرة مرة أخرى حتى بوكس تجميع أطراف الدوائر بأسلاك مفردة أيضا •

۲ ـ يتم توصيل عدد مناسب ـ كالوارد في الرسومات من الشمعات الحساسة ـ بأسلاك على التوالى كدائرة عامة واحدة تعرف باسم LOOP

٣ ـ تركب علبـ قالتنبـ اليدوى بجانب المنافذ الرئيسية بالمبانى كالسلالم والمصاعد (كالرسومات) وتزود المعلبة بمخرج تليفون من خلاله يمكن الاتصال بين رجال المطافىء بمنطقة الحريق وبين رجل مراقبة اللوحة العمومية لتحديد الموقف بوضوح لقيام رجل مراقبة اللوحة بتشغيل المبراس كبربائية منتشرة في المنشأ لاخلاء الأفراد أى ابلاغ المطافىء العمومية ، ويستعمل زر التنبيه لاختبار صلاحية الشبكة من أن لآخر .

# ين (٢٨) لوحة المراقبة ( السنترال ) وجهاز الشحن الخاص بها والبطاريات :

١ ـ يحتوى السنترال على الريليهات ولبات الاشارة والمعدات واجهزة القياس والرقاية بالعدد الكافي لعدد الدوائر LOOP المطاوب حمايتها وكذلك الجرس أو السرينة ٠

٢ ــ جهاز الشحن كامل بمصهرات الوقاية ولمبات بيان التشغيل ومفتاح التشغيل (مفتاح تعديل الفولت على ثلاث خطوات على الأقل) •

٣ ـ تغذى الأجهزة بطاريات خاصة تشحن دائما بواسطة جهاز شحن معدنى متبع فولت متغير ٢٢٠ قولت + ١٠٪ عن طريق مقدم يشتغل كمصدر للقوى في حائة تلف البطارية ، وفي أى حالة من حالات انقطاع الترار ستعطى أشارة تفيد ذلك .

٤ ـ يعمل هذا النظام باستعمال تيار مستمر بجهد
 ٢٤ فولت من جهاز الشحن ويطاريات تكفى للتشغيل ٢٤
 ساعة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى •

ه ـ ويعتمد هذا النظام على وجود تيار ثابت يسرى في الدوائر المختلفة وعند انقطاع هذا التيار يفتح نقطـة الاتصال في أحد الأزرار دائرة LOOP أو شمعة حساسة وذلك عند ارتفاع درجة الحرارة في أي جزء فتصل اشارة كهربائية من هذه الدوائر الى لوحة المراقبة فتضيء لمبة اشارة محددة مكان هذا الجزء (محددة الطابق أو المكان الخاص بهذه الدائرة) بجانب انطلاق صوت الجزء القرى أو السرينة الموجودة في اللوحة •

#### بالاضافة الى ما تقدم يجب أن يراعى الآتى :

(أ) يجب أن تكون توصليلات تركيبات الانتذار بالصريق منفصلة تماما ومستقلة عن باقى التوصيلات الكهربائية الأخرى •

(ب) تشميمل هذه العملية توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل وتسليم الشمعات والأزرار ولوحة المراقبة ( السنترال ) وجهاز الشحن والبطماريات وتوصيلاتها وملحقاتها لتسليم هذا الأسلوب شغال وبحالة جيدة .

(ج) ستحمل على أسعار الدوائر جميع الأصناف التي لم تذكر في المقايسة لتسليم العملية شيغالة وبحالة حدة .

#### ەلمىسوظة:

هناك عدة أنواع للاطفاء منها غاز الهليون وملخصه يكون هناك مخزن للغاز وشبكة داخلية للمبانى بحيث تغطى هذه الشبكة جميع أجزاء المبنى ، وهناك الشمعات الهليون ومحدد لكل واحدة سعة والمسطح الذى تنتشر فيه وتحديد السافات مثلهما .

#### بند ( ٣٩) أجهزة الاستدعاء الضوئي :

#### (١) الغرض من العملية:

المطلوب توريد وتركيب الأجهزة اللازمة لكى يسهل على الوظفين في مكاتبهم استدعاء السعاة لأداء الخدمات دون احداث جلبة أو ضوضاء ، ويركب بكل حجرة العدد الموضح من ازرار التنبية ويركب على باب كل حجرة من الخارج لمبة بلون أبيض كمما يركب لكمل مجموعة من الحجرات لمبة اخرى حمراء بالوجه البيان المضوئى الموضحة بالرسومات يصحبها جرس مكتوم وأجهزة التشغيل كمما سيركب داخل كل حجرة ويجوار بابها زر خاص لاثبات الاستجابة الى المطلوب ويد عاكسة بها لمبة تضىء وقت اضاءة اللمبة خارج الحجرة .

#### (ب) وصنف عام للاجهزة:

بركب بكل حجرة العدد الكافى من أزرار التنبيه تبعا لعدد المكاتب الموجودة بها حسب الرسومات فعند الضغط على الزر تضاء لمبتان احداهما مركبة فى مفتاح ابطال الاشارة داخسل الحجرة والثانية باللمبة المركبة بالطرقة أعلا باب الغرفة والثانية بلوحة البيان الضوئية الموضحة بالرسومات كما يدق جرس مكتوم متصل باللوحة للتنبيه وقطل اللمبات الثلاث مضاءة باستمرار حتى بعد رفع الضغط على زر الجرس ولا تبطل الاضاءة الا عند وصول الساعى الى الحجرة ويضغط على زر ابطال الاشسارة الموجود داخل الحجرة ، وعندئذ تطفىء اللمبات أما الجرس فيدق مدة الضغط على الزر فقط ويبطل بمجرد رفع الضغط على هذا الزر ولا يجوز أن تبطل الاشسارة داصادرة من حجرة المطال الشارة حجرة أخرى ، كما الحجرة ،

#### (ج) الأجهزة المطلوبة:

١ ــ زر جرس غاطس في الحـائط حسب المواصفات
 الفنية السابق ذكرها٠٠

۲ مفتاح ابطال الاشارة ويركب بجسوار ابواب المغرف من الداخل وهى تشتمل على ديلاى كامل بقطع الاتصال الملازمة وكذا الزر لاثبات الرد على اشسارة الاستدعاء وايقافها وعدسة بها لمية بيان الاشارة وجميع هذه الأجهزة والأجزاء للوضحة توضع معا داخل صدوق واحد من الحديد أو البكاليت بالمقاس المناسب ويركب داخل الحائط ويغطى بوجه من البكاليت الأبيض .

٣ ـ لبسات بيان الأبراب ٠٠ تركب هذه اللمبسات بالطرقات خارج باب كل غرفة حسب الرسم للدلالة على الغرفة الصادر منها الطلب وتتكون من جلوب جزء من دائرة بقطر ٨ سم تقريبا يركب داخل اطار معدنى أو بكاليت ويركب داخله لمبة ذات حجم صغير يركب داخل الحائط في صندوق من الحديد ٠

٤ ـ لبة اشارة بلوحة البيان الضوئية تماثل اللمهة المركبة خارج أبواب الفرف ولكن الجلوب باللون الأحمر وترصل هذه اللمبة بحيث تضاء عند اضاءة أى لبة من اللمبات المركبة على الطرف في القطاع المجاور .

م ـ جرس مكتوم ومدول كهريائي بلوحة البنان الضوئية لكل مجموعة من الحجرات والمتمات الضاصة بتوصيل الانارة الى اللمبات والأزرار المذكورة والتي يجب أن تكون من نوع فاخر متين الصنع مضمون العمل والحربائي من النوع الجيد المطابق المواصفات المعتمدة الكهربائي من النوع الجيد المطابق المعبات دفعة واحدة لمدة عشر دقائق مستمرة دون أن يظهر عليه أي ارتفاع في مرجة الحرارة فوق درجة الجو المطلق بأكثر من ٢٠ درجة كل محول مصهرات اوتوماتيكية ويركب معه على قاعدة كل محول مصهرات اوتوماتيكية ويركب معه على قاعدة واحدة كما تتبعه توصيلة التيار الكهربائي من اقرب لوحة مصهرات آلية بموصلات جيدة العزل من نفس الذوع المستعمل في الاتارة بقطاع ٢٠٠٥ مم في مواسير صلب مقاس ١٢٧٠ ، ١٩٠٩ م حسب عدد الأسلاك ٠

#### ( د ) تيار التشغيل :

تكون التركيبات التي تتصل بكل لوحة بيان مواسير مستقلة عن باقى التوصيلات الكهربائية وتشاخيل هذه التركيبات على تيار متغير بضغط منخفض ولكل لوحة بيان محول كهربائي مستقل من أجود الأنواع ليحول الضغط من ٢٢٠ فولت الى ضغط التشغيل الخاص بهذه الأجهزة ويكون بالسعة الكافية ويورد مع المحول مصهر اتوماتيكي ٠

#### ( ه ) التوصيلات الكهربائية :

تُدَم التوصيلات الكهربائية بوصلات جيدة العزل من النبوع المعزول بالمطاط والشريط والصنفرة ٢٥٠ فولت دقاس ٥ مم٢ ويجوز استخدام أسلاك من النوع العزول بالبلاستيك من نفس المقاس وتوصيل هذه الأسلاك داخسل مواسير مستقلة تماما عن توصيلات الانارة •

#### (و) طريقة الحساب:

لسبهولة المحاسبة للاضافات المختلفة التي تد تطرأ اثناء التنفيذ ستقسم دوائر أجهزة الاستدعاء الضوئي على الوجه الآتي :

۱ - توريد وتركيب زر جرس غاطس في الحائط كامل الأسلاك والمواسير وكافة التوصيلات لغاية المحول ·

۲ ــ تورید وترکیب وتشخیل دیلای ابطال الاشارة داخل الحجرات کامل باللمبة وبالتوصیلات اللازمة ٠
 ۳ ــ تورید وترکیب وتشغیل لمبة بیان ترکیب نی


الطرقة خارج باب الغرفة كاملة بالتوصيلات اللازمة .


٤ \_ توريد وتركيب لبة اشارة مشتركة ومحسول وجسرس مكتوم يركب بلوحة البيان كامل بالم الاتوماتيكي ثم ترصيل هذه المجموعة الى اقرب دائد عمومية للتيار الكهربائي •

وعلى مقدم العطاء تقديم مواصفات عن طريق عنى أجهزته ومواصفاتها الفنية وكتالوجاتها التوضيحية ورا التوصيلات ، وعليه تقديم عينة من جميع الأجهزة المزم استعمالها وخصوصا المتممات وأزرار التنبيه والأجراس والمبات .

#### بند (٤٠) مجارى الأسلاك والموصلات (الدكتات): Trunking system

أصبح استخدام هذا النظام منتشرا لعدم احتياج المبنى الى أعمال الترميم والبياض بعد التركيبات الكهربائية أو بعد اجراء بعض الاصلاحات والصيانات الكهربائية وتفاديا للأعطال الناجمة عن عدم ترافق سير الأعمال الكهربائية مع الأعمال الاعتيادية كذلك توفيرا للوقت •





# مسقط أفنتى وقطاع يبين أصغو مجرى

تصنع المجارى من مادة الـ .P.V.C وهي عبارة عن مجارى بمقاسات مختلفة وأطوال مختلفة يتم تثبيتها على مجارى بمقاسات مختلفة وأطوال مختلفة يتم تثبيتها أغطية محكمة سهلة الناف والتركيب كما أن هذه الأطوال تتصل ببعضها البعض بواسطة أجزاء خاصة لها أشكال معينة بحيث يمكن التنفيذ في المسار بأن تأخذ المجرى الاشكال اللائمة في المنحنيات والمرور حول الأعمدة بأية أشكال تناسب الشكل المعمارى • وقد تقسم هذه المجارى من الداخل الى أجزاء حتى يمكن المرار موصلات التوصيلات

#### اعمال الكهرباء

التليفونية وتوصيلات الاريال المركزى وأية توصيلات للتيار الخفيف في جزء منها بينما تمرر الأسلاك الحاملة للتيار في جزء آخر داخل المجرى دون أن يحدث أى تأثير على الجزئين ، ويتم تثبيت هذه المجارى افقيا في الأماكن الموضحة بالرسومات على مسافة من ٢٥ : ٣٠ سم من منطح الأرض وحسب اختيار المهندس المعمارى .

ولهذه المجارى عدة أنواع وأشكال وأســتعمالات كثيرة منها:

مجارى من صناديق التوزيع المجاورة للباسبارات سابقة التجهيز حتى لوحات توزيع الشقق لحمل خطوط التنذية لهذه اللوحات •

- مجارى لحمل جميع الدوائر العمومية داخل الشقق ويتم التفريغ منها الى المفاتيح والبرايز ووحدات الاضاءة باستخدام مواسير رأسية وأفقية دخل الأسقفويتمذلك بواسطة صناديق خاصة تركب أسفل هذه الدكتات ، ويتم التوصيل منها الى المواسير الخارجية من الدكتات الى المفاتيح والبرايز ومخارج الاضاءة ،

ــ مجارى للتيار الخفيف ابتداء من صناديق التوزيع بالطرتات بالأدوار حتى مواقع مخارج التليفونات واريال التليفزيون المحدد على الرسم ويتم التوصيل منها بنفس الأسلوب الموضح في البند السابق •

يمكن آستخدام المجسارى المقسمة من الداخل للكابلات الحاملة للتيار وتوصيلات التيار الخفيف المنفذة في مسار واحد •

الألوان لهذه المجارى سيتم اختيارها بواسطة الجهـة المشرفة على التنفيذ علمـا بان مقاسات هـنه الـ DUCTS ١٠ سم ١٥ سم وهذه للاعمال الداخلية وهناك بعرض من ٨ مم الى ١٠٠ مم ، ١٢ مم بارتفاع ١٥ سم ، ٢٠ سم ، ٣٠ سم ولكـل دكتة غطاء يقفل عليها بعد التركيب ٠٠ سم . ٣٠ سم . ٣٠ سم ولكـل

#### المريال مركزى للتليفزيون يحقق صورة واضحة وصدوتا نقيا :

تشكو من تداخل الاشارات التى يستقبلها جهازك التيفزيونى ، وترى الصورة باهته أو غير واضحة وقد تتصور أن العيب فى ذات الجهاز ، ولكن قد يكون الاريال الستخدم غير صالح فهو يتأثر بالجو فيصدا أو يتغير اتجاهه بفعل الرياح أو يتداخل مع أريال آخر السكن جارك ، هذا فوق شكل عمارتك التى تتناثر فوق سطحها مجموعة من الأريالات كان يمكن توفيرها جميعا باستخدام أريال مركزى واحد وهى فكرة نرجو تعميمها ، فتكلفتها قليلة ولها مزايا

فقى مجال الارسال التليفزيونى قامت العديد من الشركات العالمية بدراسة وانتاج نظام مركزى لاستقبال الارسال التليفزيونى الاحتلام الارسال التليفزيون وتنقيته وتوزيع هذه الاشارات على حائزى أجهزة التليفزيون داخل المبانى والمنشآت المختلفة وهو يتكون من الأفرع ELEMENTS وتتناسب مع الاشهارة المراد الازورع ANTENNA يحتوى على عدد معين من الافرع ELEMENTS وتتناسب مع الاشارة المراد استقبالها وظروف منطقة الاستقبال من محطة الارسال .

مكبر AMPLIFIER ليقوم باستقبال الاشارة وتكبيرها ويختلف كل مكبر عن الآخر حسب قوة المخرج OUT-PUT المطلوبة لتغذية عدد المخارج فى كل عمارة ·


وهي مختلفة الداخل والمخسارج حسب ظروف تمديد المواسير والأسلاك في البنايات المختلفة ·

ــ المخارج SCCKETS وهي أنواع منها ما هو يسمح باستقبال اشارة تلفزيونية أو اشارة اذاعية FM-AM أو كلاهما ٠

\_ الأسلاك وهي من نوع COAXIAL CABLE \_\_ في من نوع \_\_\_\_ PLUG \_\_ بين المخرج


رجهاز التليفزيون ·

والفكرة الأساسية في هذا النظام هي استعمال نظام دمتكامل في كل عمارة يعمل على استقبال الاشارة التليفزيونية من محطة أرسال واحدة أو اكثر ويتم تركيب اريال لاستقبال الاشارة من كل محطة ثم تدخل كل اشارة على مكبر منفصل، الاشارة من كل محطة ثم تدخل كل اشارة على مكبر منفصل، من محطات الارسال المختلفة في خط واحد يوصل بعد ذلك عنطريق صناديق التوزيم اللازمة لتزويد جميع مخارج العمارة بحيث تكون بالوضوح والنقاء الكافي ويبين الشكل مدى مساهمة مثل هذا النظام في جمال منظر العمارات لعدم وجود مجموعة أريالات لكل شقة والتي علاوة على تشسويه والتي تؤثر على الصورة في أجهزة التلفزيون علاوة على ان التكلفة النهائية في النظام الواحد المتكامل هي أقل بكثير عمالو قام كل ساكن بتركيب أريال منفصل للجهاز الذي يملكه والقام كل ساكن بتركيب أريال منفصل للجهاز الذي يملكه



نظام إبرك الالتافيون المركزي

والرسم التالي يبين طريقة عمل رسومات تنفيذية لأعمال الكهرباء بعمارة ( دور متكرر ) :



ニニニュー

221 21

77 22

771 22

بر | | بر بر

ير | | يـ يـ

71

7

3,

37.0

اتصال مقاس  $1 \times 1$  سم

کر

Ç

ć.

۲۰۰

707

ر. د ه

ر نر ه

1070

> 7 4

٠,٠

كهربائى درجة أولى كهربائى درجة ثانية

معدلات العمالة :

07 67 67

6600.447.

مسامير لتثبيت السدايب الخشب

مواسير صلب لعبور الكمرات رمل للتقطيب أسمنت للتقطيب

記が記をするを を k k

صندوق اتصال مقاس ۸۰۸ سم عند مندوق اتصال مقاس ۸۰۰ ۱۰ سم عند صندوق اتصال مقاس ۲۰۰۸ سم عند صندوق اتصال مقاس ۲۰۰۸ سم عند صنامولة مستدیرة ذات شغف عند ما یستهاکه من سدایب خشب ما یستهاکه من سدایب خشب ما خوابیر خشب مساویة ۲۰۰۸ کسم عند خوابیر خشب مساویة ۲۰۰۸ کسم عند مناویه ۲۰۰۸ کسم عند مساویه کسم عند کسم عند

<u>ب</u> بر

~ · ·

-11/x -11/5

Pr 17

- A 44

- P TT

700 18

ーニュ

--

3.1

1.0

الكمية للمواسير الصلب اللازمة لـ ١٠٠ م/ط أقطار

كمية المواسسير المعزولة برجمان أو بلاستيك لمس ١٠٠ م/ط أقطار

<b>s</b> .:
٦
لمواد
ري ا
معدلات
Č.
الخاطير
<del>.</del> رّ
٠,

۱۰ م/ط می اسیر معزوده برجمان او بلاستیك

'n	••
2	المواسير
<u>.</u>	Ċ.
:	الطولى
	Ē
_	5
	بند (١) طريقة استنتاج تكلفة المتر الطولى من المواسير
:	4
-0	3
	.E

: پې
من الموا من الموا
الطولى
<u>يو</u> نم
12 ST
<u> </u>
ا) طريق
<u>.</u>

اعميال الكهيرباء

(ب) ١٠٠ م/ط مواسير من الصلب داخل حى انط أسقف

بالمقطوعية : توريد وتركيب ١٠٠ متر طولى استلاك معزولة داخل حواسير موجودة لملاخارة والقوى والأجرادى للتمن يشمل اللحامات للاستلاك وقطع التهايات · بند (٢) طريقة استثناج تكلفة توريد وتركيب المتر الطولى من الأساك :

<	٠٠٠٠	ر و هرياً ،	ر	٠٨٠	ر	را	ي
		-1	1				1
بر	کهربائی درجة ثانیة	<u>و مدی</u> ة	۲۰,	ره ،	ري	٠١٠	٠,
D	کهربائی درجمت اولمی	نه ه د و	1	1	[		1
	معدلات العمالة:						
(v	قطعة نهاية الاتصال	31,6					
٦.	شريط عازل	نفت	₩.	w	w		en ,
4	قصدير اللحسام	مبد		۲. س	ر.	٠.>	ر. . >
	أسلاك كهربائية	b	117	111	111	111	Ţ.
<u> </u>	معدلات المواد :	-					
مسلسل	مواصفات	الوهده	٥٠. مم١ ١ مم١	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	- Ta 1-	The T	17
<b>F</b> .	To all the second secon	··	<u>L.</u>	كسية اللازمة	/→ 1 ··· L	الكمية اللازمة لم. ١٠٠ م/ط من المواد	

		1
<u> </u>	0 > 1 0	مصهر مفرك قرته العلية ١٠ ميير
; ; l	( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	مصهر مفرد قرته اكبر من ۱۰ الي ۲۰ امير
1.51	, (, (, ), , , , , , , , , , , , , , , ,	مصهر مقرك قوته اكبر من ٤٠ الي ١٠ امبير
0101	(, (, (, ),	مصنهر مقول قولته أكبر في . من ۱۰۰ أمبير أن
64. A. C. A.	° ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	مصهر مغربه قوته اكبر من ۱۴۰۰ أمبير الماية ۱۴۰۰ أمبير
646	2 (	مقتاع سكينة مزدورج ه توته اغاية ٢٠ أمبير ه تويه اغاية ٢٠ أمبير
64 C C	7000	مقتلی سکینڈ ٹلائی قوتہ لغایة ۱۰۰ أمبیر
( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	17.7	مقتاع سكينة ثلاثي قوته اكبر من ۱۲۰ أمبير لغاية ۱۲۰ أمبير
0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 < 4	ام ال
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	130000	الم
U U U	1 4 2	رين القم ولتم وسيال (إ. رُ. ۲×۰3×۲ سم الم
U U U V	100 100	ال المن رعم المن المن المن المن المن المن المن الم
· · · ·	12:22	الم الله الله الله الله الله الله الله ا
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ	7 1 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	الوحدة
<b>کهریائی درجهٔ اولی</b> کهربائی درجهٔ ثانیهٔ صبی دقاق	معدلات المواد : تورید وحدة من الأعمال عالیه صندوق خشبی داخل الحالط بحسامیر دمل م۲ استت کجم قضبان توزیع نحاسیة کجم قضدیر کجم مکرونة عازلة ریق برسبان سم۲ معدلات العمالة :	يــان الأعبـال

بند (٢) طريقة استتتاج تكلفة توريد وتركيب لوحات المصهرات ولوحات التوزيع :

(, (, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11-111111		وحدة معلقة بوردة سقف ذات غطاء وماسك لية بمسمار براكور ومدلاقولها عاكس من الصاح ولمية
<b>(, . ∀</b>			وحدة أضاءة ثابتة بالسقف بجلوب كروى وماسك جلوب كاملة
ر م	(11111177771411		عدة ثابتة بالسقف يجلوب كروى وماسك جلوب وماسك لبة
∪. V. <b>V</b>	1111111111	1	وحدة ثابتة بالسقف تتكون من دواية بمسحار بقاعدة نحاسية أو بكاليت مثبتة على قاعدة خشب مجوفة قطر في سم
, e , e	العدد بالعدد بالعدد بالعدد بالعدد بالعدد بالعدد بالعدد بالعدد بالعدد بالعدد		الوحدة
معدلات العمالة : كهربائى درجة ثانية صبى	قاعدة خشبية مجوفة قطرلا ١ سم دواية بقاعدة مسمار برمة ٢٠×٢٠ مم ماسك جلوب بقاعدة ماسك جلوب بقاعدة باوية بمسمار بقاعدة بلوب كروى بلوب كروى بلوب كروى بلوب كروى بلوب كروى بلوب معاني بقاعدة معانية بلوب نصف كروى كردو سقف بغطاء كردو بحلقة للتطيق ماكس صاح قطر ٢٥ سم	معدلات المواد :	بيان الأعمال

معدلات المواد والعمالة الأربعة وحدات اضاءة عاديةبالسقف :

بند (٤) طريقة استتتاج تكلفة بعض الوحدات العادية :

بند (٥) طريقة استقتاج تكلفة بعض وحدات الاضاءة الهادية معدلات المواد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الاضاءة الآتي شرحها حسب الجدول:			
بند (٥) طريقة استثناج تكلفة بعض وحدات الإضاءة العاسية معدلات المورد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الآتي شرحها حسب الجدول :			
بند (٥) طريقة استقتاج تكلفة بعض وحدات الإضاءة الهادية معدلات المواد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الآتى شرحها حسب الجدول :	•		
بند (٥) طريقة استقتاج تكلفة بعض وحدات الإضاءة الهادية معدلات المواد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الاضاءة الآتى شرحها حسب الجدول :	-		
بند (٥) طريقة استثناج تكلفة بعض وحدات الإضاءة الصادية معدلات المردها حسب الجدول : معدلات المراد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الاضاءة الآتي شرحها حسب الجدول :			
بند (٥) طريقة استثناج تكلفة بعض وحدات الإضاءة العادية معدلات المراد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الاضاءة الآتي شرحها حسب ال		ن و	
بند (٥) طريقة استقتاج تكلفة بعض وحدات الإضاءة الهادية معدلات المؤاد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الاضاءة الآتي شرحها حسب			
بند (٥) طريقة استثناج تكلفة بعض وحداث الاضاءة الماسية معدلات المواد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الاضاءة الآتي شرحها	ı	٠ •	
بند (٥) طريقة استثناج تكلفة بعض وحدات الإضاءة المسادية معدلات المواد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الآتي	<del>-</del>	شرها	
بند (٥) طريقة استنتاج تكلفة بعض وحدات الإضاءة العاسية معدلات المواد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الاضاءة		الآتي	
بند (٥) طريقة استثناج تكلفة بعض وحدات الإضاءة المد معدلات المراد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات ا	4 5	لاضاءة	انية
بند (٥) طريقة استثناج تكلفة بعض وحدات الاضا معدلات المواد والعمالة لتوريد وتركيب و		حدات ا	اءة الم
بند (٥) طريقة استثناج تكلفة بعض وحد معدلات المراد والعمالة لتوريد	_	وتركيب و	رات الاضا
بند (٥) طريقة استثناج تكلفة بـ معدلات المواد والعمالة		لتوريد	هض وحا
بند (٥) طريقة استقتاع معدلات المواد و		الممالة	
بند (٥) طريقة اسا معدلات اا		اواد وا	E 113
بند (٥) طريا		<u>=</u>	<u>ئة</u> ق
(°) :4.  _		معدلا	<del>اع</del> ط
_l .£.			<u> </u>
			.Ę.

	1,2				
	* ,	, (	٠. (	. (	. '
ELL TO LEVEL	£ 4		, , ,,	·.<	,,,
معدلات العمالة :					
دوایه زهر		ı	ı	ţ	
إجاويط بصاموله		-	l	1	
إجلوب زجاج شفاف بفوهة مقلوظه	بالعدد		. (	1	٠ -
عسدمار برمة ٢٠×٠٠ مم	بالعدد		ı		٠ ١
خابور خشبی مقاس ۱×۱۰×۱ سم	بالعدد		ſ		
جلوب کروی أبيض	بالعدد		1		ı
الم			I	1	_
دراع حديد زهر بقاعدة زهر بماسك		12.			
إذراع الونيوم مشترك بماسك لمية	بالعدر	•	ı	_	1
اجلوب کروی	بالعدر	_	_	_	•
ماعنك جلوب	بالعدد	•	_	ı	1
ياوانه	بالعدر		_	!	-
إروزية للوصلات	بالعدد	_		i	ſ
موحسلات طراز ٥٠٠ (ب) قطاع ١مم٢	b-	_	-	ı	ı
المستم قوة		,			_
عميقة اسطوانية		_	ı		1
عاكس صناح قطر ٢٠ سم برقبـــة					
اسقفبطرفها السفلى صنامولتان	إبالعدر		l	1	ı
العلوى خطأف للتعليق ووردة					
ماسورة قطر ؟ " يطول متر بطرفها					
العلوى خطاف يطول متر	بالعدد		_	ı	ι
ماسورة صلب قطر ﴿ مَالِمُ فَعَالِ					I
أخطاف بالسقف لتعليق الوحدة	المعدن	_	_	1	ı.
معدلات المواد :					
	\ - -	الدواية واللمبة	وتركيب الدواية والأمية	٠ ٢ سم ولنة	مقلوظة وأنة
		لزنق العاكس وتركيب	لزنق ماسك الجلوب	وجلوب كروى أبيض قطره	بالصيني وجلوب بغوهة
بيسان الاعمسال	الوحدة	التعليق ولها صامولتان	۱.		وعاكس صاح مطلى
		وحدة معلقة بعاكس صاح برقبة اسطوانية ذات خطاف	وحدة معلقة بجلوب كروى بساق صلب ذات خطاف	تركيبذراع المونيوم ميول معده الأفقى ٢٠ سم عن	ترکیب نراع حدید خارجی بماسك لمنة بقاعدة ذهر
	-				

ال الكهــرياء	6
---------------	---

صبی	<u>.</u>				
كهربائى درجة ثانية	ئم: م يو	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4 4		
معرلات العمالة ت					
عاكس طراز الورش لثلاث لمبات		ı	ı	ı	
اعاكس طراز الورش للمبتين	بالعدر	ı	ı		٠ (
وري مسوسين اخطاف وصامولة «ثركب قبل الصب» ا	بالعدر	_	_	_	,
اسلاك ١ مم الله وصيل للدائرة	م	۰.		<b>.</b> .	۰ -
مواسير صلب لتعليق العاكس	- h	< <i>-</i>	· -	<b>~</b> ~	٠ -
	بالمدد				
	بالعدد	23	~	t~	3
علكسر طراز الكاتي نو غطاء			_	ı	. 1
موصل معرول فطاع ١ مم للوصيات	Þ.	O	٥٠٧	٥	٥,٧
مسمار قلاووظ بصنامولة قطر ٨/٨	باذعدر			_	,
دواية مفتاح بدء الاشعال	بالعدن	٠٠	• -1	1 ~	• -
دواية للمبة	بانعند	~	-4	~	ــــ
مفتاح مرء الإشعال	مانعدد	~	-1	ч	٦
منت حالق تنعيه هوه ، وزن	مانعدد	ベ	-4	~	~
لية فللورية قوة ٤٠ وات	بألعدد	~	-1	٦	-1
معدلات المواد :					
بيان الأعصال	الوحدة	وحدة اضاءة فللورية معلقة بساقين طول كل منهسا در متر بعاكس طراز الكائب يجمعها وردة سقف واحدة كاملة بلمبتين قوة كل منهما كا وأت وأجهزة تشفيلهم	وحدة اضاءة فللورية معلقة اسساقين طول كل منها هر متر بعاكس طراز الكاتب بجمعهما وردة سقف واحدة بثلاثة لمبات قوة كل منهم بثلاثة لمبات قوة كل منهم بدات واحدة المبات ا	وحدة اضاءة فللورية معلقة بساقين طول كل منهما در متر بعاكس طراز الورش يجمعها وردة كاملة بلمبتين قوة ٤٠ وات وأجهزة تشغياهم	وحدة اضاءة فللورية معلقة بساقين طول كل منهما در متر بعلكس طراز الورش يجمعهما وردة سقف واحدة كامنه . ٤ وات وأجهزة منهم . ٤ وات وأجهزة منهم . ١ وات وأجهزة منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منه

ينه (٢) طريقة استتاج تكلفة بعض الوحدات الفلورية : معدلات المواد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الاضاءة الفلورية الآتى شرحها حسب الجدول :

إصبى	ا يومي	, c	6,0	۷۱۷	٠ ١٠
كهربائى درجة ثانية	اه ؛ دو هنا:	, ( <sub>e</sub>	()0	۷۷	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
معرون العمالة:	-				
4					
عاكس صاج لثلاث لبات	بالمدر	ı	ı		•
خطاف بصامولة بالسقف	بالعدد		(	_	1
عاكس صاح للمبتين	بالمدر	1	ı	ı	ı
الهب	بالعدد	ı	~	~	~
خطاف بصامولة بالسقف يركب قبل					
قاعدة حماج	بالعدد	t	,	1	ı
اللمبة	Ь. Т	٠١٠	70,00	Đ	کری ہ
موصل معزول قطاع أمم لتوصيلات		:	:		
اسسمار قلاووظ لصامولة قطري/١	بالعدد	-1	-1	عد	عر
دواية بمفتاح بدء الاشعال	بالعدد	•		~	-4
دواية للمبة	بالعدد	· ~	<	~	مر
مفتاح بدء الاشعال	بالعدد			~	-1
موات	بالعدد	ر		~	~
77.	:		•	:	:
لبة فللورية قوة ٤٠ وات	بالعدر	_		-1	<b>-</b> ₹
معدلات المواد :					_
ييان الأعمال	الوحدة	لمِهَ فللورية قوة ٠٠ وات كاملة بطحقاتها	وحدة اضاءة فللورية ثابتة بالسقف بلمبة وأحدة وأجهزة تشغيلها وقاعدة من الصاج بسمك لم مم مدهونة ببوية الفرن	وحدة اضاءة فلورية ثابتة بالسقف بلمبتين قوة ٤٠ وات وعاكس طراز المكاتب	وحدة اضاءة فللورية ثابتة بالسقف بثلاث لمبات وعاكس طراز الكاتب

معدلات ألواد والعمالة لتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الفللورية الآتى شرحها حسب الجدول :

يند (٧) طريقة استثناج تكلفة وحدات الإضاءة الفللورية :

.... اعميال الكهرباء

## امثلة للوصف والقياس والمعدلات لطريقة استنتاج التكلفة الفعابة

#### بند (۸) :

دائرة فرعية لاضاءة وحدة ثابتة بالسقف بجلوب كروى وماسك جلوب وماسك لمبة حسب المبين بالرسومات على ١٠٠ مضروبا × ١٢٠٠ يعمل من موصلات جيدة العزل بمواسير معزولة قطر ١٦ مم (ج) الاسلاك : برجمان داخلها سلك بمقطع ٥ر١ مم٢ معزول وتركب داخل الحائط والأسقف بما في ذلَّك ما يلزم من علب الاتصالات والمناولة ويشمل الثمن المفتاح كامل حسب المواصفات

#### معدلات المواد :

#### (١) المفتاح:

مفتاح مفرد ألماني + علبة خشب قطر ٦ سم ٠

#### (ب) المواسسير:

ينظر في الكشف الخاص بتوريد ١٠٠ م٠ط مواسير برجمان ۱۳ مم نجد أنه يلزم ۱۰۵ متر مواسير برجمان  $\gamma$  مسمار برمة  $\gamma$  ۲× ۶۰ مم + خابور خشب مقاس  $\gamma$  ۲× ۲× ۵ سم + ماسك جلوب بقاعدة + دواية بمسمار  $\gamma$  مم +  $\gamma$  صندوق اتصال +  $\gamma$  در كجم بوية زيت  $\gamma$  در  $\gamma$  سم +  $\gamma$  ماسك جلوب بقاعدة + دواية بمسمار  $\gamma$ سلاقون + ۱۷ م ط سدایب خشب + ۲۳ خابور خشب وبقاعدة + جلوب کروی + آبة + ماسك جلوب معدنی ت

#### معدلات العمالة :

مسلوب  $7 \times 7 \times 3$  سم + 0ر کجم مسمار + 0 م0ط من اسير قطر ١ لعبور الكمرات + ١٥٠ م٢ رمل + ٥٥

فلحساب سعر المواسير الخاصة بهذه الدائرة وليكن ١٢ م ط فيكون مجموع أثمان المفردات السابقة مقسوما

ينظر في الكشف الخاص بتوريد وتركيب ١٠٠ م٠ط الكابلات المعرولة داخل مواسير بقطاع ٥ر١ مم نجد انه يلزم ١١٢ م ٠ ط سلك ٥ ر١ مم٢ + ٧٠ ر كجم قصدير + ٥ ٣ م٠ط شريط عازل ٠

فلحساب سعر ذلك السلك يكون مجموع أثمان المفردات السابقة مقسوما على ١٠٠ مضروبا × ١٢٠٠

#### (د ) الوحدة الثابتة بالسقف :

اذا نظرنا في الكشف الخاص لمسهدات الوحدات الثابتة نجد أنه يلزم للوحدة ما يلى :

۲ مسمار برمة ۲۰×۰۰ مم + خابور خشب مقاس

#### معدلات العمالة :

عجان	مبيض	دقاق	صپی	كهريائى درجة ثانية	كهربائى درجة أولى	بيان المواد
	_	<u> </u>	ا ه•ر	٥٠٠	_	المفتاح
10×11	70×71	٥ر١×٢١ - ١٠٠	17×0	17×7		المواسير
_		<del></del>	۹۰ر ×۱۲ ۱۰۰	۰۰ر×۲۲ ۱۰۰	_	الأسلاك
_	_		۲۰ر	۲۰ر		الوحدة الثابتة بالسقف
۲۷۰ر	۲۷۰ر	۱۸ر	۸۱۸ر	۳٥ر	_	مجموع ما يلزم لهذه الدائرة

اعمال الكهارياء المعارياء الماليات الما

#### بند (٩) لوحة مصهرات:

بالمقطوعية : توريد وتركيب لوحـة مصهرات من الرخام النقى الأبيض مقاس ٢٠×٠٠×٣ سم مركب عليها مفتاح سكينة ثلاثى قوته ٢٠٠ أمبير ، ٢ مصهر مفرد قوته ٢٠٠ أمبير ويركب على مفتاح سكينة ثلاثى قوته ٢٠٠ أمبير ، ٢ مصهر مفرد قوته ٢٠٠ أمبير ويركب على المحائط بأربعة مسامير من النحاس ذات ورد وصـواميل وتغطى اللوحة بدولاب من الصاح سمك ١٠٤ مم ذو غطاء مفصلى وله قفل بمفتاحين مع الدهان بالدوكو ويشمل الثمن قضبان التوزيع من النحاس الأحمر المطلى بالقصدير وقطع نهايات الموصلات وخلافه ٠

#### معدلات المواد :

من كشف لوحات المصهرات ولوحات التوزيع نجد أنه يلزم الممواصفات عاليه الآتى :

(أ ) لوحة مصهرات مقاس ٢×٨٠×٣ سم + صنديق خشب يصلف لمقاس اللوحة + دولاب صلع اللوحة + ٣٠رم٣ رمل + ٧ كجم أسمنت٠

(ب) مفتاح سكينة ثلاثى قوة ٢٠٠ أمبير يلزم لمهالمواد الآتية :

مفتاح سكينة ثلاثى قــوة ٢٠٠ أمبير + غر كجمقضبان نحاسية + ٢٠٠ كجم قصدير لحام + ٢٠ر م٠ط مكرونة عازلة + ١٣٥ سم ورق برسبان ٠

(ج) ٢ مصهر مفرد قوته ٢٠٠ أمبير يازم له المواد الآتية :

۰ کر کجم قضبان توزیع نحاسمیة + ۱۶ر کجم قصدیر + ۱۲ر متر مکرونة عازلة + ۱۱۰ سم۲ ورق برسیان ۰

(د) ٢ مصهر مفرد قوته ١٠٠ أمبير يلزم لهم الموادالآتية :

۳۰ر کجم قضبان توزیع نحاسیة + ۱۲ر کجم قصدیر + ۱۲ر متر مکرونة عازلة + ۱۱۰ سم۲ ورق برسبان ۰

#### معدلات العمالة :

دقاق	+	ه بی	+	ثانية	كهربائي درجة	+	كهربائى درجة أولى	
۵۲ر	+	۳ر	٥	+	ه۳ر ِ	+.	٥٢ر	لوحة مصهرات
	_	٤ر	•	+	٤٠ر	+	۲۰ر	مفتاح سكينة ثلاثى
		٤ر	•	+-	٠٤٠	+	۲۰ر	۲ مصهر مفرد ۲۰۰ أمبير
		٣ر		+	۳۰ر	+		۲ مصهر مفرد ۱۰۰ أمبير
٥٢٥	+	٤ر ١	٥	+	٥٤ر١	+	۳۷ر	مجموع العمال

#### بند (۱۰) دائرة لزر جرس :

بالمقطوعية: توريد وتركيب دائرة لزر جرس واحديركب داخل الغرفة ويشمل الثمن الأسلاك المعزولة من موصلين قطاع ٥ ملليمتر مربع ويركب داخل مواسسيرمعزولة قطر ١٣ ماليمتر يركب داخل الحائط وتصل من الزر الى الجرس الخاص بالغرفة وما يخصها من أسسلاك التوصيلة الى محول الأجراس على أن يعمل لهذه التركيبات على اتصالات ومواسير مستقلة تماما عن الخاصة بتركيب الإنارة ٠

ويشمل الثمن أيضه توريد وتركيب زر أو ازران الأجراس من النوع الذى يركب داخل الحائط في خابور خشبى ويغطى بوجه من البكاليت وكذا ما يخص الدائرة من الجرس الكهربائي نفسه واللوحة الخاصه ببيان الأجراس · \_\_\_\_\_ اعمال الكهـرباء

#### لات المواد :

( أ ) المفتاح والمواسير تأخذ معدلاتهم مثل الدائرةالعادية بعد قياس طولها · أما ما يخصى الدائرة من لوحمة راس كالآتى :

(ب) ما يخص الدائرة من لوحة الأجراس يؤخذ من الجدول التالي :

صبی	معدلات کهربائی درجة ثانیة	مسمار برمة ۱۸ × ۲۰ مم	خابور خشبی عسادی	خابور خشبی ازر جرس	صندوق خشبی لفتاح او بریزة	نوع ما يطلب تركيبه
۰٤ ۲۰۵۰ ۲۰۵۰	۲۰ر	۲ ۲	-	-	``	(۱) مفتاح کهریائی مفرد أو مجوز للانارة (۲) ماخذ کهریائی (۳) زر جرس من النوع الخاص
۵۶۰ر ۴۰ر ۲۰ر	۰۲۰ر ۲۰ر ۲۰ر	Y Y Y	- - 7 7	- -	\ - -	(۱) رر جرس من البوع الخاص (۱) زر جرس صفیر (۱) جرس کهربائی (۱) محول اجراس
۱۸ر ۲۶ر	۱۲ر ۱۸ر	٤ . ٤	٤		_	<ul> <li>(٧) لوحة بيان أجراس عنمر</li> <li>(٨) لوحة بيان أجراس أكبر من</li> <li>٤ نمر لغاية ٨ نمر</li> </ul>

#### ملحــو**ظة:**

البنود من رقم (٨) الى رقم (١٠) تبين طريقة التفكير،التصارف في استنتاج معدلات المواد والعمالة وهي على سبيل المثال لا الحصير ٠



NACO NACO MARANTEMANTO NACO ANTO DE PARTO DE PA

# أعمال المجارى العمومية

#### دقـــدمة :

سبق فى باب التركيبات والأجهسزة الصحية وصف حميع الأجهزة الداخلية ونقل المخلفات الى خارج المبنى عن طريق المواسير المركبة على الحائط، ثم الى الجاليتراب وغرف التفتيش التيحول المبنى، ولم نطرق باب صرف هذه المخلفات عن طريق شبكة المجسارى العمومية، معم ملاحظة أن الصرف الصحي المخلفات السائلة والفضلات الآدمية وسوائل المجارى يعتبر مناهم العمليات الملازمة لضمان توفير البيئة الصائحة الفراد الأسرة فى كل من المجتمعات الريفية والحضرية على السواء ويجب أن يتم الكتولوجية المقسسية مناسسة وفقا للاسس الفنيسة والتكنولوجية المقسرة فى حدود الاحتياجات والشسروط والسلامة والمسلامة والمسلومة المسلمة والمسلومة المسلمة والمسلمة والمسلومة المسلمة والمسلمة و

ريؤدى ذلك الى فوائد متعددة منها ما يلى :

١ ـ توفير الحماية الصحية ورفع المستوى الصحى
بين السكان بما يؤدى الى ارتفاع المستوى الاجتماعى
والاقتصادى وزيادة الكفساية الانتاجيسة لهم مع زيادة
متوسط عمر الفرد •

٢ توفير وسائل الراحة والطمانينة بالمجمعات السكنية وضمان اجراء عملية الكسح على اسس صحية سليمة في المباني المنعزلة ،وعلاج مياه المجارى عن طريق محطات التنقية في المدن٠

٣ - حماية المبانى والمنشآت المختلفة والطالة عمرها
 الاعتبارى والمحافظة على سلامة الأساسات

3 \_ حماية المجارى ومصادر الميساه الجوفية من التلوث بالجراثيم والطفيليات •

وسنقسم أعمال المجارى الى أربع مراحل :

المرحلة الأولى : تشمل تخطيط الشسبكة واختيار مكانها ·

الموحلة الثانية: وتشمل أنواع المواسسير وطرق أختبارها ·

المرحلة الثالثة : وتشمل مواصفات وطريقة تنفيد الشبكة ·

المرحلة الرابعة: وتشمل طريقة التخلص من الفضلات بالطرق التقليدية والحديثة من الخرسانة والأتربة •

الرحلة الخامسة : برك الأكسدة •

# المرحسلة الأولى وتخطيط الشسبكة اختيار مكانها ونوعها

بالاستعانة بالخرائط الكنتورية للموقع والمنطقة الحيطة يجب أن يتم عمل ميزانية شبكية للموقع ويحدد مسار تخطيط شبكة المجارى وموقع محطة الرفع وكذا أعمال المالجة ومكان التخلص من مياه المجارى ، ويتم هذا بالتحديد في النقاط التالية :

 ١ ــ ان تتمشى انحدارات الشبكة مع الانحسدار الطبيعى للارض وذلك لتجنب زيادة مكعبات الحفر ويكون اقرب ما يمكن للمبانى القائمة المراد صرفها

٢ \_ تجنب الأراضى الصخرية أو ضعيفة التربة أو مرتفعة مناسبب مياه الرشح •

٣ ـ تجنب تعديات خطوط السبكك الحديدية أو الشوارع المزدحمة أو خطوط المواسير العميقة ، وكذا انشاء محطات الرفع الفرعية بالشوارع الضيقة أو المقام على جوانبها مبان ضعيفة الانشاء .

٤ ـ الاعتماد على سير المياه بالشبكة بالانصدار الطبيعى .

 ه \_ اختيار مواقع أعمال التنقية بعيدا عن الامتداد العمرانى المنتظر وفى أراض غير زراعية وغير مرتفعة الثمن وتكون فى الناحية القبلية للمدينة .

ويجب وصول المخلفات السائلة في أقصر وقت ممكن وذلك بتعدد أماكن المعالجة في المدن الكبرى ·

 ٦ ـ مراعاة مرونة شبكة المجسارى لامكان سهولة تشغيل المشروع في حالة عطل أحد أجزائه •

٧ ـ ان اختيار نوع الشبكة يتوقف على نوعية المناخ وتسبة الأمطار فائا كانت الأمطار خفيفة فيجب عمل خط مواسير واحد يجمع بين المطر ومخلفات المجارى واذا كانت الأمطار كثيفة يجب عمل خطين احدهما يحمل مياه المطر ويصب في مجرى مائى مباشر والآخر يحمل مياه المجارى ويصرف في محطة التنقية والمعالجة .

## المرحلة الثانية اتواع المواسير وطرق اختيارها

#### المواسير الفخار ذات الطلاء الملحى والتي تخضع الى م٠ق٠ مرقم ٥٦ ـ ١٩٧٤ :


يجب أن تكون مستقيمة تماما ومضبوطة الاستدارة وتكون شفتها عمودية على محورها ويجب أن يكون طول الماسورة متناسبا مع قطرها فاذا كان القطر من ٣٠ الى ٣٠ فيكون طول الماسورة ٢ قدم وقطر من ٣٠ الى ٨٠ يكون طول الماسورة من ٢ : ٢٠ قدم ومن قطر ٩٠ الى ٣٠٠ يكون الطول من ٢ : ٣ قدم وتصنع هذه المواسير من الطينسة السالحة من مدينة اسوان ٠

وتعالج هذه الطينة وذلك بوضعها في قوالب وتضغطا غاليا حوالي ٢٥ طن / البوصة المربعة ٠

وبعد أن تجف توضع فى أفران وترفع درجة حرارتهابالتدريج على مراحل خمسة حتى تصل الى ١١٠٠ درجة سنتجراد · وتتم هذه المراحل فى مدة عشرة أيام ثم تلقى بعد ذلك فى الفرن الخاص بحرق الملح النقى « كلوريد المحدوديوم » وبذلك تتكون على محيط الماسورة من الداخل الخارج طبقة مزججة صلبة ملساء سمكها حوالى ٣ مم ·

وتنتج هذه الطبقــة من الاتحـاد الكيميائى بين الصوديوم والسيلكا المصهورة ، وتعتبر هذه المواسير من أرخص المواسير المستعملة ·

والأشكال التاليسة تبين بعض أنواع الكيعسان والتيهات :



#### وأهم الاختبارات والمواصفات الواجب توافرها في هذه المواسس هي:


 ١ ــ أن تكون كاملة ومنتظمة الاستدارة وغير مسامية وتقاوم تفاعل البكتيريا اللاهوائية •


٢ ان تتحمل ضغطا رأسيا في وضعها الافقى حوالي
 ٢ طن على المتر الطولى •

٣ ـ اختبار مقاومة الرشح :

تتحمل الأنابيب وملدة اتها عند اختبارها لمقاومة الرشيع ضغطا مائيا داخليا قدره ٧ نيوتن / سم ٢ ٧ر كجم/سم٢ لدة دقيقة دون ان يظهر بها ٠

ويراعى طرد كل الهواء من الأنبوبة قبل بداية الاختبار ويجرى هذ االاختبار على عينة واحدة من كل الف قطعة •





٥٧


١..

10. \_ 170

YY0 \_ Y.. , 1V2

أعمال الجارى العمومية

جدول يبين مقاسات لكوع قطر ٩٠٠٠




γ٦٠


4 \ a

1 -72

يل	طــو	مط	متوس	ر	<u> </u>	القطر الاسدمي
۽ عم	نق مم	1 مم	نق مم	أمم	نق مم	٠,
772		14.	10.	18.	٩٠	, Yo
677	44. 41.2	19.	19.	18.	100	10 170
_	_	773 7.0	710	<u>-</u>	_	77° _ 7·· , 17° 7·· _ 7°·




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	الله الله الله الله الله الله الله الله
صاف الآثابيب ٥ر٢	مبين مقاسات كيعان ان
نق	القطر الاسمي




کوغ بقطر ۵۵۰ جدول ببین مقاسات کوع قطر ۵۵۰

ملويل	متوسط	قصبر	القطر الاسمى
نقمم	نقمم	نقمم	<b>^</b>
01.	7A. 333 070	700 700 700	° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
	71.		r r



جدول يبين مقاسات لكوع ٥٤٠ ذو قطرين مختلفين

نق	الاسمي	القطر
	ق مم	ويم
٣٨٠	13.	7
850	770	10.



جدول يبين مقاسات لكوع ٥٩٠ ذو قطرين مختلفين

1	ا نو.	الاسمى	القطر
هم [		ا ق ًمم	قهمم
14.	10.	7	۲۷٥
13-	10.	13.	1
44.	19.	470	١0٠

#### ٤ ـ اختبار مدى تحمل الضغط المائى :

تتحمل الأنابيب ضغطا مائيا داخليا قدره ١٤ نيرتن/ سم٢ ( ٤ / كجم/سم٢ ) وان تتحمل الدلقات ضغطا مائيا داخليا قدره ٧ نيرين/سم٢ ( ٧ركجم/سم٢ ) ويراعى رفع الضغط بمعدل لا يزيد عن ٧ نيرين/سم٢ لمكل خمس ثوان وان تتحمل الأنبوية أو الملحقة الضغط النهائي لفترة لا تقل عن ٥ ثواني دون أن يظهر بها أي اثر للرشح أو التلف مع التأكد من خلو الأنبوية من الهواء قبل اجراء الاختبار ويتم اجراء هذا الاختبار بالصحائع المنتجة حسب طلب

وفي حالة شراء أنابيب مميزة بعلامة (م ق) ، علمشترى أو من ينوب عنه الحق في حضور أجراء اختبار الضغط المائي ، وفي الحالة يتم اختبار عدد يساوى ٥٪ على الأقل من الأنابيب والملحقات المشتراه ( بشرط أن يقرب عددها إلى ٥ أو مضاعفاتها ، ولا يقل عن خمسة ) فاذا اجتاز أربعة أضماس الكمية المختارة اختبار تحمل الضغط المائي ، قبلت جميع الأنابيب والملحقات التي لم تجتاز هذا الاختبار ) •

اما اذا اجتاز هذا الاختبار اقل من اربعة اخماس الكمية المختارة ، فينتخب عدد آخر مماثل ( 0٪ ) من مجموع الأنابيب الملحقات المطلوبة ، ويجرى اختبارها وهكذا الى ان تصبح نسبة الكمية الاجمالية من الأنابيب التي اجتمازت هذا الاختبار مسساوية اربعسة أخماس الكمية الإجمالية من الأنابيب المختبرة ، وحيناً من تقبل جميسع الأنابيب المختبرة ، وحيناً من الأنابيب المختبرة ، وحيناً الاختبار ) ،

واذا لم يتوصل الى النسبة المشار اليها ، يستمر الاختبار لجميع الأنابيب ولا يقبل منها الا الأنابيب التى اجتازته ،

#### ٥ ... اختدار درجة المقاومة للاحماض والقلوبات •

لا يزيد الفاقد من وزن العينة المختبرة نتيجة لغمسرها لدة ٤٨ سيساعة فى محسلول حمض عيارى من أحمساض الهيدروكلوريك أو النيتريك أو الكبريتيك أو الخليك أو محلول هيدروكسيد الصوديوم عن ٢٥٠٪ •

ويجرى هذا الاختبار حسب طلب الشترى وعلى نفقته سواء كان في أحد المجاليل المذكورة أل كلها •

#### طريقة الاختيار:

منتجهز عينه عبارة عن قطعة صغيرة حديثة الكمس من النبوية ولا يتحتم أن تكون مغطاة بالطلاء النجاجي

\_ ویکون حجمها حوالی ۷×۴۱۰م۳ بشرط الا یتخللها شقوق او تکون حوافها متناثرة ۰

- تنظف العينة وتجفف عند درجة حرارة لا تقل عن ٥٠٠ محتى ثبوت الوزن ثم تغمر بعد ذلك ف ٥٠٠ سم٣ من محلول الحمض أو القلوى المراد اجراء الاختبار به ولمدة ٨٤ ساعة عند درجة حرارة ١٥ خ. ٥٠٥ ٠

س لتحضير المحلول العيارى من الأحماض المختلفة تخفف الاحجام المذكورة فيما يلى من الأحماض المركزة بالماء حتى يصل الحجم النهائي لترا واحدا طبقا لما هو وارد بالجدول التالى:

الحجم اللازم تخفيفه الى لتر (سم٢)	الوزن النوعى ( جم/سم٢ )	الحمض
۹ر۸۸	۱٫۱۸	الهيدروكلوريك
۵۲	۲غر۱	النيتريك
۵ر۲۸	۵۸ر۱	الكبريتيك
۷ر۲۵	۲۰۰۰	الخليك ( لا مائي )

ولتحضير محلول عيارى من هيدروكسيد الصوديوم يذاب وزنا قدره ٤٠ جرام منها في اللتر •

بعد أنتهاء فترة الاختبار تغسل العينة جيدا بالماء المقطر حجمها ٥٠٠ سم ٢ لدة نصف سناعة كل مرة ثم تجنف العينة عند درجة حرارة لا تقل عن ٥٥٠ م حتى ثبوت الوزن وبذلك يكون:

#### ٦ اختبار مقاومة التهشم =

تتحمل الأنبوبة أو ملحقاتها حملا قياسيا أو فائقا يتفق مع ما هو وارد بالجدول التالي :

على المتر ن الداخل	القطر الاسمى	
المقاومة الفائقة	المقاومة القياسية ا	لملانبوبة مم
کجم/م	كجم/م	
****	٧٠٠٠	١
44	٧٠٠٠	10.
۲۸۰۰	۲۰۰۰	770
45	77	٣٠٠

اما مقاومة الأنابيب ذات الأقطار الأكبر فانها تخضع للتفاق بين البائع والمشترى •


#### ٧ - تقسيم الانابيب الى درجتين:

تنقســم الأنابيب الفخار وملحقاتها المطابقـة لهـذه المراصفات الى درجتين حسب اختبـارها بتجربة الضغط المائى ٠

(أ) أنابيب وملحقات مختبرة ٥٪ منها ، وتميز بعالمة ( م ق )

(ب) أنابيب وملحقات مختبرة ١٠٠٪ منها ، وتمين · بعلامة (م٠ق اختبرت) ·

والمشكل التالى يبين تجربة الاختبار:



٨ ـ تتحمل تجرية السحق والتى تتلخص بوضع الماسررة على لوح مستويا من الخشب المتين بطول ٢٠ متر وتكون الرأس بارزة عن اللوح ويكون اللوح بارزا عن الذيل تصاما ثم يوضع لوح آخر فوق الماسورة ويضغط على مركز اللوح الأعلى بواسطة مكبس يصل الى ٧٠٠ كجم بدون حصول كسر للماسورة على شرط أن توضع طبقة من اللباد بين اللوح والماسورة من أسسفل ومن أعلى عند اجراء هذه التحرية ٠


#### طريقة اللحام :

تلتجم المواسير بخلطة ( بمونة ) الرمل والأسمانت نسبة ١ : ١ أو ١١ ؛ ١ مع اسمستعمال حبسل القلفاط المقطرن وفائدته تتلخص في التالي :

- (١) وضع خط المواسير في المدور •
- (ب) منع تأثير مياه المجارى أو غازاتها على اللحامات الأسمنتية ٠
  - (ج) منع تسرب مونة اللحام بداخل المواسير

وهناك أنواع من اللحامات مثل مضلوط الكبريت والرمل مصبوب في وضع الأحام أو وركبات مكونة من الأسفلت أو زيت بذرة القطن الا أنه يغضل اللحام بمونة الأسمنت والرمل •

والأشكال التالية تبين بعض أنواع طريقة اللحام ٠



#### معيزات المواسير الفخار تتلخص في الآتي :

- ١ ـ رخيصة الثمن ٠
- ٢ ـ نتحمل الضب فط الخارجي الناتج من ضغط التربة ٠
  - ٣ ـ غير مسامية ٠
- ٤ تَقَاوم تَفَاعَل غاز كبريتيد الايدروجين الذي يتحول الى حامض كبريتيك بفعل البكتريا اللاهوائية ٠
  - وفيما يلى جدولان يبين أحدهما أطـوال وســمك المواسير والثاني يبين قوة تحملها :

جدول يبين قوة التحمل للمؤاسير الفخار الحجرى المزجع بالرطل على القدم الطولي

الحمل الاقصىي	آلحمل رطل على القدم الطولى	قطر الماسورة بالبوصة
73 73 73770	1,70+ 1,10+ 1,70+ 1,70+	٦ ١٠ ١٢
۱۳۵م ۱۰۰۵ ۲٫۰۰۰	۲۶۳۵۲ ۲٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰	10 11 75 77

جدول يبين سمك وأطوال الواسير للاقطار المنتلفة

سمك اللحام بالبرصة	عمق رأس الماسورة بالبوصة	سمك الماسورة بالبرصنة	طول الماسورة بالقدم	القطر بالبوصية
*/\\ */ \ */	7 <del>!</del>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 <del>.</del>	V 1 10 1A 78

# المواسير الخرسانية المسلحة والتي تخضيع الى م.ق.م ١٩٥٨ - ١٩٦٩ ،

تصنع المواسير الأسمنتية بطريقة الطرد المركزى ، ويجب أن يمر الرمل (جرش صحراوى) والزلط من مهزة دى ثقرب مربعة طولضلعها يساوى نصف بوصة اذا كان قطر المواسير ٢٦ آو اقل ومن مهزة ذى ثقوب مربعه طول ضلعها يساوى على ١٣٦ ويجب من تكون الحبيبات مدرجة والمفلطة مكونة من ١٨ م٢ زلط: عرم رمل الى ٢٥٠ كجم اسمنت أو ٤٠٠ كجم اسمنت و وتكون هذه المفرسانة من النوع المفاضسيع للمواصفات وتكون هذه المفرسانة من النوع المفاضسية وتكون ميكانيكية الخلط والصب ويجب أن تخضع للاشتراطات الآتية :

 $\sqrt{1 - 1}$  لا تقل مقاومة الخسسغط لمكعبات الخرمسسانة المستخدمة فى صناعة المواسير عن  $\sqrt{1 - 1}$  كجم  $\sqrt{1 - 1}$  بعدد  $\sqrt{1 - 1}$ 

۲ - تكون الخرسانة ذات اكبر كشافة ممكنة على الا تقل عن ۲ر۲ جم/سم۲ مع اتباع التدرج الحبيبي الملائم على أن يكون الخلط ميكانيكا للمصول على خرسانة حبائسة وتستعمل طريقة الطرد المركزى أو أى طريقسة ميكانيكية أخرى مناسبة لصنع المواسير.

٣ ـ تكون القوالب من الصلب ٠

٤ ـ لا تقل المسافات البينية في التسليح المحلاوتي عن المم • وتوضع الأسياخ بعناية مع اتخان الوسائل الممكنة للحفاظ على المسافات البينية وعلى غطاء الخرسانة •

 لا يقل غطاء الخرسانة في أي نقطة عن سنتيمتر •
 ويالنسبة للمواسير المستخدمة في الأراضي الملحه والحمضية والقلوية لا يقل غطاء المخرسانة عن ٥/١ سم •

" ـ تعالج المواسير الخرسانية بأى طريقة تسمع بوصول خرسانتها الى المقاومة الطلوبة ·

 ٧ - تكون أسطح الوآسين وحوافها منتظمة وسليمة وخالية من الشروخ فيماعدا الشروخ السطمية كما يجب أن يكون سطح الماسورة الداخلى أملس وتكون النهايات عمودية على المحاون الطولية •

 ٨ - يجب أن تكرن المواسير تامـة الاستقامة ولا يتجاوز الانحراف في استقامة المواسير على ٣مم في المتر الطولى •

والانحراف هواكبر بعد للسيطح المعوج عن حافة مسطرة توضع على جسم الماسورة من الداخل ·

#### عقاسا الجلب الخرسانية:

- تكون مواصفات الجلب الخرسلية من حيث الاشتراطات العامة والتخانة ووزن التسليح الكلى ف المآر العاولي مماثلة لمواصفات المواسير الخرسانية المناظرة لها في القطر •

ويجبأن تكون الجلب بقطر داخلى مناسب على أن يكون أكبر بمقدار ٤ سم على الأقل عن قطر الماسورة المخارجي ويكون أطوال الجلبكماهو مبين بالجدول التالى:

طول الجلبه اللازم (سم)	وزن التسليح الكلى فى المتر الطولى (حد أدنى )كجم	التجاوز في التخانة ( مم )	التجاوز فى القطر الداخلى الاعتبارى (مم)	التخانة ( مم )	القطرالداخلی الاعتباری (سم)
	٦ر١		<u>۳</u> +	Y 0.	١٠
۲٠	1 1	۲+	٣ ±	۲٥	١٥
۲٠	1)/A 7:31 7:5.	Y {	* ± * ± * ± • ±	٣٠	۲٠
۲٠	7.		۲ +	۲۰	40
۲٠	٦٦٦		0 +	70	۳ -
۲٠	۱ر۶	ļ	۰ +	٣٥	٣٥
۲.	در. فرع		o <u>+</u>	70	٤٠
۳.	۷٫۰		۰ +	٤٠	٤a
۳٠	کر ۷ کر ۷	1	7 +	٤٠	٥٠
٣٠	۰٫۵۰ ۸٫۰	ا + ه	١ + .	٤٠	٥٥
٣٠	مر ۹	٧_ {	7 +	80	٦٠
٣.	1,00	1	\ <u>+</u> \ <u>+</u>	20	٦٥
٣-	٤٠٠١	·	7 +	٤٥	٧٠
٣٠	<u>ځرا ۱</u>		1 +	٤٥	٧٥
٤٠	۱۳٫۳	İ	٠ + أ	00	۸۰
٤٠	۳ره۱		٦ +	٥٥	٨٥
٤٠	٨٦٦٨		1 +	00	4.
٤٠	۲۸٫۳	ì	\ +	٦٠.	١
٥٠	٥ر٢٢	٦+ ]	\ <del>\</del>	٧٠	111-
٥٠	٥ر٢٣	۳_ ا	\ <del>+</del>	٧٠	14.
٥٠	٥٫٥٢	' <del>-</del>	A +	٨٠	14.
٥٠	٥ر٢٦	ا مند	١٠ +	۸٠.	18-
٥٠	٥ر٧٧	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4 +	۹.	10.
٥٠	٦ره ٤		(	1 ,	


#### الخواص : يجب أن تخضع المواسير للخواص التالية :


ا متصاص الماء: لا يزيد وزن العينة بعد غمرها في الماء لمدة ١٠ دقائق عن ٥٦٠ من الوزن الجاف ، ولا يزيد وزنها بعد غمرها في الماء ـ لمدة ٢٤ سـاعة على ٥ر٦٪ من الوزن الجاف ٠


٢ - الضغط الهيدروليكى : يجب أن تتحمل الماسورة ضغطا يساوى ضعف التشخيل - وبحيث لا يقلضغط الاختبار عن ١ كيلو جرام / سم٢ - بدون أن يظهر عليها أي أثر للرشح أو التلف ٠

 $\Upsilon$  \_ حمل الأمان : يجب أن تتحمل الماسورة حملا لا يقل عن  $\Upsilon$  كجم / متر طولى وذلك قد تقيقة على الأقل بدون ظهور شروخ أكبر من  $\Upsilon$  ممافات متقاربة على طول قدره  $\Upsilon$  سم أو أكثر  $\Upsilon$ 

#### اختبار التحميل الطولى:







٤ ـ الحمل الأقصى : يجب أن تتحمل الماسورة ـ بدون انهيار ـ حملا لا يقل عن ٢٤٠٠ كجم / متر طولى
 ٠٠ وفى هذه الصالة لا يوجد حد مهين لعرض الشروخ ٠

#### ملحبوقلة:

ف حالة تعرض المواسير لضغوط خارجية أو داخلية تزيد على ما هو مذكور في هذه المواصفات يتم الاتفاق بين البائع والمشترى على صناعة هذه المواسير بحيث توفى هذه الضغوط والأحمال •

ولكن هذا النوع من المواسير الأسمنتية لا يقاوم تفلساعل غبازات مياه المجارى لأن كبريتيد الايدروجين المحامض HyDROGEN SULPHID الذي يتحول المحامض كبريتيك (Heso,) بغمال الأوكسجين المتص من البكتريا اللاهوائية وهذا الحامض يتقاعل ويؤثر تأثيرا شديدا على المواد المجيرية والموجودة بنسسبة كبيرة في الأسمنت .

يصلح هذا النوع كأغلفة (أنفاق) لوضع مواسدير المجارى بها عند الحاجة الى ذلك كتعديات السكك الحديدية ولا تستخدم المواسير الأسمنتية المسلحة في عمليات ضغط حياه المجارى •

أما في شبكة الانحدار فلا تستخدم المواسسين الأسمنتية الافي الحالات الآتية:

ا ـ عدم توفر مواسير الفخار الحجرى وارتفاع سعر توريدها وتوفر المواسير الاسمنتية بسعرمناسب مع عدم توالد غازات بدرجة تضر بجسم المواسير والضعف توالد الغازات يشترط أن تكون هذه المواسير في جو بارد كثير الأمطار وتكون الشبكة قصيرة بقدر الامكان بشرط الا تمضى عليها مدة طويلة داخل المواسير •

وعادة ماتكون هذه المواسير بدون رأس وذيل وباقطار تبدأ من ٨ : ٨٧ بوصة وبأطوال تتراوح من ٢ : ٨ أقدام


٢ ـ عدم توفر مواسير الفضار الحجرى بالقطار الطلوب والتى تبلغ اقصى قطر لها ١٧٥٥ متر فيضطر الى استخدام المواسير الأسمنتية التى اما أن تكون سابقة الصب أو تصب في مكان تركيبها مع تبطينها بمادة تقاوم فعل الغازات •

وفى المواسير التى يكون قطرها الكبر من ١٦٥٥ م يجب تغطيتها من الداخل بالطبوب الأزرق المضافوط واستعمال الأسمنت الفوندى للحام العراميس لقلة نسبة الجير به • عن نسبة الأسمنت البورتلاندى •

وقد اثبتت هذه الطريقة نجاحا كبيرا رغم ارتضاع درجة الحرارة وارتفاع درجة تركيزالمياه وكذا تواجد غاز كبريتيد الايدروجين ، ويستعمل هذا النوع البيضاوى اذا كانت المياه قليلة والدائرى اذا كانت المياه متوسطة وعلى شكل حدوة حصان اذا كانت المياه عالية ·

#### ملحوظة عامة:

ثبت انه أذا دهنت المواسير الأسمنتية من الداخل وجهين بمادة أبوكسى تار ABOXY TAR بمعدل معدل مراحم من المفارج بمعدل ٤٠٠ جرام لوجه الواحد وجد أن هذا الطلاء يفيد جدا في عدم تصلل المفرسانة الأسمنتية ، ولكن لا يصل الى مستوى كسسرة الواسير الاسمنتية بالطوب الأزرق من الداخل ٠



## 🔀 المواسير الزهر:

يجب أن تكون جميع مواسير حديدالزهر من ذات الشفة المخطوطة والقائمة «الرأس والذيل» ويجب أن تصانع بطريقة الطارد المركزى داخل قوالب معدنية من المادي الزهر الرمادي الجبيات المتجانسة القابلة للقطع والتخريم ومن الصنف ( مر - ١٧ ) المطابق للمواصفات القياسية المصرية م ١ - ١٩٥٨ ( الحديد الزهر ) •

#### مميزات المواسير الزهر:

- (أ) مقاومتها العالية للضغط الداخلي والخارجي ٠
- (ب) مقاومتها العـالية للصحدا الناتج عن التربة والمياه العادية .
  - (ج) رخصها

#### عدم معيزات المواسير الزهر :

- (أ) عدم مقاومتها لللحمال الديناميكية •
- (ب) لا تستعمل في محطات الرفع ولا تستعمل الا اذاكانت مدفونة تحت الأرض
  - (ج) عدم مقاومتها للعزم الحائى •

#### استعمالات المواسين الرهن:

- (أ) تستعمل في مواسير الطرد والمواسير الصاعدة وتكون مدفونة تحت الأرض ٠
- (ب) تستعمل في نقل الهواء المضغوط من المحطات الرئيسية الى المحطات الفرعية •
- (ج) تستعمل في شبكة مواسير الأنحدار في حالة تعرض التربة للتحرك البسيط أو تشبع التربة بمياه الرشع أو لتعديات الشوارع والترع وأن تكون مدفونة تحت الأرض لتقبل ما تتعرض له من تحرك بسيط للارض وذلك بفعل (تربيج) المبائى •


وتستعمل مواسير الزهر بدلا من المواسير الفخاروغير ذلك في الحالات التي يرى استخدام مواسير اكثر تحملاً للاحمال وأكثر قابلية للانحناء عن مواسير الفخارالحجرى المزجج ·

#### القطع المخصوصة:

وتصنع بطريقة الصب في قوالب بالأشكال المطلوبة من كيمان وتيهات وخلافه ويجب أن تخضع للمواصفات العالمية ٠

#### أتواع المواسيير الرهر:

تخضع أنواع المواسير الزهر للمواصفات العالمية ،والتى تتميز بالأبعاد والأوزان المختلفة لمهذه المواسير ، وتنقسم الى أربعة درجات ( أ ) ، (ب) ، (ج) ، (د)ومواسير درجة ( أ ) أخف وزنا وأقل مقاومة للضغط عن مواسير درجة (ب) التى هى أقل من الدرجة (ج) أما الدرجة (د) فانها أثقابها وزنا وأسمكها جدرانا وأكثرها تحملاً للضغط •



وتصنع المواسير بطريقة رأس وذيل للدرجات الأربع في جمهورية مصر العربية ، وذلك بقطر داخلي وتتراوح من ٤٨ بوصة الى ١٢ بوصة ٠

ويالاضافة الى ما ذكـر يجب ن تكون المواسـيووالقطع خاضعة للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٨٦٠ اسنة ١٩٦٢ ٠

والرسم السابق يبين بعض القطع الخاصة للمواسيرذات الرأس والذيل :

# ل المواسير الزهر الخاصة (يوتيفرسال):

المواسير الزهر الخاصة من طراز يونيفرسال المستعملة في أعمال الصرف والتي تتحمل خسم عوطا عالية ، وهي المصنوعة من حديد الزهر الرمادي الجيم ذي الحبيبات المتجانسة القابلة للقطع والتخريم ومن الصنف م ر - ٢٣ المطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم مقم - ١ -١٩٥٨ « الحديد الزهر » •

وتصنع المواسير بطريقة الطرد المركزى داخل قوالب مدنية على أن تراجع فى افران مراجعة خاصة وأن تخرج منها قبل انخفاض درجة حرارتها الى الدرجة التى تعرضها للتغيرات الميتالورجية وتكون ملساء من الداخل والخارج ويتم دهان المواسير بمركب بيتومين من نوع خاص لا يلين حتى درجة ٥٧٥ ولا يفقد مرونته فى درجة الصدر والمواسير المطلوب استعمالها فى الصرف يجب أن تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم مق م ١٠ ـ ١٩٥٨ « المواسير الزهر » ٠

#### أوزان المواسير

الوزن المتقريبي للمتر الطولي كجم	قطر الماسورة
Y1	٤٠٠/٠٠٤ مم
71	٣٠٠/٥٠ مم
٤٩	۸ /۲۰۰ مم
٦٥	۱۰ / ۲۵۰مم
٨٤	۲۱ - ۱۲ مم

الما المواسير الأكبر من ذلك فتستورد من الخارج ، ويتمالاختبار على المواسسير قبل دهانها على ان تكون درجة تحمل المواسير والقطع الخاصة لها حسب الضغوط الموضحة الجدول التالي دون أن يظهر عليها أي رشح أو عيب آخر لمدة ١٥ ثانية ، على أن يدق عليها دق خفيف منتظم وهي تحت تأثير الضغط بمطرقة وزنها ٧٠٠ جرام المتأكد من خلوها من العيوب ، والجدول التالي يبين ضغط الاختبار للمواسير حتى وأكبر من قطر ٢٠٠ ملللميتر :

ضغط الاختبار كجم / سم٢			القطر الداخلي
درجة (ج)	درجة (ب)	درجة (1)	
٣٠	۲٥	۲٠	أقطار حتى ٦٠٠ مم أقطار أكثر من ٦٠٠ مم
Y 0	۲.	١٥	أقطار أكثر من ٦٠٠ مم

#### المواسير الصلب :

تصنع المواسير الصلب من صاج لا يقل سمكه عن ﴿ بل يستحسن أن تكون ٣/٨ تصلى في مصر بطريقة اللحام أما بشكل حلزوني أو بطول الماسورة ، ولذلك يمكن صنيعها باطوال كبيرة ،

#### دميزات المواسير الصلب :

- (أ) تقاوم الضغط الداخلي مقاومة عالية ٠
  - (ب) تقاوم عزوم الانحناء
  - ج) تقاوم الأحمال الديناميكية ٠
  - (د) أرخص من المواسير الزهر ٠

#### عيوب المواسين الصلب :

- (1) لا تقاوم الضغوط الخارجية بدرجة كبيرة ٠
- (ب) لا تقاوم الصب ا الناتج من التربة أو الميادالعادية ·
- (ج) تتأثر المواسير الصلب الى درجة كيرة التيارات المتقطعة الشاردة أو بالتيارات المتولدة نتيجة اختلاف الضغوط الكهربائية للمعادن الموجودة بالمواسدراو بين معنن المواسير والأملاح الموجودة بالمواسدراو بين معنن المواسير والأملاح الموجودة بالمتربة فتعمل على تنكلها ، لذا يجب حماية مواسسير الصلب من هذه التيارات ذلك بتبطين المواسير من الداخل بالبيتومين بطريقة اللف المركزى بحيث تلائم الجسو الحار وبسمك لا يقسل عن ملليمتر بالبيتومين الساخن وتغطى من الخسارج بطبقة من الاسبستوس والبيتومين أيضا أو وضعها داخل خرسانة عادية من جميع المنواحى •
- (د) تتفاعل مع مامض الكبريتيك الناتج عن اتحادغان كبريتيد الايدروجين باوكسيجين الماء أو البكتريا اللاهوائية •

#### مقارنة بين المواسير الزهر والصلب:

 ا تتحمل مواسير الزهر التأكل بدرجة أكثر من المواسير الصلب نظرا لكبر سمك جدرانها عن مثيلتها لنفس القطر في مواسير الصلب •

٢ - تتحمل مواسير الزهر التيارات الشاردة اكثر
 من مواسير الصلب •

٣ - يسهل الكسر في مواسير الزهر « الخذ أووع منها » عن الكسر في مواسير الصلب .

غ ـ نقل مواسير الصلب وتركيبها أسهل من مواسير الزهر ، وذلك لخفة وزنها ، كما أن نسبة الكسر بها نتيجة النقل والتركيب أقل منه بالمواسمير الزهر لمرونة الصلب وتحمله للصدمات .

تتحمل مواسير الصلب تأثير الطرقة المائية
 أكثر من مواسير الزهر •

٦ ـ تتحمل مواسير الصلب الانحناء وتحرك التربة
 عن مواسير الزهر بكثير ٠

 ٧ - عدد اللحامات في المواسير الصلب أقل من عدد اللحامات في مواسير الزهر وذلك نظرا الطول مواسيير الصلب عن مواسير الزهر •

۸ ـ يسهل تصنيع مواسير الصلب باقطار كبيرة
 لا يمكن صنعها من مواسير الزهر •

على العموم يفضل استخدام مواسير الزهر لأعمال مواسير الضغط بالمجارى عما سواها من المواسير الأخرى الا في حالات الاضطرار فيلجأ للمواسير الصلب أو غيرها بجمهورية مصر العربية تصنع بأى قطر يطلب •

#### المواسير الاسيستوس

يتم تصنيع المواسير الاسبستوس من خليط متجانس من الياف الاسبستوس والأسمنت والماء كالآتى :

(1) الأسمنت البورتلاندي العادي بنسبة ٧٠٪٠

(ب) الألياف المستوردة من الاسبستوس ( الحسرير الصخرى ) بنسبة حوالى ١٥٪ ويقوم بدرر حديد التسليح في صناعة المواسير الخرسانية المسلحة مع فارق الاندماج التام للألياف الاسبستوس وتخلط هذه المواد خلطا جيدا بواسطة خلاطات ميكانيكية ويتم النضج الابتدائي بعد جفافها بالبخار على الناقل الآلي لضمان الاستدارة واستقامة المواسير ، ويتم النضج النهائي بغمر المواسير في أحواض المياه لمدة لا تقل عن ٧ أيام ثم يتم اختبار كل ماسسورة على ضغط مائي يوازي ضغط أقصى ضعفط تشغيل ، وذلك بعد سنة اسابيع من صنعها ٠

## مميزات المواسير الاسبستوس:

- (أ) مقاومتها للضغط الخارجي والداخلي ٠
- (ب) مقاودتها للصدأ نتيجة التربة والمياه العادية •
- (ج) رخيصة الثمان اكثار من المواسماي الزهر
   والصلب
  - (د) خفيفة الوزن وسهلة القطع والوصل ·
- (ه) يقل الاحتكاك بين المياه والماسورة كلما زاد عدها ·
- (و) لا تتأثر بالتيارات الكهربائية أو أحماض التربة والمياه ·
- (i) تصنع المواسير بقطر داخلی من ۲ بوصة الی
   ٤٠ بوصة وبأطوال ٣ ــ ٤ متر ٠

#### مواسير البلاستيك

المواسير البلاستيك تقاوم تحرك التربة ولا تتأثر من تجمد المياه بداخلها وتقاوم الصدمات والأحماض وذلك بدرجة تركيز ۱۰٪ وهي خفيفة الوزن جدا (حوالي ۱۱٪ من وزن المواسير الزهر المماثلة ) ، سهلة الانحناء والتركيب ، مرنة وتعمل لمدة طويلة لا تقاوم أشعة الشمس وتقاوم تقلبات الجو وعازلة للكهرباء ٠

وكانت نادرة الاستخدام لأعمال المجارى بجمهورية مصر العربية ومحتاجة لكثير من التجارب لامكان استخدامها في أعمال الصرف الصحى ، ولكن زاد الاقبال عليها في جمهورية مصر العربية بعد الانقتاح ووصول نوعيات على درجة عالية من تحملها للضغوط ومقاومتها لتفاعل مياه المجارى · وإذا أردت مزيداً من الايضاح فيجب الرجوع الى باب التغذية بالمياه ضمن الجزء الثانى للاعمال الصحية فستجد تفصيلا أكثر عن المواسير المصنعة في جمهورية مصر العربية ·

# المواسير الخرسانية المبطنة بالطوب الأزرق بطريقة القسرم الكاوتشوك

طریقة الفرم الکاوتشوك عبارة عن بالونة طولها يتراوح من ۲۰ : ۳۰ مترا وقطرها يتراوح من ۹۰ : ۱۲۰ سم ۰

#### وطريقة تنفيذها تتلخص في التالى :

١ ـ يتم الحفر وتصب الخرسانة العادية والمسلحة الخاصة بالميول المطلوبة للمجارى .

٢ - بيداً نفخ البالونة قاوق خرسانة الأساسات المسلحة وبينى حولها بالطوب الأزرق بغرض التبطين السفل البالونة واعلاها .

٣ \_ تصب الفرسيانة المسلحة حيول الطوب الأزرق

٤ \_ بعد شك المضرسانة يتم تفريغ البالونة وسحبها بعد تشكيل الماسورة بالقطر المطلوب •

وسيتم توضيح ذلك في باب أعمال التغذية بالمياه للشبكة العمومية تحت بند المواسير الأسمنتية المصنوعة بطريقة الفرم الهوائية •

#### وصلات اللحام:

الشروط الواجب توافرها في وصلات اللحام :

١ \_ أن تكون اقتصادية التكاليف مع سهولة الحصول عليها

٢ \_ لا تتأثر بالتيار المكهربائي أو احماض التربة أو حامض الكبريتيك الناتج عن اتحال غاز كبريتبد الايدروجين بالبكتريا اللاهوائية •

٣ \_ عازلة تماما للرشح ومانعة لأى اختراق لمادتها وبالأخص جذور الأشجار ، وليس من السهل كسرها أو شرخها

٤ \_ مرنة لدرجة أنها لا تنكسر نتيجة للتحرك الناتج من ترييح التربة ٠

#### أندواع الوصدلات

الرصلات المرنة \_ الوصلات المصبوبة \_ الوصلات الميكانيكية ، وسنشرح كل منها على حدة ٠


#### الوصلات المرنة:


الأرض فيها أو تعرض المواسيير الى الضغط في بداية يتراوح بين ٢ َ الى ٣ َ ومنها :

(أ) وصلة الفلانشات ، وهذه الوصلة تنفد بربط الكاوتش ، وهذه الفلانشات تربط بمسامير قلاورظ ٠

(ب) وصلة الاسبستوس ، وهده الوصلة تربسط بواسطة جيبولت تنتجه الشركة المنتجمة للمواسير ، ثم تغطى هذه الوصلة بالبيتومين ٠

(ج) وصلة مرنة ذات طرفيين ، كميا هو مبين بالرسم ٠





جيبوثت

#### الوصلات المعبوية:

وتستخدم هذه الوصيلات في الأماكن غير المسموح وتستخدم هذه الوصلات في الأماكن التي ينتظر تحرك بتسرب المياه منها ومانعة لاختراق الأشجار وتقاوم التآكل والنقر وتستخدم في الوصلات دات الراس والديل ومنها ما يتحمل درجة حرارة عالية تصل الى ٢٠٠ درجة مئوية محطات الضغط أو يمكن للوصلة أن تنحرف من مكانها بما وأحسنها الوصلات المصبوبة بالرصاص أو المواد البيتومينية وتسمستعمل دائمسا في المواسسين الزهر أو المواسسين

ومنها ما لا يتحمـل درجـة الصرارة العالية مثل ماسورتين ببعضهما بفلانشات من الحديد بينهما طبقة من الوصلات المصبوبة بالاسمنت ، وتستعمل دائما في مواسير الفخار أو في المواسير الأسمنتية •

والرسم التالي يبين رصلة مصبوبة بالرصاص :



#### الوصلات الميكانيكية:

تستعمل هذه الوصلات عند توصيل ماسورتين بواسطة العضوية بها (وتسمى بالسرعة المنظفة) · السامير والجلب أو أي طريقة أخرى مماثلة وتسمى ٣ ـ استمرار التطهير الدورى للشبك بالوصلة الميكانيكية كما هو موجود بالرسم · الكاهر في أماكن مختلفة وذلك في حالة الا



#### حمساية المواسسين

يجب حماية المواسير من النحر والتآكل · ولحماية المواسير من هذين النوعية يجب توافر الشروط التالية :

#### أولا \_ النصير:

\ \_ زيادة سرعة المياه داخل الماسورة وتسمى بالسرعة المتلفة وتبلغ ٥را متر فى الثانية ، ولذلك يجب تصميم قطر الماسورة وميلها بما يحفظ السرعة بها دون السرعة المتلفة التى تؤدى الى النصر •

٢ - يجب اتخان كافة الاحتياطات لمنع تسرب الرمال والأتربة أوما يماثلها لأنه باحتكاك هذه المواد بجــدران المواسير تؤدى الى نحرها وهذا يتم بعمل غرف ترسيب تنشأ على خط المواسير وتكون الأبعاد بين هذه الغرف حسب نوع التربة وأن تكون الشبكة بالميول المناسبة حتى نحصل على سرعة كافية لعدم الترسيب وتسمى بالسرعة المنظفة والتي تبلغ ٤٠ سم/الثانية ٠

#### ثانيا \_ التآكل:

ومن أهم أسباب تأكل جدران مواسير المجارى عاملان أولهما الغازات المتولدة نتيجة لتعفن الفضلات الآدمية ومن أهمها غاز كبريتيد الايدروجين الذى سبق شرح تفاعله ، وهو بصفة خاصة يؤثر على المواد الجيرية ، وثانيهما المراد الناتجة عن مخلفات الصناعة ، ولذلك يجب عمل الاحتياطات الآتية :

ا ـ يجب عمل غرفة ترسيب عند كل مصنع ومصيدة للزيوت والشحومات بحيث لا تصل هذه الزيوت والشحومات الا بقدر قليل جدا الى المجارى العمومية كما يجب عمـــل غرف ترسيب على طول خط المجارى •

٢ - تصميم الشبكة بحيث تصل مياهها الى محطة التنقية فى أقصر وقت كى لا تسمح بالتعفن وتكون بالميول المناسبة حتى نحصل على سرعة كافية لعدم ترسيب المواد

 ٣ ــ استمرار التطهير الدورى للشبكة وحقن الشبكة بالكلور في أماكن مختلفة وذلك في حالة الاضــطرار عند طول الشبكة •

3 ـ يجب تبطين المجمعات البنية من الخرسانة العادية والمسلحة بالطوب الأزرق وتبنى بمونة الرمل والأسمنت الفوندى علما بأنه تمت عدة محاولات لتبطين هذه المجمعات بعدة أنواع ولكن حتى الآن لم يصلح الا التبطين بالطوب الأزرق •

 دهان المواسير الزهر من الداخسال والخسارج بالبيتومين وحماية المواسير الصلب من الداخل والخارج بدهان البيتومين ثم لفها بالصوف الزجاجي من الخارج •

#### استعمال أنواع المواسير المختلفة في المجاري :

۱ \_ تستعمل المواسير الفخار في شــبكة مواسبير الانحـدار •

٢ ـ تستعمل المواسير الأسمنتية فى شبكة مواسير الانحدار فى حالة عدم وفرة المواسير الفخار بالأقطار التى تزيد عن ١٦٥٥ متر ويستحسن تبطينها بالطوب الأزرق وذلك فى البلاد الحارة ، وفى حالة البلدان ذات الجول البارد يمكن استعمالها بدون تبطين وذلك لضعف توالد الغازات لأن الجو الحار يساعد على تولد الغازات .

٣ ـ تستعمل شبكة المواسير الزهر والصلب عند نقل
 مياه المجارى تحت ضغط ويفضل استعمال المواسير الزهر
 ف شبكة الانحدار لظروف خاصة •

للواسير الاسبستوس من النادر استعمالها ف المجارى الا ف الحالات المخاصة التي سبق شرحها •

وعلى العموم عند اختيار أنواع المواسير يجب الرجوع الى الشرح السابق للمواسير من مميزات عدم مميزات واختيار نوع اللحامات المانعة لتسرب المياه ، وذلك حسب ما تنظلبه طبيعة العمل .

## المرحلة الثالثة مواصفات وطريقة تنفيذ الشبكة

### الشروط الواجب توافرها في الشبكة :

اولا: بعد تحديد خطوط الشبكة تحدد المناطق التي يخدمها كل نوع من المواسير وتصميم هذه المواسير على أن تسع كميات المياه الواردة اليها عند بداية تشغيل المشروع والمنتظرة بعد نمسة وعشرين عاما من تشغيله « سسواء كانت الشبكة مشتركة أو منفصلة » ويراعى أن تبدأ الشبكة من أعلى نقطة وتنتهى عند أكثر نقطة انخفاضا للموقع بحيث تمشى شبكة المجارى مع طبيعة الأرض حتى تكون أعماق أعمال الحفر في أقل الحدود وأن تسير مياه المجارى حسب الانحدار الطبيعى وليس بضغط الطلمبات .

ثانيا: يجب تحديد قطر الماسورة من الداخل بحيث تكون السرعة المنطقة ٤٠ سم/ثانية وليست السرعة المهلكة والتى تبلغ ١٥ متر/ثانية واذا اضطر الى استخدام ميول بسيطة تستخدم الحواض الدفق واذا كان ميل الأرض شديدا تستخدم الهدارات، ويجب الايقل قطر الماسورة للفرعات الأولية عن ٧٠ لعدم سهولة انسدادها ويراعى عدم صرف مواسير بقطر أكبر في مواسير ذات قطر أصغر الا بعد عمل سيفون وعدم استعمال مواسير بقطر اكبر من الملازم بغرض تقليل ميل الفرع أو يعمل ذلك على سهولة الترسيب، وبعد أن يؤخذ في الاعتبار ما بعاليه، ويتم تصميم الشبكة وترسم جميعها ويحدد اقطال المواسير وميولها ٠

وعند التنفيذ يجب أن تتوفر الشروط التالية :

١ \_ تخطيط الشبكة على الطبيعة وعمل ميزانية على محور الشبكة كل ١٠ متر وتدق أوتاد على كل ٣٠ متر لتحديد أماكن المطابق ٠

 ٢ ــ بعد أخذ هذه الميزانية يتم عمل رسومات تنفيذية لقطاع طولى للمواسير ويشترط فيها الآتى :

( أ ) ترسم مناسبب الأرض ويراعى بأن لا يقل عمق الحفر عن ٥/ متر فوق ظهر الماسورة مع رسم منسوب الراسم السفلى لقطر الماسورة الداخلي كالرسومات المبينة ٠

(ب) تحديد ميل الماسورة وسمك الخرسانة العادية حسب قطرها من جدولى انحددار الواسير ومقاسات الخرسانة المبينين في البند (۱) صفحة ٤٥١ ٠

٣ ـ وضع المطابق كل ٣٠ مترا وترقيمها حسب
 الأوتاد السابق تثبيتها عند عمل الميزانية •

3 ـ تحديد منسوب المبنى الذى تنشأ من أجله الشبكة وتحديد منسوب آخر غرفة تفتيش لهذا المبنى ريما تكون أكثر انخفاضا من الشبكة فيجب عمل العلاج قبل البدء في التنفيذ •

م للختلفة وتلاقى الخط مع أخر •
 الخط مع أخر •


آ ـ اذا لزم عمل مطابق بخلاف ما تم تحديده عند
 الدرانية فتكون للاسباب الأتية :

تحت تقاطع الشوارع وعند تغییر قطر المواسیر وعند تغییر میل خط المواسیر وعند تغییر اتجاه المواسیر مع دراعاة تفادی الانحناء •

٧ ـ يراعى فى خطوط مواسين المجارى المستقيمة على الا يزيد البعد بين أى مطبقين عن ٣٠ متر للمواسير قطر ١٥ وأقل ولا تزيد المسافة عن ٥٠ مترا للمواسير الأكبر من ذلك القطر ، وقد يسنمح بالمسافة مائة متر بين المطابق فى المجمعات ، ولكن يفضل الا تزيد عن ٥٠ مترا لتسهيل عملية التطهير ٠

٨ ــ يتم بعددلك حساب مكعبات الحفــر والردم والخرسانة العادية لتوسط كل عمق وكل قطر على حدة لمعرفة التكلفة ٠

والرسم التالى يبين قطاع طولى فى خط مجارى ووضع المناسبيب الملازمة حسب الرسومات التفصيلية:



## « تخطيط المحاور ووضع المناسيب »


### اولا \_ تخطيط المواسير:

لتخطيط محاور المواسير يجب قبل البدء في الحفرتحديد وضع المطابق وذلك بوضع وتد في مركز المطبق يثبت في الأرض وتوضع علامات على أبعاد مناسبة منهذه الأوتاد لامكان تعيين موقع الماسورة عند وضعها بعد الحدر ويجب وضع العدد الكافي من العلامات بطول محور الماسورة وبنفس الطريقة قبل البدء في حفر أي جزء ·

## ثانيا \_ قوائم تثبيت لوحة اللمحة:

توضع قوائم تثبيت لوحة اللمحة بمجرد عمل الشطرالكافي من الحفر تعمــل الترتيبات الملازمة لتثبيت قرائم لرحة اللمحة عند كل مطبق وفي النقط المتوسطة بطرل الجزء وتكون هذه النقط متقاربة بعضها من بعض على مسافات متساوية لا تزيد عن ثلاثين مترا بأي حال من الأحوال وحيث يلزم تثبيت قوائم لوحة اللمحة يجب وضع قائمان على بعد مترين متساويين تقريبا من مركز المطبق أد محور خط الماسورة وهذان القائمان موضوعان بطريقة تمكن لوحة اللمحة المثبتة عليهما من رؤية مركز الوتد أوالنقطة المعينة على المحور ويكون قطاع القرائم مربعا مقاسه ١٠×١٠ سم وطوله متران تقريبا ويجب الا يقع القائمان محل حفر مزمع عمله ، وأما عند المطابق فتوضع القوائم بعيدة على قدر الامكان من كل فروع المطابق النتظرة .

والرسم التالي يبين طريقة استعمال قضيب ولوحة اللمحة :



#### ثالثا \_ تثبيت لوحة اللمحة:

تثبت لوحة اللمحة على منسوب معين بحيث يكون فرق المنسوب من كل لوحتين أفقيتين للوحتى اللمحة التاليين معادلا لفرق مناسيب انحدار الماسورة بين هاتين النقطتين فاذاما مد خط وهمى بين الألواح الأفقية للوحات اللمحة المختلفة المنشأة فوق سطح الأرض حصلنا على خط واز تماما لخط المواسير المراد وضعه تحت سطح الأرض ( كما هو مبين بالرسم ) ويسمى هذا الخط الوهمى بخط النظر •

وقضيب اللمحة من الخشب بقطاع ٢٠٠ر متراوبارتفاع اكثر من عمق الحفر ولهذا القضيب قدمة يرتكز عليه ومثبت بالقضيب عدة علامات خشبية بحيث تكون المسافة بين أعلاها وبين أسفل القدمة مساوية للفرق بين منسوب خط النظر منسوب أسفل الأساس بالخندق ، ويستمر الحفر بطول الخندق ، بحيث توضع باستمرار العلامة العلوية بقضيب اللمحة وهو مرتكز على قاع الحفرعلى خط النظر ، وبذا نحصيل على قاع للعمق والميل الملاسن ،

والعلامة التى تعلى القدمة المرتكز على قاع المفرتغطى سطح الأساس ويحرك قضيب اللمحة في قاع وعلى جانبى الخندق وبطوله ، وتدق خوابير على حوائط الخندق عندما تكون العلامة التى بأعلا القضيب واقعة على خط النظر ، وبذا تحدد سطح الأساس ، وبعد صب الأساس وضع الماسورة ويضبط وضعها بالخندق بواسطة قضيب اللمحة فالعلامة الثانية من أسفل تحدد العمق بين خاط النظر والراسم السفلي لقطر الماسورة الداخلي .

كما أن العلامة الثالثة من أسفل تحدد العمق بن غط النظر المذكور والسطح العلوى للماسورة وبعد ضبط الماسورة جيدا على محورها وميلها اللازم تلحم رؤوسها ،ويجب عدم تدرير المياه بالمواسير الا بعد تصلب لحامات رؤوسها .

#### بند (۱) المواسين الفضال : .


بالمتر الطولي: توريد وتركيب مواسير من الفضار طابقا للمواصفات السابقة للمواسير الفخار من اجسود صنف تعتمده جهة التنفيذ ويكون Stone Ware الأجلالجارى مطليبة من الداخل والضارج بالطبلاء الملحي ، والجدولان التاليان يحددان انصدار المواسير وسلمال الخرسانة :

#### جدول مقاسات الخرسانة

الواسير	اتحدار	حدوار
	رسس	عبدون

سمك خرسانة الأساس س بالمتر	سمك خرسانة الأساس ص بالمتر	عرض خرسانة الأساس ل بالمتر	قطسر الماسورة بالبوصة
۱۵ اد	۱۲ر	٦٠ر	٩
۱۷ر	۱۵ر	ه∨ر	17
۱۹ر	۱۵ر	٥٨ر	١٥
۲۲ر	۱۸ر	ه٩ر	1.4
۵۲ر [	اً ۲۰رَ	٥٠٠١	72
ا ۴۰ر	ا ۲۰ر	٥٢٠	47

الانصوار	قطر الماسورة بالبوصة
100:1	ν
Y0 · : 1	٩
700:1	17
١٠٠٠١	١٥
٦٥٠ : ١	14
۸۰۰: ۱	45
11	77



نموذج لمواسير لعمق متوسط أكثر من ٧٠ر متر من سطح الأرض الى المسسوب القاعى للمواسير في أرض جافة وبخرسانة عادية مكونة من المر م٣ زلط + ٤٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت

نموذج لمواسير لعمق متوسط اكثر من ۱٫۷۰ متر من سطح الأرض الى المنسوب القاعى للمواسير أو في مياه الرشح لأى عمق وبخرسانة عادية مكونة من ٨رم٣زلط + ٤٠٠ كجم اسمنت

يؤخذ من جدولى انحدار المواسير ومقاسات الخرسانة العادية سمك الخرسانة العادية ، ل ، ص ، س للمواسير التي قطرها أكبر من ٧ بوصة أما التي قطرها ٧ بوصة غاقل فيرجع الى المواصفات السابقة للاعمال الصحية ٠

وفى حالة ما اذا كانت الأرض ضعيفة فيجب عسل الأساس من الخرسانة المسلحة بدلا من الخرسانة العادية لتتحمل فرق هبوط الأرض ·

## ملحسوظة:

عند استخراج معدلات المواد يجب الرجوع الى جدولمي انحدار المواسير وسمك الخرسانة ع ، ل ، س ، ص من الرسومات السابقة •

بالمتر الطولي : مواسير فخار قطر ٩ ليست بمياه الرشح وارتفاع الحفرع ٠

## معدلات العمالة والمونة وحبل القلفاط الملازم لكل م/ط:

## معدلات المواد :

ولمعرفة الانتاج اليومي بالمتر الطولي لمصنعيات الفرد

۱۰ م خرسانة عادية 
$$=$$
 قطر الماسورة عند والتنزيل والتركيب واللحام والتجربة لفرقة مكونة من  $77 \times 77$   $10 \times 10^{-7}$   $10 \times 10^{$ 

سباك

عامل

$$^{
m V}$$
 كجم أسمنت للقلفطـــة لكل م $/$ ط زيادة عن  $^{
m V}$  أسمنت الخرسانة

### معدلات العمالة :

العمال : الفرة التي تقدوم بالتركيب مكونة من : (1) للفــرد والتنزيل والتركيب وللحــام المونة

## والتجارب :

وذلك حسب المجدول التالى:

۲ سیاك

١ مساعد سباك

۷ عامــل

أما معدلات الحفر والردم والخرسانة فيرجع الى الباب الأول •

م/ط مواسمير فخار قطر 
$$^{-2}$$
 في مياه رشح وارتفاع الحفر ع  $^{\circ}$ 

## معدلات المواد :

#### الانتاج اليومي المرنة اللازمة القلفاط للفرد والتنزيل اللازملكل الماسورة لکل م۰ط والتجرية م٠ط بالمتر المكعب والتركيب بالبوصة بالكجم ۲۰۰۱۷ر ٤٨ ـ ٤٠ ۰۰۲۳ 11 ه ۷ر ە۸ر YY \_ Y. ۲۸۰۰۸ 10 ۱۸ ـ ۱۵ ۱ر۱ ٥٠٠٣٥ ١٨ 14 - 12 ۲١ ه٠٠٠ 15 \_ 1. ۲ر۱ ٧ \_ ٦ ۱۳ر ٣٦ ٥ر٣

#### بند (۲) المواسير الزهر:

بالمتر الطولى : توريد وتركيب من اسمير من الزهر مصنوعة بطريقة الصب العادى أو مصنوعة بطريقة الطرد كجم أسمنت للقلفطة بخلاف أسمنت الخرسانة المركزي وبقطر داخلي من ٦ متى ٤٨ وبطول من ٩ قدم حتى ١٢ قدما وبتحمل ضغط تشغيل قدره ٦٠ مترا ضغطا

اعدال الجاري العمومية

مائيا أى ما يعادل ٦ ضغوط جوية وتختبر هذه المواسبيوبالمصنع حتى ضغط مائى قدره ١٢٠ مترا أى ما يعادل ١٢ ضغطا جويا وتكون من الزهر الرمادى الجيد ذىالحبيبات المتجانسة القابل للقطبع والتخريم من الصنف مر – ١٢ والمطابق للمواصفات القياسية المصرية رقمم٠ق٠م – ١ – ١٩٥٨ « وتركب تحت الأرض فوق فرشة من الخرسانة ينطبق عليها جميع مقاسات الخرسانة العادية السابقة للفخار ويتم القلفاط الملازم لصب الرصاص ٠

#### معدلات المواد :

أعمال الحفر والخرسانات مطابقة تماما للمواسيرالفغار ما عدا الأسمنت وحبل التلفاط فيدلل محلهما الرصاص وحبل القلفاط كما هو في الجدول التالي :

	الرصاص وحيل اا رأس لم الطول	غلفاط اللازم لكل لحبل التلفاط	القطر الداخلي	
حبل القلفاط كجم	للرصاص كجم	حبل القلفاط كجم	للرصاص كجم	بالبوصة
۳۷ر	۸۰ر۲	٦٥ر	۱۰ره	17
۲٤ر	۲۲ر۸	٧١ر	۰هر۲	
ه٦ر	۱۱٫۷۳	۹۸ر	۰۸ر۸	10
٧٣ر	۲۳٫۳۲	۱٫۱۰	۰۰ر۱۰	
۱٫۰۰ ا	۶۹ر ۱۸	1,00	۸۰ر۱۹	37
۱٫۹۳	۳۳ر ۲۵	7,10	۱۹ر۱۹	

#### ملحــوظة :

الرصاص وحبل القلفاط بالجـدول عالميه اللازم فعالة لمحام في طول الرأس بحبل القلفاط والنصف الآخر بالرصاص وفي حالة لمحام في طول الرأس بالرصاص وفي حالة لمحام في طول الرأس بالرصاص وفي حالة لمحام في طول الرأس بعبل القلفاط و في طول الرأس بالرصاص وفي حالة لمحام في طول الرأس بعبل القلفاط و في طول الرأس بالرصاص وفي حالة لمحام في المحالة المحا

#### معدلات العمالة ؟

مصنعية التفريد والتنزيل والتركيب ولمصام حبال القلفاط والتجربة بنفس معدلات المواسير الفخار

#### بند (٣) المواسير اليونيفرسال:

والتى المطولى: توريد وتركيب مواسير الزهر الخاصةطراز يونيفرسال المستعملة فى أعمال الصرف والتى تتحمل ضغوطا عالية ، وهى الصنوعة من حديد الزهر الرمادى الجيد ذى الحبيبات المتجانسة من الصنف مر - ٢٣ المطابق المعاصفات القياسية المصرية رقم مقم - ١ - ١٩٥٨ الحديد والزهر والمغمورة فى محلول البيتوم وبتحمل ضغط تجربة فى المصنع قدرها ١٢ جويا ويركب على فرشسة الخرصانة مثل المواسير الزهر ، وتشمل الفئية جميسع اللحقات من كيمان ومشتركات وجلب مسلوبة وعادية ،وغير ذلك من صلب الجوانب اذا لزم الدال وبما فى ذلك جميع الأعمال والمواصفات المذكورة سابقا بالملاحظ اتالخاصة بأعمال المجارى ، ويما فى ذلك طلاؤها بالقطران وتجربتها بعد التركيب وقبل الردم عليها بحيث تتحميل المواسير وملحقاتها ضغط تجربة قدره عشرة ضغط جوى بواسطة الطلعبة المائية ،

## معدلات المواد والعمالة:

مثل معدلات المواسير الزهر ٠

# اعمال المجارى بطريقة السندات الخشبية والسستائر الحسديدية

عندما يراد عمل مجار ذات أعماق أكبر من ٢٠رام تصادف أن التربة مفككة أو رملية مشبعة بالماء أو رمال متحركة فيجب علاج هذه التربة بعمل سسندات خشبية مفتوحة أو مقفلة أو ستأثر حديدية ٠

والجدولان التاليان يوضحان المقاسات المختلفة لعرض الحفر وخلافه:

عروض الحفر الواسير الضغط المستوعة من الرهر أو الصلب أو الاسيستوس

عروض الحفر لمواسير الانحدار المصنوعة من الفخار أو الزهر أو الصلب أو السمنتي أو الاسيستوس

ظام		الداخلي وصة لخرسانة بر الخرسانة الخرسانة		عروض الحفر بانتظام			القطر الخارجي بالبرمية		الداخلی وصنة		
بشدة واحدة حتى ٥٣٦م	بدون شدة حتى ٢٠٢٠م	سمك الذ	عرض الخرص بالتر	القطر الداد بالبوصة	بشدة أكبر من ٥ر٥ م	بشدة لعمٰق ٥ر٥ م	بشدة لعمق °ر۳ م	بدون شدة لعمق ٢٠ر١ م	زمــر	فخار	القطر الد باليو
۸۰ر ۹۰ر ۲۰۰۰	۰۷ر ۸۰ر	۱۵۱ر ۱۷ ۱۹ر	۷٤ر ۱۰ر ۸بر	17	1,1.0 1,1.0 1,7.0	۹۰ ۱۰۰۰ ۱٫۱۰	۸۰ر ۸۵ور ۲۰۰۰	۰۷ر ۵۷ږ ۹۰	۱۰٫۲۰۰ ۱۳٫۱٤۰	۱۰،۵۰۰ ۱٤،۰۰۰	3.4
ر. ۱۰۱۰ ۱۰۳۰	۰۰ر۱ ۲۵ر۱	۲۲ر ۲۲ر ۳۰ر عور	۰۹ <b>ی</b> ۱۵۲۵ ۱۸۰۸	1	1,7°. 1,7°. 1,7°.	۱۵۲۰ ۱۵۰۰ ۱۵۲۰	ر, ۱٫۱۵ ۱٫٤۰ ۲٫۰۰	)).0 	۱۳۰,۲۲۰ ۱۹۰۲۸۰ ۱۰۰۲۰ ۲۰۲۲	۱۷٫۵۰۰ ۲۱٫۰۰۰ ۲۱٫۵۰۰ ۲۱٫۰۰۰	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

## بند (٥) حفر لأى نوع لشدات خشبية :

بالمتر المكعب: حقر بالعرض الذى يسمح بتركيب الواسير بداخله مع الأخذ في الاعتبار بعسرض الرؤوس وما يلزم من سعة بالخندق للحامها والتحبيش عليها ، وقد يحتاج الأمر الى زيادة عرض الخندق في طرفه العلوى عندما يكون عمق الحقر كبيرا ويلزم لسند حوائطه عدة شدات فيلزم أن يكون عرض الخندق المشدة العليا أعرض من الشدة التي تليها ، وهكذا بحيث يصل بعرض أول شدة لأتل عرض يلزم لتركيب المواسير بالخندق ليسبق طول المحقد كثيرا عملية تركيب المواسير بالخندق ، وذلك لمتع تعطيل حركة المرور دون مبرر ، علما بأن بقاء الحقر لمدة طويلة «حتى يتم تركيب المواسير والردم » بالطريقة الشائعة يعرض جوانبه للانهيار ويعطل الانتفاع بالشدة و والطريقة الثالية لحفر الخنادق هي أن يجرى العمل في ثلاث فرعات دفعة واحدة في الموقع الواحد ، ففي الفرعة الأولى يكن قد تم تركيب المواسير وتجريتها ويجرى ردم الخندق ورفع الشدة التي تستخدم في الفرعة الرابعة ، ويمجرد الانتهاء من ردم الفرعة الأولى يبدأ الحفر في الفرعة الرابعة أي الأولى في مجموعة الفرعات الثلاث التالية ، ويلزم أن تكن جميع التشوينات بعيدا بما لا يقل عن ٩٠ سم المحافظة على جوانب الحائط ، ويجب مراعاة أن تدق الألواح الراسية تحت منسوب الأساس بالمخدق بحوالى متر ٠

#### معدلات المواد :

استهلاك الأخشاب وبفرض أن هذا الخشدق بطول m Volumber V

## معدلات المواد لعشرة امتار طولية :

مکعب الدکم بحیث توضع کل ٥ر7م =  $(7 \times °3$ ر $1 + 7 \times °4$ ر $1 + 7 \times °3$ ر $1 \times 7 = °3 \times °1$ ر  $\times ~1$ 0 م

استهلاك أخشاب الألواح الرأسية =

مکعب الحفر طول ۱۰ م = ۲۰ر۲  $\times$  ۲۰ر۱ + 8ر7  $\times$  ۲۰ر۲  $\times$  ۲۰ر۲  $\times$  ۲۰ر۲  $\times$  ۲۰ر۲۲  $\times$  ۲۰  $\times$  ۲۰۲۲  $\times$  ۲۰۲۲ م

تكلفة المتر المكعب من الحفر بالنسبة للشدة =

#### ١ ـ معدلات المقر :

يرجع لمعدلات الباب الأول (أعمال الحفر) •


# ٢ - معدلات المواسير والخرسانة: يرجع الى المعدلات السابقة ( صفحة ٤٥١ )

## ٣ ـ في حالة النزح السطمى:

يرجع الى المعدلات السابقة ( صفحة ٥٩ )

## ٤ ـ معدلات مصنعيات الشدة من السندات :

يرجع الى معدلات دق السندات الخشبية ونزعها (صفحة ٥١)



طريقية الحفر بالسندات الخشبية

1/2 44/ 65-6

غوفه كاسونة تبيطية المائح اليون

أعمال المجارى العمومية

#### بند (٦) النزح الجوفي:

بالمتر المكعب: نزح المياه بطريقة النزح الجوفي وهي في العادة آبار من المواسير بقطر ٢ تنشأ على مسافات ٥ ١ متر من كل من المحورين ويجمعها ماسورة افقية قطرها ٢ آو٤ الى طامبة ذات تحضير ذاتى لرفع المتصرف ونقله الى المكان المعد للتخلص منه ، ويجب تركيب بلف على كل ماسورة بئر لمنع اتصالها اذا لزم بالماسورة المجمعة ، وفي حالة وجود طلمبتين أو أكثر مركبة على الماسورة الأفقية فمن المستحسن تركيب بلوف عليها تفصل مناطق سحب كل طلمبة ، وقد تقصر المسافة بين الآبار رقد يزيد طول أقطارها طبقا لما تتطلبه مياه الرشع المطلوب نزمها ، وقد سبق في أعمال الحفر بالنزح الجوفي رسم كلمل بصفحة ١٠ ٠

## معدلات العمالة والمواد:

يرجع الى المعدلات السابقة في باب (أعمال الحفر)٠

### بند (٧) المطابق المستديرة:

بالقطوعية: توريد وعمل غرفة تفتيش مستديرة من الفرسانة الأسمنتية والتي تصلح للمواسير التي قطرها مل من ١٥ أو غرفة تفتيش مربعة للاقطار التي أكثر من ١٥ وذلك حسب الأبعساد بالرسومات ، علما بان فرسانة الأساس أو الحوائط بمونة مكونة من ٨ م ٣ زلط + ٤ م ٣ رمل + ٢٠٠ كجم اسمنت تكون الحوائط داخل حرسانة الأساس أو الحوائط بمونة مكونة من ٨ م م زلط + ٤ م ١٠٠ كجم أسمنت تكون الحرسانة جسما واحدا متماسكا من منسوب القاع المي منسوب الغطاء وتغطى الغرفة بغطاء من الزهر يورد ويركب ويكون من الصنف المفرد المستمل في مصلحة المجساري الرئيسية ووزنه لا يقل عن ١٧٥ كجم وفي الحجرات الدائرية ذات المسنف المفير غلطي يخلق للحلق مكان في الخرسانة مع بياض الحلق ببياض أسمنتي من الخارج ، ويجب أن تكون الحجرة مرتفعة عن الأرض بعقدار ٢٠ سم في المجاري التي تنشأ خارج المدن لأي مشاريع في الصحراء ، وتكون في مستوى الطريق في المدن ويطلى الغطاء بوجهين بيتومين ساخن من الداخل فقط ، ويركب بالمطبق سلم من الزهر يبدأ من عمق درم ١٠٠ من من طرفل بعقدار ١٥ سم وتطلى وجهات سلقون وتبيض عوائط الغرفة الداخلية والخارجية بمونة الأسمنت والرمل المكونة من ٢٠٥ كجم المعارة بسمك ٥ مم وتضلق ومع اضافة بطسانة وطهارة ، والبطانة مدروعة بالقدة والظهارة مصقولة ومخدمة بالمحارة بسمك ٥ مم وتضلق ومع اضافة بطسانة وطهارة ، والبطانة مدروعة بالقدة والظهارة مصقولة ومخدمة بالمحارة بسمك ٥ مم وتضلق بنسبة ١ : ١ كجم ٠


وعندما يكون قطر الماسورة الداخلة للمطبق أصغر من قطر الماسورة الخارجة منه يجب حفظ المناسيب العليا داخل المطبق على مستوى واحد منعا من ارتداد المياه من المواسير كبيرة الحجم في حالة ملئها للمواسير الصغيرة ، ويجب أن تنشأ جوانب المجرى بالمطبق بارتفاع يمنع غمرجرانب قاعه بمياه المواسير ويميل ١ : ١٠ حتى تنزلق منها الرواسب الى المجرى ويالتالى في حالة حدوث أى طفح من هذه المجلساري عليها وفي حالة تعدد المواسسير. بالمطبق توصل الميول بمنحنيات سهلة تتجه مع سير المياه ٥

واذا صبت ماسورةبمطبق على ارتفاع يزيد عن المتر من قاعه وجب انشاء هدار يصلل بالماسورة الى قاع المطبق ، وذلك لمنسع رشاش الماء به معمراعاة مدالماسورة داخل المطبق على منسوبها الطبيعي وسدها بطبة نيكن اسلتخدامها في تسلك الفرعة ، ويجب الا تزيدالمافة بين المطابق اكثر من ٣٠ م لأقطار المواسير التي التي من ١٠٠٠ .

.... أعمال المجارى العمومية

## يند(٨) المطابق المربعة :

بالمقطوعية : توريد وعمل مطبق مربع يصلح لمواسيرقطر أكبر من  $10^{\circ}$  ولعمق أكثر من 0.3 م ويمقاس داخلى  $1.70 \times 1.70 \times 1.00$  م ومقاس خرسانة الأساس  $1.00 \times 1.00 \times 1.00$  م وارتفاع الحطة الاولى التى تبدأ من سطح الأرض  $1.00 \times 1.00 \times 1.00$  م وبسمك  $1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00$  وبسمك  $1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00$  وبسمك  $1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00$  وبسمك  $1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00 \times 1.00$ 



#### معدلات المواد:

عدد

#### بيان الأعمال

 $\lambda_{0} = \lambda_{0} = \lambda_{0$ 

 $3+3 \times 70^{1}$  (  $410^{1}$  )  $+70^{1}$  (  $410^{1}$  )  $+70^{1}$  (  $410^{1}$  )  $+30^{1}$  (  $410^{1}$  )

عدد بيان الأعمال (ع - ١) بالعدد درج زهر \_\_\_\_\_\_

۱ غطاء زهر وزنه ۲۷۵ کجم مکتــوب علیـه « مجاری »

٣ کجم بيتومين

۲ کجم اسطیه

٢ كجم سلاقون للدرج

١٥ كجم سيكا لكل ٤٠ م٢ بياض أسمنتي

#### معدلات العمالة ?


أنظر الى معدلات العمالة للاعمال الاعتبادية ويضاف / ٢٠٪ نظير صغر حجم الأعمال ١٠ هذا بخلاف :

۱ سیاك

١ مساعد للاعمال الصحية

### بند (١) بالوعة الياه :

بالمقطوعية: توريد وعمل بالوعة لتجميع مياه الامطار أو الغسيل وعادة ما تكون المسافة بين كل بالوعة وأخرى حوالى ٢٠٠ م/ط وتغطى الفتحة بمصفاة من الحديد وتبلغ المسافة بين كل قضبانه حوالى ٥ سم مع تركيب غطاء مسمط للحد من دخول الأترية والرمال وغيرها ولا يفتح الغطاء الا عند الحاجة للاستعمال وتكون مقاساته الرا × ١٠٠ متر من الضارج ومن الدلخل مقساس ١٦٠ × ١٠٠ متر يفتح من اعلا ويجب أن يكون قاعها أكثر انخفاضا من المخرج على الأقل بمقدار ٢٠ سم وللمخرج كوع يبلغ انحناؤه حوالى ٢٠ سم وتكون الغرفة بعمق كوع يبلغ انحناؤه حوالى ٢٠ سم وتكون الغرفة بعمق



٠٠ر٢ م من سطح الأرض وأرضية الغرفة بسمك ٣٠ سم بند (١٠) هجر الرواسي:

والحوائط بسمك ٢٥ سم من الخرسانة العسادية وبنسببة ٨ر م٣ زلط + ٤ر م٣ رمل + ٢٠٠ كجم أسمنت وتبيض من الداخل ببياض أسمنتيبمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل م٣ رمل مع اضافة مادة السيكا مع خدمة البياض جيدا ، وتركب على هذه البالوعة ماسسورة من الزهر بقطر ٥ بطمول يكفى بين حجرة البالوعة وخط المجاري ٠

#### معدلات المواد :

تؤخذ معدلات الحفر والردم والخرسسانة العادية والبياض بطريقة الحصر سالفة الذكر •

بيان الاعمال	عدد
غطاء مصمت من الصاح الذي لا يقل سـمكه	١
عن ۱۳ مم يعمل بمفصلة	

شبكة من الحديد المسافة بين قضبانها حوالي ٥ سم ذات فتحات متعامدة مع الطريق

كوع من الزهر لا يقل قطره عن ٥ ]

مواسير زهر بقطر ٥ ً بطول يكفى بين حجرة البالوعة وخط المجارى

كجم سلاقون

كجم بيتومين لدهان الشبكة

كجم حبل مقطرن


#### معدلات العمالة ؟

للاعمال الاعتيادية وتزاد بمقدار ٣٠٪ لصغر حجم هذه المسلحة بسمك ٢٥ سم للارضية والحوائط ، أما السقف الأعمال ٠٠ هذا بخلاف :

۱ سیاك

۱ مساعد سیاك

بالمقطوعية : توريد وعمل غرفة لحجز الرواسب تنشأ على خط المواسير وقاعها منخفض عن قاع الماسورة المنشأة عليها وقطاعها أكبر منها ويجب الا تقل مقاساتها عن ٠٠ر٢ × ٢٠٠٠ متر وتزيد عن هذه المقاسات في المواسير التي قطرها أكبر من ١٥] وينخفض قاعها عن الماسمورة بحوالى ١ متر ولها فتحة أو فتحات بسطح الشارع مزودة بسلالم والغرض من هذه الحجرة هو تقليل سرعة سير مياه المجارى بما يسمح بترسيب المواد غير العضوية وبذا يمكن



ازائتها بسهولة لأنه من الصعب ازالة هذه الرواسب من المواسير وتنشأ هذه الغرف في حالة كثرة كميات المواد غير العضوية التى تصل الى شبكة مواسير المجارى وتنشأ على قاعدة من الخرسانة العادية بسمك ٤٥ سم مرفرفة خارج المحوائط بمقدار ٢٠ سم من جميع الجهات وتكون حوائطها من الخرسانة العادية بسمك ٣٠ سم حتى عمق تؤخذ معدلات الحفر والخرسانة والبياض السلابقة ٥٠٠ متر واذا زادت عن هذا العمق تعمل من الخرسانة فيكون من الخرسانة المسلحة في كلا الحالتين ويكون كافيا لتحمل المتر المسطح ١٠٠٠ كجم للحمل الدى والميت ويكون الغطاء من الزهر زنة ٢٧٠ كجم الخاص بالمجارى ٠

#### معدلات المواد :

يتم حصر الحفر والردم والخرسانة العادية أو المسلحة والبياض بطريقة الحصر سالفة الذكر والباقي من المواد هي كالتالي:

بيان الأعمال عدن مشترك من الفخار للمدخل والمخرج حسب قطر ۲

سلالم زهر كل ٣٠ سم تبدأ بعد ٦٠ سم من أعلا

كجم سلاقون

۲ كجم بيتومين

۲ كجم حبل مقطرن

كجم سيكا لكل ٤٠ م٢ بياض

#### معدلات العمالة ؟

تؤخذ معدلات الحفر والردم والخرسانة العادية أو المسلحة ويزاد بمقدار ٣٠٪ ٠٠ ويضاف :


۱ سباك

١ مساعد سباك

### بند (١١) حوض الدفق:

بالمقطوعية : توريد وعمل حوض للدفق وهو عبارة عن حوض ينشأ في بداية خطوط المواسير التي تسير المياه بهابسرعة أقل من السرعة المنظفة اما بسبب ضعف كمية التصرف المار بها أو لضعف انحدارها ، ويبنى الحوض من الخرسانة المسلحة بسمك ٢٥ سم للحوائط والأرضية ويسقف يصمم على أن يتحمل ١٠٠٠ كجم للمتر المسطح فوق سطح الماء ونسبة المواد الصلبة تمثل ٢٠١٪ ٠ مع اضافة ٢٪ من البارة العادية من وزن الأسمنت لخرسانة الأرضيات والحوائط لتجعل الخرسانة صماء ويكرن حجم الحوض كافيا لاستيعاب قدر من الماء ومساويا لحجم حوالى ٥٠ مترا طوليا من الماسورة المراد دفق المياه بها ويستمد الحوض مياهه من مصدر مياه الدينة ويركب على ماسورة التغذية محبس يفتح بالقدر الذى يحصل منه على التصرف اللازم لغسيل الحوض مرة أو مرتين في اليوم وتخرج المياه من حوض الدفق دفعة واحدة عن طريق في قاع الخزان وتعثل ٣٠٪ تقريباً ٠

سيفون مغطى بناقوس أو غطاء من الزهر حتى يمكنها دفع ما قد يكون قد رسب بخط المواسير ويبيض من الداخل بياض أسمنتي مضافا اليه السيكا •



## المرحلة الرابعة طريقة التخلص من الفضلات

## الخواص الطبيعية الكونات مياه المجارى :

تحتوى مياه المجارى على كميات صغيرة من المواد الصلبة والتي تمثل نسبة ١٠٠٪ ونسبة المخلفات السائلة تمثل ۱۹۹۹٪ ۰

أما ما يحمله طن من الماء من المواد الصلبة فهو عبارة عن : ١ رطل مواد صلبة + ١٠ رطل مواد صلبة مذابة في الماء + ١٤ رطل مواد صلبة عالقة أو طافية

وتنقسم المواد الصلبة الى قسمين :

(أ) المواد العضــوية الصلبة The organic وتمثل من ٤٠٪ : ٧٠٪ من مجموع المواد Solides الصلبة ٠


(ب) المواد الصلبة غير العضوية The-Non Organic Solides منها كمية كبيرة سهلة الترسيب

\_\_\_\_\_\_ اعمال المجاري العمومية

## « الغازات الناتجة عن مياه المجارى »

تنتج الغازات من تفاعل البكتريا مع المركبات العالقة أو الذائبة بمياه المجارى وأهمها هي :

كبريتيد الايدروجين (H<sub>2</sub>S) وينتج من تحلل المركبات البروتينية بفعل البكتريا الهوائية وتتم دورة اتحاد المغازات حسب الهيكل التالى :



# « الحياة داخل مياه المجاري

البكتريا ، ومنها انواع كثيرة جدا ، والبكتريا عبارة عن خلية مكونة من جدار يمر فيه الغذاء في حالة سائلة وبداخله توجد محتريات الخلية من البروتوبلازم والجزء الخارجي فيه ما يعرف بالاكتوبلاست وهو من أهم أجزاء الخلية ويسمح لبعض المواد السائلة باختراقه أو تكاثر هذه الخلية بكثرة الانقسام ، ومما يساعد على تكاثر الخلية ، الضوء ودرجة الحرارة ، ولذلك فان درجة الحرارة العالية ساعد على تحلل مياه المجارى والحمأة والرواسب .

#### وتنقسم هذه البكتريا المي قسمين وهما أهم أنواعها :

\ \_ البكتريا الملاهوائية : وهي تعيش وتتكاثر في غياب الاوكسيجين وهي البكتريا التي تعمل على تحلل البراز الى ماء وذرات طفلية تترسب في قاع خزان التحليل أو الجزء المخصص لتخمير الحماة باحواض امهوف اذ تعمل على تحويل المركبات العضوية الى مواد صلبة وسائلة وغازية فيتولد منها غاز الميثان والأيدروجين وثاني أوكسيد الكربون وكبريتيد الايدروجين ، ولا يمكن أن تعمل هذه البكتريا في عمق أقل من ١٢٠ سم وكذا يجب ألا يقلل الارتفاع العامل عند مفرج خزان التحليل عن ١٢٠ سم لهذا السبب .

٢ – البكتريا الهوائية: تنمو وتتكاثر في وجود الأوكسجين ولهذه البكتريا اهمية في عملية تهوية مساء المجارى وبدونها تتوقف العملية فهي ضرورية لعملية تنشيط الحماة أي مرشحات الزلط أو الرمل فهي العامل الوسيط لاتحاد أوكسيمين الهواء بالمواد للوجودة بمياه المجارى في تعمل على اكسدة كبريتيد الايدروجين وتحوله الى كبريتات الأيدروجين الثابتة غير المتطايرة فتقضى بذلك على رائحته الكريهة كما تعمل على ثبات المواد العضوية على مرحلتين واضحتين الأولى أكسدة المواد الكربونية ثم بعدنك تبدأ المرحلة الثانية وهي عملية التحويل الى آزوتات و مرحلتين واضحتين الأولى الكسدة المواد الكربونية ثم بعدنك تبدأ المرحلة الثانية وهي عملية التحويل الى آزوتات و مدينة المرحلة الثانية وهي عملية التحويل الى المرحلة المرحلة الثانية وهي عملية التحويل الى المرحلة المرحلة الثانية وهي عملية التحويل الى المرحلة المرحدة الم

## « معالجة مياه المجارى بالمسن »

تنقسم طريقة معالجة مياه المجارى بالمدن الى عدة مراحل:

#### أولا - اختمار الموقع:

يجب أن يكون فى مكان بعيد الى حد ما عن العمرانلكى لا تتأثر المواسير من حامض الكبريتيك الناتج من غاز كبريتيد الايدروجين لكى لا يحدث التعفن ولا تسمتغرق المخلفات السائلة مدة طويلة بمواسير شبكة المجارى حتى تصل لأحواض المعالجة ، وذلك لمنع شدة التعفن وصعوبة عالجتها ، ولذا يجب مراعاة انشاء عدة مواقع لمعالجة

مياه المجارى في المدن الكبرى بدلا من تجميعها في موقعواحد ، الأمر الذي يستلزم زيادة تكاليف الشبكة زيادة باهظة علاوة على شدة تعفن المياه ٠


#### ثانيا \_ محطة الرقع:

وهي عبارة عن بيارة من الخرسانة المسلحة تتجمع فيها مياه المجارى ثم تسحب هذه المياه بواسطة طلمبات الما تدار بالسولار أو الكهرباء ، وهذه الطلمبات تضغ مياه المجارى في المواسير حتى تصل الى محطة التنقية ·

#### ثالثا .. محطة التنقبة التقليدية ::

- وتنقسم الى عدة مراحل :
- ١ ـ حوض التصفية والراسب الرملي ٠
- ٢ ـ حوض الترسيب الابتدائي ومنه عدة أنواع ، أهمها :
- (۱) حوض مستطيل (س/ حوض داثري
  - ٣ \_ مرشحات الزلط أو أحواض التهوية بالهمواء المضغوط ٠
    - احواض الترسيب النهائي
      - ٥ ـ حجرة تعقيم الكلور ٠
      - ٦ ـ أحواض تجفيف الحمأة ٠
      - وسنسرد كل منها على حدة ٠

والرسم التالي كروكي لمحطة مجاري وخط سيبرالمباه من الماسورة الصاعدة من البيارة حتى خروج الرواسب



١- الماسوة الصاعة مد المبداؤ - ٢- حرض الراسية لرملى - ٣- مصفاء تعمل ميا تيكيا - ١- صون ترسيب إشائي
 ٥- احواض نهوية بالهواء الصنغ لحراسا - أحواض تهوية بمرسحات الأله (١ م يوثر الهواد) لمصنؤ لم لحق الرسيب مون نعتيم - ١٩- حروج السبب بعد خلطه با لكلور - ١١- حروج السبب دوب معالم تتب بالكلور - ١١- حروج المسبب دوب معالم تتب بالكلوم المداخة الحيد الحواض التهوية أخد المسيحات أوالترسيب الابتدائ - ١٢- المختلف مدب معض المياه ويكون المعالجة جزيمية - ١١- المخلف سدب موج المراح به المعالجة جزيمية - ١١- المخلف سدب عرب المراحب المعالمة جزيمية - ١١- المنطق سداله والدين المعالمة جزيمية الميان المعالمة ا


## « مبانى محطات الرفع »

## بند (١٢) مبائي ومحطات الرقع:

بالقطوعية : توريد وعمل محطة رفع حسب المقاسات المدونة برسومات التنفيذ ، وتتلخص خطوات التنفيذ في التسائي :

١ – عند الانتهاء من الحفر المسند بالخشسب أوبالطريقة المكشوفة لغاية منسوب مياه الرشع الطبيعى يجب تسهيد قاع الحفر تماما ثم توضع خنزيرة دائرية من الحديد المشغول ومسلحة ومعتمدة من الجهة المنفذة ومجهزة بعلقة قاطعة من الحديد المطروق ثم تركب أسياخ حديد تسليح الخرسانة داخل الخنزيرة وتثبت جيدا ، وذلك في الموقع المبين على الرسبومات ، ثم توضع خرسسانة الخنزيرة والحوائط لتصبح كتلة اسطوانية واحدة ، ولا يصبح ازالة الفرم الا بعد سبعة أيام من بدء وضع الخرسانة .

٢ - يجب أن توضع مواسير ذات شفة للمداخل والمفارج في وسط الفرسانة ساعة الصب وتكون بالأبعاد والإقطار المناسبة والموضحة بالرسومات التنفيذية ، وفائدة وتمنيع الشفة انها تعمل على تماسك الفرسانة بالماسورة وتمنيع تسرب المياه ، وتسهيلا للتغويص يجب بياض الأسطح الفارجية للحوائط بمونة الأسمنت البورتلاندي العادي بنسبة ٢٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل وتكون ممزوجة بميادة عازلة معتمدة ، بحيث يكون سطحها أملسا كي لا يحدث احتكاك بين حائط الفرسانة وجوانب الحفر ، ويجب استمرار صب الفرسانة حتى منسوب سقف البيارة من أعلا حتى لا يحدث تعشيش في الفرسانة ، ويجب أن تمضى سبعة أيام لشك الفرسانة قبل البدء في عملية التغويص .



٣ ـ يتم التغويص بواسطة غواصين أو بواسطة كباشات أو بأى طريقة ميكانيكية ، ويجب أن يراعى عند التغويص أن يكونهبوط الحائط الخرسانة رأسيا ولا تتعدى الخنزيرة أسفل المنسوب المطلوب ويجب ايقاف مياه الرشح وأن يكون مفهوما أن التغويص معناه أن يتم العمل ومياه الرشيح على منسوبها الطبيعى بدون أى تغيير ما أو يحدد ذلك المنسوب بواسطة المهندس المنفذ .

وعند وصول الخنزيرة الى منسوب العمق المطلوب يجب على المقاول أن يضع أحجارا مكسرة من أحجار أبى زعبل أو الجبل الأحمر بعمق ٧٠ر٠ متر « أو حسب المبين على الرسومات » بحيث تكون الطبقة السفلى المرضوعة بعمق ٣٥٠٠ متر مكونة من حجر مكسر مقاسه

عشرات سنتيمترات والباقى وعمقه ٣٥ر٠ متر من حجر مكسر مقاسه خمسة سنتيمترات الا اذا نص على خلاف هذه المقاسات بجدول الفئات والرسومات ٠

٤ ـ يجب أن يوضع الحجر تحت الماء وأن يمهسد تمهيدا تاما ، ويجب أن تثبت أنابيب من الحديد المجلفن المقلوظ قطرها ٢ بوصة مفرطحة اطرافها السفلية وطرفها العلى ذات ثقوب بقطر نصف بوصة على ارتفاع سنتيمترا مخترقة الأحجار من أسفل ٠

 ويجب أن تكون قمم الأنابيب أعلى من منسوب وياد الرشح بقدر ٢٠ر٠ متر لمغرض صب وضغط الأسمنت اللبانى داخلها ويجب تثبيت هذه القمم تماما ٠

وعند الانتهاء من وضع طبقتى حجر أبو زعبل أو حجر الجبل الأحمر توضع خرسانة أسمنتية تحت الماء بنسبة أن ترفع هذه الطبقة في عملية واحدة بواسطة الغواصين حتى منسوب قضبان الديكوفيل الحديدية ثم توضع القضبان الذكورة تحت الماء بواسطة الغواصين وكذا باقى المخرسانة حتى المنسوب المطلوب •

آ ـ وبعد مضى أربعة أيام على الانتهاء من عملية الدرسانة الأخيرة يجب غسل أنابيب السقى بماء نظيف ثم تملأ الأنابيب الواحدة بعد الاخرى بالاسمنت اللباني المخالص تحت ضغط قدره خمسة أمتار فوق منسوب المياء الطبيعى ، ويجب أن يترك الاسمنت تحت الضغط المذكور لمدة عشرة أيام كى يتماسك ، وبعد انتهاء المدة يمكن رفع المناه والمضى في اتمام الأرضية على الناشف .

يجب أن تكون خرسانة الخنزيرة والحوائط والأساس كلها مكونة بنسبة أمر م لط + عرم م رمل + ٠٠٠ كجم أسمنت ويجب تسليح الخرسانة بأسياخ مبرومة من حديد الصلب مثبتة بسلك رباط رقم ١٨ ويجب بياض السطح الخارجي للحوائط الخرسانية لمباني الرافع تحت سطح الأرض بمونة أسمنت بورتلاندي سمك ٣ سم ممزوجة بأي مادة عازلة معتمدة تكون من طبقتين الأولى طرطشة سمك ٨ مم بمونة مكونة بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت لكل م م رمل والثانية ضهارة سمك ١٢ مم بنفس المونة، ويجب أن يبيض الأساس بنفس المونة وبالكيفية المذكورة آنفا ثم توضع طبقة الخرسانة المسلحة النهائية على الناشف ٠


٧ \_ يجب أن يكون سقف الرافع من الذرسانة المسلحة السابق ذكرها للحوائط من بلاطة لا يقل سمكها عن ١٥ سم وكمرات مسلحة تتحمل ثقل الهراس الذي يزن ١٥ طنا والأثقال المنتظرة ، ويجب وقاية الخرسانة أثناء صبها من الشمس وأن ترش جيدا لمدة ٢٧ يوما حتى تشك تماما ، ويجب أن يخدم السسطح بالمسطارين حتى يصسير أملس ناعما ، ويلزم أن تترك فتحة مناسبة بالسقف ذات اتساع كاف لانزال واخراج علبة الرافع الهوائي ويركب عليها باب يسهل فكه ومجهز باطار من حديد الزهر ويجب بياض الأسسطح الداخلية لخرسانة حوائط غرفة الرافع بمونة مسطح الداخلية لخرسانة حوائط غرفة الرافع بمونة مسطح الداخلية لخرسانة حوائط غرفة الرافع بمونة

الأسمنت الفوندى بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت لكل م٣ رمل سمك ٢ سم على طبقتين الأولى طرطشة سمك ٨ مم والثانية ضهارة سمك ١٢ مم بنفس المونة ثم تبنى الحجرة العليا حسب الرسومات ٠

## بند (١٣) حوض التصفية والراسب الرملى :

بالمقطوعية: توريد وعمل حوض التصفية والراسب الرملي والغرض منه هو حجز المواد الغير عضوية كالزلط والمرمل والغرض منه هو حجز المواد الغير عضوية كالزلط والرمل وقطع الأخشاب الطافية والمواد المعلقة أو غير المعلقة أو ثلاث وذلك بسبب قفىل احداهما للتنظيف كي تعمل الأخرى في هذه المصالة ، ويجب أن تزود كل وحدة ببوابتين في المدخل والمخرج حتى يمكن القفل عليها ونزح المياه منها لوحدة أخرى ، ولما كان مرور المياه في هذا الحوض يتم بسرعة فلا يحدث تعفن ولا رائحة كريهة ، ولهذا الغرض تصمم أحواض التصفية على الأسس الآتية :

ا ـ مدة بقاء المياه من بدء مدخلها حتى مخرجها لا تزيد عن ٣ دقائق كحد اقصى لتصرف الطقس الجاف والسرعة حوالي ٣٠ سم/الثانية ٠



 ١- مصغاء عدد لجزائوا الغليظة - ٧- حامل مدير لحدل المصغاء متوك - ٨- كتف باستر يكب عليه حامل المصغاء - ٩- مجرى للبوابه - ١٠- وأبة ترتشع الجنة اعمل وتغفل وقدًا النظيف - ١١/ مجرى لجمع الرواسية - ١٢- ما سورة ترجيح ١٢٠ خيافة أرضية - ١٤- حاجز خرسا في ١٠٠٠ ساسورة تشريع الرواسية ستروادة ميلط لهنمته متنبأية الرواسية المحتصرابين صاح

٢ ـ لا يزيد فاقد الضغط بعد مرور المياه في هذه الأحواض والمصافى عن ٥ سم ، وبذلك نضمن أن السرعة ستصل ٣٠ سم/الثانية ٠

ويجب أن تراعى الاحتياطات التالية :

ينشأ هدار متحرك عند مخرج الغرفة يرفع ويخفض منعا لزيادة التصرف وضعفه ويكون مجرى الحجرة نصف دائرى أو بيضاوى وتكون تقوب المصفاة المركبة بالمخرج رفيعة حتى يمكنها حجز المواد غير العضوية الرفيعة جدا ، ويمكن رفع هذه المواد اما بضغط المهواء أو الميد العاملة فى كل من المجارى الثلاثة على حدة حتى لا يتوقف العمل •

وينشأ هذا المبنى من الخرسانة المسلحة وتبيض من الداخل والخارج ببياض أسمنتى فوندى بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت الى متر مكعب رمل ٠

## « حوض ترسیب ابتدائی مستطیل »


وقد سبق أن عرفنا أن سرعة سير المياه يسبب اثارة دائمة للمواد العضوية وأن بطء سرعة المياه تتسبب في ترسيب المواد العضوية في قصاع الحوض ولتلافي هذه الأسباب تمت عدة تجارب في أحواض ذات فواصل ساقطة من سقف الحوض وأعلى من قاعه بحوالي ٧٠ سم، وفي أحواض أخرى عمل فاصلان مقامان على أرضية الحوض وارتفاعها أقل من مستوى المياه بمقدار ١٥ سم وقد تحسنت بذلك كفاءة الحوض الا أنه اسستمر وجود عمق الحوض غير مستفاد به ، علاوة على ما تثيره المياه الداخلة ذات درجة الحرارة الأقل عن درجة المياه بالحوض ، وأما عن أسفل الحوض كانت درجة حرارة المياه الداخلة أقل منها في المياه بالحوض فتثير بذلك ما تم ترسيبه وتكون النتيجة قلة الترسيب وضعف كفاةء الحوض ، كما لوحظ خروج المواد الطافية مع السيب الخارج ، ثم استنبط بعد ذلك حوض مثالي ويتلخص في بند رقم (١٤) ،

بند (۱٤) :

بالمقطوعية : توريد وعمل حوض ترسيب ابتدائى من الخرسانة المسلحة والذي تتلخص مواصفات كالتالي :

١ ـ انشاء حاجر (١) عند مدخل الحوض

٢ ـ انشاء حاجز (ب) وهو ذو فتحات بالقرب من خرج الحصوض ويرمز للسلطح العلوى لهذا الحاجز بالفتحة (د) والفتحة التي تليها لأسلفل بالفتحة (ه) والفتحة التي تلي الفتحة (ه) لأسفل بالفتحة (و) .



٣ ـ انشاء حاجز مسمط (ج) متوسط المسافة بين خرج الحوض والحاجز ذى الفتحات كما هو موضح بالشكل مكان للحواجز بالحوض وابعاد فتحات مدخل مياه الجارى بالحوض كما يصد الحاجز ( أ ) اندفاع المياه ويحد من سرعتها ويغيرها الى الاتجاه نحو أسفل الحوض فان كانت درجة حرارة المياه الداخلة أعلا من درجة المياه بالحوض اتجهت المياه الداخلة نحو المعطح وخرجت من الفتحة (د) ولعدم سعتها لتمسرير التصرف تضطر المياه النزول لمنسوب الفتحة (a) للخروج منها كما تضطرلنفس السبب الى النزول ، وفي حالة ما تكون المياه الداخلة بالمحوض لم تخرج بالكامل من الفتحة (و) لعدم كفاءة سعتها للتصرف ارتفعت المياه وخرجت من الفتحتين ( ه ، د) تاركة قاع الحوض دون أى الثارة والحوض بهذا الوصف عليه الحوض المثالي أذ يحقق المميزات التالية :

١ \_ الحد من سرعة اندفاع المياه الداخلة للحرض ويرجهها لأسفل وهو ما يساعده على الترسيب ٠

٢ \_ عدم خروج الخبث الطافي مع السيب الخارج بواسطة الحاجز (ج) ٠

٣ ـ المصول على منطقة معدومة الحركة بقاع المعرض مهما اختلفت درجة حرارة المياه الداخلة عن درجة حرارة المياه بالحوض ، وهو المطلوب لمنطقة الرواسوب العدم اثارتها .

المحصول على منطقة معدومة الحركة لسطح الحوض ، وهو الأمر المطلوب لتجميع الخبث الطافى وعدم الثارته وعدم خروجه مع السبب الخارج .

وهذه المذواص التى تميزبها الحوض لا تعوق عملية ازالة الحماة بأى طريقة سواء يدويا أو ميكانيكيا بواسطة زحافات تسير على قضبان تدار بقوى كهربائية بسيطة ارقد أجريت عدة تجارب للحصول على توزيع التصرف ترزيعا منتظما داخل الحوض ويكون كل من السرعة ومدة النفاذ الفعلية مساويا تقريبا الوجد أن مدخل ستنجل لو وضاع في حوض ترسيب دائري أو مستطيل يؤدى دنالفرض بحيث لا تقل كفاءة حوض الترسيب عن حجار حوالى ٧٠٪ من المواد العالقة وأن تزيل حوالى ٣٠٪ من دال الأوكسيجين الحيوى المتص في خمسة أيام ٠

وتبنى هذه الأحواض من الخرسانة المسلحة وتبرض بالأسمنت الفوندى من الداخل ويعمل لها طبقة عازلة من الخارج من طبقتين خيش مغمسور في البيتومين المؤكسد بحيث لا يقل وزن المتراطح من الخيش في كجم وبسمك ٣ مم وثلاثة أوجه بيترمين مؤكسد وبناء نصفطوبة حوله في حالة ما أذا كان الحوض مدفونا بالأرض أما أذا كان الحوض اعلا سطح الأرض فيكتفى بالبياض الأسمنتي الفوندى داخليا وخارجيا •


#### « حوض ترسیب ابتدائی دائری »

#### ملاحظهات عامة عشد تصميم أحواض الترسيب المستطيلة والدائرية :

- مد بقاء مياه المجارى لا تتراوح ما بين ساعةوثلاثة ساعات ، ويجب مراعاة عدم السماح بالمناطق الحذرة بمدة بقاء طويلة لما تسببه الحرارة من زيادة سرعة التعفن ولا يزيد العمق عن ٣ متر بخلاف العمق الملازم لتجميع الحماة والأحواض التى تنظف ميكانيكيا يجب أن تكون أقل عمقا ولا يقل عن ٢٤ متر والسرعة تتراوح ما بين ٢٠ سم أو ٧٠ سم في الدقيقة وقد سمح بسرعة ٥رام في الدقيقة ولكن لا ينصح بذلك كما يجب أن يكون معدل التحميل السطحى حوالي ٣٧ م٣ للمتر المسطح فاليوم ٠

٢ - يجب ألا تزيد أبعاد الحوض المستطيل عن أربعة مرات عرضه أو خمس مرات على الأكثر وإلا يزيد قطر الحوض الدائرى عن ٣٥ مترا ويجب أن تكون النسبة بين العمق والطول بحيث يتم وصول أصغر مادة عالقة لقاع الحوض قبل وصولها لمخرجه ولا يسمح باتساع الأحواض كثر مما يجب لعدم السماح للرياح بعمل سرعة سطحية من ٥ الى ٣٠ سم/ثانية وهذه السرعة تسبب اختلالا في مسار المياه بالأحواض ٠

٣ ـ يستحسن عمل الهدارات المستخدمة في انشاء الحوض على منسوب واحد لسهولة ضبط الخللبالهدارات الثابتة وهذه الهدارات يجب أن تكون بكامل الطول على منسوب واحد ودون السماح بأى فرق في النسوب وأى فرق في منسوب الهدارات يجعل المياه الداخلة والخارجة من أجزاء طول الحوض المختلفة غير متساوية فتختل بذلك مدة البقاء وسرعة المياه بالحوض .



١- ورابزي الكورى العلى - ٢- الكمرة الحديد الحاملة للمرابزين - ٢- توريروي عليه الدابزين به كرز الموض - ٤ - منزج المداب و به مركز الموض - ٤ - منزج المداء و به مركز الموض - ٤ - منزج المداء و به مركز الموض عديد للزمافة - ٨ - منزج المداينة به موسسه في المسبب - ٩ - منزو حديد مسينة موض به به ١٥ - منزو المدان المدان بي منظ المدان 
#### بند (۱۰) حوض ترسیب دائری :

بالمقطوعية: توريد وعميل حوض ترسيب دائرى حسب المقاسات والرسومات التنفيذية المرفقة ويعمل من الخرسانة المسلحة وتدخل المياه في هذه الأحواض بماسورة تنتهى فتحتها في محور الحوض وبمنسوب تحت سيطح المغرسانة المسلحة وتدخل المياه في هذه الأحواض بماسورة تنتهى الماء بحوالى ٥٠ سم وتصب داخل اسطوانة راسية لتوجيه الماء الى أسفل لمساعدة عملية الترسيب وزيادة مدة البقاء للمياه بالحوض وأمام الاسطوانة على بعد من مخرجهايتبت لوح من الصاح ليقلل من سرعة اندفاع المياه وحماية الرواسب أو اثارتها الى قاع الحوض ويجب أن تستعمل ماسورة مخرمة لتوزيع التصرف بالحوض ويتجب المياه الى مدار أعلا منسوب المياه بالحوض وبطول محيطه تسقط منه المياه الى المجرى ومنها الى مكان التخلص الى وحدات


المعالجة الأخرى والحماة المتجمعة بقاع الخزان تنزلق على ميوله الحاد بواسطة زحافة وسط الحوض وترفع الحماة منه بضغط الماء ثم تنتقل بالانحدان الطبيعى أو الرفع رأسياالى أحواض تخمير الحماة أو الى أحواض تجفيفها ، ويمكن وضع مدخل استنجل التوزيع المياه كما سبق ذكره فالحوض المستطيل والزحافة المستعملة في هذه الأحواض بسيطة وترتكز في الوسط وتساوى نصف قطر الحوض وهي تعمل ككوبرى على الحوض مرتكزة من الطرف الثانى على عجل كاوتش متحرك على حائط محيط الخزان وتسير بالكهرباء بسرعة من ١٥٠ : ٣ متر في الدقيقية ويركب بالكوبرى سيلاحان العلوى لكشيط الغبث الطافى على السطح والسفلى لتجميع الحماة من القاع وأما عن البياض والطبقة العازلة فيسيرى عليه بياض وعزل الخيران المستعلى السابق الذكر بند (١٤) .

#### بند (١٦) مرشحات الزلط:

## بالمقطوعية : توريد وعمل مرشحات للزلمط والتي تتلخص مواصفاتها في المتالى :

مرشحات الزلط عبارة عن أحواض تملأ ابزلط أو أي أحجار مماثلة وبعمق يتراوح بين ١٥٥ متر وثلاثة أمتار والأحجار من ٥ سم : ١٠ سم ويجب وضمع الأحجار الصغيرة بأعلا الحوض ثم الأكبر متجها الى قاع الحوض وكلما كان سطح الأحجار مدببا تتولد عليه البكتريا ويلزم لترشيح ١ م٣ مياه مجارى من ٤ م٣ زلط أو حجر الى ٥٠ر١ م٣ أحجار أو زلط وذلك يتوقف على معدة تعفن المجارى ، فكلما زاد العمق يلزم كمية أحجار زيادة ٠

وتبنى حوائط المرشح من الخرسانة أو الطوب معترك ثقوب عديدة بها أو تبنى من الدبش على الناشف حيث تسمح بمرور الهواء خلال حوائطه ويتم توزيع المياه بعدةطرق أحسنها الوزعات الدائرية المجمعة بعد أن تطورت عملية توزيع المياه على المرشح حتى وصلت الى الموزعات الدائرية وهى عبارة عن أحواض دائرية تملأ بالزلط المدرج وعمقه يتراوح من ١٠/ الى ٢ م وله حوائط صماء أو متروك به عديد من الفتحات ليتخلله الهواء وقاعه من المغرسات وينحدر بعيل ١ : ١٠ الى مجرى تجميع تنشاخارج محيط الدائرة وتنشأ على أساس المرشسح قنوات للتهوية من الطوب الأحمر والأزرق ترص وتلصق بالأرضية دون لصدق عراميسها الراسية وتستخدم هذه القنبوات لتصرف المياه من المرشح كما تستخدم في نفس الوقت للتهوية وتصل هذه المياه الى أحواض من غرفة التوزيع التى تكون مرتفعة عن منسوب سطح الزلط بالمرشحات عما لا تقل عن ١٠/ م وهذه الغرف مزودة بأحواض دفق تتراوح سعتها من متوسط تصرف الطقس الجاف الوارد لأعمال المعالجة من خمس دقائق الى ١٥ دقيقة ومنسوب سطح المياه بهذه المغرف يساوى تقريبا منسوب سطح الماء بأحواض المرسيب ويدفع الماء الى مرشح الزلط الدائرى داخل جهاز مزود بأدبعة أذرع وهذه الأدرع عبارة عن



درخل میاه الحبابی - > - غرفه توزیع لمیاه میل مدشی تا ازلط - ۳ - نا توسیلی)
 کلما مدک بیزغ وجو آنومانیکیا - > - ماسورة المدخل للمرشی - ٥ - اگریه واسی مداید بیزغ وجو آنومانیکیا - ۵ - ماسورة المدخل استی - ۷ - مساید بیزه المدخل استی - ۷ - المستی - ۷ - المستی - ۷ - منطاء فول استی المدخل استی المدخل استی المدخل استی المدخل استی المدخل ال

مواسير مخرمة تبدأ بقطر من ٢ ] في المرشحات الصغيرة حتى ٤ في المرشحات الكبيرة ويدور هذا الجهاز على رولمان بلى أو كرات معدنية وتندفع المياه من الجهاز الى الأذرع خارجة من ثقويها بطريقة الطرد العكسية فتلف الأذرع فوق سطح الزلط ناشرة مياه المجارى ، ويراعى أن تقل المسافات بين ثقوب الأذرع كلما بعد عن محور المرشيح و قتربت من محيطه ، وفي هذه الحالة يتكون حول الأحجار طبقة جيلاتينية تحتوى على كثير من البكثريا وأنواع من النباتات والحيوانات في أدنى صورها وهي تتغذى على ما يرسب من المواد العالقة كما أن الهواء. الذي يتخلل من أحجار الحوض أثناء عملية صرف المياه التي تساعد من العوامل اللازمة للبقاء على حياة البكتريا الهوائية التي لها القدرة على تحلل المواد العالقة ، ولما كانتُ التهوية من الأسس الهامة وجد أنه لو بنيت حوائط المرشحات صماء من الخرسانة المسلحة وارتفاع عمق المرشح الى حوائط ثلاثة أمتار وأنشئت فتصات للتهرية بقاعه لنشأ تيار مستمر من الهواء داخل المرشح كما لو كانت مدخنة ونحصل على درجة كبيرة من التهوية لمسام

#### ملحــوظة:

هناك عدة طرق أخرى تحل محل مرشحات الزلط البكتيريا الهوائية ومنها: ولكن قبل أن نسترسل في شرحها سنبين ما هي الحماة التي تلعب دورا كبيرا في عملية التحليك وما طبيعتها وخصائصها وما فائدتها ، سواء أكان لمرشحات الزلط أو التقليب الميكانيكي أو التهوية بطريقة الهواء المضغوط ٠

#### « الممسأة »

الرسم الكروكي الذي يوضح طريقة معالجة مياه المجارى يوضح أن الماسورة رقم (١١) تأخذ الحمأة من حوض الترسيب النهائي وتعيدها الى حوض الترسيب الابتدائي والى مرشحات الزلط أو أحواض التهوية ٠٠ فما هي الحمأة المربسية وما خصائصها ؟ وببساطة شــديدة تتلّخص في التالي :

الحماة المرسية مشبعة بالأوكسيجين ، وجد أن اعادتها الى المياه الداخلة لمرشحات الزاسط تساعد على تخفيض تركيز هذه المياه ويقلل من تعفنها الى مدى حاجتها اللاركسيجين ، وبهذا يقل الحمل على مرشح الزلط السريع أو حوض التهوية ٠

أما في حالة مرشحات الزلط البطيئة فيمكن لزيادة كفاءتها بأن تعاد المياء المعالجة مرة أخرى الى المرشحات ، وذلك يخفف من تركيز المياه ، وبالتالي يقلل من كمية المواد العضوية المركزة الداخلة على مرشيح الزلط ويزيد من

وتتراوح كمية الحمأة المنشطة المعادة الى مرشحات الزلط وأحواض التهوية المدريعة وتسمى بالحمأة المنشطة يزيد عن عمق الميساه لمه مضافا اليه ضغط نظير فاقد

( لما تحمله من أوكسجين ) من ٢٠٪ ، ٤٠٪ من قيمة التصرف الوارد الأعمال المجارى وقد تزيد نسبتها في بعض الأحيان فتصلل الى ١٠٠٪ وذلك بغرض الاستفادة بما تدله من أوكسجين وما تحمله من بكتيريا هوائية وهي العامل الأساسى لأكسدة المواد العضوية والاستفادة بها كذواة تتجمع حولها المواد العالقة فيسهل بذلك رسوبها بحرض الترسيب النهائى

والحمأة المنشطة تشبه المادة الأسفنجية تتجمع حولها المواد العالقة مكونة جسميات كبيرة نوعا يسهل التخلص ونها ، ولتشبيعها بالاوكسيجين فهي تخفف درجة تركيز المداه بالحوض وهناك شواهد قوية تفيد بأن الحماة المنشطة تمتص المواد العضوية الموجودة بمياه المجارى وهنه المواد الممتصة تتأكسد بالكيمياء الحيوية وأول ما يتأكسد منها هو المواد الكربونية ومع استمرار المعالجة تحرل المواد النتروجينية الى ازوتيت وآزوتات ، ومن السرد السابق للحماة يظهر أنه لابد من معالجة مياه المجارى بتنشيط الحمأة بطريقة غير مرشحات الزلط : ومن ثم توصل الباحثون الى استنباط طريقة تخاور من العبوب وتعطى درجة تنقية عالية مع قلة تكاليفها وعدم الاحتياج لمساحات كبيرة وهذه الطرق تعتمد على أكسدة المواد الموجودة بمياء المجارى بأوكسيجين الجو بمساعدة

### (i) طريقة التهوية بالهواء الجوى:

ومنها التقليب الميكانيكي وهو عبارة عن تقليب المياه بالمرض ميكانيكيا بأي طريقة لمتعريض قطراتها لأوكسيجين الجر مثل طريقة شفيلد وهي عبارة عن ساقية تمر بالحوض لتعرض الجهة العليا من الساقية للاوكسيجين الجوى أو طريقة البادلو وهي عبارة عن طلمبة تقليب تعرض مياه المجارى للجو أو طريقة فرش التهوية ، وهناك عدة طرق كثيرة يستفاد بها من أوكسيجين الجو

## (ب) طريقة التهوية بالهواء المضغوط:


والهواء المضغوط بالحوض يقوم بعمليتين أساسيتين، الأولى البقاء على حياة البكتريا الهوائية وأكسدة المياه العضوية ويستنفذ هذا الغرض حوالي ١٠٪ من الهراء المضغوط، أما الم ٩٠٪ فتستنفذ في العمل الثاني ، وهو خلط مياه المجارى بالحوض مع الحماة المنشطة وتحريك المياه واثارتها له ما يمنع منعا باتا أي رسوب ٠

عليه فان أكسدة المواد العضوية تحدث بمجرد انتشار الفقاقيع الهوائياة وتماسكها بالبكتريا والمواد المضوية الموجودة بالمياه ويجب ألا تزيد كمية الهدواء والحمأة المنشطة اللازمة فكل منها على حدة يعطى أفضل وأعلى كفاءة فنية واقتصادية لعملية المعالجة •


ويكفى ضغط الهواء بالحوض لقدر يساوى ضغطا

الاحتكاك حتى يمكنه من تقليب المياه بالحوض وتتراوح تيمة هذا الضغط من ٥ ـ ١٠ وطل على البوصة المربعة ويجب أن تزيد قليلا السرعة الراسسية بالمحسوض عن٤٠ سم/ثانية لمتمنع رسوب الحماة بالقاع • وسنكتفى بشرح نوع واحد منها وهو الموجود بمحطة ميت زنين :

وهناك طريقة أخرى مستحدثة بجمهورية مصرالدربية وتطبق الآن فى أعمال تنقية مياه المجسارى الفنادق المنعزلة عن المجاري العمومية وتسمى Diabag System وقد ثبت صلاحيتها تماما ، وتتلخص هدنده الطريقة فى المها تجمع بين الاستفادة من تقليب ميساه المجارى حتى تستفيد بأوكسيجبن الجو ثم فى مرحلة الخرى يتم انتشار الهواء المضغوط داخل المياه كي تؤكسده ما بقي من المواد العضوية بعد مرحلة الاستفادة من أوكسجين الجو ثم تؤخذ هذه المياه بعد خلطها بالكلور وتضغط فى مراسير حتى تصل الى مكان متسع به رشاشات تضرح منها المياه على شكل رذاذ فيتبذر بعضه فى الجور والبعض الأخر تمتصه الأرض وتكون الأرض محروثة بعمق حوالى مراحم و وحمل كمرشحات الزلط تقريبا وتقلب بين حين وآخر على مراحم وتممل كمرشحات الزلط تقريبا وتقلب بين حين وآخر على المراحم وتحمل كمرشحات الزلط تقريبا وتقلب بين حين وآخر على المراحم وتعمل كمرشحات الزلط تقريبا وتقلب بين حين و آخر على المراحم المراحم و تحمل كمرشحات الزلط تقريبا وتقلب بين حين و آخر على المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم المراحم و تحمل كمرشحات الزلط تقريبا و تقلب بين حين و آخر على المراحم 
والرسم التالي يبين منظورا للمرحلة الأولى للتقليب للاستفادة من أوكسيجين المجو:



والرسم التالى يبين الرشاشات التي تصلها المياه والمانات الضغط من الخزانات التي تتم في المرحلة الثانية المحمور الهواء المضغوط لتكملة اكسسدتها وتنقيتها بالكاورداخل مواسير حتى مكان المزرعة المراد رشها :




بند ( ۱۷ ) حوض تهویة :

بالمقطوعية: توريد وعمل حوض تهوية مكبون من ربعة احواض متجاورة مبنى بالخرسانة المسلحة ومبيض بالاسمنت الفوندى ومحملا عليه توصيلات الهواء المضغوطمن كباسات الهواء حتى المواسير المركبة بطول الحوض

بحيث يعمل كل حوض كوحدة مستقلة ، حيث يعمل دائما للاكسدة عن مدخل الحوض عنها كلما قربنا من المخرج ثلاثة أحواض ويتبقى حوض للنظافة وفتحهة الحوض بعرض مترين وبعمق ثلاثة أمتار وبطول ١٠ م لكل حوض من الأربعة ، بحيث تتراوح القوى اللازمة لأنتاج الهواء المضغوط بين ٥ حصان ، ٢٠٠ حصان لكل ١٠٠٠ م٣ من مياه المجارى حسب درجة تركيزها وجودة الكياسسات المستعملة أى حوالى حصان لكل رطلبين تخفيض من الاوكسيجين الحيوى الممتص وسرعة الهمواء بمواس توزيع الهــواء حوالي ١٢ متر في الثانية وفي الموزعات الصغيرة يكتفى بحوالى ٥ م/ثانية ويجب مراعاة ( أقطار وبلوف توزيع الهواء بالحوض ) بشرط أن تكون كمية الهواء كبيرة نسبيا عند مدخل الحوض عنها لباقى طوله فتقل كمية الهواء المنتشرة بالحوض كلمها قارينا من مفرجه ، ويرجع ذلك الى كثرة المواد العضوية المحتاجة



منظوريبين أحواض التهويية



ریاه الحجا یک ۲۰ - صدیل الحراه ۲۰ - میری مدین زماخترانه و ۲۰ - مشاونه حرل ایزموان مقتلع ۲۰ و ۲۰ به ۱۰ سید حاصله کنون اطافعی ۱۰ سرسید کنیواز در مشاور ایران ایران مثل مرافعات که ۱۰ سازه شداست الاحواز داخترانی طرفین سیده در ایران برداختین در تاصیر

حيث تكون كمية المواد العضوية غير المؤكسدة قليلة واحتاجت الى القليل من كمية الهواء وعليه يراعي أن تكون كمية الهواء التى تنتشر بالجزء الأخير منه فاذا ما قسمنا الحوض الى أربعة أقسام متساوية كانت نسبة كبية الهواء الحر اللازم للاقسام الأربعة حسب ترتيبها من بداية الحسوض هي ١٥٠٪ ، ٥٠٪ ، ٥٠٠٪ ، ٥ر١١٪ ، ٥ر٠٠٪ ، والحسوض كامسلا يكون حسب الرسومات التنفيذية وبالمقطوعية ٠


#### ملحـوظة:

أعطى هذا البند كمثال للشرح فقط ولكن أقل محطة لا تقل في عدد أحواضها عن المنظــور الذي يبين عدد الأحواض حسب سعة المحطة •

#### يند (١٨) أحواض الترسيب النهائية :

بالمقطوعية : توريد وعمل حوض للترسيب النهائي ويجب أن تخضع للمواصفات التالية :

حوض الترسيب النهائي مماثل لحوض الترسيب الابتدائى غير أن غالبيتها تنشا مستديرة وهي تعالج السيب الخيارج من مرشحات الزلط أن أحواض التهوية وذلك لاعطاء الفرصة للمواد العالقة والذائبة التى تحولت لعالقة بعد عملية التهوية وهذه المواد خفيفة وكثافتها النوعية مرتفعة بدرجة ضئيلة جدا عن المياه العادية ، ولذلك يجب بقاء الماء لمدة أربع ساعات على الأقل في أحواض الترسيب ، ويحيث لا تزيّد عن ذلك حتى لا تتعفن الرواسب وتموت البكتريا الهوائية التي تحتاجها الحمأة المنشطة وفي بعض الأحيان نشاهد بعض الحمأة الرسبة تصعد الى سطحه ، وذلك نتيجة لتخمرها وانتفاشها وهذه الظاهرة تدل على سوء تشغيل الحوض •




منظور يبين أحواض الترسيب

## بند (۱۹) حجرة تعقيم الكلور:

بالمقطوعية : توريد وعمل غرفة أو غرفتين حسب الأبعاد والأسماك المعطاة بالرسومات التنفيذية ويجب أن تخضع للمواصفات التالية :

يذوب كلورور الجير الجاف في حوض أو أكثر ويسحب ويحفظ السائل الرائق في احواض تخزين وتضاف كمية كافية من المياه لتصبح قوة تركيزه من (// الى ٢// وتفضل هذه الدرجة من التركيز عن المحاليل الأكثر تركيزا لتسهيل ضبط الكمية المراد خلطها بمياه المجارى، وتوجد عدة طرق لاعطاء الكمية الملازم خلطها بالضبط وجميعها تعمل أوتوماتيكيا، أما باستخدام بلف عائم بفتحة محددة وتحت ضغط ثابت (أي ارتفاع ثابت من حوض التخزين) ينساب منه المحلول بالانحدار أو بواسطة محرك كهربائي يضغط لتعطى تصرفا معينا يمكن زيادته أو نقصه طبقا للحاجة و



۱ - ماسورة مدخلالكلوروالمياه - ۲ - ساسوره مخرج المسياء بعدخلطط بالكلور - ۳ - تواضيع لتوجيه سعيدالمياه

وتختلف نسبة الكلورين التي تضاف الى مياه المجاري في العادة ١٠ جزء/المليون من الكلورين الممزوج بالماء، وقد وجد أن كميسة مصلول الهيبوكلوريت تقل ٤٠٪ عن الكلور السائل لتعطى نفس النتيجة ٠

وقد وجد انه كلما طالت مدة الامتزاج « لكمية معينة من الكلور لكمية معينة من مياه المجارى مع بقاء نفس نسبة الكلور المتبقى بالسيب الخارج » كلما زادت كمية التخلص من الد (بى كولى ) •

ولذلك يستحسن أن تنشأ غرف المزج لخلط الكلور الطبقة وعند جفاف الحوض بمياه المجارى ذات تصميم لتعطى مدة البقاء اللازمة لهذا نظيفة لا يعيش عليها الذباب المزج وأن تكون سرعة المياه بها كبيرة وأن نثاكد من تتسرك هذه المجتمام المزج • تتسرك هذه المج


## بند (٢٠) تجفيف الحماة :

بالقطوعية : توريد وعمل أحواض لتجفيف الحمأة ويجب أن يتوفر فيها الشروط التالية :

۱ ـ تنشأ احواض بمسطح تتسع للحماة المطلوب تجفيفها وبعمق حوالى ۳۰ سم وتكسى جوانبها بالبلاط الاسمنتى ۰

٢ ـ تنتشر الحماة السائلة بعمق حوالي ٥ سم فقط وتوزع الحماة اليومية على العدد اللازم من هذه الأحواض ٠

٣ ـ في اليوم الثاني والثالث والرابع تنتشر الحماة في أحواض أخرى جديدة بالسبك الذكور •



٤ ـ فى اليوم الخامس تكون الحماة السائلة بأحواض اليوم الأول قد جفت وظهر بوضوح العدد العديد من ديدان النباب • ولتلافى فقس هذه الديدان يجب أن تنثر فوقها طبقة جديدة من الحمأة السائلة بسمك حوالى ٥ سم فتغرق جميع الديدان التي تولدت ثم يكرر ذلك فى أحواض اليوم التالى • • الخ •

وبهذا يقضى على هذه الديدان وبالتالى على توالد ذباب •

ويلزم لهذه الطريقة مجموعتان من الأحواد تكفى لنشر الحمأة السائلة لدة ٤ أيام ٠

٥ ــ بعد امتلاء المجموية الاولى ، وذلك بعد ثلاثة شهور تقريبا ، حيث تصبح هذه الأحواض لا تقبل مياه المجارى التى تعمسل على غرق الديدان التى تولد لانها امتلات وعند ذلك تبقى الطبقة العليا منها بعد جفافها ملائة بديدان الذباب و لعلاج ذلك يجب رش رمال نظيفة فوقها بسمك بسيط جدا ثم تروى بمياه عذبة أو مياه مرشحة أو نيلية بسمك ٥ سم فتغرق جميع الديدان المتولدة على هذه الطبقة و وعند جفاف الحوض لا يبقى على السطح الارمال نظيفة لا يعبش عليها الذباب ٠

٦ -- تتــرك هـنه للجموعة وتسسـتخدم المجموعة الثانية ٠

٧ ــ بعد حوالى الشهر من ترك المجموعة الأولى
 « يكون ق أثنائه قد تخمرت الحمأة السائلة وجفت تقريبا ،
 تقلب الحمأة وتترك مدة حوالى شهر آخر ليتم جفافها .

٨ ــ بعد تمام جفافها ترفع وتشون وتنظف الأحواض وتعمل الصيانة اللازمة لها لتكون مستعدة لاستقبال حماة سائلة جديدة ٠

بأحواض تجفيف الحمأة وقد سسميت بأحواض التغريق المبانى: نسبة الى تغريق الديدان المتولدة بها ٠ وقد لوحظ أن الساماد المتحصيل عليه بهدده الطريقة تنعدم به ديدان الاسكارس تقريبا كما أن قيمته السمادية أعلى ورائحته طرح العملية ٠

٩ - وطريقة تجفيف الحمأة بطريقة التغريق تغنى عن المجارى ٠ انشاء أحواض تخمير الحمأة المستورد معظم مهماتها من الخارج ، علما أن قيمة غاز الميثان المتحصل عليه لا يعطى تكاليف انشائها وتشغيلها وصيانتها

> وهناك عدة طرق أخرى لتجفيف الحمأة ميكانيكيا ، ومنها طريقة أقراص الدمأة SLUDBE CACK وهي أن تُجفف الحماة وتضغط في قوالب دائرية ، ولكن أرخص الطرق هي المشروحة سبابقا وخصوصا في الأراضى

#### ملحــوظة:

عند مثول هذا الكتـاب في الطبعـة الأولى طرحت عملية محطة مجارى المقطم في مناقصة عالمية عن طريق وهذه الأقراص لم تستعمل في مصر حتى الآن ٠ مكتب استشارى متخصص في مثل هذه الأعمال • وقد غمت بدراسة هذا العطاء للشركة التي أعمل بها وليس لي أى مجهود فى تصميم هذه المحطة ، ولكن أردت أن أبين أن أساس دراسة اقتصادية للتكاليف المبدئية شاملة الأعمال الشركات العالية المتخصصة في تصميم هذه المحطات قد تحتلف في بعض الخطوات ولكنها تتسابق في الوصول الي أرقام الضمان المطلوبة لحالة المياه بعد المعالجة بتكاليف سل ، وذلك باستخدام معدات أكثر تطورا ، وتقليل الأعمال قيمته حوالي ٥ر٣ مليون جنيه ويقل في تكاليفه مليون جنيه المدنية المطلوبة ، وقد تقدمت شركات المقاولات بحلين علما سنة ١٩٧٩ عن الحل الأول ٠

وباستخدام هذه الطريقة ينعدم تماما توالد الذباب بأن الملان في قطعة أرض واحدة والاختلاف في مكونات

الحل الأول: وهو تصميم المكتب الاستشارى الذي

الحل الثاني: لشركة عالمية متخصصة في تصميمات

والحلان موضحان بالرسم ، وسأحاول شرح الحل الأول الذي لم تختاره الشركة صاحبة المشروع ولأنى مقتنع به ولكن يمكن أيجاد الفرق بين الحلين في الآتى :

١ ـ في الحل الثاني يستخدم خزان ترسيب واحد ، ولكن في الحل الأول يستخدم خزانان للترسيب أحدهما الترسيب الابتدائي والآخر للترسيب النهائي بينهما حرض به أقراص البلاستيك الاسطوانية البيولوجية .

٢ ـ في الحل الثاني تستخدم قلابات هرائية ، وفي الحبال الأول تستخدم أقراص البلاساتيك الاستطوانية البيوارجية في تعريض المياه للهواء تحت درجة حرارة معينة

والمفاضلة بين الحلول في مثل هذه الأعمال تكون على المنية وتكاليف التشغيل والصيانة •


وفي هذه العملية اختير الحل الثاني حيث كانت


#### مكونات المل الثاني من المباني حسب الأرقام المدونة قرين كل بنك لرسومات الموقع العام للحل الثاني :

- 1. Inlet, chamber.
- 2. Screen.
- 3. Grit and grease removal unit.
- 4. Metering.5. Aeration tank.
- 6. Clarifier.
- 7. Post treatment storage.
- 8. Gravity filters.
- 9. Gravity filter wet well.
- 10. Chlorination contact tank.
- 11. Chlorination building.
- 12. Chlorination water storage.13. Tertiary building.
- 14. Pressure filter wet well.

- 15. Waste wash water storage.
- 16. Pre-treatment storage.
- 17. Recirculation and excess sludge pumping station.
- 18. Soum pumping unit,
- 19. Aerobic digester.
- 20. Sludge drying beds.
- 21. Sludge storage.
- 22. Mixing bed.
- 23. Clean sand storage.
- 24. Compost (fertilizer) storage.
- 25. Grit and screening storage.
- Operators and compressors building.
- 27. Electric service building.

# رسومات الموقع العام الثاني المقترح من الشركة العالمية المتخصصة في تصميمات أعمال المجارى :





## سبب دراستى لمحطتى مجارى المقطم والفيوم:

سبق أن قلت في الطبعة الأولى من الموسىوعة انه لتر ـ أقل معدل عند مثول هذا الكتاب للطبع كنت أدرس عملية محطة تنقية مجاري المقطم وقلت أيضا أن ليس لمي أي مجهود علمي ف هذا التصميم وهو تصميم من أحد المكاتب الاستشارية وقد أدخلت عدة حلول لهذه العملية وقد قبل حل أحد الشركات العالمية المتخصصة ولكن لدراستى للحسل الذى اختير والحل الأصلي فقد فضلت أن أشرح مميزات الحل الأصلى لما فيه من جديد من أقراص البلاستيك البيبولوجية وهذه المحطة تختلف بعض الاختلافات عن المحطات العادية التي تقام حاليا ، وحتى مثول الموسوعة للطبعة الثانية كنت أدرس محطة مجارى المنصدورة ومحطة مجارى الفيدوم ومحطة مجارى المحمودية وكلها على النمط المنفذ في مصر ولم يكن هناك جديد ولكن عند دراستي لمحطة مجارى القيوم تقدمت احدى الشركات بتصميم ينحصر في أن المحطـة كلها بها ٣٠٠ م٣ خرسانة مسلَّحة وكمية من الخرسانة العادية لتبطين الأحواض وباقى البرك أتربة فآثرت أن اشرح محطة المجاري بالمقطعم حيث جاري تنفيذها ، أما الدل المقدم لمحطة الفيوم فلم يأخذ به لمخالفته المواصفات الذى طرح به العطاء ولكن سأذكره لاقتناعى به وأعطى فرصة لن يريد الدراسة لأن هذا النوع لم يوجد له مثيل ف جمهورية مصر العربية ، وسأبدأ بمحطة مجارى المقطم

#### أولا ... محطة مجارى المقطم:

مدينة المقطم تصرف المجارى الآن في مكان منحدر يتجمع فيه المياه والبراز ويجف ويعلو حتى أنه عند بناء فندق القطم تم له عمل محطة مجارى صغيرة منفصلة قام بتصميمها المكتب الاستشارى الذى قام بتصميم محطــة مجارى القطم ، وقد قسم تصميم هذه المحطة الى قسمين : القسم الأول الذي ينفذ حاليا والمعبر عنه ف رسم الموقع بالخطوط المستقيمة ، أما القسم الذي سيتم مستقبلا والمعبر عنه بخطوط منقطة فقد وضع فقط على الرسيم لحسياب تصميمه عند هذه التوسعات ولكن الرحلة الأولى تتم بكميات محددة تنحصر في الآتي :

عدد السكان: ٢٠ ألف نسمة

حجم المنصرف اليومى : ٤٨٠٠ م٣ يوميا معدل التصرف المتوسط = ٢٠٠ م٣/الساعة =

٦٥ لتر/ثانية أقصى مع

دل للتصرف = ٦٠٠ م٢/الساعة = ١٦٧/لتر ثانية

أعلى معدل للصرف المشترك = ٢٠٥ لتر/ثانية الحميل العضوى = ٣٠٠ جرام/لتر = ١٤٤٠

کجم/یوم حمل المواد الصلية = ٣٥٠ مليجرام/لتر = ١٦٨٠ کجم/یوم

## توحيد التصرف في المرحلة الثانية :

5 BOD = ۳۰ مليجرام/لتر أعلى معــدل المواد الذائبة = ٤٠ مليجرام/لتر في المتوسط توحيد التصرف في المرحلة الأخيرة ٠

المتبق من الكلور ( من ٢٠ دقيقة ) = ٥ مليجرام /

المواد الذائبة ( في التصرف للتوزيع للزراعة ) = ۲۰ ملیجرام/لتر ــ أعلى معدل

المواد الذائبة ( في التصرف المغمور للزراعة ) = ۱۰ ملیجرام/لتر ـ أعلی معدل

معدل التصرف المشترك هو مجموع متوسط التصرف بالاضافة الى المياه السطحية والتي تعادل للتصميم ١٠ سنوات من مياه الأمطار •

وعند استرسالي في شرح هذه المحطة بالطبعة الأولى وجدت أنى لم أستوفي دراسة المرحلة التي تتم قبل المعالجة البيولوجية وألتى تتلخص في :

هو المواد الطافية بالحوض والغير قابلة للترسيب وغالبيتها من ا**لزيوت والشحوم وهي ذات منظر و**رائحــ كريهة وتراكمها على السيطح يحجز الهواء والضيو والتحلل بمياه المجارى بالحوض ·

## الحماة السائلة:

هى المواد المشبعة بالمياه والراسية بقاع الحوض وكمية الحمأة السائلة تقدر بما لا يزيد عن ١٪ من كمية مياه المجارى الداخلة للحوض ٠

## مدة البقاء النظرية أو مدة المكث النظرية :

هى المدة النظرية المفروض أن تمكثها نقطة المياه بالحوض ، وبمعنى آخر هي المدة التي تلزم لنقطة المياه أن تقطع فيها المسافة بين مدخل الحوض ومخرجه بالسرعة النظرية

#### السرعة النظرية:


هى السرعة للمياه بالحوض على أسساس قسمة التصرف/الثانية \_\_ = السرعة/ثانية

قطاع الحوض

## مدة البقاء الفعلية :

المدة الفعلية التى تقطع فيها نقطة المياه المسافة بين مدخل الحوض ومخرجة • وقد استخدمت عدة انواع من أحواض الترسيب (خلاف طريقة الملء والتفريغ ) يستمر فيها جريان الماء بالحوض وروعى في تصميمها أن تكون سرعة المياه بها بطيئة ومدة بقائها بها كافية بحيث يسمحان بترسيب غالبية المواد العالقة بمياه المصارى وصممت بادىء الأمر بسعة تسمع بمدة بقاء نظرية ٢٤ ساعة انقصت تدريجيا حتى اصبحت في بعض الحالات ساعة واحدة ، ويرجع السبب في ذلك الى أن كثيرا من الواد العالقة ترسب في الساعة الأولى وغالبيتها ترسب في الثلاث ساعات الأولى من بدء عملية الترسيب ويعد ر

نلك تقل كمية الراسب منها كثيرا مما لا يتناسب مع زيادة سعة الأحواض وبالتبعية زيادة تكاليف انشائها • هذا علاوة على ان بقاء مياه المجارى مدة طويلة بهذه الاحواض بعيدة عن الشمس والهواء ( اللهم الا الطبقة السطحية من الحرض ان لم تكن مغطاة بالخبث ) يزيد في درجة تعفنها وتعقيدها مما يزيد في تكاليف معالجتها في الخطوات التي تلى عملية الترسيب هذا بالاضافة الى ما ينبعث منها من رائحة كريهة للغاية ، والشكل التالي يبين رسم بياني يوضح العلاقة بين مدة البقاء والنسبة المثوية لترسيب المواد العالقية بأحواض الترسيب على أنواع ويتوقف اختيار أيا منها على عوامل عدة منها حجم التصرف المراد معالجته وطبوغرافية موقع اعمال المعالجة ونوع تربته مع مراعاة الناحيتين الفنية والاقتصادية •



رسم بياق لما يتم إزالته تعربيا بأحواض الترسيب في مدة اليقاه المختلفية

ويجب ألا تقل كفاءة الترسيب عن حجم ٧٠٪ من ااواد العالقه به وأن تزيل حوالي ٣٥٪ من حمل الاكسيجين الحيوى الممتص في خمسة أيام ولكن تطور أحواض الترسيب جعلت المدة أقل من ذلك ثم تبدأ المعالجة البيولوجية وتكون أحواض الترسيب عالجت مياه المجارى بنقص كمية الاكسيجين المتص اللازم لها بحوالى ٤٠٪ وذلك نتيجة للتخلص من كاير من المواد العالقة بها ، ولكن ما زالت كمية الاكسيجين المتص اللازمة للكسدة مازال عالقا أو ذائبا بها من مواد عضوية كبيرة مما يجعل التخلص منها بالكتل المائية وبالأخص ذات التصرفات الصغيرة خطير على ما بهذه الكتل من حياة كما يحولها الى مجارى مياه آسنة تنشر الروائح الكريهة على ما تمر به من قرى أو مدن · لذا يجب قبل التّخلص من مياهً المجارى ووصولها الى المجارى المائية تحويل هذه المواد العفنة الغير شابتة المتطايرة الى صواد شابتة • ويتم تثبيت هذه المصواد عن طريق البكتريا الهوائية التي تعتمد في حياتها على الاكسجين الللازم لحياتها ويمكن أن يحصل عليه من الجو ويتم ذلك بطريقة أو أخرى بتعريض ذرات مياه المجارى للهواء ولذا سميت بطريقة التهوية وسميت بالطريقة الببولوجية الاعتمادها على البكتريا الهوائية كما سميت بالمُعالَجة الثانية أو النهائية أذ أنها تلى عملية الترسيب اللازمة لمعالجة مياه المجارى قبل التخلص منها بالكتل المائية صغيرة التصرف •

وتتم المعالجة البيولوجية بعدة طرق منها :

- ١ \_ حقول البكتريا ٠
- ۲ ـ الترشيح الرملي ٠
- ٣ ـ المرشحات العانية أو السريعة ٠
- ل تنشيط الحماة بعدة طرق منها النقليب الميكانيكي، ضغط الهواء ، التهوية الميكانيكية ، طريقة شيفيلد ، طريقة سمپلكس ، طريقة هارتلى ، فرش التهوية بطريقة عامود التهوية الطريقة ماموث .

#### وهناك بعض التعاريف الهامة وهي كالآتي :

الناتج من المرافق الصحية والخالية من النوع المنفصل الناتج من المرافق الصحية والخالية من مياه الأمطار او دياه المصانع وتكون متطلبات المياه القذرة قبل التصفية للاوكسجين اللازم المتأكسد خلال خمسة أيام بمعدل (٥٠٠) جزء لكل مليون جزء من المياه القذرة أو ما يسمى .B.O.D وتكون نفس المتطلبات بالنسبة المهاه القذرة بعد عملية للتصفية بمعدل (٥٠) جزء لكل مليون جزء .P.P.M.

Y ـ تكون المرحلـة الثانوية من عمليـة التصفية مستندة على طريقة الحمأة المنشطة Activated sludge بالتهـوية الميكانيكية أو على طريقـة الترشيح البايلوجي Biological Filter

۳ ـ تستند عملية هضم الترمياتSludge digestion
 على الطريقة الباردة ( بدون تسخين ) •

ع ـ يكون معدل الإنسياب السطحى Overflow Rate بالقدار ( ٥٠٠٠ ) لقر/مثر مربع في الدوم ٠

م تتم عملية التهوية للمياه القدرة اما بطريقة الدماة المنشطة Activated sludges أو بطريقة الترشيح البايولوجي Biological filter ويمكن استعمال احدى وسائل التهوية المعروفة كرشاشات الهواء Surface Aeration أو التهوية السطحية Surface المستعمال مرشحات ذات سرعة وعلية أو عالية .

٦ - ف حالة المرشحات ذات السرعة الاعتيادية تصمم أجهزة الترشيح Standered Rate Filter على أساس تحميلها من ٢٩٠٠ الى ١٧٥٠ كيلن جرام ، ن متطلبات الاوكسيجين لكل هكتار/متر في اليوم of 1650-900 Bod5/Hectare meter day أما في حالة استعمال High Rate Filter المرشحات ذأت السرعة العالية فيصبح الرقم (٧٣٥٠) كيلو جرام على أبعد حد ويجب أن تكون التهوية متوفرة بصورة وافية • وتوزع المياه القذرة بواسطة ذراع متحرك ويوزع الماء بصورة متجانسة ويجب أَنْ لا يقل عمق المرشحة Filter الفعال عن (١٥٥٠) متر ولا يزيد عن (٥ر٢) متر ، وفي حالة استعمال التهاوية بالماكينات يجب أن يخفف وينقى الهمواء Filtered قبل دخوله أنفاق الهواء ، ويجب أن تجهز تفاخات الهواء كمية الماء المطلوبة على أن لا تقل عن (٥ر٩) Blowers متر مكعب لكل متر مكعب واحد من المياه القدرة وعلى أن لا تقل مدة التهوية عن (٦) ساعات عند استعمال الرشحات. البايولوجية يجب اعادة تدوير وامران قسم من المياه الخارجية منها مرة ثانية مع المياه الخارجية منها المطلوبة ، ويحتمل اعادة التدوير الى حد محطة الضخ على أن لا تقلنسبة التدوير . Regroulation Rate فحالة

الترشيع بالسرعة العالية عن ٣٠٪ •

V ـ تصمم أحواض هضم الترسبات Sludge Digestion اذا طلبت في التصميم بسعة لا تقل عن متر مكعب لكل (٣٥) شخص ولكن يفضل استعمال سعة أكبر وتجهز الأحواض بواسما تحريك محتوياتها اما بواسطة مازجة داخل الأنبوبة الوسطى أو بواسطة قاشطة Scrapers مثابهة لتلك التي تستعمل في أحواض الترسيب أو باستعمال مضخة خاصة لهذا الغرض

#### شرح خطوات محطة المقطم آ


وقبل أن نبدأ بوصف المحطسة يجب أن نعرف ماذات تخدم المحطسة الآن في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ، وهي تخضع للشروط التالية :


معتدل المواسير	معدل التصرف		معدل التصرف	أقصسي تدفق	
نات أقصى حمل ذات أقصى حمل	پاغتی حص	تصرف المواسير	للمجاري	لمناه المجارى	مراحل التحسي <i>ن</i>
3	باللتر في النانية		باللتر في الثانية	باللتر في الثانية	
١ ٢٠٠ مم	404	۱ ـ ٤٠٠ مم	177	۲0٠	المرحلة الأولى
۲ ـ ۲۰۰ مم	V • V	۲ ـ ۲۰۰ مم	777	1 • £ •	المرحلة الثانية
٣ ـ ٢٠٠ مم	۰ غ ۵	٣ ـ ٤٠٠ مم	٥٠٠	١٠٤٠	المرحلة الثالثة

وساقوم بشرح الشيء الجديد في محطة المقطم أما الأشياء المشابهة الدى تم شرحها سابقا فلا لزوم لها منعا للتكرار ، وسنبدأ بالرحلة الأولى لهذه للحطة وهي عبارة عن حوض للتصفية inlet Chamber رقم (١) وهن كأى حوض للتصفية يعمل على التهدئة ويحجز المواد الصلبة كالخشب والأحجار على مصفاة من الألونيوم تنظف يدويا ويجب أن تكون هذه المصفاة لا تزيد درجة انصناءها عن ۱/۵۰۰ عند حمل ۱۰۰۰ کجم/م۲ ثم تأتی الی مرحلة حرض الراسب الرملی Grit Chamber رقم (۲) و هي أيضا كأى حوض به ثلاثة مجاري اثنان للعمل والآخر للتنظيف وتنظيفه ميكانيكيا والمصفاة الخاصة من شبكة من الحديد الذى لا يصدأ ومقاومته للاجهاد مثل شسبكة الألومنيوم السابقة ثم تأتى مرحلة حرض الترسيب الابتدائى رقم "أ ومساحته تكفى لترسيب Primary Clarifier ٣٣ م٣/اليوم للمتر المسطح وهو مستطيل وليس دائري وبه زحافة تعمل ميكانيكيا كأى حوض تم انشاؤه بجمهورية مصر العربية ثم تأتى مرحلة المعالجة البيلوجية بعد عملية الترسيب بالثلاثة مبانى المذكورين سابقا

#### بند (٤) اقراص البلاستيك البيلوجية الدوارة Rortating Bialogical Contactor

وهى تلى حوض الترسيب الابتدائى وتستقبل من المواد الذائبة فى الماء حوالى ٨٠٪ من BOD يمكن التخلص منها فى أحراض الترسيب النهائى فى حالة استعمال هذه الاسطوانات التى تصنع من مادة البورسلين النقى ويجب أن يصمم المبنى على أساس أن يكون الهواء مكيفا بمقدار ٢٦٣ فى الساعة فى القدرة المعالية ، ١٩٣ فى الساعة فى القدرة المعالية ، ١٩٣ فى الساعة فى القدرة المعالية ، ١٩٣ فى الساعة متوازية كل حوض به أربعة Totaling Contactor وهذه الاقراص تعمل حركة دوامية رأسية وبكل حوض ثلاثة حواجز لتكون أربع مراحل منفصلة للحصول على البكتريا النشطة علما بأن المساحة السطحية الكلية الملامسة الطلوبة ٢٥٠٥ م٢ وهذه المساحة تتحقق باستعمال ثمانية السطوانات قطرها ٢٦ م ومساحة سطح التلامس لكل





اسطوانة ٦ر٥ م٢ وهذا المبنى الذى تعمل بها الأحواض لابد أن تكون معلقة ومكيفة الهواء لمنع الرياح وتيارات الأتربة • ومبنى R.B.C. لابد أن يحتوى على طلمبة ارجاع الحمأة لتنقلها مباشرة من حوض الترسيب النهائي الى حوض الترسيب الابتدائى وقد سبق أن شركة باسافان الألمانية قامت بعمل مثل هذا النوع ، وقد سميت طريقة الموث المفرش الدوارة بعد تعديلها بطريقة ماموث ولكن طريقة ماموث لم تعطى الكفاءة التى شرحت ف R.B.C.

## بند (٥) حوض الترسيب النهائي : Secondary Clarifier

وهذا الحوض لا لزوم لشرحه لأنه يعمل كأى حوض سبق شرحه ٠

#### بند (٦) خزان معالجة المياه Post Treatment Storge


ياتى بعد مرحلة التنقية بحوض الترسيب النهائى ،وهذا الخزان يعمل على تساوى مياه الصرف المارة بالأحواض التالية فيما بعد وذلك عن طريق تحقيق تساوى فالتصرف المتغير خلال اليوم لتحقيق ترشيح منتظم وبالتالى يصبح معدل الرفع بواسطة الطلمبات منتظما خلال مرحلة التنقية النهائية وذلك لأن مقاومة الرفع والضغط المطلوب لباقى المراحل سوف يحتاج لعملية دفع بالطلمبات الذلك فهذا الخزان يجعل التصرف بعده ينساب بالجاذبية Gravity وكذلك يكون كخسزان للمص والطسرد علما بأن حجم الخزان يعادل حوالى ٢٠٨٠ وهذا الحجم ينقسم الى خزانين لتحقيق مزيد من المرونة كذلك السماح بمعل غسيل دورى وكل خزان متصل به أربع موادات اكسجين Aspirators لتوصيل الهواء المحمل بالاكسجين لاحداث حركة بها لمنع تكاثر البكتريا اللاهوائية وكذلك لمنع حدوث رواسب به ، كذلك الخزان يكون به مواسير لتوصيل التصرف الزائد الىخزان المعالجة رقم (٩) .


#### يند (٧) مدنى الطلميات والمعالجة الثلاثية Tertiary Building & pump station

هذا المبنى هو الأساس في مرحلة التنقيــة النهائيةوعمليات التوزيع وهو يتكون من دورين وهو مبنى من ذو حوائط خاصة وأنابيب تحتمل الضغط وهذه الأنابيب متصلةبالخزان الابتدائي والنهائي رقم ٦، ٩ وكذلك ببئر توزيع المياه المنقاة بمبنى رقم ٨ بالدور الأرضى ٠

والدور العلوى يشمل مخزن الكلور وأحواض الترشيح التي تستخدم في اعداد احتياجات الري وكذلك به مكتب ادارة ومعمل اختبارات •

والدور السفلي به توصيلات المياه وتوزيعها وكذلك بهتنكات هيدروليكية لتمد خزانات مياه الري ٠





## الطلمبات الملازمة للمرحلة الأولى

قدرة كل طلمبة بالحصان	الضغط اللازم	عدد التصرف الطلميات اللازم	الغرض من الطلمية
٥ر٧ حصان	۴ م	٢ _ ٣٠ لتر / ثانية	أقل الطلمبات لمعندل أحواض الترشيح
در۱ حصان	٧,٠	∨ ـ ٦٠ لتر / ثانية	أعلى طلمبات لمعدل أحواض الترشيح
٠٠٠ حصان	٥٤م	٣ ـ ٦٠ لتر / ثانية	طلمبات التوزيع
۰۰٫۰ حصان	440	۲ ـ ۲۰ لتر / ثانية	طلمبات ضغط أحواض الترسيب
٠ر٢٥ حصان	<b>L</b> V 0	۲ _ ۱۰ کتر / ثانیة	طلمبات احتياجات الرى
٠ر٢٥ حصان	6,0	۲ _ ۸۰ لتر / ثانیة	طلمبات غسيل أحواض الترشيح
ەر۷ حصان	١٢/م	۲ ـ ۲۰ لتر / ثانیة	طلمبات التصرف للمرتجع
۳٫۰ حصان	۲,	٤ ـ ١٥ لمتر / ثانية	طلمبات ماصة للطوارىء

هذه الطلمبات تقريبية تعتمد على التصميم الذاتي ، وفي الصالة الجافة ( بدون مياه أمطار )

Dry Weather Condition أحد طلمبات الفلتر تكمال سواء ذات المعدل الأدني أو الأقصى ( وذلك حسب التصرف في ذلك الوقت من النهار ) لتوصيل المياه الى الخاران النهائي رقم (١) وأيضا لتجربة الفلاتر الستة وتجميع مياهها السفل البئر الخاص به ، وهذه الآبار يتم تصريفها عن طريق طلمبات التوزيع .


- \_ طلمبات ضغط أحراض الترسيب تحقق التساوى في المياه المرشحة المطلوبة للرى
- طلمبات ضغط أحواض الترشيح متصلة ببدر خاصةوذلك لتحقيق الضغط الهيدروليكى الكافى لعمليات الرى بالمياه المرشحة
- ف اوقات الذروة حينما يزداد التصرف في المبنىرقم (٦) بدرجة تعادل ثلاثة مرات متوسط التصرف اليومى وبالتالى التصرف خلال مراحل التنقيصة لابد أن يزدادبالتبعية في المبنى رقم (٧) ، وفي هذه الحالة تعمل أحد الطلمبات للتصرف الأدنى وطلمبتان للتصرف الأقصى ولابدأن يعملوا معا لزيادة التصرف خلال المرشحات وبالتالى الثلاثة طلمبات الخاصة بالتوزيع تعمل لتفريغ آبار المياه المرشحة .
- ـ طلمبات غسيل الحواذر الترشيح تعمل مع شبكات الهواء الخاصة بالغسيل وذلك لاتمام غسيل المرشحات كل فت ة ٠
- الهدف من الطلمبات التصدرف المرتد هو تفريغ الخزان الابتدائي حتى حوض الترسيب الابتدائي وذلك بعد اجتياز فترة الذروة ·
- ـ طلمبة الطوارىء وتعمل في حالة حدوث غمر فيأى حجرة طلمبات وتصريف وذلك في الخزان الابتدائي ·
  - ـ معظم الطلعبات تلحق بها أجهزة للتحكم للتأكد منتبادل وتعاقب واتمام الوحدات المختلفة في وقت واحد ٠
- \_ الطلمبات الخاصة بأحواض الترشيح الأرضيةوطلمبات الضغط والتوزيع وخزان طلمبة الطوارىء بهم الجهزة للتحكم في المنسسوب وذلك في المضانات والآباراللحقة بهم ·
- ـ طلمبات احتياجات الرى تعمل بوسائل التحكم فالمنسـوب والضـفط وذلك في الأحـواض الهيدروليكية المتصلة بها ·
- ـ شبكةغسيل أحواض الترشيح وشبكة التصرف المرتد تعمل بالتوالى حسب احتياج سير العمل للتعقيم بواسطة الكلور ويتم قبل فتحة التوزيع وقبـل استعمال غراض الرى وذلك عن طريق الحقن في أحواض الترشيح ·
- ـ جرعة الكلورين المضافة تتوقف على معدل طلمبات الترشيح وتحقن بها فى مسار المياه المرشحة الموجودة فى الدرشيح ·
- ـ لتحقيق احتياجات المرحلة الاولى ثلاثة طلاباتضغط مرشحات كل مرشح من الثلاثة بقطر ١٥٥ متر من الصلب المغطى بمادة الـ Epoxy وأقل خزان هيدرومتك بحجم ١٦٦٣ بالاضافة الى شبكة ضغط الهواء بها وحدتان احتياطى ٠

وعلى العموم أن الدور السفلى به طلمبات لتخدم مبنى رقم ٩ ، ٦ ، ٨ وعدد هذه الطلمبات ١٥ طلمبة بخلاف ٣ طلمبات هيدروليكية ٠

والدور العلوى به مخزن كلور ومكان لحفظ الفلاتروعددها ثلاثة بخلاف معمل صغير ودورة مياه وكان من الممكن عدم الكتابة عن هذا المبنى ولكن وجود هذه للطلمبات محاطة بالوسط الذى تعمل فيه ولم تجعل هناك فاقد في قدرة الطلمبات كما هو الحال في المحطات التقليدية الذى يكون فيه كباسات الهواء بعيدة عن أحواض التهوية فيكون هناك فاقد كبير في قدرة الطلمبات ، وكذلك قدرة المهندس المصمم الذى جمع مبنى رقم ٢ ، ٧ ، ٨ ، ٩ في مكان واحد بهذه الصورة والذى أخذ في الاعتبار تقليل التكلفة عند دراسة العطاء بتجميع هذه المبانى بجوار بعضها يؤدى الى تقليل سعر الأعمال الاعتبادية أقل بكثير من تفرقة هذه المبانى وبعدها عن بعضها للاقتصاد في سعر الحفر والخرسانة والشدات والتشوين وخلافه و

## مبنى رقم (^) - مبنى الترشيح والبئر المغمور بالماء: (^) Gravity Fileter & Wet Well

هذا المبنى يتكون أيضا من دورين لهما حوائط خاصةوهو ملحق بالبنساء المركزى وبعبنى محطات الطلعبات ، 
ستوبالإضافة الى هذين الدورين فان سطح المبنى يستخدم في خدمة الفلاتر ، وأبعاد هذا المبنى الأفقية حوالى ١٨×٢٦م
والدور السفلى منه حوالى ٧٠٪ من مساحته تعمل كفزانات أرضية وتقسم الى ثلاثة آبار اثنان لتفزين المياه المرشحة في الفلاتر Pressure Filter وكذلك يستخدم كبئر ماصة لمياه في الفلاتر المستقبلا والمراب المرابع المرابع المرابع والثانية وباقى الد ٢٠٪ تعتبر كحجرة طلعبات احتياطى للتوسع المنتظر مستقبلا في المرحلة الأولى والثانية سيتكون ممكان للطلعبات الفاصة لفسميل الفلاتر وطلعبات الطوارىء وطلعبات التقليب أما في المرحلة الثالثة فيكون بها جميع وحدات الطلعبات الكاملة واللازمة للفلاتر وطلعبات التوزيع لهذه المرحلة ،



الدور العلوى في هذا المبنى يشمل وحدتين منائفلاتر (المرحلة الأولى والثانية) وكذلك يمر به الأنابيب الموصلة بينهما واللازمة للعملية والمرسسحات والأنابيب الخاصة بها تقع أعلى حجرة الطلمبات الاحتياطي وممسر الأنابيب يعمل أيضا كممر بين مبنى المعالجة الثلاثية TER. B وحجرة المعدات الاحتياطي وهو مسكان شسبكة الهواء

المضغوط اللازمة لغسيل الفلاتر والمرحلة الثالثة من تطور الشبكة ستكون الحجرة مكان للانابيب الموصلة لهذه المرحلة علما بأن وحدة الفلاتر والممر العلوى والأنابيب المواصلةبينهما يجب أن تكون مكيفة الهواء بمقدار ٢٠ م٣ في الساعة في القدرة العالمية ، ولا الماعة في المساعة في القدرة المواطية ،

- وحدثًا الفلاتريتم انشاءهما في المرحلة الأولى امابالنسبة لشبكة الترشيح والأنابيب فيتم اضافتهما فيما بعد عند الحاجة اليها علما بأن كل ٢ فلتر يعملان سويا حيثينتجان ٢٠ م٣/لكل م٢ في الساعة ٠


معدل التنقية في الفلاتر .G.F في المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة كما في الحالة العادية المستمرة في الجو المجاف لا تزيد عن (7 - 7/7) الساعة • هذا الحمل يحقق كفاءة عالية مع أقل صيانة ممكنة للوحدات كما أنها تحقق نتيجة في حالات الذروة عندما يزيد معدل الترشيح الى (7 - 7/1) الساعة •

- وحدتا الفلاتر تنقسما الى سنة احراض سعة كلمنهم ١٨ م وضمسة منهم للعمل بينما السادس للفسيل علما بأن الفلاتر التي تعمل على الغسيل بطريقة الهواء المضغوط تصمم على أن يتحمل خمس سنوات والفلتر محاط بطبقة من الرمل بقطر ٦ مم لا يقل عن ١ م على أن يكون اسفل هذه الطبقة طبقة من الزلط مرتكزة على شبكة الفلاتر علما بأن الد ١٦ حجرة فلاتر مكشوفة ولكن الطرقة التي بينهما مسقوفة ومكيفة علما بأن طبقة الرمل والزلط لابد أن تظلا مغمورين عن طريق استخدام حمام للتحكسم فالغمر و


- الكلورين يتم حقنه في التصرف الثابت الواصل الى الآبار أسفل الفلاتر والغسيل يتم في أحد الأحواض عن طريق استعمال طلمبة غسيل الفلاتر ذات المعدل العالى واستعمال شبكة الهواء المضغوط والماء الناتج بعد الغسيل يتجه الى الخزان رقم (٩) لميتم تنفيته من جديد .

ـ شبكة المياه المطلوبة موجودة في حجرة المعدات الاحتياطي وهي تتكون من خزانات استقبال هواء وأزواج من الكباسات Blower لضغطه لتحقيق الضغط اللازم وكذلك لتوصيل الهواء المكبوس للفلاتر .

- سطح المبنى يعمل بحيث تكون احواض الفلاتر .G.F مفتوحة ومعرضة للهواء أما السقف فيغطي فقط للطرقات الموصلة وحجرة المعدات الاحتياطى • هذا السقف الغرض الأساسى منه هو خدمة سطح الفلاتر حيث أنه يحتاج الى كشط دورى والى تغير مستمر لسطح الرمل ، وهذا يتميدويا أو مع مساعدة عربة صغيرة تعمل على السطح بين الفلاتر وبين احواض التجفيف •




قطاع يبين الخط الرئيسي لمعالجة الفضلات



مبنى رقم (٩) \_ مبنى خزان المعالجة الذى يمكن اعادة تصريف المياه خارج محطة التنقية فى بركة مفتوحة · المياه منه : Rre Treatment Storage

الهدف من الخزان .P.T.S هو خزن الزيادة الوقتية في التصرف الداخلي للمحطة والذي يزيد عن ثلاثة أضعاف متوسط التصرف اليومي في الوسط الجاف وهو يعمل كخزان وقتي في حالة الذروة وهناك مشاية بين قسميه وفي وسط هوائي وهذه المياه المتجمعة يتم اعادتها لبداية المحطة في الحالة العادية وتوزيعها والقاعدة التي يبني عليها التصميم في حالة الذروة وفي أقصى احتياج منتظر للمرحلة الاولى فسيكون الخزان المطلوب حوالي ١٣٠٠ م٣



وهو ينقسم الى وحدتين لتحقيق مرونة اكثر للسماح بالغسيل الدورى عند الضرورة ، وكل وحدة خزان بها أربع مولدات اكسوجين Aspirators لادخال الهواء واحداث حركة وبذلك يمنع تكاثر البكتريا اللاهوائية وكذلك الترسيب •

ماكينة مولد الاكسجين فرهتها العليا فوق منسوب المياه وهذه الماسورة توصل هواء الى موتور غاطس ف الماء يولد الاكسجين ويعمل بواسطة التحكم عن طريق موزع الهواء الغاطس في الماء وكل خزان مغمور يمكنه من العمل واحداث تصرف في الحالات الاضطرارية من خلال الصمام الموصل لجوض التصفية . Inlet Shamber وهذا يمكنه من المزود بأنبوية خروج خاصة بـ over flow وهذا يمكنه من تصريف المياه خارج محطة التنقية في بركة مقتوحة .

#### مبنی رقم (۱۰) ت مبنی معدات الکهرباء : Electric Building

هذا المبنى كأى مبنى به جميع معدات الكهرباء والميكانيكا اللازمة لتشغيل المحطعة بالكامل ولا داعى لشرحها •


## Operations Building مبنى رقم (۱۱) س مبنى المعامل

هذا المبنى كأى محطة به جميع معدات الاختبار لجميع مراحـل التنقيـة والتسجيل لـكل تغيير يحدث فلا داعى لشرحها •

#### مبنى رقم (١٢) ـ محطة طلمبات الحماة Sludge Pump Station


هى مكان التحكم فى مسان وتوزيع الحماة وهى تتكون من دورين • الدور العلوى هو مكان معدات التهوية ومعدات زيادة ضغ الماء Blowerواجهزة التحكم الكهربائية وخزان ودورة مياه للعمال والمشرفين • والدور السفلى به طلمبات التحويل والاتابيب الخاصة بها •

والحمأة يتم نقلها ثانيا الى حوض الترسيب الابتدائى عن طريق طلمبة خاصة من مبنى R.B.C. وطلمبتان من المحطة السابقة تنقل الحمأة الأولى والأخيرة من حوض الترسيب الابتدائى الى أحواض التهوية (مبنى رقم ١٣) وطلمبة أخرى من المحطة تنقل الحمأة المعرضة للهواء الى أحواض التجفيف علما بأن المادة السائلة الناتجة من أحواض التجفيف تدفع عن طريق طامبة الرفع الى حوض الترسيب الابتدائى •



٤٨٤

اعمال المجارى العمومية



قطاع رأس إما للمنى مام 10 أحواهن التجعيف SECTION - DRYING BUILDING ثانيا : محطة مجارى الفيوم

سبق أن قلت عند تقديمى في عطاء عملية محطة جارى الفيوم التى قمت بدراستها حسب الرسومات المقدمة من هيئة الصرف الصحى وهي من النوع التقليدي وتقدمت احدى الشركات المالمية بحسل مرادف وتقدمت الى هيئة الصرف بهذا الحل ولكن هيئة الصرف لم تقبله لأن الحل المرادف لم يكن مطابقا للعطساء المطسروح به العملية والحل المرأدف ببساطة شديدة يعتمد على عدة مصافى شديدة مركبة في بدأ العملية لحجز الأخشاب والأحجار وجدزء كبدير جدا من المواد القدابلة للترسيب والغدير ذائبة في الماء وتجمع في حوض مقاسه حسب تصميم هذه الشركة بطول ١٩١٦ مم وعرض ٢٢٨٠ مم وعرق ٢٧٥٠ مم وتنقل هذه المواد من هذا الحوض المي المقالب المعمومية على أ عربات بواسطة كباش لنزع هذه المواد من الحوض ثم تبدأ نظرية التنقية وهي عبارة عن أحواض تستعمل فيها التقليب والتهوية الصناعية ثم تدفع الى حوض مركزى حوله بركة من الطين وذات ميول كافية بسعة كافية حسب الرسومات ويوضع فوق هده البرك المقسمة الى أحواض لوح من الخشب المجدوف ويوضع فوقه معدات صغيرة كمولد للاكسجين ليتم الأكسدة عن طريقه ومقلب مياه لتستفيد من الاكسجين في الحوض وتنقل هذه المعالجة من حوض الي حوض حتى تنتهى المعالجة ، ومن خصائصها لم يكن بها أحواض تجفيف للحمأة لأن ليس هناك حمأة تنتج للمعالجة لتَجْفَيْفُهَا ، وَلَكُنْ هَذَهُ الطَّرِيقَةُ لَا تَصَلَحُ الْآ فَ أَرْضَ طَيْنِيةً ولا تصلح في أراضي رملية لأن الأرض الطينية تشم الأحواض منها بميل طبيعى وتزرع بنوع من النجيل يعمل على تثبيتها ، وما حدث في أرض الفيدوم كانت طبيعة الأرض رملية فيجب توريد أترية لعمل هذه الأحواض فكانت أيضا تكاليف الانشاء بتوريد أتربة أقل من تكلفة الطريقة التقليدية وهي بناء أحواض للترسيب من الخرسانة وخلافه ولقد فكرنا في أن نستفيد من الرمال الموجودة حسب طبيعة الأرض ونعمل على تغطية جوانب المغر أما بطبقة رفيعة من البورسلين ويترك القاع بدون تغطية أو تغطية جوانب مبنى رقم (١٣) ـ مبنى هضم الترسيبات : Aercbic Digestor

القاعدة التى يبنى عليها التصميم الابتدائى للوضع الصالى وعلى التوسعات المتوقعة على مراحل التنقية المختلفة كمية الحمأة المتوقعة من A.D. حوالى ١٥٨٠ كجم/يوم مع B.O.D. حوالى ٩٦ كجم/يوم وهى تمثل حوالى ٧٠٪ أجسام صلبة وبعد عمليات التهوية يمكن التصرف للحمأة بها أجسام صلبة حوالى ٣ أو ٤٪ ٠

مولدات الاكسوجين تنقسم الى وحدين : وحدة تحقق اتزان الحمأة عن طريق التهوية الثابتة ، والثانية وحدة الترسيب عن طريق المزج الدورى بالحمأة النشطة والمتصرف المرتد الى حوض الترسيب الابتدائى ، واعتماد على ما سبق فان حجم . A.D. الطالوب حوالى ١٩٠٠م وهر ما يسمح بتجميع كمية حمأة حوالى ٢ يوم وكاية الاكسجين المطلوب للوحدة الاساسية حوالى ١٦٠٠ كجم/يوم وكمية هراء مضغوط للاكسدة تضاف الى وحدة الترسيب بمعدل لا يقل عن ٣ م٣/دقيقة/١٩٠٠م من حجم الحوض واعتمادا على درجات الحرارة المتوقعة فان الاكسجين المتولد من كباسات الهواء تشكل حوالى ١٠٪

\_ طريقة التهوية المنتجة في وحدات الهواء عن طريق هدواء مضغوط ناشرات الهلواء وليس عن طلويق Aspirator وهي لتوزيع الهواء لمتكون أجسام كروية هشة منتشرة وهذه الازمة للعملية لمنع التركيز والمحافظة على المعدات في المستقبل وكذلك تقلل الاحتياج الى الطاقة الكهربائية في A.D.

ـ وحدة التهوية ناشرات الهواء ، والوحدة الاحتياطية موجودة في Sludge Pump Station

مبنى رقم (١٤) ـ مبنى أحواض تجفيف الحماة : Sludge drying beds

احواض التجفيف تتكون من ١٦ حوض به زلط ورمل والوحدات تعمل عن طريق الحمأة المتجمعة فيه الخاصة باليوم في أحد الاحواض الـ ١٦، وكل وحدة بها ١٤ وحدة للتجفيف ورحدتان للاعداد وكل وحدة تترك لمدة اسبوعين للتجفيف وكل وحدة تتغذى محوريا عن طريق فتح الصمام الخاص بها يدويا وعمل Digestor discharge pump أما الحمأة السائلة الناتجــة عن الترشيح فتندفع الى Sludge pump station يدويا وتنقل بواسطة عربات لتستعمل كسماد ٠

Compact Operating Beds Sludge \_ (۱۰) مبنی رقم Sand mixing compact storge

أماكن اعداد السماد عبارة عن أرضيات خرسانية لتحويل الحمأة الجافة لاستخدامها في الزراعة وهي بها الحدارات وانحناءات وكشاطات صغيرة لتصرف الى محطة drit And screening storge bed

#### أعمال المجارى العمومية

بحيث لا تتفاعل مع مياه المجارى ، وهذه الطريقة تعتبر أرخص من الطرق التقليدية ولذلك آثرت أن أشرح هذه الطريقة التى تعمل بطريقة التفاعل الكيميائي وأمكنني أختصارها وترجمتها من العطاء المقدم ، ومن يرد الاسترشاد أكثر من مما كتبت فسيجد اسمى وعنوانى في آخر الكتاب الأرسل له جميع البيانات والمعدات وشرح هذه الطريقة بالكامل وهى مطولة جدا وقد صممت هذه الخطة على الأسس

#### اسس التصميم (بيانات التصميم):

التصبيرف اليبومي المتوقيع في المستقبل عام ١٩٨٥ ٤٠٠٠٠ م٣/ اليوم

التصرف اليومى المتوقع في المسمستقبل عام ٢٠٠٠ ٣٠٠٠٠ م٣/اليوم

> كمية BOD 5 في التصرف الضام PPM ٤..

> > كمية الأجزاء المعلقة

PPM

#### ثوابت التصرف :

كمية BOD<sub>5</sub> في التصرف ٤٠ P.P.M. P.P.M. ٥٠ كمية الأجزاء الملقة

التصرف المعالج يجب أن يكون أكثر صفاء والرمل الذي يزيد قطره عن آر مم يجب أن يزال من ماء المجارى

# الأحوال الجوية في الموقع :

٥٥٧٧٠ م متوسط درجة الحرارة في الظل ٠٤٥٠ أعلى درجة حرارة مسجلة صيفا فى الظل ٠ر٥٣٠ م اقصى درجة حرارة للماء ۰ر۱۶م متوسيط درجة حرارة الماء ٠ ر٢٦٠ م متوسط درجة حرارة الماء في الصيف ٧٥٨ قراءة البارومتر المتوسط السنوى لنسبة الرطوبة ٠ر٧٧٪ ۰ر۳۹٪ أقل نسبة سنوية للرطوبة ۳ر۱۲٪ متوسط نسبة الرطوية في الصيف ۳ر۷٤٪ متوسط نسبة الرطوبة في الشتاء الهواء في المتوسط يكون محملا بالأتربة ٠

والنظام الذى صممت على أساسه هذه المحطة يختلف كثيرا عن النظم التقليدية ، وسنبدأ بنبذة بسيطة عن النظم التقليدية باختصار شديد وهى :

#### نظم التنقية التقليدية:

عموما نظم معالجة الصرف صعمت فقسط لتدريج التنقية وهذا ما يسمى بالمرحلة الأولى للتنقية أى تقليل المسواد العضوية الكربونية أما في حالة زيادة الاستعمال حيث يكون التلوث شديدا ويحتاج لمتحكم أكثر فسيتم بِالْرَحِلَةُ ٱلثَّانِيةِ لَلتَنقيةِ وَالمُسمَّاةِ Nitrification أَى أَكْسَدَةُ بِواسطَّةِ ٱلْمَاقُ الجيدةِ •

هذه الأحواض بطبقة من الخرسانة العادية وتخلط بمسادة المواد النيتروجينية بالاكسجين ١٠ما المرحلة الثالثة للتنقية فهى ازالة المسواد النيتروجينية المؤكسسدة ( النترات والنَّوسِفات ) أي نزع الآزوت Denttrification وتنتهي بوجود حماة تحتاج الى تجفيف وتختلف كثيرا عن هذا النظام حيث هذا النظام لا ينتهى بحماة ولا أحواض خرسانية مسلحة ، ويتلخص هذا النظام في التالى :

#### Processes description ١ \_ وصف النظيام :

# (١) مقسدمة:

لتقديم هذا النظام ليكون مفيد جدا أخذت الخطوات الغير عادية ووصف أسباب رخصها بالضبط ، وهنده الطريقة في الوصف تكون ضرورية حيث أنها تلغى الخطأ الطبيعى عند المناظرة بينها وبين نظام التطوير لنظام الحمأة النشطة فهى ليست نظام حماة نشطة وتأخذ الاعتبارات الطبيعية لهذه الطريقة حيث لا يوجد تركيز كبير للحمأة النشطة والكائنات الحية فى وحدة التهوية وكذلك لا توجد حمأة مرتدة أو خزانات ترسيب ٠

وأحسن طريقة لوصف هذا النظام هو النظر اليه على انه عملية حيوية طبيعية التي تعتمد على انه مجرى مائي مصطنع وفيه نظام المجرى المركز وفيه كل المكونات الحيوية الطبيعيّة والمختلفة الأخرى من نبات وحيوان يتواجد في وسط ثابت صناعي ٠


العمليات الحيوية والكيميائية التي تحدث في نظام المعالجة التقليدية تتم ايضا في هذا النظام ولكن هذه العمليات تحمل أقصر أضافة عن طريق المعالجة الأخرى بالاضافة الى التسهيلات الفنية بالعملية التى تحقق المعالجة بكفاءة عالية •

# (ب) التدفق بالتفصيل:

التصرف الناتج عن المخلفات المنزلية تصفى بعدة مصاف جيدة وتحجز الأخشاب والاحجار والمواد الرفيعة ولا تنفذ منها الاالمواد العالقة وتحجسن المواد الصلبة والطافية في حوض مقاسه بطول ٦١٦٥ مم ، ٢٣٨٠ مم عرض ، وعمق ۲۷۵۰ مم ، ثم ترفع هذه المواد الى المقالب العمومية بواسطة عربة تحمل بواسطة كباش ثم تأتى مرحلة أخرى وهى الترسيب للمياه التي مرت من هذه المصافى في احواض ترسيب رقم ٥ ، ٦ ويوضع فوق سطح المياه في أحواض الترسيب لوح من الخشب دائري مفرغ يعمل كعوامة توضع عليه مولدات اكسوجين لأكسدة المواد العضوية وعلى هذه العوامة قلابات للماء لتستفيد المياه من اكسجين الجو ، ويتم في هـذه الأحواض تحليـ وتجزئة الحماة مع الأخذ في الاعتبار تقليل التكرار في عمليات المعالجة الحيوية (ترسيب الحماة) ٠

# (ج) التصريف للمخلفات الصناعية:

ف حالة التصريف للمخلفات الصناعية فان الترسيد الأولى غير مستحب لكن المطلوب فقط حجز المواد الرقيقة اعمال المجارى العمومية



#### أعمال المجاري العمومية

# (د) التنظيم الأساسي :

بعد أن تتم عملية التقليب والأكسدة في حوض ٥ ، ٦ تدخل الى حوض مركزى رقم ٨ ثم الى بركتين رقم ١٠٠٩ حول الحوض المركزى مسقطة الأفقى دائرى محاط به بركتين متحدتين في المركز البركة الأولى رقم ٩ منقسمة الى حوضين والبركة رقم ١٠ مقسمة الى ستة أحواض وجميع هذه البرك مكونة عن طريق حفر الأثربة وعمل ميول لها مع ضغط التربة ما عدا الحوض المركزى محاط بالخرسانة العادية من الداخل فقط ٠

#### (ه) بيانات التدفق:

بعد مرحلة التنقية الاولى المناسبة يعالج التصرف بالجاذبية في الحوض المركزي ( موزع مركزي ) حيث يتم ضخه في أحواض السوائل ·

٢ ـ التصرف حينئذ يمر خلال كل المبرك المتبقية التى يتم عملها على التوالى •

٣ ــ التصرف يكون دورى من نقط مختلفة الى الموزع المركزى ٠

# ٢ ـ الوصف الفني للعملية :

#### TECHNICAL DESCRIPTION

الحوض المركزى الذي يصب فيه التصرف أولا يسمى (بمفاعل التستيت الأولى) والفرض من هذا الحوض الذي بالوسط هو تسهيل الانحلال الى املاح معدنية للمادة المضرية عن طريق عمليات الاكسدة الحيوية بالاضافة التى تقلل غالبية المادة الكربونية العضوية فان هناك هبوط مفاجىء للمادة النتروجينية العضوية نتيجة عملية التحليل الى الأملاح المعدنية وخلال هذا الحوض يصدث الخلط والتهوية ويتم التقليب عن طريق الهوايات الطافية بطاقة القل من المطلوب في عمليات الحماة النشطة •

#### أسياب توفير الطاقة المطلوبة هي كما يلي :

ا ـ في نظم الحماة النشطة الجزء الأعظم من الطاقة يحتاج لتحقيق التقليب المطلوب باحتفاظ المعلق بتركيز كبير للكتلة الحية ( الكائنات الحية ) والمؤجل ترسيبها • هذا الخلط مطلوب بصرف النظر اذا كان الاكسجين الذائب في هذه العملية مطلوب أو لا • بالمقارنة بهذا النظام فان تركيز الكتل الحية ( الكائنات الحية ) الموجودة في الموض المركزي يكون فقط جزئيات صغيرة عنها في حالة نظام الحماة النشطة وبالتالي فان الطاقة المطلوبة لجعل هذه الجزئيات المعلقة تعتبر أقل •

 ٢٠ ـعلى عكس نظام الحماة النشيطة هناك أربع مصادر للاكسجين متاحة للمواد العضوية من البثر المركزي وهي كما يلى :

(أ) الاكسجين المتكون عن طريق التمثيل الضوئى الطحالب في البئر المركزي ·


(ب) الماء المرتد الغنى بالاكسجين من الأحواض الأخرى ·

(ج) التنظيف الميكانيكي ( ارتجاع ميكانيكي ) ٠

(د) الانتشار من خلال سطح السائل وذلك بسبب الاكسجين الوارد أولا عن طبريق المساء المرتد الغني بالاكسجين من الأحواض الأخرى حيث تتم عملية التمثيل الضوئي بواسطة عدد كبير من الطحالب، والاكسجين المنتج بهذه الطريقة يؤدى الى جعل الاكسجين ذو مستوى عالى، وأكثر بكثير من الذي يمكن انجسازه بواسطة الطريقسة الميكانيكية ومن ثم يكون هناك تسهيلات حيث يتم اقتصاد في الطاقة المطلوبة فيما يتعلق بالتهوية الميكانيكية ممع المكانية اضافة حدوث بعض الحالات القليلة الحدوث مثل ضعف درجة الحرارة والاضاءة المرديئة وإحمال مضاعفة والاستعانة بهوايات احتياطية يمكن أن تعمل أوتوماتيكيا لانتاج الاكسجين الملازم ،


وهذا أيضا تأكيد بأن الطاقة الكلية المطلوبة فى هذا النظام تعتبر أقل من المطلوب فى عمليات الحماة النشطة والهوايات الاضافية تعمل فقط فى حالة الاحتياج الاضافى وبشكل غير متصل ، والقطاع الرأسى ورموزه واسمائة تتلخص فى التالى :


#### LEGEND



# LIST OF PLANT SECTIONS

- 1. distribution shaft
- 2. mechanical screening and grit trap
- 3. distribution shaft
- 4. gate shaft
- 5. primary dispersed aeration reactor
- 6. primary dispersed aeration reactor
- 7. gate shaft
- 8. main dispersed aeration reactor
- 9. facultative basin
- 10. aerobic tank
- 11. recirculation pump shaft
- 12. recirculation gate shaft
- 13. flow meter box





الصفات الرئيسية للمعالجة في الحوض المركزي كما يلي :

( 1 ) حاجز عالى ذو سعة كبيرة تستخدم للتغيرات الحجمية والأحمال العضوية مما يعطى حالة من الاتزان انتظاما لكفاءة النتقية ، والعملية بذلك تعتبر أقل حساسية للاحمال المفاجئة للتصريف الزائد مما يحدث مع الانظمة التقليدية ومع العمليات الاضافية بعض التأثيرات السامة Toxicity

(ب) البكتريا اللاهرائية المتكونة في حالة حدوث هبوطني الطاقة يمكن تعديله سريعا ٠

(ج) التركيزات الكبيرة للكتـل الحيــة ( الكائنات الحية ) النشطة لا تبقى مُعَلَقة كذلك لا يوجد حماة منتجة اضافية ف العملية •

(د) التهيج المنتظه الذي يعطى مسهلترى ثابتاللكسجين وحالة اتزان في المادة المغنية المضافة وفي درجة الحرارة وفي الدرجة الحامضية .P.H

(ه) في الحالة العادية لا تحتاج الى فصل اتزانى وأجهزة تحكم الدرجة الحامضية . P.H مع الفضلات التي تحتوى على أحماض عضوية وثانى أكسيد الكربون وأكسدتها التي تطرد خلال التهوية وينتج زيادة في قيمة . P.H وأكسدة الأملاح العضوية تعطى انهيدريت Anhydrides الذي يتفاعل مع ثانى أكسيد الكربون لينتج بيكربونات وهذه المواد المثبتة لقوة المحلول التعسادلية ويكون . P.H الدرجة الحامضية من ٧ ـ ٨ والتي تعتبر ضرورية في الحالة المثالية في تفاعل الانزيمات ٠

المميزات الأساسية في اعادة الدورة هي كما يلي :

رًا ) السماح بعملية الأكسدة والتُحلل العضوى تحقق كفاءة عالية تنيح الارتسداد الذي يهيىء المسواد العضوية والانزيمات ٠

وب) ارتدان الماء الغنى بالأكسجين حوالى مللى جرام ٥٠ - ٤٠ - - 50 - 40 لتحقق عمليات الأكسدة الشالية وتقليل الطاقة المطلوبة ٠ المثالية وتقليل الطاقة المطلوبة ٠

(ج) تأثير التجفيف يزيد من سعة حجز الفضلات ممايسهل عملية معالجة الفضىلات التي يكون معدل السموم بها عالى عن المقابل به في الحالات العادية ·

ثم بعد المعالجة في الأحواض ٥، ٦ تمر المياه المعالجة بالتدفق مارة في الحوض رقم ٨، ويتم أيضا في هذا الحوض تقليب واكسدة ثم تمر في البركة رقم ٩ وتنقسم الى حوضين يعملان دوريا ، ولغرض الوصف يمكن

اعمال المجارى العمومية

تسميتها بالحوضين ب ، ج اللذان يحققان كفاءة ومرونة علا منها في حالة بقائها بركة واحدة دون قسميها وذلك لضرورتها في حالة زيادة معدلات المواد العضوية ·

والعمليات التي تتم في الحوض ب ، ج تختلف عن التي وضعت في الحوض الدائري المركزي مثل التفسياعل الرئيسي ( ازالة الأملاح المعدنية Demineralisation نتيجة عمليات تكوين الأملاح المعدنية الحادثة في الحوض المركزي • فان عمليات التغذية تحدث نتيجة حالات التخعرفي الحوضين ب ، ج •

# الخواص الاساسية للحوضين ب ، ج هي كما يلي :

(1) التحلل الهوائي للمواد العضوية الباقية الباقية الاستفادة من الاكسجين الناتج من التمثيل الضوئي

(ب) استخلاص المواد المغدنية المغير عضوية (الفوسفات والنترات) عن طريق تثبيتها في اجسام المواد العضوية الحية وعن طريق التهوية والترسيب ·

# التفاعلات الباقية تتم كالآتي :

( 1 ) انتاج الاكسجين بواسطة عملية التمثيل الضوئى والذى يكون مفيد حينئذ في تحلل المادة العضوية ونتيجة لتصاعد ثاني اكسيد الكريون والماء ٠

(ب) الحالة القلوية تزداد نتيجــة امتصاص ثانى أكسيد الكريون ( أثناء عملية التمثيل مع ارتفاع مستوى الاكسجين مما يؤدى الى زيادة كفاءة أكسدة الأمونيا •


(ج) بفضــل حالة التهــوية يتم ترسيب أيونـات الفوسفات كفوسفات الحديد •

(د) وجود الطحالب Algae يساعد على نموالكائنات الحيوانية الأخرى التي تتغذى عليها ٠٠ وهكذا تتعدد سلسلة المواد المغذية ٠


(ه) خلال حدوث عملية التصول الكيمائي فانكمية كبيرة من الطحالب تتحول الى ثاني اكسيد الكريون وماء مما يعد بالطاقة اللازمة لحياة الكائنات الحيوانية وفي النهاية ينتج عن ذلك كمية صاغيرة جدا من المادة العضوية ·

الحلقة الثالثة والأخيرة من البرك تنقسم الى ستةأحراض وتعمل على التوالى وتستقبل التصرف المعالج من الحوضين ب ، ج ، والغرض الأساسى من البركة الأخيرة المقسمة الى سنة أحواض هو واحد من عملية التنقيسة المعالجة الثلاثية Tertiary Treatment

دخول وخروج الاكسجين من هذه الأحواض ويهمنظام تحكم ذاتى يعتمد على انتشار هواء ومولدات الكسجين بالتمثيل الضوئي وبتحلل المسواد الفوسفاتية والنتروجية يستمر كذلك الماء المحتوى على مسواد عضوية منتشرة والمعروف بالماء المحمل بالكائنات الحية • كل هذايتم التخلص منه • فالحيوانات والنبات الحي الموجود في هذه الأحواض يزود عمليات التفاعلات المتنقية ووجسودالحشائش واليرقات اليومية وهذأ يؤكد أن عملية التمثيل سنتم حتى ولو كان الماء ليس به مواد عضوية وازالة الباقي من خلايا المحالب المتبقية يؤكد أن الحوض الأخير يحتوى على تصرف نقى منهواد ذائبة قليلة جدا من أي موادصلبة متبقية في الحوض الأخير يكون في حالة أتزن كامل وتحتاج لدورات اضافية لحدوث تحليل اضافي وذلك بدون أي مساعدة أو تعديل للظروف الاستقبال مجرى المياه •



منظر يبين جزء من محطة مستعملة



منظر بيين جزء من بركة مستعملة

أعمال المجارى العمومية

# بسرك الأكسسدة


بعض الملاحظات والنتائج على عملية التوازن الاختياري لتنقية مياه المجارى:

#### مقـــدمة:

لقد أصبحت برك أكسدة مياه الجارى معروفةلفاعليتها ورخص تكاليفها كوحدات معالجة لمخلفات المناطق السكنية والصناعية على السواء · فاذا تم تشغيل هذه البرك بطريقة سليمة فانها تعالج مياه المجارى معالجة فعالة وتامة ·

ومنذ زمن بعيد لم يحدث تطور للاسس العلميسسة والمنطقية لتصميم مثل هذه البرك ولكن يمكن تصميمها بحساب مساحة سطح البركة باختيار تحميل سطح الـ BOD التى تحدده الخبرة العملية بحيث يسمح هذا السطح من بقاء طبقة علوية من البكتريا الهوائية تحت الظروف المحيطة من درجة الحرارة والاشعاعات الشمسية ، ويمكن تحديد عمق البركة بمساواة زمن الاحتجاز بها بالزمن اللازم للاكسدة البيولوجية للمواد العضوية بافتراض بدء التفاعل على عمق ١٣٧٧ م ٥٠٤ قدم كحد ادنى ٠

ويوضح الشكل التالى تفاعل ألمواد العضوية فى مناطق البكتريا الهوائية والغير هوائية فى برك الأكسدة وقد حذفت النواتج السائلة للمادة العضوية سواء المترسبة فى منطقة البكتريا المهوائية المائلة للمادة العضوية سواء المترسبة فى منطقة البكتريا المهوائية حيث أن النواتج السائلة تتحول سريعا الى غازات تتطايركنيرها من الفقاعات المتكونة فى مراحل العمليات الغيير كاملة التفاعل • ويمكن تمثيل التفاعلات فالشكل التالى بالمعادلات الآتية :



Reactions of Organic Matter in a Facultative Stabilization Pond

$$U_{f} = U_{7} + U_{3} + U_{6}$$
 a alulă (1)  $U_{V} = U_{7} + U_{6} + U_{7}$  a alulă (2)

حيث  $0_1$  ،  $0_0$  تمثل بالترتيب الـ BOD للمادة العضوية الغير قابلة للترسيب والمادة العضوية القابلة للترسيب ( ألمادة العضوية المقابلة المخصوية المقابلة المجتريا الموائية وكمية البكتريا المتبقيلة في حيز البكتريا المهوائية وكمية الطحالب المترسبة في القاعوالمواد العضوية المتحللة بالبكتريا الغير هوائية ) وقد تم عمل محاولة في البحث الذي بين ايدينا لتحديد قيمة عناصرالمعادلة (١) والمعادلة (٢) لنوضح الهميتهم النسسبية في النسبية في توازن المادة العضوية وفي التأثير على تصميم رك الأكسدة الاختيارية ٠


# طريقة العمل والملاحظات:

#### شرح عام:

البركة التى تمت عليها الدراسة خاصة بمخلفات المناطق السكنية التى لم يسبق معالجتها فى معهدالتكنولوجيا الهندى بكانبور INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KANPUR وقد دونت القراءات والملاحظات فى مايو ويونيو ١٩٦٩ بعد تشغيل البركة لمدة عام ٠


اعمال المجارى العمومية

ويوضح الشكل التالى الموقع العام للبحيرة فيهـامواقع محطات العينات وتفاصيل أخرى ويبلغ مسطح البركة مهدار مهره هكتار ( ١٩٤٥ فدان ) وعصىق السائل ١٣٧٧ م( ٥٠٥ قدم ) • وقد تم تزويد البركة بفتحة خروج مؤقتة في منتصف طول البحيرة خلال السنة الأولى من تشــفيلالبحيرة وخلال فترة هذه الدراسة •



Site Plan of Stabilization Pond, 7


ويوضح الشكل التالى أداءالبركة أثناء تشفيلها خلالعام واحد · وقد تم الحصول على بيانات هذا الشكل من تحليل عينات جمعت اسبوعيا فوقت الظهيرة وتلاحظ انها استغرقت شهرين لنحصل على حالة منتظمة من التشغيل فيما يختص بالانخفاض الـ BOD سواء في البداية أو في النهاية بعد تفريغ البركة في نوفمبر ١٩٦٨ لاصلاحها وترميمها ·



Performance of the Point, 1968-69

### أعمال المجارى العمومية

ويوضع الشكل التالى تأثير الحرارة على أداء البركةونلاحظ ان البركة تعمل بصورة مرضية حتى في الأشسهر الباردة حيث تعطى تخفيض في السـ BOD حوالى ٨٠٠٠٠ وقد تحسنت كفاءة البركة قليلا مع ارتفاع درجـــة الحرارة ٠



Influence of Temperature on Degree

### تحميل السطح :

يوضح الجدول التالى متوسط النتائج لمضمس عينات جمعت كل منها خلال فترة ٢٤ ساعة من المدخل والمخرج وكانت قيمة النتائج عند تحميل الـ BOD يساوى ٦٤٠كجم/هكتار/يوم ( ٥٧٥ رطل / فدان / يوم ) ٠

ومدة احتجازه نظريا ثلاثة أيام :

ويتضح انخفاض قيمة الـ BOD للداخل وارتفاعهاللخارج بالجدول بالمقارنة بالقيمة الموضحة بالشكل القبــل السابق ويرجع ذلك الى طبيعة تركيب العينة ٠


جدول يبين خواص الداخل والخارج

الخارج	الداخل	المتغيرات
۷ر۲×۱۱۰	۸ر۲×۱۱۰	التصرف لتر / يوم
<b>70</b>	١٣٥	الـ BOD خلال خمسة أيام عند ٢٠٥م بالملليجرام/لتر
١٣٥	72.	المــ COD بالملليجرام/لتر
	1	

# توالد الطحالب والأكسدة

ان انتشار الطحالب والاكسجين الناتج معها يمكنحسابه بأن نأخذ في الاعتبار الاشعاعات الشمسية المتاحة وكفاءة استخدام هذه الطاقة بواسطة الطحالب في التوالدوالقيمة السعرية لخلايا الطحالب ونسبة الاكسجين الناتج اللي المادة الخلوية للتولدة أخذ منه هذه القيمة بالترتيبكالتالي ٢٣٢ كالوري / سم٢ / يوم ، ٦ ٪ ، ١٠٠٠ كالوري / جم ، ١٢٧ توالد طحالب والاكسجين الناتج يساوي ١٣٧كجم/ يوم ، ٢٠٨ كجم / يوم على الترتيب ٠

يوضح الشكل التالى التغير اليومى فى الاكسىجين المذاب عند المخرج خلال أيام مختلفة · ويظهر من الشكل أن المخرج خالى تماما من الاكسجين لدة ٨ ساعات تقريبا ·




Diurnal Variation in Dissolved Oxygen Concentration in the Efflicent


ولتحديد اقضى عمق المنطقة البكتريا الهوائية فقد تمقياس نسبة الاشعاعات الساقطة المتبقية وكذلك درجة تركيز المحالب ودرجة تركيز الاكسجين المذاب وقد تمت هذه القياسات عند أعماق مختلفة عند النقط ١، ٤، ٨، ١١ في ثلاثة أيام مختلفة في الساعة ٣ بعد الظهر وتم قياس الاشعاع الشمسي باستخدام خلية ضوئية حساسة لنطاق الاشعاع المرئى من البنفسنجي الي الأحمر بين الطاول الموجى ( من ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٠ انجستروم) ٠


( الانجستروم هي وحدة قياس للطول الموجي وتساوى ١٠ –  $^{\Lambda}$  سم )

وقد تم قياس درجة تركيز الطحالب على اسساس المحتوى الكلوروفيلى المستخلص بواسسطة الايثيل ايثر بافتراض ثباتها لوحدة الوزن لخلايا الطحالب · وللحصسول على نتسائج عيارية (قياسية ) فقداستخدمت طحالب نمت في المعمل في وسط غير عضوى ·



Percent Light Remaining vs. Depth, 3PM





Algal Concentration Profile, 3 PM

اعمال المجارى العمومية

وحيث اننا لم نجد تغيرا ملموسا في الملاحظـــات من وأيضــ موضع الى أخر فقد مثلت البيانات فى منحنيات متوسطة في الثلاثة أشكال السابقة وتم تحديد اختراق الضوء في الشكل

- 1 -kcd الأول وفقا لقانون بيرو لامبرت

معادلة رقم (٣) 10

= تعبر عن شدة الضوء النافذ بعد 10 حيث اختراق السمك ٠

تعبر عن شدة الضوء الأصلى الساقط •

معامل الامتصاص = K

تركيز خلايا الطحالب

ويمكن استخراج قيمة ، K من الرسم فتجدها ١٠٩ر فاذا افترضنا أن تركّين الطحالب العلوية بعمق ٦٠ ســ يساوى ٣٠٠ ملليمتر / لتر فمن الشكل الأول يمكن ان  $K = \tilde{\pi}_{c} \times 10^{-8} \text{ /mg}$ نحصل

بافتراض اننا وملنا الى نقطة التوازن ( التعويض ) لنمو الطحالب عند ٥٧ر٢ كالورى / سم٢٠ يوم ٠

فان عمق المنطقة الهوائية يساوى ٥٠ سم عند اشعاع شمسی ساقط قیمته ۲۳۲ کالوری / سم۲ / یوم ( تعرف نقطة التوازن لنمو الطحالب بأنها أقل شدة اضاءة ينتج عنها اكسجين كافي خلال التمثيل الضوئي لخلية طحلبية ) ا ويوضع الشكل الثالث اختراق الاكسجين المذاب الى عمق حوالي ١١٠ سم من السطح العلوي وقد سنجلت التقارير أن الرسط الهوائي يصل حتى عمق يساوى ٣ مرات العمق المحسوب على اساس نقطة التوازن المعطاة ف المعادلة رقم ٣٠٠

# ترسيب وطفو الطحالب:

مُنْ خَرَاص التَّصرف الخارج من البركة الموضحة في الجدول السابق يتضح لنا أن نسبة الـ BOD الى قليلة جدا بالمقارنة بنسبتها في التصرف الداخلي COD ٠٠ والسبب في ذلك يرجع الى وجود الطحالب في التصرف الخارج تلك التي تمتص عن كمية ضئيلة من الـ وان كان مؤكسدا كيميائيا • فاذا أخذنا نسبة BOD COD مماثلة لتصرف داخل من مواد عضوية أخرى نجد ان الـ BOD نتيجة الطحالب فقط يصل ٩٠٠ مللیجرام / لتر وهذا یعادل ترکیز خلوی ۵۶ مللیجرام/لتر · · لذلك فان كمية الطحالب الكلية الناتجة من الصرف الخارج = ۱٤٠ كجم/يوم ، وبمقارنة ذلك بكمية ترالد الطحالب التي تساوى 180 - 190 كجم/يوم نجد انه لا يوجد ترسيب يذكر للطحالب بل اكثر من ذلك فانه يتضم ان كفاءة الاستفادة من اشعة الشمس تساوى ٦٪ • كما افترضنا سابقا

### المناقشة والاستنتاجات:

BOD من الملاحظات السابقة وبفرض أن ثلث الـ الداخل مترسبا وأن نسبة التوالد الى الراسب المستعمل في النظم الهوائية هي ٥٠ تنتج المعادلتين الآتيتين ١ ، ٢ المعادلة الأولى (١)

 $b_3 = b_1 - b_2 - b$ 

 $= \frac{1}{4} \left( \frac{2}{4} \times 07^{\frac{1}{4}} \times \lambda_{C} \right) - 2 \times V_{C}$ 

= ۱۲٫۲۰ کجم/یوم

 $= U_{V} + U_{T} + U_{o} + U_{f}$ 

 $\times$  170 +  $\frac{7}{4}$  )  $\frac{1}{4}$  +  $\frac{7}{4}$  (  $\frac{7}{4}$  + 071  $\times$  $\lambda_{\rm CY} = 0.7 \times \lambda_{\rm CY} + 1.00$  مند  $\lambda_{\rm CY} = 0.00$  کیم  $\lambda_{\rm CY} = 0.00$ 

من الواضح ان نسبة كبيرة من الـ BOD الزائل حدث نتيجة التفاعلات البكتيرية الهوائية ، لذلك بذل مجهود ف التصميمات لتوفير مناخ مناسب لتدعيم نشاط البكتريا الهوائية وفي حالتنا هذه نالحظ أن الاوكسجين المذاب تغلغل حتى قاع البركة تقريبا عندما كانت عملية التمثيل الضوئى في ذروتها ٠ ومن المعروف ان الكائنات العضـــوية المكونة للغازات وبخاصة البكتريا المنتجة للميثان تكون حساسة للغاية للاركسجين لذلك فانه ينصح بزيادة عمق السسائل بحيث يكون من ٥ر١ الى ٢ م على الأقل وذلك العمق أكثر مَلاَتُمة مَنْ عمق ٢ر١ م أَلَى ٧٣ُر١ ٱلموصى به ٠

ويمكن استنتاج قيمة معامل الأكسدة للبركة من قيمة الاوكسجين الناتج في عملية التمثيل الضوئي ( ٢٠٨ كجم/ يوم ) والاوكسجين المستهلك في عملية الأكسدة ل $_{
m i}=0$ ر  $^{
m VP}$ كجم/يوم ) فنجدها تساوى ٢٠٢٥ • وقد لوحظ أن هذه القيمة تقل في الأشهر الباردة بسبب نقص نشاط عمليــة التمثيل الضوئي وزيادة قابلية ذوبان الاوكسجين فافتراض الاشتعاع الشنمسي في شهر ديسمبر يساوي ١٤٠ كالوري سم٢ ٠ يوم فان الاوكسجين الناتج من خلال عمليسة التمثيل الضوئي يكون ١١٢ كجم/يوم • وتالحظ أن هذا الانتاج لهذه الكمية من الاوكسجين لايزال كافيا بدليل كفاءة عمل البركه وبمقارنة هذه النتيجة بـ ل، نجد إن معامل الأكسدة يساوى ٢٢ر١ وهي قيمة مقبولة لاتمام العملية (١) بصورة مرضية ٠ لذلك نستنتج ان مساحة سطح برك التوازن الاختياري يجب أن تحسب على اسساس كمية الغبير الاركسجين اللازمة لتوازن نصف الـ BOD مترسب في المدخل •

وبالمثل فأن مدة الاحتجاز يجب حسابها على أساس نصف حمل الـ BOD الغير المترسب وفي حالتنا هذه باستخدام معدل الـBODثابت يساى ١٥٨ر/يوم عند درجة حرارة ٣٠ وقيمة BOD عند المخرج = ٢٥ ملليجرا. لتر فان مدة الاحتجاز = ٧٥ر٣ يوم وهي مقارنة بالقيمة الفعلية وهي ثلاثة أيام •

وقد نلاحظ خلو الاكسجين الذائب عند المخرج اثناء الليل وربما يرجع ذلك لقصر الدورات فاذا وضعنا فتحة المخرج في الطَـرف البعيد للبركة بدلا من المنتصف فان الاستفادة بالاوكسجين المتاح تكون أفضل

الملخص :

فى مؤسسة التكنولوجيا الهندية بكانيور KANPUR تم معالجة مياه المخلفات في برك التوازن وأصبحت نسبة السنة الأولى للتجربة والحمل السطحى للحوض ١٤٠ المنتزعة تتراوح بين ٨٥ الى ٩٥٪ في خلال كجم / هكتار ٠ يوم واستنتج ان تغلغل الاوكسيجين هو الذي يُحدد أقل عمق لبركة الترسيب وان عمق السائل بمقدار ٣٧ر ١م يكون ملائما اثناء أقصى نشاط لعملية البناء الضوئى وإن العمق من ٥ر١ الى ــ : ٢ م يكون لإ BOD الغير مترسب في التصرف الداخل وان وقت التخزين أيضا يتوقف أيضا على هذه العملية من الـ BOD

#### معالجة مياه المجاري في الأماكن المنعزلة


فى الأماكن المنعزلة وغير المتصلة بالمجارى يتمالصرف بطريقة عادية لا تستخدم فى النوع الميكانيكى السابق شرحه فى معالجة مياه المدن والتي تتلخص فى الآتى :

- ١ خزان التحليس الابتدائي ويصلح للاماكن الصغيرة ٠
  - ٢ ـ خزان أمهوف ويصلح للمدن الصغيرة جدا ٠

ثم يتم التخلص من مياه هذه الخزانات بعد تحللهابعدة طرق :

- (أ) طريقة الامتصاص -
- (ب) طريقة الصرف بخنادق التصريف
  - (ج) بيارات الصرف ·
  - (د) بيارات الصرف العميقة •
  - وسنسرد كل منها على حدة ٠

والرسم التالي من كروكي لطريقة معالجة ميداه المجاري بالأماكن المنعزلة:




# بند (۲۰) خزان التحليل الابتدائي :

بالمقطوعية : توريد وعمل خزان تحليل طبقا للرسمالتفصيلي النموذجي ويجب أن تتوافر فيه الشروط التالية :

ا \_ أن يكون الخزان واسعا بقدر كاف ليتناسب مع حجم المنصرف من سوائل المجارى المنزلية والمخلفسات السائلة بمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة بالنسبة للمبانى السكنية ولا تقل عن ٢٢ ساعة بالنسبة للمبانى المنشآت ولا تقل عن ٢٢ ساعة في المبانى العامة وغيرها من المنشآت الى ترك حيز كاف بالخزانات تخصص لتخزين الحمأة ، والخبث لا يزيد على ٥٠٪ من الحجم النعال وألا تقل سعة الخزان عن ٢٠٠ متر مكعب وألا يزيد عن ٢٠ مترا مكعبا فاذا زاد حجم الخزانات التصميمي على ذلك أو التصرف على ٢٠٥٠م في اليوم فيعمل أكثر من خزان واحد من هذا الطراز أو يختار خزان أمهوف أو ما يشابهه ٠

٢ ـ أن يكون لكل خزان غرفتا تفتيش للمدخل والمخرج على أن تعمل غرفة تفتيش المدخل كغرفة ترسيب مبدئية •



 $^{7}$  –  $^{1}$ لا يقل عمق السائل بالخزان عن المخرج عن  $^{1}$ ر متر ولا يزيد على المترين ويستحسن أن تعمل أرضية الخزان بميل لايقل عن  $^{1}$  :  $^{1}$  عن المدخل مع عمل حوض مقاس  $^{0}$ ر  $\times$   $^{0}$ ر  $\times$   $^{1}$ ر متر في قاع الخزان تحت مشترك المدخل مع عمل الميول الملازمة بخرسانة زلط فينوبنسبة  $^{1}$  م $^{3}$  زلط  $^{4}$   $^{4}$  م $^{3}$  رمل  $^{1}$   $^{2}$  كجم أسمنت  $^{1}$ 

٤ ـ أن يزود كل من المدخل والمخرج بمشسترك منالفخار ذي الطلاء الملحى أو من الزهر أو ما يماثلها ولا يقل قطسره عن ٥٧٦ سم أو يجسوز الاسستعاضة عنه بحاجزراسي « من مادة مناسبة » يكون في مواجهة المدخل والمخرج على أن يكون سطح الحائط الحاجز أسفل سطح السائل بحوالي ٢٠٪ من عمق السائل عند ماسورة المدخل وحوالي ٤٠٪ من عمق السائل عند ماسورة المخرج ، ويمكن عملكوع المدخل وكمرتين في المدخل والمخرج للتوزيع كما في الدسم ٠

أن يكون منسوب قاع ماسورة خزوج السوائلمن الخزانات أكثر انخفاضا من منسوب قاع ماسورة المدخل بعقدار مسم على الأقل •

 ٧ ـ ألا يقل ميل مجارى صرف المبنى التى تصب ف غرفة تفتيش مدخل الخزان عن ١ : ١٠٠ وألا تزيد على ١ : ٧٥ ٠

٨ ـ ينشأ الخزان فوق قاعدة من الخرسانة العادية بتخانة لا تقل عن ٤٥ سم وأن يكون سقفه من الخرسانة المسلحة بتخانة لا تقل عن ١٥ سم وأن تكون حوائطه بتخانة كافية لتتحمل الضغوط الخارجية بحيث لا تقل عن ٢٠ سم أو ٢٨ سم وذلك حسب العمق أذا كانت من الطوب الأحمر أو الأسمنتي ولا يقل بياض الجزء من الداخل بمونة على أن تخدم جيدا وتوضع طبقة عازلة لكل من القاع والحوائط لما يقع فيها تحت منسوب مياه الرشيح وتسند والحوائط لما يقع فيها تحت منسوب مياه الرشيح وتسند المبقات العازلة الراسية من الخارج بمباني تخانه لإ طوبة طبقاً لأسس التصميم وشروط التنفيذ الخاصة بالمباني عنائة على أن تنتهى بالمطوب بنسبة ٢٠٠ كجم اسمنت / ٣ رمل على أن تنتهى الطبقة المازلة الراسية فوق منسوب مياه الرشيح لا يقل عن ١٥ سم ٠

ويكون الخزان مستطيل الشكل ويراعى أن يتراوح طول الخزان بين ضعف عرضه وثلاثة أمثاله ويراعى أن لا يكون هناك حواجز متداخلة مطلقا ٠

٩ ـ يراعى فى اختيار موقع الخزان انشاؤه فى مكان مكشوف بحيث لا يستدعى اجراء عملية الكسج تعطل المرور أو الاضرار باحدى غرف المبنى أو المنشأة مما يترتب على وجوده فى الموقع المختار أى أضرار صحية ٠

١٠ ـ يبيض الخزان من الداخل بما في ذلك القاع وسقف الخزان بمونة مكونة بنسبة متر مكعب رمل الى ٤٥٠ كجم أسمنت لسمك ٢ سم مع خدمة السطح الذهائي واستدارة الزوايا والأركان ٠

# ملحـــوظة :

هذا الخزان يعمل بطريقة تخالف الطرق الميكانيكية التى سبق شرحها والذى يعتمد فى تحليل مياه المجارى للشروط التالية :

١ ـ هناك نوعان من البكتريا اولهما البكتريا الهوائية وهى التى تعمل على سطح الخزان وتتحول الى نترات وغاز ولا تفيد البكتريا الهوائية فى عملية تحلل مياه المجارى ولكن الذى يتحمل عبء التحليل هى البكتريا اللاهوائية فهى التى تعمل تحت سطح الماء وهى التى تحول المواد الجيلاتينية

بمياه المجارى الى مياه و Silt وهذه البكتريا الملاهوائية لا تعمل على عمق أقل من ٢٠ر١ مترا

لا ـ تنص المواصفات على عمل سقف لهذا الخزان النائج هو غاز كبريتيد الايدروجين ذو الرائحة الكريهة وهذا بعكس الخزانات التى تعمل بطرق ميكانيكية والتى ليس لها سقف .

٣ ـ عند تصميم الخزان يحتسب للفرد المنتفع من الخزان بكمية تتراوح من ١٠٠٠ لتر في اليرم ٠

٤ - حدد بالواصفات عاليه عدم وجود حواجر مطلقا بداخل الخزان لأنه ثبت أن البكتريا كلما قلت سرعة المياه كلما زاد تفاعلها ، وذلك لأن الفتحات الموجودة في الحواجز تعمل على زيادة السرعة وتتسبب في اثارة البكتريا فتبطىء عملية التحليل .

# بند (۲۱) حوض امهوف «MHOFF — TANK» ثو الطابقين أو ما يماثله:


بالمقطوعية : توريد وتركيب حوض امهوف ، وقد سبق أن عرفنا انه يستخدم في المدن الصنغيرة ، وتتلخص مواصفاته كالآتي :

يمكن اســتخدام أحواهن امهوف أو ما يماثلها في المالات التالية :

(١) عندما تزيد كمية التصرف على الحد الذي يتناسب مع استخدام خزانات التحليل المسار اليها في بند (٢٠) ٠

(ب) عندما يكون استخدام وحدات منفصلة ف أحواض الترسيب والتخمير ذا تكاليف مرتفعة •

(ج) عندما تكون المساحة المخصصة الانشاء خزانات التحليل محدودة ، وذلك لصغر حجم هذه الخزانات نسبيا ، ويراعى أن تتوافر في أحواض امهوف الشروط والمواصفات التالية :



- أن تنشأ من الخزانات المسلحة أو المبانى مع مراعاة تحملها للاحمال والضغوط مع اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنسع تسسرب السبوائل وتآكل المواد المستعملة فى الانشساء ويجوز أن يكون الحوض دائريا أومستطيلا وفى الحالة الأخيرة يراعى أن تتراوح نسبة الطول بين ثلاثة أمثال العرض •

٢ ــ يتكون حوض المهوف من حيزين رئيسيين : الأول يتخصص للترسيب والثاني للحماة .

#### أعمال المجارى العمومية

٣ ـ يجوز أن تكون هذه الأحواض غير مغطاة ، وفي هذه الحالة يجب أن تنشأ في مسكان مكشسوف وأن تكون حوافها اعلا من مستوى سطح الأرض وان لا تترتب على وجودها أي اخطار صحية أو مضايقات

٤ ـ أن يغطى بغطاء متحرك مزود بفتحـة تفتيش واحدة لا تقل أبعادها عن ٦٠×٦٠ سم وذلك اذا قل قطر الحوض عن ١٥ مترا وبفتحتين أذا زاد القطر عن ذلك ، مع مراعاة توافر كافة الاحتياطات لمنع الاضرار والأخطار الناتجة عن تصاعد الغازات من هذا الطران من الأحراض ويراعى في التصميم ما يلي :

#### (١) حين الترسيب:

١ ـ أن تحدد السعة المخصصة للترسيب على أساس مدة مكث تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات محسوبة لأقصى تصرف جاف لمدة ١٦ سَاعةً •

٢ ـ ألا تزيد السرعة الأفقية على ٣٠ سم في الدقيقة تجربة الامتصاص : PERCOLATION-TEST عند مرور أقصى تصرف جاف ٠

> ٣ ـ ألا يزيد معدل التصرف للمسطح الأفقى للحرض في حالة اقصىي تصرف جاف على متر مكعب واحد لكل متر مربع في الساعة •

> ٤ ـ الا تقل المسافة بين منسوب سلطح السائل بالحوض وحافته العليا عن ٤٥ سم ٠

#### (ب) حيز الحماة :

١ - أن تكون المحابس والأجهسزة الخاصية خارج الحوض لسهولة الوصول اليها والتحكم فيها

٢ - أن تتوافر احتياطات الأمن الكفيلة للتخلص من الغازات الخطرة في حالة تغطية الحوض •

٣ ـ أن يحدد الحين على أساس تخصيص متر مكعب لكل عشرة أشخاص على أن يحسب ابتداء من مسافة ٤٥ سم أسفل فتحة الترسيب ٠

٤ ـ ألا يقل ميل أي من جانبي الحمأة على الأفقى

 الا تقل مساحة مخازن الفازات عن ٢٠٪ من المساحة السطحية للحوض على الايقل أصغر مقاس لفتحة خروج الغاز عن ٩٠ سم ٠

٦ - أن يتم سحب الحمأة في مواسير تركب في مركز حين الحمأة بحيث لا يقل قطرها عن ٢٠ سم اذا تم السحب تحت تأثير ضغط السوائل ولا يقل قطرها عن ١٥ سم اذا تم السحب بالرفع الآلى ٠

# التخلص النهائي من المتخلف السائل بطريقية الامتصاص

يعتبر التخلص من السيب الذي ينصرف من عمليات المعالجة الابتدائية والثانوية من اهم المشاكل التي يواجهها المختصون لصرف المبانى المنعزلة وغير المتصلة بشبكات المجاري العامة نظرا لآحتواء هذه المخلفسات على مواد عضوية ذائبة أو عالقة أو قابلة للترسيب كما تشتمل على نسبة كبيرة من الجراثيم المعرضة والمواد الخطرة بالصحة مما يكون له اثر كبير على مصادر المياه الجوفية وعلى مسامية التربة وقدرتها على الامتصاص واستيعاب السوائل والمواد المحمولة الذلك فانه ينبغى اختيار وسيائل الصرف التى تناسب خواص التربة والمساحة المخصصة للصرف ومياه الرشح التي تكفل عدم ظهور الطفح في الموقع والمنساطق المجاورة له وحماية موارد الميساء الجوفية منَّ التلوث ولا تؤثر على سلامة المباني والأساسات ٠

يجب اجراء تجربة الامتصاص بهدف الحصول على مساحات الامتصاص اللازمة لتصميم أعمال التخلص من المخلفات السائلة أو سوائل المجارى المنزلية المعالجة ، وتوقف مسامية التربة أو قدرتها على امتصاص هذه السوائل والسماح للسوائل والهواء بالمرور منخلالها على عمق منطقة التهوية ومنسوب مياه الرشح وعلى التكوين الحبيبي التربة •

وتجسرى التجسربة وفقا للخطوات والاشستراطات

١ - تختار مواقع التجربة لعدد لا يقل عن ثلاث حفر توزع على المساحة التي سيتم الصرف اليها لتمثل خواص التربة تمثيلا متكاملا

٢ \_ يراعى ألا يقل اتساع الحفرة عن نصف متر مربع وأن يصل الحفر الى عمق الترشيح الفعلى •

٣ ـ توضع فى قاع الحفرة طبقة من الرمل الجرش او الزلط بسيمك ت سيم

٤ ـ ترش الترية بالمياه قبل اجراء التجربة لدرجة التشبع •

٥ ـ تملأ كل من الحفر المختارة بالمياه النظيفة لعمق لا يقل عن ١٥ سم وتترك المياه لتتسرب من خلال التربة ٠

٦ ـ يحدد الزمن اللازم لتسرب المياه كلية من خلال التربة بالدقائق ، ثم يحسب الزمن اللازم لانخفاض منسوب سطح المياه بعقدار ٢٥ ملليمتر في كل حفرة بالدقائق أيضاً ويقدر المتوسط الحسابي الناتج المأخوذ من الحفر الثلاث ٠

٧ ـ يقدر معدل الامتصاص الفعلى من الجدول (١) وتقدر مسطحات الامتصاص بالمتر المربع من الجدول (٢) • أعمال المجارى العمومية

جـدول رقم (۱) معدل الامتصاص القعلى على اساس تصرف السنوائل لتر / يوم / متر مربع

معدل الامتصاص الفعلى للمتر المربع عند منسوب قاع الخندق لتر/يوم	الزمن اللازم بالدقائق لانخفاض منسوب سطح المياه بالحفرة لسافة ٢٥ مم
14.	۲ أو اقل
18.	٣
١٢٠	٤
111.	٥
٨٥	١٠
٦٥	١٥
٥٠	٣٠
٢٥ .	٦٠
لا يصلح	٦٠ فاكثر

جدول رقم (٢) مسطحات الامتصاص بالمتر المربع علي أساس المتصرف من الشخص الواحد في اليوم

ساص الفعال عند منسوب لخندق بالنسبة للمدارس	بالمتر المربع قاع ا	الزمن بالدقائق اللازم لانخفاض منسوب سطح المياه بالحفرة
وما يشابهها	بالنسبة للمساكن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	سناهه ۱۵ مم
۰٤٠	۱٫۳۰	٢
۳٥ر٠	۱٫٦۰	٣
۰٦،	ا ۱٫۸۰   ۲۰۰۰	
۰٫٦٫۰	۱۰ر۲   ۱۰٫۰	
ه ۸ر ۰	۰ در۲	١٠
ه ۹ر۰	۲٫۹۰	١٥
۰٤،۰	۰۸ر۲	٣٠
۱۰۰ر۱	٤٦٦٠	٤٥
۱٫۷۰	٠٠ره	٦٠
	لا يصلح	٦٠ فأكثر

#### ملاحظــات:

( أ ) حسبت أرقام جدول (٢) على أساس متوسط استهلاك الفرد ١٠٠ لتر / يوم ٠ أما بالنصبة للمدارس أو ما يماثلها فقد حسبت على أساس ٣٠ لتر / يوم للفرد ٠ (ب) يراعى عند تقدير مسطحات الامتصاص المعدلات الفعلية لاستهلاك المياه بالنسبة لمستويات الاسكان المختلفة •

(ج) لا تصلح هذه التجرية في الأراضي المكونة من الردم غير الصحى لمخلفات القمامة أو ما يشابهها ٠

( د ) يمكن التخلص من مخلفات المنازل مباشرة دون أى معالجة برى الأراضى الزراعية المسامية ومقنن الفدان قاع على أنّ تبنى حوائطهسا بالطوب الأحمر أو بالطوب من مياه المجارى الخام حوالي ٣٠ م٣ في اليوم على شرط الأسمنتي أو بالدبش أو بالخرسانة العادية أو المسلحة


تحتاجه الأرض من مياه بالمياه العادية من الترع او الآبار مع مراعاة عدم السماح بتكوين قشرة من الحماة فوق سطح الأرض ليس فقط لمنع انسداد مسامها بل لمنع تواند الذباب عليها أيضا

# بند (٢٣) ـ خنادق التصريف:

بالمقطوعية : توريد وعمل خندق تصريف ويراعى أن يتوفر فيه الاشتراطات الاتية :

١ ـ ألا يقل عرض المضدق من الداخل عن ٥٠ سم على أن يترك القاع بدون وضع خرسانة ٠

٢ - أن تنشأ الحوائط الجانبية للخندق من المباني بالدبش الصلب على الناشف أو الطوب الأحمر أو الطوب الأسمنتى مع تخليق شلنايش بالحوائط تسمح بالصرف من خلالها على ألا تقل تخانة المباني بالدبش عن ٥٠ سم وألا تقل تخانة المبانى بالطوب عن ٣٨ سم ٠



٣ ـ أن يكون ســـقفه من بلاطات من الخرسـانة المسلحة بتخانة لاتقل عن ١٠ سم أو من العقود بالدبش الصلب العجالي أو أي مادة مناسبة ٠

٤ ـ ١١ يزيد عمق الخندق عن مترين وأن يكون قاعه بانحدار مناسب يسمح بالانسسياب الطبيعى للسلسوائل على امتداده ٠

٥ - أن يملأ بالزلط لنصف عمقه وبكامل طوله أو في جزء منه أن أمكن •

٦ ـ أن تتم تهوية الخندق بطحديقة مناسحابة

٧ ـ أن يزود سقف الخندق بفتحات تفتيش كافية وعلى مسافات مناسبة


٨ ـ أن يحدد طوله على اساس مسطحات الامتصاص طبقا لطبيعة التربة وتجربة الامتصاص مع مراعاة الايقل حجمه الفعال عن سعة تصرف يوم واحد ٠

#### بند (۲٤) ـ بيارات التصريف:

بالمقطوعية : توريد وبناء بيارة تصريف وتتلخص مواصفات هذه البيارة في التالي :

يتراوح قطرها بين متر وثلاثة أمتار وتنشأ بدون مراعاة حرثه وعزيقه لعدم انسداد مسامه ويستكمل ما قد بتخانة مناسبة وفي حالة ارتفساع منسوب مياه الرشسيح

يتم تغويص البيارة مع مراعاة التأكد من عصدم وجسود مصادر مياه جوفية الشرب يخشى من تلوثها ، كما تحدد السعة والعمق اللازمين على أساس مسطحات الامتصاص مع عمل فتحات الصرف الكافية •



وفي حالة انخفاض منسوب مياه الرشح عن الطبقة الرملية أوالطبقة القابلة للتسرب يكتفى ببناء البيارة مح بالصرف مع عمل فتحات للصرف الى العمق الذى يسـ الكائيه بجوانبهما

وبالاضافة الى ذلك يراعى توافر الاشتراطات

١ ـ تسمح المسافة بين منسعوب دخول السه الى البيارة وأعلا منسوب لمياه الرشح بتصريف الكمية اليومية للمخلفات السائلة •

٢ ـ أن يتم تهوية البيارة بماسورة قطرها حوالى

١٠ سم ٠٣ ـــ الا تقل المسافة بين كل بيارتين متجاورتين عن ثلاثة أمثال قطر أكبرهما •


٤ ـ ألا تقل المسافة بين البيارة وأساسات المبنى عن سنة أمِنار ، ويجوز تخفيض هذه المسافة الى النصف اذا أنشئت حوائط البيارة عادة صماء أو عزلت بمادة لا تسمح بتسرب السوائل خلال جدرانها حتى منسم منخفض عن منسوب قاع الأساس بمسافة مترين •

٥ \_ يزود سقفها بفتحة تفتيش ذات غطاء ٠

يند (٢٥) آبار التصريف العميقة :

بالمقطوعية : توريد وبناء آبار التصريف العميقسة وتتلخص في المراصفات التالية :

يجوز صرف السيب النهائي للسوائل المتخلفة بعد المعالجة إلى آبار التصريف العميقة ، وذلك في حالة عدم وجود مجار مائية قريبة يمكن الصرف عليها ، أو في حالة عدم ظهور الطبقات الصالحة للتصريف على أعماق قريبة من سطح الأرض حتى عمق جوالي ١٥ متراً ٠



كما يجوز دق آبار التصريف العميقة داخل بيارات التصريف أو خنادق التصريف الواردة فى بندى (٢٣) ، (٢٤) وذلك في حالة انسداد مسام التربة المحيطة بهذه البيارات أو الخنادق ، ويراعى أن تتوافر الاشتراطات التالية في آبار التصريف العميقة •

١ ـ أن تجمع السوائل المطلوب صرفها في غرفة تجميع بالسعة الكافية التى تسمح لمدة مكث قدرها ساعة ونصفَ ٠

٢ \_ أن تبنى غرفة التجميع بالطــوب الأحمر أو بالخرسانة المسلحة وتبيض من الداخل بمونة الأسسمنت والارمل بنسبة ٥٥٠ كيلو جراما من الأسمنت للمتر المكعب من الرمل ، مع اضافة مادة مانعة لتسرب السوائل ٠

٢ ـ أن يراعى دخول السوائل الى حوض التجميع بمشترك وصلة وأن يكون خروج السوائل عن طريق مواسير مثبتة أو مخرمة مكسوة بالمسلك بطول مناسب

٤ \_ ألا يقل قطر مواسير بئر التصريف العميق عن ٢٥ سم وأن يغوص داخل قايسون أكبر منها في القطر بمقدار ۱۰ سم ۰

 أن تكون مواسير البئر من الحديد المجلفن ذات الجلب وأن يكون الجزء الأسفل منها من مواسير مخرمة أو مثقبة بطول مناسب لمساحة الامتصاص ، وأن يكون في نهايتها جلبة مسدودة من الحديد المجلفن وأن تصل المواسير الى الطبقات الصالحة للتصريف وذلك من واقع الجسة التي تحدد عمق البئر •

٦ ـ أن يملأ الفراغ بين القايسون ومواسير البِئر ، بطول المواسير المثقبة أو المخرمة ، بزلط البزيد مقاسمه على٢ سم ، وأن تحاط الأجزاء الأخرى من مواسير البئر « غير المتقبة أو غير المخرمة » أعلا طبقة الزلط ، بطبقة من الأسمنت اللباني بتخانة لا تقل عن ٥٠ر٢ سم وذلك حتى منسوب سطح الأرض او بطول لا يقل عن ٥ امتار اعلاً оо-вишилиния принциничного филомовиний и вишиний принциний принцин



تنقسم أعمال الطرق الى عدة مراحل:

المرحلة الأولى:

أعمال الميزانية التي تسبق أعمال التصميم •

### المرحلة الثانية:

أعمال التصميم لشبكة الطرق الرئيسية وانساعدة والتى تخدم المبانى التي أنشئت الطرق من أجلها •

المرحلة الثالثة:

أعمال الميزانية الطولية والعرضية كل ٢٠ متراً ـ

المرحلة الرابعة:

رأ) دمك الطريق على المطلوب قبسل طبقمة الأساس

، ("پ") الحقيسر والردم والتسوية ٠

المرحلة الخامسة:

وضع الميردات ٠

المرحلة السادسة :

طبقة اساس

المرحلة السايعة :

طبقة الرصف •

المرحلة الثامنة:

الرصف بالطرب

الرحلة التاسعة:

الطرق الترابية وتثبيتها

وسنتناول كل مرحلة على حدة:

# المرحسلة الأولى

تعمل ميزانية شبكية وعلى ضوئها تحدد أماكن ، المبانى ثم يبدأ في عمل ميزانية ميدانية تبدأ من روبسير شابت معروف منسوبه بالنسبة الى سطح البحر وترصد هذه القراءات بدفتر الميزانية •


# المرحسلة الثائدسة

#### أعميال التصبيمة:

بعد تحديداماكن المباني يحدد مساسوب ظهر السملات وعلى ضوء منسوب ظهر السملات يتم تحسديد تصميم ووضع مناسسيب الطريق بحيث تفي بغرضيين والأبعاد والمناسيب المبينة برسومات العملية ٠

أولهما عدم زيادة كميات الحفر والردم نتيجة التصميم ، وثانيهما يكون منسوب الطريق مناسسبا لمداخل المبانى ويراعى الرجوع في الميول المي المواصفات الأساسية وقبل البدء في التنفيد تكون القطاعات النهائية قد تم رسمها ليكون هناك المام كامل بمتطلبات هذاالطريق والغسرض منه من جميع ما يلزم للمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والمجارى ومياه التغذية وخلافه

والرسم التالي يبين قطاعا في طريق ذي اتجاهين :



( - سابل من تما تمنة سالجيتين - ؟ - اتمسط المديد - ٢ - ماسورة سياه -ع. 8 بل كروا و ما سورة مباري - ٦ - حارة من الطربي. - ٧ - جزيرة تفصلت الحارثير بط زامة

#### المرحبكة الثالثية

أعمسال الميزانيسة:


قبل البدء في التنفيذ يجب اتباع الآتي : ١ \_ يقوم مهندس المقاولومهندس الجهة صاحبة

المشروع بتحديد وتخطيط شببكة الطرق طبقا للتخطيط المبين برسومات الموقع العام للعملية •

٢ \_ يقوم مهندسا المقاول والجهة صاحبه المشروع بعمل قطاعات ابتدائية وعرضية لمسافات لا تزيد عن ٢٠ مترا طوليا وعرضيا كل خمسة أمتار كما يجب أخذ قطاعات اضافية عند المنحنيات والتغييرات وترصد هذه المناسسيب بالرجوع الى الروبيرات والعلامات الثابتة بدفتر الميزانية وترسم هذه القطاعات بمقياس ١٠٠ : ١٠٠ ثم يرسم عليها القطاعات التصميمية للطريق ويجب أن يوقع عليها كل من مهندس المقاول والجهة المنفذة وذلك كَالرسم التالي الذي يوضح رصد الميزانية وقطاع الأتربة في الطريق ١، ٢، ٣ بعرض ٢٠ متر ٠

٣ \_ على المقاول الالتزام في تشغيل أعمال الأتربة






اعمال الطرق

وفي حالة الزيادة أو النقص يكون المقاول وحده مسئولاعن استستيفاء الأرنيك التصبيميمي من حيث الفسروق والمناسب والانحدارات .

٤ ـ يتم عمل الجسات اللازمة لمعرفة طبيعة التربة ،والرسـم التالى يبين قطاع فى الجسـة رقم (١) ، (٢)
 وقطاع فى الطريق حسب القطاعات المبينة على المسقطالأفقى أحدها يبين قطاع يلزم له الردم والآخر يلزم له الحفــر •



« المرحسلة الرابعسسة » دمسك الطريق على المنسوب المطلوب قيسل طبقة الأسسساس

# أولا .. دمك الترية :

هى عملية صلاحية تؤدى الى زيادة كثافة وزن التربة نتيجة لتقارب حبيباتها واقلال ما فيها من فراغات مع ترتيب توزيمها ٠

وتقدر كثافة الترية بواسطة وزن وحدة الحجم اماوهى رطبة أو جافة ، ويطلق عليها اسم « الكثافة الرطبة » أو « الكثافة الرابة » أو « الكثافة الجافة » ٠

وتختلف عملية الدمك للترية عن عملية التصلب لأن التصاب يحدث نتيجة لتسرب الهواء أو الماء أو كليهما تدريجيا من فراغات التربة نتيجة لتعرضها لاجهادات اضافية تحت تأثير الأحمال الواقعة عليها لمدة طويلة من الزمن •

#### اعميال الطيرق

# ثانيا .. الغرض من دمك التربة في الجسور هو لتحسين خواصها على الوجه التألى :

١ ـ الاقلال من الهبوط الناتج من تصلب الجسـور التي تعرضت للدمك أثناء الانشباء ، وذلك تحت تأثير وزن الجسر أو أحمال المرور ٠

٢ \_ الاقلال من التعرض للهبوط غير المنتظم الناتج من تصلب طبقات الجسير المدموكة

٣ ـ زيادة مقاومة القص للتربة وبالتسالى زيادة طاقاتها للتحميل مما يتيح انشاء الجسور العالية وثبات

٤ \_ زيادة مقاومة التربة لتسرب المياه نتيجة لاقلال معامل النفاذية •

طريق الخاصة الشبعرية وما ينتج عن ذلك من تغييرات فى مقاومة القص للتربة •

٦ ـ الاقلال من قابلية التربة للانتفاش والانكماش عند تعرضها للمياه •

# ثالثا \_ العوامل المؤثرة على كثافة التربة:

#### ( أ ) نسبة المياه بالترية :

ــافة لكل نوع من أنواع التربة بتغير نســـبة الميــاه

ويوجد لكل نوع من أنواع التربة نسبة مياه محددة « نسبة الرطوبة المثلى المحتواة » للمصول على أقصى نسبة الرطوبة المثلى المحتواة • كثافة جافة عند استعمال طاقة دامكة محددة ، وتترقف نسبة الرطوبة المثلى المحتواه على العوامل الآتية :

#### ١ ــ الطاقة الدامكة:

اذا زادت الطاقة الدامكة لأى نوع من أنواع التربة قلت نسبة الرطوبة المثلى المحتواه للحصول على أقصى

# ٢ ـ التدرج الحبيبي وحجم الحبيبات :

كلما زادت حجم الحبيات كلما قلت نسبة الرطوبة ١ \_ أعمال الحقر: المثلى المحتواة لكل طاقة دامكة محددة •

#### ٣ ــ نرجة الحرارة :

كلما ارتفعت درجة الحرارة قلت نسبة الرطوبة المثلى المحتواة للحصول على أقصى كثافة جافة باستعمال طاقة دامكة محدودة

#### (ب) المذواص الطبيعية للتربة من حيث التدرج الحبيبي وحجم الحبيبات :

التربة من حيث التدرج الحبيبي وعلى حجم الحبيبات الكبيرة وتتراوح كثافة الترية بين ٩٠ رطلا للقدم المكعب للتربُّةُ الطِّينية ، ١٣٥ رطلاً للقدم المكعب أو أكثر للتربة ذات المتدرج الحبيبى الجيد ٠

ويلاحظ أن طبيعة التربة يؤثر تأثيرا ملحوظا على شكل منحنى الدمك عند استعمال طاقة محدودة فنجد ان التربة الطينية الثقيلة الخالية من الرمل والطفل ، وكذلك الرمل الناعم نظيف ذو الحبيبات المنتظمة الحجم لا تتأثر كثافتها الجافة كثيرا بنسبة المياه المضافة بينما تتغير الكثافة الجافة تغييرا ملحوظا مع تغيير نسبة المياد كلما زاد حجم الحبيبات ولا يتحسمن التدرج الحبيبى للتربة كلما زاد حجم حبيباتها •

وتؤثر نسبة الزلط بالتربة على أقصى كثافة جافة ه \_ الاقلال من قابلية التربة لامتصاص المياه عن يدكن الحصول عليها • وكلما زادت تسبة الزلط عن ٣٥٪ تَّقَل نسببة هَــده الكثافة لدرجة ملحوظة ، أما إذا كانت هذه النسبة أقل من ٣٥٪ فانها تقل بنسبة طفيفة •

# (ح) العااقة الدامكة:

١ .. يتحدد مقدار الطاقة الدامكة في الحقل على نوع الهراس ووزنهوعدد مرات مرور الهراس وسمك الطبقة المطلوب دمكها

٢ \_ يتوقف مقدار الطاقة الدامكة المطلوبة على نوع باستعمال الطاقة الدامكة المحددة تتغير الكثافة التربة المراد دمكها ومقدار الكثافة المطلوبة مع ملاحظة استعمال الهراسات الملائمة لنوع الترية المطلوب دمكها م

٣ \_ اذا زادت الطاقة الدامكة لأى نوع من أنواع التربة تزيد أقصى كثافة جافة يمكن المحصول عليها وتقل

#### (a) عواهـل أخرى:

هناك عوامل أخرى تؤثر على الكثافة ولكن بدرجة أقل كثيرا من تأثير العوامل السابقة مثل درجة الحرارة ومقدار العجن الذي تتعرض له التربة أثناء الدمك ٠٠٠ وبالاضافة الى ما تقدم فان تعرض التربة افقد جزء من مياهها بالتبخر بعد الدمك قد يؤدى الى زيادة كثافتها •

### أعمال الحقر والردم والتسسوية

(1) في الأجزاء المطلوب حفرها يجب ملحظة أن المكعبات تشميمل أعمال الحفر مختلفة أنواع التربة في تربة رملية أو زلطية أو متماسكة أو صخرية مفككة أذا لم تذمن الشروط المخصوصة على خلاف ذلك • وعلى المقاول أن يضع ذلك في اعتباره ويقوم بعمل الجسسات الملازمة للاعمال المحدودة في القطاع الطولي للمشروع للتأكد من نوع التربة المطلوب حفرها •

(ب) جميع أعمال القطع في التربة التي تتم للوصول يتوقف مقدار كل من الكثافة الجافة القصوى ونسبة الن مناسيب الطريق حسب القطاعات الطولية والعرضية الرطوية المثلى المحتواه على الطاقة الدامكة وعلى طبقة التصميمية تحتسب ضمن أعمال الحفر وتشمل أعمال اعمال الطارق


الحفر للتربة الطينية أو التربة الرملية أو التربة الزلطيةأو الأحجار المفككة أو خليط من هذه المــواد التى يمكن وضعها بآلات حديثة للحفر مثال الجريدر أو البلدوزر أو الماكينات المشققة منها أو الأيدى العاملة وتشـــمل أعمال الحفر ونقل ناتج الحفر الى الجهة التى يراها المهندس المشرف على التنفيذ بحيث تكون بعيدة عن حافة الطريق بمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر ويجب ألا تحجب الرؤيا عندالمنحنيات وتفرش بسمك ٥٠ سم أو تستعمل في أعمال الردم على أن تحتسـب مرة أخرى في أعمال الردم أوكميات الحفر أيهما أكبر قيمة ٠

- (ج) أى أعمال حفر أو كسر أو منخفض عن المنسوب التصميمي لا تحتسب للمقساول بل عليه ردم الجسزء المنخفض الى المناسيب التصميمية بمعرفته وعلى حسابه الخاص .
- رد) يجب على المقاول أن ينهى جميع أعمال المحفروالتسبوية وتمهيد سلطح جسر الطريق وتسويته نهائيا . بالهراسات المناسبة بالقدر الكاف للتشغيل .
- ( ه ) بعد الانتهاء من انشاء الجسر اللازم للطريق وهرسه تراجع المناسيب التصميمية ويعاد تمهيد سلط الطريق وهرسه لتجهيزه لعملية فرش طبقة الرصف ·
  - (و) الهراسات المستعملة في الدمك:
  - ١ \_ الهراسات الحديد ذات الثلاث عجلات التي لايقل وزنها عن ٢٠ طنا ٠
    - ٢ \_ هراسات حوافر الغنم ٠
  - ٣ \_ الهراسات الكاوتشوك التي عدد عجلاتها سبع عجلات أو أي أنواع أخرى تتطلبها نوع التربة ٠

#### ٢ ـ أعميال الردم:

- ١ ـ ترَخذ الأتربة لأعمال الردم من المناسبب بعيدا عننها عن الجسمان للطريق بما لا يقل عن ١٠ متر على ال ترخذ بشكل وعمق منتظم ٠
- ٢ \_ في الأجزاء التي يحتاج الردم فيها يلاحظ أنيكون الردم على طبقات موازية للسطح النهائي للطريق ولا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم بعد الهرس وتهــرسبالهراسات الحديد أو الهراسات الهزاز حسب طبيعـة الردم ٠
- ٣ ـ يراعى فى الأجسزاء التى تمسر فى بسرك أومسستنقعات أو ملاحات أى يكون منسوب الرشح فيها
   قريب من سطح الطريق فيجب عدم استعمال أتربة المتاربويلزم نقل مواد جهات أخرى صالحة لأعمال انشساء
   الجسر وتكون فئة النقل محملة بجميع مكعبات الأتربة المبينة بقائمة الأثمان •
- ٤ ـ لا تترك طبقة التأسيس مدة تزيد عن أسبوع بدون تغطيتها بطبقـة الأسـاس ويجب التأكد من كثافتها ونسب الرطوية المطلوبة بالمواصفات قبل فرش طبقـة الأساس •

الرسم التالي يبين طريقة عمل تحويلة في طريق باستحارة ٠



1- سعاره تضغى طريب سبتميل - ٢ - حؤاجز لمشيء لمدور - ٢ - شايتاعين · ٥٥ براسطة الجزيء - 2 - محديلة طريب مبسطات · ٢ ستر بيميل له طبغة اساس فقط. صفحت بنم العصعلع

مسفط اگفتی ببین طهبشة عمل يقوبيلة نی مارین

# أعمسال الطسرق

# ٣ ـ أعمال تكملة وتسوية ودك الطباتات :

بعد الانتهاء من عملية دمك الترية وانشاء طبقة الأساس يقوم المقاول بعمل أكتاف الطريق بالعرض والميل المبين بالرسومات ودمكها جيدا بالآلات المناسبة سواء كانت من الأتربة أو المواد المحبية حسب ما هو مطلوب بالمقايسية وتسوى لمنسوب السطح العلوى لجانبي الطريق وبميل ٢٪ الى الخارج في القطساع العرضي ثم يدك جيدا ويسوى ميل الحسر بعد نهاية الطبانة ليكون

# معدلات الحفر والردم والتسوية :

سبق في مقدمة الكتاب أن عرفنا أن العمل اليدوى والميكانيكي عند استنتاج معدلات العمالة يجب أن تخضع الى علم معدلات الحركة وضربنا مثلا لانتاجية العمال العاديين للحفر وانتاجية العمال الميكانيكي ولكن ف أعمال الطبرق حيث نحتاج الى كميات ضخمة من الحفر والردم والشق يجب أن تكون المعدلات بدقة أكثر خصوصا في المعدلات الميكانيكية ، والأمثلة التالية تعطى طريقة التفكير لاستنتاج هذه المعدلات وكيف وضعت الأرقسام النهائية لهذه المعدلات ، وقد سببق في الياب الأول أن بينا معدلات لحفر الترنشات والردم والتسوية فتأخذ هذه المعدلات كما هي منعا للتكرار ٠

# الطريقة الثانية لمعدلات الانتاج للمعدات الميكانيكية:

وسنضرب مثالين :

#### ( البلدوزر الكاسح الأمامي والقصابية )

# (أ) البلدورْر الكاسبح الأمامي:

DOZER باطارات كاوتش أو الكاسسح الأمامى بسكينة وسلاح مثبت STRAIGHT DOZER وهو أكثرُ ثباتا لأن السلاح مثبت قريبا من مقدم الجرار ويقطع دائما في اتجاه الجرار بسلاح متحرك ٠

وفى هذا النوع يتحرك السلاح الى نحو ٢٥ درجة ويبعد مقدم الجرار أكثر من السلاح المثبت ٠ وكذلك فانه اقل ثباتاً واقل انتاجاً ويقصر استعماله عالباً على القطع مكعب البلدوزر  $\pm$  ل (  $\pm$   $\pm$   $\pm$   $\pm$   $\pm$   $\pm$   $\pm$   $\pm$ 

ويستعمل الكاسح الأمامي في الأغراض الآثية :

التجهيزات الأولية لموقع العمل مع ازالة الأشد والأحجار وردم الحفر وانشاء طريق موصل للموقع وقطع ونقل الأترية أذا كان مشوار النقل قصيرا وفي حدّود ٦٠ مترا - حفر القنوات - ردم الخنادق - فرد الأترية ٠

ولدفع معدات أخرى لمساعدتها عند التحميل DUSHER TOOLING بالحظ أن:

١ - القطع العميق اذا أمكن يعطى انتاجا أعلا ويمنع تسرب الأتربة من الجوانب


٢ - في حالة تشغيل أكثر من جرار يفضل التصاقهما جنبا الى جنب « اذا سمحت كفاءة السائقين بذلك » لاعطاء سطح مستو بعد القطع بدون سيور أو جسور ٣ -- في حالة ردم الحفر يفضل القطع عدة مرات ثم دفعها سرة أخرى الى أسعل ٠

٤ ـ ف حالة ترويق الموقع ونزع الشجيرات يخفض السلاح بما يسمح بازالة الجذور

 عند اسقاط الأشجار ـ اذا كانت الأشــجار خيرة ولا يزيد قطرها عن ٣٠ سم \_ فيمكن دفعه\_ا بالسلاح بعد رفعه لأعلى ما يمكن ليعطى ذراع عزم واذا تعدر ذلك أو كان قطر الشهرة أكثر من ٣٠ سم فتقطع الجدور بسلاح الجرار لأعمق ما يمكن في ثلاث جهات ويردم في الجهة الرابعة التي سيدفع منها الجرار للحصول على ذراع عزم مناسب ولابد أن يقوم بذلك سائق ممتاز ذو مهارة كافية وذلك خوفا من ارتداد الأشجار \_ خاصة في حالة الدفع بسرعة الجرار وارتفاع جذور الشحرة عند سقوطها واصطدامها بالجرار

ولحساب معدلات الانتاج يلزم معرفة الوقت الذى يستغرقه المشوار نسبة المي وقت التشغيل الفعلى للوقت الكلى \_ مكعب العبوة الذي يمكن تحديده بعد معرفة مكعب مقاس الطبيعة وعدد المشاوير لنقله ، ومن ثم تحديد المكعب بكل مشوار كما يمكن تصديد من قياس مقاسات العبورة الفعلية ، ومن ثم تحديد مكعبها مقسوما على معامل الانتفاش •

والرسم التالى يبين طريقة استنتاج مكعب البلدوزر



معامل الانتفاش

ومن الطبيعي أن هذه المقاسات تختلف من عبوة لأذرى وتختلف تبعا لطبيعة التربة وكفاءة التشد ولاحكام الرقابة تجرى التجربة بسائق ممتاز وفي ظروف التشغيل الماثلة للطبيعة ولمسرات عديدة ويحصل على المكعب المتوسيط ومن ثم يمكن تقدير كفاءة السيائقين مع الأخذ في الاعتبار أن التشغيل الستمر يختلف عن التجربة بنسبة قد تتراوح بين ٨٥ ، ٩٠٪ وعلى هذا يمكن اعتبار السائق الذي متّوسط عبوته ٨٠٪ جيد ، ٧٠٪ متوسط ٠ علما بأن كل شركة من الشركات المنتجة لها طريقة في حساب مكعب العبوة تختلف عن الأخرى فمثلل عند

اعمـال الطــرق

الاطلاع على حساب مكعب بلدوزر O & K يختلف اختلافا تاما عن M.F. والمثال المحلول لمكعب البلدوزر والقصابية هما للاسترشاد فقط ·

والجدول التالى يوضح وزن المتر المكعب من انواع التربة المختلفة \_\_\_\_\_

	1 \		<u> </u>
الحجم بعد الانتفاش	معامل الانتفاش	وزن المتر المكعب بالكيلو جرام ————————————————————————————————————	
۱٫۱۷	٥٨ر_	18	طينية جافة
۱۲ر۱	ا ۸۲رـــ	17	طينية خفيفة
3701	۸۰رَــ	19	المينية ثقيلة
۲۱ر۱	٩٨ر_	7	رملية جافة
۱۱۱ر۱	۸۸رــ	770.	رملية ثقيلة
۲۱ر۱	۹۸ر	19	لطية جافة
١١١ر١	۱ ۸۸ر	7	ا زلطية ثقيلة
۱٫۲۰	ٔ ۸۸ر	14 12	طمى
۱٫۲۰	۸۳ر	77·· _ 1A··	طمی متماسك
۱٫۲۰	۸۳ر	۱۷۰۰	طفيلية ا
۱٫۷۹_۱٫۲۱	۲۰رــ۷۰ر	47	ا أحجار جيرية
ه۳ر۱	٤٧ر	7E 1	صفور مكسرة

ف حالة قطع ونقل الأترية تشممل الدورة مشمور القطع ومشوار العودة والتوقف مرتين لنقل السمرعة ، والمثالان التاليان يبينان طريقة حساب التشمغيل التقريبي للبلدوزر والقصمابية للمقارنة مع حساب الدرره الزمنية في الطبيعة ولمكعب الأتربة أمام السلاح ·


والجدول التالى يبين طريقة التفكير في استخراج مكعبات الأتربة للبلدوزر :

ثوانى والانتـــاج	الزمن بال	توعية حركة العمل المطلوبة
مشوار ۲۰ م	مشوار ۳۰ م	الولفية كركة العمل المطلوبة
1.	٧٠	التوقف ونقل السرعة مرتين بالثانية
۹.	٤٥	مشوار القطع والنقل على السرعة الأولى بسسرعة الأكراك كم في الساعة أي ١٧٦ر، متر في الثانية
٣٥	۲٠	مشوار العودة بسرعة ٦ كم في الساعة على السزعة الرابعة أي ٦٧٧ (متر في الثانية
170		مجموع ما تستغرقه الدورة من الثواني عدد المشاوير في الساعة على أساس ٤٥ دقيقة ٤٥ × ١٠ و
		تشغیل فعلی = ۳٦ دورة ۷۵
۲٠	*7	۲۰ <u>×</u> ۶۰ دورة ۲۰ دورة
	j	حجم الأتربة أمام السلاح = ١٦٠١ م٣ × ٨٠ر
۸۲۸ ۴۳	۸۲د۱ م۳	بفرض ان ۸۰ر = معامل الانتفاش
الره ۲ م۳	۳ <u>۴</u> ٤٦	الانتـاج في السـاعة = ٣٦×٨٢ر١ = ٤٦ م٣، ٢٠×٨٢ر١ = ٦٠ر٢٥ م٣
۳۴ ۲۰۶	4, 414	الانتاج في اليـــوم = ٤٦ × ٨ = ٣٦٨ م٣،     دره × ٨ = ٢٠٤ م٣

اعميال الطيبرق

(ب) القصابيات: STRUCK ذات الحركة الذاتية SELF PROPELLED أو مقطورة وتستعمل لقطع الأتربة وحملها داخل القصابية ونقلها الى مواقع الردم وفردها من والقصابية تقطع الاتربة وتردمها على المناسب المقررة لسماح محدود لا يتعدى مع السمائق العادى أكثر من ٢ سم وحجم القصابية يختلف من ٢ م٢ الني اكثر من ٢٠ م٣ والقصابية تملأ الى منسوب الجوانب STRUCK أو اعلا منها على شكل كوم HEAPED وطبيعة التربة هي التي تحدد حمولة القصابية من عهى تحدد المسد الذي يؤديه الجبرار وكذلك قد لا تمتليء القصابية الي منسوب الجوانب في حالة ثقمل التربة وتشميعها بالمياه وعسدم دورانها داخل القصابية على القطع كما وأن ميل جوانب السكوم العلوى يختلف طبيعة التربة وقد جرى عرف بعض المصانع على حساب مكعب الاتربة متساويا لحجم القصابية مضافا اليهاحجم السكوم العلوى على اسماس أن ميمل الجوانب الموانب الحوانب المحمد القصابية والكوم العلوى على المساس المحمد الحوانب المحمد القصابية والكوم العلوى يحتلف الحوانب الساس نسبة سعة القصابية الى الاجمالي ١٠٠ م٣ الأان الواقع هر الذي يجب أن يكون أساسا للحساب سواء

بحساب مكعب الأتربة مضروبا × ١ ÷ معامل الانتفاش أو لتحديد مكعب صافى الطبيعة ومعرفة النقلات وعلى كل يتحدد الحمل بالشد الذي يمكن أن يؤديه الجرار وما يقاوم هذا الشد ولاستنتاج ما تنتجه القصابية في اليوم بعد معرفة مكعب القصابية يرجسع الى تحليل الدورة الزمنية المشروحة سابقا في مقدمة هذا الكتاب منعسا للتكرار ومعرفة مكعب القصابية ٠



$$L \times \frac{A + B}{2} \times D_1 + \frac{L \times C}{2} \times D = \frac{1}{2}$$
 الكعب

بفرض أن (L) هو طول القصابية وان D<sub>i</sub> هو ارتفاع السلاح ، D هو أرتفاع الكوم تقريبا ، A هو عرض القصابية ·

وما شرح سابقا عن البلدوزر والقصابية هو طريقةالتفكير في استنتاج المعدلات .

والجدول التالى يبين نوع المعدات المستعملة فاعمال الطرق وتوتها والعمر الافتراضى بالساعة ونسبة ثمن المعدة حتى نهاية العمر الافتراضى وتكاليف الصيانة حتى نهاية العمر الافتراضى وتكاليف الاستهلاك والصيانة ، وهذا الجدول يعطيك فكرة فقط ولكن وقتالدراسة يجب التكد من هذه الأسعار للتغير المستمر في الاسعار واختلاف الأجور ٠ وقد وضعت هذه الأسعارالسوقية للاجور والمعدات والظامات سنة ١٩٨٤ ٠

3461
<b>E</b> .
ر شارية ا
تى <u>ئ</u> ىر
الاستعار
وهذه
المعدات
تشفيل
يكالغ تكالغ

	٠٤/٥٠ ملن٠	Ψο ( · ·						ڼ	ي		3,	الموالمالمافةولاالبيتومين
Þ	مجموعة خلط على الساخن				·			16. 647	7	\$ < . < o .	147.744	المقدلا للشما المتعدا
Þ	مجموعة تكسير وفصل الاحجار	1014	1	1014.	. 43311	41°014	٠٧٧٠	3VACA 3A	4.30.7	117087	14.0141	
5	طلسبة مياه بحارى	Your	۲.:	404	411.	3407	1110	14,17	7,47	۸ ځار ۲	V 2 2 C 3 3	سنامق او عامل
j.	هراس حنیه ۱۰/۱۰ طن	4094.	11	7097	****	3.103	3.44.5	180.18	٠٠٠٠	15,.2.	21.070	,
2	هراس حدید ۱۰/۸ طن	*117.	14	711.	1337	1357	٠ < ع		٠ ا	1.7.6.	77012	
Ь	هراس حنید ۱/۸ طن	7,44,4	17:::	1 4 1 4		7 7 7	( ) ( )		5	,	, , ,	
Ъ	هراس كاوتش مقطورة	×12.		21.5	2 2 2 2		ن د م	, ,	- 2 1		** a V *	
	جرار کاتینة ۵۰ خ	1041.	1.:	· ·		12,02		-	ڻ د	ڼ	5 LY 4 L	
P	هراس حوافر عنم مرنوج		· -	· ·	٠	, ,	۲ ۶۲.	. 44. 43	< -		0,	
1	جهاز فرفره بجرار	7 -	: :	ر ر ر	1441	 	'	10,		(	١٥٢ ه	
	محرن عرب المنتقومي	16114	<del>&gt;</del> :	1:11:1	14414	7,7.7	٧٤١٤٠	۲۰۱۰۸	-37, 1	4.	416.3	
. 1		717.	<del>ر</del> :	717	31.4	10017		740.07	!	ŀ	14.01	
r	ماريكار كالمتار	٠,١٥٨	<u>۲</u>	1.0A	٠،١٥٧	۲,۱۲۰	۸۶۲۵.	313677	۰۷۱۲۶	۲۰۲۰	343645	
Ŀ	تنك معام مقطورة رش	٠ ٠ ٠	> :	 >.		7.70	۲۲۱.	۷۰۲۰۸	٠, ۲۷	۲۰۲۰	477C37	
•	7) T. J. D. J. C.	V31	- :	٠٧٤٦	. ٧ . 6 3	11,5880	٦٨٢٢	7.17.17	۲۸۶۲۸۰	40,94.	۷۷.۶۲۱	
₽.	اوير ۲۰۰ حصان ۲ م	٩٠٧٢٠	٧.:	۲۷۰۶	٠٠١٥٧	1,15,1,1	3.03	٠٠ ٤٠٠ ٢٧	٠٨٤٠،	١٨٥٧٢٠	٠ ٤٨٠٠ ١٨	
Ψ_	لودر ۱۵۰ م ۲ م۲	٠٠١٥٧	٠٠٠٧	1.0A	۲۲۲۰	۸۸۸۲	774	۲۰۶۰۲۱	343621	177741	1910178	
Ę	سیارة نقل قلاب ۸ : ۱۰ طن	4.54.	1.5	73.7	30	۲.	-1014.	٠٨٦٢٧٠	۲۷۷۲	331011	31.VC.A	أجور سائق وعساعد
7	موتور أسكربير ٢٢٠٦	11/44	7:::	11/4.		1908 8.	27.77	1810080	٠٧٤٠.	الم الم	711,5791	أجور سائق ومساعد
												واسطوات الورش
₽-	خط سيكونيل ١٠٠٠م٠ ط	1441.	14	1897	31771	۲۵۰۵۲		113617			113011	يضاف أجور الحدادين
ħ,	عربة بنكونيل ١٤/٢م٦	٠.٠	>:	۲٠٠	V31.	۲۱۲ی	٠.:	٠٠٠	{	1	ر :	
F.	المدودر ۲۷۰	15.5	7:::	12.5.	14741.	۲۳۵۲۸.	10.03	٠٠١، و ٥٤٠	٠٠١ر٥١	٠٠ ٤٠ ٢٢	119,7.	أجور سائق ومساعد
F	علىوزر ١٣٠-	¥31	٧	. ¥31.	OATT		1747	1005:	٠٨٤٠	۱۸۵۲۲۰	145,150	أجور سائق ومساعد إ
		1	6	نز.		- :	مليم جنيه	مليم جنيه		الم الم		
			IF	Herë i	الصيا	الاسترا	ফ	าเ	الهاا	ا <u>جر</u> ا د	الجمال اليوم	
		نمئ	ro(	ئ 	ŗ,	ትርም	رفيا	چالمخ ارپین راپهار	≂r (		ΨT).	
		Ţ=t	I Kez				آ <u>و</u> ق	ع کر	γ,	تگا	Τī	-
	5.1	·	كببإ`	فيا (2) بمعاا	غياز معاا	غيالة تائة	€ † ē	وقو	لد ل.		, تشر الصبي الاك و	ملاحظاات
		<u>.</u>	, <u>u</u> r				ត ក	ب في	<del></del> )	مية	ļ:ţ	
			قد ا 	خاريّ	لافتدا	البسا.	قدا	يياا	اليو تشقير	الأجا عند	ة يعدا ا أوال آلة	
				 	÷+2	a.š	:	۴.	'n	٠١٠ <u>-</u>		

211

**اعمـــال** الطـــرق

£ 55 £	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				777		,	10,7	· · ·	<<		
	ا کمبریسـون	.3361	· <	3381	15414	1.40°3	300	٠٤٠ر١٤	٠٠٠٠ ا		٠3٨٢٧3	
-	مراس مزاز ۱۲ ملن	٠٢٧٧٧	14	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	.3141	٠٠٨٥٠١	1,596	100,007	۰۰ ال	٠٠ ٢٠ ١٢	119768	
	مراس مزاز ٤ طن	.3381	· :	3351	31.41	27077	٠ ٤٥ر	3.446.3	ر. دريا.	16,08.	31.VC30	•
-	مراس هزاز ۲ طن	794.	17	٧٩٢	37.10	۲۵.۵	ווו	31.531	ر ۲۲.	18.0.8.	3.1°Y	٥١٥ م والظفي لهي م
4.	کراکة روسی	V3L	· · · ·	٠Υ3.	٠٠٠٨٤	٠,	۰ مېر	۰۲۷	٠٨٤٠٠	۲۸۵۷۲۰	110,11.	محسوبه في الكلم
	b.,	311	:	177	1110	۲.۲	3316.	717,617	l	1	71,944	
	فرم حديد ٢٠ سم لكل				•							
40	مقطورة سطح	1	· · · ·	۱٠٨.	41.63	`°\\	۲۰۰۷	۲۷۶۷۲	777	٧٤٤٧	71/147	
	سكينة لقطع الفواصل	·31.V	<b>&gt;</b> ::	31.4	٧٣٦٠	: ک	3446	۱۷٬۷۷۲	٠٧٤٥٦١	۱۸۵۷۲۰	77,097	
	الخرسانة	٠٧٥٧٤	>:	2043	4144.	٠,٥٧	3776	777677	٠٠٠)	44,0	1-9 777	
7.4	ماكينة فرش وهز وتسوية					,	,	Ç	<u>ر</u>	j	:	
	خلاطة أسمنت ٢/١ م٢	1014.	:	1017	: : :	٠٥٪ ١	.30.	٥٨ ، ٢٢٠	٠ ٢		377, 74	
7	الة فرش أسفلت	٠٨٨٨٠	<del>-</del> · · · ·	YAAA	.310x		7,441	ر م م	6	7 Y	347.73	
	ماكينة نفخ كاوتش	٠3,	٠٠:	377	111.		., '	7 7 7	0,14.	٠.٠ ٠.٠	₹ ; \$	
	ا سیارة أسفلت ۲۶ طن	342	1::	.371	431	11001	۸۸.	337, 4.1	۱۲٫٤۸۰	۲۸.۸۲	31. 441	
	سيارة قلاب ١٦ طن	1914.	17	1917	ሃ3ኒ	15/11	۸3۸ ۱	32.63.1	٠٧٤٤٨٠	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	344, 441	
	مجموعة لحام	٠٨٨٠	<u> </u>	114	7· <del>}</del> ·	۲۲۲	.,171	743674	م د ا	36.41	713,47	
7	سیارة تنك ١٠ طن	377	16	445.	٧٥٠٠٠	۱۸۱۲۶	3,996	٧٧ ۲۲٠	٠٧٤, ١٢	١٨,٧٢٠	.3.5	
۲,	رشاشة أسفلت ۲ طن	٤٣٢٠	<b>4</b> ::	173	448.	۲ ه۲.	3310	71,717	٦,٧٢٠	· · ·	77,797	
	غلاية ١٢ لمن	.31.4	3	31.4	· 31.V	٠٢٢٠	•	٠٢٥٠ ٤٢	.376.	7	٠٢،٤٠ ٢٤	
	بربرچرين .	798Y	10	4464.	۲۱٦٠٠٠	٠٨،٠٠	16363	V17 177	77,7%.	.1,4,1,	۸۲۲٬ ۲۰۹	
	مجموعة خلط على الساخن						11	1	•	1		
		ا م نئا:	ساعة	į.	<u>.</u>	E	F. 1		الله دنده	;   E	ملتد دنده	
sudud.	ن الم	ثمن المعدة جديدة	العمر الافتراغس بالساعة	تكاليف العدة في نهاية العمر الافتراضي	تكاليف الصي <i>انة غلا</i> ل العمر الانتراضي	رغیالات تالیممال طالمیسا۲۱ خواساا ریا	تكاليف الوقود في الساعة	اجمالي تكاليف الاستهلاك والصيانة والوقرد في اليوم الواحد ( ۸ ساعات )	اجر العمال واعتبار اليوم الواحد ( ۱۳۵۸ - مناعلت ) تشفيل	أجر العمال بعد اغنافة الاجازات والعطلات الرسعية وعند الاجتلاحات	اجمال للقستة تفيالالا والدة في اليوم شاملة المسيانة والوقود والاستهلاك والعمالة	بلاهظ

تابع - تكاليف تشغيل المعدات وهذه الاسعار استرشادية لسنة ١٩٨٤

أعمسال الطسرق

اعمال الطيرق

# بند (۱) « أعمال أترية » حفر وردم وتسوية ودمك :

بالمتر المكعب : توريد وعمل أترية من حفر ردم وتسوية وذلك لتكوين الجسور الترابية الملازمة لانشاء الطرق لعروض ٦ ، ٩ متر وبمعدل أقصى للميول الطولية ٣/وتشمل الفئة الرش بالمياه والهرس والضغط الجيد وهذه الأتربة تنقل على أبعاد ١٠ مترا ، ٢٠٠ متر ، وذلك من الأماكن التى يحددها المهندس المنفذ على أن يرجع للشروط والمواصفات السابقة للدمك بالمرحلة الرابعة ٠

ولايجاد معدلات المواد ومعدلات العمالة تتم الخطوات الآتية :

- (1) تجهيز بلدوزر لنقل الأتربة على بعد ٦٠ مترا ٠
- (ب) تجهیز موتور سکربیر لنقل اتریة علی بعد ۲۰۰متر ۰

معدلات تشغيل البلدوزر في الأعمال الترابية « قوة ١٣٠ حصان سعة ٦ر١ م٣ ، لمسافة ٦٠ مترا حيث ينتج في اليوم ٢٠٠ م٣ كالمثال السابق ٠

الحل بالنقود للاسترشاد من جدول المدات	الحل بالرموز	
ملیم جنیه ۲۰۰۰ ماره ۱ ۲۷ر. ۲۸ ۲۰۰۰ م	1 = = ب ج =	تكاليف البلدوزر فى اليوم أجور سائق ومساعد أجور عمال للارنكة
710,917 710,917	 و ي	المجموع أ + ب + ج
	<del></del>	تكلفة المتر المكعب

معدلات التشغیل بالموتور سکرپیر لمسافة ۲۰۰ متر« قوة ۲۲۰ حصـان سعة ۱۰ م۳ » حیث ینتج ۲۵۱ م۳ ناتج من ٤ دور × ۸ ساعات × ۱۰ م۳ × ۸۰٪ ۰

الحل بالنقود للاسترشاد من جدول المعدات	الحل بالرموز
ملیم جنیه ۱۹۳ره۱۹	تکالیف موتور سکرییر تکالیف لچ بلدوزر باعتبار کل بلدوزر
۰۰۲ <sub>۷</sub> ۷۷ ۱۰۲۰ ۹۶۲۰	يعمل مع موتور سكريبر = ب جر سائق ومساعد لموتور سكريبر = ج جر سائق ومساعد لمبلدوزر = د جور ٤ عمال للارنكة بفرض أجر
۲۰۳ر۲۳۳ ۲۰۳ر۳۳۳ = ۲۹۲ر۱ جنیه	عدم ، جيهات ق اليوم = هـ لجمـــوع ١ + ب + ج + د + ه = و كلفة المتر المكعب = ٢٥٦

# معدلات التشغيل لضغط التربة:

اجمالي تكلفة التشغيل لمجموعة معــدات في اليومالواحد علما بأن الانتاج اليومي لهذه المجموعة هو ١١٠٠م٣ مضغوط في انشاء الجسن ، ٧٠٠ م٣ مضغوط في الطبقة العلوية ٠

وذلك طبقا للجدول التالى :

# اعمال الطرق

ف اليوم	أالعمالة	الصيانة والوقود	الاستهلاك و		 عدد ا
بالنقود	بالرموز	بالنقود	بالرمز	بيسان للعبدة	المعدات
ملیم جنیه ۱۶٫۵۲۰ ۱۶٫۰۲۰ ۲۱٫۰۲۰ ۱۳۳۰ ۱۲٫۸۹۶ ۱۳۸۰۰ ۲۰۰۰	「	ملیم جنیه ۱۲۵ر۲۰ ۲۱۵ر۶۲ ۲۹۳ر۷۲ ۲۹۳ر۲۱ ۲۵۳ر۵ ۲۹۳۲۲۶ ۱۲۸ر۲۲ ۸۲۴ر۲۲	ی های د د به با	موتور جریدر قوة ۱۳۰ حصان  تنك میاه رشاش سعة ۵ م۳  جرار بعجل كاوتش ۵۰ حصان  محراث قلاب اسطوانی  هراس حوافر غنم مردوج  هراس كاوتش بمقطورة  هراس حدید ۲ – ۸ طن  ملسة میاه بحاری  ریس عمال فئة ۱۲ جنیه  عمال فئة ۷ جنیه	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
٤٥٤ر٥٥١	/r	۸۵ر ۲۵۹	실	ن = /ړ + ط	

### الكلفة بالنقود :

واذا كان ارتفاع الردم المعتاد في الجسور هو ٦٠ سمأى أربع طبقات مضغوطة سمك كل طبقة ١٥ سم أى أن تكلفة طبقة علوية + ٣ طبقات في الجسر وبهذا تحتسب تكلفة المتر المكعب لكل طبقة سمك ١٥ سم كالآتي :

$$1 \times 3 \times 10^{-7} \times 10^{-7} \times 10^{-7} = \frac{1107}{3} = \frac{1107}{3}$$

# التكلفة بالرمــور:

ولما كان ارتفاع الردم المعتاد فى الجسور هو ٢٠ سمأى اربعة طبقات مضغوطة بسمك ١٥ سم لكل طبقة وبذلك  $1 \times d + 7 \times \Delta u$  تكون فئة التكلفة لكل م بسمك ١٥ سم للف غط هو = = = = = = = =

اعمسال الطسرق

# « اعمال حرف الطرق

معدلات تشغيل اعمال حرف الطرق واعادة ضغطه علما بان الانتاج اليومى لمجموعة المعدات السابقة هي محدم من سمك ١٥ سم بعد هذا الضغط ويشمل الحرف وانشاء الطبقة من التربة المضغوطة ٠

المعدات والعمال هي مثل العمال والمعدات الخاصة باعمال ضغط الأترية ولكن يزاد عدد واحد جهاز فرفرة بجرار لمعدات مجموعة ضغط التربة ونفثرض أن المجموع الكلي = ن/

# « المرحسلة الخامسة » اعمسال البردورات

# بند (٢) \_ بردورة محجر البساتين :

بالمستر الطولى: توريد وتركيب بردورة من ناتج محجر البساتين وبحيث تكون من الحجر الجيرى الصلب الخالى من الطفل والعيوب والمواد الغريبة وتكون أبعادها ٥٧ × ٢٠ × ٣٠٥ م ويكون الوجه الأعلى منها منحوت نحتا جيدا بعرض ٢٠ سم موالوجه الأمامى بارتفاع ٣٥ سم منها ٥٠ سم من منسوب السملح الظاهر منحوتة نحتا جيدا والباقى ٢٠ سم مدفونة بالتراب بمستوى سسطح الطريق والوجه الخلفى ٥ سم من الظاهر منحوتة نحتا جيدا والباقى من الارتفاع ٣٠ سم وايضا الوجه الأسفل بعرض ٢٠ سم يكونان مستويا السطح وليسا متحوتين مع مراعاة أن تكون بردورة الدورانات باطوال مناسسية لنصف قطر الدوران ٠

#### معدلات المواد لكل م/ط:

۱٫۰۵ م/ط بردورة منحوتة حسب المواصفات عاليه ۲٫۰۰ كجم اسمنت لكل م/ط ۱۰٫۰۰ م۳ رمل

#### معدلات العمالة:

لتركيب ٤٠ م/ط يلزم : ١ بنـاء ٠ ١ صبى بناء ٠ ٢ عامل للترحيل والحفر والمونة ٠

#### بند (٣) ـ بردورة من حجر البازلت :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب بردورة من حجــر البازلت وارد محاجر أبو زعبل ومشطوفة شطفا جيدا من اوجهها ومقاســـاتها  $0 \times 0 \times 0$  سم بعد القطع والتربيع  $0 \times 0$ 

#### معدلات المواد والعمالة :

مثل البند السابق رقم (٢) •

# بند (٤) ـ تركيب بردورة خرسانية :

بالمتر الطولى: توريد وتركيب بردورة خرسانية مقاس ١٥ × ٣٠ × ٧٥ سم للفطوط المستقيمة ، ١٥ × ٣٠ × ١٠ سم للفطوط المستقيمة ، ١٤ × ٣٠ × ١٠ سم للدورانات مصنوعة بطريقة الاهتزاز اليكانيكي وتكون أوجهها الظاهرة مخدومة وناعمة ١٠ كجم اسمنت ويدهن سطحها الأعلى ٢٠ سم من العمق من ناحية الشارع و ٥ سم من العمق ناحية الرصييف بوجهين من محلول سليكات الصوديوم كما يدهن السطح الأسفل بمادة بيتومين وتركب طبقا للمواصفات مع عمل فواصيل تمدد سحك ١ سم لكل ١٠ متر تملا بالواح الاسفلات القارى من أجود الأنواع ٠

#### معدلات المواد والعمالة:

مثل البند السابق رقم (٢) ٠

#### « المرحسلة السسادسة »

# بند (°) \_ انشاء طبقة الأساس بمواد متدرجة: .

بالمتر المسطح : توريد وانشاء طبقة اساس بعواد متدرجة في تربة زلطية أو أحجار جبيرية مكسسرة أو مخلفات محاجر ويجب ألا يزيد سمك طبقة الأسساس عن ١٥ سم بعد ضغطها ويتم الانشاء من طبقتين أو أكثر طبقا المسمك الكلى الملازم على ألا يزيد سمك الطبقة عن ١٥ سم وذلك من المحاجر المعتمدة وتكون المواد المطلوبة لانشاء طبقة الأسساس مواد من حصيصى غليظ من الزلط الطبيعي أو المكسرة أو الأحجار المكسرة والمواد الناعمة الرابطة الملازمة لملء الفراغ والتي تكون من مجموعها مخلوطا متدرجا مطابقا للمواصفات التالية :

# (١) المواد الغليظة:

۱ ـ تتكون المواد المحجوزة على منخل رقم ۱۰ من حصويات صلبة قوية سواء كانت صلبة أو حجرية أو من خبث الأقران ٠

٢ - يجب ألا يزيد نسبة المواد القابلة للتفتت في
 الماء عن المواد الغليظة الرفيعة المحجوزة على منخل رقم ٤
 عن ٥٪ من وزنها ٠

لا عند غمر عينة من الطبقة فى اقصى كثافة جافة طبقا للدمك المعدل يتعين خلوها من الانتفاخ بوجود أقراص تعلوها ترازى وزن الرصف الذى يعلو الطبقة للاختبار القياسى

#### اعمسال الطبيرق

 ٥ \_ يجب الا يزيد نسبة الامتصاص بالمياه بعدد٢٤ ساعة عن ١٠٪ للمواد الغليظة وتعمل تجربة اختبار صالحية المواد لمقاومتها للتحلل في محلول كبريتات الصوديوم أم الماغنسيوم بعد خمس دورات متتابعة ويجب الا يقل الفاقد عن ١٥٪ ٠

٦ ـ يجب الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٥٠ العينة مغمورة ، ويمكن استخدام المواد الجيرية المطلبة التي يزيد الفاقد منها في جهاز لموس انجلوس عن ٥٠ المحيث لا تزيد عن ٥٥ انشاء طبقة الأمساس فوق طبقة اساس مساعد ٠

# (ب) المواد الرفيعة المارة من منشل رقم (١٠) :

١ \_ تكون من رمال طبيعية أو ناتج تكسير كسارات المواد الرفيعة من منخل رقم ٢٠٠ ( ٢٠٠ر مم ) ٠

٢ \_ يجب الا يزيد الجزء المار من منخل رقم ٢٠٠ ( ٢٠٠ر مم ) عن ثلث الجهزء المهار من منخسل رقم ٤٠ ( ٢٠٥٠ر مم ) ٠

٣ ـ لدرنة الجزء المار من منخل رقم ٤٠

حد السيولة اقصى ٣٠٪ ٠

مجال لدونة اقصى ٨٪ ٠

الانكماش الطولي لا يزيد عن ٧٪ ٠

(ج) يجب أن تكون جميع المواد خالية من المواد العضوية والمكرات والتجمعات الطينية ٠

(د) يتم دمك وهرس وضغط الأساس بالهراسات الحديد وزن ١٢ طن ذات الثلاث عجلات بحيث تعطى كثافة ٩٥٪ من الكثافة المملية ٠

( ه ) يجب أن تخصص مجموعة كاملة من المعداتوان تســـتمر أعمال رش المياه والتســوية والهرس مع المسافة كميات جديدة من التربة الزلطية المطابقة لمواصفات طبقة الأساس في المســاحات الهابطة أذا لزم الأمر ولا تترك بدون صيانة في أى فترة تؤدى الى دمك السطح ٠ ٠ ٠

( و ) يجب أن يكون المتدرج لمواد المستخرجة من المحاجر أو بعد خلطها كالآتى :

ــار	النسبة المسوية للم		سعة أو رقم
اقصی حجم ا ً ً	أقصى حجم الآَ	اقصی حجم ۲	منفل
١٠٠	\\	\	۲ برصة ۱ <del>۱</del> برصة
\\.\.	\ \.   \ \.	۸۰ _ ۰۰	۷۰ بوصة ۱ بوصة ۲ <u>۲</u> بومنة
۸٠ _ ٥٠ ٦٥ _ ٣٥	۷٥ _ ٤٠ ٦٠ _ ٣٠	٤ _ ٠٧ ٢٠ _ ٢٠	بر. رقم غ رقم غ
10 <u> </u>	0· _ ··	°· _ /·	۱۰ مق دقم ۶۰
۱۰ _ ۰	10 - 0	۱۰ _ ۰	رقم ۲۰۰

اعمال الطـرق

لايجاد أجور معدلات المعدات والعمالة تتم الخطوات الآتية :

- (١) معدلات انشاء ودمك الترية الزلطية ٠
- (ب) معدلات صيانة طبقة الأساس حتى يتم وضع طبقة البيتومين ٠

# (أ) معدلات تكلفة انشاء طبقة الأساس من التربة الزلطية :

اجمالي تكلفة تشغيل ودمك مجموعة معدات في اليومالواحد علما بأن الانتاج اليومي بسمك ١٠ سم :
هو ٢٥٠٠ م٢ وسمك ٥ر١٢ سم هو ٢٠٠٠ م٢ ،وسمك ١٥ سم هو ١٧٠٠٠ م٢ والمدات حسبب الجدول
التالي :

العمالة	استهلاك وصيانة ووقود	بيــان المحــدات	عدد المعدات
1.7.4.3.4.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	1 بب ب د د و ن	موتور جریدر ۱۳۰ حصان تنك میاه رشاش ۵ م۳ جرار بعجل كاوتش۵۰حصان هراس كاوتش بمقطورة هراس حدید من ۸ الی ۱۰ طن طلعبة میاه بحاری سیارة تنك ۸ طن ریس	\ \ \ \ \ \ \
/5		المجموع = ع+ى/ =ك	

ك المتر المسطح سمك ٠٠٠٠ سم = \_\_\_\_\_

ك المتر المسطح سمك در١٢ سم = \_\_\_\_\_

اله المتر المسلطح سمك ٠ر١٥ سم = \_\_\_\_\_

أومال الطبدة

(ب) معدلات أجور المعدات والعمالة في اليوم الواحد لصيانة عليقة من الأساس مسطحها ٥٠٠٠ م٢:

العمالة	الاستهلاك والصيانة والوقود	بيــــان العــدات	عدد المعدات
/1 / /-> /-> /-> /-> /->	* ) + 1 # 9 %	موتور جریدر ۱۳۰ حصان تنك میاه رشاش ۵ م۳ جرار بعجل كارتش محصان هراس كارتش بمقطورة هراس حدید من۱الی ۱۰طن طلمبة میاه بحاری سیارة تنك ۱۰ طن المجموع = ح+ح/=ط	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ط ﴿ تَكَلَفَةُ المَتْرُ المُسطِحِ فَي اليومِ الواحد = \_\_\_\_\_\_

وبذلك تصبح تكلفة المتر السطح لضغط طبقة الأساس وصيانتها حسب الجدول التالى :

	القيم		عـدد	ميمك أ
الجمــــلة	الصيانة	الهرس والضغط	الطبقات	الطبقة
تجمع خانة الهرس والضغط والصيانة	عدد ایام صیانة ۲۵۰۰م××۰۰۰	ط ۲۰۰۰	١	۱۰ سم
تجمع خانة الهرس والضغط والصيانة			1	١٥
تجمع خانة الهرس والضغط والصيانة	ط . عدد ایام صیانة ۲۵۰۰م۲× ۵۰۰۰	ط×۲ ط×۲	۲	۲۰ سم
تجمع خانة الهرس والضغط والصيانة			۲	۲۰ سم

معـــدلات المــواد :

يزاد تكلفة التوريد الفعلى بمقدار ١٢ر٠ وهي قيمة الانتفاش ٠

# بند (٦) \_ انشاء طبقة الأساس بالمكدام المائي :

بالمتر المسطح : توريد وعمل طبقة أسماس بالمكدام يجد المائي والذي يتكون من نوعين من المواد الغليظة والرفيعة التالى : ومن احجار ناتج تكسسير أو طبيعية حادة الزوآيا قرية متينة خالية من وجود نسبة غير مرغوبة من المواد المخلوطة أو دات الاستطالة الضيقة ويمكن استخدام خبث الأفران وتكون حسادة الزوايا وتكون خالية من القطع المفلطحة أو الضعيفة وبحيث تخضع للمواصفات التالية :

> (١) الأحجار الطبيعية أو تاتج التكسير ؛ ألا يزيد الفاقد في جهاز لوس انجلوس عن ٥٠٪ بعد خمس مائة دورة ويمكن رفع نسبة الفاقد الى ٥٥٪ اذا كان التنفيذ على طبقة من رمال عديمة اللدونة •

(ب) من خبث الأفران: لا يزيد الفاقد في جهاز انشاء طبقة الاساس: لوس انجلوس عن ٥٠٪ ولا يقل عن وزن وحدة الحجوم عن ٦٠ رطل/قدم مكعب ٠

> (ج) المواد الرفيعة : تكون من نفس ونوع وخواص المواد الغليظة وهي المواد التي تمر من منخل  $\sqrt[n]{r}$  بوصة ويجسوز في حالة عدم توفرها اسستعمال الرمال النظيفة الخالية من الشوائب والمواد الضارة ولا تتأثر من مفعول المياه أو من الاحوال الجوية •

# تدرج المواد الغليظة:

يجب أن يكون تدرج المواد الغليظة طبقا الأحاسد التدرجات الآتية ، على آلا يقل سمك الطبقة بعد دمكها عن ٢/٣ اقصى قطر حصوى للمواد :

النسبة المئوية للمار			سعة	
مدرج ۳	مدرج ۲	مدرج ۱	او رقم المنخل	
		١٠٠	٤ بومنة	
		١٠٠ _ ٩٠	٥ر٣ بوصة	
	1		٣ برصة	
١	1 4.	۲۰ _ ۲۰	٥ر٢ بوصة	
٠٠٠ – ٩٠	٧٠ _ ٣٥		۲ بوصة	
۷۰ – ۳۰	صفر ـ ۱۰	منفر _ ۱۰	٥ر١ بومية	
مىفر ــ ١٥	<u> </u>		۱ بوصة	
	صفر ۔ ہ	صفر _ ہ	<u>؆</u> برصة	
صفر ـ ه	<del></del> j	. <del></del>	ل برصة	

# تدرج المواد الرفيعة:

يجب أن يكون تدرج الواد الرفيعة حسب الجدول

النسبة المثوية للمسار	س <b>عة</b> أو رقم المنضل
١٠٠	۳/۸ بوصة
/·· - Vo	رَقُم ٤
T 1.	٧٠٠

يجب أن تتم بالطريقة الآتية :

١ ـ تورد المواد الغليظة وتوضع مباشرة على الطريق بكامل عرضه وبالكميات المناسبة لتعطى السمك المطلوب ولا يزيد عن٥ر١٢ سم بعد الضيفط ويسسمح بمرور السيارات والآلات الناقلة بحيث لا يحدث انفصال المراد

٢ \_ عندما لا يكون هنساك أفساريز أو بردورات فيستعاض بتشكيل أتربة الطبان من الجهتين بالســـمك المطلوب ثم تفرش أحجار طبقة الأســاس بكامل عرض الطبقة وتبدأ عملية الهرس بأن تكون نصف احدى العجلات الخلفية للهراس الحديدى ذى الثلاث عجلات فوق الطبان ونصمها الآخر نوق طبقة الأساس ثم يستمر الهرس متجها نحو المحور ثم يبدأ الهرس من الجـانب الآخر بنفس الكيفية •

٣ \_ بعد فرش الاحجار الغليظة تهرس الطبقة هرسا ابتدائيا من الجوانب متجها نحو الطريق بهراس خفيف م ن٦ الى ٨ طن ويسوى السطح بواسطة قدة طولها خمسة امتار بفرقة متخصصصة من العمال ، ثم بعد ذلك يعاد هرســها بهراس يزن ۱۰ طن ۰

٤ \_ يضاف بعد ذلك المواد الناعمة وهي جافة على سطح الطبقة ثم يهرس السطح بهراس هزاز او بالهراس الحديد زنة ١٠ طن حتى يمكن أن تندفع المواد الناعمة في القراغات بين الأحجـــار ويجب المساعدة على تخلل المواد الناعمة في الفراغات بوأسطة المكانس الزحافة التي قد تكون مثبتة بالهراس أو بالمكانس الخشبية بواســطة العمال ويجب الا يفرش في المرة الواحدة اكتر من ب/٢١ سم من الموآد الناعمة ويجب رش المياه على سطح الطبقة برشاشات ميكانيكية ويهرس السطح بالهراسسات الحديدية وتضاف كميات أخرى من المواد الناعمة ويجب رش المياه بالقدر الكافى على أن لا يزيد عن الحاجة بحيث

ينفذ الى طبقات الأساس المستاعد والجسر حتى يصبح السطح العلوى متدرجا منتظما ·

والرسم التالي لقطاع عرضي نموذجي يصلح لبند (٥،١،٠):



1 - بحصیة با لربسه -> - طبئة على سمك بهم --٧ - بيطريسية 2 - بروصية - ٥ - طبئة التسليم عليا سمك بهم - ٧ - الده المسلمة عليا سمك بهم - ٧ - الده المسلمة السلمان مسطية ممك دهمارا مسطلة 2 - ٥ كل - حادث الدر - ١ - طبئة مهمهم - ٨ - دهماراً مسطلة حدد - ١ - الدر المسلمة المسلمة الديري في ما المصريفة المسلمة الذيري في ما المصريفة المسلمة المداد الديرية في مثل أن طبئة مطلق ف طريع في حقال مبيئة مثلة الدهاد عليا وسطف مبيئة ما الداد والديمة من جركيت المهمية المسلمة ال

معدلات العمالة والآلات الخاصة بالمكدام مثل معدلات المتربة الزلطية ولكن يزاد هراس حديد وزنه من ٨ الى ١٠ طن ليقوم بضغط الطبقة الناعمة بعد وضعها ٠

#### بند (٧) \_ انشاء طبقة من المواد الحجرية المثبتة بالاسمنت :

بالمتر السطح: توريد وعمل طبقة اساس من مخلوط المواد الحجرية الغليظة والرقيعة والاسمنت والماء داخل خلاطات متحركة ويهرس الخليط على سلطح الطريق السابق اعداده بالسمك والعرض المطلوب على ألا يزيد السمك عن ٢٠ سم للطبقة الواحدة ويتم تشغيله وهرسلط طبقا للمواصفات الآتية:

(1) يجب أن يكون متدرج المواد الصلبة المستعملة كالجدول التألى:

النسبة المئوية المارة	سعة أو رقم		
من المهزة المذكورة	المهمرة		
\ \. \ \. \ \. \ \. \ \.	مهزة سعة $1$ بوصة مهزة سعة $2/7$ بوصة مهزة رقم $1/7$ مهزة رقم $1/7$ مهزة رقم $1/7$		

(ب) عند خلط هذه المواد بنسبة ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى للمتر المكعب وضغطها بحيث تعطى قوة كسر بالضغط لعينات الأحجار لا تقل عن ٥٠ كجم/سم٢ بعد ٧ أيام ٠

ويجب ألا يقل زمن الخلط عن ٢٠ ثانية من دخول المواد الى الخلاطة ٠

(ج) رش الطريق بالماء رشا خفيفا وينقل الخلوط الاسمنتى من الخلاطات الى موقع الطريق داخل سسيوارات قلابة مزودة باجهزة فرش الواد ولا يسمح بتفريغ المخلوط على سسطح الطريق بشكل أكوام ويجب ألا يزيد سسمك الطبقة عن ٢٠ سم وفي حالة عمل أكثر من طبقة يجب الا يسبق الطبقة السفلى بأكثر من عمل في يوم واحد مع مداومة رش الطبقة بالماء لحين تغطيتها بالطبقة العليا على ألا يمر وقت يزيد عن ٢٥ دقيقة من رش كل حارة مرور والتى تجاورها ويكون فرش الطريق اما بعرض عاطريق او بعرض حارات مرور بالفواصل •

(د) يجرى عمل الدمك باستعمال الهراسات اليدوية مع نهو السحطح باستعمال هراس كوتش ذاتى الحركة وتجرى عملية الهرس من الجانب الخارجي متجها نحو المحرية مع مراعاة أن يعمل الهراس في كل مشوار ما لا يقل عن نصف مسار العجلة من المسحوان السابق ، ويجوز ملك المسطحات التي ينفرد دمكها بالهراسات باستعمال الات تقيلة أو هراسات ويجب ألا تزيد المدة ما بين اضافة المياه التي المواد داخل الخلاطات وبين انتهاء هرس السطح بالهراسسحات الكاوتش عن ساعتين ويعمل في نهاية كل يوم فواصل انشهاء بواسطة لوح معدني راسي وتكون القواصل عمودية على محور الطريق .

(ه) بمجرد دمك وانهاء سطح طبقة الخرسانة يجب
رش السطح بغشاء من المستحلبات الاسفلتية من النوع
سريع التصلب R.S.I بمعدل ٥ر١ كجم/م٢ ولا يسمح
بمرور أية سيارات أو معدات لمدة السسبعة أيام الأولى
على الأقل بعد جفاف الغشاء الاسفلتي ٠

#### معدلات العمالة لطبقة أساس خرسائية :

اجمالى تكلنة مجموعة المعدات فى اليوم علما بأن هذه المجموعة تعطى ٩٠ م٣ خرسانة جاهزة بعد الخلط والفرش والجدول التالى يبين المعدات :

ملحوظة :

هذا الجدول سييمل بالرموز والنقود للاسترشادفقط لطريقة التطبيق •

عدد	بيان المعددة	الاستهلاك	والصيانة		_الة
للعدات		بالرموز	بالنقود	يالرموز	بالنقود
۳ سیارة ۲ سیار ۱ جرار ۱ مقطور ۱ ماکینة پ مجمو پ ماکینة ۱۰ ماکینة ۱۰ مامل	خلاط اسمنتی سعة لم م × ۲۰۳۰ر۸۰ جنیه سیارة نقل قلاب ۸ ـ ۱۰ طن × ۲۰۲۰ر۷۰ جنیه سیارة نقل قلاب ۸ ـ ۱۰ طن × ۲۰۲۰ر۷۰ جنیه سیارة تنك میاه ۱۰ طن × ۲۰۲۰ر۷۷ جنیه جرار بعجل كاوتش ۵۰ حصان × ۶۲۵ر۲۲ جنیه طلعبة میاه بحاری × ۲۷۵ر۱۲ جنیه ماكینة فرش و هرس و تسویة الخرسانة × ۲۳۸ر۸۸ جنیه ماكینة نفخ كاوتش × ۲۰۸ر۲۷ جنیه فرم حدید ۲۰ سم × ۲۷۶ر۲۱ جنیه عامل اتمهید التریة و ترطیب خرسانة × ۲۰۰۰ر۲ اجنیه عامل تشغیل محطة الخلط × ۲۰۰۰۸ جنیه عامل فرمجیة و کباشه × ۲۰۷۰ر۱ جنیه عامل فرمجیة و کباشه × ۲۰۷۰ر۱ جنیه عامل فرمجیة و کباشه × ۲۰۷۰ر۱ جنیه عامل فرمجیة و کباشه × ۲۰۰۰۷ جنیه عامل فات و ترکیب او ترحیل الفرم × ۲۰۰۰۷ جنیه	1 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	ملیم جنیه ۱۰ر۲۱ ۱۰ر۲۱ ۱۰ر۲۱ ۱۰ر۲۲ ۱۶۵۲۲ ۱۲۵۲۲ ۱۲۵۲۲ ۱۲۵۲۲ ۱۲۸۲۲ ۱۲۸۲۸	1. 1. 4. 2.	ملیم جنیه ۸۰۰۸ ۲۹٫۶۲۲ ۲۷٫۷۶ ۲۰٫۰۰ ۸۵۶۸ ۲۸۶۸ ۲۸۶۸ ۲۸۶۸ ۲۰۰۰ ۸۰۰۰ ۸۰۰۰
الجمو تكلفة	ريس عمال × ١٦,٠٠٠ جنيه المجموع = ل + ف/ = ص المجموع = ل + ف/ = ص المحكمة المتر بالرموز و المحكمة المتر المحمد بالنقود = = 070,000 مليم جنيه و المحمد بالنقود = = 070,000 و و و و و و و و و و و و و و و و و	<u>_</u>	۱۳۰٫۱۹۰	/2	477,177

#### « المرحسلة السسابعة »

#### طبقسات الرصسف

#### بند (٨) ـ انشاء وعملية دهان الطبقة الأولى :

الآلات المستعملة في عملية الدهان :

- ۱ ــ موتون جريدر ۰ ۲ ــ تانكات المياه ۰
- ٣ ـ الهراس الكاوتش
- ٤ ـ الفرش الميكانيكي ٠
- اجهزة لشحن الآسفات
  - ٦ ــ موزعات الاسفلت ٠

بالمتر المسلطح : توريد وفرش دهان طبقه من الاسفلت السائل من النوع المتوسط التطاير M.C.O. بمعدل ۱۱/۲ كجم/م٢ دفعة واحدة أو على دفعتين ويجب قبل فرش دهان السطح ينظف سلطح الطريق جيداً من المواد المفككة والأتربة باستعمال الفرش المكانيكية والفرش اليدوية وترميم أى حفسر تكون بالسسطح ويجب اعادة التشكيل بواسطة موتون جريدر بكامل عرض الطريق ولو ادى الأمر الى حرث الطريق حرثا خنيفا ثم يصير ملء الحفر بمادة تطابق مواصدهات مادة الأسساس ويرش بالماء ثم يهرس السلطح بالهراسات الحديد والكاوتش حتى يصبح السطح مستويا تماما ثم يترك السطح يجف تماما حتى يسمح بتشرب الاستفلت الى طبقة الأساس ثم يرش الـ M.C.O. الذي ينطبق عليه المواصفات ودرجة الحرارة حسب الجداول التالية :

اعمال الطبرق ----

## والجدول التالى يبين مواصفات الاسفلت متوسط التطاعير :

М	C - 2	мс	C - 1	МС	· - 0	
اقصى	أدنى	اقصی	أدني	أقصى	أدنى	نــوع
۲ر		۲ر	-	۲ر٠		نسبة المياه ٪
(101)	٦٥ -	١٠٠	۸٫۷۳	(۱۰۰)	۸ر۲۳	نقطة الاشتعال (طبق تاج المفتوح) (ف) م
				17.	7.	لزوجة سيبولت فيرول ٥٠ م٥ ( ٣٣ ف٥)
٥٠٠	70.	18.	٧٠	٦٠	٣٠	اللزوجة الكيتاماتيكية ١٠ م٠ ( ١٤٠ فـ٥ ) سنتستوك
		١٥٠	۷۰			لزوجة سيبولت فيرول ٢٥ مه ( ٧٧ فه )
Y0.	170				i	لزوجة سيبولت فيرول ٦٠ م° ( ١٤٠ ف-° )
			:			اختبار الثقطير
						ناتج التقطير نسبةمئوية بالحجم
:	'	·				من المقطر الكلى حتى ٣٦٠ه م
;						حتى ١٩٠ه
١٠ ١	   	۲٠ }	_	70		حتى ٢٢٥ه
٥٥	١٥١	٦٠	۲٠	٧٠	٤٠	حتى ۲۲۰ه
٧٨	٦٠	٩٠	٦٥	48	٧٥	حتى ٣١٥ه
-	٦٧	- <del></del>	٥٥	_	٥٠	المتبقى بعد التقطير حتى درجة حرارة ٣٦٠ م• حجما
			i	, 		الاختبارات على المتبقى من التقطير
70.	14.	40.	14.	Y0.	14.	الغرز : ۱۰۰ جم ، ٥ شوانى ، ۲۵ مه
	1		١٠٠		1	السحب : ٥ سم/الدقيقة ٢٥م٥
-	44	<b>-</b>	99		49	الدوبان في رابع كلور الإثيلين/

# والجدول التالى ببين درجة حرارة تشغيل أنواع الاسمطلت:

درجة الحرارة الموية		
	درجة الحرارة المنوية	
المطلوبة	المطلوبة	نوع الأسفلت
للدهان	الخلط	
<u>'</u>		
		الاسفلت الصلب
نادرا ما يستعمل	170 _ 10.	٠٠ _ ٤٠
170 _ 18. 170 _ 18.	177 _ 170	٧٠ = ٦٠
170 _ 12.	177 - 170	1 4.
177 _ 177	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	10 14.
1 =	1,,,= ,,	۴۰۰ _ ۲۰۰
		أسفلت سائل سريع التطاير :
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	[ 	<b>B A</b> -
AY Y		س ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
99 - 7:	V7 _ 70 V7 _ 77	سري ت ا
1.5 - VV	V4 _ 0Y	1 _ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
175 - 77	77 _ 77	
18 97	1.7 - 74	·
110 _ 11.	17 4.	ا س انت ہے ہ S — 125
		1.4
		أسفلت سائل متوسط التطاير:
7 11	٤٩ _ ١٠	م،ت ــ مسفر S. C. O
۸۰ _ ٤٧	۲۷ ــ ۲۲	ایم.ت _ ۱ S. C. 1
)·Y = 7·	AY _ &V	ا ۾ ت ۲ – ت
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	۹۳ ـ ۲۲	م.ت ۳ ۳ م.ت
18. – 44 18. – 100	1·V _ V1 17· _ 1·o	ا ہے، ت کا ۵۰ کا
1 121 = 110	11 1.0	S. C. 5
		اسفلت سائل بطيء التطاير :
7 71	٤٩ _ ١٠	ی،ت _ صفر S. C. O
٨٥ _ ٤٧	94 _ YV	S. C. 1
1.7 _ 7.	۹۳ _ ٦٦	S. C. 2 Y
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	171 _ 74	S. C. 3 "
14 ٧٧	141 - 44	ا ن ق
127 _ 1.0	۱۳۰ _ ۹۳	ي. د S. C. 5
		مستحلب بيتومين :
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0	غير مستعمل	R. S. 1
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	غیر مستعمل	R. S. 2
71 _ 1X 72 _ 72	V\ _ Y\ 	M. S. 1 S. S.
7£ _ YE	0 £ _ Y £	s. s. s. s.
, , ,		]

#### معدلات العمالة ومصنعيات اللصق والتشريب والدهان بالسن :

دهان بالرمل أو السن بمعدل من في ا كجم/م٢	تشریب بمعدل ۱ ــ لا کجم للمتر المریع	اللصق بمعدل غ-لج كجم أسفلت للمتر المربع	بيــــان
4, 40	۲ <b>۴</b> ۲۵۰۰	۲۰ ۲۰۰۰	المعـــدات ۱ غـــلاية ۲ رشاشة ۱ جرار كارتش ۲ هراس
			العمال كنس وتنظيف ٢٠ عامل كنس وتنظيف ١٢ عامل صيانة وخرطوم ٢٥ عامل لفرش السن

#### بند (٩) - انشاء طبقة اسفلتية مكونة من طبقتين :

#### بالمتر المسطح:

بالمتر المسطح: توريد وانشاء طبقات سطحية مكونة من طبقتين ، الطبقة الاولى لا تقل عن ٥٠٧ سم بعد الدمك والطبقة الثانية لا تقل عن ٦ سم بعد الدمك وتكون المواد من ناتج تكسير أحجار أو خبث الأفران أو الحصويات السلسية أو مواد طبيعية حادة الزوايا جيدة الالتصياق •

ويجب أن تكون مواصفات الطبقة الاولى :

 ١ - تكون المواد بصفة دائمة قوية ومتينة لا تحوىنسبة عالية من الحصويات المفلطحة والمسلطمة أو ذات الاستطالة وتكون خالية من الغبار ٠

٢ - يجب أن تكون من النوع المكون بالتبريد الهوائي الناتج عن الأفران على ألا يقل وزن وحدة الحجوم عن
 ٧٠ رطل/قدم مكعب ٠

٣ ـ الفاقد في جهاز لوس انجلوس لا يزيد عن ٤٠٪ ويجب ألا يزيد عن نسبة المواد القابلة للتنتيت بعد الغمر ٢٤ ساعة في الماء عن ٥٠٪ من المواد المصبورة على ٢٤ ساعة في الماء عن ٥٠٪ من المواد المصبورة على منظل رقم ٤٠٪ ، عن وجه واحد ٠

٤ \_ يجب أن يكون تدرج المواد حسب الجدول التالي :

(0)	(٤)	(7)	(۲)	(1)	سعة أو رقم المنخل
	١٠٠	1	١٠٠ _ ٩٥	1 9.	مهزة سعة ۲ بوصة مهزة سعة ۱۰ بوصة
1 1	1 9. Vo _ 8. To _ 10	۹۰ _ ۲۰۰   ۳۰ _ ۵۵ صفر _ ۱۰	٧٠ _ ٣٥	۲۰ _ ۳۰	مهزة سعة ١ بوصة مهزة سعة ٦ٕ بوصة مهزة سعة ﴿
۲۰ ــ ۵۵ صفر ــ ۱۰ صفر <sub>ا</sub> ــ ۵۰	صفر ــ ۱۵ مفر ــ ۵	صفر <u>ـ</u> ه صفر ـ ه ــ	۳۰ <u>ـ</u> . ۱۰ صفر ــ ٥	صفر _ ۲۰ صفر _ ٥	مَهْرَةَ سَعَةً ٣/٨ بوصة رقم ٤ رقم ٨

ه \_ نسبة الاسفلت الملازمة لاجراء الاختبار المكافء الكيروسيني طبقا للخطوات القياسيية ويلزم أن يدخل في الاعتبار نسبة المواد المتطايرة الفعلية اذا كان الخلط على البارد أو كانت المواد الحصوية ذات معامل سطحي تزيد عن الواحد الصحيح • أما إذا كانت المواد الحصوية ذأت معامل سطحى يقل عن الواحد الصــحيح فيمكنّ استغدام احدى العلاقات السطحية المعروفة والمحددة حسب مواصفات مؤسسة الطرق لربط نسبة الاسفلت القعلية مع التدرج ألفعلى للمواد •

٦ \_ يتم خلط المواد بالاسفات مع توافر التجانس الكامل للغلاف الاسفلتي الملتصق ثم ينقل بقلابات ويتم ل ذلك تنظيف سطح من التراب باستخدام الكانس شمبالاء والصابون أو بزيوت غير مذيبة للمادة الاسفلتية ثم تفرغ الحمولة ويفرش بآلات الفرش الميكانيكية المزودة باقسدام الزلاقية وذراع تسوية واذا تعرضت الخلطة للامطار يجب إزالتها واحلال غيرها محلهسا ولايسمج بفرش المخلوط في درجة أقل من ٥ م جوية و

٧ - ثم يبدأ الدمك بهراسات ذات وزن ٨ : ١٢طن بحيث لا يستغرق هرس مسطح قدره ٤٠٠ م٢ اكثر من ساعة كاملة ولا يسمح بدوران الهراسات على سلطح الخلطة والذي يدل على الوصول الى درجة الدمك النهائية هو عدم ظهور علامات عجل المهراس الحديدي مع ضرورة المحافظة على الحواف أثناء عملية الدمك ٠

مواصفات الطبقة الثانية:

۱ \_ يتم توزيع الأسفلت الصلب الساخن بععددل ۱ من نوع سائل سريع التطاير · ٢ ـ تكون مواصفات المواد مثل مواصد فات المواد السلطاقة من جهدة القدرة والمتسانة ويكون تدرج المواد ومعدل توزيع المواد كالجداول التالية :

جدول يبين توزيع المواد والأسسقلت ويتوقف عسلى الظروف الآتية :

النسبة المئوية المالين المالين	سعة أو رقم المنخل
1 40	منخل سعة ﴿ بوصة منخل سعة ﴿ بوصة
۲۰ _ ۲۰ صفر _ ۱۰	رقم ٤ رقم ٨

جدول تدرج المواد :

ارقم ۱۱

,	
حار أو بارد	الحالة الجوية
ناتج تكسير أو حادة المزوايا صلدة الالتصاق	نوع الأحجار
سائل سريع التطاير	الأسفلت
من ۹۰ر-۲۰راکجم/ م۲	كمية الأسفلت
من ۱۰۸۰_۲۰ر۱۳ کجم/م۲	كمية الوقود

٣ ـ يتم توزيع المواد الحصوية ناتج التكسير بالمدل المبين بالجدول عاليه وهو جدول تدرج المواد ثم تجرى عملية الدمك حتى تصل الى التماسك اللازم مع تجانس التوزيع للاسفلت والمواد الصلبة ويراعى الظروف التي يتم فيها التوزيع كالجدول الذي يبين توزيع المدوادوالأسفلت .

#### معدلات العمالة والمعدات لأعمال الأسلطات والمخلوطات الاسفلتية على الساخن:

اصفر ـ ٥ |

عمال	استهلاك وصيانة ووقود	بيان المحدات	عدد المعدات
/1	1	مجموعة خلط الأسفلت على الساخن ٤٠ ـ ٥٠ طن/ساعة	١
ب/	ب	غلاية سعة ١٢ طنُ منها واحدة مخزن	٣
/ <del>-</del>	÷	بلدوزر ۱۳۰ حصان	١
د/	د	جرار بعجل کارتش ٥٠ حصان	١
/.a		سیارة نقل قلاب ۸ طن	٦
/ و/	و	هراس حدید من ٦ الی ۸ طن	1
/\cdot	<b>်</b>	هراس حدید من ۸ الی ۱۰ طن	1
//c	ح	آلة فرش ميكانيكية	1
/ <u>」</u>	도 노	تنك مياه لوړی ۸ طن	١
1/6	ى	مجموعة لحام (ب)	7
<u>/</u>	<u>.</u>	ماكينة نفخ	÷
/હા	<b>d</b>	المجموع $=$ ل $+$ ك $/$ $=$ م	

#### معسدلات أعمسال تكسسير الأحجسار

#### تكلفة مجموعة تكسير الأحجار وفصل الأحجار:

استهلاك وصيانة ووقود لمجموعة التكسير = 1 أجـــور عــدد ٢ ميكــانيكى = ب أجــور عــدد ٢ مســاعد ميكانيكى = ج أجــور عدد ٢٠ عامــلا لتشغيل التكسير = د جــد = هـ

وهذه المجموعة من واقع تشغيل الكسارات في حالة انتاج سن رقم ١ ، سن رقم ٢ ما هو قيمته كالتقسيم التالي :

١٠٠ م٣ وتنقسم الى قسمين :

۳۰٪ سن رقم ۱ أي ۳۰ م۳

۷۰٪ سن رقم ۲ أي ۷۰ م۳

حيث تكلفة سن رقم ١ الى سن رقم ٢ = ٤٠٪.٦٠٪

#### بند (١٠) الرصف بطريقة التشريب:

بالمتر المسطح: توريد وفرش طبقة من زلط الاساسباهجام من ثلاثة الى أربعة سنتيمترات وبعد فرش هذه الطبقة بمسافة تتراوح بين ٥٠، ١٠ مترا طوليا تبدأ عملية الهرس على أن يكون القطاع طبقا للمنسوب المطلوب مع عمل التقسيم اللازم ويجب العناية التامة بعدم وصول الاتربة أو المواد الغريبة الى فرشة الزلط وبعد اتمام عملية

الهرس حسب الأصول الفنية بيدا القاول فعملية التشريب وذلك بتسخين البيتوم ٤٠٠ : ٥٠٠ أو ما يماثله بواسطة الغلايات الخاصسة بذلك التي يستحضرها بمعرفته بدرجة لا تقل عن ١٩٠ درجة سنتيجراد ولا تزيد عن ١٩٠ درجة سنتيجراد ثم يصير صبه على مسسطح الطريق بالأواني الخاصة بذلك وبعدها يفرش المقاول طبقة من السن بسمك ٣ سم بخلاف ملىء اللحامات وحجم السن من اللي وراسم ثم تجرئ عملية الهرس ثم يفرش البيتوم ٨٠ : ١٥٠ أو ما يماثله بنفس الطريقة المبينة في عملية التشريب بعد تسخينه لدرجة ٨٠ سنتيجراد وبعدها يغطى بطبقة من



نوع نطاع نی طریع لحبیت الاساسی نسط مسترب مطبیتی الاسفات العلیادالسفادی کبشد ۱۰

السن الرفيع سمك ثلاثة الى خمسة ملليمترات بسمك لا يقلعن ٣ سم بعد الهرس ثم تكبس بالهراس بحيث يكون السطح النهائي مستوفيا ومطابقا للارنيك ويجب أن تكون المواد البيتومينية حسب المواصفات الفنية أما كمية البيتوم التي تستعمل فيجب أن تكون سنة كيلو جرامات لكل مترمسطح تشريب وواحد ونصف كيلو جرام لكل متر مسطح للفرش الا اذا نص على خلاف ذلك في المقايسة ويتم الهرس، بهراس من ٨ الى ١٠ طن مبتدئا بهرس جوانب الطريق متجها الى المحود ٠

ويجب أن تكون مقاسات المزلط من ثلاثة الى أربعة سنتيمترات ومقاسات السحن الملىء اللحامات من ١ الى ٥ر١ سم في الوجه الأول من ثلاثة الى خمسة ملليمترات في طبقة السن الثانية ٠

#### بالنسبة للمعدلات:

يتبع معدلات العمالة والآلات الخاصة بمصنعيات اللصق والتشريب والدهان

### بند (١١) انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن :

بالمتر المسطح : توريد وعمل طبقة من المخلوط على الساخن من المواد الآتية :

 ١ ـ الأحجار الصلبة غير سلسلية ناتج تكسيركسارات أو من البازلت أو الأحجار الطبيعية حسب ما هو متوافر بالمنطقة وما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة ٠

- (1) الرمل •
- (ب) البودرة ٠
- (ج) الأسفلت الصلب ٦٠ ـ ٧٠ او ٨٠ ـ ١٠٠حسب ما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة ويكون بالسمك المطلوب ٠
- ٢ ـ تكون الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات أومن البسازلت أو الأحجار الطبيعية المشطوفة وحسادة الزوايا متجانسة التركيب جيدة الالتصاق بالبيتومين فيفة خالية من الأملاح والطفل والأتربة والمواد العضوية الغريبة ولا تزيد نسبة التأكل عن ٤٠٪ عند اجراء تجربة لوس انجلوس .
- ٣ ـ الرمل المستعمل لما أن يكون طبيعيا أو ناتج تكسير كسارات ويجب أن يكون خاليا من المواد الطيئية والموارة •
- ٤ البودرة تكون ناتج تكسير الأحجار الجيرية أوأى أحجار أخرى صلبة بحيث يوافق عليها المهندس المباشر
   ويجب أن تكون خالية من المواد الطينية عديمة اللدونة « مجال اللدونة يساوى صفر » •
- ه \_ تراعى الجداول التالية بالنسبة للاحجار والرملوالبودرة والمخلوط من المواد المكسرة والرمل والبودرة •

جدول التدرج العام المخلوط من المواد المكسرة والرمل	جدول متدرج البودرة	جدول متدرج الرمسل	جدول متدرج الأعجار المكسسرة
اللهزة اللهزة المورن اللهزة المورن اللهزة المورن اللهزة المورز اللهزة المورز اللهزة ا	رقم النسبة المؤية المهزة المهزة المهزة المهزة ٢٠٠ - ١٠٠ المهزة ٢٠٠ المهزة ٢٠٠ المهزة	رقم النسبة المثوية المهزة الموزن المهزة الموزن المهزة الم	سعة المهزة ال رقمها مهزة ﴿ مهزة مها المهادي ﴿ مهزة ﴿ مهزا مهزا مهزا مهزا مهزا مهزا مهزا مهزا

#### طريقة التشغيل:

- ا ـ يصير تجفيف وتسخين المواد الغليظة والرمل فاماكينـة التجفيف والتسخين الى درجة حـرارة حوالى ١٧٠ م ثم يصير دفع المخلوط الى ماكينة الخلط ويضاف الى البيترمين الصلب ٦٠ ـ ١٧٠ او ٨٠ ـ ١٠٠ الساخن الى درجة حرارة ٧٠ م ويجرى الخلط ثم تضاف البودرهويستمر الخلط حتى يغطى البيترمين جميع اسطح المواد ويكون المخلوط متجانسا ٠
- ٢ يصير نقل مخلوط الخرسانة الاسفلتية منالخلاطات الميكانيكية الى موقع العمل داخل سيارات قلالة •
- ٢ ـ يفرش مخلوط الخرسـانة الاسغلتية بواسـطةماكينات للفرش والتسوية والدمك الميكانيكية « الفنشر »
   بالسمك الذي يعطى السمك المطلوب بعد الهرس ويجب أنيكون المخلوط أثناء الفرش في درجة حرارة مناسبة لجودة التشغيل ١٣٥٠م م ١٠٠٠م ٠
- ٤ ـ يتم هرس طبقة الرصف السطحية بواسـطة الهراس الحديد والهراس الكاوتشوك من زنة ٨ ـ ١٠ طن ويراعى أن يكون الهرس منتظما وفي الاتجـاه الطولى مبتدئا من جوانب الطريق ومتجها نحو المحور ٠

#### بند (١٢) أعمال تكسيات لجسور الطرق:

#### بالمتر المسطح : تكسية جسور الطريق بالدبشبمواصفات في التالي :

- ا سالدبش المستعمل في اعمال التكسيات يجب ان يكون صلبا سليما متجانسا لا يتحلل من مفعول المياه و لايزيد مقدار ما يتشربه عن ١٠٪ وان يكون أكبر ابعاده لا يقل عن٤٠ سم ويكون مكعب الدبش المسورد لا يقل عن ١٣٥٪ ٠
- ٢ ـ يجب مراعاة الدقة التامة في اعداد الميوللتكسيات بحيث تكون مناسبة للقدمات العليا والسفلي
   وزوايا الميول •
- ٣ ـ يجب أن تكون المونة المستعملة لبناء التكسيات مكونة من الرمل والأسمنت بنسبة ٣٠٠ كجم/م٣ رمل ،
   ويجب رش المياه على الدبش قبل استعماله بيوم على الأقل ويوضع الدبش بحيث يكون غاطسيا بالمونة مع مراعاة المحلول .

٤ ـ اذا زاد طول التكسية عن ١٥ متر فيجب عمل فاصل لا يزيد الساعه عن ٥ سم ويراعي الدقة الكاملة الأربعة ٠ في انتهاء هذا الفاصل •

٥ - يجب أن يكون منسوب أسفل المبانى منخفضا ويثبت أسياخ حديد بالخرسانة العادية ٠ عن منسوب الأرض الطبيعية بمقدار لا يقل عن ٥٠ سم ٠

#### معدلات المواد :

يلزم لكل متر مكعب :

- ٤٠ را م دبش + ٣٣ر٠ م رمل + ١٠٠ كجم المثبتة ٠

#### معدلات العمالة :


يلزم لانتاج ٣٠ م٢ :


١ موان + ١ صبى + إ خشاب ٠

هذا بخلاف عمال تسوية الميل •

#### بند (١٣) انشاء الشوارع والترابيع الخرسانية :

يتم انشاء هذه الشوارع في المصانع أو الطرق أو الآتية : المناطق التى تتعرض لحركة نقل وأحمال ولقوى احتكاك





وسنشرح طريقة التخطيط ، ولنفرض أن هناك قطعة أرض مساحتها ٩٠ م × ٢٠م فعند التنفيذ بعد تحديد الأركان الأربعة بالتيدوليت تتبع الخطوات التالية :

١ - تثبيت أربعة أسياخ حديد بخرسانة في الأركان

٢ - تقسم المسافات في الطول والعرض كل ٣ م

٣ ـ توضع فواصل من كمرات حديد في الاتجاه
 العرضي في مسافة ٦٠ م بالكامل لأي عدد من الكمرات ٠

٤ - توضيع كمرات حديدية في الاتجياه الطولى بعرض ٣ متر على الخيوط المشدودة على الاسياخ الحديدية

٥ - يبدأ صب باكية ، وتترك أخرى حتى تجف وتصب التي بجوارها وترفع الكمرات المحديدية بعد الصب بأربع ساعات على الأكثر ·

بالمتر المسطح : توريد وصب وعمل ترابيع من - ٢ حجار + ٢ بناء + ٢ دباش + ١ رمال + الخرسانة بسمك كلى لا يقل عن ١٨ سم ويتم تنفيذها بعد التأكد من دك طبقة التربة وازالة أي مواد أو أعشاب أو أحجار قد تكون بها ويسوى السطح جيدا وتتكون الترابيع الخرسانية من طبقتين:

الأولى : خرسانة زلط بسمك ١٥ سم وتكون بالنسب

م٣ زلط نظيف ٠ ۸ر٠

۲ رمل مصری سلیس ځر

٣.. كجم أسمنت بورتلاندى

ثم يتلوها طبقة أخرى بسمك ٣ سم يجب صبها قبل ميعاد تصلد خرسانة الطبقة الأولى •

الثانية : وتكون بالنسب الآتية :

م٣ زلط سن أو بازلت نظيف ۸ر۰

م م رمل مصری سلیسی

40. كجم أسمنت بورتلاندى عادى

ويتم دمك السطح النهائي للشارع وذلك بالدق بالقدة الخفيفة للحصول على سطح ذى تموج خفيف لنع الانزلاق ويجب استعمال الخالط الميكانيكي في خلط مكونات الخرسانة واستعمال الهزاز البكانيكي لدقها ، ويتم ملء اللحامات بين البلاطات بلباني الأسمنت مع ترك فراغ بعمق لا يقل عن ٣ - ٥ سم لملئه بالبيتومين السَّاخن ، وذَّلُكُ بعدُّ تنظيف هذه اللحامات جيدا من الأترية وأي مواد أخرى ، وفي بعض الأحيان يتم ربط الترابيع باستعمال أسياخ تسليح طولية وعرضية حسب الأحمال الواقعة عليه ، وذلك للمصافظة على سلامتها تحت تأثير أي أحمال كبيرة مثل ممرات الطائرات وممرات المصانع الضخمة ، ويتم حساب التكاليف على أساس المتر المسطح •

#### معدلات المواد والعمالة:

يرجع الى معدلات الخرسانة العادية المسلحة السابق

#### انشاء شيكة طرق من الخرسانة الأسمنتية

بالمتر المسطح: توريد وعمل شبكة الطرق من الخرسانة الأسمنتية والتى تتلخص مواصفاتها في التالى:

#### اولا ـ طيقة الأساس والأجهزة:

ا ـ طبقة الأساس حسب مواصفات البند رقم ° من المرحلة السادسية ٠

٢ \_ المعدات اللازمة:

أجهزة معايرة الخلط •

(بُ) خَلاطات خرسانة ٠

(ج) آلات تسخين وصب ملىء فراغات الفواصل وقد سبق شرح هذه المعدال ( 1 ، ب ) سابقا ·

(د) ماكينات توزيع وفرش الخرسانة الأسمنتية :

يجب أن تكون هذه الماكينات مزودة بقدوة محركة كافية لتوزيع الخرسانة عرضيا فوق طبقة الأساس بانتظام بحيث تمنع انفصال الأحجام المختلفة لمواد الخرسانة ويكون جهاز التوزيع من النوع والسلاح المنعكس أو الحلزوني مكما يجب أن تكون الماكينة مزودة بقدةلسح السطح على الارتفاع المطلوب في الاتجاه الطولى للطابق وبالعدرض الكامل بين المفرم (القوالب أو القضبان)

#### ( ه ) ماكينة ضغط وتسوية الخرسانة الأسمنتية :

يجب أن تكون مزودة بقسوة محسركة ذاتية لدك الخرسانة جيدا وتسوية السطح على الأسماك والمناسيب المقررة دون أية تموجات وأن تكون ذات قدتين الأولى للتسوية والمسح والثانية للهز ولها الواح جانبية لمنع فيضان المواد فوق القرم على ان تكون هاتين القدتين ، بحيث يمكن تشكيلهما على التنفيغ المطلوب لسطح الطريق على ان تكون الذبذبة في قدة الهز في حدود ٣٥٠٠ ذبذبه / الدقيقة ٠

#### (و) ماكينات قطع الفواصل:

تستعمل هذه الماكينة لقطع فواصل الانكماش في الخرسانة الأسمنتية قبل أن تجف وهي مزودة بكمرة على شكل حرف T مركب عليهاهزازات مناسبة وأجهزة الضغط اللازمة لمضمان قطع الفراصل في خط مستقيم تداما وعدوديا على سطح الرصف •

#### ثانيا - المواد المستخدمة في الطريق:

تكون الخرسانة المستعملة ذات درجة ليونة ملائمة وأن تكون قوية وبتوفى بالاشتراطات التالية :

١ - قوة الكسر والضغط لمكعبات الاختبار:

٢٠٠ كيلو جرام/سم٣ بعد سبعة أيام ٠

۲۸۰ کیلو جرام/سم۲ بعد ۲۸ یوما ۰

٢ ـ قوة كسر الشد الناتج عن عزم الانحناء لكمرات الاختبار :

٢٥ كيل جرام / سم بعد سبعة أيام ٠

٣٥ كيَّلُو جَرَّامُ / سَمْمُ بُعد ٢٨ يوماً ﴿

 $^{7}$  \_ مقدار الاسمنت في المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة في الطريق بعد تمسام الضغط لا يقل عن  $^{7}$  كجم/م $^{7}$  .

٤ \_ نسبة المياه التي الأسمنت لا تزيد عن ٥٠ر

يجب أن تكون مادة ملء الفواصل ذات خواص تجعلها سهلة الليونة فى أوعية التسخين الخاصصة بذلك لصبها فى الفواصل بسهولة ، كما يجب أن تتجعد فى درجات الحرارة العادية على مدار السنة وأن تكون جيدة الالتصاق بسطح خرسانة الفواصل وأن لا تتشقق وتنكسر تحت تأثير انخفاض درجة الحرارة شتاء كما يجب أن تتمدد كثيرا عند ارتفاع درجة الحرارة صيفا أو تفيض على السطح ويجب أن تكون مانعة لنفاذ الماء من الفواصل الى الطبقات السفلى تحت الرصف .

ویمکن استعمال المخلوط الاسفلتی بالنسب الآتیة : اسفلت صلب ۱۰۰/۸۰ ـ ٤٠٪ بالوزن · رمل سلیسی ناعم جدا ۳۰٪ بالوزن · اسمنت ۳۰٪ بالوزن ·

أو استعمال البيتومين المطاط •

ويكون ملء الفواصل بمنسوب أوطى من سطح الطريق بمقدار ١٥ مم وذلك وطبقا لما هو مبين بالرسومات مع مراعاة غمر الواح السيلوتكس في مادة بترولية قبل وضعها بالفواصل ٠٠

#### ثالثًا \_ القوالب الجانبية ووضعها على الطريق وازالتها:


تكون القوالب الجانبية من معدن ذى سمك لا يقل عن إبوصة وطول الكمرة لا يقل عن ٢٠٠٠ متر ولا يقل ارتفاعها عن سمك جانب الرصف وأن لا يقل عرض قاعدة الكمرات من أسفل عن ٢٠٠ سم وأن تشمل الكمرة على ثلاثة تقوب التثبيتها ، وأن تكون مثبتة بحيث تصمد للاهتزازات الناشئة من الملكينات وسيرها وبحيث لا يعتريها ترخيم ، ويجب أن يكون لدى المقاول في موقع العمل الطول الكافي من القوالب بحيث لا يقل عن الطول الملازم ليومين عمل ، ويراعى تنظيف القوالب جيد ودهانها بمادة مناسبة تمنع التصاق الخرسانة ، ويجب أن تتركالقوالب مدة لا تقل عن ١٢ ساعة بعد صب الخرسانة وتراعى العناية التامة عند ازالتها حتى لا تخدش جوانب الخرسانة مع اجراء الترميم اذا لزم الأمر فورا بعد ازالة القوالب .

#### رابعا \_ وضبع الخرسانة :

يجب صب الخرسانة لنصف عرض الطريق طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المباشور كما يجب فرش وتوزيع وهز الخرسانة وتسويتها نهائيا باستعمال الآلات الميكانيكية الواردة والمواصفات المبينة بالبند السابق بحيث تكون متجانسة مع مراعاة انه في المتحديات يكون صب الخرسانة في العرض بالزيادة من الجانبين بالتساوى مع ضرورة ربط هذه الأجزاء بالطابق الخرساني بواسسطة

حديد تسليح اسوة بما هو متبع في الفاصل الطولي حسبرسومات العملية ٠

والرسم التالى يبين تقسيم بطريق عرضه ٦ متر :



مسقط أضتى يبير مواقيحا لعواصوا لمختلفة فى الطاجر لخزيا في للمصعب المزيدان للمعمندية

ل « لحول الهدين المراق و من ع ع عصده القالب الخرساني و ٢٠٠٠ متر من على المسافة المرون المفال و ٢٠٠٠ متر متر المترا المدينة العالم المتردة العرب المرب المرب عن ١٠٠٠ متر

ويكون فرش الخرسانة بالسمك اللازم بحيث تعطى بعد تمام هزها وتسويتها السمك الموضح برسومات العملية · هذا ويجب تثبيت حديد التسليح في موقعه بحيث لا يتحرك عند صب الخرسانة وهرسها وبعد نهو وتسوية سملح الخرسانة لا يسمح بتاتا بالسير عليها حتى تتصلب الى الدرجة التي لا تحدث تلفيات بالسطح نتيجة السير عليها ، ويراعي أن يكون توزيع الخرسانة بانتظام بواسسطة آلات التوزيع بحيث لا يحتاج الأمر الى نقل الكميات الزائدة الي أماكن أخرى ·


#### خامسا \_ فواصــل:

#### (أ) فواصل الانشاء العرضية:


اذا توقفت أعمال صب الخرسانة لمدة تزيد عن ثلاثين دقيقة فيجب عمل فاصل انشاء عرضى وذلك بنهو الخرسانة عند مستوى رأسى عمودى على سطح الطريق وعلى محرده وباكمل سمك الطابق وكذلك باستعمال الواح معدنية مناسبة وعند استثناف صب الخرسانة يرفع الفاصل المعدني بعناية ويجب صب الخرسانة الجديدة ملاصقة للسلطج القديم مباشرة وتسليح فواصل الانشاء حسب الرسومات ومن المستحسن أن يراعى نهو عمل اليوم في الخرسانة عند فاصل تمدد عرضى حسب الرسومات ٠

#### (ب) فواصل التمدد العرضية:

تعمل فواصل التمدد العرضية طبقها للرسومات المرفقة ويوضع لوح ملىء الفاصل رأسيا بكامل سمك الطابق ما عدا  $\frac{\pi}{2}$  بوصة من أعلى منسوب الطابق الخرسه الخرسه الخرسه ويجب مراعاة تثبيته جيدا في مكانه بواسطة سندة بألواح معدنية بارزة من أعلى بحيث يمكن رفعها بعد ذلك أو بأي طريقة أخرى تضمن ثبات الفاصل وحديد التسليح في مكانه أثناء عملية فرش وهز الخرسانة وتكون جميع الفواصل عمودية على سهم الطابق وعلى محور الطريق ويصير رفع اللوح المعدني الساند للفواصل بعد مرور ماكينة الفرش والتسوية والهز ثم يصير تسوية حواف الفاصل على شكل دائرة نصف قطرها  $\frac{\pi}{2}$  بوصة ، ويجب بعد تسوية حواف الفاصل اختبار سطح الرصف وذلك بواسطة قدة طولها مرح مرد مرد الطهريق بحيث تزال الارتفاعات والانخفاضات حتى يكون سطح الرصف عند الفاصل مسهوليا تماما أما ارتفاع ٧٠ برصة العلوي السابق تركه فيصير ملئه بمادة ملىء الفواصل والفاصل مسهول المعادي المناه بمادة ملىء الفواصل و



مشكل ببين فطاع رأسى فى فأصل الايكواسدالعين كل « متر ويكودديونيغ لوج مدالسيلونكسد الوالأبدلج 9 8 0 0 ٣ عماء بأستل الطاب دجوره مس فير : وبعيل ما صل فى البطح العلوكت للخيسانذ بعمق اسم وبعيض لليزيدعد إلى بوعدً



#### فأمل إنكماسش عرضهيسي

#### (ج) فواصل الانكماش العرضية :


تعمل فواصل الانكماش طبقا للرسومات التنفيذية وتعمل هذه الفواصل بواسطة قطع سطح الطابق بالمنشسار الميكانيكي الضاص بذلك ، وذلك بالعمق على المسافات المبينة بالرسومات ويراعي رش المياه على الحد القاطع باستمرار أثناء العمل وكذا مراعاة أن يكون القطع في خط منتظم تماما وعموديا على سطح المحرسانة وعلى محور الطريق وتبدأ عملية نشر الطابق المحرساني بعد مرور مدة لا تقل عن ٨ ساعات ولا تزيد عن ٢٤ ساعة من ابتداء شكها وبمجرد قطع الفاصل يصير تنظيفه من المراد المفككة ثم يترك ليجف ، وفي جميع الأحوال يجب أن تتم عملية نشر الطابق قبل حدوث شروخ الانكماش ٠

#### (د) الفواصل الطولية:


يعمل الفاصل الانشائى العلوى بين حارتى المرور مع دهان سطح الخرسانة الرأسى عنده بالأسقلت ويجب تسليع الفاصل وذلك حسب البين بالرسومات ويكون التسليح مثبتا من كلا طرفيه في الخرسانة •

#### سادسا \_ تسوية وضغط الخرسانة:

تفرش الخرسانة بمجرد وضعها على الطريق السابق اعداده وذلك بواسطة الآلات الميكانيكية كما يصير هزها وتسويتها ومسحها ميكانيكيا بالآلات الخاصة بذلك بحيث يمكن الحصول على سطح مستق متجانس وعلى المناسيب المقررة ، ويجب القيام بهذه العملية في أقل وقت ممكن وذلك منعا من تجاوز الزمن المحدد لشك الخرسانة ولامكان نهو عملية التسوية النهائية في حدود هذا الزمن ، ويراعى هز الخرسانة المجاورة للقوالب المعدنية جيدا حتى يكون سطح الخرسانة أصم تماما .



فاصلطهولي فيمحورالطابوالخرسانى



فامیل لمولی فی محددالطابدالزیانی فی حالة حسب شای حارات منغصلتر محلی انطاب دا فزیانی به سن = ۱۵سنتیتر

#### سابعا \_ ضبط السطح النهائي بالقدد :

بعد نهو سطح الخرسانة بواسطة ماكينة التسوية وقبل شك الخرسانة يصير التحقق من استواء السطح باستعمال قدة مضبوطة ومتينة الصنع خاصة بذلك بطول م متر يجهزها المقاول وكل انخفاضات يضاف اليها خرسانة جديدة ويعاد تسويتها بالماكينة كما يجب قطع الارتفاعات واعادة تسوية السطح بنفس الطريقة ·

يصير بعد ذلك مسح السطح بواسطة سير مشدود من قماش سميك مثلقماش الخيام أو ما يماثله ويكون بعرض يتراوح بين ١٥ سم ، ٣٠ سم وتجرى عملية المسح بالسير في اتجاهين الطولي والعرضي وبحيث يكون السطح بعد ذلك خاليا من الضغوط الناتجة عن ماكينسات الهز والتسوية في العملية السابقة ويتلو ذلك عملية مسح السطح بالخيش البلل بحيث يكون معلقا على كوبرى خشبي ليسير على عجلات فوق القوالب الجانبية ويحيث يمسيح السطح أثنياء جره في اتجياه طولي ثم تزال بعيد ذلك الخرسانة فوق الفواصل بعناية

#### ثامنا \_ اختبار استواء السطح :

بعد وضع الخرسانة بمدة لا تقل عن ١٧ ساعة يختبر استواء السطح الخرساني بواسطة قدة طولها ٣ متر والأجاء المرتفعة بمقدان ٥ مم يصين ازائتها بحجسر الكاربورندم اماالأجزاء التي تزيد فيها الأجزاء المرتفعة عن هذا الحد فيجب ازالتها بنصف عرض الطريق ويطول السافة بين فاصلين عرضيين واعادة صبها طبقا للمواصفات ٠

#### تاسعا \_ ترطيب الخرسانة :

بعد الانتهاء من عمليات نهو سطح الخرسانة يغطى

سطحها مباشرة لترطيبها كما هو مبين بعده ، ويجب على المقاول في حالة تعرض مورد المياه للنقص أن توقف عملية خلط الخرسانة فورا والاحتفاظ بالمياه لعملية الترطيب ٠٠يغطى سطح الخرسانة بالخيش عندما يشك سطحها أي بعد صب الخرسانة بحوالى ساعتين وحسب تعليمات المهندس المباشر ، ويجب أن يكون الخيش مشبعا جيدا بالمياه قبل فرشه على سطح الخرسانة مع مراعاة تغطيسة الجوانب الرأسية للخرسانة ، ويجب حفظ الخيش في حالة رطبة باستمرار لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة بعد صب الخرسانة حيث يمكن ازالة الخيش ووضع أتربة مكانه أوأى مادة أخرى يوافق عليها المهندس المباشر مع حفظها مغمورة بالماء باستمرار لمدة لا تقبل عن سبعة أيام ، ويجب اتضان الاحتياطات اللازمة عند الفواصل لمنع تسرب المياه منها الى الطبقة التى تحت الطابق الخرسانى ، ويجب اتخاذ عملية استبدال الخيش بالأترية بحيث لا يتعرض سمطح الخرسانة للجو لمدة تزيد عن نصف ساعة ٠

### عاشرا - وقاية المرسانة واستعمال الطريق للمرور:

يمنع المرور على الخرسانة منعا باتا لمدةلا تقل عن ١٤يوما أو عندما تصل قوة الخرسانة مؤيدة بالاختبارات الى درجة لا تؤثر على سلامة الطابق الخرساني ·

ويجب أن يقوم المقاول بملء الفواصل بالمادة الضاصةبذلك أولا بأول وذلك فى خلال سبعة أيام على الأكثر بعسد انتهاء مدة الترطيب ·

#### انشاء طبقة اسفلتية من مخلوط على البارد من الرمل والإسفلت السائل

بالمتر المسطح: توريد وعمل طبقة استفلتية من مخلوط على البارد من الرمل والأستفلت السائل وتتلخص ف المواصفات التالية:

١ - يتضمن العمل انشاء طبقة من مخلوط الرمالوالأحجار أو الزلط والبودرة بعضها أو كلها والأسفلت السائل ، وتتم عملية الخلط داخل خلاطات ويفرش المخلوط على سطح الطريق السابق اعداده باليد بالسمك والعرض المقرر أما الطبقات التالية فيستعمل الموتور جريدر أو ماكينة الفرش في فرشها ثم يدهن السطح بالأسفلت السائل والسن أو الرمل وذلك حسب المواصفات التالية :

(أ) الرمل : يكون الرمل المستعمل نظيفا ذا أسطح خشب نة خاليا من المواد الضارة وأن يوفى حدود التدرج العام المبين فيما بعد ٠

(ب) البـودرة : اذا كان لازما اسـتعمال البودرة لاستيفاء تدرج المخلوط وكثافة ودرجة ثابتة فتكون اما من الأصجار الجيرية أو ناتج تكسير أحجار صلبة أخرى يوافق عليها المهندس المشرف ، ويجب أن تكون خالية من المواد المطينية أو المواد الضــارة بالمخلوط الأسفلتي وأن يكون تدرجها واقعا في الحدود التالية :

النسبة المئية بالوزن لما يمر من المهزات المذكورة	رفم المهرة
1	مهزة رقم ۳۰
لايقل عن ٨٥	مهزة رقم ۱۰۰
لا يُقل عنْ ٦٥	مهزة رقم ۲۰۰

#### ٢ ـ التدرج العام للمواد الصلبة:

يجب أن يكون التدرج العام للمواد واقعا في حدودالجدول التالي ، كما يجب ألا يزيد مجال اللدونة للمواد التي تمر من المهزة رقم ٤٠ عن ٦ علما بأن توريد وتجهيزالرمل يدخل ضمن فئة أعمال مصنعية انشاء الطبقية من مخلوط الرمل والاسفلت السائل :

سعة المهزة أو رقمها	النسبة المئوية بالوزن لما يمر من المهزات المذكورة				
	تدرج (أ)	تدرج (ب)	تدرج (ج)		
بزة سعة ¥ بوصة	١٠٠				
بزة سعة ل بوصة	۱۰۰ _ ۸۰	١٠٠٠			
بزة سعة $\chi/\chi$ بوصة	1 · · _ Vo	١٠٠ _ ٩٠	<u> </u>		
بزة رقم عَ	۸۰ _ ۰۰	1 · · · _ Vo	<u> </u>		
بزة رقم ١٠	٧٠ _ ٣٠	٩٠ _ ٧٠	١٠٠ _ ٩٠		
بزة رقم ٤٠	٥٠ _ ١٥	٧٠ _ ٣٠	۸٠ _ ٤٥		
بزة رقم ۸۰	٧٠ _ ٨	٤٠ _ ١٠	To _ 1.		
بزة رقم ۲۰۰	۰ - ۱۰ - ۱۰	۰ - ۱۲	1 0		

اعميال الطبيرق

#### ٣ \_ الأسفلت السائل والمعدات:

يجب أن يكون الأسفلت السائل المستعمل من أحدد الأنواع • 125 – 7 , 5 – 4 , RC – 3 , RC – 4 , RC – 5 , 5 – 3 , RC – 4 , RC – 5 , 5 – 5 , 6 و المتوسط التطاير من أحد الأنواع 5 – MC – 4 , MC – 5 حسب ما يكون منصوصا عنه بالشروط الخصوصية للعملية ويجب أن تتفق مواصفات النوع المستعمل منها مع مواصفات هذا النوع علما بأن المعدات اللازمة هي خلاطة – كمرات جانبية – مندالات حديدية – عربات لنقل المخلوط الاسفلتي •

#### ٤ ـ طريقة الانشاء:

( أ ) يجب قبل البدء فى فرش المخلوط الاسفلتى أن يكون سيطح الطريق ثابتا ومطابقا للقطاعين الطولى والعرضى ٠

(ب) يجسرى تركيب الكمسرات الجانبية على حدى الرصف ويراعى أن يكون ارتفاع هذه الكمرات بالسمك المراد فرشه قبل عملية الدك •

(ج) بعدوضع الكمرات الجانبية يصير حفر خندق على كل جانب من جانبى الطرق بجوار الكمرات مباشرة ويعمق ١٥ سممن منسوب سطح الطريق الترابى وبعرد متوسط ١٥ سم ٠

(د) يصير تمرير قدة ماسحة لمسلح الطريق بين الكمرات تسير على الكمرات الجانبية وينخفض منها لوح بارتفاع سمك طبقة الفرش لازالة ما قد يكون بين الكمرات من ارتفاعات •

٥ ــ أنواع الأسفلت المستعملة هي المبينة بالشروط الخصوصية وتسخن الي درجات الحرارة حسب الجدول الذي يبين حرارة تشغيل أنواع الأسفلت (صفحة ٣٢٥)، وتتوقف كمية الأسفلت السائل اللازمة للمتر المكعب من الرمل على درجة خشونته أو نعومته وهي تتراوح بصفة عامة من ٧٠ ــ ٢٠٠ كجم للمتر المكعب حسب نوع الرمل المستعمل ٠

ويجب تحديد النسبة الصحيحة من الاسفلت السائل ومواد الخلط المعدة لهذا الغرض ويجب قياس مواد الخلط بواسطة قادوس الخلاطة أو صناديق للقياس ويبدأ العمل بتغذية الماكينة بكمية الرمل يضاف اليها الاسفلت السائل ويجب أن يستمر الخلط حتى تصبح الخلطة كلها ذات لون أسود متجانس وقد تمت تغطية الجزئيات كلها تماما .

وتفرغ الخلطة في عربة يد وتسير العربة حتى موقع العمل ثم تلقى العربات حمولتها على سطح اسفلتى سبق أن تم فرشه قريبا من المنطقة التي سيجرى تغطيها وليس فوق المنطقة ذاتها ويستحسن أن تكون على الراح من الصاح ،ثم ينقل المخلوط باسرع ما يمكن بين الكمرات وبالسمك المطلوب قبل الهرس مع ملء الخندقين على جانبى الطريق حسب الأورنيك التصميمي ثم تجرى عملية التسوية الأولى بواسطة الشوك ثم التسوية النهائية بواسطة قدة تسير على الكمرات الجانبية التي سبق تثبيتها وضبط مناسيبها و

٦ ـ تتم بعد ذلك عملية الدك على ثلاث مراحل على
 النحو التالى :

( أ ) تتلو عملية التسوية النهائية عملية دك المخلوط بمندالات يدوية خشبية أو حديدية ويجب أن يزود العمال القائمون بهذا العمل بقباقيب خشبية (  $00 \times 00 \times 00$  سم ) تربط الى أحذيتهم وذلك لتجنبترك آثار اقدام عميقة ، ويجب أن يبدأ الدك خفيفاجدا ثم تزيد حدته تدريجيا مع زيادة مقاومة المخلوط للدك  $\cdot$ 

ثم يفحص سطح الطريق ويصحح أى نقص فيه أولا بأول وذلك بتشويك السطح المدكوك وتضاف خلطة جديدة لكى يتم تماسك السطح القديم والخلطة الجديدة أو ازالة الأجزاء المرتفعة وتسوية السطح مع مراعاة تكسير السطح الذى سيجرى تسويته حتى تضمن تماسك المخلوط الجديد بالمخلوط الذى سبق دكه ٠

(ب) يصير هرس المخلوط بواسطة هراسات ذات الطارات من الكاوتش المنفرخ تستمر في الذهاب والاياب على الطريق يوميا حتى لا تترك أثرا في الطريق مع مداومة تصحيح السطح بواسطة الكشط بآلة تسوية حتى يصبح السطح مطابقا للقطاعين الطولى والعرضي .

(ج) يهرس بعد ذلك المخلوط بعد مضى اسبوعين على الأقل بهراسات حديدية زنة ٥ - ٧ طن وتستهر عملية الهرس الى أن يصير سطح الطريق صلبا ومستويا تماما مع معالجة جميع الارتفاعات والانخفاضات بالطريق ٠

(د) ويجب اختبار استواء السطح وصيانة طبقة الرصف لحين دهان الطريق بحيث لا يسمح بزيادة عن المم ف ثلاثة امتار ف الانحناء والطولى أو اسم من قدة محدبة بشكل القطاع العرضي التصميمي .

#### ٧ ــ دهان سطح الطريق :

بعد مرور مدة لا تقل عن ستة اسسابيع أو حسب تعليمات المهندس المشرف وبحيث يكون المخلوط قد تم تصلبه تماما بكامل سمك الطبقة يصير دهان السسطح بالاسفلت المستعمل في عملية الخلط وبمعدل حوالي ١٠٠٠ كيلو جرام للمتر المربع حسب ما يكون منصوصا عنه بالشسروط اخصوصية وحسب التدرج والمواصفات التالية بسمك اسم أو رمل حسسب ما يكسون منصوصا عنه في الشروط أو رمل حسسب ما يكسون منصوصا عنه في الشروط الخصوصية وحسب التدرج والمواصفات التالية بسمك اسم مع استعمال الفرش الزحافة لتوزيع الرمل جيدا على السطح وتهرس طبقة مادة الدهان بواسطة الهراس ذات الاطارات المنفرخة أو الحديدية ويلاحظ أن غتح الطريق لوسائل النقبل ذات الاطارات المنفوخسة عقب عملية الدك الولية تساعد كثيرا على تثبيت السطح •

٨ ـ مواصفات انشاء طبقات دهان آحادية أو ثنائية
 أو ثلاثية مع الأحجار ناتج التكسير التي يختار منها دهان
 سطح الطريق بالبند السابق •

#### المسواد :

الواد الصلبة : تتكون المواد المستعملة من ناتج
 تكسير الأحجار الصلبة ذات التجانس القبول أو الزلط ناتج

التكسير ، النظيفة القوية المتينة الخالية من المواد الضعيفة أو القابلة للتفتت أو المواد ذأت الاستطالة أو المفلطحة · ٢ \_ الف\_اقد في جه\_از لوس انجلوس لا يزيد عن ٤٠٤٪ •

٣ ـ يختار أحد التدرجات التالية في حالة انشاء طبقة وحيدة من الدهان ويختار التدرج (١) ، (٤) في حالــة انشاء طبقة ثنائية الدهان ، ويختار أي تدريجين متتاليينمع التدرج رقم (٤) في حالة انشاء طبقة ثلاثية الدهان ويختار أي ، (٢) ، أو (٣) مع رمل سليسي المطبقة الثالثة .

	_ار	بة المتسوية للم	النس		
رمل سلیسی	(٤) ناتج تكسير	(۳) ناتج تکسیر	(۲) ناتج تکسیر	(۱) ناتج تکسیر	سعة أو رقم المنفل
	7:-		1	\ 9.	**************************************
\ \.	)·· _ 9. ^ _ 7. Yo	9 V. 7 T. 10	V· _ £0	١٥ _ ١٠	اُنَّ عَلَيْ الْمَامِ عُ رقم ۸ رقم ۸
4	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	° - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· - ·	۲ <u>-</u>	رقم ۱۳ رقم ۳۰ رقم ۲۰۰
من ۷ر_۱۰ر۱ من ۱٫۵۰۵من	من ۷ر_۱۰ر۱ من ٥ر٦_٥ر۸	من ۷ر-۱۰ر۱ من ۱۸_۱۸	من ۷رــ۱۰ر۱ من ۱۱ــ۱۱	من ۹ر_•ررا من ۱۲ر_۱۰	معدل توزيع الأسفلت كجم/م؟ معدل توزيع السن كجم/م؟

٤ ــ الأسفلت السائل : يكون من النوع سريع التطايرطبقا لما ينص عنه بالمواصفات المخاصة بالعملية •

#### « المرحلبة الثامنسة »

#### الرصف بالطوب في هندست الطرق

الطوب المستعمل فالرصف يختلف اختلافا بينا عن الطوب المستعمل للبناء اذ يجب أن يكون متينا بحيث يتحمل حركة المرور فلا يتأكل بسرعة أو ينكسر • وأن أول من استعمل الطوب للرصف هي أمريكا ( الدلايات المتحدة ) عام ١٨٧٠ واخذت أنواع الطوب بعد ذلك تتغير وتتحسن حسب نوع استعمالها والمواد المركبة منها ، ويمكن تقسيم الطوب المستعمل في الرصف الى أنواع عدة هي :

- ١ ـ المدوب المحروق ٠
- ٢ ـ الطوب الحجري ٠
  - ٣ ــ الطوب الخشبي ٠
- ٤ ــ المطوب الأسفلتَّى ٠
- ٥ ــ الطوب المطاطئ ٠

#### ١ - الطوب المحروق:

ان المواد التي يصنع منها الطوب المحروق هي الطين الصلصال فبعد طحنه الى الحجم الطلوب يخلط بالماء مكونا مادة مربة ، ويجب ان يقاوم الانكماش والتشقق وأن نحصل منه على طوب صلب وبعد خلط الطين بالماء يصب في قوالب اكبر قليلا من الحجم المطلوب ثم تحصرق ، وتعمل هذه العمليات جميعا من شحن وخلط بالماء وصب وحرق بواسطة ماكينات تنقل من مكان الى آخر ومن عملية الى أخرى ، وعلية الحريق مماثلة تماما لطريقة حرق الطوب المستعمل للبناء فبعد طرد الماء عند الحريق تزاد الحرارة الى درجة المنين ساعة ، واثناء ذلك تحرق المواد العضوية تماما وتتاكسد مركبات الحديد الوجودة ،



ماكينة طحن مواد الطوب اوتوماتيكيا

#### أعمسال الطسرق

والشكل السابق يبين كيفية طحن مواد الطوب ثم يقطع ذلك بآلة تقطيع اوتوماتيكية خاصة وهذا النوع من الطين يحصل منه على ثلاثة أنواع ٠


- (أ) طوب قطع السلك
  - (ب) طوب مضغوط ۰
- (ج) طوب مزجج أزرق ٠

#### حواص الطوب المستعمل للرصف :

يجب أن يكون صلبا بحيث يقاوم التآكل والصدمات الناتجة من حركة المرور ويجب أن يكون حاليا من الشقوق أو المواد الغريبة ويكون حريقه تاما لجميع أجزائه خاليا من الجير أو الفراغات الهوائية •

#### اساس الطريق:

لا يستعمل الطوب بوضعه مباشرة على الطريق بدون عمل أساس له ولكن كجميع أنواع الرصف الأخرى تتوقف مقاومة مادة الرصف على نوع الأساس المتوقفة كذلك على نوع مادة الأرض التي ينشأ عليها الطريق وأحسن أنواع الأساس هو الخرساني منها ، وبعض المهندسون يفضلون الخلطات الخرسانية الضعيفة التى يكثر فيها حدوث شروخ التمدد والانكماش من خلطة ١: ٥ر٢: ٥ أو ١: ٣: ٦ من الاسمنت والرمل والزلط ولكنها شممروخ رفيعة لاتؤثر على مادة الرصف فوقها • أما اذا كآنت الخلطة غنيه بالاسمنت فان شقوقها تكون متسعة وتظهر على سد الطريق ، وفي الحقيقة فإن عوامل أخرى كنوع مادة طبقة الأرض وكيفية تصريف ألماء الجوفى تؤثر على الأساس ، ويمكن استعمال الأساس الحجرى كالذى يستعمل عند رصف الطرق المكادمية وكذلك يتوقف سممكه على نوع طبقة الأرض وكيفية تسرب الماء بها • ونجاح الرصف بالطوب يتوقف على العناية في وضع الأساس واختياره اذ يجب أن يكون ممهدا واذا استعملت الخرسانة الاسمنتية لمادة الأساس فيستحسن عمل وصلات للتمدد والانكماش



الة خفيفة تمهد الطريق قبل رص الطوب


#### رمسف الطسريق:

بعد عمل الأسماس للطريق يجب وضمع مأدة فوقه تساعد على تمهيد السطح بحيث يأخذ شكل الطريق المطاوب هراس زنة ٥ طن لتثبيت الطوب واستعمال القدة الداركة العيوب ٢

ويساعد على وضع الطوب بحيث يكون سطحه ممهدا بقدر الامكان والطبقة التوسطة هذه تكون في العادة مادة رفيعة كالرمل أو مونة الاسمنت الجافة أو مادة بيتومينية ولكن الرمل أرخصها أو الاسمنت أو المادة البيتومينية فأحسنها وخصوصا الأخيرة اذ تكون بمثابة مادة عازلة كذلك وتمهد بآلة خفيفة ( كما في الشكل السابق ) والرمل يجب أن يكون نظيفا وذو مقاييس تقل عن إ بوصة مدرجا في أحجامه أما اذا استعملت الفرشة من المواد البيتومينية فتكون خلطتها عبارة عن :

٩٢ الى ٩٥٪ رمل يقل عن إ بوصة ٠

٥ الى ٨/ مادة بيتومينية ٠



رص الطوب عموديا على الطريق

وعند وضع الطوب فوق هذه الفرشة يجب أن يكون عموديا على أفريز الطريق ويوضع بحيث أن لا تتد الفواصل التي بينهما كما هي الحال في أعمال البناء تماما (كما في الشكل السابق) وبعد وضع جميع الطوب في مكانه يستعمل هراس ثقل ٣ ــ ٥ ويمر الهراس طوليا بالطريق لتثبيت الطوب في مكانه وبعد ذلك يعاين الطوب لمداركة أى عيب يظهر فيه • أما المسافة المسماة باللحام الموجودة بين الطوية والأخرى فتملأ بمادة اسفلتية تسحدن لدرجة حرارة تقترب من ٢٢٠درجة سنتيجراد (كما في الشكل التالي) ثم تصب هذه المادة فوق سطح الطريق فتتسرب بدورها بين اللحامات وتملأها وتفرش طبقة من الرمل فوق سطح الطوب لتختلط مع طبقة الاسفلت الباقية فوق السطح •






ملء الفراغات بين الطوب بمادة اسفلتية

#### ٢ ـ الطوب الصجيرى:

ان أقدم أنواع الرصف في التاريخ كان الطبوب الحجرى الذي يطلق عليه أحيانا بالكتل الحجرية ، ولقد استعمله قدماء المصريين في رصف الطبرق • والحجسر الصالح للاستعمال هو الجرانيت ويليه الحجر الرملي أما اليازلت فهو سبهل الكسسر ، ويجب أن يكون الصخر المستعمل من نوع جيد وينطبق عليه المواصفات بحيث يسهل تهيئته الى الشكل المطلوب بدون عناء كبير ويكون صلبا وأن يتآكل بالتدريج من جميع السطح بدون أن يصير المسا وأن يكون متجانساق جزئياته

وحجم الطوب الحجرى المسستعمل قديما كان كبيرا أي ٢٠×٠٠ مدم ويسعى بالبلاط، ولا تزال بعض الحارات مرصسوفة به الى هذا الوقت ١ أما الآن فيرى استعمال المقاييس الصغيرة وخصوصا في الطرق التي يكثر فيها حركة المرور الثقيلة ٢٠٠ مثلا في الموانى ولرصسف الانفاق وغيرها وحجمه ١٥×١٨×٢١ سم ٠




رص الطوب بالطريقة العرضية

#### طريقة رصيه:

يرص الطوب الحجرى على أشكال (كما فى الشكل السابق) ومنها طريقة الرص العرضية على الطريق ، ويمكن رصه بحيث يكون مثلثا ذو زاوية قائمة بحيث تعر حركة المرور

عدودية على قاعدة المثلث (كما فى الشكل التالى) ، وهى كالمروحة ، وهذه الطريقة المثلثة الشكل تساعد على مقاومة حركة المرور الثقيلة •



رص الطوب بالطريقة المثلثية

#### طريقة الرصسف :

يصب أساس للطرق كمافي حالة أسستعمال الطوب المحروق ثم يوضع رمل لتمهيد السطح بالشكل الطلوب ثم يوضع الطوب بحيث أن مقاسه الاطول يكون عموديا على الافاريز وتترك مسافة ٥ ربوصة بين كل صف وآخر وأن تكون اللحامات متقاطعة ويدق الطوب بحيث أن مقاسها الاطول يكون عموديا بحيث يغرن في الرمل وتدق كل طوبة على حدة بعد وضعها ويملا الفراغ أو اللحامات بين الطوب بالمونة الاسمنتية بعد رش الطوب بالماء والمونة بنسبة واحد اسمنت الى واحد رمل ولا يسمح لحركة المرور قبل عشرة أيام من الرصف وإذا استعملت المونة البيتومينية الماء اللحامات فيجب أن تكون حرارتها حوالي ١٤٠ درجة سنتجراد وبعد وضعها يرش السطح بالرمل رشا خفيفا وبعد استعمال الطريق – إذا كان هناك عيب – فانه يمكن في الطوب واصلاحه ووضعه ثانية (كما في الشكل التالي) أذ المتعمالة واحدى المتعمالة واحدى المتعمالة واحدى المتعمالة واحدى المتعمالة واحدى استعمالة واحدى استعمالة واحدى المتعمالة واحدى المتعمالة واحدى المتعملة واحدى المتعمالة 


فك الطوب التالف ورص السليم

#### ٣ ـ الطبوب النشبيي :

ابتدىء باستعمال الطوب الخشبي في أمريكا عام١٨٤٠ وانتهت المتجارب بضرورة معالجة الطوب كيميائيا ومن مزايا الرصف بالطوب الخشبي ما يأتي :

- ١ \_ الحصول على سطح ممهد أملس ٠
  - \_ تحمله للاستعمال مدة طويلة · ۲
- ٣ \_ أقل انزلاقا من أنواع المرصف الاسفلتية في الجو الممطر
  - ٤ \_ يعطى فرصة لمحوافر الحيوانات لعدم الانزلاق ٠
    - ٥ \_ عدم انزلاق الاطار المطاطى للسيارات عليها
      - ٦ \_ يمتص الصوت والاهتزازات ٠
- ٧ ـ لا يمتص المواد الغير صحية نظرا لتشبعه بالكريوزوت ٠
   ٨ ـ أرخص أنواع الرصف الحديثة بالنسبة للبلاد الأوربية ٠

ويجب اختيار الاخشاب وتجفيفها تجفيفا تاما لمدة طويلة ، وأحسن الانواع هو الصنوير بأنواعه ، وحجم الطوبة هو في الطول من ٦ ــ ٩ بوصة والعمق بين ٥ر٢ ــ ٤ بوصة والعرض بين  $\overline{r}$  ــ ٤ بوصة  $\overline{r}$ 

ويجب أن يكون الطوب خاليا من العيوب والشقوق والعقد وأن تقطع أضلاعه متعامدة ٠

وللاحتفاظ بالطوب يجب أن نستعمل زيت الكريوزوت و خليط منه مع القار وذلك لمنع الديدان وغيرها من مهاجمة الخشب والمتأثير عليه وذلك لملء ثقوب الخشب واذلك تزيدمقاومة الخشب للتأكل وتقلل قدرته على امتصاص الماء ويقلل التمدن والانكماش ، والكمية التي تستعمل حوالي١٦ ـ ١٨ رطل من الكريوزوت للقدم المكعب من الخشب وقبل وضع الطوب يجب أن يكون للطريق أساس خرساني ويوضع فوقه رمل أو مونة اسمنتية جافة أو طبقة من القار أو البيتومين ، والطبقة البيتومينية أحسن لأنهاتساعد على منع الرطوية من الوصول للخشب ، وطريقة وضع الطوب على هذه الطبقة مماثلة لها عند وضع الأنواع السابقة تميغطى الطوب بمادة بيتومينية ثم يفرش رمل فوتها ليملأ الفواصل بين الطوب ويكون الرمل بسماك قر بوصة ثميهرس الرمل ويترك لمدة تتراوح بين ٢٤ ، ٤٨ سماعة ثم يزال الرملُ الزائد وعندئذ يكون الرمل قد تماسك مع المادة البيتومينية والتصق بالخشب فيمنع الانزلاق ويساعد السطح على مقاومة حركة المرور

> ستعمال الخشسب هوسرعة خروج الكريوزوت منه ولمنع ذلك يجب اتباع الآتى : ومن عيوب است

- ١ ـ استعمال الاخشاب التي تتشرب بالمحلول بعد تجفيفها تماما ٠
- ٢ \_ قبل وضع المحلول يجب اخراج الرطوبة من الخشب تحت ضغط جوى قليل ٠
  - ٣ التاكد من أنَّ الطوبة قدتشريت بالمحلول من جميع أجزائها ٠
    - ٤ \_ لا تزيد كمية المحلول عن ١٨ رطل للقدم المكعب ا
    - ه ـ لا توضع الاخشاب ملتصقة تماما عند الرصف
    - ٦ ــ عند فرش السطح بالبيتومين لا تملأ الفواصل ١

وعند حدوث ذلك فان أحسن علاج للحالة هو فرش رمل ليتحسد مع البيتومين أو كريوزوت الزائد ثم يزال ويوضع غيره عند الضرورة يساعد على ملء الفواصــــلليمنع خروج البيترمين أو غيره للسطح •

#### الطوب الأسفلتي :

يستعمل الطوب الاسفلتي في جمهورية مصر العربية في رصف الكباري مع انه يستعمل في أوربا في رصف الطرق بمساحات كبيرة ، وأن طوب الاسفلت مشابه لأى نوع آخرمن الاسفلت في كيفية عمله أن هو يحتــوى على مــادة بيتومينية ( وتسمى اسمنت اسفلتي ) ومسحوق وحصى أو كسسر الأحجار ، ٩٧٪ منه تمر من منخلل إ برصية حوق في العادة اما من الحجر الجيري أو يستعمل الاسمنت بدلا منه بحيث أن ٥٠٪ منه يمر من منخل ٢٠٠ فتحة والمادة الاستفلتية تكون درجة الغرز لها أكبر منها لعمل الرصف بالاسفلت بدون صبة طوب أذ تختلف درجة الغرز بين ۲۰ ، ۵۰ درجة ۰

#### وحجم الطوب الاسفلتي يختلف بين :

المثقل بالرطل الانجليزى	الارتفاع بالبوصة	العرض بالبوصة	الطول بالبوصة
۰ر۱۹	٣	٥	17
٥ر١٣	<b>ላ</b> ች.	٥	١٢
۰ر۱۱	۲,	۵	17
77,77	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	٤	٨

والمقاس الأول  $17 \times 0$  بوصة يستعمل للطرق الذي تمر عليها حركة مرور ثقيلة 0 أما أذا كانت حركة المرور خفيفة فيستعمل طوب  $0 \times 0$  بوصة  $0 \times 0$ 

#### طريقة مستع الطوب:

ان آلة صنع الطوب تحتوى على جهاز خاص لتسخين المواد قبل خلطها ثم يتم خلطها بخلاط ثم مكبس هيدروليكى وزيادة على ذلك فيوجد كسارة لكسر المواد للاحجام المذكورة سابقا وطاحونة لطحن الحجر الجيرى كالمطلوب ويبرد الطوب بالماء بعد خروجه من المكبس ،

ويجب أن يكون الطوب الاسفلتي خاليا من الفراغات الهوائية وذو وزن نوعي ثقيل ولا يمتص الماء ويقاوم التآكل السطحي ، وقبل وضع الطوب الاسفلتي يعمل الأساس من الخرسانة لأنه أحسن أساس لأنواع الرصف بالطسوب بأنواعه ثم يفرش السلطح بمونة أسمنتية يوخسط فوقها الطوب وهذه المونة توضع بسمك أور بوصة وتكون عبارة عن جزء أسمنت الى ٣ أجزاء رمل نظيف وبعد رص الطوب جميعه يفرش السطح بمستحلب بيتوميني ليملأ الفواصل بين الطوب ثم يفرش فوقه طبقة خفيفة من الرمل الرفيع وتكنس لتمسح البيتومين على السطح ويترك ليزال بمعرفة وتكنس لتمسح البيتومين على السطح ويترك ليزال بمعرفة حركة المرور ، ويجب حفظ الطريق مقفول مدة عشرة أبام والسبوعين الى أن تتصلب المونة الاسمنتية تحت الطوب .

#### ه \_ الطوب المطاطئ:

ان احسن الطرق هي ما كان منها مرصوفا بالطوب المطاطى بالنسبة لمزاياه الآتية :

١ \_ لا تبل بسرعة ٠

۲ ـ ملسیاء ۴

marine marine May May May

رسم ببايث لطرب من الطوب الحجي والسريم ه ميل في الساعة سعة الهزة ٣ و٠

رسم بياخي لطرق من الطوب المطاطى والرغره ميل في السياعة سعة الهزة ٥ ) (٠٠

مسمه مبياطني لطربي مدالطوب الحجي والسيعة ١٠ ميل في المساعة مسعة الهزة ٤٤ و٠

٣ ــ مضادة للانزلاق ٠

- ٤ \_ متينـة ٠
- مكن تنظيفها بسهولة
  - ٦ \_ لا تتحلل الى أتربة ٠
  - ٧ ـ تمتص الاهتزازات ١
    - ٨ \_ تقلل الضوضاء ٠
- ٩ ـ لا تحتاج الى اصلاح ٠
- ١٠ ـ لا تحتاج لتغطيتها بالاسفلت ١٠
- ١١ ـ لا تمتص المواد الغين صحية ٠
  - ١٢ ــ لها أكبر معامل للاحتكاك ٠
    - والطوب على أنواع منها:

طــوب له لسان وشفة ومقاسه 3ر 7  $\times$  3ر 1  $\times$  0 سم ویسمی هذا النوع بطوب کاویر 0

طوب عادی مقاسه  $۳٫۳۳ × 9۰۰۱ × <math> N.01 \times 1.00$  سم ویسمی هذا النوع بطوب جیسمان ۰

ويوضع الطوب على أساس من الخرسانة وتختلف طريقة رص الطوب حسب نوعه ويلصق اما بالاسمنت أو بمادة بيتومينية ويكون سطحها جيدا للطرق ، ويستحسن استعماله للطرق الموجودة بجوار العمارات السكنية أو حول المستشفيات وذلك لغلو ثمن الرصف بالمطاط •

ميم بدانى لطريق من الطوب المطاطئ والسريم (ميل في السياعة صعة الهزة ١٥٥

مهم بيانى لطريق مد الطوب الحجي والسيتر ١٥ ميل في الساعة سعة الهزة ٢٧٠.

سم بيأن لطريور مدالطوب المطاطى والسرعة ه اميل في السياعة سعة الهزة ع و

#### الطرق الترابية

وهى تصلل القرى بالطرق الأعلى درجة ويتراوح متوسط الحركة اليومية عليهابين ٢٠٠٠ الى ١٠٠٠ سيارة وهذه الطرق تمثل معظم الاطوال غير المرصلوفة بانصاء الجمهورية ،

#### وتتمين هذه الطرق بالآتى:

 ۱ ـ انها عبارة عن جسور ترع ومصارف بوادی النیل ودلتاه تکونت من حفر شبکة الری الدائم بالجمهوریة منذ ادخاله بمصر حتی الآن .

Y ـ مكونات هذه الجسور عبارة عن تربة طينية (طمية بها نسبة ضئيلة من الرمال) تعرضت لاتزان هيكلها مع مرور الزمن بما يفي بامكان مقاومتها لحركة مرور خفيفة عليه وصولها الى قوة تحمل عالية نسبيا وهي جافة ولكن بتعرضها لمياه الامطار لا تستطيع حمل الاحمال بكافة أنواعها ، وهذا يقطع الصلة بين القرية وأقرب طريق مرصوف على أن هذه الجسور بتعرضها للجفاف ، يتكون بسطحها الغبار بنسبة عالية •

" - تقع أنواع التربة الكونة لهذه الجسور في فصيلة المتربة الضعيفة POOR ذات القوة مقاسة باختيار كاليفورنيا القياسي - التي تتراوح بين " ، ٦٪ وذلك بتطبيق المقياس التالى للتربة المكونة للجسور والحاملة للرصف:

كاليفورنيا القياسية	نسبة	الفصيلة
//\• <del> </del> +		جيدة جدا
/\· _ \		جيدة
/ T _ T		ضعيفة

#### تدفقات النقل على الطرق الترابية حاليا:

قدر اجمالى نقل البضائع بمختلف وسائل النقل في عام ١٩٧٩ بحوالى ٣٩٦٣ مليون طن ، كان نصيب الطرق البرية منها ٣٣٦٧ مليون طن بنسبة ٢٠٨٪ ، منها ١٤ مليون طن من المنتجات الزراعية فقط ، بنسبة ٢٩٪ من اجمالى نصيب الطرق البرية ، وهذه النسبة الحالية تحدد الاتجاه نحو ضرورة الاهتمام بتقوية شبكة الطرق الترابية من الآن ٠

اذ أن هذه الجسور الترابية بوضعها الحالى ، تخدم نشاط النقل بدرجة محدودة مرتبطة بكيفية معالجة سطحها حاليا برش المياه واستخدام الأيدى العاملة في تسلوية سطوحها ،مع عدم صلاحيتها تماما مع الامطار الغزيرة ولا تصلح جدوى الصسحيانة اليدوية في مثل تلك الحال ، وفي حالة بعد المسار الترابى عن المجارى المائية كذلك •

فهي والوضع كذلك عاجزة عن متطلبات التنمية ٠

#### تدفقات النقل على هذه الطرق بعد معالجتها وتثبيتها :

بدخول الكهرباء والمياه النقية الريف ، ومع انتشار الجامعات الاقليمية والمدارس بكافة أنواعها وانتشهها الوعى الحضارى أصحبنا أمام نهضة ريفية •

#### اساليب معالجة وتثبيت التربة:

أساليب المعالجة هي تلك التي ترفع من قوة التحمل للتربة المكونة للجسر مع خفض حساسيتها للمياه وقابليتها للتغير في الحجم المرادف لتعرضها للمياه أي للجفاف وأهم مواد التثبيت الشائعة هي المصويات والأسسيفلت والجير والاسمنت .

وعادة يتم تحديدسمك الترية أو سمك طبقة الأساس المثبتة فيما بين ١٥، ٢٠ سم وذلك ارتباطا بكفاءة معدات الخلط والدك المستخدمة في التثبيت ٠

وبدأ التثبيت منذ عام ١٩٣٠ بقطاعات تجريبية ، حتى صحار شحائها في الخمسينات ، حيث انتشر كذلك استخدام كلوريد الكالسحيوم والصحوديوم وسليكات الصوديوم وغيرها من المواد الكيميائية ، الا أن الجزم بطريقة محددة للتثبيت ، مازال في حاجة للبحث ، الا أن استخدام املاح الكلوريد أو الصحوديوم في منع الغبار والتطاير للمكونات أصبح شائعا فعلا ومن طرق التثبيت الآتي :

#### المصـويات:

يتم حرث السطح الترابى للجسر وتضاف اليه المواد الحصوية المتدرجة ذات نسبة المواد التى تمر من منخل رقم ٢٠٠ المحدودة ، أو التى تخلو منها ، لوجودها بتربة سطح الطريق بتوزيعها على سطح الترية بمعدل من ١٠٠ الى ١٥٠ كجم/م٢ ، وخلطها جيدا بالترية بواسطة الموتور جريدر وآلات الخلط وغيرها من الآلات التى يتم تصنيعها خصيصا لهذا الغرض ، ويتم اضافة الرطوبة الى المخلوط وخلطه بها جيدا ويصور متجانسة ويتم الدك حتى الوصول الى أقصى كثافة ٠

وميزة هذا النوع من التثبيت أنه يمكن تعرضه لتأثير الامطار •

#### الحيييون

أصبح شائعا منذ الخمسينات ولعل كيفية المحافظة على الطبقة المعالجة به CURING هو الذي أخسر

يضاف الجير المطفأ بنسبة من ٢ الى ٧٪ وزنا الى الترية ، وتتوقف النسبة على نسوع التربة والغرض من استخدام المادة المثبتة ٠

ولم يعرف عن هذه المادة أنها باضافتها للتربة الطينية ، يمكن أن يصلح الخليط الناتج منها للتعارض لحركة المرور ، ولكن الغرض الأساسى يتبع فى خفض قابلية المتربد لتأثير الرطوية •

#### الإســـفكت:

يصلح لتثبيت المسارات الرملية أن الرملية الحصوية، أما الطينية فلا يصلح لها ٠

#### الاســـمنت :

يضاف الاسمنت الى التربة الطينية لتكوين طبقة تعمل كأساس أو أساس مساعد للطرق ، وأصبيح من المعروف الآن منذ السبعينات ان استخدام خلاطات ثابتة يؤدى الى الوصول الى طبقات متجانسة قوية ، تفي بحمل حركة مرور خفيفة بعد حفظها بطبقات اسفلتية غير سميكه الا أن استخدام طبقة مثبتة بالأسمنت على مثل هذه الجسور الطينية ، أن يمنع تأثير الزيادة الحَجمية التي تحدث في مثل هذه الجسور بعد معالجتها PREVENTION OF HEAVING OF SWELLING CLAYS الا أن استخدام الجير مع التربة ، في عمق الجسـر ، سيفى بخفض هذا التأثير على الطبقة المثبتة بالأسمنت و ويصفة عامة ، فمن أهم ما يجب اعتباره عند التفكير في وسائل المعالجة والثبيت انها مرحلة انتقالية الى الرصف التقليدي ٠

كما انها مرحلية بالنسبة لحركة مرور خفيفة الله الدك: COMPACTION ستتطور الى اخرى عالية نسبيا ٠

وعلى ذلك اشتركت الهيئة المعامة للطرق والكبارى مع أكاديمية البحث العلمى فى بحث المكانات تطبيق وسائل التثبيت على هذه الطرق الترابية لتصبح صالحه للمرر على مدار السنة رفعا لمستوى الخدمة بها مرحليا ٠

#### معدات التثبيت:

منذ ان شاع الاتجاه في الثلاثينيات وحتى السبعينيات تقدمت صلاعة الآلات والمعددات اللازمة في هذا للضمار، ومنها:

للحاريث SCARIFIERS لحرث التربة ، وتدويلها الى حالة تسمح بخلطها بالمادة المثبتة ٠

أقصى سمك للحرث لا يتجاوز ٦ بوصة (١٥ سم) ، وهو سمك الطبقة المثبتة بعد دكها ويتم الحرث للتربة في حالة جفاف ٠

#### الة الطمن PULVERIZERS

لسحق الكتل الطينية الى أحجام صغيرة هذه الآلة تفى بامكان طحن الكتل الطينية الى أحجام تمر من منخل رقم (٤) ويمكن للآلة الاستمرار في عملية الطحن والتربة في حالة جفاف لأكثر من دورة بالسمك الذي لا يزيد عن

#### تانكات الماه:

موزعات المياه الميكانيكية تفى بتوزيع نسبة الرطوبة اللازمة للترية للوصول الى أقصى كثافة بمسطح يرتبط بسعة التنك ونسبة الرطوبة اللازمة ٠

**PULIVIMXER** خلط المادة المثبتة بموزع ميكانيكي

هذه الآلة من أنواعها ( السيمنز ) وهي تفي بطحن كتل التربة المتماسكة وتفى بتوزيع المادة المثبتة فى ثنايا التربة

التى تم حرثها وتنعيمها كما تفى بتوزيع وخلط المياه فى الطبقة المثبتة •

#### CEMIN SPEADER ألات توزيع ميكانيكية

تفى هذه الآلة بتوزيع المادة المثبتة في طبقة التربة التي تم حرثها وتنعيمها بالمعدل اللازم ، كنسبه مئوية من وزن التربة الجاري تثبيتها •

#### BLADE CRADER آلة التسوية والفرش بالجريد:

تسوية السطح في أعمال التثبيت ، قبل الدك وبعده ، يتم بواسطة الموتور جريد ، بعد انتهاء عملية الخاحط بالمادة المثبتة ويتم ذلك في وقت سريع يمنسع تبضر الرطوبة من

بعد عملية الخلط والتسوية ، تبدأ عملية الدك ويتم ذلك بواسطة هراسات ذات أوزان ملائمة لمقاومة الترية بعد وصولها الى أقصى كثافة ٠

فلا تستخدم الهراسات الثقيلة جدا، أو الخفيفة جدا فالثقيلة تؤدى الى حدوث انهيارات داخلية في التربة المثبتة مع ظهور الشروخ الخفيفة جدا تحتـــاج لموقت طريل للوصول بالتربة الى أقصى كثافة ٠

#### مجموعة آلات التثبيت SINGLE PASS STABLLIZER

هذه المجموعة تتحرك على الطريق وهي مكونة من آلة حرث وطحن ، يليها موزع مياه ، ثم آلة توزيع المادة المثبتة ثم الة خلط ثم الة دك أو هرس • وفي هذه الحالة تزود ألة الخلط بآلة تسوية ذاتية لسطح الطبقة المثبتة •

#### المخلاط المتحرك

#### BARBER GREEN TRAVELLING MIXER

هذا الخلاط المتحرك يفى بخلط الثرية بالمادة المثبتة وفرشها على الطريق بالسمك الملازم ونسبة الرطوبة الملازمة ويتديز بالخلط السليم للماء والخلط المتجانس وقصر وقت الخلط وضبط سمك الطبقة •

عيوبه : ارتفاع التكاليف المبدئية للضالط ، يلزم تشغيله بصفة مستمرة للوصول الى أقصى طاقة ، العمل قد يتوقف بالمخلاط بسبب عطل صغير .

#### CENTRAL MIXING PLANT الة الخلط المركزية:

يتم طحن وخلط التربة بالمادة بآلة خلط مركزية ثم يتم نقل المخلوط الى الطريق وفرشه وتسويته ودكه بالسحك اللازم • ويتميز بنسب خلط دقيقة ، سهولة التحكم في سمك الطبقة المثبتة والتجانس

الجدول التالى يوضع انتاج عشر ساعات تشميعيليوميا لطرق التنفيذ الثلاثة:

ĺ	اقصی انتاج یومی م۲	متوسط الانتاج اليومي م٢	الطريقة
ľ	99	۱۷۰۰ _ ۱۷۷۰	الخلط بالطريق
l	٤٠٠٠	70 1777.	الخلاط المتحرك
l		۱۷۷۰ _ ٤١٨	آلة الخلط المركزية

#### كفاءة ماكينات التثييت:

تعتبر هي العامل الأساسي المؤثر في انشاء الطبقات الثبتة ، ان ان التجانس في الحرث والتنعيم والخلط واضافة المياه يعتبر الغرض الأساسي للوصول الى الكفاءة اللازمة السلوك الطبقة المثبتة وعلى ذلك فمقياس نجاح أي ماكينة من ماكينات التنعيم والخلط هو الوصلول الى التجانس اللازم ان يمكن الحصول على التجانس في أي اختبارات أو فحوص معملية ، للخلطة المثبتة ، بسهولة الا أن الوصول الى نفس درجة التجانس بالطريق نفسه هو الهدف و

وخاصبة أن الزيادة للتوقعية في القطاع الريفي فالانتاج القومي ستصل في ١٩٨٧ الى حوالي ٤٠٪ عن عام ١٩٧٨ والى حسوالي ١٢٠٪ عام ٢٠٠٠ ومدلول هذه الأرقام المستنبطة يرتبط ارتباطا وثيقا بنهضة ريفية لابيد منها، ومن المتوقع أن تحمل هذه الطرق الريفية نسبة عالية من مواد البناء والمنتجات الزراعية المستحدثة خالال العشرين عام القادمة ٠

ويعتبر التثبيت لهذه الطرق الترابية بوادى النيلودلتاه يعتبر مرحليا ، الى الرصف الكامل للطرق • ونظرا لدراستنا للطرق التربية ودائما وابدا هذه الطرق يقوم بهاعمال من القرى المجاورة أو المرحلة ونقل الأتربة بواسطة الديكوفيل أو العمل على الأكثر بالبلدوزر ، وأن العمل للعمالومعدلاتها تختلف اختلافا تاما عن معدلات تشغيل العمال في حفر وردم أعمال المبانى فكان لابد من عمل دراسكة تتكاليف أعمال المصنعيات وتتلخص في الآتي :

```
أولا: التشغيل بالعمال من المتارب:
                             (أ) الأجر اليومي للعامل المؤقت (مرحل لمدة شهر)
                 ٥٢٥ر
                                         (ب) مياله وغفر من الترحيله بواقع ١٥٪
                 = ۲۲۹ر
                                    (ج) تأمين اجتماعي من الأصل بواقع ٥ر٢٧/
(د) عمولة بواقع ١٠/ من ا + بالمقاول
                 = ۲۰۹ر
                              نقل الأنفار في الدهاب والعودة وتختلف حسب بعد
                                ۳۰۰قرش
                  ۱۱۰۰ر
                                       بلاد الانفار عن العمل بمتوسط ــ
                                  أجمالي تكلفة النفر في اليوم ( بمعداته واقامته )
                                                      متوسط مسافة النقل ٢٥م
= ۲۸۷ره ای ۵۰۰ره جنیه
                                                    انتاج النَّفر في اليوم ٣ م٣ مضغوط
                ملیم جنیه
= ۲۰۸۸ جنیه
                                                             تكلفة المتر المكعب ــ
                  ۰۳۰ر
                                                       عدة رفيعة وخيم ومقاطف
                 ۱ ,۸۹۰
                                                 تكلفة المتر الكعب من الحفر
                                  ثانيا : التشغيل بالديكوفيل سعة ٦٠ر م٣ مضغوط
                                                  عدد العربات في الخطّ ٢٠ عربة
                                                      طول الخط ٧٠٠ م/ط
                                         ما يخص العربة في الخط ____ = ٣٥ م/ط
                                     التكلفة في اليوم لانتاج ٩ م٣ مضغوط ١٥ دور
                مليم جنيه
                 ۱۵۸۰۰
                                 السعر اليومى لعربة ديكوفيل من الجدول السابق
                  ۳۵ م/ط دیکوفیل استهلاك وصیانة ( ۱۳۰ر × ۱۲،۱۲ = ۷۰هر.
                 ۲٫۳۷۰
```

#### عمال للتشغيل في اليوم (حداد وزيات ) وردية

كلمة مضغوط ليس من المفهوم منها أن تكاليف الضغط أضيفت لهذه الاستعار ولكن العامل طريحته  $\gamma$  مضخوط ينتج من  $\gamma$  منتفش أو حسب جدول الانتفاش  $\gamma$ 

#### تحويل الضغوط:

١ \_ ضغط كيلو جرام على سم٢ = ٢٢٢٣ر١٤ رطلعلى البوصة المربعة = ١٧١٩ر٠ ضغط جوى

۲ \_ ضغط رطل على البوصة المربعة = ۲۰۰۷۰،۰۰کج على سم۲ = ۲۸۰ رضغط جوى
 ۱۷۱ مامود نئبق = ۱۷۱ م × ۹۳ و ۱۳ م ۲۳ و ۱۳ مامود مائي

٣ ـ ضغط جوى = ١٠٠٣٤ كج على سم٢ = ٧٠٧ر١٤ رطل على البوصة المربعة

عامود الماء بالمتر	ضغط جوی	الضغط بالكيلو على سم٢	الضغط بالرطل على البوصة المربعة	عامود منائی بالقدم
۲۶۰۶۸	۲۹۶۸ر۰	۰٫۳۰٤۸	٤٣٣٥ر	١
۷۰۳۰۷ر۰	۸۳۰۰۰	۰٫۷۰۳۰۷	۰۰۰۰ر۱	۲۰۳۰۲
٩١٤٤ر٠	٤٤٨٨٠ر	٩١٤٤٠ر٠	٥٠٠٠دا	۲
۲۰۰۰۰	۹٬۲۲۱ در۰	۱۰۰۰ر۰	۲۲۲۶ر۱	۸۲ر۳
۲۶٥٥،	۱٤٧٤٠ر٠	۱۵۲٤۰ر۰	٥٧٦١ر٢	٠٠٠٠يه
۴۵۰۷۸ مر	۲۹٤۸ر۰	۲۰۶۸ ،	٥٣٣٦ع	۱۰۰۰ر۱۰
۰۰۰۰ره	٥٥٣٨٤ر٠	٠٠٠٠٠	۱۱۱۰ر۷	۱۹ر۲۱
۳٥٬۰۰۰	۲۲۰۸۰ر۰	۲۰۰۰ر۰	۸۳۳۰و۸	۸۲ <b>ر۱۹</b>
٩٦٠ و رَبَّ	۲۹۸۰ر۰	٦٩٠٩٦ر	۰۷۶۸	۲۰٫۰۰۰
۰۰۰۰ر۲۰	۱۳۲۹ر۰	۱٫۰۰۰۰	۲۲۲۳ر	۸ر۳۲
٤٣ر٠٦	۱٫۰۰۰۰	۲۰۳۶	۲۰۷٫۵۱	۲۴ر۳۳
۲۶۰ره۱	٤٧٤ر١	۲۵ مر۱	۵۷۲ر۲۲	۰۰ر۰۰
٤٨٠ر٣٠	۸3 <i>۹</i> ر۲	٤٨٠٠٣	۰۵۳ر۶۴	۲۰۰۰
۰۲۷ر۵۶	٤٢٤٦٤	۷۲٥ر٤	٥٧٠ر٥٦	۰۰ر۱۵۰
۹۳۰ر۲۰	۸۹۸ره	75.97	۸۰۷٫۲۸	۲۰۰ر۲۰۰
۲۰۰ر۲۰۰	۳۷۰ر۷	۲۲۰ر۷	۵۷۳۰،۸۰۱	۰۰ر۰۰۲
۶۹ کر ۹	٤٤٨ر٨	3310	۵۳۰ر۱۳۰	۲
۸۸۲ر۲۸۲	۲۱۸ر۱۰	۸۶۶ر۱۰	۲۰۷۰،۱۵۱	40.
۹۲۰ر۲۲۱	۷۹۷ر ۱۱	۱۲٫۱۹۲	۲۷۴٫۲۰۰	٤٠٠
۲۵۲ر	۲٤٠٧٤٠	۲٤٠ر٥١	۰۵۷ر۲۱۲	٥٠٠
۸۸۸ر۲۷۲	۱۸۸۳ر۱۷	۸۸۷ر۸۱	۱۰۰ر۲۳۰	7
۴٤٣مر٣٤٢	٤٨٥ر٣٢	387,37	۰۰۰ کر ۲۵۳	۸۰۰
۲۷۳ر ۲۷۶	٣٢ ٥ ر ٢٦	۲۳۶ر۲۲	۰۵۱ر۳۹۰	9
۸۰۰رن۴۰۶	۲۹ر ۲۹	٤٨٠ر٣٠	٠٠٥ر٢٣٤	1
٤٥٧ر٥٤	۲۲۰رتع	۲۷۰ره٤	۲۰۰۰ر ۲۰۰۰	10
٠٠٠ر ٢٠٩	۱۳۹ر۸۵	٩٠٠٥٩٦٠	۰۰۰ر۷۶۸	7

помория размения в матира при при принципа принципа профила принципа принцип



# أعال التعذية بالمياه

تنقسم اعمال التغذية بالمياه للشبكة العمومية الى ستة مراحل:

#### المرحلة الأولى :

الأبحاث والبيانات اللازمة لتصميم مشروع المياه متى سنة ٢٠٠٠ ٠

#### المرحلة الثانية:

الشروط الواجب اتباعها قبل تصميم وتنفيذ الشبكة •

#### المرحلة الثالثة:

المواصفات الخاصــة بالمواســير وقطـع الاتصال وملحقاتها وتخطيط المواسير وحفر الخنادق وخلافه ·

#### المرحلة الرابعة :

الآبار الارتوازية وانواعها

#### الرحلة الخامسة:

تنقية مياه الأنهار ومد المدن بها •

#### المرحلة السادسة :

تغزين المياه في الخزانات الأرضية والعلوية ٠

وسنشرح كل مرحلة على حدة ٠

### « المرحلة الأولى » الأبحاث والبيانات اللازمة لتصميم مشروع المياه حتى سنة ٢٠٠٠

تتوقف عملية الأبحاث والبيانات اللازمة لتصميم أى مشروع سواء أكان هذا المشروع فى مدينة تتغذى من مياه الأنهار أو من آبار ارتوازية على الشروط التالية :

# أولا \_ العوامل التي تؤثر في زيادة السكان أو نقصها وتتلخص في التالي :

١ ــ الهجرة من الريف الى المدينة وتحرك السحكان
 من مكان لآخر داخل المدينة .

٢ ـ الصناعة والتجارة والتحسينات المنتظرة بالمدينة •

" " \_ سهولة المراصلات وشبكة الطرق الموصلة لهذه المدينة ·

٤ ـ الحرب والسلم والأمراض الوبائية

# ثانيا \_ البيانات الواجب الحصول عليها والبحوث اللازمة قبل تصميم شبكة التغذية والتي تتلخص في التالى:

 ۱ عدد سكان الدينة عند تشغيل المشروع والمنتظر بعد تشغيله حتى سنة ٢٠٠٠ وذلك للمدينة ولكل منطقة منها على حدة لتحديد استهلاك القرد في اليوم الواحد •

 ٢ ـ تحديد كمية المخلفات السائلة للفرد في اليوم والتي تختلف من مكان لآخر ومن دولة الى دولة ، والجدول التالى يبين الفرق بين استهلاك المياه في المناطق المختلفة :

استهلاك المفرد في اليوم الواحد	اسم المدينة أو المنطقة
۳۵۰ لتر	جاردن سيتى
۲۵۰ لمتر	هليوبوليس بمصر الجديدة
۸۰ لتر	السيدة زينب
۱۲۰ لتر	متوسط مدينة القاهرة
۱۸۰ لمتر	متوسط مدينة الاسكندرية
۸۰۰ لتر	متوسط مدينة نيويورك
۱۰۰۰ لمتر	متوسط مدينة واشنطن

تخطيط شامل للمدينة بوصفها الحالى وما ينتظر
 للمدينة من امتداد مع بيان المناطق السكنية ونوعياتها
 المختلفة والمناطق الصناعية ونوع كل صناعة ومقدار ونوع المخلفات السائلة •

٤ ـ خريطة موقع عليها المرافق الحالية والمنتظرة مثل شبكة المياه والكهرباء ومصادر الكهرباء بالمدينة وقوة كل محطة ونرع الثيار .

مدريطة كنتورية للمدينة وما يجاورها من مناطق وعمل ميزانيات شبكية للمدينة والمناطق المجاورة المنظر انشاء محطات تنقية المياه لمها على الأنهار أو الآبار الارتوازية •

آ ـ ولعرفة عدد السكان المنتظرة تعرف بعدة طرق اسهلها طريقة معدل الزيادة الثابتة ( متوالية حسابية ) ، والمثال التالى يوضح هذه الطريقة :

			اعمال التغذية بالساه
	السنوات المذكورة الماضية كالآتى :	ئة ۲۰۰۰ لمدينة كان مقدارها فا	
عدد السكان	السنة	عدد السكان	السنة
1	190.	*****	191.
17	147.	٣٨٠٠٠	194.
17	197.	o····	1980
Y	194.	٧٤٠٠٠	198.
	$\text{NAMO} = \frac{1}{1} \times \frac{\text{MAMO}}{1}$	نة ۱۹۱۰ الى سنة ۱۹۲۰ =	معدل الزيادة من سـ
	$\langle x^{2}\rangle \vee v = \frac{1}{1 \cdot \cdot \cdot} \times \frac{x \vee \cdots}{1 \times \cdots}$	ة ۱۹۳۰ الى سىنة ۱۹۳۰ =	معدل الزيادة من سن
	$/\!\!/\!\!/ \xi \wedge \cdots = \frac{\cdots}{\cdots} \times \frac{\forall \xi \cdots}{\cdots}$	ة ۱۹۳۰ الى سىنة ۱۹۴۰ =	معدل الزيادة من سن
	$\text{XTJOLE} = \frac{\cdots}{\cdots} \times \frac{\text{YZ}\cdots}{\text{YE}\cdots}$	ة ۱۹۶۰ الى سىنة ۱۹۵۰	معدل الزيادة من سنة
	$//\tau_{2}\cdots = \frac{1}{1} \times \frac{\tau \cdots}{1}$	ة ۱۹۰۰ الی سسنة ۱۹۲۰ =	معدل الزيادة من سنة
	$// \times $	ة ۱۹۲۰ الى سـنة ۱۹۷۰ =	معدل الزيادة من سن
	$\frac{1}{\sqrt{1}} \times \frac{1}{\sqrt{1}} \times 1$	_ = ۱۹۸۰ الى سنة ۱۹۸۰ =	معدل الزيادة من سن
	٥٥١ر٢١٪	الزيادة في ٧٠ سينة =	مجمىلوع نسلب
	۰۰۱ر۲۱ = ۲۰ر۳٪	د الله في السينة الواحدية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	متوسيط معيدل الزي

مجمعوع معددل الزيادة في ٢٠ سينة =٢٠×٢٠ر٣ = ١٠٠٢٪

عدد السكان سنة ۲۰۰۰ = ۲۰۰۰۰ × ۲۰۰۰ر۱ = ۳۲۰۸۰۰ شخص

### « المرحلة الثانية » الشروط الواجب اتباعها قبل تنفيذ

#### وتصميم الشسيكة


وقبل أن نبدأ في شرح مواصفات المواسير وقطع الاتصال وحجرات التفتيش ومحابس الهواء ومحابس الغسيل الى أخر ما يلزم للشبكة يجب أن ندرس طريقة تخطيط هذه الشبكة ، وما هي الشروط الواجب اتباعها عند التخطيط والتي تنحصر في البنود التالية :

١ \_ يجب عمل ميزانية شبكية على محاور الخطوط المزمع انشــاؤها والتى تفي بالغرض المطلوب من شبكة التغذية وتحديد موضع غرفة المحابس وغرفة الهواء وغرفة الغسيل كما في الرسم التالي :




٢ \_ تحدد الطريقة التي ستخطط بها الشبكة وتكون احدى طريقتين :

(أ) شبكة الشجرة TREA TIPE وهي عبارة عن خط رئيسى من المواسير ثم يتفرع من جوانده خطوط فرعية وهذا النوع غير مستحب النه اذا حصل أي أعطال في الخط الرئيسى توقفت الشبكة بأكملها ويكون الفاقد بها ف الضغط عند نهآيتها كبيرا جدا ، والرسم التالي يوضح هذه



(ب) الشبكة المقفلة CLOSED TIPE وهي عبارة عن هذا النوع لأنه لو حدث عظل لأى فرع لا تتوقف الشبكة ، الخط ضمن لوحة الموقع العام بالصفحة رقم ٣٨٠

ومجموع الفاقد في الضغط عند نهايتها قليل جدا ،والرسم التالى يوضح هذه الطريقة ٠




٣ \_ بعد عمل التخطيط والمين انية على الطبيعة على محاور خطوط مواسير الشبكة تبدأ في تحديد منسوب المواسير بحيث لا يقل عمق الحفر عن ١٦٢٠ م من سطح الأرض ولا تقل استقامة أى خط في المواسير عن ٣٠٠ متر طولى ، وعند نقطة الانخفاض يوضع محبس للفسيل ، وعند نقطة الارتفاع يوضع محبس للهواء ،وجرت العادة فى هذه الأيام أن بعض المنفذين تضع المواسير في خنادق محفورة تتمشى مع طبيعة الأرض دونعمل ميزانيات ورسومات قبل التنفيذ اعتمادا على ضغط الطلمبات ولكن هذا خطأ لأنه يقلل من عمر الشبكة ويجعلها تحتاج الى صيانة مستمرة وتحتاج الى قوة طلمبات كبيرة للضغط لتغطى الفاقد الذي ينتج من جراء هذه الطريقة ٠

ونظرا لخطأ هذه الطريقة وانه لا يمكن الاستمرار فيها فيجب عمل ميزانية ورسومات تفصيلية ويجب وضع حجرة ترسيب بين محبس الغسيل الذى يوضع فى النقطة الأكثر انخفاضا بين خط المجارى الذى سيتم صب مياه غسيل الخط فيه وذلك لعدم تسرب رائحة المجارى الى خط المياه عند غسيل الخط •

٤ \_ يوضع خزان المياه العلوى المغذى لهذه الشبكة في أعلا نقطة بالأرض إذا كانت الأرض صحراوية ، وإذا كانت الشبكة داخل المدن فيجب أن تدرس الشبكة بما يتلائم مع المخزان الذى يغذى المنطقة بحيث يتم دراسة وضع الخزانات في المدن في أعلا مكان في المنطقة المراد تغذيتها ٠

ه \_ يبدأ في التنفيذ وتراعى المواصفات الخاصة بكل قطعة في خط المياه والتي تنحصر في المرحلة الثالثة ، والرسم التالي يوضع قطاع في الخط ١٤ ، ١٥ ، ١١ عدة خطوط رئيسية وفرعية متقاطعة مع بعضها ، ويفضل وطريقة رصد الميزانية وبعض الملاحظات العامة ، وهذا



الشبكة مقفلة بيين الرسومات التتفيذية ورصد الميزانية للخط رقم ١٤ ، ١٥، ١٦ ضمن لوحة الموقع الماميصفحة رقم ٣٠ مسقط أفقى

اعمال التغذية بالمياه

#### « المرحلة الثالثة »

# المواصفات الخاصة بالمواسير وقطع الانصال وملحقاتها وتخطيط المواسير وحفس الخنادق وخلافه

#### بند (١) مواد المواسير ومواصفاتها :

يمكن لمقدم العطاء التقدم بعطائه على أساس توريدوتركيب وتجربة مواسير من حديدالزهر الملغوف أو الحديد الصلب أو الاسمنت ( اسبستوس ) طبقا للمواصفات المعتمدة مثل المراصفات القياسية رقم ١٠ لجمهورية محمر العربية أو البريطانية أو اى مواصفات أخرى معتمدة ،ويجب لختبار المواسير بالمصنع حسب الاشتراطات المذكورة أمام لجنة الاختبارات التى تشكلها الجهة للنفذة ولا توردللموقع ولا يتم تركيبها الا بعد التأكد من وجود توقيعات لجنة الاختبارات عليها ٠

#### درجة الضغوط في المواسير:

المواسمير المطلوبة من مواسمير الزهر الملفوف أوالحديد الصلبأو الاستمنت الاسبستوس ذات الضدفط بالدرجات الآتية حسب المواصفات القياسية المصرية ·

(1) مواسير درجة (B) وهى التى تتصمل ضغطتشغيل ٦٠ مترا ضغطا مائيا أى ما يعادل ٦ ضغوط جرية وتختبر هذه المواسير تحت ضغط مائيقدره ١٢٠ مترا أىمايعادل ١٢ ضغطا جويا ويمكن التقدم بأى درجة تعادل درجة (B) من أى مواصفات اخرى معتمدة ٠

(ب) مواسير درجة (C) وهى التى تتحمل ضغطتشغيل ٩٠ مترا ضغطا مائيا أى ما يعادل ٩ ضغوط جوية وتختبر المواسير بالمصنع تحت ضغط مائى قدره ١٨٠ متراأى ما يعادل ١٨ ضغطا جويا ، ويمكن التقدم بأى درجة تعادل درجة (C) من أى مواصفات أخرى معتمدة ٠

#### بند (٢) مواسير الزهر طراز يونيفرسال درجة (ب)

تعمل مواسير الزهر الملقوف بطريقة اللف المركزى حسب المواصفات القياسية بطول متوسط حوالى ٠٠٠٥ م ويستحسن استعمال مواسير بأطوال أكبر ولا تقبل أجزاء المواسير بأطوال ثقل عن ٢٠٢٠ م، وتغطى مواسير المزهر الملفوف بطبقة بيترمينية من الداخل والخارج عند درجة حرارة مناسبة لا يقل سمكها عن الملليمتر أو أى نوع توافق عليه جههة التنفيذ ويكون وزن الماسه ورة حسسب المبين الجدول التالى:

- ۱ \_ المواسير التي قطرها الداخلي ٧٥مم وبطول٥٠٠٠ م وزن ٢٠٠٠ر٥ كجم٠
- ٢ \_ المواسير التي قطرها الداخلي ٨٠ مم ويطول ٥٠ر٣ م وزن ٢٠٠٠ كجم ٠
- ٣ ــ المواسير التي قطرها الداخلي ٨٠ مم وبطول ٢٠٠٤م وزن ٢٠٠٠ر٦٧ كجم ٠
  - عُ ــ المواسير التي قطرها الداخلي ١٠٠٠ مم وبطول٢٥٠٦ م وزن ٧٢٠٠٠ كجم ٠
  - ٥ \_ المواسير التي قطرها الداخلي ١٠٠ مم ويطول ٢٠٠٠ م وزن ٢٠٠٠ كجم ٠
  - ٦ \_ المواسير التي قطرها الداخلي ١٠٠ مم ويطول٨٨ر٤ م وزن ٢٠٠ر١٠٤ كجم ٠
  - ٧ \_ المواسير التي قطرها الداخلي ١٢٥ مم ويطول٨٨ر٤ م وزن ١٣٦ر١٣٦ كجم ٠
  - ۸ ـ المواسير التي قطرها الداخلي ١٥٠ مم وبطول ٨٨ر٤ م وزن ١٧١ر١٧١ كجم ٠
- ٩ \_ المواسير التي قطرها الداخلي ٢٠٠ مم يكون وزن المتر الطولمي ٢٠٠ر٤٩ كجم/م ٠
- ١٠ ــ المواسير التي قطرها الداخلي ٢٥٠ مم يكون وزن المتر الطولي ٢٠٠ر٥٦ كجم/م ٠
- ١١ \_ المواسير التي قطرها الداخلي ٣٠٠ مم يكون وزن المتر الطولي ١٠٠٠ر٨٤ كجم/م ٠

اعمال التغذية بالمياه

#### يند (٣) مواسير الصلب :

تصنع المواسير من صلب بأطوال تلف ثم تلحم باللحام الكهربائي طوليا أو عرضيا بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وبأسسماك لا تقل عن الأسماك المبينة بجدول أقطار المواسير الصلب ، اما من النوع الملحوم حلزونيا أو حسب المواصفات المعتدة وبعد أن يتم اختيار المواسير هيدروليكيا تحت الضغوط المقررة ( ٢٥ جوى ) تبطن من الداخل بطريقة اللف المركزي بالبيتومين B.F. 4 بسمك لا يقل عن ١٠٠٠ مم كما تغطى المواسير من الخارج بطبقتين من الصوف الزجاجي المسبع بالمبيتومين بسمك لا يقل عن ٥ مم وتغطى وصلت هذه المواسير بحسب البيتومين من حولها داخل قوالب معدنية تغطى جميع أجزاء الوصلة تماما بسمك لا يقل عن ١ سم وكذلك الطبقة الواقية للمواسير بركوب ١٠ سم من الجهتين ٠

والجدول التالى يبين أقطار مواسير الصلب وسمك جدرانها بالبوصة والضغوط التى تختبر عليها بالمصدنع طبقا للمواصفات البريطانية:


( •	درجة (د	( -	درجة (٠	ب)	درجة (	(1)	درجة	
ضغط قــدم	سمك بوصة	ضغط قـدم	سمك بوصة	ضغط قــدم	سمك بوصة	ضغط قدم	سمك بوصنة	القطر بالبوصة
77	18٤ر٠	77	۱۲۸ر۰	17	۲۱۱٫۰	77	٤٠١٠٤	۲
74	۱۹۲ر۰	44	۱۷۱ر۰	77	3310	77	۱۱۱ر۰	٣
77	۱۹۲ر٠	77	۲۷۱ر۰	٣٠٠٠	۱٦٠ر٠	١٨٠٠	331ر٠	٥
74	۲۵۰ر۰	19	۲۱۲د۰	۱۷۰۰	۱۹۲۰	17	۱۷۲۰	٧
7	۲۸۱ر۰	١٨٠٠	۲۵۰ر۰	10	۲۱۲ر۰	17	۱۹۲ر٠	9
10	۲۸۱ر۰	15	۲۵۰ر۰	11	۲۱۲,	1	۱۹۲ر٠	17
11	۲۸۱ر۰	١	۲۵۰ر	٨٠٠	۲۱۹ د ۲	٧٠٠	۱۹۲د۰	١٥
١	۳۱۳ر۰	۸۰۰	۲۵۰ر۰	٧٠٠	۲۱۹ د	٦	۱۹۲ر۰	١٨
۹.,	۳۱۳ر۰	۸۰۰	۲۸۱ر۰	٧٠٠	۰۵۲۵۰	7	۲۱۹رو	71
9	۵۷۳۰۰	۸۰۰	٣٤٤ آر -	٧٠٠	۳۱۳ن۰	٦	۰۵۲۰	72
9	٥٧٣٥ ٠	۸۰۰	٣٤٤ و	٧٠٠	۳۱۳د۰	٦	۲۸۱ز۰	77
۹	۲۰٤ر۰	٧٥٠	٥٧٣٠٪٠	٧٠٠	٤٤٣ ر.٠	7	۳۱۳د۰	۲٠
9	۴۳۵ر۰	٧٥٠	۲۰۶ر۰	70.	٥٧٣٥	00.	۳۱۳ر۰	**

#### بند (٤) مواسير الحديد الأسود أو المجلفن :

يجب أن تكون مواسير الحديد الأسود أو المجلفن مطابقة للمواصفات البريطانية درجة (ب) وتحتسب أقطار هذه المواسير من الداخل ويجب أن تكون القطع الخاصة منكيعان ومشتركات ومساليب وخلافه من نفس مادة ونوع المواسير المستعملة وتربط هذه المواسير بطريقة الجلبة والقلاووظ أو أى وصلة أخرى معتمدة •

### بند (٥) مواسير اسمنت اسبستوس ( م٠ق٠م ـ رقم ٥٥لسنة ١٩٧٦ )

توصل مواسير الأسمنت الاسبستوس بوصلات معدنية و غير معدنية حسب المواصفات القياسية المصرية أو أى مواصفات أخرى معادلة للمواصفات الصرية ، ويجب أنتكون القطع الخاصة من كيعان ومشتركات وقطع اتصال وخلافه من حديد الزهر المطابق للمواصد فات القياسية المصرية وتورد مع المواسير وصلات الجيبولت الخاصة بها كاملة المهمات وتكون المواسير من درجة (B) أو (C) أو (D) وتغطى الوصلات الزهر ومساميرها تماما بالبيتومين من



أعمال التغذية بالمياه

جميع الجهات وذلك بصبه داخل فرم معدنية حسب أصول الصنَّاعة وبسمك لا يقل عن ٠٠٠ سم حول الأجزاء البارية الخارجي مناظر لنوع الأنبوبة ٠ من الوصلة ومساميرها · وسنوضح فيما يلى مقارمة المواسير الاسبستوس الأساميتية للضاعف والداخلية والخارجية والاجهادات والاختبارات التالية :

#### طرق الاختبار:

#### ١ - اختبار الضغط الهيدروليكي الداخلي ٠

توضع الأنبوبة على جهاز الضغط الهيدروليكي ، ويتم أحكام النهآيات بوسيلة مناسبة

ويقاس الضغط الهيدروليكي الداخلي بواسطة مقياس ضغط مناسب ومعايرة تختبر أنابيب تحت الضغط المناظر لنوع الأنبوبة ، ويستمر الضغط لمدة ٣ ثانية على انه يمكن خفض مدة الاختبار الى ٥ ثوان للانابيب بالأقطار الأسمية أقل أو مساوية ٣٥٠ مم لكل الأنواع مع زيادة ضــفط الاختبار بمقدآر ١٠٪ ٠

٢ - اختيار امتصاص الماء: تقطع حلقة من كل أنبوية أو كوع مطلوب اختباره بعرض ٢٥ مم على أن تكون عينات الاختبار خالية من الطلاء ، تغمر عينات الاختبار بالكامل في ماء نقى درجة حرارته ٢٥ + ٢م لمدة ٢٤ ساعة - تخرج العينات ويزال الماء الزائد بقطعة قماش رطبة ثم يتم وزنها (ور) توضع عينات الاختبار في فرن تجفيف بالحمل الحراري يمكن رفع درجة حرارته حتى ١٥٠ م ويبدأ في التسخين ويكوين جهاز التهوية مفتوح بالكامل وبترفع درجة الحرارة اللي ٣٥٠ + ٣٥م وتستمر هذه الدرجة لمدة ٤ ساعات \_ ترفع عينات الاختبار وتترك للتبريد لمدة ساعة الى ساعتين داخل مجفف ثم توزن في درجة حرارة الغرفة (وب) •


ويراعى عند اجراء الاختبار ، عدم وضع مواد صلبه تشغل مساحة أكثر من ٢٥ر٠ م٢ في فرن حجمه الداخلي نحو ١٠٥٠ م٣ ويراعي التأكد من ان عينسات الاختبار موزعة بانتظام داخل المفرن ولا تلاصق الواحدة الاخرى وان لا توضع عينة اختبار مبتلة داخل الفسرن في وجود عينة أخرى جافة ٠

يحسب امتصاص الماء بأنه الفرق بين وزن العينة قبل المغمر في الماء والوزن بعد التسخين والتجفيف وتنسب e1 – e4 ۱۰۰ × \_ النتيجة كنسية مئوية من الرزن الجاف : ــ

#### ٣ ـ اختبار الانفجار الهيدرواستاتيكي :

أقل أو مساوية ٥٠٠ مم ويطول ١٠٠٠ مم للمقاسات بأقطار اکثر من ۲۰۰ مم ۰

ـ يتم خرط عينة الاختبار بكامل طولها ليكون القطر



\_ تغمر العينة في الماء لمدة ٤٨ ساعة ، ثم تعرض لضغط داخلى هيدروستاتيكي بواسطة جهاز يحسوى على مانع للتسرب كالمبين في الشكل مع مراعاة عدم تعرض الأنبوبة بقدر الامكان لضغط محورى وتحسب مقاومة الشد القصوى ( ش ) بالنيوټن / المليمټر ( ن / مم ) من المعادلة الآتية :

حيث ض = الضغط الداخلي الهيدروستاتيكي عسد الانفجار ( ن / مم<sup>۲</sup> ) ·

ق = القطر الداخلي الفعلي لعينة الاختبار ( مم ) .

ت = التخانة الفعلية لعينة الاختبار عند الجزء المكسور (مم) •

وهو المتوسط لثلاث قياسات على طول خط الكسر ٠

#### 3 \_ اختبار التهشم:

يقدر الحد الأقصى لمقاومة التهشم للمادة باجسراء الاختبار حتى الاتلاف على عينة اختبار من الانبوبة بطول ٣٠٠ مم بعد غمرها في الماء لمدة ٤٨ سياعة ٠

توضع شرائح من اللباد أو الخشب المضغوط اللين بتخانة لا تزيد عن ١٠ مم بين أقراص الضحعط وعينات الاختيار

تقدر مقاومة الشد القصوى للمادة باختبار انفجار يزاد الحمل تدريجيا بمعدل منتظم بحيث لا يحدث عينة مقطوعة من نهاية أى انبوية للمقاسات التي قطرها الانهيار قبل الد ٢٥ ثانية الأول تحسب مقاومة التهشم القصوى ه بالنيوتن / الملليمتر المريع (ن/مم٢) بالمعادلة

ق = القطر الداخلي الفعلي لعينة الاختبار (مم)

ت = التخانة الفعلية لجدار عينة الاختبار في القطاع المكسور (مم)

وهى تؤخذ كمتوسط لثلاث قياسات مأخوذة على طول خط الكسر

ل = الطول الفعلى لعينة الاختبار ( مم ) •

ملحوظة : يمكن الحصول على القيمة ه بالنيوتن / ملليمتر المربع ( $\dot{v}$ مم $^{7}$ ) مباشرة بالمعادلة

#### ٥ - اختبار الانحداء الطولي


يجرى اختبار الاتحناء الطولى على الاتابيب ذات ق = القطر الداخلى الفعلى لعينة الاختبار (مم) اقطار اسمهمية ١٥٠ مم وأقل فقط مع مراعاة الاحتمالات العملية لاجراء الاختبار وطبيعة اجهادات الانحناء كما فى ت = التخانة الفعلية للانبوبة - فى القطاع المكسور (مم) الشكل التالي ٠

بطول ٢٠ر٢ م على الأقل بعد غمسرها في الماء لمدة ٤٨

- توضع عينة الاختبار على ركيزتين من المعدن عرض کل منهما ٥٠مم على شکل حرف ٧ بفتحة قدرها ١٢٠ وحرة للحركة في مستوى الانحناء على محورين افقيين البعد بينهما ٢٠٠٠ مم ٠

- تحمل أنبوبة في منتصف المسمافة بين الركائز بواسطة وسادة معدنية لها نفس شكل الركائذ لكن بعرض ١٠٠ مم كما في الشكل التالي ٠

ـ توضع شرائح من اللباد أو الخشب المضــفوط اللين لا تزيد تخانتها عن ١٠ مم بين الركائن والأنبوبة يزاد الحمل بمعدل ثابت بحيث لا يحدث الانهيار قبل الـ ٢٥ شانية الأولى •



\_ تحسبب مقاومة الانحناء الطولية القصيوى بالنيوتن/اللليمتر المربع ( ن/مم $^{\gamma}$  ) بالمعادلة الآتية :

حيث ح = الحمل المسبب للكسر (ن)

ل = المسافة بين محاور الركائز (مم)

وهى تؤخذ كمتوسط لثلاث قياسات مأخوذة على على جزء منها طريق خط الكسر · الاختبار على أنبوية كاملة أو على جزء منها طريق خط الكسر · ٢٠٢٠ م عا ١٧٠١

#### ملحوظة:

يمكن الحصول على القيمة ن بالنيوتن/اللليمتر المربع ن مم $^{Y}$  ) مباشرة من المعادلة الآتية :

#### ( د ) احتبار استقامة المواسير :

تتدحرج الماسورة على سطح مستوى مع استعمال الزوايا المستقيمة المناسبة والأجهزة اللازمة لهذا الغرض • أعمال التغذية بالميساه

#### ( ه ) اختبار مقاس القطر الداخلي للمواسير :

يجب أن يمر بسهولة داخل الماسورة كرة من الصلب أو قرص يقل قطره عن قطر الماسورة كما يوضح بمواصفات الشركة المنتجة •

#### (و) اختبار الضعفط المائي:

يجب أن تتحمل المواسير الضغط دون أن يظهر عليها اثر للترشيع أو أى عيب آخر ، ويراعى عند اجراء هذا الاختيار أن يرفع الضعط تدريجيا وبانتظام وأن يثبت الضغط القرر لمدة كافية ، وللتحقق من سلامة المواسسير وغلوها من جميع العيوب وضغط التشغيل نصف ضعفط التجرية حسب الموضع بالجدول الآتى :

درجة الماسورة		
<b>1</b>		
Ų		
÷		
د		

#### طريقة تصنيع المواسير الاسبستوس:

تصنع من الاسمنت البوربلاندى العادى الذى يخضع للمواصفات القياسية المصرية وخيوط الاسبستوس النقى الخالى من الرواسب والمواد العضهوية والغريبة ثم تخلط هذه المواد خلطا جيدا بواسطة خلاطات ميكانيكية وتغمر المواسير في الماء لمدة سبعة أيام على الأقل ، وذلك بمجرد تماسكها بدرجة تسمح بنقلها ثم تقطع اطرافها عموديا على محورها وتعمل لها النهايات المناسبة بالطول الكافي لضمان المتوصيل المضبوط .

ـ تظل هذه المواسيسير بعد ذلك معرضيسة للجو ولا تجرى عليها اختبارات الا بعد مضى سنة اسابيع على الأقل من تاريخ انتهاء صنعها ٠

- يجب أن تكون المواسير متجانسة فى جميع أجزائها خالية من اللحام أو أى عيب آخر سهل قطعها أو ثقبها حسب مقتضيات التركيب •

ح وتصنع المواسين بقطر داخلي من ٢ الى ٤٠ بوصة وباطوال من ٣ الى ٤ أمتار ٠

#### بند (٦) أنواع الموصلات:

(1) تعمل وصلات المواسير الزهر أو الزهر الملفوف أو الصلب من ذات الرأس والذيل حسب المواصفات الدولية أو مايعادلها على أن يحبش على وصلات الرأس والذيل بحبال الاسطبة المقطرنة والرصاص المصلهون، وفي حالة استخدام مواسير صلب بذيلين تستخدم جلبة ( مانشوة ) وذلك كل ٢٠ مترا طوليا من خط المواسير ٠

(ب) تعمل وصلات الحديد المجلفن والأسود بالجلب المقلوظة أو الفلنشات والأوشاش الرصاص والورد والمسامير والصواميل وخلافه ، كما يراعى عمل وصلات تمدد فى خطوط المواسير من مانشوهات بحيث لا تزيد المسافة بين كل وصلة وأخرى عن كيلو متر واحد .

(ج) تعمل وصلات مواسين الاستبستوس نوع جيبوات حسب المواصفات القياسية المصرية أو أى نوع من الوصلات المتداولة معدنى أو غير معدنى بعد الموافقة عليها من جهة التنفيذ •

(ن) تعمل وصلات ذات الأوشساش عندما يكون خط المواسير مكشوفا وعند تعديات مجارى المياه أو السسكة المحديد ، وصلات التمدد والمحابس ١٠٠ المغ ، وعندما ينص على ذلك بالمواصفات والرسومات ، وتعمل هذه الموسلات حسب المواصفات التى تتبع مواصفات المواسير المستعملة الا اذا نص على خلاف ذلك ، وتحبش على تلك الوصلات بحلقات كاوتش أومن الرصاص حسب طلب جهة التنفيذ ،

( ه ) في حالة تقديم وصلات من ذات الرأس والذيل أو ذات الأوشاش أو غيرها مخالفة للمواصفات المذكورة سابقا فعلى مقدمى العطاء تقديم تلك المواصفات مع بيان الفروق كالأسماك والمقاسات وغيرها من المواصفات المطلوبة ٠

#### بند (٧) القطع الخاصسة :

تعمل القطع الخاصة من كيعان وتيهات وقطع اتصال ومساليب واى قطع اخسرى من حديد الزهر او الصسلب بالاسماك والأوزان المبينة بالمواصفات القياسية المصسرية او اى مواصفات الحرى معتمدة تتبع مواصفات المواسيد المستعملة وتغطى القطع والوصلات من الداخل والخارج طبقا لما هو موضح بعواصفات مواسير كل نوع ، ويجب أن تخرط جميع الأوشياش لهذه القطع وتخسرم طبقا للمواصفات سالفة الذكر وتدهن القطع الزهر بعد التجرية بالمبيتومين بسمك لا يقل عن ملليمتر من الداخل والخارج ،

أعمال التغذية بالمياه

#### بند (٨) تخطيط المواسير وحفر الخنادق:

تخطيط المواسير يكون حسبب الرسسومات وطبقا لتعليمات مخططى التنفيد وتحفر الخنادق حسب التخطيط فتكون مستقيمة ومنتظمة المنحنيات والانحدارات حسب الرسومات والتعليمات ، ويجب وضع ناتج الحفر بعيدا عن حافتى الخندق المسافة لاتقل عن ٥٠٠ متر كما يجب عدم قطع طرق المواصلات ولا طرق الرى والصرف مع المحافظة على كابلات الكهرباء ومواسير المياه والمجارى ، وكذلك يعمل اللازم لبقائها سليمة على حساب المقاول وتحت مسئولته .

وتعمل الخنادق بالعرض الكافى اسسلهولة تركيب المواسلير والقطع والملحقات على الوجه الأكمل وبحيث لا يقل العرض عن ٦٠ر متر للاقطار لغاية قطر ٦ بوصلة وبعرض لا يقل عن ٨٠٠ متر للاقطار من ٧ بوصات الى ١٢ بوصة ٠

وأعماق الخنادق لا تقل عن متر واحد من راسهم الماسورة العلوى حسب الرسومات وحسب ما يراه المهندس المباشر لحسن تنفيذ العمل من حيث انتظام انحدار خط المواسير ووجود طبقة صلبة أو صخرية أو وجود عوائق تعترض خط المواسير ، وغير ذلك من العوامل مع مراعاة أن يكون السطح العلوى لغرف التفتيش الخاصة بملحقات المواسير بمنسوب سطح الطريق الا اذا توضح خلاف ذلك بالرسومات أو بمستندات هذا العقد، وعلى المقاول أن ينفذ كل زيادة في عمق وعرض الخنادق على حسابه ولا يكون له أى حق فى أى مبالغ علاوة على فئاته بالعقد نظير ذلك ، وفي حالة وجود طبقات صخرية بقاع الخندق تغطى بطبقة من الرمل الناعم مع رشها بالمياه ودكها بالمندالة لتكون مسطحا منتظما مستويا يرتكن عليه جميع بدن الماسورة ، وجميع تكاليف ذلك من حفر أتربة أو طبقات صلبة أو كسرمبانى أو صفور أو مواد رصف ، ان وجدت، وتنقل الرمال الناعمة الى الموقع ، والردم من ناتج الحفر والملحقات المطلوب تركيبها وتكلُّفة كُل ذلك داخل الفئة ٠

كما تشمل الفئة الحفر تحت منسوب مياه الرشيح ونزح المياه بطريقة يوافق عليها مهندس التنفيذ ، وعلى المقاول صلب جوانب الحفر وعمل ميول لجوانب الحفر حسب ما يلزم مع المحافظة على أى مبانى مجاورة ، وعليه عمل حواجز وعمل اشارات التحذير اللازمة لميلا ونهارا فالاماكن المعرضة لمرور السيارات والمارة وتنفيذ تعليمات مصلحة الطرق أو الرى أو المصالح والجهات المختصة بهذا الخصوص، •

#### بند (٩) تركيب المواسسير:

يقوم المقساول بتركيب المواسسير وقطعها وملحقاتها بمواقع الاعمال تحت مسئوليته وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات وينفذ جميع التعليمات للمحافظة على سلامتها كما عليه أن يسهل ويمكن مهندس التنفيذ من القيام بفحص واختبار كل جزء من المواسير وقطعها الخاصة وملحقاتها بعد نقلها لمواقع تركيبها للتأكد من سلامتها من أي عطب

أثناء النقل أو التركيب واسمستبعاد التالف واسمستبداله بالسمليم ·

وتنزل المواسير في الخندق بكل اعتناء بواسـطة الحبال والمقصات أو أي الات أخرى ، وذلك محافظة على سلامة المواسير والمادة الواقية لها من أي تلف ثم تختبر وهي معلقة بطرفها بمطرقة خفيفة فاذا ظهر صوت المطرقة به رنين مكتوم فيكون بالماسـورة عطب فيجب في هذه الحالة استدالها .

#### (١) المواسير الزهر والصلب ذات الراس والذيل:

ينظف رأس كل ماسسورة من الداخل والذيل من الخارج بفرشاة من السلك لازالة دهان البيتومين الزائد وتجفيفها جيدا ثم يوضع الذيل متوسطا فى رأس الماسورة التالية، بحيث يترك قراغ بين الذيل ونهاية الرأس من الداخل بحيث لا يقل عن إلى بوصة وتثبت المواسير حتى لايحدث تغيير فى الوصلة بعد ضبطها وترضسم حبال الاسطبة المقطرنة على شسكل حلقات وتدق ، بحيث يترك الفراغ لصب الرصاص الذي يعادل إلى عمق الرأس وبعد صب للرصاص يلزم دقه ثلاث مرات على الأقل باستعمال أجهزة القلفطة مبتدئا بالرفيعة ومنتهيا بالغليظة منها ثم يزال الرصاص الزائد بحيث يكون سطحه الظاهر داخسلا حوالي ١/١٠ بوصة عن شفة الرأس .

ويجب أن يكون الرصياص المستعمل خاليا من الشوائب نسبة نقاوته ٧٣ر ٩٩٪ على الأقل ويجب أن تكون حبال المشاق المقطرن (الاسطبة) من أحسن أنواع الكتان، كما يجب تقديم عينة من كل من الرصياص والاسطبة والقطران لاختبارهما واعتمادهما .

#### (ب) مواسير الاسمنت الاسبستوس :

تركب هذه المواسير بوصلت الجيبولت التي يقوم المقاول بتوريدها مع المواسير مع كافة ما يلزم لمتركيب المواسير من الجلب والفلنشات والمسامير والاطواق والكاوتشوك وخلافه ، ويشامل الثمن وقاية وصلت الجيبولت بصب البيتومين حولها في قوالب بعد الاختبار وقبل الردم بحيث تغطى الوصلة كلها بما فيها المسامير بسمك لا يقل عن ١ سم ٠

#### (ج) المواسيين الصياب:

تركيب هذه المواسير فوق سطح الأرض بوصلات من نوع الفلانشات المتحركة ، وف حالة تركيبها تحت سطح الأرض يكون تركيبها بلحام الذيلين ببعضها ( قورة في قورة ) أو منشوهات أو أي وصلة أخرى معتمدة على أن تبطن المواسير من الخارج بلفها بطبقة من الصوف الزجاجي المشبع بالميتومين بسمك لا يقل عن ٢/١٨ من المبوصسة وتغطى فلانشسات المواسير بعد تركيبها بصب الميتومين حولها داخل قوالب معدنية بحيث تغطى أجزاء الوصلة ومسامير الفلانشات تماما بسمك لا يقل عن ١ سم حول الأجزاء البارزة من الوصلة


# ( د ) مواسير الحديد الأسود أو المجلفن ذات السمن والجلبة :

المواسير التي ستركب تحت الأرض بعد تجريتها واستلامها تدهن من الخارج وجه واحد من البيتومين السهاخن ثم تلف بطبقة من الخيش المغصور بالبيتومين الساخن على أن يكون ركوب لفات الخيش على بعضها لا يقل عن ٢ سم ويكون من النوع ذو الذيل المخصص الف المواسير ثم يدهن الخيش الملقوف على المواسير وجها ثنيا بالبيتومين الساخن ثم يلف بطقبة ثانية من الخيش المغمور بالبيتومين الساخن في اتجاه عكس اتجاه اللف الأول أما الجلب والفلنشات فتدهن وجها واحدا من الخارج بالبيتومين المساخن ولفها أيضا برقتين من الخيش المغمور بالبيتومين على سبق شسرحه ، ويراعى التحبيش على الوصيلات بالكتان المعجون عند ربطهما ببعض أثناء التركيب .

#### ( ه ) المواسير الأسمنتية المصنوعة بطريقة الفورمة الهوائية :


وهذه الطريقة أسهل بكثير من أى طريقة وحتى الآن لم تنتشر بجمهورية مصر العربية ، وهى أن ترضع فورمة من الهواء المنفوخ وتثبت ويصب حولها بالخرسانة باحدى الطرق المبينة بالرسم ثم تفرغ هذه الفورمة من الهواء المنفوخ وتسحب ، ويتم عمل عدة مواسير منفردة بهذا الاسلوب المبين في الرسومات التالية :


#### مشلقة صب مواسيره يعيده كبيره قامتوسطة معسوى بالعشياع




علاحظة : والمائدة المائدة عود وصول الخفهانة ادتناع اكبر من المستوى الأهفق الذى يضع الغورمة فسين منساويين

#### أمثلة من استمالات المفورمة الهواشية





### المهيئة صب مواسيرويميد بأنظاركبير ومتوسطة بدون عمى في المتياع



خلاجينكة • ترفع المبعامات مؤد ومنول الشنهانة أكبرين المستعك المجتمئق المذى يتهما للغوومة متسين عسسأويين

### (و) مواسير من الزهر المرن :

هذه المواسسيين مصنوعة من الزهر المرن وتتحمل ٥٠ كجم/سم وتثبت بطريقة وضع جلب من الكاوتشوك داخل مجرى الماسورة التي بالراس التي يتم تنفيذها بعد اعمال الحفر بالطريقة الآتية :

### (أ) ينظف المجرى جيدا من الداخل •



على بعد يساوى عمق الرأس وبنقص ١ سم ٠

# وم بيهن تنظيت الماسورة من لفلج



(ج) توضع جلبة من المطاط وتكون مشحمة لسهولة التثبيتُ ويجب تثبيتها جيداً بحيث لا يسمح لذيل الماسورة بتحريكها عند دخول الرأس في الذيل •





( د ) يطابقمحور الذيل مع محور الماسورة وتثبت الماسورة في هذا الوضع ٠





(a) يدفع الذيل دإخل الرأس حتى نصل الى العلامة المذكورة في البند (ب) ونحافظ دائما على انطباق محوري

( و ) تراجع مكان الجلبة الكاوتش والتأكد من تثبيته جيدا في مكانه عن طريق محور قياس حسب الرسم ٠

### وجهبين مراجعة مكان الجلبة المكاونثوك



( ز ) في حالة قطع الماسورة تزال السوكة بشكل

### ولطريقة دفع الذيل داخل الراس يتبع الآتى :

١ ــ للمواسير أقطار من ٦٠ مم الى ١٢٥ مم تستعمل (ب) ينظف الذيل جيدا من الخارج وتضع علامة دافعة معدنية بعد تثبيت قطعة من خشب تتحمل الضغط بين الرافعة والماسورة ٠

### دسم يبين توكيب موأسيوين ١٠٠ - ١٥ مم



٢ - للمواسير القطار من ١٥٠ مم الى ٦٠٠ مم
 ويستعمل ونش حسب الرسم من نقطة واحدة



٣ ــ للمواسير من ٧٠٠ مم الى ١٢٠٠ مم يستعمل ونش حسب الرسم من نقطتين ٠




٤ ــ للمواسير من ١٤٠٠ مم الى ١٦٠٠ مم يستعمل ونش من ثلاث نقط ٠



### بند (۱۰) کیمان المواسیر :

على المقاول أن يقوم على مسئوليته ونققته بقياس سرجة انفراج الكيمان وتحديد مواقعها وعدد الكيمان من كل درجة مع مراعاة وضع الانحرافات الزهر التي تزيد عن ٨ درجات أما الانحرافات التي تقبل عن ذلك فيمكن توزيعها في رؤوس المواسير بحيث لا يزيد الانحراف عن درجة واحدة في كل رأس في مواسير الزهر ، وفي حالة خطوط المواسير الاسمنت توضع الكيمان في الانحرافات التي تزيد عن إلا درجات في الرأس المواسير بحيث لا تزيد عن أربعة درجات في الرأس الواحدة ولا يسمح بقطع جزء من أي كوع لاعطاء درجة الحراف معينة ٠

تسند الكيمان عند المنحنى الخارجي لها بكتل من الخرسانة العادية التى تحتسب على حدة وتثبت بها حسب الرسوم التفصيلية والرسومات التالية تبين بعض الكيعان الزهر والمشتركات والطبات •



### بند (۱۱) المانشوهات:

تركب منشوهات زهر من مواسير قطرها اكثر من قطر المواسيير المركبة عليها بما لا يقل عن ١٦ وذلك التركيب المواسير في المواقع التي يحددها المهندس على أن يكون لحامها من كل طرف بمقدار ٩ سم منها ٣ سم اسطبة مغمورة بالبيتومين ، ١ سم لصب الرصاص المنصهر مع عمل القلفظة والدق على الرصاص لتثبيت الرصاص حسب أصول الصناعة ، وعلى المقاول أن يقوم بتركيب المانشوهات حسب ارشادات المهندس وذلك قبل عمل تجسارب خطوط المواسير حتى يمكن تجرية المنشوهات على نفس الضغوط التي تجرب عليها المواسير ، ويجب توريد وتركيب طرفين من الحديد في طرف المانشوه وتكون الأطراف من خوص من الحديد مقاس ٢ × ١٩٠٣ بوسة كما يجب أيضا دهان المانشوه من الخارج ثلاثة أوجه بالبيتومين الساخن ولفه بطبقتين من الخيش المغمور بالبيتومين الساخن و

أما تكاليف المنشوهات بجميع أنواعها فهى محملة على فئة تركيب المواسير المتصلة بها •

### بند (۱۲) ملحقات المواسير:

تشمل ملحقات المواسير وعدايات السكك الحديدية وعمليات المجارى الملاحية سواء كانت بسحارات أو مواسير على القناطر والكبارى وكذا محابس القفال والفسيل وصمامات الهواء والأمن والرداخات وتقليال المخفظ والمانومترات وعدادات المياه وحنفيات الحريق ١٠ الخ وهذه الملحقات سنبين وصفها تفصيليا فيما بعد وعلى المفاول تركيبها أثناء تركيب المواسير وقطعها لتجربتها ١٠

### بند (۱۳) الاختبارات بعد التركيب:

على المقاول القيام باختبار خطوط المواسد مع ما يتبعها من قطع وملحقات بعد تركيبها على نفقته وحسابه الخاص وعليه استحضار الأدوات والمهمات الملازمة لهذا الاختبار وتقديم أجهزة القياس لاعتمادها وكذلك مصدر المياه المموافقة عليه وتعمل التجربة في أي محبس تم تركيبه من الخط وبعد الردم عليه جزئيا حسب الآتى :

(1) ضمانا لعدم ضياع الوقت أثناء الاختبارات يملأ المحبس أو الجزء المراد اختباره بماء نقى ويفرغ الهواء جيدا من المواسير ثم يضغط بضغط يعادل حوالى ضغط التشغيل لمدة ٢٤ ساعة على الأقل ٠

(ب) يزاد الضغط على المواسير بعد التأكد من عدم وجود هواء داخليا تدريجيا الى أن يصل ١٠ ضغط جوى لدرجة (C) ، ٦ لدرجة (B) في مواسير الزهر الملقوف المطابق للمواصفات القياسية المصرية أما المواسير الصلب فيصل فيها ضغط الاختبار الى ١٤ ضغط جوى لدرجة (C) ، ٧ لدرجة (B) .

(ج) يجب أن يستمر الضغط النهائى لمدة نصف ساعة على الأقلل بدون حدوث أى انخفاض في الضغط أو أى عطب في المواسير أو الوصلات •

(د) يفحص الخط جيدا وأى جزء به أى رشح أو تدميع يجب فكه وتركيب غيره كما يجب اصلاح الرؤوس التي ترشح ثم تعاد المتجربة الى أن تنجح حسب المواصفات ٠

 (ه) يجب ألا يبدأ فى التجربة الا بعد مرور خمسة أيام على الأقل من صب خرسانة تثبيت الكيعان ·

### بند (١٤) ردم الخنادق:

بعد اجراء اختبار المواسير وما يتبعها من ملحقات عقباتمام تركيبها بجميع مشتملاتها ونجاح تجاربالاختبار يشرع المقاول في ردم خنادق المواسير بأتربة ناعمة خالية من الحصبى والمواد الغريبة وعلى طبقات كل منها ٢٥ سم ترش وتدك بالمندالة لتكون تامة التماسك ، وعلى المقاول اذا اقتضى الحال أن يورد وينقل على حسابه الاتربة الناعمة اللازمة للردم من أى مكان ، وكذا المواد الزلطية اللازمة للردم في أجزاء الطريق التي ستوصف حسب مواصفات مصلحة الطرق .

وعلى المقاول نقل وازالة المتخلفات الى المقالب أو الموضع الذي تحدده هيئة التنفيذ وتسوية الطريق واعادته صالحا للمروز بحالته الأصلية مع المحافظة على مواد الرصف ، اذا وجدت ، ويعاد رصف موقع الخنادق بمعرفة الجهات المختصة ٠

### يتد (١٥) غسيل خطوط المواسير :

يقوم المقاول وعلى نفقته وتحت مسئوليته بعد الانتهاء من تركيب المواسير وملحقاتها واختبارها والردم عليها بغسل خطوط المواسير بعياه نظيفة بواسطة طلمبات يوردها

المقاول وتضغط المواسير بقوة طرد ٥٠ مترا وتصرف مياه الغسيل الخاصة المركبة على الخطوط ويجب أن تستمر عملية الغسيل المدة الكافية الإزالة جميع الاوساخ من داخل المواسير تماما ثم اعادة عملية الغسيل على حسابالمقاول بمياه مرشحة من ماكينات المحطة بعد تشغيلها على أن تتحمل جهة التنفيذ تكاليف المياه المرشحة والكلور اللازم للتعقيم على أن تفحص مياه المواسير بكتروليجيا الى أن تثبت صلاحيتها للشرب ٠

# بند (١٦) مقاس المواسير وفئاتها :

١ \_ تحسب فئات توريد وتركيب المواسير على أساس المتر الطولى وتقاس المواسير التى تم تركيبها على رأسها العلوى على أن تشمل فئة المتر الطولى للمواسير وأجزائها عمليات القطع والمانشوهات والاوشاش والطبسات الزهر لقفل نهايات الخطوط والفروع وترميم الدهانات أو الطبقة الواقية اذا أصيب بأي تلف والمشاق المقطرن والرصاص والبيتومين المصبوب في قوالب معدنية ولف المواسسير الصلب بطبقتين من الصوف الزجاجي الشبع بالبيتومين بسمك لا يقل عن ٣/١٦ من البوصة ، وكذا التعديات للبرامج الصغيرة التي لا تزيد فتحتها عن متر واحد وجميع أعمال الحفر والردم وكسر البائي والصخور ومواد الرصف وتزح المياء وعمل السدود والتحاويل وقطع الأشجار وخلاه مما يقابل المقاول عند التنفيذ ، والاختبار والغسيل ، وكذا أعادة النسيل بعد التركيب وكافة ما يلزم لاعادة الخط كاملا لاحتمال الضغوط المقررة وصالحا لمرور المياه الرشحة ، وذلك جميعه حسب ما هو موضح بالمواصفات ، وفي حالة المواسسير الأسمنتية والاسبستوس يشسمل الثمن الوصلة الجيبولت في قوالب معدنية ، حيث يغطى الوصلة تماما سمك ١ سم فوق الأجزاء البارزة منها ٠

٢ ـ القطع الخاصة : تحسب فئة توريد وتركيب القطع الخاصة من كيعان وتيهات ومساليب وقطع اتصال وخلاقه بالقطعة كل على حدة وتشــتمل الحفر والتركيب والوصــلات ومواد الاتصــال والتحبيش والقلفطة وترميم الدهانات أو الطبقات الواقية اذا أصيب بأى تلف والاختبار والردم ، وتشمل فئة الكيعان والتثبيت جيدا في الخرسائة الساندة بواسطة جاويطات قطر بوصة وقفازات من الحديد ٢ × بوصة .

### معدلات المواد والعمالة لشبكات التغذية

### خطوط مواسير التغذية كما سبق تركب من :

- (أ) للواسير الزهر •
- (ب) المواسيين الأسمنت الاسبيستوس
  - (ج) المواسير الصلب •
- ( د) المواسير الخرسانية بالفورمة الهوائية
  - (ه) المواسير الزهر المرن •

### عناصر معدلات المواد والعمالة لهذه الخطوط:

### ١ - توريد المواسير وتشمل:

- (أ) ثمن المتر الطولي من هذه المواسير المصنع بعدالاختبار ٠

  - (ب) التحميل بالمصنع والنقل والتفريغ بالموقع · (ب) هالك أثناء النقل وفي الموقع أثناء التركيب •

### ٢ - تركيب المواسير وتشمل:

- (أ) حفر الخنادق للاعمال سبق حل أمثلة كثيرة لهذه الأنواع •
- (ب) تستعمل الخرسانة العادية أو المساحة ومواسير الفرم الهوائية ومعدلاتها مثل معدلات الخرسانة المسلحة الميكانيكية الخلط والصب المخصب وصة أما بائر أنواع المواسير فلا يستعمل فيها الخرسانة العادية الاعند
- (ج) مصنعية التركيب وتشمل التفريد على الخنادق والتنزيل والتركيب واللحام بالمون المطلوبة والاختبار بمد
  - (د) مون اللحام المطلوبة ٠
    - (و) ردم الخنادق ٠

### بند (۱۷) :

- بالمتر الطولى: توريد وتركيب مواسير اسبستوسحسب المواصفات السابقة للاقطار التى سيأتى ذكرها فيه. بعد علما بأن معدلات المواد والعمالة تخضع للشروط المدودة بالجدول الذي يبين الآتى :
  - (١) أقطار المواسير الاسبستوس ووزن المتر الطولى منها للدرجة (١) ، (ب) .
- (ب) الانتاج اليسومي للفرقة التي تفي بمعددلات العمسالة اللازمة للفرد والتنزيل والتركيب واللحسام
  - (ج) البيتومين اللازم للرؤوس عند كل وصلة حسبةطر كل ماسورة ٠

### معدلات العمالة:

معدلات العمالة الخاصة بالانتاج اليومى لفرقة العمال حسب الجدول التالى والتى تقوم بالتركيب تتكون من (1) العمال اللازمون للفرد والتنزيل والتركيب ولحام المونة تتكون من ١ سباك + ٢ مساعد سباك + ٣ عمال ١ الدول التركيب ولحام المونة تتكون من ١ سباك + ٢ مساعد سباك + ٣ عمال ١ المساعد سباك + ٢ مساعد سباك + ٣ عمال ١ المساعد سباك + ٣ عمال ١ المساعد سباك + ٢ مساعد سباك + ٣ عمال ١ المساعد المسا (ب) الفرقة التي تقوم بعمل التجارب ومليء المواسيريالمياه والاختبار تتكون من ١ سباك + ٢ عامل والمجدول التالي يبين معدلات العمالة للاقطار المختلفة من المواسير الاسبستوس وما تستهلكه من بيتومين :

البيتومين الذي يصب على الرؤوس	الانتاج اليومى	درجة (ج)	درجة (ب)	القطر	القطر	
ف قوالب خاصة واللازمة للوصلة	لفرقة عمال التركيب بالمتر الطولى	الوزن لكل متر طولي	الوزن لكل متر طولي	بالمللى	بالبوصة 	
۰ر۳ کجم بیتومین	۱۰۰ ــ ۱۲۰ متر	۸۰۰۰	۸۰ر۲	٧٥	٣	
٠ر٤ كجم بيتومين	۹۰ ـ ۱۱۰ متر	٥٥ر١٢	۰٥ر۱۰	1	٤	
الرع كجم بيتومين	۹۰ ـ ۱۰۰ متر	۹۰ر۱۷	۰۰ره۱	140	٥	
٥ر٥ كجم بيتومين	۷۰ ــ۸۰ متر	۸۰ ۲۳٫۳۲	۱۹٫۵۰	10.	٦	
٣ر٦ كجم بيتومين	٦٠ ــ٧٠ متر	۰۰ر۳۰	۰۸ر۲۶	170	٧	
ا ٥ر٧ كَجْمُ بَيْتُوْمَيْنَ	٥٠ ـ ٦٠ متر	۰۰ر ۲۸	۲۸٫۷۰	7	٨	
٨ر٧ كجم بيتومين	٤٠ ـ ٥٠ متر	ا ٥٠ر٤٤	۰۰ره۳	440	٩	
٥ر٨ كجم بيترمين	۳۵ ــ ۶۵ متر	٠٥٫٥٥	۲۹٫۰۰	40.	١.	
۱۰٫۰ کجم بیتومین	۳۰ ــ ۲۰ متر	۰۰ر۸۲	۰۶ر۸ه	۲۰۰	17	
٥ر١١ كجم بيتومين	۲۰ ـ ۳۰ مثر	[	٥٧٥٦٩	40.	١٤	
٠رّ١٣ كَجْمُ بَيْتُومَيْنَ	۲۰ ــ ۲۰ متر	}	٥٧ر٦١٣	٤٠٠	77	
٥رّ ١٤ كَجُمْ بِيتُومِينَ	۱۰ ـ ۲۰ مقر		۰۰ر۱۳۲	٤٥٠	1.8	
٠ر١٧ كجم بيتومين	۱۳ ـ ۱۷ مترَ	]	۰۰رةه۱	0 • •	۲.	
٥٠ كجم بيتومين	۱۰ ــ ۱۰ متر	ļ	۱۹۳٫۰۰	٦٠٠	4 5	
1		l l				

### معدلات المواد :

- (1) الحفر والردم يحتسب بالمتر المكعب حسب القطر
  - (ب) المواسير م/ط وبزيادة ٥٪ هالك ٠
- (ج) البيتومين يؤخذ من الجدول السابق حسب القطر •
- ( د) يضاف لكل م/ط من المواسير درجة ( ب ، ج ) في جلبة على أساس طول الماسورة ٤ م/ط ٠
  - (ه) تقدر الكيعان والتيهات حسب ظروف الخط •

### بند (۱۸) :

بالمتر الطولى : توريد وتركيب مواسير يونيفرسال درجة (ب) وحسب المواصفات السابقة للاقطار التالية ، والتى سيأتى ذكرها فيما بعد ، ويجب أن تخضع لمعدلات الرصاص وحبل القلفاط اللازم في حالة لحصام في طول الرأس بحبل القلفاط والنصف الآخر بالرصاص ، وفي حالة في طلول الرأس بحبل القلفاط ، في الطول بالرصاص وذلك للحام كل رأس حسب الجدول التالى :

القلفاط اللازم رل بحبل قلفاط	الرصاص وحيل اكل رأس ﴿ الطو	القلفاط اللازم ول بحبل قلفاط	القطر	القطر		
حبل قلفاط	رصاص	رصاص حيل قلفاط		بالملكى	بالبوصة	
كجم	كجم	کجم	كجم	مم	بوصة	
۳۱ر	۷۳ره	۲٤ر	۳۰رع	۱۷۰	٧	
٥٣٠ر	דזער	۲٥ر	۰۷ر٤	7	٨	
۲۷ر	۸۰ر۲	۲٥ر	۱۰ره	770	٩	
٤٣ر	۷٫۷۳	٦٤	۰۸ره	70.	1.	
۷٤ر	۲۶ر۸	۱۷ر	۰٥ر۲	٣٠٠	17	
۹٥ر	۲۲ر۱۰	۸۸ر	۰۰ر۸	٣٥٠	1 ٤	
٥٦ر	ا ۲۲ر۱۱	۸۹ر	۸٫۸۰	٤٠٠	77	
۷۳ر	ا ۳۳ر۱۳	۱٫۱۰	۱۰٫۰۰	٤٥٠	14	
۱۸۰ ا	ا ۲۰ر۱۹	۲۰ر۱	۲۱٫۳۰	۰۰۰	۲٠	
۱۸۸ر	17,71	۱٫۳۰	۰٥ر۱۲	٥٥٠	77	
ا ۲٫۰۰	۱۸٫٤۰	۱۵۰۰	۸۳٫۸۰	7	37	
۱٫۳۳	ا ۲۰۰۰	۲٫۰۰	۱۰۰٫۵۱	٧٠٠	47	
ا ۱٫۷۳	۲۲٫۲۲	۲٫٦۰	۱۷٫۰۰	۸۰۰	44	
۱٫۹۳	۳۳ر۲۰	٠٩٠	۱۹٫۰۰	9	4.4	
۲٫۱۳	۰۰ر۲۸	۲۰۳۰	۲۱٫۰۰	1	٤٠	

### معدلات المواد :

- (أ) الرصاص وحبل القلفاط من الجدول السابق
  - (ب) يأخذ هالك المواسير ٥٪ ٠
- (ج) يؤخذ مكعب الحفر والردم حسب أقطار المواسيروحسب المواصفات السابقة من المعدلات السابق ذكرها لكل قطر في الأعمال الصحيحة
  - ( د ) القطع المشتركة تبدأ من  $\phi$  قطعة مشتركة من ١٦ " الى ٢٠" ،  $\phi$  قطعة مشتركة من ٢٠ " الى ٢٨" ،  $\phi$  قطعة مشتركة من ٢٨" الى ٢٠ " ،

### معدلات العمالة :

معدلات العمالة السابقة لمواسير الاسبستوس تسرى على المواسير الزهر اليونيفرسال في جميع مراحلها من تنزيل وتركيب واختبار وخلافه ·

# معدلات المواد والعمالة للمواسير الخرسانية للفورمة الهوائية

### معدلات المواد :

تحسب معدلات المواد حسب المكعبات الناتجة عن حجم الخرسانة المستعملة في نوع الماسورة مضافا اليها هالك ١٠٪ •

### معدلات العمالة :

صانع ممتاز للفرم + ٣ مساعد + ٤ نجار ينتجون ٨٠ م/ط وذلك بالاضافة الى ما تحتاجه هذه المكعبات من خرسانة وحدادة مسلحة حسب المعدلات السابقة في بند الخرسانة المسلحة ٠

### معدلات المواد والعمالة للمواسير الزهسر المسرن

### معدلات المواد :

معدلات المواسير الزهر المرن تساوى تقريبا معدلات المواسير ، كل ماسورة بطول ٤ متر تستهلك ١٠١٠ جلبة كاوتش + إ كجم شحم ·

أما عن الكيعان والتيهات تقريبا تساوى معدلات المواسير الزهر التي تقلفط بالرصاص بين الرأس والذيل ·

### بند (١٩) عدايات السكة الصديد :

تتكون العداية من مواسير الصلب الموضح بالبند (٣) من هذه المواصفات ومغطاة بطبقتين من الصوف الزجاجي المشبع بالبيتومين بسمك لا يقل عن ٣/١٦ بوصة ومن احسن نوع وتكون بوصلات ذات أوشاش متحركة وتوضع الماسورة واقية من الخرسانة المسلحة بقطر ضعف قطر الماسورة (ماسورة المياه) وبحيث لا يقل عن ٥٠ سم مصلحة السكة الحديدوتنتهي الماسورة الخرسانية بوشين مخرمين من الصلب ليثبت بها قرص من الخرسانية المسلحة المطرفين جيدا لمنع وصول الاثربة وتدهن الأجرزاء المعدنية بثلاثة أوجه بالبيتومين

والفئة بالمتر الطولى للمواسير الصلب وتشمل التوريد والتركيب للمواسير الصلب وكذا توريد وتركيب الماسورة الصلب وكذا توريد وتركيب الماسورة الواقية من الخرسانة المسلحة بالقطسر المظلوب وجميع الواد الملازمة من مواد الاتصال وأوشاش كاوتشوك الواقية اذا أصيبت بأى تلف وتغطية رؤوس أو فلنشات المواسير بالبيتومين وكل ما يلزم للتثبيت ودهان الأجزاء المعدنية وخلافه والحفر والردم والاختبار والصلب وكل ما يلزم للمحافظة على سلامة السكة ، وعلى المقاول عند التنفيذ لهذه العداية الاتصال بالجهات المختصة واتباع جميع التعليمات التى تصدر اليه لتضمن سلامة الخطوط والسكة وسير القطارات عليها وعدم تعطيل الحركة ركذلك

### جميع ما تطلبه السكة الحديد من تكاليف الرسوم والملاحظة وخلافه •

ويكون مسئولا عن جميع ما تطلبه السكة الحديد من تكاليف الرسوم والملاحظة وكل ما يتطلبه هذا العمل حتى يتم على الوجه الأكمل •

أما الكراسى الحديد الزهر فتحسب فئاتها بالطن على حدة •

### بند (٢٠) عدايات الترع والمصارف:

تورد العداية من مواسين صلب درجة (ب) حسب الاقطار والأطوال المبينة بالرسومات بوصلات ذات أوشاش متحركة ومغطاة بطبقتين من الخيش المقطرن من احسن نع ٠٠٠

وتثبت وترتكن العداية عند نهايتها من الجهتين على كتل من الخرسانة العادية بنسبة ٢٠٠ كجم أسمنت لكل ١٠٠ م زلط + ٤٠٠ م مل حسب الأبعاد والرسومات ويلحم بكل عداية فرع ( ولد ) بوش بالأسماك اللازمة حسب مواصفات العقد ليركب عليه صمام هواء حسب مواصفاته بالعقد ٠

وتركب العداية على قوائم من مواسير حديد مجلفن قطر ٢٠ سم وسمك ٦ مم توضيع فى الأماكن المصددة بالرسومات وتثبت بقاع المجرى بواسطة براريم من الزهر ويصب داخل الماسورة خرسانة بنسبة ٢٠٠ كجم اسمنت لكل ٨٠٠ م٣ زلط رفيع + ٤٠٠ م٣ رمل وتسلح هذه الخرسانة بقضيب ديكوفيل ارتفاع ٧ سم بطول الماسورة القائمة وتثبت به زوايا على شكل نصف دائرة لترتكز عليه ماسورة العداية ٠

وتوضع هذه القوائم على مسافات لا تزيد عن آ متر كما يجب ألا يزيد عدد مواسير التعدية عن قطعة واحدة لكل قائمين متتاليين ٠

ويوضع محبسان قفل داخل غرفة تغتيش قبل وبعد التعدية بالقطر والمواصفات بالرسم ويالعقد والفئية للعدايات بالتر الطولى شاملة الحفز والردم وتوريد وتركيب المواسين والكيعان والقوائم والكتال المخرسانية للارتكاز ، وعلى العموم جميع ما يلزم لنهز التعدية مما جميعه حسب المواصفات والرسومات مع مراعاة أن محابس القفل وصمامات الهواء وغرف التفتيش الخاصة بها تحتسب على حدة وليست أثمانها محملة على فئة العداية ،

### بند (٢١) مواصفات العدايات عبر الطريق بمواسير صلب:

تورد العدايات من مواسين صلب درجة (B) حسب الاقطار ذات الأطوال البينة بالرسومات بوصالات ذات أوشاش متحركة ومغطاة بطبقتين من الخيش المقطرن •

تركب الماسورة الصلب داخل ماسورة من الخرسانة المسلحة الواقية بجلب من الخرسانة المسلحة والتى تثبت بمونة الرمل الاسمنتية بنسبة ٢ : ١ وبحيث يكون سطحها العلوى على عمق متر من سطح الطريق على الأقل ويكون

قطرها يسارى أربعة أمثال قطر الماسورة الصلب وترتكز بند (٢٤) وصف عام للحقات المواسير: ماسورة الصلب داخل الجراب على كراسى من الحديد الزهر حسبب الرسومات ويوضع الجراب على فرشية خرسانة سمك ٢٥ر٠ متر وبعرض ثلاثة أمثال القط الخارجى المماسورة الخرسانية وتكون الخرسانة بنسبة ٢٥٠ كجم اسمنت لكل ١٨٠ م٣ زلط + ١٤٤ م٣ رمل مع وضع محبس للقفل داخل غرفة التفتيش اذاطاب تركيبه ٠

كما تدهن أجزاء المواسير ثلاثة أوجه بيتومين حسب المونصفات والفئة للعدايات بالمتر الطولى شاملة كل ماذكر عالميه ونهو العمل حسب الرسومات •

# بند (۲۲) مواصفات العدايات عبر الطرق بمواسيير

تتكون العدايات من مواسير اسبستوس درجة (B) حسب الأقطار والأطوال المبينة بالرسومات وتركب الماسورة الاسبستوس داخل ماسورة من الخرسانة المسلحة الواقية بجلب من الخرسانة المسلمة التي تثبت بمونة الرمل والاسمنت بنسبة ٢: ١ وبحيث يكون سطحها العلوى على عمق متر من سطح الطريق على الأقل ويكون قطرها يساوى أربعة أمثال قطر الماسكورة الاسبستوس وترتكز ألماستورة داخل الجراب على كراسي منالحديد الزهر حسب الرسومات ويوضع الجراب على فرشة خرسانية سمك ٢٥٠ر متر وبعرض ثلاثة أمثال القطر الضارجي للماسورة الخرسانية وتكون الخرسانة بنسبة ٢٥٠ كجم اسمنت لکل ۸۰ر۰م۳ زلط + ۶۰ر۰ م۳ رمل ووضــــــ محبس القفل داخل غرفة التفتيش اذا طلب تركيبة ، والفئة للعدايات بالمتر الطولى شاملة كل ما ذكر عاليه ونهو العمل حسبب الرسيومات ٠

### بند (٢٣) غرفة التقتيش:

بالمقطوعية: توريد وعمال غرفة التفتيش طبقا للرسومات المرفقة وذلك لمحابس القفل وصمامات ألهواء والأمن والعدادات ١٠ الخ ١٠ بالاتساع والعمق الكافى لحسن تشغيل هذه الأدوات وتتكون هذه الغرفة من فرشة من الخرسانة العادية سمك ٤٥ سم مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت ، ٤٠٠ م٣ رمل ، ٨ر٠ م٣ زلط ومن حوائط من مبانى الطوب الأحمر نصف سفرة بسمك طوبة ونصف ومكونة من ٣٠٠ كجم اسمهمنت لكل ١ م٣ رمل وبياض الحوائط من الداخل والخارج وكذا القاع من الداخل من مونة الاسمنت بسمك ٢ سم بنسبة ٤٠٠ كجم اسمنت اكل ١ م٣ رمل واضافة عشرة كجم من السبكا أو أي مادة أخرى معتمدة للمتر المكعب من المونة بعد عمل الطرطشة اللازمة بنفس المونة ويعمل سقف الحجرة من الخرسانة المسلحة لتتحمل حمولة جرار ٢٠ طن ويه فتحة الغطاء من هيكل الحديد الزهر والمُرسانة العادية بقطر ١٥٥ م مع تورید وترکیب الغطاء وتقصدیم رسیم تفصیلی له ویرکب بالحائط سلم بحارى بدرجات ٤٠ سم من أسياخ صلب اذا

يجبأن تكون ملحقات المواسير من محابس وصمامات ومانومترات وعدادات وحنفيات شرب وحريق وعدايات ومواسير حديد مجلفن أو نحاس وقطعها من المطراز ذى الضغط العالى لتتحمل ضغط تشغيل لا يقل عن ٩ جوى وضغط اختبار بالمصنع لا يقل عن ١٦ مالم ينص على خلاف ذلك وعلى مقدم العطاء أن يرفق بعطائه رسوم تفصيلية لهده الملحقات موضحابها وزن كل قطعة من الملحقات لمختلف الاقطار وكذلك المعدن المصنوع من كل جزء منها وكذلك مواصفاتها بحيث تطابق الموآصفات القياسية المعتمدة لملحقات المواسير ، وأن يبين كذلك أسماء المصانع التي تصنع بها هذه الملحقات ، وللجهة المنفذة الحق ف اختيار النوع والمواصفات الملائمين لها ولن يلتفت الى العطاءات التي لا يذكر بها نوع المواصفات والمصانع التي تصنع الملحقات بها ٠

### بدر (٢٥) محبس القفل « من الطرار ذي السكينة » :

بالمقطوعية : توريد وتركيب محبس قفل من الطراز ذي السكينة ذات الضغط العالى حسب المواصفات الآتية :

# عبسكينة



### (أ) جسيم البلف:

يصنع جسم البلف من الزهر من أجود الأنواع بحيث يكون مصمما لاحتمال الضغط المحدد بالمواصفات ويكون من البلوف ذات الأوشاش وأن تجهز أسطح الاحتكاك والارتكاز بحلقات معدنية من معدن البرونز شديد المقاومة للتآكل يعتمد من جهة التنفيذ ٠

### (ب) الســـكنة:

يجهز البلف بسكينة ذات وجهين ومصنوعة من قطعة واحدة ولها وجهان خلفيان من معدن شديد المقاومة للاحتكاك يعتمد من جهة التنفيذ ومثبتا جيدا في تجاويف جسم السكينة على أن يكون تثبيتا محكما وأسطح المحلقات مصقولة بدرجة عالية من الدقة •

### (ج) العواميد والصـــواميل:

يجب أن تكون مصنوعة من قضبان البرونز المسحوب أو المطروق وتكون مقلوظة بقلاووظ مفرد ذي سن سريع

كما يجب أن تكون أطوال العواميد كافية ارفع سكينة البلف تماما ويجب أن يكون القلاووظ مصنوعا ليسمح بفتح البلف في اتجاه دوران عقرب السياعة •

### (د) الأوشىاش:

يجب أنتكون المقاسات حسب المواصفات ومخرمة كما هو مبين بالرسومات ويجب أن تخرط الأوجه بحيث تكون مستوية تماما وعلى درجة كبيرة من الدقة •

### ( ه ) الجلند :

يصنع من الزهر ويبطن بمعدن يقاوم الاحتكاك وأقل صلابة من معدن العامود ٠

### الاختيارات :

يجب أن لا ترشيح البلوف من جسمها أو تتسرب المياه من السكينة في حالة قفل الصيمام بتاتا عند اجراء الاختبارات في درجة الحرارة العادية كالآتي :

(١) اختبار البلف والسكينة مقفولة على ضغط ۱۱ کجم/سم۲۰

(ب) اختبار البلف والسكينة مفترحة على ضغط المركب عليه حسب الآتي : ۲۰ کجم/سم۲ ۰


> مع ملاحظة أن تشمل البلوف بأقطار ٤٠٠ مم فما فوق على ممر جانبي بأي باص ومشملته من كيعان ومحبس قفل من نفس درجة البلف الأصلى على أن يفتح بلف الباي باص في اتجاه عكس دوران عقارب الساعة كما تشـمل البلوف بأقطار ٦٠٠ مم فما فوق على ( رولمان بلي ) لتسهيل عملية فتح وقفل المحبس وكذلك يجب أن يجهز البلف بفتحة التنظيف في جانب جسم البلف من أسفل •

والفئة للتوريد بالعدد وتشحمل المحبس ومشتملاته والنقيل الى مواقع الاعمال والحفير ومواد الاتصال والتحبيش وكل مايلزم من مسامير وأوشاش من كاوتشوك مقوى وصواميل وجاويطات وقاعدة من الخرسانة ألعادية بنسبة ٨٠٠ر م٣ زلط ، ٤٠٠ر م٣ رمل ، ٢٥٠ كجم اسمنت بسمك ٢٠ سم وأبعاد ٥٠ × ٥٠ سم والدهان ثلاثة أوجه بالبيتومين وكذلك الاختبار والردم

### بند (٢٦) صمام الهواء :

بالمقطوعية : توريد وتركيب صمام الهواء ويجب أن تكون من النوع المزدوج الاتوماتيكي الذي يتحمل الضغوط العالية ، ويجب أن تكون الصمامات ( البوابات ) من النوع المحكم الذى يسمح بخروج الهواء ولا يسمح بخروج المياد، كما يجب أن تظل الصمامات مفتوحة مهما زادت سرعة

يزود أحد الصمامين بفتحة كبيرة لخروج الهواء أثناء عملية ملىء وتفريغ الماسورة وأن تكون هذه الفتحة مبطنة بمعدن البرونز الشديد المقاومة للتآكل وأن تكون الفرعة الأخرى مجهزة بنبل من معدن شهديد المقاومة للتآكل لتصريف الهواء الموجود بشبكة المياه أثناء التشغيل ويجب أن تصنع كرات الصمامات من الكاوتشوك المقوى وأن يبطن دليل الكّرة بالنماس ٠



ويتوقف قطر مدخل صمام الهواء على قطر الخط

قطر مدخل صمام الهواء بالملليمتر	قطر خط المواسين بالملكيمتر
٤٠	من ۱۰۰ للي ۱۵۰
٥ +	من ۱۵۰ الی ۳۰۰
1 * *	من ٤٠٠ الى ٢٠٠
10.	من ۸۰۰ الی ۹۰۰
Y • •	من ۹۰۰ الی ۱۲۰۰

وفئة التوريد والتركيب تشميمل توريد الصمام ومشتملاته والنقل الى مواقع الاعمال ومواد الاتصال والتجهيز وأوشااش كاوتشوك وكل ما يلزم من مسامير وصواميل وجاويطات وخلافه للتثبيت بخط المواسير وبغرفة التفتيش والدهان ثلاثة أوجه بالبيتومين وكذلك الاختبار .

### بند (۲۷ ) صمام أمن :

بالمقطوعية : توريد وتركيب صمامات أمن بمدخــل ومخرج بشفف بينهما زاوية قائمة وجسم الصمام وغطاؤه من أجود أنواع الزهر وأسطح ارتكار أجزائه من سبيكة من النحاس والبرونز وأن يكون ساق الصمام من أجود خروج الهواء ، ويجب أن يصنع جسم البلف من الزهر أنواع البرونز ويصلهم بحيث تكون أجزاؤه متحسركة الجيد بوجه عند مدخله لربطه بخط المواسير ، ويجب أن وحساسة وسريعة الحركة لتخفيف الضغط الفجائي الناتج


من المطرقة المائية ومعايرة بحيثيفتح على ضغط استاتيكى ويزيد حوالى عشر امتار عن ضغط تشغيل شبكة المواسير ويتوقف قطر مدخل الصمام على قطر الخط المركب عليه حسب الآتى :

من ۱۰۰	من ۱۷۵	من ۲۲۰	من ۲۷۰	من ۳۷۵	من ۲۲۵	من ۲۰۰	من ۱۲۵	قطر المواسير
الی ۱۵۰	الی ۲۰۰	الی ۲۰۰	الی ۳۵۰	الی ۴۵۰	الی ۵۰۰	الی ۲۰۰	الی ۷۰۰	بالملليمتر
٧٥	١	١٢٥	۱۷۰	7	70.	٣٠٠	<b>70</b> •	

والفئة بالمعدد تشمل توريد وتركيب الصمام بمشتملاته والنقل لموقع الأعمال ومواد الاتصال والتحبيش والتثبيت وكل ما يلزم من مســامير وصواميل وجاويطات وخلانهوالدهان ثلاَّثة أوجه بالبيتومين والاختبار ٠

### بند (۲۸) محبس عدم رجوع :


بالمقطوعية : توريد وتركيب محبس عدم رجوع بحيث يقفل ويفتح ببطء ويحيث لا يؤثر في سرعة الماء أو اتجاهه وجسم الصممام وبواباته من أجود أنواع الزهر وتكون أسطح الاتصال في البوابات وجسم الصمام من سبيكة من النحاس والبرونز وتتحرك البوابات على محاور من أجود انراع البرونز ترتكز على سطح من سبيكة من النحاس والبرونز مع تجهيزها بصناديق للتشحيم ، والفئة تشمل النقل لمواقع العمل والحفر والردم والاتصال والتحبيش والتثبيت وكل ما يلزم من صواميل ومسامير وأوشساش رصاص أو كاوتشسوك وجاويطات وخلافه الدهان ثلاثة أوجه بالبيتومين وكذلك الاختبار والردم



### بند (۲۹) محبس بعوامة :

بالقطوعية : توريد وتركيب محبس بعوامة بالقطر المبين بالرسومات وبالعقد ويكون المحبس من أجود الانواع يعتمد قبل التركيب ويكون جسم المحبس والغطاء والقلب من أنقى أنواع الزهر ، على أن تغطى الشفة العَّليا للقّلبّ


بحلقة من الجلد يعلوها قرص من معدن المدافع ويغطى السطيح الداخلي للجزء العلوى من جسم المحبس بطبقة من معدن المدافع وتغطى الشفة السفلى بقرص من الجلد يرتكن عند القفل على حلقة من معدن المدافع ويكون العامود الموصل للرافعة وكذلك الرافعة من الصلب وتكون العوامة من النجاس الأحمر المطلى بالقصدير •



### بند (۳۰) وصلات التمدد :

بالمقطوعية : توريد وتركيب وصلة تمدد على كل عامود من مواسير التغذية والفائظ بالأوضساع المبينة بالرسومات وتكون وصلة التمدد من الصلب ويتحرك الذيل على شنابر من أجود أنواع معدن المدافع أو البرونز والفئة بالعدد وتشمل توريد وتركيب وصلة التمدد كاملة بجميع المشتملات والأجزاء وجميع ما يلزم لحسن تشفيلها مع التجرية والدهان

بالمقطوعية: توريد وتركيب المانومتر فوق عامود من الحديد الزهر بارتفاع ١٧٥٥ م وقاعدة مستديرة قطر · مسم وتكون قاعدة العامود بقطر ٤٠ سم وأعلا العامود بقطر ٢٠ سم ولا يقل عن بوصة وأحدة ، وجهاز المانومتر يوضع داخل صندوق من الحديد يثبت في جسم العامود ويعمل له باب يقفل بمسمار صامولة ويركب العامود فوق قاعدة من الخرسانة الاسمنتية بواسطة جاويطات قطر بوصية واحدة وميناء المانومتر يكون بقطر ١٠ بوصة ومطلى بطبقة من الميناء وتقاسيمة الضغوط بالمتر والكيلو جرام على السنتيمتر المربع لمغاية ١٣٥ متر ويجهز بمؤشر لتحديد المدد الاقصى والأدنى ويوصل المانومتر بواسطة ماسورة رصياص من النوع الثقيل قطر ﴿ بوصة تحت قاعدة





العامود بمواسير الخط بواسطة ركاب من الحديد الزهر مجهز بمحبس قفل بمشتملاته وماسورة التغذية تجهز من سبيكة النحاس والبرونز بقطر لإ بوصة حيث يمكن رفع الصمام عند الضرورة ، والفئة بالعدد تشمل توريد جهاز ا المانومتر بمشتملاته من عامود الزهر وصلندوق الحديد المثبت في جسم العامود والمحبس المركب عليها اللاكورات اللازمة والركاب المجهزة بمحبس قفل بمشتملاته حسب مواصفات المحابس والنقل لموقع المعمل والحفر ومواد الاتصال والتحبيش وكل ما يلزم من مسامير وصواميل وجاويطات وأوشاش رصاص أو كاوتشوك مقوى وخلافه وتوريد وتركيب مواسير الرصاص والدهان ثلاثة أوجه بالبيتوم لما هو مركب تحت سطح الأرض وببوية الزيت باللَّونَ المطلوب لما هو مركب فوق سيطح الأرضَ وكذلك الاختبارات والردم أما القاعدة الخرسيانية فتحسب بالمتر المكعب على حدة ٠

### بتد (٣٢) العداد ذو القوائم الزهر « الفنتورى » :

توريد وتركيب عداد ذات الفنتورى وتوصيلاته الى جهاز العداد بالصندوق العلوى المصنوع من الصاج المركب على قائم من الزهر بارتفاع ٢٥٠١ متر فوق سطح الأرض حسب الرسومات ويثبت القائم في خرسانة عادية ويشمل الصندوق على باب بمفصلات وله قفل داخل اسطامة بسلندر من نوع جيد ويجهز جهاز القراءة داخل الصندوق ليقرأ التصرف بالمتر وكذا التصرف الكلى لغاية عشرة ملايين متر مكعب

على أن يشمل الجهاز مسجل بياني لملاقطار التي تزيد عن ٤٠٠ مم وأن يملأ الجهاز لتشغيل كل ثمانية أيام ويجب على مقدم العطاء أن يرفق بعطائه المواصفات والرسومات التفصيلية الجزاء العداد مع بيان كل جزء منها على حدة وكذلك المعدن المصنوع منه تلك الأجزاء ، والفئة بالعدد تشمل التوريد والتركيب والحفر والردم والدهمان وجهين بالسلاقون وثلاثة أوجمه ببوية الزيت باللون المطلوب أما القاعدة الخرسانية وغرفة التفتيش فتحسّب على حدة ٠

### بند (٣٣) القطاءات الزهر :

توريد وتركيب غطاء من هيكسل من الحديد الزهر والخرسانة المادية له حلق ومن جهة معتمدة وحسب المقاسات والأبعاد المبينة بالرسومات من الصناعة المطية المعتمدة وخالية من البخبخة لزوم غرف التفتيش أو غرف المحابس أو خلافه مع تقديم رسم تفصيلي له ، والفئة تشمل أيضا توريد وتركيب حلقة كاوتشوك وعمل خرسانة عادية من الزلط والرمل والأسمنت بنسبة ٨ر٠ م٣ زلط، ٤ر٠ م٣ رمل ، ، ٣٠٠ كجم أسمنت حسول حلق الغطساء قطاعها ١٠×١٠ سم وبياضها بمونة الأسمنت والرمال ١ : ٣ كما تشمل دهان الغطاء والحلق وجهين بالبيتومين الساخن وتوريد لسانين لتثبيت الغطاء في الحلق مع ٤ مفاتيح للفتح بالعدد شاملة توريد وتركيب جميع ما ذكر

### ملحوظة هامة :

هناك بعض البنود لم يوضع لها معدلات المواد ٢ الدق الدوراني ROTATING وهي ان يدق ومعدلات العمالة ، وذلك لأن هناك أمثلة كثيرة مشابهة القاسون بطريقة الدوران ، وهذا غير مستحب لأن هذه


وتم لها معدلات للمواد والعمالة مفصلة تفصيلا واسعا ، وبعد هذا يمكن للباحث أن يرجع الى هذه الأمثلة المسابهة الكثيرة ليجد الحل ، وما لم يجده في الأمثلة السابقة يمكن التفكير في الحل على ضوء ما تم حله من أمثلة ٠

# « المرحلة الرابعة » الآبسار الارتسوازية

المياه الجوفية الصالحة للشرب موجودة في معظم طبقات الأرض بجمهورية مصر العربية وعلى اعماق تتراوح ما بین ۲۰ مترا : ۸۰ مترا ، ویراعی عند دق هذه الابار أن تكون في خطها المستقيم عمودية على جهسة الشمال ولا تكون موازية له لأنه من المعروف أن المياه الجوفية تتبع سير مياه النيل المتجهة من الشمال الى الجنوب فاذا كأنّ خطها المستقيم موازيا لجهة الشمال فالبئر الأول يتغذى بمياه أكثر من الثاني ثم يقل تدريجيا حتى آخر مجموعة الابار ، أما اذا كان خطها المستقيم عموديا على جهــة الشمال فكل بئر تأخذ نصيبها من المياه الجوفية دون ان تتعرض البئر التي بجوارها لأي نقص ، ويجب الا تقل المسافة بين كل بئر وآخر عن ٣٠ مترا ، ويرجع الى المعادلة التي تحدد هذه الأبعاد :

R = REDIAS BETWEEN TOW WELLS C = CCFFICENT DEPENDING ON CIRCULAT

Q = THE QUANTITY OF WATER GET OUT





وتوجد هناك طريقتان لدق هذه الآبار:

۱ ـ الدق الترددي PRECUSSIONوهي أن يدق القاسون المخارجي بواسطة الضغط من أعلا ، ويستحسن دائما هذا النوع لأن هذه الطريقة تعمل على ضغط التربة حول القاسون ولا تعمل على ازعاجها ٠

الطين الطرى المائل الى السيولة بالغلاف الزلطي الذي يوضع بين قاسون ومواسير البئر ٠

### یند (۳٤) بئر ارتوازی عمیق یصل الی ۸۰ مترا:


بالمقطوعية : توريد وعمل بئر ارتوازى بعمق يصل الى ٨٠ مترا ، ويشترط الباع الخطوات والمواصفات

### أولا \_ عمل جسسات :

عمل جسات لمعرفة أعماق طبقات الأرض لكي يمكن تجهيز أطوال المواسير السادة والمخرمة حسب طبيعة التربة ولمعرفة عمق المياه الجوفية من سطح الأرض ٠

### ثانيا ... تجهين المواسيين ومواصفاتها:

(أ) المواسير السادة تكون من النوع المجلفن بقطر داخلی یبدأ من ٦ الی ١٢ بوصة وبسمك لا يقل عن ٦ مم



الطريقة تعمسل على ازعاج الترية حول القاسون فيختلط وآن تكون المواسسير مزودة بالجلب بحيث يمكن ربسط بعضها بالبعض الآخر بوصلات لا يقل طول الوصلة منها عن ٤ متر وأن تكون المواسير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية بالنسبة لمقاومتها للاملاح التي قد توجد بالتربة ، وكذلك مقاومتها للضغط والشد

(ب) المواسير الفلتر ويكون قطرها الداخلي مساويا لقطر الماسورة السادة وبطول يساوى ارتفاع طبقة الرمل المحملة بالمياه وبزيادة ٥ متر من أعلى ومن أسفل ٠

(ج) هذه المواسير متساوية الأقطار من النوع المجلفن ذى المشقبيات ذات الفتحات الأفقية أو الراسية المعروفة BRIDGE SOLTED وسعة الفتحة حوالي ٢ مم پاسم ونسبة الفتحات ۱۸FILTER CAPACITY/ وتكون المواسير من النوع المسنن المزود بجلب من النوع السهل الربط والفك كنوع KNOLDE وأن تتحمل قوة الشد المطلوبة · ويكون من النوع الذي يقاوم الأملاح ويزود بجلب وطول الوصلة لا يقل عن ٠٠ر٤ م ، وهذا النوع يمكن أن يصل الى أعماق كبيرة ويركب عليه طلمبة عَاطسة ، كما هو مبين بالرسم ، وله حجرة مستقلة تحدد مواصفاتها حسب ظروف العملية والتي تحسب على حدة ٠

### ثالثا \_ الماسورة السفلية ( الطاقية ) :

هذه الماسورة مقفلة من أسفلها لجمع الرمال ومن نفس نوع المواسسير السادة العليا ويطلول ف حدود ۹ أمتار

### رابعا \_ الغلاف الزلطي:

يراعى أن لا يقل سمك الغلاف الزلطى عن ٣ بوصة وأن يكون الزلط المتدرج بأقطار تتراوح من ٢٥٠ مم الى ٥ مم وأن يوضع الزلط على طبقات وطبقا الاصول الصناعة ، أي أن القاسون يجب أن يكون قطره الداخلي أكبر من مواسير البئر الخارجي بمقدار ٦ بوصة على

### طريقية التشغيل

### أخذ عينات التربة والمياه:

يبدأ بانزال القاسون ويتم التغويص لاستخراج مواد التربة أما بالبلف أو بالهواء المضغوط أو البريمة والبلف أو طريقة أخرى مع الضغط على القاسون الأنزاله بالدق الترددى أو الدق الدوراني ، وتؤخذ عينة من التربة كل واحد متر وعند كل تغيير في نوع التربة ، وتحفظ العينات قَ أكياس من القماش يوضع عليها العمق ، وتوضع العينات بالموقع في الصندوق الخشبي المستعمل لتوضيح عينات التربة ، وتؤخذ عينات من المياه أثناء الدق ويجرى تحليلها لتحديد مدى صلاحيتها ، وعلى ضوء هذه العينات يمكن تحديد عمق البئر ، وإذا صادف وجود طبقسات صخرية فيستعمل الكاسور أو الآلات الميكانيكية ذات الهواء الضغوط لتكسيرها

### تجرية اليئر:

يحدد التصرف المأمون للبئر بعد تجريته ونزح المياه منه بطلمبة مناسبة ورصد الهبوط فى المياه أثناء عملية النزح ورصد معدل ارتفاع المياه بعد عملية الضخ على أنتجرى هذه التجرية طبقا للمواصفات الخاصة بتجارب أبار المياه الجوفية وتحت اشراف جهة التنفيذ •


### تحليل الياه:

بعد تجربة البئر وبعد معرفة قيمة التصرف ، وذلك بعد التأكد من تطهير البئر من أى تلوث ، يجب أخذ عينات المياه بمعرفة قسم الصحة التابع له زمام هذا البئر ويجب تطهير مواسير البئر الارتوازى وما يتبعها من أدوات بمحاول كلورات الجير أو برش كلورات الجير الجافة ، ودائما تأخذ ثلاثة عينات على ثلاثة أيام متتالية بمعرفة مندوب الصحة وتحليلها في معامل وزارة الصحة و

### بند (٣٥) بئر ارتوازية غير عميقة للشرب:

بالمقطوعية : توريد وعمل البئر الارتوازية للشرب بتغويص المواسير في طبقات الأرض على اختلاف أنواعها بما في ذلك جميع ما يلزم من المصنعيات والعدد والآلات اللازمة للتغويص مع عمل قطاع جس أثناء تغويصر القاسون مبينا عليه نوع طبقات الأرض لكل متر مسجلا به المناسيب المختلفة للمياه أثناء التغويص وانزال ماسورة السحب الماصة حتى العمق الذي تظهر فيه المياه العذبة الرائقة ، وتؤخذ عينة بمعرفة مندوب وزارة الصحة في زجاجة معقمة من النوع الخاص الذي تعطيه وزارة الصحة لهذا الغرض وترسل للتحليل ، ويتصدد العمق النهائي للبئر بعد ظهور نتيجة التحليل مع ملاحظة تشغيل الطلمبة بصفة مستمرة لدة لا تقل عن ثماني ساعات قبل أخذ عينة المياه التي ترسل للتحليل ، ويكون التغويص بماسورتين من الصلب احداهما ماسورة القاسون بقطر ٢٠٠ ملليمتر والأخرى ماسورة البئر بقطر ١٥٠ ملليمترا ، ويجب أن تكون الأخيرة من النوع المجلفن الذي لا يقل وزن المتر الطولي عن ٧٠٠ر ٢٥ كجم ومنتهية بجلبة مسدودة وأن يكون الجزء السفلى منها بطول ٢ متر من النوع المخرم الذى يبلغ عدد أخرامه ٩٦ خرما في القدم المربع والذي يكون فيه الخرم بقطر ١٦ ملليمترا ، ويجبُ أن يكون هذا الجزء مكسوا بحصيرة متينة من النحاس مغطاة بألواح مخرمة من النحاس الأصفر ، ويجب أن تكون ماسسورة حب الماصلة من الصلب المجلفن بقطر ٥٠ ملكيمترا أو ٧٥ ملليمترا حسب الحالة ، ويجب عند انزالها أن يصل طرفها الأسفل الى ما قبل قاع البير بمتر وطرفها الأعلى الى ما فوق سطح الأرض بمتر أيضا وأن تركب بالطرف أسفل مصفاة أو مصفاتين من البرونز بصمام من البرونز ايضا وأن ينتهى الطسرف الأعلى بكوع منحنى للتوصيل للفرع الواصل للطلمبة ، ويجب أن يكون طرف ماسورة السحب الماصة مربوطا مع نهاية ماسورة البئر

غرفة كشف مقاس ... ... ... ... ... ... متر وعمق ... متر من النوع الداخل بغطاء من الزهر مقاس ... ... ... ... ... المفرد الذى يزن حوالى ... ..



ماسورة السحب الماصة مربوطا مع نهاية ماسورة البئر هذا كما يلزم أن يراعى ف حالة نزول القاسون الى بالوصلة المخاصة المكونة من الجلبة المسلوبة ذات القلاوط الكثر من العمق المطلوب واعادة سحبه الى المنسوب المطلوب والشيقف والصواميل وأن تبنى حسول الوصلة المذكورة أن يملأ الفراغ الذى تركه بالزلط الرفيع •

لذبرالفلمية ضاجحا لحجث

### « المرحلية الخامسية »

### تنقية مياه الأنهار ومد المدن بها

سبق أن تكلمنا في الطبعة الأولى عن شبكة تغذية المياه ومياه الآبار ، واستكمالا لباب المياه يجب أن نتكلم عن تنقية مياه الانهار ، وقبل أن نبدأ من مرحلة التنقية يجب أن نتكلم عن الأسباب التي تنقى من أجلها المياه وهي الأمراض والميكروبات والفطريات وخلافه ، وسنشرح هذا الباب باختصار شديد ، ولكن ما ساكتبه سيفي بالغرض المطلوب والأسباب التي من أجلها تنقى الماء وهي :

### ١ ـ الأمراض التي تنقل بواسطة الماء

ان الماء الملوث هو أخطر الوسائل التي ينتشر بها كثير من الأمراض المعدية القتالة اذا تلوث بافسرازات وهذا النوع يوصف بأنه فوق المجهر Ultramicroscopic المرضى أو حاملي الجراثيم • وإذا علمنا أن هذه الافرازات وقد يكون من هذا النوع أغلب جراثيم الأمراض المجهول مثل البراز والبول قد تحتوى على كثير من الميكروبات سببها الآن ٠ الضارة وعلمنا أيضا أن هذه الميكروبات كمكروب التيفود وغيره تستطيع أن تعيش في الماء مدة غير قصيرة قد تبلغ انواع الميكروبات: الثلاثة اسابيع أو أكثر أو الميكروبات التي تعيش ف الأصداف لرأيناً مقدار الخطر الذي ينجم عن تلوث الماء .

> وزيادة على ذلك فانه عند حدوث عدوى بأحدد الأمراض من شرب ماء ملوث من ترعة أو بئر أو نهر أو من تلوث المياه المرشحة نجد أن المرض ينتشر فجأة بشكل وبائي شديد يصيب الكثيرين • هذا من جهة الأمراض المسببة بالميكروبات • أما من جهة الأمراض الطفيلية فان بعضها كدودة البلهارسيا مثلا تمضى جزءا من دورة حياتها في الماء فجنينها يدخل أولا في القواقع حيث تتولد المذنبات وهذه تخرج من القواقع الى الماء فتنفذ في جلد الانسان اذ تخترق الباد أو الغشآء المخاطى عند الاستحمام أو المخوض في الماء أو شريه ، كما أن الانكاستوما قد تنتقلُ بالماء أيضا • وإن مجرد العلم أن أغلبية الفلاحين مصابون بالبلهارسيا والانكلستوما لدليل كاف على أهمية الماء كواسطة لنقل الأمراض ٠ أما الأمراض التي قد ينقلها الماء الملوث فأهمها ما يأتى :

> ١ ـ أمراض مسببة من الميكرويات : الكوليرا -الحمى التيفودية - الباراتيفود - الدوسنطارية الباسيلية -الاسهال الصيفى - النزلات المعوية ٠

> ٢ \_ أمراض مسببة من الطفيليات : البلهارسيا \_ الانكاستوما \_ بعض الديدان المعسوية \_ الدوسسنطاريا

> ٣ ـ أمراض أخرى : النزلات المعوية والمعدية المسببة من زيادة عسر الماء - التسمم بالرصاص وغيره من المعادن التى تؤثر فيها المياه اليسرة

### ٢ ـ الميكروبات والطحالب والقطريات

### (١) الميكروبات أو البكتريا:

الميكروبات أو البكتريا هي مخلوقات نباتية من الطبقة الدنيئة اذ أن كل واحد منها يتركب من خلية واحدة وليس من خلايا متعددة كالنباتات العليا • كما انها خالية من المادة الخضراء المعروفة الملونة للنباتات ( الخضون أو الكلوروفيل Chloropinyll ) وهي كذلك خاليـة من النواة . والميكروبات صغيرة الحجم جدا بحيث لا تراها العين المجردة والنما ترى بواسطة المجهر ، ويكفى للدلالة على ضالة حجمها أن نعرف أن طول الواحد منها لا يتجاوز ١/ ١٠٠٠ من الملليمتر وان عرضه لا يتجاوز ١/ ٢٠٠٠ من الملليمتر ، أي أن الملليمتر المكعب قد يحتوى على ملايين عديدة من الميكروبات وبعضها متناهى الصغر في حجمه بحيث لا يمكن مشاهدتها حتى بأقوى المجهرات الموجودة

تختلف الميكرويات بالنسبة لشكلها والبيئة التي تعيش فيها وبالنسبة لنفعها أو ضررها ٠

### ١ \_ أنواع الميكرويات حسب شكلها :

( أ ) ميكروبات كروية أو كريات أى مستديرة كالكرة مثل الميكروب العنقودى Staphylococcus الذي يتوالد بشكل عنقود من العنب والميكروبالسبحي Streptococcus الذي يتوالد في خط متصل كالسبحة •

Bacil[us (ب) میکروبات عصویة أو عصلیات أى مستطيلة ورفيعة كالعصدا وتسمى ( باسميل ) أو ( باشی**لس** ) •

(ج) ميكروبات ضمية أو واوية ، وأههما ميكروب الكوليرا

( د ) ميكرويات لولبية أو لولبيات ٠

( هـ ) میکرویات فطریة أو فطریات Fungi خيوط طويلة تنبت منها فروع كالشجرة وهى أرقى من البكتريا العادية أو أكثر تعقيدا وترى بالمجهر العادى ، ومن أنواعها الفطريات الملونة التي نراها على الخبز أو اللحم عند التعفن ٠

### ٢ ـ أنواع الميكرويات حسب البيئة التي تعيش فيها :

(1) ميكروبات رمية: التي تعيش على الرمم سواء: كانت من حيوان أو نبات Saprophytes

(ب) ميكروبات طفيلية : أى تعيش على الأجسمام الحية ، وهي التي تسبب الأمراض المعدية ٠ اعمال التغذبة بالميساه

(ج) میکروبات اختیاریة : Facultative Parasites التي تستطيع الحياة على الأجسام الحية أو الميتة .

### ٣ \_ أنواع الميكروبات حسب تعفنها أو ضررها:

ليس الميكروبات جميعها ضمار بل الكثير منها أو اغلبيتها نافعة بل منها ما هو ضرورى لوجود الانسسان والحيوان والنبات • فمعظم الميكرويات الرمية مثلا هي من هذا النوع لأنها تتغذى على المواد العضوية المركبة القابلة للتعفن كالبراز ورمم الحيوانات فتحللها ألى موأد بسيطة يستطيع النبات أن يمتصها عند غذائه من الأرض •

فاذا انعدمت هذه الميكروبات من الطبيعة لا يستطيع النبات المحصول على هذه المواد البسيطة لغذائه وبالتالي يفقد الانسان والحيوان غذاءهما المكون من المنبات فتنمحى الحياة من وجه الأرض •

ومن ذلك نرى أن التعفن في الأجسام الميتة يحدث بواسطة الميكروبات وكذلك التخمر يحدث بواسطة بعضها ، وكذلك حموضة اللبن ( اللبن الزيادى ) تنتج من فعل ميكروبات خاصة تحول السكر اللبني الى حامض اللبنيك ، والخل أيضا ينتج من الخمر بواسطة بعض هذه المخلوقات ، وكل هذه التحولات نافعة لملانسان ١٠ أما الميكروبات الطفيلية أي التي تعيش على الأجسام الحية فليست جميعها ضارة فالكثير منها يعيش داخل الجسم ٠٠ مثلا في الفسم والأنف والأمعاء وعلى سطح الجلد وغير ذلك بدون أن يتسبب عنها مرض ما للانسان •

ولكن بعضها ضار بالاتسان اذا دخل في الجسم يسبب الأمراض المعدية الحادة ، ويسمى هذا النوع ميكروبات مرضية Pathogenic بينما أن الميكروبات التي لا تسبب الرض تسمى ميكروبات غير مرضية وتنقسم الطفيليات : Non-Pathogonic

### (ب) الطحالب: Algae

الطحالب هي النباتات البسيطة التركيب وليس لها جذور أو ساق أو أوراق وهي تحتوى على حبيبات ملونة وتتفاوت هذه النباتات في المحجم وتختلف في التركيب من نباتات ذات خليبة واحدة لا يزيد قطرها على بضعة ميكرونات الى نباتات كبيرة ترى بالعين المجردة ، وتنمو الطحالب مع دقة أجزائها في بعض الفصول وخصوصا في الربيع والخريف وتؤثر على عملية الترشيح فتعطى الماء طعماً ولونا الخضر ولو انه لم يثبت ضررها ، وتنمو بكثرة في الماء الضحل المعرض الأشعة الشمس

ولمنع نمو الطحالب يستحسن :

١ ــ عدم خزن الماء لمدة طويلة ٠

 ٢ ـ الاظلام ٠ • اذ انه يمنع أشعة الشمس الضرورية لنمو الطحالب ، ولذا تفضل المرشحات السريعة المغطاة عن المرشحات البطيئة المكشوفة •

٣ \_ التعقيم بالكلور باضافة جزء واحد ف المليون بقتل الطحالب •

٤ ـ اضافة سلفات النماس بنسبة ١ ر جزء في المليون تعيق نمو الطحالب ونسبة ١ : ٣ جزء في المليون تقتل الطحالب في عمليات المياه ، ونسبة ٥ أجزاء في المليون تقتل قواقع البلهارسيا في الترع والمصارف (الماء المحتوى على النسبة الأخيرة غير مضر بالحيوانات والنباتات ولو ان طعمه غير مستساغ ) ٠

طرق التخلص من الرائحة والطعم السببين من موت الطحالب ووجود الكلورفينول في الماء وهي :

- ١ ... اضافة الكربون المنشط ثم الترشيح ٠
  - ٢ \_ زيادة التعقيم ثم الضافة الكلور ٠
    - ٣ \_اضافة برمنجنات البوتاسيوم ٠

### (ج) الفطريات: Fungi

يطلق هذا الاسم على النباتات التي ينعسدم فيها الكلوروفيل والحبيبات الملونة والشبيهة بالطحالب فيما عدا ذلك ، أي ليس لها جذر وساق وأوراق ، ويضم هذا القسم البكتريا أيضا ، وتعيش القطريات عيشة رمية ، ولذلك يندر وجودها في الماء الذي لا يحتوى على مواد عضوية ٠

### (د) الطفيليات: Parasites

تختلف الطفيليات عن الميكروبات أو البكتريا في أن الأخيرة من الفصيلة النباتية بينما الأولى من الفصيلة الحيوانية ، ويساعد جو مصر الحال على حياة الطفيليات وسرعة توالدها وانتشار أمراضها بين السكان ٠

### (١) حسب تكوينها الجسماني الي:

 ١ ـ طفيليات ذات خلية واحدة Protozoa وأهمها طفيلي الملاريا والدوسنطاريا وهي طفيليات صغيرة جدا كالميكروبات لا ترى الا بالمجهر ٠

۲ \_ الدیدان Worms وهی علی أنواع منها:

Trematodes كدودة (أ) الديدان المفلطحة البلهارسيا ٠

Nematodes كديدان (ب) الديدان المستديرة الاسكارس والانكلستوما وغيرها

كالدودة Cestodes (ج) الديدان الشريطية الوحيدة ٠

كالذباب والبعوض Insects ٣ ـ الحشرات والبراغيث وغيرها •

### (پ) وتنقسم حسب مكان وجودها في الجسم الي :

Endoparasites ۱ ـ طفيليات داخلية داخل جسم الانسان أو الحيوان وهي آما أن تكون دموية اى تعيش على الدم كالمالاريا والبلهارسيا ، أو معوية

كالانكلستوما والاسكاريس والدودة الوحيدة ، أو ليمفاوية أو أن بعضها قد يوجد في الأنسجة والأحشاء •

Ectoparasites خارجية ۲ تعيش خارج الجسم كالحشرات،وبعضها يتغذى على الدم والآخر لا يتغذى على الدم وبعضها يلازم جسم الانسان كالقمل أو لا يلازمه كالبعوض والذباب ٠

وأهم الأمراض الطفيلية في مصر هي البلهارسيا والانكلستوما والديدان المعوية الأخرى كثعبان البطسن والدودة الخيطية والديدان الشريطية والدوستطاريا الاميبية والملاريا والفلاريا أي داء الفيل والجرب •

### المياه العسرة واليسرة

الماء عند جريانه على سطح الأرض أو تغلغله في طبقاتها يذيب كثيرا من الأملاح التي يصادفها وخصوصا الأملاح الجيرية ( كربونات الكلسيوم وغيرها من أملاح عنصر الكالسيوم) التي تتركب منها أغلب الصخور وكذلك الملاح المغنسيوم ونظرا لأهمية وجود هذه الاملاح في الماء من حيث صلاحيته من الوجهة المنزلية أو الصناعية أو الصحية فقد اتفق على الاصطلاحات الآثية :

### يسسر المباء :

يقال للمياه انها يسرة Soft اذا خلت من الأملاح الجيرية أو المغنيسية من أي نوع كماء المطر أو الماء المقطر الله السيول ٠ السيول ٠ السيول ٠

### عسين المياء :

يقال للمياه انها عسرة Hard اذا كانت الأملاح المذكورة فيها كثيرة مثل مياه الآبار والعيون وأيضا مياه الأنهار والترع لدرجة ما •

### ١ ـ مضار عسر الماء:

ان وجود أملاح الكلسيوم والمغنسيوم في الماء له بعض المضار الهامة يمكن تقسيمها الى ما يأتى :

(1) تأثيرها على الصابون: أن الماء العسر لا يحدث رغوة صالحة مع الصابون وخصوصا اذا كانت درجة عسره مرتفعة •

(ب) تأثيرها على الطعام المطبوخ : أن كثرة العسر أى الأملاح المشار اليها في الماء تمنع أو تؤخر ذوبان المواد المغذية في الطعام عند الطبخ وترفع درجة الغليان •

### مضار مشاعية :

(1) انفجار الغلايات : حينما يغلى الماء العسر في غلايات المصانع والمعامل لتوليد البخار تترسب كربونات الكلسيوم وكربونات المغنسيوم وغيرها فتتكون فيها قشرة أولا \_ الغلى: أو طبقة داخل الغلايات فاذا تشققت هذه القشرة ولمس الماء جسم الغلاية وهو كثير الحرارة زاد فجأة توالد البخار فأدى ذلك الى انفجار الغلايات ٠

(ب) استهلاك الوقود: ان وجود القشرة المشار اليها يؤخر وصول الحرارة الى الماء ولذلك فان الحال تدعو الى استهلاك وقود أكثر ٠

### مضار صحية:

ان كثرة شرب المياه العسرة يؤدى الى الاصابة بالنزلات المعوية كالاسهال وغيره ، وخصوصا عند غير المعتادين عليها • كذلك قد يؤدى استعمالها لغسل الوجه والايدى والجسم الى حدوث التهابات جلدية بسيطة ، كما يقال انها ضارة بشعر بعض الناس

ويجب أن يلاحظ أن العسر في الماء لا ضرر منه أذا كان معتدلا ٠ أما ارتفاع درجته أي كثرة الأملاح بالماء فهو الذي يضر بالصحة •

### ٢ ـ مضار يسر الماء:

ليسر الماء مضار كما لعسره مضار ٠ فالماء اليسر ( كمياه الأمطار ومياه السيول ) له مفعول أكال على المعادن كالرصاص الذي تعمل منه مواسير مياه الشرب في المنازل وكذلك على الحديد وغيره ، وذلك انه يسبب تأكسد تلك المعادن بواسطة غاز الاوكسيجين المذاب فيه من الهدواء وينتج من ذلك انه اذا استعملت صهاريج من الرصاص مثلاً أو أنابيب منهللمياه اليسرة فان من يشرب منها يحدث له تسمم خطير • وبالعكس من ذلك فان المياه العسرة لا تحدث تآكلاً في المعادن لأن الأمالح التي فيها تتفاعل مع تلك المعادن وتكون بعد وقت طويل طبقة داخل الأنابيب تقيها من أي تأكسد بعد ذلك •

### قياس عسر الماء :

تقاس درجة عسر الماء بجهاز الدكتور كلارك ، وكل درجة تعادل العسر الناتج من اذابة حبة من الطباشير في جالون من الماء (أي في ٧٠ ألف حبة من الماء) ويقوم هذا الاختبار على أساس استعمال محلول الصابون بدرجة تركيز معينة ومعرفة المقدار المطلوب من هذا المحلول لتكوين رغوة تستمر لمدة محدودة ، وجزء واحد في المليون عسر يعادل ٧٠ر درجة كلارك للعسر ( مقياس انجليزى ) ، أو يعادل ١ر٠ درجة عسر بالمقياس الفرنسي ، أو يعسادل ٥٦ر درجة عسر بالمقياس الألماني • وينقسم العسر الي عسر مؤقت وعسر دائم

### تيسير الماء:

Water softing يختلف تيسير الماء الأغراض المطلوب استعماله فيها • فلاستعمال الأشخاص يراعى فقط تقليل درجة العسر فمثلا تقلل من ٤٠ أو ٥٠ درجة أو أكثر الى ١٠ أو ١٥ أو ٢٠ على الأكثر ٠ أما في الأغراض الصناعية فقد يطلب ازالة العسر كلية •

وهناك ثلاث طرق لازالة هذا العسر :

ويستعمل في احسوال نادرة ويزيل العسسر المؤقت

ثانيا \_ طريقة الصودا الجيرية Lime soda process

وفي هذه الطريقة يضاف ايدوكسيد الكلسيوم ( الجير المطفى ) ليزيل العسر المؤقت ويضاف بحساب كل درجة من العسر المؤقت ٨ أجزاء في المليون من ايدروكسيد الجير النقى ، ثم تضاف كربونات الصوديوم الى الماء لتزيل العسر الدائم ان ترسب المغنسيوم والكلسيوم ككربونات ، ولكل درجة من العسر الدائم ١١٦٧ جزء في المليون من كربونات الصوديوم ، ويما أن الصودا الجيرية التجارية المجودة غيرنقية فيمكن استعمال نسب أعلى منها .

وهناك طرق مختلفة لتطبيق هذه الطريقة ومنها طريقة (جهاز باترسون) ان يوضع الجير الحى ويطفأ في حوض خاص وتذاب الصودا في حوض آخر ويضاف كلاهما معالى الماء العسر في حوض الترسيب حيث يترك الماء ليترسب لمدة الا ساعة أو أكثر ، ثم يرفع الماء الصافى ، ويجب ألا يحتوى الماء بعد ذلك على جير غير متحد .

### ثالاث \_ الزيوليت Zeolite

وهو مركب طبيعى من مركبات السليكون والالومنيوم والصودا ومن خواصه الرئيسية التبادل القاعدى حيث انه بمرور الماء في مسام الحجر يتبادل الكلسيوم والمغسيوم مع الصوديوم الموجود الذي يرسب مع المحلول ، ووجود الماء لا يسبب عسراما ولا ضرر منه ، ويحدث هذا التبادل الى أن تنتهى كمية الصوديوم الموجود في الحجر ، ويمكن بعد ذلك تنشيطه Pegeneration بمحلول ١٠٠٠ ملح طعام Brin ويلزم من هذا المحلول نصف رطل لكل طعام بالزيوليت ويتحد الكسيوم والماجنسيوم الموجود الملح يضرج مع عادم المحلول الملحى ،ويزيل الزيوليت كانواع المعسر كما يزيل الصديد والمنجنيز من الماء .

### ومزايا هذه الطريقة :

- ( أ ) طريقة نظيفة ليس فيها رواسب
  - (ب) لا تحتاج الى خزانات كبيرة
- (ج) تصلح لجميع الأغراض الصناعية •

(د) لا تستعمل فيها كيماويات ، والزيوليت يمكن استعماله عدة سنين •

### رابعا \_ طريقة التعليق Sequestration

وهذه الطريقة هى باستعمال

Sodium Hexametaphosphate

وهى مادة تعرف بالكالجون مركبا ثابتا ويبقى الحديد الذائب غير المتأكسد فيكون مركبا ثابتا ويبقى الحديد ف حالة دوبان ويفقد قابليته للاتحاد بالاوكسجين ، وهذه الحالة تعرف بطريقة التعليق أى يبقى الحديد معلقا ولا يترسب لمدة خمس عشر ساعة ويلزم لذلك أربعة أجزأه في للليون من الكالجون لكل جزء واحد من الحديد ويمكن تخفيض كمية الكالجون الى جزء واحد في المليون اذا كان

الغرض هو اعاقة الترسيب ، وتصلح هذه الطريقة لمنع تراكم الرواسب في القرائات وحواري التبريد ·

وطريقة كلارك Clark لازالة العسر المؤقت هي باذابة الجير الحي في الماء ثم اضافة نسبة من هذا المفلوط للماء العسر عند دخوله في أحواض الترسيب ، ويحتوى الجير الحي على أوكسيد الكلسيوم ( اكا ) والذي يتحد مع حامض الكربونيك ويكون ( كا ك ل م ) كربونات الكلسيوم الذي يرسب ويتخلف في حوض الترسيب .

بیکریونات الکلسیوم + أوکسید الکلسیوم = ۲ کریونات الکلسیوم + ماء أی کا (ید ك ا  $_7$ )  $_7$  + کا  $_7$  کاك  $_7$  + ید $_7$  أ

بی کربونات المجند زیوم + او کسید الکلسیوم = کربونات المجندیوم + کربونات الکلسیوم + ماء ای کربونات المجندیوم + کربونات الحک این به بیریتات الکلسیوم + کربونات الحسودیوم = کربریتات الکسیوم + کربونات الکلسیوم کا کب 1 3 4 حل 2 5 7 8 حس 4 کربونات الکلسیوم کا کب 1 4 حس 4 ک 1 4 5 7 7 حس 8 بیریبونات الکلسیوم القشور Scmes فی المواسیو و الغلایات 1

### تأثير الماء على المعادن:

يذيب الماء تام النقارة أكثر المواد الصلبة ويؤثر على كثير من المعادن كالرصاص الذى يتأثر بماء المطر والماء المَارَ ببقايا النباتات المتحللة Peat ويما أن الرصاص سام فلذا يجب عدم تبطين الخزانات بالرصاص أن تعرير الماء في مواسير طويلة من الرصاص اذ أن ٢٠/١ من الحبة ، والحبة تساوى ١٠٦٤٧٩٠ جرام ، من الرصاص مذاابة في جالون ماء تعتبر خطرة على الصحة ، ويتوقف تأثير الماء في الرصاص على كمية الاوكسجين وحامض الكرپونيك الموجود بالماء ، فاذا كانت هنأك كميةً كبيرة من الاوكسجين تأكسد عندئذ الرصاص بسرعة والماء المار بأماكن بها بقايا نباتات متطلة يؤثر بسرعة في المواسير الحديدية والصلبية أما الحديد الزهر فانه أقل تأثرا من الحديد المشغول والأخير يتأثر اقل من الصلب والمواسير من الحديد الزهر والصلب يمكن حفظها بعمل بطانة من الداخل بطبقة اسفلتية خاصة أو من الخرسانة أما المواسير من الحديد المشغول فتصان بجلفنتها Calvanization ويمكن دهان المواسير الزهر أو الخرسانة بمادةAboxay tar وجهين ويستهلك المتر المسطح ٧٠٠ جرام من هذا الدهان ٠

### قوة تركيز الايون الايدروجيني:

لمعرفة درجة قلوية أو حموضة الماء يجب معرفة قوة تركيز الايدون الايدووجينى بها ويرمز لدرجــة التركيز (قيد) PH وهو عبارة عن وزن الايون الايدروجينى الحر في المتر من الماء ٠

والمعروف أن أضافة حامض أو قلوى الى الماء تزيد أو تنقص عدد نرات الايدروجين الحر به وهذا التفاعل يعبر عنه بقوة التركيز الايدروجينى الذى هو عبارة عن وزن أيونات الايدروجين الحرة الموجودة في اللتر الواحد من الماء •

والماء المرشح يحتوى على عشم جزء من المليون \_ من الايدروجين الحرر في اللتر فاذا أذبنا

حامضا مثل حامض الهيدروكلوريك (يد كل) في الماء فيتفكك الى ايونات بدرجة لا بأس بها وهذا يزيد عدد ذرات الايدروجين الحر

وبمعنى آخر فان اللتر من هذا المحلول يحتوى على وزن من ذرات الايدروجين الحر أكثر مما يحويه اللتر من الماء النقى ٠

وتعرف درجة ( ق يد ) بأنها لوغاريثم لأساس ١٠ (قىيد) = لو، ١٠ ـــ

فاذا كانت قوة تركيز الايون الايدروجيني تساوى

٦ مثلا دل ذلك على أن اللتر من الماء يحتوى على ـ

جرام منايون الايدروجين الحر •

والمحلول المتعادل Neutral تكون له (ق يد ) = ٧ وإذا قل الرقم عن ٧ دل ذلك على أن المحلول حامضى وان زاد عن ذلك دل على قلوية الماء ٢

ويمكن قياس درجة (ق يد ) بطريقتين معروفةين : الأولى كهربائية وهي الأسرع ، والثانية باستعمال الألوان الكشافة التي يتغير لونها بتغير درجة حموضتها Phenol red واكثرها استعمالا هو الفينول الأحمر ودرجة (ق يد ) له هي من ١٩٦٨ الى ٤٥٨ وهذا الحامض يتغير الى اللون الأصفر عند اضافته الى محلول حامض والى اللون الأحمر عند اضافته الى محلول قلوى ويصعب تقدير اللون الناشىء عن الكشاف اذلا يجب مقارنة العينة بعينات قياسية معروف درجة ( ق يد ) لها وذلك بوضعها ف صندوق مقارنة حيث يمر الضوء الى العين خلال الأنابيب القياسية Standred رالانبوبة المطلوب معرفة درجة تركيز الايون الايدروجيني لها للمقارنة • والأذبوبة تحتوى على ١٠ سنتيمترات مكعبة من الماء يضاف اليه نصف سنتيمتر مكعب من الكشاف المخفف بنسية ١٠ر في المائة ٠

### تعقيم المياه بالمواد الكيماوية :

توجد مركبات كيماوية يمكن استعمالها لتعقيم الياه بصفة عامة ويعضها يصلح للاستعمال الشخصى وانم يجب توافر شيء من الذكاء في استعمالها ، وأهمها :

### (أ) مسحوق القصر (كلورور الجير)

Bleaching powder

وهو أحد مركبات الجير مع الكلور ومقعوله المطهر ينتج من وجود الكلور به والأصناف الجيدة منه تحدى على ٣٠٪ من الكلور ولكنه في الممالك ذات الجو الحار الرطب كبلادنا يفقد جزءا كبيرا من الكلور بحيث لا يحتوى الا على ٢٠٪ منه فقط أو أقل ، وطريقة استعماله كما يأتي : ١ \_ يحضر أولا محلول مركز بوضع نصف ملعقة من كلورور الجير الجيد على نصف لتر ماء ويرج ثم يترك

ليذوب ويتشيع الماء بالكلور ويرسب ما به من الرواسب أو يُحفظ المحلّول بنسبة ١ : ١٠٠ من كلورور الجير في قارورة صغيرة وتضاف نقطة منه لكوب الماء قبل شربها بريع ساعة -

٢ ـ يستعمل هذا المحلول المركز لتطهير المياه وذلك باستعمال ملء ملعقة شوربة من هذا المحلول على كل ٤٥ لترا من الماء ويترك لمدة نصف ساعة لقتل الميكروبات قبل الاستعمال ويجب أولا أن تكون المياه خالية من المواد العالقة أى رائقة حتى لا يقل مفعول الكلور •

(ب) سلفات الصودا الحمضي: ترجد أقراص من هذا اللح يحتوى كل قرص منها على ٢ جم لتطهير الماء ، وطريقة استعمالها أن يضاف قرص أى ٢ جم منها الى لتر من الماء ويترك ربع ساعة قبل الاستعمال ويجب استعمال انية من الزجاج أو الصينى أو الصاج المدهون أو الالومنيوم عند تطهير الماء بهذا الدواء منعا من تأثير الحمض الذي ينتج من انحلاله عند اتصاله بالماء على الأواني المصنوعة من المعادن .


(ج) برمنجانات البوتاس :

يستعمل هذا المحلول أيضا كمطهر للمياه ، وطريقة استعماله أن يحضر المحلول مركن بنسبة ١ : ١٠٠٠ مثلا ثم يضاف تدريجيا الى الماء الى أن يثبت اللون الأحمر به ثم يترك لمدة نصف ساعة قبل شرب الماء أو الى أن يزول

### مراحسل تنقيسة الماء

نبدأ أولا بالمآخذ ثم محطة طلمبات لسحب المياه من المأخذ الى أحواض الترسيب أو الى أحواض الترويب \_ أحواض الترويق ـ أحواض الترشيح ـ أحواض التعقيم ـ محطة طلمبات ضغط عالى \_ خزانات المياه الأرضية \_ وسنتناول كل مرحلة على حدة ٠

حط سيرتنقية المسيادمن المأخذ حتى المنهج بعدان فذ اللنقية للفوجات المتنابعة من الطحالب بعد أنشاء السدا لمعالى



Lime soda process ثانيا ـ طريقة الصودا الجيرية

وفي هذه الطريقة يضاف ايدوكسيد الكلسيوم ( الجير المطفى ) ليزيل العسر المؤقت ويضاف بحساب كل درجة من المعسر المؤقت ٨ أجزاء في المليون من ايدروكسيد الجير النقى ، ثم تضاف كربونات الصوديوم الى المساء لتزيل العسر الدائم ان ترسب المنسيوم والكلسيوم ككربونات ، ولكل درجة من العسر الدائم ٢١١٦ جزء في المليون من كربونات الصوديوم ، وبما أن الصودا الجيرية التجارية الموجودة غيرنقية فيمكن استعمال نسب أعلى منها

وهناك طرق مختلفة لتطبيق هذه الطريقة ومنها طريقة (جهاز باترسون ) اذ يوضع الجير الحي ويطفأ في حوض خاص وتذاب الصودا في حوض أخر ويضاف كلاهما معا الى الماء العسر في حوض الترسيب حيث يترك الماء ليترسب لمدة . ١٢ ساعة أو أكثر ، ثم يرفع الماء الصافى ، ويجب ألا يحتوى الماء بعد ذلك على جير غير متحد .

### Zeolite ثالاد ـ الزيوليت

وهو مركب طبيعى من مركبات السليكون والالومنيوم والصودا • ومن خواصه الرئيسية التبادل القاعدى حيث تأثير الماء على المعادن: أنه بمرور الماء في مسام الحجر يتبادل الكلسيوم والمغنسيوم مع الصوديوم الموجود الذي يرسب مع المحلول ، ووجود الصوديوم سواء كان متحدا بالكبريتات أو الكاربونات في الماء لا يسبب عسراما ولا ضرر منه • ويحدث هذا التبادل الى أن تنتهى كمية الصوديوم الموجود في الحجر ، ويمكن بعد ذلك تنشيطه Regeneration بمحلول ١٠٪ ملح Brin ويلزم من هذا المحلول نصف رطل لحكل ١٠٠٠ حبة عسر بالقدم المكمب فيتحد الصوديوم الموجود بالملح بالزيوليت ويتحد الكاسيوم والماجنسيوم بالكلور في الملح ويخرج مع عادم المحلول الملحى ،ويزيل الزيوليت كل أنواع العسر كما يزيل الحديد والمنجنين من الماء ٠

### ومزايا هذه الطريقة :

- (۱) طریقة نظیفة لیس فیها رواسب
  - (ب) لا تحتاج الى خزانات كبيرة
- (ج) تصلح لجميع الأغراض الصناعية •

( د ) لا تستعمل فيها كيماويات ، والزيوليت يمكن استعماله عدة سنين •

# Sequestration رابعا \_ طريقة التعليق

وهذه المطريقة هي باستعمال

Sodium Hexametaphosphate وهى مادة تعرف بالكالجون Calgon ليتحد مع الحديد الذائب غير المتأكسد فيكون مركبا ثابتا ويبقى الحديد ف حالة ذوبان ويفقد قابليته للاتحاد بالاوكسجين ، وهذه الحالة تعرف بطريقة التعليق أى يبقى الحديد معلقا ولا يترسب لمدة خمس عشر ساعة ويلزم لذلك أربعة أجزاء في المليون من الكالجون لكل جزء واحد من الحديد ويمكن تخفيض كمية الكالجون الى جزء واحد في المليون أذا كان

الغرض هو اعاقة الترسيب ، وتصلح هذه الطريقة لمنع تراكم الرواسب في القزانات وحوارى التبريد ٠

وطريقة كلارك Clark لازالة العسر المؤقت هي باذابة الجير الحى في الماء ثم اضافة نسبة من هذا المخلوط للماء العسر عند دخوله في أحواض الترسيب ، ويجتوى الجير الحي على أوكسيد الكلسيوم ( اكا ) والذي يتحد مع حامض الكربونيك ويكون (كاك أم) كربونات الكلسيوم الذى يرسب ويتخلف في حوض الترسيب ٠

بيكريونات الكلسسيوم + أوكسيد الكلسيوم = ٢ كريونات الكلسيوم + ماء أي كا (يد ك أ ٢) ٢ + كا ١ = ۲ کاك ۱٫ + يد۱ ۱

بيكربونات المجنزيوم + أوكسيد الكلسيوم = كريونات المجنزيوم + كربونات الكلسيوم + ماء أي ما (بدك أ ٢ ) ٢ + كا أ = ماك ٢١ + كاك ٢١ + يد ٢ أ كبريتات الكلسيوم + كربونات الصـــوديوم = كبريتات الصـــوديوم + كــربونات الكلسيوم كا كب أ ع + ص ب ك أ ب = ص ب كب أ ع + كا ك أ ب وتسبب بيكربونات الكلسيوم القشور Somes في المواسير والغلايات

يذيب الماء تام النقاوة أكثر المواد الصلبة ويؤثر على كثير من المعادن كالرصاص الذى يتأثر بماء المطر والماء المار ببقايا النباتات المتمللة Peat ويما أن الرماص سام فلذا يجب عدم تبطين الخزانات بالرصاص أو تمرير الماء في مواسير طويلة من الرصاص اذ أن ٢٠/١ من الحبة ، والحبة تساوى ٦٤٧٩٩ و جرام ، من الرصاص مذابة في جالون ماء تعتبر خطرة على الصحة ، ويتوقف تأثير الماء في الرصاص على كمية الاوكسجين وحامض الكربونيك الموجود بالماء ، فاذا كانت هنأك كمية كبيرة من الاوكسجين تأكسد عندئذ الرصاص بسرعة والماء المار بأماكن بها بقايا نباتات متحللة يؤثر بسرعة في الواسير الحديدية والصلبية أما الحديد الزهر فانه أقل تأثرا من الحديد المشغول والأخير يتأثر أقل من الصلب والمواسير من الحديد الزهر والصلب يمكن حفظها بعمل بطانة من الداخل بطبقة اسفلتية خاصة أو من الخرسانة أما المواسير من الحديد المشغول فتصان بجلفنتها Calvanization ويمكن دهان المواسير الزهر أو الخرسانة بمادةAboxay tar وجهين ويستهلك المتر المسطح ٧٠٠ جرام من هذا الدهان ٠

### قوة تركيز الايون الايدروجيني :

لمعرفة درجة قلوية أو حموضة الماء يجب معرفة قوة تركيز الايدون الايدروجينى بها ويرمز لدرجهة التركيز (قَ يَدَ ) PH وهو عبارة عن وزن الايون الايدروجيني الحرف اللتر من الماء •

والمعروف أن اضافة حامض أو قلوى الى الماء تزيد أو تنقص عدد ذرات الايدروجين المحر به وهذا التفاعل يعبر عنه بقوة التركيز الايدروجيني الذي هو عبارة عن وزن ايونات الايدروجين الحرة الموجودة في اللتر الواحد

والماء المرشع يحتوى على عشر جزء من المليون المرسط من الايدروجين الحروب في اللتر فاذا أذبنا المرام

حامضا مثل حامض الهيدروكلوريك (يد كل) في الماء فيتفكك الى ايونات بدرجة لا بأس بها وهذا يزيد عدد ذرات الايدروجين الحر •

ويعمنى آخر فان اللتر من هذا المحلول يحتوى على وزن من ذرات الايدروجين الحر أكثر مما يحويه الملتر من الماء النقى .

وتعرف درجة ( ق يد ) بأنها لوغاريثم لأساس ١٠ ١ ( ق يد ) = لو ١٠ ـــ

فاذا كانت قوة تركيز الايون الايدروجيني تساوى

جرام من ايون الايدروجين الحر·

والمحلول المتعادل Neutral تكون له (ق يد ) = ٧ واذا قل الرقم عن ٧ دل ذلك على أن المحلول حامضى وان زاد عن ذلك دل على قلوية الماء ٠

ويمكن قياس درجة ( ق يد ) بطريقتين معروفتين :
الأولى كهربائية وهى الأسرع ، والثانية باستعمال الألوان الكشافة التى يتغير لونها يتغير درجة حموضتها واكثرها استعمالا هو الغينول الأحمر وهذا الحاحض ودرجة ( ق يد ) له هى من ١٠٨ الى ١٠٤ وهذا الحاحض يتغير الى اللون الأصفر عند اضافته الى محلول قلوى ويصعب تقدير اللون الناشىء عن الكشاف اذاا يجب مقارنة العينة في صندوق مقارنة حيث يمر الضوء الى المهن خلال الأنابيب في صندوق مقارنة حيث يمر الضوء الى المهن خلال الأنابيب القياسية كالم المعاربة والأنبوبة المطلوب معرفة درجة تركيز الايون الايدروجيني لها للمقارنة والأنبوبة تحتوى على الايون الايدروجيني لها للمقارنة والأنبوبة تحتوى على المنتيمترات مكعبة من الماء يضاف اليه نصف سنتيمتر مكعب من الكشاف الخفف بنسبة ٢٠ ر في المائة و ملكوب من الكشاف الخفف بنسبة ٢٠ ر في المائة و الكشاف الخفف بنسبة ٢٠ ر في المائة و المنتيمترات مكعب من الكشاف الخفف بنسبة ٢٠ ر في المائة و المنتيمترات مكعب من الكشاف الخفف بنسبة ٢٠ ر في المائة و المنتورات مكعبة من الماء يضاف اليه نصف سنتيمترات مكعب من الكشاف المخفون بنسبة ٢٠ ر في المائة و المنتورات مكعبة من الماء يضاف اليه نصف سنتيمترات مكعب من المنتورات مكعبة من المنتورات مكعب من المنتورات مكعب من المنتورات مكعبة من المنتورات مكعب من المنتورات مكعب من المنتورات مكعبة من المنتورات مكعب من المنتورات الم

### تعقيم المياه بالمواد الكيماوية :

توجد مركبات كيماوية يمكن استعمالها لتعقيم المياه بصفة عامة ويعضها يصلح للاستعمال الشخصى وانما يجب توافر شيء من الذكاء في استعمالها ، واهمها :

# (١) مسحوق القصر (كلورور الجير)

Bleaching powder

وهو أحد مركبات الجير مع الكلور ومفعوله المطهر ينتج من وجود الكلور به والأصناف الجيدة منه تحترى على ٢٠٪ من الكلور ولكنه في الممالك ذات الجو الحار الرطب كبلادنا يفقد جزءا كبيرا من الكلور بحيث لا يحترى الا على ٢٠٪ منه فقط أو أقل ، وطريقة استعماله كما يأتى : ١ \_ يحضر أولا محلول مركز بوضع نصف ملعقة من كلورور الجير الجيد على نصف لمتر ماء ويرج ثم يترك

ليذوب ويتشيع الماء بالكلور ويرسب ما به من الرواسب أو يحفظ المحلول بنسبة ١٠٠ من كلورور الجير في قارورة صغيرة وتضاف نقطة منه لكوب الماء قبل شربها بربع ساعة ٠

Y \_ يستعمل هذا المحلول المركز لتطهير الياه وذلك باستعمال ملء ملعقة شوربة من هذا المحلول على كل ٥٤ لترا من الماء ويترك لمدة نصف ساعة لقتل الميكروبات قبل الاستعمال ويجب اولا أن تكون المياه خالية من المواد العالقة أي رائقة حتى لا يقل مفعول الكلور .

(ب) سلفات الصودا الحمضي:


(ج) برمنجانات البوتاس :

توجد أقراص من هذا اللح يحتوى كل قرص منها على ٢ جم لتطهير الماء ، وطريقة يستعمالها أن يضاف قرص أي ٢ جم منها الى لتر من الماء ويترك ربع ساعة قبل الاستعمال ويجب استعمال أنية من الزجاج أو الصينى أو الصاح المدهون أو الالومنيوم عند تطهير الماء بهذا الدواء منعا من تأثير الحمض الذي ينتج من انحلاله عند اتصاله بالماء على الأواني المصنوعة من المعادن ٠

يستعمل هذا المحلول ايضا كمطهن للمياه ، وطريقة استعماله أن يحضر المحلول مركز بنسبة ١٠٠٠ مثلا ثم يضاف تدريجيا الى الماء الى ان يثبت اللون الأحمر به ثم يترك لمدة نصف ساعة قبل شرب الماء أو الى أن يزول الله ...

### مراحسل تنقيسة الماء


نبدأ أولا بالمآخذ ثم محطة طلمبات لسحب المياه من المأخذ الى أحواض الترويب \_ أحواض الترويب \_ أحواض الترويق \_ أحواض التوقيق \_ أحواض الترشيح \_ أحواض التعقيم \_ محطة طلمبات ضغط عالى \_ خزانات المياه الأرضية \_ وسنتناول كل مرحلة على حدة •

حط سيرتنقية المدياه من المأخذ حتى المنتج بعداصافة اللنقية للمنطب المنطب المنطب المسادا لعالى المنطب 


### الماخذ:


### يشترط في المآخذ الآتي :


١ - أن يكون منسوب طرف ماسورة السحب بالمآخذمرتفعا عن القاع لا يسحب الرواسب مع المياه - تجهز بشبكة لوقاية روافع المياه من الأجسام الصلبة - تجهزالم أخذ باحدى الطرق الآتية بعد لمنسع اصطدام المركب ، وأحسن الأنواع هو ما أقيم على الترع وذلك لعدم اختلاف المناسيب وقلة نفقات الاضاءة والصيانة - عدم احتمال تحول مجرى النهر والترعة - قلسة احتواء الماء على المواد العالق حيث كان سابقا في شهرى أغسطس وسبتمبر تحمل مياه النيل نسبة كبيرة من الطمى حوالي ٢٠٠٠ جرام في المتر المكعب ويصل الى ٥٠٠٠ جرام في المتر المكعب بينما تحمل الترع نسبة أقل حوالي ٢٠٠٠ جرام في المستر المحالي نقصت هذه الكمية حيث وصلت تقريبا ١٥٠٠ جرام في المتر المكعب هذا العسام ، ويستحسن أن يكون المآخذ في المترعة من وسطها بحيث تكون بعيدة عن تلوث المواشي وخلافه ، والرسم التالي يبين عدة مآخذ للترع والأنهار



١ - نوبرلتحد مرا لسلاحه - > - شبكة كمنع دخول الأجسام الكبيرة
 ٣ - ما سورة ما خذ عندارتفاع المياه - ٤ - ما سورة ما خذ عندا بخفاض المياه - ٥ - كوبوع مل ما سورة الشفعذية
 ٣ - ١ - ١ كوبوع مل ما سورة الشفعذية
 ١ لداخلة الحد مولي الطلحا التدريق الداخلة الحد مولي الطلحا الداخلة المياسدة

# مأخذ يستمل في الترع الملاحية وغير الملاحية







٣ - خولزيوم تدفير لحمل ماسورة المأخذ - ٤ - جسر مكسى بالحجر الجديمت - ٥ - ماسورة الماخذ الحيامة الطلميات ،


٢ - معطة طلعبات الضغط الواطى : هي محطة السعب المياه من المآخذ الى أحواض الترسيب أو أحواض الخلط ، وقد سبق شرح هذه المعطات والطلعبات في بابالمجاري •


٣ - أحواض الترسيب: أحواض الترسيب بمعناها الكامل هو الترسيب بدون استعمال مواد كيماوية ، ويتوقف الترسيب الطبيعى على قابلية تحرك كل ذرة من المسواد العالقة الى أسفل بسرعة كما يتوقف على حجمها ومدتها وشكلها ودرجة انسياب الماء ودرجة الحسرارة وترسب المواد العالقة فى الأنهار طبيعيا ، وقد وجنا أن هذه الطريقة تأخذ مساحات كبيرة ووجد أن وجود هذه الأحواض مضيعة للوقت حيث يجبأن تمر المياه بدون اثارة لطبيعتها وبسرعة بطيئة لتساعد المواد العالقة على الترسيب بعد ٧٢ ساعة يكون المتخلف من المواد العالقة ٥٩٪ ، وتشمل عدة أنواع منها المستطيل ذات الميول ومنها الدائرى ويعمل على الترسيب أكثر ، ومنها ذو الزحافة للتنظيف ، ويتلخص ذلك فى الرسومات التالية :



الأحواض ( ، م م م م د لا تصلح بسبب سهة جريان الماء في الحوض وبالتبعية نقصا في مدة إبقائها في الحوض ومن ثم انخفاضها في كفاءة الترسيب .








اعمال التغذية بالبياد ب - المنج في ماسورة المص مطلبة الماء بعداضافة علول الشبة اوتوضع حوائل فى استغناخ الما سودة - - المنج بواسلة خلاط ميكانيك يلف وأسيا بواسطة عرك كههابى (3) ى ١٠ لمنع بأحداث د وإمات عن طريق بجرى بانتذأركب يديلكى تنعيض سعتة مَنْ ١٠ ـ ١٢ قدم في الشاشية

> ه ـ المنج يتم بمرورالمباه بيناللحوائظ المراسية وهوقطاع رأسي

3 - أحواض المرّج: يجب أن تسبق أحواض المترويب وتوضيع فيها مادة الشبة لمساعدة ذرات الطمى على الترسيب ومنها عدة أشكال ومنها أن يوضع المحلول ف المادة ويمر في مياه بسرعة لا تقل عن ٢ قدم في الثانية مع وجود حواجز في القناة لتغيير اتجاه سير الماء والمساعدة على خلطها كالنموذج (أ)، والأشكال التالية تبين أنواع أحواض المزاج وسيتم شرح استعمال كلا منهم تحت الرسم •

### الترسيب مع استعمال الكيماويات

لما كانت سرعة ترسيب الياه للحبيبات الدقيقة صغيرةجدا فان هذه الحبيبات تأخذ وقتا طويلا جدا حتى ترسب الى قاع حوض الترسيب الطبيعي ولذلك نلجا الى اضافة المواد الكيماوية الى المياه بغرض تجميع الحبيبات صغيرة في حبيبات أكبر حجماً ومن ثم أسهل ترسيباً • ولقد وجدانه عند أضافة بعض الواد الكيماوية الى الماء تتكون ندف هلامية Ploces تاخذ في الهبوط الى أسفل وفي اثناء هبوطها تجذب الى سطحها المواد العاقلة الدقيقة فتهبط معها مما يعطى نتائج جيدة لعملية الترسيب بعد فسترة وجيزة ، وهذه العملية تعرف بالترويب Coagulation كما تعرف المواد الكيماوية بالمروبات Coagulants 



### وأهم الكيماويات الستعملة لهذا الغرض هي :

Alum Aluminum Sulphate Ferrous Sulphate Ferric Sulphate Ferric Chloride Chlorinated Copperas

Sodium Aluminato

Ammonia Alum

١ ـ كبريتات الألومنيوم ( الشب )

٢ ـ كبريتات الحديدور

٣ \_ كبريتات الحديديك

٤ \_ كلوريد الحديديك

٥ - كبريتات الحديدوز المكلورة

٦ - الرَّمنيات الصُّوديوم

٧ ـ كبريتات الالومنيوم ألنوشادرية

الا أن كبريتات الالومنيوم هي أكثس هذه المواداستعمالا أذ أنها أرخص هذه المواد واكثرها تواجدا وانتشارا في الطبيعة وسنكتفى بشرحها ٠

كبريتات الالومنيوم Aluminium Sulphate ارخص مادة وأكثسرها استعمالا للترويق ، وهي المسطلح على تسميتها بالشب في الأوسساط التجارية ولو أن هذا الاسم لا ينطبق علميا الا على املاح الالومنيوم المزدوجة ،

المعال التغاية بالمياه

وتركيب هذا الشب هو : لوم (كب أع) م + ١٨ يدما

وهو في حالته النقية ملبح أبيض دو بللورات ابرية شفافة هشة وقد اعتيد استعمال صنف من الشب الصناعي رمادي اللون داكنة ثقيل نوعا على شكل قطع واضحة البللورات ويتحليل هذا الصنف وجد أنه يحتوى كميسة من الشوائب على هيئسة مركبات الحديد والزرنيخ كالآتى :

الومنيوم لوړاې ١٦٪ حـديد ح٢٠٪ زرنيخ (عنصرى) اقل من ٥٠ جزء ف المليون


وإذا علم كيف يصنع الشب المكن تفسير وجود هذه الشوائب به فهو يتكون عند خلط اكسيد الالومنيوم ( البوكسيت ) مع حامض الكبريتيك في أحسواض حديدية كبيرة حيث يغلى ليتركز وينفصل • وهو يصنع في أوروبها ، وأمكن انتاجه في فلسطين اخيرا ، ولما قامت الحرب الأخيرة قل استيراد هذا الصنف من الخسارج مما اضطرنا الى البحث عن مصدر آخر للشب وقد وجد في الواحات الخارجةشب خام في طبقات رسوبية متوالية مع الطفيل والطمي والرمل أمكن استعماله بعد التخلص من هذه العوالق ،ولولا عظم كمية هذه العوالق التي تبلغ عادة من ٣٠ ـ ٥٠٪ وضالة الكميات المستخرجة عموما لأمكن الاسبتغناء عنالمستورد من الخارج ، ويحتوى هذا الصنف الخيام علاوة على ذلك على أثار من مركبسات بعض المسادن كالنجنيزوخلافه ، وقد ارتاب بعض الكيماويين ف وجود عنصسس حديد به ولكن لم يثبت وجود هذا العنصر للان واما أملاح الشب المزدوجة الأملاح ومنها شب النوشسادر وشب البوتاسيوم وهي كما نعلم تحوى ( ٢٤ يدم أ ) للجزيء الواحد فمن المكن استعمالها أيضا في الترسيب ولكن وجد أنهما لا يصلحان لذلك من الوجهتين الفنية والاقتصادية فهما صعبا الذوبان في الماء وصعبا التفاعل مع البيكربونات اذا ذابا • أضف الى ذلك ضيق نطاق انتاجهما وغالاء ثمنها فقطرا لخلوهما من الشوائب تقريبا فقد استعملا ف الحالات الطبية • أما فعل الشب ف الترسيب فقد يمكن تحضير ايدروكسيد الالومنيوم الجيلاتيني القوام ثم القاؤه في الماء المعكن لترسيب الطمى ولكن هذه الطريقة ليس من السهل اجراؤها في نطاق واسع فهي غير عملية وإسهل من ذلك اذابة الشب في الماء ثم تفاعله مع ملح قلوى مثلكريونات الصوديوم • ومن المعلوم أن مياه النيل تحتوى على البيكربونات بكمية كافية لاتمام ترسيب الايدروكسيدالمطلوب ولهذا سهلت عملية الترسيب هنا اذ لا ضروره لاضافة الكربونات للماء ويتم التفاعل وفق المعادلة ٠

كبريتات الالومنيوم + بيكربونات الكلسسيوم = هيدروكسيد الالومنيوم + كبريتات الكلسيوم + ثانى اكسيد الكربون ٠

### احسواض الترويب

بعد اذابة وخلط المادة المرسبة بالمياه العكرة يلزم تصريك المساء حسركة بطيئسة في أحسواض الترويب Flocculators لفرض تجميع درات المواد العالقة اليسها رسيبها ، وبما أن هذه الذرات تحمل شسسحنات كهربائية إما موجبة واما سائبة فلذلك تتجاذب الشحنات غير المتجانسة وتزيد قوة الشحنة بذا تزيد قوة جاذبيتها المذرات الصفيرة فتكبر مكونة كتلا Floces فيسهل ترسيبها • ولتجنب تفكك هذه الكتل يتحتم أن تكون حركة الترويب بطيئة نوعا وتتراوح سرعة طرف أذرع قلابات الترويب بين ٥ ، ٧ أمتار في الدقيقة وتتراوح مدة هذا الترويب بين ١٥ ، ٥ دقيقة تخرج المياه بعد ذلك صالحة للترسيب السريع •

وتوجد أحيانا أحواض الترويب في مدخسل أحواض الترويق أو الترسيب منفصلة عنها أو توضع بداخلها أذا كانت مستديرة والغرض من ذلك هو تفادى تكسير الندفويجيث الا تزيد سرعة الماء وبه الندف المار الى أحواض الترسيب عن ١٠ر متر في الثانية حتى لا يتفكك هذا المندفقبل ترسيبها ، ويجب أن يصمم حجمه بحيث يعتبر مدة المقاء ٢٠ دقيقة ٠





# حوص ترويق مرج به زيحافة دارية متصل به حرض لترويب (الرج)


وأهمها :


# (i) أحواض ترويق Clarifiers

ويمتاز حوض الترويق عن الأحواض سالفة الذكربانه مزود بجهاز ميكانيكى لتنظيفه بواسطة مجموعة من الأمشاط الحديدية أو المصنوعة من المطاط ومحملة على أنرع متصلة بجهاز يدور حول محور رأسى بواسطة محرك كهربائى مركب فوق الكوبرى ويعرف بالزحافة Scraper ويختلف شكل الجهاز حسب شكل الحوض ، والحوض اما مربع واما مستدير ، والجهاز المركب على الحوض المستدير سهل لأن نصف قطر الحوض واحد فيدور الجهاز بسهولة أما الحوض المربع فيزيد في أن فيه أركانا لا بمكنان يصل اليها الجهاز ولذلك يثبت بالحسوض جزء من

الجهاز خاص بتنظيف الاركان أو تنظيف الأدرع السفلية اللفافة دائرة كاملة بالحوض ومعلق بالكوبرى قطعة زحافة خاصة بالأركان ويتحرك الكوبرى على عجلات تلف على قضيب محيط بالحوض ولذلك فان الكوبرى ينزلق على العامود الأوسط بسبب أن الحوض مربع وليس مستديرا ،ويبين الحوض المربع قبل تثبيت جهاز كسح الرواسب ويرى في الوسط العامود الفرساني الذي يثبت فوقه الجهاز وقد أنشىء هذا الحوض بكل من عمليتي الجيزة ومديرية الفيوم ، ويصل ضلع المربع الى ٤٠ مترا على الأكثر ،وينحد وقاع الحسوض انحدارا بسيطا حسوالي ١ : ٤٠ اتجاه المحور حيث توجد بالوعة عبارة عن مجرى حول العامود الفرساني الأوسط حيث تجمسع الرواسب وتخسرج تحت ضغط الماء بالحوض من ماسورة خاصدة بكسح الرواسب ٠

# مسقط افتی لحوض نویق مربع ا






وقطر الحوض المستدير يصل الى ٤٠ مترا مراعاة الزيادة تكاليف الزحافة الميكانيكية واذا زاد القطر على ذلك يلزم وضع حامل دائرى بين المحور والحائط الخارجي، ويدور الجهاز ببطء اذ تتم الدورة في مدة تتراوح بين ٢٠ ، ٤٠ دقيقة بحيث أن السرعة عند محيط الحوض لا تتجاوز عشر اقدام في الدقيقة حتى لا تسبب زيادة السرعة اضطرابا في الرواسب الموجودة ، بالقاع ، ويشتغل الجهاز مدة ساعتين أو ثلاث في اليوم وتزيد مدة التشغيل كثيرا ابان الفيضان ، أن وجد ، وتتراوح مدة مكث الماء في مشل هذه الأحواض بين ١٥٠ ، ٢ سناعة تليها أحواض ترسيب عادية أما عمليات المياه الحديثة فيكتفي بالأحراض الميكانيكية فتمر منها المياه مباشرة الى المرشحات وفي هذه الحالة تكون مدة مكث الماء من ٤ الى ٥ ساعات ٠

### (ب) أحواض ترويق مع الترويب :


وهي عبارة عن أحواض ترويق يضاف الى كل منهاحوض للترويب بغرفة واحدة أو أكثر فتدخل الميساه في أحواض الترويب أولا ، وهي السابق شرحها ، ثم تضرجمنها الى أحواض الترويق لترسيب المياه ويوضع حوض الترويب أحيانًا في وسط حوض الترويق أذا كان الأخيردائريا ، وقد قامت بانشائه على هذا الشكل شركة Dorn Oliver وسمته مروق بالترويب Clariflocculator وانشأت هذه الشركة حوضين من هذا النوع في عملية مياه الجيزة وحوضين في المحلة الكبرى ، والميماه بعدمرورها بالخلاط حيث يضاف اليها الشب تدخل في اسفل منتصف النصوض صاعدة الى حوض الترويب المعدنى الموجود في وسط حوض الترويق وبه زحافة مثبت بهسا المشاط لكسح الرواسب واذرع راسية تتحرك مع الزحافةحركة بطيئة وباعلى الحوض كوبرى معلق به اذرع راسية تلف باستمرار في أثجاه عكسى للزحافة لغرض الترويبويديرها محرك كهربائي خاص بها ١ أما الزحافة السابقة الذكر فتلف مع زحافة حوض الترويق بمحرك آخر أكبرقوة وأقل سرعة وتتوقف مدة ادارتها على لزومها لكسح الرواسب • وتخرج المياه من اسفل المروب مارة فوققاع الصوض ثم تصعد داخل حوض الترويق تاركة رواسبها في القاع وتخرج على هدان بمحيط الحوض ،وطريقة كسح حوض الترويق هي بالزحافة مطابقة لحوض الترويق العادى وتبلغ سعة حوض الترويب ١٦٪ تقريبامن السعة الكلية لحوض الترويق بأكمله ويخص الترسيب الباقى وقدره حوالي ٨٤٪ ، وتختلف هذه النسب باختلاف سعة الحوض ويؤدى فتبح ماسورة كسيب الرواسيب باستمرار الى ضياع كمية من الماء الى العادم محملةبالشب وخروج الماء من أسفل حوض الترويب يسبب أحيانا هياج ذرات الرواسب الرفيعة بقاع المروق اذا نادالتصرف عن المقرر للحوض ، وتبلغ السعة الكلية للحوض بما يوازي تصرف ٢ الى ٣ ساعات للماء الداخل ٠ اعمال التظنية بالمياء




اعمال التقلاية بالبياء

(ج) أحواض ترويق سريعة: Accelator

وهى عبارة عن الحواض ترسيب ميكانيكية بها غرفة في وسطها لخلط الكيماويات مع الماء واثارة الرواسسب بصقة مستمرة وتكوين طبقة منها Sludge Blanket ويمر خلالها الماء فيترك رواسبه ويخرج صاعدا الى الهدار





بأعلى الحوض ثم الميماسورة المفرج ويسمى هذا النوع بالأحواض ذات الرواسب المثارة Sluge Blank Tipe ومن هذه الأحواض عدة أنواع:

Iniilco النوع الأول : وهو من صنع شركة بأمريكا ويسمى Accelator وهو عبارة عن حموض ترسيب مستدير بوسطه غرفة بها ريش تدار من محرك كهربائي موضوع بأعلى الغرفة لغرض اثارة الرواسب وتلف الريش من ٣ : ٨ لفات في الدقيقة أو بسرعة ٢ : ٤ قدم في الثانية الاطراف الريش وكلما زادت درجة العكارة لزمت زيادة سرعة الادارة ويمر الماء في غرفة الاثارة في حوالى عشر دقائق قبل أن يصل الى حيز الترسيب حول غرفة الاثارة وتدخل المياه الواردة أولا الى غرفة الاثارة موزعة في دائرة الغرفة ثم تمر مع الرواسب الى أسفل بحيث تختلط بالرواسب المثارة بالغرفة وتمر المياه مع الرواسب حسب الأسبهم الظناهرة في الرسبم يحوض الترسيب من أعلى الى أسفل تاركة رواسبها أسفل الحوض ويخرج الماءرائقا الى أعلى مارا فوق الهدارات آما الرواسب فتدخل ثانية الى غرفة الاثارة من أسفل لتكرر دورتها وهكذا ٠ ولصرف الرواسب الزائدة يوجد حيز في مكان أو أكثر أسفل حوض الترسيب لغرض سـ الرواسب المركزة بماسورة عليها صممام تشغيل ذاتيا وضيبط الصمام بما يتفقمع كمية الرواسب في المياه الداخلة للحوضكما انه بأسفل غرفة الاثارة توجد ماسورة أخرى لمصرف الرواسب اذا دعت المحال الى ذلك • وتبلغ السعة الكلية لهذا الحوض منساعة الى ساعتين حسب نوع الرواسب وكميتها ، ويمكن رؤية طبقــة الرواســ بحوض ألترسيب خلال المياه الرائقة باعلى الحوض وهو الدليل على قيام الحوض بوظيفته • وقد أنشىء حوض من هذا النوع بعملية مياه القاهرة بروض الفرج سعته الكلية ١٨٠٠ متر مكعب تقريبا على أساس ساعة ونصف ترسيب بالنسبة للسعة الكلية للحوض وقطره من أعسلي ٥٠ و٣٦ مترا ومن أسفل ٥٠ و١٥ مترا وارتفاع المساء به ٧٧ره متر ونسبة حجم غرفة الاثارة الى الصجم الكلى للحوض هي حوالي ٢٠٪ وتصرف هذا الحوض حسب التصميم تبلغ ٢٨٠٠٠ متر مكعب في اليوم وقوة المصرك

النوع الثانى: وهو من صنع شركة Precipitator وهو مشابه في طريقة بانجلترا ويسمى Precipitator وهو مشابه في طريقة تشغيله للحوض السابق الا أن المياه بعد أن تضافه اليها المواد الكيميائية ثم تختلط بالرواسب في غرفة الاشارة تفرج من أسفلها صاعدة داخل حيز الترسيب خلال طبقة الرواسب Sludge Blanket الي مخرج الحوض من اعلى ولا يعود جزء منها الى غرفة الاثارة كما في الحوض من السابق وتبلغ سمعة هذا الحوض من ساعة الى ساعتين ، وهناك انواع أخرى من هذه الأحواض مثل Hydrotreator ولا يختلف كثيرا عما قامت بانشائه شركة Dorroliver ولا يختلف كثيرا عما ازالة العسر من الماء باضافة البير أو الصودا بغرف الاثارة ومن الضرورى قبل انشاء هذه الأحواض عمل مجارى المياه المراد معالجتها خارج هذه الأحواض عمل

### الترشييح

ان عملية المترشيح هي أساس تنقية المياه ويواسطتها يمكن :

(1) التخلص من البكتريا ٠

(ب) التخلص من المواد العالقة الباقية بعد الترسيب •

(ج) التخلص من بعض المواد العضيوية الذائبة الضارة وذلك بفعل الاوكسجين الذائب والبكتريا غير الضارة الموجودة في سطح المرشح البطيء والغرض من عملية الترسيب السابقة للترشيح هن التخلص من المواد المكن ترسيبها والتي تسبب انسداد مسام المرشح بسرعة اذ بغير ذلك الاكتفى بالترشيح دون الترسيب ويتكون للرشح من طبقة من الزلط أو مصفاة تعلوها طبقة من الرمل ويكسو الرمل طبقة هالمية رفيعة تحجز المواد المالقة والبكتريا بطريقة الالتصاق .

Gelationous Surface

والطبقة الهلامية


مكونة من : ١ ــ الطمي العالق في الماء ٠

۲ \_ الطحالب

٣ ... البكتريا ٠

٤ ــ المواد الكيميائية المستعملة •

وهناك طريقتان للترشيع ، الاولى : وهى القديمة المعروفة بالمرشحات البطيئة ، والثانية : الحديثة ، وهى المرشحات البطيئة تكون بأرضيتها قندوات ثم طبقة زلط ، وطبقة رمل حرش ورمل ناعم وتتراوح سرعة الترشيح من ٢ : ٤ متر مكعب ماء لكل متر مسطح من رمل المرشح في اليوم ٢٤ ساعة واصبح غير محدى . . . . .



مرشحات الرمل السريعة

تمتاز المرشحات السريعة على المرشحات البطيئية بزيادة سرعة ترشيحها الى ١٠٠ متر مكعب للمتر المسطح من الرمل يوميا وهو الحد الأعلى المصرح به صحيا بالقطر

المصرى وكذا بطريقة غسلها ميكانيكيا ، ويجب الا تقـل مرشح باترسون السريع بالجاذبية : درجة شفافية الماء الواصل للمرشحات عن ٢٥ سم ، وهناك نوعان من هذه المرشحات هي

١ \_ المرشحات بالجاذبية الطبيعية ٠

٢ \_ المرشحات من ذات الضغط ٠

### ١ \_ المرشحات السريعة بالجاذبية الطبيعية : Rapid Gravity Sand Filter


تنشأ المرشحات بالجاذبية الطبيعية اما مستديرة وتكون حوائطها الخارجية من الصلب واما مستطيلة وتكون مبنية بالخرسانة ، وتدخل المياه الى المرشح من ماسورة المدخل بأعلاه وتوزع في دائرة الحوض أو بطوله فوق هدار لتنظيم وتوزيع السيب على سطح المرشح ويبلغ ارتفاع المياه فوق رمل المرشح من ٢٠: ١٠٠ سم وتمر هذه آلمياه في طبقة من الرمل يتراوح سمكها بين ٣٠، ٩٠ سم ويلى ذلك من أسفل طبقة الزلط المدرج وسمكها من ٣٥ : ٥٠ سم مدرجـــة من أســـقل الى أعلى كعـــا ف الرشمات البطيئة وف بعض المرشمات يستغنى عن وضع الزلط بتركيب شبكة سلكية مجلفنة ذات ٢٥ ثقباً في البوصة الطولية محصورة بين لوحين من الصاج السميك وبكل منها ثقوب على أبعاد ٥ سم وقطر الثقوب العليا ربع بوصة والسفلى نصف بوصة وهي الطريقة المتبعة في مرشمات Reisert بمدينة الفيوم، أو تركب أرضية من الاسبستوس الأسمنتي بها ثقوب لتحميل الرمل عليها ويختلف سممك الزلط ومقاسمه من مشروع لآخر بعض الاختلاف وتخرج المياه بعد ذلك من المرشح بدخولها ف المصافى المركبة على المواسير الفرعية المتوازية المتصلة بماسورة المخرج الرئيسية ومنها الى هزان المياه المرشصة بعد أجراء عملية التعقيم ، وتختلف سعة الرشصات من ٢٠٠٠ الى ٢٣٠٠٠ متر مكعب مياه ترشيح يوميا والأقطار المستديرة منها من ١٥ الي ٥٠ قدما ٠

### طريقة غسيل المرشح :

نظراً لارتفاع سرعة الترشيح في المرشحات السريعة من ٢٠ : ٣٠ ضعفا للسرعة المتبعة في المرشحات البطيئة تحتم الضرورة غسل المرشح السريع على فترات قصيرة جدا حوالى مرة أو مرتين يوميا على حسب كعية الرواسب الموجودة في المياه المراد ترشيحها • وقد سبقت الاشارة الى ازالة الطبقة الهلامية على فترات من سطح المرشح البطىء وهذا غير متبع في المرشحات السريعة الّتي يتوفر فيها سهولة غسيل الرمل بدون عناء كبير اذ يستهل فيها غسله بدون ازالته من المرشح • ولتسهيل غسيل رمـــل المرشح بدون استهلاك كمية كبيرة من المياه يجب تحريك الرمل لتفكيكه وتسهيل فصل الأوساخ عنه عند مرور مياه سيل ومدة التحسريك حوالى سبع دقائق ويكون ذلك اما بالطريقة الميكانيكية بواسطة مشط له أسسنان متدلية بطول حوالي ٣ الى ٤ اقدام وعلى مسافة ١٥ سم بين بعضها وفي آخرها سلسلة بطول ٢٠ سم في بعض الأحيان داخل طبقة الرمل ويلف هذا المشط بسرعة تبلغ حوالي ٨ : ٩ لفات في الدقيقة بواسطة محور رأسى وتروس متصلة بمحرك كهريائى

الطريقة الحديثة هي الترشيح بواسسطة الهواء المضغوط الذى يتصل بالراسير الفرعية بقساع الرشح ويخرج من للصافي تحت ضغط من ٤ الى ٥ أرطال على البوصة المريعة وينصرف منه حوالى من قدمين الى خمسة أقدام مكعبة في الدقيقة لكل قدم مسطح من الرشيب والقياس على أساس كمية الهواء الحر ، ثم يتخلل الهواء الزلط من أسفل الى أعلى ويمر في طبقة الرمل لتفكيكه ويستمر هذا لمدة أربع دقائق يظهر في أثنائها سطح المياه بالرشح كانه في حالة غليان ويتوهم الرائي أن تقليب الرمل جار بشدة ولكن الرمل يتحرك تحريكا بسيطا ، والشكل التالي يبين مرشح Paterson

# قطاع رأس في مرشح باترسون السيع بالجاذبيبة



(- دینلهوادین نول - ) - مدخل المادالملکر - ۳ - حمل بعوامة - ع - سینون - ۵ - ماد ۲ - دین ناعم - ۷ - دمل مرس - ۸ - زلا مندرج - ۹ - شبکة مراسیرنات تعویب ١٠- منظم النصرين - ١١ - مخرجي ما والغسيل - ١٢- إلى المصرف ١٣٣٠ - ما ونظيف العشيق

وبعد التقليب تفتح مياه الغسيل بالحوض من أسفل الى أعلى بسرعة من ٢٠ الى ٤٥ سم في التقليب في الدقيقة وهي مياه تحت ضغط سبق ترشيحها وبمرورها من أسفل الى أعلى تحمل معها ذرات الأوساخ وتقيض حول حواف القنايات العلوية وتنصرف منها الى الخارج للمصارف ، وخوفا من أن تحمل مياه الغسيل معها كمية من الرمل يلاحظ أن تكون الحافة العلوية للقنايات مرتفعة من ٣٠ الى ٦٠ سبم عن سطح الرمل واذا زادت هذه السرعة عن ٧٥ سبم في الدقيقة فان كمية هروب الرمل تكون كبيرة جدا ٠

وتستغرق عملية المغسيل من ١٠ الى ١٥ دقيقة وتتوقف هذه المدة على سرعة مياه الغسيل وكمية الأوساخ المتعلعلة فى طبقة الرمل العلوية وسهولة قفل وفتحح الصمامات وإذا قلت طبقات الزلط عن ٣٥ سم يخشى منّ تحريكها أثناء التقليب بالهدواء المضغوط وأختلاطها بالرمل •

ويوزع الهواء غالبا عن طريق المصافى الا أنه في بعض العمليسات يوزع الهواء بواسسطة شبكة مواسسير منفصلة Manifold توضع فوق شبكة مواسير الصرف

Horizontal filter

3 - Air-cushion control

1 - Wash-water collection channel (with adjustable weir)
Raw water inlet - wash-water outlet

and filtrate sampling valve

4 - Compressed air inlet
5 - Filtrate outlet - wash-water inlet

(2)

3


**(4)** 

(5)

الفرعية ذات الممان ، وتسمى هذه الطريقة بالطريقة المنفصلة ، وهذه المواسير تكون من النحاس ويها تُقوب مستطيلة بعسرض ١/١٦ من البوصة وتبعد عن بعضها ١٠ سم وفي هذه الحالة يمكن اطلاق الهواء ومياه الغسيل معا لتقليل المدة اللازمة للفسيل • ويجب في هذه الحالة اتخاذ الاحتياط الكافي لمنع تقليب الزلط مع الرمل وهروب الرمل مع مياه الغسيل ، ولذلك تستعمل الشبكة السابق ذكرها ورفع منسوب حافة القنبوات عن سبطح الرمل والاستغناء عن طبقة الزلط •

### ٢ ــ المرشحات الرملية السريعة بالضغط :

وهي عبارة عن اسطوائة من الصلب محكمة اما راسية أو افقية المحون ، والنوع الراسي يتزاوح قطمره من نصف متر الى ثلاثة المتار وارتفاعه من مترين الى أربعة أمتار \_ وهو يستعمل للتصرفات الصغيرة \_ كما ان النوع الأفقى يتراوح قطره من ٥ر٢ الى ٥ر٣ متر ويبلغ طوله حتى سبعة أمتار وهو يستعمل للتصرفات يرة • ولا تختلف هذه المرشد حات في داخلها عن حآت التى تعمل بالجاذبية فتوجد فيها شبكة لصرف المياه المرشحة من نوع Pipe under drains طبقة من الزلط ثم طبقة من الرمل كالأشكال التالية بنفس مواصفات الرمل والزّلط الستعمل في المستحات التي تعمل بالجاذبية • وطريقة التشغيل هي أن تضغط المياه بعدد الترسيب بواسطة طلمبات ذات ضعط عالى الى المرشحات فتمر في الرمل والزلط الى شبكة الصرف ومنها



7 - Drain cock

9 - Hand access aperture

10 - Wash-water outlet

11 - Possible rewash

8 - Manhole

A vertical filter with backwash

- 1 Filter vessel
- 2 Filter medium
- 3 Header
- 4 Raw water intake
- 5 Fiftrate outlet
- 6 Air vent

اقصاه - ثم يتم غسله بالطريقة التي سبق شرحها فتتفكك حبيبات الرمل على بعضها ومن ثم باحتكاكها مع بعضها لتتملص مما علق بها من موادر هلامية تخرج سع المياه من المرشح كما انه لابد من فترة انضاج للمرشح بعد عملية النَّسيلٌ قبل استعمال المرشح ، ومعدل الترشيح ف هذه

الى شبكة التوزيع راسا دون أن تمر على خزان المياه النقية

\_ ويستمر هذا حتى يبلغ فاقد عامود الضغط في المشح

الرشحات هو ۱۰۰ ـ ۱۵۰ متر مکعب

### استعمالات المرشح بطريقة الضغط:

6 - Drain cock

7 - Air vent 8 - Filter medium 9 - Manhole 10 - Floor complete

من اختاج خرکة دیجیمون

لا يستعمل هذا النوع من المرشحات لعمليات المياه الكبرى بل يقصر استعماله على الصالات الآتية :

١ ـ الأغراض الصناعية ـ لترشيح مياه لصنع بعيد عن مصدر المياه النقية

٢ \_ امداد المجتمعات السكنية الصغيرة بالمياه

٣ \_ امداد المجتمعات السكنية المؤققة ( كالمعسكرات الصيفية والثقافية الترفيهية ) أو الوحدات السكنية المتنقلة ( كوحدات الجنود المحاربة ) ، وفي هذه الحالات يثبت المرشح على سيارة نقل عادية ( لورى ) لسهولة انتقاله من مكان لآخر حسب الحاجة •

### ١ - التعقيم

لامكان ابادة البكتريا الضارة الموجودة في المياه يلزم ترشيح المياه بعناية للتخلص من معظم البكتريا اذ أن الرشحات لا يمكن أن يكون عملها كاملا وأحسنها يسمح بمرور بعض البكتريا فلضمان خلق المياه المرشحة تماما

من البكتريا يلزم عمل التعقيم Steritization ارفع مستوى النقاوة ، والطريقة الشائعة لذلك هي باستعمال

وتتراوح نسبة الكلور المضاف حسب كمية المواد العضوية والبكتريا الموجودة في الماء ، وفي القاهرة يضاف من ٥٠ الى ١٠٠ جزء في المليون ، ويحتاج التطهير في حالة الكلور كما يحتاج في المطهرات الأخرى الى وقت كاف لاتمام العملية ، وفي المعادة نصف ساعة تعقيم يكفى قبل استعمال الماء • والمكلور المستهلك Chlorine demand هو عبارة عن جملة الكلور المستعمل منقوصا منه كميسة الكلور المتبقى ، وتتوقف هذه الكمية على نوع المياه كما يتوقف عليه أيضها سرعة زوال الكلور من المهاء Chlorine Dissappearance فمثلا في المياه المعدنية يبلغ الكلور المستهلك ٥٠٠ جزء في المليون بينما في المياه السطحية وخصوصا التى بها نسبة عالية من النشادر تستهلك نسبة عالية من الكلور ، كما يؤخر النشادر فتك الكلور بالبكتريا • ولاثبات أن الماء قد عقم لمدة كافية فان أثرا من الكلور يتبقى بعد هذه المدة ، وهذا الأثر يسمى Residual ويجب أن تتراوح بين بالكمية المتبقيسة ار ، ٢ر جزء في المليون ويعسرف بواسسطة اختبار ارثوټولويدين Ortho Toluidine واذا زادت كميـ الكلور المضاف فانها تترك طعما سيئا وفي بعض الأحيان رائحة ، ويكون الطعم كلوريا بسبب الكلور الحر أو يودوفورمياً ، وهو الطعم الناتج من تأثير الكلور في المواد القطرانية الموجودة ف بطانة المواسير ولذا يجب ازالة هذا الزائد ويزاد معدل اضافة الكلور عند انتشهار أمراض التيفود أو الكوليرا • وفي مثل هذه الحالات تضاعف كميات الكلور لتمام التعقيم ويزال الزائد منها بواسطة احدى الطرق:

(أ) التهوية والتخزين لمدة ٣ الى ٤ ساعات ٠ (ب) الترشيح بواسـطة الفحـم المنشط أو فحـم الخشب

(ج) اضمافة ثانى أكسميد الكبريت أو كبريتيت الصوديوم العادى أو الصمضى ٠

ويضاف في بعض الأحيان جزء واحد في المليون للتطهير من الطحالب ولتطهير ماء الحمامات ، ٣ أجزاء في المليون تميت ميكروب طفيليات البلهارسيا ، ٥ أجزاء ف المليون تطهر المياه الملوثة بالمجارى بينما تحتاج مياه المجاري من ١٠ الى ٢٠ جزء في المليون ، ويضاف الكلور باحدى الطرق الآتية :

- ١ ـ المسحوق البيض ٠
  - ٢ ـ محلول الكلور
    - ٣ ــ جير الكلور ٠
    - ٤ ــ غان الكلور ٠
  - ٥ \_ الكلورامين ٠

### ۱ ـ مسحوق المبيض Bleaching Powder

الجير وهو مستحوق أبيض له رائصة كلورية شديدة يومين ٠

والمحضر حديثا منه يحتوى على ٣٢٪ من الكلور الفعال ولكنه غير ثابت اذ يتحال بثاني أوكسيد الكربون والرطوبة وبمضى الوقت تقل نسبة الكلور الفعال تدريجيا الى ٢٠٪ معرضة للجو ولا يدخلها الهواء • وتحضر حديثا مركبات مركزة تحتسوى من ٦٠ الى ٧٠٪ من الكلور الفعسال ( برکلورون وهود کلور ) H. TH. Perchloron Hoodchlor & وغيرها

### Hypo Chlorite Solution حطول الكلور ٢

وهو هيبو كلوريت الصوديوم ويحضر غالبا بالتحليل الكهربائي لمحلول ملح الطعام في أحواض من الخرسسانة وهى طريقة رخيصة ٠

وتتلخص هذه الطريقة في تسليط تيار كهريائي على محلول الملح النقى فيتحسول المحلسول الى هيبوكلوريت المسوديوم المحتوى على ٣٠٠٠ الى ٧٠٠٠ جزء في المليون من الكلور ويمكن استخدامه في تعقيم الماء بخلط النسبة اللازمة منه للتعقيم · ويلزم أن يكون الملع خاليا من المواد الغريبة وخصوصا الحديد والكلسيوم والمنسيوم ويوضع في البطارية الملازمة لهذه العملية محلول الملح والواح من الجرافيت وبمرور التيار المستمر من اللوح الأول في سائل محلول الملح بنسبة تتراوح بين ١٠ ، ١٥٪ ويبلغ الضغط حدوالي ٥ر٢ فولت لكلل لوح من الواح البطارية المتصلة على التوالي ويخرج غاز الهيدروجين على السطح السالب وغاز الكلور على السطح الموجب من الألواح فيذوب الكلسور في المحلسول ويكون هيبوكلوريت وديوم . ويلزم عكس التيار من أن لآخر لتجنب الاستقطاب الناتج من تجمع الغاز على القطب الموجب ويلزم تكرار مرور المحلول في البطارية بواسطة طلمبة خاصة حتى يمكن الاستفادة باكثر ما يمكن من الكلور الموجود بملح الطعام •

ص كل + أيد + كل + ص أيد + يد كل + مس أيد = مس أكل + يد

واذا أضييف هيبوكلوريت الصوديوم (ص أكل) المنكون نتج ( ص كل + 1 ) ، أ هي الاكسوجين الناشيء Nascent أى حديث التوالد وهو العامل الفعال في الأكسدة أو التعقيم · وتتوقف جودة تشغيل البطارية على سرعة مرور محلول الملح داخلها وابقاء درجة المرارة منخفضة لغاية حوالي ٤٦ درجة فهرنهيت ، والبطارية يكون بداخلها الواح الكريون ويستخدم فيها ١٥٪ من مصلول ملح الطعام يتخللها بسرعة ٣٠ لترا ف الدقيقة ويمرور التيان حتى يرتفع تركين الكلور الى ٢ر١٪ ( كل ) ويعرف هذا بتحليل محلول الكلور بطريقة المايرة بمحلول ثيو كبريتات الصوديوم باستخدام اليود ويجب ان لا تتجاوز درجة حرارة محلول المليح الداخل للبطارية عن ٥٣٢ مئوية وفي هذه الحالة يمكن انتاج رطل انجليزي من (كلى) باستخدام من ٤ : ﴿ ٤ كيلوات سياعة + ١٥ رطلا انجليزيا من ملح الطعام ، وعند تفزين المحلول المسحوق المبيض هو مزيج من كلورور وهيبوكلوريت يجب حفظه من الهواء والضوء ولا تزيد مدة التفزين عن

### ۳ ـ جير الكلور Chloride of Lime

لغایة سنة ۱۹۱۰ کانت تستعمل طریقة التعقیم بواسطة جیر الکلور وذلك بخلط نسبة من هذه المادة بالمیاه وتحتوی ۱۹۸۸ اکسید کلورور الکلسیوم 3 کا 1 کل، 1 ، 1 ( جیر مطفی ) أیدروکسید الکالسیوم 1 کا ( ید 1 ) 1 ، 1

ويحتوى جير الكلور Calcium chloride على ٣٥ الى ٧٧٪ من الكلور أى من الغاز الممكن استخلاصه من هذه المادة على مادة تجارية فان كمية الكلور تختلف في انواعها ولذلك يصعب تحديد كمية الكور بالضبط ٠


### ٤ \_ غاز الكلور :

الكلور غاز سام تبلغ درجة غليان سائله ١٠٠١ه فهرنهيت ويبلغ ضغطه ١٠٠ رطل على البوصة المربعة عند درجة حرارة ٧٠٥ف، ١٣٥ رطلا عند درجة حرارة ٩٠٥ف ويعبأ في اسطوانات من الصلب تتراوح سعتها بين ١٠٠ رطل الي ٢٠٠٠ رطل ويجب اختبار هذه الاسطوانات على ضغط ٥٠٠ رطل على البوصة المربعة قبل استعمالها ، وتجهز هذه الاسطوانات بسدادات من معدن يلين عند درجة حرارة ١٥٧ ـ ١٦٢٠ في التحاشي خطر الانقجار ، كما يجب عدم وضع اسطوانات الكلور بجوار المواقد أو داخل الحمامات الساخذة ٠

وبعد تحويل غاز الكلور من حالته الغازية الى الحالة السائلة بواسطة الضغط المالى يوضع فى اسطوانات من الصلب وتدهن من الخارج عادة باللون الأصفر لتمييزها عن غيرها وتوصل الاسطوانة بالجهاز ثم يفتح الصمام بينهما وعندئذ يتحول الكلور السائل الى الحالة الغازية ويمر بالسرعة المطلوبة ويمر الغاز فى كمية صغيرة من الماء الذى يصبح حينئذ محتويا على نسبة عالية من الكلور ويضاف ذلك الى الماء المطلوب تعقيمه بواسسطة الخلط جيدا المناط

### جهاز خلط الكلور بالتخلخل: Vacuum chlorina tor

يستعمل هذا الجهاز لخلط الكاور بالماء وهو من صنع شركة Wallace & Tiernan بأمريكا ، وتتلخص نظرية تشغيله بمرور الماء بعد تصفيته في ظلمبة حاقنة رقم (١) فيتسبب عن الدفاع الماء بها خلفلة في أنبوبة رأسية موجودة في الحوض ذي العوامة رقم (١) وينشأ عن هذه الخلفة سحب غاز الكلور من العداد رقم (١) الموضوع تحت جرس زجاجي يغطي صمام مدخل الكلور ذي العوامة رقم (٢) وهذا الجرس موضوع في حوض داخله ماء يصله من الماسورة رقم (٨) ويبقى منسوب الماء خارج المجرس حسب المخلفة السابق الاشارة اليها ويخرج الكلور ممزوجا بالماء عند النقطة رقم (٥) ويمكن زيادة نسبة الكلور بعداد الكلور رقم (١) الذي يسجل كمية الكلور المار من ثقب خاص بالعداد ،



 ١ \_ عداد الكلور
 ٢ \_ صمام نو عوامة لمدخل الكلور

 ٢ \_ مبخل المياه المحوض الاحتياطي
 ٤ \_ جهاز ضبط المجرعة

 ٥ \_ مخرج الكلورالمخلوط بالماء
 ٢ \_ الطلمب

 ٧ \_ مخرج تصريف الهواء
 ٨ \_ مدخل الماء الحوض العلوى

 ٩ \_ مدخل غاز الكلور
 ١ \_ ماسورة فاخض الماء الحوض العلوى

 ضبط المنسوب للمياه الداخلة المحاقن
 ١٢ \_ ماسورة تغذية احتياطية الحواض

 الماء الحاقن
 ١٢ \_ ماسورة تغذية الحلور

 الماء
 ١٤ \_ حاكم تغذية الكلور

# المرحطة السادسة التخصون


#### الخزانات الأرضية :

الغرض من خزان المياه الرائقة هو خزن كمية احتياطية من المياه المرشحة والمعقمة لسد حاجة الاستهلاك التى تزيد اثناء ساعات النهار عن متوسط تصرف المرشحات سواء كان هذا الاستهلاك منزليا أو لاطفاء الحريق أو لأغراض أخرى •

ومن التبع في المدن الاوروبية ان تكون سعة التخزين بين تصرف ثلاث الى اربع ساعات لعمليات المياه الكبيرة بشرط ان تكون المرشحات دائمة التشغيل ليل نهار ١٠ اما في العمليات الصغيرة في الأرياف فان الخزانات تصمم على ان تسع تصرف حوالي ٢٤ ساعة من ذلك تصرف حوالي ١٠ ساعات تعد كاحتياطي لاطفاء الحرائق ١٠

ويبنى هذا الخزان عادة تحت سطح الأرض بالقرب من مبنى المرشحات على أن تكون سعته كافية لتستوعب تصرف الدينة في خلال فترة تتراوح من ستة الى ثمسانية ساعات والغرض من ذلك هو ضمان امداد الدينة بالمياه في حالة تعطل محطة التنقية أو محطة الرفع الواطى لفترة ما كما أن الغرض منه هو الموازنة بين تصرف محطة التنقية الذي يكاد يكون ثابتا طوال اليوم وتصرف المدينة (أي تصرف طلمبات الضغط العالى) الذي يتقير من يوم الى يوم في الأسبوع على مدار العام فعندما يكون استهلاك المدينة أقل من تصرف محطة التنقية يرتفع الماء في الخزان حتى اذا كان استهلاك المدينة أكبر من تصرف محطة التنقية وجدنا رصيدا من المياه ترفعها الطلمبات لضغطها في شبكة مواسيير التوزيع والرسومات التالية تبين مسقط افقى وقطاعين لخزان تحت الأرض .

كما انه في بعض الحسالات يبنى هذا الخزان تحت



قنطآع ابدب

الرشحات مباشرة الا ان هذا غير مفضل نظرا للصعوبات الانشائية التي قد تعترض التنفيذ ·

على أنه في كلتا الحالتين يجب أن يبنى الحــوض بطريقة تجعل المياه تسير فيه بانتظام في كامل قطـــاعه ويتم ذلك ببناء حوائط حائله BAFFLES توجه المياه من المدخل الى المخرج مع منع توالجد مناطق مشلولة DEAD ZONE


ويجب تغطية الحوض لمنع تلويث الماء من الأتربة ولعدم تعريضه الأشعة الشمس التى تساعد على توالد الطحالب به ، ويركب بسقف الحوض فتحات للتهوية مغطاة بالسلك تسمح بمرون الهواء دون الأتربة عند امتلاء وتفريغ الخزان •

ومن المستحسن ان تكون هذه الخزانات مبنية تحت

سطح الأرض وأحيانا ينشأ حوض تخزين تحت المرشحات للانتفاع بالحيز الواقع تحتها لمخرض التخزين بدلا من تركه خاليا لمرور المواسير فقط وغالبا فان هذا الحيز لا تكفى سعته لكمية التخزين المطلوبة ويحتاج الأمر الى انشاء حوض تخزين منفصل .

وينشأ الحوض غالبا من الخرسانة المسلحة ويجب أن تكون أرضية الخزان بحيث تقاوم الضغط الناتج من الترية عندما يكون الخزان خاليا ويبطن الخيزان من الداخل والخارج بمونة الأسمنت المخلوط بمادة عازلة أو تكسيتها بالبيتومين من الخارج لنع تسرب المياه .

حبيرين من المساوي من المساوي المن الحوض على المدار أو حائط حائل وبذلك يمكن تفريغ الحوض الى منسوب الهدار فقط اذا أريد اصلاح ماسورة أو صمام المدخل الما ماسورة للخرج فتوضع على القاع حتى يمكن تفريغ الحوض منا و كما في الشكارة السابقة:



#### أعمال التغذية بالمياه


#### الخزانات العالية:

الخزان العالى عبارة عن خزان من الخرسانة أو الصلب مرفوع على أعمدة من الخرسانة أو الصلب على أن تكون المياه في منسوب يحفظ ضغطا كافيا في شهبكة المواسير في أقصى مكان في المدينة • بحيث لا يقل عن الضغط يجب أن تكون سعة هذا الخزان كافية الاستقبال الماء الزائد

في معدل تصرف طلعبات الضغط العالى عن معدل استهلاك البياه في المدينة ليعود هذا الفائض التي المدينة عندما يقسل معدل تصرف طلمبات الضغط العالى عن معدل استهلاك المياه في المدينة •

ويتصل الخزان العالى بشبكة التوزيع بواسطةماسورة المواسير في أقصى مكان في الدينة • بحيث لا يقل عن الضغط رأسية التغذية الحوض بالماء وكذلك تغذية شبكة التوزيع الذي يسمح برفع المياه الى الدور الرابع في المنازل ، كما بالماء من الحوض مركب عليها الصمامات الآتية : كما بالشكل التالى

### ( قطاع يبين الصمامات لخزان مياه علوى )



اعمال التقذية بالمياه

١ - صمام حجز SLUICE VALVE في السيفل الماسورة يقفل عندما يران حجن الماء عن الحوض للتنظيف
 أو الاصلاح •

٢ \_ صمام عوامة FLOAT VALVE على اعلى الماسورة حيث تدخل المياه الى الحوض عندما يزيد معدل ضخ الطلمبات عن معدل استهلاك الماء في المدينة والغرض من صمام العوامة هو تنظيم دخول الماء بحيث يقفل الصمام تماما اذا ما وصل الماء في الحوض الى منسوب معين •

٣ ـ صمام مرتد NON RETURN VALVE مركب على فرع ما بين الماسورة الرأسية وقاع الخيران
 هذا الصمام يسمح بخروج الماء من الحوض الى الماسورة الرأسية (وليس بالعكس) عندما يزيد معدل استهلاك الماء
 ق المدينة عن معدل ضخ الطلمبات •

٤ ـ صمام حجن SLUICE VALVE مركب على نفس الفرع ويقفل عندما يراد ايقاف صرف الماء من المحوض الى شبكة التوزيع عن طريق الماسورة الراسية ،كما هو الحال عند غسيل الحوض بعد اصلاحه •

كما يتصل الخزان عن طريق ماسورة رأسية اخرى تسمى بماسورة العادم ، بشبكة الصرف في المدينة SEWERAG SYSTEM لا مكان صرف المياه من الحوض بعد غسيله ، ومركب على هذه الماسورة الآتي :


١ حدان مخرج للماء الفائض ، والغرض منه خروج المياه الزائدة عن منسوب معين ، عند حدوث خلل في صمام المعوامة السابق ذكره ، وهذا الهدان موجود في أعلى الماسورة .

٢ ـ صمام حجز مركب على فرع ما بين ماسورة العادم وقساع الخزان وهذا الصسمام يبقى مقفولا ما دام
 الخزان مستعملا ، ويفتح فقط لصرف آلماء من الحوض عندغسيل الحوض •

٣ ـ كما تتصل الماسورتين الراسيتين: ماسسورة التغذية وماسورة العادم بواسطة فرع افقى مركب عليه عليه صمام امن يفتح اليا اذا زاد الضغط ف الماسورة الراسية المفدية عن حد معلوم (حوالي ١٠ م زيادة عن مسوب الماء في الخزان) نتيجة مطرقة مائية الى تشغيل الطلميات فجاة ٠

وكلتا الماسورتين الراسيتين وفروعهما من الصلبووصلاتها من نوع المواسير ذات الشفة المربوطة بمسامير ولما كانت هذه المواسير مكشوفة معرضة للتقلبات الجويةفانه يجب ان يركب وصلة تعدد على كل منها حتى لا تتاثر الماسورة باجهادات نتيجة اختلاف درجات الحرارة منوقت لآخر .

وتنشأ هذه الخزانات من الخرسانة المسلحة أو من ويمتاز الخزان المنشأ من الصلب بخفة وزنه على الصلب أو من المبانى للخزانات الصغيرة وهو غير مستعمل الاساسات وسرعة انشائه الا انه يحتاج الى مصلوية الآن وفي حالة ما اذا كانت الحله من الصلب يلزم وقايتها من الشعة الشمس • الأجزاء المعدنية سنويا •




وفى حالة انشاء الخزان العالى من حجم صغير تنشأ ممشاة حول الحله وتغطى بالخشب أن الصاح أو مسادة أخرى بارتفاع الحله ويوصل السلم الى المشآة ومنها الى سطح الحملة و ( الشكك التالي يبين تفاصيل خزان من

أما في الخزانات الكبيرة فيترك بمحور الحله حيز مستدير يشبه المنور يركب به السلم الموصل الى اعلى الحلة وتكون الحلة مستديرة أو كثيرة الأضلاع . ونظرا لتعرض حلة الخزان الى اشعة الشمس والى اختلافات كبيرة فدرجة الحرارة مما يؤدى الى حدوث شروخ في الحله اذا كانت من الخرسانة فانه يستحسن تخفيق بياض السطوح الداخلية للحله بمونة الأسمنت المخلوط بمسادة مانعة للرشيح ثم تدهن علاوة على ذلك بالبيتومين الساخن لجميع السطوح المغمورة بالماء وذلك للتأكد من احسكام سعة الخزان العالى بين اثنتين وأربع ساعات في المدن الحوض مائيا أو أضافة أحدى المواد الملينة الخرسانة أو

جعلها صماء مثل فاندكس أو أديكون أو أحدى المسواد السابق شرحها ويراعى الاحتياط في احكام مراضع مرور المواسين بحوائط الحله حيث يخشى من تسرب الّماء من بين سطوح الخرسانة الملاصقة للمواسير ويحسن أن يكون للماسورة المارة بحوائط الحله شفه بأرزة وسط الصائط الخرسائي لغرض الأحكام المائي .

وكثيرا ما توضع تحت الخزان غرفة طلمبات الضغط العالى وفي بعض الأحيان ينشىء الخزان مزدوجا اى ان الحله تتكون من جزئين منفصلين احدهما يحيط بالآخر محافظة على اتزان الخزان ولامكان تشغيل احدهما عند تنظيف الثائي ٠

ويستحسن اختيار موقع الخزان العالى باعلى نقطة بالدينة لتقليل مصاريف انشآء اعمدة للخزان • وتتراوح الكبيرة التى يتراوح سكانها بين مائة ألف وخمسمائة الف



اعمال التغذية بالمياه

نسمة وفى هذه المدن تشتغل الطلعبات مع باقى عملية المياه باستمرار ليل نهار مما يساعد على امكان تشغيل جميع قوة الرفع في حالة حدوث حرائق •

أما في البلاد الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن مائة الف نسمة والتي لا يستمر تشغيل الطلمبات فيها ليلا يجب أن تكون سعة الخزان فيها من ٤ ــ ٢٤ ساعة وذلك لدرء طوارىء الحريق •

ونظرا لأن الخزان العالى يلزم أن تكفى سعته للسحب لهلا أي مدة أبطال الطلمبات مضافا الى ذلك التصرف اللازم لأطفاء الحرائق مدة ساعة وهى المدة المكن فيها استدعاء العمال وبدء ادارة الطلمبات فبواسطة ذلك يمكن تحديد سعة الخزان العالى اللازمة •

ولحساب التصرف في حالة أدارة الطامبات لمدة ساعة يجب مراعاة أن التصرف في الساعة ليلا من ٦ مساء الى ١ صباحا يساوى نصف التصرف في الساعة في المتوسط في اليوم في المدن التعييرة ٠ أما في اليوم في المدن التعييرة ٠ أما في حالة الادارة ١٦ ساعة فأن التصرف في الساعة ليلا من ١٠ المتوسط في اليوم ٠ فاذا وجد أن سعة الخزان تزيد على المفاس المذكور يجب انقاص المفات البطالة ليلا منعا من استعمال خزان عال كبير ساعات البطالة ليلا منعا من استعمال خزان عال كبير يكون كثير التكاليف ومن ذلك يتبين أن في المدن الكبيرة يلزم ادارة الماكينات باستمرار نظرا لان سعة الخزان اللازمة تكون كبيرة جدا ٠

وقد يستغنى عن انشاء خزان عالى فى المدن الكبيرة التى يزيد عدد سكانها على مليون نسمه • ففى هـده والحاله لا يوجد خزان مرتفع نظراً لعظم الاستهلاك للمدينة واستعرار تشغيل عملية المياه ليل نهار ووجـود قـوة احتياطية فى طلعبات الضغط العالى ، ففى حالة حـدوث عيمكن زيادة سرعة الترشيح بها مقابل زيادة التعقيم أو اذا كان عدد المرشحات به احتياطى كاف أمكن تشغيل جميع المرشحات الاحتياطية لسد حاجة المدينة • وفى هذه الحالة المرشحات المحتياطية المدينة • وفى هذه الحالة ينزم وضع صعامات أمن على خطوط شبكة المواسير • ويجب ان يكون الخزان مرتفعا عن المبانى التطرفة فى المنطقة بقدر فن هذه الاحتياطى .

وتعتبر الفزانات العالية ضرورية عند عمل مشروع مياه لتغذية مدينة وبدون هذه الفزانات يجب وضع طلمبات الضغط العالى بحيث تواجه اقصى ما يؤخذ من المياه في ساعات النهار أي أن الطلمبات لن تشتغل باقصى قرتها الا في فترات قليلة اثناء النهار ويقل عملها لدرجة كبيرة اثناء الليل وتزيد تكاليف المشروع في هذه المحالة زيسادة كبيرة عما اذا وضع المشروع على اساس استعمال خزانات عاليه حيث يمكن وضع المشروع على اساس تشغيل الطلمبات عاليه حيث يمكن وضع المشروع على اساس تشغيل الطلمبات بالخزان العالى وفي حالة أبطال أو تقليل الطلمبات ليسلا بسحب الماء من الخزان مباشرة اسد الحاجة وسحب الماء من الخزان مباشرة اسد الحاجة


أما في حالة تشغيل الطلعبات بتصبيرة يزيد على طلعبات المدينة فان الزيادة تصل الى الخزان العالى حتى يمتلى، وبواسطة اشارة كهربائية من عوامة بالخزان تصل الى غرفة طلعبات الضغط العالى يقوم عمال المحطة بايقاف بعض الطلعبات والاقتصاد على عدد منها كافي لسد حاجة المدينة ، وإذا كانت المدينة مصغيرة أو عدد الطلعبات قليل فمن المتبع ايقاف عدد الطلعبات حتى تدعو الصاجة مرة ثانية لادارتها ، وفي أثناء ذلك يستمر السحب من الخيزان العالم ،

وف بعض المدن الكبيرة المترامية الأطراف أو التى بها مناطق متباينة المناسيب تجعل استخدام خزان عالى واحد غير ممكن بسبب ارتفاع الضغط بجوار المحطة ارتفاعا غير مقبول من الناحية العملية ويخشى منه على المواسير ويستحسن تقسيم المدينة الى مناطق لكل منها خزان متصل بطلمبات الضغط العالى المناسب للخزان حيث توزع التصرفات والضغوط حسب الملازم بدون تعريض مجموعة المواسير الى ضغوط عالية بدون مبرر .

وفى مشروعات المياه الكبيرة كما هو حاصل فى مشروعات المحافظات يمكن اتباع احدى طريقتين :

#### الاولىي :

ان تنشأ المحطة الرئيسية في منطقة متوسطة على أنسب مورد للمياه وترفع المياه النقية الى الفزان العالى الرئيسي وتوزع المياه منه بالشبكة على ان تقسم المحافظة الى مناطق لكل منها خزان عالى يستعد المياه من ماسورة رئيسية متصلة بالخزان العالى الرئيسي مباشرة أو من الخزان المجاور كما في الشكل التالى وتوضع هذه الخزانات على أبعاد حوالى ١٠ كم وتحدد سعتها واتساعها حسب ارتفاع المبانى وعدد السكان الذين سينتفعون بالماء واختلاف التصرف اللازم للمنطقة في ساعات اليوم المختلفة .



الثانيــة:

لا تكون ألا فى حالة توفر التيار الكهربى بالقرب من الخزانات العالية المذكورة حيث يمكن وضع طلمبات رفع مساعدة BOOSTERS تستعد المياه من مواسير



اعمال التغذية بالمياه

الشبكة وترفعها الى الخزان لخدمة المنطقة بالكمية اللازمة على منسوب مرتفع يسمح باطفاء الحرائق وامداد المساكن المرتفعة بالمياه • وفي هذه الصالة يكتفي برفع الماء في المنطقة الرئيسية الى ارتفاع مناسب حسب حاجة المبانى بالمنطقة وتكون جميع المواسير من وزن متوسط أو خفيف قليلة

ويالحظ أن ذلك يستدعى أنشاء طلمبات رفع عند كل خزان تزيد مجموع قوتها عن قوة المحطة الرئيسية في حالة الطريقة الاولى • كما انه في الطريقة الثانيسة لا يمكن استعمال المواسير الرئيسية الموصلة بين الخزانات الا ف تغذية هذه المرانات دون الانتفاع بها في التوزيع ، وتمتاز الطريقة الثانية بامكان استعمال مواسير من وزن خفيف لأن الضغط منخفض بانتظام ف جميع المناطق •

وجميع الخزانات تكون بارتفاع واحد تقريبا من ١٥ - ٢٠ م مما يكفى لمنطقة كل خزان فقط وذلك بخلاف الطريقة الاولى حيث يجب أن يكون الخزان المتوسط بارتفاع كبير يكفى لتغطية الفاقد في جميع المحافظة مما يصل بارتفاع الحله لتعرض حله الخزانالي اشعة الشمس والى اختلافات الخزان الى علو كبير ومن ثم يزيد الضغط على المواسير من ٦٠ ــ ٧٠ م مما يستلزم استعمال مواسير من وزن المعدني والقطر والسمك نجد ان : ثقيل لتحمل هذا الضغط العالى ويقل ارتفاع المزانات مع انخفاض خط الانحدار المائي بالمحافظة •

#### المطرقة المائيسة:

المطرقة المائية WATER HAMMER عبارة عن تغيير فجائى ف الضغط بالزيادة أو بالنقص عن الضغط الموجود بالمواسير أثناء تشغيلها تغير فجائى ف تصرف الماء بالمواسير أو اصطدام كتلة من الماء داخسل المواسير بحوائطها

واسباب المطرقة المائية ترجع الى:

١ ـ قفل وفتح الصمامات بسرعة ٠

٢ - تجمع الهواء ف المواسير وينتج عنه اندفاع كتلة مائية في هذا الفراغ ٠

٣ - وجود أطراف مسدودة في المواسير ( نهايات السابقة ٠

- ٤ ـ وجود صنابير حريق ٠
- اهتزازات الطلسات

على اساس ان الجهد الناتج من تغير السرعة يساوى الطرقة المائية اذ تزيد قيمتها مع زيادة طول المواسير • كمية الشغل الناتجة من هذا الجهد ٠

حيث ك = وزن المتر المكعب من الماء بالطن •

س = السرعة بالمتر في الثانية •

ج = عجلة التثاقل = ١٨ر٩ متر في الثانية •

ض = الضغط الاضافي بالطن على المتر المربع •

ح = معامل تغير الحجم للماء SULK'S بالطن على المتر المربع ويساوى Y۰۸۰۰۰ طن على المتر المربع وهذا يساوى ١٪ من معامل تغير الصجم الصلب YOUNG'S MODULUS حيث :

ح , = معامل تغير الحجم للماء والماسورة معا بالطن على المتر المربع •

ق = قطر الماسورة بالسنتيمتر •

ت = سمك الماسورة بالسنتيمتر •

ه = معامل المرونة لمعدن الماسورة بالطن على المتر المربع = ٢٠ مليون

ولایجاد ( ح ) الذی یتأثر بمرونة جسم الماسورة

وبادخال هذا الرقم في القانون الأول نجد ان : ...

فاذا كانت السرعة = ل م فان الضغط الاضـاف یساوی ٥ر٦٧ طن / م٢ أی ٥٧ر٦ کنجم /سم٢٠

وقد عملت تجارب على مواسير قصيرة فوجد ان قفل الماء الفجائى يسبب ضغطا قريبا جدا من نتيجة المعادلة

وقد شوهد في المواسير الطويلة أن أكبر مطرقة مائيسة تنتج بقفل الصمام بسرعة أو فجأة أى أن وقت القفل يكون أقل من الزمن اللازم لوصول موجة الضغط الى نهاية طول والايجاد متوسط الضغط المتسبب من المطرقة المائية خط المواسير وعودتها ولذا يدخل طول الماسورة في حساب

ويلاحظ أن أكبر ضغط يحصل عند أنتهاء غلق الصمام ويتوقف على طول الماسورة وسرعة الغلق والسرعة التي كان عليها الماء عند غلق الصمام •

اعمال التغذية بالمياه

وتستعمل المعادلة الوضعية الآتية لتقدير ضغط المطرقة المائيه بالتقريب في حالة المواسير الطويلة وقفل الصمام في زمن معين وهي :

$$= 3 \times \left( \frac{\sqrt{\frac{5}{5}}}{\sqrt{\frac{5}{5}}} \right) \times \left( \frac{1}{5} + \sqrt{\frac{5}{5}} \right) \times \left( \frac{5}{5} + \sqrt{\frac{5}{5}} + \sqrt{\frac{5}{5}} \right) \times \left( \frac{5}{5} + \sqrt{\frac{5}{5}} + \sqrt$$

حيث أن م = الزمن بالثانية لقفل الصمام

ع = الضغط الموجود بالمتر في المواسير

ل = طول خط المواسير بالمتر

وتعطى هذه المعادلة الأخيرة نتيجة قريبة من المعادلة الاولى اذا كانت سرعة القفل أقل من ثانية وعلى كل حال لو بلغت سرعة القفل ثلاث ثوان فان الضغط يقل الى التسع أى أن النسبة العكسية لمربع الزمن ، ومن الناحية العملية فان قفل الصمامات المتوسطة يستغرق عدة دقائق مما لايستدعى التخوف من المطرقة المائية بسبب قفل الصمامات . و قلل سرعة لقفل الصمامات تبلغ ۲۰ ثانية للاقطار بين ۱۰۰ م ، و ۳۰ ثانية للاقطار بين ۱۰۰ م ، و ۳۰ ثانية للاقطار بين ۳۰۰ م . م ، و ۳۰ ثانية للاقطار بين ۳۰۰ م .

ولتحاشى تجمع الهواء فى المواسير يراعى وضعيع صمامات تصريف الهواء فى جميع قدم خط المواسير · وفى المواسير المتوسطة الحجم أو الكبيرة يوضع هذا الصمامين النوع المزدوج لمضمان استمرار تشغيله حتى اذا علقت احدى الكوربالصمام قامت الأخرى بوظيفتها ·


ويراعي توصيل نهايات المواسير ببعضها منعا من وجود نهايات مسدودة · واذا تعذر ذلك تركب صمامات تخفيف الضعط في المواسير الطويلة التي يزيد قطرها على أربعة بوصات ·

اما في حسالة حنفيسات الحريق فيراعى ان تكون صمامتها من النوع الذي لا يفتح أو يقفل فجأة · وتعسالج الهتزازات الطلمبات بوجود خزان الضغط العالى قريبسامنها وهو يمنع تأثير المطرقة المائية ·

اما في المدن الكبيرة حيث لا يوجد خزان مرتفع فان الطلمبات التي تشتغل في وقت واحد متعددة وهذا يمنع تأثير المتزازاتها ·

ولا يخشى من المطرقة المائية اذا كانت المواسير من الصلب • أما اذا كانت من الزهـــر فتراعى الاحتياطات السالف ذكرها كما يجب أن يكون ضغط التشغيل للمواسيرمساويا لربع ضغط تجرية المواسير بالمصنع مضافا اليها ٥٦ قدما وضغط التشغيل المذكور يساوى نصف ضغط تجربةخط المواسير بعد تركيبها فلو فرض أنه في مشروع ما يبلغ اقصى ضغط التشغيل ١٦٠ أذا اختيرت مواسير (درجة د)وهي تتحمل ضغطا قدره ٢٤٢م حسب تجربة المصنع و١٢٠٠ على خط المواسير بعد التركيب أي ضعف ضغط التشغيل تقريباً •

وفي حالة حساب ذلك بمعادلة المطرقة المائية الثالثةيلزم اضافة ضغط التشغيل الى قيمة المطرقة المائية ويضاف الى ذلك ٢٠٪ كاحتياطي · وهذا المجموع هو عبارة عن نصف ضغط تجربة المصنع ·



قبل أن نبدأ في دراسة شبكة الكهرباء يجب أن نتعرف تخطيط أعمال الاصلاح وطرق انجازها: على سبب انقطاع التيار دفعة واحدة والذى يضر بحالة الطلبة أيام الامتحانات ، ومدى ما يعود على المصانع من أعطال وطريقة تلاشى هذا الضرر ٠

وببساطة شديدة سبق أن بينا في بأب طريقة عمل البرنامج بطريقة المسار الحرج لانشاء أى مبنى ولكن سنتعرض في هذه الحالة لعمل برنامج لتجديد واحلال قطع الغيار للمعدات الكهربائيسة ومعرفة عمرها الافتراضي وتجهيز قطع الغيار حيث تكون جاهزة وتركب قبل وجحود هذه الأعطال ويعاد تعمير أو تبديل بعض الأجزاء والقطع الرئيسية في حالة الاصلاح الشامل للمعدات الكهريائيسة وكمثّال على ذلك يتم في الاصلاح الشامل اجراء عملية اعادة لف ملفات الاعضاء الدوارة أو الساكنة في المحركات الكهريائية ولف وتثبيت الملفات القطبية لماكينات التيسار المستمر واعادة تزييت كراسى التحميل الانزلاقية للمحركات الكهريائية وكذلك لف وتثبيت لفيفه جديدة للمحول الكهربائي وابدال حجرة اطفاء القوس الكهريائي أو ملامسات مفتاح الفصل ذي الفلطيه العالمية وما شابهها من اصلاحات ٠

وكقاعدة ، فان انجازات الاصلاحات الشــ للمعدات الكهريائية مرهون بضرورة فكها جزئيا أو كليا ٠ وفى بعض الحالات يقام تحديث المعدات الكهريائية ، أى انها تتعرض لتغير بنائها على أحدث طراز مع تحسين صفاتها الاستمرارية وزيادة متانتها وصلاحية ترميمها أو زيادة أمان اجهزة محولات القدرة والماكينات الكهريائية الجارى اصلاحها • والهدف الرئيسي للتحديث هو تقريب المعدات الكهربائية القديمة والغير كاملة تكنولوجيا من غيرها ذأت التكوين الأحدث طرازا

ويتم التحديث اثناء الاصلاح الشامل في حالات يسمح فيها تكوين المعدات الكهربائية الجارى اصلاحها بادخال التغييرات المطلوبة عليها

وأما النفقات الملازمة من وقت وأموال وجهد ومواد لتحديث المعددات الكهربائية فيجب أن تعوض بالنتائج التكنولوجيه والاقتصادية التي تحقق بعد التحديث وأما اذا كان التحديث المراد انجازه للمعدات الكهربائية أثناء الاصلاح الشامل مرهونا بضرورة احداث تغييرات في تكوينها ومعطياتها التكنولوجية الاسساسية فان هذا النبوع من الاصلاح يسمى بالاصلاح الشامل مع اعادة البناء ٠

يخطط اصلاح المعدات الكهريائية انطلاقا من الفترات ما بين الاصلاح والآخر ودورات الاصلاح وهيكلها ·

وتسمى الفترة التي تعمل خلالها المعدات الكهريائية والواقعة بين اصلاحين منهجين بفترة ما بين الاصلاح والآخر • ومثالا على ذلك الفترة بين اصلاحين جاريين أو بين اصلاحين جارى ووسطى

ودورة الاصلاح هي الفترة الزمنية التي تعمل خلالها المعدات الكهربائية بين اصلاحين شاملين أو الفترة الواقعة بين لحظة بدء استخدام المعدات الكهربائية وحتى أول اصلاح شامل • وأما بنيه دورة الاصلاح فهي مجمل الاصلاحات الجارية والوسيطة التي تنفذ بين الاصلاح الشامل والآخر ، أي خلال دورة اصلاحية واحدة ٠


والزمن الحسابي أو الفعلى الذي تكون المعسدات الكهربائية خلاله قادرة على العمل طبيعيا على حسب النظام المقرر يعتبر اساسا لتحديد المدة الواقعيبة بين الاصلاح • وتعتبر أطول فترة عمل لأكثر أجميزاء وقطع المعدات الكهربائية تاكلا أحد العوامل المحددة لهذا الزمن

وتخطط عادة اصللحات المعدات الكهربائية للمؤسسات لدة سنة مقسمة الى فصول واشهر • وهذا التنظيم المنهجى للاصلاح يسمى بالجارى ، والى جانب التخطيط الجارى ينفذ التخطيط الفعال لاصلاح المعدات الكهريائية بواسطة المخططات الشبكية ٠

وقد يكون المخط الشبكي للاصلاح عاما أو محليا . حيث ان المخطط الشبكي الزمني العام يقضى باصلاح مجموعة معدات كهريائية معينة ، مثلًا وحدة كهريائية مستقلة ومعدات كهربائية لمحطة فرعية أو ورشة ، وأما المخطط الشبكى المحلي فيعد عند القيام باصلاح وحدة كهريائية كبيرة مستقلة ، مثـل محرك كهريائيا عاليـا القدرة أو محول كهريائي ٠

ونرى فى الشكل التالى نموذجا لرسم تقريبى لخطط شبكى ويتكون المخطط الشبكى من سهام بلا مقياس تدل على الأعمال ، ومن دوائر ( أو أشكال هندسية الخرى ) تدل على الحوادث • والعمل هنا يعنى عمليـة

انتاجیة محددة للاصلاح ( او جعلة الاصلاحات ) تتطلب زمنا او مواد واستخدام ادوات واجهزة مختلفة • والحادث هو نتیجة بینیة او نهائیة لعمل ما او لعدة اعمال ، وهی ضروریة لبدء ایة اعمال اخری تقتضیها تکنولوجیا الاصلاح •



تموذج المخطط الشبكي



موصىل جامع الاغراض لوضع المخططات الشبكية

وهكذا فان المخطط الشبكي هو عبارة عن تمثيسل تخطيطي لعمليات الاصلاح وعناصر العملية الانتاجيسة للصلاح ، وكذلك الروابط المشتركة بينها والنظام والتعاقب التكنولوجي لانجازها • ويبدأ بوضع المخطط الشسبكي لاصلاح المعدات الكهربائية بعد التحديد المسبق المروابط المتبادلة بين الأعمال ويعد تنسيقها مع التعاقب التكنولوجي لانجاز الأعمال الاصلاحية الكهربائية الجاري تخطيطها وعند وضع المخطط الشبكي فأن السهام التي تدل على اتجاه الأعمال يجب أن تتجه من اليسار الى اليمين وأما من رقم الحادث الذي يخرج منه عمل ما فيجب أن يكون أقل من رقم السحادث الذي يدخله السهم ( العمل ) • ويراعي عدم استخدام أرقام الحوادث نفسها مرتين في المخطط النهائي ( كما في المخطط الشبكي الوضع ١٣ ) استمرأر النهائي ( كما في المخطط الشبكي الوضع ١٣ ) استمرأر

وفى نموذج المخطط الشبكى ، يشكل الحادث ١ بداية للاعمال ١ ـ ١٠ ، ب ـ ٣ ، ج ـ ١١ ، تصبع بدورها بداية للاعمال د ـ ٤ ، ه ـ ٢٠ ، و ـ ٩ وهكذا ٠

ويجرى عند وضع المخطط الشبكي التمييز بين الأعمال الداخلة والخارجة • وهكذا فان الحادث ٢ لمه عمل داخل هو ب ـ ٣ وأعمال خارجه هي : هـ - ١٢ ، و ـ ٩ وهكذا ٠ والارقام التى تأتى بعد الحروف في المخطط الشبكي تشير الى مدة الانتظار ( بالاشميهر أو الأسميابيع أو الأيام أو. الساعات ) أو الى مدة الانجاز لأعمال مستقلة بين حادثين. وتظهر بوضوح في المخططات الشبكية لملاصلاح تلك الأعمال التى تتوقف عليها المدة العامة لاتمام جملة أعمال الاصلاح لماكينة كهربائية مستقلة أو لمعدات كهربائية لورشة ما أو لوحدة كهريائية تابعة لمؤسسة • وتحدد هذه المدة بتعاقب أعمال الاصلاح التي تأخذ أطول مدة واقعة بين أول حادث وحتى الحادث الأخير • وأهم عناصر المخطط الشبكي هو تعاقب انجاز أعمال الاصلاح الذي يحدد الطريق الحسرج المبين في المخطط بسهام غليظة • وأن انقاص أو زيادة مدة أعمال الاصلاح الواقعة على الطريق الحرج يحدد المدة الكلية اللازمة لأعمال الاصلاح • وتطبيقا لاصلاح محول قوى فان الحادث ١ ( في المخطط الشبكي ) قد يعنى فك المحول واما الحادث ١٣ فقد يعنى اختباره بعد الاصلاح ٠

وللتخطيط الشبكى للاصلاح دور تنظيمى كبير · ويتم التخطيط الشبكى فى مؤسسا تالاصلاح العصرية بواسطة جامعة الأغراض مخصصة لمختلف المخططات الشبكية من الموصل جامع الأغراض هو عبارة عن طقم من الألواح والموصل جامع الأغراض هو عبارة عن طقم من الألواح البلاستيكية المثقبة · ولسهولة الاستعمال تحضر الألواح البلاستيكية بالوان مختلفة · وحين وضع المخطط الشبكى للاصلاح ، تدخل فى الثقوب المناسبة لملالواح السالات بلاستيكية على شكل سهام دوائر ومريعات وغيرها بحيث بشكل الوضاع المخطط الشبكى · واستخدام الموصلات جامعة الأغراض فى التخطيط الشبكى ، واستخدام الموصلات جامعة الأغراض فى التخطيط الشبكى للاصلاح يتيسح جامعة الأغراض فى التخطيط الشحيكى للاصلاح يتيسح وضعها وتشاء انجاز أعمال الاصلاح .

وبمساعدة المخطط الشبكى يصبح التخطيط الجارى والفعال عبارة عن طريقة فعالة للاستخدام الأفضل ، ولرفع انتاجية عمل طاقم الاصلاح · ومن الضرورى اقتران التخطيط الجارى والفعال مع أكثر الطرق القديمة للاصلاح وذلك للاصلاح الناجح للمعدات الكهربائية في المؤسسات والاصلاح السريع هو احدى هذه الطرق ·

وفى المؤسسات العصرية حيث ان معظمه العمليات التكنولوجية لملانتاج مكهرية الى اقصى الحدود فان اقل اخسلال بالوتيرة المحددة للعمل نتيجة لتعطل المعسدات الكهربائية يسبب للدولة خسارة مادية فادحة •

وعند تعطل المحرك الكهربائي أو الماكينة الكهربائية أو محول القدرة ، يجرى استبدالها عادة باخرى احتياطية الا انه لا تتطابق دوما مع كل المعطيات التكنولوجية أوالتصميم المنفذ للمعدات الاحتياطية منع معطيات وتصميم المعدات المتعطلة ، وعند ابدال المحرك الكهربائي المتعطل بالاحتياطي

قد لا تتطابق قدراتهما أو عدد دوراتهما مما يؤدى الى تردى عمل وحدة الماكينات المدارة بالمحرك الكهربائي الاحتياطي وبالتالي تختل العملية التكنولوجية •

وفى عدد من المحالات قد يبدو ابدال المعدات الكهربائية معقدة الصنع مستحيل لعدم وجود معدات احتياطية مماثلة 
معقدة الصنع مستحيل لعدم وجود معدات الكهربائيسة وأجهزة بدء التشغيل والتنظيم ذات الصسنع الخاص وتستخدم في مثل هذ والحالات الوسائل السريعة لاصلاح المعدات الكهربائية المتعطلة بدون ابدالها كليا أو بابدالها مؤقتا للمدة اللازمة للاصلاح •

وأسلوب التجميع الرئيسي هو أساس الاصلاح السريع حيث يجرى اصلاح كل وحدات التجميع في أن واحد في قطاعات تصليح مختصة في الورشات الكهربائية أو في ورشات مصنع الاصلاح الكهربائية يتيح اختصار زمن الاصلاح السريمة للمعدات الكهربائية يتيح اختصار زمن نيعية الاصلاح ، وخفض نفقات العمل الانجاز عمليات ترعية الاصلاح الى ٤٠٪ وتكلفة الاصلاح الى ٢٠٪ ورفع مقدرة تمرير عنبر الاصلاح الى اكثر من ٣٠٪ وكذلك الصد من توقفات المعدات التكنوالوجية ، وتخفيض النفقات والاعمال لتركيب وفك المعدات الكهربائية المرممة ، وكذلك ازدياد استمرار عمل المعدات الكهربائية المرممة ، وكذلك ازدياد استمرار عمل المعدات الكهربائية بين الفترات المخططة

وأما التنظيم العلمى للعمل والتنافس بين ورشات الاصلاح والأقسام والقطاعات وفرق العمل وبين العمال على انفراد فهو الأساس الى الانتقال الى طريقة الاصسلاح السريع للمعدات الكهريائية • وعمليا يشمل التنظيم العلمى السعمل كل نواحى النشاط العلمى للمجعوعة • والمحتوى الرئيسي للتنظيم العلمى الانتاج الاصلاحي هسو التقسيم المنتقى والتعاون في العمل ، والمستوى الرفيسع لتنظيم العمل وخدمة أماكن التشغيل ، واستخدام الاساليب والطرق التقدمية للاصلاح وأعداد وتأهيل كوادر الاصلاح والرفع الدائم لكفائتها وتوزيع طاقم الاصلاح واستخدامه بشكل صحيح وكذلك تزويد أعمال الاصلاح ماديا وتكنولوجيا على أكمل وجه • والتنظيم العلمي للعمل هو احتياطي كبير لنمو ورفع جودته •

#### دراسة شبكة الكهرياء

قبل أن نبدأ في دراسة شبيكة الكهرباء يجب شرح ربما كانت أهم النظر بعض التعاريف لقوانين الكهرباء كي نقرب وجه النظر فيما في موصل أن لكل موصل نشرحه لأن ما ساكتبه في هذا الباب سيكون مختصر جدا لأنه المؤتمة في الرسم التالي ويجب أن يكون المهنس المنوط به التنفيذ العلمي المسبكات والتركيبات على علم بعمل الكهرباء حتى يمكنه أداء عمله بأن يصبح ساخنا لأن معظم على وجه صحيح ولن يستطيع بغير هذه المعرفة أن يصادف على وجه صحيح ولن يستطيع بغير هذه المعرفة أن يصادف نشاء العمل الكثرما ملاءمة الهذا العمل وكان من الضروري أن يلم بقدر ولم بسيط من النظريات

الأساسية ومن أراد أن يتعمق بمعلومات أكبر من هذه الدراسة فليرجع الى دراسة القوى الكهريائية وغيرها من الدراسة الموضحة فأن بها المزيد لمن يريد لأن ما ساشرحه في هذا الباب لا يصلح الا لمهندس منفذ ريما يكون معماريا أو مدنيا ، أما اذا كان مهندس كهرباء فأن المجال أمامه أوسسع من هذا الباب كما سبق أن قلنا علما بأن الضغوط المنفقضة المستعملة هي ٢٤٠ ، ٢٥٥ فولت وهي المستخدمة في بريطانيا وليس على القارىء الا أن يضع الضسغوط المستعملة في ج ٠ م ٠ ع ٢٠٠ ، ٢٨٠ قولت محل الضغوط البريطانية دون أي نقص في الاستغادة من الشرح ٠

وينقسم هذا الباب الى سبعة مراحل وهي كالآتي :

المرحلة الاولى: كيف تعمل الكهرياء ٠

المرحلة الثانية: توريد وتوزيع الكهرباء ٠

المُرحلة الثالثة : الكهرومغناطيسية •

المرحلة الرابعة : الطاقة النووية •

المرحلة الخامسة: المواصفات الفنية للضغط العالى والمنخفض وشبكة الانارة للشوارع ومشتملاتها -

المرحلة السادسة: المراصيفات الفنية للاجهيزة الصامدة للهب والانفجار .


المُرحلة السابعة: معدلات المواد والعمالة للشميكة الأرضية من صناديق اتصال وكابلات •

# المرحلة الأولى: كيف تعمل الكهرباء

يلاحظ عند اجراء التركيبات أن توريد الكهرباء قد يكون بالتيان المستمر في بعض المناطق كما قد يكون بالتيان المتردد في البعض الآخر ، ويخضع هذان النوعان من التيار الى قوانين أساسية متشابهة وأن اختلفت النظريات بعض الاختلاف تبعا لمخصائص كل من التيارين ، وسنيدا سفي الجزء الأول من هذا الفصل حفي دراسة نظريات التيار المستمر نظرا لسهولتها تاركين نظريات التيار المتردد الآخر ،

ربما كانت أهم النظريات في دراسة مرور التيار في موصيل أن لكل موصيل خاصة تعرف ( بالمقاومة ) الموضحة في الرسم التالي • تعمل على منع مرور التيار الكهربائي مما يسبب فقدا في الطاقة يظهر أثره على الموصل بأن يصبح ساخنا لأن معظم المعادن موصلات جيدة ويعنى ذلك أن مقاومتها منخفضة والنحاس من بين هذه المعادن اكثرها ملاءمة لهذا العمل •

#### أعمال شبكة الكهرباء



يمدا لمصبلح هذه الدائرة اككهرا لية البسبيطة بمعظم المفاوية الموجودة بط

#### القوة الدافعة الكهريائية :

والآن لابد من تسليط قـوة ما للتغلب على هــذه المقاومة اذا أريد للتيار الكهربائي أن يمسر في موصسل قيمة المقدار الثالث فمثلا اذا أخذنا دائرة كان الضغط وتعرف هذه القوة ( بالقوة الدافعة الكهربائية ) وتعنى المسلط فيها ٢٤٠ فولت وكان التيار المار بها ١٠٠ أمبير فى بساطة الضغط الكهربائي •

واكل مجموعة من الموصلات الكهربائية قيمة محدودة ومن ذلك يمكن الحصيول على النسبة ... = ٢٤ من المقاومة تتوقف على ثلاثة عناصر:

١ ـ طول الموصلات في الدائرة ١

٢ \_ حجم ( مساحة مقطع ) الموصلات ٠

٣ ـ طبيعة المادة المصنوعة منها الموصلات ٠

وتعرف مجموعة الموصلات بالدائرة الكهربائية ويوجد قانون بسيط لتحديد التيار الذي يمر ف دائرة كهربائية ذات مقاومة معلومة بتأثير ق٠د٠ك أو ضغط وقد يكون من الضرورى ذكر الوحدات التى تقاس بها هذه

يقاس الضغط الكهربي بالفولت والتيار بالأمبير والمقاومة بالاوم ، ولكل من الفولت والأمبير والأوم تعريف علمى وقانونى يحدد قيمته المحقيقية ويوضح العلاقة العامة لهذه الوحدات بواسطة قانون أساسىي يعرف بقانون أوم ، وينص على انه في الدائرة الكهربائية يتناسب التيار تناســبا طرديا مع الضغط المسلط وتناســبا عكسـيا مع المقاومة ، أو بعبارة اخرى « يزيد التيار بزيادة الضغط وينقص بزيادة المقاومة » ، وبكتابة هذا القانون على شكل معادلة يوضع هكذا:

بالوحدات المشار اليها أمكن كتابة المعادلة كالآتى :

وتبعا لقوانين الرياضة يمكن اعادة كتابة القانون بشكلين آخرين وهما:


أى أن التيار × المقاومة = الضغط

وواضح انه اذا علمت قيمة مقدارين يسهل ايجاد

وتكون مقاومة الدائرة ٢٤ أوم علما بأن الدوائر توصل بطريقتين وهى الدوائر المثوالية والدوائر المتوازية ٠

#### الدوائر المتوالية:

توصل الأجهزة بالدوائر المتوالية فاللمبات الثلاث الموضحة في ( الرسم التالي ) قد وصلت بالتوالي :



التوصل لتوالى البسبط فى شكل عملى ببين هبيط الضغطر الناشى إ


وللدائرة الموصلة بالتوالى خاصيتان : الأولى ان قيمة التيار واحدة في جميع اجزاء الدائرة ، والثانية أن جزءا من الضغط يستنفذ على التعاقب في كل جزء من الدائرة وهو ما يعبر عنه ( بهبوط الضغط ) أو هبوط الجهد • ويمكن ايجاد هبوط الضغط بناء على قانون أوم بضرب التيار المار في مقاومة كل جزء من الجهاز واذا انقطع الاتصال في جزء من أجزاء الدائرة المتوالية عطلت يتناسب التيار مع للله وضحت هذه الخراص الدائرة كلها كذلك فالمقاومة الكلية لهسده الدائرة هي محموع المقاومة الكلية لهسده الدائرة هي المقاومة


#### الدوائر المتوازية:

يجب لدراسة توزيع التيار في الدوائر المتوازية ان نعصرف معنى ( السماح ) وهو مقلوب المقاومة ووحدته ( المهو ) وعلى ذلك تدل المقاومة التى قدرها ٢ أوم على سماح قدره ٥٠ مهو ٠ والمقاومة التى قدرها ٣ أوم على سماح قدره ﴿ مهو ٠ وهكذا كلما زاد السماح قلت المقاومة والعكس بالعكس ٠

وتساوی المقاومة الکلیة لمقاومتین أو اکثر وصلت بالتوازی مقلوب مجموع السماح فمثلا یبین الرسم التالی دائرة ذات ثلاث مقاومات قیمتها 7 ، 3 ، 0 اوم وصلت بالتوازی فسیماح هذه المقاومات هو  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$ 


 ۲۷ر۱ ارم ۰ رما یقل فی قیمته عن قیمة ایة مقساومة فردیة ۰





فاذا فرض أن ق٠د٠ك قدرهــا ٦٠ فولت فيكون التيار الكلى :

وسبق أن ذكرنا في شرح الدوائر المتوالية أن هبوطا متواصلا يحدث في الدائرة كلها فيما بين طرفها المرتفع الضغط الى طرفها الآخر المنففض الضغط ويعسرف بهبوط الضغط موضحا في الرسم التالى فلناخذ شعلة مدفئة اشعاع ثابتة المقاومة على طولها ويحدث هبوط في الضغط على طول الشعلة وإذا أخذنا أية نقطتين حيثما اتفق وقيس فرق الجهد بينهما حصلنا على قيمة تتناسب مع الطول الذي اختير ، ويدل هذا القياس على هبوط الضغط بين هاتين النقطتين .



رسم يبين هبوط الضغط بيرنقطيتير

يستمر هبوط الضغط بين طرفى الموصل المرتفع الضغط بسبب مقاومة الموصل وينطبق قانون اوم على أية نقطة يمكن اختبارها •

#### المعامل المرارى:

لما كانت جميع الموصلات ذات مقاومة فان الطاقة الكهربائية تستخدم في المتغلب على هذه المقاومة مما يسبب فقدا في الجهد أو هبوط في الضغط وعلى الرغم من أن جزءا من هذه الطاقة قد يظهر على شكل كيماوى أو مغناطيسي فانها في اغلب الحالات تتحبول الى حرارة ولتسخين الموصل الأثر العام في زيادة مقاومته التي تتغير تبما لارتفاع درجة الحرارة ، وتظهر بعض الزيادة عادة في مقاومة المعادن مع ارتفاع درجة حرارتها ويقال أن لها المركبات الكيماوية انخفاض في المقاومة في نفس الظروف ويقال حينئذ أن لها معاملا حراريا سالبا .

#### أعمال شبكة الكهرباء \_\_

والموصلات المستخدمة في أعمال الشبكات العادية ذات معامل حرارى صغير نسبيا ولأنها تشتغل في العادة في نطاعات عمل محدود فالتغيير في مقاومتها يمكن اهماله ٠

#### وحدة الطـــاقة:


تبذل الطاقة الكهربائية في الدائرة عند تسليط الضغط ومرور التيار فيها ويحتاج الأمر حينئذ الى وحدة لقياس المعدل الذى تسلط به مثل هذه الطاقة و وعدف هذه الوحدات (بالوات) ويمكن الحصول عليها بضرب التيال (بالأمبير) في الضغط (بالفولت) ويجب أن يكون واضحا أن هذه الوحدة تقيس القدرة أو بعبارة أخرى معدل تحويل الطاقة في الدائرة وتحتاج اضاءة المصباح أو تسخين مدفئة ، وعلى ذلك اذا عرفت الطاقة ألكلية الستهلكة وجب ضرب معدل تحويل الطاقة في الزمن الذي تستخدم فيه للحصول على وحدة (الوات ساعة) المستخدم فيه للحصول على وحدة (الوات ساعة) منيرة في الأغراض العملية فقد أخذت (الكيلو وات صاعة) ساعة) ( الكيلو وات ساعة) ( التي على أساسها تحاسب هيئات التوليد عن استهلاك التي على أساسها تحاسب هيئات التوليد عن استهلاك الكهرباء و

#### القيم المعسادلة :

شرحنا الى هنا تطبيق القوانين الأساسية المتيار المستمر غير أن أغلب مصادر الكهرباء الآن ذات تيار متردد وسنشرجه باختصار، ونكتفى هنا بأن نذكر أن التيار المتردد أكثر سهولة في توليده وتداوله وترزيعه وتحويله بالكميات الضخمة المطولة عما في التيار المستمد .

ومن خصائص المتيار المتردد أن التيار والضحفط يبدآن من الصفر ويرتفعان الى أقصى قيمة ثم يتناقصان الى الصفر ويرتفعان الى أقصى قيمة ثم يتناقصان الى الصفر ثم يواصلان الاستمرار الى أقصى قيمة في الاتجاه المضاد ليعودا الى الصفر مرة أخرى ، وتعرف هذه القيم المتابعة بالدورة وتتكرر عدة مرات في الثانية وان كانت قد توحدت في العادة عند ٥٠ دورة في الثانية .

وعند توقع تغييرات التيار أو الضغط مع الزمن يمكن رسم ( منحنى ) الذى يتبع القوانين الرياضية ويمكن حساب قيمة المنحنى بكل دقة على الرغم من تعقيد العمليات الرياضية •



فى ٩ الغولت والنيار وفدا كذا في الانجاه وبى ب فدنزلف التيارمسدا لضغط ، وسرا لمنكر أيضا أديخلف الضغط وقد توضح المتيار في الهم بالخط المتقطع

# مقارنة بين التيار المتردد والتيار المستمر :

واضح أنه من الضرورى الوصول الى طريقة يمكن بواسطتها مقارنة التيار والضغط المترددين بالتيار والضغط المستمرين ، وطريقة الوصول الى هذه القيم من الناحية العملية أسهل من حسابها النظرى ، وتتلخص هذه الطريقة فيما يلى :

لما كانت قيم الضغط والتيار متغيرة باستمرار فالوات ( للفولت التيار ) يكون متغيرا أيضا في اثناء الدورة ويمكن اثبات أن الطاقة التي تستنفذها الدائرة تتناسب مع مربع التيار وإن القدرة الكلية هي مجموع القدرات المستنفذة في جميع أجزاء الدورة مضافة الى بعضها .

وقد أجرى علماء الرياضة حساب هذه القيمة وأجروا مقارنة تعطى قيمة معادلة من القدرة ( تماثل تماما مثيلتها من التيار والضغط المستمرين ) تعرف بقيمة ( جذر مربع القيمة المتوسطة ) •

وعلى الرغم من تغير قيمة التيار المتردد طول الوقت الا أن ( جدر مربع القيمة المتوسطة ) للتيار والضغط اللذين قدرهما الوحدة ف كل منهما يعطيان نفس القدرة التي يعطيها التيار والضغط المستمران قدر كل منهما الوحدة وتتبع الوحدات الأخرى نفس الأسباب .

والنسبة بين القوى القصيوى لمنصنى الجيب وبين قيمة جدر مربع القيمة المتوسطة هي ١٩٤٢ ويقصد دائما بالمفولت والتيار في المتيار المتردد قيمة جدر مربع القيمة إلى المتوسطة أو القيمة الفعالة ما لم ينص على غير ذلك •


ومن الممكن استخدام قانون أوم فى التيار المتردد باستخدام قيم جذر مربع القيم المتوسطة حيث لا تختلف مثل العمليات الحسابية حينئذ عنها فى التيار المستمر ما لم يكن فى الدائرة أى نوع من الأجهزة الكهرومغنطيسية مثل محرك أو ملف خانق أو محول حيث يؤخذ فى الاعتبار بعض العوامل الأخرى •

# المرحلة الثانية: توريد وتوزيع الكهرياء من محطة التوليد الى المستهلك

تيدا عادة اعمال التركيبات التى يقوم المقاول الكهربائي بها من اقطاب النهاية لمورد الكهرباء في مكان من المبنى ومن المرغوب فيه ايضا دراسة الخطاوط المريضة للطريقة التى تتبعها جهاة التوريد في توزيع الكهرباء من محطة التوليد الى المستهلك .

### مورد القدرة:


قد تولد الجهة القدرة محليا كما قد تؤخذ القدرة الكلية من الشبكة العامة ، ويقصد بالشبكة العامة مجموعة من المضوط الهوائية التى ترصل مختلف محطات التوليد لأى سبب من الأسباب أو كان هناك عطب فى أى جزء من اجزاء الخط كذلك تعمل الشبكة العامة على موازنة الأحمال بحيث يبقى توريد القدرة متواصلا بجودة أعلى وبأقل قدر من الوحدات الاحتياطية ، وتحول القدرة من محطة التوليد إلى ضغط مرتفع قبل أن توصل بالشبكة العامة



توصيل عبكة تؤديع بشبكة عامة

والضعفوط الموصدة المستخدمة غالبسا في ذلك هي من الشبكة العامة يخفض ضغط التوريد من ضغط شديد الارتفاع الى ضغط مرتفع وذلك بوساطة المحولات ثم توزع بعدئذ القدرة على مجموعة من المحطات الفرعية التي توضع في أماكن سحب التيار المركزية ويخفض الضغط مرة أخرى في هدده المحطات الفرعية الى ضغوط التشغيل الموحدة حيث تنقل بواسطة كابلات التغذية الى مناطق الحمل ويشرح الرسم السابق شبكة توزيع نموذجية الى المنازل والمناطق التجارية والصناعية ويمثل على خط يدل على مورد مرتفع الضغط كابلا يحتوى على ثلاثة السلاك على مورد مرتفع الضغط كابلا يحتوى على ثلاثة السلاك و

ويوضيح هيذا الرسيم كيف تخفض ضيخط الشبكة العامة الى ٦٦٠٠٠ قولت وكيف يخفض هذا الضغط مرة أخرى في المحطات الفرعية الموزعة في المنطقية الى ضغط منخفض للاغراض الصناعية والمنزلية كما يمثل كل خط يدل على أسلاك ضغط منخفض كابلا يحتوى على اربعة أسلاك كذلك يبين الرسم المحولات وأجهزة تعشيق المفاتيح اللازمة لتخفيض وتنظيم الضغط المرتفع الى ضغط المشغيل العادى الى المستهلك كالرسم التالى .



الرسم أعلاه يمثل محطة فرعية تكون جزءا من التوصيل الدائري حيث تغذى بكابلات بضغط ثلاثى الأطوار ٦٦٠٠٠ فولت ومنها الى محطة فرعية أخرى تحتوى علم المحولات وأجهزة التعشيق حيث يخفض بها هذأ الضغط الى ضغط منخفض يناسب التوزيع في الشوارع ويمكن في حالة حصول أي خطأ في الشبكة أن تعكس التغذية ذات الضغط العالى • وقد يصبح من الضروري في الأبنيد الضخمة التي تحتاج الى أحمال ثقيلة أن يزود المبنى بمحطة خاصة به ويلاحظ انه تستخدم في توزيع الضغط المرتفع والمنخفض طريقة التوزيع الدائرية الرئيسية مما يهيىء للمستهلك مصدرين من مصادر التغدية حتى اذا حصل عطب في أحد المصدرين أمكن الحصول على التغذية من المصدر الآخر دون توقف التغذية • ومثل ذلك مشمل CLOSED TIPE شبكة تغذية المياء المقفلة بحبث لم حصل أي عطب في أي فرع فلا تتعطل الشبكة وينظـ تشغيل التوريد بوأسطة أجهزة تعشيق المفاتيح بالمحطة الفرعية أو بطريقة توزيع الحلقات في صناديق فصل التيار ٠ ويشرح الرسم التالى تمثيلا كروكيا للطرق المختلفةلنقل التيار بالضغط الرتفع والمنخفض ويوزع الضغط المرتفع عادة بالطريقة الموضحة بالجدول بتوصيلة الدلتا الثلاثيةالأطوار بينما يوزع الضيغط المنخفض بطريقة الأطوار الثلاثية ذات الأربعة اسلاك •


	مرق نغل الغددة	مقادنة بين	•
طربقة نقل القدرة	ا لرسم الرمزي	بيإن الضغط	
نيارسستمربسلكين	Ó .	1.7	••
تيارمستمربثريثة أسلاك	دردتی در ف	李	4776
تاربطور وإحدبسلكين	3 3	T	1 .,
تياربطور وأحد شكا <u>ث</u> ة اتسلاك	ن. ت ، <del>س</del>	1	67.50
نیاربطورین واربعۃ اسلای	Trust de C	+	t op.
نياربطورس وثمليثة اسسلاك	24 4 3 CV 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	* * * *	, Aø, C+
نيار ث <u>لاف</u> ث ال <u>أطوا</u> ر ( دلنا )	The state of the s	$\Delta$	Yo
تيارثىدى الأطوار ( نجمه )	Funnanci :	***	V۵
تيارثىلاق الالجواربأربعية (سلايه - ضهوالضغطيين سلك الحاد والسلك الخارجي	نه که شهریت مسر سمارت سمارت	****	(4)(
تيارتملاف النظواربة بعبة اسديده من هوالصغط بين الأعدليه الخارصية	ارن + رن + رن ارن ارن ارن ارن ارن ارن ارن ارن ارن	**	AV, 0

لوحة للمقارنة

توضح هذه اللوحة مختلف طرق نقل القدرة المستخدمة ويمثل الرمز ض ت الضغط والتيان على الترتيب ، كما يبين العمود الأيمن أوزان الأسلاك اللازمة لنقس القدر من الفقد الاوهمى في المائة لنفس الضغوط في مختلف طرق نقل القدرة •

#### توحيد الضغوط:

تختلف ضغوط توريد التيار الى المستهلك من منطقة الى الخرى وتنحو هندسة توزيع الكهرياء نحو تلافي هذا الاختلاف في ضغوط الاستهلاك وتوحيدها عند ١٤٥/٤٢٧ فولت ثلاثي الأطوار باربعة اسلاك مع التوزيع على طور واحد للاحمال الصغيرة ٠



طريقية توزيع النيارا لمستمريثه للثية أسبوك بضغطى ٤١٠ ، ٢٤٠ قولت

والرسم عاليه يبين طريقة توزيع التيار المستمر بثلاثة السلك بضغطى ٢٤٠ ، ٤٨٠ فولت حيث يمكن الحصول على الفسيغط الأول بين سلك الحياد وأى من السلكين الآخرين وعلى ضسغط ٤٨٠ فولت بين كل من السلكين الفارجين ، ويعمل جهاز التوازن كجهاز للتنظيم الذاتى للضغط •

ويشرح الرسم السابق تغطيطا لشبكة توزيع مستخدمة حيث توجد محطات توليد الثيار المستمر · كما يشرح الرسم التالى الطريقة العادية لمتوزيع التيار المتردد ذى الضغط المنخفض ·

وقد وحدات في الوقت نقسيه الضغوط المرتفعية المستخدمة في التوزيع كما في الضغوط الموحدة ٠

#### الضيفوط الموميدة

۱ ـ تيار مستمر ضغط الاستهلاك ۲۶۰/۲۶۰ فولت

> ٢ ـ تيار متردد ثلاثى الأطوار ضغط الاستهلاك
>  ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١


بين سلك الحياد وأحد الأطوار ٢٤٠ فولت بين سلكين من أسلاك الأطوار ٤١٥ فولت

### الضبعفوط المرتفعة

#### الضــفط المـورد:

الضغط الاسمى عند طرف التوريد بالخط الناقل ٣٠٠٠ ـ ٢٠٠٠ ـ ٢٠٠٠ فولت الضغط الاسممى لتشغيل شعبكات الضغط المرتفع المتداخلة

٦٦٠٠٠ ، ١٣٢٠٠٠ فولت



طريقية نزديعالثيارالثعلطثا للطوارة ببعله إسعاليه

والرسم عائيه يوضح طريقة توزيع التيار الثلاثى الأطوار بأربعة اسلاك حيث يؤخذ الأحمال النزلية من احد الخطوط وخط الحياد كما تؤخذ احمال القدرة بوساطة كابلات ثلاثية الأسلاك على ضغط ١٥٥ فولت بين الأطوار الثلاثية ويعضها • ومما يؤسف له أن يدعو تغيير ضغط التوريد الى نفقات عالية سواء من ناحية تغيير الكابلات وأسلاك التوزيع القائمة فعلا أو من ناحية ما يدعو اليه التوريد الى تغيير ضغط من ضغط غير موحد الى ضغط التوريد الى تغيير ضغط من ضغط غير موحد الى ضغط موحد تتحمل جهة التوريد ما يتكلفه المستهلك نثيجة لهذا التغيير غير أن المعتاد أن تنتظر جهــة التوريد الاخطـار بتغيير المستهلك فلا تجرى التغيير في ضغط التوريد الا في القدريد الافتـارة بين رحيل مستهلك سابق وقدوم مستهلك جديد فيضطر الأخير الى تحمل نفقات أى تغيير في اجهزته •

# التوسيع:

على الجهة الموردة أن تخطط شبكة التوزيع بحيث تجيب المطالب الحاضرة والمستقبلة دون حاجة الى نفقات كابلات جديدة ، هذا من جهة ومن جهة اخرى عليها الا تغالى في استخدام كابلات كبيرة عن اللازم في مرحلة بدء التشغيل لأن ذلك هو في الحقيقة مضيعة لراس المال يدفن في الأرض بلا عائد منه لمرحلة قد تعتد الى عدة سنوات ، وعلى ذلك يجب موازنة هذه الاعتبارات بعناية للوصول الى الحل السليم •

وقد استخدمت مئات من التعريفات كانت جميعها مصاولات لايجسان وسيلة لبيع الكهرباء بطريقة جذابة المستهلك وتعطى في الوقت نفسه ريحا مجزيا لجهسة التوريد • ففي بدء استخدام الكهرباء لأغراض الاضاءة فقد وجدت تعريفة ( السعر البسيط ) بربط سعر معين الرحدة المستخدمة في الاضاءة ولما كان يهم هذه الجهسة وقتئد ازدياد الطلب على الكهرباء لأغراض التسخين للاستهلاك في هذه الأغراض • والكهرباء لا يمكن تنزينها بوسائل اقتصادية كما يخزن غاز الاستصباح والماء ولذلك دعت طبيعة الأمور الى عدم توليد الكهرباء الا تبعا للحاجة وفي اوقات هذه الحاجة فضللا عن مواجهة المطالب وفي الفجائية • وقد ادى ذلك الى تطبيق ( تعريفة ذات شقين )

الحدهما سعر ثابت مستقل عن كمية التيار المستهلك يغطى تكاليف انشاء خطوط نقل القدرة ومصاريف التوريد : تشمل تكاليف محطة التوليد وشعبكة التوزيع ، والشق الآخر سعر اضافي صغير للوحدة المستهلكة تغطى تكاليف الوقود وما شاكله •

# خواص الموصيلات المستعملة عند الضغوط المنخفضة:

يجب ألا تزيد المسافات في خطوط الضغط المنخفض عن١٠٠٠ متر حتى لا يزيد الضغط المفقود في الخط عن نسببة معينة وبذلك نحافظ على ارتفاع جودة الارسال للخط ٠

والجداول الآتية خاصة بالمواصلات النماسية والتيارالذي تتعمله في حالات الأسلاك المعمسولة على عوازل أو الأسلاك المعزولة وتوضع داخل المباني أو الأسلاك التي على شكل كابلات توضع في باطن الأرض ويمكن اسستخدامها جميعا في حالة نقل التيار المستعر أو التيار المتغير وكذلك مقدار الحمل بالكيلوات والضغط المفقود في الخط لكل ١٠٠ متر عند الحمل الدائم ( الكامل ) •

# الشروط الواجب مراعاتها في نقل الطاقة الكهربائية :

- ١ ـ ثبات الضغط عند المستهلك •
- ٢ استمرار الطاقة بغير انقطاع ٠
- ٣ \_ اتزان الضغط في الأرجه الثلاثة ٠
- ٤ ـ جودة الخط التي تعطى اقل التكاليف سنويا •

# الاسلاك المعسرولة \_ سواء بالكاوتشوك أو البلاستيك

الضغط		تيار مستمر ع ب تيار متغير الله الله الله الله الله الله الله الل					الذى المسهر يور	ر لفق بالم	
المفقود الكل ۱۰۰	ت	مل بالكيلوا	الد	: F:		المحمل با	انميد	't	_
متر ا		عند ضغط ۲۲۰ فولت		Ç <del>,</del> Ì∙	عند ضغط عند ضغط ۱۱۰ فولت ۲۲۰ فولت		, <i>−</i> , <i>−</i>	التيار يتعمله بالأه	
79	۳ر۲	۷ر۳	۱ر۲	۲٤	3727	۲۳۲	١٠	17	
79	<b>ئر</b> ٨	٩ر٤	7777	<b>٣</b> λ	۲٥ر۳	۲۷٫۱	١٥	17	٥١١
۲۰	۱۱٫۱۱	<b>کر</b> ٦	7ر۳ ا	٣٠	۲۲ر٤	۲۳۲	۲٠	41	٥ڔ٣
17	۲ر۱۶	۲ر۸	۷ر٤	4.5	۶۴ره ۷ر۷	۲٫۹۷	70	[ ۲۷	٤
15	٤ر ١٨	۷ر۱۰	۱ر۲	٧٠	۷٫۷	۵۸٫۳	۳٥	٣٥	٦.
17	۳ر۲۰	۷ر۱۶	۳ر۸	17	۱۰٫۱	۸۲٫۵	٥٠	٤٨	١.
1.	٣٤ ٢	۷ر۱۹	۲۱۱۱	15	۳ر۱۶ ا	۱۰۰ر۷	٦٠	٦٥	17
ەر ۸	<b>گر ۲</b> ٤	۷ر۲۳	۲ر۱۰	- ۱۱	٤ر١٩	۸۲ر۹	۸۰	ا ۸۸	۲٥
ەر ۷	۰۸۸۰	٤ر٣٣	۱۹۶۰	14	۲ر۲۹	۱۲٫۱	1	11.	٣٥
ەر ۷ ۷.	۲۳٫۳۷	٥٢٦٤	۲۲۲	1.	۸ر۳۰	٤ر ١٥	140	18.	۰۰

# الأسلاك العارية المحمولة على عوازل (أسلاك هوائية)

الضغط الفقود لكل ۱۰۰ مــتر	عند ضغط	تيار متغير الحمل بالكيلوات عند ضغط عند ضغط عند ضغط عند ضغط ١٢٥ فولت ٢٢٠ فولت			الكيلوات	تيار م الحمل ب عند ضغط ۱۱۰ فولت	التيار الذي يتعمله المصهر بالأمبير	التيار الذي يتحمله السلك بالأمبير	مساحة مقطع السلك بالم
07 89 81 77 77 19 17 17	3c / Fc · 1 / Fc /	۹ر۶ ۲٫۷ ۲٫۲ ۱۰٫۶ ۱۷٫۶ ۲۲٫۷ ۲۱٫۷ ۲۲٫۵	۲۷ر۲ ۲۶۵۳ ۲۳۵۶ ۸۲۷ ۸۷۶ ۵۳۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۲ ۲۰۲۲	Yo Yo 94 EA TT TY YY 19 19	7°c7 8c8 9c9 7c4 7c7 7c7 7c7 7c7 7c7 7c7	77c/ 77c7 37c7 37c7 07c2 47c7 40c0 11c9/ 11c9/ 11c9/ 11c9/	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	17 70 78 80 0V VA 1.8 17V 17A	0 Vc. 0 c, 0 c, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

# الكابلات التي توضع في باطن الارض ولها درع واقى :

الضغط	l (				سيتمن	تيار ،	ى يتحمله بالأمبير	زوم <sup>ا</sup> نیر	مساحة
المفقود لكل ١٠٠	ت ِ	ممل بالكيلوا	الح	غط الفقود ۱۰۰ متر	الكيلوات	الحمل ب	الم الم	الذي يتحم ، بالأمبير 	مقطع السبلك
متر	عند ضغطً ۳۸۰ فولت	عند ضغط ۲۲۰ فولت	عند ضغط ۱۲۵ فولت	ج <u>ا</u> ا	عند ضغط ۲۲۰ فولت	عند ضغطا ۱۱۰ فولت	المتيار الذ المسهر	التيار اا السلك	بالمم٢
٤٢	٤٨ر٦	۲۹۲	۲۲۲	71	۸۶٫۲	۳٤ر۱	<del></del>	١٣	٥٧٥٠
49	٤ر A	٩ر٤	۸۷٫۲	٥٦	۲٥٥٣	۱۷۷٪ ا	10	17	١
77	7ر ۱۰	ار آ	۲٤٤٣	٤٧	٤ر٤ ا	ً ۲٫۲	۲٠	۲.	ا در۱
77	۳ر۱۶	۸۲٫٤ ۲٫۸ ۲٫۱۶		47	٤٩ره	٧٩٥	70	۲۷	٥ر٢
77	۱۹٫۰	۱۱۸۰	۲ر۲	77	۲۹ر۷	۹۳ر۳	۳٥	٣٦	٤
١٩	۸ر۲۲	۳ر۱۶	۲ر۸	۲۸	۳ر۱۰	۱۷ره	٥٠	٤٧	٦
17	۳۲ ۳۲	۱۹٫۹	٤ر١١	74	٣ر ١٤	٥١ر٧	٦٠	٦٥	١٠)
17"	٨ر٥٤	7ر۲۲	۰ر۱۵	١٩	١٩١١	۷٥ر۹	٨٠	٨٧	17
11	ەر ٦٠	۲ر ۳۰	۲۰٫۰	17	۳ر۲۰	۱۲٫۷	1	۱۱٥	۲٥
١٠	۲ر٥٧	٦ر٤٣ _	۸ر۲۶	1 ٤	٥ر٣١	۷ر۱۰	۱۲۰	127	٣٥
۷٫۸	۸ر۹۴	<b>ئر</b> ئ ہ	٩٠٫٩	۱۲	٥ر٣٩	٦٩٫٦١	17.	۱۷۸	٥٠

اعمال شبكة الكهرباء \_\_\_\_\_\_

- ٥ ثبات تردد التيار ٠
- ٦ ـ شكل موجة التيآر تكون منعني جيبي ٠
- ٧ عدم التداخل بين خطوط نقل الطاقة الكهربائية والخطوط التليفونية ٠

### الشروط الاساسية عند انشاء خط هوائي للضغط العالى:

 ١ ـ تجهيز الموصلات المستخدمة لنقل الطاقة بالقطاع المناسب وتكون ثلاثة موصلات في الدوائر المفردة أو سستة للدائرة المزدوجة بخلاف خط العماية الأرضى ـ وتكون الموصلات من الألومنيوم المقوى بالصلب أو من النصاس الصلد •

٢ محولات الرفع عند بداية خط الارسال ومحولات الخفض عند الاستقبال ( المستهلك ) والسبب في استعمال محولات لرفع الضغط عند الارسال حتى يكون التيار الذي يحمله الخط صغيرا لنفس الطاقة مه فتكون بذلك الطاقمة المفقودة صغيرة ويكون الانخفاض في الفولت صغيرا أيضا .

٣ ـ العوازل الكهربائية التي تحمل الموصلات تتناسب مع الجهود الميكانيكية الواقعة عليها وتعزل الموصلات كهربائيا عن الأرض •

٤ ـ الأعمدة التي تحمل الموصلات والعوازل ويجبعند تصميمها حساب الجهود الواقعة عليها بالنسبة لوزن الموصلات بين العمود والآخر وكذلك العوازل ـ وتصديدالسافات بينها •

٥ \_ أجهزة وقاية الخط والدائرة الكهربائية عموماوتشمل:

(1) اسلاك متصلة بالأرض في أعلى العمود أو البرجالحماية الخط الكهربائي من الصواعق ويتصل هذا السلك عند كل عمود بالأرض •

(ب) مانعات الصواعق وهي التي تكون عازلة عندالضغط العادى للخط وتصير موصلة للارض عند الضغوط المخطرة التي تحدث من الصواعق •

(ج) متعمات لحماية الخط ضد زيادة التيار او الضغط او انعكاس التيار

#### المواد التي تصنع منها الاسلاك الهوائية :

	التيار بالأمبير عند درجة حرارة ٥٥٠م					التيار بالأمبير عند درجة حرارة ٣٠٠م					
مىلب	دارای	الومنيوم	نحاس	مقطع الموصل بالم٢	صلب	دارای	الومنيوم	نحاس	مقطع الموصل بالم		
٥٤	40	١٠٠ [	14.	۲٥	۳۰ ا	٧٣	90	1	70		
٥٥	18.	14.	10.	٣٥	٤٥	٩٠	٧٨	14.	٣٥		
٧٠	10.	170	4.0	ا ۵۰	٦٠.	١٢٥	1	17.	٥٠		
9.	190	۲۱۰	۲٦.	٧٠	٨٠١	17.	17.	410	٧٠		
100	48.	47.	٣٢٠	90	9.	١٨٥	41.	410	90		
۱۳٥	440	71.	۳۸۰	17.	110	44.	70.	44.	17.		
17.	440	47.	٤٦٠	100	18.	۲۸۰	7	79.	١0٠		
19.	٤٠٥	٤٣٠	۲٥٥	140	11.	440	40.	٤٥٠	۱۷٥		
74.	٤V٥	٥١٠	70.	48.	19.	<b>ፕ</b> ለ٥	٤١٥	٥٣٠	٧٤.		
44.	070	٦.٠	٧٧٠	ا ۳۰۰	770	٥٥٤	٤٩٠	770	٣٠٠		

# الرحيلة الثيالثة الكهرومغناطيسية

#### العلاقة بين التيار الكهربي وبين المجال المعناطيسي :

توجد عسلاقة متبادلة بين التيار الكهربى والجسال المغناطيسى ، بمعنى أن التيار الكهربي حين يمر في موصل ينشىء حوله مجال مغناطيسيا ، كما أن الموصل أذا تواجد في مجال مغناطيسي متغير تتولد فيه قوة دافعة كهربية ، يمكنُ استغلالها في الحصولُ على تيار كهريي • ويطلقُ على ألعلم الذى يتناول هاتين الظاهرتين والقوانين التي تحكمها بالتحليل اسم الكهرومغناطيسية ٠


وتعتبر دراسة الكهرومغناطيسية للتمهيد لدراس الآلات الكهربية ، وذلك لأن الآلة الكهربية ، في أبسط صورها ما هي في الواقع آلا دائرة كهربية ودائرة مغناطيسية يربط بينهما المجال المغناطيسى • لذلك سوف نبدأ هذا الباب بعرض سريع لبعض قوانين المغناطيسية التى سوف يرد ركرها فيما بعد :

#### المغناطسيية:

كشف العلماء القدامي ان للحديد في بعض الأحيان خاصية المغناطيسية حيث يتخذ اذا علق في الهواء اتجاه خاص ،كما يجذب اليه أيضًا قطع الحديد الصغيرة القريبة منه • ولم تكن النظرية العلمية في ذلك كاملة الوضوح حتى اكتشف بعدئذ ان جزئيات الحديد هي بذاتها مغناطيسيات

وعندما تكون هذه الجزئيات مبعثرة الاتجاه بداخسل قطعة الحديد تفقد هذه الجزئيات الخاصية المغناطيسية ، بينما اذا رتبت هذه الجزيئات في اتجاه واحد تصبح قطعة الحديد مغناطيسا • ثم كشه بعد ذلك انه يصحب المغناطيس مجموعة من خطوط القوى التي لا ترى يتكون منها مجال التأثير حول قطبى المغناطيس •

ثم كشف بعد ذلك أيضا أن التيان الكهربائي يحدث المغناطيسية والعكس بالعكس كما في الرسم التالى :




خطيط المتوة حول ملغامن السلك



فاذا لف موصل يحمل تيار حول قلب من الحديد

يصبح الحديد ممغنطا وينشأ مجسال من القسوة وتبقى المغناطيسية ثابتة في التيار المستمر · اما اذا كان التيار

المار في الموصل تيارا غير ثابت تغيرت الطريقة المتبعسة في احداث الكهرومغنطيسية كما في الرسم التَّالي :




تنشأخط طرالقوة المغاطيسية حول الملف عندموودتيا رفي

#### أثار المفتاطيسية:

سندرس أيضا ببعض التفاصيل الأثر الناشيء من تكوين المجال المغناطيسى • فخطوط المغناطيسية وإن كانت في الواقع خطوط وهمية الا ان وجود الآثار المغناطيسية ظاهر بوضوح ولكي يمكن تصور النصالة سنفرض أن هــده الخطوط يتناسب مع طول الموصل ومع شدة التيار ٠

وعلى ذلك تنشىء قوة مغناطيسية محددة لطول محدد من السلك يسرى فيه تيار محدد القيمة ويتوقف اتجاه هــده



القوة على اتجاه مرور التيار في الملف • وقد اصطلح على ان لكل مغناطيس قطبا شماليا وآخر جنوبيا وعلى ان خطوط القوة خارج الحديد تتجه من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي •

كذلك اصطلح أيضا على أن خط القوة يكرن دائما دائرة مغناطيسية كاملة مبتدئة بداخل الحديد من القطب الجنوبى الى الشمالي ، ثم خارج المصديد من القطب الشمالي الى القطب جنوبي أو بعبارة أخرى يكون خصط قوة حلقة مغلقة .

# الأمبير ـ لفات :

ليس من المتبع عمليا أن ينظر في لف لفات المغناطيس الكهربائي التي طول السلك وأنما يعنى بعدد لفات هذا السلك ومن ذلك اشتق اصطلاح الأمبير - لفات ) وهو عبارة عن حاصل ضررب عدد اللفات في التيار المار وتحسب القوة المغناطيسية للمغناطيس بوحدات من ( الأمبير - لفات ) •

وعلى ذلك يمكن ( أذا كانت القوة المغناطيسية هي المحدول عليها من ١٠٠٠ لفة يمسر بكل منها تيار قدره ١ أمبير أو من ١٠٠٠ لفه يمر بكل منها أمبير و ويشبه قانون الدائرة المغناطيسية قانون أوم وينص على أن الدفق المغناطيسي يتناسب طرديا مع القوة الدافعة المغناطيسية ، وتناسب عكسيا مع المقساومة المغناطيسية ،

وعند ايضاح هذه العناصر بوحداتها الصحيحه يمكن وضع هذا القانون على شكل معادلة كالآتى :

القوة الدافعة المغناطيسية الفيض للغناطيس = \_\_\_\_\_\_\_\_ الفيض للغناطيس = للقامة المغناطيسية

ويمكن القول بلغة مبسيطة أن القوة الدافعة المناطيسية لازمة لاحداث دفق مغناطيسي ف دائرة ذات مقاومة مغناطيسية و المقاومة المغناطيسية خاصية فى الدائرة المغناطيسية تقابل فى الدائرة الكهربائية ، وتنشأ من طبيعة المادة التي تمر فيها خطوط المغناطيسية ولذلك يجب أن تصرف طاقة ما في سبيل ابقاء هذه الخطوط مارة في المادة و

وتتحدد الدائرة المغناطيسية عمليا بقلب حديدى أو بهدكل من الصلب الطرى فيما عدا الجزء الهوائى الذى تمر فيه خطوط القوة ، والذى يعرف بالثغرة الهوائية كما في الرسم المتالى :

والسبب في البجاد خلوص بين الأجزاء المتحركة والإجزاء الثابتة من الآلة الكهربائية · ننتقل الآن الى دراسة العوامل التى تسبب القهدامة في المحر المغناطيسي فهذه المقاومة تتناسب تناسبا طرديا مع طول الممر ، وتناسببا عكسيا مع مساحة مقطعه · ويعرف العامل الثاني (بالقابلية المناطيسية ) وهو قابلية المسادة لنقل خطوط القسوة المغناطيسية وتعطى القابلية للحديد والصلب برقم يقارن



خاصية نقل خطوط القوة عند قوة مغناطيسية محدودة بما يقابلها من خاصية قابلية الهواء المساوى في طوله للممر وتعتبر للمقارنه ان خاصية الهواء هى الوحدة وفيما يلى ما يقابلها من أرقام القابلية لمختلف المواد الزهر من ٢٠٠ الى ٥٠٠ ، الصلب الطرى ١٠٠٠ ، الحديد المطاوع ٢٠٠٠ وواضح من ذلك أن الهواء طريق غير جيد لتمرير الخطوط المغناطيسية والقابلية المغناطيسية فوق ذلك ليست رقما ثابتا للمادة ، وإنما تختلف تبعا للكثافة المغناطيسية فضلا عن أن كل عينه من المادة تختلف تبعا الطبيعسة الحديد .

ومن الخواص الأخرى خاصية الاحتفاظ بالمغناطيسية 
• • ويحتاج الصلب الناشف الى قدر من القوة المغناطيسية قبل ان تظهر عليه الخواص المغناطيسية ولكنه اذا تمغنط فان قوة احتفاظه بالمغنطة تستبقى كل مغنطته ثابتة ولذلك يستخدم في صنع المغناطيسيات الثابتة •

#### المغناطيسية المتبقبة:

وللحديد المطاوع خاصية مضادة لهذه الخاصية ، فهو سهل التمغنط بتأثير التيار الكهربائي ولكنه اذا فصل عنه التيار فقط معظم مغناطيسيته فورا واستبقى جزءا صغيرا منها يعرف ( بالمغناطيسية المتبقية ) ذات الميزة الكبيرة الستخدمة في الكهرومغنطيسية ، كذلك من خواص الحديد المطاوع تغير حالة المغناطيسية بسرعة تبما لتغيير القوة المغناطيسية بلؤثرة وهو ما يتطلبه الأمر في الكهرمغنطية لأجهزة التيار المتردد بتغير الحالة المغناطيسية تبما لتغيرات هذا التيار المار في الدائرة ،

ويسوقنا هذا الى خاصية أخرى تعرف ( بالتخلف المناطيسى ) ، ولما كان التيار المتردد يتغير اتجاه مروره في الدائرة فان الخطوط المغناطيسية يتغير اتجاهها أيضا في الدائرة فان الخطوط المغناطيسية يتغير اتجاهها أيضا في الحديد المطاوع وقد وجد عمليا أن الغيض لا يتبع تغييرات التيار حيث يوجد بعض التخلف بين التيار والفيض مما ينتج التخلف المغناطيسي الذي يسبب التسخين والفقد في القدرة الناتجين من الطاقة اللازمة لتغير التركيب جزيئي كلما تغيرت خطوط المغناطيسية من اتجاه الى آخر •

ومن خواص الحديد المطاوع الأخرى أن للحديد نقطة تشبع لا يمكن زيادة مغلطته بعدها •

# التأثير الذاتي:


وللخطوط المغناطيسية رد فعل عكسى على الدائرة التى تحدثها حيث تنحق دائما نحق انشاء ضغط مضاد

للضغط المسلط على الدائرة وهو ما يعرف (بالتأثير الذاتى الذي يعادل القوة الدافعة الكهربية المضادة ، ومن نتسائح التأثير الذاتى احداث أثر خانق في الدائرة وتظهر خاصية التأثير الذاتى بوضوح في جميع الدوائر التى بها آثار الذاتى ينشأ مباشرة من مرور تيار غير ثابت في مثل هذه الدوائر وسنزيد شرح هذه الخاصية فيما بعد ، ويتبعم مرور التيار في الدوائر العادية التى تحتوى على مقاومة أهميتها فقط ارتفاع الضغط وينشأ التيار في نفس اللحظة التى يسلط فيها الضغط ، أو بعبارة أخرى يتحد التيار مع الضغط في دوائر التيار المتردد التي تحتوى على معارضة ملف أو دوائر التيار المتردد التي تحتوى على معارضة ملف أو معارضة مكثف ، ويقول حينئذ أن التيسمان ( متخلف أو معارضة ملف أو معارضة مكثف ،

ولتطبيق ذلك عمليا سنجرى تجرية عملية بأخسفة قياسات للضغط والتيار والوات في دائرة محملة بحمل ما وقد قسرا الفولتمتر ١٠٠ فسولت والاميتر ١٠ أمبير ولكن قرا الواتمتر ٢٠٠٠ وات فقط كما في الرسم التالى ، ويلاحظ أن هذه القراءات كلها كانت طبعا بقيم جذر مربع القيمة التوسطة ٠

وقراءة كل من الفولتمثر والاميتر قراءة فردية لا تتأثر بأية زاوية اختلاف في الطور بين قراءات الضخط والتيار ولكن القدرة كما سبق شرحه نحصل عليها بضرب الفولت في التيار وللحصول على القدرة الحقيقية عن طريق قراءة كل من الفولتمثر والاميتر اللتين ترفذ كل من قراءتيهما على حدة يجب أن تضرب القراءات في بعضها البعض وان تضرب بعدئذ أيضا في معادل زاوية الطور وهو ( معامل القدرة ) •

۳۰۰۰ ویتضح مما سبق ان معامل القدرة هی \_\_\_\_\_\_ = ۸۷۵مر۰



رسم: يعطى حاصل ضرب قراءة الأمبير والفولتمتر قدر التيار المتردد الظاهرية ٢٠٠٠ وات الموردة للدائرة ٠ ولكن الواتمتر تبعا التصميمه يسجل القدرة الحقيقية وقدرها ٢٥٠٠ وات ٠ وينشأ هذا الفرق بسسبب زاوية اختلاف الطور ٠


وهكذا يمكن أن يقال ان معامل القدرة الدائرة هـو النسبة بين القدرة المنصرفة في شغل حقيقي وبين القدرة الظاهرية المسلطة على الدائرة

وتظهر الأمية العملية لمعامل القدرة بنوع خاص فى تصميم حجم الكابلات التى يزداد حجمها كلما كان معامل القدرة منخفضا •

ولما كانت هيئات توريد الكهرباء تحسب السعر على أساس القدرة الظاهرية دون أخذ معامل القدرة في الاعتبار فأنه من صالح المستهلك أن يكون هذا المعامل مرتفعا الى أقصى حد ممكن • كما أن ذلك أيضا في صالح هيئات التوريد لما يهيئه لها من ارتفاع الأحمال التي تنقلها الكابلات •


وقد استخدم اصطلاح (كيلو • فولت • أمبير) لبيان القدرة التى تخرجها مولدات التيار المتردد • ويصبح الكيلو وات غير صالح للاستخدام لما يفرضه من معامل قدرة هو الوحدة بينما تتوقف القدرة الحقيقية على الدائرة الموصلة بالمولد •

ويستخدم التيار المتردد دو الطور الواحد عادة فى توريد التيار للدواثر ذات الأحمال الخفيفة حيث يلزم لذلك سلكان فقط أحدهما حامل المتيار والآخر عائد به أما فى الأحمال الكبيرة فيستخدم عادة مورد التيار الثلاثى الأطوار ويكون مولد التيار المتردد الحديث ثلاثى مثل هذا المولد يحمل كل طور علاقة محددة بالطورين الاخرين يتتابع كل طور على فترات تبلغ ثلث دورة كما فى الرسم التالى .



ويتضح انه اذا أخذت الدورة الواحسدة من المولد ( ٥٣٦٠ ) كمعامل زمنى للدورة ان الاطوار الثلاثة متباعدة عن بعضها البعض بعقدار ١٩٧٠ ، وهكذا تتخلف نقطة الصفر أو نقطة القيمة القصوى لاحدى الدورات عن الدورة السابقة لها بمقدار ثلث دورة ٠

وقد تلوح في نظرة متعجلة الحاجة الى ستة أسلاك توزيع الاطوار من التيار ذي الطور الواحد ولكن الواقع عمليا انه لا يلزم الا ثلاثة أسلاك يضاف اليها في حسالات خاصة سلك رابع أو سلك حياد ، فاذا وصلت أسلاك التغذية العمود البسيط: من المولد بتوصيلة ( دلتا ) فلا يلزم الا ثلاثة اسلاك كمـــ ف الرسم التالي :



# الطربقة لمغيادة لتوذيع الخدمة بتوصيلة النحة للأجهر الثلاثة أعاب اجمع سلك محياد دابع

ولكنه من المعتاد أن توصل أسلاك التغذية بتوصيلة نجمة • مما يجعل الضغط في حالات التوزيع المعادية ٤١٥ فولت بين خطوط الاطوار ·

والطريقة العادية لتوزيع الخدمة هى توصيلة النجمة مما يعطى مسغطا قدره ٤١٥ فولت بين أي طورين ، ٢٤٠ فولت بين أي طور وسلك الحياد ، ويالحظ أن أضافة طورين كل منهما ذى ضغط ٢٤٠ فولت يرفع ضغط الخط الى ٤١٥ فولت فقط • وقد يبدو ذلك غير واضح من النظرة المتعجلة ولكن تفسير ذلك أن الضغطين المنضمين لا يرتفعان الىنقطة ألحد الأقصى المتوسطة يمكن الحصول عليها بين هذين الرجهين هي ١٥٤ فولت

وقد يبدو الأمر غامضا على المبتدىء في أن يجد ثلاثة تدارات مترددة منفصلة تمر في هذه الطريقة دون أي تدخيل **غردى بين بعضها مما يفسره المبتدىء بأن التيارات تمر في** اتجاهات متضادة والواجب اذن ان يلغى بعضها بعضا ٠

وتبدو التيارات التردد ةالختلفة للمبتدىء كما لوكانت تمر في نفس الوقت في الدائرة في اتجاهات متضادة • وهذا تفسير خاطىء وانما تؤخذ التيارات كقيم موجيه وسالبه تضاف الى بعضها مما يعطى حصيلة ذات قيمة موجبة أو ساليه

#### توليد الكهرياء :

بالحرارة • أو بالتفاعل الكيماوى ، أو بالفعل الكهرمغنطى ٠٠ وأهم هذه الطرائق الثلاثة الطريقة الأخيرة وأن كانت طريقة التفاعل الكيماوي لها نطاقها المحدد ٠ أما توليـ الكهرباء بالمرارة فعجال استخدامه في التجارب العملية • وتوجد طريقتان لتوليد الكهرباء من التفاعل الكيماوى : احداهما من العمود البسيط والآخرى من الراكم •

لقد استخدمت عدة أنواع من العمود البسيط لأن هذه الأعمدة البسيطة كانت الطريقة العملية الاولى ف الحصول على التيار كهربائي ٠

وتتركب جميع الأعمدة بسيطة من سائل أو عجينة تعرف ( بالسائل الكهربائي ) يوضع فيه لوحان ( من مادة واحدة أو من مادتين مختلفتين )

ويحدث تفاعل كيماوى من شأنه أن يوجد فرق جهد بين قطبى النهاية باللوحتين ويمن التيسار بتوصيل هذين القطبين

والنظرية الخاصة للعمود البسيط أنه ليس به تفاعل عكسى فلا يمكن شحن هذه الأعمدة • فاذا نفذت المادة النشيطة بالاستخدام انتهى عمر تشغيل العمسود ورجب الاستغناء عنه حينئذ أو اضافة مادة نشيطة جديدة اليه •

لذلك كانت هذه الأعمدة محدودة في أوجه استخدامها • • وتستخدم الراكمات عادة عند الحاجة الى استخدام الأعمدة في العمل المتواصل وعمود المراكم يمكن بعد تقريعه اعادة شحنه كهربائيا وهكذا يعود مرة أخرى صالحا للاستخدام حيث يمكن تكرار الشسحن والتفريغ مرات ومرات •

# عمود لكلافشيه:

عمود لكلانشيه أحد الأعمدة البسيطة التي استخدمت ولا تزال أكثر شيوعا في الاستخدام المعملي حتى الآن ٠ ويتكون من وعاء زجاجي سعة إ جالون يوضع فيه السائل الكهربائى الذى هو عبارة عن بلورات ملـــع النوشــادر الموضوعة في الماء ٠

ويحتوى العامود على عنصرين أحدهما سيخ من الزنك والآخر سيخ من الكربون • ويوضع السيخ الكربوني في وعاء مسامى يملأ خليط من مجروش فحم الكوك وثانى أوكسيد الجنينز

ويزود بقطب الزنك بسلك للتوصيل موصل به • بينما يزود قطب الكربون بقطب من النحاس الأصفر مركب في أعلاه ريتم التفاعل بالعمود على الوجه الآتي :

يتأثر قطب الزنك كيماويا بالمحلول ويتحول تدريجيا الى ( كلوريد الزنك ) وهو مادة بيضاء غير قابلة للذوبان وبهذا التحول الكيمارى تنشأ الطاقة الكهربية • ثم ينقسم السائل الى جزئين يبقى احدهما مع الزنك مكونا (كلوريد الزنك ) ويعبر الآخر وهو غاز الهيدروجين السائل ويظهر على سطح الكربون فقاعات صغيرة ٠ هذا هو التفاعل البسيط في العمود ٠ غير ان تأثيرات ثانوية ذات اهميــة كبرى تتم أيضا بالعمود • فاذا تركت فقاعات الهيدروجين متراكمة على الكربون نشأ منها فيلم من الغاز يعزل قطب الكريون ويمنع وصول السائل الى سطحه • ويسبب ذلك هبوط التيار السريع ويقال حينئذ أنَّ العمود (قد أستقطب) •

# المرطلة الرابعة الطياقة النووية

بدأت جمهورية مصر العربية تتعاقد مع فرنســـ وامريكا على بناء محطات مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء فرايت من واجبى القاء الضوء على هذه المفاعلات حسب تسلسلها التاريخي في العالم •

ففي يونيو ١٩٥٤ في مدينسة أوبنينسك بالاتحساد السوفيتي بديء في تشغيل أول محطة كهرياء ذرية ، ومصدر الحرارة في محطة الكهرباء هو مفساعل نووى قائم على النيوترونات الحرارية ونظرا لأن ذلك جهاز تجريبي فللمفاعل حجم غير كبير بغضل استخدام اليورانيوم المعدنى عالى التغذية بالقدر الكافكوقود ابتداء من ٥٪ في البداية حتى ١٪ فيما بعد ٠ والمهدىء هو الجرافيت وناقل الحرارة هو الماء أما مادة البناء فهي الصلب الذي لا يصدأ •


والمفاعل عبارة عن تجميع اسطواني الشكل من التكتلات الجرافيتية ذات الكتلة المشتركة ٥٠ طن وهذا التجميع موضوع ف خزان من الصلب الكريوني قطره ٢ر٣م وسمك حوائطه ٥ر١ سم واقصى درجة حرارة للجرافيت ق المفاعل العامل ٨٠٠ سنتيجراد ولتلافئ تأكسد الجرافيت

ثم تم عمل محطة مفاعل ( ثرى مايل ايلاند ) النووى بولاية بنسلفانيا الامريكية • وفي أحد أيام شهر مارس ١٩٧٩ ، وقع حادث خطير لهذا المفاعل وذلك بتعرض نظام التبريد في هذا المفاعل لخلل مفاجىء ، ذلك أن فقاعه غازً قد اعترضت نظام التبريد ، الأمر الذي هدد قلب المفاعل بالأنصهار الكامل أو الانفجار ، أو تسرب الاشعات القاتلة الى المنطقة المحيطة به ٠

وفى ٢ ابريل ١٩٧٩ ، اعلنت السلطات المحلية الفيدرالية ف ولاية بنسلفانيا الامريكية حالة الطوارىء القصيوى ، لمراجهة احتمالات الكارثة النووية التي قد تترتب على انفجار المفاعل النووى في مفاعل ( ثرى مايل ايلاند ) النووى • واستعدت السلطات للقيام بأكبر عملية اجلاء للمدنيين تتم في وقت سريع ، لنقــل ما يقرب من مليون شخص من سكان المقطاعات الست للولاية ، الذين يعيشون في مساحة تزيد على ٣٢٥٥ كيلو مترا مريعا ٠

وقبل أن نتعرض الى تركيب المادة سنعطى فكرة عن تاريخ الكتلة الذرية :

ان التصور عن الذرة كأصغر جسيم من المادة غير قابل للانقسام قد نشأ منذ غابر الأزمان كبديل للتمبور الخاص بالتركيب المتصل للمادة • وفي العصر الحديث يملا الخزان بالهيليوم أو الآزوت • كما ف الشكل التالي • لم يقتصر الأمر على استمرار الاهتمام بذرات القدماء بل



(۱) أَنَابَيْتِ تَبِرِيدِ قَاعِنَةَ الْفَاعِلَ (١) الْعَاكِسِ (٣) أَنَبُوبِهُ تَبِيدِالْعَاكِسِ ١٤٥ القطاع النشط (٥) قباة لغرفة التأين (٦) الواقب المالحة (٧) أُمَنوبُمِهُ وَيُعَ لتبريدالواقف المافث (٨) نرح من الحديد الزهر (٩) ممبع مركب (١) المواقب لمهلوى (مديدرهر) (١١) فناة الوقود (١٠) قصيب طرايخ (١٣) قضيب منظم

(۱٤) مجمع موزع

اكتسب المذهب الذرى طابع الفرضية العلمية • وقد كان صغيرة ، تجد ٢٠ ألف مليار ذرة اكسجين ، و٦٠ ألف الكثيرون من علماء الطبيعة وخاصة نيوتن من انصار مليار درة ايدروجين ٠ التصورات الذرية ، الا ان اكتشاف الذرات الحقيقية يرتبط باسم الباحث الانجليزي دالتون الذي وضع لأول مرة في عام ١٨٠٣ طريقة لتعين الكتل النسبية لذرات المسواد ميطة أو ما يسمى بالكتل الذرية Ar وكانت فكرة دالتون تتلخص في ان النسبة بين كتلتى مادتين بسيطتين ناتجتين عن تحليل مادة مركبة هي نفس النسبة بين كتلتي ذرتيهما لو كان جزىء المادة المركبة يحوى ذرة واحدة من كل من المادتين البسيطتين • فلو اعتبرنا كتلة أخف الذرات هي الوحدة فسيمكن وضع تدرج للكتـل الذرية · ولقد اتضح أن الكتلة الذرية . Ar تمثل خاصية مميزة ذاتية اتضح أن الكتلة الذرية ادة أى انه يماكن تمييز نرات المواد البسايطة عن طريق الكتلية علميا بأن الكتلية الذرية للكربون والكتالة الذرية للنيسوترون 12.000000 1,008665 والكتلة الذرية للبروتون 1,007276 والكتلة الذرية للالكترون 0,00054859 والكتلة الذرية لذرة الهيدروجين وعبر عن الكتلة الذرية للجميع

> وبالعثور على كمية مميزة للذرات الافتراضية قابلة للقياس عن طريق التجربة ، بحيث يمكن بطريق التعبير العددي التمييز بين درأت المواد المختلفة ، أصبحت الذرات حقيقية وموضوعا للبحث من جانب العلوم الطبيعية ٠

> والذى هيأ لنجاح دالتون هو انجازات التحليسل الكمى الكميائي ٠ أما اكتشاف الذرات فقد حفن بدورة تقدم كيمياء القرن التاسع عشر الذى توج بالقانون الدورى الذى توج بالقانون الذي اكتشفه العالم الكيميائي الروسي مندلييف في سنة ١٨٦٩ ٠ ان الدورية التي تم اكتشافها للخصائص الكيميائية للعناصر كداله لقدار الكتلة الذرية المتزايدة قد مكنت مندلييف من بناء نظام العناصر الذى أتم تحديد التنوع الطبيعى للذرات كما أنشأ نظاماً دقيقاً وتصنيف العناصر الكميائية

> وجميع العناصر التى كانت ناقصة ولازمة لاكمال النموذج الأصلى للنظام الدورى اما اكتشفت في صورتها الطبيعية فيما بعد واما تم المصول عليها بطريقة اصطناعية ٠٠ واتضح أن أثقل العناصر الموجسودة في الطبيعة هو عنصر اليورانيوم نو الكتلة الذرية ٢٣٨ر٢٣٨ ورقمة المسلسل ٩٢ • وحتى الوقت الحاضر تم الحصول على سلسلة عناصر من مشتقات اليورانيوم يصل رقمها المسلسل الى ١٠٤ -

> وكان تحديد كتل الذرات Ar عن طريق تجارب على أجسام ماكروسكوبيه ، أى أجسام تتكون من عدد هائل من الدرات ، فقد كان يتطلب المقدرة على ايجاد عدد هائل من الذرات ، فقد كانيتطلب المقدرة على ايجاد عددها فى وحدة حجوم أو وحدة كتل المادة · وقد ساعدت على حل هذه المسألة الأساسية النظرية الحركية للغازات والتي تتلخص ف تركيب المادة ٠

> وسنرى ما يحسدث فى مفاعل ( ثرى مايل ايلاند ) وری ، فانه یجب أن نسترجع باختصـار معلوماتنا السابقة ف تركيب المادة •

تتكون جميع المواد من ذرات صغيرة ففى قطرة ماء

تقملكون الذرة من نواة تدور حولها الالكترونات بسرعة تبلغ سبعة ملايين مليار دورة في الثانية ٠


وتتكون نواة الذرة من بروتونات ونيوترونات ٠ البروتونات جسيمات تحمل شحنات كهربية موجبة أما النيوترونات فهي جسيمات لا تحمل شحنة كهربيـة ، والبروتونات والنيوترونات لها نفس الكتلة تقريبا

اما الالكترونات فهى جسيمات تحمل شحنة كهربية سالبة ، مساوية في المقدار لشحنة البروتون •

وتبلسغ كتلسسة الالكترون الواحد ـ ـ من كتلة

البروتون أو النيوترون ٠

ويوجد في الذرة من الالكترونات عدد مساويا لعدد البروتونات الموجودة فى نواة هذه الذرة وعلى ذلك فالذرة متعادلة كهربيا



مفاعل ترى مسكايل ايلاند

والذرات صغيرة للغاية ، الا أن نواة الذرة أصغر حوالي ١٠ آلاف مرة قدر قطر نواة الذرة التي تتركز فيها كتلة الذرة ويقدرون ان كثافة نواة الذرة أكثر من ١٠٠ مليون طن لكل سم ٣٠

#### العناصر الكميائية والنظائر:

تحدد الذرة بعدد البروتونات وعدد النيوترونات التى تحتوى عليها نواة الذرة ويسمى هذا العدد بالعصدد

والذرات التي لمها نفس العدد الذرى ، لها نفس الخواص الكميائية حتى ولو لم تحتوى على نفس العدد من النيوترونات ، انها تنتمي الي نفس العنصر الكميائي النشاط الاشعاعي : الذي يرمز له برمز معين ٠ مثال ذلك انه يرمز لعنصـر الايدروجين بالرمز (يد) ٠

> ويوجد في الطبيعة ٩٠ عنصرا كيميائيا ٠ كما أمكن تخليق ١٣ عنصرا كيميائيا ( مثل عنصر البلوتونيوم )٠

> والذرات التي تحتوي على نفس العدد من البروتونات وعلي عدد مختلف من النيوترونات يطلق عليها أسس النظائر • ونظائر نفس العنصر تختلف في أوزانها الذرية ولكنها تتشابه في خواصها الكيميائية ٠ أما الخواص الفيزيائية لنظائر نفس العنصر فهي خواص مختلفة ، وكذَّلُكُ ٱلحال بِالنسبة للخواص النووية ٠

> ويوجد من النظائر ٣٢٥ نظير طبيعيا ، كما أمكن تخليق ١٣٠٠ نظير أخر · وبواسطة الكتروناتها ، تتجمع الذرات لتكون الجزيئات يمين مادة معينة نقية ومعظم المواد التي نقابلها في الطبيعة ليست الاخليطا من نوعين أو اكثر من هذه الجزيئات ٠

#### حالات المسادة:

توجد الأجسام ف حالات مختلفة حسب درجة حرارتها فعند درجات الحرارة المنخفضة تكون الجزيئات تحت تأثير حركات ذبذبيه ضعيفة • لذلك فان الجزيئات تبقى مرتبطة ببعضها البعض حسب نظام هندسي منتظم · وتسمى هذه الحالة بالحالة الصلبة · ومن أمثلتها الجليد · فاذا ارتفعت درجة الحرارة زاد مدى حركة الجزيئات • ثم تبدأ هذه الجزيئات في الانزلاق فوق بعضها البعض وينصبهر الجسم الصلب ، ويتحول الى الحالة السائلة ، ومن أمثلتها

واذا زادت درجة المرارة أكثر من ذلك تصليح الجزيئات مستقلة عن بعضها البعض ، وتتحول المادة الى الحالة الغازية • ومن أمثلة ذلك بخار الماء •

وعند درجات الحرارة شديدة الارتفاع تتحطم كثيراً مَنَ الذرة نفسَها • ويقدرون أن قطر الذرة يبلغ الجزيئات والذرات ، تحت تأثير التصلامات العنيفة ، وتفقد الكتروناتها تدريجيا • عندئذ يقال أن الذرات قد تاينت ويسمى هذا الخليط من الالكترونات والذرات المتأينة باسم البلازما • ومن أمثلة ذلك ما هو حادث داخل الشمس • هذه هي حالات المادة الأربعة ، أما درجات الحرارة التي يحدث عندها التغير من حالة الى حالة اخرى فانها تختلف من مادة الى أخرى •

هذه صورة مبسطة للغاية لتركيب المادة • وذلك ان هناك في الحقيقة عدة عشرات من الجسيمات الاولية ، بخلاف الالكترون والبروتون والنيترون ولكن هذه الصورة المسطة تسمح بتقديم الاستخدامات الرئيسية للطاقة النروية

في الطبيعة نجد أن الذرات أيست كلها ثابتة فبعض الذرات يتحول تلقائيا الى ذرات أخرى وتنطلق أثناء ذلك التحول بعض الاشعاعات ( الفا ، بينا ، جاما ) وهذه الظاهرة مستقلة تماما عن الالكترونات ، وبالتسالي عن الخصائص الكيميائية للذرة وعلى ذلك فان نواة ذرة اليورانيوم تتحول عن طريق عدد من التحولات الوسيطة ، الى منورة ثابتة ( وهي عنصر الرصاص ٢٠٦ ) ويالحظ ان كل تفاعل تحلل يطلق الطاقة على صورة أشعة •

#### أشبيعة ألفا:

وتتكون من نواة ذرة الهيليوم التي تحتسوى على بروتونين ونيوترونين • وهي بذلك تحمل شهدتين من الكهرباء الموجبة

وذرة اليورانيوم ٢٣٨ التي يثقل نواتها البروتونات والنيوترونات ، تتحول الى ذرة ثوريوم ٢٣٤ ، مطلقة اشعة الفا

### أشعة بيتا : وتتكون من الكثرونات

ومن الحالات التي تطلق فيها أشعة بيتا ، حسالة ذرة عنصر الثوريوم ٢٣٤ • التي تثقل نواتها النيوترونات عندما تتحول الى ذرة عنصر البروتو اكتينيوم • يتحـول نيوترون الى بروتون • وتطلق النواة الكترونا سالبا •

#### أشعة جاما:

وهى ذبذبة مغناطيسية كهربية ذات طول موجه قصير للغاية ، وطبيعتها مشابه لطبيعة الأشعة السينية • تتخلص النواة من جانب كبير من الطاقة ، الذي يرجع الى ان البروتونات والنيترونات لم تصل الى حالة الاتزان ٠

ويلاحظ ان أشعة جاما تكون دائما مصحوبة باطلاق أشعة الفا وبيتا

#### التفاعلات النووية الصناعية :

ف عام ١٩١٩ تمكن العالم البريطاني ربر فورد من الوصول لأول مرة الى تفاعل نووى صناعى لقد تمكن من تحويل ذرات عنصب النيتروجين الى ذرات ايدروجين واكسجين ، وذلك بقذفها بقذائف يتكون كل منها من نواة عنصر الهيليوم ٠

وفی عام ۱۹۳۶ ، نجح فردریك وایرین جولیت كورى ف تحويل ذرات الالومنيوم الَّي ذرات فوسفور ونيوترونات ، الى نهايته العظمى • وذلك بقذفها بقذائف من نواة عنصر الهيليوم •

لقد كانت ذرات الفوسفور الناتجة ذات نشاط اشعاعي فتحولت الى ذرات عنصر السيليكون ٣٠ الثابتة ، وذلك باطلاق أشعة بيتا

لقد أمكن بهذه الطريقة الحصول على أول عنصر مشع مصنوع ٠

#### اطلاق الطاقة النووية:

تتكون نواة الذرة من جسيمات غير مشحونة كهربيا ، وهى النيوترونات ، وجسيمات مشحونة بالكهربيه الوجبة ، وهي البروتونات ٠ ولما كانت البروتونات تحمل شحنات كهربية متشابه في الاشارة فانها تتنافر مع بعضها البعض • التفاعل المتسلسل: ولكن مع ذلك فهناك في النواة نقص في الكتلة معادل لكمية معينة من الطاقة تلزم لحفظ مكونات النواة مترابطة مع بعضها البعض ويجب مد النواة بهذه الكمية من الطاقة حتى تتفكك مكوناتها

وقد وجد أن هذه الطاقة تساوى النقص في الكثلة مضروبا في مربع سرعة الضوء أو بعبارة أخرى

الطاقة = النقص في الكتلة × مربع سرعة الضوء

وبسبب كبر سرعة الضوء ( ٣٠٠ ألف كيلو متر في الثانية ) ، فان نقصا صغيرا في الكتلة يقابله كمية هائلة من الطاقة •

على أن هذا النقص في الكتلة (أو طاقة الترابط التي تتناسب معه ) ليس متساويا في كل نواة • ذلك انه يختلف من نواة الى أخرى • أنّ هذه الطاقة صغيرة نسبيا في نواة خفيفة مثل نواة ذرة الايدروجين ، كما انها كبيرة للَّغَاية في نواة متوسطة الكتلة مثل نواة درة الحديد وتبلغ مستوى أقل في نواة ثقيلة ، مثل نواة ذرة اليورانيوم ٠

وتظهر الطاقة النووية نتيجة الختفساء المادة ، أو بعبارة أخرى نتيجة لزيادة في نقص الكتلة ٠

ولاطلاق الطاقة النووية فانه يلزم عمل تغير يؤدى الى انتاج أنوية متوسطة الكتلة يصل فيها النقص في الكتلة

ومن هنا كانت فكرة اكتشاف نوعين من التفاعلات النووية التي تؤدي الى اطلاق طاقة النواة :


١ - انشطار النواة الثقيلة الى نواتين اقل وزنا ٠

٢ ــ اندماج انوية خفية لتكوين نواة اثقل وزنا ٠

### الانشطار النووى:

ان انشطار نواة ثقيلة ( مثل نواة ذرة اليورانيوم ٢٣٥ ) تحت تأثير قذفها بنيوترون ، يؤدى الى تكوين نواتين أخف وزنا • ويصاحب هذا الانشطار النووى انطلاق الطاقة النووية بسبب النقص ف الكتلة • كما يؤدى ف نفس الوقت الى تحرير نيوترونين أو ثلاثة :

ويستطيع كل نيوترون ينتج عن التفاعل السابق ، ان يبدأ بدورة تفاعلا انشطاريا ، يؤدي الى انشطار ، وهكذا ٠٠٠ ويسمى هذا بالتَّفَّاعِلُ ٱلْتُسْلُسِلُ ٠



### الكتلة الحرجة:

يمكن للنيوټرونات أن تمتمن في اليورانيوم ٢٣٨ كما يمكن أن تهرب دون أن تقوم بدورها في بدأ تفاعـــل انشطاري •

ولمكن حتى يعكن للتفاعل المتسلسل ان يستمر ، فانه يجب علينا ان نجمع في حجم معين كمية كافية من الانوية علينا ان نجمع في حجم معين كمية كافية من الانوية القابلة للانشطار ( وهو ما يسمى بالكتلة الحرجة ) ، وذلك حتى يكون عسسد النيوترونات المؤثرة ( او التى تؤدى الى الانشطار ) اكبر من عدد النيوترونات المؤثرة (التى تمتص او تهرب ) ،

#### القنيلة الذرية والمفاعل النووى:

تتكون القنبلة الذرية من كتلة حرجة من مسادة انشطارية ينتشر فيها التفساعل المتسلسل بسرعة كبيرة للغاية ، تؤدى الى تفاعل متفجر ، يطلق كمية هائلة من الطاقة •

اما المفاعل النووى فانه يتكون من كتلة حرجة من مادة انشطارية ، يجرى فيها تفاعل متسلسل بحيث يمكن التحكم فيه بطريقة يمكن معها اطلاق الطاقة بكميات معينة ومحسوبة •

#### الاندماج النووي:

وهو تفاعل الأنوية الخفيفة ، مثل أنوية الديوتريوم أو التريتيوم ، التى تندمج لتكون نواة أكثر تقسلا ويصاحب هذا التفاعل النووى اطلاق للطاقة نتيجة للنقص في الكتلة :

ويلاحظ ان ظاهرة الاندماج النووى لا يمكن تحقيقها الا عند درجات حرارة مرتفعة للغاية ، تبلغ مئات الملاين من الدرجات • ويلزم لهذا الغرض اثارة حرارية مرتفعة لتقريب الانوية التي تحمل شحنات كهربية من نفس النوع من بعضها البعض •

ويجرى هذا الاندماج النووى بصورة طبيعية فى الشمس والنجوم كما يتم يصورة صناعية فى عملية تفجير القنبلة الهيدروجينية ، حيث يمكن الوصول الى درجسة الحرارة الابتدائية المرتفعة نتيجة لتفجير قنبلة ذرية ٠٠ ويقوم العلماء اليوم بدراسة الطروف التى تسمح بتحقيق الاندماج النووى الذى يمكن التحسكم فيه ، بحيث يمكن الاستفادة من الطاقة الناتجة ٠

#### استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء :

يمكن الاستفادة من الطاقة النووية التي تنتج عن تفاعل الانشطار النووى ، داخل مفاعل نووى على صورة طاقة حرارية ، في توليد الكهرياء ·

ان التفساعل الانشسطارى لجرام واحد من عنصر اليورانيوم ٢٣٥ يطلق من الطاقة ما يعادل الطاقة الناتجة عن احتراق طنين ونصف من الفحم ·

#### المفاعل النووي 🖫

ان تشغيل مفاعل نووى يعنى ان نتيح الفرصة لتفاعل انشطارى متسلسل ليأخب مجرأة ، وأن نتحكم في هذا التفاعل بحيث يبقى دائما عند مستوى ثابت ويمكن للنيوترونات الناتجة عن هذا التفاعل الانشطارى .

- \_ ان تبدأ تفاعلات انشطارية جديدة
  - \_ أن تمتصها أنوية غير منشطرة •
  - ـ او ان تهرب من المفاعل النووى •

#### أعمال شيكة الكهرباء

ويجب ايجاد اتزان بين هذه الاحتمالات الثلاثة ، بحيث يبقى عدد التفاعلات الانشطارية ثابتا ١٠ ان حدوث الف تفاعل انشاري يؤدى الى توليد حوالى ٢٥٠٠ نيوترونا ولحفظ عدد التفاعلات الانشطارية ثابتا ، يجب ان يشترك الف نيوترون في تفاعلات انشطارية جديدة بينما يمتص أو يهرب ٢٥٠٠ نيوترونا ٠ ويتم اختيار مواد البناء وحساب حجم المفاعل بحيث يمكن تحقيق هذا الاتزان ويتم التنظيم الدقيق لهذا التفاعل باستخدام قضبان التحكم ٠

#### الوقسود النووى:

تنقسم أنواع الوقود النووى المستخدم في المفاعلات النووية الى ثلاثة أنواع :

اليورانيوم الطبيعي ، واليورانيوم الذي زيدت فيــه نسبة التطير ٢٣٥ ، ثم البلوتونيوم •

ويحتوى اليورانيوم الطبيعي على نظيرين :

٣ر٩٩٪ من اليورانيوم ٢٣٨ ، و ٧ر٠٪ من اليورانيوم ٢٣٥

ان أنوية اليورانيوم ٢٣٥ هى وحدها القابلة الانشطار ٠٠ أما أنوية اليورانيوم ٢٣٨ فيمكنها اقتناص النيوترونات لتتحلل الى عنصر النيتونيوم ٢٣٩ ، ثم الى البلوتونيوم ٢٣٩ القابل للانشطار ٠

#### تَدْفَيضُ سرعة النيوترونات:

وفي داخل المفاعل الذي يعمل باليورانيوم الطبيعي أو باليورانيوم الذي زيدت فيه نسبة النظير ٢٢٥ بدرجة صغيرة ، نجد انه من الضروري تخفيض سرعة النيوترونات التي تنطلق من النواة أثناء انشطارها ويكون انطلاقها بسرعات كبيرة (حوالي ٢٠ ألف كم / ثانية ) ويزيد احتمال قيام هذه النيوترونات باحداث انشطارات جديدة ، كلما خفضت سرعتها ، وبالتالي طاقتها ، الى مسستري الاهتزاز الحراري عند درجة حرارة اليورانيوم (حوالي ٢ كم/ثانية) وعلى ذلك ، فانه يجب تحصويل النيوترونات السريعة الى نيوترونات بطيئة ، أو نيوترونات حرارية ولتخفيض سرعة النيوترونات بطيئة ، أو نيوترونات حرارية والماء الثقيل ، تحتوى على أنوية خفيفة ويلاحظ ان قدرة انوية هذه المواد على تخفيض سرعة النيوترونات ، تزداد كلما كانت هذه الانوية قريبة من كتلة النيوترون ،

ذلك انه من المشاهد اننا اذا قذفنا بلية صغيرة الى كرة بلياردو ، فأن البليه ترتد دون أن تفقد سرعتها أما أذا قذفنا هذه البلية الى بلية أخرى ، فأنها تنقل اليهسا جزءا من طاقتها ، أو طاقتها كلها ، ويذلك تقل سرعتها أ

والإبطاء سرعة النيوترون الناتج عن الأنشطار الى سرعة الاهتزاز الحسرارى فانه يجب أن يتعرض هذا النيوترون الى ٢٢٠٠ تصلام مسرنا مسع انوية عنصر اليورانيوم ٢٣٨ ، أو ١٠٠ تصلام مسرنا مسع انوية عنصسسر الاكسجين ، أو ١١٤ تصلام مرنا مع انوية الكربون ، أو ٣٥ مع انوية الديوتريوم (الايدروجين الثقيل)

يجب ايجاد اتزان بين هذه الاحتمالات الثلاثة ، أو ١٨ تصادم مرنا الايدروجين الخفيف • ولكن يجب الا يبقى عدد التفاعلات الانشطارية ثابتا • ان حدوث ننسا ان بعض الانوية بهذه النيوترونات • ولعل أقل المواد تفاعل انشطارى يؤدى الى توايد حوالى ٢٥٠٠ المخفضة للسرعة احتفاظا بالنيوترونات هى الماء الثقيل ننا ولحفظ عدد التفاعلات الانشطارية ثابتا ، يجب ان وكربون الجرافيت •

ويتم اختيار مخفض سرعة النيوترونات حسبتكاليف شرائه ، وحسب قدرته على خفض سرعة النيوترونات وعلى الطريقة التي يمتص بها النيوترونات ٠

# المبردات أو المواتع الناقلة للحرارة:

ولنقل الحرارة من قلب المفاعل الى خارجه ، يستخدم مائع مثل ثانى أكسيد الكربون تحت ضغط مرتفع • لأن هذا الفاز خافض جيد لسرعة النيوترونات ولا يمتص الا عدد قليل من النيوترونات •

وهناك مبردات أخرى مثل الهيليوم والماء العسادى تحت ضغط جوى أو تحت ضغط مرتفع أو في حالة غليان أو الماء الثقيل أو الفلزات السائلة مثل الصلوديوم أو السوائل العضوية مثل الايدروكربونات •

وعند خروجها من المفاعل ، تمر هذه الموائع الناقلة للحرارة داخل مبادلات حرارية حيث تحول الماء الى بخار دون أن تلامسه وهذا البخار يقوم بادارة التربينات في محطة توليد الكهرباء ٠

## التحكم في المفاعل:

ولتنظيم سرعة التفاعل المتسلسل الذي يجرى داخل المفاعل تستخدم قضبان التحكم وهي قضبان مصنوعة من مواد شديدة الامتصاص للنيوترونات مثل البورون أو الكادميوم اذا انزلت هذه القضبان الى قلب المفساعل ، نقصت نشاطيته اما اذا رفعت بعيدا عنه زادت نشاطيته •

وهناك قضبان للامان تصنع من نفس مواد القضبان السابقة وهي تسقط بطريقة آلية داخل المفاعل وذلك في حالة حدوث حادث طارىء ( مثل خلل في دائرة التبريد ) بحيث يتوقف التفاعل المتسلسل في الحال ويجرى التحكم في المفاعل من غرفة تجمع فيها أجهزة التسغيل وأجهزة القياس التي تبين المعلومات اللازمة مثل شدة مجال النيوترونات ودرجة حرارة الوقود النووى ودرجة الحرارة وضغط المائع المناقل للحرارة وما الى ذلك •

وثمة جهاز هام آخر للتحكم فى المفاعل وهو جهاز مراقبة تمزق الاغلفة ، ذلك ان عناصر الوقود النووى تغلف فى أغلفة معدنية وذلك لمنع انتشار نواتج الانشطار فى دائرة التدرير .

هذ والأغلفة المعدنية معرضة للتشقق تحت تأثير درجة الحرارة المرتفعة والاشعاع • لذلك كان من المضرووري أخذ عينات من المائع الناقل للحرارة • وتحليلها وتكرار ذلك بصفة مستمرة •

# ماذا حدث في محطة ثرى مايل ايلاند النووية:

حدث انسداد في انبوبة في نظام التبريد الفال المناعل النووى وتوقفت مضخة تبريد المفاعل عن تادية وظيفتها وتكونت فقاعه غازية تتكون من خليط من غازات

\_ اعمال شبكة الكهرباء

الايدروجين والكريبتون واليود ١٣٣ وتعددت الفقاعة بتاثير الخرزان الرئيسي : الحرارة حتى بلغ حجمها ١٨٠٠ قدماً مكعبا ٠

> وتركزت جهود العلماء من التخلص مع هذه الفقاعة وذلك بتحويل الايدروجين الى ماء وذلك حتى يمكن لنظام التبريد في المفاعل أن يعاود سيرته الأولى وبذلك يمكن تفادى احتمال انصهار قلب المفاعل الذي كان من الممكن أن يؤدي الى \_ كارثة \_ ضخمة ، ومعظم التفسيرات تجمعت على ان الاسباب تتحصر في أسلوب الأمان الذي أتبعه مصممو هذه المحطة • هذا الأسلوب لم يختبر قبل تشغيل المحطة ، ولابد ان تكون به ثغرات أدت ألى ما حدث وذلك بالرغم من ان الفحص النظرى الدقيق لهذا الاسلوب قد بين انه الأسلوب الأمثل لتأمين محطات الطاقة النووية •

### المرحسلة الخامسسة

# المواصيفات الفنية للضعط العالى والمنخفض

ف حالة عمل تصميم مرادف للضغط العالى يجب أخذ موافقة المؤسسة العامة للكهرباء مع تقديم كافة الرسومات والمواصفات الفنية بذلك •

#### ١ ــ الضغط ١١٠٠٠ فولت

#### أولا \_ المحسولات :

#### النسوع:

تتبع المحولات المواصفات القياسية العالمية لمحولات القوى الثلاثية وتكون معزولة بالزيت الخاص ذاتية التبريد من النوع الذي يركب داخل المباني ٠

#### القلب الحديدى:

يصنع من رقائق الصلب السليكونى المسحوب على

#### الملفات والتوصيلات:

تكون المحولات ثلاثية ذات ملفين من النحاس وتعزل ملفات الضغط العالى بنوع من الورق الخاص أما ملفات الضغط المنخفض فتعسزل بالورق للقسدرات الصعيرة وبالورنيش والبرسميان للقدرات الكبيرة كما تعزل سلفات الضعط العسالي والمنخفض عن بعضهما وعن القلب الحديدى بحيث تتحمل القسوى الكهرومغناطيسدية التى تحدث في حالات قصر الدائرة •

وجميع نهايات أطراف الملفات تركب خارج المحور على عوازل صينى مناسبة لجهد التشغيل وتأبت هذه العوازل في غطاء الخزان الرئيسي بطريقة تسمح بتغييرها بدون فتح الغطاء ويكون عزل الملفآت مناسبا للعمل بالمناطق الحارة وتكون الملفات متصلة دائما على الملفات الابتدائية وتجمعه على الملفات الثانوية مع اتصلال نقطة التعادل بالأرضى

ويصنع من الصلب بسمك مناسب ويلحم على جانبيه مواسير ذات مقطع بيضاوى لزيادة مساحة السطح العرضى للتبريد لضمان عدم ارتفاع درجة الحرارة عن الحدود المسموح بها ٠

# نسبة تدفيض الجهد والذبذبة:

نسبة خفض الجهد للمحولات هي ١٠٥٠٠ + ٥ر٢ + ٥٪ إلى ٤٠٠ فولت عند الاحمال ٣٨٠ فولت عند الدمل الكامل باحتساب معامل قدره الر تعمل هذه المحولات على ذبذبة قدرها ٥٠ سيكل في الثانية ٠

# تغيير الجهد عند اللاحمل:

يزود كل محول بامكانية تغيير نسبة خفض الجهد عن طريق توصيلات بملفات الجهد العالى يمكن بواسطتها الحصول على تغيير في الجهد الاسمى في حدود ٥ر٢٪ + ٥٪ ويركب جهاز تغبير الجهد بمكان مناسبب بأعلى المحول •

# الارتفاع بدرجة الحرارة:

أقصى ارتفاع مسموح به بدرجة حرارة الزيت والملفات بالمحول لآ يتعدى الأرقام التالية بعد تحميل ألمحول بحمله الكامل والوصول بدرجة حرارته الى درجة الثبات ، علما بأن درجة الحرارة القصوى للجو المحيط ول هي ٤٥م ، الزيت ٦٠مم ، الملفات ٦٥م ، القلب الحديدي ٦٥٥ م٠

#### ملحقات المحسول:

يزود كل محول بالملفات التالية :

١ \_ خزان الزيت كامل بالعبوة الأولى من زيت محول ذو درجة عزل عالية (شــل من نوع جيد أو ما يماثله )

٢ \_ جهاز امتصاص الرطوبة من الهواء لمنع وصولها

٣ \_ جهاز بوخهلز لحماية المحول من الأخطاء الداخلية كعقد الدائرة بالملفات أو انخفاض الزيت كامل بالعوامتين يمكنهما غلق دائرتين احداهما للانذار والثانية لعزل المحول من التيار بفصل المفتاح الاتوماتيكي .

٤ \_ أنبوبة للوقاية ضد الانفجار

ه \_ ترمومتر زئبقی لقیاس درجة حرارة الزیت ٠

٦ \_ ترمومتر زئبقى لقياس درجة حرارة الزيت بغلق دائرتين كهريائيتين عند ارتفاع درجـــة حرارة الزيت الى ٥٨٥ م ، ١١٠٥ م ، الأولى التحذير والثانية للفصل •

٧ ـ طبة الزيت

٨ \_ مقياس ارتفاع الزيت ١

۹ \_ أربع عجلات •

۱۰ ـ حوامل الرفع ۰

۱۱ ـ مسمار أرضى

۱۲ ـ خزان التمدد •

١٣ ـ لوحة البيان ٠

١٤ \_ جراب الترمومتر ٠

تزود المحولات باعطية من الصاح وصناديق نهاية من جهتى الضغط العالى والمنفقض بحيث تكون المحسولات مقفلة الأطراف تماما لمنع حدوث القصر نتيجة دخول الفئران والحشسسرات •

تقدم البيانات الفنية للمحسول والفقد في الحسديد والنحاس والجودة وشهادات اختبار المحول وكذلك كتالوج كامل بالتفاصيل للاعتماد قبل التركيب •

#### ثانيا \_ المفاتيح الكهربائية :

تكون المفاتيح الكهربائية من النوع الثلاثي وتعمل على جهد مقنن قدره ١١٠٠٠ فولت ٤٠٠ أمبير وذات قدرة قطع متماثل ٢٠٠ ميجافولت ، وتكون المفاتيح مصعمة بحيث أن الزمن الذي ينقضي بين لحظة اشعال ملف الفتح وحتى تمام قطع الشيرارة لا يتعدى هذا الزمن فيترة و نبذبات ، وكذلك فان الزمن المنقضي بين لحظة اشعال ملف التعشيق وحتى تمام فصل المفتاح لا يتعدى فيترة ٨ نبذبات ٠

#### ثالثا \_ القواطيع الكهربية :

تكون هذه القواطيع من النوع الذي يعمل اثناء التحميل ، حمولة ٤٠٠ أمبير ، ١٩٠٠ فولت ثلاثية تعمل يدويا وتكون يد التشغيل لهذه القواطيع ذات ثلاث اتجاهات لتحمله قفل اتجاه فتح واتجاه يفصل بالأرضى ، وتزود القواطيع بأجهزة الربط المناسبة ٠

#### رابعا \_ قضبان التوزيع للضغط العالى:

تصنع قضبان الترزيع وكافة التوصيلات من النحاس عالى التوصيل بحيث يسمح بمرور تيار شدته ٤٠٠ أمبير وسعة قصر ٣٥٠ فيجافولت ، وتكون البارات من النحاس قطاع ٥/٣٠ مم ٠

### خامسا كابلات القوى وصناعتها وتطورها:

بدأت صناعة الكابلات الكهربائية في العالمما بين عام ١٨٤٠ – ١٨٤٠ على هيئة موصلات نحاسية مغلقة بالحرير والقطن ثم تمت أول محاولة لصناعة الكابلات الأرضية داخل جراب أو أنابيب مليئة بمادة عازلة ويعد تجارب نجحت المحاولات في وضع غلاف من الرصاص حول الكابلات المعزولة لحمايتها وتم ذلك في البداية بلفها بشرائط من الرصاص ثم سسحبها حتى ينطبق غلاف الرصاص حول الكابل ألى أن ثم تصنيع ماسورة مستمرة من الرصاص منطبقة على الكابل باسستخدام المكابس الهيدروليكية وقد صاحب هذا النجاح استبدال مادة العزل القديمة بالورق المتميز بخواص العزل الكهربائي والمعزل العدر العربائي والمعزل العدر العربائي

ومنذ ذلك التاريخ بدأت صناعة الكابلات في التطور المحقيقي حيث استخدمت أنواع متعددة من الخامات تلائم طبيعة الاستخدامات المتعددة لها وأيضا ظروف التشسيغيل المختلفة •

#### تطور صناعة الكابلات التليفونية :

لقد كانت اللبداية المقيقية لصناعة الكابلات التليفونية في عام ١٨٧٥ بعد توصل الكسندر جرهام بل الى اختراع التليفون كجهان للاستقبال والارسال • وما صاحب ذلك من مد خطوط تليفونية على شكل موصلات هوائية ، ثم تطورت الى تصنيع كابل تليفوني أرضى من موصلات من النحاس المعزولة بالحرين المشبع بالزيت وبدون غلاف ، ثم تتابعت محاولات التغليف بالرصاص •

وبعد نجاح تصنيع ماسورة من الرصاص منطبقة على الكابل كفلاف ، أصبح من غير الضرورى استعمال الزيت الأمر الذى الى استبدال الحريز بالورق الجاف كمادة عزل للموصلات وقد حقق ذلك خواص متميزة للكابل سواء من الناحية الكهربائية أن الميكانيكية فانخفضت السعة الكهربائية وازدادت مقاومة العزل ·

ثم حدث تطور جديد أدى الى تنفيذ فكرة كل موصلين معرولين معا لتكون زوج من الموصيات حيث يتم توصيلهما بكل تليفون بدلا من وجود موصيلين متوازين يعميان معا وقد حقق ذلك مصيرات هامة وذلك بتقليل احتمالات التداخل بين الدوائن التليفونية وامكانية حدوث الشوشرة بينهما •

ثم تتابعت التطورات في صناعة الكابلات التليفونية لتحسين خواصها حتى تم تصحيفيع الرباعي النجمي وكان ذلك عام ١٩١٠ ـ وهن عبارة عن اربعة موصلات معزولة ومثماثلة يتم جد لهم معا بطريقة محكمة ليصبح كل موصلين متقابلين زوج واحدة يكون دائرة تليفونية ومنذ ذلك التاريخ اصبح الرباعي النجمي بمثابة وحدة التكوين الأساسية في الكابلات التليفونية لما يتميز به من تحسين في الخواص الكهريائية ويتطور صناعة البلاستيك واكتشاف أصناف لها خواص العزل الكهريائي ونجاح تجهيزها في صور تصلح لاستعمالها في عزل الموصلات بدا التفكير يتجه الى صناعة الكابلات التليفونية المعارولة والمغلقة بالبلاستيك والمغلقة المغلقة بالبلاستيك والمغلقة والمغلستيك والمغلقة و

وفى عام ١٩٣٥ بدا تصنيع الكابل التليفونى المحورى الذى يتميز بامكانية استخدام المحور الواحد لنقل مئات بل آلاف من المكالمات التليفونية وبالتالى يوفر الكثير ف خطوط الترنكات المدودة لمسافات طويلة •

وفى خلال الحسروب العالمية الاولى والثانية ولعدم ترفر الخامات الاستراتيجية تتابعت التطورات في صبناعة الكابلات التليفونية الى عمل غلاف معرج من الالمونيوم بدلا من الرصاص ثم تعطيته بغلاف من البلاستيك ثم تسليحه بشرائط من الصلب المعرج وتغليفه مرة ثانية بغلاف من البلاستيك ومنذ عام ١٩٥٠ ـ حتى الآن تتابعت تطورات كثيرة في صناعة الكابلات التليفونية على النحو التالى:

- بدأت صاعة الكابل التليفونى المعزول والمغلف بمادة البولى ايثيلين والمحقسون بجيلى البترول والمغلف برقائق الالومنيوم ، ويتميز هذا الكابل بخاصية هامة هى عدم السماح للمياه أو الرطوبة بالتسرب الى داخل الكابل

منعا من فسلساد العزل ( الورق ) وبالتالي تعطيل دوائر الكابل عن العمل •

- بدأت صناعة الكابل التليفوني الذي يسمتخدم الياف الصسوف الزجاجي وهي تتميز بأنها تجمع بين خواص الكابلات المعزولة بالورق الكابلات المعزولة بالبولى ايثيلين والمحقونة بجيلى البترول •

- تجرى التجارب الآن لصبناعة الكابل التليفوني للمسافات الطويلة باستخدام اشعة الليزر حيث يمكن نقل آلاف الدوائر التليفونية في أضيق حيز ممكن ٠

### تطور الخامات المستخدمة في صناعة الكابلات:

يتكون الكابل الكهربائي من :

- ( 1 ) ألوصييل
- (ب) العــنل ٠ (ج) الغــلاف ٠
- ( د ) الحماية الميكانيكية ٠

#### الموهىسسال :

كانت الخامة الأساسية للموصل في بداية صلاناعة سلك والكابلات هي النحاس الكهربائي ذو النقارة العالمية ( ٩٩ر٩٩٪ ) وهو افضيل المعادن للتوصيل الكهريائي بعد الفضة ٠

ونظرا لارتفاع استسعان للنحاس بدا استشقدام الالومنيوم بدلا من النحاس كموصل في الكابلات الكهربائية ( بنقاوة لا تقل عن ٥ر٩٩٪ ) والمعروف أن الالومنيوم أقل جودة في خاصية الترصيل الكهريائي حيث يصل الى ٦١٪ من النحساس الا أنه يمتاز بخفة وزنه (حوالي ﴿ وزن النحاس ) ٠

#### العسسزل:

تتنوع مواد العبزل وتختلف اشككالها لتناسب الاغراض آلتي تستخدم فيها ، الا أن جميع مواد العسزل تشـــترك في التميز بخواص معينة لنقل القدرة الحكهربية

١ ـ ضمان حمل التيار الكهربائي بأمان حتى أقصى جهد ( فولت ) بين الموصلات ٠

٢ - تحمل درجة الحرارة المتوادة من مرور الثيار الكهريائى ڧ الموصل ٠

٣ \_ قابلية تحمل الارتفاع في درجة الحرارة الناتجة عن الحمل الزائد للمدة الحدودة •

٤ ـ أقل فقد كهريى ممكن أثناء التشغيل والتحميل •

٥ - قابلية للشهد والثنسي واللسي عنسد الرمي والتركيب •

٦ - كفاءة ف الاحتفاظ بخواصها في الظروف المسمعة لها

٧ - مقاومة المؤثرات الخارجية مثل التآكل الكيميائي او هجوم الكائنات الحية الدقيقة •

وقد تطبيورت مادة العزل في مراحييل مختلفة على الرجه التالي :

## الورق العازل:

يتكون ورق العزل من الكرافت المعد للحقن بالزيت وتتوقف قدرة ورق العزل كهربيا على قدر ما يتميز به من نقاوة وتجانس

# زيت المقن :

وتختلف خواص زيت الحقن الطبيعية والمكهربية طبقا لدرجة ومقدار نقاوته ويلزم أن تكون له درجة كافية من اللزوجة تمنعه من التسمرب وان يظل لدنا في درجة الحرارة العادية •

#### البولى فينيل كلوريد ( ب ٠ ف ٠ س ) :

وتمتاز مادة الله ب ٠ ف ٠ س ٠ بالخواص الآتية :

- لا تقبل سريان الحريق •
- لا تتأثر بالمياة أو الرطوبة
  - لا تتأثر بالحرارة •
- لا تتأثر بزيوت التشحيم
- لا تتأثر بالأحماض أو ألقلويات •
- لا تتأثر بالمواد الذيبة مثل البنزين والكحول والمازوت ٥٠٠٠ المخ ٠

#### ( البوليثيلين ) :

وهى مادة شفافة شمعية اللون أمكن استخدامها في عزل الموصلات حتى ٦٦ كيلو فولت الى جانب استخدامها ف غلاف بعض الكابلات نظرا لما يتميز به من مرونة وعدم نفاذيته للماء • ويمتاز البوايثيلين بانه على درجة كبيرة من الجودة فله معدل عزل منخفض وأيضيها معدل فقد منخفض بالاضافة الى انخفاض هذه المعدلات ٠

كما يمتان بمقاومة عزل مرتفعة وبعدم تأثره بالرطوبة بالاضافة الى أنه خامل كيميائيا أتجاء كل المواد المستناعية

#### الغـــالف:

استخدم الرصاص بدرجة نقارة ٩٨٥ر٩٩٪ في تغليف الكابلات المحقونة بالزيت حفاظا لمادة العزل من المؤثرات الخأرجية كالمياه والرطوبة وعند احتمال تعرض الغلاف لاجهادات ميكانيكية أو اهتزازات شديدة يضماف الى الرصاص خام الانتيمون بنسبة تتراوح مابين ٦ر ـ ٩ر٩٪ لتكون بذلك بنسبة الرصاص الانتيموني •

وقد استخدم الالومنيوم بكثرة في الفترة الأخيرة في تغليف الكابلات نتيجة ارتفاع أسعار الرصاص

كما استخدمت مادة المد ب ٠ ف ٠ س ٠ أو بيلي ايثيلين كغلاف للكابلات كما تم اضافة نسبة من سلاج

الشـــمس ٠

#### الحماية الميكانيكية:

لحماية الكابلات من المؤثرات الميكانيكية الخارجية توضع طبقتان من شريط الصلب فوق غلاف الرصاص أو البلاستيك لحمايته وزيادة تحمله الاجهادات سواء أثناء رميه أو وهو مدفون تحت الأرض ٠

وفي الأراضي الملحية يفضل أن يغلف الكابل بغلاف آخر من البلاستيك فوق شرائط الصلب نظرا لعدم تأثر البلاستيك بالاملاح أو الأحماض ٠

#### احتياجات البلاد من الكابلات:

سموف نسمستعرض فيما يلى احتياجات البلاد من الكابلات مصنفا على الأنواع المختلفة وهي :

١ ـ كابلات القوى الكهربائية ( ضــــغة منخفض وضغط متوسط ) وذلك لمختلف القطاعات المستخدمة لكل نوع من هذه الأنواع • ويجب أن نؤكد باختصار على أن الكَابِلاتُ المسلحة للضغط العالى تتحمل ٣٣٠٠ قوات على الأقل وتكون من موصلات من النحساس المعزول بالورق المحقون بالزيت ويكون التسليح بواسسطة شريطين من الصلب ملفوفين في اتجاهين متعاكسين ومغطاة بعدة طبقات وإبعا \_ صناديق الاتصالات للموصلات الارضية المسلحة : من خيوط الكتان ملفوفة عليها لفا حلزونيا ٠

- ٢ \_ الكابلات التليفونية ٠
- ٣ ـ الكابلات الهوائية العارية ٠
- ٤ الاسملاك المعزولة بالورنيش

#### ٢ \_ الضبقط التخفض

#### أولا \_ قضبان التوزيع :

تكون قضبان التوزيع للضغط المنخفض من النحاس الأحمر الالكثروليكي المطلى بالقصيدير ومعزولة جيدا بغلاف عازل مدهون بالألوان المتعارف عليها لبيان مختلف الأوجه وتكون مساحة مقطع قضبان التوزيع مناسبة لشدة التيار الكلى ف حالة أقصى حمل مع مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة عند الحمــل الكامل عن ٣٠٥م أعلى من درجة حرارة الغرفة ولا تزيد كثافة التيار عن ٥ر١ أمبير لكل مم٢ ويجب أن تتحمل البارات تيار شدته ١٥٠٠ أمبير وسعة قصر ۳۵ میجافولت أمبیر علی جهد ۳۸۰ فولت ۰

#### ثانيا ـ المســهرات :

يجب أن تكون جميع الأجراء العازلة من الصينى الأبيض المصقول الجيد العزل وأن تكون جميع قطعع التوصيل من النحاس الأحمر الصلب الجيد التوصيل ماعداً

الكربون للبولي ايثيلين كلما كان الكابل سيعرض لضوء الاتصال بحجم وشكل مناسب حتى لا ترتفع درجة حرارة أى جزء من أجزاء المصهر ( ماعدا سلك الانصهار نفسه ) بعد مرور الحمل الكامل لمدة لا تقل عن أربعة ساعات عن ٦٠ م لحامل المصهر ونقط الاتصال التي تركب فيه عن ٥٦٠ م لمسامير اتصلال المصهر العمومية ، وتكون المصهرات الخاصية بغرف المحولات من النوع المطابق للمواصفات وتكون المصهرات الخاصة بعلب التوزيع من نوع جيد وتكون المصهرات الخاصة بصناديق نهاية على المبانى من النوع سيمنس • كما يجب أن يتحمل أى مصهر تيار شدته ١٩٦٩ مرات تيار الحمل الكامل في مدة أقل من نصف ساعة وان تكون المصهرات نفسها مصنوعة بشكل يضمن عدم تطاير المعدن المصهور •

#### ثالثا \_ علب التوزيع:

تكون من الصاح سمك ٢ مم مدهونة ببوية الفرن وبالمقاسات الموضحة كاملة بالبارات النحاسية بعرض العلبة وتتحمل على عوازل صينى ، والعلبة كاملة بالمصهرات طراز ينطبق عليه المواصفات محملة على زاوية من الصحاج والعلبة كأملة بجميع ما يلزم من السامير والصواميل ودهان البارات والقاعدة الخرسانية اللازمة بارتفاع ٢٥سم من سطح الأرض ذو فراغ بالداخل للكابلات وخروجها ٠

تكون هذه الصناديق مصدوعة من الزهر المسبوك النظيف الصلب الناعم القشرة الدقيق الصنع الخالي من الصدأ والقشور والثقوب والتشقق ويجب ألا تزيد كمية القوسقور فيه على ١٠٪ وأن تكون هذه الصناديق ملساء من الداخل والخارج ذات سمك مناسب لحجمها ويكون اتساعها كافيا لعمل الوصلات داخلها مع ترك فراغ كاف بين الوصلات وبعضها وبينها حجم الصندوق لتعلء بالمادة المازلة المخصم وصة وهذه الصناديق على ثلاثة أنواع حسب استعمالها كما يلى :

# ١ ـ صناديق اتصالات للنهايات وهي على شكلين:

(1) وهو الذي يركب في المسوائط أو على قوائم حديدية خلف اللوحات بمسامير وصواميل مقلوظة ويكون مصنوعا على شكل مخروطي ويكون مكونا أما من قطعة واحدة أو من نصفين رأسيين يربطان على بعضهما بمسامير وصواميل مقلوظة وله فتحة أو أكثر من أعلى تنتهى بجلب من الصينى متجهة الى أعلى وينتهى الصندوق من أسفل بفتحة أو أكثر حسب الطلب عليها جلبة من الزهر تربط بمسامير وصواميل مقلوظة وذلك الحسكام ربط الكابل •

(ب) وهو الذي يركب في الحصوائط أو على قصوائم أسلاك الانصهار وتكون اما من النحاس المغطى بطبقة من حديدية خلف اللوحات بمسامير وصواميل مقلوظة ويكون القصدير أو من سبيكة خاصة ويجب أن تكون جميع قطع جزئه الأعلى عبارة عن صندوق مربع أو مستطيل الشكل .

ذى باب مفصلى لوضع المسهرات بداخله على أن يكون للباب الذكور شنبر من المطاط المضغوط أو الكتان المقطرن يركب داخل مجرى محفور في جسم الصندوق حول فتحة الباب لتجعله مانعا لدخول المياه فيه بعد غلقه يكون بجسم الصندوق للنوعين المذكورين مسمار نحاس قلاووظ بوردة لتوصيله للارض •

# ٢ ـ صناديق الاتصالات الطويلة :

وهى التى تركب تحت الارض لعمل وصلات طولية للكابلات المسلحة التى على استقامة واحدة فقط وتتكون من نصفين متماثلين يربطان فوق بعضهما بواسطة مسامير مقلوظة ذات صواميل ويكون بكل من طرفيها قفيز كالسابق شرحه ليربط على اطراف الموصلات الداخلة في الصندوق •

# ٣ ـ صناديق الاتصالات المستركة ذات الثلاثة اتجاهات أو أكثر :

وهى التى تركب تحت الأرض لعمل وصلات متفرعة للكابلات المسلحة في أكثر من اتجاهين وتتكون من نصفين متماثلين يربطان فوق بعضهما بواسطة مسامير مقلوظة ذات صسواميل ويكون بكل من أطرافها قفيز ليربط على أطراف الموصلات الداخلة في الصندوق ، ويكون لكل صلات الداخلة في الصندوق من النوعين ( ثانيا وثالثا ) فتحة ذات غطاء بمسامير نحاس مقلوظة لصب المادة العازلة منها بعد غمر الاتصالات داخل الصندوق بشرط أن تكون الفتحة المذكورة موجودة في أعلا مكان في الصليدوق بحيث يمكن ملؤه منها ،

#### ملحوظة:

ف حالة صناديق الاتصالات للموصلات المسلحة بأشكال مخصوصة خلاف الأنواع الثلاثة المذكورة سالفا فيجب أن تكون الصناديق المذكورة حسب المواصفات السابقة من حيث المادة والصنع ·

# خامسا ـ تركيب الكابلات الأرضية المسلحة للضغط العالى والمنخفض :

تكون حسب المواصفات العالمية أو انتاج شسركة الكابلات الكهربائية المصرية ١٠٠٠ فولت ويراعى توريدها على بكر خشسبى وملفوفة بانتظام دون أى عصر أولى ولا يقبل خلافذلك ويتم تركيب الكابلات بالطريقة الآتية :

#### ـ تحت الأرض •

ف هذه الحالة تحفر المجارى اللازمة لوضيع الكابلات الأرضية السلحة في الأرض وذلك بعمل خنادق مستقيمة بعمق لا يقل عن ٨٠ر متر وبعرض كاف لعدد الكابلات بحيث لا تقل عن ٢٠ سم بكابل واحد ، ٥٠ سم لكابلين ، ٢٠ سم لثلاثة كابلات ٠

وعلى المقاول صلب جوانب الحفر اذا لزم الأمر ، ويتم التركيب بتسوية قاع الخندق جيدا بالمندالة ثم يفرش بطبقة من الرمل الناعم بسمك ١٠ سم وتوضع الكابلات على استقامة واحدة مع ترك مسافة بينهما لا تقل عن نصف على نصف من لفائف الخيش المشبع بالبيتومين الساخن ثم يغطى بطبقة من الرمل بسمك ١٠ سم ويردم بعد ذلك بالأتربة الخالية من الاجسام الصلبة والناتجة من الحفر مع الدك جيدا بالمندالة حتى مسافة ٣٠ سم من سطح الأرض ، ثم توضح شصبكة من السملك المجلفن من النوع ذو الأطرار العسراف المعسنولة ولا يزيد قطر من النوع ذو الأطرار السلاك من طبقت قربع ويكون عرض عيونها عن بوصة واحدة أو بوصة وربع ويكون عرض فتحة عيونها ١ بوصة أو يرصطوب أحمر ضرب سفرة بعدد ٨طوبات للمتر الطولى ، ثم يكمل الردم حتى منسوب سحطح الأرض ،

وعند التغذية الكهربائية للمبانى المختلفة تتم عادة بكابل أرضى مسلحيصل بين محطة المحولات أو كشسك التوزيع وبين المبنى وتركب عادة علبة مصهرات (كوفريه) خارج المبنى يحتوى على مصهرات الوقاية وكذلك قطع الرباط بين الكابل والخط الرئيسى الداخل للمبنى •

وعند دخول الكابل في المبانى أو على الحوائط يلزم وضعه داخل ماسورة من الحديد المجلفن بالقطر المناسب كمايشمل المثمن دهان المواسير بالسلاقون قبل التركيب وببوية الزيت بلون سنجابى بعد تمام التركيب ٠

#### المجرى الخشبية :

تصنع من الخشب الأبيض الجاف الذي لا يقل سمكه عن ١ سم ويكون على شكل صندوق بدون غطاء مقاساته الداخلية ١٢ × ١٢ سم على أن يعمل داخل المجرى الخشبية ركابات من الخشب على مسافات لا تزيد عن ٥٠سم لرفع الكابلات عن قاع المجرى ويدهن من الداخل والخارج بالقطران الساخن ويشمل الثمن التركيب ووضعها في المجرى وبعد تركيب الكابلات بداخلها تملا بمخلوط عازل مكون من ٤٩٪ من الرمل ، ٥٠٪ من الزفت ، المخلوط عازل مكون من ٤٩٪ من الرمل ، ٥٠٪ من الزفت ،

#### الحقر بعرض الشارع:

اذا استلزم رمى الكابلات فى الشوارع فيلزم وضع برابخ فخار بقطر ٥ بوصة على الأقل على أن يكون عرض الخندق ٣٠ سم وبعمق يزيد عن العمق العادى ٣٠ سم وتركب المواسير الفخار على فرش خرساني ٠

### تركيب المواسير الزهر أو الأسمنت تحت الأرض:

تستخدم المواسير الزهر أو الفضار أو الاسمنت لتركيب الكابلات الأرضية داخلها تحت المباني أو الطرقات · ·

#### اعمال شبكة الكهرياء \_\_

حدوث أي هُبُوط بها فاذا كانت الأرض من الردم غير المستقر فتعمل السفلها دكات خرسانية مناسبة

ـ تعمل وصلات المواسير بحيث تمنع مياه الرشح داخلها •

- تعمل بالمواسير ميول مناسبة لتجميع ما قد يتسرب داخلها من مياه الرشح بحجرات التفتيش على جانبي الشوارع

# خامسا : غرف تفتيش للمواسيير الزهر أو الفخار أو

١ - تكون غرف التفتيش بالمقاس المناسب لتسهيل سحب الكابلات داخل المواسير وانحناء الكابلات داخل المواسير وانحذاء الكابلات داخل الغرف على أن لا يقسل مقاسها من الداخل عن ٦٠×٦٠× ١٠ سم •

٣ - تتكون أرضية غرف التفتيش من دكة خرسانية لا يقل سمكها عن ٢٠ سم ومقاسها اكبر بمقدار ٢٠ سم من المقاس الخارجي لموائط الغرفة ٠

تبيض الغرفة من الداخل بمونة الأسمنت

الداخلي ٢٠×٦٠ والخارجي ٧٠×٧٠ بمجرتين وغطائين من الزهر يزن حوالي ١٢٤ كجم ٠

#### صناديق الفصل للكايلات:

تتكون من الحديد الزهر الخالى من الثقوب ملساء تماما من الداخل والخارج ذات اتساع كاف لعمل وصلات الكابلات بداخلها كاملة بجميع ما يلزم من فتحات ومسامير

#### سادسا ـ الأذرع وأعمدة الإنارة :

## ( أ ) الأثرع :

١ - يجب أن تكون الأدرع مصنوعة من المواسير ــ قد تكون الوصلة بين كل ماسو
 الحديد المشغولة أو النحاس الأصفر اللامع أو المؤكسيد القطر الأكبر الى الأصغر حسب الطلب المحديد المساهدة 
ـ تركيب المواسير تحت الأرض بحيث لا يتحمــل أو الالومنيوم المسبوك ومن أجود الأنواع وأن تكون ذات ، أي هبوط بها فاذا كانت الأرض من الردم غير قواعد مستطيلة أو مستديرة مزخرفة من الحديد الزهر ( للاذرع الحديدية ) أو من النحاس الأصفر المسبوك أو المضغوط بسمك لا يقل عن ملليمتر ( للأذرع النصاسية ) قطرها لا يقل عن عشرة سنتيمترات تتصل مع ماسورة الالومنيوم المسبوك فيكول الذراع نفسه والقاعدة مصبوبتان قطعة واحدة ، والأذرع ذات ماسكات اللمبات العادية تتصل بها هذه الماسكات بواسسطة الاكور من النحاس ويتصل من جهة القلاووظ مع ماسورة الذراع ومن البهة الأخرى يركب فيه مأسك اللمبة والأدرع التي تستعمل للتركيب خارج البانى فتكون ماسكات مصابيحها ذات وقاية مصنوعة من الصديد الزهر مسبوك ليس من الصينى وتحمل هذه الماسكات جلويا زجاجيسا مقفسولا اسطواني الشكل يركب بقلاووظ في وقاية الماسك على وجه حلقى من المطاط كي يمنع دخول الأتربة والمياه للمبة ويكون اتساع هذا الجلوب كافيا للمبة التي يطلب تركيبها على الذراع نفسه ويجب أن تكون الأذرع الحديدية مدهونة بثلاثة أوجه من بوية الجيبون على الحامى ٠

والرسم التالى يبين بعض أنواع الفوانيس التى ٢ - تبنى الغرفة على أرضية ثابتة لمنع احتمال أى تركب على الأذرع التي سأشرحها سواء لمذى تركب على بدا . المائط أو على الأعمدة:

٢ - تركيب الأذرع: تركب الأذرع الحديدية بجاويطات مقلوظة من الحديد تثبت في الحوائط الأسمنتية بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت على المتر المكعب رمل وصواميل من النحاس على قراعد مستطيلة من خشب الزان مدهونة ٤ - تبنى حوائط الغرفة بسمك طوبة بمونة الاسمنت بثلاثة أوجه من بوية الزيت باللون المطلوب أو بالورنيش بحالة جيدة جدا وتركب الأذرع النصاسية أو الصينى أو الالومنيوم على قواعد مخروطة أو مستديرة من خشہ الزان مدهونة حسب ما يتطلب المشروع ، وتثبت هذه القواعد بثلاث مسامير برمة على الأقل من الحجم الكبير في خوابير من الخشب الموسكى وتربط الأذرع فوقها ٦ ـ يتكون غطاء الغرفة من حلق من الزهر مقاسه بالمسامير البرمة ذات الحجم الكافى لحملها •

#### (ب) أعمدة الإنارة ":

من المعروف أن كل مجموعة من أعمدة الانارة لها مفتاح خاص على لوحة التوزيع التي بالمحطة التي توصل لها الكهرباء من الكابلات المسلحة ، وتتلخص مواصفات الأعمدة التي تصنع بجمهورية مصر العربية كالآتي :


ـ تكون من مواسير صلب قطر ٦ ، ٤ ، ٣ بوصة بأطوال ٣ ، ٤ ، ٥ متر على التوالي ٠

د تكون هذه المواسير ملحومة معا بركوب ٢٥ سم بين كل ماسورتين ، وفي هذه الحالة تركب على حليات من الالومنيوم المصقول عند لحامات الأقطال المختلفة

\_ قد تكون الوصلة بين كل ماسورتين مسحوبة من

اعمال شبكة الكهرباء

# وسم يبين بعض أنواع الفوانييس وطريقة تركيب اللبات كا



- مركب بكل عامود ذراع انارة من مواسير بقطر "بوصة بطول ٢٥را م معكوفة ٠
- مركب بذراع الانارة كشاف من طراز خف الجملمركب به عدد ٢ لمبة بخار زئبق قوة ١٢٥ وات كاملة
   بملفاتها الخانقة والمواسك والجوانات ٠
- يثبت العامود في الأرض بعمق ١٦/ م من طوله وذلك بعمل حفرة مستديرة قطسرها ٧٠ سم على الأقلل وتجهز الخرسانة بنسبة متر مكعب زلط ونصف متر مكعب رمل ، ٣٠٠ كيلو جرام أسمنت وتصب على دفعتين الاولى بالقاع تحت العامود بسمك ٢٥ سم وتدك جيدا بالمندالة والدفعة الثانية تصب حول العامود بعد تثبيته جيدا ، وذلك اذا كان طول العامود ٣ متر ، أما أذا كانت الأعمدة بطول ٨ متر فيكون عمق الخرسانة ١٨٠٠ سم واذا كانت ١٢ مترا فيكون عمق الخرسانة ٢٠٠٠ سم ٠
- \_ يجهز العامود من اسفل بباب ذى ماسك يركبداخله علبة نهاية لدخول الكابلات وخروجها وعلبة معدنية بها عدد ٣ مصهر ٦ أمبير ، وتصير عدد المصهرات حسبقرة اللمبات وطول العامود لأن هذه للواصفات على عامود ٣ متر ٠
- سعر العامود كامل بجميع التوصيلات بأسلاك معزولة بالبلاستيك قطاع ٢×٢ مم٢ من اسفل العامود حتى الكشاف، وتغير قطاع الأسلاك حسب ارتفاع العامود ٠


#### ملحوظة :

- يجب دهان الجزء الأسفل من العامود بالبيتومين الساخن وجهين قبل تركيبه في الخرسانة
  - قد يطلب تركيب أكثر من جناح بكشاف للعامودالواحد وذلك حسب الطلب •


#### أعمال البيكة الكهرياء


هناك نوع من الأعمدة تنتجه شركة اكلتك الفرنسية مثمن الشكل وله فلنشة في أسفل العامود وبهذه الفلنشة عمر عليه المرابعة عند المرابعة والمرابعة عند المرابعة والمرابعة والمرابعة عنده عليه المرابعة والمرابعة والمرابعة عنده عليه المرابعة والمرابعة والمرا

م يقوب مم مصب فاسده من استرسات وارتب بها البسات وهناك شركات أخرى أنتجت أعمدة مربعة بضلع ١٠ سم هذى ٣ م واذا زاد عن ذلك في الطول فيكون أضلاعه من اسفل أكبر من أعلا ، وحددت القواعد الخرسانية للاعمدة حسب الرسومات التالية التي تبين ذلك :



أساس الى عامود مربع ارتفاعه من ٩ الى ١٢ متر





أعمال شبكة الكهرباء

# الأعمدة الخرسانية السلحة للانارة العامة والتي تخضع الى م ق م ١٩٧٦/١٢٩٠

تتضمن هذه المواصفات القياسية مواصفات الأعمدة الخرسانية المسلحة العادية والسسلحة سسابقة الاجهاد المستخدمة في أعمال الاتارة ، وباطوال كلية ١٥ ، ١٢ ، ٨ ، ٦ متر أو بالاطوال التي يتفق عليها بين البائع والمشترى •

#### المستواد ٢

 ١ ــ الأسمنت : الأسمنت المستعمل في انتاج الأعمدة الخرسانية وملحقاتها يكون من أحد الأنواع التالية والمطابقة للمواصفات القياسية المصرية .

ــ اسمنت بورتلاندی عادی او سریع التصلد م۰ق۰م ۲۷۳ ـ ۱۹۹۳

۔ أسمنت بورتلاندى حديدى ٣٥ م.ق.م ٩٧٤ - ١٩٦٩ ويمكن استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات والمطابق لم م.ق.م ٩٧٤ لم م.ق.م ١٩٧٠ في الأحوال التي تتعرض لهـا الاسمى للركام عن ١٦ مم (يمر من منخل قياس رقم ١٢) يتم الاتفاق عليه بين المنتج والمشترى ٠

٢ ــ الركام: الركام المستعمل في انتاج الأعمـــدة الخرسانية يكون من المصادر الطبيعية والمطابق السم ق م ق م المحاد الركام الخرساني) أو كسيرات الاحجار الصلدة مثل البازلت أو الجرانيت على أن لا يزيد المقاس الأسمى للركام عن ١٦ مم ( يمر من منخل قياس رقم ١٢)

٣ \_ أسياخ واسلاك صلب التسليح : تكون اسسياخ وأسلاك صلب التسليح خالية من الصدا والزيوت والشحم أو أي مواد أخرى تضر بمكونات الخرسيسانة ، وتكون الاسياخ والأسلاك مطابقة لم من م المالية :

ـ أسياخ الصلب لتسليح الخرسانة م·ق·م ٢٦٢ ــ ١٩٦٢

\_ الأسلاك ذات المقاومة العالية لمتسليح الخرسانـة سابقة الاجهاد م.ق.م ٢٦٣ \_ ١٩٦٢ .

3 ــ الماء : الماء المستعمل فى خلط مكونات الخرسانة
 أو فى المعالجة يكون نظيفا خاليا من المواد الذائبة التى تؤثر
 على الأسمنت تأثيرا ضارا •

 المخضبات المستعملة في تلوين الخرسانة تكون من الأنواع غير العضوية والتي لا يكون لها تأثير ضار على الأسمنت ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية •

#### الخرسيانة :

تخلط مكونات الفرسانة جيدا وبالنسب التى تتفق مع الاشتراطات المنصوص عليها ف هذه المواصفات وتملا العبوة بالفرسانة ف عملية واحدة مستمرة ، ثم تدمك جيدا ( باحدى الطرق الميكانيكية مثل الهـــزازات الميكانيكية أ

المكابس الهيدروليكية أو الطرد المركزي) ، ويراعي أن لا تتعرض الخرسانة بعد صبها لدرجات حرارة عالية بالدرجة التي تضر بها ، ويراعي أن لا تقل قوة الضغط عند اختبار مكعبات الخرسانة بعد مرور ٢٨ يوما ، طبقاللمواصفات القياسية المصرية ، عن ٤٠ ميجا نيوتن / متر مربع ( ١٠ ميجا نيوتن / متر مربع ( ١٠ ميجا نيوتن / م٢ حـ ١٠ كجم / سم٢) .

## التسليح:

۱ ـ تكون أسياخ صلب التسليح الطولية بكامل طول العامود على ان تكون أسياخ صلب التسليح الطولية كل من سيخ واحد كلما أمكن ذلك ويسمح بعمل وصلة واحدة لكل سيخ بالشروط التالية :

#### (أ) تكون الوصالات موزعة على طول العامود ٠

(ب) يكون طول كل وصلة ٤٠ مرة قطر السبيخ ،
 واذا عملت الوصلات باللحام فيراعي ان لا تقل القسوة
 ف وصلة اللحام عن قوة السيخين الملحومين ٠

 ٢ ـ توضع أسياخ صلب التسليح ف أماكنها تمساما وتثبت بطريقة لا تسمح بتحريكها خلالعملية صب الغرسانة ويمكها ٠

#### المعسالجة:

يراعي حماية الخرسانة بعد صبها وخلال فترة الشك الابتدائي من التعرض للاهتزازات أو للحرارة أو للتيارات الهوائية أو للبرودة ، ويتم حماية الخرسانة لدة سبعة أيام على الأقل أو ويمكن معالجة الخرسانة بالبخار على أن لا تتعرض للتبريد السريع وحمايتها من الجفاف خلال مدة أربعة أبام .

#### التشطيب ومقدار التفاوت:

 ١ ـ التشطيب : تكون اسطح الأعمدة بعد اخراجها
 من العبوات سليمة خالية من العيوب ، كما تكون الحواف نظيفة ومستقيمة ، والبروزات سليمة محددة

 ٢ ــ الاستقامة: يكون الجزء الراسي المظاهر من العامود فوق سطح الأرض مستقيما ، ويسمح بانصراف عن خط الاستقامة قدره ٢ مم لكل متر من طول العامود الظاهر •

٣ ــ طول العامود : يكون الجزّم الظاهر من العامود بالمقاسات المتقل عليها ، ويسمح بتفاوت قدره + ١٥ مم ق هذا الطول .

#### الغطاء الخرساني لاسياخ التسليح :

لا تقل تخانة الغطاء الخرساني لاسياخ صلب التسليح عن ٢٠ مم، وفي حالة صب الخرسانة بطريقة الصب الركزي فلا يقل هذا الغطاء الخرساني عن ١٢ مم ٠

#### اعمال شبكة الكهرباء

#### فتحات التوصيلات الكهريائية :

اذا طلب الشترى عمل فتحات للتوصيلات الكهربائية ف الأعمدة الخرسانية فيركب بها أبواب بتصميم خاص يتحكم في العوامل الجوية وتكون لها أقفال الحكام غلقها • وتكون مقاسات هذه الأبواب حسبما يتم الاتفاق بين المنتج والمشتري ، ويراعى أن لا يقل بعد الحافة السفلية للفتحات عن ٢٠٠ مممن سطح الأرض ٠ وعند طلب تركيب لوحة عن التوصيلات الكهربائية داخل هذه الفتحات فيتم الاتفاق بين المنتج والمشترى على مواصفاتها ومقاساتها

# فتحات التهوية:

للتحكم في كمية الماء المكثفة بقاعدة العامود ، تعمل فتحات مناسبة للتهوية في الباب وكذا في النهاية العليا للعمود حتى يسمح بتحريك الهواء الداخلي ، ويتم تحديد الماكن الفتحات بشكل يمنع من دخول مياه الامطار لداخل العامرة نام

## الأجزاء المعدنية :

تكون جميع الإجزاء المدنية المعرضة للعوامل الجوية من معادن مقاومة للصحيدا أو يتم معالجتها لوقايتها من

#### التجويف الداخلي للعامود :

يكون بكل عامود تجويف داخلي مركزى بكامل طول العامود ، ولا يقل قطَّن التَّجوُّيف في الَّجزء من قمة العامود حتى مركن فتحة التوصيلات الكهريائية عن ٣٠ مم ، ولا يقل قطر التجويف في الجزء السفلني حتى فتحة وخيول ويجب أن تفضع باقى الاختبارات الى م٠ق٠م ١٢٩٠ -الكابلات الأرضية عن ٦٥ مم ٠٠٠

#### فتحات الكابلات الكهربائية:

يكون بالجرء السفلي من العامود تحت سطح الأرض فتحة أو فتحات لدخول الكابلات الكهربائية ، على أن تكون حواف وأركان هذه الفتحات غير حادة ، ومقاستها بطول لا يقل عن ٢٥٠ مم ويعرض لا يقل عن ٧٥ مم ، حافتها العليا على بعد لا يقل عن ٢٥٠ مم من سطح الأرض ، الا اذا اتفق على غير ذلك بين المنتج والمشترى •

ويراعى ان تكون أحدى فتحات الكابلات تحت فتحة التوصيلات الكهربائية مباشرة

## تصميم الأعمدة:

١ ـ يتم تصميم قطاع الأعمدة طبقا للسس والاحمال التى يتعرض لها وليكون مطابقا لشروط هذه المواصفات القياسية ، الا اذا اتفق على غير ذلك بين المنتج والمشترى . (١) وزنَّ العامود والكابولي ودراع وحدة الاضاءة

والملحقات (ب) ضغط الرياح على العسامود والكابولى وذراع وحدة الاضاءة والملحقات

٢ \_ يقدر ضغط الهواء على سطح الأعمدة كالآتى :


نیوتن/متر مربع	والكابولى	طاع العامود
٤٥٠	-4.	دائرى
٥٦٠.	 	مثمن
78.		مسدس
9		مريسع
4		مستطيل

# جدول يبين مقاسات ووزن وتسليح الأعمدة كل على حدة

شد ۱۲/۱۲	شد ۱۲/۰۰۴	شد ۲۰۰/۱۲	رقم العامود
. ۱۶ متر	۱۶ متر	۱٤ متر	طران الفورمة الستعملة
ذا جهد شد عالی	دا جهد شد عالی	حدید عادی	نوع الحديد الراسى الستعمل
لِ بوصة	﴿ بوصة	ل برصة	قطر الحديد الرأسى بالبوصة
۱۵۲ متر	١٥٦ متر	۱۶۶ متر	طول الحديد الراسى بالمتر
۱۵۲ کچم	۱۹۱ کجم	۱۶۶ کجم	وزن الحديد الراسي بالكجم
۱۲ متر	۱۲ متر	۱۲ متر	« ع » طول العامود
٥ر٤٢ سىم	ەرخۇ سىم	ەر73 سىم	«أه القطر الخارجي من أسفل
٥ر ۲۸ سم	٥ر٢٨ سم	٥ر٣٣ سنم	«ب» القطر الداخلي من أسفل
٧ سم	۷ سم	ه سیم	«چه بسمك الخرسانة من أسهل
عر۲۶ سیم	٥ر٢٤ سم	٥ر٢٤ سم	«أ» القطر الخارجي من أعلى
٥ر١٤ سيم	٥ر١٤ سيم	٥ر١٤ سم	«ب،القطر الداخلي من أعلى
٥ سم	٥ سىم	٥ سم	«جه سمك الخرسانة من أعلى
۱۳۷۰ کیم	۱۳۷۰ کجم	۱۱۸۰ کجم	وزن الخرسانة المستعملة بالكجم
۱۵۰۲ کچم	۱۰۲۱ کجم	۱۳۲۶ کجم	وزن العامود بالكجم
ة ١٥ سم	رِلَ العامود دُو خطو	ملزونية بكامل طو	ملحوظة: الكانات قطر لإ بوصة -

• يعنى شد ١٢/ ٢٥٠ أي أن طول العامود ١٢ متر ويتحمل شد ٢٥٠ كجم ٠٠

1000 17.



# سابعا ـ شبكة التوصيل الأرضى :

يستخدم فى جميع التركيبات شبكة توصيل للارضى اية الأجهزة والعاملين بها من القصر الكهربائي ، وتتكون الشبكة من موصلات من النحاس بقط للفرعى ، أنا مم للرئيسى تصل بين الجسم الخارجي للاجهزة والمعدات الكهربائية الرئيسية والفرعية وبين بئر الأرضى • ويتكون بئر الأرضى من مواسير من الحديد المجلفن دو طرف مدبب بقطر ٢ بوصة وطول ٣ متر تدق رأسيا بالأرضى ويوصل بها كابلات عارية من النَّماس الأحمر بقطاع ١٦ مم وتوصل بالماسورة بقفين خاص غير قابل للصَّدا وَيبِني فوقَ كُلُّ ماسورة غرَّفة تفتيش من الباني كما يجبُّ الا تزيد مقاومة الموصلات الأرضية عن ١ اوم ٠

بمقاس لا يقل عن ٣٠×٣٠ سم تبيض من الداخل ويعمل لها غطساء زهر للكشسف على التوصيل بالقطب

ويلزم مراعاة ما يلى :

١ \_ يجب أن تتم عملية الربط باحكام وأن تكفل تماسك معدني جيسد ودائم بالقطب الأرضى مع امكانية الكشف والمراجعة لجودة التوصيل

٢ ـ يجب الا تزيد المقارمة الأرضية عن ٢٥ أوم كحد اقصى واذا كانت أكثر من ذلك يستعمل قطبين أو اكثر على التوزاي وبحيث لا تقل المسافة بين القطبين عن مترين

#### أعمال شبكة الكهرباء \_\_\_\_\_

٣ \_ يجب أن يتضمن المفتساح الرئيسي ولوحات التوزيع الرئيسية والفرعية نهايات أطراف الأرضى الرئيسية ويوصل اليها أطراف الموصلات الأرضية الخاصة بالتمديدات الكهربائية بواسطة قطع رباط خاصة ٠

 ٤ ــ لا يجوز توصيل الموصل المحايد عند المفتــاح الرئيسي بشبكة الأرضى وكذلك عند أي نقطة في الشبكة الكهربائية ٠

#### ثامنا ـ مانعة الصواعق:

وهي من قضيب من النحاس بقطر ١ بوصة ( ٥ر٢ سم ) بطول مترين على الأقل تثبت في أعلى نقطة بالمنشأة وتتصل بخوص نحاسية قطاع ٣٠٣٠ ملليمتر تمتد من القضيب حتى بئر الأرضى أسقل المنشأة وتكون هذه الأعمال مطابقة للبند الخاص بموانع الصواعق في المواصفات القياسية البريطانية الجزء الثآنى منها •

#### المرحلة السادسة : الأجهزة الصامدة للهب والانفجار :

الغرض من استعمال هذا النوع من الأجهسزة والتركيبات ،والأجهزة والمعدات الكهربائية للانارة والقوى المختلفة بالضناديق الخاصية الصامدة للهب والانفجار وملحقاتها، هي الخاصة واللازمة للاستعمال في المناطق والأماكن المختلفة التى تتواجد فيها غازات أو أبخرة أو سوائل أو مساحيق وما شابهها القابلة لملاشتعال والانفجار وهى الأماكن التي يتحتم ضرورة استعمال ثلث الأجهزة أأيها للمصول على الأمان والوقاية الكاملين والواجب توافرهما فيها لحمايتها من الأضرار والأخطار الكبيرة البعيدة المدى والآثار التي تترتب على عدم استعمال تلك الأجهزة أو التجاوز بأقل درجة في ذلك ٠

وتشمل هذه الأعمال:

\_ جميع صناديق الاتصال والتفريع والنهاية على الأسقف والحوائط

الكيمان الدائرية القائمة الزاوية والمنفرجة الملازمة

\_ جميع ما يلزم من الجلب الخاصة من النحاس الأصفر الفوسقورى للتوصيل والتجميع والتقفيل والزنق والجلب المانعة لتسرب الزيت

المعجون المرن من البلاستيك الدائم المرونة لاحكام

وحدات الاتارة الكهربائية المغلفة بغلافات خاصة صامدة للهب والانفجار المستديرة أو المربعة أو المستطيلة المغلقة أو المثبتة أو التي تعطى اضاءة من نافذة أو فتحـة في الحائط أو غير ذلك وتكون كاملة بصندوق الاتصال

\_ الصناديق الصامدة للهبوالانفجار اللازمة لتغليف وحدات لوحات التوزيع الكهربائية وملحقاتها ٠

 مجموعة الصناديق الصامدة للهب والانفجار المناسبة والمفلقة للاجهزة والمعدات الكهربائية المختلفة مثل المفاتيح العمومية والفرعية والجهازة القياس وقضبان الترزيع الكهربائية وغير ذلك •

- صناديق نهاية الكابلات المسلحة وصناديق التوصيل والتفريغ والتوزيع الخاصة بها وتكون من النوع الصامد للهب والانفجار

#### (ب) الصناديق الصامدة للهب والانفجار اللازمة لتغليف وحدات أوحات التوزيع الكهربائية وملحقاتها:

\_ مجموعة الصناديق الصامدة للهب والانفجار المناسبة والمغلقة للاجهزة والمعدات الكهرمائية المختلفة مثل المفاتيح العمومية والفرعية وأجهزة القيماس وقضيان التوزيع الكهربائية وغير ذلك ٠

\_ صحفاديق نهايات الكابلات السلحة وصفاديق التوصيل والتفريع والتوزيع الخاصة بها وتكون من النوع الصامد للهب والانفجار

\_ مجموعة الصناديق الصاعدة للهب والانفجار الملازمة لمخروج الدوائر العمومية وخطوط التغذية العمومية

(ج) الوصلات الخاصة من المواسير المرئمة ( السوسقة ) ذات الضغط العالى الخاص بالاستعمال في التركيبات الصامدة للهب والانفجار بالطول المناسب كأملة بالجلبتين الخاصتين للتوصيل والتجميع والتقفيل والزنق وبالقطر المناسب للتوصيل بين صناديق الاتصال وبعضها عند اختراق التركيبات وفواصل التمدد بالمباني أو عند توصيل التركيبات بأجهزة كهربائية بها حركات اهتزازية كالمحركات وخسلاف

ـ الموصلات المعزولة بالترموبالستيك ( بروتودور ) • \_ الموصلات المعزولة بالبلاستيك المفردة

ـ المراسير الصلب

\_ الأقفزة والجوايط الخاصة والمناسبة للتثبيت ٠ س مستلزمات توصيل وحسدات الانسارة وصسناديق

الاتصال المختلفة والأجهزة المختلفة بالأراضى

هذا بالاضافة الى الملحقات العادية اللازمة للتركيبات مع تقديم جميع الرسومات التفصيلية للاجهزة الكهربائية الصامدة للهب والانفجار التي ستورد وتركب وخاصة وحدات الانارة والوحات التوزيع الكهربائية مع توضيح جهة انتاج هذه الأدوات والأجهزة وذلك على أساس ما هو مقرر بالمواصفات الفنية الخاصة بهذا العمل مع اعتماد جميع الفئات قبل التركيب •

### ( د ) الشروط الفنية والصناعية الاساسية في صناعة الأجهزة المضادة للحريق والانفجار:

يشترط أساسا بصفة قاطعة توفير بعض الشروط الفنية والصناعية الاساسية في صناعة الأجهزة المضادة للحريق والانفجار ، وتتلخص اجمالا فيما يلى :

- جميع الصناديق والغلاقات الصنامدة للهب والانفجار والمغلفة للاجهزة الكهربائية المختلفة وملحقاتها يلزم أن تكون مطابقة تماما من عامة الوجسوه المسدى الماصفات القياسية الدولية المقررة ما لم يحدد ذلك في جدول فئات الأسعار •

انه من الضروري أن تكون جميه التركيبات الكهربائية وملحقاتها والخاصة بهذا النسوع من الأعمسال بصفة عامة مركبة ظاهرة خارج الحوائط وبعيدة عنها بحيث تكون محاور جعيع مداخل صناديق الاتصال المختلفة على استقامة واحدة مضبوطة •

\_ غير مسموح عمل انحناءات ( كرب بالمواسير الصلب الخاصة بالتركيبات ويجوز فقط عمل انحناء واحد منفرج أو على الأكثر قائم الزاوية بدوران كافى ومأمون في كُلُّ تَوْصِيلَةٌ وَاحْدَةً وَذَلْكُ عَنْدُ الْضَرُورَةِ القَصَوَى \*

\_ يلزم أن تكون هذه الغالفات مصممة تصميما خاصا بحيث تتحمل جدرانها وأرجهتها بدون اتلاف أو حصول ضرر فيها عوامل أى اشتعال أو انفجار يحدد داخل حيز الجهاز بسبب تأثير العوامل الكهربائية داخل فيها بسبب تقابلها مع الغازات والأبخرة أو المساحيق القابلة للاشتعال أو آلانفجار وهي مصممة بحيث تمنع وتحول دون تسرب الشرارت الكهربائية أو اللهب الذي قد ينتج عن ذلك من داخل حيز الجهاز الى خارجه فلا تتأثر به المنطقة الخارجية المحيطة والتى تكون عادة مشبعة بالغازات والأبخرة والمواد القابلة للاشتعال ثم الانفجار •

\_ أن يكون الغلاف الخارجي للجهاز ( جسم الجهاز ) وكذا مجموعة الوجه مصنوعة جميعها من سبيكة خاصة من المعدن المسبوك النقى الخالى كلية وبصفة تامة مر الفقاقيع الهواثية عند عملية السبك وتكون هذه السبيكة عادة من معدن الزهر الطرى النقى في الأجهزة المعقيرة والمتوسطة الحجم ومن معدن الالومنيوم النقى المخلوط بالبرونز والسيليكون بنسب معينة ف الأجهزة الكبيرة التى يكون للوزن فيها اعتبار مثل أجهــزة الانــارة الفلورية والكسافات الكبيرة وخلافه م

- أن تكون مجهزة بشفف عريضة مناسبة Flanged مخروطة خاصة دقيقة ( حلزونية )وبها بروزات كحواجز وتكون جميع هذه الشفف مشحمة

\_ أن لا يركب في الأجهزة كلية أرجه ( جوانات ) من المطاط من أى نوع كان بل يتجتم أن تكون جميع هذه الأوجه التي توضع بين الشفف وبعضها من الامينت المرارى بعرض الشفف مع تشبيعها بالشمم عند التقفيل النهائي للاجهزة ٠

- أن يستعمل معجون البلاستيك الخاص Plastic) (compound من النوع الذي يظل مرنا ومطاطا وذلك في جميع الفجوات الدائرية على الأسطح المستوية كمواضع مسامير الرباط وخلافها

\_ لا يستعمل الحديد الصاج المشكل والملحوم والمكبوس بتاتا في صناعة هذه الأجهزة باي حال .

- أن تكون مواضع ماسكات اللمبات داخل هذه الأجهزة منفصلة انفصالا تاما وكليا عن مواضع دخول التيار الكهربائي المغذى للجهاز ويكون التوصيل بين هذين المنطقتين بواسطة قضبان تحاسية مصمتة من الوسط ماسكات اللمبات وملفات خانق التيار وقطع توصيل

توضع بواسطة الكبس مع استعمال مادة شديدة اللصق داخل مواسير خاصة من الفير المضغوط ضغطا عاليسا ومكبوسة أيضا داخل خروم خاصة في السطح المعدني بين المنطقتين ( موضع دخول الموصل ـ وموضع ماسكات اللمبات ) وتكون محكمة التركيب والتقفيل احكاما تاما بحيث لا تسمح بمرور أخف الغازات خلالها حتى ولو كانت تحت ضغوط عالية

للزنق على للوصل باحكام Welltight لزيادة الأمان في عملية التشغيل

\_ أن تكون الجلب السابق ذكرها وكذا مواضع تثبيتها في الجهاز مجهزة بتجاويف خاصة بوضع ورب من الامينت الحراري أو المطاط المكبرت بحيث تدخل حوافها داخل تلك الفَجُوات كاحتياط وأمان من تسرب أية غازات خلال المداخل بالجهاز لزيادة الأمان

ــ أن تكون ماســـكات اللمبات الستعملة ف هسده الأجهسزة من النوعدى القطب الواحسد وأن تجهسز بيايات خاصسة من الصسلب المرن المجلفن للضهفط الدائم على راس اللمبة داخل المساك لمنع حصول الشرارات الكهربائية التي تنتج من الاهتزازات الخّارجية ٠

\_ في حالة استعمال موصلات كهربائية مغلفة بالمطاط أو الترمويالستيك لتوصيل التيار بالجهاز توضع أغطية خَاصةً مِنْ المطاّط على جَلَّبة الدّخل الحكام القفسل على الموصل والجلبة بواسطة أقفزة خاصة من الصلب المرن المتدرج وهذه الاغطية تكون مصممة ومجهزة بحيث تقاوم عوامل الضغط الجوى عند تركيبها بطرف الجهاز ٠

\_ يجهز جسم الجهاز بريش خاصة رقيقة السمك لا تتجاوز ٤ سم للتقويةمن الخارج ولمقاومة عوامل الانفجار الداخلي في حالة حصوله لمنعانفجار الجهاز حتى لا يتسرب الانفجار الى المنطقة المفتوحة خارج الجهاز وتحدث الأضطار الكبيرة التي تترتب على ذلك ، وهذه الريش تكون نهاياتها حادة لاشعاع الحرارة الداخلية بالجهاز الناتجة عن اللمبات الكهريائية أو غير ذلك •

ـ أن يدهن الجهاز من الخارج والداخل بطبقة أولية من بوية مجهزة تجهيزا خاصا بحيث تمتصها سبيكة معدن الالومنيوم المسبوك ثم استعمال معجون الدوكو بعد ذلك ثم الدهان بالدوكو أو ببوية الفرن حسب الطلب

\_ أن يكون الجهاز مجهزا ومصمما بحيث يسهل توصيل التيار الكهربائي الى الجهاز (أو ) فصله عنه بطريقة عملية بسيطة جدا وبحيث لا يحتاج الأمر بالكلية لفتح وجه الجهاز أو فكه ٠

\_ أن يركب بالجهاز من الداخل عاكس خاص من ألواح معدن الالومنيوم المصقول اللامع المطلى بالكهرباء .

\_ أن تثبت الأجهزة المساعدة داخسل الجهاز مثل

نهايات أسلاك التوصيل والمكثفات الكهربائية داخل الجهاز تثبيتا جيدا لا يحدث عنها أية اضطرابات صوتية من جراء الاستعمال •

- أن يكون وجه الجهاز الخارجي من الزجاج الخاص المثبت بطريقة خاصة بحيث يكون غير قابل الكسر أو التأثر بالحرارة أو اللهب لمقاومة عوامل هذه الاحتمالات في حالة حصولها ويكون سمكه حوالي ٦ مم على الأقل ويجب أن يكون هذا الوجه الزجاجي محكم التثبيت داخل الحار خاص مزدوج يقفل على الزجاج باحكام تام بواسطة المعجون الخاص من الاسبستوس والدوكو بحيث لا يسمح مطلقا بمرور الغازات خلاله بعد التقفيل حتى ولو كانت ضغوط ٠

- تكون جميع الأوجه المتقابلة في الصناديق سواء كان ذلك بين شفف الصناديق وبين الأغطية الخاصة بها أو بين الأوجه الجانبية المتقابلة - بالصناديق عند تجميعها مع بعضها - مخروطة خراطة منتظمة دقيقة دائريا أو طوليا وعرضيا بكل عناية •

- تثبت اغطيسة الصناديق في شفف الصناديق بواسطة عدد كاف مناسب من المسامير القلاووظ الخاصة وفي حدود الالتزامات المفروضة في المواصفات الفنيسة القياسية المقررة تربط في تقوب مقلوظة غير نافذة بشفف الصناديق مع استعمال صواميل خاصة للشد من النحاس الموسفوري عند اللزوم تثبت في شفف الصناديق بواسطة الكبسى جيدا وذلك لاحكام التقفيل وعدم حدوث اتلاف بالصناديق عند عملية الشد واحكام التقفيل .

# ( ه ) ارشادات واحتياطات وتعليمات بخصوص أعمال تركيب وتجميع وتقفيل واستعمال وصيانة أجهزة الانارة والقوى الكهريائية الصامدة للهب والانقجار:

\_ يتحتم أن تكون التومـــيلات الكهربائية اما من مواسير صلب كوندويت من النوع الثقيل المسحوب بدون لحام أو من مواسير حديد مجلفن خــالى من النتوءات الداخلية (الرايش) أو من مواسير صلب من النوع الخاص بأعمال البخار وبالأقطار المناسبة بحيث لا تقل عن عن عن الداخا، المناسبة المداخل المداخل المناسبة المداخل ال

- تركب داخل تلك المواسير موصلات مفردة معزولة بالبلاستيك بالقطاعات المناسبة تبعا للتركيبات أو من موصلات معزولة من النوع الخاص بالمصانع « بروتودور مصانع » •

ـ يتحتم أن تكون قطعيات المواسير راسية تماما بكل عقة وذلك باستعمال منجلة مصممة خاصة لذلك للحصول على القطع الراسى المنتظم تماما بحيث يكون طرفا كل ماسورتين متقابلتين على بعضهما تماما •

- جميع الملحقات اللازمة لاستعمال تلك التركيبات بصفة عامة مثل صناديق الاتصال والتفريع المختلفة والماخذ والمفاتيح الكهربائية وجلب توصيل المواسير ببعضها وغير ذلك يلزم أن تكون من النوع المصمم الصعلا للاعمال الصامدة للهب والانفجار •

وفيما يتعلق بجلب توصيل المواسير ببعضها ومن الضرورى جدا أن تكون من النوع المصمم على أساس عدم السماح بالكلية بمرور أو تسرب الغازات الخطرة القابلة للاشتعال أو الانفجار من خلال أسنان القلاوط بالمواسير مما قد يسبب حدوث خطر كبير في حالة حصول أية شرارة كهريائية عند اشتعال تك الأجهزة أو حتى من تأثير عوامل التحدد والانكماش من تأثير العوامل الجوية و

- ويراعى أن الأمان الكامل في استعمال تلك الجلب الخاصة ناتج من استعمال المادة العازلة للضغط العالى وملئها به بعد تركيب المواسير فيها •

# (و) طريقة تنفيذ تركيب الأجهارة الكهربائية الخاصاة وملحقاتها الصامدة للهب والانفجار:

س تخطيط مسارات التركيبات الكهربائية على الاسقف والحوائط هندسيا بكل عناية ودقة طبقا للرسم التخطيطي المخاص وذلك باستعمال خيط العلام والبوية وتقسيط المسارات بتقسيمات منتظمة متماثلة لمواضع الاقفزة وتعلم مواضع الجوايط بكل دقة •

ـ تدق مواضع الأقفرة وجوايط التثبيت بالعمق والاتساع المناسبين للاقفزة والجوايط ثم تثبت الجوايط في مواضعها المضبوطة بكل دقة باستعمال الفرمات المخاصة لتحديد المواضع والابعاد بالضبط ثم يحبش عليها بمونة الاسمنت المشغر بقليل من الجبس •

- تثبت صناديق الاتصال في مواضعها المحددة على الرسم الخاص تبعا لارقامها مع ضبط تثبيتها واتزانها راسيا وافقيا باستعمال ميزان المياه وكذا مجعوعة الماخذ الكهربائية والمفاتيح ولوحات التوزيع وصناديق وحدات لانارة بعد فكها من الوحدات بكل عناية ، ويراعي ضرورة التاكد من أن محاور المواسير الصلب الخاصة بالتوصيلات متفقة تماما مع محاور الفتحات بصناديق الاتصال بأن يكون تركيب المواسير الصلب مضبوطا افقيا ورأسيا وموضعا ،

- تركب جلب التجميع والزنق النحاسية في مواضعها بالصناديق بعدد التأكد من أن الورد المطاطة ( الملقات المانعة للزيت ) مركبة في مواضعها المضاديق • الصناديق •

- تركب المواسير الصلب في مواضعها المضبوطة مع تركيب جلب التجميع والزنق النحاسية في أطراف المواسير بعد قلوظتها بطريقة منتظمة جيدة مع مراعاة عمل قطعيات المواسسير باستعمال المنجلة الخاصية بالقطيع الراسي المضبوط ٠

- يراعى أن يكون طول القلاووظ في اطراف المواسير طويلة بمقدار لا يقل عن ٦ سم وذلك لامكان زيادة الضغط على الجلب المسلوبة لاحكام التقفيل عند عملياة التقفيل النهائية بعد تركيب الاسلاك أو الموصلات ٠

- يتم تركيب المواسير وتقفيل الجلب الخاصة بها مع مراعاة أن يكون الربط محكما ويحيث تكون فتحة ملء المادة اعمال شبكة الكهرباء

## العازلة في الجلبة في متناول الاستعمال بسهولة سواء كانت الجلبة مركبة أفقيا أو رأسيا ٠

- ـ تركب اسلاك التوصيلات الكهربائية بعد ذلك طبقاللتخطيط الكهربائي بالرسم الخاص ويجب أن تمرر الموصلات عند مرورها من جلب التجميع والزنق عند الصناديق اوالمفاتيح أو المآخذ الكهربائية داخل فتحات الجلب المسلوبة الداخلية مع وضع طبقة منتظمة مناسبة من المعجون البلاستيك المرن حول الموصلات اسفل الجلب المسلوبة ويراعى انه يلزم فلهجلب التجميع والزنق وردها الى الخلف عند تمرير الموصلات خلالها ثم ترد الجلب بعد ذلك وتربط باحسكام كى يتم الخسمغط ميكانيكيا على الجلب المسلوبة فتضغط على طبقة المعجون البلاستيك فيتم احكام التقفيل ويتم ربط اطراف المواسير جيدا لزيادة الاحكام .
- تملأ من خلال الفتحات بالجلب الخاصة بتومسيل المواسير ببعضها بالمادة العازلة ( ضغط عالى ) السائلة ·
- تدهن جميع الأجزاء المقلوظة الظاهرة بالمواسيرعند كل من جلب التجميع والزنق النصاسية أو عند أطراف
   جلب توصيل المواسير ببعضها دهانا جيدا بالورنيش الجيدالعازل وبمادة البلاستيك السائلة الخاصة •
- تركب بعد ذلك وحدات الانارة في مواضعها بعدتشحيم الأوجه المتقابلة فيها وفي شفة الصناديق الخاصة
   بكل منها والمركبة بالأسقف وكذلك تماما فيما يختص بالمآخذومجموعات المآخذ ومجموعات المفاتيح الكهربائية
  - \_ تجرى بعد ذلك التجارب الكهربائية وتجارب العزلللتأكد من سلامة جميع التركيبات ·
- تشجم شفف صناديق الاتصال والأوجه الخاصة بها بعد ذلك تشحيما منتظما وتقفل بعد وضع الأغطية في مواضعها ويراعى تنظيف جميع الشفف تنظيفا جيدا •

# المرحلة السابعة : معدلات المواد والعمالة للكابلات

#### بند (۱) :

بالمتر الطولى: توريد وتركيب ١٠٠ مثر كابالاتارضية مسلحة داخل خنادق موجودة مع جزء من الكابلات داخل مواسير موجودة اذا لزم وتركيب اطراف الكابلاتراسيا على حوائط مع رص قوالب من الطوب فوق مسار الكابل •

- ١ ــ كابلات ارضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتهالغاية ١٢ مم٢ خ
- ٢ \_ كابلات ارضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتهااكير من ١٢ مم٢ لغاية ٤٠ مم٢ ٠
- ٣ \_ كابلات ارضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها اكبر من ٤٠ مم٢ لغاية ٧٥ مم٢ ٠
- ٤ \_ كابلات ارضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها اكبر من ٧٥ مم٢ لغاية ١٥٠ مم٢٠
- ٥ \_ كابلات ارضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها اكبر من ١٥٠ مم١ لغاية ٣٠٠ مم١ ٠
   ٦ كابلات ارضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها اكبر من ٣٠٠ مم١ لغاية ٥٠٠ مم١ ٠
  - ٧ ـ كابلات أرضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها أكبر من ٥٠٠ مم ٢٠٠

	│ <b>1</b>		كابلات أرضية مسلحة مجموع قطاع موصلاتها									
			Y	٣	£	°_						
إت والمهمات :												
ت ارضية مسلحة م٠ط	م،ط	1.0	1.0	١٠٥	1-8	١٠٤	1.8	1.4				
طوب أحمر للرص فوق الكابل	عدر	۸۰۰	٨٠٠٠	۸۰۰	۸۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰				
ग्रा												
ائی درجة اولی يومية			-	_	\ \	<u> </u>	)	\ \·				
	_ 1			`	<b> </b>	\ \		1				
) يومية   يومية	يوميه	٤	`		۱ ۱	1 7	٦.	۲				
طوب أحمر للرص فوق عدد الكابل الكابل الكابل الكابل الله الله الله الله الله الله الله ا	عدد يومي يومي	غر غر	۸۰۰ ا	۸۰۰ ۸۰۰	A A A	\( \lambda \cdot	\( \cdot \) \( \cd	\( \cdot \) \( \cd				

أعمال شبكة الكهرباء

#### بند (۲) :

بالقطوعية : توريد وتركيب صندوق نهاية لكابل رضى مسلح معزول بالورق المشبع بالزيت العازل . صندوق نهاية بقمع مخروطى لطرف كابل أرضى مسلحمجموع قطاع موصلاته لغاية ١٢ مم٢ . صندوق نهاية بقمع مخروطى لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع اكبر من ١٧ مم٢ لغاية ٤٠ مم٢ . صندوق نهاية بقمع مخروطى لطرف كابل أرضى مسلح قطاع اكبر من ٤٠ مم٢ لغاية ٥٠ مم٢ . صندوق نهاية بقمع مخروطى لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع اكبر من ١٥ مم٢ لغاية ١٥٠ مم٢ . صندوق نهاية بقمع مخروطى لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع اكبر من ١٥٠ مم٢ لغاية ٢٠٠ مم٢ . صندوق نهاية بقمع مخروطى لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع اكبر من ١٥٠ مم٢ لغاية ٥٠٠ مم٢ . صندوق نهاية بقمع مخروطى لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع اكبر من ٢٠٠ مم٢ لغاية ٥٠٠ مم٢ صندوق نهاية بقمع مخروطى لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع اكبر من ٢٠٠ مم٢ لغاية ١٥٠٠ صندوق نهاية بقمع مخروطى لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع اكبر من ٢٠٠ مم٢ لغاية ١٠٠٠ صندوق نهاية بقمع مخروطى لطرف كابل أرضى مسلح مجموع قطاع اكبر من ٢٠٠ مم٢

Ī				ية لكا جموع				الوحدة	رقم		
-			0	<u>.</u>	<del>-</del>	<del>-</del>					-
									الأدوات والمهمات:		l
	1.	0	۱ ٤ ۸	۱ . ٥ز۳ ۷	. Y 7	۱۰ ۵ر۲ ۵	1 Y 2	عدد کجم م•ط	صندوق نهاية مادة عازلة لصندوق النهاية شريط عازل اصفر	7 7	
									العمالة		
	\	Š	١,	٥٧٥	ه٧ر	<b> </b>	l	يومية	كهربائى درجة أولى	٤	١
	Ň,	ەر		_	Ĭ_	٥٧ر	ەر	يومية		٥	
	۲	۲	١	ه٧ر	ه٧ر	٥٧ر	٥ر	يومية	صپی	٦	_

#### بند (۳) :

- بالقطوعية : توريد وتركيب قطعه نهاية لطرفموصل نماس •
- ١ قطعة نهاية لطرف موصل نجاس قطاعه لغاية ٣مم٢ ٠
   ٢ قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية٤ ، ١ مم٢ ٠
- ٣ ـ قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ١٠ / ١٦ مم٢ ٠
- ٤ ـ قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية١٨، ٢٥ مم٢٠
- ٥ ـ قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ٣٥ ، ٥٠ مم ٠٠
- المحمد المالة المعرف موصل المال المالة المالة ١٠٠٠ مم ١٠٠٠ المم ١٠٠٠ مم ١٠٠ مم ١
- ٧ \_ قطعة نهاية لطرف موصل نماس قطاعه لغاية ١٢٠ ، ١٢٠ مم٢٠٠
- ٨ ـ قطعة نهاية لطرف موصل نحاس قطاعه لغاية ١٥٠ ، ١٨٥ مم٢٠

	لاعة	اس قط	ىل نم	يةلموم	عة نها	قط		الوحدة	مواصيفات	رقم
		<u> </u>	å	٤	٣	<del></del>			الأدوات والمهمات :	
		\ \	,	١	V.	,	. 1	عدد	اماوات والمهمات . قطعة نهاية بطرف موصل	\
۱۲ر ۵ هر	۱ر ۱۹۰	۸٠ر ۵٤ر	۰٦ ٤٠	ه ۰ر ۳۵ر	۶۰ر ۳۰ر	۰۳ر ۲۵ر	۲۰ر ۲۰ر	کچ م•ط	قصدیر شریط عازل	۲ ۳
		J-						'	العمالة:	
۸۰۰ ا	۷۰ر — ۷۰ر	۰۷ر ۷۰ر	۶۰٦  ۲۰۰	ر ۲۰۲ ۲۰۲	۰۰ ۱۰۰	<u>-</u> ٤٠٤	۰۳ ۰۳ر	يومية يومية يومية	کهریائی درجة اولی کهربائی درجة ثانیة صبی	٤ ٥ ٣

بند (٤):

بالمقطوعية: توريد وتركيب قطعة نهاية لطرف موصل الوعنيوم ( التركيب بواسطة الضغط بمكبس خاص أو باللحام )

ا \_ قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ٢ مم ٢ ٠

ت \_ قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ٤ ، ٢ مم ٢ ٠

ت \_ قطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ٤ ، ٢ مم ٢ ٠

ت \_ قطعة نهاية المرف موصل المونيوم قطاعه لغاية ٤ ، ٢ مم ٢ ٠

١ معطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعة لغاية ١٠٠ مم ٢٠ معطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعة لغاية ١٠٠ م٠ ٢٠ مم ٢٠ مقطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعة لغاية ١٠٠ م٠ م٠ ٢٠ مقطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعة لغاية ١٠٠ م٠ ١٠٠ مقطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعة لغاية ١٠٠ م١٢٠ مم ٢٠ مقطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعة لغاية ١١٠٠ مم ١٠٠ مم ٢٠٠ مقطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعة لغاية ١١٠٠ مم ١٠٠ مم ٢٠٠ مقطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعة لغاية ١١٠٠ مم ١٠٠٠ مم ٢٠٠ مقطعة نهاية لطرف موصل المونيوم قطاعة لغاية ١١٠٠ مم ١٠٠٠ مه ١٠٠٠ موصل المونيوم قطاعة لغاية ١١٠٠ مه ١٠٠٠ مه ١

·	مم	11	•	د دمیترین	وطاعه	الموسيوم	موصيل	لطريف	نهایه	فطعه	_	٧
٠	مم۲	140	f	لغاية١٥٠	قطاعه	المونيوم	موصل	لطرف	نهاية	قطعة		٨

رقم	مو اصــفات	الوحدة		قطعة نهاية لموصل المونيوم قطاعه										
				۲	<u> </u>	. [	]°	]		^				
\ Y T	إلادوات والمهمات: قطعة نهاية لطرف كابل شريط عازل مصاريف نقل واستهلاك العدة اللازمة للعمل سواء بطريقةاللحام أو بطريقة الكبس تقدرحسب موقع كمية العمل	·	_			۱ د ۲ر	۱ ، ٤٠	د دعر ا	۰ "در	دەر				
W 0 T	العمالة كهربائى درجة اولى كهربائى درجة ثانية صبى	يومية يومية يومية			1 !	۲۰ر ۱۰۰ر	۰۹ر	۷۰۰۷ ۱۳۰۰ ۲۳۰۷	<b> </b>	۸۰۸ او				

#### بند (٥) :

. بالقطوعية : توريد وعمل وصلة طولية بعوصل نجاس المابطريقة قطعة الاتصال الطولية أو بطريقة الضفائر ، وفي حالة طريقة الضفائر يعطى للمقاول ثمن قطعة الاتصال الطولية نظير ما تحتاج اليه الطريقة الثابتة من زيادة في المصنعية

l		لاعه	اس قط	صل تد	ية بمود	ة طولم	وصا		الوحدة	مواهـــفات	رقم
			<u> </u>	٥	٤	٣	۲	\_\			[-]
	i									الأدوات والمهمات :	
	۱ ۱۲ر			١,٦	1	١,	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1	عدد	قطعة اتصال طولية	
	۱۱ر ۱۹۰	۱ر ا ۰۰ر	۰۸ر ۵٤ر	۰٦ر ٤٠ر	ه٠ر ۳٥ر	۰۰ <i>۲</i>	۰۳ر ۲۵ر	۱۰۰ ۲۰	کج م ط	قصدیر شریط عازل	۲ ۲
					!				'		
									_	العمالة:	
١	۸۰ر	۰۷ر	۰۷۷	l				-	يومية	كهربائى درجة أولى	٤
1	<u></u> ا ۸۰ر	··V	,.v	٠٠٦	,•7	ه٠ر اه٠ر	ي٠٤ ٤٠ر	۱۰۰	يومية	كهربائى درجة ثانية	٥
	3 / 1	<u>, ,                                  </u>	י כן		ا ؛ د	ا ۲۰۰	2.5	ا ۱۰ر	ا يوميه	حديبي	٦ إ

#### أعمال شبكة الكهرياء


#### بند (۱) :

# بالمقطوعية : توريد وعمل وصلة طولية بموصسل المونيوم( بواسطة الضغط بمكبس تقاص أو باللهام ) • المناف

- ۱ ـ لموصل قطاعه ۳ مم۲ ۰
- ۲ ــ لموصل قطاعه ٤ ، ٦ مم٢ ٠
- ٣ لموصل قطاعه ١٠ ، ١٦ مم٢٠
- ٤ ــ لوصل قطاعه ١٨ ، ٢٥ مم٢٠
- ٥ ــ لموصل قطاعه ٣٥ ، ٥٠ مم٢
- ٦ ـ لموصل قطاعه ٦٥ ، ٧٥ مم٢
- ٧ ــ الوصل قطاعه ٩٥ ، ١٢٠ مم٢ ٠
- ٨ ــ لموصل قطاعه ١٥٠ ،١٨٥ منم٢ ٠

	تطاعه	رنیوم ا	صل المو	ية بعر	لمة طولم	وعب		الوحدة	مواصـــفات	رقم
۱ ره ه	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	۱ ، ۵۵ ،	ه ۱ ۶۰ کار	ا غ ۱ ۳۵ر		-		عد <u>ر</u> م · ط	الأدوات والمهمات: قطعة اتصال طولية شريط عازل مصاريف نقل واستهلاك العدة اللازمة للعمل سواء بطريقة اللحام أوبطريقة الكبس تقدر حسب موقعوكمية العمل	*
1	۰۷ر 	۰۰۷  ۷۰۲	ر ا ا ا	ر ا ا ا		_	_	يرمية يومية يومية	كهريائى درجة ثانية	٤ ٥ ٣

ملحوظة: يقدر النقل حسب المسافات وتقدن بالطن لكل كيلو متر •





# الانفاق والمنشآت تحت الأرض عن ما ظهر عنه حديثا وظلم للحضارة المصرية القديمة

# سبب دراستی لهذا المشروع :

فى أواخر سسنة ١٩٨١ كنت مشرفا على الصرف المعطى لمساحة ٢٥٠٠٠ فدان بمحافظة سوهاج بالمسركة التي أعمل بها وفي يوم كنت بالقرب من قريتي أبار الملك وأبار الوقف بزمام أخميم واللذان يتبعان لمحافظة سوهاج وكان عمق مياه الرشح في هذه المنطقة ينقص عن مستوى الأرض يتراوح ما بين ٥٠، ١٠٠ سسم على أكثر تقدير وفكرت حينما شرع في بناء السند المعالى هل درس مع هذا المشروع الأضرار الناتجة عن ارتفاع مياه الرشح وعلاجها بالصرف المغطى علما بأني كنت أعمل تقريبا في سنة ١٩٢٤ قريبا من هذه المنطقة وكان عمق مياه الرشح لا يقل عن عن ١٠٠ أمتار فهل ما أنجزه السد المعالى من مزايا مساويا للاضرار سأترك الإجابة للمتخصصين بدراسة الجدوى وفي هذا اليوم بالذات قرأت بالصحف عن عمل مترو الانفاق ليربط القاهرة الكبرى وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

مترو الانفاق

#### أولا: الخط الاقليمي:

وينفذ بكامله في المرحلة الاولى الجاري انشاؤها حاليا وهو الخط الذي ينتج عن ربط خطى سكة حديد حسلوان والمرج بنفق أرضى يسير بين محطة السيدة زينب وكوبرى والرج بنعق أرضى يسير بين . الليمون ليصبح الخطسان معا اقليميا واحد بطول ٤٤٢م كوبرى الجامعة بقطر ٢٥٢٠م وطوله ٤٧٠م ٠

#### ثانيا : الخط الحضري الأول :

ويسير هذا الخط بنفق من منطقة شبرا الخيمة ـ شارع شبرا \_ میدان رمسیس \_ شارع الجمهوریة \_ شارع نجيب الريحانى \_ شارع التحرير \_ ميدان العتبة \_ شارع عبد العزيز ـ شارع البستان ـ ميدان القحرير ـ الدقى ويبلغ طوله أر١٤ كم وتقع عليــه ١٦ محطة ويتكلف

٤٠٠ مليون جنيه ويستغرق تنفيده ٤ سنوات ٠

#### ثالثا: الخط المضرى الثاني :

وينفذ بعد انتهاء المرحلة الثانية ويخترق هذا الخط مدينة الأوقاف ـ شارع ٢٦ يوليو ـ ميدان العتبة ـ شارع الأزهر ــ الدراسة ويبلغ طوله ٥ر٨ كم ويقع عليه عشسر محطات ويبلغ تكاليفه ٢٥٠ مليون جنيه وجميعسه تحت الأرض ويستغرق تنفيذه أربع سنوات •

وهنا تبادر الى ذهنى ان أحدا لا ينكر الانفاق عمل عظيم مثل نفق الشهيد أحمد حمدى ونفق المجارى تحت قاع النيل والذي قطره الداخلي ٢٠٧٥م تحت النيل د. كوبرى الجامعة وجميع الانفاق آلتي تم أنشاؤها في المعالم بنجاح ولكننا ف القاهرة يختلف الوضع وذلك لاعتقادى بأنه لم يكن بالقاهرة خريطة واحدة تجمع جميع المرافق مثل شبكة التغذية وشبكة المصرف وشبكة الكهرباء وشببكة التليفونات والغاز

هذا بخلاف ما يقابلنا من مشاكل الأرض الرخــوة ونزح المياه الجوفية هل ستصب في مياه المجاري التي لا تفى بحاجة القاهرة أو ستنشأ ماسورة لضغ مياه الرشح فيهاً بالطلميات الى النيل ، علما بانه سيتم عزل وحقن التربة بمادة البنتونيت أقل من عمق الحفر بمترين ليكون كتلة عازلة يكون معها ومع حوائط النفق صندوق معزول يتم بعدها سحب المياه وعند مثول هذا الكتاب للطبع قطع شوطا حوالي الب ١٠٪ من تنفيذ هذا العمل ويدات تظهر المشساكل الكثيرة وبدأت الهيئة المنفذة تعمل على حسل المشاكل من مرافق عامة وتحويلات للمرور وخلافه وندعوا لهم بالتوفيق باذن الله ، وساترك هذا لمن أقدر منى على دراسة الجدوى لمثلهذه المشاريع وتلافى الاضرار الجانبية كالاضرار الجانبية للسد العالى

وهناك سبب آخر : وهو لماذا لم يكن هذا الباب ضمن المرافق العامة وكانت هذه ثغرة رأيت من واجبى اضــافة هذه الدراسة وقسمتها الى أربعة مراحل :

المرحلة الاولى: دراسة عامة عن الانفاق وتاريخها ونشأتها تحت نهر اليريزي ٠

المرحلة الثانية : دراسة مفصلة عن نفق يصل مدينة بوتیل بمدینة یرکبهد بقطر ۲۰ر۱۶ م ویطول ۵۰ر۶ کم المرحلة الثالثة: دراسة عن متروا الانفاق بالقاهرة •

المرحلة الرابعة : نفق المرافق تحت قاع النيل بجوار

# المرحلة الأولي دراسة عامة عن الإنفاق وتاريخها ونشأتها

ان أول نفق انشأ فالتاريخ كان في عصر الملك سمير أميس سنة ٢١٦٠ قبل الميلاد وكان بطول كيلو متر واحد بأبعاد قدرها ٦٠ر٣× ٠٥ر٤ م أى ان المصريين القدماء هم أول من اخترع بناء الانفاق ، حيث تم بناء النفق الثاني في عصر رمسيس الثاني تحت معبد أبو سمبل وذلكسنة ١٢٥٠ قبل الميلاد ثم ف سنة ٧٠٠ قبل الميلاد تم انشاء اول مجرى مائي تحت الأرض في القدس بطول ٢٠٠م بقطاع ٧٠×٩٠ سم ثم بعد تطور وسائل النقل في العالم واكتشاف السكك الحديدية كوسيلة أنقل الافراد تم بناء أول نفق لخط سكه حديد يصمل بين ليفربول ومانشستر عام ١٨٢٩ ، وهكذا بدا مترو الانفاق في الانتشار داخل معظم مدن العالم الكبرى منذ سنة ١٨٩٠ وحتى يومنا هذا وقد لا تفوتنا ألهميــ الانفاق واستخدامها من الناحيتين العسكرية والمدنية وأخذت الانفاق الأسماء الآتية :

ف انجلترا Uuder Ground

Metro Sub Way وفى قرئسا في أمريكا ونتعرض في هذه الدراسة الى الطرق المختلفة لاقامة المنشآت تحت الأرض والتي تتلخص في البنود التالية :

## (١): الدراسات الهندسية:

يجب قبل البدأ في تنفيذ المشروعات الانشائية تحت الأرض عمل التخطيط الهندسى اللازم لها وبحث المطالب التى يجب أن يحققها المنشأ وهذه تؤثر على شكل قطاع النفق ويتم بحث الظروف الجيولوجية للمنطقة وذلك لتحديد سمك طبقات الأرض المختلفة ويتم ذلك بعمل دراسة جيولوجية سطحية وتحت السطح كما تتم عمل دراسة هيدرولوجية لتحديد منسوب المياه السطحية ، سطح المياه الارتوازية ، مقاييس مناسيب المياه والطبقات الماملة للمياه كما تتم دراسسة لطبوغرافية المنطقسة وكل هذه الدراسات توصلنا الى تحديد أنسب محور وكذا انسب طبقة لانشاء النفق بها وفى بعض الأحيان تصل انفاق المواصلات تحت المدن الى أعماق كبيرة نسبيا وذلك للوصول الى طبقة سليمة واقتصادية للانشاء ٠

ففى موسكو مثلا تصل فيها أعماق انفاق المواصلات الى حوالًى ١٠٠ منحت سطح الأرض وعند الانتهاء من تحديد منسوب المنشأة يجب البدء في دراسة طرق التنفيذ والتى تنقسم الى طريقتين : في الانفاق القريبة من سطح الأرض والتي يصل عمقها الى حوالي ١٠م من السطح يمكن . Cut and cover اتباع طريقة المحفر والتغطية مترو الانفاق

وعند استخدام هذه الطريقة فانه يتم الحفر بالطرق العادية حتى تصل للمنسوب المطلوب ثم يبدأ في انشاء النفق ثم يتم الردم عليه وهذه الطريقة اقتصادية وسريعة بالنسب المقارنة بالطرق الأخرى كما انه بواسطتها يمكن العمل ف طول المنشأ ككل وفي آن واحد الا انه يعيبها أنها تعط حركة المرور على السطح اثناء الانشاء وترتبط بالتخطيط الموجود للشوارع ومكلفة في تحويل الخدمات مثل خطوط المتليفون ، وخطوط القوى والمجارى والمياه والغاز الخ ٠

والطريقة الثانية : هي استخدام طرق المنساجم في الانشاء أي الحفر في باطن الأرض دون اخلال لمسمك التربة الموجودة فوق النفق ودون المساس بالسطح وهذه الطريقة يمكن استعمالها بالنسبة للاعماق الكبيرة أكثر من ١٠ م ويجب ملاحظة ان سرعة تقدم العمل في انشاء الممرات تحت الأرض ببطىء بهذه الطريقة فلا تتعدى سرعة الانشاء عن ١٠ \_ ٣٠م طولى في الشهر الواحد وذلك بالنسبة لانفاق المواصلات تحت المدن وفي هذه الطريقة يقسم النفق الى أجزاء يبلغ طول كل منها حوالى كيلو متر أو أكثر ثم تنشأ آبار رأسيةً في كل جزء على حدة حتى تصل الى المنسسوب المطلوب ثم بعد ذلك يبدأ العمل في حفر النفق افقيا من كُلّ بئر وفي اتجاهين متضادين اي في اتجاه البئرين القريبين وهكذا يستمر العمل في جميع الآبار حتى يتم توصيل الانفاق ببعضها البعض فنحصل في النهاية على الشكل النهائي للنفق في انها Shafts المطلوب والغرض من الآبار تحقق زيادة مواجهة العمل كما انها تستخدم كوسيلة لانزال العمال والماكينات والمواد الملازمة للعمل وكذا استخراج ناتج المفركما تستخدم بعد انتهاء العمل لأغراض التهوية وذلك في حالة وجود النفق في أرض جافة أما اذا كان هذا النفق تحت مجرى مائى مثل نفق الشهيد أحمد حعدي أو النفق الذي يصل بين مدينة ليفريول والسي والنفق الذي يصل بين بوتيل وبيركهند فله طريقة أخرى سنشرحها فيما

أما بالنسبة اذا كان طول النفق صغيرا أو على عمق كبير من السطح بحيث أن تكاليف الآبار ستكون مرتفعة بالنسبة لتكاليف الانشاء كما هو الحال بالنسبة للانفاق التى تخترق الجبال لتصل بين مدينتين فيبدأ العمال من الطرفين دون الحاجة الى انشاء الآبار •

وبالنسبة للمنشآت تحت الأرض المستعملة كمصانع أو كمخازن للاغراض العسكرية وكذا ملاجىء الطائرات Shafts فيمكن الوصول اليها عن طريق مداخل رأسية أو مداخل مائلة أومداخل افقية على الا يقل عددها عن اثنتين بأي حال من الأحوال •

#### اختيار حجم وشكل المر :

حجم الممر وسطح القطاع يتوقف تحديده على الغرض المستعمل من اجله ففي أنفاق المراصلات على سبيل المثال يكون حجم المر بحيث يسمح بمرور القطارات والعربات المصمم من أجلها •

وفي حالة استعمال الأنفاق لأي غرض آخر فيجب أن يناسب المقطع العرضى لوظيفة المنشأ ومقاسات التجهيزات الداخلية وخواص التربة والمعدات المستخدمة وشكل الممر الممر وامامه ثم تحقن هذه المخروم بمادة الأسمنت والمياه

يمكن اختياره على هيئة مربع دائرى منحنى قطع ناقص ، متعدد الاضـــلاع ، شبه منحرف ، مريع ومسـ المعروف أن شكل المر يلعب دورا كبيراً في تحديد قيمسة Rock Pressure الضغوط الواقعة عليه والمعروف باسم ولذلك يجب اختيار الشكل الذى يعطى اقل قيمة للضغوط وبالتالى يمكن الحصول على دعائم اقتصادية وعادة في الأنفاق الكبيرة يلجأ الى القطاعات الدائرية •

## (ب) طرق تنفيذ الأنفاق:

تعتمد طريقة التنفيذ على مساحة مقطع النفق ذاته ويمكن تقسيمها الى ما يلي :

الانفاق التي مسطح مواجهتها حوالي ١٥ ـ ٢٠ م٢ يتم التنفيذ في المسطح كله علما بأن العمل ينقسم الى عدة مراحل كما يلى :

#### (١) المقسر:

ويتم حفر التربة حسب صلابة وخواص التربة بأحدى الرسائل الآتية :

١ \_ يدويا بالازم والكواريك وتستعمل في حالة عدم ووجد أي وسائل ميكانيكية أو في حالة ما تكون الاراضى ف ظروف هيدروجيولوجية صعبة ٠

٢ \_ بواســطة الأدوات والآلات الميكانيكيــة وذلك بواسطة الشواكيش الكهربائية والمتى تعمل بالهواء المضغوط. ٣ \_ بواسطة معدات المفر HEADING MACHINE وهي عبارة عن ماكينات تقوم بحفر التربة وتحميلها على وسائل النقل

٤ \_ بواسطة وسائل التخريم والنسف وتنفذ ف حالة الصخور الشديدة الصلابة والمتوسطة وتتوقف تحديد كمية المفرقعات الملازمة للمتر المكعب من الصخور في النفق على نوع المفرقعات وصلابة الصخور وسطح القطاع وتسللبة التشققات الطبيعية الموجودة بهاوتنفذ أعمال التخريم في وعناصر هذه توال محدد على هيئة دورة CYCLE الدورة هي وضع معدات التخريم ، تخريم الاخرام ، سحب المعدات من المواجهة ، وضع العبوات وتفجير الإخرام ؛ تهوية الحفر ( بهواء نظيف ) ، معاينة المواجهة والزالة الأجزاء العالقة من التربة وفي النهاية تحميل التربة المنسوفة ونقلها من المواجهة ٠

و ـ بواسطة الوسائل الهيدروميكانيكية •

٦ \_ بواسطة طرق خاصة نلجأ اليها في بعض الطبقات مثل الاراضى الرملية أو الطبقات الطينية أو الأراضى الصخرية الموجودة بها نسبة كبير ةمن التشققات واليساه الجوفية التي تتدفق مع استمرار العمل بحيث توقفه وتصبح معطلة له وكذلك الطينية والرملية الموجودة تحت منسسوب المياه الجوفية وفي هذه الحالة نلجا الى استعمال احدى الطرق الخاصة الآتية :

# (ب) المقن :

وهو عبارة عن خروم طولها من ١٠ ــ ٢٥م في وجه .

# المرحيلة الثانية

# دراسة مفصلة عن نفق يصل مدينة بوتيل بمدينة بيركهند بقطر ١٤٦٢ م ويطول ١٤٥٥٤ كجم

هذا النفق • به حارتی مرور للحسركة البطیئسة والحركة السریعة فی كلا الاتجاهین ، أی أربع حارات مرور وله مدخلان علی كل من جانبی النهر وكذا آبار التشغیل وأبراج التهویة وسنشرح كل خطوة علی حدة :

لم يستطع المهندس ان يحصل على بيانات صحيحة عن طبيعة الأرض التى سيخترقها النفق بواسطة التثقيب تحت الماء BORING UNDER WATER أما الجسرء تحت الأرض فكان من السهل عمله بالتثقيب وأخذ عينات لاختيارها •

ولكنه استعان بالبيانات التي حصل عليها من سجلات نفق السكك الحديد القديم واشارت هذه السجلات ان النفق المقترح سيمر في حجر رملي وفي مكان ما سيمر في منطقصة كسر حجر أو منطقة طينية • وعلى بعد مناسب من الشاطيء أتجاه ليفربول تم حفر بئر التشغيل قطر ٢١ قدم – ٣٦٦ موعمق ٢٠٠ قدم – ٣٠٠٦م مارا بالحجر الرملي ضعيف يسمح برشح الماء من خلاله ، كما يكون مشبعا بالماء في المناسيب العميقة ، ويكون به فلوق وشروخ يستطيع الماء أن يتفجر من خلالها •

وحينما يحقر من خلالها بئر تحت منسوب الماء الجوق فان جوانبه تكون رطبة وتتدفق من الشقوق ينابيع صغيرة من الماء ، وأحيانا يتفجر الماء تفجيرا من خلالها •

هذا الماء يجب أن يسحب خارج البئر بنفس السرعة التى يدخل بها مما يكون سبب فى زيادة التكاليف فى الاتشاء والتشغيل • وقد أتبعت طريقتان للتخلص من هذه المياه •

- الطريقة الأولى المعروفة باسم CEMENTATION وهي حفر ثقرب قطر ٢ بوصة وادخال مونة الأسمنت اللبائي فيها تحت ضغط ليتخلل الفلوق والشمروخ أو الشقوق ثم يتصلد مائنا لهذه الفجوات ومعترضا طريق

ولو ان هذه الطريقة قد نجحت في سد الفتحات ولكنها لم تستطع منع رشح الماء خلال الصنفر المسامي نفسه • لذا استعملت أيضا :

الطريقة الثانية المعروفة باسم SILLEATIZATION بقطره الك وهي عبارة عن ضميعة سليكات المصوديوم وكبريتات بقطره الك الالومنيوم في الصمخر والتي كانت تتصدد لتكون مسادة الوسط المجر الرملي التي كانت تساعد المونة للنصف الاسمنتية بالسريان تحت ضغط أخف ، حيث كانت عملية ٥٣٢٣ ساكت SILLEATIZATION الصخر ٥ SILLEATIZATION

وباستعمال هذه الطريقة المزدوجية انخفض الماء الى مقدار العشر مما كان عليه أولا •

على ان هذه العملية اوقفت حينما ظهر عدم ضرورتها . • ويجب ان يلاحظ ان الضغط المستعمل في الأجزاء العليا من بثر النشغيل كان محدودا بحيث لا يحدث اضطرابا في الصخر والمبانى التي تعلوها •

#### الإنفاق الإستكشافية:

وبعد حفر بئر التشغيل جنوبي محور النفق الاساسي بقليل، تم حفر نفق قصير يصله بالحور الاساسي ومن هناك بديء في عمل نفقين استكشافين ، احدهما علوى والآخر سفلي وكان الأخير يسبق زميله دائما بمقدار ٥٤م ، وكانت طبيعة الصخر تستكشف بحفز ثقوب صغيرة سابقة النفق الاستكشافي بحوالي ٣٠م ، وكان المهندسون يتوقعون ان النفق الاساسي سيتم دون الخروج عن الحجر الصلب ، فحفور ثقوبا أعلا من النفق الاستكشافي السفلي ،

وبذلك تمكنو من معرفة مقدار ارتفاع الصخر فوق هذا النفق • فلو وجدوا غطاء صخريا كافيا تقدم النفق الاستكشافي العلوى ، أما أذا لم يجدو صخرا كما يترقعون غيروا المناسيب وتقدموا بالنفق تبع المناسيب الجديدة • وكانوا يتوقعون في بعض الأجزاء غطاء دقيقا بين النفق والنهر فكان لابد من أخذ الحيطة للتأكد من هذا الغطاء •

ولقد وجد أن بين القاع الطاحى للنهر وبين الصخر طبقة من الرمل والزلط التي ترسبت ، وكان من المكن تصليد هذه الطبقة بالاسمنت ، ألا أنه رؤى عدم المخاطرة ولذا خفضت مناسب النفق في تلك الأجزاء مع ضبط الميول لكي تكون مناسبة •

وتم عمل خط حديدى في النفق الاستكشافي السفلى ، وعلى أبعاد مناسبة ثم قطع فتصات تصبيل بين النفقين الاستكشافيين حتى أن الصخر المقطوع من النفق العلوى يمكن ارساله الى عربات على ذلك الخط السفلى • وفي نفس الوقت حفر نفق مبتدئا من اسفل بثر التشغيل وماثلا الى أعلا بقطر ١٠٧٦ م ثم حفرت ثقوب صغيرة بين النفقين الاستكشافي السفلى وهذا الأخير حتى يمكن صرف الماء الى قاع البثر لسحبه للخارج بالطلمبات ، وسمى بنفق الصوف •


وفى الناحية الأخرى ببيركنهد كان العمل يجرى بنفس الطريقة ، الا انالماء كان قليلا فلم يحتاج الأمر الى نفق صدف .

#### النفق الأساسي :

ثم كانت المرحلة التالية وهى فتح النفق الأســاسى بقطره الكامل ١٨٧٤م الذى تم على خطوتين :

أولا: فتح الجزء العلوى للنفق بالحجم الكامــل للنصف العلوى المطلوب وتبطينه بقطاعات حديد زهر سمكها ٥ ٣٢٠ سم ، ويذلك تصبح هناك نصف حلقة مرتكزة على -الصخر • وقد يبدر غريبا أن يبدأ العمل بالنصف العلوى للنفق مثل ذلك كمن يبنى المبنى العلوى أولا وبدون أساس ، أى أى مناك درعا واقيا للعاملين وهي بطانة من الحديد الزهرالتي تفصلهم عن النهر ، وأن الصخر الناتج من الحفر والقطع كان يزال الى النفق سيفلى ومن هناك ينقل على الخط الحديدي الى الآبار .

واثناء عملية توسيع الجزء العلوى للنفق كانت عملية التبطين تسين على قدم وساق خلف عملية الحفر للحماية المطلوبة ولما كانت قطاعات الحديد الزهر كبيرة وثقيلةكان من الضرورى استخدام ماكينة خاصه لتثبيت تلك الدروع حيث تتكون من هيكل يتحرك على عجل يحمل ذراعاقابلا للامتداه والدوران و وبعد اتمام النصف العلوى للنفق ابتدء العمل في النصف السفلي و وأصبح الخط الحديدي في نفق السفلي عديم الفائدة لنقل كتل الحجر والاترية ولذلك انشيء خط حديدي معلق من العقد الدائري للنصف العلوى و وفور ازالة الصخر من جزء من النصف السفلي تبد عملية التبطين بحديد الزهر و



ولقد استخدمت عملية تبطين الافرع الأرضية للنفق بالحديد الزهر في الاماكن التي كان يخشى عليها من خطر تسرب الماء الى النفق ، ولكن في الناسيب العليا من النهركانت تستعمل طريقة اقل تكلفة وهي التبطين بالخرسانة المسلحة بعقد من الصلب •

وحينما خرج النفق من الصخر مقتريا من السطح ،بدأ التبطين بالزهر مرة أخرى لكى يتمكن من حمل الأرض والمبانى أعلاه · ولما شارف النفق سطح الارض استعملت طريقة للدروع ·

حيث يتكون الدروع من منشأ من الصلب يشبه تقريباقطعة منفصلة من تبطين النفق غير انها لها حافة أمامية قاطعة • ويدفع الدرع الى الامام بواسطة مطارق هيدروليكية موضوعة بينه وبين التبطين الامامى النهائى ، حيث تحتاج هذه العملية الى ضغط كلى كبير خلف الدرع ليحــركه قد يصل الى ٢٠٠٠ طن •

واذا ما دفع الدرع الى الامام بحفر التربة التيدخلت فيه أدوات الحفر ثم التبطين بحديد الزهر في الجزء الذي خلا بين الدرع والتبطين السابق حتى لا يسقط السقف على العمال · واذا ما استعمل الدرع في أرض صحيحرية فتكون الحافة القاطعة ليست بالقدرة التي تمكنها من المرورخلالها ، لذا كان لابد من اجراء عملية القطع أعامها ، وتكون فائدة الدرع في هذه الحالة لحماية العمال ضد خطرسقوط الصخر في أماكن غير متماسكة ·

ومما يذكر انه بينما كان الدرع على بعد ٢٠ر٣ممن الصخر وبالقرب من شارع رئيسي (ديل) DALE STREET خطير ولكن من حسن الحظ كانت المحابس جاهزة بالقربمن مكان الكسر كاحتياط لقطع الماء في حالة حدوث اي طاء يء ٠٠

#### أبراج التهوية:

ثم كانت المرحلة الأخيرة وهى ( تهوية النفق ) في هذا الموضوع مثار جدل وشك • حيث أن عادم احتراق بترول السيارات يحتوى على أول أكسيد الكريون وهو غاز سام ويجب ازالته لضمان عدم تجميع كميات كبيرة منه في أماكن متفرقة داخل النفق فيسبب اشتعال الحرائق وكان من المعلوم أن هذا الأمر سيتطلب القامة وحدة كبيرة للتهوية ذات كفاءة عالية •

وأجريت عدة حسابات دقيقة ولكن الهيئات المسئولة لم توافق على تلك الفروض التى وضعت وطلبت ضرورة اجراء بعض التجارب العملية على الطبيعة ، وبعد اتمام جزء مناسب من النفق عملت هذه التجارب · ألقوا بعشرين جالون من البترول على الطريق وأشعلت النار فيه كذلك اضرموا النار في رزم وأكوام من الدريس الرطب لتكوين سحب من الدخان السميك ·

وكانت هذه تجرية مهندسين يريدو ان يخطو خطوة عملية أعلى من خبرتهم ، ونتيجة لهذاه التجرية ومن قراءة البيانات والتقارير عن التهوية لملانفاق الاخرى الأصغر حجما استقر الزاى على انشاء مجموعة تهوية تتكون من لا محطات تحتوى على مراوح دفع الهواء داخل النفق واخرى لسحب الهواء الفاسد والدخان .

وبعد اتمام المقياسات الختامية العمليسة التهسوية وعرضها على المستولين عن المشروع أبدوا دهشستهم ويتساءلون اليس الهواء الذي سيرسلوه الى النفق من ذلك الهواء الذي يرطم الوجوه اذا سرنا على سفح جبل بدون تقابل ٢٠٠ ولكن ليس الأمر كذلك انما أذا سار الهواء في تياراته بنعومته فلن يفقد شيء من طاقته ، ولكن الأمسر يقتضى بذل طاقة جبارة لدفسع الهسواء في النفق وتغيير اتجاهه كمانريد نحن وكما يقتضى حال التهوية في النفق لا كما يجب هو ولا كما تقتضى عوامل الطبيعة ٠

تخرج السيارة حوالى قدم مكعب فى الدقيقة من أول الكسيد الكربون وهو غاز سام مميت • ولمسلامة مستعملى النفق يجب أن لا تزيد نسبة هذا الغاز عن ١ : ٢٠٠٠ ولما كان النفق مصمما لاستعمال أربع حارات مرور لسيارات تبعد عن بعضها – ٢٠٢٠ مكان من السهل حساب كمية هذا الغاز الناتج من عادم السيارات • ويكون مقدار الهواء اللازم توريده للنفق مساويا لأربعة آلاف ضعف تلك الكمية •

معنى ذلك ان هواء النفق لابد أن يتغير كل ساعة ١٥ مرة وكان وزن الهواء فى هذا الجزء من النفق فقلط يساوى ١٥٠ طن وبذلك يكون الهواء اللازم لتهوية هذا الجزء يساوى ٢٢٥٠طن فى الساعة وبل وأكثر من ذلك أن هذه الكمية من الهواء لابد من توزيعها جيدا على طول النفق حتى لا تتكون أجزاء تكثر فيها نسبة أول أكسيد الكربون وأخرى تقل فيها هذه النسبة عن النسبة التصميمية الكربون وأخرى تقل فيها هذه النسبة عن النسبة التصميمية ولذلك يجب أن يستحضر الهواء من الجو ثم يرسل الى

أنفاق وممرات التهوية ، ثم يسمح له بالخروج من فتحات في مستوى الطريق ، وأخيرا ليخرج خلال فتحات ثم الى الجو مرة أخرى •

وحينما تتم هذه العملية نجد ان الهواء قد مر على عدد ليس بالقليل من الاركان الحادة وبذا يفقد كمية كبيرة من الطاقة •

لذلك يجب أن يجبر الهواء على دخول النفق والخروج منه بواسطة المراوح فالهواء حر طالما أنه في جو حر ، ولكنه حينما يدفع الى حيث لا يريد ، ولكن العملية كانت مدروسة وكاملة واثبتت كفاءة ، وتم قطع ممرات التهوية من خلال الصخر لتقابل النفق وطبقا للدراسة تطلب الأمر انشاء آمبانى كبيرة للمراوح كل منها يحتوى على ٤ أو ٦ مراوح مختلفة الأحجام والأنواع بعضها لدخول الهواء في النفق والبعض الاخر لسحبه ولقد صممت أبراج التهوية هذه بطريقة معمارية بارعة فارتفعت هذه الأبراج الى السماء بنسب جميلة فوق النفق ،

#### رفع الكفاءة ومستوى الأداء:

بذلت عناية خاصة لجميع التفاصيل الدقيقة الضرورية وبارتفاع ١٨٠٠ م بوحدات مسطحة ١٨٠٠ ما بنقق للنفق لرفع كفاءة عمله • غطيت الحوائط الداخلية للنفق من الزجاج الاسود يسهل تنظيفه وغسله وصممت المداخل لتبدو جدابة جميلة وبطريقة واسلوب سهل يسمح للسيارات للوقوف لدفع رسوم المرور دون أبطاء ووضع بداخل النفق أجهزة استكشاف الدخان بها شعاع ضوئي ساطع عملي علمود فوتو PHOTO CELL موضوع على مسافة بين مصدر الضوء ، وحيث أن الدخان يقلل مرور الضوء ولذا يتغير التيار في العامود الذي يظهر أثره في غرفة التنظيم فتحاط بالأمر علما بمجرد حدوثه •

كذلك صممت أكشاك صرف التذاكر بمهارة ودقسة حيث وضعت ماكينات وزن اوتوماتيكية في الطريق أمسام الأكشاك تعطى تحديرا أذا زاد الحمل على العجلة عن ٨ طن دون أن يقطن الى ذلك سائق السيارة • كذلك في حالة ازدياد ارتفاع السيارة عن المقرر ، فقد وضع مصباح ليسقط شعاع ضوئي عبر الطريق على منسوب المعين ليسقط على عامود فوتو الكهريائي • فاذا ما مرت سيارة بارتفاع كبير عائنها تقطع هذا الشعاع الضوئي ويتغير التيارفي المسلمود فيعطى صوت تحدير ووضعت آلات التنبية ضيد الحريق وكذا آلات تنظيم المرور الى غير ذلك من الأجهزة والأدوات للتنظيف والصيانة وعلاج أي خلل طارىء منظور •

وبلغت جملة تكاليف النفق وممراته وابراج التهرية وخلافه ٢٠٢٥ مليون جنيه استرليني وكان ذلك في سسنة ١٩٢٨ وحاليا يتم تنفيذ أنفاق مثل هذا النفق وقد تقدمت المعدات وتكنولوجيا الحفر والصلب وخلافه وبدأت تسهل مثل هذه الأعمال ولكن ايمان من عملو بهذا النفق بعملهم ساعدهم على نجاحه •

٣ \_ بعد حفر خندقى الجانبين يتم اما تركيب حوائط

سابقة الصب أو صب الحوائط الجانبية بالموقع وسوف يتبع ف نفق القاهرة الحوائط السابقة الصب ويتم تركيبهت

وتعليقها من أعلى مستندة الى الميدات الخرسانية السابق

صبها في المرحلة الاولى ٠

حركة المرور بذلك ٠

### المرحلة الثالثة

# دراسة مترو انفاق القاهرة ويتلخص في الخطوات التالية

ذكرت سابقا في مقدمة دراسة الانفاق أن مشروع مترق الانفاق بالقاهرة سيتم على ثلاثة مراحل وهي : الخط الاقليمي الأول والخط المضرى الأول والخط المضرى الثاني وتتم خطوات التنفيذ كالآتي : مع ملاحظة أن كل خطوة يليها الرسم الخاص بها •


١ ـ يتم ابعاد المرافق من مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء وتليفونات من مسار النفق الى جانبي الشارع ويتم فى هذه المرحلة تحديد الجزء الذي سيتم تخصيصه للنفق وتحديد مسار الحوائط الجانبية لصب ميدتين خرسانيتين عند كل خندق تتخذ كدليل لمسار الحائط عند الحفر ٠



الجانبية ويتم ذلك بمساعدة مستحلب البنتونيت لتثبيت جوانب الحفر ومنعه من الانهيار وهذا الخندق يكون بعرض ٦٠ سم الى ٨٠ سم ويعمق يصلُ الى أكثر من قاع النفق بما لا يقل عن مترين ٠



٢ - يتم في هذه المرحلة حفر خنادق مواقع الصوائط





٤ ـ يتم بعد ذلك حفر ما يقرب من ٣ متر من سطح
 الأرض وتركيب كوبرى مؤقت مستندا على الحائطين لفتح

حركة المرور بالشارع ويمكن في حالات أخرى تركيب السقف


الاصلى للنفق بدلا من السقف المؤقت أذا سمحت ظروف

٥ \_ يتم حقن التربة بمواد عازلة أو بنتونيت أو بالطين فى بعض الأحيان بعقق حوالى مترين أسهفل قاع النفق لتكوين كتلة عازلة تكون معها ومع حوائط النفق صد معزول ويتم بعدها سحب المياه الموجودة بالترية داخل هذا الصندوق وقد اجريت تجارب كثيرة في مصر وفرنسا على مدى قبول الطبقات الرملية الموجودة في مسار النفق لمواد المقن ووجد انه يمكن بالحقن الوصول الى معامل نفاذية ال ــ آلاو أقل من ذلك • الله ١٠







 ٦ ـ يتم استكمال حفر التربة حتى منسوب اسفل
 ٩ ـ يتم استكمال وضع الطبقة العازلة على الجوانب
 القاع الفرساني للنفق مع تركيب شكالات عرضية للمحافظة
 ورقع الشكالات المعارضة • على ثبات الحرائط الجآنبية ويتم اخلاء الصندوق تماما من المواد الترابية •




٧ - يتم وضع الطبقة العازلة للمياه أسفل خرسانة قاع النفق على سطح الأرضية السابق حقنها اسفل الجوانب اللاسقة للحوائط الجانبية ٠




٨ ـ يتم صب خرسانة القاع للنفق من الخرسانة المسلحة وهي أما أن تكون مستمرة أو افقية حسب التصميم للمدد للنفق وستكون في غالبية مسار نفق القاهرة افقية .







 ١٠ ـ يتم استكمال صب الجوانب والسقف الخرساني للنفق ويلاحظ ان الحوائط الراسية تصب فقظ بهدف تغطية المادة العازلة وريط القاعدة بالسقف اما الحوائط السابق تركيبها فهي كافية لحمل الضغوط الواقعة عليها من التربة ٠




١١ ـ يتم رفع الكوبرى المؤقت وعزل سقف النفق واعادة الردم



١٢ ـ يتم اعادة رصف الطريق وقتمه للمرور ٠





# المرحلة الرابعة نفق المرافق تحت قاع النيل

كان من الأفضيل اقتصاديا ان تنقل مياه مجارى منطقة جنوب القاهرة الى غرب النيل عبر مواسير معلقة بكوبرى الجامعة ولكن رأى اخير يعمل سحارة أو بداله ٠٠ وبناء عليه اعلن ف ١٤٤ اغسطسسنة ١٩٦٠ ـ وتمت مناقصة عامة لانشاء سحارة أو بدالة فوق النيل أو بأى طريقة أخرى يراها مقدمو العطاءات محققة للغرض من الناحية الفنية والاقتصادية ٠

وقدرت التكاليف الأبتدائية بحوالي ٤٠٠ الف جنيه ، وقد نص في العطاء أن على مقدمي العطاءات مراعاة الآتي :

ا ـ أن تكون سرعة المياه بالمواسير في حدود السموح به القصى والدنى تصرف لمنغ أى تحر أو ترسيب بها مراعيا في ذلك تذبذب التصرفات في فصول السنة المختلفة مواثناء ساعات اليوم علما أن التصرف المنتظر عند تشغيل السحارة هو ١٣٠ ألف متر مكمب في اليوم ، وأن تصرف المستقبل هو ١٦٠ ألف متر مكمب في اليوم ،

٢ \_ ان يكون فاقد الاحتكاك في المواسير أقل ما يمكن ٢

٣ ـ ان تكون الاتفاق مانعة للرشح ، والا تزيد كمية النفق طبعه من الرباط بسماء ٢ ل ان تكون الاتفاق مانعة للرشح ، والا تزيد كمية الناء المتسرية زائد تكاثف بخار الماء داخل النفق في اليوم وإضافة ما قد يلزمها من زلط عن جد بسيط يسمح به .

ه \_ المحافظة على استعرار الملاحة وقت الانشاء
 وبعدة طوال الد ٢٤ ساعة يوميا

 ٦ ـ ف حالة انشاء بداله يجب مراعاة عدم تشويه جمال منظر النطقة •

٧ ــ مدة العطاء ثلاث سنوات من تاريخ اعطاء امر
 الشغل •

هذا بخلاف اشتراطات فنية اخري والشروط العامة ٠

وقد تقدم عطاءين ورسى العطاء على شركة هو ختيف (باللانيا الغربية) بعد أن أدخلت الادارة العامة للمجارى بعض تعديلات هامة على ما تقدمت به الشركة من تصميم أو من طريقة للتنفيذ •

#### تصميم النفق ومشتملاته:

صمم النفق من مواسير من الخرسانة المسلحة مع استعمال أسياح من الحديد سابقة الاجهاد وقطر النفق الداخلي ٢٠ر٣ متر، وسمك حوائطه ٥٧٧٠ سم، وقد أخذ في الاعتبار جميع حالات التحميل حتى وضع المواسير في النفدق تحت قاع النيل ، كما روعيت جميع الاحتمالات المختلفة عند التشغيل ،

وتم انشاء مواسير النفق سابقة الصب على السبط بموقسع العمل طحول كل منها ومساحة في الاتجاهين الطحولي والدائري ووضعت الكانات كل ١٥ سم وقد جمع كل ١١ ماسورة افقيا على الشط، وتم التجميع بريطها بعند ١٨ كابل داخل كل منها ١٢ سيخ من حديد التسليح سابق الاجهاد ، وشدت الكابلات حتى بلغت قوة الشد ٢٠ طن وياستطالة قدرها ١٥ سم من كل طرفي الماسورة المجمعة ، كما وضعت شبكة من الصلب قرب المحيط الخارجي للمواسير – وبهذا يتحقق عدم وجود أي قو قشد للمرسانة في أي جزء من يتماعة حوائط النفق للرشح – ولضمان مقاومة النفق للرفع مناعة حوائط النفق للرشح – ولضمان مقاومة النفق للرفع الراسي على قواعد خرسانية وربط حديد تسليحه بهذه القوامة

ولحماية سطح النفق العلوي من اخطار اللاحة ( هلب المراكب ) فقد وضع فوق الطبقة الترابية التي تعلو سطح النفق طبقة من الزلط بسمك • • ر ٢ متر ، كما هو موضح بالشكل التالي ويمكن بسهولة الكشف على هذه الطبقة واضافة ما قد يلزمها من زلط •

وقد وضع بالنفق ماسورتين من الصلب قطر كل ٢٠١٠ متر صعمت على اساس الا تزيد سرعة مياه المجارى بداخلها في حالة اقصى تصرف في المستقبل ومع استخدام الماسورتين معا عن ١٥٥ متر / الثانية ، ولا تقل في حالة الني تصرف حالى مع استخدام ماسورة واحدة عن ١٩٣/ث وفاقد الاحتكاك حوالى المتر ٠

#### التنفيـــد :

التخطيط: اول اعمال التنفيذ هو اختيار الموقسع وتحديد المحور سوقد روعى في اختيار الموقع أن يحقق اقصر طول ممكن بين النقطتين المراد توصيلهما وهو محطة الرفع بفم الخليج ١٠٠ ومجمع غرب النيل بشارع ثروت بالمجيزة ١٠ وأن يحدد محور النفق في الضيق عرض المنيل في الموقع المختار ١٠ وقد اختير الموقع المجساور المكوبرى الجامعة مع جهة المجنوب ١٠ أما نقطة مرور النفق وتحديد محوره ، نقد بنل جهدا كبيرا للوصول الى اقصر مسافة لعرض النيل بهذه المنطقة ١٠ والسبب في ذلك يرجع الى التعرج الشديد في شطى النيل وخداع النظر ١٠ وأخيرا حدد المحور قبلي كوبرى الجامعة بحوالي ١٥٠ متر أذ ثبت أنه أقل عرض أذ يبلغ طوله ٤٧٠ مترا ١٠

## تصنيع مواسير النفق :

انشئت بلاطة خرسانية بطول ١٥٠ مترا وبعرض ٦ امتار وموازية للنيل لصب مواسير النفق عليها وتجميعها ٠٠ ومواسير النفق بطول خمسة امتار وسمك حوائطها ٥ر ٢٧ سبم ــ وخطوات أنشاء الماسورة كالآتي :

• توضع الفورمة الداخلية رأسيا على بلاطسة التشغيل المذكورة وهي من الصلب وبقطر خارجي قدره ٢٠ر٣ مترا وبأرتفاع ٥ متر كما في الشكل التالى :

- تثبت أسياخ حديد التسليح حول الفورمة ٠
- يلغف حديد التسليح من الخارج بشبكة سلكية من الصلب لمنع أى شروخ شعرية تنتج من أنكماش الخرسانة
- یثبت بطول محیط الماسورة وفی منتصف سلمك حائطها عدد ١٨ مأسورة من الحديد للجلفن قطر كل ٦٠مم الرضع حديد التسليح سابق الاجهاد داخلها
- يوضع عدد اربعة ماسورة حديد قطر كل منها ٢ بوصبة بمحيط آلماسورة لمحقن مونة الأسعنت والرمل ا
- يملأ الفراغ بين الفورمة الداخلية والشبكة السلكية بزلط مقاس ٤ ــ ٨ سم ٠
- تركب الفورمة الخارجية وهي مكونة من جزئين كل بطول نصف محيط الدائرة ، ويحكم قفلها جيدا ٠
- يحقن الزلط بمونة الأسمنت والرمل بطريقــة (كولجروت ) وتتم كالآتى :

يخلط ٥٠ كجم أسمنت بعشرين كجم من الماء في درجة حرارة لا تزيد عن ١٠هم ، وذلك لتأخير زمن الشك الابتدائي ولذا ٠٠ كانت عملية المقن تتم في الساعات المتأخرة من الليل مع وضع ثلج في الماء أو حول الخلاط ، ثم ينتقل المزيج الى خلاط آخر ذو سرعة كبيرة حيث يضاف

الزلط من أسفل الى أعلى بمعدل درا م من الارتفاع في الساعة


- بعد شك الخرسانة ترفع الفرم •
- تترك الماسورة مدة ليتم تصلبها مع ملاحظـــة تفطيتها بالخيش واستمرار رشهأ

والى ان يتم تصنيع ١١ ماسورة ، تبدأ عملية تجميعها ثم يبدأ في صب مجموعة أخرى من الواسير ٠

#### تجميع المواسير :

- توضع الاحدى عشر ماسورة الذكورة ف خط مستقیم افقی مع ترك فراصل بین كل حوالی ۲۰ سم مع مراعاة منتهی الدقة ان تكون اطراف مواسیر الحسدید المخصصة لوضع حديد التسليح سسابق الآجهاد متقابلة ثم تلحم أطراف المواسير المذكورية بعضها البعض ٠
- تملأ الفواصل بين المواسير بالخرسانة السلحة بنفس الطريقة التي صبت بها المواسير ، مع ترك اشاير من المديد خارجة من بعض الفواصيسل لربطها بالكراسي الخرسانية التي ستحمل عليها المواسير بقاع الخندق ٠
- € يوضع عدد ١٢ سيخ حديد تسليح سابق الاجهاد داخل الثماني عشر ماسورة المفصصة لها
- تشد كوابل حديد التسليح المذكورة سابقا بواسطة رافعتين هيدرولكتين حتى تبلغ الاستطالة الناتجة من الشد ف كلمن الطرفين ١٥ سم ، أي ان مجموع الاستطالة الكلي ٣٠ سم ـ وقوة الشد في كل كابل تبلغ ٦٠ طن ٠٠ ويذا يكون الشد الكلى لحديد التسليح سابق الاجهاد بالماسورة هُو ١٠٨٠ طن \_ بعد ذلك تثبت الكوابل بطرفي الماسورة لثنبيت الشد ثم تحقن ( تحت ضغط ) مواسير الكابلات بمونة كولجروت ، وبذا يصبغ طول الماسسورة المجمعة حوالی ۵۷م ای ۱۱×۰ر۰+۲۰۰× سیست النقس اليه ٧٠ كجم من الرمل ، ثم يضغط الخليط بطلمبة لحقن نظير الثند ويساوى ٢٠ سم ٥٥ م فيصبح الناتج ـر٥٩م ٠





مترو الاثفاق

## مواسير الصباب داخل النفق:

صنعت ماسورتى المجارى من الصلب بقطر داخلى ١٠٢٨ م وسمك ١٢ مم لتعرير مياه المجارى بها وتم لحامها بالكهرباء ، وانشىء عليها فتحات كل ١٠٠٨ بغرض لمكان التفتيس داخلها ، ولمنع النصر بالمواسير غطى الجيزء الاسفل من محيطها الداخلى بطبقة من الغرسانة الصبابة الفنية بالاسمنت بسمك ٥ سم ودهن النصف الباقى ، وكذا الاسطح الخارجية بالبيتومين – ولحمت عدة مواسير حتى بلغ طول الماسورة المجمعة ٢٥م وبهذا تكون طول الماسورة وهو ٢٥م ٠٠ وترتكز المواسير داخل النفق على قواعد خرسانية، وانشىء وترتكز الماسورين مشاية من الشبك الصلب للمرور ٠٠ الماسورية وهو ٢٥م ١٠ الماسورين مشاية من الشبك الصلب للمرور ٠٠ الزال مواسير النفق :

لانزال مراسير النفق استعين بمزلقانين بعيل ٤ : ١ ومزود كل منهمابعركبة انزلاقيتحكم ف تحريكها ونش هائل القوة ان يبلغ وزن الماسورة المجمعة ٢٠٠ طن أى ٢٧٠ + ٢٧٠ حـ١٥ من الماسير الحديد وخلافه وتبدأ المرجلة الاولى لانزال المواسير بتحميلها على مركبتى الانزلاق بدلا من سابق تحميلها على الكراسي المؤقتة ثم السماح للمركبتين بالانزلاق حتى يبلغا منتصف ميسل الانزلاق كما هو موضح بالشكل التالى :

التالية : الرَّمِلةِ الْبَائِيةِ التي يَتَخَذَ فِيهَا الأَمِراءاتِ التاليةِ :

يوضع داخل النفق ماسورتى الصلب السابق تجميعكا بطول ٢٥م وذلك بعد قفل اطرافها باحكام ، وتحمل على الكراسي الخرسانية التي يتم صبها في هذه المرحلة ويضع قطعتين من المواسير الصلب بنفس القطر ويطول حوالي م لتوصيل خطى المواسير داخل هذه الوحدة (من ماسورة النفق) والوحدة التي تليها ولا تطبب الوصلتان بطول ٥٥ ٠

. \_ يقفل طرف ماسورة النفق باحكام شديد بطبتين من الحديد •

من كل من الطبات الأربع للماسورتين الصلب تخرج ماسورة بقطر نصف بوصة تنفذ كذلك من طبتى ماسورة النفق وتبرز خارجها وتعلوها •


ـ تركب شدة خشبية بجسم ماسورة النفق ف الاماكن الخارج منها اشاير حديد التسليح والتي ستثبت مسم القواعد الخرسانية التي تصب بخندق الحفر لتحميل ماسورة النفق عليها •

ـ يدهن السطح الخارجي لماسورة النفق بالبيترمين · وقد تم صب مواسير النفق بنجاح ودقة بالغة حتى كان يظن لمن يراها ولو من قرب انها مصنوعة من حديد الزهر أو الصلب ·

بعد ذلك • تبدأ المرحلة الثالثة ، وهى السماح المركبتين بالانزلاق حتى تغوصا في الماء ، وعند ملامسة ماسورة النفق الماء عامت بما فيها من حمل على سطح النيل ، وقد غطست بالماء لحوالى ثلثى قطرها وقد تم قياس بدقة عمق غاطسها ، تركت الماسورة لمدة شهم مراقبة الغاطس الذي لوحظ عدم زيادته اطلاقا ، مما اثبت عدم سماح حوائط النفق الخرسانية لأى رشح ينفذ منها • وأكد الثقة فيما تم من تصميم وفيما أتبع من طريقة في صب الخرسانة •

#### حفسر الخنسدق:

حفر الخندق النسوب ۱۰ر۲م ، اى بعمق قدره ۳۰ر۷م عن منسوب قاع النهر الفعلى بالموقع ، ويعمق قسدره ٥٧ر٨م عن منسوب قاع النهر التهذيبي أى ان عمق الحفر من مستوى قاع النيل حوالي ٦٦ في المتوسط ، وعسرض قاع الخندق ١٠٠٤م ، وميل جوانبه ٦ : ١ ، وقد تم الحفر بكراكه قوتها ١٧٠ حصان وقطر ماسورة السحب ٢٠ سم وطولها حوالي وعمقها ١٥٠ م وترفع الكراكة ٥٠ م ٣/الساعة من مخلفات الحفر، وقد بدىء الحفر من الشاطىء الغربي ٠



#### انزال النفق بالخندق:

عملية تنزيل مواسير النفق تتبع أولا بأول عملية حفر الخندق الذي يبدأ من الشاطىء الغربي متجها الى الشرق ، وموضح بالشكل التالى أولوية انزال المواسير ٠٠ رقم (١) تم انزالها قبل الماسورة رقم (٢) ولماسورة رقم (٢) قبل الماسورة رقم (٣) قبل الماسورة رقم (٣) قبل الماسورة رقم (٣) ٠٠٠ وهكذا ٠

وتوضيح الماسورة في المحور بتثبيت طرفيها مسع الثوابت الموجودة على شاطئء النيل والمصددة الحسور النفق ، وذلك بواسطة محطة عائمة •

ولزيادة ثقل ماسورة النفق لتغطيسها تملأ المواسير المصلب بها رويدا بالماء خلال المواسير في بوصة السسابق ذكرها والتي تعلو سطح النفق وظاهره من الماء ، وفي حالة هبوط الماسورة فجأة ، وفي غير المحور يضغط الماء فيخرج من المواسير الصلب فيخفف بذلك وزنها وتعوم ماسورة النفق ثانية ٠٠٠ وهكذا اذا لزم حتى يتم التحقق من وضع ماسورة النفق في المحور المحدد لها بدقة ٠

- تصب خرسانة القراعد تحت الماء •
- بعد انزال ماسورة النفق التي تليها وصب قواعدها
   تصب الفرسانة حول رؤوس الماسورتين
- و بعد اتمام تركيب جميع مواسير النفق انشـــات غرفتي المنفل والمخرج على شاطئء النيل •
- ◄ تزال بعد ذلك الطبات الموجودة برؤوس مواسير النفق ثم تلحم الرؤوس من الداخل بالواح من الصلب ، وقد روعى امكان تمدد المواسير مع عدم السماح باى تسرب للمياه خلال وصلات التمدد (رؤوس المواسير) .

▼ توصيل مواسير الصلب داخل النفق ( بعد ازالة طباتها ) بقطع المواسير السابق وضعها والتي بطول م بمواسير النفق في المرحلة الثانية .

- ينشىء المشى •
- تزود الواسير الصلب بفرش التنظيف ٠
- تثبت طلمبة عند نهاية النفق في طرفه الغربي •

وبذا تم انشاء النفق وأصبح جاهزا للتشغيل وذلك في ٢١ ديسمبر سنة ١٩٦٣ أي استغرقت مدة التنفيدسنتين ونصف فقط ولم يصرف خلالها أي من مستمقات الشركة من النقد الاجنبي •


#### التش\_فيل:

تستخدم ماسورة واحدة لنقل مياه المجارى بينما تقفل الماسورة الثانية بالبوابة المنشأة عند المدخل ويتبادل التشغيل بين الماسورتين بهذه الطريقة كل أريعة اسابيع تقريبا وتفتح البوابة وتقفل بواسطة أوناش بغرفة المدخل •

وعند زيادة التصرف وارتفا عمنسوب المياه يمسر التصرف الزائد فوق هدار انشىء بين الماسورتين لتشغيل الماسورة الاخرى أوتوماتيكيا ٠

ويمكن قفل التصرف عن احدى الماسورتين أو كليهما ببرابات انشئت عند المدخل والمخرج ·

وتستخدم الطلعبة المنشأة بنهاية ماسورة النفق لرفع مياه الرشح وتكاثف بخار الماء ولتفريغ المواسير اذا لزم كما سبق بيانه •



ومن الفتحات محكمة القفل النشبة على كل من ماسورتين الصلب يمكن التفتيش عليهما من أجزائهما المنتلفة •

وتنظف المواسير دوريا بفرشة من الصلب قطر ٢٠رام تسحب بطول الماسورة بارناش موضوعه بغرفتى المدخل والمخرج ـ كما ركب على المدخل مصافى تنظيف يدوية لمنع مرور الرواسب السميكة ٠

ويمزج الكلور بالمياه الداخلة الى السحارة بغرض منع الرائحة وفي نفس الوقت منع التعفن ·

وزيادة في وقاية مواسير المطب داخل النفق من الرواسب وما تسببه من نحر أو تآكل انشئت أحواض تصفية رملية قبل مدخل السحارة لمنع الترسيب بها القصى حدد محافظه على سلامتها ٠ هذا ٠٠٠ وقد تم تشغيل السيحارة بنجاح منذ يوليو سنة ١٩٦٥ عند مرور مجارى المائة يوم حتى تاريخه • ولم تحدث أى مناعب في التشغيل ، كما أنْ النفق ومواسير الصلب تعمل بغاية من الكفاءة ولم تحتاج الى أي صيانة ، هذا وقد سبق أن تعهدت الشركة ألا تزيد كمية المياء في اليوم بالنفق نتيجة الرشح وتكاثف بخار الماء عن متوسط قدره ٥ر٢ م ف اليوم ولتاريخه لم تزد كمية هذه المياه عن بلل بسيط لم يستدعى استخدام طلمبات النزح واخيرا الخطوات التي سردت باختصار ولكن عظمة هذا العمل في وقته قبل تقدم التكنولوجيا كان له أثـــر كبير في نفسوس العساملين وكنت أحدد العساملين بهذا المشروع وأيضما عند افتتاحه ليعممل سنة ١٩٦٥ حيث كنت أعمل بمشروع مجارى الماثة يوم وكان ضمن عملى انشاء محطة رفع على الشاطىء الغربي للنيل لتأخذ مياه المجارى من الماسورتين ويتم رفعها بمحطة الرفع ثم تمسد مواسير من محطة الرفع حتى بلدة ناهيه الذي تم فيها انشاء محطة مجاري التي تقرب من محطة مجاري ميت زنين لانها كانت تعمل بطآقتها كاملة فاضطر الى عمسل

محطة مجارى ناهيه والشيء المهم في محطة الرقع عملى الشاطىء الغربي على النيل انها تبعد عن محور النفق بحوالي عشرون مترا وتم توصيلها بالنفق بعد ذلك لتلافى اهتزازات دق الستائر وتأثيرها على النفق •

# كيف تم عمل هذه المصطة في النيل:

تمت في عشرين يوما وباختصر المديد وساشرح وساشرح ويمزج الكلور بالمياه الداخلة الى السمارة بغرض الخطوات التي على اسامها تم انشاء محطة الرقع ويمزج الكلور بالمياه الداخلة الى السمارة بغرض الخطوات التي على اسامها تم انشاء محطة الرقع و

حدد تالساحة المراد انشاء محطة الرفع عليها وكانت حوالي ٣٠×٣٠ م وكلها ستكون في الماء بجوار الشاطيء ٠

 ٢ ـ تم استحضار ماكينة دق عائمة لدق الستائر المعدنية من الأربعة جهات حيث كان يخشى انهيـــار شاطىء النيل الى النسوب المطلوب •

٣ ـ بدء في نزح المياه بالطلمبات وبدأت تظهر خروم
 بين الستائر وبعضها علما بأنها معشقة وبدأت عمليـــة
 لحامها بالكهرباء •

استعمل ونشان لرفع الطين بالجدرادل أو الكباشات الى خارج البيارة مع استمرار النزح واللحام بالكهرياء حتى وصل الحفر الى القاع ووضع كسر الحجر الرملى واستغرق هذا العمل عشرة أيام ليلا ونهاراً

٥ باقى خطوات بناء البيارة من حوائط وأرض وخلافه تمت مثل ما شرح فى بند محطات الرفع صفحة ٢٦٤ علما بأن هذه البيارة دائرية ولكن البيارة السابق شرحها مربعة وسيقام انشائها فوق الدبش الأحمر وتم هذا العميل بأكمله فى عشرين يوما .